



1. No signal Kein Signal Pas de signal Nessun segnale Geen signaal Integrität signal Sin señal	2. Weak signal Schwachses Signal Signal faible Segnale debole Zwak signaal Svagt signal Señal débil	3. Strong signal Starkes Signal Signal fort Segnale forte Sterk signaal Stærkt signal Señal fuerte
--	---	--

**1.** Drücken Sie die Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die 5-Minuten-Schlummerfunktion zu aktivieren.  
**RESET-Taste**  
 - Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlerfunktion muss das Gerät zurückgesetzt werden.  
**RCC-Taste**  
 - Drücken Sie die Taste, um ein Funksignal zu empfangen und so den Empfang zu testen.  
 - Halten Sie die RCC-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis OFF angezeigt wird, um die RC-Funktion zu deaktivieren.  
**Taste DATUMSEINSTELLUNG**  
 - Drücken Sie die Taste DATUMSEINSTELLUNG, um Jahr/ Monat/Tag einzustellen.  
**Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS**  
 - Schieben Sie den Regler in die ON-Position, um den Nachtlicht-Modus zu aktivieren.  
 - Schieben Sie den Regler in die OFF-Position, um den Nachtlicht-Modus zu deaktivieren.

**2.** Drücken Sie die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert wird, blinkt das Glockensymbol.  
 3. Um den Wecker und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, schieben Sie den Regler nach unten. Das Glockensymbol wird ausgeblendet.  
 Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Wecker automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass der WECKER EIN/AUS-Regler nach unten geschoben wird.

**Einstellen der Hintergrundbeleuchtung**  
 - Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die ON-Position, um den Nachtlicht-Modus zu aktivieren.  
 - Schieben Sie den Regler in die OFF-Position, um den Nachtlicht-Modus zu deaktivieren.  
**Hinweis:** Wird diese Funktion dauerhaft verwendet, verringert sich die Batteriedauer erheblich. Der dauerhafte Nachtlicht-Modus wird um 02:00, 03:00 oder 04:00 Uhr vorübergehend für einen Zeitraum von etwa 6 Minuten deaktiviert, da die Uhr zu dieser Zeit das Funksignal aktualisiert. Sobald der Empfang erfolgreich aktualisiert wurde, wird der dauerhafte Nachtlicht-Modus automatisch wiederhergestellt. Drücken Sie bei Bedarf in dieser Zeit die Taste Schlummerfunktion/Licht, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden zu aktivieren.

**Austauschen der Batterie**  
 Wenn die Batteriestandsanzeige sichtbar ist, ersetzen Sie beide AA-Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

**Wichtig**  
 Für den besten Empfang lesen Sie bitte die folgenden Hinweise.  
 1. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr nachts zu starten. Lassen Sie die Uhr das Signal automatisch über Nacht empfangen.  
 2. Stellen Sie die Uhr in sicherer Entfernung von Störquellen wie etwa Fernseher, Computer, Mikrowellen usw. auf.  
 3. Vermeiden Sie es, das Gerät auf oder neben Oberflächen aus Metall zu stellen.  
 4. Vermeiden Sie abgeschirmte Gebäude wie Flughäfen, Keller, Bürogebäuden aus Beton oder Fabriken.

**Garantie**  
 Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird. Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.

**Braun Infoline**  
 Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:  
[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)  
 oder rufen Sie an unter **+44 808 175 3235** (oder +44 208 208 1833).



**ACHTUNG!** Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.

**Wir, ZEON LIMITED UK, Hersteller von Braun Uhren und Armbändern unter Lizenz der Procter & Gamble Company, erklären hiermit, dass das Modell BC10-DCF der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf unserer Website unter [www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com) eingesehen werden**  
**Frequenzbereich: 77.5KHz**  
**Sendeleistung: 0 dBm**

Gewisse Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder seinen Partnern.

## Français

**Précautions d'utilisation des piles**  
 1. N'utilisez pas de piles rechargeables.  
 2. Utilisez uniquement des piles alcalines AA de même type ou de type équivalent.  
 3. Insérez les piles en respectant bien la polarité.  
 4. Conservez les piles hors de portée des enfants.  
 5. Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.  
 6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment à piles et les bornes des piles.  
 7. Retirez les piles de l'appareil en cas d'intuitation prolongée.  
 8. Les piles usagées doivent être retirées de leur compartiment pour éviter une décharge excessive, qui peut entraîner des fuites et endommager le réveil.

## English

### Battery precautions

- Do not use rechargeable batteries.
- Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Keep batteries away from children.
- Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
- Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
- Remove batteries from the unit if it will not be used for long period of time.
- Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

### Getting started

- Remove the battery door.
- Insert 2xAA size new batteries (use good branded alkaline batteries) as indicated in the battery compartment, and press the "reset" key to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.
- After 6 seconds, the Clock will automatically start scanning for the radio controlled time signal.
- Close the battery door.

### Radio controlled operation DCF version (Germany & European countries)

This Braun digital alarm clock is set and controlled automatically by DCF radio signal. The DCF radio time code signal is broadcast from Frankfurt, Germany. The coverage of the DCF signal is the whole of Germany. The time code signal can be received up to 1500km from Frankfurt. This covers most of Central and Western Europe.

### Function keys

- TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch**  
 - Slide the switch to the TIME SETTING position to set the clock time.  
 - Slide the switch to the ALARM SETTING position to set the alarm time.  
 - Slide the switch to the NEUTRAL position to exit the setting mode and return to normal display.  
 + Key  
 - When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the + key to change between 12 and 24 hour display format.  
 - In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.  
 - Key  
 - When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the key to change the temperature display between °C and °F format.  
 - In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.  
**ALARM ON / OFF slider**  
 - Shift the ALARM ON / OFF slider up to enable the alarm.  
 - Shift the ALARM ON / OFF slider down to disable the alarm.  
**SNOOZE / LIGHT touch button**  
 - Tap to turn on the backlight for 10 seconds.  
 - Tap to stop the alarm and activate the 5 minute snooze function.  
**RESET key**  
 - Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.  
**RCC key**  
 - Press to receive the RCC signal in order to test the reception.  
 - Press and hold the RCC key for over 3 seconds until "OFF" is displayed to disable the automatic RC function.  
**CALENDAR SETTING button**  
 - Press CALENDAR SETTING button to set year/month/date.  
**BACKLIGHT ON / OFF switch**  
 - Slide the switch to ON position to enable the night light mode.  
 - Slide the switch to OFF position to disable the night light mode.

### Product description (Image 1)

- LCD display
- SNOOZE / LIGHT touch button
- ALARM ON / OFF slider
- TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch
- + Key
- Key
- Battery compartment
- RESET key
- RCC key
- CALENDAR SETTING button
- BACKLIGHT ON / OFF switch

### Display details (Image 2)

- Time
- AM / PM indicator (for 12 hour format)
- Alarm time
- Alarm icon
- DST indicator
- RC signal strength indicator
- Temperature
- Month
- Date
- Low battery indicator

### Démarrage

- Retirez le cache de protection des piles.
- Insérez 2 piles AA neuves (utiliser des piles alcalines de marques de qualité) comme indiqué dans le compartiment et appuyez sur le bouton RESET (Réinitialiser) pour réinitialiser le réveil. L'affichage s'allumera au bout de quelques secondes.
- Au bout de 6 secondes, le réveil commencera automatiquement à rechercher le signal horaire radiocommandé.
- Remplacez le cache de protection des piles.

### Version DCF du fonctionnement radiocommandé (Allemagne et pays européens)

Ce réveil numérique Braun se règle et est contrôlé automatiquement par signal radio DCF. Le signal de code temporel DCF est diffusé depuis Francfort en Allemagne. Ce signal DCF couvre toute l'Allemagne. Le signal de code temporel peut être reçu jusqu'à 1500 km de Francfort, soit une distance couvrant la plupart de l'Europe centrale et de l'Ouest.

### Fonctions des boutons

- Courseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)**  
 - Positionnez le curseur sur TIME SETTING (Réglage de l'heure) pour régler l'heure.  
 - Positionnez le curseur sur ALARM SETTING (Réglage de l'alarme) pour régler l'alarme.  
 - Positionnez le curseur sur NEUTRAL (Neutre) pour quitter le mode de réglage et revenir à l'affichage normal.  
**Bouton +**  
 - Lorsque le curseur est sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton + pour basculer entre le format d'affichage 12 et 24 heures.  
 - En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour augmenter la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.  
**Bouton -**  
 - Lorsque le curseur est sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton - pour basculer entre le format d'affichage de température en °C et en °F.  
 - En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour diminuer la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.  
 - Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut pour activer l'alarme.  
 - Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas pour désactiver l'alarme.  
**Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)**  
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer le rétroéclairage pendant 10 secondes.  
 - Appuyez sur ce bouton pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel toutes les 5 minutes.  
**Bouton RESET**  
 - Appuyez sur ce bouton à l'aide d'une épingle pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, le réveil doit être réinitialisé.  
**Bouton RCC**  
 - Appuyez sur ce bouton pour recevoir le signal RC et tester la réception.  
 - Maintenez le bouton RCC enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que « OFF » (Arrêt) s'affiche pour désactiver la fonction RC automatique.  
**Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)**  
 - Appuyez sur le bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date) pour définir l'année/le mois/le jour.  
**Courseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)**  
 - Positionnez le curseur sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.  
 - Positionnez le curseur sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit

### Description du produit (Image 1)

- Ecran LCD
- Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)
- Courseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)
- Courseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)
- Bouton +
- Bouton -
- Compartiment à piles
- Bouton RESET
- Bouton RCC
- Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
- Courseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)

### Détails de l'affichage (Image 2)

- Indicateur AM/PM (pour le format 12 heures)
- Heure de l'alarme
- icône d'alarme
- icône DST (heure d'été)
- Indicateur de puissance du signal RC
- Température
- Mois
- Jour
- Indicateur de piles faibles

### RC signal strength indicator (Image 3)

The signal indicator displays signal strength in 3 levels. Wave segment flashing means the time signals are being received. Press and hold the RCC key for over 3 seconds until "OFF" is displayed to disable the automatic RC function.

Note: You may use the RCC key to receive the time signal manually. The receive mode stops automatically after 6 minutes.

### Setting the time

- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the TIME SETTING position.
- Press the "+" or "-" key to set the desired value. Press and hold the "+" or "-" key to speed up the setting.
- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

### Setting the year, date and month

- Press the CALENDAR button.
- Press the "+" or "-" key to set the current year. Press and hold the "+" or "-" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
- Press the "+" or "-" key to set the current month. Press and hold the "+" or "-" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
- Press the "+" or "-" key to set the current date. Press and hold the "+" or "-" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting and exit the CALENDAR mode.

### Setting the alarm

- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the ALARM SETTING position.
- Press the "+" or "-" key to set the desired value. Press and hold the "+" or "-" key to speed up the setting.
- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

### Using the alarm and snooze function

- Enable the alarm by shifting the ALARM ON / OFF slider up (so the green detail is visible). The bell icon will appear on the LCD display.
- Tap the SNOOZE / LIGHT touch button to stop the alarm and activate the snooze function. When the snooze function is activated, the bell icon will flash.
- To disable the alarm and snooze function, shift the ALARM ON / OFF slider down. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless the ALARM ON / OFF SLIDER is shifted down.

### Setting the night light

- Slide the BACKLIGHT switch to ON position to enable the night light mode.
- Slide the BACKLIGHT switch to OFF position to disable the night light mode.

**Note:** If this feature is used continuously, the battery life will be greatly reduced. The continuous night light mode function will temporarily be disabled for period of approx. 6 minutes at the hours of 2am 3am or 4am, as during this time the clock is updating Radio Controlled signal. Once the reception has been successfully updated the continuous night light mode will automatically be restored. During this time, if required, press Snooze/Light button to activate the backlight function for 10 seconds.

### Battery replacement

When the 'Low battery indicator' is visible, replace with two new AA batteries at once.

### Important

For best reception performance, please read the following instructions.  
 1. We strongly recommend you start your clock at night. Allow the clock to receive the signal automatically overnight.  
 2. Place the unit away from interfering sources such as TV set, computers, microwaves, etc.  
 3. Avoid placing the unit on or next to metal surfaces.  
 4. Avoid closed areas such as airports, basements, cement office buildings or factories.

### Guarantee

**2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold. Broken or cracked lens screens are not covered under the Guarantee.**



**Braun helpline**  
 Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:  
[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)  
 or contact **+44 808 175 3235** (calls free within the UK) or +44 208 208 1833.

### Indicateur de puissance du signal RC (Image 3)

L'indicateur de signal affiche la puissance du signal sur 3 niveaux. Le clignotement du segment d'onde signifie que les signaux horaires sont reçus. Appuyez et maintenez le bouton RCC enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que « OFF » s'affiche pour désactiver la fonction RC automatique.

Remarque : vous pouvez utiliser le bouton RCC pour recevoir le signal horaire manuellement. Le mode de réception s'arrête automatiquement au bout de 6 minutes.

### Réglage de l'heure

- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur TIME SETTING (Réglage de l'heure).
- Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

### Réglage du jour, du mois et de l'année

- Appuyez sur le bouton CALENDAR (date)
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir l'année. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le mois. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le jour. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre et quitter le mode CALENDAR (date).

### Réglage d'alarme

- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur ALARM SETTING (Réglage d'alarme).
- Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

### Utilisation de la fonction réveil et rappel d'alarme

- Activez l'alarme en déplaçant le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut afin que la partie verte soit visible. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / Éclairage) pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel. Lorsque la fonction de rappel est activée, l'icône d'alarme clignote.
- Pour désactiver l'alarme et la fonction de rappel, déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas. L'icône d'alarme disparaît.

Remarque : lorsque la fonction de rappel est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) soit déplacé vers le bas.

### Réglage de l'éclairage de nuit

- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.

**Remarque :** Si cette fonction est utilisée en continu la durée de vie de la pile sera temporairement réduite. Le mode d'éclairage de nuit continu sera temporairement désactivé pendant environ 6 minutes à 2h00, 3h00 ou 4h00, au moment où le réveil active le signal radio contrôlé. Une fois la réception actualisée, le mode d'éclairage de nuit continu sera automatiquement rétabli. À ce moment-là, appuyez si nécessaire sur le bouton Snooze/Light (Rappel d'alarme / éclairage) pour activer la fonction de rétroéclairage pendant 10 secondes.

### Remplacement des piles

Lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît, remplacez immédiatement les piles par deux piles AA neuves.

### Important

Pour des performances de réception optimales, veuillez prendre en compte les instructions suivantes.  
 1. Nous vous recommandons vivement de démarrer votre horloge durant la nuit. Cela permettra une bonne réception automatique du signal.  
 2. Placez l'horloge à l'écart des sources d'interférences telles que les téléviseurs, les ordinateurs, les fours à micro-ondes, etc.  
 3. Évitez de placer l'horloge sur une surface métallique ou à proximité d'une telle surface.  
 4. Évitez les espaces fermés tels que les terminaux aéroportuaires, les caves, les bâtiments en ciment ou les usines.

### Garantie

**2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce produit est officiellement distribué. Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.**



**WARNING!** This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

**EU Declaration of Conformity**  
 We ZEON LIMITED UK, manufacturer of Braun Watches & Clocks under licence from the Procter & Gamble Company hereby declare that model BC10-DCF conforms to Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be viewed on our website at [www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)

**Frequency band : 77.5KHz**  
**Transmit power : 0 dBm**

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

## Deutsch

### Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

- Nutzen Sie keine Akkus.
- Nutzen Sie nur AA-Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklemmen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
- Schwache Batterien sollten aus dem Batteriefach entnommen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern, die zum Auslaufen der Batterie führen und so die Uhr beschädigen kann.

### Die ersten Schritte

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Setzen Sie 2 neue AA-Batterien wie im Batteriefach angezeigt ein (verwenden Sie hochwertige Markenbatterien). Drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.
- Nach 6 Sekunden beginnt die Uhr automatisch, nach einem Funksignal zu suchen.
- Schieben Sie das Batteriefach.

### Funkwecker in DCF-Ausführung (Deutschland und europäische Länder)

Der Braun Digitalwecker wird automatisch über das DCF-Funksignal eingestellt und gesteuert. Das DCF-Zeitzeichensignal stammt aus Frankfurt, Deutschland. Das DCF-Signal deckt Deutschland vollständig ab. Das Zeitzeichensignal kann bis zu 1500 km von Frankfurt entfernt empfangen werden, und deckt so den größten Teil von Mittel- und Westeuropa ab.

### Funktionstasten

- Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG**  
 - Schieben Sie den Regler auf die Position ZEITEINSTELLUNG, um die Uhrzeit einzustellen.  
 - Schieben Sie den Regler auf die Position WECKEREINSTELLUNG, um die Weckzeit einzustellen.  
 - Schieben Sie den Regler auf NEUTRAL, um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.  
**+Taste**  
 - Drücken Sie auf +, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.  
 - Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.  
**-Taste**  
 - Drücken Sie auf -, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.  
 - Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER senken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.  
**WECKER EIN/AUS-Regler**  
 - Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben, um den Wecker zu aktivieren.  
 - Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach unten, um den Wecker zu deaktivieren.  
**SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste**  
 - Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.



**Ligne d'assistance Braun**  
 En cas de problème avec votre produit, veuillez vous adresser au centre d'assistance local renseigné sur le site: [www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)  
 ou composer le **+44 808 175 3235** (ou +44 208 208 1833).



**AVVERTISMENT! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Il convient de le déposer dans un centre de collecte local pour recyclage.**

**Nous ZEON LIMITED UK, fabricant de montres et horloges Braun sous licence de Procter & Gamble Company, déclarons par la présente que le modèle BC10-DCF est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU peut être consulté sur notre site Web à l'adresse [www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)**  
**Bande de fréquence: 77.5KHz**  
**Puissance d'émission: 0 dBm**

Certains marques commerciales utilisées sous licence de la société Procter & Gamble ou de ses filiales.

## Italiano

### Precauzioni per l'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Utilizzare solo ed esclusivamente lo stesso tipo di batterie AA alcaline (o equivalente).
- Inserezze le batterie nel verso giusto.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

- Smaltire le batterie esaurite in maniera conforme alle disposizioni locali. Non smaltirle gettandole nei rifiuti domestici.
- Evitare di mandare in cortocircuito i contatti delle batterie e del vano batterie.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal vano batterie per impedire il sovraccaricamento, che può portare a perdite di sostanze nocive in grado di danneggiare l'orologio.

### Primo utilizzo:

- Rimuovere lo sportello.
- Seguendo le istruzioni fornite, inserire due (2)

