



## English

### Battery precautions

- Do not use rechargeable batteries.
- Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Keep batteries away from children.
- Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
- Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
- Remove batteries from the unit if it will not be used for long period of time.
- Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

### Getting started

- Remove the battery door.
- Insert 2xAA size new batteries (use good branded alkaline batteries) as indicated in the battery compartment, and press the "reset" key to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.
- Close the battery door.

### Function keys

- TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch**
- Slide the switch to the TIME SETTING position to set the clock time.
  - Slide the switch to the ALARM SETTING position to set the alarm time.
  - Slide the switch to the NEUTRAL position to exit the setting mode and return to normal display.
- + Key**
- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the + key to change between 12 and 24 hour display format.
  - In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- Key**
- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the - key to change the temperature display between °C and °F format.
  - In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- ALARM ON / OFF slider**
- Shift the ALARM ON / OFF slider up to enable the alarm.
  - Shift the ALARM ON / OFF slider down to disable the alarm.
- SNOOZE / LIGHT touch button**
- Tap to turn on the backlight for 10 seconds.
  - Tap to stop the alarm and activate the 5 minute snooze function.
- RESET key**
- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.
- CALENDAR SETTING button**
- Press CALENDAR SETTING button to set year/month/date.
- BACKLIGHT ON / OFF switch**
- Slide the switch to ON position to enable the night light mode.
  - Slide the switch to OFF position to disable the night light mode.

### Product description (Image 1)

- LCD display
- SNOOZE / LIGHT touch button
- ALARM ON / OFF slider
- TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch
- + Key
- Key
- Battery compartment
- RESET key
- CALENDAR SETTING button
- BACKLIGHT ON / OFF switch

### Display details (Image 2)

- Time
- AM / PM indicator (for 12 hour format)
- Alarm time
- Alarm icon
- Temperature
- Month
- Date
- Low battery indicator

### Description du produit (Image 1)

- Ecran LCD
- Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)
- Courseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)
- Courseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)
- Bouton +
- Bouton -
- Compartment à piles
- Bouton RESET
- Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
- Courseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)

### Détails de l'affichage (Image 2)

- Heure
- Indicateur AM/PM (pour le format 12 heures)
- Heure de l'alarme
- Icône de l'alarme
- Température
- Mois
- Jour
- Indicateur de piles faibles

### Réglage de l'heure

- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur TIME SETTING (Réglage de l'heure).
- Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL SETTING (Réglage d'alarme) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

### Réglage du jour, du mois et de l'année

- Appuyez sur le bouton CALENDAR (date)
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir l'année. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le mois. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
- Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le jour. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre et quitter le mode CALENDAR (date).

### Réglage d'alarme

- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur ALARM SETTING (Réglage d'alarme).
- Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
- Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

### Utilisation de la fonction réveil et rappel d'alarme

- Activez l'alarme en déplaçant le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut afin que la partie verte soit visible. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage) pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel.
- Appuyez sur le bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage) pour désactiver l'alarme et la fonction de rappel, déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas. L'icône d'alarme disparaît.

Remarque : lorsque la fonction de rappel est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) soit déplacé vers le bas.

### Réglage de l'éclairage de nuit

- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
  - Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.
- Remarque : si cette fonction est utilisée en continu la durée de vie de la pile sera fortement réduite.

### Remplacement des piles

Lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît, remplacez immédiatement les piles par deux piles AA neuves.

### Garantie

**2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente. Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.**

### Setting the time

- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the TIME SETTING position.
- Press the "+ or -" key to set the desired value. Press and hold the "+ or -" key to speed up the setting.
- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

### Setting the year, date and month

- Press the CALENDAR button.
- Press the "+ or -" key to set the current year. Press and hold the "+ or -" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
- Press the "+ or -" key to set the current month. Press and hold the "+ or -" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
- Press the "+ or -" key to set the current date. Press and hold the "+ or -" key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting and exit the CALENDAR mode.

### Setting the alarm

- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the ALARM SETTING position.
- Press the "+ or -" key to set the desired value. Press and hold the "+ or -" key to speed up the setting.
- Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

### Using the alarm and snooze function

- Enable the alarm by shifting the ALARM ON / OFF slider up (so the green detail is visible). The bell icon will appear on the LCD display.
- Tap the SNOOZE / LIGHT touch button to stop the alarm and activate the snooze function. When the snooze function is activated, the bell icon will flash.
- To disable the alarm and snooze function, shift the ALARM ON / OFF slider down. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless the ALARM ON / OFF SLIDER is shifted down.

### Setting the night light

- Slide the BACKLIGHT switch to ON position to enable the night light mode.
  - Slide the BACKLIGHT switch to OFF position to disable the night light mode.
- Note: If this feature is used continuously, the battery life will be greatly reduced.

### Battery replacement

When the 'Low battery indicator' is visible, replace with two new AA batteries at once.

### Guarantee

**2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold. Broken or cracked lens screens are not covered under the Guarantee.**



### Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:  
[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)  
 or contact **+44 808 175 3235** (calls free within the UK)  
 or +44 208 208 1833.



**WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling. This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2014/30/EU.**

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

## Deutsch

### Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

- Nutzen Sie keine Akkus.
- Nutzen Sie nur AA-Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklappen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
- Schwache Batterien sollten aus dem Batteriefach entnommen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern, die zum Auslaufen der Batterie führt und so die Uhr beschädigen kann.

### Die ersten Schritte

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Setzen Sie 2 neue AA-Batterien wie im Batteriefach angezeigt ein (verwenden Sie hochwertige Markenbatterien). Drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

### Funktionstasten

- Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG
- Schieben Sie den Regler auf die Position ZEITENEINSTELLUNG, um die Uhrzeit einzustellen.
  - Schieben Sie den Regler auf die Position WECKEREINSTELLUNG, um die Weckzeit einzustellen.
  - Schieben Sie den Regler auf NEUTRAL, um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.
- +Taste
- Drücken Sie auf +, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
  - Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- Taste
- Drücken Sie auf -, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
  - Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER senken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- CALENDAR SETTING button
- Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben, um den Wecker zu aktivieren.
  - Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach unten, um den Wecker zu deaktivieren.
- SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste
- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.
  - Drücken Sie die Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die 5-Minuten-Schlummerfunktion zu aktivieren.
- RESET-Taste
- Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlfunktion muss das Gerät zurückgesetzt werden.
- Taste DATUMSEINSTELLUNG
- Drücken Sie die Taste DATUMSEINSTELLUNG, um Jahr/Monat/Tag einzustellen.
- Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS
- Schieben Sie den Regler in die ON-Position, um den Nachtlicht-Modus zu aktivieren.
  - Schieben Sie den Regler in die OFF-Position, um den Nachtlicht-Modus zu deaktivieren.

### Produktbeschreibung (Bild 1)

- LCD-Display
- SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste
- WECKER EIN/AUS-Regler
- Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG
- +Taste
- Taste
- Batteriefach
- RESET-Taste
- Taste DATUMSEINSTELLUNG
- Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS

1. 2. 3. 4. 5.

### Angaben auf dem Display (Bild 2)

- Zeit
- AM-/PM-Anzeige (im 12-Stunden-Format)
- Weckzeit
- Weckersymbol
- Temperatur
- Monat
- Datum
- Batteriestandsanzeige

### Einstellen der Zeit

- Schieben Sie den Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position ZEITENEINSTELLUNG.
- Drücken Sie die + bzw. --Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- Drücken Sie den Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

### Einstellen von Jahr, Datum und Monat

- Drücken Sie die Taste DATUM.
- Drücken Sie die + bzw. --Taste, um das aktuelle Jahr einzustellen. Halten Sie die + bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern.
- Drücken Sie die + bzw. --Taste, um den aktuellen Monat einzustellen. Halten Sie die + bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern.
- Drücken Sie die + bzw. --Taste, um das aktuelle Datum einzustellen. Halten Sie die + bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern und den DATUM-Modus zu verlassen.

### Einstellen des Weckers

- Schieben Sie den Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position WECKEREINSTELLUNG.
- Drücken Sie die + bzw. --Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
- Schieben Sie den Regler für ZEITENEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

### Nutzen der Wecker- und Schlummerfunktion

- Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben schieben (und der grüne Teil sichtbar wird). Das Glockensymbol erscheint auf dem LCD-Display.
- Drücken Sie die Schlummer/LICHT-Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert wird, blinkt das Glockensymbol.
- Um den Wecker und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, schieben Sie den Regler nach unten. Das Glockensymbol wird ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Wecker automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass der WECKER EIN/AUS-Regler nach unten geschoben wird.

### Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

- Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die ON-Position, um den Nachtlicht-Modus zu aktivieren.
  - Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die OFF-Position, um den Nachtlicht-Modus zu deaktivieren.
- Hinweis: Wird diese Funktion dauerhaft verwendet, verringert sich die Batteriedauer erheblich.

### Austauschen der Batterie

Wenn die Batteriestandsanzeige sichtbar ist, ersetzen Sie beide AA-Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

### Garantie

**Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird. Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.**



### Braun Infoline

Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:  
[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)  
 oder rufen Sie an unter **+44 808 175 3235**  
 (oder +44 208 208 1833)

6.

7.

8.

9.

10.

