

ITA



TELEFONO GSM CON DESIGN A CONCHIGLIA

# MANUALE UTENTE

FLIP200S

**NORDMENDE**

# Contenuti

---

<b>Capitolo 1</b>	<b>IL TELEFONO .....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 2</b>	<b>INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA E DELLA SIM</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo 3</b>	<b>MESSAGGI .....</b>	<b>8</b>
	Scrivere e inviare messaggi SMS.....	9
	Messaggi in arrivo.....	9
	Bozze.....	10
	Messaggi in uscita.....	10
	Messaggi inviati.....	10
	Impostazioni SMS e MMS .....	10
<b>Capitolo 4</b>	<b>GESTIONE DELLA RUBRICA .....</b>	<b>11</b>
	Aggiungere un nuovo contatto .....	12
	Effettuare una chiamata .....	12
	Chiamata dalla Rubrica.....	13
<b>Capitolo 5</b>	<b>CENTRO CHIAMATE.....</b>	<b>14</b>
	Registro chiamate .....	15
	Impostazioni chiamate .....	15
<b>Capitolo 6</b>	<b>MULTIMEDIA .....</b>	<b>16</b>
	Fotocamera.....	17
	Galleria.....	17
	Videocamera .....	17
	Video Player.....	17
	Audio Player.....	18
	Registratore vocale.....	18
	Radio FM.....	19
<b>Capitolo 7</b>	<b>IMPOSTAZIONI SOS .....</b>	<b>20</b>

<b>Capitolo 8</b>	<b>IMPOSTAZIONI.....</b>	<b>22</b>
	Extra volume.....	23
	Profili utente.....	23
	Impostazioni doppia SIM.....	24
	Configurazione telefono.....	24
	Sicurezza.....	26
	Connettività.....	27
	Ripristina impostazioni di fabbrica.....	27
<b>Capitolo 9</b>	<b>GESTORE FILE.....</b>	<b>28</b>
<b>Capitolo 10</b>	<b>ORGANIZER.....</b>	<b>29</b>
	Composizione vocale.....	30
	Calendario.....	30
	Calcolatrice.....	30
	Allarme (sveglia).....	31
	Torcia.....	31
	Bluetooth (se disponibile).....	31
<b>Capitolo 11</b>	<b>NOZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO.....</b>	<b>32</b>
<b>Capitolo 12</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	<b>35</b>
<b>Capitolo 13</b>	<b>AVVERTENZE.....</b>	<b>37</b>

# Il telefono



# **Installazione della batteria e della SIM**

1. Rimuovere la copertura del telefono e la batteria.
2. Se necessario, inserire la scheda micro SD inserendola nell'apposito vano (scheda SD non fornita nella confezione).
3. Inserire la scheda SIM inserendola nell'apposito vano. Assicurarsi che i contatti della SIM siano diretti verso l'interno. Possono essere inserite 2 schede SIM.
4. Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito compartimento.
5. Installare la copertura del telefono.

#### NOTA SULL'UTILIZZO DELLA MEMORIA

La memoria interna del telefono (memoria Flash) è unicamente dedicata alla gestione del dispositivo. Per questa ragione, anche se presente una piccola porzione, essa è libera e deve essere lasciata come si trova in vista di eventuali aggiornamenti del software, pena la decadenza della garanzia.

Per memorizzare e quindi riprodurre file multimediali, è pertanto necessario inserire una scheda Micro SD nel dispositivo (scheda Micro SD non inclusa nella confezione).

**Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione; e conservarlo per future necessità.**

# Messaggi

Scrivere e inviare messaggi SMS, messaggi in arrivo, bozze, messaggi in uscita, messaggi inviati, impostazioni SMS e MMS

## 1 SCRIVERE E INVIARE MESSAGGI SMS

1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Scrivi Msg, scegliere Msg di testo oppure Msg Multimediale (MMS) e premere OK.
3. Scrivere il messaggio.  
Se necessario, premere “\*” per selezionare i simboli.  
Premere Opzioni per decidere a chi inviare il messaggio.

NOTA SU MMS: il telefono supporta l'invio degli MMS; perché vengano correttamente gestiti, devono essere preventivamente settati correttamente gli APN sul telefono.

Gli APN sono modificabili nel Menu IMPOSTAZIONI, alla voce CONNETTIVITA'.

Per conoscere come impostare correttamente i vostri APN, vi preghiamo di rivolgervi al vostro operatore telefonico.

## 2 MESSAGGI IN ARRIVO

1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Msg in arrivo e premere OK.
3. Selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni > Visualizza per leggere il messaggio.

Altre opzioni sono:

### **Rispondi (tramite SMS o tramite MMS)**

Inserisci il messaggio e invialo alla persona che l'aveva mandato.

### **Chiama il mittente**

Premere Seleziona per chiamare il mittente.

**Inoltra**

Modifica il messaggio; premere Opzioni per inviare il messaggio ad un altro contatto in rubrica.

**Elimina**

Premere Seleziona per cancellare il messaggio.

**3 BOZZE**

Accedi qui alla gestione dei messaggi salvati come Bozza.

**4 MESSAGGI IN USCITA**

Accedi qui alla gestione dei messaggi in uscita, cioè che il telefono sta cercando di inviare, ma non ancora inviati.

**5 MESSAGGI INVIATI**

Accedi qui alla gestione dei messaggi inviati.

**6 IMPOSTAZIONI SMS E MMS**

Qui puoi verificare le impostazioni relative ai messaggi di testo e multimediali.

## Gestione della rubrica

Aggiungere un nuovo contatto, effettuare una chiamata, chiamata dalla Rubrica

#### 1 AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO

1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Selezionare Aggiungi nuova voce e premere Opzioni.
3. Premere Seleziona per scegliere di salvare Su telefono o su SIM.
4. Inserire nome e numero.
5. Premere Opzioni e decidere se Salvare il contatto o Annullare l'operazione.
6. Premere  per ritornare in modo standby.

Nota: Premere  per inserire il prefisso internazionale + (es. +39 per Italia)

Aggiungere sempre “+” prima del numero di telefono per le telefonate internazionali.

#### 2 EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. In modo standby, scrivere il numero di telefono utilizzando i tasti numerici; in caso di errore, cancellare con il tasto Cancella.
2. Premere  per far partire la chiamata e premere  per terminare la chiamata.

### 3 CHIAMATA DALLA RUBRICA

1. In modo standby, premere Menu -> Rubrica per accedere alla lista dei contatti.
2. Usare le frecce per muoversi tra i nomi della rubrica, oppure premere la prima lettera del nome per ricercare velocemente.
3. Premere  per chiamare la persona selezionata.

## Centro chiamate

Registro chiamate, impostazioni chiamate

Tutte le chiamate ricevute, perse, effettuate sono salvate nel centro chiamate.

## 1 REGISTRO CHIAMATE

1. Premere Menu, visualizzare Centro chiamate e premere OK.
2. Selezionare Registri Chiamate e premere OK.
3. Qui possono essere verificate e gestite le chiamate:  
Perse / Effettuate / Ricevute

## 2 IMPOSTAZIONI CHIAMATE

1. Premere Menu, entrare nel Centro chiamate e premere OK.
2. Selezionare Imposta Chiamata e premere OK.
3. Qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:

Avviso di chiamata

Deviazione di chiamata

Blocco chiamate

4. Sotto Impostazioni avanzate è possibile gestire le seguenti funzioni:

### **Ricomposizione Automatica**

Premere OK per selezionare lo stato Spento/Acceso.

### **Tempo Chiamata**

Premere OK per selezionare Spento, Singolo o Periodico per visualizzare la durata della chiamata.

### **Modalità di risposta**

Premere OK per attivare il tasto di risposta con qualunque tasto oppure impostare la risposta automatica durante l'utilizzo con le cuffie. Con "Apri cover" è possibile rispondere alle chiamate semplicemente aprendo la cover del telefono.

## Multimedia

Fotocamera, galleria, videocamera, video player, audio player, registratore vocale, radio FM

## 1 FOTOCAMERA

1. Premere Menu, entrare su Multimedia e premere OK per selezionare Macchina fotografica.
2. Usare i tasti Freccia per aumentare o diminuire lo zoom.
3. Scattare la foto premendo il tasto centrale di controllo del telefono.
4. Per registrare video, premere Opzioni > Passa a videocamera per passare alla modalità di Video registrazione

NOTA: Per registrare video è necessario inserire una scheda di memoria

Premendo il tasto “Opzioni” in modalità fotocamera e scegliendo “Impostazioni”, è possibile impostare l'utilizzo del Flash e il timer dello scatto.

## 2 GALLERIA

Si accede qui alla lista e alla gestione delle immagini salvate nella memoria del telefono o della scheda SD.

## 3 VIDEOCAMERA

Si accede alla videocamera per la registrazione di video (necessaria scheda di memoria).

## 4 VIDEO PLAYER

Accedere a questo menu per riprodurre i video registrati con la video camera.

NOTA: Il video player mostra automaticamente i video salvati nella cartella VIDEOS della scheda SD. Il sistema può riprodurre i video salvati con il telefono, e non è garantita la riproduzione di altri formati video provenienti da altre fonti.

## 5 AUDIO PLAYER

Accedere a questo menu per riprodurre files audio (ad esempio MP3).

Per aggiungere files alla sequenza di riproduzione, andare su Opzioni > Aggiungi e scegliere i file audio presenti nella cartelle del telefono o della scheda di memoria.

Per riprodurre il file musicali, premere il tasto centrale



di controllo ; premere lo stesso tasto per fermare la riproduzione.

## 6 REGISTRATORE VOCALE

Registrazione suoni

1. Premere Menu ed entrare in Multimedia, premere OK dopo aver selezionato Registratore del Suono.
2. Selezionare Opzioni > Nuova registrazione per creare una nuova registrazione sonora. Premere STOP per salvarla.
3. Selezionare Opzioni > Ascolta per vedere tutte le registrazioni, poi Opzioni > Play per ascoltare la registrazione selezionata. Da questo menu è anche possibile utilizzare la registrazione come tono di chiamata in entrata (Selezionare “Utilizza come”)
4. Entrare in Opzioni > Impostazioni per impostare la qualità audio e la directory di salvataggio dati.

## 7 RADIO FM

1. Premere Menu, entrare su Multimedia e premere OK dopo aver selezionato Radio FM.
2. Dalla schermata relativa alla Radio, premere le frecce su/giù per modificare la frequenza manualmente; premere il tasto “Freccia destro” per ricercare automaticamente la frequenza successiva, e il tasto numerico “Freccia sinistra”



per quella precedente.

3. Premere Opzioni per vedere la lista canali radio memorizzati.
4. Selezionare Immissione manuale per inserire la frequenza manualmente.
5. Selezionare Ricerca automatica per cercare in automatico i canali radio e salvarli automaticamente nella lista.

Premere i tasti  o  per controllare il volume della radio.

6. Entrare in impostazioni per attivare o disattivare la riproduzione in sottofondo (cioè quando si esce dal menu Radio FM).

# Impostazioni SOS

1. Premere Menu e entrare in Impostazioni SOS.
2. Selezionare Attivazione per attivare o disattivare la funzione di telefonata SOS (quando viene premuto il pulsante SOS sul retro del telefono).
3. Selezionare Numeri SOS per impostare i numeri a cui inviare SMS di SOS e chiamate; possono essere scelti fino a 5 numeri.
4. Selezionare Msg SOS per scegliere se inviare il messaggio SMS di SOS e modificare il testo.  
Alla pressione del tasto SOS, vengono inviati SMS a tutti i numeri inseriti su Numeri SOS (se funzione attiva) e inviate chiamate ai numeri in ordine, finché il primo numero risponde.
5. Selezionare Allarme SOS per scegliere se il segnale sonoro è emesso o no quando si preme il tasto SOS.
6. SMS Batteria: attivazione invio SMS quando la batteria del telefono si sta scaricando.  
E' anche possibile modificare il testo del messaggio.

# Impostazioni

Extra volume, profili utente, impostazioni doppia SIM, configurazione telefono, rete, sicurezza, connettività, ripristina impostazioni di fabbrica

Tutte le configurazioni principali del telefono possono essere configurate sotto questo menu.

## 1 EXTRA VOLUME

1. Premere menu e andare su Impostazioni.
2. Selezionare Extra Volume e premere OK.
3. Attivare o disattivare il volume extra (volume più elevato) durante le telefonate.

## 2 PROFILI UTENTE

1. Premere Menu e andare a Impostazioni.
2. Selezionare Profili Utente e premere OK. I profili di base sono i seguenti:
  - Generale
  - Silenzioso
  - Riunione
  - Esterno

A questo punto, è possibile impostare le suonerie di accensione/spegnimento, di chiamata, ecc.

3. Selezionare Generale e scegliere Opzioni.
4. Selezionare Personalizza e premi Seleziona.
5. Selezionare Tipo di Avviso e premere Opzioni per selezionare Solo suoneria, Solo Vibrazione, Vibrazione e suoneria oppure Vibrazione e puoi suoneria. Premere OK per salvare.
6. Andare su Tipo Suoneria e premere Opzioni per decidere se la suoneria va ripetuta fino alla risposta, oppure suona solo una volta.

7. Andare su Chiamata in Arrivo e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita.
8. Andare su Volume Suoneria e premere Opzioni; usare freccia su o freccia giù per aumentare o diminuire il volume, e premere OK per salvare.
9. Andare su Messaggio e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita per i messaggi in arrivo.
10. Andare su Tastierino e premere Opzioni, per definire se alla pressione del tasto numerico debba essere riprodotto un suono, un click, oppure un tono vocale con l'annuncio del numero; premere poi OK per scegliere.
11. Andare su Volume Suono Tasti e premere Opzioni; usare freccia su o freccia giù per aumentare o diminuire il volume, e premere OK per scegliere.

Alla fine delle modifiche, scegliere Opzioni → Salva per memorizzare le modifiche.

Gli altri profili possono essere personalizzati nella identica modalità.

### 3 IMPOSTAZIONI DOPPIA SIM

Accedere alle impostazioni di funzionamento delle SIM installate sul telefono, attivabili solo se 2 SIM sono inserite.

### 4 CONFIGURAZIONE TELEFONO

1. Premere menu e andare su Impostazioni.
2. Selezionare Configurazione telefono e premere OK.

Di seguito le impostazioni possibili:

### **Orario e data**

1. Selezionare Imposta Città e scegli la città relativa (per Italia, Roma).
2. Selezionare Imposta Orario/data e premere OK per modificare data e ora.
3. Selezionare Imposta formato e premere OK per impostare il formato ora (12 o 24 ore) e quello della data (ad es, GG/MM/AAAA).

### **Lingua**

1. Selezionare Lingua e premere OK.
2. Usare il tasto freccia per trovare la Lingua dalla lista delle lingue preinstallate e premere OK.

### **Impostazione metodi di inserimento testo**

1. Selezionare Metodi di input preferiti e premere OK.
- Usa il tasto freccia per selezionare un metodo di inserimento dalla lista e premere OK.

### **Schermo**

1. Selezionare Schermo, e entrare nel menu Sfondo.
2. E' possibile selezionare uno sfondo da impostare, dalla memoria del telefono o dalla scheda SD.
3. Selezionare Orologio frontolino per definire il formato dell'orologio mostrato sullo schermo frontale del telefono.
4. Selezionare Mostra data e orario per scegliere se mostrare o meno la data e ora sullo schermo principale del telefono.

#### **Imposta frecce**

E' qui possibile associare funzioni particolari ai tasti Freccia (Su, Giù, destra e sinistra).

1. Dal menu Configurazione telefono, scegliere Tasti Freccia e premere OK.
2. Selezionare il tasto su per determinare quale azione viene compiuta premendo il tasto relativo, e poi scegliere Modifica per impostare la azione; la stessa operazione può essere compiuta con gli altri tasti.

#### **Modalità volo**

E' qui possibile attivare la modalità volo quando si è in aereo. La modalità volo toglie tutte le connessioni di rete al telefono.

#### **Impostazioni varie**

Gestione del livello di retroilluminazione del telefono.

#### **Rete**

Impostare selezione di rete automatica o manuale.

## **5 SICUREZZA**

Qui è possibile impostare la protezione per la SIM, il telefono e i tasti.

1. Dal menu Configurazione telefono, scegliere Sicurezza e premere OK.
2. Si apriranno i seguenti sotto Menu:
  - A. Protezione SIM

Qui è possibile impostare il blocco del telefono con il PIN della SIM. Il PIN della SIM può anche essere modificato.

## B. Blocco telefono

Qui è possibile impostare una password del telefono, che viene richiesta all'accensione del dispositivo. La password iniziale è 1122 e può essere modificata a piacimento.

## 6 CONNETTIVITA'

Qui è possibile impostare gli APN per l'invio degli MMS.

Accedere al menu Account dati e premere Ok.

In funzione della SIM card inserita nel telefono, saranno proposti gli APN di riferimento; gli APN possono essere modificati, cancellati o aggiunti.

Alla fine, selezionare l'APN da utilizzare per l'invio degli MMS evidenziandolo nella lista, premendo Opzioni e poi Cambia predefinito.

Si prega di rivolgersi al proprio operatore telefonico per conoscere i parametri corretti per l'invio degli MMS.

## 7 RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1. Dal menu Configurazione telefono, scegliere Ripristina impostazioni di fabbrica e premere OK.

Premere OK e inserire la password (Password iniziale: 1122) per riportare il telefono alle impostazioni iniziali; tutte le impostazioni personalizzate verranno cancellate.

## Gestore file

Da questo menu è possibile gestire i file presenti sul telefono o sulla scheda SD.

1. Premere menu, andare su Gestione File e premere OK.
2. Selezionare Telefono o scheda SD per gestire i file presenti sui 2 supporti.

Attenzione: il menu Scheda SD si apre solo se la scheda di memoria è inserita nel telefono (scheda di memoria non fornita).

## Organizer

Composizione vocale, calendario, calcolatrice, allarme (sveglia), torcia, Bluetooth (se disponibile)

## **1 COMPOSIZIONE VELOCE**

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Composizione veloce e premere OK.
2. Impostare lo stato Acceso o spento
3. Impostare numeri assegnati ai tasti da 2 a 9.
4. In modo standby, tenere premuto per un secondo il tasto relativo per far partire la chiamata al numero impostato

## **2 CALENDARIO**

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Calendario e premere OK.  
Lo schermo mostra la data odierna.
2. Premere Opzioni per accedere alla impostazione Salta alla data - Inserire la data e premere OK per passare alla data indicata.

## **3 CALCOLATRICE**

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Calcolatrice e premere OK.
2. Inserire il primo numero e se necessario utilizzare il tasto “#” per inserire la virgola per i decimali.
3. Utilizzare  per selezionare l'operazione (+ - \* ÷).  
Inserire il numero successivo e premere OK. Il risultato della operazione verrà mostrato sullo schermo.

#### 4 ALLARME (SVEGLIA)

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Allarme e premere OK.
2. Premere Modifica per selezionare lo stato Acceso/Spento.
3. Inserire l'ora della sveglia usando il tastierino numerico.
4. Selezionare il numero di volte da ripetere e il Tono di avviso (suoneria).
5. Premere Salva per attivare la sveglia; per evitare di salvare le modifiche, premere il tasto rosso.

#### 5 TORCIA

Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Torcia e premere OK per attivare la funzione torcia.

#### 6 BLUETOOTH (SE DISPONIBILE)

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Bluetooth e premere OK.
2. Alimentazione: Selezionare acceso o spento per attivare o disattivare il Bluetooth.
3. Visibilità: Selezionare acceso o spento per far rilevare o meno il telefono da altri dispositivi.
4. Il mio dispositivo: Possibilità di aggiungere altri dispositivi Bluetooth.
5. Cambia nome dispositivo: Nome Bluetooth del telefono.

# **Nozioni di sicurezza durante l'uso**

Per poter utilizzare il telefono cellulare in modo sicuro ed efficiente , si prega di leggere le seguenti avvertenze:

1. Fare attenzione nelle vicinanze di impianti chimici, stazioni di benzina e altri potenziali esplosivi. Anche in standby, il telefono emette segnali radio, pertanto è consigliabile spegnere il telefono.
2. Quando si è alla guida, non utilizzare il telefono cellulare. Se si deve usarlo, si prega di parcheggiare l'auto prima di iniziare la conversazione .
3. Non utilizzare il telefono cellulare in ospedale, per non interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Prima dell'utilizzo, verificare le regole relative all'area in cui volete usare il telefono.
4. In aereo, spegnere il telefono cellulare prima che l'aereo decolli in modo da non disturbare il volo. È generalmente pericoloso e comunque illegale usare il telefono cellulare a bordo di un aeromobile.
5. Posizionare il cellulare e tutti gli accessori in zone non raggiungibili da bambini
6. Accessori e batteria: si prega di utilizzare gli accessori e la batteria forniti con il telefono. In caso contrario, il telefono potrebbe danneggiarsi e causare pericolo ad altri. Si prega di non cortocircuitare, tagliare o adattare la batteria. Se il telefono si scalda eccessivamente, la batteria si scolora, si gonfia, perde liquido o avvengono altri fenomeni insoliti, è necessario smettere di usare il telefono e cambiare immediatamente la batteria, in modo da non compromettere la sicurezza.

7. Non ricaricare senza la batteria. Prima di togliere la batteria, è consigliabile spegnere il telefono cellulare in modo da non danneggiare i dati contenuti nel telefono
8. Il telefono non è impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto.
9. Evitare di utilizzare il telefono cellulare a una temperatura eccessiva oppure troppo bassa
10. Non gettare, far cadere o colpire il telefono, in modo da non causare danno alle parti interne o esterne del dispositivo.
11. Servizio Autorizzato: il telefono può essere riparato solo da professionisti. Si prega pertanto di non disassemblare o riparare il telefono da soli.

## Specifiche tecniche

Specifiche tecniche		
Pannello	Dimensioni	Dual display 2,4" + 1,77"
	Caratteristiche	Schermo TFT a colori
Varie	Dimensioni	105 x 53 x 20 mm
	Colore back cover	Nero
	Fotocamera	Si
	Batteria	Polimeri di Litio 800 mAh, 3,7 V
Accessori Inclusi nella confezione	Caricabatterie Input 100-240V~ 50-60 Hz, Output: 5V DC 500 mA Manuale d'uso Batteria ricaricabile Auricolare con microfono Base di ricarica	

Nota: il telefono lavora su banda GSM. Vi preghiamo di verificare con il vostro operatore telefonico la compatibilità con la vostra scheda SIM.

## Avvertenze

### Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,504 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle direttive locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

TELEFONO GSM CON DESIGN A CONCHIGLIA | **FLIP200S**



Con la presente Aldinet S.p.A dichiara che questo modello FLIP200S, marchio NordMende è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:  
Aldinet S.p.A.

Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

MADE IN CHINA BY

Aldinet S.p.A.

Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

NORDMENDE è un marchio di Technicolor o dei suoi affiliati,  
utilizzato su licenza da Aldinet S.p.A.

**NORDMENDE**