Termostato ambiente modulante Navilink A59

codice 074208







Documento n. 1846-5 06/12/2017



Manuale di riferimento

per professionisti

e utenti finali

da conservare per un riferimento futuro

www.atlantic-comfort.it

Indice		
Presentazione del materiale		
Caratteristiche generali	Descrizione del display	
Montaggio e collegamenti		
Impianto	Utilizzo della sonda via cavo	
Collegamento radio		
Principio di collegamento delle sonde ambiente7 Collegamento di una sonda a una PdC/caldaia8 Collegamento di una prima sonda a una PdC/ caldaia	Menu installatore12Taratura13Collegamento della sonda14Reset15Invio di una chiave io-homecontrol®16Ricezione di una chiave io-homecontrol®17Versione18	
Utilizzo		
Regolazione del setpoint con Menu avanzato: modalità manuale	Modalità vacanza	
Elenco degli errori		

1 Presentazione del materiale

1.1 Caratteristiche generali

Frequenza: 868 MHz.

Potenza di radiofrequenza massima: 5 mW.



Figura 1 - Dimensioni in mm

1.2 Descrizione del display

	Funzioni	Simboli Definizioni
	• Modalità vacanza	Modalità vacanza attiva
	• Navigazione	i Informazioni
(\triangleright)	Cambio della modalità (Off, Riscaldamento, Raffreddamento)	• Menu installatore
	Aumentare il setpointPassare alla schermata successiva	• Modalità di raffreddamento *
		41111

Diminuire il setpoint

、▽ノ

Tornare alla schermata precedente

<u>• • • ·</u>	
<u>11111</u>	• Modalità di riscaldamento
\$	Modalità comfort Raffreddamento attiva *
`	Modalità comfort Riscaldamento attiva
ECO	 Modalità ECO Riscaldamento/Raffreddamento attiva
Ś	Modalità programmazione oraria
2m	• Modalità manuale
88.8	• Valore setpoint
\$ەل) 5	• Schermata stand-by/Temperatura ambiente

*Se presente nell'impianto

2 Montaggio e collegamenti

2.1 Impianto

La sonda deve essere installata nella zona giorno, su una parete libera. Dovrà essere installata in modo da essere facilmente raggiungibile, scegliendo una posizione che ostacoli meno possibile l'emissione. Rispettare i punti seguenti:

- Evitare la vicinanza a cavi elettrici, campi magnetici forti o apparecchi come PC, televisori, forni a microonde, ecc.
- Evitare qualsiasi ostacolo che possa influenzare la ricezione, come elementi metallici di grandi dimensioni o elementi di costruzione che contengono una struttura metallica (ad esempio, vetro o cemento speciale).
- La distanza tra l'emettitore e il ricevitore non deve superare i 30 m o i 2 piani.
- Non installare l'apparecchio all'interno di un contenitore metallico (ad esempio, una pompa di calore).

• Evitare fonti di calore dirette (camini, televisori, piani cottura, sole) e le zone con correnti d'aria fredda (ventilatori, porte).



2.2 Apertura della sonda



Figura 2 - Apertura della sonda

2.3 Utilizzo della sonda con batterie

2 batterie AAA LR03 (in dotazione)

Rispettare la polarità.

Son collegare i cavi.



Rischio di usura prematura delle batterie se il generatore è spento.



Figura 3 - Sonda con batterie

2.4 Utilizzo della sonda via cavo

Alimentazione 12V - 24Vdc.

Tipo di cavo da utilizzare: rigido da 0.5 a 1.5 mm² o flessibile da 0.5 a 0.75 mm² con attacco rigido.

- Son utilizzare batterie.
- Son compatibile con Naia / Naema.

2.4.1 Collegamento dei cavi

- 1. Scoprire l'estremità dei conduttori di circa 10 mm.
- 2. Inserire i cavi nei morsetti di connessione (collegamento "Push-in").



Figura 4 - Collegamento dei cavi

2.4.2 Scollegamento dei cavi

2.5 Montaggio a parete

Utilizzare un cacciavite piatto.

Fare una rotazione all'altezza della piastra metallica ed esercitare contemporaneamente una trazione sul cavo.



Figura 5 - Scollegamento dei cavi

Fissare il retro della sonda con le viti (non in dotazione).



Figura 6 - Montaggio a parete



~	

3 Collegamento radio

3.1 Principio di collegamento delle sonde ambiente

PdC/caldaia --> 1 sonda ambiente

Collegare la sonda alla PdC/caldaia.



(cfr. "Procedura di collegamento...", pagina 19)

• PdC/caldaia --> 2 sonde ambiente

Collegare la prima sonda alla PdC/caldaia.



Collegare la seconda sonda alla prima sonda.



 Per collegare due apparecchi (la PdC/caldaia alla sonda o la sonda alla sonda), è necessario che i due apparecchi siano in modalità di collegamento.

3.2 Collegamento di una sonda a una PdC/caldaia

3.2.1 Collegamento di una prima sonda a una PdC/caldaia

Azione	Descrizione		Visualizzazione
1	Avviare la procedura di collegamento sulla caldaia o su Fare riferimento alle istruzioni fornite o "Procedura di collegamento", pagina 19.	lla pompa di calore.	
2	Visualizzazione predefinita durante la prima me	essa in servizio della sonda.	UR⊒ ©
3	Selezionare "PAs" usando i tasti ┌▽ e △ . Attendere 5 secondi. "PAs" lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegam	iento per 10 minuti.	PAs
	Selezionare il numero della zona della sonda usando i tasti ⊽ e △.		zonE
4	Attendere 5 secondi.	zonE ⊘ [⊕]	z onE P
	Il collegamento non è andato a buon fine. Ripetere la procedura dal punto 2.		© HO
5	Il collegamento è andato a buon fine.		OK
6	In caso di collegamento di una sola sonda Selezionare "FIn" (fine) usando i tasti ⊽ e △.		<pre> Paral Paral</pre>
	In caso di collegamento di una seconda sonda Selezionare "Sde" (sonda) usando i tasti (▽) e △. "Sde" lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegam	iento per 10 minuti.	°°896

3.2.2 Collegamento di una seconda sonda

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	La procedura di collegamento è avviata sulla prima sonda. Seguire la procedura sotto riportata per collegare la seconda sonda.	
2	Visualizzazione predefinita durante la prima messa in servizio della sonda.	LRo; ⇔
3	Selezionare "Sde" (sonda) usando i tasti v e △. Attendere 5 secondi. "Sde" lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegamento per 10 minuti.	° ^{°₽⊥} ⊗ °Sde
4	Selezionare il numero della zona della sonda usando i tasti v e . Attendere 5 secondi.	z onE ©
	Il collegamento non è andato a buon fine. Ripetere la procedura dal punto 2.	<pre> B H O</pre>
5	Il collegamento è andato a buon fine.	O CK
6	Selezionare "FIn" (fine) con i tasti 👽 e 🛆.	<pre></pre>

3.3 Collegamento di una seconda sonda

L'impianto comprende una prima sonda funzionante.

3.3.1 Procedura di collegamento sulla prima sonda

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente D e 🛆 per 3 secondi.	₽ I.1° # 20.5
2	Selezionare "ioAJ" usando il tasto 🕞.	
3	Selezionare "oui" (sì) usando i tasti ⊽ e △. Attendere 5 secondi.	ل R⊔ • 0 U I
4	"Sde" (sonda) lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegamento per 10 minuti.	°896€
5	Avviare la procedura di collegamento sulla seconda sonda ("Collegamento della seconda sonda", pagina 11).	
6	Il collegamento è andato a buon fine.	off Star
U	Il collegamento non è andato a buon fine.	(BRJ (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
7	Selezionare "FIn" (fine) con i tasti 👽 e 🛆.	©° FI n

3.3.2 Collegamento della seconda sonda

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	La procedura di collegamento è avviata sulla prima sonda. Seguire la procedura sotto riportata per collegare la seconda sonda.	
2	Visualizzazione predefinita durante la prima messa in servizio della sonda.	
3	Selezionare "Sde" (sonda) usando i tasti v e △. Attendere 5 secondi. "Sde" lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegamento per 10 minuti.	° [₽] ₽ Sde
4	Selezionare il numero della zona della sonda usando i tasti v e . Attendere 5 secondi.	z on E
	Il collegamento non è andato a buon fine. Ripetere la procedura dal punto 2.	RJ KO
5	Il collegamento è andato a buon fine.	OR OR
6	Tornare alla schermata di base usando il tasto (▷). In caso di esito negativo, ripetere la procedura dall'inizio.	² (1°# ₽ 20.5

4 Menu installatore

Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente () e reference per 3 secondi.

Quando il Menu installatore è attivo, viene visualizzato il simbolo (

Uscire dal Menu installatore premendo contemporaneamente (>) e () per 3 secondi.



4.1 Taratura

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente D e 🛆 per 3 secondi.	² เา°¥ ₽ 20.5 1
2	Selezionare "EtAl" (taratura) usando il tasto (▷).	ELAL® D
3	Regolare la temperatura usando i tasti ⊽ e △. Attendere 5 secondi.	ELRL# © 22.0
4	La sonda è tarata.	
5	Uscire dal Menu installatore premendo contemporaneamente (>) e (-) per 3 secondi.	²20° ₽ *20.5

4.2 Collegamento della sonda

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente D e	و ۲۵ ۵% 20.5
2	Selezionare "ioAJ" usando il tasto 🕞.	ل¤ם، ח0⊓ [©] ⊘
3	Selezionare "oui" (sì) usando i tasti ⊽⊽ e △. Attendere 5 secondi.	LR₀, JUD [‡] ⊗
4	"Sde" (sonda) lampeggia, la sonda rimane in attesa di collegamento per 10 minuti.	
5	Il collegamento è andato a buon fine.	<pre></pre>
Э	Il collegamento non è andato a buon fine.	
6	Tornare alla schermata di base usando il tasto (▷). In caso di esito negativo, ripetere la procedura dall'inizio.	² :1° : ≎ 20.5 1∭

4.3 Reset

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente D e 🛆 per 3 secondi.	² د۲۳۵ 20.5
2	Selezionare "init" (reset) usando il tasto 🕞.	
3	Selezionare "oui" (sì) usando i tasti ⊽ e \triangleq. Attendere 5 secondi.	
5	La sonda è resettata.	LR⊡ ¢ ∎∎ ∲

• PARAMETRI AVANZATI - OPZIONI AUTOMATIZZATE

Chiave di sicurezza:

la protezione del protocollo radio io-homecontrol® evita le interferenze con le apparecchiature vicine. In presenza di diverse apparecchiature io-homecontrol®, la prima apparecchiatura installata genera una "chiave di sicurezza" unica valida per tutte le apparecchiature della casa. L'apparecchiatura esistente dovrà condividere questa chiave di sicurezza con le apparecchiature che verranno aggiunte.

Questa sezione, riservata agli utenti che dispongono della tecnologia io-homecontrol®, offre diverse soluzioni sulla condivisione di questa chiave.

Consultare la sezione relativa al collegamento delle apparecchiature io-homecontrol®.

4.4 Invio di una chiave io-homecontrol®

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente (>) e (-) per 3 secondi.	2 17° 20.5
2	Selezionare "ioEn" usando il tasto (▷).	₀En ⊘ [≑] ∏0⊓
3	Selezionare "oui" (sì) usando i tasti ⊽ e ॔. Attendere 5 secondi.	،¤En ⊘ ⁰ 0U
4	La procedura di invio della chiave io-homecontrol® viene avviata.	
	L'invio della chiave io-homecontrol® è andato a buon fine.	
5	L'invio della chiave io-homecontrol® non è andato a buon fine.	
6	Tornare alla schermata di base usando il tasto (▷). In caso di esito negativo, ripetere la procedura dall'inizio.	<pre>2 17°%</pre> 2 0.5

4.5 Ricezione di una chiave io-homecontrol®

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente (>) e (-) per 3 secondi.	₽ 1,7° 80.5
2	Selezionare "iorE" usando il tasto (▷).	₀₀₅Е ⊘ [©] ПОп
3	Selezionare "oui" (sì) usando i tasti ⊽ e △. Attendere 5 secondi.	.₀rE ⊘ ^{\$} 0U(
4	La procedura di ricezione della chiave io-homecontrol® viene avviata.	
5	La ricezione della chiave io-homecontrol® è andata a buon fine.	
	La ricezione della chiave io-homecontrol® non è andata a buon fine.	<pre></pre>
6	Tornare alla schermata di base usando il tasto D. In caso di esito negativo, ripetere la procedura dall'inizio.	<pre>2 17™ 2 0.5 2 0.5 </pre>

4.6 Versione

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Accedere al Menu installatore premendo contemporaneamente D e	₽ !. ७° ₽ 8 0.5
2	Tornare alla schermata "Versione" usando il tasto 🕞.	99 9
3	Uscire dal Menu installatore premendo contemporaneamente (>) e (>) e	₽ :1" 2 8 0.5

4.7 Procedura di collegamento...

4.7.1 ... con una pompa di calore alféa A.I.





Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni dell'apparecchio.

4.7.2 ... con un Navipass io-homecontrol®



Impostare il NAVIPASS IO nella modalità di attesa di collegamento. Premere il tasto 1 per 3 secondi. Rilasciare il tasto. La spia 1 verde lampeggia velocemente.

Impostazioni

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni del Navipass io-homecontrol®.

5 Utilizzo

5.1 Regolazione del setpoint con Menu avanzato: modalità manuale

☞ È possibile modificare il setpoint per una durata di 24 ore.

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Premere v o	2 !1"∦
2	Il setpoint lampeggia. Modificare la temperatura usando i tasti ⊽ e	
3	Dopo aver selezionato il setpoint, attendere 5 secondi. Il setpoint smette di lampeggiare. Il setpoint viene modificato per una durata di 24 ore. Cancellazione della modifica, ritorno allo stato iniziale, il simbolo "mano" scompare.	2 1.7°\$₹\ 2 2.5

5.2 Regolazione del setpoint con Menu base: setpoint diretto

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Premere v o	² :1° ₽ 30.5
2	II setpoint lampeggia. Modificare la temperatura usando i tasti ⊽⊽ e	
3	Dopo aver selezionato il setpoint, attendere 5 secondi. Il setpoint smette di lampeggiare. Il setpoint viene modificato.	² :₁° 888.5 ∭

5.3 Modalità vacanza

Azione	Descrizione	Visualizzazione
1	Premere sul tasto (© 987
2	Modificare il numero dei giorni d'assenza usando i tasti ⊽ e 🛆.	© 484 ♦ 4
3	Attendere 5 secondi. ☞ Nel periodo di assenza, viene visualizzata la durata residua.	© 484 ♦ ₽
	ଙ Premendo di nuovo sul tasto װ), la Modalità vacanza viene disattivata.	20:10€ ₽ ₽0.5 ₩

6 Elenco degli errori

N.	Descrizione dell'errore	Azioni
6Rtt	Livello batterie insufficiente se <10%	Cambiare le batterie
9	Errore sonda della temperatura	
9.)	Circuito aperto	
9.2	Valore al di sotto del limite inferiore	Contattare l'installatore
Э.Э	Valore al di sopra del limite superiore	
	Corto circuito	
)3	Malfunzionamento radio (in caso di assenza di comunicazione radio da più di 16 minuti)	
	Malfunzionamento tasto (se viene rilevato un problema sul tasto da più di 20 secondi)	Verificare la presenza di eventuali tasti premuti





Questo apparecchio è conforme: - alla direttiva bassa tensione 2014/35/UE secondo la norma EN 60335-1, - alla direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.



L'apparecchio è identificato da questo simbolo, il quale indica che tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere obbligatoriamente separati dai rifiuti domestici. Nei paesi dell'Unione europea (*), in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein, è stato introdotto un sistema di recupero specifico per questo tipo di prodotti. Non provare a smontare il prodotto. Ciò può avere effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente.

Il ritrattamento del liquido refrigerante, dell'olio e di altri componenti deve essere effettuato da un installatore qualificato conformemente alle leggi locali e nazionali vigenti. Per il riciclaggio, l'apparecchio deve essere affidato a un servizio specializzato e non deve essere in alcun caso gettato tra i rifiuti domestici, ingombranti o nella spazzatura. Contattare l'installatore o il rappresentante locale per maggiori informazioni.

*In base alle norme nazionali di ciascuno Stato membro.





www.atlantic-comfort.it

Société Industrielle de Chauffage SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCIA