

www.stepclima.com

La ditta STEP s.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. La presente documentazione è disponibile anche come file in formato PDF. Per la richiesta contattare l'ufficio tecnico della ditta STEP s.r.l.

codice: MAN1036 pagine: 40 edizione: IV EDIZIONE revisione: ottobre 2006

1.	AVVERTENZE GENERALI	5
2.	DESCRIZIONE GENERALE	5
2.1.	DOTAZIONE ACCESSORIA	5
3.	CARATTERISTICHE TECNICHE: DIMENSIONI E ATTACCHI	6
4.	COMBUSTIBILI UTILIZZABILI	7
4.1.	ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO	7
5.	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA CALDAIA	8
5.1.	CASSA FUMI E VENTILATORE A DUE VELOCITÀ IN MODULAZIONE AUTOMATICA	8
5.2.		8
5.3. 5.4.	FOCOLARE MAIS (COMBUSTIBILI GRANULARI)	8
5.5.		9
5.0. 5.7.	POMPA BOLLITORE (PB)	9 9
5.8.		9
5.10). POMPA DI RICIRCOLO	9
5.11	MONTAGGIO MANTELLO	10
6	CENTRALINA GESTIONE ELETTRONICO	11
6.1		11
6.2.	I TASTI	11
6.3. 6.4.	I LED INSTALLAZIONE PANNELLO COMANDI	12
6.5.		
6.6.		
7.		
7.1. 7.2.	SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO SOLO RISCALDAMENTO VASO APERTO SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO SOLO RISCALDAMENTO CON VALVOLA MISCELATRICE	14 15
7.3.	SCHEMA SOLO RISCALDAMENTO CON SCAMBIATORE VASO APERTO/VASO CHIUSO	
7.4. 7.5.	SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO CON BOILER ACCOMOLO SANTARIO SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PIÙ PUFFER	16 17
7.6.	SCHEMA INDICATIVO RISCALDAMENTO PIÙ BOILER SANITARIO E PANNELLI SOLARI	
•		
ο. ο		21 ວາ
0. 0 1		
9.2.	LO STATO ACCENSIONE	
9.3. 9.4	LO STATO NORMALE	24 24
10		25
10.1		25
10.2	2. MENU' UTENTE	
10.3		26
	10.3.2. CRONO GIORNALIERO	27
	10.3.3. CRONO SETTIMANALE	
10.4	MENU' OROLOGIO	
10.5	 MENU' RICETTA DI COMBUSTIONE MENU' CARICAMENTO COCLEA 	
10.7	7. MENU' VISUALIZZAZIONE LETTURA SONDE	
10.8		
11. 12		
12.		37 22
12.1	2. PILIZIA SETTIMANALE	
12.3	3. MANUTENZIONE MENSILE	37
13.	TIPOLOGIA DI MAIS – POTERE CALORIFICO – POTENZA DEL GENERATORE	37
13.1	POTENZA DELLA CALDAIA	
13.2		
14.		
14.1		

1. AVVERTENZE GENERALI

Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato (in ottemperanza alla legge 46/90) seguendo le istruzioni del costruttore. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali il costruttore non è responsabile.

Assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio non utilizzare il generatore e rivolgersi al fornitore. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere dispersi nell'ambiente o lasciati alla portata dei bambini.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto o attraverso gli appositi organi d'intercettazione.

In caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia, disattivarla astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. L'eventuale riparazione dovrà essere effettuata solamente da un centro di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del generatore.

Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori d'installazione, d'uso e comunque di inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

2. DESCRIZIONE GENERALE

Il pannello comandi dotato di centralina SY 400 è progettato per gestire caldaie a biomassa granulare (come mais, crusca, pellet di legno, pellet di crusca, gusci di nocciola, gusci di mandorle, nocciolino di sansa etc.) ad accensione manuale della linea STEP predisposto per la gestione di boiler e puffer.

2.1. DOTAZIONE ACCESSORIA

- Centralina elettronica SY 400.
- □ N° 2 sonde NTC con isolamento per rilevamento temperatura caldaia boiler.
- Termostato di sicurezza meccanico a riarmo manuale.
- Attrezzi per pulizia.
- □ Asta con scovolo.
- Pala per cenere.
- Attizzatoio.

3. CARATTERISTICHE - DIMENSIONI E ATTACCHI



Legenda:

Regolazione aria	9	Uscita fumi(T7)
Spioncino attività fiamma	T1	Scarico caldaia
Pannello Comandi	T2	Ritorno impianto
Scuotitore turbolatori caldaia	Т3	Mandata impianto
Maniglia apertura porta caldaia	T4	Attacco scambiatore di sicurezza
Camera fumi	T5	Attacco pozzetto sonda scarico termico
Alimentazione Mais	Т6	Attacco pozzetto sonda pannello elettrico
Ventilatore		
	Regolazione aria Spioncino attività fiamma Pannello Comandi Scuotitore turbolatori caldaia Maniglia apertura porta caldaia Camera fumi Alimentazione Mais Ventilatore	Regolazione aria9Spioncino attività fiammaT1Pannello ComandiT2Scuotitore turbolatori caldaiaT3Maniglia apertura porta caldaiaT4Camera fumiT5Alimentazione MaisT6VentilatoreVentilatore

Dimensioni e attacchi

Madalla	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	L	М
Modello	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GRV25R	520	650	1580	190	550	50	1430	150	240	1180	1270
GRV32R	625	750	1720	190	670	100	1580	150	240	1440	1360
GRV55R	625	750	1870	190	670	100	1730	150	240	1590	1510

Diametri tubi								
Madalla	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6	Τ7	
wodelio	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	mm	
GRV25R	1⁄2"	1"¼	1"¼	1⁄2"	1⁄2"	1⁄2"	140	
GRV32R	1⁄2"	1"1⁄2	1"1⁄2	1⁄2"	1⁄2"	1⁄2"	160	
GRV55R	1⁄2"	1"1⁄2	1"1⁄2	1⁄2"	1⁄2"	1⁄2"	160	

Caratteristiche											
Modello	Potenza utile minima kcal/h	Potenza utile massima kcal/h	Potenza al focolare massima	Peso caldaia	Capacità caldaia	Perdite di carico lato acqua	Perdite di carico lato fumi	Pressione di lavoro	Pressione Max di collaudo	Assorbime nto Ventola d'aspirazio	Assorbiment o coclea d'alimentazi
	kW	kW	kcal/h	kg	litri	mbar	mbar	bar	bar	ne	one
			KVV							KW	KW
GRV25R	3.440 4	17.200 20	21.500 25	200	100	10	0.03	3	4.5	0.18	0.18
GRV32R	5.160 6	24.130 28	27.520 32	265	140	8	0.04	3	4.5	0.18	0.18
GRV55R	6.880 8	34.400 40	47.300 55	295	170	10	0.06	3	4.5	0.18	0.18

4. COMBUSTIBILI UTILIZZABILI.

La caldaia GranVia funziona a mais, pellet di legno, pellet di crusca, sansa e biomassa granulare in genere. Il considerevole potere calorifico della biomasse granulari, il limitato costo e l'elevata reperibilità del prodotto, permettono alla caldaia GranVia una grande economicità di funzionamento.

4.1 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO.

L'accensione della caldaia avviene in modo manuale come una normale caldaia a combustibili solidi. Si accende posando sul braciere alcuni pezzetti di cartone e sopra alcuni pezzetti di legno.

Si avvia tramite l'interruttore generale che si trova sul pannello elettronico.

Appena il ventilatore aspiratore si mette in moto si può accendere un pezzo di carta che si posiziona sotto i pezzetti di cartone, quindi si chiude la porta e si alimenta la caldaia tramite la coclea già pretarata con il relativo combustibile.

Una volta accesa, la caldaia può funzionare in automatico sfruttando i due stadi di potenza minimo e massimo.

Alla massima potenza, il ventilatore gira a 2800 giri/min e l'alimentazione avviene come programmata attraverso la scheda elettronica.

Alla minima potenza, il ventilatore gira a 1400 giri/min e l'alimentazione viene ridotta a circa 1/5 (anche questo parametro è programmabile in scheda).

La caldaia parte alla massima potenza, approssimandosi la temperatura al set point (temperatura di lavoro) impostato, la potenza viene ridotta al minimo.

Se la potenza erogata si rivela insufficiente la temperatura si abbassa di qualche grado e la caldaia ripristina il funzionamento alla potenza massima.

Se invece l'impianto non assorbe calorie, la temperatura, seppur gradualmente tende ad aumentare e la caldaia procede alla minima potenza.

Quando la temperatura di caldaia sale di oltre 15°C rispetto alla temperatura di lavoro, la scheda provvede ad avviare autonomamente la pompa impianto (con funzione anti inerzia) fino a quando la temperatura non si abbassa in prossimità del parametro impostato (temperatura di lavoro) indipendentemente dalla posizione del termostato ambiente.

In questo modo si garantisce il funzionamento della caldaia con un consumo di combustibile estremamente limitato e l'energia prodotta viene comunque mantenuta in ambiente.

Ad esempio il modello 25 kw, consuma circa 7-8 kg ora alla massima potenza e circa 1,5 kg alla minima potenza, erogando in questa ultima condizione poco più di 4 kw.

Questo significa che basta poco più di un kg di mais (o di altro combustibile) all'ora per mantenere accesa la caldaia in attesa che la richiesta dell'impianto ripristini il funzionamento a piena potenza, senza necessità di ripetere l'accensione.

ATTENZIONE: Verificare la temperatura fumi nel funzionamento al minimo, se dai rilievi la temperatura risultasse troppo bassa per il sistema fumario utilizzato, o si riscontra condensa sui condotti di evacuazione, aumentare la potenza al minimo, aumentando la carica a 1.5 o 2 Kg/h fino a raggiungere la temperatura fumi ottimale (fino a scomparsa di condense indesiderate).

Se l'impianto non è in grado di assorbire la potenza minima erogata dal generatore, anche con l'accensione forzata delle pompe, la temperatura continua a salire e 5 °C oltre la temperatura di intervento antiinerzia, (20°C oltre al temperatura di lavoro) la scheda procede allo spegnimento.

A questo punto, la riaccensione successiva deve essere fatta in manuale.

Per tale ragione è suggerito un impianto che contempli l'utilizzo di un accumulo di primario di almeno 500 litri.

5. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA CALDAIA

5.1. CASSA FUMI E VENTILATORE A DUE VELOCITÀ IN MODULAZIONE AUTOMATICA

I gas della combustione, dopo aver ceduto energia all'acqua, sono raccolti nella cassa fumi posta nella parte superiore della caldaia. Nella cassa fumi trova alloggiamento il ventilatore, ad asse orizzontale, composto da motore elettrico a due velocità modulante elettronicamente.

5.2. COCLEA

La coclea è l'elemento attraverso il quale la caldaia viene rifornita di combustibile. E' opportuno alla prima accensione della caldaia dare direttamente tensione alla coclea in modo da riempire tutto il pescante di combustibile per dare regolarità alla portata del combustibile, ottimizzando così il funzionamento della caldaia.



5.3. SCUOTITORE E TURBOLATORI

A seconda della necessità si può fissare la maniglia dello scuotitore sul fianco destro o sinistro del mantello. Manovrando questa maniglia avanti e indietro si ottiene lo scorrimento dei turbolatori nei passaggi fumo assicurando così la pulizia nei condotti e lo scambio ottimale con il massimo rendimento.

5.4. FOCOLARE MAIS (COMBUSTIBILI GRANULARI)



La caldaia GranVia è una caldaia a costi molto ridotti, grazie all'utilizzo del combustibile granulare ed alla sua facile reperibilità. Il focolare nella parte bassa della caldaia viene alimentato tramite la convogliazione in un tubo di combustibile granulare.

Il tubo posizionato in diagonale sul retro della caldaia riceverà il carico da bruciare dalla coclea che si rifornirà dal magazzino mais. Il ventilatore aspirando aria dal punto alto della caldaia provvede a far sì che l'aria entri dai fori della presa d'aria (pos. 5)" e tenga vive le braci poiché aspirata da sotto la griglia da dove và a depositarsi il mais o il pellet . Provvederà poi la centralina elettronica a rifornire secondo una certa cadenza (che può essere regolata, vedi cap. "Parametri Impostabili") la quantità desiderata di combustibile.

Legenda:

- 1. Alimentazione mais o comb. granulare
- 2. Ventilatore a due velocità
- 3. Camera fumi
- 4. Spioncino attività fiamma
- 5. Regolazione Aria
- 6. Focolare Mais

5.5. POMPA IMPIANTO (PI)

La pompa impianto è necessaria per il riscaldamento in quanto, quando la caldaia sarà in temperatura, la centralina provvederà ad accendere questa pompa.

5.6. BOLLITORE (B)

Come da schema della pagina precedente, il bollitore deve essere collegato alla mandata e al ritorno della caldaia prima della valvola miscelatrice e prima della deviatrice. Si ricorda di mandare anche la relativa sonda al pozzetto del bollitore per il corretto funzionamento della centralina.

5.7. POMPA BOLLITORE (PB)

Se presente, deve essere collegata elettricamente ai morsetti posizionati sulla staffa nel pannello comandi. Viene gestita dalla centralina in precedenza rispetto alla pompa impianto.

5.8. PUFFER / COMBI (P)

Come da schema della pagina precedente, il puffer deve essere collegato direttamente con la caldaia: la mandata nel punto alto puffer, il ritorno nel punto basso puffer. Per un corretto funzionamento, il tutto dovrà essere comandato da una pompa (PB) che fa da ricircolo per il puffer, ed una pompa (PR) che fa da ricircolo per la caldaia.

N.B.: Per un impianto dotato di bollitore sanitario è necessario richiedere una sonda aggiuntiva per il collegamento alla centralina. In caso di collegamento con un Puffer o Combi è necessario richiedere due sonde aggiuntive per il collegamento alla centralina.

5.9. ACQUA DI ALIMENTAZIONE

Di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la sicurezza dell'impianto di riscaldamento è la conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua dell'impianto e di reintegro. Il problema principale causato dall'impiego di acque con elevata durezza è l'incrostazione delle superfici di scambio termico. E' ben noto che elevate concentrazioni di carbonati di calcio e di magnesio (calcare), per effetto del riscaldamento, precipitano, formando incrostazioni. Le incrostazioni calcaree, a causa della loro bassa conduttività termica, inibiscono lo scambio creando surriscaldamenti localizzati che indeboliscono le strutture metalliche, portandole alla rottura. Consigliamo pertanto di effettuare un trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

- elevata durezza dell'acqua di reintegro (oltre i 20° francesi)
- impianti di grande capacità (molto estesi)
- copiosi reintegri causati da perdite
- □ frequenti riempimenti dovuti a lavori di manutenzione dell'impianto.

5.10. POMPA DI RICIRCOLO

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di formazione di condense nella caldaia si rende necessaria l'installazione di una pompa di ricircolo di caldaia. Il circolatore va collegato idraulicamente tra l'attacco di mandata (T3, pag.6) e di ritorno (T2, pag.6) con direzione del flusso dall'alto verso il basso.

La ditta STEP fornisce come accessorio un kit pompa di ricircolo, comprensivo di circolatore, tubazioni e raccordi.

Il circolatore parte quando il ventilatore gira alla massima velocità mentre si ferma quando il ventilatore passa in minima velocità.



□ Installare il ventilatore(8) nell'apposito alloggiamento della cassa fumi, fissarlo poi con i dadi ad alette in dotazione.

Posizionare i fianchi del mantello(1) avendo cura d'inserire la piega superiore negli intagli presenti sulla parte alta delle piastre, e la piega inferiore all'interno dell'angolare di basamento della caldaia.

□ Montare i pannelli posteriori(4) fissandolo ai perni, inseriti nei fori della copertura posteriore, quindi fissare con i tre ferri a "L" con viti in dotazione.

Desizionare il coperchio (3) anteriore sui fianchi, fissarlo gli incavi nei perni.

□ Fissare il pannello elettronico(6) al coperchio mantello(7) avendo cura di svolgere le sonde e farle passare, sotto il mantello, verso la parte anteriore del generatore.

Poggiare il coperchio del mantello(7) ai fianchi, avendo cura di far combaciare i perni sui fianchi ai fori provvisti di mollette del coperchio, ed incastrarli con leggera pressione.

Fissare la maniglia scuotitore (2) dei turbolatori al perno della cassa fumi tramite grano.

6. CENTRALINA GESTIONE ELETTRONICO



Legenda:

- 1. Interruttore generale (luminoso verde).
- 2. Termostato di sicurezza a riarmo manuale.
- 3. Il pannello comandi.

IL PANNELLO COMANDI 6.1.

In figura sottostante è riportata l'immagine del pannello comandi della centralina con la legenda delle funzionalità dei singoli elementi di cui è composto:



6.2. I TASTI

Accensione :

Il tasto premuto per cinque secondi permette l'Accensione/ Spegnimento del Sistema. In Menù abilita le programmazioni del Crono.

- Incrementa Temperatura :
- Il tasto permette l'incremento del Termostato Caldaia. Il tasto permette il decremento del Termostato Caldaia.
- Decrementa Temperatura : Il ta
 - **Estate/Inverno**: Il tasto permette di selezionare la modalità di funzionamento Estate o Inverno.
 - <u>Menu</u>: Il tasto consente di entrare nei menù e di salvare il valore dei parametri in modifica.
 Esc: Il tasto consente di uscire dai menù e di non salvare il valore dei parametri in modifica.
 <u>Incrementa Menù :</u> Il tasto permette lo scorrimento dei menù e l'incremento del valore

parametri in modifica.

Decrementa Menù :
 Il tasto permette lo scorrimento dei menù e il decremento del valore
 Dei parametri in modifica.

<u>NOTE:</u>

• In stato **Spento** o **Spegnimento** pigiando il **Tasto ON/OFF**, è possibile resettare la visualizzazione degli allarmi. Se quest'ultimi risulteranno però ancora presenti, verranno visualizzati nuovamente.

6.3. I LED

- <u>Led Pompa Impianto</u>: Il Led è acceso quando la *Pompa Impianto* è attiva, lampeggiante quando è staccata da Termostato Ambiente.
- Led Pompa Ricircolo : Il Led è acceso quando la Pompa Ricircolo è attiva.
- Led Pompa Boiler : Il Led è acceso quando la Pompa Boiler è attiva.
- Led Pompa Solare : Il Led è acceso quando la Pompa Pannelli Solari è attiva.
- Led Pompa Solare : Il Led è acceso quando la Pompa Pannelli Solari è attiva.
- Led Accensione : Il Led è acceso quando il Sistema è attivo e lampeggiante nello Stato di Accensione.
 - Led Crono : Il Led è acceso quando è stata abilitata una programmazione Crono.
- Led Estate : Il Led è acceso quando è selezionata la modalità di funzionamento *Estate*.
- Led Inverno : Il Led è acceso quando è selezionata la modalità di funzionamento Inverno.

LED ACCENDITORE : IL LED È ACCESO QUANDO L'USCITA ACCENDITORE È ATTIVA.

6.4. INSTALLAZIONE PANNELLO COMANDI

La morsettiera e i collegamenti

Nella figura seguente è riportato lo schema del collegamento tra le morsettiere della scheda base e gli ingressi e le uscite ad essa relativi; di seguito sono poi riportate le indicazioni sulle modalità di collegamento di ingressi ed uscite della centralina che devono essere seguite al fine di effettuare una corretta installazione.

AVVERTENZE:

Morsetto di Terra:

La scheda dispone di un morsetto faston per collegamento all'impianto di messa a terra.

Connettori :

- **5-6:** al contatto normalmente chiuso Alta Tensione del Termostato Vano Pellet da cortocircuitare se non utilizzato
- **7-8:** al contatto normalmente chiuso Alta Tensione del secondo Termostato di Massima a Riarmo Manuale da cortocircuitare se non utilizzato
- 31-32: alla sonda Fumi tipo Termocoppia K, stando attenti a collegare il filo Rosso (+) sul

morsetto 31 e quello Verde (-) sul 32.

- 50-51: al contatto di un Presso stato Aria
 - da cortocircuitare se non utilizzato
- 57-58: al contatto di un modulo Orologio (Crono) esterno
 - leggere il paragrafo "Ingresso per Crono" per il tipo di contatto e il suo inutilizzo
- 59-60: al contatto normalmente chiuso di un Finecorsa sul portello della Caldaia
 - da cortocircuitare se non utilizzato
- 61-62: al contatto normalmente chiuso di un modulo Termostato Ambiente esterno
- leggere il paragrafo *"Ingresso per Termostato Ambiente"* per il tipo di contatto e il suo inutilizzo **63-64:** al contatto normalmente chiuso Alta Tensione del Termostato di Massima a Riarmo Manuale
- da cortocircuitare se non utilizzato

6.5. SCHEMA ELETTRICO



6.6. COLLEGAMENTI ALLA MORSETTIERA



7. SCHEMI IDRAULICI

La configurazione dell'impianto idraulico connesso alla Caldaia è una cosa molta importante, perché da questo dipenderà il funzionamento delle Pompe e delle sonde Acqua del Sistema. La selezione del tipo d'impianto è possibile tramite il parametro **Configurazione Impianto[P37]** del Menù Protetto.

Configurazione Impianto[P37]	Tipologia Impianto
0	Solo Riscaldamento
1	Riscaldamento + Boiler Sanitario
2	Riscaldamento + Puffer
3	Riscaldamento + Boiler Sanitario + Pannelli Solari
4	Riscaldamento + Puffer + Pannelli Solari

Tutti gli schemi idraulici riportati in questo libretto sono da ritenersi puramente indicativi, per tanto devono essere avallati da uno studio termotecnico. La ditta STEP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a cose, persone, animali, derivanti da una errata progettazione dell'impianto. Per qualsiasi schema non esplicitamente indicato nel presente libretto, contattare l'ufficio tecnico della ditta STEP. L'eventuale messa in opera di impianti non conformi a quanto indicato, o comunque non autorizzati, provocherà l'annullamento della garanzia.

Nota:

Per il corretto funzionamento del generatore è obbligatoria l'installazione della pompa di ricircolo per evitare stratificazioni di temperatura nella caldaia .

L'assenza della pompa di ricircolo e' causa di decadenza della garanzia.

7.1. SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO SOLO RISCALDAMENTO VASO APERTO

Impianto Solo Riscaldamento è composto dalle seguenti parti:

- 1. Sonda Caldaia: è sull'acqua di mandata del Sistema e su questa leggiamo tutti i Termostati Acqua per i cambi di Stato Macchina e per le abilitazioni delle Pompe.
- 2. Sonda Caldaia Ritorno: è sull'acqua di ritorno del Sistema e la utilizziamo per la gestione della Pompa di Ricircolo
- 3. Pompa Impianto: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-IMPIANTO[A01], ma si attiverà realmente solo dietro consenso del Termostato Ambiente. Resta sempre attiva, non curandosi del Termostato Ambiente, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).

Pompa di Ricircolo: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato **TH-POMPA-RICIRCOLO[A14]**, ma si attiverà realmente solo se la temperatura dell'acqua di mandata sarà superiore di quella di Ritorno, di un delta espresso del valore del parametro **Differenziale per Ricircolo[d00]** del Menù Protetto. Resta sempre attiva, in caso di **Allarme Antigelo** (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato **TH-CALDAIA-ICE[A00]**) o di funzionamento **Anti Inerzia** (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato **TH-CALDAIA-ICE[A00]**).



Legenda:

PI	Pompa impianto	V	Valvola di ritegno
PR	Pompa ricircolo	S4	Sonda mandata caldaia
IR	Impianto di riscaldamento	S5	Sonda ritorno caldaia

7.2. SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO SOLO RISCALDAMENTO CON VALVOLA MISCELATRICE



Legenda:

PI	Pompa impianto	V	Valvola di ritegno
PR	Pompa ricircolo	VM	Valvola miscelatrice
IR	Impianto di riscaldamento	S4	Sonda mandata caldaia
		S5	Sonda ritorno caldaia

7.3. SCHEMA INDICATIVO SOLO RISCALDAMENTO CON SCAMBIATORE VASO APERTO / VASO CHIUSO



Legenda:

PI	Pompa impianto	SP	Scambiatore a piastre
PR	Pompa ricircolo	V	Valvola di ritegno
IR	Impianto di riscaldamento	S4	Sonda mandata caldaia
		S5	Sonda ritorno caldaia

7.4. SCHEMA INDICATIVO PER IMPIANTO CON BOILER ACCUMULO SANITARIO

Impianto Riscaldamento più Boiler Sanitario è composto dalle seguenti parti:

- 1. Sonda Caldaia: è sull'acqua di mandata del Sistema e su questa leggiamo tutti i Termostati Acqua per i cambi di Stato Macchina e per le abilitazioni delle Pompe.
- 2. Sonda Caldaia Ritorno: è sull'acqua di ritorno del Sistema e la utiliziamo per la gestione della Pompa di Ricircolo
- 3. Sonda Boiler Alto: è sull'acqua della parte alta del Boiler e la utiliziamo per la gestione della Pompa che serve lo stesso.
- 4. Pompa Impianto: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-IMPIANTO[A01] con Pompa Boiler spenta, ma si attiva realmente solo dietro consenso del Termostato Ambiente. Resta sempre attiva, non curandosi del Termostato Ambiente, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).
- 5. Pompa di Ricircolo: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-RICIRCOLO[A14], ma si attiverà realmente solo se la temperatura dell'acqua di mandata sarà superiore di quella di Ritorno, di un delta espresso del valore del parametro Differenziale per Ricircolo[d00] del Menù Protetto. Resta sempre attiva, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).
- 6. Pompa Boiler: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-BOILER[A15], ma si attiva realmente solo se la temperatura della parte alta del Boiler è al disotto del Termostato TH-BOILER-SANITARIO[A32]. Si spegne quando la temperatura dell'acqua del Boiler raggiunge il valore di suddetto Termostato. Resta sempre attiva, non curandosi del Termostato Ambiente, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).



Legenda:

PI	Pompa Impianto
PR	Pompa Ricircolo
PB	Pompa Bollitore
IR	Impianto di Bissoldamento
	Riscaluamento
В	Bollitore
v	Valvola di
•	Ritegno
S 3	Sonda Bollitore
64	Sonda mandata
34	caldaia
<u>SE</u>	Sonda ritorno
35	caldaia

Nota: Per il corretto funzionamento del generatore è obbligatoria l'installazione di una pompa di ricircolo per prevenire l'effetto della condensa.

7.5. SCHEMA IINDICATIVO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PIÙ PUFFER.

Impianto Riscaldamento più Puffer è composto dalle seguenti parti:

- **Sonda Caldaia:** è sull'acqua di mandata del Sistema e su questa leggiamo tutti i Termostati Acqua per i cambi di Stato Macchina e per le abilitazioni delle Pompe.
- Sonda Caldaia Ritorno: è sull'acqua di ritorno del Sistema e la utiliziamo per la gestione della Pompa di Ricircolo
- **Sonda Boiler Alto:** è sull'acqua della parte alta del Boiler e la utiliziamo per la gestione della Pompa che serve lo stesso.
- **Sonda Boiler Basso:** è sull'acqua della parte bassa del Boiler e la utiliziamo per la gestione della Pompa che serve lo stesso.
- Pompa Impianto: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-IMPIANTO-PUFFER[A34], ma si attiva realmente solo dietro consenso del Termostato Ambiente. Resta sempre attiva, non curandosi del Termostato Ambiente, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).
- Pompa di Ricircolo: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-RICIRCOLO[A14], ma si attiverà realmente solo se la temperatura dell'acqua di mandata sarà superiore di quella di Ritorno, di un delta espresso del valore del parametro Differenziale per Ricircolo[d00] del Menù Protetto. Resta sempre attiva, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).

Pompa Boiler: è abilitata al funzionamento sopra il Termostato TH-POMPA-BOILER[A15], ma si attiva realmente solo se la temperatura della parte alta del Puffer è al disotto del Termostato TH-PUFFER-ON[A33]. Si spegne quando la temperatura dell'acqua della parte bassa del Puffer raggiunge il valore del Termostato TH-PUFFER-OFF[A48]. Resta sempre attiva, non curandosi del Termostato Ambiente, in caso di Allarme Antigelo (temperatura Acqua di mandata inferiore al Termostato TH-CALDAIA-ICE[A00]) o di funzionamento Anti Inerzia (temperatura Acqua di mandata superiore al Termostato TH-CALDAIA-SICUR[A04]).



Legenda:

PI	Pompa Impianto	V	Valvola di Ritegno
PR	Pompa Ricircolo	S2	Sonda Puffer punto basso
PB	Pompa Bollitore (Boiler)	S3 (1)	Sonda Puffer punto alto
IR	Impianto di Riscaldamento	S4	Sonda mandata caldaia
Р	Accumulo Puffer o Combi	S5	Sonda ritorno caldaia

In presenza di PUFFER posizionare S3 nel punto più alto. Nel caso di PUFFER COMBI posizionare S3 a metà altezza.

7.6. SCHEMA IINDICATIVO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PIÙ BOILER SANITARIO E PANNELLI SOLARI.

Impianto Riscaldamento più Boiler Sanitario e Pannelli Solari è composto dalle seguenti parti:

- 1. Sonda Caldaia: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 2. Sonda Caldaia Ritorno: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 3. Sonda Boiler Alto: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 4. Sonda Boiler Basso: è sull'acqua della parte bassa del Boiler e la utiliziamo per la gestione della Pompa dei Pannelli Solari.
- 5. Sonda Solare: è sull'acqua del collettore dei Pannelli Solari e la utiliziamo per la gestione della Pompa dei Pannelli Solari.
- 6. Pompa Impianto: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 7. Pompa di Ricircolo: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 8. Pompa Boiler: come impianto Riscaldamento più Boiler
- 9. Pompa Solare: si attiva se la temperatura dell'acqua del collettore dei Pannelli Solari è superiore di quella della parte bassa del Boiler, di un delta espresso del valore del parametro Differenziale per Solare[d16] del Menù Protetto. Se la temperatura dell'acqua della parte alta del boiler raggiunge il Termostato TH-BOILER-SICUR[A35], per questioni di Sicurezza la pompa verrà staccata. In caso di Allarme Antigelo Pannelli Solari (temperatura Acqua pannelli inferiore al Termostato TH-SOLARE-ICE[A48]) la pompa verrà attivata a tratti con tempi di pausa pari al parametro TIME SOLARE ICE OFF[t37] e tempi di lavoro pari a TIME SOLARE ICE ON[t36]



Legenda:

PI	Pompa impianto	S1	Sonda pannelli solari
PR	Pompa ricircolo	S2	Sonda bollitore punto basso
PB	Pompa bollitore (Boiler)	S3	Sonda bollitore punto alto
PS	Pompa pannelli solari	S4	Sonda mandata caldaia
IR	Impianto di riscaldamento	S5	Sonda ritorno caldaia
V	Valvola di ritegno		

7.7. SCHEMA IINDICATIVO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PIÙ PUFFER E PANNELLI SOLARI

Impianto Riscaldamento più Puffer e Pannelli Solari è composto dalle seguenti parti:

- 10. Sonda Caldaia: come impianto Riscaldamento più Puffer
- 11. Sonda Caldaia Ritorno: come impianto Riscaldamento più Puffer
- 12. Sonda Boiler Alto: come impianto Riscaldamento più Puffer
- **13. Sonda Boiler Basso:** è sull'acqua della parte bassa del Puffer e la utiliziamo per la gestione della pompa che serve lo stesso più quella dei Pannelli Solari.
- **14. Sonda Solare:** è sull'acqua del collettore dei Pannelli Solari e la utiliziamo per la gestione della Pompa dei Pannelli Solari.
- 15. Pompa Impianto: come impianto Riscaldamento più Puffer
- 16. Pompa di Ricircolo: come impianto Riscaldamento più Puffer
- 17. Pompa Boiler: come impianto Riscaldamento più Puffer

Pompa Solare: si attiva se la temperatura dell'acqua del collettore dei Pannelli Solari è superiore di quella della parte bassa del Boiler, di un delta espresso del valore del parametro **Differenziale per Solare[d16]** del Menù Protetto. Se la temperatura dell'acqua della parte alta del boiler raggiunge il Termostato **TH-BOILER-**

SICUR[A35], per questioni di Sicurezza la pompa verrà staccata. In caso di Allarme Antigelo Pannelli Solari (temperatura Acqua pannelli inferiore al Termostato TH-SOLARE-ICE[A48]) la pompa verrà attivata a tratti con tempi di pausa pari al parametro TIME SOLARE ICE OFF[t37] e tempi di lavoro pari a TIME SOLARE ICE ON[t36].



VASO D'ESPANSIONE CHIUSO

Legenda:

PI	Pompa impianto	S1	Sonda pannelli solari
PR	Pompa ricircolo	S2	Sonda bollitore punto basso
PB	Pompa bollitore (Puffer o Boiler combi)	S3	Sonda bollitore punto alto
PS	Pompa pannelli solari	S4	Sonda mandata caldaia
IR	Impianto di riscaldamento	S5	Sonda ritorno caldaia
V	Valvola di ritegno		

Come accessorio la ditta Step S.r.l. fornisce una centralina per il comando a 4 zone (cod. SCH 0005 C)



ATTENZIONE L'ASSORBIMENTO MASSIMO CONSENTITO NON DEVE SUPERARE 4 AMPERE.

9. AVVIAMENTO E MARCIA. STATI DI FUNZIONAMENTO

Prima di procedere all'accensione della caldaia verificare che:

- a) l'impianto sia pieno d'acqua e ben sfiatato
- b) eventuali organi d'intercettazione siano aperti e che le pompe non siano bloccate
- ed inoltre:
- Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione è indispensabile togliere tensione alla caldaia ed attendere che la stessa sia a temperatura ambiente.
- Non scaricare mai l'acqua dall'impianto se non per ragioni assolutamente inderogabili.
- Verificare periodicamente l'integrità del dispositivo e/o del condotto scarico fumi.
- Non effettuare pulizie della caldaia con sostanze infiammabili (benzina, alcool, solventi, ecc.)

Attenzione: per i modelli con il contenitore separato, dove il combustibile viene rifornito tramite una tramoggia, nella fase di prima accensione la coclea deve essere totalmente riempita di combustibile. Eventualmente alimentare la coclea direttamente alla rete elettrica fino a quando non è completamente riempita. Terminata l'operazione assicurarsi di collegare la coclea al quadro di caldaia.

STATI DI FUNZIONAMENTO

Il Termoregolatore SY400 si compone di due parti:

- Scheda Base i cui connettori devono essere collegati come riportato nel paragrafo 1 Installazione
- Pannello Comandi

Il funzionamento della scheda **SY400** è gestito per <u>Stati</u>, ognuno dei quali è caratterizzato dal verificarsi di condizioni relative ai principali parametri di funzionamento della Caldaia, quali ad esempio la temperatura dei fumi all'interno della camera di combustione, la temperatura dell'acqua in caldaia, l'intervento delle Sicurezze e quindi il verificarsi di errori di funzionamento.

La quantità di combustione gestita da ogni Stato è regolata da **Potenze di Funzionamento**. Ogni Potenza è composta dalle seguenti grandezze:

- Velocità Ventilatore Fumi 1
- Velocità Ventilatore Fumi 2
- Tempi di funzionamento Coclea

Regolando questi parametri possiamo definire la quantità di combustibile e di aria utilizzata in ogni istante. L'insieme delle Potenze che regolano il lavoro Termoregolatore è chiamata <u>Ricetta di Fuzionamento</u>. E' possibile selezionare fino a sei Ricette di Funzionamento, ognuna delle quali può essere definita per gestire diverse condizioni di funzionamento del Termoregolatore, diversi tipi di Pellet.

Di seguito vengono elencati tutti gli Stati di funzionamento del sistema e la loro gestione degli ingressi, delle uscite e la messaggistica visualizzata

1	SPENTO
2	ACCENSIONE
3	NORMALE
4	MODULAZIONE
5	SICUREZZA
6	SPEGNIMENTO

Il sistema garantisce la lettura degli stati delle SICUREZZE e degli ALLARMI in ogni fase di funzionamento

9.1. LO STATO SPENTO

E' lo stato di Stand-By del Sistema. Si passa in questo funzionamento al termine della fase di **SPEGNIMENTO** con:

Temperatura Fumi minore del Termostato TH-FUMI-OFF[F16] e Luminosità di Fiamma minore di TH-FOTO-OFF[L00]

Visualizzazione Display		Temperatura in caldaia, Ora corrente Eventuali messaggi di allarme
Ventola Fumi 1	OFF	
Ventola Fumi 2	OFF	
Coclea	OFF	
Accenditore	OFF	

Se la Temperatura Fumi sale al disopra del valore del Termostato TH-FUMI-OFF[F16] o la Luminosità di Fiamma sale al disopra di TH-FOTO-OFF[L00]:

il Sistema si riporta nello Stato di SPEGNIMENTO.

9.2. LO STATO ACCENSIONE

Si passa in questo funzionamento nei seguenti casi:

Al termine dello Stato di CHECK-UP

> Al termine dello Stato di **AUTOMANTENIMENTO**

Lo stato di ACCENSIONE si divide in quattro parti, ciascuna delle quali con durata programmabile:

Preriscaldo Accenditore

La fase ha lo scopo di portare in temperatura l'elemento Accenditore prima della caduta del pellet nel braciere. La sua durata è pari al valore di **TIME PRERISCALDO[t00]**.

Visualizzazione Display	Rec	Temperatura in caldaia Ora alternata al messaggio <mark>Acc</mark>
Ventola Fumi 1	ON	Velocità Potenza di Accensione
Ventola Fumi 2	ON	Velocità Potenza di Accensione
Coclea	OFF	
Accenditore	ON	

Per saltare questa fase impostare il valore di TIME PRERISCALDO[t00] a **0**. La fase viene saltata automaticamente se nella ricetta corrente viene disabilitata l'uscita Candeletta.

◆ Fase 1 (Caricamento Combustibile)

La fase ha lo scopo di caricare il combustibile all'interno del bracere in modo continuo o pausa lavoro. La sua durata è programmabile ed uguale al parametro TIME ACCENSIONE FASE 1[t01].

Visualizzazione Display	Rec	Temperatura in caldaia Ora alternata al messaggio <mark>Acc</mark>
Ventola Fumi 1	ON	Velocità Potenza di Accensione
Ventola Fumi 2	ON	Velocità Potenza di Accensione
Coclea	ON	Pausa/Lavoro alla Potenza di Accensione 1
Accenditore	ON	

Per saltare questa fase impostare il valore di TIME ACCENSIONE FASE 1[t01] a 0.

• Fase 2 (Innesco Combustione)

La fase ha lo scopo d'innescare la combustione all'interno del bracere. La sua durata è programmabile ed uguale al parametro TIME ACCENSIONE FASE 2[t02].

Visualizzazione Display	Rec	Temperatura in caldaia Ora alternata al messaggio <mark>Acc</mark>
Ventola Fumi 1	ON	Velocità Potenza di Accensione
Ventola Fumi 2	ON	Velocità Potenza di Accensione
Coclea	ON	Pausa/Lavoro alla Potenza di Accensione 2
Accenditore	ON	

Fine dello Stato di ACCENSIONE:

se la Temperatura Fumi è maggiore del termostato TH-FUMI-ON[F18] e la Luminosità di Fiamma è maggiore di TH-FOTO-ON[L01] in qualsiasi parte dell'Accensione il sistema si porta in funzionamento di STABILIZZAZIONE

Se la Temperatura Fumi è minore di TH-FUMI-ON[F18] o la Luminosità di Fiamma è minore di TH-FOTO-ON[L01] al termine di tutte le fasi dell'Accensione il sistema ritenta l'Accensione fino al numero massimo di tentativi programmati (parametro Tentativi Accensione[P02])

Se il numero di tentativi è esaurito il sistema si porta in SPENTO con Allarme di Fallita Accensione ALt Er12

se la Temperatura Caldaia è maggiore del termostato TH-CALDAIA-ALLARM[A07] il sistema si porta in funzionamento di SICUREZZA

9.3. LO STATO NORMALE

Si passa in questo funzionamento nei seguenti casi:

- al termine dello stato di STABILIZZAZIONE
- > all'uscita dello stato di **MODULAZIONE**

Visualizzazione Display	nor	Temperatura in caldaia Ora alternata al messaggio nor	
Ventola Fumi 1	ON	Velocità Potenza di Normale	
Ventola Fumi 2	ON	Velocità Potenza di Normale	

Coclea	ON	Pausa / Lavoro Potenza di Normale
Accenditore	OFF	

Fine dello Stato NORMALE:

se la Temperatura Fumi è maggiore del termostato TH-FUMI-MOD[F22]

il sistema si porta in funzionamento di MODULAZIONE

- se la Temperatura Caldaia è maggiore del termostato TH-CALDAIA[A03] Delta Modulazione[A05] il sistema si porta in funzionamento di MODULAZIONE
- se la Temperatura Fumi è maggiore del termostato TH-FUMI-MANT[F24] il sistema si porta in funzionamento di AUTOMANTENIMENTO
- Se la Temperatura Caldaia è maggiore di TH-CALDAIA[A03] il sistema si porta in funzionamento di AUTOMANTENIMENTO

se la Temperatura Fumi è minore del termostato TH-FUMI-OFF[F16] e la Luminosità di Fiamma è minore del termostato TH-FOTO-OFF[L00]
 il sistema attende per un tempo pari al valore di TIME PRESPEGNIMENTO[t06] e poi si porta in funzionamento di Spegnimento Automatico con Allarme di Spegnimento Accidentale ALt Er13

9.4. LO STATO MODULAZIONE

Il sistema si porta in questo stato nei seguenti casi:

- Se la Temperatura Fumi è maggiore di TH-FUMI-MOD[F22]
- Se la Temperatura Caldaia è maggiore di TH-CALDAIA[A03] Delta Modulazione[A05]

La fase ha lo scopo di ridurre la combustione in modo di arrivare in modo graduale al termostato **TH CALDAIA[A03]**, o abbassare la Temperatura Fumi.

Visualizzazione Display		Temperatura in caldaia Ora alternata al messaggio Mod	
Ventola Fumi 1	ON	Velocità Potenza di Modulazione	
Ventola Fumi 2	ON	Velocità Potenza di Modulazione	
Coclea	ON	Pausa / Lavoro Potenza di Modulazione	
Accenditore	OFF		

Fine dello Stato di MODULAZIONE:

- Se la Temperatura Fumi è minore TH-FUMI-MOD[F22] il sistema si riporta in funzionamento NORMALE
- Se la Temperatura Caldaia è minore di TH-CALDAIA[A03] Delta modulazione[A05] il sistema si riporta in funzionamento NORMALE
- se la Temperatura Fumi è maggiore del termostato TH-FUMI-MANT[F24] il sistema si porta in funzionamento di AUTOMANTENIMENTO
- Se la Temperatura Caldaia è maggiore di TH-CALDAIA[A03] il sistema si porta in funzionamento di AUTOMANTENIMENTO
- se la Temperatura Fumi è minore del termostato TH-FUMI-OFF[F16] e la Luminosità di Fiamma è minore del termostato TH-FOTO-OFF[L00]

il sistema attende per un tempo pari al valore di **TIME PRESPEGNIMENTO[t06]** e poi si porta in funzionamento di **Spegnimento Automatico** con Allarme di **Spegnimento Accidentale Alt**

10. I MENU'

I parametri di funzionamento del termoregolatore, sono programmabili mediante l'utilizzo di Menù. Esistono tre livelli di Menù:

- Menu Termostato Caldaia
- Menù Utente

10.1. MENU' TERMOSTATO CALDAIA:

E' accessibile pigiando il Tasto **Incremeta Temperatura** o **Decrementa Temperatura** del pannello Comandi. Una volta entrati, sul **Display Temperatura** verrà visualizzato il valore del Termostato mentre sul **Display Servizio** verrà visualizzata la lettera **"t"**.



Per MODIFICARE il valore seguire la seguente procedura:

- Pigiare il Tasto Incremeta Temperatura per aumentare il valore del termostato
- Pigiare il Tasto Decremeta Temperatura per diminuire il valore del termostato
- Il Sistema esce automaticamente dal Menù dopo 10 secondi che non viene pigiato nessun tasto salvando il nuovo valore.

Il valore minimo e massimo consentito per il Termostato Caldaia è programmabile da Menù Segreto, tramite i parametri A12 (minimo) e A13 (massimo).

10.2. MENU' UTENTE:

E' accessibile pigiando il **Tasto Menù** del pannello frontale.

Procedura di Accesso al Menù ed ai suoi Sottomenù:

- Entrare nel Menù Utente pigiando il Tasto Menù
- Una volta entrati, sul **Display** superiore a 4 digit compariranno i nomi dei vari **Sottomenù**
- Per Scorrere i Sottomenù in Avanti ed Indietro pigiare i Tasti Incremeta Menù o Decrementa Menù
- Per entrare in un Sottomenù pigiare il Tasto Menù
- Per uscire da un Sottomenù e tornare al precedente pigiare il Tasto Esc

- L' uscita dall'intero Menù può avvenire manualmente, pigiando il **Tasto Esc** mentre si è nella lista principale dello Stesso o automaticamente, dopo 40 secondi che non viene pigiato nessun Tasto.
- Di seguito viene riportato l'elenco di tutti i Sottomenù del Menù Utente e la loro gestione.

Lista Menu e S	ottomenu	Menù	Utente:	

VOCE	MENU UTENTE		DESCRIZIONE		
N°		SOTTOMENU	DESCRIZIONE		
	Menu CRONO	Programma	Sottomenu <i>CRONO</i> modalità di selezione tipo di programmazione tra le tre sottostanti		
1		GIORNALIERO	Sottomenu <i>CRONO</i> modalità di programmazione <i>GIORNALIERO</i>		
		SETTIMANALE	Sottomenu CRONO modalità di programmazione SETTIMANALE		
		F, SE WEEK END	Sottomenu <i>CRONO</i> modalità di programmazione WEEK END		
2	orol		Menu Orologio		
3	r, cE		Menu Ricetta di Combustione		
4	LoRd		Menu Caricamento manuale pellet		
5	di SP		Menu Visualizzazione lettura Sonde		
6	28-17		Menu Termostati		

10.3. MENU CRONO

Menu per la programmazione degli orari di *accensione e spegnimento* automatico della Caldaia. Comprende 4 sottomenu corrispondenti alle 3 modalità di programmazione consentite ed alla abilitazione di una di esse:

10.3.1. CRONO PROGRAMMA

Consente di selezionare la tipologia di programmazione **Giornaliera**, **Settimanale** o **WeekEnd** che si vuole utilizzare per la gestione automatica della Caldaia o quella **Manuale**, se non si vuole utilizzare il Crono.

PROCEDURA		
ISTRUZIONI		TASTI
Entrare nel menu Programma secondo la procedura elencata precedentemente	Pr oG	
Sul Display superiore comparirà il programma Crono attualmente selezionato	Gi or	
Entrare in modalità modifica, Il valore nel Display superiore lamp	eggia	Menù
Selezionare il programma Crono desiderato		Incrementa Menù Decrementa Menù
Salvare l'impostazione		Menù
Non salvare l'impostazione e tornare al valore precedente		Esc
Uscire dal menu Coclea		Esc

10.3.2. CRONO GIORNALIERO

Consente di effettuare la programmazione degli intervalli di accensione\spegnimento della Caldaia per i singoli giorni della settimana. Per ciascun giorno della settimana si hanno a disposizione 3 fasce orarie di programmazione (ciascuna composta da orario di ON e orario di OFF)

Il Display superiore visualizza :

- ⇒ Trattini se la programmazione non è abilitata
- ⇒ Orari di ON o di OFF se la programmazione è abilitata
- <u>N.B.</u>: Per l'orario di Off è accesa la <u>Spia OFF</u> Per l'orario di On è accesa la <u>Spia ON</u>

Il Display inferiore visualizza:

A sinistra la fascia oraria di programmazione (da 1 a 3) A destra il giorno della settimana



Per ciascuna fascia di programmazione è possibile modificare i minuti a intervalli di quarti d'ora (**es**: 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). <u>Solo</u> se si imposta per le ore il valore 23 è possibile incrementare i minuti dal valore 45 al valore 59 per ottenere una accensione a cavallo si mezzanotte.

27



PROCEDURA PROGRAMAZIONE GIORNALIERA			
ISTRUZIONI			TASTI
1	Entrare nel Sottomenu <i>Giornaliero</i> secondo la procedura elencata precedentemente	Gi or	
2	Scorrere nel sottomenu <i>Giornaliero</i> fino al: Giorno della settimana prescelto (da lunedi a domenica) Fascia di programmazione prescelta (da 1 a 3) Orario di ON		Incrementa Menù Decrementa Menù
3	Abilitare la fascia oraria prescelta N.B.: viene abilitato sia l'orario di ON che di quello di OFF		Accensione per 3 secondi
4	Entrare in modalità modifica ore, le ore lampeggiano		Menù
5	Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù Decrementa Menù
6	Entrare in modalità modifica minuti, i minuti lampeggia	no	Menù
7	Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù Decrementa Menù
8	Salvare l'impostazione		Menù
9	Selezionare l'orario di OFF		Incrementa Menù Decrementa Menù
10	Ripetere le operazioni da 4 a 8 per l'orario di OFF		
11	Uscire dal menu Crono Giornaliero		Esc

<u>NOTA:</u>

⇒ PROGRAMMAZIONE CRONO A CAVALLO DELLA MEZZANOTTE Impostare per una fascia di programmazione di un giorno della settimana l'orario di OFF sulle 23:59 Impostare per una fascia di programmazione del giorno della settimana successivo l'orario di ON sulle 00:00

ESEMPIO: Nell'esempio sottostante il risultato della programmazione è un'accensione ininterrotta dalle 21:30 di martedì alle 8:30 del mercoledì.

PROGRAMMAZIONE CRONO MARTEDI'			
ON	OFF		
• ^{ON} O ^{OFF} 3 ПЯ	• ^{OFF} 23.59		
PROGRAMMAZIONE CRONO MERCOLEDI'			
MERCO	DLEDI'		
MERCO ON	OLEDI' OFF		

10.3.3. CRONO SETTIMANALE

Consente di effettuare la programmazione degli orari di accensione\spegnimento della Caldaia uguale per tutti i giorni della settimana da lunedì a domenica. Si hanno a disposizione 3 fasce orarie di programmazione (ciascuna composta da orario di *ON* e orario di *OFF*).

Il Display superiore visualizza :

- ⇒ Trattini se la programmazione non è abilitata
- ⇒ Orari di ON o di OFF se la programmazione è abilitata

<u>N.B.</u>: Per l'orario di Off è accesa la <u>Spia OFF</u> Per l'orario di On è accesa la <u>Spia ON</u>



A sinistra la fascia oraria di programmazione (da 1 a 3)

A destra il codice dei giorni della settimana, da lunedì a domenica



Per ciascuna fascia di programmazione è possibile modificare i minuti a intervalli di quarti d'ora (**es:** 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). **Solo** se si imposta per le ore il valore 23 è possibile incrementare i minuti dal valore 45 al valore 59 per ottenere una accensione a cavallo si mezzanotte.

PROCEDURA PROGRAMAZIONE SETTIMANALE			
	ISTRUZIONI		TASTI
1	Entrare nel sottomenu Settimanale secondo la procedura elencata precedentemente	SEEE	
2	Scorrere nel sottomenu Settimanale fino a: Fascia di programmazione prescelta (da 1 a 3) Orario di ON		Incrementa Menù Decrementa Menù



3	Abilitare la fascia oraria prescelta N.B.: viene abilitato sia l'orario di ON che di quello di OFF	A pe	ccensione er 3 secondi
4	Entrare in modalità modifica ore, le ore lampeggiano		Menù
5	Modificare il valore selezionato	Incr Decr	ementa Menù rementa Menù
6	Entrare in modalità modifica minuti, i minuti lampeggiano		Menù
7	Modificare il valore selezionato	Incr Decr	ementa Menù rementa Menù
8	Salvare l'impostazione		Menù
9	Selezionare l'orario di OFF	Incr Decr	ementa Menù rementa Menù
10	Ripetere le operazioni da 4 a 8 per l'orario di OFF		
11	Uscire dal menu Crono Giornaliero		Esc

NOTA: PROGRAMMAZIONE CRONO A CAVALLO DELLA MEZZANOTTE Impostare per una fascia di programmazione l'orario di OFF sulle 23:59 Impostare per un'altra fascia di programmazione l'orario di ON sulle 00:00 ESEMPIO:

Nell'esempio sottostante il risultato della programmazione è un'accensione ininterrotta tutti i giorni dalle 21:00 alle 8:30.

FASCIA DI PROGRAMMAZIONE 1		
ON	OFF	
2 100	23.59	
FASCIA DI PROGRAMMAZIONE 2		
ON	OFF	
00.00	08.30	

10.3.4. CRONO WEEK END

Consente di effettuare la **programmazione degli orari** di accensione\spegnimento della Caldaia uguale per i giorni della settimana **da lunedì a venerdì** e la programmazione uguale per i giorni **sabato e domenica**. Si hanno a disposizione 3 fasce orarie di programmazione (ciascuna composta da orario di ON e orario di OFF) per i giorni da lunedì a venerdì e 3 fasce orarie per i giorni sabato e domenica

Il Display superiore visualizza :

- ⇒ Trattini se la programmazione non è abilitata
- ⇒ Orari di ON o di OFF se la programmazione è abilitata
- <u>N.B.</u>: Per l'orario di Off è accesa la <u>Spia OFF</u> Per l'orario di On è accesa la <u>Spia ON</u>

Il Display inferiore visualizza:

A sinistra la fascia oraria di programmazione (da 1 a 3)

A destra il codice che rappresenta i giorni da lunedì-venerdì o sabato-domenica



Per ciascuna fascia di programmazione è possibile modificare i minuti a intervalli di quarti d'ora (**es**: 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). **Solo** se si imposta per le ore il valore 23 è possibile incrementare i minuti dal valore 45 al valore 59 per ottenere una accensione a cavallo si mezzanotte.

PROCEDURA PROGRAMMAZIONE CRONO WEEK-END			
	ISTRUZIONI	TASTI	
1	Entrare nel sottomenu <i>Week End</i> secondo la procedura elencata precedentemente	F, SE	
2	Scorrere nel sottomenu Week End fino a: Intervallo di giorni prescelto (lunedi-venerdì o sabato-domenica) Fascia di programmazione prescelta (da 1 a 3) Orario di ON		Incrementa Menù Decrementa Menù
3	Abilitare la fascia oraria prescelta N.B.: viene abilitato sia l'orario di ON che di quello di OFF		Accensione per 3 secondi
4	4 Entrare in modalità modifica ore, le ore lampeggiano		Menù
5	5 Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù Decrementa Menù
6	6 Entrare in modalità modifica minuti, i minuti lampeggiano		Menù
7	7 Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù Decrementa Menù
8	Salvare l'impostazione		Menù

9	Selezionare l'orario di OFF	0000	Increi Decre	menta Menù menta Menù
10	Ripetere le operazioni da 4 a 8 per l'orario di OFF			
11	Uscire dal menu Crono Week End			Esc

NOTA: PROGRAMMAZIONE CRONO A CAVALLO DELLA MEZZANOTTE

Impostare per una fascia di programmazione l'orario di OFF sulle 23:59

Impostare per un'altra fascia di programmazione l'orario di ON sulle 00:00

Se si vuole eseguire una programmazione a cavallo della mezzanotte tra venerdì e sabato ripetere la procedura definita per la modalità **Crono Giornaliero** considerando per il punto 1. I giorni l'intervallo di giorni lunedì\venerdì e per il punto 2. L'intervallo di giorni sabato\domenica

ESEMPIO:

Nell'esempio sottostante il risultato della programmazione è un'accensione ininterrotta dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 8:30. Il venerdì sera la stufa si spegne a mezzanotte (a meno di non aver programmato un'accensione il sabato/domenica dalle 0:00 in poi)



10.4. MENU OROLOGIO

Menu per l'impostazione dell'orario e della data corrente.

PROCEDURA		
ISTRUZIONI		TASTI
Entrare nel menu <i>Orologio</i> secondo la procedura elencata precedentemente	20.35 Gi	
Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù Decrementa Menù
Entrare in modalità modifica minuti, i minuti lampeggiano		Menù
Modificare il valore selezionato		Incrementa Menù

	Decrementa Menù
Entrare in modalità modifica giorno, il giorno lampeggia	Menù
Modificare il valore selezionato	Incrementa Menù
	Decrementa Menù
Salvare l'impostazione	Menù
Uscire dal menu Orologio	Esc

10.5. MENU RICETTA DI COMBUSTIONE

Menu per la selezione della Ricetta di Combustione e possibile selezionare fino a 6 liste di parametri.

PROCEDURA		
ISTRUZIONI		TASTI
Entrare nel menu Ricetta di Combustione secondo la procedura elencata precedentemente	r, cE	
Sul Display superiore comparirà il valore della ricetta corrente (da 1 a 6), mentre nei due display inferiori verrà visualizzato un codice identificativo del parametro	000 I P 00	
Entrare in modalità modifica, Il valore nel Display superiore lampo	eggia	Menù
Selezionare la Ricetta di Combustione dalla 1 alla 6		Incrementa Menù Decrementa Menù
Salvare l'impostazione		Menù
Non salvare l'impostazione e tornare al valore precedente		Esc
Uscire dal menu Ricetta di Combustione		Esc

10.6. MENU CARICAMENTO COCLEA

Consente dallo Stato di **SPENTO** di eseguire un caricamento manuale di combustibile nel bracere.

PROCEDURA		
ISTRUZIONI		TASTI
Assicurarsi che la Caldaia sia in Stato di SPENTO		
Entrare nel menu Caricamento secondo la procedura elencata precedentemente	LoRd	
Sul Display superiore lampeggerà la scritta OFF	OFF	Menù

Attivare la coclea sul Display lampeggerà la scritta ON	On	Incrementa Menù Decrementa Menù
Uscire dal menu <i>Load</i>		Esc

<u>NOTA:</u> il Portello della Caldaia deve essere chiuso perché la funzione possa essere effettuata.

10.7. MENU VISUALIZZAZIONE LETTURA SONDE

Il menu display permette di visualizzare il valore delle Sonde lette dalla centralina.

Il display superiore **1700** indica il valore della sonda selezionata.

88 indicano il codice 'G xx', codice identificativo della sonda.

I display inferiori

PROCEDURA			
ISTRUZIONI			TASTI
Entrare nel menu Visualizzazione lettura Sonde secondo la procedura elencata precedentemente	d, 5P		
Scorrere le Sonde da visionare		Incre Decre	ementa Menù ementa Menù
Uscire dal menu Visualizzazione lettura Sonde			Esc

VOCE N°		DESCRIZIONE GRANDEZZA	
1	0080	Luminosità di Fiamma	
	<i>6 1</i>		
	0 120		
2	50 28	Temperatura FUMI in °C	
	0060		
3	683	Temperatura Acqua in CALDAIA in °C	

4	0055 6 04	Temperatura Acqua di RITORNO in °C
5	0058	Temperatura Boiler punto Alto in °C
6	0050	Temperatura Boiler punto Basso in °C
7	0050	Temperatura Pannelli Solari in °C
	6 07 0005	Differenziale di Temperatura tra Acqua di Mandata e
9	6 08 0005	quella di Ritorno in °C
	<u> </u>	Differenziale di Temperatura tra Acqua Pannelli Solari e quella Boiler Basso in °C
	8r01 U 10	Codice prodotto (sopra) Ar01 Caldaia Automatica Ar02 Caldaia Manuale versione programma (sotto)

10.8. MENU TERMOSTATI

Consente di programmare alcuni termostati per il funzionamento del Sistema.

PROCEDURA			
ISTRUZIONI	TASTI		
Entrare nel menu Termostati secondo la procedura elencata precedentemente	26-11		
Sul Display superiore comparirà il valore del parametro selezionato, mentre nei due display inferiori verrà visualizzato un codice identificativo dello stesso	0065 8 0 1		
Entrare in modalità modifica, Il valore nel Display superiore lam	Menù		
Incrementare o Decrementare il valore del parametro	Incrementa Menù Decrementa Menù		
Salvare l'impostazione	Menù		
Non salvare l'impostazione e tornare al valore precedente	Esc		
Uscire dal menu Termostati	Esc		

Lista dei parametri del Menù

Cod.	Sigla	DESCRIZIONE Parametro	Valore Default	Valore Minimo	Valore Massimo
A01	TH-POMPA- IMPIANTO	Termostato di Attivazione Pompa Impianto su Sonda Caldaia	55 °C	20 °C	80 °C
A14	TH-POMPA- RICIRCOLO	Termostato di Attivazione Pompa Ricircolo su Sonda Caldaia	30 °C	20 °C	80 °C
A15	TH-POMPA- BOILER	Termostato di Attivazione Pompa Boiler su Sonda Caldaia	55 °C	20 °C	80 °C
A32	TH-BOILER- SANITARIO	Termostato di Set Boiler Sanitario su sonda parte alta	65 °C	30 °C	85 °C
A34	TH-POMPA- IMPIANTO- PUFFER	Termostato di Attivazione Pompa Impianto su parte Alta Puffer	55 °C	20 °C	80 °C
A48	TH-PUFFER- OFF	Termostato di fine ciclo Puffer su sonda parte bassa	65 °C	30 °C	85 °C

NOTA: i parametri di questo Menù non sono sempre tutti visibili, ma variano assecondo della configurazione dell'impianto idralulico (parametro **P37** del Menù protetto), nel seguente modo:

- Il parametro **A01** non risulta visibile se è stato configurato l'impianto a con Puffer. Al suo posto viene visualizzato il parametro **A34**, che al contrario è visibile solo in questo caso.
- Il parametro A32 è visibile solo se è stato configurato l'impianto con Boiler Sanitario.
- Il parametro A48 è visibile solo se è stato configurato l'impianto con Puffer.

11. FUNZIONAMENTO ESTATE / INVERNO

Questa funzione del Termoregolatore permette la gestione differenziata dell'acqua in Caldaia, per il periodo Estivo e quello Invernale. Il suo funzionamento è gestibile da pannello comandi pigiando il **Tasto Estate/Inverno** per 5 secondi.

INVERNO
 Spia Inverno

accesa

Funzionante come descritto nelle Configurazioni d'Impianto

ESTATE Spia Estate POMPA IMPIANTO

accesa

Attiva solo per Sicurezze Antigelo e funzionamento Anti Inerzia.

12. MANUTENZIONE E PULIZIA.

- Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione è indispensabile togliere tensione alla caldaia ed attendere che la stessa sia a temperatura ambiente.
- □ Non scaricare mai l'acqua dall'impianto se non per ragioni assolutamente inderogabili.
- □ Verificare periodicamente l'integrità del dispositivo e/o del condotto scarico fumi.
- □ Non effettuare pulizie della caldaia con sostanze infiammabili (benzina, alcool, solventi, ecc.)
- □ Non lasciare contenitori di materiali infiammabili nel locale ove è installata la caldaia.

Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio e sicurezza.

12.1.PULIZIA QUOTIDIANA

- Rimuovere con l'aiuto dell'apposito attrezzo in dotazione alla caldaia, il residuo incombusto. Questa operazione eviterà l'otturazione delle fessure della griglia ed il conseguente cattivo funzionamento della caldaia;
- **□** Rimuovere la cenere dalla zona sottostante.
- Manovrare lo scuotitore 2 o 3 volte al giorno per circa 1 minuto in modo tale da rimuovere lo sporco nei tubi.

12.2. PULIZIA SETTIMANALE

- Togliere le ceneri dalla zona sotto griglia
- □ Verificare la buona funzionalità dello scuotitore

12.3. MANUTENZIONE MENSILE

- Pulire le pale del ventilatore da eventuali incrostazioni. Normalmente con l'aria compressa o con una spazzolina leggera si ottiene una perfetta pulizia. Se le incrostazioni fossero più resistenti, si consiglia di operare comunque con delicatezza per evitare di sbilanciare il gruppo ventilatore che diventerebbe poi rumoroso e meno efficiente.
- Lubrificare il cuscinetto di testa del motore.
- Delire la zona turbolatori rimovendo eventuali incrostazioni.

13. TIPOLOGIA DI MAIS - POTERE CALORIFICO - POTENZA DEL GENERATORE.

13.1. POTENZA DELLA CALDAIA.

Per ciascun tipo di caldaia sono previste una potenza minima , una potenza utile (corrispondente a combustibile con potere calorifico 3500 kcal/Kg con umidità del 15%) e una potenza massima, quest'ultima indicata ai fini del dimensionamento degli organi di sicurezza: valvole, diametro del tubo di sicurezza, ecc. La scelta dovrà essere avallata dal termotecnico dell'impianto o dall'installatore tenendo conto del potere calorifico e del tasso di umidità del combustibile utilizzato.

N.B.

Il potere calorifico dei combustibili granulari è estremamente variabile. Può oscillare tra un minimo di 1500 kcal/Kg e un massimo di 3500 kcal/Kg (vedi cataloghi) in funzione della tipologia. Per quanto riguarda il pellet di legna, giova ricordare che legna proveniente da alberi morti o da alberi cresciuti all'ombra risulta particolarmente difficoltosa da bruciare in quanto, nel primo caso il tenore di carbonio si è ridotto a causa di prolungata mancata alimentazione della pianta e di combustione in naturale del residuo. Nel secondo caso, vi è stata carenza di fotosintesi, e la legna risulta molto povera di carbonio e ricca di cellulosa. Il pellet, essendola risultante della lavorazione meccanica della legna, ne subisce le conseguenze in termini di riduzione del potere calorifico.

Nel caso del mais, si possono incontrare circa 130 ibridi diversi di mais. Si possono classificare in tre grandi categorie: il vitreo, il semivitreo, il farinoso. Tale suddivisione però non ci permette di definire la rispettiva capacità produrre le calorie stimate in sede di progetto. In particolare assumono notevole importanza, le

caratteristiche chimiche del prodotto come il contenuto di acido linoleico e in ultima istanza la percentuale di carbonio. Anche in questo caso, l'insolazione subita dalla biomassa, (e quindi la relativa fotosintesi) l'umidità e le eventuali dispersioni di carbonio subite in sede di essiccazione o lavorazione di altra natura rivestono importanza primaria.

Per tale ragione il calcolo per il dimensionamento non potrà che essere approssimativo.

In considerazione dei picchi di richiesta che può avere l'impianto, l'utilizzo di un accumulo di primario (puffer da 500 litri) potrebbe contribuire a stabilizzare le potenze erogate.

13.2. TIPI DI MAIS

Esistono 130 ibridi di mais. Raggruppati in tre grande categorie: vitreo, semivitreo e farinoso. In funzione del umidità e del potere calorico dei vari tipi di mais la caldaia può raggiungere potenze massime molto diverse. Il reng può oscillare intorno a 40%. Per questa ragione la potenza massima indicata è orientativa. E serve per dimensionare gli organi sicurezza

14. **RISOLUZIONE PROBLEMI.**

14.1. I DISPLAY, RISOLUZIONE PROBLEMI QUADRO COMANDI

 <u>Display/Stato/Allarmi/Orario</u>: il Display a 4 digit visualizza la sigla dello stato in cui si trova il Sistema, gli allarmi verificatesi e l'orario corrente.

Le sigle visualizzate dalla centralina++++++, per identificare lo stato del Sistema sono le seguenti:

Rcc	= Accensione
Nod	= Modulazione
Sic	= Sicurezza
SPE	= Spegnimento
81 8	

= Segnalazione di Caldaia spenta con Allarmi

Nel caso in cui si verifichino degli errori che portano la Caldaia allo spegnimento viene visualizzato sul display alternativamente il messaggio "**Alt**" e la causa dell'errore. I messaggi che possono essere visualizzati, relativi ai possibili <u>errori</u>, sono i seguenti:

Er01	 intervento Sicurezza su ingresso Termostato a Riarmo
Er 02	= intervento Sicurezza su ingresso secondo Termostato a Riarmo (Opzionale)
Егвч	= errore di Sovratemperatura dell' acqua
Er 09	= errore orologio interno
Er 12	= errore di mancata Accensione
Er 13	= errore di spegnimento Accidentale
Ec. 14	

- = intervento Sicurezza su ingresso Pressostato
- <u>Display Temperatura</u>: il Display a 2 digit visualizza la Temperatura dell'acqua in Caldaia (valore numerico da 1 a 99, Lo per valori minori uguali a 0 e Hi per valori maggiori di 99) ed il valore del Termostato Caldaia se lo stiamo modificando.
- <u>Display Servizio</u>: il Display a 1 digit visualizza una animazione ogni volta che la Coclea è in fase di Lavoro e la lettera "t" se stiamo modificando il Termostato Caldaia.

Per qualsiasi problema si consiglia sempre di rivolgersi al personale qualificato e/o ad un centro assistenza autorizzato.

Per qualsiasi problema si consiglia sempre di rivolgersi al personale qualificato e/o ad un centro assistenza autorizzato.



Nota: Vicino alla mandata acqua calda caldaia dovranno essere inseriti nella stessa guida il bulbo del termostato di sicurezza e il bulbo della sonda impianto mandata caldaia (S4) insieme.

Nota bene:

Se si presentassero problemi nell'installazione (quindi abilitazione o disabilitazione) di una sonda si possono ponticellare con un cavo elettrico i due connettori della morsettiera sulla scheda, così facendo si evita che il

programma segnali errore quando c'è una sonda mancante o guasta. In alternativa si può ovviare all'inconveniente tenendo pigiato il tasto E per un lungo tempo fintanto che non si entra in programmazione e si disabilitano le sonde mancanti.

14.2. RISOLUZIONE PROBLEMI CALDAIA.

Sintomi	Cause probabili	Soluzioni
Il ventilatore non si ferma mai, e la caldaia non arriva in temperatura	 a) Caldaia intasata. b) Pompe non collegate al quadro. c) Errato dimensionamento della caldaia rispetto al fabbisogno dell'impianto. 	 a) Pulire la caldaia in tutte le sue zone. b) collegare elettricamente le pompe al quadro. c) Aprire e portare in temperatura le singole zone progressivamente una dopo l'altra.



STEP s.r.l.

Sede legale e produzione caldaie in acciaio Via Einstein, 23 (zona ind. MN Nord) 46030 San Giorgio di Mantova (MN) Cod. Fisc., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese MN 01943050201 - R.E.A. MN 210983 Tel.: 0376/274660 - Fax: 0376/274661 - E-mail: info@stepclima.it Direzione Commerciale - Tel.: 0376/274660 - Gestione Ordini Clienti - Tel.: 0376/371454 Ufficio Tecnico - Tel.: 0376/371454

Produzione caldaie a gas Via Papa Giovanni XXIII, 105 - 20070 San Rocco al Porto (Lodi) Tel.: 0377/569677 - Fax: 0377/569456