

TELEVISORE A COLORI

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.

MENU A SCHERMO TELETEXT (OPZIONE) VIBTUAL DOLBY



Sommario

٠	Collegamento e Preparazione del Televisore	
	 Illustrazione del televisore (in base al modello) 	5
	Pannelli di connessione (in base al modello)	6
	 Telecomando a raggi infrarossi (tutte le funzioni eccetto il Televideo) 	8
	 Telecomando a raggi infrarossi (funzioni Televideo) 	9
	Inserimento delle batterie nel telecomando	10
	Connessione dell'antenna o rete televisiva via cavo	10
	 Accensione e spegnimento del televisore 	11
	Impostazione del televisore in modalità standby	11
	Imparare a usare il telecomando	12
	Funzione Plug & Play (in base al modello)	13
	 Visualizzazione della dimostrazione 	14
	 Scelta della lingua 	14
•	Impostazione dei Canali	
	 Memorizzazione automatica dei canali 	15
	 Memorizzazione manuale dei canali 	16
	 Esclusione dei canali non desiderati 	18
	 Riordino dei canali memorizzati 	19
	 Assegnazione dei nomi ai canali (in base al modello) 	20
•	Uso del Televisore	
	 Modifica dello standard dell'immagine 	21
	 Regolazione delle impostazioni dell'immagine 	22
	 Modifica dello standard dell'immagine (in base al modello) 	23
	Impostazione della funzione di riduzione dei disturbi	23
	 Utilizzo della funzione Tilt Control (in base al modello) 	24
	 Impostazione di Blue Screen 	24
	 Modifica dello standard dell'audio 	25
	 Regolazione delle impostazioni dell'audio 	26
	 Impostazioni supplementari dell'audio (in base al modello) 	27
	 Impostazione di melodia 	28
	 Selezione della modalità dell'audio (in base al modello) 	29
	Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente	30
	 Impostazione del timer 	31
	 Accensione e spegnimento automatici del televisore 	32
	 Impostazione del livello di volume desiderato 	33
	Attivazione del blocco minori	34
	 Visualizzazione di una fonte di segnale esterno (in base al modello) 	35

Sommario (continua)

•	USO DELLA	FUNZIONE	TELETEXT	(depending	on the model)
---	-----------	----------	----------	------------	---------------

	 Decodificatore Teletext (in base al modello) Visualizzazione delle informazioni Teletext (in base al modello) Selezione di una pagina Teletext specifica (in base al modello) Uso di FLOF per selezionare una pagina di Teletext (in base al modello) Memorizzazione delle pagine Teletext (in base al modello) 	36 37 38 39 39
•	ALTRE INFORMAZIONI SUI COLLEGANENTI Collegamento a ingressi/uscite esterni Collegamento all'ingresso S-VIDEO (in base al modello) Collegamento all'ingresso RCA (in base al modello) Collegamento delle cuffie (in base al modello)	40 40 41 41
•	 CONSIGLI PER L'USO Smagnetizzazione automatica per rimuovere macchie di colore Risoluzione dei problemi:Prima di rivolgersi al personale di assistenza 	42 42









Pannello di controllo del televisore (in base al modello)

In base al modello che si possiede, è possibile che la configurazione del televisore differisca da quella illustrata nella presente sezione.

Anteriore del televisore



> Utilizzo dei pulsanti del pannello anteriore

In caso di funzionamento errato o di smarrimento del telecomando, è possibile utilizzare i controlli del pannello anteriore del televisore per:

- ◆ Accendere il televisore quando si trova in modalità Standby e selezionare i canali $(\nabla C/P. \bigcirc \Delta o \lor C/P. \bigcirc \land).$
- ◆ Accedere al menu principale (MENU).
- ◆ Regolare il volume (→ +).
- Passare da una modalità di ingresso video all'altra (TV/VIDEO).

Pannello di collegamento del televisore (in base al modello)

Questa figura mostra il pannello del connettore jack standard. In base al modello che si possiede, è possibile che la configurazione del televisore differisca da quella illustrata nella presente sezione.

Pannello laterale del televisore Anteriore del televisore R AUDIO S-VIDEC AUDIO-R DFO2 (MONO) INPUT INPUT (MONO) VIDEO2 INPUT S-VIDEO INPUT ()

COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI A/V ESTERNI (INGRESSO)

I connettori RCA (VIDEO + AUDIO-L e R) vengono utilizzati per apparecchiature quali camcorder, lettori DVD e alcune periferiche di gioco.

- Quando entrambi i connettori laterali (o anteriori) e posteriori sono collegati all'apparecchiatura esterna, il lato AV (o quello anteriore) ha la priorità.
 - Se si utilizzano apparecchiature mono quali camcorder, lettori DVD e alcune periferiche di gioco, collegare al connettore d'ingresso "AUDIO-L".

COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI S-VIDEO ESTERNI (INGRESSO) (Opzione)

 Ingressi video e audio per dispositivi esterni con una uscita S-Video, quali camcorder o videoregistratori.

3 COLLEGAMENTO DELLE CUFFIE (Opzione)

- È possibile collegare al televisore una coppia di cuffie per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.
- Un uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.

Ogni volta che si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.

Per istruzioni dettagliate sul collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata all'apparecchio.

Pannello di collegamento del televisore (continua)



(ITA)

Telecomando a raggi infrarossi (tutte le funzioni eccetto il Televideo)

 \succ



In base al modello che si possiede, è possibile che la configurazione del televisore differisca da quella illustrata nella presente sezione.



> Una luce artificiale luminosa accanto all'apparecchio TV può influire sul funzionamento del telecomando.

Telecomando a raggi infrarossi (funzioni Televideo)



Inserimento delle batterie nel telecomando







Dovete inserire o sostituire le batterie del telecomando quando:

- Acquistate la televisione.
- Vi accorgete che il telecomando non funziona più in modo corretto.
- 1 Rimuovere il coperchio del telecomando premendo il simbolo (Ţ) e tirando il coperchio nella direzione della freccia.
- 2 Inserire le batterie, facendo attenzione a non invertire le polarità:
 - + della batteria con il + sul telecomando
 - della batteria con il del telecomando
- **3** Rimettere il coperchio premendolo nella direzione della freccia.

Connessione dell'antenna o rete televisiva via cavo



10

Per vedere correttamente i canali televisivi, l'apparecchio deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno
- Una rete televisiva via cavo
- Una rete satellitare
- 1 Nei primi tre casi, collegare il cavo di ingresso dell'antenna o della rete alla presa coassiale 75 Ω sul retro del televisore.
- 2 Se si utilizza un'antenna per interno, può essere necessario ruotarla durante la sintonizzazione del televisore fino a ottenere un'immagine nitida e chiara. Per ulteriori dettagli, vedere:
 - "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 15.
 - "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 16.

Accensione e spegnimento del televisore

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del televisore.

1 Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.

televisore si accende.

- La tensione principale è indicata sul retro del televisore e la frequenza è di 50 o 60 Hz.
- Premere il tasto "①" (Si/No) sul pannello anteriore del televisore. <u>Risultato:</u> L'indicatore di standby sul pannello anteriore del
- 3 Premere il tasto **POWER** (Accensione) ((()) sul telecomando per accendere il televisore.
 - <u>Risultato</u>: Viene selezionato automaticamente l'ultimo programma che si stava vedendo.
 - Se non è stato ancora memorizzato alcun canale, non appaiono immagini nitide. Vedere "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 15 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 16.
- 4 Per spegnere il televisore, premere nuovamente il tasto "①" (Si/No).



Impostazione del televisore in modalità standby

Il televisore può essere impostato in modalità standby per ridurre:

- Il consumo di energia
- L'usura del tubo a raggi catodici

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

1 Premere il tasto **POWER** ((()) sul telecomando.

<u>Risultato</u>: Lo schermo viene spento e si accende la spia rossa dell'indicatore di standby sul pannello anteriore del televisore.

- 2 Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER** ((()).
 - > Per l'accensione si può anche premere il tasto \mathbf{P} o \bigcirc .
 - Non lasciare il televisore in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). Per spegnere il televisore premere il tasto "①" (Si/No) sul pannello anteriore del televisore. La cosa migliore è scollegare il televisore dalla presa di corrente e dall'antenna.



Imparare a usare il telecomando

(ITA)



Il telecomando viene usato principalmente per:

- Cambiare canale e regolare il volume
- Impostare il televisore utilizzando il sistema di menu a schermo

La tabella che segue presenta i tasti maggiormente usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
\bigcirc	Usato per visualizzare il canale successivo memorizza	– ato.
	Usato per visualizzare il canale precedente memorizza	– ato.
0 a 9	Usato per visualizzare i relativ	<i>r</i> i canali.
-/	Usato per selezionare un can 10. Premendo questo tasto, a Immettere il numero a due cif	ale con un numero superiore al ppare il simbolo "". re del canale.
PRE-CH	Premere il tasto PRE-CH (Ca passa all'ultimo canale visual Per passare velocemente tra sintonizzarsi su un canale e selezionare il secondo. In se precedente PRE-CH per pas canale all'altro.	nale precedente). Il televisore zzato. a due canali distanti, utilizzare i tasti numerici per guito utilizzare il tasto Canale ssare velocemente da un
(+)	Usato per aumentare il volum	e. –
	Usato per diminuire il volume	. –
MUTE ⊄¥	Usato per disattivare tempora Per riattivare l'audio, pr tasto oppure i tasti	neamente l'audio. remere nuovamente questo o .
MENU III	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
	-	 Usato per Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente. Aumentare/diminuire il valore di un'opzione del menu
ENTER	-	Usato per confermare la scelta.
EXIT → 闻	-	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.
TV	 Utilizzato per ritornare alla modalità TV quando è in modalità ingresso estern 	-

Funzione Plug & Play (in base al modello)

Quando si accende il televisore per la prima volta, tre impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza: impostazione della lingua, del canale e dell'orologio.

1	Se il televisore è (Accensione) (in modalità standby, preme) sul telecomando.	re il tasto POWER
	<u>Risultato:</u> Viene Lamp auton	e visualizzato il messaggio B beggia per un po' e poi viene naticamente il menu Lingu a	Plug & Play. e visualizzato a.
2	Selezionare la lin Premere il tasto E	gua appropriata premendo ENTER (⊡) per immettere	il tasto ▼ o ▲. Ia lingua.
	Risultato: Viene ant.	e visualizzato il messaggio (Controlla ingresso
	Se nel mer dopo circa	nu Lingua non viene selezi 30 secondi il menu scompa	onata alcuna Lingua , re.
3	Verificare che l'ar Premere il tasto E	ntenna sia collegata al telev ENTER (🚭).	isore.
	<u>Risultato:</u> viene base	e visualizzato il menu Memor alla Nazione selezionata.	izzazione auto in
4	Premere nuovam desiderata preme Per cercare i cana ▲, quindi premere ENTER ((군) per	nente il tasto ENTER (). S endo il tasto ▼ o ▲, quindi p ali, selezionare Ricerca pro re ENTER (). Premere nu iniziare la ricerca dei canali	Selezionare l'area remere ENTER (↔). emendo il tasto ▼ o iovamente il tasto

Premere il tasto **MENU** (IIII) per interrompere la ricerca.

<u>Risultato:</u> Viene visualizzato il menu **Ora** in base all'**Orologio** selezionato.

Vedere "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 15.

- 5 Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi sull'ora o sui minuti. Impostare l'ora o i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.
 - Vedere "Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente" a pagina 30.
- 6 Alla fine, premere il tasto **MENU**(**...**).

<u>Risultato:</u> Viene visualizzato il messaggio **Buona visione** e successivamente viene attivato il canale memorizzato.

- 7 Se si desidera reimpostare questa funzione...
 - 1 Premere il tasto MENU(____).
 - 2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione, e poi il tasto ENTER (←).

Risultato: Viene selezionato Plug & Play.

3 Premere nuovamente il tasto ENTER (-).

<u>Risultato:</u> La funzione inizia con il messaggio **Plug & Play**.

Plug & Play		
TV Lingua Image: Straight of the st		
♦ Sposta		
TV Memorizzazione auto Image: Sposta Image: Spo		
Ricerca		
TV Ora Image: Orologio : Image: Timer stand-by :Off Timer ON : Off Timer OFF Volume timer accensione : 10 Image: Orologio Image: Orologio Orologio Image: Orolo		
Buona visione		
TV Impostazione Impostazione Impostazione		

TV	Impostazione
ę	Plug & Play 🕨 🕨 Lingua : Italiano
	Ora Blocco canali
X	Pagina blu : Off Melodia : On
ុព្ភទំនុ ទំនុ	Dimostrazione oosta 🕑 Conferma III Ritorno

Per imparare a usare i vari menu offerti dal televisore, si può vedere la dimostrazione.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Dimostrazione.
5	Premere il tasto ENTER (+).
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzare in sequenza tutte le opzioni del menu.
	 Per uscire dalla dimostrazione, premere il pulsante EXIT (¬□) sul telecomando.

Scelta della lingua

TV	Impostaz:	ione
e	Plug & Play	
m	Lingua : Italiano	
	Ora	
	Blocco canali	
	Pagina blu : Off	
	Melodia : On	
999	Dimostrazione	
\$ S	posta 🕑 Conferma 🎹 Rit	corno

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto 🔻 o 🛦 per selezionare Impostazione.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Lingua.
5	Premere il tasto ENTER (+).
6	Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▼ o ▲.
7	Premere il tasto ENTER (+).

Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desiderano vedere.

1	Premere il tasto MENU (IIII). Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto 🔻 o 🔺 per selezionare Canali.
	Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo
	Canali.
3	Premere il tasto ENTER ().
	<u>Risultato:</u> Viene selezionato Memorizzazione auto.
4	
4	
	<u>Risultato:</u> Le opzioni disponibili nel gruppo Memorizzazione
	selezionata.
5	Premere nuovamente il tasto ENTER ((국).
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	Selezionare la nazione premendo il tasto ▼ o ▲.
	Premere il tasto ENTER ().
	Le nazioni vengono visualizzate nel seguente ordine:
	Belgie - Deutschland - Espana - France - Italia -
	Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Or - Altri
	paesi
6	Premere il tasto V o 🔺 per selezionare Ricerca.
	Premere il tasto ENTER (🖃).
-	
1	Premere il tasto ENTER (() per iniziare la ricerca.
	<u>Risultato:</u> Viene visualizzata la barra orizzontale e i canali
	vengono memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro
	posizione nell'intervalio di frequenza. La ricerca
	termina automaticamente.
	Per interrompere la ricerca prima che sia terminata,
	premere il tasto MENU ([[]]).
0	
0	viene visualizzato il menu Pi gerga
	VICHE VISUAIIZZAIO II MICHA ALCELCA.
	 Per ordinare i canali memorizzati nell'ordine numerico
	desiderato, andare al punto 6 della procedura "Riordino dei
	canali memorizzati" a pagina 19.
	canali memorizzati" a pagina 19.
	 canali memorizzati" a pagina 19. Per uscire dalla funzione di memorizzazione dei canali senza eseguire il riordino, premere rioetutamente il testo MENU (ITT)
	 canali memorizzati" a pagina 19. Per uscire dalla funzione di memorizzazione dei canali senza eseguire il riordino, premere ripetutamente il tasto MENU (IIII) finché i menu scompaino.
	 canali memorizzati" a pagina 19. Per uscire dalla funzione di memorizzazione dei canali senza eseguire il riordino, premere ripetutamente il tasto MENU (IIII) finché i menu scompaiono.
9	 canali memorizzati" a pagina 19. Per uscire dalla funzione di memorizzazione dei canali senza eseguire il riordino, premere ripetutamente il tasto MENU ([]]) finché i menu scompaiono. Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:

- Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 19)
- Cancellare un canale (vedere pagina 18)
- Attivare la funzione di riduzione dei disturbi (vedere pagina 23)



Memorizzazione manuale dei canali

TV		Canali
	Memorizzazione	auto 🕨
, m	Memorizzazione	manuale 🕨
	Agg./Canc.	
	Ordina	•
	Nome	•
J Å		
♦ St	osta 🖓 Confer	ma MRitorno
TV	Memorizzaz	ione manuale
000		
	Programma	: P 3
	Sistema colore	: AUTO
	Sistema audio	: BG
	Capalo	: 40MHZ
	Memorizza	
QIQ	Hemor 122a	
♦ SI	posta 🜗 Regola	III Ritorno
		-
TV	Memorizzaz	ione manuale
	Programma	: P 3
回	Sistema colore	: AUTO 🕨
	Sistema audio	: BG 🕨
	Ricerca	: 46MHz
X	Canale	: C 1
ļ ļļ	Memorizza	: ?
♦ SI	osta 🕑 Confer	ma III Ritorno
TV	Memorizzaz	ione manuale
TV	Memorizzaz	ione manuale
	Memorizzaz Programma	: P 3
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio	: P 3 : AUTO : PAL
TV	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43 : P 1
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ?
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma UIBitorno
TV ♥ ■ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza posta 🕞 Confer	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma ШRitorno
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma III Ritorno
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza posta (P Confer Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma III Ritorno
TV	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizzaz Dosta @ Confer Memorizzaz Programma	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma III Ritorno ione manuale : P 3
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Dosta I C Confer Memorizzaz Programma Sistema colore	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma III Ritorno : Cone manuale : P 3 : AUTO
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma III Ritorno Cione manuale : P 3 : AUTO : BG
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno : P 3 : AUTO : BG : 46MHz : 1
	Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Dosta (E) Confer Memorizzaz Programma Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno : D 3 : AUTO : BG : 46MHz : C 1 : ?
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma □ Ritorno : D 3 : AUTO : BG : 46MHz : C 1 : ?
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma []] Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : BG : 46MHz : C 1 : ? ma []] Ritorno
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : BG : 46MHz : C 1 : ? ma □ Ritorno
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : G : 46MHz : C 1 : ? ma □ Ritorno
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma □ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : AUTO : BG : AUTO : AUTO : EG : 2 : AUTO : AUTO : BG : 2 : 2 : 3 : AUTO : BG : 2 : 3 : 40MHz : C 1 : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ? : ?
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG
	Memorizzaz Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Oosta @ Confer Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Programma Sistema colore Sistema colore Sistema colore Sistema audio Ricerca	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO EG : DK z DK z DK z
	Memorizzaz Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Oosta @ Confer Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale Memorizza Programma Sistema colore Sistema colore Sistema audio Ricerca Canale	ione manuale : P 3 : AUTO PAL SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : 46MHz : C 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : MITO : EG : DK : QK : L DK z L
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : AUTO : BG : AUTO : EG : P 3 : AUTO : BG : AUTO : EG : DK : ? : ?
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : DK : ? ma Ⅲ Ritorno
	Memorizzaz	ione manuale : P 3 : AUTO : PAL : SECAM : NT4.43 : P 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : 46MHz : C 1 : ? ma Ⅲ Ritorno ione manuale : P 3 : AUTO : EG : DK : ? ma Ⅲ Ritorno

16

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo.

Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- Se memorizzare ogni canale trovato
- Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato

1	Premere il t	asto MENU (IIII).
	Risultato:	Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il t	asto ▼ o ▲ per selezionare Canali.
3	Premere il t	asto ENTER (I).
	Risultato:	Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Canali.
4	Premere il t manuale.	asto ▼ o ▲ per selezionare Memorizzazione
5	Premere il t	asto ENTER (ᠠ).
6	Per assegn tasto ◀ o ►	are un numero di programma a un canale, premere il
7	Premere il t	asto ▼ 0 ▲ per selezionare Sistema colore.
8	Premere il t	asto ENTER (I).
9	Se necessa ripetutamer	rio, indicare lo standard di trasmissione premendo ite il tasto ▼ o ▲.
	<u>Risultato:</u>	Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine:
10	Premere il t	asto ENTER (단).
11	Premere il t	asto ▼ o ▲ per selezionare Sistema audio.
12	Premere il t	asto ENTER (I).
13	Selezionare ▼ o ▲.	e lo standard dell'audio premendo ripetutamente il tasto
	<u>Risultato:</u>	Gli standard dell'audio vengono visualizzati nel seguente ordine:
		BG - DK - I - L.
14	Premere il t	asto ENTER (군).

Memorizzazione manuale dei canali (continua)

15 Per memorizzare il canale e il numero di programma ad esso associato, selezionare Ricerca premendo il tasto ♥ o ▲. Premere il tasto ◀ o ▶ per iniziare la ricerca. Pieultote: Il ainterizzatore offettue una perspisono dell'interna

<u>Risultato:</u> Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.

- **16** Se si conosce il numero del canale da memorizzare, completare i seguenti passaggi.
 - ◆ Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Canale.
 - ♦ Premere il tasto ▶.
 - Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare c (Air channel) o s (Cable channel).
 - Premere il tasto
 - Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il numero desiderato.
 > E' possibile selezionare il numero del canale premendo direttamente i tasti numerici (0~9).
 - Se l'audio non c'è o è eccessivo, riselezionare lo standard dell'audio.
- 17 Se non si conoscono i numeri dei canali, selezionare Memorizza premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ENTER (↔) per selezionare OK.
- 18 Ripetere i passaggi da 16 a 17 per ogni canale da memorizzare.

Modalità canale

- P (modalità programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle stazioni presenti nell'area sono stati assegnati numeri di posizione compresi tra P00 e P99. Si può selezionare un canale immettendo il numero di posizione in questa modalità.
- C (modalità canale reale): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna stazione trasmittente via antenna.
- S (modalità canale via cavo): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.





TV	Memorizzaz:	ione manuale
••••	Programma	: P 3
	Sistema colore	: AUTO 🕨
1	Sistema audio	: BG 🕨
//	Ricerca	: 46MHz
X	Canale	: C 1
Ji	Memorizza	: OK
\$ S	posta 🕑 Confern	na 🎹 Ritorno

(ITA)



È possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

1 Premere il tasto MENU (IIII). Risultato: Viene visualizzato il menu principale. 2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Canali. Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Canali. 3 Premere il tasto ENTER (-). 4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Agg./Canc.. 5 Premere il tasto ENTER (-). Risultato: Vengono visualizzati i canali memorizzati. 6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il canale da aggiungere o da cancellare. Se necessario, selezionare Aggiunto o Cancellato premendo il tasto ENTER (-). 7 Ripetere il passaggio 6 per ogni canale da aggiungere o da cancellare. 8 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→**) per uscire.

Riordino dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri dei programmi dei canali memorizzati. L'operazione può rendersi necessaria dopo aver utilizzato la sintonia automatica. Si possono cancellare i canali che non si desidera tenere.

Premere il tasto MENU (<u>III</u>).	
<u>Risultato:</u> Viene visualizzato il menu principale.	
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Canali.	
<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Canali.	
Premere il tasto ENTER (🖃).	
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Ordina.	
Premere il tasto ENTER (+).	
<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le funzioni disponibili nel gruppo Ordina e viene selezionata Da.	
Premere il tasto ◀ o ► per selezionare il numero del canale che si desidera modificare.	
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare A. Premere ripetutamente il tasto ◀ o ▶ per selezionare il numero con cui si desidera identificare il nuovo canale.	
E' possibile selezionare il numero del canale premendo direttamente i tasti numerici (0~9).	
Premere il tasto ♥ o ▲ per selezionare Memorizza. Premendo il tasto ENTER (⊡) selezionare on per confermare lo scambio del numero del canale.	
<u>Risultato:</u> Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.	

9 Per tutti i canali che si desidera spostare nelle posizioni desiderate, ripetere i passaggi da 6 a 8 dopo aver selezionato Da premendo il tasto ▼ o ▲.









(ITA)

Canali TV Memorizzazione auto Memorizzazione manuale Agg./Canc. Ordina \mathbf{X} Nome ► **ļ**ļļ 🗢 Sposta 🕞 Conferma 🎹 Ritorno





I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

1	Premere il tasto MENU (IIII).	
	Risultato: Viene visualizzato il menu princip	oale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Canali.	
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni o Canali.	disponibili nel gruppo
3	Premere il tasto ENTER (단).	
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Nome.	
5	Premere il tasto ENTER (군).	
6	Per	Premere il
6	Per Selezionare una lettera o numero	Premere il Pulsante ▲ o ▼.
6	Per Selezionare una lettera o numero Passare alla lettera successiva	Premere il Pulsante ▲ o ▼. Pulsante ►.
6	Per Selezionare una lettera o numero Passare alla lettera successiva Passare alla lettera precedente	Premere il Pulsante ▲ o ▼. Pulsante ▶. Pulsante ◀.

7 Potete assegnare un nome nuovo ad ogni canale.

8 Quando avete terminato l'inserimento del nome, premere il pulsante **EXIT** (-**I**) oppure, premere il pulsante **MENU** (**III**) ripetutamente per tornare alla visione normale.

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
	<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ENTER (🕑) per selezionare Modalità.
	<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Modalità.
5	Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo ripetutamente il tasto ▼ o ▲.
	Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di immagine:
	Dinamica – Standard – Film – Personalizzata

6 Premere il tasto ENTER (-).

Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto P.MODE (modalità immagine).







Regolazione delle impostazioni dell'immagine

TV		Immagine
<u></u>	Modalità	: Dinamica 🕨
m	Personalizza	ta 🕨
	Toni colore	: Normale 🕨
	Formato	: Normale 🕨
X	Digital NR	: Off
I¢I	Inclinazione	: 0
▼ sp	osta 🕒 Con	terma III Ritorno
TV		Personalizzata
e	Contrasto	: 75
m	Luminosità	: 55
	Nitidezza	: 75
_ »	Colore	: 55
X		
1¢1		
		forma III Ditorna
• sp	osta 🕒 con	
Cor	ntrasto	75
_		5
TV		Immagine
	Modalità	: Dinamica 🕨 🕨
m	Personalizza	ta 🕨
	Toni colore	: Normale 🕨
	Formato	: Normale 🕨
X	Digital NR	: Off
I¢I	Inclinazione	: 0
		forma III Pitorno
▲ 2b		
TV		Immagine
_		
e	Modalità	: Dinamica 🕨 🕨
ş	Modalità Personalizza	:Dinamica
;	Modalità Personalizza Toni colore	: Dinamica ta Freddo2
© Ⅲ ▲	Modalità Personalizza Toni colore Formato	: Dinamica ta : Freddo2 : Freddo1
₽ ■ ×	Modalità Personalizza Toni colore Formato Digital NR	: Dinamica ta : Freddo2 : Freddo1 Normale : Caldo1
© ■ * *	Modalità Personalizza Toni colore Formato Digital NR Inclinazione	: Dinamica ta : Freddo2 : Freddo1 Normale : Caldo1 : Caldo2
ुः (∭) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶) (¶	Modalità Personalizza Toni colore Formato Digital NR Inclinazione costa (-) Cons	: Dinamica ta : Freddo2 : Freddo1 : Caldo1 : Caldo2

Il televisore dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
3	Premere il tasto ENTER (+).
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Personalizzata.
5	Premere il tasto ENTER (I).
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Personalizzata.
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore o Tinta-solo NTSC) da regolare. Premere il tasto ENTER (↔).
	Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◄ o ►.
7	Premere il tasto ENTER (→ □).
Imp	ostazione di Toni colore
1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
	<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
3	Premere il tasto ENTER (础).
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Toni colore.
5	Premere il tasto ENTER (단).
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (Freddo2, Freddo1, Normale, Caldo1 o Caldo2) da regolare.
7	Premere il tasto ENTER (단).
>	 Se queste impostazioni vengono modificate, l'immagine normale viene impostata automaticamente su Personalizzata.

◆ Il televisore dispone di un sistema di "smagnetizzazione automatica" che si attiva in presenza di interferenze magnetiche. Per smagnetizzare lo schermo del televisore, spegnere l'apparecchio premendo il tasto " ①" (Si/No) sul pannello anteriore. (Consultare il paragrafo "Smagnetizzazione automatica per rimuovere macchie di colore" a pagina 42.)

Modifica dello standard dell'immagine (in base al modello)

Per selezionare il formato dell'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione è sufficiente premere il tasto "P.SIZE ()". A seconda del modello, per l'immagine sono disponibili le seguenti dimensioni:

 Normale, Zoom Automatico, 16:9, Panoramico, Zoom1, Zoom2, 4:3 (modello Wide)
Premere il tasto MENU (IIII).
<u>Risultato:</u> Viene visualizzato il menu principale.
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
Premere il tasto ENTER (I).
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Formato.
Premere il tasto ENTER (().
Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine dimensioni.

7 Premere il tasto ENTER (-).

1

2

3

4

5

6

7

Premere il tasto ENTER (-).





Impostazione della funzione di riduzione dei disturbi

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, si può attivare questa funzione per ridurre eventuali scariche e doppie immagini presenti sullo schermo.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
	<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Digital NR.
5	Premere il tasto ENTER ().
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare on.



Utilizzo della funzione Tilt Control (in base al modello)

TV		Immagine	
P	Modalità Personalizza	: Dinamica	
	Toni colore	: Normale	
	Digital NR	: Off	
ι,	Inclinazione	: 0	d
♦ sr	oosta 🜗 Re	gola 🖽 Ritori	10

Se l'immagine che si riceve è leggermente inclinata su un lato, si può regolare l'impostazione dell'inclinazione.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Immagine.
	<u>Risultato:</u> vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Immagine.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto V o A per selezionare Inclinazione.
5	Premere il tasto ◀ o ► per andare sull'impostazione desiderata. (Da -7 a +7).
6	Alla fine, premere il tasto EXIT (→]) per uscire.

Impostazione di Blue Screen

TV	Impostazione
	Plug & Play
	Lingua : Italiano Ora
)	Blocco canali 🕨
	Pagina blu : Off 🕨
N	Melodia : On 🕨
ŶţŶ	Dimostrazione
♦ Sp	oosta 🕞 Conferma 🎹 Ritorno
TV	Impostazione
••••	Plug & Play
	Lingua · Ttaliano

	Plug & Play	
m	Lingua : Italiano	
	Ora	
	Blocco canali	
	Pagina blu : Off	
	Melodia : On	
969	Dimostrazione	
\$ S	posta 🕑 Conferma 🎹 Rit	torno

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una pagina blu che sostituirà l'immagine disturbata.

Qualora si desideri continuare a vedere l'immagine disturbata, è necessario disattivare questa funzione.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto 🔻 o 🔺 per selezionare Impostazione.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
3	Premere il tasto ENTER (I).
4	Premere il tasto 🔻 o 🔺 per selezionare Pagina blu.
5	Premere il tasto ENTER (I).
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare on.
7	Premere il tasto ENTER (I).

Modifica dello standard dell'audio

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1	Premere il	tasto MENU (IIII).
	Risultato:	Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il	tasto ▼ o ▲ per selezionare Suono.
	<u>Risultato:</u>	Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Suono.
3	Premere il	tasto ENTER (데).
4	Premere il	tasto ENTER (🖃) per selezionare Modalità.
	Risultato:	viene selezionata Modalità.
5	Selezionar	re l'effetto audio desiderato premendo il tasto ▼ o ▲.
	<u>Risultato:</u>	Sono disponibili i seguenti effetti audio: Standard - Musica - Film - Dialoghi(SVE) - Personalizzata
		• SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technic
6	Premere il	tasto ENTER (댠).

> Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto S.MODE (modalità audio).





Dialoghi

	TV			:	Suon	10
_						
	♦ SI	posta	🕑 Confern	na	Ш	Ri
	ŝŝŝ	Turbo	Plus	: (Off	
	X	Stere	o simulato	: (Off	
		Dolby	Virtual	: (Off	
		Volum	e auto	: (Off	
	m	Equal	izzatore			

Volume auto

Regolazione delle impostazioni dell'audio.

Suono TV • Modalità : Personalizzata 🕨 Equalizzatore Volume auto : Off Dolby Virtual : Off ► Stereo simulato : Off ► X ► Turbo Plus : Off **ļ**ģļ 🗢 Sposta 🖃 Conferma 🎹 Ritorno Equalizzatore τv ę X 300 1K 10K 100 3K ļļļ ♦ Sposta Regola 🖽 Ritorno



È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare suono.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Suono.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Equalizzatore.
5	Premere il tasto ENTER (+).
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Equalizzatore.
	E' possibile visualizzare questo gruppo premendo semplicemente il tasto S.MENU (Sound Menu).
6	Selezionare l'opzione da regolare premendo il tasto ◀ o ▶. Premere il tasto ▼ o ▲ per andare sull'impostazione desiderata.
≻	 Se queste impostazioni vengono modificate, lo standard

 Se queste impostazioni vengono modificate, io standa dell'audio viene impostato automaticamente su Personalizzata.

Impostazioni supplementari dell'audio (in base al modello)

Volume auto

Ogni stazione ha le proprie condizioni di invio dei segnali, quindi non è semplice regolare il livello del volume ogni volta che si cambia canale. La funzione permette di regolare automaticamente il volume per il canale selezionato diminuendo il livello in uscita del segnale audio quando è troppo alto ed aumentandolo quando è troppo basso.

Stereo simulato / Dolby Virtual (Opzione)

La funzione **Stereo simulato** o **Dolby Virtual** (Opzione) converte un segnale audio monofonico in due canali identici, sinistro e destro.

Se la funzione **Stereo simulato** o **Dolby Virtual** è impostata su **On** o **Off**, l'impostazione vale per gli effetti audio **Standard**, **Musica**, **Film** e **Dialoghi** (**SVE**).

Turbo Plus

Questa funzione accentua istantaneamente sia le bande audio più alte sia quelle più basse (oltre a includere altri effetti). E' possibile ascoltare un audio eccellente e dinamico quando si guardano video musicali, film, o altri canali.

1 Premere il tasto MENU (IIII).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare suono.

<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Suono.

- **3** Premere il tasto **ENTER** ().
- 4 Selezionare l'opzione desiderata (Volume auto, Dolby Virtual, Stereo simulato o Turbo Plus) premendo il tasto ENTER ((-)).
 - E' possibile selezionare la modalità Turbo Sound semplicemente premendo il tasto TURBO.
- 5 Per attivare ogni funzione, selezionare on premendo il tasto ▼ o
 ▲.
- 6 Premere il tasto ENTER (-).
 - Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories.
 "Dolby" ed il simbolo doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories







Turbo Plus

Equalizzatore

Volume auto

Turbo Plus

Modalità

Turbo Plus

Equalizzatore

Dolby Virtual : On

Stereo simulato : Off

🗢 Sposta 🛛 🖃 Conferma 🛄 Ritorno

TURBO S.MENU S.MODE P.MODE

27

(

DUAL I-II P.SIZE SLEEP

Dolby Virtual : Off

Stereo simulato : Off

🕈 Sposta 🕑 Conferma 🎹 Ritorno

Modalità : Personalizzata 🕨

Jål

TV

e

Щ

X

Iİİ

TV

X

Iİİ

Sposta

: Off

Suono

: Off

: On

Suono

: Personalizzata 🕨

Off

: Off

(-

🕑 Conferma 🛛 🖽 Ritorno

D

►

►

Impostazione di melodia

TV		Impostazione
	Plug & Play Lingua : 1 Ora Blocco canali Pagina blu Melodia Dimostrazione	Italiano
\$ sp	oosta 🕑 Confer	ma 🎹 Ritorno
TV		Impostazione
₽V В В В В В В В В В В В В В	Plug & Play Lingua : 1 Ora Blocco canali Pagina blu Melodia Dimostrazione	Impostazione

Quando si accende o si spegne il televisore si avverte una melodia.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Melodia.
5	Premere il tasto ENTER ().
6	Premere il tasto \triangledown o \blacktriangle per selezionare On (attivazione) o Off.
7	Premere il tasto ENTER (⊡).

Selezione della modalità dell'audio (in base al modello)

Il tasto "DUAL I-II" visualizza/controlla l'elaborazione e l'uscita del segnale audio. Al momento dell'accensione, a seconda della trasmissione corrente la modalità viene impostata automaticamente su "Dual-I" o "Stereo".

	Tipo di trasmissione	Indicazione a schermo
NICAM Stereo	Trasmissione regolare (Audio normale)	Mono (Uso normale)
	Regolare + NICAM Mono	Mono ↔ Mono NICAM (Normale)
	NICAM Stereo	Stereo ↔ Mono NICAM (Normale)
	NICAM Dual-I/II	$\begin{array}{ccc} \textbf{Dual-II} \rightarrow \textbf{Dual-II} \rightarrow \textbf{Mono} \\ \textbf{NICAM} & \textbf{NICAM} & (Normale) \\ \uparrow & & \uparrow \end{array}$
	Trasmissione regolare (Audio normale)	Mono (Uso normale)
A2 Stereo	Bilingue o Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Mono forzato)

- Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su Mono.
 - Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a Mono.
 - Durante la ricezione di audio mono in modalità AV, collegarsi al connettore d'ingresso "AUDIO-L" sul pannello anteriore o laterale. Se l'audio mono esce solo dall'altoparlante sinistro, premere il tasto DUAL III.



Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente

TV			Impo	ostazione	
ę	Plug	& Play	: Itali	► ano	
	Ora		. 10411	► Internet	
	Bloco	co canal	.i		
	Pagir	1a blu	: 0	off 🕨	
	Meloc	lia	: 0	n 🕨	
Å ÅÅ	Dimos	strazion	le		
🗢 sp	osta	🕑 Con	ferma	III Ritorno	

TV					Or	a
	Orolo	gio		:		_
	Timer	stand	-by			:Off
-1	Timer	ON		:		Off
	Timer	OFF		:		Off
X	Volume	timer a	acce	nsi	one	: 10
999						
🔷 Sp	osta	🕑 Cor	lfer	ma	Ш	Ritorno

TV					Or	a
••••	Orolog	gio	11	:	00	
Ш	Timer	stand	-by			:Off
	Timer	ON		:		Off
//	Timer	OFF		:		Off
X	Volume	timer	acce	nsi	one	: 10
ŶŶĻ						
	Sposta	Re	gola	a]Ritorno



È possibile impostare l'orologio del televisore in modo da visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto "INFO ()". È necessario impostare l'ora anche per utilizzare i timer di accensione/ spegnimento automatico.

- Premendo il tasto "①" (Si/No) sul pannello anteriore del televisore, l'impostazione dell'orologio viene azzerata.
- 1 Premere il tasto **MENU** (IIII).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.
 - <u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
- 3 Premere il tasto ENTER (-).
- 4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Ora.
- 5 Premere il tasto ENTER (-).

<u>Risultato:</u> Viene selezionata Ora.

- 6 Premere nuovamente il tasto ENTER (-).
- Risultato: Viene selezionata Orologio.
- 7 Premere il tasto ◀ o ► per spostarsi sull'ora o sui minuti. Impostare l'ora o i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.
- 8 Premere il tasto ENTER (+).
- 9 Alla fine, premere il tasto EXIT (-) per uscire.
- 10 Per visualizzare le informazioni sul canale e l'ora corrente, premere il tasto INFO ().

Impostazione del timer

È possibile impostare lo spegnimento automatico del televisore dopo un intervallo di tempo prestabilito.

1	Premere il tasto MENU (IIII).
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
3	Premere il tasto ENTER ().
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Ora.
5	Premere il tasto ENTER (🕑).
	Risultato: Viene selezionata Ora.
6	Premere il tasto \triangledown o \blacktriangle per selezionare Timer stand-by.
7	Selezionare un intervallo di tempo predefinito (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180) per il periodo di accensione premendo il tasto ◀ o ►.

- 8 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→**) per uscire.
 - Premendo il tasto "SLEEP (②)" è possibile impostare un periodo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti, scaduto il quale il televisore passa automaticamente nella modalità standby.



TV	Ora
	Orologio 11 : 00
Ш	Timer stand-by :30
1	Timer ON : Off
	Timer OFF : Off
X	Volume timer accensione : 10
949	
\$ S	posta 📣 Regola 🔟 Ritorno
•	



Accensione e spegnimento automatici del televisore

TV	Impostazione
	Plug & Play
m	Lingua : Italiano
	Ora 🕨
	Blocco canali 🕨 🕨
	Pagina blu 🛛 : Off 🕨 🕨
	Melodia : On 🕨
94	Dimostrazione
♦ SI	posta 🕑 Conferma 🎹 Ritorno
TV	Ora
	Orologio 11 : 00
回	Timer stand-by :Off
-	Timer ON 06 : 00 On
	Timer OFF : Off
	Nolumo timon oggongiono . 10

TV						Ora
	Orolog	gio	11	:	00	
四	Timer	stand	-by			:Off
	Timer	ON	06	:	00	On
//	Timer	OFF	11	:	00	On
	Volume	timer	acce	ns:	ione	: 10
999						
♦ SI	posta	🖨 Re	gol	a	Ш]Ritorno

Regola

III Ritorno

ļļļ

Sposta

È possibile impostare i timer di accensione e spegnimento (Si/No) in modo che il televisore:

- Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata
- Si spenga automaticamente all'ora selezionata
- Il primo passaggio consiste nell'impostare l'orologio del televisore (consultare "Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente" nella pagina 30). Se l'orologio non è stato ancora impostato, viene visualizzato il messaggio Impostare prima l'orologio.
- 1 Premere il tasto **MENU** (IIII).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.
 - <u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.
- 3 Premere il tasto ENTER ().
- 4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Ora.
- 5 Premere il tasto ENTER (-).
 - Risultato: Viene selezionata Ora.
- 6 Premere il tasto ♥ o ▲ per selezionare Timer ON. Impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente.
 - Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi sull'ora o sui minuti. Impostare l'ora o i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.
 - Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi su Off, premere il tasto ▼ or ▲ per selezionare on.
- 7 Premere il tasto ♥ o ▲ per selezionare Timer OFF. Allo stesso modo, impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente.



Power Off non presente

Impostando il timer su **On**, il televisore si spegne se non vengono eseguiti dei controlli nelle tre ore successive all'accensione del televisore con il timer. Questa funzione è disponibile solo se il timer è impostato su **On** e serve per prevenire danni dovuti alla dispersione o il sovrariscaldamento provocato dal televisore lasciato acceso per lungo tempo quando il timer è su **On** (ad esempio quando si è in vacanza).

Impostazione del livello di volume desiderato

È possibile impostare il volume del televisore che si desidera ascoltare quando l'apparecchio si accende automaticamente attraverso il timer.

1	Premere il tasto MENU ([[]]).		
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.		
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.		
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.		
3	Premere il tasto ENTER (I).		
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Ora.		
5	Premere il tasto ENTER (+).		
	Risultato: Viene selezionata Ora.		
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Volume timer accensione.		
7	Premere il tasto ◀ o ► per regolare il volume.		

TV	Impostazione
••••	Plug & Play
m	Lingua : Italiano
	Ora 🕨
	Blocco canali 🕨 🕨
	Pagina blu 🛛 : Off 🕨 🕨
	Melodia : On 🕨
ŶŶĻ	Dimostrazione
🗢 sr	oosta 🕑 Conferma 🎹 Ritorno
TV	Ora
TV	Ora Orologio 11 : 00
TV	Ora Orologio 11 : 00 Timer stand-by :Off
TV ©	Ora Orologio 11 : 00 Timer stand-by :Off Timer ON 06 : 00 On
	Orologio 11 : 00 Timer stand-by :Off Timer ON 06 : 00 On Timer OFF 11 : 00 On
TV	Orologio 11 : 00 Timer stand-by : Off Timer ON 06 : 00 On Timer OFF 11 : 00 On Volume timer accensione : 10
₽V ©0 ■ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	Ora Orologio 11 : 00 Timer stand-by :Off Timer ON 06 : 00 On Timer OFF 11 : 00 On Volume timer accensione : 10

(ITA)

TV	Impostazione
	Plug & Play
	Lingua : Italiano
	Blocco canali
	Pagina blu 🛛 : Off 🕨
	Melodia : On
¢ι¢	Dimostrazione
€ Sp	osta 🕒 Conferma 🎹 Ritorno
-	
TV	Blocco canali
<u> </u>	Blocco canali Off
X	
J Å	
\$ Sp	oosta 🕑 Conferma 🎹 Ritorno
TV	Blocco canali
P	Blocco canali : On 🕨
回	Programma : P 1
	Blocco : ?
	Blocco : ?
	Blocco : ?
● » <u>×</u> ८१८	Blocco : ?
 ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) ♥) <li< td=""><td>Blocco : ? posta ✦ Regola Ⅲ Ritorno</td></li<>	Blocco : ? posta ✦ Regola Ⅲ Ritorno
	Blocco : ? posta ≪ Regola III Ritorno
■ ↓	Blocco : ? posta ≪ Regola
■» ↓↑↓ ◆ Sr	Blocco : ? posta Regola Ritorno Blocco canali Blocco canali : On P
■)) × ↓ (), () ◆ sr □□	Blocco : ? bosta ◆Regola ⊞Ritorno Blocco canali Blocco canali : On ▶ Programma : P 1 Blocco : Bloccato
■)) × ↓?↓ ◆ sr TV © □ ■ ■)	Blocco : ? Dosta ◆ Regola Ⅲ Ritorno Blocco canali Blocco canali : On ► Programma : P 1 Blocco : Bloccato
	Blocco : ? Dosta ◆ Regola Ⅲ Ritorno Blocco canali Blocco canali : On ▶ Programma : P 1 Blocco : Bloccato
■	Blocco : ? Dosta ◆Regola IIIRitorno Blocco canali Blocco canali : On ▶ Programma : P 1 Blocco : Bloccato

È possibile limitare la visione televisiva bloccando alcuni canali particolari.

<u>Ad esempio</u> : È possibile impedire ai bambini la visione di programmi indesiderati.

1	Premere il tasto MENU (IIII).		
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.		
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Impostazione.		
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Impostazione.		
3	Premere il tasto ENTER (군).		
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Blocco canali. Premere il tasto ENTER (⊡).		
5	Premere nuovamente il tasto ENTER ().		
6	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare on.		
	Risultato: Viene visualizzata la dicitura Blocco canali.		
	Se si desidera sbloccare un canale, scegliere l'impostazione off.		
7	Premere il tasto ENTER ().		
8	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Programma. Scegliere il numero corrispondente al canale che si desidera bloccare premendo il pulsante ◀ o ►.		
9	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare в1оссо.		
10	Premere il tasto ENTER (().		
	Risultato: Viene visualizzata la dicitura Bloccato.		
	Alla fine, premere il tasto EXIT (→[]) per uscire.		

 Se un canale è bloccato, non è possibile entrare nel menu Canali utilizzando i tasti di controllo sul televisore e viene visualizzato il messaggio "Non disponibile".
 È possibile accedere al menu solo utilizzando il telecomando

Visualizzazione di una fonte di segnale esterno (in base al modello)

Utilizzare il telecomando per passare dalla visualizzazione del segnale proveniente dall'apparecchiatura collegata, ad esempio videoregistratore, DVD, Set-Top-box, alla fonte TV (trasmissione o via cavo).

1	Premere il tasto MENU (IIII).		
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.		
2	Premere il tasto ENTER () per selezionare Inserisci.		
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Inserisci.		
3	Premere nuovamente il tasto ENTER () per selezionare Elenco sorgenti.		
	Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Elenco sorgenti.		
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la fonte del segnale, quindi premere il tasto ENTER (↔).		
	Quando l'apparecchiatura viene collegata al televisore, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di prese jack: AV1, AV2 o S-Video sul pannello posteriore del televisore e AV2 o S-Video sul pannello laterale (o anteriore) del televisore.		
	Le fonti del segnale s-video dipendono dal modello.		
5	Premere il tasto MENU (IIII).		
	Risultato: Viene visualizzato il menu principale.		
6	Premere il tasto ENTER () per selezionare Inserisci.		
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Inserisci.		
7	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare Modifica Nome. Premere il tasto MENU ([]]).		
	<u>Risultato:</u> Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo Modifica Nome.		
8	Premere il tasto ♥ o ▲ per selezionare il dispositivo esterno: AV1 – AV2 – S-Video		
9	Premere il tasto ENTER ().		
	Risultato: Vengono elencati i nomi dei dispositivi disponibili.		
10	Selezionare il nome premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto ENTER (근).		
11	Impostare le altre fonti del segnale (AV1, AV2, S-Video) utilizzando la stessa procedura illustrata prima.		

- È anche possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto VIDEO (->). Se si cambia la fonte esterna mentre è visualizzata, la commutazione delle immagini può richiedere un breve periodo di tempo.



Decodificatore Teletext (in base al modello)

 \succ



La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazioni scritte via Teletext. Le informazioni fornite includono:

- Orari dei programmi televisivi
 - Notiziari e previsioni del tempo
 - Risultati sportivi
 - Informazioni sul traffico

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

Parte	Sommario
А	Numero della pagina selezionata.
В	Identificazione del canale trasmittente.
С	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

Può essere differente a seconda della sorgente TTX.

Le informazioni Teletext sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza, a cui è possibile accedere:

- Immettendo il numero di pagina
- Selezionando un titolo in un elenco
- Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni Teletext (in base al modello)

È possibile visualizzare sul televisore le informazioni Teletext in qualunque momento.

- Per visualizzare le informazioni Teletext in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile; altrimenti:
 - Potrebbero mancare delle informazioni
 - Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate
- 1 Per selezionare il canale che offre il servizio Teletext premere il tasto ⊘() () o ⊙() ().
- 2 Premere il tasto TTX/MIX (⊜/之) per attivare la modalità Teletext. <u>Risultato:</u> Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile

richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto Ei (indice).

- 3 Per visualizzare contemporaneamente il canale corrente e la pagina Teletext, premere nuovamente il tasto TTX/MIX (≡/⁄⊴).
- 4 Per uscire dalla visualizzazione Teletext, premere il tasto TV (
).



Selezione di una pagina Teletext specifica (in base al modello)



Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

- 1 Immettere il numero a tre cifre indicato nel sommario premendo i tasti numerici corrispondenti.
 - <u>Risultato:</u> Il counter della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.
- 2 Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per fermare il video su una determinata pagina, premere il tasto (Ξ) (pausa). Premere nuovamente il tasto (Ξ) (pausa) per riprendere la sequenza.

Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Pe	r visualizzare	Premere	
٠	Sia le informazioni del Teletext sia la trasmissione normale	TTX/MIX (⊜/⊉)	
•	Testo nascosto (ad esempio risposte ai quiz)	E? (mostra)	
•	Lo schermo normale	E (mostra) ancora una volta	
•	Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	■ (sottopagina)	
٠	La pagina successiva	En (pagina su)	
٠	La pagina precedente	ा (pagina giù)	
•	Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensioni)Una voltaDue volte	
٠	Schermo normale	Tre volte	

Uso di FLOF per selezionare una pagina di Teletext

(in base al modello)

4

I vari argomenti inclusi nelle pagine del teletext sono codificati a colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

- 1 Visualizzare la pagina del sommario Teletext premendo il tasto TTX/MIX (≡/⁄⊇).
- 2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.
 - <u>Risultato:</u> La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.
- **3** Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.
 - Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.
 - Premere il tasto I (sottopagina).
 <u>Risultato:</u> vengono visualizzate le sottopagine disponibili.
 - Per far scorrere le sottopagine, premere il pulsante TURBO (Rosso) o S.MENU (Verde).



Memorizzazione delle pagine Teletext (in base al modello)

È possibile memorizzare fino a quattro pagine Teletext per visualizzarle con comodo in un altro momento.

- 1 Selezionare la modalità LIST (Elenco) con il tasto E....
 - <u>Risultato:</u> Vengono visualizzati quattro numeri di tre cifre con colori diversi.
 - The II tasto uilizzato per passare dalla modalità LIST (Elenco) alla modalità FLOF.
- 2 Premere il tasto colorato corrispondente alla pagina che verrà sostituita.
- 3 Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i tasti numerici.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un tasto colorato diverso.
- **5** Premere il tasto (Memorizza) fino a quando i blocchi corrispondenti lampeggiano.





(ITA)

Collegamento a ingressi/uscite esterni

(ITA)

Queste figure mostrano tipici pannelli di connettori jack. In base al modello che si possiede, è possibile che la configurazione del televisore differisca da quella illustrata nella presente sezione.



Collegamento all'ingresso S-VIDEO (in base al modello)



Nel caso in cui sia il lato AV sia i connettori posteriori siano collegati ad apparecchiature esterne, il lato AV ha la priorità.

Ogni volta che si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti. Per le istruzioni dettagliate per il collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata al televisore.

Collegamento all'ingresso RCA (in base al modello)



Collegamento delle cuffie (in base al modello)

E' possibile collegare al televisore una coppia di cuffie per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.

1 Inserire la coppia di cuffie nella presa mini-jack da 3,5 mm del televisore.

Risultato: L'audio viene riprodotto attraverso le cuffie.

2 Nel momento in cui si desideri ascoltare nuovamente l'audio attraverso gli altoparlanti, è sufficiente scollegare le cuffie.

Uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.



Smagnetizzazione automatica per rimuovere macchie di colore

Una bobina per la smagnetizzazione è montata intorno al tubo catodico; in questo modo non è necessario eseguire la smagnetizzazione manualmente.

Se muovendo il televisore in una diversa posizione dovessero apparire delle macchie di colore sullo schermo, è necessario:

- ◆ Spegnere il televisore premendo il tasto "①" (Si/No) sul pannello anteriore
- Scollegare il televisore dalla presa a parete
- Lasciare il televisore spento per circa 30 minuti in modo che la funzione di smagnetizzazione si attivi, successivamente premere il tasto "POWER "" sul telecomando.
- Qualora il televisore dovesse rimanere incustodito, premere il tasto "①" (Si/No) per spegnerlo.

Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del televisore e rivolgersi al concessionario di zona.

Niente audio e nessuna immagine	 Verificare che il conduttore isolato di corrente sia collegato a una presa a parete. Verificare di aver premuto i tasti "①" (Si/No) e POWER (②). Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio	 ◆ Controllare il volume. ◆ Verificare di non aver premuto il pulsante MUTE (I) Tdel volume sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero	 Regolare le impostazioni del colore. Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza nell'audio o nell'immagine	 Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il televisore e allontanarlo. Inserire la spina del televisore in un'altra presa.
Immagine sfuocata o disturbata, audio distorto	 Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza spesso è dovuta all'uso di antenne per interno.
Cattivo funzionamento del telecomando	 Sostituire le batterie del telecomando. Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). Controllare i terminali delle batterie.

Memo

- SERVIZIO DI ASSISTENZA

 Contattare subito il rivenditore o il personale di assistenza nel caso in cui dovesse verificarsi una variazione nelle prestazioni del prodotto che potrebbe indicare la presenza di un guasto.



Servizio Clienti: Tel. 199.153.153 http://www.samsung.it

AA68-03398A-00