



Pos.	Cod.	Denominazione	Pos.	Cod.	Denominazione
1	1.56334.0	Protezione silicone pulsante riarmo	42	4.55472.0	Pressostato HONEYWELL
4	4.55028.0	Vetro spia	43	4.55461.0	Termostato TOD. A105/C85 R.A.
5	4.55027.0	Guarnizione vetro spia	44	4.55206.0	Valvola man. sfogo aria
7	8.51107.0	Scheda modulazione	45	4.55811.0	Scambiatore
8	4.55488.0	Elettrodo di controllo	46	1.53019.0	Isolante laterale C.D.C.
9	4.55489.0	Elettrodo di accensione	47	1.53118.0	Isolante laterale C.D.C.
10	4.55443.0	Canotto modul. INECO	48	1.53117.0	Isolante anteriore C.D.C.
11	4.55353.0	Bobina modul. 14 VDC	49	1.53040.0	Guarnizione silic. vent.
12	4.55633.0	Coperchio centralino HONEY	50	4.55812.0	Ventilatore
13	4.55632.0	Centralina HONEY	51	1.54238.0	Raccordo pressione (camera stagna)
14	1.55148.0	Guarnizione valvola gas 32 x 32		1.54239.0	Raccordo depressione (camera stagna)
15	1.55654.0	Diaframma valvola gas D. 5,2 (lamiera)	53	4.55622.0	Ghiera silicone D. 100
16	4.55484.0	Valvola gas HONEY	54	1.57505.0	Cappello termoformato ACQUAMEC
17	3.08083.0	OR 130 FPM (VITON)	55	1.51900.0	Guarnizione D.1/2"
18	4.55750.0	Termoidrometro		1.51901.0	Guarnizione D.3/4"
19	4.55536.0	Pulsante unipolare rosso		1.53036.0	Guarnizione D.1/4"
20	4.55665.0	Brucciore 14 rampe 1,25 G.N.		1.55324.0	Guarnizione D.1"
21	4.55469.0	Ugello bruciore metano D. 1,25			
24	1.55511.0	G/collettore			
25	4.55063.0	Otturatore			
26	4.55062.0	Valvola di sicurezza 3 Ate			
27	4.55525.0	Valvola ritegno D. 15			
28	4.55349.0	Pressostato 1/4"			
29	4.55820.0	Circolatore WILO RSL 15/7			
30	4.55192.0	Valvola sfogo aria 3/8" ROBOCAL			
36	4.55649.0	Sonda immersa INECO			
37	1.53045.0	Guarnizione silicone pilota 993			
38	1.55810.0	Guarnizione silicone			
39	4.51924.0	Vaso d'espansione rett. D. 3/4" 6 lt.			
40	4.55471.0	Tronchetto prolung. vent. (NATALINI)			
41	1.56239.0	Guarnizione flangia scarico fumi			