


POS.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Corpo caldaia	--
	Gruppo corpo caldaia	GRCAL22/1
2	Cassa fumi	CFA04202/051
2/A	Guarnizione cassa fumi	CFG01033
3	Brucciato	CFA17102
4	Guarnizione bruciatore	CFG01049
6	Distributore	CFA17006
7	Convogliatore bruciatore	CFA04060/053
7/A	Diaframma per convogliatore bruciatore a GPL	CFA04092
8	Ventilatore	W150/2
9	Guarnizione ventilatore	CFG01004
10	Elettrovalvola gas	V179
11	Tubo attacco valvola gas flangiato	CFT03044/001
12	Supporto iniettore	CFA18001
13	Guarnizione supporto iniettore	CFG01008
14	Iniettore per gas metano	CFA18005
	Iniettore per gas GPL	CFA18006
15	Tubo entrata gas	CFT03045/001
16	Sifone	
17	Tubo scarico sifone	S956
18	Telaio supporto caldaia	CFA19036/012
19	Fianco mantello	CFA12028/018
20	Dima supporto tubi	CFA19040/001
21	Chiusura inferiore mantello	CFA12027/018
22	Staffa inferiore supporto fianchi	CFA19035/001
23	Camera stagna	CFA19033/001
24	Coperchio superiore della camera stagna	CFA19031/001
25	Staffa sinistra fissaggio fianco	CFA19034/101
26	Staffa destra fissaggio fianco	CFA19034/201
27	Staffa fissaggio vaso di espansione	CFA19038/001
27/A	Staffa supporto vaso di espansione	CFA19037/001
28	Flangia riduzione condotti aspirazione aria e scarico fumi	CFA19039/001
29	Guarnizione riduzione condotti aspirazione aria e scarico fumi	CFG01026
30	Valvola di sfiato	G207/1
31	Vaso di espansione	G404
32	Scambiatore sanitario	CFA06043/051
33	Circolatore impianto	P142/2
34	Circolatore sanitario	P142/3
35	Tubo mandata impianto/sanitario	CFT03036/001
36	Tubo mandata impianto	CFT03037/001
37	Valvola di ritegno	G2203/2
38	Tubo mandata allo scambiatore sanitario	CFT03038/001
39	Tubo di ritorno miscelatore - scambiatore sanitario	CFT03042/001
39/A	Tubo carico impianto	CFT03046/001
40	Tubo mandata dal miscelatore	CFT03041/001
41	miscelatore	P151/1
42	Tubo di mandata scambiatore sanitario - miscelatore	CFT03043/001
43	Tubo di ritorno	CFT03039/001
44	Tubo carico impianto	CFT03040/001
45	Rubinetto di carico	V1010/2
46	Valvola di sicurezza	G210
47	Idrometro	G603/1
48	Rubinetto di scarico impianto	G2301/1
49	Raccordo per termostato NTC a contatto sanitario	CFR01009
50	Termostato NTC a contatto sanitario	G817/151
51	Termostato NTC a contatto	G817
51/A	Termostato NTC a contatto	S301
52	Molla bloccaggio NTC	CFA05046
53	Pannello portastrumenti	CFA12046/018
54	Tastiera	A146/1
55	Cavo di collegamento tastiera - schede	E2453/11
56	Apparecchiatura elettronica di controllo	A146/16
57	Supporto apparecchiatura	CFA19018/001
58	Coperchio supporto apparecchiatura	CFA19019/001
59	Scheda elettronica controllo pompa sanitario	A146/8
60	Supporto scheda elettronica controllo pompa sanitario	CFA19041/001
61	Morsettiere completa di cablaggio elettrico	E2452/4
62	Protezione interna parti elettriche mostrina	CFA12033/1
63	Interruttore O / I	R1014
64	Interruttore estate / inverno	R1015/1
66	Portina	CFA12025/018
67	Pannello frontale	CFA12026/018
68	Coperchio anteriore camera stagna	CFA19032/001
69	Guarnizione oblò camera stagna	CFG01011
70	Oblò coperchio camera stagna	CFA05045
71	Ghiera fissaggio oblò camera stagna	CFA19006
72	Guarnizione inferiore vetro spia fiamma	CFG01007
73	Vetro spia fiamma	CFA05039
74	Guarnizione superiore vetro spia fiamma	CFG01006
75	Cornice spia fiamma	CFA05040/001
76	Guarnizione elettrodo	CFG01022
77	Elettrodo	BFE01019
78	Terminale per elettrodo	E617
79	Pressostato differenziale	Q118/2



POS.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Corpo caldaia	--
	Gruppo corpo caldaia	GRCAL22/1
2	Cassa fumi	CFA04202/051
2/A	Guarnizione cassa fumi	CFG01033
3	Brucciato	CFA17102
4	Guarnizione bruciato	CFG01049
6	Distributore	CFA17006
7	Convogliatore bruciato	CFA04060/053
7/A	Diaframma per convogliatore bruciato a GPL	CFA04092
8	Ventilatore	W150/2
9	Guarnizione ventilatore	CFG01004
10	Elettrovalvola gas	V179
11	Tube attacco valvola gas flangiato	CFT03044/001
12	Supporto iniettore	CFA18001
13	Guarnizione supporto iniettore	CFG01008
14	Iniettore per gas metano	CFA18005
	Iniettore per gas GPL	CFA18006
15	Tube entrata gas	CFT03051/001
16	Sifone	S956
17	Tube scarico sifone	
18	Telaio supporto caldaia	CFA19042/012
19	Fianco mantello	CFA12018/018
20	Dima supporto tubi	CFA19047/001
21	Chiusura inferiore mantello	CFA12021/018
22	Staffa inferiore supporto fianchi	CFA19046/001
22/A	Staffa distanziatrice camera-telaio	CFA19044/001
23	Camera stagna	CFA19033/001
24	Coperchio superiore della camera stagna	CFA19031/001
25	Staffa sinistra fissaggio fianco	CFA19034/101
26	Staffa destra fissaggio fianco	CFA19034/101
27	Staffa fissaggio vaso di espansione	CFA19045/001
27/A	Staffa supporto vaso di espansione	CFA19024/001
27/B	Staffa supporto camera stagna	CFA19043/001
28	Flangia riduzione condotti aspirazione aria e scarico fumi	CFA19039/001
29	Guarnizione riduzione condotti aspirazione aria e scarico fumi	CFG01026
30	Valvola di sfato	G207/1
31	Vaso di espansione	G410
32	Circolatore impianto	P142/3
33	Tube mandata impianto	CFT03048/001
34	Tube carico impianto	CFT03047/001
35	Tube di ritorno	CFT03049/001
35/A	Tube circolatore-caldaia	CFT03050/001
36	Valvola di sicurezza	G210
37	Idrometro	G603/1
38	Rubinetto di scarico impianto	G2301/1
39	Termostato NTC a contatto	G817
40	Termostato NTC a contatto	S301
41	Molla bloccaggio NTC	CFA05046
42	Tube flessibile	CFT03028
43	Pannello portastrumenti	CFA12047/018
44	Tastiera	A146/1
45	Cavo di collegamento tastiera - schede	E2453/11
46	Apparecchiatura elettronica di controllo	A146/16
47	Supporto apparecchiatura	CFA19018/001
48	Coperchio supporto apparecchiatura	CFA19019/001
49	Morsettiera completa di cablaggio BLUETTE SP/A	E2452/6
50	Protezione interna parti elettriche mostrina	CFA12033/2
51	Interruttore O / I	R1014
52	Interruttore estate / inverno	R1015/1
54	Portina	CFA12029/018
55	Pannello frontale	CFA12019/018
56	Coperchio anteriore camera stagna	CFA19032/001
57	Guarnizione oblò camera stagna	CFG01011
58	Oblò coperchio camera stagna	CFA05045
59	Ghiera fissaggio oblò camera stagna	CFA19006
60	Guarnizione inferiore vetro spia fiamma	CFG01007
61	Vetro spia fiamma	CFA05039
62	Guarnizione superiore vetro spia fiamma	CFG01006
63	Cornice spia fiamma	CFA05040/001
64	Guarnizione elettrodo	CFG01022
65	Elettrodo	BFE01019
66	Terminale per elettrodo	E617
67	Pressostato differenziale	Q118/2
68	Valvola a tre vie	V183/151