

Cerastar

ZWR 18-7 KE 23

7736900324

I dati soddisfano i requisiti dei regolamenti (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7736900324
Profilo di carico dichiarato			S
Classe di efficienza energetica			C
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			A
Potenza termica nominale	Prated	kW	18
Consumo annuo di energia (condizioni climatiche medie)	Q_{HE}	kWh	-
Consumo annuo di energia	Q_{HE}	GJ	44
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	27
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	4
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	77
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	43
Livello della potenza sonora all'interno	L_{WA}	dB	46
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta			no
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile)	vedi documentazione tecnica		
Caldaia a condensazione			no
Caldaia a bassa temperatura			no
Caldaia B1			si
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente			no
Apparecchio di riscaldamento misto			si
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura	P_4	kW	18,2
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura	P_1	kW	5,4
Efficienza			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura	η_4	%	81,1
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura	η_1	%	81,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	e_{max}	kW	0,020
A carico parziale	e_{min}	kW	0,019
In modo stand-by	P_{SB}	kW	0,007
Altri elementi			
Dispersione termica in stand-by	P_{stby}	kW	0,177
Consumo energetico del bruciatore di accensione	P_{ign}	kW	-
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO_x	mg/kWh	22
Altri elementi per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q_{elec}	kWh	0,124
Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	4,524

Nelle istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.