

VARFREE BOX

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE DA ESTERNO

- Caldaia a condensazione murale in acciaio Inox per installazione da esterno
- Bruciatore modulante premiscelato
- Modelli da 35 a 600 kW



Equipaggiamento

- Bruciatore modulante a premiscelazione totale
- Regolatore climatico di cascata RVS 63 (fornito a parte, da installare su quadro elettrico)
- Segnale 0-10V
- Sifone scarico condense
- Trasformatore d'accensione
- Termostato di sicurezza 100°C
- Valvola gas
- Ventilatore
- Pressostato differenziale
- Circolatore per circuito primario
- Sfiato automatico
- Sonda riscaldamento
- Pressostato aria
- Termostato fumi
- Box in classe 0 con griglie di aerazione costante
- Alimentazione gas metano o GPL (consultarci)
- Pressione d'esercizio: 4 bar

Omologazione INAIL

- Per tutti gli accoppiamenti disponibili

- Conforme ai requisiti richiesti dalla nuova norma europea ErP
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia del bruciatore
- Rendimento fino a 109%
- Alta capacità di modulazione
- Fornitura di apparecchi già assemblati
- Bassa emissione NOx
- Classe NOx 6
- Economicità
- Semplicità d'installazione, introduzione in minimi spazi

Modello	Codice
Box 1 Varfree a 3 ante	I04568
Box 2 Varfree a 4 ante	I04570
Box 3 Varfree a 5 ante	I04571
Box 4 Varfree a 6 ante	I04572

CONFIGURAZIONE PACCHETTI

PACCHETTO BASE	n° moduli	Varfree 60	Varfree 80	Varfree 100	Varfree 115	Varfree 150
		Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Varfree Box Modulo caldaia Varfree Kit Idraulico (include collettori M/R/gas, Circolatore primario, kit rubinetti, scarico condense e struttura portante) Kit INAIL n°x OCI 345, 1 QAC34, 1 QAD36**	2	I05500	I05505	I05508	005358	005361
	3	I05501	I05506	I05509	005359	005362
	4	I05502	I05507	I05510	005360	005363

** Quadro elettrico e collegamenti elettrici esclusi.

N.B. I prezzi indicati si intendono per i pacchetti standard da listino; nel caso di combinazioni diverse da quanto previsto nel pacchetto, il prezzo finale sarà ricalcolato.

PACCHETTO COMPENSATORE	n° moduli	Varfree 60	Varfree 80	Varfree 100	Varfree 115	Varfree 150
		Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Varfree Box Modulo caldaia Varfree Kit Idraulico (include collettori M/R/gas, Circolatore primario, kit rubinetti, scarico condense e struttura portante) Kit INAIL n°x OCI 345, 1 QAC34, 1 QAD36 ** Compensatore Idraulico	1*	I05511	I05517	I05521	005364	005368
	2	I05512	I05518	I05522	005365	005369
	3	I05513	I05519	I05523	005366	005370
	4	I05514	I05520	I05524	005367	005371

* La regolazione è esclusa - ** Quadro elettrico e collegamenti elettrici esclusi.

N.B. I prezzi indicati si intendono per i pacchetti standard da listino; nel caso di combinazioni diverse da quanto previsto nel pacchetto, il prezzo finale sarà ricalcolato.

PACCHETTO SCAMBIATORE	n° moduli	Varfree 60	Varfree 80	Varfree 100	Varfree 115	Varfree 150
		Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Varfree Box Modulo caldaia Varfree Kit Idraulico (include collettori M/R/gas, Circolatore primario, kit rubinetti, scarico condense e struttura portante) Kit INAIL n°x OCI 345, 1 QAC34, 1 QAD36 ** Scambiatore tipo PxMXxxx	1*	I05525	I05531	I05535	005379	005375
	2	I05526	I05532	I05536	005372	005376
	3	I05527	I05533	I05537	005373	005377
	4	I05528	I05534	I05538	005374	005378

* La regolazione è esclusa - ** Quadro elettrico e collegamenti elettrici esclusi.



N.B. I prezzi indicati si intendono per i pacchetti standard da listino; nel caso di combinazioni diverse da quanto previsto nel pacchetto, il prezzo finale sarà ricalcolato.

Servizi

Accensione per singola Varfree


Accensione per cascata Varfree (fino a 4 moduli)

DIMENSIONALI VARFREE BOX



Ingombro Varfree Box 1

N.B. Per favorire la movimentazione e il trasporto, il box viene fornito diviso in nr. 1 modulo da posizionare e assemblare in fase di installazione. Il verso Mandata/Ritorno/Gas è puramente indicativo ed è da determinarsi in fase di installazione o di ordine per i box smontati.




Ingombro Varfree Box 2

N.B. Per favorire la movimentazione e il trasporto, il box viene fornito diviso in nr. 2 moduli da posizionare e assemblare in fase di installazione. Il verso Mandata/Ritorno/Gas è puramente indicativo ed è da determinarsi in fase di installazione o di ordine per i box smontati.


VARFREE BOX PESI

Modello		N° moduli			
		1	2	3	4
Varfree 35	Kg	250	400	590	760
Varfree 60	Kg	270	440	615	800
Varfree 80	Kg	300	490	680	860
Varfree 100	Kg	325	530	730	890
Varfree 115	Kg	350	580	780	940
Varfree 150	Kg	380	610	825	990



Ingombro Varfree Box 3

N.B. Per favorire la movimentazione e il trasporto, il box viene fornito diviso in nr. 2 moduli da posizionare e assemblare in fase di installazione. Il verso Mandata/Ritorno/Gas è puramente indicativo ed è da determinarsi in fase di installazione o di ordine per i box smontati.



Ingombro Varfree Box 4

N.B. Per favorire la movimentazione e il trasporto, il box viene fornito diviso in nr. 3 moduli da posizionare e assemblare in fase di installazione. Il verso Mandata/Ritorno/Gas è puramente indicativo ed è da determinarsi in fase di installazione o di ordine per i box smontati.