

# HUAWEI Mate Xs 2

## Manuale dell'utente



# Sommario

## Informazioni essenziali

Gesture di base	1
Bloccare e sbloccare lo schermo	4
Familiarizzarsi con la schermata Home	5
Icone di notifica e di stato	6
Pannello di controllo	8
Schermate e registrazione schermo	13
Inserire il testo	17
Multi-finestra	18
Mostrare data e ora quando lo schermo è spento	23

## Funzioni intelligenti

HiVoice	25
AI Lens	27
HiTouch	28
Proiezione facile	28
Collaborazione multischermo	30
Collaborazione multischermo tra tablet e telefono	32
Toccare per proiettare su uno schermo intelligente	34
Huawei Print	35
Collaborazione multischemo	35
Controller multimediale	38

## Fotocamera e Galleria

Scattare foto	39
Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia	41
Master AI	43
Scattare foto con lo zoom	44
Fotografia monocromatica	45
Immagini in movimento	46
Modalità Pro	47
Registrazione video	51
Scatto con tracciamento	53
Registrazione in slow motion	54
Fotografia time-lapse	55
Modalità doppia visualizzazione	55
Creazione di storie	57
Regolare le impostazioni della fotocamera	58
Gestire la Galleria	59
Golden Snap	63
Momenti più belli	64

## App

MeeTime	66
Blocco note	68

## Impostazioni

Biometria e password	74
Sicurezza	77
Informazioni sul telefono	77





# Informazioni essenziali


## Gesture di base

### Gesture e scorciatoie di base

#### Gesti di navigazione di sistema

Vai in **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e assicurati che sia selezionato **Gesture**.

	<p><b>Tornare alla schermata precedente</b> Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro per tornare alla schermata precedente.</p>
	<p><b>Tornare alla schermata Home</b> Scorri verso l'alto dal basso per passare alla schermata Home.</p>
	<p><b>Attività recenti</b> Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata e tieni premuto per visualizzare le attività recenti.</p>
	<p><b>Chiudere un'app</b> Quando visualizzi le attività recenti, scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app per chiudere l'app.</p>




	<p><b>Passare da un'app all'altra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scorri lungo il bordo inferiore dello schermo per passare da un'app all'altra. Prima di utilizzare questa gesture, tocca <b>Impostazioni</b> sulla schermata <b>Navigazione di sistema</b> e assicurati che <b>Scorri in basso per cambiare app</b> sia attivato.</li> <li>• Scorri lungo la parte inferiore dello schermo tracciando un arco per passare da un'app all'altra.</li> </ul>
---	--


**i** Se il dispositivo non dispone di un interruttore **Scorri in basso per cambiare app**, ciò significa che la funzione corrispondente non è supportata.

### Gesture con le nocche

Prima di usare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per assicurarti che tutte le funzioni necessarie siano attivate (in base al modello del dispositivo):

- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Scorciatoie e gesture** e attiva **Acquisisci una schermata** e **Registrazione schermo**.
- Vai in **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.

	<p><b>Acquisire una schermata</b></p> <p>Batti due volte sullo schermo con una nocca per acquisire una schermata.</p>
	<p><b>Acquisire una schermata a scorrimento</b></p> <p>Batti sullo schermo con una nocca e disegna una "S" per acquisire una schermata a scorrimento.</p>
	<p><b>Acquisire parte dello schermo</b></p> <p>Batti con una nocca e disegna un'area chiusa per acquisire parte dello schermo.</p>



### Registrare lo schermo


Batti due volte sullo schermo con due nocche per avviare o terminare una registrazione schermo.

## Altre gesture



### Accedere alla modalità di modifica della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home.



### Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco

Accendi lo schermo e scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.




### Visualizzare la barra di ricerca

Scorri verso il basso dal centro della schermata Home.




### Visualizzare l'area notifiche





Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo.




### Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo)..

## Scorciatoie pulsanti

	<p><b>Spegnere e riavviare</b> Tocca e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando sul dispositivo non compare il menu <b>Spegni e Riavvia</b>.</p>
	<p><b>Alzare il volume</b> Premi il tasto di aumento del volume.</p>
	<p><b>Abbassare il volume</b> Premi il tasto di riduzione del volume.</p>
	<p><b>Acquisire una schermata</b> Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.</p>

 Alcuni prodotti non hanno i tasti del volume.

## Bloccare e sbloccare lo schermo

### Bloccare e sbloccare lo schermo

#### Blocca lo schermo

##### Blocca automaticamente:

Il dispositivo si spegnerà automaticamente quando non lo usi per un certo periodo di tempo. Puoi andare in **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Sospensione** e impostare la durata del timeout dello schermo.

##### Blocco manuale dello schermo:


Per bloccare lo schermo, usa uno dei seguenti metodi.

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica. Tocca **Widget** e trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Quindi tocca l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

## Accendere lo schermo

Puoi accendere lo schermo in uno dei seguenti modi (in base al modello del dispositivo):

- premi il pulsante di accensione.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Attiva lo schermo**, attiva e utilizza **Solleva per attivare**, **Doppio tocco attiva schermo** o **Mostra il palmo per attivare**.
- Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Solleva**, attiva e utilizza **Attiva il dispositivo**.

 Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.

## Sblocca lo schermo

**Sblocco con password:** una volta acceso lo schermo, scorri verso l'alto dal centro dello schermo per visualizzare il pannello in cui puoi inserire la password di blocco.

**Sblocco col sorriso:** una volta acceso lo schermo, porta il viso davanti allo schermo. Il dispositivo si sbloccherà automaticamente dopo aver riconosciuto il tuo viso.

**Sblocco a impronta digitale:** tocca la zona del sensore impronta con un dito che hai registrato. Assicurati prima di riattivare lo schermo, se il dispositivo ha un sensore impronta sullo schermo.

# Familiarizzarsi con la schermata Home

## Creare e usare cartelle di grandi dimensioni

Puoi raggruppare app simili in una cartella di grandi dimensioni e assegnare un nome alla cartella per una migliore gestione.

Per accedere all'app più facilmente, puoi anche trasformare una cartella standard in una di grandi dimensioni (sia la cartella che le icone delle app in essa contenute verranno ingrandite).


### Creare una cartella di grandi dimensioni

- 1** Tocca e tieni premuta l'icona di un'app e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova cartella.
- 2** Tocca e tieni premuta una cartella per passare da una modalità di visualizzazione all'altra. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una nuova cartella e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.
- 3** Puoi toccare l'angolo in basso a destra della cartella di grandi dimensioni per aprirla e toccare il nome della cartella per rinominarla. Per rinominarla, puoi anche toccare e tenere premuta la cartella, quindi selezionare **Rinomina**.




## Operazioni in una cartella di grandi dimensioni

Nelle cartelle di grandi dimensioni puoi effettuare le seguenti operazioni:

- **Aprire app:** in una cartella di grandi dimensioni, tocca un'icona per accedere direttamente all'app.
- **Entrare e uscire dalle cartelle:** tocca l'angolo in basso a destra di una cartella di grandi dimensioni per accedervi. Tocca un'area vuota nella cartella per uscire.  
Quando sono presenti più di nove app in una cartella di grandi dimensioni, un'icona sovrapposta apparirà nell'angolo in basso a destra della cartella. Puoi toccare l'icona sovrapposta per visualizzare più app nella cartella.
- **Aggiungere o rimuovere app:** apri una cartella di grandi dimensioni, tocca  e aggiungi o rimuovi app in base alle tue necessità. Se deselezioni tutte le app all'interno della cartella, questa verrà eliminata.
- **Cambiare modalità di visualizzazione:** tocca e tieni premuta una cartella per passare dalla visualizzazione standard a quella grande. Per esempio, puoi toccare e tenere premuta una cartella standard e selezionare **Ingrandisci** dal menu visualizzato per creare una cartella di grandi dimensioni.

## Icone di notifica e di stato

### Icone di notifica e di stato

 Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano a seconda del modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Nessuna scheda SIM inserita
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Hotspot disconnesso		Cambio di rete tramite Wi-Fi+
	Wi-Fi connesso		Rete Wi-Fi difettosa, impossibile connettersi a Internet


	Wi-Fi 6 connesso		Rete Wi-Fi 6 difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Wi-Fi 6+ connesso		Rete Wi-Fi 6+ difettosa, impossibile connettersi a Internet
	Modalità aereo attivata		Sveglia impostata
	Batteria scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica rapida
	Super carica		SuperCharge wireless
	Carica rapida wireless		Ricarica wireless normale
	Modalità di risparmio energetico attivata		Gestione digitale attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth connesso		VPN connessa
	Modalità di guida attivata		Dispositivo di proiezione connesso
	Servizio di localizzazione attivato		Protezione occhi attivata
	Cuffie collegate		Modalità prestazione attivata
	Chiamata		VoLTE attivato
	Chiamata senza risposta		Nuovo messaggio
	Modalità silenziosa		Modello di vibrazione
	NFC attivato		Modalità non disturbare attivata
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione dei dati non riuscita
	Nuova e-mail		Promemoria evento
	Più notifiche		

## Pannello di controllo

### Introduzione a Pannello di controllo

Puoi gestire e controllare facilmente la riproduzione multimediale, le scorciatoie e **Device+** nel **Pannello di controllo**.

Dal bordo superiore destro dello schermo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo** dove puoi accedere facilmente alle seguenti funzioni:




**i** Le figure sono solo di riferimento


- **Funzioni di controllo multimediale:** per controllare la riproduzione multimediale e passare tra le app multimediali utilizzate di recente e i dispositivi multimediali (come Vision e cuffie Bluetooth).
- **Controlli scorciatoia:** per attivare, disattivare o impostare le funzioni usate più spesso.
- **Device+:** individua automaticamente i dispositivi vicini che hanno effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID e ti permette di collegarli in modo che lavorino insieme come se fossero uno solo.
- **Controlli dei dispositivi:** per gestire e controllare dispositivi e scene che sono stati aggiunti in **AI Life**. Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.


## Usare gli interruttori scorciatoia

### Attivare un interruttore scorciatoia


Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo)..



 Le figure sono solo di riferimento

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tocca e tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).
- Tocca  per accedere alla schermata delle impostazioni di sistema.

### Personalizzare le scorciatoie


Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, vai in  > **Modifica scorciatoie**, quindi tocca e tieni premuto l'interruttore scorciatoia per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi tocca **Fine**.

## Pannello di controllo audio

### Gestire la riproduzione audio nel pannello di controllo audio



Quando vengono aperte più app audio (come **Musica**), puoi gestire la riproduzione della musica e passare facilmente da un'app all'altra nel pannello di controllo audio.

- 1 Dopo aver aperto più app audio, scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca la scheda di riproduzione audio nella parte superiore di **Pannello di controllo**.
- 2 Le app audio utilizzate attualmente e di recente verranno visualizzate nel pannello di controllo audio in cui è possibile gestire la riproduzione (come la riproduzione, la messa in pausa e il passaggio al brano precedente o successivo) nell'app in uso o toccare un'altra app audio per passare rapidamente alla riproduzione.

-  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente prima di utilizzare questa funzione.
- Non tutte le app supportano il pannello di controllo audio.


### Cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione audio

Quando il dispositivo è collegato a un dispositivo audio (come cuffie, altoparlante Bluetooth o un prodotto Vision), puoi cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione nella sezione di controllo audio in **Pannello di controllo** (ad esempio per trasferire la riproduzione musicale corrente dal dispositivo a un altoparlante Bluetooth).

- 1 Connetti il dispositivo a un dispositivo audio tramite Bluetooth o altri metodi. Una volta che un prodotto Vision è connesso al dispositivo tramite Bluetooth, puoi connetterlo anche alla stessa rete Wi-Fi e accedere allo stesso **HUAWEI ID** del dispositivo per effettuare più operazioni.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  o l'icona del dispositivo (come ) nell'angolo in alto a destra della sezione di controllo audio nella parte superiore, quindi seleziona il dispositivo audio dall'elenco dei dispositivi connessi per trasferire la riproduzione audio corrente sul dispositivo al dispositivo.

### Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Device+



Usa **Device+** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.

-  Prima di usare **Device+**, verifica se questa funzione è supportata dai dispositivi che desideri connettere.

## Impostare Device+


Prima di usare **Device+**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo e accedi allo HUAWEI ID.

Assicurati che gli schermi degli altri tuoi dispositivi rimangano accesi ed esegui le seguenti impostazioni su questi dispositivi.

- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che il dispositivo sia connesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo utilizzato per controllarlo.
  -  Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata andando in **Fotocamera > Altro**.
- **Tablet o tablet con display E Ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che il dispositivo sia connesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Computer o HUAWEI Vision:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che il dispositivo abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Altoparlante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del tuo dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID sul tuo dispositivo tramite AI Life.
- **Auricolari od occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
- **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
  -  I tipi di dispositivi supportati da **Device+** possono variare a seconda del prodotto.


## Trasferire chiamate MeeTime e streaming audio o video su dispositivi connessi



Trasferisci un video in streaming (ad esempio, un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata MeeTime dal tuo dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove eri rimasto, senza perdere un colpo.

-  **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Per esempio, puoi:

- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, altoparlanti intelligenti e Vision.

-  I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Device+** possono variare a seconda del prodotto.

**1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Device+** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.

**2** Apri un'app con un'attività da trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.



- 3** Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.



**i** Le figure sono solo di riferimento

### Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Connetti il telefono a un computer e un tablet tramite **Device+** per rendere più efficace e collaborativo il lavoro in ufficio. Nella finestra Multi-screen Collaboration sul computer o tablet, puoi visualizzare o modificare file sul telefono, trascinare file o copiare e incollare testo tra dispositivi o persino esplorare le app del telefono.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Device+** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- 2 Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione. Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo connesso viene visualizzata la schermata del dispositivo.

Per arrestare Multi-Screen Collaboration, tocca il dispositivo connesso nella schermata **Device+**.

## Schermate e registrazione schermo

### Acquisire una schermata


#### Acquisire una schermata a schermo intero con un colpo di nocca

- 1 Prima di utilizzare le gesture con le nocche, usa uno dei metodi seguenti per attivare la funzione (in base al modello del dispositivo):
  - vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Acquisisci una schermata** e attiva **Schermate con colpo di nocca**.
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Tocca due volte in rapida successione con una nocca per acquisire una schermata a schermo intero.

#### Acquisire una schermata con una scorciatoia del tasto

Per acquisire una schermata, premi contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto di riduzione del volume.

#### Acquisire una schermata con un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e tocca **Schermata** per acquisire una schermata.

#### Condividere o modificare una schermata

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Puoi:

- Scorrere verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione della schermata con altre persone.
- Toccare la miniatura per modificarla, eliminarla o per effettuare altre azioni con la schermata.

Le schermate vengono salvate nella **Galleria** per impostazione predefinita.

#### Acquisire una schermata parziale


Usa **Schermata parziale** per acquisire una schermata di una parte dello schermo. Puoi scegliere la forma della schermata che più preferisci (per esempio, un rettangolo, un ovale o un cuore).

#### Acquisire una schermata parziale con le gesture con le nocche







**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1** Batti lo schermo con una sola nocca e tieni premuto per disegnare un profilo chiuso attorno alla parte dello schermo che vuoi acquisire. Assicurati di non sollevare la nocca dallo schermo.
- 2** Lo schermo mostrerà la traiettoria di movimento della nocca. Da lì potrai compiere diverse azioni:
  - trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
  - Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita.
- 3** Toccare  per salvare la schermata.

### Scorciatoie per schermate parziali

- 1** Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo** e tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo).. Quindi tocca l'icona del triangolo accanto a **Schermata** e seleziona **Schermata parziale**.
- 2** Segui le istruzioni sullo schermo per disegnare con il dito una forma chiusa attorno alla parte dello schermo che desideri acquisire.
- 3** Lo schermo visualizzerà il movimento del dito. Da lì potrai compiere diverse azioni:
  - trascinare il riquadro nella posizione desiderata o ridimensionarlo.
  - Toccare una delle opzioni forma nella parte inferiore della schermata per modificare l'area acquisita.
- 4** Toccare  per salvare la schermata.

### Acquisire una schermata a scorrimento

Usa **Schermata a scorrimento** per acquisire una chat, un articolo o documenti di lavoro importanti che non puoi visualizzare completamente sullo schermo e per condividerli con altri.


## Usare una nocca per acquisire una schermata a scorrimento




**i** Le figure sono solo di riferimento

- 1 Tocca lo schermo con una singola nocca, tienila premuta e disegna una "S". Il dispositivo scorrerà automaticamente fino alla fine della pagina per acquisire tutto il contenuto in una singola schermata.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

## Usare una scorciatoia per acquisire una schermata a scorrimento

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), tocca l'icona a forma di triangolo accanto a **Schermata** e tocca **Schermata a scorrimento** nella finestra di dialogo visualizzata.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.

## Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento



**i** Le figure sono solo di riferimento

Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra. Puoi continuare ad acquisire una schermata a scorrimento.

- 1 Scorri verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- 2 Puoi toccare lo schermo in qualsiasi momento per interrompere lo scorrimento.


## Registrazione dello schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.

### Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

### Usare una scorciatoia per avviare la registrazione schermo

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione schermo.
- 2 Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
- 3 La registrazione verrà salvata in **Galleria**.


### Avviare una registrazione dello schermo con sole due nocche

- 1 Prima di usare le gesture con le nocche, usa i metodi seguenti per assicurarti che tutte le funzioni necessarie siano attivate (in base al modello del dispositivo):
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Scorciatoie e gesture > Registrazione schermo** e attiva **Registrazione schermo**.
  - Vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Controllo del movimento > Cattura una schermata** e attiva **Schermata intelligente**.
- 2 Batti due volte sullo schermo in rapida successione con due nocche per avviare una registrazione schermo. Per interrompere la registrazione, batti di nuovo due volte.


### Registrazione della tua voce durante la registrazione schermo

Puoi attivare il microfono per registrare la tua voce durante la registrazione schermo.

Dopo aver avviato una registrazione schermo, tocca l'icona del microfono e assicurati che sia

visualizzata come . Ora puoi registrare la tua voce.



Se il microfono è disattivato (cioè se è visualizzato come ) registrerai solo l'audio di sistema, come la musica. Se non desideri registrare i suoni di sistema durante la registrazione schermo, disattiva l'audio del dispositivo e disattiva la musica o altro audio multimediale prima di iniziare la registrazione schermo.

## Inserire il testo

### Usare la Tastiera Celia

**Tastiera Celia** è una tastiera sicura e intuitiva sviluppata da Huawei. Supporta inserimenti vocali efficienti, scrittura a mano fluida, una tastiera meccanica emulata e oltre 170 lingue di inserimento.

Se **Tastiera Celia** non è ancora installata sul dispositivo, cercala e installala in **AppGallery**.

Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento** e imposta **Tastiera Celia** come tastiera predefinita.

### Inserimento di testo




#### Inserimento da tastiera

Per impostazione predefinita, **Tastiera Celia** ha un layout a 26 tasti. Durante la digitazione sulla tastiera, verrà visualizzata una casella in cui potrai selezionare le parole completate.





Tieni premuto il tasto di una lettera, quindi scorri verso l'alto per inserire un numero oppure scorri verso sinistra o destra per inserire la lettera.

#### Immissione vocale



Puoi far convertire il tuo parlato in testo per migliorare l'efficienza dell'inserimento.

- Tocca e tieni premuto  per andare alla schermata dell'inserimento vocale.
- Nella schermata dell'inserimento vocale, tocca  per selezionare la lingua preferita.
-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

#### Inserimento di elementi multimediali

- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoji.
- Sulla tastiera, tocca e tieni premuto , quindi tocca  e seleziona diversi emoticon.

#### Passare a un'altra lingua di inserimento

Tocca e tieni premuto  nell'angolo in basso a sinistra e seleziona **English(United States)** o **Altre lingue...** nel menu a comparsa. In alternativa, tocca  per cambiare rapidamente la lingua di inserimento.

### Impostazioni della Tastiera Celia


#### Impostare il tema

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tema** e seleziona un tema.

## Impostare il carattere

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Impostazioni** > **Carattere** e seleziona un carattere.

## Impostare il suono della tastiera e gli effetti di vibrazione

Sulla tastiera di inserimento, vai in  > **Suono e vibrazione** e regola **Volume della pressione tasti** e **Intensità vibrazione**. Puoi anche toccare **Suono alla pressione dei tasti** e selezionare gli effetti audio desiderati.

## Impostare la tastiera meccanica

Nella tastiera di inserimento, vai in  > **Tastiera meccanica** e attiva l'interruttore **Tastiera meccanica**.

Per tornare alla tastiera normale, disattiva l'interruttore **Tastiera meccanica**.












 Alcuni dispositivi non supportano la tastiera meccanica.

# Multi-finestra

## Modificare il menu veloce Multi-finestra

Modifica le app nel menu veloce Multi-finestra, aggiungendole, rimuovendole o riordinandone l'ordine, per personalizzarlo a tuo piacimento!

Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra. Da lì potrai compiere diverse azioni:


- **Visualizzare le app che supportano Multi-finestra:** tocca  per trovare le app che supportano Multi-finestra nella sezione **Altre app**.
- **Aggiungere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica. Quindi tocca le app che desideri aggiungere al menu veloce Multi-finestra e tocca .
- **Spostare app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca e tieni premuta l'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra, trascinala nella posizione che preferisci nel tasto e tocca .
- **Rimuovere app:** vai in  >  per accedere alla schermata di modifica, tocca  nell'angolo in alto a destra dell'icona di un'app nel menu veloce Multi-finestra e tocca .

 Le app consigliate sul menu veloce Multi-finestra non possono essere spostate o eliminate.

Il menu veloce Multi-finestra è attivato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, vai in **Impostazioni > Funzioni accessibilità > Multi-finestra** e disattiva l'interruttore **Menu veloce Multi-finestra**.

## Dividere lo schermo per operare in multitasking


Multi-finestra ti consente di aprire le app in modalità dividi schermo, in modo da poter svolgere più attività a tuo piacimento, senza dover cambiare schermata.

 La modalità dividi schermo è supportata solo da alcune app.



### Per dividere lo schermo:

- 1 dopo aver aperto un'app dalla schermata Home, scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
- 2 Tieni premuta un'app nel menu veloce, trascinala sullo schermo e rilasciala.

### Per alternare i riquadri dello schermo diviso:

tocca e tieni premuto  nella parte superiore di un riquadro a schermo diviso finché il riquadro non si restringe, quindi trascina il riquadro sull'altro lato dello schermo e rilascia per scambiare i riquadri.

### Per uscire dalla modalità dividi schermo:

tocca e tieni premuto  o  al centro della linea dello schermo diviso e trascina verso il bordo, finché non vedi scomparire l'altro riquadro.

## Trascinare e rilasciare tra le app con Multi-finestra

Usa la funzione Multi-finestra per trascinare e rilasciare facilmente immagini, testo e documenti tra le app.

- Trascinare e rilasciare un'immagine: quando prendi appunti con **Blocco note**, apri **Gestione file**, seleziona la foto che vuoi aggiungere e trascinala nell'editor **Blocco note**.
- Trascinare e rilasciare il testo: quando invii un messaggio SMS, apri **Blocco note**, tocca e tieni premuto il testo che vuoi inviare e trascinalo nella casella di inserimento testo del messaggio.
- Trascinare e rilasciare un documento: quando scrivi un'e-mail, apri **Gestione file**, seleziona il documento che vuoi allegare e trascinalo nell'editor e-mail.

 Non tutte le app supportano le funzioni di trascinamento con Multi-finestra.

## Visualizzazione multi-finestra per una singola app

Puoi creare due finestre di attività per la stessa app (come E-mail e Blocco note) e trascinare immagini, testo o documenti tra una finestra e l'altra.

 In alcune app questa funzione non è disponibile.

### Per attivare la visualizzazione multi-finestra per una singola app:

- 1 nella schermata Home, apri **E-mail**.
- 2 Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il menu veloce Multi-finestra.
- 3 Tieni premuta l'icona dell'app E-mail nel menu veloce, trascinala sullo schermo e rilasciala per aprire due finestre all'interno dell'app.


### Per trascinare immagini, testo o documenti tra le finestre a schermo diviso di una singola app:

- **Trascinare un'immagine:** seleziona un'immagine da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinala nell'altra finestra.
- **Trascinare testo:** tocca e tieni premuto il testo e seleziona la parte desiderata da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail, quindi tocca e tieni premuto di nuovo il testo e trascinalo nell'altra finestra.
- **Trascinare un documento:** seleziona un documento da una delle finestre a schermo diviso dell'app E-mail e trascinalo nell'altra finestra.

## Usare la finestra mobile

Apri una finestra mobile dal Tasto multi-finestra durante il gioco e potrai chattare con un amico senza perderti neanche un secondo dell'azione.

Puoi **aprire una finestra mobile** usando uno dei metodi seguenti:


- Scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro del dispositivo e tieni premuto per richiamare il Tasto multi-finestra. Quindi tocca un'app qualsiasi nel dock per aprirla come finestra mobile.
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per accedere alla schermata Attività recenti e tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra dell'anteprima di un'app per aprire l'app come finestra mobile.

### Riposizionare la finestra mobile:


Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile nella posizione desiderata.


### Ridimensionare la finestra mobile:

Trascina il bordo inferiore o l'angolo della finestra mobile per ridimensionarla.



-  Se riduci la finestra mobile alla sua dimensione più piccola possibile e poi rilasci la finestra, verrà automaticamente ridotta a una finestra mobile di piccole dimensioni che rimarrà fissa nell'angolo in alto a destra della schermata.

Puoi **ridurre a icona una finestra mobile** usando uno dei metodi seguenti:




- Trascina rapidamente la barra nella parte superiore della finestra mobile a sinistra o a destra.
- Tocca la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascina la finestra nell'angolo a sinistra o a destra.
- Tocca  sulla finestra mobile.

-  Per ridurre a icona una finestra mobile di piccole dimensioni, fai scorrere rapidamente la finestra verso sinistra o verso destra.

Puoi **tornare alla modalità a schermo intero** usando uno dei metodi seguenti:


- Trascina rapidamente la barra nella parte superiore della finestra mobile verso l'alto.
- Tocca la barra nella parte superiore della finestra mobile e trascina la finestra verso l'alto verso la barra di stato.
- Tocca  sulla finestra mobile.
-  Per passare alla modalità a schermo intero, trascina rapidamente la finestra mobile di piccole dimensioni verso l'alto.

Puoi **chiudere una finestra mobile** usando uno dei metodi seguenti:

- Trascina rapidamente la barra nella parte superiore della finestra mobile verso il basso.
- Trascina la barra nella parte superiore della finestra mobile verso il basso verso  nella parte inferiore della schermata.
- Tocca  sulla finestra mobile.
-  Per chiudere una finestra mobile di piccole dimensioni, fai scorrere rapidamente la finestra verso il basso.

## Trovare e passare da una finestra mobile di un'app all'altra

Puoi trovare e passare rapidamente da una finestra mobile all'altra per le app che usano la funzione di gestione della finestra mobile.

- 1 Assicurati che le finestre mobili per più app siano aperte e ridotte a icona nella sfera mobile.
- 2 Tocca la sfera mobile per visualizzare tutte le anteprime delle finestre mobili:
  - **Sfogliare le anteprime delle finestre mobili:** scorri verso l'alto o verso il basso per trovare l'anteprima della finestra mobile dell'app che stai cercando.
  - **Visualizzare la finestra mobile per un'app:** tocca l'anteprima della finestra mobile dell'app per visualizzarla in una finestra mobile.
  - **Chiudere la finestra mobile per un'app:** tocca  sull'anteprima della finestra mobile per chiuderla.

## Aprire un allegato in una finestra mobile

Puoi aprire un link o un allegato all'interno di specifiche app (come E-mail e Blocco note) in una finestra mobile.

-  In alcune app questa funzione non è disponibile.


- 1 Apri l'app E-mail.
- 2 Tocca un link o un allegato nell'app E-mail per aprirlo nella finestra mobile.




- **Aprire un link:** tocca un link nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.
- **Aprire un allegato:** tocca un allegato (come un documento, un'immagine o un video) nell'app E-mail per visualizzarlo in una finestra mobile.

## Ridurre la finestra di un'app o dividere lo schermo

In modalità a schermo intero, puoi ridurre lo schermo dell'app per trasformarlo in una piccola finestra mobile o creare uno schermo diviso che permette di visualizzare anche un'altra app, in qualsiasi momento.


 In alcune app questa funzione non è disponibile.

### Rimpicciolire la finestra dell'app


Quando un'app viene visualizzata a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso verso  nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare l'app come piccola finestra mobile. La finestra verrà visualizzata automaticamente in modalità orizzontale, quando rimpicciolisci un'app di video o di gioco in modalità orizzontale.

### Passare tra finestre mobili di dimensioni piccole e normali

- Tocca la piccola finestra mobile per riportarla alle sue dimensioni normali e visualizzarla nella posizione in cui è stata aperta l'ultima volta.
- Se riduci una finestra mobile di dimensioni normali alla dimensione più piccola possibile e quindi rilasci la finestra, si ridurrà automaticamente in una piccola finestra mobile che rimane fissa nell'angolo in alto a destra dello schermo.

 Toccando due volte la piccola finestra mobile, l'app tornerà a essere visualizzata a schermo intero.


### Dividere lo schermo

- 1 Quando un'app viene visualizzata in modalità a schermo intero, scorri verso l'alto dal basso verso  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
- 2 Quindi apri un'altra app per visualizzare entrambe le app in modalità dividi schermo.

## Attiva App Multiplier

**App Multiplier** visualizza le schermate Home e dei contenuti per le app supportate in finestre separate, in modo da poter navigare e svolgere più attività con maggiore facilità quando il telefono pieghevole è aperto.

- 1 Vai in **Impostazioni > Display e luminosità > Visualizzazione divisa** e attiva l'interruttore accanto all'app che vuoi usare nell'elenco **Compatibile con App Multiplier**.
- 2 Apri l'app per cui **App Multiplier** è stato attivato. La schermata Home dell'app verrà quindi visualizzata al centro dello schermo. Tocca i contenuti che desideri sulla schermata Home dell'app. La schermata Home verrà spostata sul lato sinistro dello schermo e la schermata del contenuto verrà visualizzata in una nuova finestra a destra.

-  Se la voce della schermata Home non mostra contenuti aggiuntivi, l'app continuerà a essere visualizzata in un'unica finestra.

## Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

### Mostrare data e ora quando lo schermo è spento

Con **Display sempre attivo** attivato, la schermata di blocco mostrerà la data, l'ora e altro quando lo schermo è spento.

#### Attivare Display sempre attivo



- 1 Vai in **Impostazioni > Schermata Home e sfondi > Display sempre attivo** e attiva **Display sempre attivo**.
- 2 Imposta **Modalità display** come indicato.


#### Impostare lo stile per Display sempre attivo

Puoi personalizzare lo stile del display per Display sempre attivo sul dispositivo in base alle tue preferenze.

#### Selezionare un'immagine GIF o un'immagine in movimento

Puoi selezionare un'immagine locale (come un'immagine GIF o un'immagine in movimento) affinché Display sempre attivo mostri la tua selezione.



- 1 Da **Immagini** nella schermata **Display sempre attivo**, vai in  **> Seleziona immagine** .

Se selezioni una immagine locale, toccala e vai in **Cambia immagine** .  
Dopo aver selezionato un'immagine GIF o un'immagine in movimento, puoi toccare **Modifica** **> Modifica** per modificarla.

- 2 Imposta le altre opzioni disponibili sullo schermo come preferisci e tocca **Applica**.

#### Aggiungere graffiti

Puoi personalizzare Display sempre attivo specificando il testo da visualizzare, selezionando il tuo schermo colori preferito e aggiungendo degli adesivi.

- 1 Da **Graffiti** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.
- 2 Inserisci il testo nella casella di input e imposta le opzioni di stile, come **Colore**. Puoi anche aggiungere **Adesivi** e trascinare il bordo dell'adesivo per regolarne la posizione e la dimensione, quindi tocca  o  per cambiarne la direzione o eliminarlo.
- 3 Tocca **Applica**.



## Creare un'immagine artistica per Display sempre attivo

Puoi scegliere tra vari stili di arte moderna (come lo stile Mondrian). Puoi anche specificare lo schema colori per l'immagine artistica scattando una foto o scegliendo dalle tue foto preferite. I colori nella foto formeranno una tavolozza dei colori per l'immagine artistica.

**1** Da **Artistico** nella schermata **Display sempre attivo**, tocca lo stile che desideri usare.

**2** Imposta le opzioni correlate per lo stile **Artistico**, come **Layout**.

Quando imposti **Colore**, il dispositivo può analizzare i colori nella foto specificata e applicare la tavolozza dei colori astratta all'immagine artistica.

Tocca , scatta una foto o seleziona una foto da Galleria, quindi vai in  > **Estrai i colori**.

**3** Tocca **Applica**.

## Stili orologio

Puoi selezionare uno stile **Analogico** o **Digitale** dell'orologio per Display sempre attivo.

**1** In **Analogico** o **Digitale** nella schermata **Display sempre attivo**, scorri verso sinistra o verso destra per sfogliare gli stili dell'orologio e seleziona quello preferito.

**2** Imposta le opzioni correlate per lo stile orologio, come **Mostra data**.

**3** Tocca **Applica**.

## Più stili per Display sempre attivo

Nella schermata **Display sempre attivo**, tocca **I miei AOD** o **Altro**.


# Funzioni intelligenti

## HiVoice

### AI Voice


**AI Voice** ti consente di comunicare verbalmente con il tuo dispositivo.

Per usare il dispositivo in modalità vivavoce, riattiva **AI Voice** e dai un comando vocale.

-  Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
  - Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Paesi e aree geografiche che supportano AI Voice

**AI Voice** è supportato solamente in alcuni Paesi e aree geografiche. Puoi impostare la tua posizione su uno di questi Paesi e aree geografiche sul dispositivo per usare **AI Voice**.

-  **AI Voice** può essere usato in Paesi/aree geografiche quali Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico, Colombia, Italia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Egitto, Turchia, Tailandia, Filippine, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Ucraina, Pakistan, Singapore, Polonia e Malesia. Durante l'uso devi selezionare una lingua supportata da **AI Voice**.

- Vai in **Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Lingua e inserimento > Lingua e area geografica** e tocca **Area geografica attuale** per selezionare un Paese/area geografica dall'elenco precedente.
- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tocca **Lingua della conversazione**, seleziona una lingua e segui le istruzioni sullo schermo per impostarla.

### Riattivare AI Voice


Puoi riattivare **AI Voice** in diversi modi:

#### Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attiva con il Tasto di accensione** e attiva **Attiva con il Tasto di accensione**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per riattivare **AI Voice**.

#### Pronuncia la frase di attivazione per riattivare AI Voice

- Vai in **Impostazioni > HUAWEI Assistant > AI Voice > Attivazione vocale**, attiva **Attivazione vocale** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare la frase di attivazione.
- Quando devi riattivare **AI Voice**, pronuncia la frase di attivazione.

-  Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una chiamata.
- Non è possibile riattivare **AI Voice** con la frase di attivazione durante una registrazione audio o schermo (con il microfono attivo). In questo caso, puoi tenere premuto il pulsante di accensione per attivare **AI Voice**.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Comunicare con AI Voice

**AI Voice** può essere in una delle tre seguenti modalità: inattiva, in ascolto e pensando. Puoi parlare a **AI Voice** quando è in modalità In ascolto.

- Modalità inattiva: in questa modalità **AI Voice** non riceve alcun suono.
- Modalità In ascolto: puoi parlare a **AI Voice** in quanto in questa modalità ti può ascoltare.
- Modalità Pensando: **AI Voice** può iniziare a eseguire i tuoi comandi vocali.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Abilità di AI Voice

AI Voice ti consente di navigare sul dispositivo con semplici comandi vocali. Puoi utilizzare AI Voice per:

- Effettuare chiamate
- Inviare SMS
- Avviare app
- Aggiungere promemoria ed eventi del calendario
- Controllare il meteo e altro ancora
- Attivare AI Lens e identificare i contenuti sullo schermo

Per utilizzare l'assistente vocale, attiva **AI Voice** e pronuncia i tuoi comandi, ad esempio "Chiama Zichen", "Imposta una sveglia per le 8:00" e "Apri Fotocamera".

### Visualizza le abilità di AI Voice

Puoi visualizzare le abilità integrate nella funzione **AI Voice** in uno dei seguenti modi.

- Attiva **AI Voice** e chiedi: "Cosa sai fare?". **AI Voice** visualizzerà quindi lo Skill center in cui sono elencate le abilità.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Riprodurre musica o video con i comandi vocali

Se vuoi ascoltare musica o guardare video, attiva **AI Voice** e dai direttamente un comando vocale.

### Riprodurre musica con comandi vocali

Puoi richiedere al dispositivo di riprodurre un brano con **AI Voice**.

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci la musica", "Riproduci la canzone precedente" oppure "Riproduci la prossima canzone".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Riprodurre video con comandi vocali

Attiva **AI Voice** e dai comandi vocali come "Riproduci video", "Riproduci Friends su HUAWEI Video", "Mostrami un video divertente" oppure "Riproduci un video dei Coldplay".

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Traduzione vocale

**AI Voice** consente di tradurre la tua voce o il testo immesso affinché tu possa comunicare con i tuoi amici stranieri più facilmente.

 . Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.



### Traduzione vocale

Puoi usare **AI Voice** per tradurre la tua voce o il testo immesso nella lingua di destinazione che hai impostato.

- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduci".
- 2 Dì o digita quello che desideri venga tradotto.
- 3 **AI Voice** mostrerà il risultato tradotto e lo trasmetterà per te.

### Comunicare facilmente con la traduzione faccia a faccia

La traduzione faccia a faccia ti consente di superare le barriere linguistiche quando viaggi all'estero o in una conferenza internazionale.




- 1 Attiva **AI Voice** e dai il comando vocale "Traduzione faccia a faccia" per entrare nella schermata di traduzione.
- 2 Tocca  o  (in base al modello del dispositivo). affinché il testo di ognuna delle due sezioni possa essere letto da ogni lato del dispositivo.
- 3 Premi il pulsante sul lato della sezione, dì cosa desideri venga tradotto e rilascia il pulsante affinché **AI Voice** mostri il risultato tradotto in tempo reale e lo trasmetta.

## AI Lens

## Scansionare per tradurre

**AI Lens** consente di scansionare e tradurre testo in una lingua straniera; in questo modo, potrai leggere in tutta facilità segnali stradali, menu o descrizioni sui flaconi dei cosmetici quando sei in viaggio o fai acquisti all'estero.

### Scansionare per tradurre con la fotocamera

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto**, tocca , quindi tocca  o  (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Seleziona le lingue di origine e di destinazione dall'elenco delle lingue.
- 3 Inquadra nel mirino il testo che desideri tradurre e attendi che venga tradotto.

## HiTouch

### Attivare AI Touch

Quando vedi un qualsiasi contenuto che ti interessa sul dispositivo, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita leggermente distanziate per visualizzare **AI Touch** per ottenere ulteriori informazioni.

Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.

### Acquistare con AI Touch


Quando vedi un articolo che vuoi acquistare sul dispositivo, puoi usare **AI Touch** per cercare rapidamente l'articolo e confrontare i prezzi su più piattaforme di shopping prima di procedere.

### Tocca e compra subito!

- 1 Vai in **Impostazioni** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** e attiva **AI Touch**.
- 2 Quando vedi un articolo che desideri acquistare, tocca e tieni premuto lo schermo con due dita.
- 3 Regola le dimensioni e la posizione della casella di identificazione per adattarla all'articolo che vuoi identificare.
- 4 Una volta identificato l'articolo, vedrai una serie di link di acquisto da diverse piattaforme di acquisto.

## Proiezione facile

### Usare la Modalità desktop

Dopo che lo schermo del dispositivo è stato proiettato, vai in  > **Desktop**.

In **Desktop**, il dispositivo e il display di grandi dimensioni funzionano in modo indipendente e possono mostrare contenuti diversi. Il contenuto proiettato sul display di grandi dimensioni è in un layout simile a quello di un computer desktop.


Pertanto, puoi modificare un documento sul display di grandi dimensioni mentre chatti sul dispositivo. Non dovrai preoccuparti di perdere notifiche, chiamate o messaggi: comparirà un punto rosso sull'area notifiche sul display esterno per avvisarti.


### Usare il dispositivo come touchpad

Dopo aver proiettato il dispositivo sul display di grandi dimensioni in **Desktop**, se non è disponibile alcuna tastiera il dispositivo può funzionare come un touchpad per completare le operazioni di inserimento da mouse e tastiera.

Vai in  > **Touchpad**. Puoi:

- Usare le gesture come indicato per simulare i comandi del mouse.



 Le figure sono solo di riferimento

- Quando non è collegata una tastiera esterna, tocca la casella di inserimento del testo sul display esterno per visualizzare la tastiera su schermo per inserire il testo. Se è collegata una tastiera esterna, la tastiera su schermo non sarà disponibile. In questo caso, dovrai usare la tastiera esterna per inserire il testo.

### Usare la proiezione dello schermo per semplificare il lavoro


In **Desktop**, puoi usare le seguenti funzioni.

- **Display multi-finestra**: apri più finestre per volta per lavorare in multitasking.



- **Gestione dei file:** salva i file sul desktop, crea file o cartelle e rinomina o elimina i file.
- **Ricerca rapida:** cerca i documenti, i file multimediali e le app usando la casella di ricerca del menu Start.
- **Proiezione quick app:** tocca e tieni premuta l'icona di un'app sul dispositivo per visualizzare le opzioni di proiezione. Ora puoi proiettare e aprire l'app sul display di grandi dimensioni.

## Uscire dalla Modalità desktop

Per uscire dalla Modalità desktop, vai in  > **Mirroring schermo**.

## Collaborazione multischermo

### Trascinare per trasferire file tra dispositivo e laptop

Dopo aver connesso il dispositivo a un laptop, puoi trasferire i file tra di essi per semplificare la gestione del lavoro.


#### Selezionare e trascinare i file

Dopo aver stabilito la Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi trascinare file come immagini e video tra di loro per semplificare il lavoro.

Trasferisci i file dal dispositivo al PC.

- Nella finestra del dispositivo sul PC, apri **Galleria** o **Gestione file**, fai clic e tieni premuto su un'immagine o un video, fai clic e tieni premuto uno dei file selezionati finché non viene visualizzata un'icona di trascinamento, quindi trascina i file in una cartella sul PC.
- Nella finestra del dispositivo sul PC, trascina le immagini o il testo selezionati e rilasciali in un documento aperto sul PC.  
Ad esempio, trascina una foto o un testo dal Blocco note nella finestra del dispositivo e rilascialo in un documento di Office aperto sul PC, quindi continua a modificare sul PC.

Trasferire file dal PC al dispositivo:



- Vai in **Galleria** > **Album** nella finestra del dispositivo e trascina un'immagine o un video dal PC alla finestra del dispositivo.
- Apri **Gestione file** nella finestra del dispositivo e trascina un documento dal PC alla finestra del dispositivo.  
 Il file verrà salvato nella cartella aperta in **Gestione file** o nella cartella **Huawei Share** per impostazione predefinita.
- Apri un file nella finestra del dispositivo sul PC, quindi trascina un'immagine o un testo da Blocco note alla finestra del dispositivo.  
Ad esempio, trascina un'immagine sul PC su un elemento del Blocco note aperto nella finestra del dispositivo, quindi continua a modificare sul dispositivo.

## Usare Huawei Share OneHop per trasferire file

Dopo aver attivato Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi trasferire i file tra di loro utilizzando Huawei Share OneHop, senza bisogno di un cavo dati o di software.

### Condividere foto e video

#### • Trasferire foto e video dal dispositivo al PC:

- 1 Sul dispositivo, seleziona una o più immagini o video nella **Galleria**.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Le foto o i video selezionati verranno trasferiti sul PC.




#### • Trasferire le immagini dal PC al dispositivo:

- 1 Fai clic con il pulsante destro del mouse sul PC e usa Huawei Image Viewer per aprirlo.
- 2 Sul dispositivo, esci da **Galleria** o vai alla schermata Home e avvicina il dispositivo al PC (come sopra) per trasferire l'immagine dal PC al dispositivo.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.0 o successiva.

### Registrare lo schermo del PC:

Scuoti il dispositivo e avvicinalo al PC per proiettare e registrare lo schermo del PC sul dispositivo.



- 1 Scuoti il dispositivo e posiziona immediatamente l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. Lo schermo del PC verrà quindi proiettato e registrato sul dispositivo.
- 2 Tocca  sul dispositivo per interrompere la registrazione schermo, che verrà salvata in **Galleria** sul dispositivo.

 • Questa funzione è al momento supportata solo su laptop Intel.

• Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

### Condividere documenti

#### • Trasferire documenti dal dispositivo al PC:

- 1 Sul dispositivo, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Posiziona l'area NFC (vicino alla fotocamera posteriore) sul retro del dispositivo contro l'etichetta  o  sul PC finché il dispositivo non vibra o riproduce un segnale acustico. I documenti selezionati verranno trasferiti rapidamente sul PC.

#### • Trasferire documenti dal PC al dispositivo:

- 1 Sul PC, usa Microsoft Office per aprire il documento che desideri trasferire.
- 2 Sul dispositivo, esci da Microsoft Office o torna alla schermata Home, quindi avvicina il dispositivo al PC (come sopra). Il file aperto sul PC verrà trasferito sul dispositivo.

 Assicurati che la versione di PC Manager sia la 9.1 o successiva.

## Azionare il dispositivo dal PC


Dopo aver attivato Multi-Screen Collaboration tra il dispositivo e il PC, puoi usare un mouse e una tastiera con il PC per facilitare l'utilizzo di app e file del dispositivo.

### Gestire le app del dispositivo sul PC



#### Usare un mouse per velocizzare le operazioni

- Aprire un'app: fai clic su un'app nella finestra del dispositivo sul PC per aprirla.
- **Sfogliare una pagina:** usa la rotellina del mouse per sfogliare le pagine Web nella finestra del dispositivo o scorrere tra le schede del desktop.

#### Usare una tastiera per velocizzare le operazioni

- **Inserire testo:** usa il metodo di inserimento sul PC per inserire il testo nella finestra del dispositivo.
- **Copiare e incollare testo:** premi Ctrl+C sulla tastiera del PC per copiare il testo e premi Ctrl+V per incollarlo nella finestra del dispositivo.
  -  Per visualizzare informazioni sul testo copiato di recente, fai clic sull'icona del Centro delle notifiche sul PC, quindi seleziona la scheda **Appunti**.
- **Inviare messaggi rapidamente:** premi Ctrl+Invio sulla tastiera per inviare un messaggio nella finestra del dispositivo.
- Uscire da un'app: premi il tasto Esc sulla tastiera per uscire da un'app nella finestra del dispositivo.

#### Mostra sempre la finestra del dispositivo in primo piano

Nella finestra del dispositivo sul PC, fai clic  >  per bloccare la finestra del dispositivo in modo che venga sempre visualizzata in primo piano e fare nuovamente clic su questa icona per sbloccare la finestra del dispositivo.

#### Rispondere a chiamate vocali o a videochiamate sul laptop

Quando la funzione Multi-Screen Collaboration è attivata tra dispositivo e laptop, puoi usare il laptop per rispondere alle chiamate vocali e alle videochiamate (come quelle di WeChat, QQ e MeeTime) dal dispositivo. Durante una chiamata, l'audio e il video possono essere riprodotti mediante il laptop e i suoi accessori come l'altoparlante e la fotocamera.

Dal bordo superiore sinistro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Riproduci audio/video su PC** per cambiare il dispositivo di uscita dell'audio.

-  Assicurati che sul laptop sia in esecuzione PC Manager 10.1 o una versione successiva.

## Collaborazione multischermo tra tablet e telefono

## Multi-screen Collaboration tra telefono e tablet


Connetti il telefono e il tablet per usare Multi-Screen Collaboration per operazioni tra dispositivi, come per visualizzare lo schermo del telefono sul tablet, usare le app del telefono sul tablet, trascinare file da un dispositivo all'altro e modificare un file del telefono sul tablet.

### Connettere tablet e telefono

 Solo alcuni tablet Huawei o Honor supportano questa funzione.

Per connettere il tablet e il telefono in modo da attivare Multi-screen Collaboration, usa uno dei seguenti metodi(in base al modello del dispositivo)..

#### Connessione tramite Bluetooth:


- 1 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del tablet per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo). e attiva **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono per visualizzare **Pannello di controllo** e attiva **Bluetooth**.
- 3 Tieni il telefono vicino al tablet e segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione.

#### Connessione mediante scansione del codice QR:

- 1 Apri **Multi-Screen Collaboration** sul tablet e tocca **Scansiona per connettere** sulla schermata **Multi-Screen Collaboration**.
- 2 Assicurati che il telefono sia connesso a Internet e connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

#### Connessione mediante la vicinanza a una tastiera compatibile NFC:

Puoi posizionare il telefono a contatto con la tastiera compatibile NFC standard fornita con il tablet per attivare Multi-Screen Collaboration.

- 1 Assicurati che il tablet sia associato alla tastiera.
- 2 Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo del telefono per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoie (in base al modello del dispositivo). e attiva **NFC**.
- 3 Posiziona l'area NFC sul retro del telefono (vicino alla fotocamera posteriore) a contatto con l'area NFC della tastiera finché il telefono non vibra o riproduce un suono.
- 4 Connetti il telefono e il tablet come da istruzioni.

### Accedere alle app e ai file del telefono dal tablet

Dopo aver connesso il telefono al tablet, puoi usare il telefono dal tablet, per esempio per usare le app e i file del telefono, visualizzare le notifiche del telefono ( ) e fare o rispondere a chiamate.

Quando lo schermo del telefono è sbloccato, puoi eseguire queste operazioni nella finestra del telefono sul tablet:

- Apri **Telefono** per effettuare una chiamata componendo un numero.
- Apri **Messaggi** per visualizzare e rispondere ai messaggi SMS.
- Apri **Galleria** o **Gestione file** per visualizzare foto, video e file, nonché per riprodurre file video o audio dal telefono.
- Scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro dello schermo del telefono o del tablet per visualizzare l'area notifiche e tocca **Passaggio audio/video sul telefono** o **Passaggio audio/video sul tablet** per passare da un dispositivo di riproduzione all'altro.
- Se il tablet è collegato a una tastiera esterna o a uno stilo, puoi utilizzarlo per inserire testo e controllare la finestra del telefono sul tablet.

### Trascinare per trasferire file tra telefono e tablet


- 1 Apri **Galleria** o **Gestione file** e tocca e tieni premuta un'immagine, un video o un documento.
- 2 Seleziona più file se necessario, tocca e tieni premuto uno dei file selezionati, quindi trascinali quando viene visualizzata un'icona di trascinamento file.

Ad esempio, puoi:

- Trascinare per trasferire file in **Galleria** o **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare per trasferire file in **Gestione file** tra telefono e tablet.
- Trascinare un'immagine, un testo o un file dal telefono a un documento aperto sul tablet, ad esempio un documento di Microsoft Office, una nota o un'e-mail.

### Disconnettere il telefono dal tablet


Dopo aver terminato di usare il telefono e il tablet, puoi disconnetterli usando i metodi seguenti:



- Sulla finestra del telefono visualizzata sul tablet, tocca  per disconnetterli.
- Dal bordo superiore sinistro dello schermo del telefono o del tablet, scorri verso il basso per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

## Toccare per proiettare su uno schermo intelligente


### Toccare per proiettare il dispositivo su Vision

Con un semplice tocco, puoi proiettare video o giochi dal dispositivo a HUAWEI/HONOR Vision per visualizzarli su uno schermo più grande.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere l'area degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo), quindi attiva **NFC** e **Wi-Fi**.

- 2 Metti l'area NFC del dispositivo (solitamente attorno alla fotocamera posteriore) a contatto dell'icona  o  presente sul telecomando di Vision.
- 3 Quando esegui l'associazione dei due dispositivi per la prima volta, segui le istruzioni sulla finestra di dialogo popup per selezionare Vision sul dispositivo, quindi in Vision fai clic su **ACCETTA**.


Per disconnettere i due dispositivi, scorri verso il basso dal bordo superiore sinistro del dispositivo per visualizzare l'area notifiche e tocca **DISCONNETTI**.

-  La protezione dello schermo non funzionerà se il dispositivo è bloccato o se lo schermo è spento.

## Huawei Print

### Stampare file con Huawei Print


Il dispositivo agevola la stampa di immagini e documenti presenti, rilevando le stampanti vicine che supportano **Huawei Print**. È sufficiente che tocchi per stampare!

- 1 Accendi la stampante di destinazione e assicurati che sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo, o che sia attivato Wi-Fi Direct.
- 2 Per stampare i file memorizzati in diverse posizioni sul dispositivo:
  - **Galleria**: apri un'immagine o seleziona più immagini in **Galleria** e vai in **Condividi** > .
  - **Blocco note**: apri una nota in **Blocco note** e vai in **Altro** > **Stampa**.
  - **Gestione file**: seleziona uno o più file in **Gestione file** e vai in **Condividi** > **Stampa**.
- 3 Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie, tocca **Seleziona** per rilevare le stampanti vicine e seleziona la stampante desiderata. A questo punto, puoi impostare il numero di copie, il colore, il formato della carta e altre opzioni sulla schermata di anteprima e toccare **STAMPA**.  
Se non viene rilevata alcuna stampante, scarica e installa il plug-in della stampante richiesto nella schermata **Seleziona stampante**.

## Collaborazione multischemo

### Passare da una schermata all'altra senza interruzioni con Device+



Usa **Device+** per la collaborazione multidispositivo con un semplice tocco, per far diventare tutti i tuoi dispositivi intelligenti un'unica unità coesa. Per esempio, quando vai a casa, puoi continuare a guardare un film su HUAWEI Vision dal momento in cui l'avevi interrotto sul dispositivo; quando torni in ufficio, puoi continuare a modificare gli stessi documenti sul computer riprendendo esattamente da dove l'avevi lasciato sul dispositivo.

-  Prima di usare **Device+**, verifica se questa funzione è supportata dai dispositivi che desideri connettere.

## Impostare Device+


Prima di usare **Device+**, attiva Bluetooth e Wi-Fi sul dispositivo e accedi allo HUAWEI ID.

Assicurati che gli schermi degli altri tuoi dispositivi rimangano accesi ed esegui le seguenti impostazioni su questi dispositivi.

- **Telefono:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che il dispositivo sia connesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo utilizzato per controllarlo.
  -  Possono essere usati come dispositivi connessi solo i telefoni che supportano la modalità Multi-camera. Puoi verificare se la modalità Multi-camera è supportata andando in **Fotocamera > Altro**.
- **Tablet o tablet con display E Ink:** attiva Bluetooth e Wi-Fi e assicurati che il dispositivo sia connesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Computer o HUAWEI Vision:** attiva Bluetooth e Wi-Fi, quindi assicurati che il dispositivo abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID del dispositivo.
- **Altoparlante intelligente:** assicurati che sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del tuo dispositivo e che abbia effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID sul tuo dispositivo tramite AI Life.
- **Auricolari od occhiali:** assicurati che siano associati e connessi al dispositivo tramite Bluetooth.
- **Orologio o smart band:** assicurati che siano associati al dispositivo tramite Huawei Health e che abbiano effettuato l'accesso allo stesso HUAWEI ID.
-  I tipi di dispositivi supportati da **Device+** possono variare a seconda del prodotto.


## Trasferire chiamate MeeTime e streaming audio o video su dispositivi connessi



Trasferisci un video in streaming (ad esempio, un video in HUAWEI Video), un brano o una chiamata MeeTime dal tuo dispositivo a un altro dispositivo e riprendi esattamente da dove eri rimasto, senza perdere un colpo.

-  **MeeTime:** Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

Per esempio, puoi:


- Trasferire **video** ai tablet.
- Trasferire **chiamate MeeTime** a Vision.
- Trasferire **musica** ad auricolari Bluetooth, altoparlanti intelligenti e Vision.

-  I tipi di dispositivi e i trasferimenti supportati da **Device+** possono variare a seconda del prodotto.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Device+** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.



- 2 Apri un'app con un'attività da trasferire (come HUAWEI Video o HUAWEI Musica) sul dispositivo.
- 3 Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il trasferimento.



 Le figure sono solo di riferimento

### Multi-Screen Collaboration su computer o tablet

Connetti il telefono a un computer e un tablet tramite **Device+** per rendere più efficace e collaborativo il lavoro in ufficio. Nella finestra Multi-screen Collaboration sul computer o tablet, puoi visualizzare o modificare file sul telefono, trascinare file o copiare e incollare testo tra dispositivi o persino esplorare le app del telefono.

- 1 Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca  o  in **Device+** per cercare i dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- 2 Tocca il dispositivo da connettere oppure trascinalo sul dispositivo locale, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione. Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo connesso viene visualizzata la schermata del dispositivo.




Per arrestare Multi-Screen Collaboration, tocca il dispositivo connesso nella schermata **Device** +.

## Controller multimediale

### Pannello di controllo audio



#### Gestire la riproduzione audio nel pannello di controllo audio

Quando vengono aperte più app audio (come **Musica**), puoi gestire la riproduzione della musica e passare facilmente da un'app all'altra nel pannello di controllo audio.

- 1 Dopo aver aperto più app audio, scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, quindi tocca la scheda di riproduzione audio nella parte superiore di **Pannello di controllo**.
- 2 Le app audio utilizzate attualmente e di recente verranno visualizzate nel pannello di controllo audio in cui è possibile gestire la riproduzione (come la riproduzione, la messa in pausa e il passaggio al brano precedente o successivo) nell'app in uso o toccare un'altra app audio per passare rapidamente alla riproduzione.
  -  Alcune app devono essere aggiornate alla versione più recente prima di utilizzare questa funzione.
  - Non tutte le app supportano il pannello di controllo audio.

#### Cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione audio

Quando il dispositivo è collegato a un dispositivo audio (come cuffie, altoparlante Bluetooth o un prodotto Vision), puoi cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione nella sezione di controllo audio in **Pannello di controllo** (ad esempio per trasferire la riproduzione musicale corrente dal dispositivo a un altoparlante Bluetooth).

- 1 Connetti il dispositivo a un dispositivo audio tramite Bluetooth o altri metodi. Una volta che un prodotto Vision è connesso al dispositivo tramite Bluetooth, puoi connetterlo anche alla stessa rete Wi-Fi e accedere allo stesso **HUAWEI ID** del dispositivo per effettuare più operazioni.
- 2 Dal bordo superiore destro del dispositivo, scorri verso il basso per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  o l'icona del dispositivo (come  ) nell'angolo in alto a destra della sezione di controllo audio nella parte superiore, quindi seleziona il dispositivo audio dall'elenco dei dispositivi connessi per trasferire la riproduzione audio corrente sul dispositivo al dispositivo.







# Fotocamera e Galleria


## Scattare foto

### Scattare foto

**1** Apri **Fotocamera**.

**2** Quindi potrai:

- **Mettere a fuoco:** tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco.  
Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la rispettiva cornice o il rispettivo anello nella posizione desiderata.
- **Regolare la luminosità:** tocca il mirino. Quando il simbolo  compare accanto all'inquadratura della messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- **Eseguire lo zoom in avanti o indietro:** sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- **Selezionare una modalità della fotocamera:** scorri verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per sfogliare le opzioni della modalità fotocamera.
- **Attivare o disattivare il flash:** tocca  e seleziona  (Automatico),  (Acceso),  (Spento) oppure  (Sempre acceso).

Se selezioni  (Automatico) e la fotocamera rileva che l'ambiente è scarsamente illuminato, un'icona del flash verrà visualizzata nel mirino e il flash verrà automaticamente attivato quando scatti una foto.

 Queste funzioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

### Usare l'otturatore mobile per scattare foto

Puoi attivare l'otturatore mobile per visualizzarlo nel mirino della fotocamera e trascinarlo ovunque desideri per scattare foto rapidamente.

**1** Vai in **Fotocamera** >  e attiva **Otturatore mobile**.

**2** L'otturatore mobile verrà visualizzato nel mirino. Puoi trascinarlo dove preferisci.




**3** Tocca l'otturatore mobile per scattare una foto.


### Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** e assicurati che la fotocamera posteriore sia in uso.
- 2 Tieni premuto il tasto dell'otturatore o uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.  
Durante lo scatto, vedrai un numero nel mirino, che indica quante foto hai scattato finora.
- 3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.


### Selezionare le foto in sequenza da tenere

- 1 Apri **Galleria**. Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ) , quindi tocca .
- 2 Scorri le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri conservare, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

Per eliminare l'intera foto in sequenza, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .


### Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Timer** e seleziona un conto alla rovescia.
- 2 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

### Usare Controllo audio per scattare foto


Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

- 1 Vai in **Fotocamera** >  > **Controllo audio** e seleziona un'opzione.
- 2 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.

### Usare Scatto allo specchio

Visualizza in anteprima gli scatti in tempo reale sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore del dispositivo, sia come fotografo sia come soggetto della foto.


Quando il dispositivo è piegato, apri **Fotocamera**, seleziona **Foto**, **Ritratto** o **Video** e tocca

 per attivare Scatto allo specchio. Il mirino verrà visualizzato sia sullo schermo principale sia su quello secondario affinché anche il soggetto della foto sia in grado di visualizzare l'anteprima.

## Gratificazione istantanea con la modalità Snapshot

**Snapshot** ti premierà con una foto non appena toccherai il pulsante dell'otturatore, trasformando le foto che scatti d'impulso in classici istantanei!

**1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Snapshot**.

**2** Tocca  per scattare una foto.


## Scattare in modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

### Scattare ritratti straordinari




La modalità Ritratto dispone di effetti bellezza e di luce personalizzati tra cui scegliere, in modo che un tocco dell'otturatore faccia esaltare al meglio il soggetto.



**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

**2** Inquadra il soggetto nel mirino.

Per scattare un selfie, tocca .

**3** Da qui puoi:

- Attivare gli effetti bellezza: tocca  per regolare gli effetti bellezza. Per disattivare gli effetti bellezza, trascina l'impostazione sul valore più basso o tocca .
- Impostare gli effetti di luce: tocca  e seleziona l'effetto che desideri.
- Compensazione della luce: quando passi alla fotocamera anteriore in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare l'icona del flash per attivare la compensazione della luce.

Tocca l'icona del flash e seleziona  (automatico) o  (sempre acceso).


 Non tutti i dispositivi supportano tutte queste funzioni.

**4** Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

### Come scattare foto di notte

La Modalità notturna dona alle tue foto dettagli più nitidi e colori più vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.





**1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.



- 2 Quando usi la fotocamera posteriore, alcuni dispositivi ti consentono di regolare la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore toccando **ISO** o **S** sul mirino.
  - 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.
  - 4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo fino al termine del conto alla rovescia. Puoi anche toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto prima del termine del conto alla rovescia.
-  Alcuni dispositivi non supportano la funzione che consente di terminare il conto alla rovescia in anticipo.

### Scattare selfie notturni spettacolari

Per scattare un selfie di notte, o in un ambiente con poca luce, basta usare la fotocamera anteriore in Modalità notturna.

In ambienti poco illuminati, puoi attivare il flash per illuminare il viso.


- 1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Notte**.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore. Da qui puoi:
  - Toccare l'icona del flash e selezionare  (automatico) o  (sempre acceso) per attivare il flash. Questo ti permette di scattare una foto ben illuminata del viso quando sei in un ambiente poco luminoso.
  - Tocca  per regolare gli effetti bellezza.

 Se non trovi l'icona  nel mirino del dispositivo, significa che la Modalità bellezza non è disponibile.
- 3 Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell'otturatore.

### Scatta foto con la modalità Apertura




#### Scattare foto con Apertura ampia

La modalità Apertura ampia consente di acquisire foto e video in cui il background è sfocato mentre il soggetto è a fuoco.

- 1 Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Apertura**.
- 2 Tocca il punto da mettere a fuoco. Per ottenere risultati migliori, il dispositivo deve essere a una distanza massima di 2 m dal soggetto.
- 3 Tocca  nel mirino e trascina il cursore per regolare le impostazioni di apertura. Un valore di apertura minore creerà uno sfondo più sfocato.
- 4 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

## Modificare la sfocatura dello sfondo nelle foto con apertura ampia

Dopo aver scattato una foto con apertura ampia, puoi regolare la messa a fuoco e la sfocatura dello sfondo.




- 1 Vai in **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**.
- 2 Tocca una foto contrassegnata con il simbolo , quindi tocca  nella parte superiore della foto.
- 3 Tocca la foto per regolarne la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura.
- 4 Tocca  per salvare le impostazioni.

## Master AI




### Scattare foto professionali

Master AI è una funzione preinstallata della fotocamera che consente di scattare foto migliori identificando in maniera intelligente oggetti e scene (come cibo, spiagge, cieli azzurri, piante, nonché testo) e ottimizzando le impostazioni del colore e della luminosità di conseguenza.

 Master AI viene visualizzata come Fotografia AI o Fotocamera AI su alcuni dispositivi.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Tocca per attivare .
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Quando la fotocamera identifica il soggetto della foto, consiglierà automaticamente una modalità (come Ritratto, Piante o Testo).
- 4 Per disattivare la modalità consigliata, tocca  accanto al testo della modalità oppure disattiva .

### Usare la modalità Luna

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
  - 2 Tocca per attivare .
  - 3 Punta la fotocamera verso la luna e allontana le dita sul mirino per regolare lo zoom di 10x o più.  
Quando la fotocamera rileva la luna, entrerà automaticamente nella modalità **Luna**.
  - 4 Tocca  per scattare una foto.
-  La modalità **Luna** riesce a identificare la luna solamente quando è visibile almeno mezzo emisfero. La modalità potrebbe non venire attivata se la luna è coperta da nuvole.


## Scattare foto con lo zoom


### Scattare foto con il grandangolo o il fuoco lungo

Le potenzialità dello zoom della fotocamera del dispositivo consentono di acquisire una parte più grande di una scena o di un paesaggio distante.

#### Scattare foto con il grandangolo


- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera sul soggetto e usa lo zoom in avanti o indietro muovendo la barra laterale oppure avvicinando o allontanando due dita sullo schermo. Minore è il valore, più ampio è l'angolo di visuale.  
Puoi anche utilizzare la modalità **Super grandangolo** (disponibile solo su alcuni modelli).


Sulla schermata **Foto**, assicurati che  sia attivato. Quindi punta la fotocamera sul soggetto desiderato. Se il dispositivo rileva un grattacielo o altri edifici, ti consiglierà automaticamente la modalità **Super grandangolo**. Tocca **Ampio** per ottenere un campo visivo più ampio.

- 3 Tocca  per scattare una foto.

#### Passare automaticamente al Grandangolo quando si scattano selfie con la fotocamera anteriore

Quando la fotocamera anteriore del dispositivo rileva più persone nella cornice, essa passa automaticamente al grandangolo per riuscire a inquadrare più persone nella foto.


- 1 Apri **Fotocamera**, seleziona la modalità **Foto** o **Ritratto**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2 Dopo essere passato dall'orientamento verticale a quello orizzontale del dispositivo, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo. Quando si trovano tre o più persone all'interno del mirino, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità Grandangolo.  
Puoi anche trascinare il cursore dello zoom nel mirino per cambiare il livello di zoom.

- 3 Tocca  per scattare una foto.

#### Scattare foto da lontano



- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2 Punta la fotocamera su un soggetto distante e usa lo zoom in avanti o indietro muovendo la barra laterale oppure avvicinando o allontanando due dita sullo schermo.  
Se il dispositivo supporta uno zoom superiore a 15X, nel mirino verrà visualizzata un cornice di anteprima picture-in-picture per consentirti di mettere a fuoco il soggetto quando lo zoom in avanti è superiore a 15X.

 Alcuni prodotti non supportano la cornice di anteprima picture-in-picture.

- 3** Nel mirino, tocca il punto da mettere a fuoco e tocca  per scattare quando il soggetto è a fuoco.

### Tracciamento intelligente di una persona bersaglio quando si scattano foto con messa a fuoco lunga

Quando la fotocamera è puntata su una persona in lontananza, il dispositivo è in grado di identificare e tracciare il bersaglio per garantire un'immagine nitida con dettagli.



- 1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.
- 2** Punta la fotocamera sull'oggetto distante da fotografare. Trascina il cursore dello zoom nel mirino, oppure avvicina o allontana le dita, per regolare il livello di zoom. Quando il livello di zoom è impostato su 15x o più, nel mirino verrà visualizzato un riquadro di anteprima Picture-in-picture, per aiutarti con la messa a fuoco.
- 3** Allinea il riquadro bianco nel riquadro di anteprima Picture-in-Picture con il soggetto. Quando questo riquadro diventa giallo, significa che la fotocamera ha identificato il soggetto. Quindi tocca il riquadro giallo. Quando il riquadro diventa verde, significa che la fotocamera ha agganciato con successo il bersaglio.
- 4** Tocca  per scattare una foto.
  -  . Se il riquadro bianco non diventa giallo dopo che la fotocamera ha identificato il soggetto, significa che il dispositivo non supporta questa funzione.
  - Attualmente, il tracciamento intelligente supporta solo scatti su soggetto singolo.
  - Se la fotocamera non è puntata sul soggetto che desideri acquisire, il dispositivo uscirà temporaneamente dallo stato di tracciamento del bersaglio (in tal caso, il riquadro verde nel riquadro di anteprima Picture-in-Picture diventerà bianco). Se il tracciamento del bersaglio viene sospeso per un lungo periodo di tempo, tornerà automaticamente allo stato di non tracciamento.

## Fotografia monocromatica

### Monocromatico

#### Scattare foto in bianco e nero




La fotografia in bianco e nero rimuove i colori che distraggono, per aiutarti a concentrarti maggiormente su forma, struttura e trama.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità .
- 2** Tocca  per scattare una foto.

#### Realizzare video monocromatici

I video monocromatici filtrano i colori ed evidenziano il contrasto e i dettagli.




- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità .
- 2 Tocca  per passare alla modalità Video.
- 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per iniziare la registrazione. Durante la ripresa, puoi toccare  per scattare una foto.

## Immagini in movimento

### Acquisire immagini in movimento per ottenere foto in movimento

Non riesci a catturare il momento perfetto? La modalità Immagini in movimento riprende un breve periodo di movimento ed emette un suono prima e dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore, per mostrare quell'istante sfuggente che hai appena perso... a pieno schermo!

#### Acquisire immagini in movimento

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Foto** e tocca  per attivare Immagine in movimento oppure vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Immagine in movimento** (in base al modello del dispositivo)..
- 2 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare.

#### Visualizzare immagini in movimento

Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.


Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca



 nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.


L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.


#### Modificare immagini in movimento


Dopo aver scattato una immagine in movimento, puoi selezionare e ottimizzare qualsiasi fotogramma della stessa, e anche impostarlo come fotogramma copertina o foto statica.

- 1 Apri **Galleria**, tocca l'immagine in movimento che vuoi modificare, quindi tocca .
- 2 Tocca **Smart** per far sì che il dispositivo ti suggerisca i migliori fotogrammi, indicati da icone a forma di corona. Tocca l'immagine in movimento che vuoi modificare, quindi tocca **Imposta come copertina**. Sopra il fotogramma selezionato comparirà un puntino.
- 3 Dopo aver impostato il fotogramma da modificare come fotogramma copertina, seleziona **Automatico**, **Anti-nebbia**, tra le altre opzioni in **Smart**. Il dispositivo ottimizzerà automaticamente il fotogramma copertina.


 Se desideri applicare più funzioni alla foto, tocca  ogni volta che applichi una funzione per salvare la modifica.

- 4** Una volta che hai finito di modificare l'immagine, tocca  per salvarla come indicato. Puoi anche salvare l'immagine come nuova immagine in movimento nell'album di foto originale.

Per salvare uno dei fotogrammi nell'immagine in movimento come foto statica, tocca , imposta il fotogramma come fotogramma copertina, modifica il fotogramma usando


qualsiasi funzione diversa da **Smart**, quindi tocca . Il fotogramma copertina verrà salvato come foto statica.

### Salvare un'immagine in movimento come file GIF o video

Per salvare un'immagine in movimento come file GIF o video, tocca l'immagine in movimento nell'album, tocca  • •, quindi seleziona **Salva come video** o **Salva come GIF**.

### Condividere le immagini in movimento

Puoi condividere le immagini in movimento con dispositivi Huawei o Honor utilizzando vari metodi, ad esempio Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini in movimento che desideri condividere, quindi tocca  per condividerle.

Se condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

### Visualizzare i cinemagraph delle tue immagini in movimento

Quando scatti un'immagine in movimento di un oggetto dinamico dalla stessa angolazione (come una foglia che fluttua nel vento) e c'è un netto contrasto statico e dinamico all'interno dell'immagine, il dispositivo crea automaticamente un cinemagraph dell'immagine per renderla divertente e farla risaltare.

- 1** Apri **Galleria**, tocca l'immagine in movimento che desideri visualizzare, quindi scorri verso l'alto sull'immagine.
- 2** Se le condizioni lo permettono, il dispositivo ti consiglierà tre effetti di riproduzione: **Predefinito** (riproduzione singola quando si scorre a sinistra o a destra), **Loop** (riproduzione ripetuta) e **Cinemagraph** (la parte dell'immagine in movimento che risalta di più viene identificata automaticamente e riprodotta ripetutamente). Cinemagraph non viene fornito quando questo effetto non è disponibile.
- 3** Puoi toccare per vedere l'anteprima degli effetti e applicare all'immagine quello che preferisci.

Per salvare l'effetto come video o GIF, tocca  • • sullo schermo dettagli dell'immagine e tocca **Salva come video** o **Salva come GIF**.

## Usare la modalità Pro per foto e riprese da professionista

La modalità Pro consente di regolare con precisione foto e video e ti offre il pieno controllo su sensibilità ISO, modalità della messa a fuoco e altro quando scatti foto o riprendi video.

### Scatta per sbalordire con la modalità Pro






**i** Le figure sono solo di riferimento

**1** Apri **Fotocamera** o vai in **Fotocamera** > **Altro** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Pro**.

**2** Da qui potrai:




- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.

Modalità esposimetro	Panoramica
 <b>Matrice</b>	Misura la luce sull'intera inquadratura; ideale per fotografare paesaggi naturali.
 <b>Centro</b>	Dà maggior peso all'area centrale dello schermo; ideale per scattare ritratti.


Modalità esposimetro	Panoramica
 Spot	Effettua la lettura su un'area specifica, come gli occhi di un soggetto.

- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.  
In condizioni di scarsa luminosità, generalmente ti consigliamo di aumentare la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, ti consigliamo di ridurla per evitare il rumore dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.  
La velocità dell'otturatore determina la quantità di luce che è in grado di entrare nell'obiettivo della fotocamera. Quando riprendi scene statiche o scatti ritratti, ti consigliamo di usare una velocità dell'otturatore più lenta. Analogamente, quando riprendi scene o oggetti in rapido movimento, ti consigliamo di aumentare la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.  
Ti consigliamo di aumentare il valore EV in ambienti scarsamente illuminati e di diminuirlo in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.

Modalità di messa a fuoco	Scenari di utilizzo
<b>AF-S (singolo)</b>	Soggetti stazionari
<b>AF-C (continuo)</b>	Soggetti in movimento
<b>MF (manuale)</b>	Tocca il soggetto di interesse per metterlo a fuoco, ad es. il viso del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.  
Quando scatti foto sotto la piena luce del giorno, seleziona . Quando scatti foto in condizioni di cielo coperto o in ambienti scarsamente illuminati, seleziona .
- Tocca  per regolare la temperatura colore.
- Selezionare il formato di archiviazione: la modalità **Pro** consente di salvare la foto in diversi formati. Tocca **JPG** nel mirino per selezionare il formato preferito.




### 3 Tocca il pulsante dell'otturatore per scattare una foto.

-  • Queste funzioni sono supportate solo su alcuni modelli di dispositivi.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

## Usare la modalità Pro per registrare video

1 In modalità **Pro**, tocca  per passare alla modalità video. Quindi potrai:



- Regolare la modalità esposimetro: tocca **M** e seleziona una modalità esposimetro.


Modalità esposimetro	Descrizione
 <b>Matrice</b>	Misura la luce nell'intera inquadratura. Applicabile quando scatti foto di paesaggi naturali.
 <b>Centro</b>	Focalizza la luce al centro dello schermo. Applicabile quando riprendi ritratti.
 <b>Spot</b>	Focalizza la luce in una piccola area dello schermo, ad esempio gli occhi del soggetto.


- Regolare la sensibilità ISO: tocca **ISO** e trascina il cursore.  
In condizioni di scarsa luminosità, aumenta la sensibilità ISO. In ambienti ben illuminati, riduci la sensibilità ISO per evitare disturbi dell'immagine.
- Regolare la velocità dell'otturatore: tocca **S** e trascina il cursore.  
La velocità dell'otturatore influisce sulla quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo della fotocamera. Quando fotografi scene statiche o ritratti, riduci la velocità dell'otturatore. Quando fotografi oggetti o scene in movimento, aumenta la velocità dell'otturatore.
- Regolare la compensazione dell'esposizione EV (Exposure Value, Valore dell'esposizione): tocca **EV** e trascina il cursore.  
Aumenta il valore EV in condizioni di scarsa illuminazione e diminuisci il valore EV in ambienti ben illuminati.
- Regolare la messa a fuoco: tocca **AF** e seleziona una modalità di messa a fuoco.


Modalità di messa a fuoco	Descrizione
<b>AF-S (singolo)</b>	Applicabile ai soggetti statici
<b>AF-C (continuo)</b>	Applicabile ai soggetti in movimento
<b>MF (manuale)</b>	Tocca l'elemento che desideri mettere a fuoco, come il volto del soggetto.

- Regolare la dominante di colore: tocca **WB** e seleziona una modalità.

Quando scatti foto sotto la piena luce del sole, seleziona . In ambienti con scarsa illuminazione, seleziona .

Tocca  per regolare la temperatura colore.

**2** Tocca  per avviare l'acquisizione.

-  • Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.
- In alcuni casi, la modifica di un'impostazione specifica può comportare anche la modifica di altre impostazioni. Regolate in base alle tue necessità effettive.




## Registrazione video

### Catturare video

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.



**2** Regola le seguenti impostazioni:


- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: avvicina o allontana le dita sul mirino, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: tocca la posizione su cui vuoi mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.

- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (sempre attivo) o  (disattivato).


Quando usi la fotocamera anteriore per registrare video in condizioni di luce

insufficiente, puoi impostare il flash su  (sempre attivo). La fotocamera provvederà a compensare la luce.



- Regolare gli effetti di bellezza: tocca e trascina  per regolare gli effetti.
- Regolare la risoluzione video e la frequenza fotogrammi: vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione desiderata. Una risoluzione più elevata risulterà in un video di qualità maggiore con una dimensione del file maggiore.  
Puoi toccare **Frequenza fotogrammi** per selezionare la frequenza fotogrammi desiderata.

- Selezionare un formato video a risparmio di spazio: tocca  e attiva l'interruttore **Formato video efficiente**.

Quando questa funzione è attiva, il dispositivo userà un formato video che occupa meno spazio di archiviazione. Tuttavia, i video in questo formato potrebbero non essere riprodotti su altri dispositivi. Fai attenzione se selezioni questa opzione.

-  Non tutti i dispositivi supportano queste funzioni.
- La modifica di un'impostazione specifica a volte comporterà la modifica anche di altre impostazioni. Regolare in base alle tue necessità effettive.

**3** Tocca  per riprendere.

Quando registri video con la fotocamera posteriore, puoi toccare e tenere premuto  o  per effettuare lo zoom in avanti o indietro.

Tocca  per scattare una foto del fotogramma corrente.

**4** Tocca  per sospendere e tocca  per interrompere la ripresa.


### Attivare la regolazione del volume audio con il livello di zoom

Quando stai riprendendo un video, il dispositivo può focalizzare l'audio sul soggetto che stai riprendendo, in modo che il volume si alzi quando effettui lo zoom in avanti.

Ad esempio, se stai registrando un bambino che canta sul palco, la voce del bambino diventerà più chiara durante lo zoom in avanti sul bambino.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Quando usi la fotocamera posteriore, punta la fotocamera sul soggetto che vuoi registrare.

**3** Tocca  per avviare la registrazione. Esegui lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando verso l'alto il cursore dello zoom. Man mano che lo zoom aumenta, il suono registrato diventerà più chiaro.

**4** Tocca  per terminare la registrazione.

### Mantenere fermo lo scatto


Quando scatti e ti muovi nello stesso momento, puoi attivare Scatto fermo per ridurre il movimento della fotocamera.

**1** Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

**2** Tocca  per attivare Scatto statico.









**3** Tocca  per avviare la registrazione.

**4** Tocca  per sospendere e  per terminare la registrazione.

 Quando Scatto fermo è attivato, alcune funzioni quali lo zoom e la regolazione della risoluzione del video non saranno disponibili.




### Usa Effetti video AI per registrare video

Usa gli effetti cinematografici AI per aggiungere un elemento artistico ai tuoi video senza la necessità di post-elaborazione.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Passa alla fotocamera posteriore, tocca  o  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare "**Colore AI**", **Sfocatura dello sfondo** o altri effetti cinematografici di (in base al modello del dispositivo)..
- 3 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona l'aspect ratio 21:9 (in cui vengono girati la maggior parte dei film).
  -  . Alcuni prodotti non supportano l'aspect ratio 21:9.
    - Se il dispositivo supporta la funzione , disattivala come prima cosa.
- 4 Tocca  per riprendere.  
Tocca  per scattare foto con effetti cinematografici durante la registrazione.
- 5 Tocca  per terminare la registrazione.

### Girare video in UHD 4K




Il dispositivo supporta la registrazione video in Ultra HD (UHD) 4K, per permetterti di girare filmati con ancora più nitidezza.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Vai in  > **Risoluzione video** e seleziona la risoluzione 4K.  
La Modalità bellezza, i filtri e gli effetti speciali non sono supportati a 4K e vengono automaticamente disattivati quando selezioni questa risoluzione.
- 3 Ritorna alla schermata **Video**, quindi tocca  per iniziare la registrazione.
  -  Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.


## Scatto con tracciamento




### Gira filmati a seguire

I filmati a seguire consentono alla fotocamera di seguire i soggetti che vengono registrati in modo che rimangano sempre al centro del mirino.

- 1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.
- 2 Tocca  per confermare che il filmato a seguire è attivato.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino. Il dispositivo identificherà automaticamente i soggetti da seguire e visualizzerà l'icona  attorno a loro. Tocca una delle icone  per iniziare a seguire il soggetto.




 I filmati a seguire supportano persone, gatti e cani. Puoi seguire un massimo di tre soggetti nello stesso mirino.

- 4 Tocca  per avviare la registrazione. Durante la registrazione, la fotocamera esegue automaticamente lo zoom in avanti o indietro insieme al soggetto seguito in modo che questo rimanga al centro del mirino.  
Puoi anche toccare altri soggetti nel mirino per iniziare a seguirli.
- 5 Tocca  per mettere in pausa e  per terminare la registrazione.

## Registrazione in slow motion

### Girare video in slow motion



Usa la modalità slow motion per catturare nel dettaglio anche i dettagli più sfuggenti. Regola la velocità di slow motion in base a quanto desideri che sia lento il filmato. Con una velocità maggiore otterrai una riproduzione più lenta.

 Le velocità di slow motion disponibili variano a seconda del dispositivo.

- 256x: adatta per riprendere sparatorie, esplosioni o altre scene di azione con ritmi estremamente rapidi.
- 128x o 64x: adatta per riprendere palle lanciate e gare.
- 32x or 16x: adatta per riprendere bolle di sapone che scoppiano e schizzi d'acqua.
- 8x or 4x: adatta per riprendere i dettagli di movimenti veloci, come tuffi e azioni di calcio. Puoi personalizzare la lunghezza complessiva della ripresa e la lunghezza della parte in slow motion.




Per ottenere risultati ottimali, gira i tuoi video in slow motion in ambienti con luce naturale.

### Girare video al rallentatore


- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Rallentatore**.
- 2 Tocca  e seleziona una velocità slow motion.
- 3 Inquadra il soggetto nel mirino, quindi tocca  per avviare la registrazione.



### Registrare automaticamente al rallentatore

Alcune modalità di rallentatore ad alta velocità supportano la rilevazione del movimento. La fotocamera tratterà e acquisirà automaticamente scatti di oggetti in movimento nell'inquadratura quando tocchi il pulsante dell'otturatore.

- 1 In **Rallentatore**, tocca  e seleziona una velocità.
- 2 Se la velocità selezionata supporta la rilevazione del movimento,  apparirà sullo schermo. Tocca  per assicurarti che la rilevazione del movimento sia attivata.





Nel mirino verrà quindi visualizzata una cornice di rilevazione. Sposta la cornice nella posizione desiderata.

- Inquadra l'oggetto nel mirino e assicurati che sia presente anche nella cornice di rilevazione. Tocca  per avviare lo scatto. La fotocamera seguirà l'oggetto nella cornice e scatterà automaticamente quando è in movimento.

Per registrare manualmente un video, tocca  per disattivare la rilevazione del movimento, quindi tocca  per avviare la registrazione.

### Scattare video in slow motion con la fotocamera anteriore



Puoi usare la fotocamera anteriore per scattare video selfie in slow motion, come i tuoi capelli mossi al vento.

- Vai in **Fotocamera** > **Altro**, seleziona la modalità **Rallentatore**, quindi tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- Se il tuo dispositivo lo consente, tocca  e seleziona il video in slow motion.
- Tocca  per avviare la registrazione.
- Tocca  per terminare la registrazione.

## Fotografia time-lapse

### Usare Time-lapse per creare un breve video

Puoi usare Time-lapse per acquisire immagini lentamente per diversi minuti o addirittura ore e poi condensarle in un breve video. Ciò ti consente di catturare la bellezza del cambiamento: fiori che sbocciano, nuvole che corrono nel vento e altro ancora.

- Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona la modalità **Time-lapse**.
- Metti in posizione il dispositivo. Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, usa un treppiede per stabilizzare il dispositivo.
- Tocca  per avviare la registrazione, quindi tocca  per terminare la registrazione. Il video registrato viene salvato automaticamente nella Galleria.

## Modalità doppia visualizzazione

### Registrare video a doppia visuale

Nella modalità a doppia visuale puoi catturare contemporaneamente due prospettive diverse, filmando in maniera indipendente mediante due fotocamere (usando sia la fotocamera

anteriore sia quella posteriore oppure solo la fotocamera posteriore) invece che una sola. Quando usi sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore, la doppia visuale mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore, l'uno accanto all'altro. Quando usi soltanto la configurazione della fotocamera posteriore, la doppia visuale mostra un panorama e un primo piano del centro di ciò che stai filmando.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

**1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Doppia visuale**.

**2** Inquadra il soggetto nel mirino.


- Per catturare immagini sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore, tocca




per avere la doppia visuale che mostra ciò che viene registrato dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore. Puoi avvicinare o allontanare le dita sul mirino per regolare il livello di zoom della vista dalla fotocamera posteriore. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione delle immagini della doppia visuale.





Tocca per attivare la modalità Picture-in-picture. Puoi quindi toccare due volte la piccola finestra per scambiare la posizione delle immagini o trascinare la finestra in

qualsiasi altra posizione. Tocca  per tornare alla modalità dividi schermo.

- Per usare la configurazione della fotocamera posteriore per la registrazione a doppia visuale, tocca  per passare alla fotocamera posteriore. Nel mirino in modalità dividi schermo, verrà visualizzata una vista panoramica e un primo piano del centro del panorama.

Puoi regolare il livello di zoom della visuale ravvicinata avvicinando o allargando le dita sul mirino. Tocca due volte lo schermo per scambiare la posizione della vista panoramica e di quella con primi piani.


**3** Tocca  per avviare la registrazione e tocca  per arrestare la registrazione.

### Scegliere la sorgente audio che desideri captare in modalità Doppia visuale

Puoi decidere da quale direzione vuoi captare l'audio in modalità Doppia visuale. Ad esempio, quando utilizzi la modalità Doppia visuale posteriore doppia, puoi captare l'audio dalla visualizzazione panoramica o dei primi piani. Quando utilizzi la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore, puoi captare l'audio dalla parte anteriore o posteriore.

 Alcuni dispositivi non supportano la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore.

**1** Accedi a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Doppia visuale**.

**2** Punta il dispositivo sulla scena che desideri registrare, tocca  nel mirino e scegli la visualizzazione di cui desideri captare l'audio come richiesto.








- Quando utilizzi la modalità Doppia visuale posteriore doppia, puoi captare l'audio dalla visualizzazione panoramica o dei primi piani. Se scegli di captare l'audio dalla visualizzazione dei primi piani, il dispositivo è in grado effettuare la messa a fuoco sull'audio del soggetto che stai riprendendo e l'audio si attiverà mentre fai lo zoom in avanti. Ad esempio, puoi eseguire lo zoom in avanti sul soggetto allontanando le dita sul mirino o trascinando il cursore dello zoom verso l'alto. In tal modo, l'audio registrato del soggetto diventerà più chiaro.
- Quando utilizzi la modalità Doppia visuale anteriore e posteriore, puoi captare l'audio sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. Ad esempio, quando riprendi soggetti diversi con le fotocamere anteriore e posteriore, puoi scegliere su quale soggetto vuoi effettuare la messa a fuoco.

**3** Tocca il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione.

## Creazione di storie

### Raccontare la tua storia in modalità Creatore di story


In modalità **Creatore di story**, puoi scegliere un modello e seguire le istruzioni per creare una storia avvincente con la fotocamera, senza dover mettere a fuoco o usare lo zoom manualmente.

- 1** Vai in **Fotocamera** > **Altro** o vai in **Fotocamera** > **Story** (in base al modello del dispositivo). e seleziona la modalità **Creatore di story**.
- 2** Tocca un modello per visualizzarlo in anteprima. Tocca  per iniziare.
- 3** Il dispositivo ti chiederà di effettuare diversi scatti. Prima di scattare, il mirino mostrerà l'anteprima di ciascuno scatto. Tocca  per chiudere l'anteprima.  
Tocca  per avviare l'acquisizione. Il dispositivo si occuperà della messa a fuoco, della rotazione e dello zoom nel mirino. Quando il tempo impostato è trascorso, il dispositivo interromperà l'acquisizione. Puoi toccare  e acquisire lo scatto successivo finché non sono stati acquisiti tutti gli scatti.
- 4** Per acquisire una scena diversa, esci dalla fotocamera. Il dispositivo salverà automaticamente gli scatti. Quando accedi nuovamente alla modalità **Creatore di story**, puoi continuare con gli scatti salvati (vengono salvati solo gli scatti registrati dall'ultima volta).
- 5** Quando hai finito, il dispositivo unirà automaticamente gli scatti e creerà un video clip con musica. Se parte degli scatti non ti soddisfa, tocca il riquadro di anteprima dello scatto, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per ripetere lo scatto.  
Se nessuno degli scatti ti soddisfa, tocca  per rimuoverli tutti e scatta di nuovo.
- 6** Terminata l'operazione, tocca  per esportare il video nell'album **Video**.

# Regolare le impostazioni della fotocamera

## Regolare le impostazioni della fotocamera

Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto e riprendere video più rapidamente.


-  Le funzioni seguenti potrebbero non essere disponibili in alcune modalità della fotocamera.

### Regolare la proporzione

Vai in **Fotocamera** >  > **Proporzione** e seleziona la proporzione.


-  In alcune modalità questa funzione non è disponibile.

### Attivare i tag posizione

Per attivare i **Tag posizione**, innanzitutto attiva i Servizi di posizione per il dispositivo, quindi vai in **Fotocamera** > . Le foto e i video otterranno un tag con info posizione.

Puoi toccare e scorrere verso l'alto su una foto o un video in Galleria per visualizzare il luogo dello scatto.

Per attivare i Servizi di posizione sul dispositivo:

- Scorri verso il basso dal bordo superiore destro del dispositivo per visualizzare **Pannello di controllo**, tocca  per espandere il pannello degli interruttori scorciatoia (in base al modello del dispositivo). e attiva **Posizione**.
- Vai in **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva **Accedi alla mia posizione**.

### Aggiungere filigrane del dispositivo

Attiva **Aggiungi Filigrane**. Alle foto e ai video acquisiti con la fotocamera posteriore verrà aggiunta una filigrana del dispositivo.

-  Su alcuni dispositivi l'aggiunta della filigrana del dispositivo non è supportata.

### Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa Griglia fotocamera per aiutarti ad allineare lo scatto perfetto.

- 1 Attiva **Griglia fotocamera**. Nel mirino appariranno le linee della griglia.
- 2 Colloca il soggetto della foto in uno dei punti di intersezione, quindi tocca il pulsante dell'otturatore.

### Utilizzare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca , quindi attiva o disattiva **Effetto specchio**.

Quando **Effetto specchio** è attivato, vedrai l'immagine così come ti vedi nel mirino, invece che capovolta.

Quando **Effetto specchio** è disattivato, l'immagine sarà capovolta, quindi sarà l'opposto di ciò che vedi nel mirino.

### Disattivare l'audio dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** per disattivare l'audio dell'otturatore della fotocamera.

 Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.

### Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.


### Usare Indicatore livella per composizioni migliori


Attiva **Indicatore livella** per visualizzare una linea guida orizzontale nel mirino.


Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela all'indicatore livella.


### Personalizzare il layout della modalità Fotocamera

Puoi personalizzare il layout dello schermo della modalità Fotocamera in base alle tue preferenze spostando le modalità usate più spesso nella schermata Home della fotocamera oppure cambiando l'ordine delle modalità.

 Le modalità **Foto**, **Ritratto** e **Video** non possono essere spostate in **Altro**.

- 1 Vai in **Fotocamera** > **Altro** e tocca  per accedere alla schermata di modifica della modalità.
- 2 Tocca e tieni premuta una modalità e trascinala nella posizione desiderata. Puoi spostare una modalità nella schermata **Altro** alla schermata Home della fotocamera, spostare la modalità nella schermata Home della fotocamera in **Altro** o regolare il layout della schermata della modalità in base a quanto spesso usi determinate modalità.

Le modalità con un'icona  possono essere eliminate semplicemente toccando l'icona.


- 3 Tocca  per salvare il layout.

Per ripristinare una modalità eliminata, vai in **Fotocamera** > **Altro**, tocca , quindi tocca **AGGIUNGI**.

## Gestire la Galleria

## Visualizzare immagini o video su altri dispositivi dal tuo dispositivo

Con Navigazione Multi-dispositivo, puoi sfogliare per cercare foto e video salvati su un telefono o tablet connesso.

- i • Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
    - Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che i dispositivi siano sufficientemente carichi e che il dispositivo da connettere sia vicino al dispositivo.
- 1** Attiva le seguenti funzioni su questo dispositivo e sul dispositivo connesso:  
 Vai in **Impostazioni > Device+ > Altre impostazioni > Galleria multi-dispositivo** e assicurati che **Galleria multi-dispositivo** sia attivata.  
 Se **Galleria multi-dispositivo** non viene visualizzata nel percorso di cui sopra sul telefono o tablet, cerca e attiva **Multi-Device Collaboration** in **Impostazioni**. Se sul dispositivo non trovi alcuno dei due interruttori, significa che questa funzione non è supportata.
  - 2** Attiva Wi-Fi e Bluetooth, quindi accedi allo stesso **HUAWEI ID** sul tuo dispositivo e sul dispositivo a cui vuoi connetterti.  
 Dopo aver configurato la connessione, la scheda **Altri dispositivi** verrà visualizzata in **Galleria > Album**.
    - i Se il dispositivo non riesce a connettersi al dispositivo di destinazione, connettili allo stesso router o hotspot personale, accedi allo stesso **HUAWEI ID** e attiva il Bluetooth su entrambi i dispositivi.
  - 3** Tocca la scheda **Altri dispositivi** per visualizzare i dispositivi connessi. Se il dispositivo da cui desideri navigare non è connesso, tocca il nome del dispositivo e avvia una connessione come richiesto. Quindi potrai:
    - Sfogliare immagini o video: tocca un dispositivo connesso per visualizzare gli album memorizzati su tale dispositivo.
    - Cercare immagini: nella scheda **Album**, inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggi") nella barra di ricerca. I risultati della ricerca saranno visualizzati dal dispositivo.
    - Salvare elementi da altri dispositivi al tuo dispositivo: tocca il dispositivo di destinazione, tocca e tieni premuto per selezionare immagini o video, quindi tocca . Gli elementi salvati verranno visualizzati in **Galleria > Album > Da altri dispositivi**.

Per disattivare questa funzione, disattiva **Galleria multi-dispositivo**.

## Effettuare ricerche rapide in Galleria

### Cercare rapidamente le foto nella Galleria

Individua rapidamente una foto nella Galleria cercandola con parole chiave, come data, cibo o categoria.

- 1** Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi digita una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.

- 2 Verranno visualizzate le miniature delle foto corrispondenti a quella parola chiave e verranno suggerite ulteriori parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.

### Cercare rapidamente i video nella Galleria

Il dispositivo analizza e organizza automaticamente i video nella Galleria durante la carica e a schermo spento. Le parole chiave suggerite verranno visualizzate nella barra di ricerca per ottenere rapidamente dei risultati su argomenti correlati.


- 1 Vai in **Galleria**, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci una parola chiave (come "cibo" o "paesaggio") oppure tocca una parola suggerita per iniziare la ricerca.
- 2 Verranno visualizzate le miniature dei video correlati a quella parola chiave e verranno suggerite altre parole chiave. Tocca una parola chiave suggerita o inserisci più parole chiave per risultati più precisi.  
I momenti o i video chiave nei risultati della ricerca verranno automaticamente riprodotti in sequenza affinché tu possa visualizzare un'anteprima.

 **Schermate** non verranno analizzate.




### Organizzare album

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.


#### Aggiungere album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album**.
- 2 Tocca , assegna un nome all'album, quindi tocca **OK**.
- 3 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere, quindi spostali o copiali nell'album.

#### Ordinare gli album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** >  e tocca **Ordina gli album**.
- 2 Tieni premuto e trascina  accanto agli album per modificare l'ordine.  
Tocca **Reimposta** o vai in  > **Reimposta** per ripristinare l'ordine predefinito.



#### Cambiare la copertina dell'album

- 1 Vai in **Galleria** > **Album** e tocca l'album che desideri impostare.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina album** e seleziona l'immagine che desideri impostare come copertina dell'album.

#### Spostare foto e video

- 1 Apri un album, quindi tocca e tieni premuto per selezionare le foto e i video che desideri spostare.



- 2 Tocca  > **Sposta nell'album** per selezionare l'album desiderato.
- 3 Una volta che gli elementi sono stati spostati, non saranno più nel loro album originale.
-  Gli album **Tutte le foto** e **Video** mostrano tutte le foto e video memorizzati nel dispositivo.
- Spostare gli elementi da un album all'altro non avrà conseguenze sulla visualizzazione in questi album.

### Eliminare foto e video


Tocca e tieni premuto per selezionare foto, video o album, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

-  Alcuni album predefiniti, come **Tutte le foto**, **Preferiti**, **Video** e **Fotocamera**, non possono essere eliminati.

Le foto e i video eliminati verranno spostati temporaneamente nell'album **Eliminati di recente** per un periodo di tempo, dopodiché verranno eliminati in modo permanente.

Per eliminare in modo permanente le foto e i video prima che scada il periodo di conservazione, tocca e tieni premuto per selezionare video e foto nell'album **Eliminati di recente**, quindi vai in **Elimina** > **Elimina**.

### Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.


Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

### Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel suo album originale sia nell'album **Preferiti**.

### Nascondere album

-  Gli album di sistema come **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.




Dalla scheda **Album**, accedi a  > **Elementi nascosti** e attiva gli interruttori per gli album che vuoi nascondere.

Gli album nascosti, e le foto e i video che contengono, non sono visibili nella Galleria.

### Nascondere immagini e video

Tieni le immagini e i video nella Galleria sotto controllo e fuori dalla vista.


Vai in **Galleria** > **Album**. Da qui potrai:



- **Nascondere immagini e video:** tocca per aprire un album, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini e i video che vuoi nascondere, quindi vai in  > **Nascondi** > **OK**.
- **Visualizzare immagini e video nascosti:** nella scheda **Album**, vai in  > **Elementi nascosti**.  
Puoi toccare  nella schermata **Elementi nascosti** per passare alla visualizzazione album e individuare rapidamente gli elementi desiderati.
- **Mostrare gli elementi:** in **Elementi nascosti**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che vuoi mostrare, quindi tocca **Mostra**.  
Queste immagini e questi video verranno quindi ripristinati negli album originali.

## Golden Snap

### Ravvivare le foto con Golden Snap


#### Migliora le foto con funzioni come Schiarisci e Anti-nebbia


- 1 Apri **Galleria**, tocca la foto che desideri modificare, quindi tocca .
- 2 Tocca **Smart** per accedere alla schermata di modifica intelligente. Quindi potrai:
  - Eseguire un'ottimizzazione automatica con un tocco: tocca **Automatico** affinché il dispositivo effettui un'ottimizzazione intelligente della foto.
  - Schiarire la foto: tocca **Schiarisci** per schiarire la foto.
  - Rimuovere la sfocatura: tocca **Anti-nebbia** affinché il dispositivo rilevi e rimuova automaticamente la sfocatura dalla foto.
  - Raddrizzare la foto: tocca **Raddrizza** affinché il dispositivo verifichi automaticamente se la foto è inclinata (per esempio, se la linea di orizzonte dello sfondo è inclinata) e la raddrizzi.

 Se desideri applicare più funzioni alla foto, salva ogni volta che applichi una funzione.
- 3 Una volta terminata la modifica, tocca  per salvare la foto nello stesso album della foto originale.

#### Ritoccare foto di documenti




Se in una foto di un documento sono presenti delle ombre, puoi utilizzare la funzione **Ritocca documento** presente in Galleria per rimuoverle.

- 1 Apri **Galleria**, tocca una foto di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Ritocca documento**. Il dispositivo rimuoverà le ombre.

- 3 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare la foto nello stesso album di quella originale.

### Modifica documento


Se un'immagine di un documento è inclinata, puoi utilizzare la funzione **Modifica documento** presente in Galleria per raddrizzarla.

- 1 Apri **Galleria**, tocca un'immagine di un documento, quindi tocca .
- 2 Vai in **Smart** > **Modifica documento** e trascina i quattro angoli per selezionare l'area da raddrizzare.
- 3 Tocca . Il dispositivo raddrizzerà l'area selezionata.
- 4 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per salvare l'immagine nello stesso album di quella originale.


## Momenti più belli

### Introduzione a Highlight



Galleria crea automaticamente album **Highlight** dalle tue migliori foto e video in base a tempo, posizione e informazioni sul tema e genera persino un breve video clip in modo da poter viaggiare nei ricordi e rivivere all'istante i bei momenti.

- Per iniziare a utilizzare **Highlight**, vai in **Fotocamera** >  e attiva **Tag posizione**.
- Gli album **Highlight** vengono creati automaticamente quando il dispositivo si sta caricando ed è connesso a una rete Wi-Fi, lo schermo è spento e la batteria ha carica sufficiente. La creazione degli album potrebbe richiedere qualche minuto.  
Gli album **Highlight** non verranno generati automaticamente se non ci sono abbastanza foto rilevanti.

### Guardare i video Highlight

- 1 Vai in **Galleria** > **Highlight** e tocca un album.
- 2 Tocca  per riprodurre il video.


### Cambiare la copertina dell'album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Vai in  > **Cambia copertina**, seleziona una foto, quindi tocca .


### Condividere Highlight

Puoi condividere **Highlight** come video o immagini con amici.

## Condividere video Highlight come video



- 1 Se hai modificato ed esportato un video **Highlight**, il video esportato è disponibile in **Galleria > Album > Video Editor**.
- 2 Puoi toccare e tenere premuto per selezionare il video in **Video Editor** e toccare  per condividerlo.

## Condividere video Highlight come immagini


Tocca il video **Highlight** che vuoi condividere, quindi vai in  > **Condividi**. Il dispositivo genererà automaticamente un'immagine per il video e potrai seguire le istruzioni sullo schermo per condividerla con gli altri.

Puoi anche condividere la foto in **Galleria > Album > Collage**, dove le immagini create per i video **Highlight** vengono salvate per impostazione predefinita.



## Aggiungere o rimuovere immagini e video da un album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
- 2 Quindi potrai:
  - Aggiungere immagini o video: tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per selezionare immagini o video da aggiungere all'album.
  - Rimuovere immagini o video: tocca e tieni premuto per selezionare le immagini o i video che desideri rimuovere dall'album, tocca , quindi tocca **Rimuovi**.

## Rinominare un album Momenti più belli

- 1 Nella scheda **Highlight**, tocca un album.
- 2 Accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

## Eliminare album Highlight

- 1 Nella scheda **Highlight**, seleziona un album **Highlight**.
  - 2 Vai in  > **Elimina** e quindi tocca **Elimina**.
-  Dopo aver eliminato un album **Highlight**, non è possibile ripristinarlo e le foto e i video dell'album **Highlight** rimarranno nella Galleria.

# App

## MeeTime

### Utilizzare MeeTime per effettuare chiamate

Usa MeeTime per effettuare chiamate vocali o video di alta qualità con contatti che possiedono dispositivi Huawei (come telefoni e tablet) e condividi lo schermo durante le chiamate.

Grazie alla tecnologia GPU Turbo, la risoluzione della videochiamata sarà ottimizzata automaticamente quando il segnale di rete è debole. Grazie ad algoritmi intelligenti, il tuo interlocutore può vedere chiaramente il tuo volto anche quando effettui una videochiamata di notte o in ambienti bui.

- Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.
- Questa funzione è disponibile solamente in alcuni Paesi e aree geografiche.
- Se l'app **MeeTime** non è pre installata sul dispositivo, scaricala da **AppGallery**.



### Usare il servizio gratuito MeeTime


- MeeTime utilizza solo Wi-Fi o dati mobili e non vengono addebitati costi per le chiamate da parte dell'operatore. Ti consigliamo di usare questa funzione su una rete Wi-Fi.
- Se devi fare una videochiamata usando i dati mobili, puoi effettuare quanto segue per risparmiare i dati mobili utilizzati: nella schermata **MeeTime**, tocca la foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi attiva l'interruttore **Risparmio dati**.

### Effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità


Usa MeeTime per effettuare chiamate senza interruzioni e di alta qualità tra dispositivi Huawei come telefoni e tablet. Puoi effettuare videochiamate chiare anche in ambienti bui e regolare il livello di abbellimento durante le videochiamate.





**1** Apri **MeeTime** e segui le istruzioni sullo schermo per attivarlo e abilitarlo.

**2** Nell'app **MeeTime**, vai in **Contatti > MeeTime** e tocca  o  accanto a un contatto che ha attivato **MeeTime** sul dispositivo per effettuare una chiamata vocale o videochiamata di alta qualità.

**3** Durante una videochiamata, tocca lo schermo, quindi tocca  per accedere alla funzione **Effetto liscio**. Trascina il cursore a sinistra o a destra per regolare il livello di abbellimento.

- Per videochiamate ottimali, tieni il dispositivo entro una distanza di 1 metro da te e assicurati di essere in un ambiente luminoso.
- La funzione di regolazione del livello di abbellimento è supportata solo da alcuni prodotti.


**4** Puoi toccare , quindi effettuare quanto segue.



- Tocca  per silenziare MeeTime.
- Tocca  per usare l'altoparlante.
- Tocca  per passare a una chiamata vocale.
- Tocca  per condividere lo schermo.

 Per visualizzare o gestire il registro chiamate, tocca **Chiamate**.

### Condividere lo schermo del dispositivo durante una chiamata MeeTime

Durante una videochiamata MeeTime puoi condividere lo schermo con il tuo interlocutore e disegnare sullo schermo. Il tuo interlocutore potrà quindi visualizzare il tuo schermo e i disegni su di esso.



**1** Durante una videochiamata, tocca lo schermo, vai in  >  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere il tuo schermo.

Quando condividi lo schermo, tocca  per iniziare a disegnare sullo schermo.



2 Tocca  per uscire dalla condivisione dello schermo.

## Immettere numeri di telefono MeeTime

Puoi usare MeeTime con più numeri di telefono.

1 Sulla schermata **MeeTime**, tocca l'icona della tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata **Impostazioni**.

2 Tocca **Impostazioni numero**. Quindi potrai:

- Toccare  per aggiungere un altro numero di telefono se è stato collegato un solo numero di telefono.
- Toccare  per eliminare qualsiasi numero o aggiungerne di nuovi se sono stati collegati più numeri di telefono.
- Selezionare uno dei numeri di telefono aggiunti nella lista **Numero in uscita (questo dispositivo)** per impostarlo come numero predefinito.

## Blocco note




### Creare una nota


Per aiutarti a tenere traccia rapidamente dei tuoi pensieri e non perdere la tua ispirazione, puoi creare note con le modalità Scrittura a mano (per scrivere o disegnare il contenuto) e Scansione documento o con Multi-Screen Collaboration.

### Aggiungere contenuto a una nota






1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .

2 Immetti il titolo e il contenuto della nota. In seguito, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Toccare  per aggiungere un elenco di controllo.
- Toccare  per cambiare lo stile testo, l'allineamento del paragrafo e lo sfondo.
- Toccare  per inserire un'immagine. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
- Per organizzare le note in modo da accedervi e visualizzarle più facilmente, categorizza una nota dopo averla terminata.








3 Tocca  per salvare la nota.

## Aggiungere una nota scansionando documenti

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Scansione documento**.
  - 2 Allinea la fotocamera del dispositivo con l'immagine o il file che desideri scansionare e tocca  per avviare la scansione. Le pagine scansionate vengono salvate nel Blocco note.
  - 3 Vai in **Estrai testo** > **Salva** > **Salva immagini e testo** >  per salvare la nota.
-  Se il dispositivo non dispone di questa opzione, significa che questa funzione non è supportata.




## Creare note scansionando certificati o carte

Puoi scansionare certificati o carte bancarie per uso futuro e aggiungere la filigrana per impedirne il furto.

- 1 Apri **Blocco note** e vai in **Note** >  >  > **Aggiungi scheda**.
- 2 Inquadra con la fotocamera il certificato o la carta bancaria che desideri scansionare e tocca  per scansionarli uno alla volta o consecutivamente. Tocca  per visualizzare l'anteprima delle copie scansionate.
- 3 Azione opzionale: se correggi manualmente l'inclinazione delle copie scansionate, tocca  per visualizzare nuovamente l'anteprima.
- 4 Per aggiungere la filigrana alle copie scansionate, tocca **Filigrana a schermo intero** o **Filigrana singola**.
- 5 Tocca  per inserire la copia scansionata modificata nella nota.
- 6 Tocca  per salvare la nota.

## Aggiungere una nota scritta a mano

Puoi aggiungere una nota scritta a mano per scrivere pensieri e ispirazioni che sarebbero difficili da trasmettere attraverso il testo.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Note** e tocca .
- 2 Tocca  per scrivere o disegnare il contenuto che desideri annotare con il colore selezionato.
- 3 Tocca  per salvare la nota.

## Creare note usando la condivisione

Puoi condividere pagine Web, immagini, testo e altri contenuti da altre app in Blocco note.

-  Non tutte le app supportano questa funzione.



- 1 Apri il contenuto che desideri condividere (per esempio una pagina Web, un'immagine o del testo) in un'app che supporta la funzione di condivisione.
- 2 Tocca il pulsante Condividi e seleziona **Blocco note**.
- 3 Segui le istruzioni sullo schermo per salvare il contenuto condiviso in una nota esistente o creare una nuova nota.




## Creare cose da fare

Puoi creare cose da fare per tenere traccia delle informazioni essenziali quotidiane come le liste della spesa, le attività da fare al lavoro e le faccende domestiche.

## Aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria

Puoi aggiungere una cosa da fare e impostare un promemoria data.

Se hai contrassegnato la cosa da fare come importante, quando lo schermo è bloccato verrai avvisato con un promemoria a schermo intero.

- 1 Vai in **Blocco note** > **Cose da fare** e tocca .
- 2 Inserisci la cosa da fare.
- 3 Tocca , imposta un'ora per il promemoria, quindi tocca **OK**.
- 4 Tocca  per contrassegnare la cosa da fare come importante.
- 5 Tocca **Salva** per salvare le impostazioni.

## Impostare promemoria ripetuti per una cosa da fare

Se specifichi una data per una cosa da fare, puoi selezionare una modalità a ripetizione (ad esempio, **Mai**, **Ogni giorno**, **Ogni settimana**, **Ogni mese** o **Ogni anno**), e il dispositivo ti avviserà ripetutamente di completare la cosa da fare nella data specificata.

## Gestire Blocco note



Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.


Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

## Usare Blocco app per Blocco note o bloccare una nota

Puoi applicare Blocco app a Blocco note e impostare una password per una nota a protezione della tua privacy.

**Attivare Blocco app per Blocco note:** vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app**, inserisci la password di blocco o personalizza la password di blocco app come indicato, quindi attiva l'interruttore accanto a Blocco note.

**Bloccare una nota:** apri la nota che devi bloccare in Blocco note, vai in  > **Aggiungi blocco** e segui le istruzioni sullo schermo. Per sbloccare la nota, vai in  > **Rimuovi il blocco**.

Se il tuo dispositivo supporta lo sblocco a impronta digitale o lo sblocco col sorriso, puoi usare l'autenticazione veloce come segue: vai in **Blocco note** >  > **Impostazioni** > **Blocco della nota**, quindi attiva **Sblocca con ID impronta** e **Sblocca con il Riconoscimento del viso**.

## Ordinare elementi del Blocco note






Aggiungi note e cartelle nel Blocco note, ordina le note o le liste delle cose da fare in cartelle organizzate e aggiungi anche etichette con codice colore.

Aggiungere cartelle o note:

- Aggiungere cartelle: tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e vai in **Gestisci** > **Nuova cartella**. Rinominala e tocca **Salva**.
- Aggiungere note: tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, apri una cartella, quindi tocca **Nuovo**. Seleziona un'etichetta colore, rinominala e tocca **Salva**.

Per rinominare o eliminare una cartella o una nota, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e vai in **Gestisci** > **Modifica**. Quindi, tocca il nome della cartella o della nota per rinominarla o eliminarla.

Ordinare le note o le liste delle cose da fare:

- Sulla schermata **Tutte le note**, scorri verso sinistra su un elemento, quindi tocca  o  per fissarlo in alto o aggiungerlo ai preferiti. Per visualizzare gli elementi preferiti, tocca **Tutte le note** e vai in **Preferite**.
  - Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per ordinarlo in base al notebook desiderato.
  - Tocca e tieni premuta una nota o una cosa da fare, seleziona quelle che desideri classificare nella stessa categoria, quindi tocca  per spostarle nella categoria di destinazione.
-  Le cartelle e gli elementi degli account Exchange non possono essere modificati.

## Sincronizzare elementi del Blocco note

**Sincronizzare i dati e-mail di Exchange:** puoi sincronizzare i dati nel tuo account Exchange con Blocco note per registrare eventi importanti sempre e ovunque.

- 1 Accedi a Exchange sul dispositivo.
- 2 Scorri verso il basso dall'elenco di posta di Exchange per sincronizzare le note e le attività dal tuo account Exchange al Blocco note. Le note e le cose da fare corrispondenti verranno generate automaticamente.

Verrà inoltre generata automaticamente una cartella denominata in base all'account Exchange, per una gestione più facile.

## Condividere ed esportare elementi del Blocco note


Condividi note o le liste delle cose da fare nel Blocco note con colleghi o persone care, puoi anche esportare le note in immagini, TXT e altri formati.

Puoi condividere note o liste delle cose da fare nei seguenti modi:



- **Per condividere una singola nota o cosa da fare:** apri un elemento che desideri


condividere dalla schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, quindi tocca  e condividilo come da istruzioni.

Le note possono essere condivise toccando **Come immagine**, **Come testo** o **Su un altro dispositivo**.

- **Per condividere più note:** accedi alla schermata **Tutte le note**, tocca e tieni premuta una nota, seleziona gli elementi che desideri condividere, quindi tocca  e condividili come da istruzioni.


Puoi esportare note in qualsiasi modalità seguente:

- **Esportare come immagine:** apri la nota che vuoi esportare e vai in  > **Come immagine** > **Salva immagine**. Troverai il file esportato in **Galleria**.
- **Esportare come documento:** apri la nota che vuoi esportare, vai in  > **Esporta come documento**, quindi segui le istruzioni per selezionare il formato di documento che ti serve. Per visualizzare note che hai salvato, apri **Gestione file**, cerca e accedi a **Documents**, quindi tocca **NotePad**.

 La funzione **Esporta come documento** non è applicabile alle note solo scritte a mano. Altri tipi di note possono essere esportati in file TXT o HTML.



## Stampa degli elementi del Blocco note

**1** Nella schermata **Tutte le note** apri l'elemento che desideri stampare.

**2** Vai in  > **Stampa**, quindi seleziona una stampante e configura le impostazioni di stampa come richiesto.

## Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note nei seguenti modi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri verso sinistra su un elemento e tocca  per eliminarlo.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o delle cose da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Dopo aver eliminato un elemento, puoi toccare **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"** e andare in **Eliminate di recente** per trovare l'elemento eliminato. Per ripristinare un elemento eliminato, toccalo e tienilo premuto oppure vai nella sua schermata dettagli e tocca



# Impostazioni

## Biometria e password

### Impronte digitali

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

### Aggiungere impronte digitali

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta** (in base al modello del dispositivo). e segui le istruzioni sullo schermo per impostare o inserire la password di blocco.
- 2** Tocca **Nuova impronta** o **Nuova impronta posteriore** (in base al modello del dispositivo). per iniziare a registrare l'impronta digitale.
- 3** Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Muovi il dito fino a quando non viene registrata l'intera impronta digitale.
- 4** Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

### Rinominare o eliminare un'impronta digitale

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

### Identificazione delle impronte digitali

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.
- 2** Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.
- 3** Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

### Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

- 1** Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.

- 2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi andare in **Gestione file > Personale**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

 Assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato alla versione di sistema più recente.

### Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta** o **Impostazioni > Dati biometrici e password > ID impronta > Gestione impronta**(in base al modello del dispositivo). e inserisci la password di blocco.

- 2 Attiva l'interruttore **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

### Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

### Riconoscimento del viso


Il Riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso.

#### Impostare il Riconoscimento del viso

- 1 Vai in **Impostazioni > Dati biometrici e password > Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

Se non hai impostato la password di blocco, segui le istruzioni sullo schermo per farlo.

- 2 Alcuni dispositivi supportano l'attivazione dello schermo quando sollevi il dispositivo. Se trovi l'opzione di impostazione **Attiva la funzione "Solleva per attivare"** sul dispositivo, puoi attivarla secondo necessità.

 Gli elementi delle impostazioni variano a seconda del dispositivo. Se il dispositivo non offre un elemento specifico, significa che la funzione corrispondente non è supportata.

- 3 Tocca **Registra il volto**, posiziona il viso di fronte al dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso.

#### Impostare un cambio di aspetto


Puoi aggiungere un cambio di aspetto per un riconoscimento del viso più accurato e comodo.

Sulla schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Imposta un aspetto alternativo** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare i dati del viso alternativi.

## Impostare Sblocco col sorriso

Nella schermata **Riconoscimento del viso** tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

Alcuni dispositivi supportano **Richiesta contatto visivo**. Quando è attivato, devi tenere gli occhi aperti mentre sblocchi il dispositivo con il viso. Se non trovi l'interruttore sul dispositivo, significa che questa funzione non è supportata.

-  Se hai attivato PrivateSpace, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo in MainSpace. Se hai attivato utenti multipli, potrai usare lo Sblocco col sorriso solo nell'Account proprietario.

## Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

## Collegare il viso a Sicurezza password


Accedi alla schermata **Riconoscimento del viso** e attiva **Compila automaticamente nomi utente e password**.

Per l'accesso a un'app, puoi utilizzare il Riconoscimento del viso per inserire automaticamente il nome dell'account e la password salvati in Sicurezza password.

## Rafforzare la sicurezza del dispositivo con il Riconoscimento del viso

Attiva **Richiedi dispositivo attendibile** quando utilizzi lo Sblocco col sorriso per assicurarti che il dispositivo si sblocchi solo quando rileva il tuo viso e che sia connesso con un dispositivo affidabile.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, vai nella schermata delle impostazioni di **Riconoscimento del viso**, tocca **Richiedi dispositivo attendibile**, attiva l'interruttore **Richiedi dispositivo attendibile** e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

-  Un dispositivo affidabile può essere qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzabile a scopo di sblocco, come gli auricolari, un orologio o una smart band.

## Disattivare o eliminare i dati relativi al volto

Vai alla schermata **Riconoscimento del viso** per:

- Impedire a certe funzioni di accedere ai dati del viso: disattiva **Sblocca il dispositivo**, **Accesso Blocco app** o altre funzioni per impedire che utilizzino i dati del viso. In questo modo, non eliminerai i dati relativi al volto.
- Eliminare i dati relativi al volto: tocca **Elimina i dati relativi al volto** per eliminare i dati relativi al volto. Se in seguito vorrai utilizzare la funzione di riconoscimento del viso, dovrai registrare nuovamente i dati del viso.

## Sicurezza

### Impostare il blocco del PIN della SIM

Un PIN è il codice identificativo di una scheda SIM e può essere impostato come blocco della scheda SIM. Dopo averlo impostato, ti sarà richiesto di inserire il PIN corretto per sbloccare la scheda SIM ogni volta che accendi il dispositivo o passi a un nuovo dispositivo per prevenire accessi non autorizzati.

Se hai inserito un PIN errato e hai superato il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN, dovrai inserire il PUK (PIN Unlocking Key) e poi reimpostare il PIN. Se superi il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PUK, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Il PIN e il PUK della tua scheda SIM sono forniti dal tuo operatore. Il numero di cifre e il numero massimo di tentativi consentiti per sbloccare il PIN e il PUK sono stabiliti dal tuo operatore.

- 1** Vai in **Impostazioni** > **Sicurezza** > **PIN SIM** per accedere alla schermata del PIN della SIM.
- 2** Attiva **PIN SIM**, inserisci il PIN, quindi tocca **OK**.  
Per modificare il PIN, tocca **Modifica PIN1 della SIM** e segui le istruzioni sullo schermo.

## Informazioni sul telefono

### Avviso legale

Copyright © Huawei 2022. Tutti i diritti riservati.



Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: PAL-LX9

EMUI12.0\_01