




A F F I D A B I L I T A' & D U R A T A



SIS

**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE  
**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE  
**FR** - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

## 1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione dell'apparecchio, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sigillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato esplicitamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

## 2. ISTRUZIONI D'USO

### 2.1 Presentazione

**SIS** è uno scaldabagno istantaneo per la produzione di acqua calda sanitaria ad alto rendimento funzionante a gas naturale oppure a gas propano, dotato di bruciatore atmosferico ad accensione elettronica, camera stagna a ventilazione forzata, sistema di controllo a microprocessore, destinato all'installazione in interno o esterno in luogo parzialmente protetto (secondo EN 297/A6) per temperature fino a -5°C (-15°C con antigelo opzionale).

### 2.2 Pannello comandi

#### Pannello




fig. 1 - Pannello di controllo

#### Legenda pannello fig. 1

- Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
- Simbolo OFF
- Indicazione funzionamento sanitario
- Display
- Tasto Ripristino
- Tasto on/off apparecchio
- Indicazione multi-funzione
- Indicazione bruciatore acceso e livello di potenza attuale (Lampeggiante durante la funzione anomalia combustione)
- Connessione Service Tool

#### Indicazione durante il funzionamento

Durante la richiesta sanitario (generata dal prelievo d'acqua calda sanitaria), il display (part. 5 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura d'uscita dell'acqua calda sanitaria.

#### Anomalia

In caso di anomalia (vedi cap. 4.4) il display (part. 5 - fig. 1) visualizza il codice di guasto e durante i tempi di attesa di sicurezza le scritte "d3" e "d4".

## 2.3 Accensione e spegnimento

### Collegamento alla rete elettrica

- Durante i primi 5 secondi il display visualizza la versione software della scheda.
- Aprire il rubinetto del gas a monte dell'apparecchio.
- L'apparecchio è pronto per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria.

### Spegnimento e accensione dell'apparecchio

Premere il tasto on/off (part. 7 - fig. 1) per 1 secondo.




fig. 2 - Spegnimento

Quando l'apparecchio viene spento, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente. È disabilitato il funzionamento sanitario. Rimane attivo il sistema antigelo. Per riaccendere l'apparecchio, premere nuovamente il tasto on/off (part. 7 fig. 1) per 1 secondo.




fig. 3

L'apparecchio sarà immediatamente pronto per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria.

**!** Togliere alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua dallo scaldabagno.

### 2.4 Regolazioni

#### Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 40°C ad un massimo di 50°C.




fig. 4

## 3. INSTALLAZIONE

### 3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLO SCALDABAGNO DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANNO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPEMANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

### 3.2 Luogo d'installazione

Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale. L'ambiente di installazione tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 90/396 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297 pr A6, con temperatura minima di -5°C (-15°C con kit antigelo opzionale). Si consiglia di installare lo scaldabagno sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

L'apparecchio è predisposto per l'installazione pensile a muro. Fissarlo al muro secondo le quote riportate sul disegno in copertina.

 Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

### 3.3 Collegamenti idraulici

#### Avvertenze

Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature dell'impianto.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno in copertina e ai simboli riportati sull'apparecchio.

#### Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni nello scaldabagno.

#### 3.4 Collegamento gas

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi figura in copertina) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e scaldabagno. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.

#### 3.5 Collegamenti elettrici

#### Avvertenze

L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Lo scaldabagno è precabato e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra scaldabagno e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diametro esterno massimo di 8 mm.


#### 3.6 Condotti fumi

#### Avvertenze

L'apparecchio è di "tipo C" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. L'apparecchio è omologato per il funzionamento con tutte le configurazioni camini Cny riportate nelle targhette dati tecnici. È possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

#### Diaframmi

Per il funzionamento dell'apparecchio è necessario montare i diaframmi forniti. Verificare che sia installato il corretto diaframma (quando questo sia da utilizzare) e che esso sia correttamente posizionato.



A Sostituzione diaframma con apparecchio non installato

#### Collegamento con tubi coassiali




fig. 5 - Esempi di collegamento con tubi coassiali (➡ = Aria / ➡ = Fumi)

#### Tabella. 1 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C1X	Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm)
C3X	Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Per le quote di foratura a muro riferirsi alla figura in copertina.




fig. 6 - Accessori di partenza per condotti coassiali

#### Tabella. 2 - Diaframmi per condotti coassiali

Diaframma da utilizzare	Coassiale 60/100		Coassiale 80/125	
	Massima lunghezza consentita	Modello	Massima lunghezza consentita	Modello
0 + 2 m	SI 11 S = 043	0 + 3 m	SI 11 S = 043	
	SI 14 S = 050		SI 14 S = 050	
	SI 17 S = 050		SI 17 S = 050	
2 + 4 m	no diaframma	3 + 10 m	no diaframma	

#### Collegamento con tubi separati




fig. 7 - Esempi di collegamento con tubi separati (➡ = Aria / ➡ = Fumi)

#### Tabella. 3 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C1X	Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm)
C3X	Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12
C5X	Aspirazione e scarico separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono essere posizionati su pareti opposte
C6X	Aspirazione e scarico con tubi certificati separatamente (EN 1856/1)
B2X	Aspirazione dal locale di installazione e scarico a parete o tetto

**IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI VENTILAZIONE APPROPRIATA**

Per il collegamento dei condotti separati montare sull'apparecchio il seguente accessorio di partenza:




fig. 8 - Accessorio di partenza per condotti separati cod. 010031X0



Prima di procedere con l'installazione, verificare il diaframma da utilizzare e che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 5 ed individuare le perdite in  $m_{eq}$  (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 4.

Tabella. 4 - Diaframmi per condotti separati

		SI S	
Massima lunghezza consentita	Modello	Lunghezza	
	SI 11 S	65 m <sub>eq</sub>	
	SI 14 S	55 m <sub>eq</sub>	
Diaframma da utilizzare	Modello	Lunghezza	Diaframma
	SI 11 S	0 - 35 m <sub>eq</sub>	Ø 43
		35 - 65 m <sub>eq</sub>	Nessun diaframma
	SI 14 S	0 - 30 m <sub>eq</sub>	Ø 50
		30 - 55 m <sub>eq</sub>	Nessun diaframma
	SI 17 S	0 - 25 m <sub>eq</sub>	Ø 50
		25 - 45 m <sub>eq</sub>	Nessun diaframma

Tabella. 5 - Accessori

		Perdite in m <sub>eq</sub>		
Ø 80	TUBO	Aspirazione aria	Scarico fumi	
		Verticale	Orizzontale	
CURVA	0,5 m M/F	1KWWMA38A	0,5	1,0
	1 m M/F	1KWWMA83A	1,0	2,0
	2 m M/F	1KWWMA06K	2,0	4,0
TRONCHETTO	45° F/F	1KWWMA01K	1,2	2,2
	45° M/F	1KWWMA65A	1,2	2,2
	90° F/F	1KWWMA02K	2,0	3,0
	90° M/F	1KWWMA82A	1,5	2,5
	90° M/F + Presa test	1KWWMA70U	1,5	2,5
TEREE	con presa test	1KWWMA16U	0,2	0,2
	per scarico condensa	1KWWMA55U	-	3,0
TERMINALE	con scarico condensa	1KWWMA05K	-	7,0
	aria a parete	1KWWMA85A	2,0	-
CAMINO	fumi a parete con antivento	1KWWMA86A	-	5,0
	Aria/fumi sdoppiato 80/80	1KWWMA84U	-	12,0
	Solo uscita fumi Ø80	1KWWMA83U + 1KWWMA86U	-	4,0

#### 4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, messa in servizio e quelle di controllo periodico descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente).

**EUROTERM** declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

##### 4.1 Regolazioni

###### Trasformazione gas di alimentazione

**!** La trasformazione ad un gas differente da quello predisposto in fabbrica deve essere realizzata da un tecnico autorizzato, utilizzando pezzi originali e in accordo con la normativa in vigore nel paese in cui si installa l'apparecchio.

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario utilizzare l'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

- Sostituire gli ugelli al bruciatore principale, inserendo gli ugelli indicati in tabella dati tecnici al cap. 5, a seconda del tipo di gas utilizzato
- Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
  - portare lo scaldabagno in modo stand-by
  - premere il tasto on/off part. 7 - fig. 1 per 20 secondi: il display visualizza "b01" lampeggiante.
  - premere i tasti sanitario part. 1 e 2 - fig. 1 per impostare il parametro 00 (per il funzionamento a metano) oppure 01 (per il funzionamento a GPL).
  - premere il tasto on/off part. 7 - fig. 1 per 20 secondi.
  - lo scaldabagno torna in modo stand-by
- Regolare le pressioni minima e massima al bruciatore (rif. paragrafo relativo), imponendo i valori indicati in tabella dati tecnici per il tipo di gas utilizzato
- Applicare la targhetta adesiva contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dei dati tecnici per comprovare l'avvenuta trasformazione.

##### Attivazione modalità TEST

Generare un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario.

Premere contemporaneamente i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. Lo scaldabagno si accende al massimo della potenza sanitario imposta come al paragrafo successivo.

Sul display, verrà visualizzata la potenza sanitario.




fig. 9 - Modalità TEST (potenza sanitario = 100%)

Premere i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (Minima=0%, Massima=100%).


Per disattivare la modalità TEST, premere contemporaneamente i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per 5 secondi.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti oppure chiudendo il prelievo d'acqua calda sanitaria (nel caso vi sia stato un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario).

##### Regolazione pressione al bruciatore

Questo apparecchio, essendo del tipo a modulazione di fiamma, ha due valori di pressione fissi: quello di minima e quello di massima, che devono essere quelli indicati in tabella dati tecnici in base al tipo di gas.

- Collegare un idoneo manometro alla presa di pressione "B" posta a valle della valvola gas.
- Attivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Premendo il tasto off (rif. 7 - fig. 1) per 2 secondi, si entra nella modalità Taratura valvola gas.
- La scheda si porta sull'impostazione "q02"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione massima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q02" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Premere il tasto off (rif. 7 - fig. 1).
- La scheda si porta sull'impostazione "q01"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione minima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q01" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Rivolgersi entrambe le regolazioni attraverso la pressione del tasto off (rif. 7 - fig. 1) ed eventualmente correggerle ripetendo la procedura descritta in precedenza.
- Premendo il tasto off per 2 secondi, si ritorna alla modalità TEST.
- Disattivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Scollegare il manometro.



A - Presa di pressione a monte  
B - Presa di pressione a valle  
I - Connessione elettrica Valvola gas  
R - Uscita gas  
S - Entrata gas




fig. 11 - Connessione valvola gas

TYPE SGV100  
Pi max 65 mbar  
24 Vdc - class B+A

fig. 10 - Valvola gas

##### Regolazione della potenza sanitario

Per regolare la potenza in sanitario posizionare l'apparecchio in funzionamento **TEST** (vedi sez. 4.1). Premere i tasti "+" e "-" (part. 1 e 2 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Premendo il tasto **reset** entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento **TEST** (vedi sez. 4.1).

#### 4.2 Messa in servizio

##### Prima di accendere lo scaldabagno

- Verificare la tenuta dell'impianto gas.
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nello scaldabagno e nell'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto o nell'apparecchio.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Verificare che il valore di pressione gas sia quello richiesto.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze dello scaldabagno.

##### Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del cammino e condotti aria-fumi durante il funzionamento dello scaldabagno.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente.
- Verificare la buona accensione dello scaldabagno, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici al cap. 5.

#### 4.3 Manutenzione

##### Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite.
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.




fig. 12 - Posizionamento elettrodo

- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.

#### 4.4 Risoluzione dei problemi

##### Diagnostica

Lo scaldabagno è dotato di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia all'apparecchio, il display lampeggiava insieme al simbolo anomalia indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"); per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo. Se lo scaldabagno non riparte è necessario risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale dello scaldabagno.

##### Lista anomalie

Tabella. 6

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas allo scaldabagno sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
		Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
		Cablaggio valvola gas interrotto	Verificare il cablaggio
		Potenza di accensione troppo bassa	Regolare la potenza di accensione
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
		Anomalia scheda	Verificare la scheda
A03	Intervento protezione sovra-temperatura	Sensore sanitario danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore sanitario
		Mancanza di circolazione d'acqua	Verificare il flussostato
F04	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F05	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Ventilatore difettoso	Verificare il ventilatore
A06	Anomalia fiamma dopo fase di accensione	Anomalia scheda	Verificare la scheda
		Bassa pressione nell'impianto gas	Verificare la pressione dal gas
		Taratura pressione minima bruciatore	Verificare le pressioni
F07	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
A09	Anomalia valvola gas	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
F10	Anomalia sensore sanitario 1	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corte circuito	
		Cablaggio interrotto	
F14	Anomalia sensore sanitario 2	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corte circuito	
		Cablaggio interrotto	
A16	Anomalia valvola gas	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
F20	Anomalia controllo combustione	Anomalia ventilatore	Verificare ventilatore e cablaggio ventilatore
		Diaframma errato	Verificare ed eventualmente sostituire il diaframma
		Camino non correttamente dimensionato oppure ostruito	Verificare il camino
A21	Anomalia cattiva combustione	Anomalia F20 generata 6 volte negli ultimi 10 minuti	Vedi anomalia F20
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 180V.	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
A41	Posizionamento sensore	Sensore sanitario staccato dal tubo	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore
F42	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F50	Anomalia Valvola Gas	Cablaggio Operatore modulante interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola Gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
A51	Anomalia Cattiva combustione	Ostruzione camino scarico/aspirazione	Verificare il camino

## 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Tabella. 7 - Legenda figure cap. 5

5 Camera stagna	28 Collettore fumi
7 Entrata gas	29 Collettore uscita fumi
8 Uscita acqua sanitaria	38 Flussostato
9 Entrata acqua sanitaria	44 Valvola gas
16 Ventilatore	73 Termostato antigelo (non fornito)
19 Camera combustione	81 Elettrodo d'accensione e rilevazione
20 Gruppo bruciatori	187 Diaframma fumi
21 Ugello principale	288 Kit Antigelo (opzionale) cod. 013009X0
22 Bruciatore	R1 - R2 - R3 - R4 Riscaldatori elettrici
27 Scambiatore in rame	344 Sensore doppio (Sanitario + Sicurezza)

### 5.1 Vista generale e componenti principali




fig. 13 - Vista generale

### 5.2 Schema idraulico





fig. 14 - Circuito idraulico

### 5.3 Tabella dati tecnici

Dato	Unità	SI 11 S	SI 14 S	SI 17 S	
Portata termica max	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Portata termica min	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Potenza Termica max	kW	19.2	23.9	29.2	
Potenza Termica min	kW	7.1	8.8	10.7	
Rendimento Pmax	%	88.5	88.7	88.9	
Ugelli bruciatore G20	n° x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Pressione gas max al bruciatore	mbar	13.0	14.0	15.0	
Pressione gas min al bruciatore	mbar	2.0	2.0	2.0	
Portata gas max G20	m <sup>3</sup> /h	2.30	2.85	3.48	
Portata gas min G20	m <sup>3</sup> /h	0.88	1.10	1.33	
Ugelli bruciatore G31	n° x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	37	
Pressione gas max al bruciatore	mbar	35.0	35.0	35.0	
Pressione gas min al bruciatore	mbar	5.0	5.0	5.0	
Portata gas max G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Portata gas min G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Pressione max esercizio	bar	10	10	10	(PMS)
Pressione min esercizio	bar	0.20	0.20	0.20	
Portata sanitaria Δt 25°C	l/min	11.0	13.7	16.8	
Portata sanitaria Δt 50°C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Grado protezione	IP	X5D	X5D	X5D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V	230V	230V	
Potenza elettrica assorbita	W	40	40	55	
Peso a vuoto	kg	13	14	17	
Tipo di apparecchio		C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub>			
PIN CE				0461CL0983	

**5.4 Schema elettrico****fig. 15 - Circuito elettrico**

## 1. GENERAL INSTRUCTIONS

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction manual.
- After installation of the unit, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with current regulations and the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply by means of the system switch and/or the special cutoff devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit; do attempt to repair or operate on it directly. Only contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by professionally qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above can compromise the unit's safety.
- This unit must only be used for the purpose for which it was designed. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and therefore must not be left within the reach of children.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

## 2. OPERATING INSTRUCTIONS

### 2.1 Introduction

**SI S** is a high-efficiency instantaneous water heater for domestic hot water production, running on natural or propane gas, equipped with an open-flue burner with electronic ignition, forced ventilation sealed chamber and microprocessor control system, designed for installation indoors or outdoors in a partially protected place (in compliance with EN 297/A6) for temperatures to -5°C (-15°C with optional antifreeze kit).

### 2.2 Control panel

#### Panel




fig. 1 - Control panel

#### Key of panel fig. 1

- |    |   |
|----|---|
| 1  | DHW temperature setting decrease button                                       |
| 2  | DHW temperature setting increase button                                       |
| 3  | OFF symbol  |
| 4  | DHW mode  |
| 5  | Display   |
| 6  | Reset button  |
| 7  | Unit On/Off button  |
| 8  | Multifunction   |
| 9  | Burner lit and actual power level (flashing during combustion fault function) |
| 10 | Service Tool connection   |

#### Indication during operation

During a DHW demand (generated by drawing domestic hot water), the display (detail 5 - fig. 1) shows the actual DHW outlet temperature.

#### Fault

In case of a fault (see cap. 4.4) the display (detail 5 - fig. 1) shows the fault code and, during safety standby times, the messages "d3" and "d4".

### 2.3 Lighting and turning off

#### Connection to the power supply

- During the first 5 seconds the display shows the card software version.
- Open the gas cock ahead of the unit.
- The unit is ready to function automatically whenever hot water is drawn.

#### Turning the unit off and lighting

Press the on/off button (detail 7 - fig. 1) for 1 second.




fig. 2 - Turning off

When the unit is turned off, the electronic board is still powered. DHW mode is disabled. The antifreeze system remains activated. To relight the unit, press the on/off button (detail 7 fig. 1) again for 1 second.




fig. 3

The unit will be immediately ready to work whenever hot water is drawn.

- !** The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all the water from the water heater.

### 2.4 Adjustments

#### Domestic hot water (DHW) temperature adjustment

Use the DHW buttons fig. 1(details 1 and 2 - ) to adjust the temperature from a min. of 40°C to a max. of 50°C.




fig. 4

## 3. INSTALLATION

### 3.1 General Instructions

THE WATER HEATER MUST ONLY BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN COMPLIANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE NATIONAL AND LOCAL REGULATIONS, AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

### 3.2 Place of installation

The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation, therefore the unit can be installed in any room. However, the place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation of dangerous conditions in case of even small gas leaks. This safety standard is required by EEC Directive no. 90/396 for all gas units, including those with sealed chamber.

The unit is suitable for operation in a partially protected place in conformity with EN 297 pr A6, with minimum temperature of -5°C (-15°C with optional antifreeze kit). It is advisable to install the water heater under the slope of a roof, inside a balcony or in a sheltered recess .

The place of installation must in any case be free of dust, flammable materials or objects or corrosive gases.

The unit is arranged for wall mounting. Fix it to the wall according to the measurements given on the cover drawing .

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations

### 3.3 Plumbing connections

#### Important

**!** Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with the type of fuel available and carefully clean all the system pipes.

Carry out the relevant connections according to the cover diagram and the symbols given on the unit.

#### System water characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the water heater.

#### 3.4 Gas connection

The gas must be connected to the respective union (see figure on cover) in conformity with the current regulations, with a rigid metal pipe or with a continuous flexible s/steel tube, installing a gas cock between the system and water heater. Make sure all the gas connections are tight.

#### 3.5 Electrical connections

#### Important

**!** The unit must be connected to an efficient earthing system in conformity with the current safety standards. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The water heater is prewired and provided with a "Y" type cable (without plug) for connection to the electric line. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a double-pole switch with contact gap of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the water heater and the line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow/green wire) in connections to the electric line.

**!** The unit's power cable must not be changed by the user. If damaged, turn the unit off and have the cable replaced by professionally qualified personnel. In case of replacement, only use "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm<sup>2</sup> cable with max. external diameter of 8 mm.


#### 3.6 Fume ducts

#### Important

The unit is a "C type" with sealed chamber and forced draught, the air inlet and fume outlet must be connected to one of the following extraction/suction systems. The unit is approved for operation with all the Cny flue configurations given on the dataplate. Some configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local regulations. Before installation, check and carefully follow the instructions. Also, comply with the instructions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

#### Baffles

Unit operation requires fitting the baffles supplied. Make sure the right baffle (when used) is fitted and correctly positioned.



A Baffle replacement with unit not installed

#### Connection with coaxial pipes





fig. 5 - Examples of connection with coaxial pipes (➡ = Air / ➡ = Fumes)


#### Table. 1 - Typology

Type	Description
C1X	Wall horizontal exhaust and inlet
C3X	Roof vertical exhaust and inlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the wall hole dimensions, refer to the figure on the cover.



010006X0



010007X0

fig. 6 - Starting accessory for coaxial ducts

Table. 2 - Baffles for coaxial ducts

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Max. permissible length	4 m	10 m
Reduction factor 90° bend	1 m	0.5 m
Reduction factor 45° bend	0.5 m	0.25 m
Baffle to use	Model SI 11 S = Ø43 SI 14 S = Ø50 SI 17 S = Ø50	Model SI 11 S = Ø43 SI 14 S = Ø50 SI 17 S = Ø50
	0 + 2 m 2 + 4 m	0 + 3 m 3 + 10 m
	no baffle	no baffle

#### Connection with separate pipes




fig. 7 - Examples of connection with separate pipes (➡ = Air / ➡ = Fumes)

Table. 3 - Typology

Type	Description
C1X	Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be undergo similar wind conditions (within 50 cm)
C3X	Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12
C5X	Wall or roof exhaust and intake separate or in any case in areas with different pressures. The exhaust and intake must not be positioned on opposite walls.
C6X	Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)
B2X	Intake from installation room and wall or roof exhaust
<b>⚠️ IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION</b>	

For connection of the separate ducts, fit the unit with the following starting accessory:




fig. 8 - Starting accessory for separate ducts code 010031X0

Before installation, check the baffle to be used and make sure the maximum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
2. Consult the table 5 and identify the losses in  $m_{eq}$  (equivalent metres) of every component, according to the installation position.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 4.

Table. 4 - Baffles for separate ducts

	SI S	
Max. permissible length	Model	Length
SI 11 S	SI 11 S	65 m <sub>eq</sub>
	SI 14 S	55 m <sub>eq</sub>
	SI 17 S	45 m <sub>eq</sub>
Baffle to use	Model	Length
SI 11 S	0 - 35 m <sub>eq</sub>	Ø 43
	35 - 65 m <sub>eq</sub>	No baffle
SI 14 S	0 - 30 m <sub>eq</sub>	Ø 50
	30 - 55 m <sub>eq</sub>	No baffle
SI 17 S	0 - 25 m <sub>eq</sub>	Ø 50
	25 - 45 m <sub>eq</sub>	No baffle

Table. 5 - Accessories

	PIPE	Losses in m <sub>eq</sub>		
		Air inlet	Fume exhaust	
Ø 80	PIPE	0.5 m M/F	1KWMA38A	0.5 0.5 1.0
		1 m M/F	1KWMA83A	1.0 1.0 2.0
		2 m M/F	1KWMA06K	2.0 2.0 4.0
	BEND	45° F/F	1KWMA01K	1.2 2.2
		45° M/F	1KWMA65A	1.2 2.2
		90° F/F	1KWMA02K	2.0 3.0
		90° M/F	1KWMA82A	1.5 2.5
		90° M/F + Test point	1KWMA70U	1.5 2.5
	PIPE SECTION	with test point	1KWMA16U	0.2 0.2
		for condensate drain	1KWMA55U	- 3.0
	TEE	for condensate drain	1KWMA05K	- 7.0
	TERMINAL	air, wall	1KWMA85A	2.0 -
		fumes, wall with antiwind	1KWMA86A	- 5.0
	FLUE	Split air/fumes 80/80	1KWMA84U	- 12.0
		Fume outlet only Ø80	1KWMA83U + 1KWMA86U	- 4.0

#### 4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, commissioning and periodical inspection operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements prescribed by current regulations).

**EUROTERM** declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorised persons tampering with the unit.

##### 4.1 Adjustments

###### Gas conversion

**!** Conversion to a different gas from that prearranged in the factory must be carried out by an authorised technician, using original parts and in conformity with the regulations in force in the country of installation.

The unit can operate on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two gases, as clearly shown on the packing and on the dataplate. Whenever a different gas to that for which the unit is preset has to be used, a conversion kit will be required, proceeding as follows:

1. Replace the nozzles at the main burner, fitting the nozzles specified in the technical data table in cap. 5, according to the type of gas used
2. Modify the parameter for the type of gas:
  - put the water heater in standby mode
  - press the on/off button detail 7 - fig. 1 for 20 seconds: the display shows "b01" flashing.
  - press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 1 to set parameter 00 (for natural gas) or 01 (for LPG).
  - press the on/off button detail 7 - fig. 1 for 20 seconds.
  - the water heater will return to standby mode
3. Adjust the minimum and maximum pressures at the burner (see relevant section), setting the values given in the technical data table for the type of gas used
4. Apply the sticker contained in the conversion kit, near the dataplate as proof of the conversion.

#### TEST mode activation

Draw enough domestic hot water to activate the DHW mode.

Press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the **TEST** mode. The water heater will light at the maximum DHW power set as described in the following section.

The DHW power will be shown on the display.




fig. 9 - TEST mode (DHW power = 100%)

Press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to increase or decrease the power (Min.=0%, Max.=100%).

To deactivate the TEST mode, press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) together for 5 seconds.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes or on stopping of hot water drawing (if enough hot water was drawn to activate the DHW mode).

#### Adjustment of pressure at burner

Since this unit has flame modulation, there are two fixed pressure values: the minimum and maximum, which must be those given in the technical data table according to the type of gas.

- Connect a suitable pressure gauge to pressure point "B" downstream of the gas valve.
- Activate the TEST mode (see cap. 4.1).
- Press the off button (ref. 7 - fig. 1) for 2 seconds to access the gas valve Calibration mode.
- The card goes to the setting "q02"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal maximum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q02" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Press the off button (ref. 7 - fig. 1).
- The card goes to the setting "q01"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal minimum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q01" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Recheck both adjustments by pressing the off button (ref. 7 - fig. 1) and adjust them if necessary by repeating the above procedure.
- Press the off button for 2 seconds to return to the TEST mode.
- Deactivate the TEST mode (see cap. 4.1).
- Disconnect the pressure gauge.




fig. 10 - Gas valve

A - Upstream pressure point  
B - Downstream pressure point  
I - Gas valve electrical connection  
R - Gas outlet  
S - Gas inlet




fig. 11 - Gas valve connection

#### 4.2 Start-up

##### Before lighting the water heater

- Check the tightness of the gas system.
- Fill the water system and make sure all air contained in the water heater and the system has been vented.
- Make sure there are no water leaks in the system or unit.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system.
- Make sure the gas pressure value is that required.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the water heater.

##### Checks during operation

- Turn the unit on.
- Check the tightness of the fuel circuit and water systems.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the water heater is working.
- Make sure the gas valve modulates correctly.
- Check proper lighting of the water heater by doing several tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table on cap. 5.

#### 4.3 Maintenance

##### Periodical check

To ensure correct operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly check, providing for the following:

- The control and safety devices (gas valve, flowmeter, etc.) must work properly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- The air/fume terminal and ducts must be free of obstructions and leaks.
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For cleaning, do not use chemical products or wire brushes.
- The electrode must be properly positioned and free of scale.




fig. 12 - Electrode positioning

- The gas and water systems must be tight.
- The gas flow and pressure must correspond to that given in the respective tables.

#### 4.4 Troubleshooting

##### Diagnostics

The water heater has an advanced self-diagnosis system. In case of a fault in the unit, the display will flash together with the fault symbol indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdown (marked with the letter "A"): to restore operation press the RESET button (detail 6 - fig. 1) for 1 second. If the water heater fails to restart, it is necessary to eliminate the fault.

Other faults (marked with the letter "F") cause temporary shutdowns that are automatically reset as soon as the value returns within the water heater's normal working range.

##### List of faults

Table. 6

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A01	No burner ignition	No gas	Check the regular gas flow to the water heater and that the air has been eliminated from the pipes
	Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits	
	Faulty gas valve	Check gas valve and replace it if necessary	
	Gas valve wiring disconnected	Check the wiring	
	Ignition power too low	Adjust the ignition power	
A02	Flame present signal with burner off	Electrode fault	Check the ionisation electrode wiring
		Card fault	Check the card
A03	Overtemperature protection activation	DHW sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the DHW sensor
		No water circulation	Check the flowswitch
F04	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F05	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Wiring disconnected	Check the wiring
	Fan fault	Faulty fan	Check the fan
A06	No flame after the ignition phase	Sensor damaged	Check the card parameter and modify it if necessary
		Wiring shorted	Check the wiring
		Wiring disconnected	Check the wiring
F07	Card parameter fault	Low pressure in the gas system	Check the gas pressure
		Burner minimum pressure setting	Check the pressures
		Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
A09	Gas valve fault	Wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
F10	DHW sensor 1 fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
F14	DHW sensor 2 fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
A16	Gas valve fault	Wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
F20	Combustion control fault	Fan fault	Check the fan and fan wiring
		Wrong baffle	Check the baffle and replace it if necessary
		Flue obstructed or not correctly sized	Check the flue
A21	Poor combustion fault	Fault F20 generated 6 times in the last 10 minutes	See fault F20
F34	Supply voltage under 180V.	Electric mains trouble	Check the electrical system
F35	Faulty mains frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
A41	Sensor positioning	DHW sensor disconnected from pipe	Check the correct positioning and operation of the sensor
F42	DHW sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
F50	Gas valve fault	Modulating Operator wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
A51	Poor combustion fault	Inlet/exhaust flue obstruction	Check the flue

## 5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

Table. 7 - Key of figures cap. 5

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 5 Sealed chamber            | 28 Fume manifold                            |
| 7 Gas inlet                 | 29 Fume outlet manifold                     |
| 8 Domestic hot water outlet | 38 Flowswitch                               |
| 9 Cold water inlet          | 44 Gas valve                                |
| 16 Fan                      | 73 Antifreeze thermostat (not supplied)     |
| 19 Combustion chamber       | 81 Ignition and detection electrode         |
| 20 Burner assembly          | 187 Fume baffle                             |
| 21 Main nozzle              | 288 Antifreeze kit (optional) code 013009X0 |
| 22 Burner                   | R1 - R2 - R3 - R4 Electric heaters          |
| 27 Copper exchanger         | 344 Double sensor (Safety + Heating)        |

### 5.1 General view and main components




fig. 13 - General view

### 5.2 Plumbing diagrams





fig. 14 - Water circuit

### 5.3 Technical data table

Data	Unit	SI 11 S	SI 14 S	SI 17 S	
Max. heating capacity	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Min. heating capacity	kW	8.3	10.3	12.6	
Max. heat output	kW	19.2	23.9	29.2	
Min. heat output	kW	7.1	8.8	10.7	
Pmax efficiency	%	88.5	88.7	88.9	
Burner nozzles G20	no.x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Gas supply pressure G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Max. gas pressure at burner	mbar	13.0	14.0	15.0	
Min. gas pressure at burner	mbar	2.0	2.0	2.0	
Max. gas delivery G20	m³/h	2.30	2.85	3.48	
Min. gas delivery G20	m³/h	0.88	1.10	1.33	
Burner nozzles G31	no.x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	37	
Max. gas pressure at burner	mbar	35.0	35.0	35.0	
Min. gas pressure at burner	mbar	5.0	5.0	5.0	
Max. gas delivery G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Min. gas delivery G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Max. working pressure	bar	10	10	10	(PMS)
Min. working pressure	bar	0.20	0.20	0.20	
DHW flowrate Δt 25°C	l/min	11.0	13.7	16.8	
DHW flowrate Δt 50°C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Protection rating	IP	X5D	X5D	X5D	
Power supply voltage	V/Hz	230V	230V	230V	
Electrical power input	W	40	40	55	
Empty weight	kg	13	14	17	
Type of unit		C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub>			
PIN CE				0461CL0983	

**5.4 Wiring diagram****fig. 15 - Electrical circuit**

## 1. GÉNÉRALITÉS

- Lire et respecter attentivement les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.
- Après l'installation de l'appareil, informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, il doit être conservé avec soin pour toute consultation future.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par un technicien professionnel qualifié. Toute opération sur les organes de réglage scellés est interdite.
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolement prévus.
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un technicien professionnel qualifié. Les éventuelles réparations ou remplacements de composants devront être effectués uniquement par un technicien professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. La non observance de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil.
- Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux.
- Ne pas laisser les éléments de l'emballage à la portée des enfants du fait qu'ils pourraient représenter une source potentielle de danger.
- Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée du produit. Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport au produit.


## 2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### 2.1 Introduction

SIS est un chauffe-bain instantané pour la production d'eau chaude sanitaire à haut rendement, fonctionnant au gaz naturel ou propane, équipé d'un brûleur atmosphérique à allumage électronique, d'une chambre étanche à ventilation forcée et d'un système de contrôle par microprocesseur, il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, dans un endroit partiellement protégé (selon EN 297/A6) où les températures peuvent arriver jusqu'à -5°C (-15°C avec l'antigel en option).

### 2.2 Tableau des commandes

#### Panneau



#### Légende tableau fig. 1

- Touche pour diminuer le réglage de la température de l'eau chaude sanitaire
- Touche pour augmenter le réglage de l'eau chaude sanitaire
- Symbol OFF
- Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire
- Afficheur
- Touche de remise à zéro
- Touche on/off appareil
- Indication multifonctions
- Indication brûleur allumé et niveau de puissance actuelle (clignotant pendant la fonction anomalie combustion)
- Raccordement Service Tool

#### Indication durant le fonctionnement

L'afficheur (rep. 5 - fig. 1) visualise la température actuelle de sortie de l'eau chaude sanitaire durant la demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par l'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire).

#### Anomalie

En cas de panne (voir cap. 4.4), l'afficheur (rep. 5 - fig. 1) visualise le code d'erreur et les messages "d3" et "d4" durant le temps d'attente de sécurité.

### 2.3 Allumage et extinction

#### Raccordement au réseau électrique

- Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise la version logicielle de la carte.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de l'appareil.
- L'appareil est prêt à fonctionner automatiquement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire.

#### Extinction et allumage de l'appareil

Appuyer 1 seconde sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1).




fig. 2 - Extinction

Quand l'appareil est éteint, la carte électronique est encore alimentée en énergie électrique. Le fonctionnement eau chaude sanitaire est désactivé. Le système antigel reste actif. Pour rallumer l'appareil, appuyer à nouveau 1 seconde sur la touche on/off (rep. 7 fig. 1).




fig. 3

L'appareil est prêt à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire.

En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les arrêts prolongés en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé de purger toute l'eau contenue dans le chauffe-bain.

#### 2.4 Réglages

##### Réglage de la température d'eau chaude sanitaire

Pour régler la température entre 40 °C (minimum) et 50 °C (maximum), agir sur les touches eau chaude sanitaire fig. 1 (rep. 1 et 2 - ).




fig. 4

## 3. INSTALLATION

### 3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DU CHAUFFE-BAIN EST RÉSERVÉE À DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET QUALIFIÉS, DISPOSANT DU SAVOIR-FAIRE REQUIS ET DANS LA STRICTE OBSERVANCE DES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT MANUEL, DES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES ET DES NORMES NATIONALES ET LOCALES ÉVENTUELLES, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE LA BONNE PRATIQUE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE.

### 3.2 Lieu d'installation

Le circuit de combustion de l'appareil est étanche par rapport au local d'installation : l'appareil peut donc être installé dans n'importe quel local. Ce local devra cependant être suffisamment aéré pour éviter de créer une condition de risque en cas de fuite de gaz même minime. Cette règle de sécurité a été fixée par la directive CEE 90/396 pour tous les appareils à gaz y compris les appareils à chambre de combustion étanche.

L'appareil peut fonctionner dans un lieu partiellement protégé, conformément à EN 297 pr A6, avec une température minimum de -5°C (-15°C avec le kit antigel en option). Il est conseillé d'installer le chauffe-bain sous un auvent, à l'intérieur d'un balcon ou dans une niche abritée.

Le lieu d'installation doit être exempt de toute poussière, d'objets ou de matériaux inflammables ainsi que de gaz corrosifs.

L'appareil est conçu pour une installation murale. Le fixer au mur conformément aux cotés indiquées sur le dessin de couverture.

Si l'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de ceux-ci, prévoir de l'espace pour le démontage de l'habillage et pour l'entretien normal

### 3.3 Raccordements hydrauliques

#### Avertissements

**!** Avant d'effectuer le raccordement, veiller à ce que l'appareil soit préparé pour fonctionner avec le type de combustible disponible et prendre soin de bien nettoyer les conduites du circuit.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme le montre le dessin sur la couverture et conformément aux pictogrammes se trouvant sur l'appareil.

#### Caractéristiques de l'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur à 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éventuelle dans le chauffe-bain.

#### 3.4 Raccordement gaz

Le raccordement au gaz doit s'effectuer au raccord prévu (voir figure sur la couverture) conformément aux normes en vigueur, avec un tuyau métallique rigide ou flexible à parois continues en acier inoxydable, avec un robinet des gaz intercalé entre le chauffe-bain et le circuit. Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions du gaz.

#### 3.5 Raccordements électriques

#### Avertissements

**!** La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est correctement raccordé à une ligne de mise à la terre efficace conforme aux normes en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité de la connexion avec la mise à la terre. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages découlant de l'absence de connexion de mise à la terre.

Le chauffe-bain est précablé ; le câble de raccordement au réseau électrique est de type "Y" sans fiche. Pour les connexions au secteur, prévoir un raccordement fixe utilisant un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et des fusibles de 3 A max. interposés entre le chauffe-bain et le réseau. Il est important de respecter la polarité (LIGNE : câble marron / NEUTRE : câble bleu / TERRE : câble jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique.

**!** L'utilisateur ne doit en aucune façon remplacer le câble d'alimentation de l'appareil. Si le câble est endommagé, éteindre l'appareil. Pour son remplacement, s'adresser exclusivement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement du câble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement un câble "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup> avec diamètre externe maximum de 8 mm.


#### 3.6 Conduits de fumée

#### Avertissements

L'appareil est du type "C" à chambre étanche et tirage forcé, l'arrivée d'air et la sortie de fumées doivent être raccordées à un des systèmes d'évacuation/aspiration indiqués ci-après. L'appareil est homologué pour fonctionner avec toutes les configurations de conduits Cny indiquées sur la présente notice d'instructions. Toutefois, il est possible que certaines configurations de sortie soient expressément limitées ou interdites par les textes réglementaires et/ou la réglementation locale. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.

#### Diaphragmes

Pour le fonctionnement de l'appareil, monter les diaphragmes fournis. Vérifier que l'appareil dispose du bon diaphragme (lorsque cela est nécessaire) et qu'il est installé correctement.



A Remplacement du diaphragme, appareil non installé

#### Raccordement avec des tubes coaxiaux




fig. 5 - Exemples de raccordement avec des conduits coaxiaux (→ = Air / → = Fumées)

#### Tableau 1 - Typologie

Type	Description
C1X	Aspiration et évacuation horizontale murale. Les terminaux d'entrée/sortie doivent être concentriques ou assez proches pour recevoir les mêmes conditions de vent (jusqu'à 50 cm)
C3X	Aspiration et évacuation verticale sur le toit. Terminaux d'entrée/sortie identiques à C12

Pour le raccordement avec des tubes coaxiaux, un des accessoires suivants doit être monté au départ. Pour les cotes du perçage des trous dans le mur, voir la figure en couverture.




fig. 6 - Accessoires de départ pour conduits coaxiaux

#### Tableau 2 - Diaphragmes pour conduits coaxiaux

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Longueur maximale admissible	4 m	10 m
Facteur de réduction coude 90°	1 m	0,5 m
Facteur de réduction coude 45°	0,5 m	0,25 m
Diaphragme à utiliser	Modèle SI 11 S = Ø43 SI 14 S = Ø50 SI 17 S = Ø50	Modèle SI 11 S = Ø43 SI 14 S = Ø50 SI 17 S = Ø50
2 + 4 m	Pas de diaphragme	3 + 10 m

#### Raccordement avec des conduits séparés




fig. 7 - Exemples de raccordements avec des conduits séparés (→ = Air / → = Fumées)

#### Tableau 3 - Typologie

Type	Description
C1X	Aspiration et évacuation horizontale murale. Les terminaux d'entrée/sortie doivent être concentriques ou assez proches pour recevoir les mêmes conditions de vent (jusqu'à 50 cm)
C3X	Aspiration et évacuation verticale sur le toit. Terminaux d'entrée/sortie identiques à C12
C5X	Aspiration et évacuation séparées murales ou sur le toit et dans des zones ayant des pressions différentes. L'évacuation et l'aspiration ne doivent pas se trouver sur des parois opposées
C6X	Aspiration et évacuation avec conduits certifiés séparément (EN 1856/1)
B2X	Aspiration du local de la chaudière et évacuation murale ou sur le toit

Pour le raccordement avec des conduits séparés, l'accessoire suivant doit être monté au départ de l'appareil :




fig. 8 - Accessoire de départ pour conduits séparés réf. 010031X0

Avant de procéder à l'installation, vérifier le diaphragme à utiliser et que la longueur maximale admissible ne soit pas dépassée à l'aide d'un simple calcul :

- Définir complètement le schéma de l'installation à double conduit concentrique, y compris les accessoires et les terminaux de sortie.
- Consulter le tableau tableau 5 et repérer les pertes en m<sub>éq</sub> (mètres équivalents) de chaque composant, suivant leur position d'installation.
- Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale à la longueur maximale admissible sur le tableau 4.

Tableau 4 - Diaphragmes pour conduits séparés

		SIS	
Longueur maximale admissible	Modèle	Longueur	
	SI 11 S	65 m <sub>éq</sub>	
	SI 14 S	55 m <sub>éq</sub>	
Diaphragme à utiliser	Modèle	Longueur	Diaphragme
	SI 11 S	0 - 35 m <sub>éq</sub>	Ø 43
		35 - 65 m <sub>éq</sub>	Pas de diaphragme
	SI 14 S	0 - 30 m <sub>éq</sub>	Ø 50
		30 - 55 m <sub>éq</sub>	Pas de diaphragme
	SI 17 S	0 - 25 m <sub>éq</sub>	Ø 50
		25 - 45 m <sub>éq</sub>	Pas de diaphragme

Tableau 5 - Accessoires

		Pertes en m <sub>éq</sub>		
		Aspiration air	Évacuation des fumées	
		Vertical	Horizontal	
TUYAU	0,5 m M/F	1KWMA38A	0,5	0,5
	1 m M/F	1KWMA83A	1,0	1,0
	2 m M/F	1KWMA06K	2,0	2,0
Ø 80	45° F/F	1KWMA01K	1,2	2,2
	45° M/F	1KWMA65A	1,2	2,2
	90° F/F	1KWMA02K	2,0	3,0
	90° M/F	1KWMA82A	1,5	2,5
	90° M/F + prise de test	1KWMA70U	1,5	2,5
MANCHETTE	avec prise de test	1KWMA16U	0,2	0,2
	pour évacuation des condensats	1KWMA55U	-	3,0
TEE	pour évacuation des condensats	1KWMA05K	-	7,0
TERMINAL	air mural	1KWMA85A	2,0	-
	fumées mural avec mitron	1KWMA86A	-	5,0
CHEMINÉE	Air/Fumée double conduit 80/80	1KWMA84U	-	12,0
	Évacuation des fumées uniquement Ø80	1KWMA83U + 1KWMA86U	-	4,0

#### 4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, mise en service et de contrôle périodique décrites ci-après doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

**EUROTERM** Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

##### 4.1 Réglages

###### Transformation du gaz d'alimentation

**!** Le passage à un gaz différent du gaz d'origine prévu en usine doit être confié à un technicien agréé en utilisant des pièces d'origine en accord avec les normes en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

L'appareil peut fonctionner au gaz naturel ou gaz liquide, et est prédisposé en usine pour l'un de ces deux types de gaz comme il est clairement indiqué sur l'emballage et sur la plaque des données techniques. Quand l'appareil doit être utilisé avec un gaz différent de celui avec lequel il a été étalonné et essayé en usine, il est nécessaire de se procurer le kit de transformation prévu à cet effet et de procéder de la manière suivante :

- Remplacer les gicleurs du brûleur principal en montant les gicleurs indiqués sur le tableau des données techniques cap. 5, en fonction du type de gaz utilisé
- Modifier le paramètre concernant le type de gaz :
  - mettre le chauffe-bain en mode veille
  - appuyer 20 secondes sur la touche fig. 1on/off (rep. 7 - ) : l'afficheur visualise "b01" clignotant.
  - Appuyer sur les touches "Sanitaire" fig. 1 (rep. 1 et 2 - ) pour programmer le paramètre 00 (fonctionnement au méthane) ou 01 (fonctionnement au GPL).
  - Appuyer 20 secondes sur la touche fig. 1on/off (rep. 7 - ).
  - le chauffe-bain se remet en mode veille
- Régler les pressions minimum et maximum au brûleur (voir paragraphe correspondant) en programmant les valeurs indiquées dans le tableau des données techniques pour le type de gaz utilisé
- Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation près de la plaquette des données techniques en vue de signaler la transformation effectuée.

#### Activation du mode TEST

Prélever une quantité suffisante d'eau chaude sanitaire pour activer le mode Sanitaire. Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour activer le mode TEST. Le chauffe-bain s'allume à la puissance sanitaire maximale fixée comme le décrit le paragraphe suivant.

L'afficheur visualise la puissance sanitaire.




fig. 9 - Mode TEST (puissance sanitaire = 100%)

Appuyer sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour augmenter ou réduire la puissance (Minimum = 0%, Maximum = 100%).


Pour désactiver le mode TEST, appuyer simultanément 5 secondes sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1).

Le mode TEST se désactive automatiquement au bout de 15 minutes ou si l'on interrompt le prélèvement d'eau chaude sanitaire (pour autant que celui-ci soit suffisant pour activer le mode Sanitaire).

#### Réglage de la pression au brûleur

Cet appareil, de type à modulation de flamme, a deux valeurs de pression fixes : la valeur minimale et la valeur maximale qui doivent être indiquées dans le tableau des caractéristiques techniques en fonction du type de gaz utilisé.

- Relier un manomètre à la prise de pression "B" montée en aval de la vanne à gaz.
- Valider le mode TEST (voir cap. 4.1).
- Appuyer 2 secondes sur la touche off (rep. 7 - fig. 1) pour entrer en mode Étallonnage soupape gaz.
- La carte va sur la configuration "q02" ; et visualise la valeur sauvegardée en appuyant sur les touches "Sanitaire".
- Si la pression indiquée sur le manomètre est différente de la **pression maxi nominale, augmenter ou réduire le paramètre "q02"** d'1 ou 2 unités en appuyant sur les touches "Sanitaire" : la valeur est mémorisée après chaque modification ; attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.
- Appuyer sur la touche off (rep. 7 - fig. 1).
- La carte va sur la configuration "q01" ; et visualise la valeur sauvegardée en appuyant sur les touches "Sanitaire".
- Si la pression indiquée sur le manomètre est différente de la **pression mini nominale, augmenter ou réduire le paramètre "q01"** d'1 ou 2 unités en appuyant sur les touches "Sanitaire" : la valeur est mémorisée après chaque modification ; attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.
- Revérifier les deux réglages en appuyant sur la touche off (rep. 7 - fig. 1) et les corriger si nécessaire en répétant la procédure décrite précédemment.
- Appuyer 2 secondes sur la touche off pour revenir au mode TEST.
- Désactiver le mode TEST (voir cap. 4.1).
- Débrancher le manomètre.



A - Prise de pression en amont  
B - Prise de pression en aval  
I - Connexion électrique soupape de gaz  
R - Sortie gaz  
S - Arrivée gaz




fig. 11 - Connexion soupape de gaz

TYPE SGV100  
Pi maxi 65 mbar  
24 Vcc - classe B+A

fig. 10 - Vanne à gaz

#### Réglage de la puissance thermique sanitaire

Pour régler la puissance en chauffage, positionner la chaudière en fonctionnement TEST (voir sez. 4.1). Appuyer sur les touches "+" et "-" (rep. 1 et 2 - ) pour augmenter ou diminuer la puissance (minimum fig. 1 = 00 / maximum = 100). En appuyant sur la touche reset dans les 5 secondes qui suivent le réglage, la puissance restera celle qui vient d'être fixée. Sortir du fonctionnement TEST (voir sez. 4.1).

#### 4.2 Mise en service

##### Avant d'allumer le chauffe-bain

- Vérifier l'étanchéité de l'installation du gaz.
- Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans le chauffe-bain et les installations.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni au niveau de l'appareil.
- Vérifier le raccordement de l'installation électrique et l'efficacité de la mise à la terre.
- Vérifier que la pression de gaz est bien celle requise.
- Vérifier qu'il n'y a pas de liquides ou de matériaux inflammables à proximité du chauffe-bain.

##### Vérifications en cours de fonctionnement

- Mettre l'appareil en marche.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement du chauffe-bain.
- S'assurer que la vanne à gaz module correctement.
- Vérifier que l'allumage du chauffe-bain se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance
- S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur correspond à celle qui est indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques cap. 5.

#### 4.3 Entretien

##### Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct et durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un technicien qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne à gaz, débitmètre, etc.) doivent fonctionner correctement
- Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
- Les conduits et le terminal air-fumées doivent être libres de tout obstacle et ne présenter aucune fuite
- Le brûleur et l'échangeur doivent être propres et détartrés. Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
- L'électrode doit être libre de toute incrustation et positionnée correctement.




fig. 12 - Positionnement de l'électrode

- Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches.
- La charge et la pression de gaz doivent correspondre aux valeurs indiquées dans les tableaux correspondants.

#### 4.4 Dépannage

##### Diagnostic

Le chauffe-bain est équipé d'un système d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de fonctionnement du chauffe-bain, l'affichage clignote avec le symbole d'anomalie indiquant le code de l'anomalie.

Les anomalies qui causent le(s) blocage(s) permanent(s) de la chaudière sont marquées de la lettre "A" : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (part. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde Si le chauffe-bain ne se remet pas en route, il faudra d'abord éliminer l'inconvénient.

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané sont indiquées par la lettre "F"; ces anomalies sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal du chauffe-bain.

##### Liste des anomalies

Tableau 6

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
A01	Le brûleur ne s'allume pas	Manque d'alimentation de gaz	Contrôler l'arrivée régulière du gaz au chauffe-bain et l'élimination de l'air dans les tuyaux
		Anomalie électrode d'allumage/de détection	Contrôler que les électrodes soient correctement câblées, positionnées et non incrustées
		Vanne à gaz défectueuse	Contrôler et remplacer la vanne à gaz
		Câblage de la soupape de gaz interrompu	Vérifier le câblage
		Puissance d'allumage trop faible	Régler la puissance d'allumage
A02	Présence de la flamme brûleur éteint	Anomalie électrode	Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation
		Anomalie carte	Vérifier la carte
A03	Déclenchement protection surchauffe	Capteur sanitaire endommagé	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de l'eau chaude sanitaire
		Absence de circulation d'eau	Vérifier le débitmètre
F04	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F05	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
		Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Ventilateur défectueux	Vérifier le ventilateur
A06	Absence de flamme après la phase d'allumage	Anomalie carte	Vérifier la carte
		Basse pression dans l'installation d'alimentation du gaz	Vérifier la pression du gaz
		Réglage de la pression minimale brûleur	Vérifier les pressions
F07	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
A09	Anomalie vanne à gaz	Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
F10	Anomalie capteur sanitaire 1	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
F14	Anomalie capteur sanitaire 2	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
A16	Anomalie vanne à gaz	Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
F20	Anomalie contrôle combustion	Anomalie ventilateur	Vérifier le ventilateur et le câblage du ventilateur
		Diaphragme incorrect	Vérifier et remplacer éventuellement le diaphragme
		Conduit de cheminée non correctement dimensionné ou obstrué	Vérifier la cheminée
A21	Anomalie mauvaise combustion	Anomalie F20 générée 6 fois dans les 10 dernières minutes	Voir anomalie F20
F34	Tension d'alimentation inférieure à 180 V.	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
F35	Fréquence de réseau anormale	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
A41	Positionnement du capteur	Capteur sanitaire débranché du tuyau	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur
F42	Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire	Capteur endommagé	Remplacer le capteur
F50	Anomalie vanne à gaz	Câblage opérateur modulant interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
A51	Anomalie mauvaise combustion	Cheminée évacuation/aspiration obstruée	Vérifier la cheminée

## 5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Tableau 7 - Légende des figures cap. 5

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5 Chambre étanche             | 28 Collecteur des fumées                   |
| 7 Arrivée gaz                 | 29 Collecteur de sortie des fumées         |
| 8 Sortie eau chaude sanitaire | 38 Débitmètre                              |
| 9 Entrée eau chaude sanitaire | 44 Vanne à gaz                             |
| 16 Ventilateur                | 73 Thermostat antigel (non fourni)         |
| 19 Chambre de combustion      | 81 Électrode d'allumage et de détection    |
| 20 Groupe brûleurs            | 187 Diaphragme fumées                      |
| 21 Gicleur principal          | 288 Kit antigel (en option) cod. 013009X0  |
| 22 Brûleur                    | R1 - R2 - R3 - R4 Réchauffeurs électriques |
| 27 Échangeur en cuivre        | 344 Capteur double (sanitaire + sécurité)  |

### 5.1 Vue générale et composants principaux




fig. 13 - Vue générale

### 5.2 Schémas hydrauliques




fig. 14 - Circuit hydraulique

### 5.3 Tableau des caractéristiques techniques

Donnée	Unité	SI 11 S	SI 14 S	SI 17 S	
Puissance thermique maxi	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Puissance thermique mini	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Puissance thermique maxi	kW	19.2	23.9	29.2	
Puissance thermique mini	kW	7.1	8.8	10.7	
Rendement Pmax	%	88.5	88.7	88.9	
Gicleurs brûleur G20	nbre x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Pression gaz alimentation G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Pression gaz maxi au brûleur	mbar	13.0	14.0	15.0	
Pression gaz mini au brûleur	mbar	2.0	2.0	2.0	
Débit gaz maxi G20	m³/h	2.30	2.85	3.48	
Débit gaz mini G20	m³/h	0.88	1.10	1.33	
Gicleurs brûleur G31	nbre x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Pression gaz alimentation G31	mbar	37	37	37	
Pression gaz maxi au brûleur	mbar	35.0	35.0	35.0	
Pression gaz mini au brûleur	mbar	5.0	5.0	5.0	
Débit gaz maxi G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Débit gaz mini G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Pression maxi de service	bar	10	10	10	(PMS)
Pression mini de service	bar	0.20	0.20	0.20	
Débit d'eau chaude sanitaire à Δt 25 °C	l/min	11.0	13.7	16.8	
Débit d'eau chaude sanitaire à Δt 50 °C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	
Tension d'alimentation	V/Hz	230V	230V	230V	
Puissance électrique consommée	W	40	40	55	
Poids à vide	kg	13	14	17	
Type d'appareil		C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub>			
PIN CE				0461CL0983	


**5.4 Schéma électrique**

fig. 15 - Circuit électrique

# **IT Dichiarazione di conformità**

**CE**

Il costruttore dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 73/23 (modificata dalla 93/68)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 (modificata dalla 93/68)

# **EN Declaration of conformity**

**CE**

Manufacturer declares that this unit complies with the following EU directives:

- Gas Appliance Directive 2009/142
- Efficiency Directive 92/42
- Low Voltage Directive 73/23 (amended by 93/68)
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 (amended by 93/68)

# **FR Déclaration de conformité**

**CE**

Le constructeur déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directives appareils à gaz 2009/142
- Directive rendements 92/42
- Directive basse tension 73/23 (modifiée 93/68)
- Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336 (modifiée 93/68)



**è un marchio della Lamborghini Calor S.p.A.**

Via Statale 342 - C.P. 46 - 44047 - Dosso (Ferrara) - Italia

Tel. 0532.359.811 - Fax 0532.359.952 - Capitale sociale € 827.112,00 int. Vers.

R.E.A. (FE) 84678 - Reg. Imprese di Ferrara C.F. e P.I.V.A. 00173420381