


## Mynute Green E C.S.I. | R.S.I.



- EN** INSTALLER AND USER MANUAL
- FR** MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
- ES** MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
- PT** MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO
- HU** TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
- RO** MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE
- DE** HANDBUCH FÜR DIE MONTAGE UND BENUTZUNG
- SL** NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO

<b>EN</b>	<b>MYNUTE GREEN E</b> boiler complies with basic requirements of the following Directives: Gas directive 2009/142/EC; Yield directive 92/42/EEC; Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC; Low-voltage directive 2006/95/EC; Directive 2009/125/EC Ecodesign for energy-using appliances; Directive 2010/30/EU Indication by labelling of the consumption of energy by energy-related products; Delegated Regulation (EU) No. 811/2013; Delegated Regulation (EU) No. 813/2013; Delegated Regulation (EU) No. 814/2013 (only for combi models).	<b>EN</b>	Installer's-user's manual Boiler operating elements Hydraulic circuit Electric diagrams Circulator residual head	5 167 171 178 184
<b>FR</b>	La chaudière <b>MYNUTE GREEN E</b> especie les conditions de base requises par les Règlements suivants: Directive sur le gaz 2009/142/CEE; Directive sur le rendement 92/42/CEE; Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE; Directive sur la basse tension 2006/95/CEE; Directive 2009/125/EC concernant les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs d'énergie; Directive 2010/30/EU concernant l'étiquetage des consommations d'énergie des produits liés à l'énergie; Règlement Délegué (UE) N°. 811/2013; Règlement Délegué (UE) N°. 813/2013; Règlement Délegué (UE) N°. 814/2013 (uniquement pour les modèles combinés).	<b>FR</b>	Manuel de l'utilisateur- de l'installateur Éléments de fonctionnement de la chaudière Circuit hydraulique Schémas électriques Hauteur de charge résiduelle	25 167 171 178 184
<b>ES</b>	La caldera <b>MYNUTE GREEN E</b> cumple con los requisitos básicos de las siguientes Directivas: Directiva Gas 2009/142/CE; Directiva rendimiento 92/42/CEE; Directiva compatibilidad electromagnética 2004/108/CE; Directiva baja tensión 2006/95/CE; Directiva 2009/125/CE Diseño ecológico para aparatos que consumen energía; Directiva 2010/30/UE Indicación mediante etiquetado del consumo energético de productos relacionados con la energía; Reglamento Delegado (UE) N.º 811/2013; Reglamento Delegado (UE) N.º 813/2013; Reglamento Delegado (UE) N.º 814/2013 (solo para modelos combinados).	<b>ES</b>	Manual de usuario del instalador Elementos de operación de la caldera Circuito hidráulico Diagramas eléctricos Prevalencia residual del circulador	45 167 171 178 184
<b>PT</b>	A caldeira <b>MYNUTE GREEN E</b> é compatível com as especificações básicas das seguintes Diretivas: Directiva de gás 2009/142/CEE; Directiva de rendimento 92/42/CEE; Directiva de compatibilidade eletromagnética 2004/108/CE; Directiva de baixa tensão 2006/95/CE; Directiva 2009/125/CE concepção ecológica dos aparelhos que consomem energia; Directiva 2010/30/UE Indicação por meio de etiquetagem do consumo energético pelos produtos relacionados com energia; Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013; Regulamento Delegado (UE) n.º 813/2013; Regulamento Delegado (UE) n.º 814/2013 (apenas para os modelos combinados).	<b>PT</b>	Manual do usuário-instalador Elementos de operação da caldeira Círculo hidráulico Diagramas eléctricos Cabeçal residual do circulador	65 167 171 178 184
<b>HU</b>	Az <b>MYNUTE GREEN E</b> kazán teljesíti az alábbi irányelvek lényegi követelményeit: 2009/142/EK gáz irányelv; 92/42/EGK irányelv a vízmelegítő kazánokról; 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről; 2006/95/EK irányelv a kifeszültségű berendezésekről; 2009/125/EK irányelv az energiabelhasználó termékkel környezetbarát tervezéséről; 2010/30/EU irányelv az energiával kapcsolatos termék energi-fogyasztásának címkezássel történő jelöléséről; 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet; 813/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet; 814/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (csak kombinált típusokhoz).	<b>HU</b>	Telepítői-felhasználói kézikönyv A kazán funkcionális alkatrészei Hidraulikus kör Elektromos rajzok A keringetőszivattyú maradék emelőnyomása	85 167 171 178 184
<b>RO</b>	Centrala <b>MYNUTE GREEN E</b> este fabricată în conformitate cu cerințele următoarelor Directive: Directiva gaz 2009/142/EEC; Directiva eficiență 92/42/EEC; Directiva compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EEC; Directiva voltaj redus 2006/95/EEC; Directiva 2009/125/CE în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru aparatelor consumatoare de energie; Directiva 2010/30/UE privind indicarea prin etichetare a consumului de energie de către produsele cu impact energetic; Regulamentul Delgat (UE) Nr. 811/2013; Regulamentul Delgat (UE) Nr. 813/2013; Regulamentul Delgat (UE) Nr. 814/2013 (doar pentru module combinate).	<b>RO</b>	Manual de instalare - utilizare Elementele funcționale ale centralei Circuit hidraulic Scheme electrice Cap rezidual pompă de circulație	105 167 171 178 184
<b>DE</b>	Der Heizkessel <b>MYNUTE GREEN E</b> erfüllt die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien: Gasgeräterichtlinie 2009/142/EG; Heizkessel-Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG; EMV-Richtlinie 2004/108/EG; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG für energieverbrauchsrelevante Produkte; Richtlinie 2010/30/EU über die Energieverbrauchskennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte; Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013; Delegierte Verordnung (EU) Nr. 813/2013; Delegierte Verordnung (EU) Nr. 814/2013 (nur für kombinierte Modelle).	<b>DE</b>	Installations- und Bedienungsanleitung Elemente für den Kesselbetrieb Wasserkreis Schaltpläne Restförderhöhe der Umlaufpumpe	125 167 171 178 184
<b>SL</b>	Kotol <b>MYNUTE GREEN E</b> je v zhode so základnými požiadavkami nasledovných Smerníc: Smernica 2009/142/ES o plynových spotrebičoch; Smernica 92/42/EHS o výťažnosti; Smernica 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite; Smernica 2006/95/ES o nízkom napäti; Smernica 2009/125/ES o ekodizajne zariadení používajúcich elektrickú energiu; Smernica 2010/30/EÚ o udávaní energie výrobkov súvisiacich s energiou prostredníctvom štítkov; Delegované nariadenie (EÚ) č. 811/2013; Delegované nariadenie (EÚ) č. 813/2013; Delegované nariadenie (EÚ) č. 814/2013 (len pre kombinované modely).	<b>SL</b>	Priročník za montažo-uporabo Elementi delovanja kotla Hidravlični sistem Sheme električnih povezav Preostala višina črpanja	145 167 171 178 184



0694BU1240

**EN**

**⚠** This handbook contains data and information for both users and installers. In detail:

- The chapters entitled "Installing the boiler, Water connections, Gas connection, Electrical connection, Filling and draining, Evacuating products of combustion, Technical data, Programming parameters, Gas regulation and conversion" are intended for installers;
- The chapters entitled "Warnings and safety devices, Switching on and using" are for both users and installers.

**FR**

**⚠** Ce manuel contient des données et des informations pour les utilisateurs et pour les installateurs. Plus spécifiquement:

- Les chapitres intitulés "Installation de la chaudière", "Raccords d'eau", "Raccord du gaz", "Branchements électriques", "Remplissage et vidange", "Évacuation des produits de la combustion", "Données techniques", "Paramètres de programmation", "Réglage et conversion du gaz" sont destinés aux installateurs.
- Les chapitres intitulés "Avertissements et dispositifs de sécurité" et "Mise en marche et utilisation" sont destinés aux utilisateurs et aux installateurs.

#### RANGE RATED

This boiler can be adapted to the thermal requirements of the system; it is possible, in fact, to set the maximum boiler delivery for operation in heat mode. Refer to the "Adjustments" chapter for the calibration settings.

Once the desired output has been set (maximum heating) transfer the value into the table given on the back cover.

For subsequent checks and adjustments, always refer to the set value.

#### RANGE RATED

Cette chaudière peut être adaptée aux exigences thermiques du système. En effet, il est possible de régler la puissance maximale de la chaudière pour le fonctionnement en mode Chauffage. Se référer au chapitre "Réglages" pour consulter les paramètres de réglage. Une fois que la puissance a été réglée (paramètre de chauffage maximum), transférer la valeur dans le tableau présent sur le couvercle arrière.

Pour les contrôles et les réglages ultérieurs, se référer à cette valeur.

**ES**

**⚠** Este manual contiene datos e información tanto para los usuarios como para los instaladores. En detalle:

- Los capítulos titulados "Instalación de la caldera, Conexiones de agua, Conexión de gas, Conexión eléctrica, Carga y vaciado, Evacuación de productos de combustión, Datos técnicos, Programación parámetros, Regulación y conversión de gas" contienen información para los instaladores;
- Los capítulos titulados "Advertencias y dispositivos de seguridad, Encendido y uso" son tanto para los usuarios como para los instaladores.

**PT**

**⚠** Este manual contém dados e informações tanto para usuários quanto para instaladores. Em detalhes:

- Os capítulos intitulados "Instalação da caldeira, Conexões de água, Conexão de gás, Conexão eléctrica, Enchimento e drenagem, Evacuação de produtos de combustão, Dados técnicos, Parâmetros de programação, Regulação e conversão do gás" são para uso dos instaladores;
- Os capítulos intitulados "Advertências e dispositivos de segurança, Activação e uso" são para uso de usuários e instaladores.

#### RANGE RATED

Esta caldera se puede adaptar a los requisitos térmicos de la instalación; es posible configurar el caudal máximo de la caldera para el funcionamiento en modo calefacción. Consultar el capítulo "Regulaciones" para configurar los valores.

Una vez configurada la potencia (térmica máxima), observar el valor en la tabla de la chapa trasera.

Para controles y regulaciones posteriores, consultar el valor configurado.

#### RANGE RATED

Esta caldeira pode ser adaptada às especificações térmicas do sistema; é possível de facto, estabelecer o caudal máximo da caldeira para funcionamento em modo de aquecimento. Consultar o capítulo "Regulações" para a calibragem.

Uma vez que a potência desejada tenha sido programada (aquecimento máximo), transfira o valor para a tabela dada na capa traseira. Para controlos e regulações subsequentes, consultar portanto o valor configurado.

**HU**

**⚠** Ez a kézikönyv mind a felhasználók, mind pedig a felszerelést végzők részére tartalmaz információkat és adatokat. A részleteket illetően:

- Az "A kazán telepítése, Vízcsatlakozások, Gázcsatlakozás, Elektromos csatlakozás, Feltöltés és leeresztés, Égéstermékek elvezetése, Műszaki adatok, Programozási paraméterek, Gázbeállítás és átállítás" fejezetek a felszerelést végző személyeknek szólnak;
- A "Figyelmeztetések és biztonsági berendezések, Bekapcsolásuk és használatuk" c. fejezetek minden a felhasználók, minden pedig a felszerelést végző szakembereknek szólnak.

**RO**

**⚠** Acest manual conține date și informații atât pentru utilizatori, cât și pentru instalatori. Detaliat:

- Capitolele intitulate „Instalarea centralei, Conexiunile de apă, Conexiunea de gaz, Conexiunea electrică, Umplerea și golirea, Evacuarea produselor de ardere, Date tehnice, Programarea parametrilor, Reglarea și conversia gazelor sunt destinate instalatorilor”;
- Capitolele intitulate „Avertismente și dispozitive de siguranță, Pornire și utilizare sunt destinate atât utilizatorilor, cât și instalatorilor”.

#### RANGE RATED

Ezt a kazánt hozzá lehet igazítani a rendszer hőkövetelményeihez; be lehet állítani ugyanis a maximális kazán előremenő vizet a fűtési módban való üzemeléshez. A beállításhoz olvassa el a "Beállítások" fejezetet.

Mikor beállította a kívánt kimenetet (maximális fűtés), vigye át az értéket a hátsó borítón megadott táblázatba.

A további ellenőrzések és beállítások alkalmával ezt a beállított értéket kell figyelembe venni.

#### RANGE RATED

Centrala poate fi adaptată cererilor de căldură ale instalației; este posibil, de altfel, să setați puterea maximă de pe turul centralei pentru funcționarea în modul încălzire. Pentru operațiunile de reglare, faceți referire la capitolul "Reglaje".

Odată ce ați setat puterea necesară (maxim încălzire), indicați valoarea pe coperta de la sfârșitul manualului.

Pentru verificări și reglații ulterioare, faceți întotdeauna referire la valoarea setată.

**DE**

 Dieses Handbuch enthält Daten und Informationen sowohl für den Bediener als auch für den Installateur.  
Im Einzelnen:

- Die Kapitel mit den Überschriften "Installation des Kessels, Wasseranschlüsse, Gasanschluss, Elektrische Anschlüsse, Befüllen und Entleeren, Ableiten der Verbrennungsprodukte, Technische Daten, Programmieren der Parameter, Gaseinstellung und Umrüstung" richten sich an Installateure;
- Die Kapitel mit den Überschriften "Hinweise und Sicherheitsvorrichtungen, Einschalten und Gebrauch" richten sich sowohl an Anwender als auch an Installateure.

#### RANGE RATED

Dieser Kessel lässt sich an die Wärmeerfordernisse der Anlage anpassen; man kann nämlich die höchste Kesselleistung für Heizbetrieb einstellen. Für die Einstellung wird auf das Kapitel "Einstellungen" verwiesen.

Nach dem Einstellen der gewünschten Leistung (maximale Heizleistung) übertragen Sie den Wert in die Tabelle auf der hinteren Abdeckung.

Für nachfolgende Kontrollen und Einstellungen beziehen Sie sich immer auf den Sollwert.

**SL**

 Ta priročnik vsebuje podatke in informacije tako za uporabnika kot tudi za instalaterja. Podrobneje:

- Poglavja z naslovom "Montaža kotla, Priklop plina, Priklop elektrike, Polnjenje in praznjenje, Odvajanje produktov zgorjanja, Tehnični podatki, Programiranje parametrov, Regulacija in sprememba plina" so namenjena instalaterjem;
- Poglavja z naslovom "Opozorila in varnostne naprave, Vklop in uporaba" so namenjena uporabnikom in instalaterjem.

#### RANGE RATED

Ta kotel se lahko prilagaja toplotnim zahtevam sistema; dejansko se lahko nastavi največjo toplotno moč kotla za delovanje ogrevanja. O umerjanju kotla glejte poglavje "Nastavitev".

Ko je želena izhodna moč nastavljena (največja moč ogrevanja), vnesite vrednost v tabelo, ke se nahaja na zadnji strani pokrova. Za nadaljnje kontrole in prilagoditve vedno glejte nastavljenou vrednost.

## EN INSTALLER

### 1 - GENERAL SAFETY DEVICES

- ⚠** Our boilers are built in our plants and checked down to the smallest detail in order to protect users and fitters from injury. After working on the product, qualified personnel must check the electrical wiring, in particular the stripped part of conductors, which must not stick out from the terminal board, avoiding possible contact with live parts of such conductor.
- ⚠** This instruction manual is integral parts of the product: make sure that it remains with the appliance, even if it is transferred to another owner or user, or moved to another heating system. In case of loss or damage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy.
- ⚠** Boiler installation and any other assistance and maintenance operation must be carried out by qualified personnel according to current local and national regulations.
- ⚠** The installer must instruct the user about the operation of the appliance and about essential safety regulations.
- ⚠** This boiler may only be used for what it was expressly built to do. The manufacturer declines all contractual and non-contractual liability for injury to persons or animals or damage to property deriving from errors made during installation, adjustment and servicing and from improper use.
- ⚠** This appliance is used to produce hot water and must therefore be connected to a heating and/or a domestic hot water system, according to its performance and power.
- ⚠** After removing the packaging, make sure the contents are undamaged and complete. If this is not the case, contact your dealer.
- ⚠** The safety and automatic adjustment devices on the appliance must never be modified during its lifetime, except by the maker or dealer.
- ⚠** If the appliance develops a fault and/or works badly, switch it off and do not attempt to repair it yourself.
- ⚠** When the product reaches the end of its life it should not be disposed of as solid urban waste but should be brought to a separated waste collection facility.
- ⚠** The safety valve outlet must be connected to a suitable collection and venting system. The manufacturer declines all liability for any damage caused due to any intervention carried out in the safety valve.
- ⚠** Dispose of all the packaging materials in the suitable containers at the corresponding collection centres.
- ⚠** Dispose of waste being careful not harm human health and without employing procedures or methods which may damage the environment.
- ⚠** Connect the outlet collector to a suitable outlet system (refer to chapter 3.5).

During installation, inform the user that:

- in the event of leaks, he/she must shut off the water supply and promptly inform the Technical Assistance Service
- the operating pressure of the system ranges between 1 and 2 bar and must never be greater than 3 bar. If necessary, reset the pressure as indicated in the paragraph entitled "Filling the system"
- if the boiler is not planned to be used for a long period, he/she should call in the Technical Assistance Service to perform the following operations:
  - turn off the main boiler and general system switches
  - close the gas and water taps on both the heating (C.S.I. - R.S.I.) and domestic hot water circuits (C.S.I.)
  - drain the heating (C.S.I. - R.S.I.) and domestic hot water (C.S.I.) circuits to prevent freezing.

The following symbols are used in this manual:

**⚠ CAUTION** = operations requiring special care and adequate preparation

**🚫 NOT ALLOWED** = operations that MUST NOT be performed

**R.S.I.:** DHW functions refer only if a water tank is connected (accessory available on request).

Safety measures:

- The boiler should not be used by children or unassisted disabled people.
- Electrical devices or equipment, such as switches, appliances, etc., should not be used if there is a smell of gas or fumes. If there is a gas leak, open all the doors and windows to ventilate the area, turn off the general gas tap and immediately call the Technical Assistance Service.
- Do not touch the boiler barefoot or if parts of your body are wet or damp.
- Before cleaning operations, disconnect the boiler from the main power supply by turning "OFF" the two position system switch and the main control panel switch.
- It is forbidden to modify the safety or adjustment devices without the manufacturer's permission and relative instructions.
- Do not pull, detach or twist the wires from the boiler even if they are not connected to the power supply.
- Do not block or reduce the size of the ventilation openings in the room.
- Do not leave inflammable containers or substances in the room.
- Keep packaging out of reach of children.
- It is forbidden to block the condensate outlet.

### 2 - BOILER INSTALLATION

Boiler must only be installed by qualified personnel in compliance with current legislation.

**Mynute Green E** is available in the following models:

**Mynute Green C.S.I. E** are type C wall-mounted condensation boilers for heating and the production of domestic hot water.

**Mynute Green R.S.I. E** are type C wall-mounted condensation boilers capable of operating in different conditions through a series of jumpers fitted on the electronic board (consult the "Boiler configuration" section):

**CASE A:** only heating. The boiler does not provide domestic hot water.

**CASE B:** only heating with an external thermostat-controlled water tank: in this condition, the boiler delivers hot water to the water tank whenever a demand is made by the relative thermostat.

**CASE C:** only heating with an external temperature probe-controlled water tank (accessory kit available on request), for the production of hot water. If the water tank is not supplied by our company, make sure that the relative NTC probe has the following characteristics: 10 kOhm at 25°C, B 3435 ±1%.

According to the flue gas outlet device, the boilers are classified in categories B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

In configuration B23P and B53P (when installed indoors), the appliance cannot be installed in bedrooms, bathrooms, showers or where there are open fireplaces without a proper air flow. The room where the boiler is installed must have proper ventilation.

In configuration C, the appliance can be installed in any type of room and there are no limitations due to ventilation conditions or room volume.

### 3 - INSTALLATION REGULATIONS

#### 3.1 Installation regulations

Installation must be carried out by qualified personnel. Always comply with national and local regulations.

**Mynute Green E** can be installed indoors.

The boiler has protection that guarantees correct operation with a temperature range from 0°C to 60°C.

To take advantage of protections, the appliance must be able to start up, since any lockout condition (for example, absence of gas or electrical supply, or safety intervention) deactivates the protections.

#### MINIMUM DISTANCES

In order to have access to the boiler to perform regular maintenance operations, respect the minimum spaces foreseen for installation (fig. 1a).

For correct appliance positioning:

- do not place it on a cooker or other cooking device
- do not leave inflammable products in the room where the boiler is installed
- heat sensitive walls (for example, wooden walls) must be protected with proper insulation.

#### IMPORTANT

Before installation, wash every system piping carefully in order to remove any residues that may impair the operation of the appliance.

Under the safety valve, install a water collecting funnel with the corresponding discharge in the event of leaks due to the overpressure of the heating system. The domestic hot water circuit does not need a safety valve, but make sure that the pressure of waterworks does not exceed 6 bar. In case of doubts, install a pressure reducer.

Prior to ignition, make sure that the boiler is designed to operate with the gas available; this can be checked by the message on the packaging and the adhesive label indicating the gas type.

It is very important to highlight that in some cases the smoke pipes are under pressure and therefore, the connections of several elements must be airtight.

#### ANTI-FREEZE SYSTEM

The boiler is fitted as standard with an automatic anti-freeze system that activates when the temperature of the water in the primary circuit falls below 0 °C. This system is always active, guaranteeing boiler protection to an outdoor temperature level of -3 °C. To take advantage of this protection (based on burner operation), the boiler must be able to switch itself on; any lockout condition (e.g. lack of gas/electricity supply, or safety device intervention) therefore deactivates the protection. The anti-freeze protection is also active when the boiler is on standby. In normal operation conditions, the boiler can protect itself against freezing. If the machine is left unpowered for long periods in areas where temperatures may fall below 0 °C, and you do not want to drain the heating system, you are advised to add a specific, good quality anti-freeze liquid to the primary circuit. Carefully follow the manufacturer's instructions with regards not only the percentage of anti-freeze liquid to be used for the minimum temperature at which you want to keep the machine circuit, but also the duration and disposal of the liquid itself.

For the domestic hot water part, we recommend you drain the circuit. The boiler component materials are resistant to ethylene glycol based anti-freeze liquids.

#### 3.2 Cleaning the system and characteristics of the heating circuit water

In the case of a new installation or replacement of the boiler, it is necessary to clean the heating system.

To ensure the device works well, top up the additives and/or chemical treatments (e.g. antifreeze liquids, filming agents, etc.) and check the parameters in the table are within the values indicated.

Parameters	Unit of measurement	Hot water circuit	Filling water
pH value		7–8	-
Hardness	°F	-	15–20
Appearance		-	clear

#### 3.3 Securing the boiler to the wall and hydraulic connections

To fasten the boiler to the wall, use the crossbar (fig. 3) in the packaging. The position and size of the hydraulic connections are indicated below:

A	CH return	3/4"
B	CH delivery	3/4"
C	gas connection	3/4"
D	DHW output	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)
E	DHW input	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)

If water hardness exceeds 28°F, it is recommended to use water softeners, to prevent any limestone deposit in boiler due to excessively hard water.

#### 3.4 Installation of the external sensor (fig. 2)

The correct operation of the external sensor is fundamental for the good operation of the climate control.

##### INSTALLING AND CONNECTING THE EXTERNAL SENSOR

The sensor must be installed on an external wall of the building to be heated, observing the following indications:

it must be mounted on the side of the building most often exposed to winds (the NORTH or NORTHWEST facing wall), avoiding direct sunlight; it must be mounted about two thirds of the way up the wall; it must not be mounted near doors, windows or air outlet points, and must be kept away from smoke pipes or other heat sources. The electrical wiring to the external sensor is made with a bipolar cable with a section from 0.5 to 1 mm<sup>2</sup> (not supplied), with a maximum length of 30 metres. It is not necessary to respect the polarity of the cable when connecting it to the external sensor. Avoid making any joints on this cable however; if joints are absolutely necessary, they must be watertight and well protected. Any ducting of the connection cable must be separated from live cables (230V AC).

##### FIXING THE EXTERNAL SENSOR TO THE WALL

The sensor must be fixed on a smooth part of the wall; in the case of exposed brickwork or an uneven wall, look for the smoothest possible area. Loosen the plastic upper protective cover by turning it anticlockwise.

After deciding on the best fixing area of the wall, drill the holes for the 5x25 wall plug. Insert the plug in the hole. Remove the board from its seat.

Fix the box to the wall, using the screw supplied. Attach the bracket, then tighten the screw. Loosen the nut of the cable grommet, then insert the sensor connection cable and connect it to the electric clamp.

To make the electrical connection between the external sensor and the boiler, refer to the "Electric connection" chapter.

 Remember to close the cable grommet properly, to prevent any humidity in the air getting in through the opening.

Put the board back in its seat.

Close the plastic upper protective cover by turning it clockwise. Tighten the cable grommet securely.

#### 3.5 Condensate collection

The system must be set up so as to avoid any freezing of the condensate produced by the boiler (e.g. by insulating it). You are advised to install a special drainage collection basin in polypropylene (widely available on the market) on the lower part of the boiler (hole Ø 42), as shown in fig. 4 . Position the flexible condensate drainage hose supplied with the boiler, connecting it to the manifold (or another connection device which allows inspection) avoiding creating any bends where the condensate could collect and possibly freeze. The manufacturer will not be liable for any damage resulting from the failure to channel the condensate, or from its freezing.

The drainage connection line must be perfectly sealed, and well protected from the risk of freezing.

Before the initial start-up of the appliance, check the condensate will be properly drained off.

#### 3.6 Gas connection

Before connecting the appliance to the gas supply, check that:

- national and local installation regulations are complied with
- the gas type is the one suitable for the appliance
- the piping is clean.

The gas pipe must be installed outdoors. If the pipe goes through the wall, it must go through the central opening, in the lower part of the template.

It is advisable to install a filter of suitable dimensions on the gas line if the distribution network contains solid particles.

Once the appliance has been installed, check the connections are sealed according to current installation regulations.

### 3.7 Electric connection

To access the electrical wiring, proceed as follows:

- turn off the main switch on the system
- loosen the fixing screws (**A**, fig. 6) and remove the shell
- release the panel and turn it forwards (fig. 7)
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals (fig. 9-10).

Connect the appliance to the mains power supply with a switch featuring a distance of at least 3,5 mm (EN 60335-1, category III) between each wire.

The appliance operates with an alternating current of 230 Volt/50 Hz and complies with EN 60335-1 standard.

Connect the boiler to an safe earth circuit according to current legislation.

**⚠** The installer is responsible for ensuring the appliance is suitably earthed; the manufacturer declines all liability for any damage deriving from incorrect or omitted earthing.

**⚠** Live and neutral (L-N) connections should also be respected.

**⚠** The earth conductor must be a couple of cm longer than the others.

The boiler can operate with phase-neutral or phase-phase power supply.

For floating power supply, without an earth-bonded conductor, it is necessary to use an insulation transformer with secondary anchored to ground.

**Gas and/or water pipes may not be used to earth electrical equipment.**

Use the supplied power cable to connect the boiler to the mains power supply.

Connect the ambient thermostat and/or external programmable timer clock as shown in the electrical diagram.

**When replacing the power cable, use a HAR H05V2V2-F cable, 3x 0,75 mm<sup>2</sup>, max. external Ø 7 mm.**

### 3.8 Filling the heating system (fig. 17)

Once the hydraulic connections have been carried out, fill the heating system.

This operation must be carried out with cold system, according to the following instructions:

- open the automatic air vent by turning the plug on the lower valve (**A**) and upper valve (**E**) two or three turns, to bleed the air continuously, leave valve plugs **A-E** open
- ensure that the cold water inlet tap is open
- open the filling tap (**B**) (external to the system for R.S.I. model) until the pressure indicated by the water gauge is between 1 and 1.5 bar
- close the filling tap.

**Note:** the boiler is bled automatically via the two automatic bleed valves **A** and **E**, positioned on the circulator and inside the air distribution box respectively. If you encounter problems bleeding the boiler, proceed as described in paragraph 3.11.

### 3.9 Draining the heating system (fig. 17)

Before starting to drain the system, switch off the electrical supply by turning off the main switch of the system.

Close the shut-off devices on the heating system.

Manually loosen the system drain valve (**C**).

The water from the system is discharged through the outlet collector (**D**).

### 3.10 Draining the domestic hot water system (only C.S.I. model, fig. 17)

When there is risk of frost, the domestic hot water system must be emptied in the following way:

- close the main tap of the water mains
- open all the hot and cold water taps
- drain the lowest points.

#### ATTENTION

The collector must be connected, by means of a rubber pipe (not supplied), to a suitable collection and evacuation system in the storm water outlet and in compliance with current regulations. The external diameter of the collector is 20 mm: we therefore suggest using an Ø18-19 mm pipe, to be closed with a suitable clamp (not supplied). The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a collection system.

### 3.11 Suggestions for correctly venting the air from the heating circuit and the boiler

When installing the boiler or when carrying out extraordinary maintenance operations, proceed as follows:

1. Use a CH11 wrench to open the manual breather valve located over the air distribution box (fig. 5): connect the hose supplied with the boiler to the valve in order to discharge the water into an external container.
2. Open the manual filling tap on the hydraulic assembly and wait until water starts flowing from the valve.
3. Power the boiler leaving the gas tap closed.
4. Use the room thermostat or the remote control panel to activate request for heat so that the three-way will turn to heating.
5. Turn on a tap to activate request for hot water (for instantaneous combi boilers only; use the water heater thermostat for heating only boilers connected to an external water heater) for an interval of 30" every minute to make the three-way cycle from heating to hot water and vice versa about ten times (the boiler will be go into alarm as there is no gas under these circumstances, it must therefore be reset every time this happens).
6. Continue the sequence until water only comes out of the manual air vent valve and the flow of air has finished; close the manual air vent valve at this point.
7. Make sure the system is at the correct pressure (1 bar is ideal).
8. Close the manual filling tap on the hydraulic assembly.
9. Open the gas tap and switch on the boiler.

### 3.12 Fumes exhaustion and air suction

For fumes exhaustion, refer to the current local and national regulations. Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions.

The release of combustion products is assured by a centrifugal fan placed inside the combustion chamber and its correct operation is constantly checked by a pressure switch. The boiler is supplied without the flue gas outlet/air suction kit, since it is possible to use the accessories for appliance with a forced draught sealed chamber that better adapts to the installation characteristics.

It is essential for flue gas release and the restoration of boiler combustion air to use certified pipes and that connection is carried out correctly as indicated by the instructions supplied with the flue gas accessories. With only one smoke pipe you can connect more pieces of appliance provided that every piece of appliance is sealed chamber type.

#### POSSIBLE OUTLET CONFIGURATIONS (fig. 11)

**B23P/B53P** Suction indoors and discharge outdoors

**C13-C13x** Discharge via concentric wall outlet. The pipes may leave the boiler independently, but the outlets must be concentric or sufficiently close

together to be subjected to similar wind conditions (within 50 cm)

**C23** Discharge via concentric outlet in common smoke pipe (suction and discharge in the same pipe)

**C33-C33x** Discharge via concentric roof outlet. Outlets as for C13

**C43-C43x** Discharge and suction in common separate smoke pipes, but subjected to similar wind conditions

**C53-C53x** Separate discharge and suction lines on wall or roof and in areas with different pressures. The discharge and suction lines must never be positioned on opposite walls

**C63-C63x** Discharge and suction lines using pipes marketed and certified separately (1856/1)

**C83-C83x** Discharge via single or common smoke pipe and wall suction line

**C93-C93x** Discharge on roof (similar to C33) and air suction from a single existing smoke pipe.

#### "FORCED OPEN" INSTALLATION (TYPE B23P/B53P)

##### Fumes outlet duct Ø 80 mm (fig. 12)

The fumes outlet duct can be aimed in the most suitable direction for installation needs.

To install follow the instructions supplied with the kit.

In this configuration, the boiler is connected to the Ø 80 mm fumes outlet duct by means of a Ø 60-80 mm adaptor.

- ⚠ The B23P/B53P configuration is forbidden in case of installation in pressurised collective chimney
- ⚠ In this case, the combustion supporting air is taken from the room in which the boiler is installed, (which must be a suitable technical room with proper ventilation).
- ⚠ Non-insulated fumes outlet ducts are potential sources of danger.
- ⚠ The fumes outlet duct must be inclined 3° towards the boiler.
- ⚠ The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct.

Max length fumes outlet duct Ø 80 mm	Load losses for each bend (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### CONCENTRIC OUTLETS (ø 60-100) (fig. 13)

The concentric outlets can be placed in the most suitable direction for the requirements of the installation, respecting the maximum lengths shown in the table.

- ⚠ The fumes outlet duct must be inclined 3° towards the boiler.
- ⚠ Non-insulated fumes outlet ducts are potential sources of danger.
- ⚠ The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct.
- ⚠ Do not obstruct or narrow the comburent air inlet duct in any way.

To install, follow the instructions supplied with the kits.

- ⚠ Rectilinear length means without bends, outlet ends and connections

Max. linear length concentric duct Ø 60-100 mm	Load losses for each bend (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Concentric ducts (Ø 80-125)

The relative adapter kit must be installed for this configuration. Concentric ducts can be arranged in the most suitable direction for installation requirements.

To install, follow the instructions provided with the specific kits for condensation boilers.

- ⚠ Rectilinear length means without bends, outlet ends and connections.

Max. linear length concentric duct Ø 80-125 mm	Load losses for each bend (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Twin ducts (Ø 80 mm) (fig. 14)

The twin ducts can be aimed in the most suitable direction for installation needs.

To install, follow the instructions supplied with the specific kits for condensation boilers.

- ⚠ The fumes outlet duct must be inclined 3° towards the boiler.
- ⚠ The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the ducts. Do not obstruct or narrow the ducts in any way.
- ⚠ The maximum lengths of individual pipes are shown in the graphs (fig. 15).
- ⚠ The use of longer ducts will reduce the power output of the boiler.
- ⚠ Rectilinear length means without bends, outlet ends and connections.

Linear length twin duct Ø 80 mm	Load losses for each bend (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	60+60 m	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Pressurised collective chimney

- ⚠ The B23P/B53P configuration is forbidden in case of installation in pressurised collective chimney.
- ⚠ Maximum pressure of the pressurised collective chimney must not exceed the 35 Pascal.
- ⚠ Maintenance in case of pressurised collective chimney must be performed as indicated in the specific chapter "Maintenance".

## 4 - IGNITION AND OPERATION

### 4.1 Preliminary checks

First ignition is carried out by competent personnel from an authorised Technical Assistance Service Beretta.

Before starting up the boiler, check:

- a) that the supply networks data (electric, water, gas) corresponds to the label data
- b) that piping leaving the boiler is covered by thermal insulation sheath
- c) that flue gas extraction and air suction pipes work correctly
- d) that conditions for regular maintenance are guaranteed if the boiler is placed inside or between furniture
- e) the seal of the fuel adduction system
- f) that fuel capacity corresponds to values requested by the boiler
- g) that the fuel supply system has the correct capacity for the necessary capacity to the boiler and that it has all the safety and control devices prescribed by current regulations.

### 4.2 Appliance ignition

Every time the appliance is powered up, a series of data is shown on the display including the flue gas sensor meter reading (-C- XX); the automatic purge cycle then starts, lasting around 2 minutes.

During this phase the symbol  is shown on the monitor.

To interrupt the automatic purge cycle proceed as follows: access the electronic board by removing the shell, turning the instrument panel towards you and unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals.

Then:

- using a small screwdriver included, press the CO button (fig. 8).

#### **Live electrical parts (230 V AC).**

To start-up the boiler it is necessary to carry out the following operations:

- power the boiler
- open the gas tap present in the system to allow fuel flow
- turn the mode selector (3 - fig. 1a) to the desired position:

#### **Mynute Green C.S.I. E:**

**Summer mode:** turning the selector to the symbol summer  (fig. 3a) the traditional function of only domestic hot water is activated. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon.

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 3b), the boiler provides domestic hot water and heating. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 4a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4b).

**Pre-heating (faster hot water):** rotate the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol (fig. 5a), to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the pre-heating function is enabled, the monitor indicates the delivery temperature of the heating water or the domestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the monitor indicates the  symbol (fig. 5b).

To deactivate the pre-heating function, rotate the domestic hot water temperature adjustment knob back to the  symbol. Bring the domestic hot water temperature adjustment knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector (3 - fig. 1a) on  OFF.

#### **Mynute Green R.S.I. E:**

**Summer mode (only with the external water tank connected):** turning the selector to the symbol summer  (fig. 3a) the traditional function of only domestic hot water is activated and the boiler supplies water at the temperature set on the external storage tank. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon.

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 3b), the boiler provides hot water for heating and - if connected to an external storage tank - domestic hot water. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 4a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4b).

- Adjust the room thermostat to the required temperature (~20°C).

#### **Adjustment of the heating water temperature**

To adjust the heating water temperature, turn the knob with symbol  (fig. 3b) within the area marked + and -.

Depending on the type of system, it is possible to pre-select the suitable temperature range:

- standard systems 40-80°C
- floor systems 20-45°C.

For further details, consult the "Boiler configuration" section.

#### **Adjusting heating water temperature with an external probe connected**

When an external probe is connected, the value of the delivery temperature is automatically chosen by the system which rapidly adjusts ambient temperature to the changes in external temperature.

To increase or decrease the temperature with respect to the value automatically calculated by the electronic board, turn the heating water selector (fig. 3b) clockwise to increase and anticlockwise to decrease. Adjustment settings range from comfort levels - 5 to + 5 which are indicated on the digital display when the knob is turned.

#### **Mynute Green C.S.I. E:**

##### **Adjustment of domestic hot water temperature**

To adjust domestic water temperature (bathrooms, showers, kitchen, etc.), turn the knob with symbol  (fig. 3b) within the area marked + and -.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

#### **Mynute Green R.S.I. E:**

##### **Adjustment of the domestic hot water temperature**

**CASE A** heating only - adjustment does not apply.

**CASE B** heating only + external storage tank with thermostat - adjustment does not apply.

**CASE C** heating only + external storage tank with probe - to adjust the temperature of the domestic hot water in the storage tank, turn the knob-but with the symbol  clockwise to increase water temperature and anti-clockwise to lower it.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

#### **Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 7a**

By setting the heating water temperature selector to the area marked by AUTO - temperature value from 55 to 65°C - the S.A.R.A. self-adjusting system is activated: the boiler varies the delivery temperature according to the closing signal of the room thermostat. When the temperature set with the heating water temperature selector is reached, a 20 minutes count begins. If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

When the new value is reached, other 20 minutes count begins.

If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

This new temperature value is the result of the temperature set manually with the heating water temperature selector and the increase of +10 °C of the S.A.R.A function. After the second cycle the temperature value should be kept at the set value +10°C until the request of the room thermostat is satisfied.

## 4.3 Switching off

#### **Temporary switching off**

In case of absence for short periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF) (fig. 2a).

In this way (leaving the electricity and fuel supplies enabled), the boiler is protected by the following systems:

- **Anti-frost device:** when the temperature of the water in the boiler falls below 5°C, the circulator and, if necessary, the burner are activated at minimum output levels to bring the water temperature back to the values for safety (35°C). During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

- **Circulator anti-blocking function:** an operation cycle is activated every 24 hours.

- **DHW Antifreeze (only when connected to an external storage tank with probe):** the function is activated if the temperature measured by the storage tank probe drops below 5° C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum power, which is maintained until the water temperature reaches 55° C. During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

#### **Long period switching off**

In case of absence for long periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF) (fig. 2a). Then, close the gas tap present on the system. In this case, anti-frost device is deactivated: empty the systems, in case of risk of frost.

#### 4.4 Light signals and faults

The operating status of the boiler is shown on the digital display, below is a list of the types of displays.

##### To restore operation (deactivate alarms):

###### Faults A 01-02-03

Position the function selector to (OFF), wait 5-6 seconds then set it to the required position (summer mode) or (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre.

###### Fault A04

In addition to the fault code, the digital display shows the symbol . Check the pressure value indicated by the water gauge: if it is less than 0.3 bar, position the function selector to (OFF) and adjust the filling tap (B fig. 17 for C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar.

Then position the mode selector to the desired position (summer) or (winter).

If pressure drops are frequent, request the intervention of the Technical Assistance Service.

###### Fault A06

The boiler operates normally but cannot reliably maintain a constant domestic hot water temperature, which remains set at around 50°C. Contact the Technical Assistance Centre.

###### Fault A07

Contact the Technical Assistance Centre.

###### Fault A08

Contact the Technical Assistance Centre.

###### Fault A09

Position the function selector to (OFF), wait 5-6 seconds then set it to the required position (summer mode) or (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, request the intervention of the Technical Assistance Service.

###### Fault A09

The boiler is equipped with an auto-diagnostic system which, based on the total number of hours in certain operating conditions, can signal the need to clean the primary exchanger (alarm code 09 and flue gas meter >2,500).

Once the cleaning operation has been completed, using the special kit supplied as an accessory, the total hour meter will need to be reset to zero as follows:

- switch off the power supply
- remove the shell
- turning the instrument panel towards you
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals
- while the boiler is powered up, using a small screwdriver included, press the CO button (fig. 8) for at least 4 seconds, to check the meter has been reset, power down then power up the boiler, the meter reading is shown on the monitor after the “-C-” sign.

##### Live electrical parts (230 V AC).

**Note:** the meter resetting procedure should be carried out after each indepth cleaning of the primary exchanger or if this latter is replaced. To check the status of the total hour meter, multiply the reading by 100 (e.g. reading of 18 = 1800 total hours; reading of 1 = 100 total hours). The boiler continues to operate normally even when the alarm is activated.

BOILER STATUS	DISPLAY
Stand-by	-
OFF status	OFF
ACF module lockout alarm	A01
ACF electrical fault alarm	A01
Limit thermostat alarm	A02
Tacho fan alarm	A03
H <sub>2</sub> O pressure switch alarm	A04
NTC domestic water fault (R.S.I only with external storage heater with probe)	A06

Primary (flow) thermistor fault - Primary (flow) thermistor over temperature - Temperature differential	A07
Return thermistor fault - Return thermistor overtemperature - Temperature differential inverted	A08
Flue thermistor or flue thermistor counter fault - Flue thermistor over temperature	A09
False flame	A11
Low temperature thermostat fault	A77
Calibration	ADJ
Service operation	ACO
Transient awaiting ignition	88°C flashing
H <sub>2</sub> O pressure switch intervention	flashing
Purge cycle mode active	
Preheating Function active (only C.S.I.)	P
Preheating heat request (only C.S.I.)	P flashing
External probe present	
Domestic water heat request	60°C
Heating heat request	80°C
Anti-freeze heat request	
Flame present	

#### 4.5 Boiler configuration (fig. 19)

The electronic board contains a series of jumpers (JP4) that can be used to configure the boiler.

To access the board, proceed as follows:

- switch off the power supply
- remove the shell
- turning the instrument panel towards you
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals.

##### JUMPER JP7:

preselection of the most suitable heating temperature adjustment field according to the installation type.

##### Jumper not inserted - standard installation

Standard installation 40-80°C

##### Jumper inserted - floor installation

Floor installation 20-45°C.

In the manufacturing phase, the boiler is configured for standard installations.

JP1 Calibration (Range Rated)

JP2 Reset heating timer

JP3 Calibration (see paragraph on "Adjustments")

JP4 Absolute domestic hot water thermostat selector (C.S.I. model)

JP4 Do not use (R.S.I. model)

JP5 Do not use (C.S.I. model)

JP5 Heating only function with a predisposition for external storage tank with thermostat (JP8 inserted) or probe (JP8 not inserted) (R.S.I. model)

JP6 Enable night-time compensation function and continuous pump (only with external sensor connected)

JP7 Enable management of low temperature/standard installations (see above)

JP8 Do not use (C.S.I. model)

JP8 Management of an external storage tank with thermostat enabled (jumper inserted)/ management of an external storage tank with probe (jumpers not inserted) (R.S.I. model).

#### 4.6 Setting the thermoregulation (graphs 1-2-3 fig. 20)

The thermoregulation only operates with the external sensor connected; once installed, connect the external sensor (accessory available on request) to the special terminals provided on the boiler terminal board.

This enables the THERMOREGULATION function.

### Selecting the compensation curve

The compensation curve for heating maintains a theoretical temperature of 20°C indoors, when the external temperature is between +20°C and -20°C. The choice of the curve depends on the minimum external temperature envisaged (and therefore on the geographical location), and on the delivery temperature envisaged (and therefore on the type of system). It is carefully calculated by the installer on the basis of the following formula:

$$KT = \frac{\text{envisioned delivery T.} - \text{Tshift}}{20 - \text{min. envisioned external T.}}$$

Tshift = 30°C standard installations  
25°C floor installations

If the calculation produces an intermediate value between two curves, you are advised to choose the compensation curve nearest the value obtained.

Example: if the value obtained from the calculation is 1,3 this is between curve 1 and curve 1,5. Choose the nearest curve, i.e. 1,5. Select the KT using trimmer **P3** on the board (see multiwire wiring diagram).

To access **P3**:

- switch off the power supply
- remove the shell
- turning the instrument panel towards you
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals.

#### Live electrical parts (230 V AC).

The KT values which can be set are as follows:

- standard installation: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- floor installation 0,2-0,4-0,6-0,8

and these are displayed for approximately 3 seconds after rotation of the trimmer P3.

### TYPE OF HEAT REQUEST

#### Boiler connected to room thermostat (JUMPER 6 not inserted)

The heat request is made by the closure of the room thermostat contact, while the opening of the contact produces a switch-off. The delivery temperature is automatically calculated by the boiler, although the user may modify the boiler settings. Using the interface to modify the HEATING, you will not have the HEATING SET-POINT value available, but a value that you can set as preferred between 15 and 25°C. The modification of this value will not directly modify the delivery temperature, but will automatically affect the calculation that determines the value of that temperature, altering the reference temperature in the system (0 = 20 °C).

#### Boiler connected to a programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

With the contact closed, the heat request is made by the delivery sensor, on the basis of the external temperature, to obtain a nominal indoor temperature on DAY level (20°C). With the contact open, the boiler is not switched off, but the weather curve is reduced (parallel shift) to NIGHT level (16°C).

This activates the night-time function.

The delivery temperature is automatically calculated by the boiler, although the user may modify the boiler settings.

Using the interface to modify the HEATING, you will not have the HEATING SET-POINT value available, but a value that you can set as preferred between 25 and 15°C.

The modification of this value will not directly modify the delivery temperature, but will automatically affect the calculation that determines the value of that temperature, altering the reference temperature in the system (0 = 20°C for DAY level, and 16°C for NIGHT level).

### 4.7 Adjustments

The boiler has already been adjusted by the manufacturer during production. If the adjustments need to be made again, for example after extraordinary maintenance, replacement of the gas valve, or conversion from methane gas to LPG, observe the following procedures.

The adjustment of the maximum and minimum output, and of the maximum and minimum heating and of slow switch-on, must be made strictly in the sequence indicated, and only by qualified personnel only:

- disconnect the boiler from the power supply
- remove the shell

- turning the instrument panel towards you (fig. 7)
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals
- insert the jumpers JP1 and JP3
- power up the boiler.

The display shows "ADJ" for approximately 4 seconds.

Next change the following parameters:

1 - Domestic hot water/absolute maximum

2 - Minimum

3 - Heating maximum

4 - Slow ignition

as follows:

- turn the heating water temperature selector to set the required value
- press the CO button (fig. 8) and then skip to the calibration of the next parameter.

#### Live electrical parts (230 V AC).

The following icons light up on the monitor:

1.  during domestic hot water/absolute maximum calibration

2.  during minimum calibration

3.  during heating maximum calibration

4.  during slow ignition calibration

End the procedure by removing jumpers JP1 and JP3 to store these set values in the memory.

The function can be ended at any time without storing the set values in the memory and retaining the original values as follows:

- remove jumpers JP1 and JP3 before all 4 parameters have been set
- set the function selector to  (OFF/RESET)
- cut the power supply 15 minutes after it is connected.

 Calibration can be carried out without powering up the boiler.

 By turning the heating selection knob, the monitor automatically shows the number of rotations, expressed in hundreds (e.g. 25 = 2,500 rpm).

The function for visualizing the setting parameters is activated by the function selector in summer and in winter, by pressing the CO button on the circuit board, either with or without request for heat.

This function cannot be activated when connected to a remote control. Upon activating the function the setting parameters are visualized in the order given below, each for 2 seconds. Each parameter is displayed together with its corresponding icon and fan rotation speed measured in hundreds:

1. Maximum 

2. Minimum 

3. Max. heating 

4. Slow ignition 

5. Max. preset heating 

### GAS VALVE CALIBRATION

- Connect the boiler to the power supply

- Open the gas tap

- Set the function selector to  (OFF/RESET) (monitor off)

- Loosen the fixing screws (**A**, fig. 6) and remove the shell

- Release the panel and turn it forwards (fig. 7)

- Unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals

- While the boiler is powered up, using a small screwdriver included, press the CO button (fig. 8)

#### Live electrical parts (230 V AC).

- Wait for burner ignition.

The boiler operates at maximum heat output.

The "combustion analysis" function remains active for a limited time (15 min); if a delivery temperature of 90°C is reached, the burner is switched off. It will be switched back on when this temperature drops below 78°C.

- Insert the analyser probe in the ports provided in the air distribution box, after removing the screws from the cover (fig. 21)

- Press the "combustion analysis" button a second time to reach the number of rotations corresponding to the maximum domestic hot water output (**table 1**)

- Check the CO<sub>2</sub> value: (**table 3**) if the value does not match the value given in the table, use the gas valve maximum adjustment

screw

- Press the "combustion analysis" button a third time to reach the number of rotations corresponding to the minimum output (**table 2**)
- Check the CO<sub>2</sub> value: (**table 4**) if the value does not match the value given in the table, use the gas valve minimum adjustment screw
- To exit the "combustion analysis" function, turn the control knob
- Remove the flue gas probe and refit the plug
- Close the instrument panel and refit the housing.

The "combustion analysis" function is automatically deactivated if the board triggers an alarm. In the event of a fault during the combustion analysis cycle, carry out the reset procedure.

**table 1**

MAXIMUM NUMBER OF FAN ROTATIONS	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I. heating	54	54	rpm
15 R.S.I. heating	49	49	rpm
25 C.S.I. heating - DHW	56	56	rpm
25 R.S.I. heating	56	56	rpm
30 C.S.I. heating - DHW	55	57	rpm
35 R.S.I. heating	59	59	rpm
38 C.S.I. heating - DHW	50-62	50-62	rpm

**table 2**

MINIMUM NUMBER OF FAN ROTATIONS	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I. heating	13	18	rpm
15 R.S.I. heating	14	14	rpm
25 C.S.I. heating - DHW	18	18	rpm
25 R.S.I. heating	18	18	rpm
30 C.S.I. heating - DHW	14	14	rpm
35 R.S.I. heating	14	14	rpm
38 C.S.I. heating - DHW	14	14	rpm

**table 3**


MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%


**table 4**

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**table 5**

SLOW IGNITION	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I.	37	37	rpm
15 R.S.I.	37	37	rpm
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	rpm
30 C.S.I.	37	37	rpm
35 R.S.I.	37	37	rpm
38 C.S.I.	37	37	rpm





## RANGE RATED

This boiler can be adapted to the heating requirements of the system, in fact it is possible to set the maximum delivery for heating operation of the boiler itself:

- switch off the power supply
- setting the heating water temperature selector at the maximum value
- remove the shell
- turning the instrument panel towards you
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals
- insert JP1 jumper
- power up the boiler.

The display shows "ADJ" for about 4 sec.: it is then possible to change the maximum heating value by means of the heating water temperature selector and the CO button in order to set and confirm the desired value.

The icon  will appear on the display.

Finish the procedure by removing the jumper JP1 to store the set values.

Once the desired output (maximum heating) has been set, note the value on the table on the back cover.

For subsequent controls and adjustments, refer to the set value.

-  The calibration does not entail the ignition of the boiler. By rotating the heating setpoint selector knob, the value expressed in hundreds (e.g. 25 = 2500 rpm) is automatically displayed.

The boiler is supplied with the adjustments shown in the table. Depending on plant engineering requirements or regional flue gas emission limits it is, however, possible to modify this value, referring to the graphs below.

## 4.8 Gas conversion (fig. 22)

Gas conversion from one family of gases to another can also be easily performed when the boiler is installed.

This operation must be carried out by professionally qualified personnel. The boiler is designed to operate with methane gas (G20) according to the product label.

It is possible to convert the boiler to LPG, using the special kit.

For disassembly, refer to the instructions below:

- switch off the power supply to the boiler and close the gas tap
- remove the housing
- remove the fixing screw from the instrument panel
- unhook and turn the instrument panel forwards
- remove the gas valve (A)
- remove the nozzle (B) inside the gas valve and replace it with the nozzle from the kit
- refit the gas valve
- re-power the boiler and turn on the gas tap.

Adjust the boiler as described in the chapter entitled "Adjustments" with reference to the information on LPG.

-  **Conversion must be carried out by qualified personnel.**

-  Once the conversion is complete, affix the new identification label supplied in the kit.

-  If you need to convert Mynt Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (clapet inside) from natural gas to other types of gas you MUST remove the clapet and put the new gasket contained into the conversion kit.

-  If you need to convert Mynt Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. from other gas types to natural gas you need to regulate G20 values as follows:

		G20
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.400
Maximum number of fan rotation (CH-DHW)	rpm/min	5.600
Minimum number of fan rotation (CH-DHW)	rpm/min	1.800

## 4.9 Checking the combustion parameters (fig. 21)

### Mynt Green C.S.I. E:

- Position the function selector on  to switch off the boiler
- Turn the DHW temperature selector on .
- Wait until the ignition of the burner (about 6 seconds). The display shows "ACO", the boiler operates at full power heating.
- Remove the screw C and the cover E on the air box.
- Insert the probes of the analyzer in the positions provided on the air box.

-  **The flue gas analysis probe must be fully inserted as far as possible.**

- Check that the CO<sub>2</sub> values match those given in the table, if the value shown is different, change it as indicated in the chapter entitled "Gas valve calibration".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

### Mynt Green R.S.I. E:

- Position the function selector on  to switch off the boiler.
- Turn the DHW temperature selector on .
- Wait until the ignition of the burner (about 6 seconds). The display shows "ACO", the boiler operates at full power heating.
- Remove the screw C and the cover E on the air box.
- Insert the probes of the analyzer in the positions provided on the air box.

-  **The flue gas analysis probe must be fully inserted as far as possible.**

- Check that the CO<sub>2</sub> values match those given in the table, if the value shown is different, change it as indicated in the chapter entitled "Gas valve calibration".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHANE GAS (G20)	LIQUID GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Check the flue combustion.

The "combustion analysis" remains active for a time limit of 15 min; in the event it is reached in a flow temperature of 90 °C the burner shutdown.

It will turn back when this temperature falls below 78 °C.

If you wish to stop the process turn the hot water temperature in the area between the "+" and "-".

Then:

- remove the analyser probe and close the sockets for combustion analysis with the special screw
- close the instrument panel and refit the housing.

## 5 MAINTENANCE

The appliance must be systematically controlled at regular intervals to make sure it works correctly and efficiently and conforms to legislative provisions in force.

The frequency of controls depends on the conditions of installation and usage, it being anyhow necessary to have a complete check carried out by authorized personnel from the Servicing Centre every year.

- Check and compare the boiler's performance with the relative specifications.  
Any cause of visible deterioration must be immediately identified and eliminated.
- Closely inspect the boiler for signs of damages or deterioration, particularly with the drainage and aspiration system and electrical apparatus.
- Check and adjust – where necessary – all the burner's parameters.
- Check and adjust – where necessary – the system's pressure.
- Analyze combustion. Compare results with the product's specification.  
Any loss in performance must be identified and corrected by finding and eliminating the cause.
- Make sure the main heat exchanger is clean and free of any residuals or obstruction.
- Check and clean – where necessary – the condensation tray to make sure it works properly.

**IMPORTANT:** always switch off the power to the appliance and close the gas by the gas cock on the boiler before carrying out any maintenance and cleaning jobs on the boiler.

Do not clean the appliance or any latter part with flammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.).

Do not clean panelling, enamelled and plastic parts with paint solvents.

Panels must be cleaned with ordinary soap and water only.

## MAINTENANCE FOR PRESSURISED COLLECTIVE CHIMNEY

- ⚠ In the event of maintenance operations on the boiler which require the flue gas pipes to be disconnected, a cap should be placed on the open element originating from the pressurised smoke pipe.
- ⚠ In the event of fan removal check that the non return valve is properly positioned in the correct side - see pages 167-168.
- ⚠ Failure to adhere to the guidelines provided can compromise the security of persons and animals due to potential leakages of carbon monoxide from the smoke pipe.

## USER

### 1A GENERAL WARNINGS

The instruction manual is an integral part of the product and it must therefore be kept carefully and must accompany the appliance; if the manual is lost or damaged, another copy must be requested from the Technical Assistance Service.

- ⚠ Boiler installation and any other assistance and maintenance operation must be carried out by qualified personnel according to current local and national regulations.
- ⚠ For installation, it is advisable to contact specialised personnel.
- ⚠ The boiler must only be used for the application foreseen by the manufacturer. The manufacturer shall not be liable for any damage to persons, animals or property due to errors in installation, calibration, maintenance or due to improper use.
- ⚠ The safety and automatic adjustment devices must not be modified, during the system life cycle, by the manufacturer or supplier.
- ⚠ This appliance produces hot water, therefore it must be connected to a heating system and/or a domestic hot water mains, compatible with its performance and output.
- ⚠ In case of water leakage, close the water supply and contact the Technical Assistance Service immediately.
- ⚠ In case of absence for long periods time, close the gas supply and switch off the electrical supply main switch. In case of risk of frost, empty the boiler.
- ⚠ From time to time check that the operating pressure of the hydraulic system does not decrease under 1 bar.
- ⚠ In case of failure and/or malfunctioning, deactivate the appliance, and do not try to repair or intervene directly on it.
- ⚠ Appliance maintenance must be carried out at least once a year: program it with the Technical Assistance Service will avoid wasting time and money.
- ⚠ When the product reaches the end of its life it should not be disposed of as solid urban waste but should be brought to a separated waste collection facility.

Boiler use requires to strictly observe some basic safety rules:

- Do not use the appliance in any manner other than its intended purpose.
- It is dangerous to touch the appliance with wet or damp body parts and/or in bare feet.
- Under no circumstances cover the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation room with cloths, paper or any other material.
- Do not activate electrical switches, telephone or any other object that causes sparks if there is a smell of gas. Ventilate the room by opening doors and windows and close the gas central tap.
- Do not place anything in the boiler.
- Do not perform any cleaning operation if the appliance is not disconnected from the main power supply.
- Do not cover or reduce ventilation opening of the room where the generator is installed.
- Do not leave containers and inflammable products in the installation room.
- Do not attempt to repair the appliance in case of failure and/or malfunctioning.
- It is dangerous to pull or twist the electric cables.
- Children or unskilled persons must not use the appliance.
- Do not intervene on sealed elements.

For better use, remember that:

- a periodic external cleaning with soapy water not only improves its aesthetic aspect but also preserves panelling from corrosion, extending its life cycle;
- if the wall-mounted boiler is enclosed in pendant furniture, leave at least 5 cm for ventilation and maintenance;
- installation of an room thermostat will favour a greater comfort, a more rational use of the heat and energy saving; the boiler can also be connected to a programming clock in order to manage ignition and switching off during the day or week.

## 2A IGNITION

First ignition must be carried out by personnel from the Technical Assistance Service. At the same time, if it is necessary to put the appliance in service again, carefully follow the described operations. To start-up the boiler it is necessary to carry out the following operations:

- power the boiler
- open the gas tap present in the system to allow fuel flow
- turn the mode selector (3 - fig. 1a) to the desired position:

### Mynute Green C.S.I. E:

**Summer mode:** turning the selector to the symbol summer  (fig. 3a) the traditional function of only domestic hot water is activated. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon.

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 3b), the boiler provides domestic hot water and heating. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 4a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4b).

**Pre-heating (faster hot water):** rotate the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol (fig. 5a), to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the pre-heating function is enabled, the monitor indicates the delivery temperature of the heating water or the domestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the monitor indicates the  symbol (fig. 5b). To deactivate the pre-heating function, rotate the domestic hot water temperature adjustment knob back to the  symbol. Bring the domestic hot water temperature adjustment knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector (3 - fig.1a) on .

-  Positioning the mode selector to  (OFF) and the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol, the chimney sweep function is activated (for exclusive use of the Technical Assistance Service).

### Mynute Green R.S.I. E:

**Summer mode (only with the external water tank connected):** turning the selector to the symbol summer  (fig. 3a) the traditional function of only domestic hot water is activated and the boiler supplies water at the temperature set on the external storage tank. If there is a domestic hot water request the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon

**Winter mode:** by turning the mode selector within the area marked + and - (fig. 3b), the boiler provides hot water for heating and - if connected to an external storage tank - domestic hot water. If there is a heat request, the boiler switches on and the digital monitor indicates the heating water temperature, the icon to indicate heating and the flame icon (fig. 4a). If there is a domestic hot water request, the boiler switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon (fig. 4b).

-  Positioning the mode selector to  (OFF) and the domestic hot water temperature adjustment knob (4 - fig. 1a) to the  symbol, the chimney sweep function is activated (for exclusive use of the Technical Assistance Service).
- Adjust the room thermostat to the required temperature (~20°C).

### Adjustment of the heating water temperature

To adjust the heating water temperature, turn the knob with symbol   (fig. 3b) within the area marked + and -.

Depending on the type of system, it is possible to pre-select the suitable temperature range:

- standard systems 40-80°C
- floor systems 20-45°C.

For further details, consult the "Boiler configuration" section.

### Adjusting heating water temperature with an external probe connected

When an external probe is connected, the value of the delivery temperature is automatically chosen by the system which rapidly adjusts ambient temperature to the changes in external temperature. To increase or decrease the temperature with respect to the value automatically calculated by the electronic board, turn the heating water selector (fig. 3b) clockwise to increase and anticlockwise to decrease. Adjustment settings range from comfort levels - 5 to + 5 which are indicated on the digital display when the knob is turned.

### Mynute Green C.S.I. E:

#### Adjustment of domestic hot water temperature

To adjust domestic water temperature (bathrooms, showers, kitchen, etc.), turn the knob with symbol  (fig. 3b) within the area marked + and -.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

### Mynute Green R.S.I. E:

#### Adjustment of the domestic hot water temperature

**CASE A** heating only - adjustment does not apply.

**CASE B** heating only + external storage tank with thermostat - adjustment does not apply.

**CASE C** heating only + external storage tank with probe - to adjust the temperature of the domestic hot water in the storage tank, turn the knob-but with the symbol  clockwise to increase water temperature and anti-clockwise to lower it.

The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the digital display shows the hot water system temperature, the icon to indicate the hot water supply and the flame icon. The boiler will be in function until the adjusted temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again.

### Environment Automatic Adjustment System Function

#### (S.A.R.A.) fig. 7a

By setting the heating water temperature selector to the area marked by AUTO - temperature value from 55 to 65°C - the S.A.R.A. self-adjusting system is activated: the boiler varies the delivery temperature according to the closing signal of the room thermostat. When the temperature set with the heating water temperature selector is reached, a 20 minutes count begins. If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

When the new value is reached, other 20 minutes count begins. If during this period the room thermostat still requests heat, the value of the set temperature automatically increases by 5 °C.

This new temperature value is the result of the temperature set manually with the heating water temperature selector and the increase of +10 °C of the S.A.R.A function.

After the second cycle the temperature value should be kept at the set value +10°C until the request of the room thermostat is met.

## 3A SWITCHING OFF

### Temporary switching off

In case of absence for short periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to  (OFF) (fig. 2a).

In this way (leaving the electricity and fuel supplies enabled), the boiler is protected by the following systems:

- **Anti-frost device:** when the temperature of the water in the boiler falls below 5°C, the circulator and, if necessary, the burner are activated at minimum output levels to bring the water temperature back to the values for safety (35°C). During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

- **Circulator anti-blocking function:** an operation cycle is activated every 24 hours.

- **DHW Antifreeze (only when connected to an external storage tank with probe):** the function is activated if the temperature measured by the storage tank probe drops below 5° C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum power, which is maintained until the water temperature reaches 55° C. During the anti-frost cycle, the symbol  appears on the digital monitor.

**Long period switching off**

In case of absence for long periods of time, set the mode selector (3 - fig. 1a) to (OFF) (fig. 2a).

Then, close the gas tap present on the system. In this case, anti-frost device is deactivated: empty the systems, in case of risk of frost.

**4A CONTROLS**

At the beginning of the heating season, and occasionally during use, make sure the hydrometer-thermohydrometer indicates cold system pressure values between 0.6 and 1.5 bar: this avoids system noise levels due to the presence of air. In case of insufficient water circulation, the boiler will switch off. Under no circumstances, water pressure must be below 0.5 bar (red field).

If this condition is checked, it is necessary to restore water pressure in the boiler proceeding as follows:

- set the mode selector (3 - fig. 1a) to (OFF)
- turn on the filling tap (**B** fig. 17 for C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure value is between 1 and 1.5 bar.

Carefully close the tap. Replace the mode selector on the initial position. If pressure drop is frequent, contact the Technical Assistance Service.

**5A LIGHT SIGNALS AND FAULTS**

The operating status of the boiler is shown on the digital display, below is a list of the types of displays.

BOILER STATUS	DISPLAY
Stand-by	-
OFF status	OFF
ACF module lockout alarm	A01
ACF electrical fault alarm	A01
Limit thermostat alarm	A02
Tacho fan alarm	A03
H <sub>2</sub> O pressure switch alarm	A04
NTC domestic water fault (R.S.I. only with external storage heater with probe)	A06
Primary (flow) thermistor fault - Primary (flow) thermistor over temperature - Temperature differential	A07
Return thermistor fault - Return thermistor overtemperature - Temperature differential inverted	A08
Flue thermistor or flue thermistor counter fault - Flue thermistor over temperature	A09
False flame	A11
Low temperature thermostat fault	A77
Calibration	ADJ
Service operation	ACO
Transient awaiting ignition	88°C flashing
H <sub>2</sub> O pressure switch intervention	flashing
Purge cycle mode active	
Preheating Function active (only C.S.I.)	
Preheating heat request (only C.S.I.)	flashing
External probe present	
Domestic water heat request	60°C
Heating heat request	80°C
Anti-freeze heat request	
Flame present	

**To restore operation (deactivate alarms):****Faults A 01-02-03**

Position the function selector to (OFF), wait 5-6 seconds then set it to the required position (summer mode) or (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre.

**Fault A04**

In addition to the fault code, the digital display shows the symbol . Check the pressure value indicated by the water gauge: if it is less than 0.3 bar, position the function selector to (OFF) and adjust the filling tap (**B** fig. 17 for C.S.I. - external for R.S.I.) until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar.

Then position the mode selector to the desired position (summer) or (winter).

If pressure drops are frequent, request the intervention of the Technical Assistance Service.

**Fault A06**

The boiler operates normally but cannot reliably maintain a constant domestic hot water temperature, which remains set at around 50°C. Contact the Technical Assistance Centre.

**Fault A07**

Contact the Technical Assistance Centre.

**Fault A08**

Contact the Technical Assistance Centre.

**Fault A09**

Position the function selector to (OFF), wait 5-6 seconds then set it to the required position (summer mode) or (winter mode). If the reset attempts do not reactivate the boiler, request the intervention of the Technical Assistance Service.

**Fault A09**

The boiler is equipped with an auto-diagnostic system which, based on the total number of hours in certain operating conditions, can signal the need to clean the primary exchanger (alarm code 09 and flue gas meter >2,500).

Once the cleaning operation has been completed, using the special kit supplied as an accessory, the total hour meter will need to be reset to zero as follows:

- switch off the power supply
- remove the shell
- turning the instrument panel towards you
- unscrew the two screws of the small cover on the electronic board to have access to the terminals
- while the boiler is powered up, using a small screwdriver included, press the CO button (fig. 8) for at least 4 seconds, to check the meter has been reset, power down then power up the boiler; the meter reading is shown on the monitor after the "-C-" sign.

**Live electrical parts (230 V AC).**

**Note:** the meter resetting procedure should be carried out after each indepth cleaning of the primary exchanger or if this latter is replaced. To check the status of the total hour meter, multiply the reading by 100 (e.g. reading of 18 = 1800 total hours; reading of 1 = 100 total hours).

The boiler continues to operate normally even when the alarm is activated.

**TECHNICAL DATA**

<b>DESCRIPTION</b>			<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Heating</b>	Heat input	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Maximum heat output (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026	25.207
	Maximum heat output (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193	27.477
	Minimum heat input (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Minimum heat output (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072	5.888
	Minimum heat output (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557	6.459
	Nominal Range Rated heat output (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Minimum Range Rated heat output (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>DHW</b>	Heat input	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Maximum heat output (*)	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Minimum heat input (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Minimum heat output (*)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW with collective pressurised chimney (3CEP) - ONLY FOR 25 C.S.I.</b>					
(*) average value of various DHW operating conditions					
Useful efficiency Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8	
Useful efficiency 30% (47° return)	%	102,3	103,1	102,4	
Combustion performance	%	98,3	97,2	97,9	
Useful efficiency Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3	
Useful efficiency 30% (30° return)	%	107,1	108,9	108,2	
Average Range Rated efficiency Pn (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1	
Average Range Rated efficiency Pn (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8	
Electric power	W	80	98	105	
Circulator electric power (1.000 l/h)	W	40	39	40	
Category		II2H3P	II2H3P	II2H3P	
Country of destination		-	-	-	
Power supply voltage	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Degree of Protection	IP	X5D	X5D	X5D	
Pressure drops on flue with burner on	%	1,73	2,82	2,15	
Pressure drops on flue with burner off	%	0,11	0,10	0,12	
<b>Heating operation</b>					
Pressure - maximum temperature	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Minimum pressure for standard operation	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Selection field of heating water temperature	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	
Pump: maximum head available	mbar	250	250	250	
for system capacity	l/h	1.000	1.000	1.000	
Membrane expansion tank	l	8	10	10	
Expansion tank pre-charge	bar	1	1	1	
<b>DHW operation</b>					
Maximum pressure	bar	6	6	6	
Minimum pressure	bar	0,15	0,15	0,15	
Hot water quantity with Δt 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8	
with Δt 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2	
with Δt 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6	
DHW minimum output	l/min	2	2	2	
Selection field of DHW temperature	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60	
Flow regulator	l/min	11	13	15	
<b>Gas pressure</b>					
Methane gas nominal pressure (G20)	mbar	20	20	20	
LPG liquid gas nominal pressure (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Hydraulic connections</b>					
Heating input - output	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
DHW input-output	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Gas input	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	

DESCRIPTION		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	
<b>Boiler dimensions</b>					
Height	mm	780	780	780	
Width	mm	400	450	450	
Depth of housing	mm	358	358	358	
Boiler weight	kg	37	41	44	
<b>Flow rate (G20)</b>					1000 
Air capacity	Nm³/h	31,237	37,361	35,395	44,362
Flue gas capacity	Nm³/h	33,744	40,371	38,404	48,134
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996	16,091-2,996
<b>Flow rate (G31)</b>					1000 
Air capacity	Nm³/h	31,485	38,102	36,288	45,481
Flue gas capacity	Nm³/h	33,416	39,266	37,451	46,939
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944	15,811-2,944
<b>Fan performance</b>					
Residual head of boiler without pipes	Pa	180	105	105	
Residual head of concentric pipes 0,85 m	Pa	45	40	25	
Residual head of separate pipes 0,5 m	Pa	150	84	95	
Max pressure allowed with pressurised collective chimney	Pa	50	-	-	
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	60-100	60-100	60-100	
Maximum length	m	7,85	7,85	3,85	
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	
Hole in wall (diameter)	mm	105	105	105	
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	80-125	80-125	80-125	
Maximum length	m	14,85	14,85	10	
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
Hole in wall (diameter)	mm	130	130	130	
<b>Separate flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	80	80	80	
Maximum length	m	36+36	30+30	30+30	
Losses for a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
<b>Installation B23P-B53P</b>					
Diameter	mm	80	80	80	
Maximum length of drainage pipe	m	60	47	45	
NOx class		5	5	5	
<b>Emission values at max. and min. rate of gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. less than	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30	
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5	
NOx s.a. lower than	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25	
Flue gas temperature	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61	

\* Check performed with concentric pipe ø 60-100, length 0,85m - water temperature 80-60°C

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Heating</b> Heat input	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Maximum heat output (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
	kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Maximum heat output (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
	kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Minimum heat input (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Minimum heat output (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
	kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Minimum heat output (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
	kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Nominal Range Rated heat output (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Minimum Range Rated heat output (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW with collective pressurised chimney (3CEP) - ONLY FOR 25 R.S.I.</b>					
Useful efficiency Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Useful efficiency 30% (47° return)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Combustion performance	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Useful efficiency Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Useful efficiency 30% (30° return)	%	110	109,6	107,1	109,1
Average Range Rated efficiency Pn (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Average Range Rated efficiency Pn (50/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Electric power	W	74	72	80	100
Circulator electric power (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Category		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Country of destination		-	-	-	-
Power supply voltage	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Degree of Protection	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Pressure drops on flue with burner on	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Pressure drops on flue with burner off	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Heating operation</b>					
Pressure - maximum temperature	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Minimum pressure for standard operation	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Selection field of heating water temperature	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Pump: maximum head available	mbar	250	250	250	250
for system capacity	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Membrane expansion tank	l	8	8	8	10
Expansion tank pre-charge	bar	1	1	1	1
<b>Gas pressure</b>					
Methane gas nominal pressure (G20)	mbar	20	20	20	20
LPG liquid gas nominal pressure (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Hydraulic connections</b>					
Heating input - output	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Water tank delivery - output	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Gas input	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Boiler dimensions</b>					
Height	mm	780	780	780	780
Width	mm	400	400	400	450
Depth of housing	mm	358	358	358	358
Boiler weight	kg	36	36	37	41
<b>Flow rate (G20)</b>					
Air capacity	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Flue gas capacity	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Flow rate (G31)</b>					
Air capacity	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Flue gas capacity	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Fan performance</b>					
Residual head of boiler without pipes	Pa	90	100	180	140
Residual head of concentric pipes 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Residual head of separate pipes 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Max pressure allowed with pressurised collective chimney	Pa	-	-	50	-
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Maximum length	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Hole in wall (diameter)	mm	105	105	105	105
<b>Concentric flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Maximum length	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Hole in wall (diameter)	mm	130	130	130	130
<b>Separate flue gas discharge pipes</b>					
Diameter	mm	80	80	80	80
Maximum length	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Losses for a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Installation B23P-B53P</b>					
Diameter	mm	80	80	80	80
Maximum length of drainage pipe	m	90	80	60	40
NOx class		5	5	5	5

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Emission values at max. and min. rate of gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. less than CO <sub>2</sub>	ppm %	150 - 15 9,0 - 9,5	150 - 15 9,0 - 9,5	145 - 45 9,0 - 9,5	160 - 35 9,0 - 9,5
NOx s.a. lower than	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Flue gas temperature	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Check performed with concentric pipe ø 60-100, length 0,85m - water temperature 80-60°C

### Multigas table

DESCRIPTION		Methane gas (G20)	Propane (G31)
Lower Wobbe index (at 15°C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Net Calorific Value	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Supply nominal pressure	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Supply minimum pressure (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar mm W.C.	8 81,6	-
Supply minimum pressure (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar mm W.C.	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
DHW maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
DHW minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.400	3.400
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.600	5.600
Maximum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	5.600	5.600
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.800	1.800
Minimum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	1.800	1.800
Minimum number of fan revolutions with collective pressurised chimney (3CEP)	rpm/min	2.200	-
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 6	1 - 4,5
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
DHW maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
DHW minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.500	5.700
Maximum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	5.500	5.700
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.400	1.400
Minimum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 7	1 - 5
Heating maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
DHW maximum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Heating minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
DHW minimum gas capacity	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54

DESCRIPTION		Methane gas (G20)	Propane (G31)
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.000	5.000
Maximum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	6.200	6.200
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.400	1.400
Minimum number of fan revolutions (DHW)	rpm/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.400	5.400
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	4.900	4.900
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.400	3.400
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.600	5.600
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.800	1.800
Minimum number of fan revolutions with collective pressurised chimney (3CEP)	rpm/min	2.200	
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Burner: number of nozzles - diameter of nozzles - lenght	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Numbers of fan revolutions at slow start	rpm/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	5.900	5.900
Minimum number of fan revolutions (CH)	rpm/min	1.400	1.400

Parameter	Symbol	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Unit
Seasonal space heating energy efficiency class	-	A	A	A	-
Water heating energy efficiency class	-	A	A	A	-
Rated heat output	Pnominal	25	29	29	kW
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	92	93	92	%
<b>Useful heat output</b>					
At rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Useful efficiency</b>					
At rated heat output and high-temperature regime (*)	$\eta_4$	88,8	88,0	88,3	%
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	$\eta_1$	96,4	98,1	97,4	%
<b>Auxiliary electricity consumption</b>					
At full load	elmax	40,0	59,0	52,0	W
At part load	elmin	13,7	19,4	17,3	W
In Stand-by mode	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Other parameters</b>					
Stand-by heat loss	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Pilot flame energy consumption	Pign	-	-	-	W
Annual energy consumption	QHE	48	54	57	GJ
Sound power level, indoors	LWA	51	54	54	dB
Emissions of nitrogen oxides	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>For combination heaters</b>					
Declared load profile		XL	XL	XL	
Water heating energy efficiency	$\eta_{wh}$	85	85	84	%
Daily electricity consumption	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Daily fuel consumption	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Annual electricity consumption	AEC	38	23	34	kWh
Annual fuel consumption	AFC	17	17	17	GJ

(\*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Parameter	Symbol	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Unit
Seasonal space heating energy efficiency class	-	A	A	A	A	-
Water heating energy efficiency class	-	-	-	-	-	-
Rated heat output	Pnominal	12	15	25	34	kW
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Useful heat output</b>						
At rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Useful efficiency</b>						
At rated heat output and high-temperature regime (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Auxiliary electricity consumption</b>						
At full load	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
At part load	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
In Stand-by mode	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Other parameters</b>						
Stand-by heat loss	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Pilot flame energy consumption	Pign	-	-	-	-	W
Annual energy consumption	QHE	22	28	48	63	GJ
Sound power level, indoors	LWA	49	48	51	54	dB
Emissions of nitrogen oxides	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>For combination heaters</b>						
Declared load profile		-	-	-	-	
Water heating energy efficiency	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Daily electricity consumption	Qelec	-	-	-	-	kWh
Daily fuel consumption	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Annual electricity consumption	AEC	-	-	-	-	kWh
Annual fuel consumption	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

(\*\*) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

## FR INSTALLATEUR

### 1 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- ⚠ Nos chaudières sont construites dans nos usines et vérifiées dans les moindres détails afin de protéger les utilisateurs et installateurs de toute lésion.** Après avoir travaillé sur le produit, le personnel qualifié doit vérifier les branchements électriques, en particulier la partie dénudée des conducteurs, qui ne doit pas sortir du bornier, en évitant tout contact possible avec des parties sous tension dudit conducteur.
- ⚠ Ce manuel d'instructions est partie intégrante du produit: assurez-vous qu'il reste toujours avec l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou en cas de mise en place sur une autre installation. En cas de perte ou de dommage, contacter votre Service technique après-vente pour en obtenir un nouvel exemplaire.**
- ⚠ L'installation de la chaudière et toute autre opération d'assistance et de entretien doivent être réalisées par un personnel qualifié selon les réglementations locales et nationales en vigueur.**
- ⚠ Il est conseillé à l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'appareil et sur les règles fondamentales de sécurité.**
- ⚠ Cette chaudière ne peut être utilisée qu'aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et non contractuelle en cas de blessures à des personnes ou des animaux ou en cas de dommages aux biens dérivés d'erreurs d'installation, de réglage ou d'entretien, ou d'une utilisation inappropriée.**
- ⚠ Cet appareil est utilisé pour produire de l'eau chaude et doit donc être raccordé à un chauffage et/ou un système d'eau chaude sanitaire, selon ses performances et sa puissance.**
- ⚠ Une fois le produit déballé, s'assurer que tous ses composants sont intacts et complets. Dans le cas contraire, s'adresser au distributeur.**
- ⚠ Les dispositifs de sécurité et de réglage automatique de l'appareil ne doivent jamais être modifiés pendant toute leur durée de vie, sauf par le fabricant ou le distributeur.**
- ⚠ Si l'appareil tombe en panne et/ou ne fonctionne pas correctement, il faut l'éteindre et faire appel à des experts (ne pas essayer de le réparer soi-même).**
- ⚠ Le produit en fin de vie ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères solides mais doit être remis à un centre de tri sélectif.**
- ⚠ La sortie de la vanne de sécurité doit être raccordée à un système de collecte et de purge adapté. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage provoqué à une intervention réalisée sur la vanne de sécurité.**
- ⚠ Jeter tous les matériaux d'emballage dans les récipients adaptés dans les centres de collecte correspondants.**
- ⚠ Jeter les déchets en veillant à ne pas endommager la santé humaine et sans employer de procédures ou méthodes susceptibles d'endommager l'environnement.**
- ⚠ Raccorder le collecteur de sortie à un système d'évacuation approprié (se référer au chapitre 3.5).**

Pendant l'installation, informer l'utilisateur que:

- en cas de fuites, il faut couper l'alimentation en eau et en informer immédiatement le Service technique après-vente
- la pression de fonctionnement du système est comprise entre 1 et 2 bars et ne doivent jamais dépasser 3 bars. Si nécessaire, réinitialiser la pression comme indiqué dans le paragraphe intitulé "Remplissage du système"
- s'il est prévu de ne pas utiliser la chaudière sur une longue période, il faut appeler le Service technique après-vente pour réaliser les opérations suivantes:
  - couper l'interrupteur principal de la chaudière et l'interrupteur général du système.
  - fermer les robinets de gaz et d'eau sur les circuits de chauffage (C.S.I. - R.S.I.) et d'eau chaude sanitaire (C.S.I.)
  - purger les circuits de chauffage (C.S.I. - R.S.I.) et d'eau chaude sanitaire (C.S.I.) pour éviter le gel.

Les symboles suivants sont employés dans ce manuel:

**⚠ PRÉCAUTION** = opérations qui exigent un soin particulier et une préparation adéquate.

**🚫 NON AUTORISÉ** = opérations qui NE DOIVENT PAS être réalisées

**R.S.I.:** Les fonctions ECS sont applicables uniquement si un réservoir d'eau est raccordé (accessoire disponible sur demande).

#### Mesures de sécurité:

- 🚫 La chaudière ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.**
- 🚫 Aucun dispositif ou équipement électrique (interrupteurs, appareils, etc.) ne doit être employé en présence d'odeur de gaz ou de fumées. En cas de fuite de gaz, ouvrir toutes les portes et fenêtres pour ventiler la zone, fermer le robinet général de gaz et appeler immédiatement le service technique après-vente.**
- 🚫 Ne pas toucher la chaudière avec les pieds nus ou avec une partie du corps mouillée ou humide.**
- 🚫 Avant les opérations de nettoyage, débrancher la chaudière de l'alimentation principale en mettant l'interrupteur de système de position et l'interrupteur de panneau de commande principal.**
- 🚫 Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l'autorisation et les instructions du fabricant.**
- 🚫 Ne pas tirer, dénuder ou tordre les fils de la chaudière même s'ils ne sont pas branchés sur l'alimentation électrique.**
- 🚫 Ne pas bloquer ou réduire la taille des ouvertures de ventilation de la pièce.**
- 🚫 Ne pas laisser de récipients ou substances inflammables dans la pièce.**
- 🚫 Tenir l'emballage hors de portée des enfants.**
- 🚫 Il est interdit de bloquer la sortie des condensats.**

### 2 - INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

La chaudière ne doit être installée que par un personnel qualifié, conformément à la législation en vigueur.

**Mynture Green E** est disponible dans les modèles suivants :

**Mynture Green C.S.I. E** sont des chaudières à condensation murales de type C pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

**Mynture Green R.S.I. E** sont des chaudières à condensation murales de type C capables de fonctionner dans différentes conditions par le biais d'une série de cavaliers installés sur la carte électronique (consulter la section "Configuration de la chaudière"):

**CAS A:** chauffage seul. La chaudière ne fournit pas d'eau chaude sanitaire.

**CAS B:** chauffage seul avec un réservoir d'eau contrôlé par thermostat: dans cette condition, la chaudière fournit de l'eau chaude au réservoir d'eau si une demande est faite par le thermostat correspondant.

**CAS C:** chauffage seul avec un réservoir d'eau contrôlé par une sonde de température (kit d'accessoire disponible sur demande) pour la production d'eau chaude. Si le réservoir d'eau n'est pas fourni par notre société, assurez-vous que la sonde NTC correspondante a les caractéristiques suivantes: 10 kOhm à 25°C, B 3435 ±1%.

Selon le dispositif de sortie de gaz de cheminée, les chaudières sont classées en catégories B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

Dans la configuration B23P et B53P (en cas d'installation à l'intérieur), l'appareil ne peut pas être installé dans des pièces utilisées comme chambre à coucher, salle de bain, douche ou possédant des cheminées ouvertes sans afflux d'air. La pièce où la chaudière sera installée devra avoir une ventilation appropriée.

En configuration C, l'appareil peut être installé dans n'importe quel type de pièce et il n'y a aucune limitation liée aux conditions de ventilation ou au volume de la pièce.

### 3 - RÈGLES POUR L'INSTALLATION

#### 3.1 Règles pour l'installation

L'installation doit être réalisée par un personnel qualifié.

Respecter toujours les réglementations nationales et locales.

**Mynture Green E** peut être installé à l'intérieur.

La chaudière a une protection qui garantit un fonctionnement correct avec une gamme de températures de 0°C à 60°C.

Pour bénéficier des protections, l'appareil doit être en mesure de démarrer, puisque n'importe quelle condition de déverrouillage (par exemple, absence de gaz ou d'alimentation électrique, ou intervention de sécurité) désactive les protections.

## DISTANCES MINIMALES

Afin d'accéder à la chaudière pour effectuer des opérations de entretien régulières, respecter les espaces minimums prévus pour l'installation (fig. 1a).

Pour un positionnement correct de l'appareil, il faut tenir compte des aspects suivants:

- ne le placer pas sur une cuisinière ou un autre dispositif de cuisine
- ne laisser pas de produits inflammables dans la pièce où la chaudière est installée
- les murs sensibles à la chaleur (par exemple ceux en bois) doivent être protégés à l'aide d'une isolation convenable.

## IMPORTANT

Avant l'installation, laver chaque tuyau du système minutieusement afin d'éliminer les résidus qui pourraient altérer le fonctionnement de l'appareil.

Sous la vanne de sécurité, installer un entonnoir de collecte d'eau avec la décharge correspondante en cas de fuites dues à la surpression du système de chauffage. Le circuit de l'eau chaude sanitaire n'a pas besoin de souape de sécurité, mais il faut s'assurer que la pression du conduit d'eau ne dépasse pas 6 bars. En cas de doute, il sera convenable d'installer un réducteur de pression.

Avant d'allumer la chaudière, s'assurer que celle-ci est prévue pour fonctionner avec le gaz disponible. Ceci peut être repéré dans l'inscription sur l'emballage et dans l'étiquette adhésive reportant le type de gaz.

Il est très important de signaler que dans certains cas les conduits de fumées sont sous pression, donc les jonctions de plusieurs éléments doivent être hermétiques.

## SYSTÈME ANTIGEL

La chaudière est équipée de série d'un système antigel automatique qui s'active lorsque la température de l'eau du circuit primaire est inférieure à 0 °C. Ce système est toujours actif et il garantit la protection de la chaudière jusqu'à une température extérieure de -3 °C. Pour profiter de cet protection (par rapport au fonctionnement du brûleur), la chaudière doit être en mesure de s'allumer elle seule ; cela signifie que toute condition de blocage (ex. manque de gaz ou d'alimentation électrique, ou encore déclenchement d'un dispositif de sécurité) désactive la protection. La protection antigel est active même lorsque la chaudière est en stand-by. Dans des conditions normales de fonctionnement, la chaudière est capable de s'autoprotéger du gel. Au cas où l'appareil serait laissé longtemps hors tension dans des zones soumises à des températures inférieures à 0 °C et qu'on ne souhaiterait pas vidanger l'installation de chauffage, il est conseillé d'utiliser un liquide antigel de qualité dans le circuit primaire. Suivre attentivement les instructions du fabricant concernant non seulement le pourcentage de liquide antigel à utiliser pour la température minimale à laquelle vous souhaitez maintenir le circuit de la machine mais également la durée et le mode d'élimination du liquide antigel.

Pour la partie sanitaire, il est conseillé de vider le circuit. Les matériaux utilisés pour la fabrication des composants des chaudières sont résistants aux liquides antigel à base de glycols éthyléniques.

## 3.2 Nettoyage du système et caractéristiques de l'eau du circuit de chauffage

En cas d'une nouvelle installation ou d'un remplacement de la chaudière, il faut effectuer un nettoyage préventif de l'installation de chauffage.

Afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif, ajouter les additifs et/ou traitements chimiques (ex. liquides antigel, agents protecteurs, etc.), et vérifier si les paramètres du tableau respectent les valeurs indiquées.

Paramètres	Unité de mesure	Eau chaude chauffage	Eau de remplissage
valeur pH		7-8	-
Dureté	°F	-	15-20
Aspect		-	clair

## 3.3 Fixation de la chaudière au mur et raccordements hydrauliques

Pour fixer la chaudière au mur, utiliser la barre (fig. 3) dans l'emballage. La position et la taille des raccordements hydrauliques sont indiquées ci-dessous:

A	Retour CH	3/4"
B	Départ CH	3/4"
C	gas connection	3/4"
D	Puissance ECS	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)
E	Entrée ECS	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)

Si la dureté de l'eau dépasse 28°F, il est recommandé d'utiliser des adoucisseurs d'eau, afin d'éviter tout dépôt calcaire dans la chaudière à cause de la dureté excessive de l'eau.

## 3.4 Installation du capteur extérieur (fig. 2)

Le bon fonctionnement de la sonde extérieure est fondamental à celui du contrôle climatique.

### INSTALLATION ET BRANCHEMENT DU CAPTEUR EXTÉRIEUR

Installer le capteur sur un mur extérieur de l'édifice à chauffer, en observant les indications suivantes:

monter le capteur sur la façade la plus fréquemment exposée au vent (sur le mur orienté vers le NORD ou le NORD-OUEST), à l'abri du rayonnement solaire direct; le monter à environ 2/3 de la hauteur de la façade; ne pas le monter près des portes, fenêtres, orifices d'évacuation des conduits d'air, conduits de fumées ou autres sources de chaleur.

Le branchement électrique au capteur extérieur doit être effectué avec un câble bipolaire d'une section de 0,5 à 1mm<sup>2</sup> (non fourni de série), d'une longueur maximale de 30 mètres. La polarité du câble de connexion au capteur extérieur n'a aucune importance. Éviter d'effectuer des jonctions sur ce câble; au cas où celles-ci seraient nécessaires, elles doivent être étanches et bien protégées. Toute canalisation du câble de connexion éventuellement nécessaire doit être séparée des câbles sous tension (230 Vac).

### FIXATION AU MUR DU CAPTEUR EXTÉRIEUR

Installer le capteur sur une partie lisse du mur; En cas de briques apparentes ou des murs irréguliers, il faut prévoir une zone de contact de préférence lisse. Dévisser le tôle de protection supérieur en plastique en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Identifier le lieu de fixation au mur et réaliser le perçage pour la cheville à expansion de 5x25. Insérer la cheville dans le trou. Retirer la carte de son siège.

Fixer le boîtier au mur en utilisant la vis fournie de série. Accrocher la bride et serrer la vis. Dévisser l'écrou du passe-câble, introduire le câble de connexion du capteur et le brancher à la borne électrique. Pour le branchement électrique du capteur extérieur à la chaudière, consulter le chapitre "Branchement électrique".

 Ne pas oublier de bien fermer le passe-câble pour éviter que l'humidité de l'air entre son ouverture.

Replacer la carte dans son siège.

Fermer le tôle de protection supérieur en plastique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer fermement le passe-câble.

## 3.5 Récupération des condensats

L'installation doit être réalisée de manière à éviter la congélation des condensats produits par la chaudière (ex. en l'isolant). Il est conseillé d'installer un collecteur d'évacuation spécial en polypropylène (disponible sur le marché) sur la partie inférieure de la chaudière (orifice Ø 42), comme indiqué sur la fig.4. Placer le tuyau flexible d'évacuation des condensats fourni avec la chaudière et le connecter au collecteur (ou autre dispositif de raccordement pouvant être inspecté) en évitant de créer des courbes où la condensation pourrait stagner et éventuellement geler. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages éventuellement causés par le manque d'écoulement de la condensation ou par sa congélation.

La ligne de raccordement de vidange doit être parfaitement scellée et bien protégée contre le risque de gel.

Avant le démarrage initial de l'appareil, vérifier que le condensat sera convenablement vidangé.

## 3.6 Raccordement de gaz

Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation de gaz, vérifier que :

- les réglementations d'installation nationales et locales sont respectées
- le type de gaz est adapté pour l'appareil
- la canalisation est propre.

Le tuyau de gaz doit être installé à l'extérieur. Si le tuyau passe à travers le mur, il doit passer à travers l'ouverture centrale, dans la partie inférieure du gabarit.

Il est conseillé d'installer un filtre de dimensions appropriées sur la ligne de gaz au cas où le réseau de distribution contiendrait des particules solides.

Une fois l'installation effectuée, vérifier si les jonctions réalisées sont étanches comme prévu par les règles d'installation en vigueur.

## 3.7 Branchement électrique

Pour accéder aux branchements électriques, procéder comme suit :

- éteindre l'interrupteur général du système
- desserrer les vis de fixation (A) et enlever la coque (fig. 6)
- libérer le panneau et le tourner vers l'avant (fig. 7)
- dévisser les deux vis sur le petit couvercle de la carte électronique pour accéder aux bornes (fig. 9-10).

Brancher l'appareil à l'alimentation générale à l'aide d'un interrupteur en observant une distance d'au moins 3,5 mm (EN 60335-1, catégorie III) entre chaque fil.

L'appareil fonctionne avec un courant alternatif de 230 Volt/50 Hz et est conforme à la norme EN 60335-1.

Connecter la chaudière à un circuit de terre sûr conformément à la législation en vigueur.

**⚠️** L'installateur est responsable d'assurer une mise à la terre appropriée de l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage dérivant d'une mise à la terre incorrecte ou omise.

**⚠️** Les connexions phase et neutre (L-N) sont également à respecter.

**⚠️** Le conducteur de terre doit être quelques centimètres plus long que les autres.

La chaudière fonctionne en alimentation phase-neutre ou phase-phase. Pour l'alimentation flottante, sans conducteur mis à la terre, il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'isolation avec un enroulement secondaire à la terre. **Ne pas utiliser de tuyaux de gaz et/ou d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques.**

Utiliser le câble électrique fourni pour brancher la chaudière à l'alimentation générale. Connecter le thermostat ambiant et/ou l'horloge programmable extérieure comme indiqué sur le schéma électrique.

**Lors du remplacement du câble électrique, utiliser un câble HAR H05V2V2-F, 3x 0,75 mm<sup>2</sup>, max. Ø extérieur 7 mm.**

### 3.8 Remplissage de l'installation de chauffage (fig. 17)

Une fois les raccordements hydrauliques réalisés, il est possible de remplir l'installation de chauffage.

Cette opération doit être réalisée avec le système froid, selon les instructions suivantes:

- ouvrir la purge d'air automatique en tournant le bouchon sur la vanne inférieure (**A**) et la vanne supérieure (**E**) sur deux ou trois tours, pour purger l'air en continu, laisser les bouchons de vanne **A-E** ouverts
- s'assurer que le robinet d'entrée d'eau froide est ouvert
- ouvrir le robinet de remplissage **B** (à l'extérieur du système pour le modèle R.S.I.) jusqu'à ce que la pression indiquée par la jauge d'eau soit comprise entre 1 et 1,5 bar
- fermer le robinet de remplissage.

**REMARQUE:** la chaudière est automatiquement purgée par le biais de deux soupapes de purge automatiques **A** et **E**, positionnées sur le circulateur et à l'intérieur de la boîte de distribution d'air respectivement. En cas de problèmes pour purger la chaudière, procéder comme décrit au paragraphe 3.11.

### 3.9 Vidange du système de chauffage (fig. 17)

Avant de commander à vidanger le système, couper l'alimentation en plaçant l'interrupteur général du système sur "éteint".

Fermer les dispositifs d'arrêt sur le système de chauffage.

Desserrez manuellement la vanne de purge du système (**C**).

L'eau de l'installation est évacuée à travers le collecteur des points d'évacuation (**D**).

### 3.10 Purge du système d'eau chaude sanitaire (uniquement modèle C.S.I., fig. 17)

Lorsqu'il y a un risque de gel, le système d'eau chaude sanitaire doit être vidé de la façon suivante:

- fermer le robinet principal du réseau de distribution d'eau général
- ouvrir tous les robinets d'eau chaude et froide
- purger les points les plus bas.

#### REMARQUE

Le collecteur des points d'évacuation doit être relié à l'aide d'un tuyau en caoutchouc (non fourni) à un système de collecte et de refoulement dans le système d'évacuation des eaux pluviales et dans le respect des normes en vigueur. Le diamètre extérieur du collecteur est de 20 mm : il est par conséquent conseillé d'utiliser un tuyau en caoutchouc Ø18-19 mm à fermer à l'aide d'un collier (non fourni).

Le producteur n'est pas responsable des éventuels dommages provoqués par l'absence de système de collecte approprié.

### 3.11 Suggestions pour purger correctement l'air du circuit de chauffage et de la chaudière

Lors de l'installation de la chaudière ou lors d'opérations de entretien extraordinaire, procéder comme suit :

1. Utiliser une clé CH11 pour ouvrir la vanne de purge manuelle située au dessus du caisson d'air (fig. 5) : raccorder le tuyau fourni avec la chaudière à la vanne afin de décharger l'eau dans un récipient extérieur.
2. Ouvrir le robinet de remplissage manuel sur l'ensemble hydraulique et atteindre que l'eau commence à s'écouler de la vanne.

3. Alimenter la chaudière en laissant le robinet de gaz fermé.
4. Utiliser le thermostat ambiant ou le télécommande à distance pour activer la demande de chaleur de sorte que la vanne à trois voies se tourne en position de chauffage.
5. Tourner un robinet pour activer la demande d'eau chaude (uniquement pour chaudières instantanées; utiliser le thermostat de chauffage d'eau pour des chaudières chauffage seul, raccordées à un chauffage d'eau extérieur) pour un intervalle de 30° chaque minute pour permettre le cycle de trois voies du chauffage à l'eau chaude et inversement environ dix fois (la chaudière se mettra en état d'alerte car il n'y a pas de gaz dans ces circonstances, elle doit donc être réinitialisée à chaque fois que cela arrive).
6. Poursuivre la séquence jusqu'à ce que l'eau sorte seulement de la vanne de purge d'air manuelle et que le flux d'air se termine; fermer la vanne de purge d'air manuelle à ce stade.
7. Vérifier que la pression du système est correcte (1 bar est la valeur idéale).
8. Fermer le robinet de remplissage manuel sur l'ensemble hydraulique.
9. Ouvrir le robinet de gaz et allumer la chaudière.

### 3.12 Échappement de fumées et admission d'air

Pour l'échappement de fumées, voir les réglementations locales et nationales en vigueur. Se conformer toujours aux normes locales du Département Incendie, de la compagnie du gaz et des dispositions municipales éventuelles.

La libération de produits de combustion est assurée par un ventilateur centrifuge placé à l'intérieur de la chambre de combustion et son bon fonctionnement est constamment vérifié par un pressostat. La chaudière est fournie sans le kit d'évacuation des fumées/aspiration d'air, car il est possible d'utiliser les accessoires pour des appareils à chambre étanche à tirage forcé qui mieux s'adaptent aux caractéristiques typologiques d'installation. Il est essentiel pour la libération de gaz de combustion et le rétablissement de l'air de combustion de la chaudière d'utiliser des conduits certifiés et que la connexion soit réalisée correctement comme indiqué par les instructions fournies avec les accessoires de gaz de combustion. Avec un seul tuyau de fumée, vous pouvez connecter davantage de pièces d'appareil à condition que chaque pièce d'appareil soit de type à chambre scellée.

#### CONFIGURATIONS DE SORTIES POSSIBLES (fig. 11)

**B23P/B53P** Aspiration intérieure et évacuation extérieure

**C13-C13x** Évacuation via refoulement mural concentrique. Les tuyaux peuvent partir indépendamment de la chaudière, mais les sorties doivent être concentriques ou suffisamment proches pour être soumises à des conditions de vent similaires (sur 50 cm)

**C23** Évacuation concentrique dans un conduit de fumées commun (aspiration et évacuation dans le même conduit)

**C33-C33x** Évacuation via refoulement concentrique au plafond. Sorties comme pour C13

**C43-C43x** Évacuation et aspiration dans des conduits de fumées communs séparés, mais soumis à des conditions de vent similaires

**C53-C53x** Évacuation et aspiration séparées murales ou au plafond et en zones avec des pressions différentes. Les lignes de décharge et d'aspiration ne doivent jamais être positionnées sur des parois opposées

**C63-C63x** Tuyaux de refoulement et d'aspiration vendus et certifiés séparément (1856/1)

**C83-C83x** Refoulement via conduit de fumées traditionnel et tuyau d'aspiration mural

**C93-C93x** Refoulement au plafond (similaire à C33) et aspiration d'air par un conduit de fumées simple.

#### INSTALLATION À OUVERTURE FORCÉE (B23P-B53P)

##### Conduit de refoulement de fumées Ø 80 mm (fig. 12)

Le conduit de sortie des fumées peut être orienté dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation.

Pour l'installer, suivre les instructions fournies avec le kit.

Dans cette configuration, la chaudière est connectée au conduit de sortie des fumées de Ø 80 mm au moyen d'un adaptateur de Ø 60-80 mm.

**⚠️** La configuration B23p/B53P est interdite en cas d'installation dans une cheminée collective pressurisée.

**⚠️** Dans ce cas, l'air de support de combustion est prélevé dans la pièce où est installée la chaudière (qui doit être une pièce technique adaptée avec une ventilation correcte).

**⚠️** Les conduits de sortie des fumées non isolés sont des sources potentielles de danger.

**⚠️** Le conduit de sortie des fumées doit être incliné de 3° vers la chaudière.

**⚠️** La chaudière adapte automatiquement la ventilation au type d'installation et à la longueur du conduit.

Longueur max. du conduit de sortie des fumées Ø 80 mm	Pertes de charge de chaque coude (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	1	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

**ÉVACUATIONS CONCENTRIQUES (Ø 60-100) (fig. 13)**

Les évacuations concentriques peuvent être placées dans la direction la plus adaptées pour les exigences de l'installation, en respectant les longueurs maximales indiquées dans le tableau.

- ⚠ Le conduit de sortie des fumées doit être incliné de 3° vers la chaudière.
- ⚠ Les conduits de sortie des fumées non isolés sont des sources potentielles de danger.
- ⚠ La chaudière adapte automatiquement la ventilation au type d'installation et à la longueur du conduit.
- ⚠ Ni boucher ni réduire en aucun cas le conduit d'entrée d'air combustible.

Pour l'installation, suivre les instructions fournies avec les kits.

- ⚠ Longueur rectiligne signifie sans coudes, embouts de sortie ni raccords.

Longueur linéaire maximum concentrique Ø 60-100 mm	Pertes de charge de chaque coude (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	1,3	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

**Conduits concentriques (Ø 80-125)**

Le kit d'adaptateur correspondant doit être installé pour cette configuration. Des conduits concentriques peuvent être disposés dans la direction la plus adaptée pour les exigences d'installation.

Pour l'installation, suivre les instructions fournies avec les kits spécifiques pour les chaudières à condensation.

- ⚠ Longueur rectiligne signifie sans coudes, embouts de sortie ni raccords.

Longueur linéaire maximum concentrique Ø 80-125 mm	Pertes de charge de chaque coude (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	1	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

**Conduits jumelés (Ø 80 mm) (fig. 14)**

Les conduits jumelés peuvent être orientés dans la direction la plus adaptée pour les besoins de l'installation.

Pour l'installation, suivre les instructions fournies avec les kits spécifiques pour les chaudières à condensation.

- ⚠ Le conduit de sortie des fumées doit être incliné de 3° vers la chaudière.
- ⚠ La chaudière adapte automatiquement sa ventilation au type d'installation et à la longueur des conduits. N'obstruer ou ne réduire en aucune façon les conduits.
- ⚠ Les longueurs maximales des tuyaux individuels sont indiquées sur les graphiques (fig. 15).
- ⚠ L'utilisation de conduits plus longs réduira la puissance de la chaudière.

⚠ Longueur rectiligne signifie sans coudes, embouts de sortie ni raccords.

Longueur linéaire de conduit jumelé Ø 80 mm	Pertes de charge de chaque coude (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	1	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

**Cheminée collective pressurisée**

⚠ La configuration B23P/B53P est défendue en cas d'installation en cheminée collective pressurisée.

⚠ La pression maximum de la cheminée collective pressurisée ne doit pas dépasser les 35 Pascal.

⚠ L'entretien en cas de cheminée collective pressurisée est à réaliser selon les instructions fournies dans le chapitre "Entretien".

## 4 - ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

### 4.1 Contrôles préliminaires

Le premier allumage est réalisé par un personnel compétent du Service technique après-vente Beretta.

Avant de démarrer la chaudière, vérifier :

- a) que les données du réseau d'alimentation (électrique, eau, gaz) correspondent aux données figurant sur l'étiquette
- b) que les tuyaux qui partent de la chaudière sont couverts par une gaine d'isolation thermique
- c) que les tuyaux d'extraction des gaz de combustion et d'aspiration d'air fonctionnent correctement
- d) que les conditions pour une maintenance régulière sont garanties si la chaudière est placée à l'intérieur ou entre des meubles
- e) le joint du système d'adduction de combustible
- f) que la capacité de combustible correspond aux valeurs requises par la chaudière
- g) que le système d'alimentation en combustible a la capacité correcte nécessaire pour la chaudière et qu'il dispose de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les réglementations en vigueur.

### 4.2 Allumage de l'appareil

À chaque fois que l'appareil est alimenté, une série de données est indiquée sur l'écran y compris le relevé du capteur de gaz de combustion (-C- XX); le cycle de purge automatique débute alors et dure environ 2 minutes.

Pendant cette phase, le symbole   apparaît à l'écran.

Pour interrompre le cycle de purge automatique, procéder comme suit: accéder à la carte électronique en enlevant la coque, en tournant le panneau de commande vers soi et dévisser les vis sur le petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes.

Ensuite:

- en utilisant un petit tournevis inclus, appuyer sur le bouton CO (fig. 8).

⚠ Parties électriques sous tension (230 V AC).

Pour démarrer la chaudière, il est nécessaire de réaliser les opérations suivantes:

- mettre la chaudière sous tension
- ouvrir le robinet de gaz présent sur l'installation afin de permettre le flux du combustible
- tourner le sélecteur de mode (3 - fig. 1a) dans la position souhaitée:

**Myntue Green C.S.I. E:**

**Mode été:** en tournant le sélecteur sur le symbole été  la fonction traditionnelle d'eau chaude sanitaire uniquement s'active. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme.

**Mode hiver:** en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 3b), la chaudière fournit de l'eau chaude et du chauffage. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 4a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4b).

**Préchauffage (eau chaude plus rapidement):** tourner le bouton de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole ☺ (fig. 5a), pour activer la fonction préchauffage. Cette fonction permet de maintenir chaude l'eau contenue dans l'échangeur sanitaire afin de réduire les temps d'attente durant les prélèvements. Lorsque le fonction préchauffage est activée, l'afficheur indique la température de refoulement de l'eau de chauffage ou de l'eau sanitaire sur la base de la demande en cours. Lors de l'allumage du brûleur, suite à une demande de préchauffage, l'afficheur montre le symbole P (fig. 5b).

Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire sur le symbole ☺. Mettre alors la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF: sélecteur de fonction (3 - fig.1a) sur ⏻ OFF.

#### Mynute Green R.S.I. E:

**Mode été (uniquement avec le chauffe-eau extérieur branché):** en tournant le sélecteur sur le symbole de mode été ☺ (fig. 3a) on active la fonction traditionnelle eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière produit de l'eau à la température réglée sur le chauffe-eau extérieur. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver:** en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marqué + et - (fig. 3b), la chaudière fournit de l'eau chaude pour le chauffage et - si branchée au chauffe-eau extérieur- de l'eau chaude sanitaire. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 4a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4b).

- Ajuster le thermostat de la pièce à la température requise (~20°C).

#### Réglage de la température de l'eau de chauffage

Pour ajuster la température de l'eau de chauffage, tourner le bouton avec le symbole ☺ (fig. 3b) dans la zone marquée d'un + et d'un -. En fonction du type de système, il est possible de pré-sélectionner la gamme de température adaptée:

- systèmes standards 40-80°C
- systèmes au sol 20-45°C.

Pour plus de détails, consulter la section "Configuration de la chaudière".

#### Réglage de la température de l'eau de chauffage avec une sonde extérieure connectée

Lorsqu'une sonde extérieure est connectée, la valeur de la température de distribution est automatiquement choisie par le système qui ajuste rapidement la température ambiante aux changements de température extérieure.

Pour augmenter ou diminuer la température par rapport à la valeur automatiquement calculée par la carte électronique, tourner le sélecteur d'eau de chauffage (fig. 3b) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens contraire pour diminuer.

Les réglages vont des niveaux de confort - 5 à + 5 qui sont indiqués sur l'écran digital quand le bouton est tourné.

#### Mynute Green C.S.I. E:

##### Réglage de la température de l'eau sanitaire

Pour régler la température de l'eau sanitaire (salles de bain, douches, cuisine, etc.), tourner la poignée avec le symbole ☺ (fig. 3b) dans la zone marquée + et -.

La chaudière est en stand-by jusqu'à ce qu'après une demande de chaleur, le brûleur s'allume et que l'écran digital montre la température du système d'eau chaude, l'icône pour indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône de la flamme.

La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

#### Mynute Green R.S.I. E:

##### Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

**CAS A** chauffage seul - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS B** chauffage seul + chauffe-eau extérieur avec thermostat - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS C** chauffage seul + réservoir de stockage externe avec sonde - pour ajuster la température de l'eau chaude sanitaire dans le réservoir de stockage, tourner le bouton avec le symbole ☺ dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température de l'eau et dans le sens contraire pour la diminuer.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de

l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

#### Fonction Système automatique de réglage de l'ambiance (S.A.R.A.) (fig. 7a)

En réglant le sélecteur de température d'eau de chauffage sur la zone marquée AUTO - valeur de température entre 55 et 65°C - le système d'auto-ajustement S.A.R.A. est activé: la chaudière varie la température de distribution selon le signal de fermeture du thermostat de la pièce. Quand la température réglée avec le sélecteur de température d'eau de chauffage est atteinte, un décompte de 20 minutes commence. Si, pendant cette période, le thermostat de la pièce demande toujours de la chaleur, la valeur de la température établie augmente automatiquement de 5 °C.

Quand la nouvelle valeur est atteinte, un autre décompte de 20 minutes commence.

Si, pendant cette période, le thermostat de la pièce demande toujours de la chaleur, la valeur de la température établie augmente automatiquement de 5 °C.

Cette nouvelle valeur de température est le résultat de la température réglée manuellement avec le sélecteur de température d'eau du chauffage et l'augmentation de +10 °C de la fonction S.A.R.A. Après le second cycle, la valeur de température doit être maintenue à la valeur établie +10°C jusqu'à ce que la demande du thermostat de la pièce soit satisfaite.

### 4.3 Arrêt

#### Arrêt temporaire

En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig.1a) sur ⏻ (OFF ) (fig. 2a). De cette façon (en laissant l'alimentation électrique et l'alimentation en combustible activées), la chaudière est protégée par les systèmes suivants:

- **Fonction antigel:** quand la température d'eau de la chaudière descend en dessous de 5 °C, le circulateur et, au besoin, le brûleur sont activés à la puissance minimale pour reporter la température de l'eau à des valeurs de sécurité (35 °C). Au cours du cycle antigel, le symbole ☀ apparaît sur l'afficheur numérique.

- **Fonction antiblochage du circulateur:** un cycle de fonctionnement est activé toutes les 24 heures.

- **Antigel d'eau chaude sanitaire (uniquement en cas de branchement à un chauffe-eau extérieur avec sonde):** la fonction est activée si la température mesurée par la sonde du chauffe-eau descend en dessous de 5° C. Une demande de chauffage est générée lors de cette phase avec l'allumage du brûleur à la puissance minimale, laquelle est maintenue jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 55° C. Au cours du cycle antigel, le symbole ☀ apparaît sur l'afficheur numérique.

#### Arrêt longue durée

En cas de longues absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur ⏻ (OFF ) (fig. 2a).

Puis, fermer le robinet de gaz présent sur le système. Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée: vider les systèmes, en cas de risque de gel.

### 4.4 Signaux lumineux et pannes

L'état de fonctionnement de la chaudière est indiqué sur l'afficheur numérique, on retrouve plus bas les types d'affichage.

#### Pour rétablir le fonctionnement (désactiver les alarmes):

##### Anomalies A 01-02-03

Placer le sélecteur de fonction sur ⏻ éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée ☺ (été) ou ☺ (hiver). Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

##### Anomalie A04

En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole ☀. Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau:

si elle est inférieure à 0,3 bar, placer le sélecteur de fonction sur ⏻ (OFF) et ajuster le robinet de remplissage (B fig. 17 pour C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur entre 1 et 1,5 bar.

Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée ☺ (été) ou ☺ (hiver).

Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du service Technique Après-vente.

**Anomalie A06**

La chaudière fonctionne normalement, mais ne garantit pas la stabilité de la température de l'eau sanitaire, qui reste réglée autour d'une température de 50 °C. Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A07**

Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A08**

Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A09**

Placer le sélecteur de fonction sur éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée (été) ou (hiver). Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service Après-vente.

**Anomalie A09**

La chaudière est équipée d'un système d'auto-diagnostic qui, sur la base du nombre total d'heures dans certaines conditions de fonctionnement, peut signaler la nécessité de nettoyer l'échangeur primaire (code alarme 09 et dispositif de mesure des gaz de combustion >2 500).

Une fois le nettoyage terminé, remettre à zéro le compteur horaire avec le kit spécial fourni en observant la procédure suivante:

- éteindre l'alimentation
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi
- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes
- tandis que la chaudière est alimentée, en utilisant un petit tournevis inclus, appuyer sur le bouton CO (fig. 8) pendant au moins 4 secondes, pour vérifier que le débitmètre a été réinitialisé, éteindre puis rallumer la chaudière; la lecture du débitmètre est visualisée sur l'afficheur après le symbole “-C-”.

**Parties électriques sous tension (230 V AC).**

**REMARQUE:** la procédure de remise à zéro du compteur doit être réalisée après chaque nettoyage en profondeur de l'échangeur primaire ou si ce dernier est remplacé. Pour contrôler l'état du compteur, multiplier la lecture par 100 (ex. lecture de 18 = 1800 heures; lecture de 1 = 100 heures).

La chaudière continue à fonctionner normalement même lorsque l'alarme est activée.

ÉTAT DE LA CHAUDIÈRE	AFFICHEUR
Stand-by	-
État OFF	OFF
Alarme de verrouillage du module ACF	A01
Alarme de panne électrique ACF	A01
Alarme de thermostat limite	A02
Alarme tacho ventilateur	A03
H2O alarme de pressostat	A04
Panne d'eau sanitaire NTC (R.S.I. uniquement avec un chauffage à stockage extérieur avec sonde)	A06
Panne de thermistance (de flux) primaire - Surchauffe de la thermistance (de flux) primaire - Différentiel de température	A07
Panne de thermistance de retour - Surchauffe de thermistance de retour - Différentiel de température inversé	A08
Panne de Thermistance de combustion ou de compteur de thermistance de combustion - Surchauffe thermistance de combustion	A09
Fausse flamme	A11
Panne de thermostat à basse température	A77
Réglage	ADJ
Fonctionnement de service	ACO
Transitoire en attente d'allumage	88°C clignotant
H2O intervention du pressostat	clignotant
Mode cycle de purge actif	
Fonction de préchauffage active (uniquement C.S.I.)	
Demande de préchauffage (uniquement C.S.I.)	clignotant

Sonde extérieure présente	
Demande de chauffage eau sanitaire	60°C
Demande de chauffage	80°C
Demande de chaleur antigel	
Flamme présente	

**4.5 Configuration de la chaudière (fig. 19)**

La carte électronique contient une série de cavaliers (JP4) qui peuvent être utilisés pour configurer la chaudière.

Pour accéder à la carte, procéder comme suit:

- éteindre l'alimentation
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi
- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes.

**CAVALIER JP7:**

plage de réglage de présélection de la température de chauffage la plus adaptée en fonction du type d'installation.

**Cavalier non inséré - installation standard**

Installation standard 40-80°C

**Cavalier inséré - installation au sol**

Installation au sol 20-45°C.

Au cours de la fabrication, la chaudière est configurée pour les installations standard.

JP1 Réglage (Range Rated)

JP2 Réinitialisation minuterie de chauffage

JP3 Réglage (voir paragraphe "Réglages")

JP4 Sélecteur de thermostat d'eau chaude sanitaire absolu (modèle C.S.I.)

JP4 Ne pas utiliser (modèle R.S.I.)

JP5 Ne pas utiliser (modèle C.S.I.)

JP5 Fonction chauffage uniquement avec une prédisposition pour un réservoir de stockage extérieur avec thermostat (JP8 inséré) ou une sonde (JP8 non inséré) (modèle R.S.I.)

JP6 Activation de fonction de compensation de nuit et pompe continue (uniquement avec le capteur extérieur branché)

JP7 Activation de la gestion des installations à basse température/ standard (voir ci-dessus)

JP8 Ne pas utiliser (modèle C.S.I.)

JP8 Gestion d'un réservoir de stockage extérieur avec thermostat activé (cavalier inséré)/gestion d'un réservoir de stockage extérieur avec sonde (cavaliers non insérés) (modèle R.S.I.).

**4.6 Configuration de la régulation thermique (graphiques 1-2-3 fig. 20)**

La régulation thermique fonctionne uniquement lorsque le capteur extérieur est branché; une fois installé, brancher le capteur extérieur (accessoire disponible sur demande) aux bornes spéciales situées sur le bornier de la chaudière.

Cela active la fonction THERMORÉGULATION.

**Sélection de la courbe de compensation**

La courbe de compensation du chauffage maintient une température théorique de 20 °C dans la pièce pour des températures extérieures comprises entre +20 °C et -20 °C. Le choix de la courbe dépend de la température extérieure minimale envisagée (et donc de la localisation géographique) et de la température de refoulement envisagée (et donc du type d'installation). La courbe doit alors être calculée attentivement par l'installateur selon la formule suivante:

$$KT = \frac{T_{\text{de refoulement envisagée}} - T_{\text{shift}}}{T_{\text{temp. extérieure envisagée min.}}} = 20 - T_{\text{shift}}$$

$$T_{\text{shift}} = \begin{cases} 30^\circ\text{C installations standard} \\ 25^\circ\text{C installations au sol} \end{cases}$$

Si le calcul produit une valeur intermédiaire entre deux courbes, il est conseillé de choisir la courbe de compensation la plus proche de la valeur obtenue.

Exemple: si la valeur obtenue par le calcul est de 1,3, c'est entre la courbe 1 et la courbe 1,5. Choisir la courbe la plus proche, à savoir 1,5. Sélectionner le KT à l'aide du trimmer P3 sur la carte (voir schéma de câblage multiple).

Pour accéder à P3:

- éteindre l'alimentation
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi

- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes.

**⚠ Parties électriques sous tension (230 V AC).**

Les valeurs KT pouvant être configurées sont les suivantes:

- installation standard: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- installation au sol 0,2-0,4-0,6-0,8

et celles-ci sont affichées pendant environ 3 secondes suite à la rotation du trimmer P3.

#### TYPE DE DEMANDE DE CHALEUR

##### Chaudière branchée au thermostat d'ambiance (CAVALIER 6 non inséré)

La demande de chaleur est déclenchée par la fermeture du contact du thermostat d'ambiance, tandis que l'ouverture du contact produit une extinction. La température de refoulement est calculée automatiquement par la chaudière, mais l'utilisateur peut néanmoins modifier les paramètres de la chaudière. En utilisant l'interface pour modifier le CHAUFFAGE, la valeur du POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE ne sera pas disponible, mais il sera possible de choisir une valeur pouvant être réglée entre 15 et 25°C. La modification de cette valeur ne modifiera pas directement la température de distribution, mais affectera automatiquement le calcul qui détermine la valeur de cette température, en modifiant la température du référence du système (0 = 20 °C).

##### Chaudière branchée à une minuterie programmable (CAVALIER JP6 inséré)

À contact fermé, la demande de chaleur est effectuée par la sonde de refoulement en fonction de la température extérieure, afin d'obtenir une température nominale dans la pièce sur le niveau JOUR (20 °C). À contact ouvert, la chaudière n'est pas éteinte, mais la courbe climatique est réduite (déplacement parallèle) au niveau NUIT (16°C).

Cela active la fonction nuit.

La température de refoulement est calculée automatiquement par la chaudière, mais l'utilisateur peut néanmoins modifier les paramètres de la chaudière.

En utilisant l'interface pour modifier le CHAUFFAGE, la valeur du POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE ne sera pas disponible, mais il sera possible de choisir une valeur pouvant être réglée entre 25 et 15°C.

L'intervention sur cette valeur ne modifie pas directement la température de refoulement, mais influe sur le calcul qui détermine sa valeur de manière automatique, par la variation de la température de référence dans le système (0 = 20°C pour le niveau JOUR, et 16°C pour le niveau NUIT).

## 4.7 Réglages

La chaudière a été préréglée en usine par le fabricant en phase de production. Pourtant, s'il est nécessaire d'effectuer de nouveaux réglages, par exemple après des opérations d'entretien extraordinaire, après le remplacement du robinet du gaz ou après une transformation de gaz méthane à G.P.L., suivre les procédures décrites tout de suite.

Les réglages de la puissance maximum et minimum, de chauffage maximum et minimum et de l'allumage lent doivent être réalisés dans l'ordre indiqué et exclusivement par le personnel qualifié:

- couper la tension de la chaudière
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi (fig. 7)
- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes
- insérer les cavaliers JP1 et JP3
- mettre la chaudière sous tension.

L'écran indique "ADJ" pendant environ 4 secondes.

Modifier ensuite les paramètres suivants:

1. Eau chaude sanitaire/maximum absolu

2. Minimum

3. Chauffage maximum

4. Allumage lent

comme suit:

- tourner le sélecteur de réglage de la température de l'eau de chauffage pour configurer la valeur requise
- appuyer sur le bouton CO (fig. 8) et passer au réglage du paramètre suivant.

**⚠ Parties électriques sous tension (230 V AC).**

Les icônes suivantes s'allument sur le moniteur:

1. pendant le calibrage maximum absolu/eau chaude sanitaire

2. pendant le réglage du minimum

3. pendant le réglage du chauffage maximum

4. pendant le réglage de l'allumage lent

Achever la procédure en retirant les cavaliers JP1 et JP3 afin de mémoriser les valeurs configurées.

La fonction peut être achevée à tout moment sans mémoriser les valeurs configurées et en maintenant les valeurs originales comme suit:

- retirer les cavaliers JP1 et JP3 avant que les 4 paramètres aient été configurés
- placer le sélecteur de fonction sur
- couper l'alimentation 15 minutes après la connexion.

**⚠ Le réglage peut être réalisé sans alimenter la chaudière.**

**⚠ Tourner la poignée de sélection de chauffage pour afficher automatiquement sur le moniteur le nombre de rotations, exprimé en centaines (par exemple 25 = 2.500 tours).**

La fonction pour visualiser les paramètres de réglage est activée par le sélecteur de fonction en été et en hiver, en appuyant sur le bouton CO sur la carte de circuit, avec ou sans demande de chaleur.

Cette fonction ne peut pas être activée si la commande à distance est branchée. Lors de l'activation de la fonction, les paramètres de réglage sont visualisés dans l'ordre indiqué ci-dessous, chacun pendant 2 secondes. Chaque paramètre est affiché avec son icône correspondante et la vitesse de rotation du ventilateur mesurée en centaines:

1. Maximum
2. Minimum
3. Chauffage maximum
4. Allumage lent
5. Chauffage préréglé max.

## RÉGLAGE DE LA VANNE DE GAZ

- Brancher la chaudière à l'alimentation électrique
- Ouvrir de robinet de gaz
- Placer le sélecteur de fonction sur (moniteur éteint)
- Desserrer les vis de fixation (A) et enlever la coque (fig. 6)
- Libérer le panneau et le tourner vers l'avant (fig. 7)
- Dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes
- Tandis que la chaudière est alimentée, en utilisant un petit tournevis inclus, appuyer sur le bouton CO (fig. 8-9)

**⚠ Parties électriques sous tension (230 V AC).**

- Attendre l'allumage du brûleur. La chaudière fonctionne à la puissance thermique maximum. La fonction "analyse de combustion" reste active pendant une durée limitée (15 min); si une température de refoulement de 90°C est atteinte, le brûleur est éteint. Il est rallumé lorsque la température descend en dessous de 78°C.
- Insérer la sonde de l'analyseur dans les orifices ménagés dans le boîtier de distribution d'air, après avoir enlevé les vis du capot (fig. 21)
- Appuyer sur le bouton "analyse de combustion" une seconde fois pour atteindre le nombre de rotations correspondant à l'émission maximum d'eau chaude sanitaire (**tableau 1**)
- Contrôler la valeur CO<sub>2</sub>: (**tableau 3**) si la valeur ne correspond pas à la valeur fournie dans le tableau, utiliser la vis de réglage de maximum de la vanne de gaz
- Appuyer sur le bouton "analyse de combustion" une troisième fois pour atteindre le nombre de rotations correspondant à la puissance minimale (**tableau 2**)
- Contrôler la valeur CO<sub>2</sub>: (**tableau 4**) si la valeur ne correspond pas à la valeur fournie dans le tableau, utiliser la vis de réglage de minimum de la vanne de gaz
- Pour sortir de la fonction "analyse de combustion", tourner la poignée de commande
- Retirer la sonde de fumée et replacer le bouchon
- Fermer le panneau de commande et replacer le logement.

La fonction "analyse de combustion" est automatiquement désactivée si la carte déclenche une alarme. En cas d'anomalie au cours du cycle d'analyse de combustion, effectuer une procédure de déblocage.

**tableau 1**

RÉGIME MAXIMUM DU VENTILATEUR	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I. chauffage	54	54	tours/min
15 R.S.I. chauffage	49	49	tours/min
25 C.S.I. chauffage - ECS	56	56	tours/min
25 R.S.I. chauffage	56	56	tours/min
30 C.S.I. chauffage - ECS	55	57	tours/min
35 R.S.I. chauffage	59	59	tours/min
38 C.S.I. chauffage - ECS	50-62	50-62	tours/min

tableau 2

RÉGIME MINIMUM DU VENTILATEUR	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I. chauffage	13	18	tours/min
15 R.S.I. chauffage	14	14	tours/min
25 C.S.I. chauffage - ECS	18	18	tours/min
25 R.S.I. chauffage	18	18	tours/min
30 C.S.I. chauffage - ECS	14	14	tours/min
35 R.S.I. chauffage	14	14	tours/min
38 C.S.I. chauffage - ECS	14	14	tours/min

tableau 3

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tableau 4

MINIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tableau 5

ALLUMAGE LENT	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I.	37	37	tours/min
15 R.S.I.	37	37	tours/min
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	tours/min
30 C.S.I.	37	37	tours/min
35 R.S.I.	37	37	tours/min
38 C.S.I.	37	37	tours/min

**RANGE RATED**

Cette chaudière peut être adaptée aux exigences de chauffage du système, en fait, il est possible de régler la distribution maximale pour le fonctionnement du chauffage de la chaudière elle-même:

- éteindre l'alimentation
- régler le sélecteur de température d'eau de chauffage à la valeur maximale
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi
- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes
- insérer le cavalier JP1
- mettre la chaudière sous tension.


L'écran indique "ADJ" pendant environ 4 sec.: il est alors possible de changer la valeur maximale de chauffage au moyen du sélecteur de température d'eau de chauffage et du bouton CO afin de régler et de confirmer la valeur souhaitée.

L'icône  apparaîtra à l'écran.


Finir la procédure en enlevant le cavalier JP1 pour mémoriser les valeurs établies.

**Myntue Green 12 R.S.I. E**


Courbe HTG (Qnheating)




Courbe Cos.a. (Qnheating)


**Myntue Green 15 R.S.I. E**

Courbe HTG (Qnheating)



Courbe Cos.a. (Qnheating)





Une fois la puissance souhaitée (chauffage maximum) établie, noter la valeur sur le tableau sur le capot arrière.

Pour des contrôles et réglages successifs, consulter la valeur établie.

**⚠** L'étalement n'altère pas l'allumage de la chaudière. En tournant le bouton de sélecteur de point de consigne de chauffage, la valeur exprimée en centaines (par exemple 25 = 2500 tours) est automatiquement affichée.

La chaudière est livrée préréglée selon les valeurs indiquées sur le tableau. En fonction des exigences techniques de l'installation ou des limites d'émission des gaz de cheminée, il est toutefois possible de modifier ces valeurs comme illustré sur les graphiques ci-dessous.

#### 4.8 Conversion de gaz (fig. 22)

La conversion de gaz d'une famille de gaz à une autre peut également être réalisée facilement quand la chaudière est installée. Cette opération doit être effectuée par du personnel professionnellement qualifié. La chaudière est livrée pour fonctionner avec du gaz méthane (G20) conformément aux indications de la plaque technique. Il est possible de convertir la chaudière en gaz propane, en utilisant le kit spécial.

Pour effectuer le démontage, suivre les instructions ci-dessous:

- couper l'alimentation à la chaudière et fermer le robinet de gaz
- enlever le logement
- enlever la vis de fixation du panneau de commande
- décrocher et tourner le panneau de commande vers l'avant
- enlever la vanne de gaz (A)
- enlever le gicleur (B) à l'intérieur de la vanne de gaz et le remplacer par le gicleur du kit
- réinstaller la vanne de gaz
- remettre la chaudière sous tension et rouvrir le robinet du gaz.

Ajuster la chaudière comme décrit dans le chapitre intitulé "Réglages" relativement aux informations sur le GPL.

**⚠** La transformation ne doit être faite que par du personnel qualifié.

**⚠** Une fois la conversion achevée, fixer la nouvelle étiquette d'identification fournie dans le kit.

**⚠** Pour convertir Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (clapet à l'intérieur) de gaz naturel à d'autres types de gaz, IL FAUT déposer le clapet et monter le nouveau joint inclus dans le kit de conversion.

**⚠** Pour convertir Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. d'autres types de gaz à gaz naturel, il faut régler les valeurs G20 comme suit:

		G20
Vitesse du ventilateur à l'allumage lent	tours	3.400
Vitesse du ventilateur au maxi (chauffage-ECS)	tours	5.600
Vitesse du ventilateur au mini (chauffage-ECS)	tours	1.800

#### 4.9 Vérification des paramètres de combustion (fig. 21)

Mynute Green C.S.I. E:

- Placer le sélecteur de fonction sur .
  - Tourner le bouton de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire sur le symbole .
- Attendre l'allumage du brûleur (environ 6 secondes). L'écran affiche "ACO", la chaudière fonctionne à la puissance de chauffage maximum.

- Placer les sondes de l'analyseur de fumées au niveau de la prise du caisson d'air après avoir ôté la vis C et le bouchon E.

**⚠** La sonde servant à l'analyse des fumées doit être engagée jusqu'à la butée.

- Vérifier que les valeurs de CO<sub>2</sub> correspondent au tableau, si la valeur indiquée est différente, la modifier comme indiqué dans le chapitre "Réglage de la vanne de gaz".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**Mynute Green R.S.I. E:**

- Placer le sélecteur de fonction sur .
  - Tourner le bouton de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire sur le symbole .
- Attendre l'allumage du brûleur (environ 6 secondes). L'écran affiche "ACO", la chaudière fonctionne à la puissance de chauffage maximum.
- Placer les sondes de l'analyseur de fumées au niveau de la prise du caisson d'air après avoir ôté la vis C et le bouchon E.
- ⚠** La sonde servant à l'analyse des fumées doit être engagée jusqu'à la butée.
- Vérifier que les valeurs de CO<sub>2</sub> correspondent au tableau, si la valeur indiquée est différente, la modifier comme indiqué dans le chapitre "Réglage de la vanne de gaz".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	MÉTHANE (G20)	GAZ LIQUIDE (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Effectuer le contrôle de la combustion.

Le "analyse de combustion" reste actif pendant un délai de 15 minutes; dans le cas où une température de départ de 90 °C est atteinte, le brûleur s'arrête.

Quand la température sera au dessous de 78 °C, le brûleur démarra à nouveau.

Si vous souhaitez arrêter le processus, tourner le sélecteur de la température de l'eau sanitaire dans la zone comprise entre "+" et "-".

Ensuite:

- enlever la sonde de l'analyser et fermer les prises pour l'analyse de combustion avec la vis spéciale
- fermer le capot et réinstaller le logement.

## 5 - ENTRETIEN

Contrôler systématiquement l'appareil à intervalles réguliers pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et efficacement et qu'il soit conforme aux dispositions de loi en vigueur.

La fréquence des contrôles dépend des conditions d'installation et d'utilisation, ceci étant, il est nécessaire de faire effectuer un contrôle intégral par le personnel autorisé du Service Après-vente une fois par an.

- Contrôler et comparer les prestations de la chaudière selon les spécifications relatives.  
Toute cause de détérioration visible doit immédiatement être identifiée et éliminée.
- Rechercher minutieusement sur la chaudière tout dommage ou détérioration, notamment au niveau du système d'évacuation et d'aspiration et du circuit électrique.
- Contrôler et régler – le cas échéant – tous les paramètres du brûleur.
- Contrôler et régler – le cas échéant – la pression du système.
- Analyser la combustion. Comparer les résultats avec les spécifications du produit.  
Toute baisse de prestation est à identifier et à corriger en localisant et en éliminant la cause.
- S'assurer que l'échangeur de chaleur principal soit propre et dépourvu de résidus ou d'obstructions.
- Contrôler et nettoyer – le cas échéant – le bac à condensation pour s'assurer qu'il fonctionne convenablement.

**IMPORTANT:** toujours couper l'alimentation sur l'appareil et fermer le gaz à l'aide du robinet de gaz sur la chaudière avant d'effectuer toute procédure d'entretien et de nettoyage.

Ne pas nettoyer l'appareil ou toute autre pièce utilisant des produits inflammables (par exemple essence, alcool, etc.).

Ne pas nettoyer les panneaux, les pièces émaillées et en plastique aux solvants pour peinture.

Les panneaux sont à nettoyer au savon ordinaire et à l'eau uniquement.

### ENTRETIEN DE LA CHEMINEE COLLECTIVE PRESSURISEE

- ⚠ En cas d'opérations d'entretien sur la chaudière qui nécessitent que les conduites de gaz de cheminée soient débranchées, un capuchon doit être placé sur l'élément ouvert provenant du conduit de fumée pressurisé.
- ⚠ En cas de dépôse du ventilateur, contrôler si le clapet anti-retour est placé convenablement du bon côté (voir pages 167-168).
- ⚠ Le non-respect des directives fournies peut compromettre la sécurité des personnes et des animaux du fait de fuites potentielles de monoxyde de carbone du conduit de fumée.

## UTILISATEUR

### 1A CONSEILS GÉNÉRAUX

Le manuel d'instruction fait partie intégrante du produit et doit donc être conservé soigneusement et toujours accompagner l'appareil ; en cas de perte ou dommage, demander une autre copie au Service après-vente.

- ⚠ L'installation de la chaudière et toute autre opération d'assistance et de entretien doivent être réalisées par un personnel qualifié selon les réglementations locales et nationales en vigueur.
  - ⚠ Pour l'installation, il est conseillé de contacter un personnel spécialisé.
  - ⚠ La chaudière est exclusivement destinée à l'utilisation prévue par le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens dus à des erreurs lors de l'installation, du réglage ou de l'entretien et à des usages imprévisibles.
  - ⚠ Pendant toute la durée de vie de l'installation, les dispositifs de sécurité et de réglage automatique des appareils ne doivent être modifiés que par le fabricant ou par le fournisseur.
  - ⚠ Cet appareil sert à produire de l'eau chaude et doit être branché sur une installation de chauffage et/ou un réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, compatible à ses performances et à sa puissance.
  - ⚠ En cas de fuites d'eau, il faut couper l'alimentation en eau et avertir immédiatement le personnel qualifié du Service après-vente.
  - ⚠ En cas d'absence prolongée, fermer l'alimentation en gaz et éteindre l'interrupteur général d'alimentation électrique. En cas de risque de gel, vider la chaudière.
  - ⚠ Vérifier de temps en temps si la pression d'exercice de l'installation hydraulique ne descend pas au-dessous de 1 bar.
  - ⚠ En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'arrêter et ne tenter aucune réparation ou intervention directe.
  - ⚠ L'entretien de l'appareil doit être effectué au moins une fois par an: il convient de le programmer avec le Service technique après-vente afin d'éviter de perdre du temps et de l'argent.
  - ⚠ Le produit en fin de vie ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères solides mais doit être remis à un centre de tri sélectif.
- L'utilisation de la chaudière nécessite de respecter strictement certaines règles de sécurité de base :
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celle pour laquelle il est destiné.
  - Il est dangereux de toucher l'appareil en ayant des parties du corps mouillées ou humides et/ou les pieds nus.
  - Il est tout à fait déconseillé de boucher avec des chiffons, du papier ou d'autres matériaux les grilles d'aspiration et de dissipation et l'ouverture d'aération de la pièce où l'appareil est installé.
  - Ne pas activer des interrupteurs électriques, un téléphone ou tout autre objet qui provoque des étincelles en cas d'odeur de gaz. Ventiler la pièce en ouvrant les portes et fenêtres et fermer le robinet central du gaz.
  - Ne rien poser sur la chaudière.
  - Ne pas effectuer de nettoyage si l'appareil n'est pas débranché de l'alimentation générale.
  - Ne pas boucher ou réduire les dimensions des ouvertures d'aération de la pièce où le générateur est installé.
  - Ne pas laisser des récipients ni de substances inflammables dans la pièce où l'appareil est installé.
  - En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, toute tentative de réparation est déconseillée.
  - Il est dangereux de tirer ou de tordre les câbles électriques.
  - Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser l'appareil.
  - Ne pas intervenir sur des éléments scellés.

Pour une meilleure utilisation, il faut respecter les consignes suivantes:

- un nettoyage extérieur périodique avec de l'eau savonneuse améliorer l'aspect esthétique mais préserve également de la corrosion, en prolongeant ainsi le cycle de vie de la machine ;
- si la chaudière murale est comprise dans un meuble suspendu, laisser au moins 5 cm pour la ventilation et la maintenance ;
- l'installation d'un thermostat ambiant favorisera un plus grand confort, une utilisation plus rationnelle de la chaleur et une économie d'énergie ; la chaudière peut également être connectée à une horloge de programmation afin de gérer l'allumage et l'extinction pendant la journée ou la semaine.

## 2A ALLUMAGE

Le premier allumage doit être réalisé par un personnel du Service technique après-vente. En outre, s'il est nécessaire de remettre l'appareil en service, suivre minutieusement les opérations décrites. Pour démarrer la chaudière, il est nécessaire de réaliser les opérations suivantes:

- mettre la chaudière sous tension
- ouvrir le robinet de gaz présent dans le système pour permettre le flux de combustible
- tourner le sélecteur de mode (3 - fig. 1a) dans la position souhaitée:

### Myntue Green C.S.I. E:

**Mode été:** en tournant le sélecteur sur le symbole été  (fig. 3a) la fonction traditionnelle d'eau chaude sanitaire uniquement s'active. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver:** en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marquée + et - (fig. 3b), la chaudière fournit de l'eau chaude et du chauffage. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 4a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4b).

**Préchauffage (eau chaude plus rapidement):** tourner le bouton de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole  (fig. 5a), pour activer la fonction préchauffage. Cette fonction permet de maintenir chaude l'eau contenue dans l'échangeur sanitaire afin de réduire les temps d'attente durant les prélevements. Lorsque la fonction préchauffage est activée, l'afficheur indique la température de refoulement de l'eau de chauffage ou de l'eau sanitaire sur la base de la demande en cours. Lors de l'allumage du brûleur, suite à une demande de préchauffage, l'afficheur montre le symbole  (fig. 5b). Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire sur le symbole . Mettre alors la poignée de réglage de la température de l'eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF: sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur .

-  En positionnant le sélecteur de mode sur  (OFF) et le bouton de réglage de température d'eau chaude sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole , la fonction de balayage cheminée est activée (à utiliser exclusivement par le Service Technique après-vente).

### Myntue Green R.S.I. E:

**Mode été (uniquement avec le chauffe-eau extérieur branché):** en tournant le sélecteur sur le symbole de mode été  (fig. 3a) on active la fonction traditionnelle eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière produit de l'eau à la température réglée sur le chauffe-eau extérieur. En cas de demande d'eau chaude sanitaire l'écran numérique affiche la température de l'installation d'eau chaude, l'icône servant à indiquer l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme

**Mode hiver:** en tournant le sélecteur de fonction dans la zone marquée + et - (fig. 3b), la chaudière fournit de l'eau chaude pour le chauffage et - si branchée au chauffe-eau extérieur- de l'eau chaude sanitaire. En cas de demande de chaleur, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant le chauffage et l'icône flamme (fig. 4a). En cas de demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme (fig. 4b).

-  En positionnant le sélecteur de mode sur  (OFF) et le bouton de réglage de température d'eau chaude sanitaire (4 - fig. 1a) sur le symbole , la fonction de balayage cheminée est activée (à utiliser exclusivement par le Service Technique après-vente).

- Ajuster le thermostat de la pièce à la température requise (~20°C)

### Réglage de la température de l'eau de chauffage

Pour ajuster la température de l'eau de chauffage, tourner le bouton avec le symbole  (fig. 3b) dans la zone marquée d'un + et d'un -. En fonction du type de système, il est possible de pré-sélectionner la gamme de température adaptée:

- systèmes standards 40-80°C
- systèmes au sol 20-45°C.

Pour plus de détails, consulter la section "Configuration de la chaudière".

### Réglage de la température de l'eau de chauffage avec une sonde extérieure connectée

Lorsqu'une sonde extérieure est connectée, la valeur de la température de distribution est automatiquement choisie par le système qui ajuste rapidement la température ambiante aux changements de température extérieure.

Pour augmenter ou diminuer la température par rapport à la valeur automatiquement calculée par la carte électronique, tourner le sélecteur d'eau de chauffage (fig. 3b) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens contraire pour diminuer. Les réglages vont des niveaux de confort - 5 à + 5 qui sont indiqués sur l'écran digital quand le bouton est tourné.

### Myntue Green C.S.I. E:

#### Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

Pour régler la température de l'eau sanitaire (salles de bain, douches, cuisine, etc.), tourner la poignée avec le symbole  (fig. 3b) dans la zone marquée + et -.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Myntue Green R.S.I. E:

#### Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

**CAS A** chauffage seul - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS B** chauffage seul + chauffe-eau extérieur avec thermostat - le réglage n'est pas nécessaire.

**CAS C** chauffage seul + réservoir de stockage externe avec sonde - pour ajuster la température de l'eau chaude sanitaire dans le réservoir de stockage, tourner le bouton avec le symbole  dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température de l'eau et dans le sens contraire pour la diminuer.

La chaudière reste en état stand-by, suite à une demande de chaleur, le brûleur s'allume et l'écran numérique affiche la température de l'eau chaude, l'icône indiquant l'alimentation en eau chaude et l'icône flamme. La chaudière restera en fonctionnement jusqu'à ce que les températures réglées soient atteintes, après quoi elle se remettra en stand-by.

### Fonction Système automatique de réglage de l'ambiance (S.A.R.A.) (fig. 7a)

En réglant le sélecteur de température d'eau de chauffage sur la zone marquée AUTO - valeur de température entre 55 et 65°C - le système d'auto-ajustement S.A.R.A. est activé: la chaudière varie la température de distribution selon le signal de fermeture du thermostat de la pièce. Quand la température réglée avec le sélecteur de température d'eau de chauffage est atteinte, un décompte de 20 minutes commence. Si, pendant cette période, le thermostat de la pièce demande toujours de la chaleur, la valeur de la température établie augmente automatiquement de 5 °C.

Quand la nouvelle valeur est atteinte, un autre décompte de 20 minutes commence.

Si, pendant cette période, le thermostat de la pièce demande toujours de la chaleur, la valeur de la température établie augmente automatiquement de 5 °C.

Cette nouvelle valeur de température est le résultat de la température réglée manuellement avec le sélecteur de température d'eau du chauffage et l'augmentation de +10 °C de la fonction S.A.R.A.

Après le second cycle, la valeur de température doit être maintenue à la valeur établie +10°C jusqu'à ce que la demande du thermostat de la pièce soit satisfaite.

## 3A EXTINCTION

### Arrêt temporaire

En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur  (OFF) (fig. 2a).

De cette façon (en laissant l'alimentation électrique et l'alimentation en combustible activées), la chaudière est protégée par les systèmes suivants:

- **Fonction antigel:** quand la température d'eau de la chaudière descend en dessous de 5 °C, le circulateur et, au besoin, le brûleur sont activés à la puissance minimale pour reporter la température de l'eau à des valeurs de sécurité (35 °C). Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.

- **Fonction antibloquage du circulateur:** un cycle de fonctionnement est activé toutes les 24 heures.

- **Antigel d'eau chaude sanitaire (uniquement en cas de branchement à un chauffe-eau extérieur avec sonde):** la fonction est activée si la température mesurée par la sonde du chauffe-eau descend en dessous de 5 °C. Une demande de chauffage est générée lors de cette phase avec l'allumage du brûleur à la puissance minimale, laquelle est maintenue jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 55° C. Au cours du cycle antigel, le symbole  apparaît sur l'afficheur numérique.

**Arrêt longue durée**

En cas de longues absences, positionner le sélecteur de fonction (3 - Fig. 1a) sur (OFF) (fig. 2a).

Puis, fermer le robinet de gaz présent sur le système. Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée : vider les systèmes, en cas de risque de gel.

**4A COMMANDES**

Au début de la saison de chauffage, et occasionnellement pendant l'utilisation, s'assurer que l'hydromètre-thermohydromètre indique des valeurs de pression du système froid comprises entre 0,6 et 1,5 bar: cela évite des niveaux de bruits du système dus à la présence d'air. En cas de circulation insuffisante de l'eau, la chaudière s'éteindra. En aucune circonstance, la pression d'eau ne doit être inférieure à 0,5 bar (zone rouge).

Si cette condition se vérifie, il est nécessaire de rétablir la pression d'eau dans la chaudière en procédant comme suit:

- placer le sélecteur de fonction (3 - fig. 1a) sur (OFF)
- tourner le robinet de remplissage (**B** fig. 17 pour C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la valeur de pression atteigne 1 et 1,5 bar.

Fermer soigneusement le robinet. Remplacer le sélecteur de mode sur la position initiale. Si une chute de pression est fréquente, contacter le Service technique après-vente.

**5A SIGNAUX LUMINEUX ET PANNE**

L'état de fonctionnement de la chaudière est indiqué sur l'afficheur numérique, on retrouve plus bas les types d'affichage.

ÉTAT DE LA CHAUDIÈRE	AFFICHEUR
Stand-by	-
État OFF	OFF
Alarme de verrouillage du module ACF	A01
Alarme de panne électrique ACF	A01
Alarme de thermostat limite	A02
Alarme tacho ventilateur	A03
H2O Alarme de pressostat	A04
Panne d'eau sanitaire NTC (R.S.I uniquement avec un chauffage à stockage extérieur avec sonde)	A06
Panne de thermistance (de flux) primaire - Surchauffe de la thermistance (de flux) primaire - Différentiel de température	A07
Panne de thermistance de retour - Surchauffe de thermistance de retour - Différentiel de température inversé	A08
Panne de Thermistance de combustion ou de compteur de thermistance de combustion - Surchauffe thermistance de combustion	A09
Fausse flamme	A11
Panne de thermostat à basse température	A77
Réglage	ADJ
Fonctionnement de service	ACO
Transitoire en attente d'allumage	88°C clignotant
H2O intervention du pressostat	clignotant
Mode cycle de purge actif	
Fonction de préchauffage active (uniquement C.S.I.)	
Demande de préchauffage (uniquement C.S.I.)	clignotant
Sonde extérieure présente	
Demande de chauffage eau sanitaire	60°C
Demande de chauffage	80°C
Demande de chaleur antigel	
Flamme présente	

**Pour rétablir le fonctionnement (désactiver les alarmes):****Anomalie A 01-02-03**

Placer le sélecteur de fonction sur éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée (été) ou (hiver). Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A04**

En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole .

Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau: si elle est inférieure à 0,3 bar, placer le sélecteur de fonction sur (OFF) et ajuster le robinet de remplissage (**B** fig. 17 pour C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur entre 1 et 1,5 bar.

Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée (été) ou (hiver).

Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du service Technique Après-vente.

**Anomalie A06**

La chaudière fonctionne normalement, mais ne garantit pas la stabilité de la température de l'eau sanitaire, qui reste réglée autour d'une température de 50 °C. Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A07**

Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A08**

Demander l'intervention du Service après-vente.

**Anomalie A09**

Placer le sélecteur de fonction sur éteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le mettre dans la position souhaitée (été) ou (hiver). Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service Après-vente.

**Anomalie A09**

La chaudière est équipée d'un système d'auto-diagnostic qui, sur la base du nombre total d'heures dans certaines conditions de fonctionnement, peut signaler la nécessité de nettoyer l'échangeur primaire (code alarme 09 et dispositif de mesure des gaz de combustion >2 500). Une fois le nettoyage terminé, remettre à zéro le compteur horaire avec le kit spécial fourni en observant la procédure suivante:

- éteindre l'alimentation
- enlever la coque
- en tournant le panneau de commande vers soi
- dévisser les deux vis du petit capot de la carte électronique pour accéder aux bornes
- tandis que la chaudière est alimentée, en utilisant un petit tournevis inclus, appuyer sur le bouton CO (fig. 8) pendant au moins 4 secondes, pour vérifier que le débitmètre a été réinitialisé, éteindre puis rallumer la chaudière; la lecture du débitmètre est visualisée sur l'afficheur après le symbole “-C-”.

**⚠ Parties électriques sous tension (230 V AC).**

**REMARQUE:** la procédure de remise à zéro du compteur doit être réalisée après chaque nettoyage en profondeur de l'échangeur primaire ou si ce dernier est remplacé. Pour contrôler l'état du compteur, multiplier la lecture par 100 (ex. lecture de 18 = 1800 heures; lecture de 1 = 100 heures).

La chaudière continue à fonctionner normalement même lorsque l'alarme est activée.

**DONNÉES TECHNIQUES**

<b>DESCRIPTION</b>		<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Chauffage</b> Apport thermique	kW	25,00	30,00	30,00
	kcal/h	21.500	25.800	25.800
Puissance thermique maximum (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
	kcal/h	21.070	25.026	25.207
Puissance thermique maximum (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
	kcal/h	22.575	27.193	27.477
Apport thermique minimum (**)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
Puissance thermique minimum (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
	kcal/h	5.067	5.072	5.888
Puissance thermique minimum (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
	kcal/h	5.573	5.557	6.459
Débit thermique nominal Range Rated (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
	kcal/h	21.500	25.800	25.800
Puissance de chaleur nominale de gamme minimum (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>ECS</b> Apport thermique	kW	25,00	30,00	38,00
	kcal/h	21.500	25.800	32.680
Puissance thermique (*) maximum	kW	25,00	30,00	38,00
	kcal/h	21.500	25.800	32.680
Apport thermique minimum (**)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
Puissance thermique minimum (*)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW avec cheminée collective pressurisée (3CEP) - UNIQUEMENT POUR 25 C.S.I.</b>				
(*) valeur moyenne des différentes conditions de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire				
Rendement utile Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8
Rendement utile 30 % (retour 47°)	%	102,3	103,1	102,4
Performances de combustion	%	98,3	97,2	97,9
Rendement utile Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3
Rendement utile 30 % (retour 30°)	%	107,1	108,9	108,2
Rendement Pn Range Rated moyen (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1
Rendement Pn Range Rated moyen (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8
Puissance électrique	W	80	98	105
Puissance électrique circulateur (1.000 l/h)	W	40	39	40
Catégorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P
Pays de destination		-	-	-
Tension d'alimentation	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur allumé	%	1,73	2,82	2,15
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur éteint	%	0,11	0,10	0,12
<b>Fonctionnement du chauffage</b>				
Pression - température maximale	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Pression minimum pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Pompe: hauteur de charge maximum disponible	mbar	250	250	250
avec un débit de	l/h	1000	1000	1000
Vase d'expansion à membrane	l	8	10	10
Pré-charge du vase d'expansion	bar	1	1	1
<b>Fonctionnement ECS</b>				
Pression maximale	bar	6	6	6
Pression minimale	bar	0,15	0,15	0,15
Quantité d'eau chaude avec $\Delta t$ 25 °C	l/min	14,3	17,2	21,8
avec $\Delta t$ 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2
avec $\Delta t$ 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6
Puissance minimum ECS	l/min	2	2	2
Domaine de sélection de la température ECS	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60
Régulateur de flux	l/min	11	13	15
<b>Pression du gaz</b>				
Pression nominale de gaz méthane (G20)	mbar	20	20	20
Pression nominale de gaz liquide GPL (G31)	mbar	37	37	37
<b>Raccordements hydrauliques</b>				
Apport - débit calorifique	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Entrée-sortie ECS	Ø	1/2"	1/2"	1/2"
Entrée gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"

DESCRIPTION		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
<b>Dimensions de la chaudière</b>				
Hauteur	mm	780	780	780
Largeur	mm	400	450	450
Profondeur du logement	mm	358	358	358
Poids chaudière	kg	37	41	44
<b>Débits (G20)</b>				1000
Débit d'air	Nm <sup>3</sup> /h	31,237	37,361	35,395
Débit des fumées	Nm <sup>3</sup> /h	33,744	40,371	38,404
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996
<b>Débit (G31)</b>				1000
Débit d'air	Nm <sup>3</sup> /h	31,485	38,102	36,288
Débit des fumées	Nm <sup>3</sup> /h	33,416	39,266	37,451
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944
<b>Performances du ventilateur</b>				
Hauteur de charge résiduelle de la chaudière sans les tuyaux	Pa	180	105	105
Hauteur de charge résiduelle de tuyaux concentriques 0,85 m	Pa	45	40	25
Hauteur de charge résiduelle de tuyaux séparés 0,5 m	Pa	150	84	95
Pression max admise avec cheminée collective pressurisée 3CEP	Pa	50	-	-
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>				
Diamètre	mm	60-100	60-100	60-100
Longueur maximum	m	7,85	7,85	3,85
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	105	105	105
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>				
Diamètre	mm	80-125	80-125	80-125
Longueur maximum	m	14,85	14,85	10
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	130	130	130
<b>Conduits d'évacuation séparés des fumées</b>				
Diamètre	mm	80	80	80
Longueur maximum	m	36+36	30+30	30+30
Perte causée par l'introduction d'un coude 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Installation B23P-B53P</b>				
Diamètre	mm	80	80	80
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	m	60	47	45
Classe NOx		5	5	5
<b>Valeurs d'émission avec le débit maximum et minimum du gaz G20*</b>				
Maximum - Minimum CO s.a. inférieur à	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5
NOx s.a. inférieur à	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25
Température des fumées	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61

\* Contrôle effectué sur tuyau concentrique ø 60-100, longueur 0,85m - température de l'eau 80-60°C

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Chauffage Apport thermique</b>	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Puissance thermique maximum (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
	kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Puissance thermique maximum (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
	kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Apport thermique minimum (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Puissance thermique minimum (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
	kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Puissance thermique minimum (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
	kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Débit thermique nominal Range Rated (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Puissance de chaleur nomin. gamme min (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW avec cheminée collective pressurisée (3CEP) - UNIQUEMENT POUR 25 R.S.I.</b>					
Rendement utile Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Rendement utile 30% (retour 47°)	%	102,1	101,8	102,3	102,7
Performances de combustion	%	98,4	97,9	98,3	97,5

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Rendement utile Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Rendement utile 30% (retour 30°)	%	110	109,6	107,1	109,1
Rendement Pn Range Rated moyen (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Rendement Pn Range Rated moyen (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Puissance électrique	W	74	72	80	100
Puissance électrique circulateur (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Catégorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Pays de destination		-	-	-	-
Tension d'alimentation	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur allumé	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur éteint	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Fonctionnement du chauffage</b>					
Pression - température maximale	bar - °C	3-90	3-90	3-90	3-90
Pression minimum pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Pompe : hauteur de charge maximum disponible	mbar	250	250	250	250
pour une capacité du système	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Vase d'expansion à membrane	l	8	8	8	10
Pré-charge du vase d'expansion	bar	1	1	1	1
<b>Pression du gaz</b>					
Pression nominale de gaz méthane (G20)	mbar	20	20	20	20
Pression nominale de gaz liquide GPL (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Raccordements hydrauliques</b>					
Apport - débit calorifique	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Refoulement - débit du réservoir d'eau	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrée gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensions de la chaudière</b>					
Hauteur	mm	780	780	780	780
Largeur	mm	400	400	400	450
Profondeur du logement	mm	358	358	358	358
Poids chaudière	kg	36	36	37	41
<b>Débits (G20)</b>					
Débit d'air	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Débit des fumées	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Débit (G31)</b>					
Débit d'air	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Débit des fumées	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Performances du ventilateur</b>					
Hauteur de charge résiduelle chaudière sans les tuyaux	Pa	90	100	180	140
Hauteur de charge résiduelle tuyaux concentriques 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Hauteur de charge résiduelle de tuyaux séparés 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Pression max admise avec cheminée collective pressurisée 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>					
Diamètre	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Longueur maximum	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	105	105	105	105
<b>Conduits d'évacuation concentriques des fumées</b>					
Diamètre	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Longueur maximum	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	130	130	130	130
<b>Conduits d'évacuation séparés des fumées</b>					
Diamètre	mm	80	80	80	80
Longueur maximum	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Perte causée par l'introduction d'un coude 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Installation B23P-B53P</b>					
Diamètre	mm	80	80	80	80
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	m	90	80	60	40
Classe NOx		5	5	5	5

DESCRIPTION		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Valeurs d'émission avec le débit maximum et minimum du gaz G20*</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. inférieur à	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45	160 - 35
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
NOx s.a. inférieur à	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Température des fumées	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Contrôle effectué sur tuyau concentrique ø 60-100, longueur 0,85m - température de l'eau 80-60°C

**Tableau multigaz**

DESCRIPTION		MÉTHANE (G20)	Propane (G31)
Indice de Wobbe inférieur (à 15 °C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Pouvoir calorifique inférieur	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Pression nominale d'alimentation	mbar (mm W.C.)	20 203,9	37 377,3
Pression minimum d'alimentation (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	8 81,6	-
Pression minimum d'alimentation (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Capacité maximale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Capacité minimale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.400	3.400
Vitesse du ventilateur au maxi sanitaire	tours/minute	5.600	5.600
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	5.600	5.600
Vitesse du ventilateur au mini sanitaire	tours/minute	1.800	1.800
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.800	1.800
Nombre minimum de révolutions du ventilateur avec cheminée collective pressurisée (3CEP)	tours/minute	2.200	
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 6	1 - 4,5
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Capacité maximale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Capacité minimale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.700	3.700
Vitesse du ventilateur au maxi sanitaire	tours/minute	5.500	5.700
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	5.500	5.700
Vitesse du ventilateur au mini sanitaire	tours/minute	1.400	1.400
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 7	1 - 5
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Capacité maximale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Capacité minimale de gaz ECS	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54

DESCRIPTION		MÉTHANE (G20)	Propane (G31)
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.700	3.700
Vitesse du ventilateur au maxi sanitaire	tours/minute	5.000	5.000
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	6.200	6.200
Vitesse du ventilateur au mini sanitaire	tours/minute	1.400	1.400
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.400	1.400
<b>Mynt Green 12 R.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.700	3.700
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	5.400	5.400
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.300	1.800
<b>Mynt Green 15 R.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.700	3.700
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	4.900	4.900
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.400	1.400
<b>Mynt Green 25 R.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.400	3.400
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	5.600	5.600
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.800	1.800
Nombre minimum de révolutions du ventilateur avec cheminée collective pressurisée (3CEP)	tours/minute	2.200	
<b>Mynt Green 35 R.S.I. E</b>			
Brûleur: nombre des injecteurs - diamètre des injecteurs - longueur	N° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragme: nombre des trous - diamètre des trous	N° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Vitesse du ventilateur à l'allumage	tours/minute	3.700	3.700
Vitesse du ventilateur au maxi chauffage	tours/minute	5.900	5.900
Vitesse du ventilateur au mini chauffage	tours/minute	1.400	1.400

Paramètre	Symbol	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Unité
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	-	A	A	A	-
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	-	A	A	A	-
Puissance thermique nominale	Pnominale	25	29	29	kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	$\eta_s$	92	93	92	%
<b>Production de chaleur utile</b>					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Efficacité utile</b>					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	$\eta_4$	88,8	88,0	88,3	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	$\eta_1$	96,4	98,1	97,4	%
<b>Consommations d'électricité auxiliaires</b>					
À pleine charge	elmax	40,0	59,0	52,0	W
À charge partielle	elmin	13,7	19,4	17,3	W
En mode veille	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Autres paramètres</b>					
Pertes thermiques en mode veille	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Consommation d'énergie de la flamme pilote	Pign	-	-	-	W
Consommation annuelle d'énergie	QHE	48	54	57	GJ
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	LWA	51	54	54	dB
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Pour les dispositifs de chauffage combinés :</b>					
Profil de soutirage déclaré		XL	XL	XL	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	$\eta_{wh}$	85	85	84	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Consommation journalière de combustible	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Consommation annuelle d'électricité	AEC	38	23	34	kWh
Consommation annuelle de combustible	AFC	17	17	17	GJ

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C et une température d'alimentation de 80 °C.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Paramètre	Symbol	Myntue Green 12 R.S.I. E	Myntue Green 15 R.S.I. E	Myntue Green 25 R.S.I. E	Myntue Green 35 R.S.I. E	Unité
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	-	A	A	A	A	-
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	-	-	-	-	-	-
Puissance thermique nominale	Pnominal	12	15	25	34	kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Production de chaleur utile</b>						
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Efficacité utile</b>						
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Consommations d'électricité auxiliaires</b>						
À pleine charge	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
À charge partielle	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
En mode veille	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Autres paramètres</b>						
Pertes thermiques en mode veille	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Consommation d'énergie de la flamme pilote	Pign	-	-	-	-	W
Consommation annuelle d'énergie	QHE	22	28	48	63	GJ
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	LWA	49	48	51	54	dB
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Pour les dispositifs de chauffage combinés :</b>						
Profil de soutirage déclaré		-	-	-	-	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Consommation journalière délectricité	Qelec	-	-	-	-	kWh
Consommation journalière de combustible	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	-	-	-	kWh
Consommation annuelle de combustible	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C et une température d'alimentation de 80 °C.

(\*\*) Par basse température, on entend une température de retour de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

## ES INSTALADOR

### 1 - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD GENERALES

- ⚠** Las calderas producidas en nuestros establecimientos se fabrican prestando atención a cada uno de los componentes de manera tal de proteger tanto al usuario como al instalador contra eventuales accidentes. Se aconseja al personal cualificado, después de cada intervención efectuada en el producto, que preste particular atención a las conexiones eléctricas, sobre todo por lo que se refiere a la parte no cubierta de los conductores, que de ninguna forma tiene que sobresalir de la bornera, evitando de esta forma el posible contacto con las partes vivas de dicho conductor.
- ⚠** El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto: comprobar que permanezca con el aparato, incluso en el caso de cesión a otro propietario o usuario, o bien de traslado a otra planta. En el caso de que se dañe o se pierda, solicitar otro ejemplar al Centro de Asistencia Técnica de la zona.
- ⚠** La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento, se deben realizar por personal cualificado según las normas locales y nacionales vigentes.
- ⚠** Se aconseja al instalador que instruya al usuario sobre el funcionamiento del aparato y sobre las normas fundamentales de seguridad.
- ⚠** Esta caldera se tiene que destinar al uso para el cual ha sido específicamente fabricada. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, regulación, mantenimiento y usos impropios.
- ⚠** Este aparato sirve para producir agua caliente, por lo tanto se debe conectar a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria, adecuada a su rendimiento y a su potencia.
- ⚠** Tras quitar el embalaje, compruebe la integridad y totalidad de su contenido. En caso de que no corresponda, diríjase al vendedor donde se compró el aparato.
- ⚠** Los dispositivos de seguridad o de regulación automática de los aparatos, durante toda la vida de la instalación, tienen que ser modificados solo por el fabricante.
- ⚠** En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto del aparato, desactivarlo, evitando cualquier tentativa de reparación o de intervención directa.
- ⚠** Al final de la vida útil, no eliminar el producto como un residuo sólido urbano, sino enviarlo a un centro de recogida selectiva.
- ⚠** El conducto de evacuación de la válvula de seguridad del aparato se debe conectar a un adecuado sistema de recogida y descarga. El fabricante del aparato no se responsabiliza por eventuales daños causados por la intervención de la válvula de seguridad.
- ⚠** Eliminar los elementos de embalaje en los contenedores adecuados en los centros de recogida específicos.
- ⚠** Los residuos deben eliminarse cuidadosamente para que no sean peligrosos para la salud y sin utilizar procedimientos o métodos que pudieran producir daños al medio ambiente.
- ⚠** Conectar a un adecuado sistema de vaciado el colector descargas (véase capítulo 3.5).

Durante la instalación, se debe informar al usuario que:

- en caso de pérdidas de agua debe cerrar el suministro de agua y avisar rápidamente al Servicio Técnico de Asistencia
- la presión de funcionamiento del sistema oscila entre 1 y 2 bar y nunca debe superar los 3 bar. En caso de ser necesario, restablecer la presión como se indica en el apartado "Llenado del sistema"
- en caso de que no se utilice la caldera por un largo periodo, se aconseja la intervención del Servicio Técnico de Asistencia para efectuar las siguientes operaciones:
  - posicionar el interruptor principal del aparato y el general de la instalación en "apagado"
  - cerrar las llaves del gas y del agua, tanto de la instalación de calefacción (C.S.I. - R.S.I.) como del sanitario (C.S.I.)
  - vaciar los circuitos de calefacción (C.S.I. - R.S.I.) y sanitario (C.S.I.) si hay riesgo de hielo.

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:

- ⚠ ATENCIÓN** = para acciones que requieren particular atención y una adecuada preparación
- 🚫 PROHIBIDO** = para acciones que NO DEBEN efectuarse nunca
- R.S.I.:** Los valores del sanitario son seleccionables sólo en el caso de conexión con un interacumulador exterior (kit accesorio opcional).

#### Medidas de seguridad:

- 🚫** No se aconseja que los niños o las personas incapacitadas utilicen la caldera sin asistencia.
- 🚫** Es peligroso accionar dispositivos o aparatos eléctricos, como interruptores, electrodomésticos, etc., si se nota olor de combustible o de combustión. En caso de pérdidas de gas, airear el local, abrir todas las puertas y ventanas; cerrar el grifo general del gas; y contactar rápidamente al Servicio Técnico de Asistencia.
- 🚫** No tocar la caldera si se encuentra con los pies descalzos y/o con partes del cuerpo mojadas o húmedas.
- 🚫** Antes de efectuar las operaciones de limpieza, desconectar la caldera de la red de alimentación eléctrica colocando el interruptor bipolar de la instalación y el principal del panel de mandos en "OFF".
- 🚫** Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las indicaciones del constructor.
- 🚫** No tirar, quitar o torcer los cables del quemador incluso aunque no estén conectados a la alimentación eléctrica.
- 🚫** Evitar tapar o reducir dimensionalmente las aperturas de ventilación del local de instalación.
- 🚫** No dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.
- 🚫** No dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños.
- 🚫** Está prohibido tapar la descarga del condensado.

### 2 - INSTALACIÓN DE LA CALDERA

La caldera se debe instalar sólo por personal cualificado según la legislación actual.

**Mynute Green E** está disponible en los siguientes modelos:

**Mynute Green C.S.I. E** son calderas murales de condensación tipo C para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria.

**Mynute Green R.S.I. E** son calderas murales de condensación tipo C capaces de funcionar en condiciones diversas a través de una serie de jumpers ajustados en el tablero electrónico (consultar la sección "Configuración de la caldera").

**CASO A:** sólo calefacción. La caldera no provee agua caliente sanitaria.

**CASO B:** sólo calefacción con un depósito de agua externo controlado por un termostato: en esta condición, la caldera envía agua caliente al depósito de agua siempre que el termostato correspondiente lo demande.

**CASO C:** sólo calefacción con un depósito de agua externo controlado con una sonda de temperatura (kit accesorio disponible a pedido), para la producción de agua caliente. Si nuestra compañía no le ha suministrado el depósito de agua, asegurarse de que la sonda NTC correspondiente posea las características siguientes: 10 kOhm a 25°C, B 3435 ±1%.

Según sea el accesorio para la evacuación de humos se puede clasificar en las siguientes categorías B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

En la configuración B23P y B53P (cuando se instala en el interior) el aparato no puede ser instalado en locales destinados a dormitorios, baños, duchas o en donde existan chimeneas abiertas sin aflujo de aire propio. El local donde se instalará la caldera deberá tener una ventilación adecuada.

En la configuración C, el aparto puede ser instalado en cualquier tipo de local y no existe ninguna limitación debido a las condiciones de aireación y al volumen del local.

### 3 - NORMAS DE INSTALACIÓN

#### 3.1 - Normas de instalación

La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

Además, siempre se deben respetar las disposiciones nacionales y locales.

**Mynute Green E** puede instalarse en interiores.

La caldera está equipada con protecciones que garantizan su correcto funcionamiento con un rango de temperaturas de 0°C a 60°C.

Para poder aprovechar las protecciones, el aparato debe poder encenderse, por lo que se desprende que cualquier situación de bloqueo (por ej., falta de gas o de alimentación eléctrica, o bien una intervención de seguridad) desactiva las protecciones.

#### DISTANCIAS MÍNIMAS

Para poder permitir el acceso al interior de la caldera para realizar las normales operaciones de mantenimiento, se deben respetar los espacios mínimos previstos para la instalación (fig. 1a).

Para colocar correctamente el aparato, se debe tener en cuenta que:

- no se debe colocar sobre una cocina u otro aparato de cocción
- está prohibido dejar sustancias inflamables en el local donde está instalada la caldera
- las paredes sensibles al calor (por ejemplo las de madera) deben protegerse con una aislación apropiada.

#### IMPORTANTE

Antes de la instalación, se aconseja lavar cuidadosamente todas las tuberías de la instalación para remover cualquier residuo que pudiera comprometer el funcionamiento del aparato.

Instalar debajo de la válvula de seguridad un embudo para recoger el agua con su correspondiente descarga, en caso de pérdidas por sobrepresión de la instalación de calefacción. El circuito de agua sanitaria no necesita de una válvula de seguridad, pero debe asegurarse que la presión del acueducto no supere los 6 bar. Si no existe certeza sobre la presión, se deberá instalar un reductor de presión.

Antes del encendido, asegurarse de que la caldera esté preparada para funcionar con el gas disponible; esto se comprueba por la leyenda del embalaje y por la etiqueta adhesiva que indica el tipo de gas.

Es muy importante destacar que en algunos casos, las chimeneas adquieren presión y por lo tanto las uniones de los diferentes elementos deben ser herméticas.

#### SISTEMA ANTI-CONGELAMIENTO

La caldera está equipada de serie con un sistema antihielo automático, que se activa cuando la temperatura del agua del circuito principal desciende por debajo de los 0 °C. Este sistema está siempre activo y garantiza la protección de la caldera a una temperatura exterior de -3 °C. Para aprovechar esta protección (basada en el funcionamiento del quemador), la caldera debe poder encenderse sola; cualquier situación de bloqueo (por ej. falta de gas o de alimentación eléctrica, o la intervención de un dispositivo de seguridad) desactiva la protección. La protección antihielo está activa incluso si la caldera está en standby. En condiciones de funcionamiento normales, la caldera puede autoprotegerse del hielo. Si la máquina queda sin alimentación por períodos prolongados de tiempo en zonas donde las temperaturas puedan ser inferiores a 0 °C, y cuando no se deseé vaciar la instalación de calefacción, se prescribe agregar un líquido anticongelante de marca reconocida en el circuito primario. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante con respecto no sólo al porcentaje de líquido anticongelante a utilizar para la temperatura mínima a la que desea mantener el circuito de la máquina, sino también la duración y la eliminación del líquido en sí.

Para la parte de agua caliente sanitaria, se recomienda vaciar el circuito. Los materiales con los cuales están realizados los componentes de las calderas resisten los líquidos anticongelantes a base de glicol de etileno.

#### 3.2 Limpieza de la instalación y características del agua del circuito de calefacción

En caso de una nueva instalación o sustitución de la caldera se debe efectuar una limpieza previa de la instalación de calefacción.

Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, después de cada operación de limpieza, de agregado de aditivos y/o tratamientos químicos (por ej. líquidos anticongelantes, filmantes, etc.), verificar que los parámetros en la tabla se encuentren dentro de los valores indicados.

Parámetros	Unidad de medición	Circuito de agua caliente	Agua de carga
Valor pH		7–8	-
Dureza	°F	-	15–20
Aspecto		-	límpido

#### 3.3 Fijación de la caldera a la pared y conexiones hidráulicas

Para fijar la caldera a la pared utilizar el travesaño (fig. 3) presente en el embalaje. La posición y la dimensión de los acoplamientos hidráulicos se indican en detalle a continuación:

- A retorno calefacción 3/4"
- B ida calefacción 3/4"

C	conexión gas	3/4"
D	salida ACS	1/2" ( C.S.I.) - 3/4" ( R.S.I.)
E	entrada ACS	1/2" ( C.S.I.) - 3/4" ( R.S.I.)

Si la dureza del agua supera los 28°Fr se aconseja usar un descalcificador a fin de prevenir cualquier depósito de cal.

#### 3.4 Instalación de la sonda exterior (fig. 2)

Es fundamental que la sonda exterior funcione correctamente para que el control climático cumpla un funcionamiento correcto.

##### INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA SONDA EXTERIOR

La sonda debe instalarse en una pared exterior del edificio que se desea calentar pero respetando las siguientes indicaciones: debe montarse en la fachada con mayor frecuencia de exposición al viento, pared situada al NORTE o NOROESTE, evitando la irradiación directa de rayos solares; debe montarse a aproximadamente 2/3 de la altura de la fachada; no debe situarse cerca de puertas, ventanas, evacuación del conducto de aire o al reparo de chimeneas u otras fuentes de calor.

La conexión eléctrica a la sonda exterior se debe realizar con un cable bipolar de 0,5 a 1 mm<sup>2</sup> de sección, que no forma parte del suministro, con longitud máxima de 30 metros. No es necesario respetar la polaridad del cable que se conectaría a la sonda exterior. Evitar realizar uniones en este cable; en caso de que no puedan evitarse deberá estanarse y protegerse convenientemente. Eventuales canalizaciones del cable de conexión deben estar separadas de los cables con tensión (230V c.a.).

##### FIJACIÓN EN PARED DE LA SONDA EXTERIOR

La sonda debe colocarse en una superficie lisa de la pared; en caso de ladrillo visto o pared irregular debe preverse un área de contacto lo más lisa posible. Desenroscar la tapa de protección superior de plástico girándola en sentido antihorario.

Identificar el lugar de fijación a la pared y realizar la perforación para el tajo de expansión de 5x25. Introducir el tajo en el orificio. Extraer la tarjeta de su alojamiento.

Fijar la caja a la pared utilizando el tornillo suministrado. Enganchar la brida y apretar el tornillo. Desenroscar la tuerca del anillo pasacable, introducir el cable de conexión de la sonda y conectarlo al borne eléctrico.

Por la conexión eléctrica de la sonda exterior a la caldera consultar el capítulo "Conexión eléctrica".

Recordar cerrar correctamente el anillo pasacable para evitar que la humedad del aire entre a través de la abertura del mismo.

Introducir nuevamente la tarjeta en su alojamiento.

Cerrar la tapa de protección superior de plástico girándola en sentido horario. Apretar firmemente el anillo pasacable.

#### 3.5 Recogida condensación

La instalación debe ser realizada en modo de evitar la congelación de la condensación producida por la caldera (por ej. aislándola). Se recomienda instalar un recipiente de recolección de drenaje colección especial de polipropileno (ampliamente disponible en el mercado) en la parte inferior de la caldera (orificio Ø 42), como se muestra en la figura 4. Posicionar el tubo flexible de evacuación de la condensación suministrado con la caldera, conectándolo al colector (u otro dispositivo de unión que pueda inspeccionarse) evitando crear pliegues donde la condensación pueda estancarse y eventualmente congelarse. El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños causados por la falta de conducción de la condensación o por congelación de la misma.

La estanqueidad de la línea de conexión de la evacuación debe estar garantizada y adecuadamente protegida de los riesgos de la congelación.

Antes de la puesta en servicio del aparato asegurarse de que la condensación pueda ser evacuada correctamente.

#### 3.6 Conexión del gas

Antes de realizar la conexión del aparato a la red de gas, controlar que:

- hayan sido respetadas las normas nacionales y locales de instalación
- el tipo de gas sea aquél para el cual el aparato está preparado
- las tuberías estén limpias.

Está previsto que la canalización del gas sea externa. En el caso de que el tubo atraviese la pared, tendrá que pasar a través del orificio central de la parte inferior de la plantilla.

Se aconseja instalar en la línea del gas un filtro de adecuadas dimensiones, en el caso en que la red de distribución pudiera contener partículas sólidas.

Una vez efectuada la instalación verificar que las uniones realizadas sean estancas como prevén las normas vigentes sobre la instalación.

### 3.7 Conexión eléctrica

Para acceder a las conexiones eléctricas se deben realizar las siguientes operaciones:

- colocar el interruptor general de la instalación en "apagado"
- quitar la cubierta desenroscando los tornillos de fijación (**A**) (fig. 6)
- liberar el panel de mandos y sucesivamente girarlo hacia adelante (fig. 7)
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes (fig. 9-10)

Conectar la aplicación a la red de alimentación eléctrica con un interruptor que presente una distancia de al menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoría III) entre cada cable.

El aparato funciona con una corriente alterna de 230 Volt/50 Hz y cumple con la norma EN 60335-1.

Conectar la caldera a un circuito de tierra seguro, de acuerdo con la legislación vigente.

**⚠** El instalador es responsable de asegurarse de que la aplicación está convenientemente conectada a tierra; el fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño derivado de una incorrecta o no realizada conexión a tierra.

**⚠** También deben respetarse las conexiones fase y neutra (L-N).

**⚠** La toma de tierra tiene que ser un par de cm más largo que los demás.

La caldera puede operar con alimentación fase-neutra o fase-fase.

Para una alimentación flotante, sin un conductor conectado a tierra, es necesario usar un transformador de aislamiento con el secundario anclado a tierra.

**Los tubos del gas y/o del agua no deben usarse para conectar a tierra equipamiento eléctrico.**

Para la conexión eléctrica utilizar el cable de alimentación suministrado. Conectar el termostato ambiente y/o el reloj programador exterior como se indica en los esquemas eléctricos.

**En caso de sustitución del cable de alimentación, utilizar un cable del tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Ø máx. exterior 7 mm.**

### 3.8 Llenado de la instalación de calefacción (fig. 17)

Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas, se puede seguir con el llenado de la instalación de calefacción.

Esta operación se tiene que realizar con la instalación en frío, efectuando las siguientes operaciones:

- abrir el respiradero automático girando el tapón en la válvula inferior (**A**) y superior (**E**) dos o tres veces, para purgar el aire de modo continuo dejar abiertos los tapones **A-E** de la válvula
- asegurarse de que está abierto el tapón de la entrada de agua fría
- abrir el grifo de llenado **B** (externo al sistema para el modelo R.S.I.) hasta que la presión indicada por el hidrómetro esté comprendida entre 1 y 1,5 bar
- volver a cerrar el grifo de llenado.

**Nota:** la caldera se purga automáticamente mediante las dos válvulas de purga **A** y **E**, ubicadas en el circulador y dentro de la caja de distribución de aire respectivamente. En caso de problemas con el purgado de la caldera, proceder como se describe en el apartado 3.11.

### 3.9 Vaciado de la instalación de calefacción (fig. 17)

Antes de comenzar el vaciado cortar la alimentación eléctrica colocando el interruptor general de la instalación en "apagado".

Cerrar los dispositivos de interceptación de la instalación térmica.

Aflojar manualmente la válvula de drenaje del sistema (**C**).

El agua de la instalación se vacía a través del colector descargas (**D**).

### 3.10 Vaciado del agua caliente sanitaria (sólo para modelos C.S.I., fig. 17)

Cada vez que exista el riesgo de hielo, el circuito sanitario se debe vaciar de la siguiente forma:

- cerrar el grifo general de la red hídrica
- abrir todos los grifos del agua caliente y fría
- vaciar los puntos más bajos.

#### ATENCIÓN

El colector tiene que estar conectado, a través de un tubo de goma (no suministrado) a un adecuado sistema de recogida y evacuación de descarga o desagüe, en cumplimiento de la normativa vigente. El diámetro exterior del colector es 20 mm: por lo tanto se aconseja utilizar un tubo de goma Ø18-19 mm para fijar con una abrazadera (no suministrada). El fabricante no se responsabiliza de eventuales daños causados por la falta de conducción.

### 3.11 Sugerencias para la ventilación correcta del aire del circuito de calefacción y de la caldera

Durante la instalación de la caldera o durante la realización de operaciones extraordinarias de mantenimiento, realizar las siguientes operaciones:

1. Usar una llave CH11 para abrir lentamente la válvula de ventilación manual situada encima de la caja de distribución del aire (fig. 5): conectar la manguera suministrada con la caldera a la válvula para descargar el agua en un contenedor externo.
2. Abrir el grifo de llenado manual en el montaje hidráulico y esperar a que el agua empiece a salir de la válvula.
3. Alimentar la caldera dejando cerrado el tapón del gas.
4. Activar una solicitud de calor a través del termostato ambiente o del panel de mando remoto, de forma que la tres vías se sitúe en la función de calefacción.
5. Encender el grifo para activar la solicitud de agua caliente (sólo para calderas instantáneas; utilizar el termostato del calentador de agua para calderas sólo calefacción, conectadas a un calentador de agua externo) por un intervalo de 30" por minuto para cambiar el ciclo de tres vías de calefacción a agua caliente y viceversa unas diez veces (la caldera encenderá la alarma ya que no hay gas bajo estas circunstancias, por lo tanto se deberá configurar cada vez que esto suceda).
6. Seguir la secuencia hasta que salga solamente agua de la válvula de purgado de aire manual y que el flujo del aire haya terminado; luego hay que cerrar la válvula de purgado de aire manual.
7. Verificar la correcta presión de la instalación (ideal 1 bar).
8. Cerrar el grifo de llenado manual en el montaje hidráulico.
9. Abrir el tapón del gas y encender la caldera.

### 3.12 Evacuación de los productos de la combustión y aspiración del aire

Para la evacuación de los productos de combustión, consultar las normas locales y nacionales vigentes. Además, siempre se deben respetar las normas locales de los Bomberos, de la Dirección General de Política Energética y Minas y de las eventuales disposiciones del ayuntamiento.

La evacuación de los productos de la combustión está asegurada por un ventilador centrífugo ubicado en el interior de la cámara de combustión y su funcionamiento correcto está constantemente controlado por un presostato. La caldera se entrega sin el kit de evacuación de humos/aspiración de aire, ya que pueden utilizarse los accesorios para aparatos de cámara estanca de tiraje forzado que mejor se adecúen a las características de la tipología de instalación.

Es indispensable para la evacuación de los humos y para el restablecimiento del aire comburente de la caldera que se empleen tuberías certificadas y que la conexión se realice de manera correcta, tal como se indica en las instrucciones suministradas en dotación con los accesorios de los humos. A una sola chimenea se pueden conectar varios aparatos con la condición de que todos sean del tipo de cámara estanca.

#### POSIBLES CONFIGURACIONES DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN (fig. 11)

**B23P/B53P** Aspiración en interiores y descarga en exterior

**C13-C13x** Evacuación concéntrica en pared. Las tuberías se pueden alejar de la caldera independientemente, pero las salidas deben ser concéntricas o estar lo suficientemente cerca entre ellas para someterse a condiciones de viento similares (dentro de los 50 cm)

**C23** Descarga mediante la evacuación concéntrica en chimenea común (aspiración y evacuación en la misma chimenea)

**C33-C33x** Evacuación concéntrica en pared. Salidas para C13

**C43-C43x** Evacuación y aspiración en chimeneas comunes separadas, pero sujetadas a condiciones de viento similares

**C53-C53x** Líneas de evacuación y aspiración separadas, en la pared o en el techo y en zonas con presiones diferentes. Las líneas de descarga y succión nunca deben ubicarse en paredes opuestas

**C63-C63x** Las líneas de evacuación y aspiración utilizan tubos comercializados y certificados por separado (1856/1)

**C83-C83x** Evacuación mediante una chimenea individual o común y un tubo de aspiración conectado a la pared

**C93-C93x** Evacuación en techo (similar a C33) y aspiración de aire de una chimenea individual existente.

#### INSTALACIÓN "APERTURA FORZADA" (TIPO B23P/B53P)

##### Conducto de salida humos Ø 80 mm (fig. 12)

El conducto de salida humos se puede orientar en la dirección más adecuada a las exigencias del instalación.

Para la instalación seguir las instrucciones facilitadas con el kit accesorio. En esta configuración la caldera está conectada al conducto de salida humos Ø 80 mm a través de un adaptador Ø 60-80 mm.

**⚠** Está prohibida la configuración B23p/B53P si se instala en la chimenea colectiva presurizada.

- ⚠ En este caso, el aire contaminado se extrae del ambiente en el que se encuentra instalada la caldera, (que debe estar instalada en un ambiente técnico apropiado con ventilación adecuada).
- ⚠ Los conductos de salida de humos no aislados son potenciales fuentes de peligro.
- ⚠ El conducto de salida de humo debe estar inclinado un 3° hacia la caldera.
- ⚠ La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud del conducto.

Longitud máxima conducto salida humos Ø 80 mm	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### CONDUCTOS DE EVACUACIÓN CONCÉNTRICOS (ø 60-100) (fig. 13)

Los conductos de evacuación concéntricos se pueden orientar en la dirección más adecuada para las exigencias de la instalación, con respecto a las longitudes máximas que se observan en la tabla.

- ⚠ El conducto de salida de humo debe estar inclinado un 3° hacia la caldera.
  - ⚠ Los conductos de salida de humos no aislados son potenciales fuentes de peligro.
  - ⚠ La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud del conducto.
  - ⚠ No obstruir ni reducir de ningún modo el conducto de aspiración del aire y salida de humos.
- Para la instalación seguir las instrucciones facilitadas con los kits accesorios.
- ⚠ La longitud rectilínea se entiende sin curvas, terminales de humos ni juntas

Longitud máxima conducto concéntrico Ø 60-100 mm	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Conductos concéntricos (Ø 80-125)

Para esta configuración debe instalarse el correspondiente kit adaptador. Los conductos concéntricos pueden colocarse en la posición más adecuada para los requisitos de instalación.

Para la instalación, seguir las instrucciones suministradas junto con los kits específicos para calderas de condensación.

- ⚠ Longitud rectilínea significa sin curvas, finales de salida ni conexiones.

Longitud máxima conducto concéntrico Ø 80-125 mm	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Conductos dobles (Ø 80 mm) (fig. 14)

Los conductos dobles se pueden orientar en la dirección más adecuada a las exigencias de la instalación.

Para la instalación, seguir las instrucciones suministradas junto con los kits específicos para calderas de condensación.

- ⚠ El conducto de salida de humo debe estar inclinado un 3° hacia la caldera.

⚠ La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud de los conductos. No obstruir ni reducir de ninguna forma los conductos.

⚠ Las longitudes máximas de las tuberías individuales se observan en los gráficos (fig. 15).

⚠ El uso de conductos mayores reducirá la potencia de la salida de la caldera.

⚠ Longitud rectilínea significa sin curvas, finales de salida ni conexiones.

Longitud linear conductos dobles Ø 80 mm	Pérdidas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	60+60 m	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### Chimenea colectiva presurizada

⚠ La configuración B23P/B53P está prohibida en caso de instalación en chimenea colectiva presurizada.

⚠ La presión máxima de la chimenea colectiva presurizada no debe superar los 35 pascales.

⚠ El mantenimiento en el caso de la chimenea colectiva presurizada debe realizarse como se indica en el capítulo específico "Mantenimiento".

## 4 - ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

### 4.1 Controles preliminares

El primer encendido debe ser realizado por personal competente de un Centro de Asistencia Técnica autorizado Beretta.

Antes de poner en marcha la caldera, se debe controlar:

- que los datos de las redes de alimentación (eléctrica, hídrica, gas) correspondan con los de la matrícula
- que las tuberías que salen de la caldera estén recubiertas por una funda termoaislante
- que los conductos de evacuación de los humos y aspiración del aire sean eficientes
- que se garanticen las condiciones para las normales operaciones de mantenimiento en el caso de que la caldera se monte dentro o entre muebles
- la estanqueidad de la instalación de suministro del combustible
- que la potencia del combustible corresponda con los valores requeridos por la caldera
- que la instalación de alimentación del combustible sea proporcional al caudal que necesita la caldera y que esté equipado con todos los dispositivos de seguridad y control prescritos por las normas vigentes.

### 4.2 Encendido del aparato

Cada vez que el aparato se enciende, una serie de datos se muestra en la pantalla incluyendo la lectura del medidor de sensor de humos (-C-XX); se inicia el ciclo de purga automática que dura aproximadamente 2 minutos.

Durante esta fase el símbolo  se observa en el monitor.

Para interrumpir el ciclo de purga automático, proceder de la siguiente manera: acceder al tablero electrónico retirando la cubierta, acercarse el panel de instrumentos y desenroscar los dos tornillos de la tapa pequeña del tablero electrónico para tener acceso a los bornes.

Sucesivamente:

- usando un destornillador pequeño ya incluido, presionar el pulsador CO (fig. 8).

⚠ Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:

- conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- abrir el grifo de gas presente en la instalación para permitir el flujo de combustible
- colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en la posición deseada:

#### **Mynute Green C.S.I. E:**

**Modo verano:** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 3a) se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama.

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 3b), la caldera suministra agua caliente sanitaria y calefacción. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 4a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4b).

**Precalentamiento (agua caliente más rápido):** girar el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) al ☺ símbolo (fig. 5a), para activar la función de pre-calentamiento. Esta función permite mantener caliente el agua presente en intercambiador sanitario para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando se habilita la función de pre-calentamiento, la pantalla indica la temperatura de alimentación del agua de calentamiento o del agua caliente sanitaria según la solicitud en curso. Durante el encendido del quemador, después de una solicitud de precalentamiento, la pantalla muestra el P símbolo (fig. 5b).

Para desactivar la función de pre-calentamiento, girar nuevamente el pomo de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria al ☺ símbolo. Colocar nuevamente el pomo de regulación de la temperatura del agua sanitaria en la posición deseada. La función no se activa con la caldera en estado OFF: selector de función (3 - fig.1a) en  apagado (OFF).

#### **Mynute Green R.S.I. E:**

**Modo verano (sólo con el depósito de agua externo conectado):** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 3a), se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria y la caldera suministra agua a la temperatura establecida en el calentador externo. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 3b) la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectada al calentador externo, agua caliente sanitaria. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el icono para indicar la calefacción y el icono de llama (fig. 4a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibe la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama (fig. 4b).

- Regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C).

#### **Configuración del valor de temperatura del agua de calefacción**

Para configurar la temperatura del agua de calefacción, girar el botón esférico con el símbolo  (fig. 3b) dentro de la zona marcada + y -. Dependiendo del tipo de instalación, es posible preseleccionar el campo de temperatura adecuado:

- instalaciones estándar 40-80 °C
- instalaciones de piso 20-45 °C.

Para mayor información, consultar la sección "Configuración de la caldera".

#### **Regulación de la temperatura del agua de calefacción con sonda exterior conectada**

Cuando está instalada una sonda exterior, el sistema regula automáticamente el valor de la temperatura de impulsión, y se encarga de adecuar rápidamente la temperatura ambiente en función de las variaciones de la temperatura exterior.

Si se desea modificar el valor de la temperatura, aumentándolo o disminuyéndolo con respecto al que es calculado automáticamente por la tarjeta electrónica, se puede intervenir en el selector de la temperatura del agua de calefacción (fig. 3b): en el sentido de las agujas del reloj el valor de corrección de la temperatura aumenta, en el sentido inverso disminuye.

Rango de regulaciones de - 5 a + 5 niveles de confort que se indican en la pantalla digital cuando se gira el botón esférico.

#### **Mynute Green C.S.I. E:**

##### **Regulación de la temperatura del agua sanitaria**

Para regular la temperatura del agua sanitaria (baños, ducha, cocina, etc.), girar el pomo con el símbolo  (fig. 3b) dentro de la zona marcada + y -.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama.

La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

#### **Mynute Green R.S.I. E:**

##### **Regulación de la temperatura del agua sanitaria**

**CASO A** sólo calefacción - regulación no aplicable.

**CASO B** sólo calefacción + calentador externo con termostato - regulación no aplicable.

**CASO C** sólo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con el símbolo  en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en sentido anti-horario para disminuirla.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el icono para indicar el suministro de agua caliente y el icono de la llama.

La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

#### **Función Sistema Automático Regulación Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a**

Colocando el selector de temperatura del agua de calefacción en la zona marcada con la leyenda AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C - se activa el sistema de autorregulación S.A.R.A.: la caldera modifica la temperatura de envío en función de la señal de cierre del termostato ambiente. Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C.

Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minutos.

Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C.

Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura establecida manualmente con el selector de temperatura de agua de calefacción y el aumento de +10 °C de la función S.A.R.A. Luego del segundo ciclo, la temperatura debe mantenerse a un valor establecido de +10°C hasta que se haya satisfecho la petición del termostato ambiental.

## 4.3 Apagado

#### **Apagado temporáneo**

En caso de breve ausencias, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF ) (fig. 2a).

De este modo, dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:

- **Función antihielo:** cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

- **Función antibloqueo circulador:** un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 h.

- **Función antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda):** la función se activa si la temperatura detectada por la sonda del calentador desciende por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

#### **Apagado durante períodos largos**

En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF ) (fig. 2a).

Luego, cerrar el grifo del gas presente en la instalación. En este caso, la función antihielo quedará desactivada: vaciar las instalaciones si hubiese riesgo de hielo.

#### 4.4 Señalizaciones luminosas y anomalías

El estado de funcionamiento de la caldera puede verse en la pantalla digital, a continuación hay una lista de los tipos de pantallas.

##### Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):

###### Anomalías A 01-02-03

Colocar el selector de modo en apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada (modo verano) o (modo invierno). Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A04

La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo . Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro: si se encuentra en menos de 0,3 bar, ubicar el selector de función en apagado (OFF) y regular el grifo de llenado (**B** fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión alcance un valor de entre 1 y 1,5 bar.

Luego girar el selector de modo en la posición deseada (verano) o (invierno).

Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A06

La caldera funciona normalmente, pero no puede mantener de modo fiable la estabilidad de la temperatura del agua caliente sanitaria que queda programada a una temperatura próxima a los 50°C. Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A07

Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A08

Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A09

Colocar el selector de modo en apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada (modo verano) o (modo invierno). Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

###### Anomalía A09

La caldera dispone de un sistema de autodiagnóstico que, de acuerdo a las horas totalizadas en condiciones de funcionamiento particulares, señala la necesidad de intervención para la limpieza del intercambiador primario (código alarma 09 y contador de humos >2.500).

Una vez finalizada la operación de limpieza, realizada con el kit específico suministrado como accesorio, se debe poner a cero el contador de horas totalizadas aplicando el siguiente procedimiento:

- desconectar la alimentación eléctrica
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes
- mientras se alimenta eléctricamente la caldera, utilizando un destornillador pequeño incluido, pulsar la tecla CO (fig. 8) durante 4 segundos como mínimo para comprobar que se haya puesto a cero el contador, cortar y dar tensión a la caldera; en la pantalla el valor del contador se visualiza después de la indicación "-C-".

##### Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

**Nota:** el contador se debe poner a cero después de cada limpieza profunda del intercambiador primario o en caso de sustituirlo. Para comprobar el estado del contador de hora total, multiplicar la lectura por 100 (por ejemplo, lectura de 18 = 1800 horas en total; lectura de 1 = 100 horas en total). La caldera continúa funcionando normalmente incluso con la alarma activa.

ESTADO DE LA CALDERA	PANTALLA
Stand-by	-
Estado APAGADO (OFF)	OFF
Módulo ACF de bloqueo de alarma	A01
Alarma de desperfecto eléctrico ACF	A01
Alarma termostato límite	A02
Alarma taco-ventilador	A03
Alarma presostato H2O	A04
Desperfecto agua sanitaria NTC (R.S.I sólo con calentador externo con sonda)	A06
Desperfecto del termistor primario (flujo) - sobretemperatura del termistor primario (flujo) - Temperatura diferencial	A07

Desperfecto del termistor de retorno - sobretemperatura del termistor de retorno - Temperatura diferencial invertida	A08
Desperfecto del termistor de chimenea o del contador del termistor de chimenea - Sobretemperatura del termistor de chimenea	A09
Llama falsa	A11
Desperfecto del termostato baja temperatura	A77
Regulación	ADJ
Funcionamiento de servicio	ACO
Espera transitoria de encendido	88°C parpadeante
Intervención presostato H2O	parpadeante
Modo ciclo de purga activo	
Función de pre-calentamiento activa (sólo C.S.I.)	P
Solicitud de calefacción pre-calentamiento (sólo C.S.I.)	P parpadeante
Sonda externa presente	
Solicitud de agua caliente sanitaria	60°C
Solicitud de calefacción para calentamiento	80°C
Solicitud de calefacción antihielo	
Llama presente	

#### 4.5 Configuración de la caldera (fig. 19)

El tablero electrónico contiene una serie de jumpers (JP4) que pueden usarse para configurar la caldera.

Para acceder a la tarjeta, proceder del siguiente modo:

- desconectar la alimentación eléctrica
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes.

##### JUMPER JP7:

preselección del campo de regulación de la temperatura de calefacción más adecuada de acuerdo al tipo de instalación.

##### Jumper no conectado - instalación estándar

Instalación estándar 40-80 °C

##### Jumper conectado - instalación de piso

Instalación de piso 20-45 °C.

La caldera ha sido fabricada con configuración para instalaciones estándar.

JP1 Regulación (Rango de funcionamiento)

JP2 Puesta a cero timer calefacción

JP3 Regulación (ver apartado "Regulaciones")

JP4 Selector de termostato de agua caliente sanitaria absoluto

JP5 No utilizar (modelo R.S.I.)

JP6 La calefacción sólo funciona con una predisposición para el calentador externo con termostato (JP8 insertado) o sonda (JP8 no insertado) (modelo R.S.I.)

JP7 Habilitación de la función de compensación nocturna y bomba en continuo (sólo con sonda exterior conectada)

JP8 Habilitación de la administración de instalaciones estándar/baja temperatura (ver arriba)

JP9 No utilizar (modelo C.S.I.)

JP10 Administración de un calentador externo con termostato activado (jumper insertado)/ administración de un calentador externo con sonda (jumpers no insertados) (modelo R.S.I.).

#### 4.6 Configuración de la termorregulación (gráficos 1-2-3 fig. 20)

La termorregulación sólo funciona con la sonda externa conectada; una vez instalada, conectar la sonda exterior - accesorio a petición - a las conexiones previstas en la regleta de conexión de la caldera. De este modo se habilita la función de TERMORREGULACIÓN.

##### Selección de la curva de compensación

La curva de compensación de la calefacción está prevista para mantener una temperatura teórica de 20 °C en ambientes para temperaturas exteriores comprendidas entre +20°C y -20°C. La elección de la curva depende de la temperatura mínima exterior prevista (y por lo tanto de la ubicación geográfica), y de la temperatura de envío prevista (y por lo tanto del tipo de sistema). El instalador la calcula cuidadosamente con la siguiente fórmula:

KT= T. envío proyecto - Tshift  
20- T. exterior mín. proyecto

Tshift = 30°C instalaciones estándar  
25°C instalaciones de piso

Si del cálculo resulta un valor intermedio entre dos curvas se recomienda seleccionar la curva de compensación más cercana al valor obtenido.

Ejemplo: si el valor obtenido del cálculo es 1,3, éste se encuentra entre la curva 1 y la curva 1,5 elegir la curva más cercana, es decir 1,5.

El KT debe ser seleccionado mediante el trimmer P3 de la tarjeta (véase esquema eléctrico multihilo).

Para acceder a P3:

- desconectar la alimentación eléctrica
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes.

#### Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

Los valores de KT que se pueden configurar son los siguientes:

- instalación estándar: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- instalación de piso 0,2-0,4-0,6-0,8

y se visualizarán en la pantalla durante unos 3 segundos después de girar el trimmer P3.

#### TIPO DE SOLICITUD DE CALOR

**Si la caldera tiene conectado un termostato ambiente (JUMPER 6 no conectado)**

La solicitud de calor se efectúa debido al cierre de contactos del termostato ambiente, mientras que la apertura del contacto determina el apagado. La caldera calcula automáticamente la temperatura de envío, sin embargo el usuario puede interactuar con la caldera. Si se interviene en la interfaz para modificar la CALEFACCIÓN no estará disponible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN sino un valor que puede configurarse a voluntad entre 15 y 25 °C. La intervención sobre este valor no modifica directamente la temperatura de envío sino que influye en el cálculo que determina el valor en modo automático, variando la temperatura de referencia en el sistema (0 = 20°C).

**Si la caldera tiene conectado un timer programable (JUMPER JP6 conectado)**

Con el contacto cerrado, la sonda de envío efectúa la solicitud de calor sobre la base de la temperatura exterior para tener una temperatura nominal en el ambiente de nivel DÍA (20 °C). La apertura del contacto no determina el apagado sino una reducción (traslación paralela) de la curva climática al nivel NOCHE (16 °C).

De este modo se activa la función nocturna.

La caldera calcula automáticamente la temperatura de envío, sin embargo el usuario puede interactuar con la caldera.

Si se interviene en la interfaz para modificar la CALEFACCIÓN no estará disponible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN sino un valor que puede configurarse a voluntad entre 25 y 15 °C.

La intervención sobre este valor no modifica directamente la temperatura de envío sino que influye en el cálculo que determina el valor de la temperatura, variando en el sistema la temperatura de referencia (0 = 20°C para el nivel del DÍA y 16°C para el nivel de NOCHE).

## 4.7 Regulaciones

La caldera ha sido regulada en fábrica por el fabricante. Si fuese necesario realizar nuevamente regulaciones, por ejemplo después de un mantenimiento extraordinario, de la sustitución de la válvula del gas o bien después de una transformación de gas metano a GPL, seguir los procedimientos que se indican a continuación.

Las regulaciones de la potencia máxima y mínima, de la calefacción máxima y mínima y del encendido lento deben ser realizadas según la secuencia indicada y exclusivamente por personal cualificado:

- Quitar la tensión a la caldera
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo (fig. 7)
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes
- conectar los jumper JP1 y JP3
- conectar la alimentación de la caldera.

La pantalla muestra "ADJ" al menos 4 segundos

Modificar los siguientes parámetros:

- 1 - Máximo absoluto/agua sanitaria
- 2 - Mínimo
- 3 - Calefacción máxima
- 4 - Encendido lento

como se describe a continuación:

- girar el selector de temperatura de agua de calefacción para configurar el valor deseado
- presionar el pulsador CO (fig. 8) y pasar a la regulación del parámetro siguiente.

#### Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

En la pantalla se encenderán los siguientes iconos:

1.  durante la regulación de máximo absoluto/agua sanitaria
2.  durante la regulación de mínimo
3.  durante la regulación de calefacción máxima
4.  durante la regulación de encendido lento

Finalizar el procedimiento quitando los jumper JP1 y JP3 para memorizar los valores configurados.

Se puede finalizar la función en cualquier momento sin memorizar los valores configurados, manteniendo los iniciales:

- quitando los jumper JP1 y JP3 antes de haber configurado los 4 parámetros
- colocando el selector de función en  OFF/RESET
- cortando la alimentación 15 minutos después de que se ha conectado.

 La regulación se puede realizar sin encender en la caldera.

 Al girar el pomo de selección de la calefacción, la pantalla muestra automáticamente el número de giros expresado en centenar (por ej. 25 = 2500 g/min).

La función para visualizar los parámetros de configuración se activa mediante el selector de funciones en verano e invierno, presionando el pulsador CO en el tablero de circuitos con o sin solicitud de calefacción.

La función no se puede activar si está conectada a un telemundo.

Al activar la función los parámetros de configuración se visualizan en el siguiente orden, cada uno por 2 segundos. Cada parámetro se muestra junto a su ícono correspondiente y a la velocidad de rotación del ventilador medida en centenar:

1. Máximo 
2. Mínimo 
3. Calefacción máxima 
4. Encendido lento 
5. Calefacción máxima preconfigurada 

#### REGULACIÓN VÁLVULA GAS

- Conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- Abrir el grifo del gas
- Colocar el selector de función en  OFF/RESET (pantalla apagada)
- Quitar la cubierta desenroscando los tornillos de fijación (A) (fig. 6)
- Liberar el panel de mandos y sucesivamente girarlo hacia adelante (fig. 7)
- Desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes
- Mientras se alimenta eléctricamente la caldera, utilizando un destornillador pequeño incluido, pulsar la tecla CO (fig. 8)

#### Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

- Esperar a que se encienda el quemador.  
La caldera funciona a la máxima potencia de calefacción.  
La función "análisis combustión" permanece activa durante un tiempo límite de 15 min; en caso de que se alcance una temperatura de envío de 90°C el quemador se apaga. Se volverá a encender cuando la temperatura desciende por debajo de los 78°C.
- Insert the analyser probe in the ports provided in the air distribution box, after removing the screws from the cover (fig. 21)
- Pulsar el botón "análisis de combustión" una segunda vez para alcanzar el número de revoluciones correspondiente a la máxima potencia de agua caliente sanitaria (**tabla 1**)
- Controlar el valor de CO<sub>2</sub>: (**tabla 3**) si el valor no fuese conforme a lo indicado en la tabla, intervenir en el tornillo de regulación del máx. de la válvula gas
- Pulsar el botón "análisis de combustión" una tercera vez para alcanzar el número de revoluciones correspondiente a la mínima potencia (**tabla 2**)
- Controlar el valor de CO<sub>2</sub>: (**tabla 4**) si el valor no fuese conforme a lo indicado en la tabla, intervenir en el tornillo de regulación del mín. de la válvula gas
- Para salir de la función del "análisis de combustión", girar el pomo de control

- Retirar la sonda de humos y montar el tapón
  - Cerrar el panel de mandos y volver a colocar la cubierta.
- La función "análisis combustión" se desactiva automáticamente si la tarjeta activa una alarma. En caso de anomalía durante la fase de análisis de la combustión, realizar el procedimiento de desbloqueo.

tabla 1

NÚMERO MÁXIMO DE REV. DEL VENTILADOR	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I. calefacción	54	54	revs
15 R.S.I. calefacción	49	49	revs
25 C.S.I. calefacción - ACS	56	56	revs
25 R.S.I. calefacción	56	56	revs
30 C.S.I. calefacción - ACS	55	57	revs
35 R.S.I. calefacción	59	59	revs
38 C.S.I. calefacción - ACS	50-62	50-62	revs

tabla 2

NÚMERO MÍNIMO DE REV. DEL VENTILADOR	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I. calefacción	13	18	revs
15 R.S.I. calefacción	14	14	revs
25 C.S.I. calefacción - ACS	18	18	revs
25 R.S.I. calefacción	18	18	revs
30 C.S.I. calefacción - ACS	14	14	revs
35 R.S.I. calefacción	14	14	revs
38 C.S.I. calefacción - ACS	14	14	revs

tabla 3


CO <sub>2</sub> MÁXIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%


tabla 4

CO <sub>2</sub> MÍNIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tabla 5

ENCENDIDO LENTO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	37	37	revs
15 R.S.I.	37	37	revs
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	revs
30 C.S.I.	37	37	revs
35 R.S.I.	37	37	revs
38 C.S.I.	37	37	revs





**RANGE RATED**

Esta caldera se puede adaptar a los requisitos de calefacción de la instalación; de hecho, es posible configurar el caudal máximo para el funcionamiento de calefacción de la caldera:

- desconectar la alimentación eléctrica
- configurar el selector de la temperatura del agua de calefacción en el valor máximo
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes
- insertar jumper JP1
- conectar la alimentación de la caldera.

La pantalla muestra "ADJ" al menos 4 segundos: es posible cambiar el valor máximo de calefacción mediante el selector de la temperatura del agua de calefacción y la tecla CO para configurar y confirmar el valor deseado.

El icono aparecerá en la pantalla.

Finalizar el procedimiento fijando el jumper JP1 para memorizar los valores configurados.

Una vez configurada la potencia (térmica máxima), observar el valor en la tabla de la chapa trasera.

Para controles y regulaciones posteriores, consultar el valor configurado.

La regulación no implica el encendido de la caldera. Al girar el botón esférico del selector set point calefacción, el valor expresado en centenar (por ej. 25 = 2500 revs) se visualiza automáticamente.

La caldera se entrega con las regulaciones indicadas en la tabla. Pero dichos valores pueden ser ajustados siguiendo los gráficos de abajo, dependiendo de los requisitos de instalación o normas regionales y los límites de las regulaciones sobre la emisión de gases de combustión.

**4.8 Conversión de gas (fig. 22)**

La transformación de un gas de una familia a un gas de otra familia puede realizarse fácilmente aún con la caldera instalada.

Esta operación debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado. La caldera se entrega para funcionar con gas metano (G20) de acuerdo con lo que indica la placa del producto.

Existe la posibilidad de transformar la caldera a gas propano utilizando el kit específico suministrado.

Para el desmontaje remitirse a las instrucciones indicadas a continuación:

- apagar la alimentación a la caldera y cerrar el grifo del gas
- retirar la carcasa
- desenroscar el tornillo de fijación del panel de mandos
- liberar el panel de mandos y sucesivamente girarlo hacia adelante
- retirar la válvula de gas (A)
- retirar la boquilla (B) dentro de la válvula de gas y reemplazarla por la boquilla del kit
- colocar nuevamente la válvula de gas
- volver a conectar la caldera a la tensión y abrir el grifo del gas.

Ajustar la caldera como se describe en el capítulo "Regulaciones" referido a la información de GPL.

La transformación tiene que ser realizada sólo por personal cualificado.

Una vez que la transformación está completa, fijar la nueva etiqueta de identificación suministrada en el kit.

Si necesita convertir Myntue Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (compuerta interior) desde gas natural a otros tipos de gases DEBE quitar la compuerta y colocar la junta nueva suministrada con el kit de conversión.

Si necesita convertir Myntue Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. desde otros tipos de gases a gas natural, deberá regular los valores G20 de la siguiente manera:

		G20
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.400
Máximo número revoluciones ventilador (CALEFACCIÓN-AGUA SANITARIA)	revs/min	5.600
Mínimo número revoluciones ventilador (CALEFACCIÓN-AGUA SANITARIA)	revs/min	1.800

**4.9 Control de los parámetros de combustión (fig. 21)****Myntue Green C.S.I. E**

- Coloque el selector de funciones en apagado
- Girar el selector de temperatura de ACS en
- Espere hasta que el encendido del quemador (aproximadamente 6 segundos). La pantalla muestra "ACO", la caldera funciona a plena potencia.
- Retire el tornillo C y la cubierta de E en la caja de aire.
- Insertar las sondas del analizador en las posiciones que aparecen en la caja de aire.

La sonda para el análisis de humos se debe introducir hasta que haga tope.

- Eso comprobar el CO<sub>2</sub> valores coinciden las indicadas en las tablas, si el valor que se muestra es diferente, cambie como indicado en el capítulo titulado "Regulación válvula gas".

CO <sub>2</sub> MÁXIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

CO <sub>2</sub> MÍNIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**Myntue Green R.S.I. E:**

- Coloque el selector de funciones en apagado
- Girar el selector de temperatura de ACS en
- Espere hasta que el encendido del quemador (aproximadamente 6 segundos). La pantalla muestra "ACO", la caldera funciona a plena potencia.
- Retire el tornillo C y la cubierta de E en la caja de aire.
- Insertar las sondas del analizador en las posiciones que aparecen en la caja de aire.

La sonda para el análisis de humos se debe introducir hasta que haga tope.

- Eso comprobar el CO<sub>2</sub> valores coinciden las indicadas en las tablas, si el valor que se muestra es diferente, cambie como indicado en el capítulo titulado "Regulación válvula gas".

CO <sub>2</sub> MÁXIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

CO <sub>2</sub> MÍNIMO	GAS METANO (G20)	GAS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Controlar la combustión de combustión.

El "análisis de combustión" permanece activa durante un tiempo límite de 15 minutos; en caso de que se alcance una temperatura de flujo de 90 °C el cierre del quemador.

Es a su vez de vuelta cuando esta temperatura cae por debajo de 78 °C.

Si desea detener el proceso de convertir la temperatura del agua caliente en el área entre el "+" y "-".

Entonces:

- retire la sonda del analizador y cerrar las tomas para análisis de combustión con el tornillo especial
- cerrar el panel de instrumentos y vuelva a colocar la carcasa.

## 5 MANTENIMIENTO

El aparato debe ser controlado sistemáticamente a intervalos regulares para asegurarse de que funciona correctamente y de manera eficiente y se ajusta a las disposiciones legales vigentes.

La frecuencia de los controles depende de las condiciones de instalación y de uso; de todos modos es necesario que el personal autorizado por el Centro de mantenimiento realice control completo de cada año.

- Comprobar y comparar el rendimiento de la caldera con las especificaciones relativas.  
Cualquier causa de deterioro visible debe ser inmediatamente identificada y eliminada.
- Inspeccionar cuidadosamente la caldera para detectar signos de daño o deterioro, en particular con el sistema de drenaje y aspiración y el aparato eléctrico.
- Revisar y ajustar - en caso necesario - todos los parámetros del quemador.
- Comprobar y ajustar - en caso necesario - la presión del sistema.
- Analizar la combustión. Comparar los resultados con la especificación del producto.  
Cualquier pérdida en el rendimiento debe ser identificada y corregida para encontrar y eliminar la causa.
- Asegúrese de que el intercambiador de calor principal está limpio y libre de residuos u obstrucción.
- Revisar y limpiar - si es necesario - la bandeja de condensación para asegurarse de que funciona correctamente.

**IMPORTANTE:** desconectar siempre la alimentación del aparato y cierre el gas mediante el grifo de gas en la caldera antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza de la caldera.

No limpiar el aparato o cualquier parte de este con sustancias inflamables (por ejemplo gasolina, alcohol, etc.).

No limpiar las piezas de revestimiento de madera, esmalte y plástico con disolventes de pintura.

Los paneles deben ser limpiados con jabón común y agua.

### MANTENIMIENTO PARA CHIMENEAS COLECTIVAS PRESURIZADA

- ⚠ En caso de operaciones de mantenimiento en la caldera que requieran desconectar los tubos de gas de escape, debe colocarse un tapón en el elemento abierto que parte del conducto de humos presurizado.
- ⚠ Si se quita el ventilador, controlar que la válvula antirretorno esté ubicada en el lado correcto - ver páginas 167-168
- ⚠ Un error al cumplir las directrices impartidas puede poner en peligro la seguridad de las personas y animales debido a posibles pérdidas de monóxido de carbono del conducto de humos.

## USUARIO

### 1A ADVERTENCIAS GENERALES

El manual de instrucciones forma parte integrante del producto, por lo que debe conservarse con cuidado y debe acompañar siempre al aparato; en el caso de pérdida o de daños, se puede solicitar otra copia al Centro de Asistencia Técnica.

- ⚠ La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento, se deben realizar por personal cualificado según las normas locales y nacionales vigentes.
- ⚠ Para la instalación se aconseja dirigirse a personal especializado.
- ⚠ La caldera solo debe ser utilizada para la aplicación prevista por el fabricante. El fabricante no se hace responsable por los daños a personas, animales o cosas debido a errores en la instalación, regulación, mantenimiento o uso inadecuado.
- ⚠ Los dispositivos de seguridad o de regulación automática de los aparatos, durante la vida útil de la instalación, no tienen que ser modificados si no es por parte del fabricante o del proveedor.
- ⚠ Este aparato sirve para producir agua caliente; por lo tanto se debe conectar a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria, que sea compatible con su rendimiento y su potencia.
- ⚠ En el caso de pérdidas de agua se debe cerrar el suministro de agua y avisar inmediatamente al personal del Centro de Asistencia Técnica.
- ⚠ En el caso de ausencia prolongada, cerrar la llave de alimentación del gas y apagar el interruptor general de alimentación eléctrica. En el caso de que se prevea riesgo de heladas, vaciar el agua contenida en la caldera.
- ⚠ Controlar periódicamente que la presión de funcionamiento de la instalación hidráulica no descienda por debajo del valor de 1 bar.
- ⚠ En el caso de desperfecto o de funcionamiento incorrecto del aparato, apagarlo, sin realizar ningún intento de reparación o de intervención directa.
- ⚠ El mantenimiento del aparato se aconseja realizarlo al menos una vez al año programarla con tiempo con el Centro de Asistencia Técnica, lo que evitará desperdiciar tiempo y dinero.
- ⚠ Al final de la vida útil, no eliminar el producto como un residuo sólido urbano, sino enviarlo a un centro de recogida selectiva.

El uso de la caldera requiere el respeto absoluto de algunas reglas de seguridad fundamentales:

- No utilizar el aparato para fines diferentes para los que está destinado.
- Es peligroso tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas y/o con pies descalzos.
- Está absolutamente prohibido tapar con trapos, papeles o cualquier otro elemento las rejillas de aspiración y de salida de los productos de la combustión, así como la apertura de ventilación del local donde está instalado el aparato.
- Si se advierte olor a gas, no accionar interruptores eléctricos, teléfono ni cualquier otro objeto que pueda provocar chispas. Ventilar el local abriendo puertas y ventanas, y cerrar el grifo general de gas.
- No apoyar objetos en la caldera.
- No realizar ninguna operación de limpieza si no se ha desconectado el aparato de la alimentación general.
- No tapar o reducir la superficie de las entradas de aire del local donde está instalado el aparato.
- No dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde esté instalado el aparato.
- No se aconseja cualquier intento de reparación en caso de desperfecto y/o de funcionamiento incorrecto del aparato.
- Es peligroso estirar o doblar los cables eléctricos.
- No se aconseja el uso del aparato por parte de niños o personas inexpertas.
- Está prohibido intervenir en los elementos sellados.

Para un mejor uso, recordar que:

- una limpieza externa periódica con agua y jabón, además de mejorar el aspecto estético, preserva los paneles de la corrosión, alargando la vida de la caldera;
- en caso de que la caldera mural se instale entre muebles colgantes, se debe dejar un espacio de al menos 5 cm por cada lado para la ventilación y para permitir el mantenimiento;

- la instalación de un termostato ambiente favorecerá un mayor confort, una utilización más racional del calor y un ahorro energético; la caldera además puede ser conectada a un cronotermostato para programar encendidos y apagados durante el día o la semana.

## 2A ENCENDIDO

El primer encendido de la caldera debe ser efectuado por personal del Centro de Asistencia Técnica. A continuación, cuando sea necesario volver a poner en funcionamiento el aparato, seguir detenidamente las operaciones descritas.

Para el encendido de la caldera se deben realizar las siguientes operaciones:

- conectar la alimentación eléctrica de la caldera
- abrir el grifo de gas presente en la instalación para permitir el flujo de combustible
- colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en la posición deseada:

### Myntue Green C.S.I. E

**Modo verano:** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 3a) se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 3b), la caldera suministra agua caliente sanitaria y calefacción. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el ícono para indicar la calefacción y el ícono de llama (fig. 4a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama (fig. 4b)

**Precalentamiento (agua caliente más rápido):** girar el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) al ☺ símbolo (fig. 5a), para activar la función de pre-calentamiento. Esta función permite mantener caliente el agua presente en intercambiador sanitario para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando se habilita la función de pre-calentamiento, la pantalla indica la temperatura de alimentación del agua de calentamiento o del agua caliente sanitaria según la solicitud en curso. Durante el encendido del quemador, después de una solicitud de pre-calentamiento, la pantalla muestra el P símbolo (fig. 5b). Para desactivar la función de pre-calentamiento, girar nuevamente el pomo de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria al ☺ símbolo. Colocar nuevamente el pomo de regulación de la temperatura del agua sanitaria en la posición deseada. La función no se activa con la caldera en estado OFF: selector de función (3 - fig.1a) en "OFF" apagado (OFF).

-  Ubicando el selector de modo en  (OFF) y el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) en el ☺ ícono, se activa la función deshollinador (para uso exclusivo de la Asistencia Técnica).

### Myntue Green R.S.I. E:

**Modo verano (sólo con el depósito de agua externo conectado):** girando el selector en el símbolo verano  (fig. 3a), se activa la función tradicional de sólo agua caliente sanitaria y la caldera suministra agua a la temperatura establecida en el calentador externo. En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama

**Modo invierno:** girando el selector de modo dentro de la zona marcada + y - (fig. 3b) la caldera suministra agua caliente para la calefacción y, si está conectada al calentador externo, agua caliente sanitaria. Si se solicita calefacción, la caldera se enciende y el monitor digital señala la temperatura de calentamiento del agua, el ícono para indicar la calefacción y el ícono de llama (fig. 4a). En caso de que haya una petición de agua caliente sanitaria, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibe la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama (fig. 4b).

-  Ubicando el selector de modo en  (OFF) y el pomo de regulación de temperatura del agua caliente sanitaria (4 - fig. 1a) en el ↘ ícono, se activa la función deshollinador (para uso exclusivo de la Asistencia Técnica).

- Regular el termostato ambiente en la temperatura deseada (~20°C).

### Configuración del valor de temperatura del agua de calefacción

Para configurar la temperatura del agua de calefacción, girar el botón esférico con el símbolo  (fig. 3b) dentro de la zona marcada + y -. Dependiendo del tipo de instalación, es posible preseleccionar el campo de temperatura adecuado:

- instalaciones estándar 40-80 °C
- instalaciones de piso 20-45 °C.

Para mayor información, consultar la sección "Configuración de la caldera".

### Regulación de la temperatura del agua de calefacción con sonda exterior conectada

Cuando está instalada una sonda exterior, el sistema regula automáticamente el valor de la temperatura de impulsión, y se encarga de adecuar rápidamente la temperatura ambiente en función de las variaciones de la temperatura exterior.

Si se desea modificar el valor de la temperatura, aumentándolo o disminuyéndolo con respecto al que es calculado automáticamente por la tarjeta electrónica, se puede intervenir en el selector de la temperatura del agua de calefacción (fig. 3b): en el sentido de las agujas del reloj el valor de corrección de la temperatura aumenta, en el sentido inverso disminuye.

Rango de regulaciones de - 5 a + 5 niveles de confort que se indican en la pantalla digital cuando se gira el botón esférico.

### Myntue Green C.S.I. E:

#### Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Para regular la temperatura del agua sanitaria (baños, ducha, cocina, etc.), girar el pomo con el símbolo  (fig. 3b) dentro de la zona marcada + y -.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama

La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

### Myntue Green R.S.I. E:

#### Regulación de la temperatura del agua sanitaria

**CASO A** sólo calefacción - regulación no aplicable.

**CASO B** solo calefacción + calentador externo con termostato - regulación no aplicable.

**CASO C** solo calentamiento + calentador externo con sonda - para regular la temperatura del agua caliente sanitaria en el calentador, gire el pomo, pero con el símbolo  en sentido horario para aumentar la temperatura del agua y en sentido anti-horario para disminuirla.

La caldera queda en estado standby hasta que, luego de que haya una petición de calefacción, la caldera se enciende y la pantalla digital exhibirá la temperatura del sistema de agua caliente, el ícono para indicar el suministro de agua caliente y el ícono de la llama.

La caldera permanecerá en funcionamiento hasta alcanzar las temperaturas reguladas, luego de lo cual volverá al estado de "standby".

### Función Sistema Automático Regulación Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a

Colocando el selector de temperatura del agua de calefacción en la zona marcada con la leyenda AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C - se activa el sistema de autorregulación S.A.R.A.: la caldera modifica la temperatura de envío en función de la señal de cierre del termostato ambiente. Cuando se alcanza la temperatura establecida con el selector de temperatura del agua de calefacción, inicia un conteo de 20 minutos. Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C.

Al alcanzar el nuevo valor establecido, comienza un conteo de otros 20 minutos.

Si durante este período el termostato ambiente continua solicitando calor, el valor de la temperatura establecida aumenta automáticamente 5 °C.

Este nuevo valor de temperatura es el resultado de la temperatura establecida manualmente con el selector de temperatura de agua de calefacción y el aumento de +10 °C de la función S.A.R.A.

Luego del segundo ciclo, la temperatura debe mantenerse a un valor establecido de +10°C hasta que se haya satisfecho la petición del termostato ambiental.

## 3A APAGADO

### Apagado temporáneo

En caso de breve ausencias, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en .

De este modo, dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del combustible, la caldera estará protegida por los sistemas:

- **Función antihielo:** cuando la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo de los 5°C se activa el circulador y el quemador (de ser necesario) a la mínima potencia para llevar la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

- **Función antibloqueo circulador:** un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 h.

- Función antihielo sanitario (solo con conexión a un calentador externo con sonda):** la función se activa si la temperatura detectada por la sonda del calentador desciende por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 55°C. Durante el ciclo antihielo en la pantalla digital se muestra el símbolo .

#### Apagado durante períodos largos

En caso de ausencias prolongadas, colocar el selector de modo (3 - fig. 1a) en  (OFF) (fig. 2a).

Luego, cerrar el grifo del gas presente en la instalación. En este caso, la función antihielo quedará desactivada: Vaciar las instalaciones si hubiese riesgo de hielo.

#### 4A CONTROLES

Asegurarse al comienzo de la estación de calefacción y también periódicamente durante la utilización, que el hidrómetro-termohidrómetro indique valores de presión con la instalación en frío, comprendidos entre 0,6 y 1,5 bar: esto evita el ruido de la instalación debido a la presencia de aire. En caso de circulación insuficiente de agua, la caldera se apagará. En ningún caso la presión del agua deberá ser inferior a 0,5 bar (campo rojo).

En el caso en que se produzca esta situación, se debe restablecer la presión del agua en la caldera procediendo de la siguiente manera:

- colocar el selector de modo (3 - fig.1a) en  OFF
- abrir el grifo de llenado (**B** fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión se encuentre entre 1 y 1,5 bar.

Cerrar bien el grifo. Volver a colocar el selector de modo en la posición inicial. Si la disminución de la presión es muy frecuente, solicitar la intervención del Centro de Asistencia Técnica.

#### 5A SEÑALIZACIONES LUMINOSAS Y ANOMALÍAS

El estado de funcionamiento de la caldera puede verse en la pantalla digital, a continuación hay una lista de los tipos de pantallas.

ESTADO DE LA CALDERA	PANTALLA
Stand-by	-
Estado APAGADO (OFF)	OFF
Módulo ACF de bloqueo de alarma	A01  
Alarma de desperfecto eléctrico ACF	A01  
Alarma termostato límite	A02 
Alarma taco-ventilador	A03 
Alarma presostato H <sub>2</sub> O	A04  
Desperfecto agua sanitaria NTC (R.S.I sólo con calentador externo con sonda)	A06 
Desperfecto del termistor primario (flujo) - sobretemperatura del termistor primario (flujo) - Temperatura diferencial	A07 
Desperfecto del termistor de retorno - sobretemperatura del termistor de retorno - Temperatura diferencial invertida	A08 
Desperfecto del termistor de chimenea o del contador del termistor de chimenea - Sobretemperatura del termistor de chimenea	A09 
Llama falsa	A11 
Desperfecto del termostato baja temperatura	A77 
Regulación	ADJ 
Funcionamiento de servicio	ACO 
Espera transitoria de encendido	88°C parpadeante
Intervención presostato H <sub>2</sub> O	  parpadeante
Modo ciclo de purga activo	 
Función de pre-calentamiento activa (sólo C.S.I.)	
Solicitud de calefacción pre-calentamiento (sólo C.S.I.)	 parpadeante
Sonda externa presente	
Solicitud de agua caliente sanitaria	60°C 
Solicitud de calefacción para calentamiento	80°C 
Solicitud de calefacción antihielo	
Llama presente	

#### Para restablecer el funcionamiento (desbloqueo alarmas):

##### Anomalías A 01-02-03

Colocar el selector de modo en  apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada  (modo verano) o  (modo invierno). Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A04

La pantalla digital visualiza además del código anomalía, el símbolo . Controlar el valor de presión que indica el hidrómetro: si se encuentra en menos de 0,3 bar, ubicar el selector de función en apagado  (OFF) y regular el grifo de llenado (**B** fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) hasta que la presión alcance un valor de entre 1 y 1,5 bar.

Luego girar el selector de modo en la posición deseada  (verano) o  (invierno).

Si los descensos de presión son frecuentes, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A06

La caldera funciona normalmente, pero no puede mantener de modo fiable la estabilidad de la temperatura del agua caliente sanitaria que queda programada a una temperatura próxima a los 50°C. Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A07

Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A08

Solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A09

Colocar el selector de modo en  apagado (OFF), esperar 5-6 segundos y configurarlo en la posición deseada  (modo verano) o  (modo invierno). Si los intentos de desbloqueo no vuelven a activar la caldera, solicitar la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

##### Anomalía A09

La caldera dispone de un sistema de autodiagnóstico que, de acuerdo a las horas totalizadas en condiciones de funcionamiento particulares, señala la necesidad de intervención para la limpieza del intercambiador primario (código alarma 09 y contador de humos >2.500).

Una vez finalizada la operación de limpieza, realizada con el kit específico suministrado como accesorio, se debe poner a cero el contador de horas totalizadas aplicando el siguiente procedimiento:

- desconectar la alimentación eléctrica
- retirar la cubierta
- girar el panel de mandos hacia sí mismo
- desenroscar los dos tornillos de la cubierta pequeña en el tablero electrónico para tener acceso a los bornes
- mientras se alimenta eléctricamente la caldera, utilizando un destornillador pequeño incluido, pulsar la tecla CO (fig. 8) durante 4 segundos como mínimo para comprobar que se haya puesto a cero el contador, cortar y dar tensión a la caldera; en la pantalla el valor del contador se visualiza después de la indicación “-C-”.

#### ⚠ Partes eléctricas bajo tensión (230 Vac).

**Nota:** el contador se debe poner a cero después de cada limpieza profunda del intercambiador primario o en caso de sustituirlo. Para comprobar el estado del contador de hora total, multiplicar la lectura por 100 (por ejemplo, lectura de 18 = 1800 horas en total; lectura de 1 = 100 horas en total).

La caldera continúa funcionando normalmente incluso con la alarma activa.

**DATOS TÉCNICOS**

DESCRIPCIÓN		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
Calefacción Entrada de calor	kW	25,00	30,00	30,00
	kcal/h	21.500	25.800	25.800
Potencia térmica máxima (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
	kcal/h	21.070	25.026	25.207
Potencia térmica máxima (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
	kcal/h	22.575	27.193	27.477
Entrada mínima de calor (**)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
Potencia térmica mínima (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
	kcal/h	5.067	5.072	5.888
Potencia térmica mínima (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
	kcal/h	5.573	5.557	6.459
Capacidad térmica nominal Range rated (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
	kcal/h	21.500	25.800	25.800
Capacidad térmica nominal mínima Range Rated (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>ACS</b> Entrada de calor	kW	25,00	30,00	38,00
	kcal/h	21.500	25.800	32.680
Potencia térmica máxima (*)	kW	25,00	30,00	38,00
	kcal/h	21.500	25.800	32.680
Entrada mínima de calor (**)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
Potencia térmica mínima (*)	kW	6,00	6,00	7,00
	kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW con chimenea presurizada colectiva (3CEP) - SÓLO 25 C.S.I.</b>				
(*) valor promedio entre varias condiciones de funcionamiento en agua sanitaria				
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8
Rendimiento útil 30% (47° retorno)	%	102,3	103,1	102,4
Rendimiento de la combustión	%	98,3	97,2	97,9
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3
Rendimiento útil 30% (30° retorno)	%	107,1	108,9	108,2
Rendimiento Pn promedio Range rated (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1
Rendimiento Pn promedio Range rated (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8
Potencia eléctrica	W	80	98	105
Potencia eléctrica bomba (1.000/h)	W	40	39	40
Categoría		II2H3P	II2H3P	II2H3P
País de destino		ES	ES	ES
Tensión de alimentación	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Grado de protección	IP	X5D	X5D	X5D
Caídas de presión en el conductor con quemador encendido	%	1,73	2,82	2,15
Caídas de presión en el conductor con quemador apagado	%	0,11	0,10	0,12
<b>Funcionamiento calefacción</b>				
Presión - temperatura máxima	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Presión mínima para el funcionamiento estándar	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selección de la temperatura del agua caliente	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Bomba: altura de carga máxima disponible para la instalación	mbar	250	250	250
al caudal de	l/h	1000	1000	1000
Vaso de expansión de membrana	l	8	10	10
Precarga del vaso de expansión	bar	1	1	1
<b>Funcionamiento sanitario</b>				
Presión máxima	bar	6	6	6
Presión mínima	bar	0,15	0,15	0,15
Cantidad de agua caliente con $\Delta t$ 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8
con $\Delta t$ 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2
con $\Delta t$ 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6
ACS potencia mínima	l/min	2	2	2
Campo de selección de la temperatura H <sub>2</sub> O sanitaria	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60
Limitador de caudal	l/min	11	13	15
<b>Presión gas</b>				
Presión nominal del gas metano (G20)	mbar	20	20	20
Presión nominal del gas líquido GPL (G31)	mbar	37	37	37
<b>Conexiones hidráulicas</b>				
Entrada - salida calefacción	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada - salida sanitario	Ø	1/2"	1/2"	1/2"
Entrada gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"

DESCRIPCIÓN		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
<b>Dimensiones caldera</b>				
Alto	mm	780	780	780
Ancho	mm	400	450	450
Profundidad a la cubierta	mm	358	358	358
Peso caldera	kg	37	41	44
<b>Caudal (G20)</b>				
Caudal de aire	Nm <sup>3</sup> /h	31,237	37,361	35,395
Caudal de humos	Nm <sup>3</sup> /h	33,744	40,371	38,404
Caudal máxico humos (máx-mín)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996
<b>Caudal (G31)</b>				
Caudal de aire	Nm <sup>3</sup> /h	31,485	38,102	36,288
Caudal de humos	Nm <sup>3</sup> /h	33,416	39,266	37,451
Caudal máxico humos (máx-mín)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944
<b>Prestaciones ventilador</b>				
Prevalencia residual caldera sin tubos	Pa	180	105	105
Prevalencia residual tubos concéntricos 0,85 m	Pa	45	40	25
Prevalencia residual tubos separados 0,5 m	Pa	150	84	95
Presión máxima permitida con chimenea colectiva presurizada 3CEP	Pa	50	-	-
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>				
Diámetro	mm	60-100	60-100	60-100
Longitud máxima	m	7,85	7,85	3,85
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Orificio de paso por pared (diámetro)	mm	105	105	105
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>				
Diámetro	mm	80-125	80-125	80-125
Longitud máxima	m	14,85	14,85	10
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Orificio de paso por pared (diámetro)	mm	130	130	130
<b>Tubos separados de evacuación de humos</b>				
Diámetro	mm	80	80	80
Longitud máxima	m	36+36	30+30	30+30
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Instalación B23P-B53P</b>				
Diámetro	mm	80	80	80
Longitud máxima conducto de evacuación	m	60	47	45
Clase Nox		5	5	5
<b>Valores de emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G20*</b>				
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5
NOx s.a. inferior a	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25
Temperatura humos	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61

\* Control realizado con tubo concéntrico Ø 60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C

DESCRIPCIÓN		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Calefacción</b>	Entrada de calor	kW	12,00	15,00	25,00
		kcal/h	10.320	12.900	21.500
Potencia térmica máxima (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
		kcal/h	10.103	12.590	21.070
Potencia térmica máxima (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
		kcal/h	10.929	13.545	22.575
Entrada mínima de calor (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160
Potencia térmica mínima (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
		kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067
Potencia térmica mínima (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
		kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573
Capacidad térmica nominal Range rated (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
		kcal/h	10.320	12.900	21.500
Capacidad térmica nominal mínima Range Rated (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160
<b>** = 6,0 kW con chimenea presurizada colectiva (3CEP) - SÓLO 25 R.S.I.</b>					
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (mín 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Rendimiento útil 30% (47° retorno)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

DESCRIPCIÓN		Myntue Green 12 R.S.I. E	Myntue Green 15 R.S.I. E	Myntue Green 25 R.S.I. E	Myntue Green 35 R.S.I. E
Rendimiento de la combustión	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (mín 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105 - 108	106,1 - 107,3
Rendimiento útil 30% (30° retorno)	%	110	109,6	107,1	109,1
Rendimiento Pn promedio Range rated (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Rendimiento Pn promedio Range rated (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Potencia eléctrica	W	74	72	80	100
Potencia eléctrica bomba (1.000/h)	W	40	40	40	40
Categoría		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
País de destino		ES	ES	ES	ES
Tensión de alimentación	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Grado de protección	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Caídas de presión en el conductor con quemador encendido	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Caídas de presión en el conductor con quemador apagado	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Funcionamiento calefacción</b>					
Presión - temperatura máxima	bar-°C	3-90	3-90	3-90	3-90
Presión mínima para el funcionamiento estándar	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selección de la temperatura del agua caliente	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Bomba: altura de carga máxima disponible para la instalación	mbar	250	250	250	250
al caudal de	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaso de expansión de membrana	l	8	8	8	10
Precarga del vaso de expansión	bar	1	1	1	1
<b>Presión gas</b>					
Presión nominal del gas metano (G20)	mbar	20	20	20	20
Presión nominal del gas líquido GPL (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Conexiones hidráulicas</b>					
Entrada - salida calefacción	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrega - potencia interacumulador	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada gas	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensiones caldera</b>					
Alto	mm	780	780	780	780
Ancho	mm	400	400	400	450
Profundidad a la cubierta	mm	358	358	358	358
Peso caldera	kg	36	36	37	41
<b>Caudal (G20)</b>					
Caudal de aire	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Caudal de humos	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Caudal máscio humos (máx-mín)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Caudal (G31)</b>					
Caudal de aire	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Caudal de humos	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Caudal máscio humos (máx-mín)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Prestaciones ventilador</b>					
Prevalencia residual caldera sin tubos	Pa	90	100	180	140
Prevalencia residual tubos concéntricos 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Prevalencia residual tubos separados 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Presión máxima permitida con chimenea colectiva presurizada 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Longitud máxima	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Orificio de paso por pared (diámetro)	mm	105	105	105	105
<b>Tubos concéntricos de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Longitud máxima	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Orificio de paso por pared (diámetro)	mm	130	130	130	130
<b>Tubos separados de evacuación de humos</b>					
Diámetro	mm	80	80	80	80
Longitud máxima	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Instalación B23P-B53P</b>					
Diámetro	mm	80	80	80	80
Longitud máxima conducto de evacuación	m	90	80	60	40

DESCRIPCIÓN		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Clase Nox		5	5	5	5
<b>Valores de emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G20*</b>					
Máximo - Mínimo	CO s.a. inferior a	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45
	CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
	NOx s.a. inferior a	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30
	Temperatura humos	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57
					78 - 61

\* Control realizado con tubo concéntrico Ø 60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C

**Tabla multigas**

DESCRIPCIÓN		Gas metano (G20)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Presión nominal de alimentación	mbar (mm W.C.)	20 203,9	37 377,3
Presión mínima de alimentación (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	8 81,6	-
Presión mínima de alimentación (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.400	3.400
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.600	5.600
Máximo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	5.600	5.600
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.800	1.800
Mínimo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	1.800	1.800
Número mínimo de revoluciones del ventilador con chimenea colectiva presurizada (3CEP)	revs/min	2.200	
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 6	1 - 4,5
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.700	3.700
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.500	5.700
Máximo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	5.500	5.700
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.400	1.400
Mínimo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 7	1 - 5
Caudal gas máximo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Caudal gas mínimo calefacción	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54

DESCRIPCIÓN		Gas metano (G20)	Propano (G31)
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.700	3.700
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.000	5.000
Máximo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	6.200	6.200
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.400	1.400
Mínimo número revoluciones ventilador agua sanitaria	revs/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.700	3.700
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.400	5.400
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.700	3.700
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	4.900	4.900
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.400	3.400
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.600	5.600
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.800	1.800
Número mínimo de revoluciones del ventilador con chimenea colectiva presurizada (3CEP)	revs/min	2.200	
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Quemador principal: número inyectores - diámetro inyectores - longitud	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diafragma: número de orificios - diámetro de orificios	n° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Número revoluciones ventilador lento encendido	revs/min	3.700	3.700
Máximo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	5.900	5.900
Mínimo número revoluciones ventilador calefacción	revs/min	1.400	1.400

Parámetro	Símbolo	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Unidad
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	-	A	A	A	-
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	-	A	A	A	-
Potencia calorífica nominal	Pnominal	25	29	29	kW
Eficiencia energética estacional de calefacción	$\eta_s$	92	93	92	%
<b>Potencia calorífica útil</b>					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Eficiencia útil</b>					
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	$\eta_4$	88,8	88,0	88,3	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	$\eta_1$	96,4	98,1	97,4	%
<b>Consumos eléctricos auxiliares</b>					
A plena carga	elmax	40,0	59,0	52,0	W
A carga parcial	elmin	13,7	19,4	17,3	W
En modo de espera	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Otros parámetros</b>					
Pérdidas de calor en modo de espera	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Consumo de electricidad de la llama piloto	Pign	-	-	-	W
Consumo de energía anual	QHE	48	54	57	GJ
Nivel de potencia acústica en interiores	LWA	51	54	54	dB
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Para los calefactores combinados:</b>					
Perfil de carga declarado		XL	XL	XL	
Eficiencia energética de caldeo de agua	$\eta_{wh}$	85	85	84	%
Consumo diario de electricidad	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Consumo diario de combustible	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	38	23	34	kWh
Consumo anual de combustible	AFC	17	17	17	GJ

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C y una temperatura de alimentación de 80 °C.

(\*\*) Baja temperatura significa una temperatura de retorno de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura, y 50 °C para los demás aparatos de calefacción.

Parámetro	Símbolo	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Unidad
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	-	A	A	A	A	-
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	-	-	-	-	-	-
Potencia calorífica nominal	Pnominal	12	15	25	34	kW
Eficiencia energética estacional de calefacción	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Potencia calorífica útil</b>						
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Eficiencia útil</b>						
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Consumos eléctricos auxiliares</b>						
A plena carga	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
A carga parcial	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
En modo de espera	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Otros parámetros</b>						
Pérdidas de calor en modo de espera	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Consumo de electricidad de la llama piloto	Pign	-	-	-	-	W
Consumo de energía anual	QHE	22	28	48	63	GJ
Nivel de potencia acústica en interiores	LWA	49	48	51	54	dB
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Para los calefactores combinados:</b>						
Perfil de carga declarado		-	-	-	-	
Eficiencia energética de caldeo de agua	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Consumo diario de electricidad	Qelec	-	-	-	-	kWh
Consumo diario de combustible	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	-	-	-	-	kWh
Consumo anual de combustible	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C y una temperatura de alimentación de 80 °C .

(\*\*) Baja temperatura significa una temperatura de retorno de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura, y 50 °C para los demás aparatos de calefacción.

## PT INSTALADOR

### 1 - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA GERAIS

- ⚠️** As caldeiras produzidas nos nossos estabelecimentos são fabricadas com atenção dedicada também aos componentes específicos de modo a proteger tanto o utilizador quanto o instalador de eventuais acidentes. Recomenda-se, portanto, ao pessoal qualificado, depois de cada intervenção efectuada no produto, prestar atenção especial às conexões eléctricas, sobretudo no que se refere à parte desencapada dos condutores, que não deve de modo nenhum sair da réguia de terminais, evitando assim o possível contacto com partes do corpo do próprio condutor.
- ⚠️** Este manual de instruções é parte integrante do produto: certifique-se de que sempre acompanhe o aparelho, também em caso de cessão a outro proprietário ou utilizador ou de transferência em outra instalação. Em caso de dano ou extravio, solicitar um outro exemplar ao Centro de Assistência Técnica local.
- ⚠️** A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado de acordo com as indicações das normas locais e nacionais vigentes.
- ⚠️** Recomenda-se ao instalador instruir o utilizador sobre o funcionamento do aparelho e sobre as normas fundamentais de segurança.
- ⚠️** é preciso destinar esta caldeira ao uso para que foi expressamente realizada. O construtor fica isento de qualquer responsabilidade contratual ou extracontratual por prejuízos provocados a pessoas, animais ou coisas, por erros de instalação, de regulação, de manutenção e por usos impróprios.
- ⚠️** Este aparelho serve para produzir água quente, devendo portanto ser conectado a uma instalação de aquecimento e/ou a uma rede de distribuição de água quente sanitária, compativelmente com as suas prestações e a sua potência.
- ⚠️** Após ter retirado a embalagem, assegure-se de que o aparelho esteja íntegro e o seu conteúdo esteja completo. Caso contrário, dirija-se ao revendedor onde o aparelho foi adquirido.
- ⚠️** Os dispositivos de segurança ou de regulação automática dos aparelhos não devem, durante toda a vida da instalação, ser modificados a não ser pelo construtor ou pelo fornecedor.
- ⚠️** Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, é preciso desativá-lo, abstendo-se de qualquer tentativa de reparação ou de intervenção directa.
- ⚠️** O produto, ao término de sua vida útil, não deve ser descartado como um resíduo sólido urbano, mas sim transportado a um centro de coleta diferenciada.
- ⚠️** A descarga da válvula de segurança do aparelho deve ser conectada a um adequado sistema de recolha e evacuação. O fabricante do aparelho não é responsável por eventuais danos causados pela intervenção da válvula de segurança.
- ⚠️** Eliminar os materiais de embalagem nos recipientes apropriados nos específicos centros de recolha.
- ⚠️** Os resíduos devem ser eliminados sem perigo para a saúde das pessoas e sem usar procedimentos ou métodos que possam causar danos ao ambiente.
- ⚠️** Conecte a um sistema de descarga adequado o colector das descargas (vide o capítulo 3.5).

Durante a instalação, informe ao usuário que:

- em caso de derrames de água, deve fechar a alimentação hídrica e avisar com solicitude o Serviço Técnico de Assistência
- a pressão de funcionamento do sistema varia entre 1 e 2 bar e nunca deve superar 3 bar. Em caso de necessidade, garantir o restabelecimento da pressão conforme indicado no parágrafo "Enchimento da instalação"
- caso não se utilizar a caldeira por um longo período de tempo, sugerir-se a intervenção do Serviço Técnico de Assistência para efectuar, ao menos, as operações a seguir:
  - posicionar o interruptor principal do aparelho e aquele geral da instalação sobre "fechado"
  - fechar as torneiras de gás e de água em ambos os circuitos de aquecimento (C.S.I. - R.S.I.) e de água quente doméstica (C.S.I.)
  - drenar os circuitos de aquecimento (C.S.I. - R.S.I.) e de água quente doméstica (C.S.I.) para evitar congelamento.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

- ⚠️ ATENÇÃO** = para acções que exigem particular cuidado e preparação adequada
- 🚫 PROIBIDO** = para acções que NÃO SE DEVEM absolutamente executar

**R.S.I.:** Os valores do circuito sanitário podem ser seleccionados somente com a ligação a um boiler exterior de água (kit acessório a pedido).

No respeitante à segurança é bom lembrar que:

- 🚫** É desaconselhado o uso da caldeira por parte de crianças ou de pessoas incapazes não assistidas.
- 🚫** É perigoso accionar dispositivos ou aparelhos eléctricos como interruptores, electrodomésticos, etc... caso se sinta cheiro a combustível ou a combustão. Em caso de perdas de gás é preciso arrear o local, abrindo portas e janelas de par em par; fechar a torneira geral do gás; solicitar a intervenção do pessoal profissionalmente qualificado do Serviço Técnico de Assistência.
- 🚫** É proibido tocar a caldeira quando se estiver descalços ou com partes do corpo molhadas ou húmidas.
- 🚫** Antes de efectuar operações de limpeza, desconectar a caldeira da rede de alimentação eléctrica posicionando o interruptor bipolar da instalação e o principal do painel de comando em "OFF".
- 🚫** É proibido modificar os dispositivos de segurança ou de regulação sem que tenha sido autorizado ou sem as indicações do fabricante.
- 🚫** Não puxe, arranque ou torça os cabos eléctricos que saírem da caldeira, embora esta esteja desligada da rede da alimentação eléctrica.
- 🚫** É preciso evitar tapar ou reduzir dimensionalmente as aberturas de aeração do local de instalação.
- 🚫** Não deixe contentores e substâncias inflamáveis no local onde estiver instalado o aparelho.
- 🚫** Não deixe os elementos da embalagem ao alcance das crianças.
- 🚫** É proibido tapar a descarga do condensado.

### 2 - INSTALAÇÃO DA CALDEIRA

A caldeira deve ser instalada somente por pessoal qualificado em conformidade com a legislação actual.

**Mynute Green E** está disponível nos seguintes modelos:

**Mynute Green C.S.I. E** são caldeiras de condensação montadas na parede de tipo C para aquecimento e produção de água quente doméstica.

**Mynute Green R.S.I. E** são caldeiras de condensação montadas na parede de tipo C capazes de funcionar em diferentes condições por meio de uma série de jumpers colocados na placa electrónica (consulte a secção "Configuração da caldeira"):

**CASO A:** só aquecimento. A caldeira não fornece água quente doméstica.

**CASO B:** somente aquecimento com um depósito de água controlado por termostato externo: nesta condição, a caldeira envia a água quente ao tanque de água sempre que uma demanda é feita pelo respectivo termostato.

**CASO C:** somente aquecimento com um depósito de água controlado por sonda da temperatura externa (kit de acessórios disponível a pedido), para a produção de água quente. Se o depósito de água não é fornecido por nós, verificar se a respectiva sonda NTC tem as seguintes características: 10 kOhm a 25 °C, B 3435 ±1%.

De acordo com o dispositivo de descarga de gases da chaminé, as caldeiras são classificadas nas categorias B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x. Na configuração B23P e B53P (quando instalada no interior), o aparelho não pode ser instalado em quartos de dormir, quartos de banho, duches ou onde haja lareiras abertas sem fluxo de ar adequado. O local onde a caldeira será instalada deverá ter uma ventilação adequada. Na configuração C, o aparelho pode ser instalado em qualquer tipo de local e não há nenhuma limitação devida às condições de ventilação e ao volume do local.

### 3 - NORMAS PARA A INSTALAÇÃO

#### 3.1 Normas para a instalação

A instalação deve ser executada por pessoal qualificado.

Além disso deve-se sempre observar as disposições nacionais e locais.

**Mynute Green E** pode ser instalada em locais fechados.

A caldeira é dotada de protecções que lhe garantem o funcionamento correcto com um campo de temperaturas de 0 °C a 60 °C.

Para usufruir das protecções, o aparelho deve estar em condições de poder ser ligado, disso resulta que qualquer condição de bloqueio (por ex., falta de gás ou de alimentação eléctrica, ou intervenção de uma segurança) desactiva as protecções.

## DISTÂNCIAS MÍNIMAS

Para poder permitir o acesso no interior da caldeira para realizar as operações de manutenção normais, é necessário respeitar os espaços mínimos previstos para a instalação (fig. 1a).

Para um posicionamento correcto do aparelho, considerar que:

- não deve ser posicionado sobre um fogão ou outro aparelho de cozimento
- é proibido deixar substâncias inflamáveis no local onde está instalada a caldeira
- as paredes sensíveis ao calor (por exemplo, aquelas em madeira) devem ser protegidas com isolamento adequado.

## IMPORTANTE

Antes da instalação, recomenda-se efectuar uma lavagem cuidadosa de todas as tubagens da instalação para remover eventuais resíduos que possam comprometer o bom funcionamento do aparelho.

Instalar abaixo da válvula de segurança um funil de recolha da água com a respectiva descarga para o caso de vazamento por sobrepressão da instalação de aquecimento. O circuito da água sanitária não necessita de válvula de segurança, mas é necessário certificar-se de que a pressão do sistema de abastecimento de água não supere os 6 bar. Em caso de dúvida será oportuno instalar um redutor de pressão.

Antes do acendimento, certificar-se de que a caldeira esteja predisposta para o funcionamento com o gás disponível; isso pode ser verificado pelo texto da embalagem e pela etiqueta adesiva que indica o tipo de gás.

É muito importante evidenciar que em alguns casos os canos de fumaças da caldeira ficam em pressão e, portanto, as junções dos vários elementos devem ser herméticas.

## SISTEMA ANTICONGELANTE

A caldeira é equipada de série com um sistema antigelo automático que se activa quando a temperatura da água do circuito primário desce abaixo de 0 °C. Este sistema está sempre activo, garantindo a protecção da caldeira até um nível de temperatura externa de -3 °C. Para usufruir desta protecção (baseada no funcionamento do queimador), a caldeira

deve estar em condição de ser ligada; qualquer condição de bloqueio (por exemplo, falta de fornecimento de gás/electricidade ou intervenção do dispositivo de segurança) consequentemente desativa a protecção. A protecção antigelo também pode estar activa com caldeira em stand-by. Em normais condições de funcionamento, a caldeira é capaz de auto-protéger-se do gelo. Em áreas onde as temperaturas podem cair abaixo de 0 °C, quando a máquina fica sem energia por longos períodos, recomenda-se usar um líquido anticongelante específico de boa qualidade no circuito primário, se não quiser drenar o sistema de aquecimento. Cuidadosamente siga as instruções do fabricante no que diz respeito não só a percentagem de anti-congelamento líquido a ser usado para a temperatura mínima à qual deseja manter o circuito da máquina, mas também a duração e eliminação do líquido em si.

Para a parte de água quente sanitária, recomendamos que a drenagem do circuito. Os materiais com que são realizados os componentes das caldeiras são resistentes a líquidos congelantes à base de etilenoglicois.

## 3.2 Limpeza da instalação e características da água do circuito de aquecimento

No caso de uma nova instalação ou substituição da caldeira é necessário realizar uma limpeza prévia da instalação de aquecimento.

A fim de garantir o bom funcionamento do produto, após cada operação de limpeza, adição de aditivos e/ou tratamentos químicos (por exemplo líquido anticongelante, películas de protecção etc.), verificar que os parâmetros na tabela estejam dentro dos valores indicados.

Parâmetros	Unidade de medida	Círculo de água quente	Água para enchimento
valor do pH		7–8	-
Dureza	° F	-	15–20
Aspecto		-	límpido

## 3.3 Fixação da caldeira na parede e conexões hidráulicas

Para fixar a caldeira na parede, utilizar a travessa (fig. 3) que se encontra na embalagem. A posição e a dimensão dos engates hidráulicos são indicados no detalhe:

- A retorno aquecimento 3/4"
- B envio aquecimento 3/4"
- C ligação do gás 3/4"
- D potência DHW 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)
- E entrada DHW 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)

Se a dureza da água ultrapassar os 28°F, sugere-se usar um amaciador a fim de prevenir qualquer depósito de calcário.

## 3.4 Instalação do sensor externo (fig. 2)

O funcionamento correcto da sonda externa é fundamental para o bom funcionamento do controlo climático.

### INSTALAÇÃO E CONEXÃO DA SONDA EXTERNA

A sonda deve ser instalada numa parede externa do edifício que se deseja aquecer tendo o cuidado de observar as seguintes indicações: deve ser instalada sobre a fachada mais frequentemente exposta ao vento, parede situada a NORTE ou ao NOROESTE, evitando a radiação directa de raios do sol; deve ser instalada a aproximadamente 2/3 da altura da fachada; não deve encontrar-se na vizinhança de portas, janelas, descargas de conduta de ar ou atrás de tubos de evacuação de fumo ou outras fontes de calor.

A ligação eléctrica à sonda externa deve ser realizada com um cabo bipolar com secção de 0,5 a 1 mm<sup>2</sup>, não fornecido, com um comprimento máximo de 30 metros. Não é preciso respeitar a polaridade do cabo a ligar na sonda externa. Evitar realizar junções neste cabo; caso sejam necessárias deverão ser blindadas e adequadamente protegidas. Eventuais canalizações do cabo de conexão devem ser separadas por cabos sob tensão (230V a.c.).

### FIXAÇÃO DA SONDA EXTERNA NA PAREDE

A sonda deve ser posicionada em uma secção de parede lisa; no caso de parede de tijolos à vista ou parede irregular, deverá ser previsto um espaço de contacto possivelmente liso. Afrouxar a tampa de protecção superior de plástico girando-a no sentido anti-horário.

Identificar o lugar de fixação na parede e realizar a perfuração para a bucha de expansão de 5x25. Introduzir a bucha no furo. Remover a placa da sua sede.

Fixar a caixa na parede utilizando o parafuso fornecido. Engatar a haste e apertar o parafuso. Afrouxar a porca do passacabo, introduzir o cabo de conexão da sonda e ligá-lo ao terminal eléctrico.

Para a ligação eléctrica da sonda externa na caldeira, consultar o capítulo "Conexão eléctrica".

 Recordar de fechar o passacabo adequadamente para impedir a entrada de humidade do ar através da abertura do mesmo.

Voltar a introduzir a placa na sede.

Fechar a tampa de protecção superior de plástico girando-a no sentido horário. Apertar correctamente o passacabo.

## 3.5 Recolha da condensação

A instalação deve ser realizada de modo a evitar o congelamento da condensação produzida pela caldeira (p. ex. isolando-a). Aconselha-se instalar uma bacia coleção especial de drenagem em polipropileno (amplamente disponível no mercado) na parte inferior da caldeira (Ø furo 42), como se mostra na fig.4. Posicionar o tubo flexível de descarga da condensação fornecido com a caldeira, conectando-o ao colector (ou outro dispositivo de união que pode ser inspecionado) evitando criar pregas onde a condensação pode estagnar e eventualmente congelar. O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados pela falta de envio de condensação ou de congelamento da mesma.

A linha de ligação da descarga deve ser com a estanquidade garantida e protegida de forma adequada contra os riscos de congelamento.

A linha de ligação da descarga deve ser com a estanquidade garantida e protegida de forma adequada contra os riscos de congelamento.

## 3.6 Conexão do gás

Antes de efectuar a conexão do aparelho à rede do gás, certificar-se que:

- tenham sido respeitadas as normas nacionais e locais de instalação
- o tipo de gás seja aquele para o qual o aparelho foi predisposto
- as tubagens estejam limpas.

A canalização do gás é prevista externa. No caso em que o tubo atravesse a parede, este deve passar através do furo central da parte inferior do gabarito.

Recomenda-se instalar na linha do gás um filtro de dimensões adequadas no caso em que a rede de distribuição contenha partículas sólidas.

Com a instalação realizada, verificar que as junções executadas tenham estanquidade como previsto pelas normas vigentes sobre a instalação.

## 3.7 Conexão eléctrica

Para aceder às ligações eléctricas realizar as seguintes operações:

- posicionar o interruptor geral da instalação em desligado
- tirar o revestimento, desaparafusando os parafusos de fixação (A) (fig. 6)

- desbloquear o painel de comandos da caldeira e, sucessivamente, virá-lo para a frente (fig. 7)
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais (fig. 9-10)

Conecte o aparelho à rede de alimentação eléctrica com uma chave com uma distância de ao menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III) entre cada fio.

O aparelho funciona com uma corrente alternada de 230 Volt/50 Hz e está em conformidade com a norma EN 60335-1.

É obrigatória a ligação à terra feita de modo seguro, segundo as normas vigentes.

**⚠** O instalador é responsável por garantir que o aparelho está devidamente ligado à terra; o fabricante não poderá ser considerado responsável por nenhum dano derivado de uma tomada de terra errada ou faltante.

**⚠** As conexões viva e neutra (L-N) também devem ser respeitadas.

**⚠** O condutor de terra deve ser alguns cm mais comprido do que os outros.

A caldeira pode funcionar com alimentação fase-neutro ou fase-fase. Para alimentações flutuantes, ou seja que não têm na origem referência à terra, é necessário utilizar um transformador de isolamento com circuito secundário ancorado à terra.

#### **E' proibido o uso de tubos de gás e/ou água como ligação à terra de aparelhos eléctricos.**

Para a ligação eléctrica, é preciso utilizar o cabo de alimentação entregue. O termostato ambiente e/ou o relógio programador externo devem estar ligados segundo indicado no diagrama eléctrico.

**No caso de substituição do cabo de alimentação, utilizar um cabo do tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Ø externo máx 7 mm.**

### **3.8 Enchimento da instalação de aquecimento (fig. 17)**

Efectuadas as conexões hidráulicas, pode-se proceder ao enchimento da instalação de aquecimento.

Esta operação deve ser executada com a instalação fria efectuando as seguintes operações:

- abrir a ventilação automática girando a ficha na válvula inferior (**A**) e na válvula superior (**E**) duas ou três voltas para purgar o ar continuamente, deixar as fichas de válvula **A** a **E** abertas
- assegurar-se de que a torneira de entrada da água fria esteja aberta
- abrir a torneira de enchimento (**B**) (externa ao sistema para o modelo R.S.I.) até que a pressão indicada pelo medidor de água esteja entre 1 e 1,5 bar
- feche a torneira de enchimento.

**Nota:** a caldeira é purgada automaticamente por meio das duas válvulas de purga automáticas A e E, posicionadas no circulador e dentro da caixa de distribuição de ar, respectivamente. Se encontrar problemas na purga da caldeira, proceder como descrito no parágrafo 3.11.

### **3.9 Drenagem da instalação de aquecimento (fig. 17)**

Antes de iniciar o esvaziamento, desligue o fornecimento de energia eléctrica, desligando o interruptor principal do sistema.

Feche os dispositivos de bloqueio do sistema de aquecimento.

Desaperte manualmente a válvula de drenagem da instalação (**C**).

A água da instalação é descarregada através do coletor de descargas (**D**).

### **3.10 Drenando o sistema de água quente doméstica (apenas para o modelo C.S.I., fig. 17)**

Sempre que exista risco de gelo, a instalação sanitária deve ser esvaziada procedendo no seguinte modo:

- fechar a torneira geral da rede hídrica
- abrir todas as torneiras da água quente e fria
- drenar os pontos mais baixos.

#### **ATENÇÃO**

O coletor deve estar conectado, através de um tubo de borracha (não entregue), a um adequado sistema de colecção e evacuação na descarga das águas brancas e estar conforme as normas em vigor. O diâmetro externo do coletor é de 20 mm: sugere-se portanto utilizar um tubo de borracha de Ø18-19 mm a fechar com a própria faixa de fixação (não entregue).

O fabricante fica isento de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da falta de canalização.

### **3.11 Sugestões para a correcta eliminação do ar do circuito de aquecimento e da caldeira**

Quando instalar a caldeira ou quando realizar operações de manutenção extraordinária, proceda como a seguir:

1. Com uma chave CH11 abrir a válvula de desgasificação manual posicionada sobre a caixa de ar (fig. 5): conectar a mangueira fornecida com a caldeira à válvula para descarregar a água em um recipiente externo.
2. Abrir a torneira de enchimento manual no conjunto hidráulico e aguardar até que a água comece a fluir da válvula.
3. Energizar a caldeira, deixando a torneira de gás fechada.
4. Activar uma procura de calor através do termostato ambiente ou do painel de comando remoto de forma que a válvula de três vias se posicione na modalidade aquecimento.
5. Ligar uma torneira para activar a demanda por água quente (somente para caldeiras instantâneas; usar o termostato do aquecedor de água para caldeiras somente para aquecimento conectado a um aquecedor de água externo) por um intervalo de 30" a cada minuto para fazer o ciclo de três vias do aquecimento para a água quente e vice-versa cerca de dez vezes (a caldeira entrará em alarme, pois não há gás nessas circunstâncias; toda vez que isso ocorrer, ela deverá ser desbloqueada).
6. Continue a sequência até que da saída da válvula manual de saída do ar saia só água e que o fluxo do ar tenha acabado; agora feche a válvula manual de saída do ar.
7. Verifique a correcta pressão presente na instalação (ideal 1 bar).
8. Feche a torneira de enchimento manual no conjunto hidráulico.
9. Abra a torneira do gás e active a caldeira.

### **3.12 Evacuação dos produtos da combustão e aspiração do ar**

Para a evacuação dos produtos combustíveis, consultar as normas locais e nacionais vigentes. Além disso deve-se observar as normas locais dos Bombeiros, da Companhia de Gás e as eventuais disposições municipais.

A evacuação dos produtos combustíveis é assegurada por um ventilador centrífugo colocado dentro da câmara de combustão e o seu correcto funcionamento é constantemente controlado por um pressostato. A caldeira é fornecida sem o kit de descarga de fumos/aspiração do ar, pelo facto de que é possível utilizar os acessórios para aparelhos de câmara estanque de tiragem forçada que se adaptam melhor às características tipológicas da instalação.

É indispensável para a extração dos fumos e o restabelecimento do ar combustível da caldeira que sejam utilizadas tubagens certificadas e que a conexão ocorra de maneira correcta conforme indicado nas instruções fornecidas com os acessórios de fumos. A um só tubo de evacuação de fumo podem ser conectados mais aparelhos desde que todos sejam do tipo de câmara estanque.

#### **POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES DE DESCARGA (fig. 11)**

**B23P/B53P** Aspiração interna e descarga externa

**C13-C13x** Descarga via saída de parede concêntrica. Os tubos podem deixar a caldeira de maneira independente, mas as saídas devem ser concêntricas ou suficientemente próximas umas às outras para que estejam sujeitas às mesmas condições de vento (até 50 cm)

**C23** Descarga via saída concêntrica em tubo de fumo comum (sucção e descarga no mesmo tubo)

**C33-C33x** Descarga via saída concêntrica da cobertura. Saídas como C13

**C43-C43x** Descarga e aspiração em tubos de fumos comuns separados, mas submetidos a condições de vento semelhantes

**C53-C53x** Tubos de aspiração e descarga separados na parede ou no tecto e em zonas com pressões diferentes. Os tubos de aspiração e descarga nunca devem

ser posicionados em paredes opostas

**C63-C63x** Descarga e aspiração realizadas com tubos comercializados e certificados separadamente (1856/1)

**C83-C83x** Descarga através de tubo de fumos único ou comum e aspiração de parede

**C93-C93x** Descarga no tecto (similar ao C33) e aspiração de ar de um único tubo de fumos existente

#### **INSTALAÇÃO “FORCED OPEN” (TIPO B23P/B53P)**

##### **Conduta de descarga dos fumos Ø 80 mm (fig. 12)**

A conduta de descarga dos fumos pode ser orientada para a direcção mais adequada às exigências da instalação.

Para a instalação siga as instruções entregues com o kit.

Nesta configuração a está conectada à conduta de descarga dos fumos Ø 80 mm através de um adaptador Ø 60-80 mm.

**⚠** A configuração B23P/B53P é proibida em caso de instalação em chaminé colectiva pressurizada

**⚠** Neste caso o ar combustível é tirado do local de instalação da caldeira (que deve ser um local técnico adequado e provisto de arejamento).

**⚠** As condutas de descarga dos fumos não isoladas, são potenciais fontes de perigo.

- ⚠** O ducto de saída dos fumos deve ser inclinado 3° em direcção à caldeira.
- ⚠** A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento da conduta.

Máx comprimento das fumaças conduta de saída Ø 80 mm	Perdas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

#### DESCARGAS COAXIAIS (ø 60-100) (fig. 13)

As descargas concéntricas podem ser orientadas na direcção mais adequada às exigências da instalação, respeitando os comprimentos máximos indicados na tabela.

- ⚠** O ducto de saída dos fumos deve ser inclinado 3° em direcção à caldeira.
- ⚠** As condutas de descarga dos fumos não isoladas, são potenciais fontes de perigo.
- ⚠** A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento da conduta.
- ⚠** Não obstrua nem parcialize de forma nenhuma a conduta de aspiração do ar comum.

Para a instalação, siga as instruções entregues com os kits.

- ⚠** O comprimento rectilíneo entende-se sem curvas, terminais de descarga e juntas

Comprimento concéntrico linear máximo coaxial Ø 60-100	Perdas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,3
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		
	3,85 m	1,6

#### Condutas concéntricas (Ø 80-125)

O kit adaptador relativo deve ser instalado para esta configuração. As condutas concéntricas podem ser orientadas na direcção mais adequada às exigências da instalação.

Para a instalação, siga as instruções entregues com os kits específicos para caldeiras de condensação.

- ⚠** O comprimento rectilíneo entende-se sem curvas, terminais de descarga e juntas.

Comprimento concéntrico linear máximo conduta coaxial Ø 80-125 mm	Perdas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		
	10 m	1,5

#### Condutas duplas (Ø 80 mm) (fig. 14)

É possível orientar as condutas duplas para a direcção mais adequada às exigências da instalação.

Para a instalação, siga as instruções entregues com os kits específicos para caldeiras de condensação.

- ⚠** O ducto de saída dos fumos deve ser inclinado 3° em direcção à caldeira.
- ⚠** A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento das condutas. Não obstruir nem estreitar de qualquer forma as condutas.

- ⚠** Os comprimentos máximos das condutas individuais são mostrados nos gráficos (fig. 15).
- ⚠** O uso de condutas mais longas reduzirá a potência da caldeira.
- ⚠** O comprimento rectilíneo entende-se sem curvas, terminais de descarga e juntas.

Comprimento linear da conduta dupla Ø 80 mm	Perdas de carga de cada curva (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	60 +60 m	1
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

Chaminé coletiva pressurizada

- ⚠** La configuração B23P/B53P é proibida em caso de instalação em chaminé coletiva pressurizada.
- ⚠** A pressão máxima da chaminé coletiva pressurizada não deve exceder os 35 Pascal.
- ⚠** EA manutenção em caso de chaminé coletiva pressurizada deve ser executada conforme indicado no capítulo específico "Manutenção".

## 4 - ACENDIMENTO E FUNCIONAMENTO

### 4.1 Verificações preliminares

O primeiro acendimento deve ser feito por pessoal competente de um Centro de Assistência Técnica autorizado Beretta.

Antes de ligar a caldeira, é preciso verificar:

- que os dados das redes de alimentação (eléctrica, hídrica, gás) correspondam àqueles da placa
- que as tubagens que se ramificam da caldeira estejam cobertas por uma capa termoisolante
- que os tubos de evacuação dos fumos e aspiração do ar estejam eficientes
- que sejam garantidas as condições para as manutenções normais no caso em que a caldeira seja colocada dentro ou entre os móveis
- a estanquidade da instalação de adução do combustível
- que o caudal do combustível corresponda aos valores exigidos para a caldeira
- que a instalação de alimentação do combustível seja dimensionado para o caudal necessário à caldeira e que seja dotado de todos os dispositivos de segurança e controlo prescritos pelas normas vigentes.

### 4.2 Acendimento do aparelho

Cada vez que o aparelho for ligado, uma série de dados é mostrada no visor, incluindo a leitura do medidor de gás de combustão do sensor (-C - XX); o ciclo automático de descarga de impurezas começa, em seguida, com uma duração de cerca de 2 minutos.

Durante esta fase, o símbolo é mostrado no monitor.

Para interromper o ciclo de ventilação, proceder como a seguir: acessar o painel electrónico removendo a tampa, virando o painel de instrumentos na sua direcção e afrouxar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais.

Sucesivamente:

- usando uma pequena chave de fendas incluída, pressionar o botão CO (fig. 8).

#### **⚠** Partes eléctricas em tensão (230 Vca).

Para o acendimento da caldeira é necessário efectuar as seguintes operações:

- alimentar electricamente a caldeira
- abrir a válvula do gás presente na instalação para permitir o fluxo do combustível
- gire o selector de modo (3 - fig. 1a) para a posição desejada: **Myntue Green C.S.I. E:**

**Modo verão:** girando o selector para o símbolo verão (fig. 3a), activa-se a função tradicional de somente água quente doméstica. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 3b), a caldeira fornece água quente sanitária e aquecimento. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 4a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig 4b).

**Pré-aquecimento (água quente mais rápido):** gire o manípulo de regulação de temperatura de água quente doméstica (4 - fig. 1a) para o símbolo ☀ (fig. 5a) para activar a função de pré-aquecimento. Esta função permite manter aquecida a água contida no intercambiador sanitário para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento está habilitada, o monitor indica a temperatura do caudal da água de aquecimento ou da água quente sanitária, com base na solicitação em curso. Durante o acendimento do queimador, após uma solicitação de pré-aquecimento, o monitor mostra o símbolo P (fig 5b).

Para desactivar a função pré-aquecimento, gire novamente o manípulo de regulação da temperatura da água quente sanitária para o símbolo ☀. Colocar o manípulo de regulação da temperatura da água sanitária na posição desejada. A função não está activa com a caldeira no estado OFF: selector de função (3 - fig.1a) em OFF.

#### Mynute Green R.S.I. E:

**Modo verão (apenas com o reservatório de água externa conectado):** girando o selector para o símbolo verão ☀ (fig. 3a), é activada apenas a função tradicional da água quente sanitária e a caldeira fornece água à temperatura definida no reservatório de armazenamento externo. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 3b), a caldeira fornece água quente para aquecimento e - se conectada a um reservatório de armazenamento externo - água quente sanitária. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 4a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e a tela digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4b).

- Regular o termóstato ambiente na temperatura desejada (~20 °C).

#### Regulação da temperatura da água de aquecimento

Para regular a temperatura da água de aquecimento, gire o manípulo com o símbolo IIII (fig. 3b) dentro da área marcada + e -.

A depender do tipo de sistema, é possível pré-selecionar a faixa de temperatura adequada:

- sistemas-padrão 40-80 °C
- sistemas de piso 20-45 °C.

Para mais detalhes, consulte a secção "Configuração da caldeira".

#### Regulação da temperatura da água de aquecimento com sonda externa conectada

Quando uma sonda externa estiver conectada, o valor da temperatura de envio é escolhido automaticamente pelo sistema, que rapidamente adapta a temperatura ambiente em função das variações da temperatura externa.

Para aumentar ou diminuir a temperatura em relação ao valor automaticamente calculado pelo painel electrónico, gire o selector de água de aquecimento (fig. 3b) no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para diminuir. Faixa de ajustes de regulação desde o nível de conforto - 5 até + 5, que são indicados no ecrã digital quando o manípulo é girado.

#### Mynute Green C.S.I. E:

##### Regulação da temperatura da água sanitária

Para regular a temperatura da água sanitária (banheiros, duches, cozinha, etc.), gire o manípulo com o símbolo ☀ (fig. 3b) dentro da área marcada + e -.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

#### Mynute Green R.S.I. E:

##### Regulação da temperatura da água quente sanitária

**CASO A** apenas aquecimento - regulação não aplicável.

**CASO B** apenas aquecimento + ebulidor externo com termóstato - regulação não aplicável.

**CASO C** apenas aquecimento + reservatório de armazenamento externo com sonda - para ajustar a temperatura da água quente sanitária no reservatório de armazenamento, gire o manípulo com o símbolo ☀ em sentido horário para aumentar a temperatura da água e anti-horário para diminui-la.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

#### Função Sistema Automático Regulação Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a

Posicionando o selector da temperatura da água do aquecimento na zona assinalada pela escrita AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C-, activa-se o sistema de auto-regulação S.A.R.A.: a caldeira varia a temperatura de envio em função do sinal de fechamento do termóstato ambiente. Ao alcançar a temperatura configurada com o selector de temperatura da água do aquecimento, inicia uma contagem de 20 minutos. Se durante este período o termóstato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C.

Ao alcançar o novo valor configurado começa uma contagem de outros 20 minutos.

Se durante este período o termóstato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C. Este novo valor de temperatura é o resultado da temperatura configurada manualmente com o selector de temperatura da água de aquecimento e o aumento de +10 °C da função S.A.R.A. Depois do segundo ciclo, o valor de temperatura deve ser mantido no valor configurado de +10 °C até que a solicitação de termóstato ambiente seja satisfeita.

## 4.3 Desligamento

### Desligamento temporário

No caso de ausência por curtos períodos de tempo, configure o selector de modo (3 - fig. 1a) para OFF (OFF) (fig. 2a).

Deste modo, deixando activadas a alimentação eléctrica e a alimentação do combustível, a caldeira é protegida por sistemas:

- **Dispositivo antigelo:** quando a temperatura da água da caldeira cai abaixo de 5 °C activa-se o circulador e, se necessário, o queimador na potência mínima para levar a temperatura da água a valores de segurança (35 °C). Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo ☀.

- **Função antibloqueio do circulador:** um ciclo de funcionamento é activado a cada 24 h.

- **Anticongelamento DHW (apenas quando conectado a um reservatório de armazenamento externo com sonda):** a função activa-se a temperatura detectada pela sonda do ebulidior descer abaixo de 5 °C. Nessa fase é gerado um pedido de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcançar 55 °C. Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo ☀.

### Desligamento por longos períodos

Em caso de ausências prolongadas, posicione o selector de modo (3 - fig. 1a) em OFF (OFF) (fig. 2a).

Fechar então a válvula do gás presente na instalação. Neste caso a função antigelo é desactivada: esvaziar as instalações se houver risco de gelo.

## 4.4 Sinalizações luminosas e anomalias

O status de operação da caldeira é mostrado no monitor digital, abaixo está uma lista dos tipos de monitores.

#### Para restabelecer o funcionamento (desbloqueio de alarmes):

##### Anomalias A 01-02-03

Posicione o selector de função em OFF desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada ☀ (verão) ou IIII (inverno). Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A04

O display digital exibe, além do código da anomalia, o símbolo ☀.

Verificar o valor de pressão indicado pelo hidrómetro:

Se for menor que 0,3 bar, posicione o selector de função em OFF (OFF) e ajuste a torneira de enchimento (B fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) até que a pressão alcance um valor entre 1 e 1,5 bar.

Então gire o selector de modo para a posição desejada ☀ (verão) ou IIII (inverno).

Se as quedas de pressão são frequentes, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 06**

A caldeira funciona normalmente, mas não garante a estabilidade da temperatura da água sanitária, que permanece programada em torno de 50 °C. Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 07**

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 08**

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 09**

Posicione o selector de função em desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada (verão) ou (inverno). Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

**Anomalia A 09**

A caldeira é equipada com um sistema de autodiagnóstico que, de acordo com o número total de horas em certas condições de funcionamento, pode sinalizar a necessidade de limpar o comutador primário (código de alarme 09 e medidor de gás da chaminé > 2.500).

Com a conclusão da operação de limpeza realizada com o kit fornecido como acessório, deve-se ajustar a zero o contador das horas somadas por meio do seguinte procedimento:

- cortar a alimentação eléctrica
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais
- enquanto a caldeira é alimentada electricamente, usando uma pequena chave de fendas incluída, pressionar a tecla CO (fig. 8) por pelo menos 4 segundos para verificar a ocorrência do ajustamento a zero do contador, cortar e restabelecer tensão à caldeira; no display visualiza-se o valor do contador após a sinalização “-C-”.

**Partes eléctricas em tensão (230 Vca).**

**Nota:** o procedimento de ajustamento ao ponto zero do contador deve ser realizado após a limpeza cuidadosa do intercambiador primário ou no caso de sua substituição. Para verificar o status do medidor de horas total, multiplique a leitura por 100 (por exemplo, leitura de 18 = 1800 horas totais; leitura de 1 = 100 horas totais).

A caldeira continua a funcionar normalmente mesmo com alarme activo.

STATUS DA CALDEIRA	MONITOR
Em espera	-
Status OFF	OFF
Alarme de bloqueio do módulo ACF	A01
Alarme de falha eléctrica ACF	A01
Alarme de termóstato de limite	A02
Alarme do velocímetro do ventilador	A03
Alarme de pressostato H <sub>2</sub> O	A04
Avaria de água sanitária NTC (R.S.I apenas com aquecedor de armazenamento externo com sonda)	A06
Avaria do termistor (de fluxo) primário - Sobretemperatura do termistor (de fluxo) primário - Diferencial de temperatura	A07
Avaria do termistor de retorno - Sobretemperatura do termistor de retorno - Diferencial de temperatura invertido	A08
Avaria do termistor da chaminé ou do contador do termistor da chaminé - Sobretemperatura do termistor da chaminé	A09
Chama falsa	A11
Avaria do termóstato baixa temperatura	A77
Calibragem	ADJ
Funcionamento do serviço	ACO
Ignição transiente de espera	88 °C intermitente
Intervenção do pressostato de H <sub>2</sub> O	intermitente
Modo de ciclo de descarga de impurezas activo	
Função de pré-aquecimento activa (apenas C.S.I.)	P
Pedido de calor de pré-aquecimento (apenas C.S.I.)	P intermitente
Sonda externa presente	
Pedido de calor de água sanitária	60 °C

Pedido de calor de aquecimento	80 °C
Pedido de calor anticongelamento	
Presença de chama	

**4.5 Configuração da caldeira (fig. 19)**

A placa electrónica contém uma série de jumpers (JP4) que podem ser usados para configurar a caldeira.

Para aceder à placa de circuito proceder do seguinte modo:

- cortar a alimentação eléctrica
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais.

**JUMPER JP7:**

pré-selecção do campo de regulação da temperatura de aquecimento mais adequada segundo o tipo de instalação.

**Jumper não inserido - instalação-padrão**

Instalação padrão 40-80 °C

**Jumper inserido - instalação de piso**

Instalação de piso 20-45°C.

Durante a fase de fabricação a caldeira foi configurada para instalações de tipo padrão.

JP1 Calibragem (Range Rated)

JP2 Ajustamento do temporizador de aquecimento

JP3 Calibragem (ver parágrafo "Regulações")

JP4 Selector do termóstato de água quente doméstica absoluta (modelo C.S.I.)

JP4 Não utilizar (modelo R.S.I.)

JP5 Não utilizar (modelo C.S.I.)

JP5 Função de somente aquecimento com uma predisposição para depósito de armazenamento externo com termóstato (JP8 inserido) ou sonda (JP8 não inserido) (modelo R.S.I.)

JP6 Habilitação da função de compensação nocturna e bomba em modo contínuo (apenas com sensor externo conectado)

JP7 Habilitação da gestão das instalações padrão/baixa temperatura (veja acima)

JP8 Não utilizar (modelo C.S.I.)

JP8 Gestão de um reservatório de armazenamento externo com termostato habilitado (jumper inserido)/gestão de um reservatório de armazenamento externo com sonda (jumpers não inserido) (modelo R.S.I.).

**4.6 Ajustando a termorregulação (gráficos 1-2-3 fig. 20)**

A termorregulação só funciona com o sensor externo conectado; uma vez instalado, conecte o sensor externo (acessório disponível a pedido) para os terminais especiais previstos na régua de terminais da caldeira. Isso permitirá a habilitação da função de TERMORREGULAÇÃO.

**Seleção da curva de compensação**

A curva de compensação do aquecimento deve manter uma temperatura teórica de 20 °C em ambiente para temperaturas externas compreendidas entre +20 °C e -20 °C. Assim, a escolha da curva depende da temperatura externa mínima prevista (e, portanto, da localização geográfica), e da temperatura de caudal prevista (e, portanto, do tipo de instalação). É cuidadosamente calculada pelo instalador, com base na seguinte fórmula:

$$KT = \frac{T_{\text{alimentação projecto}} - T_{\text{shift}}}{20 - T_{\text{externa mín. projecto}}}$$

$$T_{\text{shift}} = \begin{cases} 30^{\circ}\text{C} & \text{instalações-padrão} \\ 25^{\circ}\text{C} & \text{instalações no piso} \end{cases}$$

Se o resultado do cálculo é um valor intermédio entre duas curvas, é aconselhável escolher a curva de compensação mais próxima ao valor obtido.

Exemplo: se o valor obtido do cálculo é 1,3, ele se encontra entre a curva 1 e a curva 1,5. Seleccione a curva mais próxima, ou seja, 1,5. A seleção do KT deve ser realizada agindo no compensador P3 presente na placa (ver diagrama eléctrico multifilar).

Para aceder a P3:

- cortar a alimentação eléctrica
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais.

**Partes eléctricas em tensão (230 Vca).**

Os valores configuráveis de KT são:

- instalação-padrão: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0

- instalação de piso 0,2-0,4-0,6-0,8 e serão visualizados no display durante cerca de 3 segundos após a rotação do compensador P3.

#### TIPO DE PEDIDO DE CALOR

##### Se na caldeira está conectado um termóstato ambiente (JUMPER 6 não inserido)

O pedido de calor é realizado pelo fechamento do contacto do termóstato ambiente, enquanto a abertura do contacto determina o desligamento. A temperatura de envio é calculada automaticamente a partir da caldeira, contudo, o utilizador também pode interagir com a caldeira. Ao usar a interface para modificar o AQUECIMENTO não haverá disponibilidade do valor de SET POINT AQUECIMENTO mas de um valor que poderá configurar a gosto entre 15 e 25 °C. A intervenção sobre este valor não modifica de forma directa a temperatura de alimentação, porém influi no cálculo que determina o valor de modo automático, variando no sistema a temperatura de referência (0 = 20 °C).

##### Se na caldeira é conectado um programador horário (JUMPER JP6 inserido)

Com contacto fechado, o pedido de calor é realizado pela sonda de alimentação, em função da temperatura externa, para ter uma temperatura nominal no ambiente no nível DIA (20 °C). A abertura do contacto não determina o desligamento, mas uma redução (translação paralela) da curva climática no nível NOITE (16 °C).

Desta forma activa-se a função nocturna.

A temperatura de envio é calculada automaticamente a partir da caldeira, contudo, o utilizador também pode interagir com a caldeira.

Ao usar a interface para modificar o AQUECIMENTO não haverá disponibilidade do valor de SET POINT AQUECIMENTO mas de um valor que poderá configurar a gosto entre 25 e 15 °C.

A intervenção sobre este valor não modifica de forma directa a temperatura de alimentação, porém influi no cálculo que determina o valor de modo automático, variando no sistema a temperatura de referência (0 = 20° para o nível do DIA e 16°C para o nível da NOITE).

#### 4.7 Regulações

A caldeira já foi regulada em fase de realização pelo fabricante. Todavia, se fosse necessário realizar regulações adicionais, por exemplo após uma manutenção extraordinária, a substituição da válvula do gás ou após uma transformação de gás metano a GPL, respeitar os procedimentos descritos a seguir.

As configurações do máximo e mínima potência, do limite máximo de aquecimento e da ignição lenta devem ser realizadas estritamente na sequência indicada e exclusivamente por pessoal qualificado:

- cortar tensão à caldeira
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção (fig. 7)
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais
- inserir os jumper JP1 e JP3
- alimentar a caldeira.

O monitor mostra "ADJ" por cerca de 4 segundos

Proceder à modificação dos seguintes parâmetros:

1. Máximo absoluto/água sanitária

2. Mínimo

3. Máximo aquecimento

4. Ignição lenta

como descrito a seguir:

- girar o selector de temperatura da água de aquecimento para configurar o valor desejado
- pressionar o botão CO (fig. 8) e passar à calibragem do parâmetro seguinte.

##### Partes eléctricas em tensão (230 Vca).

No display se acenderão os seguintes ícones:

1.  durante a calibragem de máximo absoluto/água sanitária
2.  durante a calibragem de mínimo
3.  durante a calibragem de máximo aquecimento
4.  durante a calibragem de ignição lenta

Finalizar o procedimento removendo os jumper JP1 e JP3 para memorizar os valores configurados.

É possível concluir a função a qualquer momento sem memorizar os valores configurados mantendo os valores iniciais:

- removendo os jumpers JP1 e JP3 antes da configuração de todos os 4 parâmetros
- colocando o selector de função em  OFF/RESET
- remova a alimentação 15 minutos após a conexão.

 A calibragem pode ser realizada sem ligar a caldeira.

 Com a rotação do manípulo de selecção do aquecimento visualiza-se de modo automático no display o número de rotações expresso em centenas (p. ex., 25 = 2500 r.p.m.).

A função para visualizar os parâmetros de ajuste é activada pelo selector de função em verão e inverno, pressionando o botão CO na placa de circuitos, com ou sem pedido de calor.

Esta função não pode ser activada se um controlo remoto estiver conectado. Ao activar a função, os parâmetros de ajuste são mostrados na ordem abaixo, cada um por 2 segundos. Cada parâmetro é exibido juntamente com seu ícone correspondente e a velocidade de rotação do ventilador é medida em centenas:

1. Máximo 
2. Mínimo 
3. Aquecimento máx. 
4. Acendimento lento 
5. Aquecimento máx. pré-configurado 

#### CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE GÁS

- Alimentar electricamente a caldeira
- Abrir a torneira do gás
- Colocar o selector de função em  (OFF/RESET) (display desligado)
- Tirar o revestimento, desaparafusando os parafusos de fixação (A) (fig. 6)
- Desbloquear o painel de comandos da caldeira e, sucessivamente, virá-lo para a frente (fig. 7)
- Soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais
- Enquanto a caldeira estiver energizada, usando uma pequena chave de fenda incluída, pressionar o botão CO (fig. 8).

##### Partes eléctricas em tensão (230 Vca).

- Aguardar o acendimento do queimador.
- A caldeira funciona na potência máxima de aquecimento.
- A função "análise de combustão" permanece activa durante um tempo limite de 15 min; caso seja alcançada uma temperatura de alimentação de 90 °C, ocorre o desligamento do queimador. A nova ligação ocorrerá quando esta temperatura descendia abaixo de 78 °C.
- Introduzir a sonda analisadora nos portos previstos, depois de retirar os parafusos da tampa (fig. 21)
- Pressione o botão "análise da combustão" uma segunda vez para alcançar o número de rotações correspondente à saída máxima de água quente sanitária (**tabela 1**)
- Verificar o valor de CO<sub>2</sub>: (**tabela 3**) se o valor não resultar de acordo ao estabelecido na tabela, usar o parafuso de regulação do máximo da válvula de gás
- Pressione o botão "análise da combustão" uma terceira vez para alcançar o número de rotações correspondente à saída mínima (**tabela 2**)
- Verificar o valor de CO<sub>2</sub>: (**tabela 4**) se o valor não resultar de acordo ao estabelecido na tabela, usar o parafuso de regulação do mínimo da válvula de gás
- Para sair da função "análise de combustão", gire o botão de controle
- Remova a sonda de gases de combustão e recoloque o plugue
- Fechar o quadro de instrumentos e reposicionar o revestimento.

A função de "análise de combustão" é desactivada automaticamente se a placa gera um alarme. No caso de anomalia durante a fase de análise de combustão, realizar o procedimento de desbloqueio.

**tabela 1**

NÚMERO MÁXIMO DE ROTAÇÕES DO VENTILADOR	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I. aquecimento	54	54	rot
15 R.S.I. aquecimento	49	49	rot
25 C.S.I. aquecimento - DHW	56	56	rot
25 R.S.I. aquecimento	56	56	rot
30 C.S.I. aquecimento - DHW	55	57	rot
35 R.S.I. aquecimento	59	59	rot
38 C.S.I. aquecimento - DHW	50-62	50-62	rot

tabela 2

NÚMERO MÍNIMO DE ROTAÇÕES DO VENTILADOR	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I. aquecimento	13	18	rot
15 R.S.I. aquecimento	14	14	rot
25 C.S.I. aquecimento - DHW	18	18	rot
25 R.S.I. aquecimento	18	18	rot
30 C.S.I. aquecimento - DHW	14	14	rot
35 R.S.I. aquecimento	14	14	rot
38 C.S.I. aquecimento - DHW	14	14	rot

tabela 3

CO <sub>2</sub> MÁXIMO	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tabela 4

CO <sub>2</sub> MÍNIMO	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tabela 5

IGNIÇÃO LENTA	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	37	37	rot
15 R.S.I.	37	37	rot
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	rot
30 C.S.I.	37	37	rot
35 R.S.I.	37	37	rot
38 C.S.I.	37	37	rot

**RANGE RATED**

Esta caldeira pode ser adaptada às exigências de aquecimento do sistema; de facto, é possível ajustar o caudal máximo para a operação de aquecimento da própria caldeira:

- cortar a alimentação eléctrica
- ajustar o selector de temperatura da água de aquecimento no valor máximo
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais
- inserir o jumper JP1
- alimentar a caldeira.

O monitor mostra "ADJ" por cerca de 4 segundos: então é possível mudar o valor de aquecimento máximo por meio do selector de temperatura da água de aquecimento e do botão CO para ajustar e confirmar o valor desejado.


O ícone  aparecerá no ecrã.

Finalizar o procedimento removendo o jumper JP1 para armazenar os valores ajustados.


Uma vez que a potência desejada tenha sido programada (aquecimento máximo), anote o valor na tabela dada na capa traseira.

**Mynt Green 12 R.S.I. E**


Curva HTG (Qnheating)




Curva COs.a. (Qnheating)


**Mynt Green 15 R.S.I. E**

Curva HTG (Qnheating)



Curva COs.a. (Qnheating)





Para controlos e regulações subsequentes, consultar o valor configurado.

-  A calibragem não implica o acendimento da caldeira. Ao girar o manípulo selector do ponto de ajuste de aquecimento, o valor expresso em centenas (p.ex.: 25 = 2500 rpm) é automaticamente exibido.

A caldeira é fornecida com as regulações indicadas na tabela. É possível, no entanto, em função dos requisitos de instalação ou das disposições regionais sobre os limites de emissão de gases de combustão, adaptar este valor tomando como referência os gráficos apresentados a seguir.

#### 4.8 Conversão de gás (fig. 22)

A transformação de um gás de uma família a um gás de uma outra família pode ser feita facilmente mesmo com a caldeira instalada.

Esta operação deve ser realizada por pessoal profissionalmente qualificado. A caldeira é fornecida para o funcionamento a gás metano (G20) segundo o indicado pela placa do produto.

É possível converter a caldeira a gás propano, usando o kit especial fornecido.

Para a desmontagem consultar as instruções indicadas a seguir:

- tirar a alimentação eléctrica da caldeira e fechar a válvula do gás
- remover o revestimento
- remover o parafuso de fixação do quadro de instrumentos
- desenganchar e girar o painel de instrumentos para a frente
- remover a válvula de gás (A)
- remover a boquilha (B) dentro da válvula de gás e substituí-la pela boquilha do kit
- recolocar a válvula de gás
- fornecer tensão à caldeira e reabrir a torneira do gás

Ajustar a caldeira como descrito no capítulo intitulado "Regulações" consultando as informações no GPL.

 A transformação deve ser executada somente por pessoal qualificado.

 Uma vez completa a conversão, coloque a nova etiqueta de identificação fornecida no kit.

 Se necessitar converter Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (válvula dentro) de gás natural para outros tipos de gás, DEVE-SER remover a válvula e colocar a nova junta contida no kit de conversão.

 Se necessitar converter Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. de outros tipos de gás para gás natural, é necessário regular valores G20 como a seguir:

		G20
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.400
Máximo número de rotações ventilador (aquecimento - circuito sanitário)	rot/min	5.600
Mínimo número de rotações ventilador (aquecimento - circuito sanitário)	rot/min	1.800

#### 4.9 Verificação dos parâmetros de combustão (fig. 21)

##### Mynute Green C.S.I. E:

Posicionar o selector de função sobre  para desligar a caldeira

- Rodar o selector de temperatura da água sanitária em .
- Aguarde até que a ignição do queimador (cerca de 6 segundos). O display mostra "ACO", a caldeira funciona a plena potência de aquecimento.
- Remova o parafuso C e a tampa E da caixa de ar.
- Inserir as sondas do analisador nas posições previstas na caixa de ar.

 A sonda para a análise dos fumos deve ser inserida até o batente.

- Verificar se os valores de CO<sub>2</sub> correspondem aos dados na tabela, se o valor mostrado é diferente, alterá-lo como indicado no capítulo intitulado "Calibragem da válvula de gás".

CO <sub>2</sub> MÁXIMO	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

CO <sub>2</sub> MÍNIMO	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

##### Mynute Green R.S.I. E:

- Posicionar o selector de função sobre  para desligar a caldeira.
- Rodar o selector de temperatura da água sanitária em .
- Aguarde até que a ignição do queimador (cerca de 6 segundos). O display mostra "ACO", a caldeira funciona a plena potência de aquecimento.
- Remova o parafuso C e a tampa E da caixa de ar.
- Inserir as sondas do analisador nas posições previstas na caixa de ar.

 A sonda para a análise dos fumos deve ser inserida até o batente.

- Verificar se os valores de CO<sub>2</sub> correspondem aos dados na tabela, se o valor mostrado é diferente, alterá-lo como indicado no capítulo intitulado "Calibragem da válvula de gás".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	GÁS METANO (G20)	GÁS LÍQUIDO (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Verifique a combustão de combustão.

A "análise de combustão" permanece ativa por um limite de tempo de 15 min; no caso em que é atingida uma temperatura de avanço de 90 °C, o desligamento do queimador.

Ele vai voltar quando esta temperatura cai abaixo de 78 °C.

Se você deseja interromper o processo de transformar a temperatura da água quente na área entre os pólos "+" e "-".

Sucedivamente:

- remover as sondas do analisador e fechar as tomadas para a análise da combustão com o parafuso correspondente
- fechar o quadro de instrumentos e reposicionar o revestimento.

## 5 MANUTENÇÃO

O aparelho deve ser sistematicamente controlado em intervalos regulares para verificar se ele funciona correctamente e de forma eficiente e em conformidade com as disposições legais em vigor. A frequência dos controlos depende das condições de instalação e uso, de qualquer maneira que seja necessária uma verificação completa efectuada por pessoal autorizado do Centro de Manutenção a cada ano.

- Verificar e comparar o desempenho da caldeira com as especificações relativas. Qualquer causa de deterioração visível deve ser imediatamente identificada e eliminada.
- Examine cuidadosamente a caldeira para sinais de danos ou deterioração, particularmente com o sistema de drenagem e aspiração e aparelhos eléctricos.
- Verifique e ajuste - se necessário - todos os parâmetros do queimador.
- Verifique e ajuste - se necessário - a pressão do sistema.
- Analise a combustão. Compare os resultados com a especificação do produto. Qualquer perda de desempenho deve ser identificada e corrigida ao encontrar e eliminar a causa.
- Verifique se o trocador de calor principal é limpo e livre de qualquer resíduo ou obstrução.
- Verifique e limpe - quando necessário - a bandeja de condensação para se certificar de que funciona correctamente.

**IMPORTANTE:** desligue sempre a alimentação do aparelho, feche o gás a torneira do gás na caldeira antes de realizar qualquer manutenção e trabalho de limpeza da caldeira.

Não limpe o aparelho ou qualquer parte final com substâncias inflamáveis (por exemplo, gasolina, álcool, etc.).

Não limpe painéis, peças esmalтadas e de plástico com solventes de tintas. Os painéis devem ser limpas apenas com sabonete comum e água.

### MANUTENÇÃO PARA CHAMINÉ COLETIVA PRESSURIZADA

- ⚠ No caso das operações de manutenção da caldeira, que exigem que os tubos de gás de combustão sejam desligados, a tampa deve ser colocada sobre o elemento aberto que provém do tubo de fumaça pressurizada.
- ⚠ Em caso de remoção de ventilador, verificar se a válvula de anti-retorno está adequadamente posicionada no lado correto - ver pág. 167-168.
- ⚠ O não cumprimento das orientações fornecidas pode comprometer a segurança de pessoas e animais para duas fugas potenciais de monóxido de carbono a partir do tubo de fumaça.

## UTILIZADOR

### 1A ADVERTÊNCIAS GERAIS

O manual de instruções constitui parte integrante do produto e consequentemente deve ser conservado com cuidado e acompanhar sempre o aparelho; em caso de extravio ou dano, solicitar uma outra cópia ao Centro de Assistência Técnica.

- ⚠ A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção deve ser realizada por pessoal qualificado de acordo com as indicações das normas locais e nacionais vigentes.
- ⚠ Para a instalação recomenda-se de dirigir-se a pessoal especializado.
- ⚠ O aparelho deve ser usado apenas para a aplicação prevista pela empresa fabricante. O fabricante não será responsável por quaisquer danos a pessoas, animais ou bens devido a erros de instalação, manutenção, calibração ou devido ao uso inadequado.
- ⚠ Os dispositivos de segurança ou de regulação automática dos aparelhos não devem, durante toda a vida da instalação, ser modificados a não ser pelo fabricante ou pelo fornecedor.
- ⚠ Este aparelho serve para produzir água quente, deve portanto ser ligado a uma instalação de aquecimento e/ou a uma rede de distribuição de água quente sanitária, compativelmente com as suas prestações e com a sua potência.
- ⚠ Em caso de vazamentos de água, fechar a alimentação hídrica e avisar com presteza o pessoal qualificado do Centro de Assistência Técnica.
- ⚠ Em caso de ausência prolongada, fechar a alimentação do gás e desligar o interruptor geral de alimentação eléctrica. No caso em que se preveja risco de gelo, retirar toda a água da caldeira.
- ⚠ Verificar de vez em quando que a pressão de exercício da instalação hidráulica não tenha descido abaixo do valor de 1 bar.
- ⚠ Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, desactive-o sem qualquer tentativa de reparação ou de intervenção directa.
- ⚠ A manutenção do aparelho deve ser executada pelo menos uma vez ao ano: programá-la antecipadamente com o Centro de Assistência Técnica significará evitar desperdícios de tempo e dinheiro.
- ⚠ O produto, ao término de sua vida útil, não deve ser descartado como um resíduo sólido urbano, mas sim transportado a um centro de coleta diferenciada.

A utilização da caldeira exige a rigorosa observação de algumas regras fundamentais de segurança:

- ⊖ Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que é destinado.
- ⊖ É perigoso tocar o aparelho com partes do corpo molhadas ou húmidas e/ou com os pés descalços.
- ⊖ É absolutamente desaconselhado tapar com panos, papéis ou outro objecto as grades de aspiração ou de dissipação e a abertura de ventilação do local onde o aparelho é instalado.
- ⊖ Sentindo cheiro de gás, não accionar de maneira nenhuma interruptores eléctricos, telefone e qualquer outro objecto que possa provocar centelhas. Arejar o local abrindo portas e janelas e fechar a válvula central do gás.
- ⊖ Não apoie objectos sobre a caldeira.
- ⊖ É desaconselhada qualquer operação de limpeza antes de ter desligado o aparelho da rede de alimentação eléctrica.
- ⊖ Não tapar ou reduzir a dimensão das aberturas de ventilação do local onde está instalado o gerador.
- ⊖ Não deixar contentores e substâncias inflamáveis no local onde o aparelho está instalado.
- ⊖ É desaconselhada qualquer tentativa de reparação em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho.
- ⊖ É perigoso puxar ou torcer os cabos eléctricos.
- ⊖ É desaconselhado o uso do aparelho por parte de crianças ou de pessoas inexperientes.
- ⊖ É proibido intervir nos elementos lacrados.

Para uma melhor utilização, lembrar-se de que:

- uma limpeza externa periódica com água e sabão, além de melhorar o aspecto estético, preserva os painéis da corrosão, aumentando a sua vida útil;

- no caso em que a caldeira de parede seja colocada dentro de móveis suspensos, deve ser deixado um espaço de pelo menos 5 cm por parte para a ventilação e para permitir a manutenção;
- a instalação de um termostato ambiente favorecerá um conforto maior, uma utilização mais racional do calor e uma economia energética; a caldeira pode além disso ser combinada a um relógio programador para gerir acendimentos e desligamentos no arco do dia ou da semana.

## 2A ACENDIMENTO

O primeiro acendimento da caldeira deve ser efectuado por pessoal do Centro de Assistência Técnica. Sucessivamente, quando for necessário colocar o aparelho em serviço, seguir atentamente as operações descritas.

Para o acendimento da caldeira é necessário efectuar as seguintes operações:

- alimente a caldeira
- abrir a válvula do gás presente na instalação para permitir o fluxo do combustível
- gire o selector de modo (3 - fig. 1a) para a posição desejada:

### Mynute Green C.S.I. E:

**Modo verão:** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 3a), activa-se a função tradicional de somente água quente doméstica. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 3b), a caldeira fornece água quente sanitária e aquecimento. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 4a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4b).

**Pré-aquecimento (água quente mais rápido):** gire o manipúlo de regulação de temperatura de água quente sanitária (4 - fig. 1a) para o símbolo  (fig. 5a) para activar a função de pré-aquecimento. Esta função permite manter aquecida a água contida no intercambiador sanitário para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento está habilitada, o monitor indica a temperatura do caudal da água de aquecimento ou da água quente sanitária, com base na solicitação em curso. Durante o acendimento do queimador, após uma solicitação de pré-aquecimento, o monitor mostra o símbolo  (fig. 5b). Para desactivar a função pré-aquecimento, gire novamente o manipúlo de regulação da temperatura da água quente sanitária para o símbolo . Colocar o manipúlo de regulação da temperatura da água sanitária na posição desejada. A função não está activa com a caldeira no estado OFF: selector de função (3 - fig. 1a) em  desligado (OFF).

-  Ao posicionar o selector de modo em  (OFF) e o manipúlo de ajuste da temperatura da água doméstica (4 - fig. 1a) no  símbolo, a função de varrer a chaminé é activada (para uso exclusivo da Assistência Técnica).

### Mynute Green R.S.I. E:

**Modo verão (apenas com o reservatório de água externa conectado):** girando o selector para o símbolo verão  (fig. 3a), é activada apenas a função tradicional da água quente sanitária e a caldeira fornece água à temperatura definida no reservatório de armazenamento externo. Se houver uma solicitação de água quente sanitária, o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

**Inverno:** girando o selector de função dentro da zona marcada + e - (fig. 3b), a caldeira fornece água quente para aquecimento e - se conectada a um reservatório de armazenamento externo - água quente sanitária. Se houver um pedido de calor, a caldeira liga e o monitor digital indica a temperatura da água em aquecimento, o ícone para indicar o aquecimento e o ícone de chama (fig. 4a). Se houver uma solicitação de água quente sanitária, a caldeira liga e a tela digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama (fig. 4b).

-  Ao posicionar o selector de modo em  (OFF) e o manipúlo de ajuste da temperatura da água doméstica (4 - fig. 1a) no  símbolo, a função de varrer a chaminé é activada (para uso exclusivo da Assistência Técnica).
- Regular o termostato ambiente na temperatura desejada (~20 °C).

### Regulação da temperatura da água de aquecimento

Para regular a temperatura da água de aquecimento, gire o manipúlo com o símbolo  (fig. 3b) dentro da área marcada + e -.

A depender do tipo de sistema, é possível pré-selecionar a faixa de temperatura adequada:

- sistemas-padrão 40-80 °C
- sistemas de piso 20-45 °C.

Para mais detalhes, consulte a secção "Configuração da caldeira".

### Regulação da temperatura da água de aquecimento com sonda externa conectada

Quando uma sonda externa estiver conectada, o valor da temperatura de envio é escolhido automaticamente pelo sistema, que rapidamente adapta a temperatura ambiente em função das variações da temperatura externa.

Para aumentar ou diminuir a temperatura em relação ao valor automaticamente calculado pelo painel electrónico, gire o selector de água de aquecimento (fig. 3b) no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio para diminuir. Faixa de ajustes de regulação desde o nível de conforto - 5 até + 5, que são indicados no ecrã digital quando o manípulo é girado.

### Mynute Green C.S.I. E:

#### Regulação da temperatura da água sanitária

Para regular a temperatura da água sanitária (banheiros, duches, cozinha, etc.), gire o manípulo com o símbolo  (fig. 3b) dentro da área marcada + e -.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

### Mynute Green R.S.I. E:

#### Regulação da temperatura da água sanitária

**CASO A** apenas aquecimento - regulação não aplicável.

**CASO B** apenas aquecimento + ebulidior externo com termostato - regulação não aplicável.

**CASO C** apenas aquecimento + reservatório de armazenamento externo com sonda - para ajustar a temperatura da água quente sanitária no reservatório de armazenamento, gire o manipúlo com o símbolo  em sentido horário para aumentar a temperatura da água e anti-horário para diminui-la.

A caldeira está em status de espera até que, depois de um pedido de calor, o queimador liga e o mostrador digital mostra a temperatura do sistema de água quente, o ícone para indicar o suprimento de água quente e o ícone de chama.

A caldeira ficará em função até que sejam alcançadas as temperaturas reguladas, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "stand-by".

### Função Sistema Automático Regulação Ambiente (S.A.R.A.) fig. 7a

Posicionando o selector da temperatura da água do aquecimento na zona assinalada pela escrita AUTO - valor de temperatura de 55 a 65°C-, activa-se o sistema de auto-regulação S.A.R.A.: a caldeira varia a temperatura de envio em função do sinal de fechamento do termostato ambiente. Ao alcançar a temperatura configurada com o selector de temperatura da água do aquecimento, inicia uma contagem de 20 minutos. Se durante este período o termostato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C.

Ao alcançar o novo valor configurado começa uma contagem de outros 20 minutos.

Se durante este período o termostato ambiente continua a exigir calor, o valor da temperatura configurada aumenta automaticamente em 5 °C. Este novo valor de temperatura é o resultado da temperatura configurada manualmente com o selector de temperatura da água de aquecimento e o aumento de +10 °C da função S.A.R.A.

Depois do segundo ciclo, o valor de temperatura deve ser mantido no valor configurado de +10 °C até que a solicitação de termostato ambiente seja satisfeita.

## 3A DESLIGAMENTO

### Desligamento temporário

No caso de ausência por curtos períodos de tempo, configure o selector de modo (3 - fig. 1a) para  (OFF) (fig. 2a).

Deste modo, deixando activadas a alimentação eléctrica e a alimentação do combustível, a caldeira é protegida por sistemas:

- **Dispositivo antigelo:** quando a temperatura da água da caldeira cai abaixo de 5 °C activa-se o circulador e, se necessário, o queimador na potência mínima para levar a temperatura da água a valores de segurança (35 °C). Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .
- **Função antibloqueio do circulador:** um ciclo de funcionamento é activado a cada 24 h.

- **Anticongelamento DHW (apenas quando conectado a um reservatório de armazenamento externo com sonda):** a função activa-se se a temperatura detectada pela sonda do ebulidor descer abaixo de 5 °C. Nessa fase é gerado um pedido de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcançar 55 °C. Durante o ciclo anticongelamento, no monitor digital aparece o símbolo .

#### Desligamento por longos períodos

Em caso de ausências prolongadas, posicione o selector de modo (3 - fig. 1a) em  (OFF) (fig. 2a).

Fechar então a válvula do gás presente na instalação. Neste caso a função antigelo é desactivada: esvaziar as instalações se houver risco de gelo.

## 4A CONTROLOS

Certificar-se no início da estação de aquecimento e de vez em quando durante a utilização, que o hidrómetro-termohidrómetro indique valores de pressão de instalação fria, compreendidos entre 0,6 e 1,5 bar: isso evita ruídos da instalação devidos à presença de ar. Em caso de circulação de água insuficiente a caldeira se desligará. Em nenhum caso a pressão da água deve ser inferior a 0,5 bar (campo vermelho).

No caso em que se verifique essa condição, é necessário restabelecer a pressão da água na caldeira procedendo como descrito a seguir:

- coloque o selector de modo (3 - fig.1a) em  desligado (OFF)
- abra a torneira de enchimento (**B** fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) até que o valor da pressão esteja entre 1 e 1,5 bar.

Fechar cuidadosamente a válvula. Recolocar o selector de função na posição inicial. Se a queda de pressão for muito frequente, solicitar a intervenção do Centro de Assistência Técnica.

## 5A SINALIZAÇÕES LUMINOSAS E ANOMALIAS

O status de operação da caldeira é mostrado no monitor digital, abaixo está uma lista dos tipos de monitores.

STATUS DA CALDEIRA	MONITOR
Em espera	-
Status OFF	OFF
Alarme de bloqueio do módulo ACF	A01 
Alarme de falha eléctrica ACF	A01 
Alarme de termóstato de limite	A02 
Alarme do velocímetro do ventilador	A03 
Alarme de pressostato H <sub>2</sub> O	A04 
Avaria de água sanitária NTC (R.S.I apenas com aquecedor de armazenamento externo com sonda)	A06 
Avaria do termistor (de fluxo) primário - Sobretemperatura do termistor (de fluxo) primário - Diferencial de temperatura	A07 
Avaria do termistor de retorno - Sobretemperatura do termistor de retorno - Diferencial de temperatura invertido	A08 
Avaria do termistor da chaminé ou do contador do termistor da chaminé - Sobretemperatura do termistor da chaminé	A09 
Chama falsa	A11 
Avaria do termóstato baixa temperatura	A77 
Calibragem	ADJ 
Funcionamento do serviço	ACO 
Ignição transiente de espera	88 °C intermitente
Intervenção do pressostato de H <sub>2</sub> O	  intermitente
Modo de ciclo de descarga de impurezas activo	 
Função de pré-aquecimento activa (apenas C.S.I.)	P
Pedido de calor de pré-aquecimento (apenas C.S.I.)	P intermitente
Sonda externa presente	

Pedido de calor de água sanitária	60 °C 
Pedido de calor de aquecimento	80 °C 
Pedido de calor anticongelamento	
Presença de chama	

#### Para restabelecer o funcionamento (desbloqueio de alarmes):

##### Anomalias A 01-02-03

Posicione o selector de função em  desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada  (verão) ou  (inverno). Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A04

O display digital exibe, além do código da anomalia, o símbolo .

Verificar o valor de pressão indicado pelo hidrómetro:

Se for menor que 0,3 bar, posicione o selector de função em  (OFF) e ajuste a torneira de enchimento (**B** fig. 17 para C.S.I. - externo para R.S.I.) até que a pressão alcance um valor entre 1 e 1,5 bar.

Então gire o selector de modo para a posição desejada  (verão) ou  (inverno).

Se as quedas de pressão são frequentes, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A06

A caldeira funciona normalmente, mas não garante a estabilidade da temperatura da água sanitária, que permanece programada em torno de 50 °C. Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A07

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A08

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A09

Posicione o selector de função em  desligado (OFF), espere 5-6 segundos e coloque-o na posição desejada  (verão) ou  (inverno). Se as tentativas de desbloqueio não reactivam a caldeira, solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

##### Anomalia A09

A caldeira é equipada com um sistema de autodiagnóstico que, de acordo com o número total de horas em certas condições de funcionamento, pode sinalizar a necessidade de limpar o comutador primário (código de alarme 09 e medidor de gás da chaminé > 2.500). Com a conclusão da operação de limpeza realizada com o kit fornecido como acessório, deve-se ajustar a zero o contador das horas somadas por meio do seguinte procedimento:

- cortar a alimentação eléctrica
- remover a tampa
- girar o quadro de instrumentos na sua direcção
- soltar os dois parafusos da pequena tampa na placa electrónica para ter acesso aos terminais
- enquanto a caldeira é alimentada electricamente, usando uma pequena chave de fendas incluída, pressionar a tecla CO (fig. 8) por pelo menos 4 segundos para verificar a ocorrência do ajustamento a zero do contador, cortar e restabelecer tensão à caldeira; no display visualiza-se o valor do contador após a sinalização “-C-”.

##### Partes eléctricas em tensão (230 Vca).

Nota: o procedimento de ajustamento ao ponto zero do contador deve ser realizado após a limpeza cuidadosa do intercambiador primário ou no caso de sua substituição. Para verificar o status do medidor de horas total, multiplique a leitura por 100 (por exemplo, leitura de 18 = 1800 horas totais; leitura de 1 = 100 horas totais).

A caldeira continua a funcionar normalmente mesmo com alarme activo.

**DADOS TÉCNICOS**

DESCRÍÇÃO			Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
Aquecimento	Entrada de aquecimento	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Potência térmica máxima (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026	25.207
	Potência térmica máxima (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193	27.477
	Potência térmica mínima (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Potência térmica mínima (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072	5.888
	Potência térmica mínima (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557	6.459
	Capacidade térmica nominal Range Rated (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Capacidade térmica reduzida Range Rated (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
DHW	Potência térmica	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Potência térmica máxima (*)	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Potência térmica mínima (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Potência térmica mínima (*)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW com chaminé coletiva pressurizada (3CEP) - SOMENTE PARA 25 C.S.I.</b>					
(*) valor médio entre várias condições de funcionamento em água sanitária					
Rendimento útil Pn máx. - Pn mín. (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8	
Rendimento útil 30% (47° retorno)	%	102,3	103,1	102,4	
Desempenho da combustão	%	98,3	97,2	97,9	
Rendimento útil Pn máx. - Pn mín. (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3	
Rendimento útil 30% (30° retorno)	%	107,1	108,9	108,2	
Rendimento Pn média Range rated (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1	
Rendimento Pn média Range rated (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8	
Potência eléctrica	W	80	98	105	
Potência eléctrica bomba (1.000 l/h)	W	40	39	40	
Categoría		II2H3P	II2H3P	II2H3P	
País de destino		PT	PT	PT	
Tensão de alimentação	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Grau de protecção	IP	X5D	X5D	X5D	
A pressão cai na chaminé com o queimador ligado	%	1,73	2,82	2,15	
A pressão cai na chaminé com o queimador desligado	%	0,11	0,10	0,12	
<b>Exercício aquecimento</b>					
Pressão – temperatura máxima	bar-°C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Pressão mínima para funcionamento padrão	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Campo de selecção da temperatura de água de aquecimento	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	
Bomba: prevalência máxima disponível	mbar	250	250	250	
na vazão de	l/h	1000	1000	1000	
Vaso de expansão de membrana	l	8	10	10	
Pré-carga vaso de expansão	bar	1	1	1	
<b>Exercício circuito sanitário</b>					
Pressão máxima	bar	6	6	6	
Pressão mínima	bar	0,15	0,15	0,15	
Quantidade de água quente com $\Delta t$ 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8	
com $\Delta t$ 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2	
com $\Delta t$ 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6	
Potência mínima DHW	l/min	2	2	2	
Campo de selecção da temperatura H2O sanitária	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60	
Regulador de fluxo	l/min	11	13	15	
<b>Pressão do gás</b>					
Pressão nominal do gás metano (G20)	mbar	20	20	20	
Pressão nominal do gás líquido GPL (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Conexões hidráulicas</b>					
Entrada - saída aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Entrada - saída sanitário	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Entrada gás	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	

DESCRÍÇÃO		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	
<b>Dimensões da caldeira</b>					
Altura	mm	780	780	780	
Largura	mm	400	450	450	
Profundidade no revestimento	mm	358	358	358	
Peso caldeira	kg	37	41	44	
<b>Caudais (G20)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	31,237	37,361	35,395	44,362
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	33,744	40,371	38,404	48,134
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996	16,091-2,996
<b>Caudais (G31)</b>					
Caudal ar	Nm <sup>3</sup> /h	31,485	38,102	36,288	45,481
Caudal fumos	Nm <sup>3</sup> /h	33,416	39,266	37,451	46,939
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944	15,811-2,944
<b>Prestações do ventilador</b>					
Prevalência residual caldeira sem tubos	Pa	180	105	105	
Prevalência residual tubos concêntricos 0,85 m	Pa	45	40	25	
Prevalência residual tubos separados 0,5 m	Pa	150	84	95	
Pressão maxima permitida com chaminé coletiva pressurizada 3CEP	Pa	50	-	-	
<b>Tubos de descarga de fumos concêntricos</b>					
Diâmetro	mm	60-100	60-100	60-100	
Comprimento máximo	m	7,85	7,85	3,85	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	105	105	105	
<b>Tubos de descarga de fumos concêntricos</b>					
Diâmetro	mm	80-125	80-125	80-125	
Comprimento máximo	m	14,85	14,85	10	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	130	130	130	
<b>Tubos descarga de fumos separados</b>					
Diâmetro	mm	80	80	80	
Comprimento máximo	m	36+36	30+30	30+30	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
<b>Instalação B23P-B53P</b>					
Diâmetro	mm	80	80	80	
Comprimento máximo de descarga	m	60	47	45	
Classe Nox		5	5	5	
<b>Valores de emissões com caudal máximo e mínimo com gás G20*</b>					
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30	
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5	
NOx s.a. inferior a	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25	
Temperatura dos fumos	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61	

\* Verificação realizada com tubo concêntrico Ø 60-100 - comp. 0,85 m - temperatura da água 80-60 °C

DESCRÍÇÃO		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Aquecimento</b>	Entrada de aquecimento	kW	12,00	15,00	25,00
		kcal/h	10.320	12.900	21.500
Potência térmica máxima (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
		kcal/h	10.103	12.590	21.070
Potência térmica máxima (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
		kcal/h	10.929	13.545	22.575
Potência térmica mínima (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160
Potência térmica mínima (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
		kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067
Potência térmica mínima (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
		kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573
Capacidade térmica nominal Range Rated (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
		kcal/h	10.320	12.900	21.500
Capacidade térmica reduzida Range Rated (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160
<b>** = 6,0 kW com chaminé coletiva pressurizada (3CEP) - SOMENTE PARA 25 R.S.I.</b>					
Rendimento útil Pn máx. - Pn mín. (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (mín. 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Rendimento útil 30% (47° retorno)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

<b>DESCRÍÇÃO</b>		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Desempenho da combustão	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Rendimento útil Pn máx. - Pn mín. (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (mín. 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Rendimento útil 30% (30° retorno)	%	110	109,6	107,1	109,1
Rendimento Pn média Range rated (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Rendimento Pn média Range rated (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Potência eléctrica	W	74	72	80	100
Potência eléctrica bomba (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Categoria		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
País de destino		PT	PT	PT	PT
Tensão de alimentação	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Grau de protecção	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
A pressão cai na chaminé com o queimador ligado	%	1,57	2,13	1,73	2,53
A pressão cai na chaminé com o queimador desligado	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Exercício aquecimento</b>					
Pressão – temperatura máxima	bar- °C	3-90	3-90	3-90	3-90
Pressão mínima para funcionamento padrão	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selecção da temp. de água de aquecimento	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Bomba: prevalência máxima disponível	mbar	250	250	250	250
na vazão de	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaso de expansão de membrana	l	8	8	8	10
Pré-carga vaso de expansão	bar	1	1	1	1
<b>Pressão do gás</b>					
Pressão nominal do gás metano (G20)	mbar	20	20	20	20
Pressão nominal do gás líquido GPL (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Conexões hidráulicas</b>					
Entrada - saída aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Caudal - potência do aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada gás	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensões da caldeira</b>					
Altura	mm	780	780	780	780
Largura	mm	400	400	400	450
Profundidade no revestimento	mm	358	358	358	358
Peso caldeira	kg	36	36	37	41
<b>Caudais (G20)</b>					
Caudal ar	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Caudal fumos	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	5.435 - 1.074	6.793 - 1.503	11,32 - 2,58	15.614 - 2.996
<b>Caudais (G31)</b>					
Caudal ar	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Caudal fumos	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	5.654 - 1.574	7.068 - 1.574	11,78 - 2,70	15.288 - 2.944
<b>Prestações do ventilador</b>					
Prevalência residual caldeira sem tubos	Pa	90	100	180	140
Prevalência residual tubos concéntricos 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Prevalência residual tubos separados 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Pressão maxima permitida com chaminé coletiva pressurizada 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Tubos de descarga de fumos concéntricos</b>					
Diâmetro	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Comprimento máximo	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Furo de travessamento parede (diâmetro)	mm	105	105	105	105
<b>Tubos de descarga de fumos separados</b>					
Diâmetro	mm	80	80	80	80
Comprimento máximo	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Instalação B23P-B53P</b>					
Diâmetro	mm	80	80	80	80

DESCRÍÇÃO		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Comprimento máximo de descarga	m	90	80	60	40
Classe Nox		5	5	5	5
<b>Valores de emissões com caudal máximo e mínimo com gás G20*</b>					
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45	160 - 35
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
NOx s.a. inferior a	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Temperatura dos fumos	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Verificação realizada com tubo concêntrico Ø 60-100 - comp. 0,85 m - temperatura da água 80-60 °C

**Tabela multigás**

DESCRÍÇÃO		Gás metano (G20)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15 °C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Pressão nominal de alimentação	mbar (mm W.C.)	20 203,9	37 377,3
Pressão mínima de alimentação (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	8 81,6	-
Pressão mínima de alimentação (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	nº - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragma: número de furos - diâmetro dos furos	nº - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.400	3.400
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.600	5.600
Máximo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	5.600	5.600
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.800	1.800
Mínimo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	1.800	1.800
Número mínimo de rotações do ventilador com chaminé coletiva pressurizada (3CEP)	rot/min	2.200	
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	nº - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragma: número de furos - diâmetro dos furos	nº - mm	1 - 6	1 - 4,5
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.500	5.700
Máximo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	5.500	5.700
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.400	1.400
Mínimo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	nº - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragma: número de furos - diâmetro dos furos	nº - mm	1 - 7	1 - 5
Caudal gás máximo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54

DESCRIÇÃO		Gás metano (G20)	Propano (G31)
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.000	5.000
Máximo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	6.200	6.200
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.400	1.400
Mínimo número de rotações ventilador circuito sanitário	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragma: número de furos - diâmetro dos furos	n° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.400	5.400
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragma: número de furos - diâmetro dos furos	n° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	4.900	4.900
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diafragma: número de furos - diâmetro dos furos	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.400	3.400
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.600	5.600
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.800	1.800
Número mínimo de rotações do ventilador com chaminé coletiva pressurizada (3CEP)	rot/min	2.200	
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Queimador principal: número bicos - diâmetro queimador - comprimento	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diafragma: número de furos - diâmetro dos furos	n° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Caudal gás máximo aquecimento	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	rot/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	5.900	5.900
Mínimo número de rotações ventilador aquecimento	rot/min	1.400	1.400

Parâmetro	Símbolo	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Unidade
Classes de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	-	A	A	A	-
Classe de eficiência energética do aquecimento de água	-	A	A	A	-
Potência calorífica nominal	Pnominal	25	29	29	kW
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	$\eta_s$	92	93	92	%
<b>Energia calorífica útil</b>					
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Eficiência útil</b>					
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	$\eta_4$	88,8	88,0	88,3	%
A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	$\eta_1$	96,4	98,1	97,4	%
<b>Consumos elétricos auxiliares</b>					
Em plena carga	elmax	40,0	59,0	52,0	W
Em carga parcial	elmin	13,7	19,4	17,3	W
Em modo de vigília	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Outros parâmetros</b>					
Perdas de calor em modo de vigília	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Consumo de energia da chama piloto	Pign	-	-	-	W
Consumo anual de energia	QHE	48	54	57	GJ
Nível de potência sonora, no interior	LWA	51	54	54	dB
Emissões de óxidos de azoto	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Aquecedores combinados:</b>					
Perfil de carga declarado		XL	XL	XL	
Eficiência energética do aquecimento de água	$\eta_{wh}$	85	85	84	%
Consumo diário de eletricidade	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Consumo diário de combustível	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Consumo anual de eletricidade	AEC	38	23	34	kWh
Consumo anual de combustível	AFC	17	17	17	GJ
(*) Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60 °C e temperatura de alimentação de 80 °C.					
(**) Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30 °C para as caldeiras de condensação, 37 °C para as caldeiras de baixa temperatura e 50 °C para os outros aquecedores.					

Parâmetro	Símbolo	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Unidade
Classes de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	-	A	A	A	A	-
Classe de eficiência energética do aquecimento de água	-	-	-	-	-	-
Potência calorífica nominal	Pnominal	12	15	25	34	kW
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Energia calorífica útil</b>						
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Eficiência útil</b>						
À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Consumos elétricos auxiliares</b>						
Em plena carga	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
Em carga parcial	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
Em modo de vigília	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Outros parâmetros</b>						
Perdas de calor em modo de vigília	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Consumo de energia da chama piloto	Pign	-	-	-	-	W
Consumo anual de energia	QHE	22	28	48	63	GJ
Nível de potência sonora, no interior	LWA	49	48	51	54	dB
Emissões de óxidos de azoto	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Aquecedores combinados:</b>						
Perfil de carga declarado		-	-	-	-	
Eficiência energética do aquecimento de água	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Consumo diário de eletricidade	Qelec	-	-	-	-	kWh
Consumo diário de combustível	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Consumo anual de eletricidade	AEC	-	-	-	-	kWh
Consumo anual de combustível	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60 °C e temperatura de alimentação de 80 °C.

(\*\*) Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30 °C para as caldeiras de condensação, 37 °C para as caldeiras de baixa temperatura e 50 °C para os outros aquecedores.

## HU TELEPÍTŐ

### 1 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGIBERENDEZÉSEK

- ⚠** A gyárainkban előállított kazánok minden egyes alkatrészét külön figyelemmel készítjük, hogy a telepítést végrehajtó személy és a felhasználót is megőrüljük az esetleges balesetektől. Épp ezért a képzett szakembernek, azt tanácsoljuk, hogy a készüléken történő bármely beavatkozás után kiemelt figyelmet szenteljen az elektromos csatlakozásoknak, leginkább ami a vezetékek lecsupaszított, fedetlen részét illeti, amelyeknek soha nem szabad a kapocslében túlhaladniuk, elkerülve így az esetleges érintkezést a vezeték áram alatt levő részeivel.
- ⚠** Ez a használati kézikönyv a termék elválaszthatatlan része: győződjön meg minden róla, hogy mellékelt ki- és a készülékhez, akkor is, ha a tulajdonos vagy a felhasználó megváltozott, vagy pedig a készüléket más fűtési rendszerhez helyezték át. Elvesztés vagy megrongálódás esetén kérjen másikat a legközelebbi szakszerviztől.
- ⚠** A kazán telepítését és bármely más javítási és karbantartási munkálatot csak képzett szakember végezhet, a hatályos nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően.
- ⚠** Tanácsoljuk, hogy a telepítést végző személy tájékoztassa a felhasználót a készülék működéséről, és ismertesse az alapvető biztonsági előírásokat.
- ⚠** A kazán csak a megadott rendeltetési célra használható. A helytelen telepítés, beállítás és karbantartás, valamint a rendeltetéstől eltérő használat miatt embernek, állatnak vagy tárgynak okozott károk esetén a gyártót sem szerződéses, sem szerződésen kívüli felelősséggel nem tereli.
- ⚠** Jelen készülék melegvíz előállítására szolgál. A készüléket fűtő rendszerre és/vagy használati melegvíz körre kösse, a készülék jellege és teljesítménye függvényében.
- ⚠** Acsomagoláseltávolításautangyőzőn megörül, hogy a tartalma teljes és szerelten. Ha valamit nem talál rendben, forduljon ahhoz a vizonteladóhoz, akitől a készüléket vásárolta.
- ⚠** A készülék biztonsági alkatrészeit és az automatikus szabályozásért felelős összetevőit a készülék teljes élettartalma alatt kizárolja a gyártó vagy a szállító hivatott kicserélni.
- ⚠** A készülék meghibásodása és/vagy nem megfelelő működése esetén, kérjük kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani vagy bármilyen módon közvetlenül beavatkozni.
- ⚠** A termék élettartama végén nem kerülhet a települési szilárd hulladékba, hanem át kell adni egy szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó központnak.
- ⚠** A készülék biztonsági szelépének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő- és ürítőrendszerhez kell csatlakoztatni. A készülék gyártója nem vállal felelősséget a biztonsági szelépen történő beavatkozás miatt keletkező esetleges károkért.
- ⚠** A csomagolányagokat a kijelölt hulladékgyűjtő helyen, a megfelelő szeméttárolókban kell elhelyezni.
- ⚠** A hulladékfeldolgozás során tilos az emberi egészségre ártalmas vagy a környezetre káros eljárást, módszert alkalmazni.
- ⚠** A vízgyűjtő idomot csatlakoztassa egy megfelelő vízelvezető rendszerhez (lásd 3.5. fejezet).

During installation, inform the user that:

- vízszivárgás esetén zárja el a víztáplálást és haladéktalanul értesítse a szakszervízt
- a rendszer működési nyomása 1 és 2 bar között változik, és soha nem lehet nagyobb 3 bar-nál. Amennyiben szükséges, állítsa helyre a nyomást a "Rendszer feltöltése" c. pontban leírtak szerint
- amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a kazánt, ajánlatos kihívni a szakszervízt a következő műveletek elvégzésére:
- a készülék, valamint a rendszer főkapcsolójának kikapcsolt pozícióba állítása
- a gáz és a víz csapjának elzárása a fűtő (C. S. I. - R. S. I.) és a forróvíz körön (csak C. S. I.) egyaránt
- fagyveszély esetén a fűtő (C. S. I. - R. S. I.) és a forróvíz kör (csak C. S. I.) víztelenítése.

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

**⚠ FIGYELEM** = megfelelő körültekintést és felkészültséget igénylő tevékenységek

**● TILOS** = olyan tevékenységek, miket szigorúan TILOS végrehajtani

**R.S.I.:** A használati meleg vízre vonatkozó funkciókat csak víztároló csatlakoztatása esetében kell figyelembe venni (külön rendelhető tartozék).

Biztonsági intézkedések:

- Gyermeket vagy fogyatékos személyek segítő nélkül nem használhatják a kazánt.
- Haagáz vagy azégertermék szagát érzi, ne használjon elektromos eszközöket és készülékeket (kapcsolók, elektromos háztartási gépek stb.). Gázszivárgás esetén az ajtók és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget, zárja el a gáz főcsapját, és haladéktalanul forduljon az Ön szakszervizéhez.
- Ne érjen a kazánhoz vizes vagy nedves testrésszel, illetve mezítővel.
- Mielőtt a tisztítási műveletekhez hozzákezdene, válassza le a kazánt az elektromos hálózatról úgy, hogy a berendezés kétoldali kapcsolóját és a vezérlőpanel főkapcsolóját "KI" állásba állítja.
- A gyártó felhatalmazása és útmutatása nélkül tilos módosítani a biztonsági és szabályozó eszközöket.
- Ne húzza ki, ne kapcsolja le vagy csavarja ki a kábeleket a kazánból, akkor sem ha áramtalanítva van.
- Tilos eldugasolni vagy leszűkíteni a szellőzőnyílásokat abban a helyiségben, ahol a készülék üzemel.
- Ne hagyjon gyűlékony anyagot és tartályt a helyiségben, ahol a készülék üzemel.
- A csomagolás elemei gyermeketől távol tartandók.
- Tilos a kondenzátum elvezető nyílását eldugasolni.

### 2 - A KAZÁN TELEPÍTÉSE

A kazánt csak szakképzett személyek telepíthetik a hatályos szabályozásnak megfelelően.

**Mynute Green E** az alábbi típusokban kapható:

A **Mynute Green C.S.I. E** C típusú kondenzációs fali kazán fűtéshez és használati melegvíz készítéséhez.

A **Mynute Green R.S.I. E** C típusú kondenzációs, nagy teljesítményű fali kazán, ami egy sor, az elektronikus kártyán lévő jumperen keresztül különböző körülmenyek között tud üzemelni (ahogy azt a "Kazán konfigurálása" c. részben leírtuk):

**A ESET:** kizárolag fűtési funkció. A kazán nem szolgáltat használati melegvizet.

**B ESET:** csak fűtés, egy külső, termosztát vezérelt víztartályal: ebben a helyzetben a kazán meleg vizet szállít a víztartály felé, amikor a megfelelő termosztát ezt kéri.

**C ESET:** csak fűtés, egy külső, hőmérséklet szenzor vezérelt víztartályal (tartozékok kérésre külön kaphatók), a melegvíz előállításához. Amennyiben nem az általunk forgalmazott külső víztartályt használja, győződjön meg róla, hogy az NTC szonda az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 10 kOhm 25 °C-on, B 3435 ±1%.

A füstgázelvezető alkatrészek szerint a kazánok a B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x. kategóriákba vannak besorolva.

A B23P és a B53P konfiguráció esetén (belterüli telepítés) a készülék nem szerelhető fel hálószobában, fűrőszobában, zuhanyfülkében, illetve olyan helyiségben, ahol nyitott, saját légellátás nélküli kémény található. Abban a helyiségben, ahol a kazán felszerelésre kerül, megfelelő szellőzést kell biztosítani.

A C konfigurációs készüléket bármilyen típusú helyiségbe lehet telepíteni, hiszen nincs semmiféle olyan behátrólás, ami a helyiség méreteit vagy a szellőztetési körülmenyeket illeti.

### 3 - TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

#### 3.1 Telepítésre vonatkozó előírások

A telepítést képzett szakembernek kell elvégeznie, a nemzeti és helyi rendeletekkel összhangban.

**Mynute Green E** telepíthető beltérre.

A kazán védelmi eszközei biztosítják a berendezés helyes működését a 0 °C-tól 60 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban.

A készüléknek képesnek kell lennie a begyulladásra aholhoz, hogy a védelmetek használni tudja, vagyis bármilyen leállást okozó állapot (pl. gáz vagy elektromos áramellátás hiánya, illetve egy biztonsági szerkezet beavatkozása) kikapcsolja a védelmet.

## MINIMÁLIS TÁVOLSÁGOK

A normál karbantartási műveletek elvégzéséhez hozzá kell férfi a kazánhoz, ezért a kazán elhelyezésénél szükséges a meghatározott minimális térfogás betartása (1. ábra).

A készülék megfelelő elhelyezéséhez vegye figyelembe a következőket:

- nem szerelhető fel konyhai tűzhely vagy egyéb főzőhely fölé;
- tilos éghető anyagokat tartani abban a helyiségen, ahová a kazánt telepítették;
- a hőérzékeny (pl. fából készült) falakat megfelelő szigeteléssel kell védeni.

## FONTOS

Before installation, wash every system piping carefully in order to remove any residues that may impair the operation of the appliance.

A biztonsági szelep alá fel kell szerelni egy kifolyócsővel rendelkező vízgyűjtő tölcseről, mivel a fűtőrendszer túlyomása miatt szívároghat a víz. A használati melegvíz-körhöz nincs szükség biztonsági szelepre, de meg kell bizonyosodni arról, hogy a vízvezeték nyomása nem haladja meg a 6 bar-t. Ha ebben nem biztos, akkor tanácsos egy nyomáscsökkentő felszerelni.

A begyűjtés előtt ellenőrizze, hogy a kazán a rendelkezésre álló gázvaló működésre van-e előkészítve; a gáz típusa a csomagoláson található feliraton illetve a berendezésen levő öntapadós címkén van feltüntetve.

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy néhány esetben a füstcsövek nyomás alá kerülnek, ezért a különböző összekapcsoló elemeknek hermetikusnak kell lenniük.

## FAGMENTESÍTŐ RENDSZER

A kazán gyárilag ellátták automatikus fagmentesítő rendszerrel, amely akkor lép működésbe, amikor az elsődleges kör vízének hőmérséklete 0 °C alá csökken. Ez a rendszer mindenkor aktív, és -3 °C külső hőmérsékleten garancia a kazán védelmét. Ahhoz, hogy ez a védelem,

amely az egő bekapsolásával működik, aktív maradjon, a kazánnak gyűjtásképes állapotban kell lennie; ezért minden blokkolási feltétel (például a gázellátás kimaradása vagy az elektromos feszültség hiánya, illetve valamelyik biztonsági eszköz működésbe lépése) hatás-talanítja a fagmentesítést! A fagmentesítő funkció a kazán készítéli (stand-by) állapotában is működik. Rendes működési körülmények mellett, a kazán önműködően vedi magát fagyótól. Ha a gép hosszabb időre áramellátás nélkül marad olyan telepítési helyen, ahol előállhat 0 °C alatti hőmérséklet, és nem akarják leüriteni a fűtőrendszert, akkor tanácsos az elsődleges kör特特别に специальный, já minőségű fagyálló folyadékkal feltölteni. Szigorúan tartsa be a gyártó előírásait, ami a fagyálló folyadék azon hőmérsékleti minimumok esetén alkalmazandó százalékos összetételére vonatkozóan, melyen a gép körét tartani akarja, és az annak használati idejére és kiötésére vonatkozó előírásokat is.

A használati melegvíz körében ajánlatos leengedni a vizet a készülékből. A kazán gyártásánál felhasznált anyagok ellenállók a glikolalapú fagyálló folyadékok korroziójával szemben.

## 3.2 A rendszer tisztítása és a fűtővíz jellemzői

Új kazán telepítése esetén, de akkor is, ha egy régit váltunk fel újjal, a fűtési rendszert ki kell tisztítani.

A termék megfelelő működésének biztosításához, minden adalékkal vagy kémiai kezeléssel (fagyálló folyadék, filmképző stb.) végzett tisztítási műveletet követően ellenőrizze, hogy a táblázatban szereplő paraméterek az adott értékek között vannak-e.

Paraméterek	Mérték egység	Melegvíz kör	Víz feltöltése
PH érték		7–8	-
Keménység	° F	-	15–20
Jellemző		-	áttetsző

## 3.3 A kazán falra rögzítése és a hidraulikus csatlakozások

A kazán falra rögzítéséhez használja a csomagolásban található keresztrudat (3. ábra). A hidraulikus bekötések helye és mérete részletesen fel van tüntetve:

- A** fűtés visszatérő csatlakozása 3/4"
- B** fűtés előremenő csatlakozása 3/4"
- C** gáz bekötés 3/4"
- D** HMV kimenet 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)
- E** HMV kimenet 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)

Amennyiben a víz keménysége meghaladja a 28°F keménységi fokot, azt javasoljuk, hogy használjon vízlágyítót a vízkölerakódások megelőzésére.

## 3.4 Külső szenzor telepítése (2. ábra)

A kültéri szonda megfelelő működése alapvetően fontos a hőmérséklet-ellenőrző rendszer tökéletes működéséhez.

## A KÜLTÉRI SZONDA TELEPÍTÉSE ÉS Csatlakoztatása

A szondát a fűtendő épület külső falára kell felszerelni, az alábbi utasítások pontos betartása mellett:

a szondát azon a homlokzaton kell elhelyezni, amely a leginkább ki van téve a szél hatásának, vagyis az ÉSZAKI vagy ÉSZAK-NYUGATI falra, ahol nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve; a homlokzat magasságának kb. 2/3-ánál kell elhelyezni;

a szonda közelében ne legyen ajtó, ablak, légkivezető nyílás, kémény vagy egyéb hőforrás.

A kültéri szonda elektromos csatlakozását 0,5-1 mm<sup>2</sup>-es bipoláris kábellel (nem tartozék) kell megoldani, maximum 30 méter hosszúságban. A kültéri szondához csatlakoztatott kábelnél a polaritás nem kell feltétlenül betartani. A kábel nem lehet toldott, ha azonban nem kerülhet el a kábel toldása, legyen vízszigetelt és jól védett. Ha kábelcsarnóban vezetjük a kábelt, ügyelni kell arra, hogy az ne legyen együtt nagyfeszültségű vezetékkel (230 V a.c.).

## A KÜLTÉRI SZONDA RÖGZÍTÉSE A FALRA

A szondát egy sima falszakaszon kell elhelyezni; ha a fal csupasz téglá vagy rücskös, keressünk viszonylag sima felületet. Cavarjuk ki a műanyag védőfedelet az óramutatóval ellentétes irányba.

Válasszuk ki a rögzítés helyét a falon, és fűrjük be a rögzítő 5x25 csavarokat befogadó tripli lyukait. Helyezzük a triplit a lyukba. Vegye ki a kártyát a helyéről.

Rögzítésük a doboz a falhoz a mellékelt csavarokkal. Akasszuk rá a kengyelt, és szorítsuk meg a csavarokat. Csavarozza ki a kábelbújatón anyát, dugja be a szonda csatlakozó kábelét és csatlakoztassa a szorító kapocszhoz.

A kültéri szonda kazánhoz történő csatlakozásához, olvassa el az "Elektromos csatlakozás" c. pontot.

 Ne felejtse el jó bezárnai a kábelbújatot, hogy a nyílásban keresztül ne juthasson be nedves levegő.

Tegye vissza a kártyát a helyére. Majd zárjuk le a műanyag védőfedelettel óramutató járásával megegyező irányba elforgatva. Szorítsa rá a kábelbújatot.

## 3.5 A kondenzátum összegyűjtése

A rendszert úgy kell kialakítani, hogy a képződő kondenzvíz nehegy megfagyhasson (pl. szigeteléssel). Javasoljuk, hogy szereljen fel egy speciális elvezető gyűjtőtartályt polipropilénből (kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhető), a kazán alsó részére (Ø 42 nyílás), ahogy az a 4. ábrán látható. A csonkhoz (vagy más elfogadott csatlakozórendszerhez) csatlakoztatva szerelje fel a kazánhoz kapott flexibilis kondenzvíz leeresztő csövet, lehetőleg hajlítás nélkül, mert a hajlatokban a kondenzvíz összegyűlhet és meg is fagyhat. A gyártó nem felelős olyan károkért, amelyek a kondenzvíz nem megfelelő elvezetéséből vagy esetleges megfagyásából fakadnak.

A lefolyós végig kellően tömített és fagyót védett legyen.

A készülék bekapsolása előtt győződjön meg mindenkiéppen arról, hogy a kondenzvíz elvezetése megfelelő módon történik.

## 3.6 Gázcsatlakozás

Mielőtt a gázhálózatra csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze a következőket:

- a telepítéskor érvényesülnek-e a hazai és a helyi előírások
- a gáztípus megegyezik a készülék számára előírttal
- a csövek tiszták.

A gázvezetéket falon kívülre kell felszerelni. Abban az esetben, ha a csőnek a falon kell áthaladnia, a csőnek a sablon alsó részén levő középső lyukon kell átmennie.

Ajánlásunk a gázvezetékbe beiktatni egy megfelelő méretű szűrőt is, ha az addott gázhálózaton belül szilárd részecskek is érkezhetnek.

A bekötés után ellenőrizze, hogy a csatlakozások kellően gáztömörök legyenek, megfelelnek-e az érvényes előírásoknak.

## 3.7 Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakozásokhoz való hozzáféréshez végezze el a következő műveleteket:

- állítsa a készülék főkapcsolóját kikapcsolt állásba
- a rögzítő csavarok (**A**) eltávolítását követően vegye le a köpenyt (6. ábra)
- lazítsa ki a panelt, majd hajtsa előre (7. ábra)
- férjen hozzá az elektronikus kártyához úgy, hogy leveszi a köpenyt, fordítja el a műszertablát maga felé, és csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáférjen a kapcsokhoz (9-10. ábra)

Az elektromos hálózatba való bekötést egy legalább 3,5 mm-es (EN 60335-1, III. kategória) térközzel rendelkező, az összes vezetéket megszakító leválasztó kapcsoló alkalmazásával kell elvégezni.

A készülék 230 Volt/50 Hz váltóárammal működik és megfelel az EN 60335-1 szabványnak.

A hatályos előírások szerint kötelező biztonsági földeléssel bekötni.

**⚠️** A telepítést végző felelőssége meggyőződni arról, hogy a földelés megfelelő-e a telepítés helyén; a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a hibás vagy kihagyott földelés miatti károkért.

**⚠️** Tanácsos továbbá betartani a fázis-nulla (L-N) bekötést.

**⚠️** A föld vezeték néhány cm-rel legyen hosszabb a többi vezetéknél.

A kazán fázis-nulla vagy fázis-fázis bekötéssel egyaránt működik.

Ingadozó feszültség vagy földelés nélküli táp esetén egy leválasztó transzformátor használata szükséges, melynek szekunder köre le van földelve.

**Tilos a gáz- és/vagy a vízcsöveket használni az elektromos készülékek földeléseként.**

Az elektromos bekötéshez használja a készülékkel együtt szállított tápkábelt.

Csatlakoztassa a szobatermosztátot és/vagy külső programozható időkapcsolót.

**Amennyiben a tápkábelt kicseréli, használjon HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75-ös kábelt2, Ø max. külső 7 mm.**

### 3.8 Fűtési rendszer feltöltése (17. ábra)

Miután a hidraulikus bekötéssel végzett, hozzáíthat a fűtési rendszer feltöltésének.

Ezt a műveletet hideg rendszerrel kell elvégezni a következő utasításoknak megfelelően:

- nyissa ki az automatikus légtelenítőt úgy, hogy elforgatja az alsó szelépet (**A**) és a felső szelépet (**E**) két vagy három fordulattal, hogy folyamatosan légtelenítse, hagyja nyitva az **A-E** szelepek kupakját
- győződjön meg róla, hogy a hidegvíz bemeneti csap nyitva van
- nyissa ki a feltöltő csapot **B** (az R.S.I. típusnál a rendszeren kívül), amíg a vízállásmérő által jelzett nyomás 1 és 1.5 bar között van
- zárja le a feltöltő csapot.

**Megjegyzés:** a kazánt automatikusan leereszti a két automatikus A és E légtelenítő szeléppel, melyek a keringtetőn és lágkamrában találhatóak. Ha problémás a kazán légtelenítése, a 3.11. részben leírtak szerint járjon el.

### 3.9 A fűtési rendszer leeresztése (17. ábra)

Mielőtt elkezdené leereszteni a rendszert, áramtalanítsa a rendszer főkapcsolóját off-ra fordítva.

Zárja le a fűtési rendszeren az elzáró szerkezeteket.

Lazítsa meg kézileg a rendszer leeresztőszelépet (**C**).

A rendszerben található víz a vízgyűjtő tartályon keresztül távozik (**D**).

### 3.10 A használati melegvíz kiürítése (csak a C.S.I. modellek esetén, 17. ábra)

Ha fagyveszély áll fenn, a használt melegvízrendszer minden esetben ki kell ürítjeni, a következő módon:

- zárja el a vízhálózat központi csapját
- nyissa ki az összes meleg és hideg vizes csapot
- ürítse ki a legalacsonyabb pontjait.

#### VIGYÁZAT

A gyűjtőtartály egy gumicső segítségével (gyári csomagolásban nem található) csatlakoztassa egy megfelelő gyűjtő- és elvezető rendszerhez, melynek kivezetése a szennyvízlefolyóba torkollik, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően. A gyűjtőtartály külső átmérője 20 mm: ezért azt javasoljuk, hogy Ø18-19 mm átmérőjű gumicsöveget használjon, és ezt egy hozzáillő bilincsrelő rögzítse (gyári csomagolásban nem található). A gyártó nem tekinthető felelősnek az összegyűjtés hiányából eredő esetleges károkért.

### 3.11 Javaslatok a fűtési kör és a kazán megfelelő légtelenítéséhez

Amikor felszereli a kazánt, vagy amikor rendkívüli karbantartási műveleteket végez, az alábbiak szerint járjon el:

1. Egy CH11 kulccsal nyissa ki a léggárama felett található kézi légreszterő szelépet (5. ábra): csatlakoztassa a kazánhoz mellékelt csövet a szelépre, hogy a vizet leengedje a külső tárolóba.
2. Nyissa ki a kézi feltöltő csapot a hidraulikus rendszeren és várjon, amíg a víz folyni kezd a szelépből.
3. Kapcsolja be a kazánt úgy, hogy a gázsapot zárva hagyja.

4. Használja a szobatermosztátot, vagy a távoli kapcsolótáblát a hőigény aktiválásához úgy, hogy a három állás fűteni kezdjen.
5. Forgassa el a csapot, hogy melegvizet kérjen (csak azonnali melegvizet szolgáltató kazánokhoz: használja a vízmelegítő termosztátot a kazánokhoz, melyek csak fűtenek, egy külső vízmelegítőhöz kapcsolva) 30" időtartamra percentként, hogy a háromálású ciklust megtette a fűtéstől a meleg vízig és vissza körülbelül tiszser (a kazán riasztani kezd, mivel nincs gáz ilyen körülmények között, ezért minden alkalommal rezetnili kell, ha ez történik).
6. Folytassa a sort, amíg csak víz jön ki a kézi légtelenítő szelépből és a levegő áramlása végett ért; ekkor zárjuk el a manuális légtelenítő szelépet.
7. Ellenőrizze a készülékben lévő nyomást. (1 bar az ideális).
8. Zárja be a kézi feltöltő csapot a hidraulikus rendszeren.
9. Nyissa meg a gázsapot és gyűjtsa be a kazánt.

### 3.12 Égéstermékek elvezetése és levegő beszívás

Az égéstermékek elvezetése a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően történjen. Ezenkívül, minden be kell tartani a Tűzoltóság, a Gázszolgáltató Vállalat helyi normáit valamint az önkormányzat esetlegesen erre vonatkozó rendeleteit.

Az égéstermékek elvezetése egy centrifugális ventilátor által történik, amely az égőterüben van elhelyezve és helyes működését egy nyomáskapcsoló (presszosztály) folyamatosan ellenőrzi. A kazánhoz nem tartozik füstgáz-elvezető/levegő-beszívó készlet, mivel a zárt égésterű füstgáz ventilátoros készülékekhez így, a telepítési feltételeknek megfelelőbb készletet használhatja.

Feltétlenül szükséges, hogy csak műszaki megfelelési bizonylattal elítélt csöveket alkalmazzon a füstgáz elvezetéshez és a kazán égés-levegőjének beszívásához, valamint, hogy a csatlakozás a megfelelő módon, a füstgáz készlethez mellékelt használati utasításban leírt módon történjen. Egy füstcsőhöz több készüléket is lehet csatlakoztatni, abban az esetben ha mindegyiknek a típusa zárt égésterű.

#### ELVEZETÉSEK LEHETSÉGES ELHELYEZÉSEI (11. ábra)

**B23P/B53P** Beszívás beltérben, elvezetés kültérben

**C13-C13x** Elvezetés a falra koncentrikus kivezetésen. A csövek kivezethetők a kazánból egymástól függetlenül, de a külső térből koncentrikusan vezessenek, de legalább elég közel egymáshoz, hogy azonos szélviszonyoknak legyenek kitéve (50 cm-nél kisebb távolságra)

**C23** Kibocsátás koncentrikus elvezetésben közös füstcsőbe (beszívás és elvezetés ugyanabban a csőben)

**C33-C33x** Kibocsátás koncentrikus tető-elvezetőn keresztül. Elvezetők mint C13-nál

**C43-C43x** Elvezetés és beszívás közös elválasztott füstcsövekben, amelyek azonban hasonló szélviszonyoknak vannak kitéve

**C53-C53x** Szétválasztott égéstermek elvezetés és levegő beszívás falon vagy tetőn és különböző nyomászónában. Az elvezetés és a beszívás soha nem történhet egymással szemközti falakon át

**C63-C63x** Elvezetés és Elvezetés és beszívás eltérő, különböző módon forgalmazott és tanúsítvánnyal ellátott csövekkel (1856/1)

**C83-C83x** Elvezetés egyedi vagy közös füstcsőben, és beszívás falon át

**C93-C93x** Elvezetés a tetőn (C33-hasonlóan) és levegőbeszívás egyetlen megfelelő füstcsőből

#### "HELYISÉGLEVEGŐ FÜGGŐ" MŰKÖDTETÉS (B23P/B53P TÍPUS)

##### Füstgázelvezető cső Ø 80 mm (12 ábra)

A füstgázelvezetés cső- vezetékeit a telepítői igényeknek legmegfelelőbb irányba alakíthatja ki.

A telepítéshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

Ennél a konfigurációval a kazán a Ø80 mm átmérőjű füstgázelvezető cső vezetékehez egy Ø60-80 mm átmérőjű átalakítón keresztül csatlakozik.

**⚠️** A B23P/B53P konfiguráció tilos nyomás alatt álló közös csőbe történő beszerelés esetén.

**⚠️** Ennél a konfigurációnál a kazán közvetlenül a helyiségből nyeri a légeshez szükséges levegőt, (a helyiségnak egy erre megfelelő, jól szellőző, műszaki jellegű helyiségnak kell lennie).

**⚠️** A nem szigetelt füstgázelvezető szerelvények potenciális veszélyforrások.

**⚠️** A füstelvezető csőnek 3°-ban a kazán felé kell lejtjen.

**⚠️** A szellőzetést a kazán a telepítés típusa és a cső hossza alapján automatikusan beállítja.

Max hosszúság füstgázelvezető cső Ø 80 mm		Felhasználható távolság elvesztése könyökkel (m)	
		45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1	1,5
15 R.S.I.	80 m		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	60 m		
30 C.S.I.	47 m		
35 R.S.I.	40 m		
38 C.S.I.	45 m		

**KOAXÁLIS ELVEZETÉSEK (ø 60-100) (13 ábra)**

A koncentrikus elvezetéseket a felszerelés igényeinek leginkább megfelelő irányba lehet helyezni, a táblázatban feltüntetett maximális hosszúságot betartva.

- ⚠ A füstelvezető csőnek 3°-ban a kazán felé kell lejtenie.
- ⚠ A nem szigetelt füstgázelvezető szerelvények potenciális veszélyforrások.
- ⚠ A szellőztetést a kazán a telepítés típusa és a cső hossza alapján automatikusan beállítja.
- ⚠ Semmilyen módon ne tömje el vagy szűkítse le az égéslevegő beszívócsövet.

A felszereléshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

- ⚠ Egyenes hossznak azt tekintjük, ha a vezetéken nincsenek kanyarulatok, idomzáró szerkezetek és illesztések

Koncentrikus cső max. egyenes hossza Ø 60-100 mm		Felhasználható távolság elvesztése könyökkel (m)	
		45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,3	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	7,85 m		
30 C.S.I.	7,85 m		
35 R.S.I.	7,85 m		
38 C.S.I.	3,85 m		

**Koncentrikus csövek (Ø80-125)**

A megfelelő adapter készletet fel kell szerelni ehhez a konfigurációhoz. A koncentrikus csöveket a beszereléshez szükséges legmegfelelőbb irányba lehet állítani.

A felszereléshez kövesse a kondenzációs kazánokhoz tartozó alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

- ⚠ Egyenes hossznak azt tekintjük, ha a vezetéken nincsenek kanyarulatok, idomzáró szerkezetek és illesztések.

Koncentrikus cső max. egyenes hossza Ø 80-125 mm		Felhasználható távolság elvesztése könyökkel (m)	
		45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	14,85 m		
30 C.S.I.	14,85 m		
35 R.S.I.	14,85 m		
38 C.S.I.	10 m		

**Osztott csövek (Ø 80 mm) (14 ábra)**

Az osztott csöveket a szerelési igényeknek legmegfelelőbb irányba alakíthatja ki.

A szereléshez kövesse a kondenzációs kazánokhoz tartozó alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

- ⚠ A füstelvezető csőnek 3°-ban a kazán felé kell lejtenie.
- ⚠ A szellőztetést a kazán a telepítés típusa és a csövek hossza alapján automatikusan beállítja. A csövek eltorlaszlása tilos.
- ⚠ Az egyes csövek maximális hosszúságát a grafikonon láthatja (15 ábra).
- ⚠ Ha hosszabb csöveket használ, lecsökken a kazán kibocsátási teljesítménye.

⚠ Egyenes hossznak azt tekintjük, ha a vezetéken nincsenek kanyarulatok, idomzáró szerkezetek és illesztések.

Egyenes hosszúság osztott cső Ø 80 mm		Felhasználható távolság elvesztése könyökkel (m)	
		45°	90°
12 R.S.I.	60 +60 m	1	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	36 +36 m		
30 C.S.I.	30 +30 m		
35 R.S.I.	26 +26 m		
38 C.S.I.	30 +30 m		

Nyomás alatt álló közös cső

⚠ A B23P/B53P konfigurációt tilos használni, ha nyomás alatt álló közös csőbe szerelik be.

⚠ A nyomás alatt álló közös cső maximális nyomása nem lehet több, mint 35 Pascal.

⚠ A nyomás alatt álló közös cső esetén a karbantartást úgy kell elvégezni, ahogy azt a "KARBANTARTÁS" c. fejezetben megadtuk.

## 4 - GYÚJTÁS ÉS ÜZEMELÉS

### 4.1 Előzetes ellenőrzés

First ignition is carried out by competent personnel from an authorised Technical Assistance Service Beretta.

Before starting up the boiler, check:

- az (elektromos, víz-, gáz-) ellátó hálózatok adatai megegyeznek a regisztrációs lemezen találhatóval
- a kazánból kivezető csövek hőszigetelő burkolattal vannak befedve
- levegő-beszívő és a füstgáz-elvezető csövek megfelelően működnek
- ha a kazán bútorba van beépítve vagy bútorok között lett elhelyezve, akkor is garantálni tudja a normál karbantartási műveletek elvégzését
- a tüzelőanyag-bevezetés rendszere hermetikusan van szigetelve
- a tüzelőanyag-hozam megfelel annak az értéknek, amelyet a kazán működése megkíván
- tüzelőanyag-ellátás rendszere a kazán által igényelt hozam méreteihez igazodik, és a hatályban levő előírásoknak megfelelően az összes biztonsági és ellenőrző szerkezettel el van látva.

### 4.2 A készülék begyűjtése

A kazán elektromos áram alá helyezésekor a kijelzőn többféle érték jelenik meg, többek között a füst-gáz szonda számlálója által mutatott érték (-C - XX); azután elkezdődik az automatikus átszellőztetési ciklus, ami körülbelül 2 percig tart.

Ezen szakasz során a □□ jelzés látható a monitoron.

Az automatikus átszellőztetés megszakításához az alábbiak szerint járon el: férjen hozzá az elektronikus kártyához úgy, hogy leveszi a köpenyt, fordítja el a műszertáblát maga felé, és csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáférjen a kapcsokhoz.

Ezt követően:

- a mellékelt kis csavarhúzával nyomja meg a CO gombot (8. ábra).

⚠ **Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).**

A kazán begyűjtéséhez a következő műveleteket kell elvégeznie:

- a kazánt elektromos áram alá kell helyezni
- ki kell nyitni berendezésen levő a gázcsapot, ezzel a tüzelőanyag beáramlása lehetővé válik
- el kell forgatni a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) a kiválasztott pozícióba:

**Mynture Green C.S.I. E:**

**Nyári üzemmód:** a funkcióválasztó nyár  szimbólumra forgatásakor (3a ábra) csak a hagyományos használati meleg víz funkció lép működésbe. Használati meleg víz igény esetén a digitális kijelző a melegvíz rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és a láng ikon.

**Téli üzemmód:** a funkcióválasztót a + és - jelzés közötti zónába forgatva (3b ábra) a kazán fűtésre és használati melegvíz előállítására áll be. Fűtési igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a fűtővíz hőmérsékletét jelzi, az ikon a fűtéssel jelzi és a láng ikon (4a ábra). Használati melegvíz igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon (4b ábra).

**Előmelegítés (gyorsabb melegvíz-előállítás):** forgassa a használati melegvíz hőmérséklet-beállító gombját (4 - 1a ábra) a ☺ szimbólummal (5a ábra), az előmelegítő funkció bekapcsolásához. Ez a funkció lehetővé teszi a használati meleg víz hőcserélőjében lévő meleg víz melegen tartását a használat során felmerülő várakozási idő lecsökkentése érdekében. Ha az előmelegítő funkció engedélyezve van, a kijelző a fűtővíz vagy a használati melegvíz előremenő ágának a hőmérsékletét mutatja az aktuális kérés szerint. Az egő előmelegítési igényt követő bekapcsolásakor a kijelzőn a P szimbólum látható (5b ábra).

Az előmelegítő funkció kikapcsolásához állítsa a használati meleg víz hőfokszabályozó gombját ismét a ☺ jelre. Állítsa vissza a használati meleg víz hőfokszabályzó gombját a kívánt állásba. A funkció nem működik KI állapotba állított kazán esetén: funkcióválasztó (3 - 1a ábra) ⏪ KI állásban.

#### Mynute Green R.S.I. E:

**Nyári üzemmód (csak ha csatlakoztatva van a külső tároló):** ha a funkcióválasztót a nyár szimbólumra forgatja ↗ (3a ábra), akkor a 'csak használati melegvíz' tradicionális funkcióját aktiválja, a kazán pedig a külső tárolón beállított hőmérsékleten szolgáltat vizet. Használati meleg víz igény esetén a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és a láng ikon

**Téli üzemmód:** a funkcióválasztót a + és - jelzés közötti zónába forgatva (3b ábra) a kazán meleg vizet szolgáltat fűtéshez, és - ha csatlakoztatva van külső tárolóhoz - akkor használati melegvizet. Fűtési igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a fűtővíz hőmérsékletét jelzi, az ikon a fűtést jelzi és a láng ikon (4a ábra). Használati meleg víz igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon (4b ábra).

- Állítsa be a szobatermosztátot a kívánt hőmérsékletre (~20 °C).

#### A fűtővíz hőmérsékletének beállítása

A fűtővíz hőmérsékletének beállításához forgassa a ⏪ jelzésű gombot (3b. ábra) a + és - jelzésű területre.

A rendszer típusától függően kiválaszthatja előzetesen a megfelelő hőmérséklet-tartományt:

- standard 40-80 °C rendszerek
- padlófűtési rendszerek 20-45 °C.

A további részletekhez nézze meg a "A kazán konfigurációja" c. részt.

#### A fűtővíz hőmérsékletének szabályozása külső érzékelő esetén

Amennyiben külső érzékelő csatlakozik a rendszerhez, az előremenő víz hőmérsékletét az érzékelő automatikusan választja ki, ez gondoskodik a szabahőmérséklet gyors szabályozásáról a külső hőmérséklet-változás függvényében.

Amennyiben növelni vagy csökkeneni kívánja a hőmérséklet értékét az elektronikus panel által automatikusan kiszámított hőmérséklethez képest, forgassa el a fűtővíz szabályozót (3b ábra). Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a kapcsolót, a hőmérséklet növekszik, míg fordítva a hőmérséklet csökken.

-5-től +5 komfort szintig állítható, ezek a digitális kijelzőn láthatóak, ha a gombot elforgatta.

#### Mynute Green C.S.I. E:

##### Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása

A használati meleg víz (fürdőszoba, zuhanyzó, konyha stb.) hőmérsékletének beállításához forgassa a(z) ↗ szimbólummal ellátott gombot (3b ábra) a + és - közötti zónában.

A kazán készenléti állapotban van fűtés kérése után amíg az egő bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon.

A kazán addig marad működésben, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet, majd ezután ismét "stand-by" állapotba kerül.

#### Mynute Green R.S.I. E:

##### Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása

**A ESET** csak fűtés - a beállítás nem érvényesül.

**B ESET** csak fűtés + termosztáttal felszerelt vízmelegítő - nem alkalmazható beállítás.

**C ESET** csak fűtés + szondával felszerelt külső tartály - a tartályban tárolt használati meleg víz hőmérsékletének beállításához forgassa el a ↗ szimbólummal jelzett gombot az óramutató járásával megegyező irányban a hőmérséklet növeléséhez, és az óramutató járásával ellenérettes irányba a csökkenéshez.

A kazán készenléti állapotban van amíg a fűtés kérése után az egő bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon.

A kazán addig marad működésben, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet, majd ezután ismét "stand-by" állapotba kerül.

#### Automatikus fűtővíz-hőmérséklet beállító rendszer funkció

##### (S.A.R.A.) 7a ábra

A fűtővíz hőmérséklet-szabályozóját az AUTO szóval jelölt zónába forditva (a hőmérséklet 55-65 °C között van) működésbe lép a S.A.R.A. önbéállító rendszere: a kazán a szobatermosztát záró jelzésének függvényében változtatja az előremenő hőmérsékletet. A fűtővíz hőmérséklet-szabályozójával beállított hőmérséklet elérésekor 20 perces számlálás kezdődik. Ha ez idő alatt a szobatermosztát továbbra is hőmérséklet-emelést igényel, a beállított hőmérséklet automatikusan további 5 °C-kal növekszik.

Az újabb megállapított érték elérésekor ismét 20 perces számlálás kezdődik.

Ha ez idő alatt a szobatermosztát továbbra is hőmérséklet-emelést igényel, a beállított hőmérséklet automatikusan további 5 °C-kal növekszik.

Ez az új hőmérséklet-érték a manuálisan történő hőmérséklet-beállítás eredménye a fűtővíz hőmérséklet-szabályozójával és a S.A.R.A. funkciójának +10 °C-kal való növelésével. A második ciklus után a hőmérséklet értékét a +10°C-os beállított értéken kell tartani a szobatermosztát kérés teljesüléséig.

#### 4.3 Kikapcsolás

##### Kikapcsolás rövidebb időszakra

Rövidebb távollét esetén állítsa a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) az ⏪ (KI) (2a. ábra) pozícióba.

Ebben a helyzetben, az elektromos- és gázellátás fenntartása mellett, a kazánt a fagyvédelmi rendszerek védi

- **Fagymentesítő készülék:** amikor a kazánban a víz hőmérséklete 5 °C alá süllyed, bekacsol a keringtető rendszer, és amennyen szükséges, minimális teljesítményen az egő is, hogy a víz hőmérsékletét a biztonságos értékre emelje (35 °C). A fagymentesítési ciklus során a digitális kijelzőn megjelenik a ☃ szimbólum.

- **Keringtető leállásigatló:** minden 24 órában elindul egy keringtetési ciklus.

- **HMV fagymentesítés(csak szondával felszerelt külső vízmelegítő esetén):** ez a funkció akkor lép működésbe, ha a külső vízmelegítő szondája által érzékelt hőmérséklet 5°C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletezik, az egő begyullad és minimális teljesítményen addig ég, amíg a víz hőmérséklete el nem éri az 55 °C-ot. A fagymentesítési ciklus során a digitális kijelzőn megjelenik a ☃ szimbólum.

##### Kikapcsolás hosszabb időszakra

Hosszabb távollét esetén állítsa a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) a ⏪ (KI) (2a. ábra) pozícióba.

Zárja el a berendezésen lévő gázcsapot. Ebben az esetben a fagymentesítő funkció nem fog működni: fagyveszély esetén víztelenítse a berendezést.

#### 4.4 Fényjelzések és rendellenességek

A kazán üzemállapotát a digitális kijelző mutatja, az alábbiakban látható a kijelzői típusok listája.

##### A működés visszaállításához (vészjelzés feloldás):

###### Hiba A 01-02-03

Állítsa a funkcióválasztót ⏪ (KI) állásba, várjon 5-6 másodperct, majd állítsa a kívánt pozícióba: ↗ (nyári üzemmód) vagy ↘ (téli üzemmód). Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

###### Hiba A04

A digitális kijelzőn a hibakódon kívül a "⚡" jel látható.

Ellenőrizze a vízállásmerőn látható nyomásértéket:

ha kevesebb mint 0.3 bar, állítsa a funkcióválasztót az ⏪ (OFF) állásra, és igazítsa be a feltöltő csapot (B 17. ábra a C.S.I. -hez - külső R.S.I.-hez), amíg a nyomás el nem éri a 1 és 1.5 bar közötti értéket.

Aztán állítsa a funkcióválasztót a kívánt pozícióba: ↗ (nyár) vagy ↘ (tél).

Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, kérje szakszerviz segítségét.

###### Hiba A06

A kazán normálisan működik, de nem képes megbízhatóan tartani a használati meleg víz hőmérsékletet folyamatosan a beállított 50 °C körülű hőmérsékleten. Kérje szakszerviz segítségét.

###### Hiba A07

Kérje szakszerviz segítségét.

###### Hiba A08

Kérje szakszerviz segítségét.

###### Hiba A09

Állítsa a funkcióválasztót ⏪ (KI) állásba, várjon 5-6 másodperct, majd állítsa a kívánt pozícióba: ↗ (nyári üzemmód) vagy ↘ (téli üzemmód). Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

**Hiba A09**

A kazán olyan autodiagnosztikai rendszerrel rendelkezik, amely bizonyos működési körülmények függvényében az összegezett munkaórát alapján képes jelezni, hogy az elsődleges hőcserélő tisztításra szorul (09-es hibakód, és füstgáz szonda számlálója 2.500-nál nagyobb értéket mutat).

A tartozékként szállított készlettel elvégzett tisztítás befejeztével a munkaóra számlálót le kell nullálni. Ehhez az alábbi eljárást kövesse:

- húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból
- vegye le a kópenyt
- fordítsa el önmaga felé a műszertáblát
- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz
- mik a kazán be van kapcsolva, a mellékelt kis csavarhúzót használva nyomja meg a CO gombot (8. ábra) legalább 4 másodpercre, hogy ellenőrizze, lenullázta-e a számlálót, kapcsolja ki, majd kapcsolja be a kazánt; a kijelzőn a számláló állása a "-C-" jelzés után jelenik meg.

 **Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).**

**Megjegyzés:** a számláló nullázását az elsődleges hőcserélő minden egyes tisztítása vagy cseréje után el kell végezni. Ha ellenőrizni kívánja a munkaóra számláló státuszát, szorozza meg a leolvasást 100-zal (pl. 18-at olvas = 180 teljes óraszám; ha 1-et olvas le = 100 teljes óra). A kazán aktív vészjelzés mellett is rendesen működik.

KAZÁN ÁLLAPOT	KIJELZŐ
Készenlét	-
KI állapot	KI
ACF modul blokkolási riasztás	A01 
ACF elektromos hiba riasztás	A01 
Termosztát határérték riasztás	A02 
Ventilátor tacho riasztás	A03 
H₂O nyomás-kapcsoló riasztás	A04 
NTC háztartási víz hiba (R.S.I csak szondával felszerelt külső tárolós vízmelegítő esetén)	A06 
Elsődleges (áramlás) termisztor hiba - Elsődleges (áramlás) termisztor túlmelegedés - Differenciál hőmérséklet	A07 
Visszatérő termisztor hiba - Visszatérő termisztor túlmelegedés - Invertált differenciál hőmérséklet	A08 
Füst termisztor vagy füst termisztor számláló hiba - Füst termisztor túlmelegedés	A09 
Hamis láng	A11 
Alacsony hőmérséklet termosztát hiba	A77 
Kalibrálás	ADJ 
Füst termisztor túlmelegedés	ACO 
Tranziens gyújtásra vár	88°C villogás
H₂O nyomás-kapcsoló beavatkozás	 
Átszellőztetési ciklus mód aktív	
Előfűtési funkció aktív (csak C.S.I. esetén)	P
Előfűtési fűtés kérés (csak C.S.I. esetén)	P villogás
Külső érzékelő jelenlét	J
használati víz fűtés kérés	60°C 
Fűtési hő kérés	80°C 
fagmentsítő fűtés kérés	
Láng jelenlét	

**4.5 A kazán konfigurációja (19. ábra)**

Az elektronikus kártya egy sor jumpert tartalmaz (JP4), melyeket a kazán konfigurálásához lehet használni.

A kártyához való hozzáféréshez az alábbiak szerint járjon el:

- húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból
- vegye le a kópenyt

- fordítsa el önmaga felé a műszertáblát
- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz.

**JUMPER JP7:**

a legmegfelelőbb fűtési hőmérséklet beállítási tartományának előválasztása a rendszer típusának függvényében.

**Jumper nincs beiktatva - standard rendszer**

Standard 40-80 °C rendszer

**Jumper beiktatva - padlófűtés**

Padlófűtés 20-45 °C.

A gyártási szakaszban a kazánt a standard felszerelésre konfiguráljuk.

JP1 Kalibrálás (Range Rated)

JP2 Fűtési számláló nullázása

JP3 Kalibrálás (lásd a "Beállítások" c. pontot)

JP4 Abszolút használati melegvíz termosztát választókapcsoló (C.S.I. típus)

JP4 Ne használja (R.S.I. típus)

JP5 Ne használja (C.S.I. típus)

JP5 Csak fűtési funkció előkészítve külső tartálytal termosztáttal (JP8 beiktatva) vagy érzékelővel (JP8 nincs beiktatva) (R.S.I. típus)

JP6 Éjszakai kiegylítési funkció engedélyezése és folyamatos szivattyúzás (csak külső szonda csatlakozással)

JP7 Standard/alacsony hőmérsékletű rendszerek kezelésének engedélyezése (lásd fent)

JP8 Ne használja (C.S.I. típus)

JP8 Termosztáttal rendelkező külső tartály beiktatva (jumper beillesztve) kezelése/Érzékelővel rendelkező külső tartály (jumper nincs beillesztve) kezelése (R.S.I. típus).

**4.6 Hőszabályozás beállítása (1-2-3 grafikonok 20. ábra)**

A hőszabályozás csak akkor működik, ha a külső szenzor rá van csatlakoztatva; ha fel van szerelve, a külső szenzort (külnön rendelhető tartozék) csatlakoztassa a kazán szorítócsavarán lévő speciális csatlakozókhöz. Ezzel engedélyezte a HŐSZABÁLYOZÁSI funkciót.

**A kompenzációs görbe kiválasztása**

A fűtés kompenzációs görbéje gondoskodik az elméleti 20 °C-os beltéri hőmérsékletet fenntartásáról, amennyiben a külső hőmérséklet +20 °C és -20 °C között van. A görbe kiválasztása a minimális külső hőmérséklettől (így a földrajzi elhelyezkedéstől), és a választott előremenő hőmérséklettől (ami pedig a rendszer típusától) függ. Ezt a telepítést végző személynak kell kellő gondossággal kiszámítania az alábbi képletet alkalmazva:

$$KT = \frac{T_{tervezett\ előremenő-Tshift}}{T_{tervezett\ min.\ külső\ hőm.}}$$

Tshift = 20 °C standard rendszerek

25 °C padlófűtés

Ha e számítás eredményeként olyan számot kapunk, amelyik két görbe paraméter-értéke közé esik, ajánlatos a kettő közül azt választani, amelyiknek mutatószáma közelebb áll a kapott értékhez.

Példa a számításra: ha a számítás alapján kapott érték 1,3, akkor ez az 1 és 1,5 görbe közé esik. Válassza a legközelebbi görbét, vagyis 1,5-t. A KT kiválasztását a kártyán található P3 trimmer segítségével kell elvégezni (lásd: többvonás kapcsolási rajz).

A P3-hoz való hozzáféréshez:

- húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból

- vegye le a kópenyt

- fordítsa el önmaga felé a műszertáblát

- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz.

 **Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).**

A beprogramozható KT értékek a következők:

- standard rendszer : 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0

- padlófűtés 0,2-0,4-0,6-0,8

ezek a P3 trimmer elforgatása után kb. 3 másodpercig láthatóak a kijelzőn.

**HŐIGÉNY TÍPUSA****Amennyiben a kazához szobatermosztát csatlakozik (JUMPER 6 nincs beiktatva)**

A hőigényt a szobatermosztát érintkezőjének záródása hozza létre, az érintkező nyitása pedig kikapcsolja a kazánt. Az előremenő hőmérsékletet a kazán automatikusan kiszámolja, de a felhasználó bármikor kapcsolatba léphet a kazánnal. Az interfészen keresztül a FÜTÉS módosításakor nem a HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKET kapja meg, hanem egy olyan értéket, amit igénye szerint 15 °C és 25 °C között állíthat be. Ennek az értéknek a módosítása nem módosítja közvetlenül az előremenő hőmérsékletet, hanem azt a kalkulációt befolyásolja,

amely a referenciahőmérséklet megváltoztatásával ( $0 = 20^{\circ}\text{C}$ ) automatikusan meghatározza ezt az értéket.

#### **Amennyiben a kazánhoz időzített programozó csatlakozik (JUMPER JP6 beiktatva)**

Amikor az érintkező zárva van, a hőigényt az előremenő szonda hozza létre a külső hőmérséklet alapján úgy, hogy a beltérben a névleges hőmérséklet a NAPPALI ( $20^{\circ}\text{C}$ ) szinten legyen. Az érintkező nyitása nem zárja le a kazánt, hanem a hőmérsékleti görbét csökkenti (párhuzamos transzláció) az ÉJSZAKAI ( $16^{\circ}\text{C}$ ) szintre.

Vagyis az éjszakai funkció kapcsol be.

Az előremenő hőmérsékletet a kazán automatikusan kiszámolja, de a felhasználó bármikor kapcsolatba léphet a kazánnal.

Az interfészen keresztül a FÚTÉS módosításakor nem a HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKET kapja meg, hanem egy olyan értéket, amit igénye szerint  $15^{\circ}\text{C}$  és  $25^{\circ}\text{C}$  között állíthat be.

Ennek az értéknek a módosítása nem módosítja közvetlenül az előremenő hőmérsékletet, hanem azt a kalkulációt befolyásolja automatikusan, amely a referenciahőmérséklet megváltoztatásával ( $0 = 20^{\circ}\text{C}$  NAPPALI szintre, és  $16^{\circ}\text{C}$  az ÉJSZAKAI szinthez) automatikusan meghatározza ezt az értéket.

#### **4.7 Beállítások**

A gyártó már a gyártási fázis alatt gondoskodott a kazán beállításáról. Ha azonban valamiért szükséges újra elvégezni ezeket, például egy rendkívüli karbantartási művelet után, esetleg a gázszelep cseréjét követően, vagy pedig a földgározról LPG-gázra való átállás után, az alábbi eljárást kell követni.

A maximális és minimális teljesítmény, a maximális fűtés és a lassú begyűjtés beállításait kizártlag képzett szakember végezheti, a megadott sorrendben:

- áramtalanítás a kazánt
- vegye le a köpenyt
- fordítás el önmaga felé a műszertáblát (7. ábra)
- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz
- helyezze be a JP1 és JP3 jumpereket
- helyezze áram alá a kazánt.

A kijelzőn kb. 4 mp-ig az "ADJ" látható

Folytassa az alábbi paraméterek módosításával:

1. Független maximum/HMV

2. Minimum

3. Fűtési maximum

4. Lassú begyűjtés

az alábbiakban leírtak szerint:

- forgassa el a fűtési víz hőmérsékletének választókapcsolóját a kívánt érték beállításához
- nyomja meg a CO gombot (8. ábra) és lépjön át a következő paraméter kalibrálására.

#### **⚠️ Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).**

A kijelzőn az alábbi ikonok jelennek meg:

1. abszolút maximum kalibrálás/HMW alatt

2. a minimum kalibrálásakor

3. a fűtési maximum kalibrálásakor

4. a lassú begyűjtés kalibrálásakor

Befejezésként a beállított értékek mentéséhez távolítsa el a JP1 és JP3 jumpereket.

A művelet a beállítások mentése nélkül, a kezdeti értékek meghagyása mellett, bármikor befejezhető:

- ha JP1 és JP3 jumpereket még az előtt eltávolítja, hogy minden 4 paramétert beállította volna
- ha a funkcióválasztó gombot OFF/RESET állásba forgatja
- kapcsolja le az áramellátást 15 perccel azután, hogy rákapcsolta.

**⚠️** A kalibrálás anélkül végezhető, hogy a kazánt be kellene kapcsolni.

**⚠️** A fűtési választókapcsoló elforgatásával a kijelzőn automatikusan megjelenik a fordulatok száma századokban kifejezve (pl.  $25 = 2500$  ford/perc).

A beállítási paraméterek megjelenítési funkcióját a funkcióválasztó nyáron-télen aktiválja, megnyomva a CO gombot az áramkör lapon, fűtés kérésével vagy anélkül.

A funkció nem aktiválható, ha egy távoli vezérlés rá van csatlakoztatva. Ha aktiválja a funkciót a beállítási paraméterek megjelennek a lent megadott sorrendben, mindenkor 2 másodpercre. Mindegyik paraméter megjelenik a kapcsolódó ikonnal és ventilátor forgási sebességgel századokban mérve:

1. Maximum
2. Minimum
3. Max. fűtés
4. Lassú gyűjtés
5. Szabályozható maximális fűtés

#### **GÁZSZELEP KALIBRÁLÁSA**

- A kazánt elektromos áram alá kell helyezni
- Nyissa ki a gázsapsapot
- Állítsa a funkcióválasztó gombot OFF/RESET állásba (kijelző ki-kapcsolva)
- A rögzítő csavarok (**A**) eltávolítását követően vegye le a köpenyt (6. ábra)
- Lazítsa ki a panelt, majd hajtsa előre (7. ábra)
- Csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáférjen a kapcsokhoz
- Mig a kazán be van kapcsolva, a mellékelt kis csavarhúzót használva nyomja meg a CO gombot (8. ábra)

#### **⚠️ Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).**

- Várja meg míg az égő begyullad. A kazán a maximális hőteljesítményen működik. Az "égés elemzése" funkció max. 15 percig aktív marad; amennyiben az előremenő víz hőmérséklete eléri a  $90^{\circ}\text{C}$ -ot, az égő elalszik. Újrabegyűjtáshoz a hőmérsékletnek  $78^{\circ}\text{C}$  alá kell esnie.
- Illessze az elemző szondát a léggámkában lévő csatlakozókra, miután kivette a csavarokat a fedélből (21. ábra)
- Nyomja le még egyszer az "égés elemzése" gombot, hogy a fordulatszám elérje a maximális HMV teljesítménynek megfelelő értéket (**1. táblázat**)
- Ellenőrizze a  $\text{CO}_2$  értéket: (**3. táblázat**) amennyiben az érték nem felel meg a táblázatban feltüntetettnek, állítsa be a gázszelep maximálának beállítócsavarjával
- Nyomja le harmadszor az "égés elemzése" gombot, hogy a fordulatszám elérje a minimális kibocsátásnak megfelelő értéket (**2. táblázat**)
- Ellenőrizze a  $\text{CO}_2$  értéket: (**4. táblázat**) amennyiben az érték nem felel meg a táblázatban feltüntetettnek, állítsa be a gázszelep minimálának beállítócsavarjával
- Az "égés elemzése" funkcióból a vezérlőgomb elforgatásával léphet ki
- Vegye ki a füstgáz szondát, és helyezze vissza a dugót
- Zárja vissza a műszertáblát és tegye vissza a burkolatot.

Az "égés elemzése" funkció automatikusan kikapcsol, ha a kártya vészjelzést generál. Amennyiben az égés elemzése során rendellenesség jelentkezik, végezze el a rezetelési műveletet.

**táblázat 1**

VENTILÁTOR MAX. FORDULATSZÁM	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
12 R.S.I. fűtés	54	54	ford/perc
15 R.S.I. fűtés	49	49	ford/perc
25 C.S.I. fűtés - HMV	56	56	ford/perc
25 R.S.I. fűtés	56	56	ford/perc
30 C.S.I. fűtés - HMV	55	57	ford/perc
35 R.S.I. fűtés	59	59	ford/perc
38 C.S.I. fűtés - HMV	50-62	50-62	ford/perc

**táblázat 2**

VENTILÁTOR MIN. FORDULATSZÁM	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
12 R.S.I. fűtés	13	18	ford/perc
15 R.S.I. fűtés	14	14	ford/perc
25 C.S.I. fűtés - HMV	18	18	ford/perc
25 R.S.I. fűtés	18	18	ford/perc
30 C.S.I. fűtés - HMV	14	14	ford/perc
35 R.S.I. fűtés	14	14	ford/perc
38 C.S.I. fűtés - HMV	14	14	ford/perc

táblázat 3

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	%
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

táblázat 4

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	%
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

táblázat 5

LASSÚ BEGYÜJTÁS	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
12 R.S.I.	37	37	ford/perc
15 R.S.I.	37	37	ford/perc
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	ford/perc
30 C.S.I.	37	37	ford/perc
35 R.S.I.	37	37	ford/perc
38 C.S.I.	37	37	ford/perc

**RANGE RATED**

Ez a kazán hozzáigazítható a rendszer hőkövetelményeihez, ugyanis beállítható a maximális előremenő hőmérséklet magának a kazánnak a fűtési műveletéhez:

- húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból
- beállítva a fűtővíz hőmérséklet-szabályozóját a maximális értékre
- vegye le a köpenyt
- fordítsa el önmaga felé a műszertáblát
- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz
- illessze be a JP1 jumpert
- helyezze áram alá a kazánt.

A kijelzőn kb. 4 mp-ig az "ADJ" látható: ekkor lehetőség van arra, hogy megváltoztassa a maximális fűtési értéket a fűtővíz hőmérséklet szabályozóval és a CO gombbal, hogy beállítsa és megerősítse a kívánt értéket.

A  ikon meg fog jelenni a kijelzőn.

Fejezze be az eljárást eltávolítva a JP1 jumpert, hogy elmentse a beállított értékeket.

Mikor beállította a kívánt kibocsátást (maximális fűtés), jegyezze fel az értéket a hátsó borítón megadott táblázatba.


A további ellenőrzések és beállítások során a megadott értékhez igazodjon.

 A kalibrálás nem vonja magával a kazán begyújtását. A fűtési alapértéket kiválasztó gombot elforgatva, a századokban kifejezett érték (pl. 25 = 2500 rpm) automatikusan megjelenik.


The boiler is supplied with the adjustments shown in the table. A gép kialakítási igényeitől vagy a helyi füstgáz kibocsátási határértékektől függően ugyanakkor módosítható ez az érték az alábbi grafikonok alapján.

**Mynta Green 12 R.S.I. E**


HTG görbe (Qnheating)


**Mynta Green 15 R.S.I. E**

HTG görbe (Qnheating)



CO kibocsátások s.a. (p.p.m.)





#### 4.8 Gáztípusváltás (22. ábra)

Másik gáztípusra történő áttérés könnyen elvégezhető már felszerelt kazán esetén is.

A műveletet azonban csakis képesített szakember végezheti el. A kazán szállításakor földgázzal (G20) történő üzemelésre van beállítva, amint ezt a címkéje is tanúsítja.

A kazánt át lehet állítani propán gázra, a speciális készletet használva.

Az átszereléshez kövesse az alábbi használati utasítást:

- áramtalanítsa a kazánt, majd zárja el a gázsapot
- vegye le burkolat
- vegye ki a rögzítő csavarokat a műszerfalból
- akassza ki és forgassa a műszerfalat előre
- vegye ki a gázszelepet (A)
- vegye ki a fúvókát (B) a gázszelepen belül, és cserélje le a készletben lévő fúvókával
- óvatosan helyezze vissza a gázszelepet
- helyezze újra áram alá a kazánt, és nyissa ki a gázsapot.

Állítsa be a kazánt, ahogy azt a "Beállítások" c. fejezetben leírtuk az LPG-re vonatkozó információkkal kapcsolatosan.

**⚠ Az átalakitást csakis erre képesítéssel rendelkező szakember végezheti.**

**⚠ Ha az átállás kész van, helyezze el a készletben található új azonosító címkét.**

**⚠ A Mynture Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. kazán (a szelep testen belül van) földgárról más típusú gázra történő átállítása esetén TÁVOLÍTSA EL a szelepet, az új tömítést pedig helyezze az átalakító készletbe.**

**⚠ A Mynture Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. kazán egyéb típusú gázról földgázxra történő átállítása esetén a G20 értékek meghatározása az alábbiak szerint történik:**

		G20
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.400
Ventilátor maximum fordulatszáma (fűtés-HMV)	ford/perc	5.600
entilátor minimum fordulatszáma (fűtés-HMV)	ford/perc	1.800

#### 4.9 Égéstermek paramétereinek ellenőrzése (21. ábra)

##### Mynture Green C.S.I. E

- Helyezze a funkció tárcsát ⏪

- Kapcsolja ki a HMV hőmérséklet választó on ☺.

Várja meg, amíg az égő gyújtó (körülbelül 6 másodperc). A kijelzőn a "ACO", a kazán működik teljes teljesítmény fűtés.

- Vegye ki a csavart C és a fedelel E a levegő doboz.

- Helyezze be a próbák az oldalon a pozíciót biztosított a levegő doboz.

**⚠ A füstgázelemző műszert ütközésig kell betolni.**

- Ellenőrizze, hogy a CO<sub>2</sub> értékeit megegyeznek a táblázatban megadott, ha a jelzett érték eltér, módosítsa azt jelezze című fejezetben "Gázszelep kalibrálása".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

##### Mynture Green R.S.I. E:

- Helyezze a funkció tárcsát ⏪

- Kapcsolja ki a HMV hőmérséklet választó on ↘.

Várja meg, amíg az égő gyújtó (körülbelül 6 másodperc). A kijelzőn a "ACO", a kazán működik teljes teljesítmény fűtés.

- Vegye ki a csavart C és a fedelel E a levegő doboz.
- Helyezze be a próbák az oldalon a pozíciót biztosított a levegő doboz.

**⚠ A füstgázelemző műszert ütközésig kell betolni.**

- Ellenőrizze, hogy a CO<sub>2</sub> értékeit megegyeznek a táblázatban megadott, ha a jelzett érték eltér, módosítsa azt jelezze című fejezetben "Gázszelep kalibrálása".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METÁNGÁZ (G20)	LPG (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Ellenőrizze az égéstermek égés.

A "égési elemzés" aktív marad a határidő 15 perc; az esetre, ha eléri, áramlási hőmérséklete 90 °C az égő leállítása.

Akkor viszont vissza, amikor ez a hőmérséklet nem éri el a 78 °C. Ha meg akarja állítani a folyamatot pedig a meleg víz hőmérséklete közötti területen a "+" és "-".

Ezt követően:

- távolítsa el az elemző szondáit és zárja el az égés elemző csatlakozót a megfelelő csavarral
- zárja vissza a műszertáblát és tegye vissza a burkolatot.

## 5 KARBANTARTÁS

A kazánt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy meggyőződjön arról, hogy helyesen és hatékony működik-e, és megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.

Az ellenőrzés gyakorisága függ a különböző telepítési és használati körülményektől, de legalább évente egyszer ellenőriztesse a készüléket a Vevőszolgálati szerviz meghatalmazott szakembereivel.

- Ellenőrizze és hasonlítsa össze a kazán teljesítményét a vonatkozó specifikációkkal.  
Bármely látható állagromlás okát azonnal azonosítani kell, és ki kell íktatni.
- Alaposan vizsgálja át a kazánt nem érte-e kár, vagy nem sérvült-e meg, különösen az elvezető és elszívó rendszert, és az elektromos apparátust.
- Ellenőrizze és állítsa be - ahol ez szükséges - az égő minden paraméterét.
- Ellenőrizze és állítsa be - ahol ez szükséges - a rendszer nyomását.
- Elemezze az égést. Hasonlítsa össze az eredményeket a termék specifikációival.  
A teljesítmény minden csökkenését azonosítani kell, és ki kell javítani úgy, hogy megtalálja, és kiküldje okát.
- Győződjön meg arról, hogy a fő hőcserező tiszta, és mentes minden maradéktól vagy eltömődéstől.
- Ellenőrizze és tisztítsa meg - ha szükséges - a kondenzációs betétet, hogy biztos legyen abban, helyesen működik.

**FONTOS:** minden kapcsolja le az áramot a kazánról, és zárja el a gázt a gázsappal a kazánon, mielőtt bármilyen karbantartási és tisztítási munkát végezne a kazánon.

Ne tisztítsa a kazánt vagy (e.g. petrol, alcohol, etc.) vagy részeit gyúlékony anyaggal (pl. benzin, alkohol stb.).

Ne tisztítsa a borítólemezeket, fényezett és műanyag részeket festékkoldókkal.

A lemezeket csak szokásos szappannal és vízzel szabad tisztítani.

## NYOMÁS ALATT ÁLLÓ KÖZÖS CSÓ KARBANTARTÁSA

- ⚠** Amennyiben a kazánon végzett karbantartási műveletek során ki kell húzni a füstcsöveget, egy kupakot kell rakni a nyomás alatt álló füstcsőből kijövő nyitott elemre.
- ⚠** A ventilátor eltávolítása esetén ellenőrizze a visszacsapó szelep helyzetét a megfelelő oldalon – oldalakon 167-168.
- ⚠** Ha az irányelveket nem tartja be, személyek és állatok biztonságát veszélyeztetheti, mivel szénmonoxid szívároghat a füstcsőből.

## FELHASZNÁLÓ

### 1A ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A használati utasításokat tartalmazó kézikönyv a termék szerves részét képezi, így gondosan meg kell őrizni, és minden készülék közelében kell tartani; amennyiben elveszne vagy megrongálódna, kérjen egy másik példányt a Vevőszolgálati szerviztől.

- ⚠** A kazán telepítését és bármely más javítási és karbantartási munkálatait csak képzett szakember végezhet, a hatályos nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően.
- ⚠** Tanácsos képzett szakemberekhez fordulnia a kazán telepítéshez.
- ⚠** A kazánt csak a gyártó által meghatározott célra lehet használni. A gyártó semmilyen felelősséget sem vállal személyekben, állatokban, vagy tulajdonban bekövetkező károkért, melyek a telepítés, beállítás és karbantartás során elkövetett hibák vagy helytelen használatból következnek.
- ⚠** A készülék biztonsági vagy automatikus szabályozó szerkezetéin, a készülék egész élettartama alatt tilos módosításokat végezni. Ezt csak a gyártó vagy viszontforgalmazó teheti meg.
- ⚠** Ez a készülék meleg víz előállítására szolgál, ezért rá kell kötni minden olyan fűtési rendszerre és/vagy használati meleg víz szolgáltató hálózatra, amely megfelel a terhelésének és a teljesítményének.
- ⚠** Vízszivárgás esetén zárja el a vízellátást, és haladéktalanul értesítse a Vevőszolgálati szerviz képzett szakembereit.
- ⚠** Tartós távollét esetén zárja el a gázcspapot, és kapcsolja ki az áramellátás főkapcsolóját. Fagyveszély esetén víztelenítse a kazánt.
- ⚠** Időnként győződjön meg arról, hogy a vízberendezés üzemi nyomása nem csökkent-e 1 bar érték alá.
- ⚠** Amennyiben a készülék elromlott és/vagy nem működik megfelelően, kapcsolja ki, de tartózkodjon mindenféle javítási kísérlettől, és ne végezzen semmilyen közvetlen beavatkozást.
- ⚠** A készülék karbantartási munkáit legalább évente egyszer el kell végezni: Időben egyeztessen időpontot a Vevőszolgálati szervizvel, így időt és pénzt takarít meg.
- ⚠** A termék élettartama végén nem kerülhet a települési szilárd hulladékba, hanem át kell adni egy szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó központnak.

A kazán használata néhány alapvető biztonsági előírás betartását teszi szükséges:

- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérően.
- Veszélyes hozzáélni a készülékhez vizes vagy nedves testrészszel és/vagy mezítláb.
- Szigorúan tilos ronggyal, papírral vagy más tárggyal eldugaszolni a kazán légbeszívő és kiáramló rácsait, illetve annak a helyiségeknek a szellőzőnyílását, ahol készülék üzemel.
- Gázszag észlelése esetén ne használja az elektromos kapcsolókat, a telefon vagy bármely egyéb, szikraképződést előidéző tárgyat. Ilyen esetben az ajtók és ablakok kitárával szellőzetesse ki a helyiséget, illetve zárja el a központi gázsapot.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kazánra.
- mindenféle tisztítási művelet megkezdése előtt le kell választani a készüléket az áramellátásról.
- Ne dugaszolja el a szellőzőnyílást, vagy csökkentse az átmérőjét abban a helyiségben, ahol a kazán üzemel.
- Ne hagyjon gyűlékony anyagokat tartalmazó tartályt a helyiségben, ahol a kazán üzemel.
- Ne próbálkozzon bármilyen javítgatással a készülék meghibásodása vagy rossz működése esetén.
- Veszélyes az elektromos vezetékek kirántása, kitépése vagy csavargatása.
- Nem ajánlatos, hogy gyermekek vagy hozzá nem értő személyek kezeljék a kazánt.
- tilos a lepecsételt alkatrészekhez nyúlni.

A megfelelő használat érdekében tartsa szem előtt, hogy:

- a rendszeres időközönként szappanos vízzel tisztított külső elemek nemcsak a kazán esztétikai kinézetén javítanak, de így a borítólemezek nem rozsdásodnak, ezzel is meghosszabbítva a készülék élettartamát;
- ha a falra kazán bútorba van beépítve, hagyjon legalább 5 cm-es térfogásot a szellőzés és a karbantartási munkák elvégzése érdekében;

- a szobatermosztát felszerelése nagyobb kényelmet, racionálisabb hőfelhasználást és energia-megtakarítást jelent; a kazánt egy programozó órával is el lehet látni, amely a begyűjtés és a kikapcsolás napi vagy heti vezérlését végzi.

## 2A BEGYÜJTÁS

A kazán első begyűjtését a Vevőszolgálati szerviz képzett szakemberének kell elvégeznie. Amennyiben szükség van a kazán ismételt üzembe helyezésére, gondosan kövesse az itt leírt műveleteket.

A kazán begyűjtásához a következő műveleteket kell elvégeznie:

- kapcsolja be a kazán táplálását
- ki kell nyitni berendezésén levő a gázcsapot, ezzel a tüzelőanyag beáramlása lehetővé válik
- el kell forgatni a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) a kiválasztott pozícióba:

### Myntue Green C.S.I. E

**Nyári üzemmód:** a funkcióválasztó nyár  szimbólumra forgatásakor (3a ábra) csak a hagyományos használati meleg víz funkció lép működésbe. Használati meleg víz igény esetén a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és a láng ikon.

**Téli üzemmód:** a funkcióválasztót a + és - jelzés közötti zónába forgatva (3b ábra) a kazán fűtésre és használati melegvíz előállítására áll be. Fűtési igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a fűtővíz hőmérsékletét jelzi, az ikon a fűtést jelzi és a láng ikon (4a ábra). Használati melegvíz igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon (4b ábra).

**Előmelegítés (gyorsabb melegvíz-előállítás):** forgassa a használati melegvíz hőmérséklet-beállító gombját (4 - 1a ábra) a  szimbólumra (5a ábra), az előmelegítő funkció bekapcsolásához. Ez a funkció lehetővé teszi a használati meleg víz hőcserélőjében lévő meleg víz melegen tartását a használat során felmerülő várakozási idő lecsökkenése érdekében. Ha az előmelegítő funkció engedélyezve van, a kijelző a fűtővíz vagy a használati melegvíz előremenő ágának a hőmérsékletét mutatja az aktuális kérés szerint. Az egő előmelegítési igényt követő bekapcsolásakor a kijelzőn a  szimbólum látható (5b ábra). Az előmelegítő funkció kikapcsolásához forgassa a használati melegvíz hőfokszabályozó gombját ismét a  szimbólumra. Allítsa vissza a használati meleg víz hőfokszabályzó gombját a kívánt állásba. A funkció nem működik KI állapotba állított kazán esetén: funkcióválasztó (3 1a ábra)  KI-re állítva.

-  A funkcióválasztót  (OFF)-ra állítva és a használati melegvíz hőfokszabályozó gombját (4 - ábra. 1a) a  szimbólumra, aktiválja a kéményseprés funkciót (kizárolag a Műszaki Ügyfélszolgálat) használatára.

### Myntue Green R.S.I. E:

**Nyári üzemmód (csak ha csatlakoztatva van a külső tároló):** ha a funkcióválasztót a nyár szimbólumra forgatja  (3a ábra), akkor a 'csak használati melegvíz' tradicionális funkcióját aktiválja, a kazán pedig a külső tárolón beállított hőmérsékleten szolgáltat vizet. Használati meleg víz igény esetén a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és a láng ikon

**Téli üzemmód:** a funkcióválasztót a + és - jelzés közötti zónába forgatva (3b ábra) a kazán meleg vizet szolgáltat fűtéshez, és - ha csatlakoztatva van külső tárolóhoz - akkor használati melegvizet. Fűtési igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a fűtővíz hőmérsékletét jelzi, az ikon a fűtést jelzi és a láng ikon (4a ábra). Használati meleg víz igény esetén a kazán bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi és látható a láng ikon (4b ábra).

-  A funkcióválasztót  (OFF)-ra állítva és a használati melegvíz hőfokszabályozó gombját (4 - ábra. 1a) a  szimbólumra, aktiválja a kéményseprés funkciót (kizárolag a Műszaki Ügyfélszolgálat) használatára.
- Állítsa be a szobatermosztátot a kívánt hőmérsékletre (~20 °C).

### A fűtővíz hőmérsékletének beállítása

A fűtővíz hőmérsékletének beállításához forgassa a  jelzésű gombot (3b. ábra) a + és - jelzésű területre.

A rendszer típusától függően kiválaszthatja előzetesen a megfelelő hőmérséklet tartományt:

- standard 40-80 °C rendszerek
  - padlófűtési rendszerek 20-45 °C.
- A további részletekhez nézze meg a "Kazán konfigurálása" c. részt.

### A fűtővíz hőmérsékletének szabályozása külső érzékelő esetén

Amennyiben külső érzékelő csatlakozik a rendszerhez, az előremenő víz hőmérsékletét az érzékelő automatikusan választja ki, ez gondoskodik a szobahőmérséklet gyors szabályozásáról a külső hőmérséklet-változás függvényében.

Amennyiben növelni vagy csökkenteni kívánja a hőmérséklet értékét az elektronikus panel által automatikusan kiszámított hőmérséklethez képest, forgassa el a fűtővíz szabályozót (3b ábra). Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a kapcsolót, a hőmérséklet növekszik, míg fordítva a hőmérséklet csökken.

-5-től +5 komfort szintig állítható, ezek a digitális kijelzőn láthatóak, ha a gombot elforgatta.

### Myntue Green C.S.I. E:

#### Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása

A használati meleg víz (fürdőszoba, zuhanyzó, konyha stb.) hőmérsékletének beállításához forgassa a(z)  szimbólummal ellátott gombot (3b ábra) a + és - közötti zónában.

A kazán készenléti állapotban van, fűtés kérése után az egő bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi, és látható a láng ikon

A kazán addig marad működésben, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet, majd ezután ismét "stand-by" állapotba kerül.

### Myntue Green R.S.I. E:

#### Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása

**A OPCIÓ** csak fűtés - a beállítás nem érvényesül.

**B OPCIÓ** csak fűtés + termosztáttal felszerelt vízmelegítő - nem alkalmazható beállítás.

**C OPCIÓ** csak fűtés + szondával felszerelt külső tartály - a tartályban tárolt használati meleg víz hőmérsékletének beállításához forgassa el a  szimbólummal jelzett gombot az óramutató járásával megegyező irányban a hőmérséklet növeléséhez, és az óramutató járásával ellenétes irányba a csökkentéshez.

A kazán készenléti állapotban van, fűtés kérése után az egő bekapcsol, és a digitális kijelző a melegvíz-rendszer hőmérsékletét mutatja, az ikon a melegvíz-ellátást jelzi, és látható a láng ikon.

A kazán addig marad működésben, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet, majd ezután ismét "stand-by" állapotba kerül.

### Automatikus fűtővíz-hőmérséklet beállító rendszer funkció (S.A.R.A.) 7a ábra

A fűtővíz hőmérséklet-szabályozóját az AUTO szóval jelölt zónába fordítva (a hőmérséklet 55-65°C között van) működésbe lép a S.A.R.A. önbéállító rendszere: a kazán a szobatermosztát záró jelzésének függvényében változtatja az előremenő hőmérsékletet. A fűtővíz hőmérséklet-szabályozójával beállított hőmérséklet elérésekor 20 perces számlálás kezdődik. Ha ez idő alatt a szobatermosztát továbbra is hőmérséklet-emelést igényel, a beállított hőmérséklet automatikusan további 5 °C-kal növekszik.

Az újabb megállapított érték elérésekor ismét 20 perces számlálás kezdődik. Ha ez idő alatt a szobatermosztát továbbra is hőmérséklet-emelést igényel, a beállított hőmérséklet automatikusan további 5 °C-kal növekszik.

Ez az új hőmérséklet-érték a manuálisan történő hőmérséklet-beállítás eredménye a fűtővíz hőmérséklet-szabályozójával és a S.A.R.A. funkciójának +10 °C-kal való növelésével.

A második ciklus után a hőmérséklet értékét a +10 °C-os beállított értéken kell tartani a szobatermosztát kérés teljesüléséig.

## 3A KIKAPCSOLÁS

### Kikapcsolás rövidebb időszakra

Rövidebb távollét esetén állítsa a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) az  (KI) (2a ábra) pozícióba.

Ebben a helyzetben, az elektromos- és gázellátás fenntartása mellett, a kazánt a fagyvédelmi rendszerek védi

- **Fagymentesítő készülék:** amikor a kazánban a víz hőmérséklete 5 °C alá sullyed, bekapcsol a keringtető rendszer, és amennyiben szükséges, minimális teljesítményen az egő is, hogy a víz hőmérsékletét a biztonságos értékre visszaállítsa (35 °C). A fagymentesítési ciklus során a digitális kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

- Keringtető leállásigátló:** minden 24 órában elindul egy keringtetési ciklus.
- HMV fagymentesítés(csak szondával felszerelt külső vízmelegítő esetén):** ez a funkció akkor lép működésbe, ha a külső vízmelegítő szondája által érzékelte hőmérséklet 5°C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletezik, az égő begyullad és minimális teljesítményen addig ég, amíg a víz hőmérséklete el nem éri az 55 °C-ot. A fagymentesítési ciklus során a digitális kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

#### Kikapcsolás hosszabb időszakra

Hosszabb távollét esetén állítsa a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) a  (KI) (2a ábra) pozícióba.

Zárja el a berendezésen lévő gázcsapot. Ebben az esetben a fagymentesítő funkció nem fog működni: fagyveszély esetén víztelenítse a berendezést.

#### 4A ELLENŐRZÉSEK

A fűtési szezon kezdetén és a használat során időnként ellenőrizze, hogy a víznyomásmérő/termohidrométer 0,6 és 1,5 bar közötti nyomásértéket jelez, hideg berendezés mellett: ezzel elkerülhető a levegő jelenlétéből adódó zajos működés. Ha nem árámlik elegendő víz, a kazán kikapcsol. A víznyomás soha nem kerülhet 0,5 bar érték alá (piros mező).

Ha ez mégis megtörténne, a kazán víznyomását újra be kell állítani, az alábbiak szerint:

- a funkcióválasztót (3 - 1a ábra) állítsa  (KI) állásba
- nyissa meg a töltőcsapot (**B**, 17. ábra a C.S.I. esetében - külső az R.S.I. esetében) annyira, hogy a nyomás 1 és 1,5 bar közötti értéket legyen.

Gondosan zárja el a csapot. Állítsa vissza a funkcióválasztót a kezdeti helyzetbe. Ha a nyomásingadozás nagyon gyakori, kérje a Vevőszolgálati szerviz segítségét.

#### 5A FÉNYJELZÉSEK ÉS RENDELLENESSÉGEK

A kazán üzemállapotát a digitális kijelző mutatja, az alábbiakban látható a kijelzési típusok listája.

KAZÁN ÁLLAPOT	KIJELZŐ
Készenlét	-
KI állapot	KI
ACF modul blokkolási riasztás	A01 
ACF elektromos hiba riasztás	A01 
Termosztát határérték riasztás	A02 
Ventilátor tacho riasztás	A03 
H <sub>2</sub> O nyomás-kapcsoló riasztás	A04 
NTC háztartási víz hiba (R.S.I csak szondával felszerelt külső tárolós vízmelegítő esetén)	A06 
Elsődleges (áramlás) termisztor hiba - Elsődleges (áramlás) termisztor túlmelegedés - Differenciál hőmérséklet	A07 
Visszatérő termisztor hiba - Visszatérő termisztor túlmelegedés - Invertált differenciál hőmérséklet	A08 
Füst termisztor vagy füst termisztor számláló hiba - Füst termisztor túlmelegedés	A09 
Hamis láng	A11 
Alacsony hőmérséklet termosztát hiba	A77 
Kalibrálás	ADJ 
Füst termisztor túlmelegedés	ACO 
Tranziens gyújtásra vár	88°C villogás
H <sub>2</sub> O nyomás-kapcsoló beavatkozás	 villogás
Átszellőztetési ciklus mód aktív	 
Előfűtési funkció aktív (csak C.S.I. esetén)	P
Előfűtési fűtés kérés (csak C.S.I. esetén)	P villogás
Külső érzékelő jelenlét	

használati víz fűtés kérés	 60°C
Fűtési hő kérés	 80°C
fagymentesítő fűtés kérés	
Láng jelenlét	

#### A működés visszaállításához (vészjelzés feloldás):

##### Hiba A 01-02-03

Állítsa a funkcióválasztót  (KI) állásba, várjon 5-6 másodperct, majd állítsa a kívánt pozícióba:  (nyári üzemmód) vagy  (téli üzemmód). Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A04

A digitális kijelzőn a hibakódon kívül a "H" jel látható.

Ellenőrizze a vízállásmérőn látható nyomásértéket:

ha kevesebb mint 0,3 bar, állítsa a funkcióválasztót az  (OFF) állásra, és igazítsa be a feltöltő csapot (**B** 17. ábra a C.S.I. -hez - külső R.S.I.-hez), amíg a nyomás el nem éri a 1 és 1,5 bar közötti értéket. Aztán állítsa a funkcióválasztót a kívánt pozícióba:  (nyár) vagy  (tél).

Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A06

Kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A08

Kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A09

A kazán normálisan működik, de nem képes megbízhatóan tartani a használati meleg víz hőmérsékletét folyamatosan a beállított 50 °C körül hőmérsékleten. Kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A07

Kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A08

Kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A09

Állítsa a funkcióválasztót  (KI) állásba, várjon 5-6 másodperct, majd állítsa a kívánt pozícióba:  (nyári üzemmód) vagy  (téli üzemmód). Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

##### Hiba A09

A kazán olyan autodiagnosztikai rendszerrel rendelkezik, amely bizonyos működési körülmények függvényében az összegezett munkaórák alapján képes jelezni, hogy az elsődleges hőcserélő tisztításra szorul (09-es hibakód, és füstgáz szonda számlálója 2.500-nál nagyobb értéket mutat).

A tartozékként szállított készlettel elvégzett tisztítás befejeztével a munkaóra számlálót le kell nullázni. Ehhez az alábbi eljárást kövesse:

- húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból
- vegye le a köpenyt
- fordítsa el önmaga felé a műszertáblát
- csavarja ki a két csavart a kis fedelen az elektronikus kártyán, hogy hozzáérjen a kapcsokhoz
- mik a kazán be van kapcsolva, a mellékelt kis csavarhúzót használva nyomja meg a CO gombot (8. ábra) legalább 4 másodpercre, hogy ellenőrizze, lenullázta-e a számlálót, kapcsolja ki, majd kapcsolja be a kazánt; a kijelzőn a számláló állása a "-C-" jelzés után jelenik meg.

#### ⚠️ Feszültség alatt álló elektromos alkatrészek (230 V AC).

**Megjegyzés:** a számláló nullázását az elsődleges hőcserélő minden egyes tisztítása vagy cseréje után el kell végezni. Ha ellenőrizni kívánja a munkaóra számláló státuszát, szorozza meg a leolvasást 100-zal (pl. 18-at olvas = 1800 teljes óraszám; ha 1-et olvas le = 100 teljes óra). A kazán aktív vészjelzés mellett is rendesen működik.

**MŰSZAKI ADATOK**

<b>LEÍRÁSOK</b>			<b>Mynta Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynta Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynta Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Fűtés</b>	hőterhelés	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Maximális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026	25.207
	Maximális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193	27.477
	Minimális hő terhelés (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Minimális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072	5.888
	Minimális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557	6.459
	Névleges Range Rated hőteljesítmény (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Csökkentett Range Rated hőleadás (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>HMV</b>	hőterhelés	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Maximális hőteljesítmény (*)	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Minimális hő terhelés (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Minimális hőteljesítmény (*)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW nyomás alatt álló közös csővel (3CEP) - CSAK 25 C.S.I.</b>					
(*) a különböző HMV működési körülmények átlagértéke					
Hatékonyág Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8	
Hatékonyág 30% (47° visszatérő)	%	102,3	103,1	102,4	
Égési teljesítmény	%	98,3	97,2	97,9	
Hatékonyág Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3	
Hatékonyág 30% (30° visszatérő)	%	107,1	108,9	108,2	
Átlagos Range Rated hatékonyág Pn (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1	
Átlagos Range Rated hatékonyág Pn (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8	
Elektromos teljesítmény	W	80	98	105	
Keringetőszivattyú elektromos teljesítmény (1.000 l/h)	W	40	39	40	
Kategória		II2H3P	II2H3P	II2H3P	
Rendeltetési ország		HU	HU	HU	
Tápfeszültség	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Védelmi fokozat	IP	X5D	X5D	X5D	
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő be van kapcsolva	%	1,73	2,82	2,15	
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő ki van kapcsolva	%	0,11	0,10	0,12	
<b>Fűtési üzemmód</b>					
Nyomás - maximális hőmérséklet	bar-°C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Minimum nyomás standard használat esetén	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	
Szivattyú: rendelkezésre álló max. emelőnyomás	mbar	250	250	250	
a következő hozamnál	l/h	1000	1000	1000	
Membrános tágulási tartály	l	8	10	10	
Tágulási tartály előfeszítése	bar	1	1	1	
<b>HMV üzemmód</b>					
Max. nyomás	bar	6	6	6	
Min. nyomás	bar	0,15	0,15	0,15	
Meleg víz mennyisége Δt 25 °C-on	l/perc	14,3	17,2	21,8	
Δt 30°C-on	l/perc	11,9	14,3	18,2	
Δt 35°C-on	l/perc	10,2	12,3	15,6	
HMV minimális teljesítmény	l/perc	2	2	2	
A használati melegvíz hőmérsékletének beállítási tartománya	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60	
Áramlásszabályozó	l/perc	11	13	15	
<b>Gáz nyomása</b>					
Metángáz nominális nyomás (G20)	mbar	25	25	25	
LPG folyékony gáz nominális nyomás (G31)	mbar	37	37	37	
<b>Vízbekötések</b>					
Fűtési bemenet - kimenet	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Előremenő - visszatérő HMV	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Gáz bemenet	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	

LEÍRÁSOK		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	
<b>A kazán méretei</b>					
Magasság	mm	780	780	780	
Szélesség	mm	400	450	450	
Mélység a burkolatnál	mm	358	358	358	
Kazán tömege	kg	37	41	44	
<b>Hozamok (G20)</b>					
Levegő mennyisége	Nm <sup>3</sup> /h	31,237	37,361	35,395	44,362
Füstgáz mennyisége	Nm <sup>3</sup> /h	33,744	40,371	38,404	48,134
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996	16,091-2,996
<b>Hozamok (G31)</b>					
Levegő mennyisége	Nm <sup>3</sup> /h	31,485	38,102	36,288	45,481
Füstgáz mennyisége	Nm <sup>3</sup> /h	33,416	39,266	37,451	46,939
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944	15,811-2,944
<b>Ventilátor teljesítménye</b>					
Elvezetőcső nélküli kazán maradék emelőnyomása	Pa	180	105	105	
Koncentrikus csövek maradék emelőnyomása 0,85 m	Pa	45	40	25	
Szétválasztott csövek maradék emelőnyomása 0,5 m	Pa	150	84	95	
A maximális engedélyezett nyomás a nyomás alatt álló közös cső (3CEP) esetén	Pa	50	-	-	
<b>Koncentrikus csövek</b>					
Átmérő	mm	60-100	60-100	60-100	
Max. hosszúság	m	7,85	7,85	3,85	
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	105	105	105	
<b>Koncentrikus csövek</b>					
Átmérő	mm	80-125	80-125	80-125	
Max. hosszúság	m	14,85	14,85	10	
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	130	130	130	
<b>Szétválasztott füstgázelvezető csövek</b>					
Átmérő	mm	80	80	80	
Max. hosszúság	m	36+36	30+30	30+30	
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	
<b>B23P-B53P telepítés</b>					
Átmérő	mm	80	80	80	
Füstgáz elvezető maximális hossza	m	60	47	45	
Nox osztály		5	5	5	
<b>Kibocsátás értéke maximum és minimum terhelésnél G20* gázzal</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. kevesebb mint	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30	
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5	
NOx kisebb, mint	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25	
Füstgáz hőmérséklet	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61	

\* Az ellenőrzés Ø 60-100 - 0,85m hosszú koncentrikus csővel - 80-60 °C vízhőmérsékleten történt

LEÍRÁSOK		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Fűtés hőterhelés</b>	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Maximális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
	kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Maximális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
	kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Minimális hő terhelés (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Minimális hőteljesítmény (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
	kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Minimális hőteljesítmény (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
	kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Névleges Range Rated hőteljesítmény (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Csökkentett Range Rated hőleadás (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW nyomás alatt álló közös csővel (3CEP) - CSAK 25 R.S.I.</b>					
Hatókonyiság Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Hatókonyiság 30% (47° visszatérő)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

LEÍRÁSOK		Mynture Green 12 R.S.I. E	Mynture Green 15 R.S.I. E	Mynture Green 25 R.S.I. E	Mynture Green 35 R.S.I. E
Égési teljesítmény	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Hatókonyiság Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Hatókonyiság 30% (30° visszatérő)	%	110	109,6	107,1	109,1
Átlagos Range Rated hatókonyiság Pn (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Átlagos Range Rated hatókonyiság Pn (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Elektromos teljesítmény	W	74	72	80	100
Keringetőszivattyú elektromos teljesítmény (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Kategória		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Rendeltetési ország		HU	HU	HU	HU
Tápfeszültség	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Védelmi fokozat	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő be van kapcsolva	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő ki van kapcsolva	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Fűtési üzemmód</b>					
Nyomás - maximális hőmérséklet	bar-°C	3-90	3-90	3-90	3-90
Minimum nyomás standard használat esetén	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Szivattyú: rendelkezésre álló max. emelőnyomás	mbar	250	250	250	250
a következő hozamnál	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Membrános tágulási tartály	l	8	8	8	10
Tágulási tartály előfeszítése	bar	1	1	1	1
<b>Gáz nyomása</b>					
Metángáz nominális nyomás (G20)	mbar	25	25	25	25
LPG folyékony gáz nominális nyomás (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Vízbekötések</b>					
Fűtési bemenet - kimenet	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tároló előremenő ága- kimenet	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Gáz bemenet	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>A kazán méretei</b>					
Magasság	mm	780	780	780	780
Szélesség	mm	400	400	400	450
Mélység a burkolatnál	mm	358	358	358	358
Kazán tömege	kg	36	36	37	41
<b>Hozamok (G20)</b>					
Levegő mennyisége	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Füstgáz mennyisége	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Hozamok (G31)</b>					
Levegő mennyisége	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Füstgáz mennyisége	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Ventilátor teljesítménye</b>					
Elvezetőcső nélküli kazán maradék emelőnyomása	Pa	90	100	180	140
Koncentrikus csövek maradék emelőnyomása 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Szétválasztott csövek maradék emelőnyomása 0,5 m	Pa	60	70	150	122
A maximális engedélyezett nyomás a nyomás alatt álló közös cső (3CEP) esetén	Pa	-	-	50	-
<b>Koncentrikus csövek</b>					
Átmérő	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Max. hosszúság	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	105	105	105	105
<b>Koncentrikus csövek</b>					
Átmérő	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Max. hosszúság	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	130	130	130	130
<b>Szétválasztott füstgázelvezető csövek</b>					
Átmérő	mm	80	80	80	80
Max. hosszúság	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>B23P-B53P telepítés</b>					
Átmérő	mm	80	80	80	80
Füstgáz elvezető maximális hossza	m	90	80	60	40

LEÍRÁSOK		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Nox osztály		5	5	5	5
<b>Kibocsátás értéke maximum és minimum terhelésnél G20* gázzal</b>					
Maximum - Minimum CO s.a. kevesebb mint	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45	160 - 35
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
NOx kisebb, mint	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Füstgáz hőmérséklet	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Az ellenőrzés Ø 60-100 - 0,85m hosszú koncentrikus csővel - 80-60 °C vízhőmérsékleten történt

### Gázok táblázata

LEÍRÁSOK		Metángáz (G20)	Propán (G31)
Wobbe szám kisebb mint (15 °C - 1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Nettó Fűtőérték	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/Kgs	34,02 -	88 46,34
Névleges tápnyomás	mbar (mm W.C.)	25 254,9	37 377,3
Min. tápnyomás (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	8 81,6	-
Min. tápnyomás (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm W.C.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Főégő: fűvökák száma - fűvöka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
HMV maximális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
A HMV minimális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.400	3.400
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.600	5.600
Ventilátor maximum fordulatszáma HMV	ford/perc	5.600	5.600
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.800	1.800
Ventilátor minimum fordulatszáma HMV	ford/perc	1.800	1.800
A nyomás alatt álló közös cső esetén (3CEP) a minimális ventilátor fordulatszám	ford/perc	2.200	-
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Főégő: fűvökák száma - fűvöka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 6	1 - 4,5
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
HMV maximális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
A HMV minimális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.500	5.700
Ventilátor maximum fordulatszáma HMV	ford/perc	5.500	5.700
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.400	1.400
Ventilátor minimum fordulatszáma HMV	ford/perc	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Főégő: fűvökák száma - fűvöka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 7	1 - 5
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
HMV maximális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
A HMV minimális gázigénye	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.000	5.000
Ventilátor maximum fordulatszáma HMV	ford/perc	6.200	6.200

LEÍRÁSOK		Metángáz (G20)	Propán (G31)
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.400	1.400
Ventilátor minimum fordulatszáma HMV	ford/perc	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Főégő: fúvókák száma - fúvóka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.400	5.400
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Főégő: fúvókák száma - fúvóka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	4.900	4.900
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Főégő: fúvókák száma - fúvóka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.400	3.400
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.600	5.600
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.800	1.800
A nyomás alatt álló közös cső esetén (3CEP) a minimális ventilátor fordulatszám	ford/perc	2.200	-
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Főégő: fúvókák száma - fúvóka átmérője - hossza	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Ventilátor fordulatszáma lassúgyújtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximum fordulatszáma fűtés	ford/perc	5.900	5.900
Ventilátor minimum fordulatszáma fűtés	ford/perc	1.400	1.400

Paraméter	Jel	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Me.
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	-
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	-
Névleges teljesítmény	Pnémleges	25	29	29	kW
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	$\eta_s$	92	93	92	%
<b>Hasznos hőteljesítmény</b>					
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Hatásfok</b>					
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	$\eta_4$	88,8	88,0	88,3	%
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**)	$\eta_1$	96,4	98,1	97,4	%
<b>Segédáramkörök elektromos fogyasztása</b>					
Teljes terhelés mellett	elmax	40,0	59,0	52,0	W
Részterhelés mellett	elmin	13,7	19,4	17,3	W
Készenléti (stand-by) üzemmódban	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Egyéb paraméterek</b>					
Höveszteség készenléti (stand-by) üzemmódban	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Az örláng energiafogyasztása	Pign	-	-	-	W
Éves energiafogyasztás	QHE	48	54	57	GJ
Beltéri hangteljesítményszint	LWA	51	54	54	dB
Nitrogénoxid-kibocsátás	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Kombinált fűtőberendezések esetében:</b>					
Névleges terhelési profil		XL	XL	XL	
Vízmelegítési hatásfok	$\eta_{wh}$	85	85	84	%
Napi villamosenergia-fogyasztás	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	38	23	34	kWh
Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC	17	17	17	GJ

(\*) magas hőmérsékletű használat a fűtőberendezésen 60 °C-os visszatérő hőmérséklet, kimenetén 80 °C-os bemeneti hőmérséklet

(\*\*) alacsony hőmérsékletű használat: kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérséklet

Parametar	Oznaka	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Jedinica
Razred sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora	-	A	A	A	A	-
Razred energetske učinkovitosti zagrijavanja vode	-	-	-	-	-	-
Nazivna snaga	Pnajivna	12	15	25	34	kW
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora	ηs	93	93	92	93	%
<b>Korisna toplinska snaga</b>						
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
Pri 30% nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Iskoristivost</b>						
Pri nazivnoj toplinskoj snazi i visokotemperaturnom režimu (*)	η4	88,6	88,7	88,8	88,0	%
Pri 30% nazivne toplinske snage i niskotemperaturnom režimu (**)	η1	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Dodatna potrošnja električne energije</b>						
Pri punom opterećenju	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
Pri djelomičnom opterećenju	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
U stanju mirovanja	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Druge stavke</b>						
Gubitak topoline u stanju mirovanja	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Potrošnja energije potpalnog plamenika	Pign	-	-	-	-	W
Godišnja potrošnja energije	QHE	22	28	48	63	GJ
Razina zvučne snage, u zatvorenom	LWA	49	48	51	54	dB
Emisija dušikovog oksida	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Za kombinirane grijаче:</b>						
Deklarirani profil opterećenja		-	-	-	-	
Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode	ηwh	-	-	-	-	%
Dnevna potrošnja električne energije	Qelec	-	-	-	-	kWh
Dnevna potrošnja goriva	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	-	-	-	-	kWh
Godišnja potrošnja goriva	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) način rada pri visokoj temperaturi znači 60°C povratne temperature, a 80°C temperature napajanja kotla

(\*\*) niska temperatura za kondenzacijske kotlove znači 30°C, za niskotemperaturne kotlove 37°C, a za druge grijачe 50°C povratne temperature

## RO ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI

### 1 - DISPOZITIVE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- ⚠️** Centralele fabricate în unitățile noastre de producție pun accentul pe fiecare componentă, pentru a garanta siguranța atât a utilizatorului cât și a instalatorului, evitându-se astfel eventualele accidente. Se recomandă aşadar persoanelor calificate ca după fiecare intervenție asupra produsului să acorde o atenție deosebită conexiunilor electrice, mai ales în ceea ce privește partea neizolată a firelor conductoare, care nu trebuie niciodată să iasă din borna de conexiuni, evitând contactul cu părțile sub tensiune ale conductorului.
- ⚠️** Prezentul manual de instrucții constituie parte integrantă a produsului: trebuie să însôtească centrala mereu, chiar și în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării la o altă instalație de încălzire. În caz de deteriorare sau pierdere vă rugăm să solicitați o copie Centrului de Service Autorizat din zona în care vă aflați.
- ⚠️** Instalarea centralei și orice altă intervenție de asistență sau de întreținere trebuie efectuate de personalul autorizat conform indicațiilor prevăzute de normele naționale și locale în vigoare.
- ⚠️** Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul cu privire la funcționarea centralei și măsurile fundamentale de siguranță.
- ⚠️** Această centrală poate fi utilizată numai pentru destinația expresă pentru care a fost construită. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru deteriorarea bunurilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare a erorilor de instalare, reglare și întreținere sau utilizare improprie.
- ⚠️** Acest aparat servește la producerea de apă caldă, deci trebuie să fie conectat la un sistem de încălzire și/sau la un sistem de apă caldă menajeră, compatibil cu parametrii și puterea sa.
- ⚠️** După îndepărțarea ambalajului, asigurați-vă că aparatul este complet și în perfectă stare. În caz contrar, contactați distribuitorul.
- ⚠️** Dispozitivele de siguranță și de reglare automată ale aparatului nu trebuie modificate niciodată pe parcursul duratei de viață a acestuia, cu excepția modificărilor efectuate de producător sau de distribuitor.
- ⚠️** Dacă aparatul suferă o defecțiune și/sau funcționează necorespunzător, opriti-l și nu încercați să-l reparați personal.
- ⚠️** La sfârșitul perioadei de utilizare a produsului, acesta nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane solide, ci trebuie dus la un centru de colectare diferențiată.
- ⚠️** Ieșirea supapei de siguranță trebuie să fie conectată la un sistem adecvat de colectare și golire. Producătorul își declină orice răspundere pentru daunele cauzate de intervenții la supapa de siguranță.
- ⚠️** Duceți ambalajele în cutii adecvate, la centrele de colectare corespunzătoare.
- ⚠️** Eliminați deșeurile astfel încât să evitați orice pericol pentru sănătate și fără a utiliza procedee sau metode care pot polua mediul.
- ⚠️** Raccordați conectorul de ieșire la un sistem de ieșire adecvat (consultați capitolul 3.5).

În timpul instalării, informați utilizatorul cu privire la următoarele aspecte:

- În caz de surgeri, trebuie să întrețină sursa de apă și să informeze prompt Centrul de Service Autorizat
- presiunea de funcționare a sistemului variază între 1 și 2 bar și nu trebuie să depășească niciodată 3 bari. Dacă este necesar, să reducă presiunea la valoarea corectă, după cum este indicat în paragraful „Umplerea instalației”
- dacă nu se intenționează utilizarea centralei pentru o perioadă îndelungată, trebuie să apeleze la Centrul de Service Autorizat pentru efectuarea următoarelor operații:
  - deconectarea boilerului principal și a comutatoarelor generale de sistem
  - închiderea robinetelor de apă și de gaz de la circuitele de încălzire (C.S.I. - R.S.I.) și de apă caldă menajeră (C.S.I.)
  - golirea circuitelor de încălzire (C.S.I. - R.S.I.) și de apă caldă menajeră (C.S.I.) pentru a preveni înghețul.

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:

- ⚠️ ATENȚIE** = operații care necesită o atenție deosebită și o pregătire specifică
- NEPERMIS** = operații care NU TREBUIE efectuate

Funcțiile ACM ale R.S.I. sunt aplicabile numai dacă este conectat un boiler (accesoriu disponibil la cerere).

Măsuri de siguranță:

- Centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neînsestate.
- Dispozitivele sau echipamentele electrice, de ex., comutatoare, aparatele etc., nu trebuie utilizate dacă există un miros de gaze sau de fum. În cazul prezenței unei surgeri de gaze, deschideți toate ușile și ferestrele pentru a aerisi zona, treceți robinetul general de gaz în poziția oprit și apelați imediat la Centrul de Service Autorizat.
- Nu atingeți centrala cu picioarele goale sau dacă aveți părți ale corpului umede sau ude.
- Înainte de a trece la curățarea aparatului, decuplați centrala de la rețeaua de alimentare cu curent electric, poziționând întreupătorul bipolar al instalației și întreupătorul principal al panoului de comenzi pe OFF.
- Este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare fără permisiunea și instrucțiunile producătorului.
- Nu trageți, nu desprindeți și nu răsuciți firele de la centrală, chiar dacă acestea nu sunt conectate la sursa de alimentare.
- Nu blocați și nu reduceți dimensiunile deschiderilor de aerisire din cameră.
- Nu lăsați recipiente sau substanțe inflamabile în încăpere.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor.
- Se interzice blocarea evacuării condensului.

### 2 - INSTALAREA CENTRALEI

Centrala trebuie instalată numai de către personalul calificat, cu respectarea legislației curente.

**Mynute Green E** este disponibilă în următoarele modele:

**Mynute Green C.S.I. E** sunt centrale de tip C cu condensare, montate pe perete, pentru căldură și producția de apă caldă menajeră.

**Mynute Green R.S.I. E** sunt centrale de tip C cu condensare, montate pe perete, capabile să funcționeze în diferite condiții, prin intermediul unei serii de jumpe montate pe placă electronică (consultați secțiunea „Configurarea centralei”):

**CAZUL A:** numai încălzire. Centrala nu furnizează apă caldă menajeră.

**CAZUL B:** numai încălzire cu boiler controlat cu un termostat extern: în aceste condiții, centrala livreează apă caldă la boiler ori de câte ori termostatul respectiv emite o cerere în acest sens.

**CAZUL C:** numai încălzire cu un boiler controlat cu sondă de temperatură externă (set de accesoriu disponibil la cerere) pentru producția de apă caldă. Dacă boilerul nu este furnizat de compania noastră, asigurați-vă că sonda NTC respectivă are următoarele caracteristici: 10 kOhm la 25°C, B 3435 ±1%.

În funcție de dispozitivul de evacuare folosit utilizat, centralele sunt clasificate în categoriile B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

În configurația B23P și B53P (când este instalată la interior), centrala nu poate fi montată în dormitoare, băi, camere de duș sau în încăperi unde se află seminele deschise fără un sistem adecvat de circulație a aerului. Încăperea în care va fi instalată centrala trebuie să aibă un sistem de aerisire adecvat.

În configurația C, centrala poate fi instalată în orice tip de încăpere, fără să se impună restricții cu privire la aerisire sau dimensiunile încăperii.

### 3 - REGLEMENTĂRI DE INSTALARE

#### 3.1 Reglementări de instalare

Instalarea trebuie efectuată de personal autorizat.

Respectați întotdeauna normele în vigoare pe plan local și național.

**Mynute Green E** poate fi instalată la interior.

Centrala este dotată cu protecții care asigură funcționarea corectă a întregii instalații, cu un interval de temperaturi de la 0 °C la 60 °C.

Pentru a beneficia de protecțiile amintite, aparatul trebuie să întrunească toate condițiile ca să poată porni, deoarece orice blocare (de ex. lipsă gaz, pană de curent electric, intervenția unui dispozitiv de siguranță) dezactivează aceste protecții.

### DISTANȚE MINIME

Pentru a permite accesul la interiorul centralei cu scopul de a executa operațiile de întreținere curente, este necesar să respectați spațiile minime prevăzute pentru instalare (fig. 1a).

Pentru o amplasare corectă a aparatului, rețineți următoarele:

- aparatul nu poate fi amplasat deasupra unui aragaz sau a oricărui alt aparat de gătit
- este interzisă depozitarea substanțelor inflamabile în aceeași încăpere cu centrala
- părțile sensibile la căldură (de lemn, de exemplu) din apropierea centralei trebuie să fie protejate cu un strat de izolare adecvat.

### IMPORTANT

Înainte de instalare, se recomandă spălarea minuțioasă a tuturor conductelor instalării pentru a elimina reziduurile ce pot afecta buna funcționare a aparatului.

Amplasați sub supapa de siguranță un rezervor de colectare a apei cu evacuare adecvată, unde să se eliminate apa în caz de scurgeri cauzate de suprapresiunea instalării de încălzire. Circuitul de apă caldă menajeră nu necesită niciun robinet de siguranță, dar este necesar să verificați presiunea din rețea să nu depășească 6 bar. În caz de incertitudine, instalați un redactor de presiune.

Înainte de alimentarea centralei, verificați ca aceasta să fie compatibilă cu gazul furnizat de la rețea; acest lucru este menționat pe eticheta de pe ambalaj și pe cea adezivă, specială pentru tipul de gaz indicat pentru această centrală.

Este extrem de important să știți că în anumite cazuri coșurile de fum acumulează presiune.

### SISTEM ANTI-ÎNGHET

Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheț automat, care se activează atunci când temperatura apei în circuitul principal scade sub valoarea de 0 °C. Acest sistem este întotdeauna activ și garantează protecția centralei până la o temperatură externă de -3 °C. Pentru a beneficia de această protecție, bazată pe funcționarea arzătorului, centrala trebuie să se afle în condiții de pornire; rezultă că orice stare de blocare (de ex. absentă gas sau alimentare electrică sau o intervenție a unui dispozitiv de siguranță) dezactivează protecția. Protecția anti-îngheț este activă chiar și cu centrala în mod de așteptare. În condiții normale de funcționare, centrala are capacitate de autoprotecție împotriva înghețului. În cazul în care aparatul nu este alimentat pe perioade îndelungate de timp, în zonele în care se ating valori de temperatură mai mici de 0 °C și nu se dorește golirea instalării de încălzire, vă recomandăm să introduceți în circuitul principal un lichid antigel de calitate. Urmați cu strictețe instrucțiunile producătorului în ceea ce privește cantitatea de lichid antigel față de temperatură minimă care se dorește a fi menținută în circuitul aparatului, durată și eliminarea lichidului.

În ceea ce privește circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părțile componente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol.

### 3.2 Curățarea sistemului și caracteristicile apei din circuitul de încălzire

În cazul unei instalări noi sau înlocuirii centralei, trebuie să curățați în prealabil circuitul de încălzire.

Pentru a garanta funcționarea corectă a centralei, după fiecare operațiune de curățare însotită de aditivi și/sau tratamentele chimice (ex. lichide antigel, agenți de filmare etc.) verificați ca parametrii din tabelul de mai jos să se încadreze în valorile corecte.

Parametri	Unitate de măsură	Circuit de apă caldă	Apă de umplere
valoare pH		7–8	-
Duritate	°F	-	15–20
Aspect		-	limpede

### 3.3 Fixarea centralei pe perete și conexiunile hidraulice

Pentru a fixa centrala pe perete, utilizați traversa (fig. 3) din ambalaj. Poziția și dimensiunile conexiunilor hidraulice sunt următoarele:

- |   |                 |                               |
|---|-----------------|-------------------------------|
| A | Retur încălzire | 3/4"                          |
| B | Tur încălzire   | 3/4"                          |
| C | Conexiune gaz   | 3/4"                          |
| D | Ieșire ACM      | 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.) |
| E | Intrare ACM     | 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.) |

Dacă duritatea apei depășește 28°F, se recomandă utilizarea de agenți de dedurizare, pentru a preveni formarea depunerilor de calcar din cauza apei excesiv de dure.

### 3.4 Instalarea sondei externe (fig. 2)

Funcționarea corectă a sondei externe este fundamentală pentru funcționarea corectă a controlului climatic.

#### INSTALAREA ȘI CONECTAREA SONDEI EXTERNE

Sonda trebuie instalată pe un perete extern al clădirii care urmează să fie încălzită, respectând următoarele indicații: trebuie montată pe peretele clădirii cel mai expus acțiunii vântului (peretele cu față înspre NORD sau NORD-EST), evitându-se contactul direct cu razele soarelui; trebuie montată la o înălțime de două treimi din perete; nu trebuie montată în apropierea ușilor, ferestrelor, punctelor de evacuare a aerului sau în vecinătatea coșurilor de fum sau sursei de căldură.

Conexiunea electrică cu sonda externă trebuie realizată printr-un cablu bipolar cu secțiunea de la 0,5 la 1mm<sup>2</sup> (nu este în dotare), cu o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să respectați polaritatea cablului atunci când îl conectați la sonda externă. Totuși evitați să faceți îmbinări pe acest cablu; dacă sunt absolut necesare îmbinări, acestea trebuie să fie etanșe și bine protejate. Toate traseele de cabluri de conectare trebuie să fie separate de cablurile de tensiune (230V c.a.).

#### FIXAREA PE PERETE A SONDEI EXTERNE

Sonda trebuie montată pe o porțiune de perete neted; în cazul peretilor din cărămidă sau cu denivelări, alegeți partea cea mai netedă posibilă. Slăbiți capacul de protecție din plastic superior, rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic.

După ce decideți cu privire la cea mai bună zonă de fixare pe perete, faceți găurile pentru dibluri de perete de 5x25. Introduceți diblul în gaură. Scoateți placă electronică din locașul său.

Fixați carcasa pe perete cu ajutorul surubului furnizat. Atașați consola și apoi strângeți surubul. Slăbiți piulița dispozitivului de trecere a cablului, apoi introduceți cablul de conexiune a sondei și legați-l la conectorul electric.

Pentru a efectua conexiunea electrică dintre sonda externă și centrală, vedeti capitolul „Conexiuni electrice”.

 Închideți bine dispozitivul de trecere a cablului, pentru a împiedica pătrunderea umidității din aer prin deschizătură.

Puneți placă electronică la locul său.

Închideți capacul de protecție superior din plastic rotindu-l în sens orar. Strângeți bine manșonul cablului.

### 3.5 Colectarea condensului

Instalația trebuie executată astfel încât să poată fi evitată orice tentativă de îngheț a condensului produs de centrală (ex. prin izolație). Vă sfătuim să instalați un colector de evacuare special din polipropilenă (disponibil pe piață) în partea inferioară a centralei - gaură Ø 42 - după cum este indicat în figura 4. Posizați tubul flexibil de evacuare a condensului furnizat împreună cu centrala, conectându-l la colector (sau alt dispozitiv special de cuplare care poate fi inspectat) evitând crearea îndoitorilor, unde se poate aduna și eventual poate îngheța condensul. Producătorul nu va fi răspunzător pentru orice prejudiciu care rezultă din absența eva-cuării condensului, sau din înghețarea acestuia.

Conducta de golire trebuie să fie etanșată perfect, și bine protejată de riscul de îngheț.

Înainte de prima punere în funcționare a aparatului, verificați condensul să fie golit corect.

### 3.6 Racordarea la gaz

Înainte de a executa racordarea aparatului la rețea de gaz, verificați:

- dacă s-au respectat normele naționale și locale de instalare
- tipul de gaz de la rețea este compatibil cu cel pentru care a fost fabricat aparatul
- conductele sunt curate.

Canalizarea gazului este prevăzută la exterior. În cazul în care țeava trece prin perete, acesta trebuie să treacă prin gaura centrală din partea inferioară a şablonului.

Este recomandabil să se instaleze un filtru de dimensiuni potrivite pe țeava de gaze, dacă rețeaua de distribuție conține particule solide.

După ce aparatul a fost instalat, verificați conexiunile să fie etanșe conform reglementărilor de instalare în vigoare.

### 3.7 Conexiuni electrice

Pentru a avea acces la conexiunile electrice, procedați în felul următor:

- rotiți întrerupătorul general al instalării pe „oprit”
- slăbiți suruburile de fixare (A) și scoateți carcasa (fig. 6)
- desprindeți și rotiți în față panoul (fig. 7)
- desfășați cele două suruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne (fig. 9-10)

Conectați aparatul la sursa principală de alimentare cu un comutator la o distanță de cel puțin 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III) între fiecare cablu.

Aparatul funcționează cu un curent alternativ de 230 V/50 Hz și se conformează standardului EN 60335-1.

Conectați centrala la un circuit sigur de împământare, conform legislației curente.

**⚠️** Instalațorul este responsabil pentru realizarea unei împământări corecte a aparatului; producătorul își declină orice răspundere pentru daune derivate dintr-o legare la masă incorectă sau omisă.

**⚠️** Conexiunile de fază și neutre (L-N) trebuie, de asemenea, să fie respectate.

**⚠️** Cablul de împământare trebuie să fie cu câțiva cm mai lung decât celelalte.

Centrala poate funcționa cu alimentare fază-nul sau fază-fază.

Pentru surse flotante de alimentare, fără un conductor legat la masă, este necesară utilizarea unui transformator cu izolație, cu secundarul legat la masă.

**Conductele de gaz sau apă nu vor fi utilizate pentru împământarea echipamentului electric.**

Pentru conectarea centralei la sursa principală de alimentare, utilizați cablul de alimentare principală din dotare.

Conectați termostatul de ambient și/sau ceasul temporizatorului extern programabil aşa cum se arată în schema electrică.

**La înlocuirea cablului de alimentare, utilizați un cablu HAR H05V2V2-F, 3x 0,75 mm<sup>2</sup>, Ø extern maxim 7 mm.**

### 3.8 Umplerea instalației de încălzire (fig. 17)

După efectuarea conexiunilor hidraulice, se poate trece la umplerea instalației de încălzire.

Această operațiune trebuie realizată numai cu centrala oprită și instalația rece, efectuând următoarele operațiuni:

- deschideți prin rotire capacul vanei inferioare (**A**) și superioare (**E**) de evacuare automată a aerului; pentru a permite o eliminare continuă a aerului lăsați deschise vanele **A-E**
- asigurați-vă că robinetul de intrare apă rece este deschis
- deschideți robinetul de umplere **B** (de la exteriorul instalației la modelle R.S.I.) până când presiunea indicată pe manometru ajunge între 1 bar și 1,5 bar
- închideți robinetul de umplere.

**Notă:** eliminarea aerului din centrală are loc automat prin intermediul celor două supape automate **A** și **E**, prima poziționată pe pompa de circulație, iar a doua în interiorul camerei de aer. În cazul în care operațiunea de eliminare a aerului nu se desfășoară corect, procedați după cum este descris în paragraful 3.11.

### 3.9 Golirea instalației de încălzire (fig. 17)

Înainte de a efectua operațiunea de golire, întrerupeți alimentarea electrică, poziționând întrerupătorul principal al instalației pe "oprit".

Închideți robinetele instalației de încălzire.

Slăbiți manual robinetul de golire a instalației (**C**).

Apa din sistem va fi golita prin colectorul de scurgere (**D**).

### 3.10 Golirea instalației de apă caldă menajeră (doar pentru modelul C.S.I., fig. 17)

Atunci când există riscul de îngheț, instalația de apă caldă menajeră trebuie golită după cum urmează:

- închideți robinetul principal al rețelei de apă
- deschideți toți robinetii de apă caldă și rece
- goliti punctele cele mai joase.

#### ATENȚIE

Colectorul trebuie să fie conectat, prin intermediul unor furtune de cauciuc (fara a fi livrate), la un sistem de colectare și evacuare potrivit, la scurgerea apei menajere în concordanță cu regulile locale. Diametrul exterior al colectorului este de 20 mm: prin urmare sugeram folosirea unor tevi de Ø18-19 mm, care să poată fi fixate cu cleme potrivite (nelivrate). Fabricantul nu este raspunzător de stricaciunile cauzate de scurgerile din sistemul de colectare.

Tubul de la ieșirea evacuarilor trebuie să fie asigurat cu o prindere corespunzătoare

### 3.11 Sugestii pentru evacuarea corectă a aerului din circuitul de încălzire și din centrală

La instalarea centralei sau la efectuarea de operații de întreținere extraordinaire, procedați după cum urmează:

1. Utilizați o cheie CH11 pentru a deschide vana de evacuare manuală a aerului, localizată deasupra camerei de aer (fig. 5): racordați furtunul la vană, furnizat cu centrala, în vederea evacuării apei într-un recipient extern.
2. Deschideți robinetul de umplere manuală de la ansamblul hidraulic și așteptați ca apa să înceapă să curgă din vană.

3. Alimentați centrala cu energie electrică, lăsând robinetul de gaz închis.
4. Utilizați termostatul de ambient sau panoul de comandă la distanță pentru a activa cererea de căldură, astfel încât vana cu trei căi să comute la încălzire.
5. Rotiți un robinet pentru activarea cererii de apă caldă (numai pentru centrale instantane; utilizați termostatul încălzitorului de apă pentru centrale numai pentru încălzirea conecțat la un încălzitor de apă extern) pentru un interval de 30", pentru a realiza ciclul cu trei căi de la încălzire la apă caldă și invers de circa zece ori (centrala va intra în alarmă deoarece nu există gaze în aceste circumstanțe, deci trebuie resetată de fiecare dată când se întâmplă aceasta).
6. Continuați succesiunea de operații până când din vana de evacuare manuală a aerului ieșe doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate; închideți vana de evacuare manuală a aerului.
7. Asigurați-vă că presiunea sistemului este corectă (1 bar este ideală).
8. Închideți robinetul manual de umplere de la ansamblul hidraulic.
9. Deschideți robinetul de gaz și porniți centrala.

### 3.12 Evacuarea fumului și absorția aerului pentru ardere

Pentru evacuarea produselor de ardere, consultați normele locale și naționale în vigoare. De asemenea, respectați normele locale stabilită de Pompieri, de Direcția de distribuție a Gazelor, și eventual dispozițiile primăriei.

Evacuarea gazelor de ardere este asigurată de un ventilator centrifugal amplasat în camera de ardere, a cărui funcționare corectă este controlată prin intermediul unui presostat. Centrala este furnizată fără kit-ul pentru evacuarea fumului și pentru absorția aerului, deoarece există numeroase accesorii pentru aparatelor cu cameră etanșă și tiraj forțat, care pot fi alese în funcție de caracteristicile și tipul instalației.

Pentru evacuarea fumului și alimentarea cu aer proaspăt a centralei este indispensabilă folosirea conductelor certificate și conectarea corectă a acestora, conform instrucțiunilor conținute în kit-ul de accesorii fum pentru care s-a optat. La același coș de fum se pot conecta mai multe aparițe, cu condiția ca acestea să fie toate cu tiraj forțat.

#### CONFIGURAȚII POSIBILE DE EVACUARE (fig. 11)

**B23P/B53P** Admisie aer la interior și evacuare la exterior

**C13-C13x** Evacuare prin perete concentrică. Tuburile pot pleca din centrală în mod independent, dar ieșirile trebuie să fie concentrice sau suficient de apropiate pentru a fi expuse la aceleași condiții de vânt (distanță maximă 50 cm)

**C23** Evacuare concentrică în coș comun (absorbție și evacuare în același coș)

**C33-C33x** Evacuare concentrică prin acoperiș. Ieșiri ca pentru C13

**C43-C43x** Evacuare și absorbție în coșuri comune separate, dar supuse acelorași condiții de vânt

**C53-C53x** Evacuare și absorbție separate, prin perete sau acoperiș și oricum în zone cu presiune diferită. Evacuarea și admisia nu trebuie să fie niciodată poziționate pe pereti opuși

**C63-C63x** Evacuare și absorbție realizate cu tuburi comercializate și certificate separat (1856/1)

**C83-C83x** Evacuare în coș unic sau comun și absorbție prin perete

**C93-C93x** Evacuare prin acoperiș (acemănat C33) și absorbție aer printr-un coș unic existent.

#### INSTALAȚIE „FORȚAT DESCHISĂ” (TIP B23P/B53P)

##### Tubul de evacuare a fumului Ø 80 mm (fig. 12)

Tubul de evacuare a fumului poate fi orientat în direcția cea mai potrivită pentru necesitățile de instalare.

Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kitul.

În această configurație, centrala este conectată la tubul de evacuare a fumului cu diametru Ø 80 mm printr-un adaptor cu diametru Ø 60-80 mm.

**⚠️** Configurația B23p/B53P este interzisă în cazul instalării în coșuri de fum colective presurizate

**⚠️** În această configurație, aerul pentru ardere este preluat din încăpera în care este instalată centrala (care trebuie să fie o încăpere adecvată din punct de vedere tehnic și prevăzută cu aerisire).

**⚠️** Tuburile de evacuare a fumului, dacă nu sunt etanșe, constituie potențiale surse de pericol.

**⚠️** Tubul de evacuare a fumului trebuie să fie înclinat cu 3° în direcția centralei.

**⚠️** În funcție de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să introduceți o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi tabelul de mai jos).

Lungime maximă tub de evacuare fum Ø 80 mm		Pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
		45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1	1,5
15 R.S.I.	80 m		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	60 m		
30 C.S.I.	47 m		
35 R.S.I.	40 m		
38 C.S.I.	45 m		

**Tuburi de evacuare coaxiale (ø 60-100) (fig. 13)**

Tuburile de evacuare coaxiale pot fi amplasate în direcția cea mai adevarată pentru cerințele de instalare, cu condiția ca lungimile maxime din tabel să fie respectate.

- ⚠ Tubul de evacuare a fumului trebuie să fie înclinat cu 3° în direcția centralei.
- ⚠ Tuburile de evacuare a fumului, dacă nu sunt etanșe, constituie potențiale surse de pericol.
- ⚠ În funcție de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să introduceți o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi tabelul de mai jos).
- ⚠ Nu obturați și nu îngustați sub nicio formă tubul de admisie a aerului comburant.

Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kiturile.

- ⚠ Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare și conexiuni

Lungime liniară maximă tub concentric Ø 60 - 100 mm		Pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
		45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,3	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	7,85 m		
30 C.S.I.	7,85 m		
35 R.S.I.	7,85 m		
38 C.S.I.	3,85 m		

**Tuburi concentrice (ø 80-125 mm)**

Este necesară instalarea kitului adaptor relativ pentru această configurație. Tuburile concentrice pot fi orientate în direcția cea mai potrivită pentru cerințele de instalare. Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kiturile specifice pentru centralele cu condensație.

- ⚠ Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare și conexiuni.

Lungime liniară maximă tub concentric Ø 80-125 mm		Pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
		45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	14,85 m		
30 C.S.I.	14,85 m		
35 R.S.I.	14,85 m		
38 C.S.I.	10 m		

**Tuburi duble (ø 80 mm) (fig. 14)**

Tuburile duble pot fi orientate în direcția cea mai potrivită pentru nevoieștile de instalare.

Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kiturile specifice pentru centralele cu condensăție.

- ⚠ Tubul de evacuare a fumului trebuie să fie înclinat cu 3° în direcția centralei.
- ⚠ În funcție de tipul de instalare și de lungimea tuburilor utilizate, centrala se adaptează automat la ventilație. Nu obturați și nu îngustați tuburile sub nicio formă.
- ⚠ Lungimile maxime ale tuburilor sunt prezentate în grafice (fig. 15).
- ⚠ Utilizarea unor tuburi mai lungi va diminua puterea de ieșire a centralei.
- ⚠ Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare și conexiuni.

Lungime liniară tuburi duble Ø 80 mm		Pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
		45°	90°
12 R.S.I.	60+60 m	1	1,5
15 R.S.I.	50+50 m		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	36+36 m		
30 C.S.I.	30+30 m		
35 R.S.I.	26+26 m		
38 C.S.I.	30+30 m		

**Coșul de fum colectiv presurizat**

⚠ Configurația B23P/B53P este interzisă în cazul instalării în coșuri de fum colective presurizate.

⚠ Presiunea maximă a coșului de fum colectiv presurizat nu trebuie să depășească 35 pascali.

⚠ În cazul coșurilor de fum colective presurizate, întreținerea trebuie efectuată conform indicațiilor din capitolul specific „Întreținere”.

## 4 - PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI FUNCȚIONARE

### 4.1 Verificări preliminare

Prima punere în funcționare trebuie să fie efectuată de persoane competente, trimise de Centrul de Service Autorizat Beretta.

Înainte de a porni centrala, verificați ca:

- caracteristicile rețelelor de alimentare (energie electrică, apă, gaz) să corespundă datelor de pe plăcuța tehnică
- tuburile care ies din centrală să fie acoperite cu un strat de izolație termică
- tuburile de evacuare a gazelor de ardere și admisie aer să fie eficiente
- să fie garantate toate condițiile pentru a executa operațiile de întreținere curentă în cazul în care centrala este montată între piese de mobilier sau pereți apropiatați
- circuitul de alimentare cu gaz a aparatului să fie etanș
- debitul de combustibil să corespundă valorilor necesare în funcție de tipul centralei
- instalația de alimentare a aparatului cu combustibil să corespundă ca dimensiuni și caracteristici cu debitul pe care trebuie să îl asigure și să fie dotată cu toate dispozitivele de siguranță și control, conform normelor în vigoare.

### 4.2 Punerea în funcționare a centralei

De fiecare dată când alimentați electric centrala, pe afișaj apare o serie de informații, printre care și valoarea contorului sondei de fum (-C- XX); ulterior, pornește ciclul automat de evacuare a aerului care durează în jur de 2 min.

În timpul acestei faze, simbolul  este afișat pe monitor.

Pentru a întrerupe ciclul automat de evacuare a aerului, procedați astfel: accesați placă electronică prin scoaterea carcasei, rotirea panoului de instrumente în direcția dvs. și desfileați cele două șuruburi ale capacului mic de pe placă electronică pentru a avea acces la borne.

Ulterior:

- utilizând o șurubelnită mică inclusă, apăsați butonul CO (fig. 8).

#### ⚠ Părți electrice sub tensiune (230 V c.a.).

Pentru pornirea centralei este necesar să faceți următoarele operații:

- alimentați electric centrala
- deschideți robinetul de gaz al instalației, pentru a permite alimentarea cu combustibil a aparatului
- rotiți selectorul de mod (3 - fig. 1a) în poziția dorită:

#### Myntue Green C.S.I. E:

**Mod vară:** rotind selectorul pe simbolul vară  (fig. 3a) se activează funcția tradițională doar apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatura apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără.

**Modul iarnă:** rotind selectorul de funcții în cadrul zonei marcate cu + și - (fig. 3b), centrala furnizează încălzire și apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de căldură, centrala pornește și display-ul digital indică temperatură apei de încălzire și sunt vizualizate simbolul de încălzire și simbolul flacără (fig. 4a). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără (fig. 4b).

**Preîncălzire (apă caldă mai rapid):** roțiți butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere (4 - fig. 1a) pe simbolul ☺ (fig. 5a), pentru a activa funcția de preîncălzire. Această funcție menține caldă apa din schimbătorul de apă caldă menajeră, pentru a reduce timpul de așteptare până la venirea apei calde. Display-ul afișează temperatură de tur a apei de încălzire sau a apei calde menajere, în funcție de cererea în curs. În timpul aprinderii arzătorului, ca urmare a unei cereri de preîncălzire, pe display este afișat simbolul P (fig. 5b).

Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, roțiți din nou butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere pe simbolul ☺. Aduceți butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere în poziția dorită. Funcția nu este activă cu centrala în poziția OFF: selectorul de funcție (3 - fig.1a) în poziția OFF.

#### Mynute Green R.S.I. E:

**Modul vară: activ numai cu boilerul extern recordat:** rotind selectorul pe simbolul vară ☺ (fig. 3a) se activează funcția tradițională doar apă caldă menajeră și centrala furnizează apă la temperatura setată pe boilerul exterior. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără

**Modul iarnă:** rotind selectorul de funcții în cadrul zonei marcate cu + și - (fig. 3b), centrala furnizează apă pentru încălzire și, dacă este conectată la un boiler extern, apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de căldură, centrala pornește și display-ul digital indică temperatură apei de încălzire și sunt vizualizate simbolul de încălzire și simbolul flacără (fig. 4a). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără (fig. 4b).

- Reglați termostatul de ambient la temperatura dorită (~20°C).

#### Reglarea temperaturii apei de încălzire

Pentru reglarea temperaturii apei de încălzire, roțiți butonul cu simbolul ☺ (fig. 3b) între zonele marcate cu +, respectiv -.

În funcție de tipul de sistem, este posibilă preselectarea intervalului adecvat de temperaturi:

- sisteme standard 40 - 80°C
- sisteme de pardoseală 20 - 45°C.

Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea „Configurarea centralei”.

#### Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată

Când este conectată o sondă externă, valoarea temperaturii de tur este aleasă automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambientă în funcție de modificările temperaturii exterioare.

Pentru creșterea sau scăderea temperaturii în raport cu valoarea calculată automat de placă electronică, roțiți selectorul apei de încălzire (fig. 3b) în sens orar pentru creștere, respectiv în sens antiorar pentru reducere.

Setările de reglare variază între nivelurile de confort -5 și +5, care sunt indicate pe afișajul digital la rotirea butonului.

#### Mynute Green C.S.I. E:

##### Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pentru a regla temperatura apei calde menajere (băi, duș, bucătărie etc.), roțiți butonul marcat cu simbolul ☺ (fig. 3b) în cadrul zonei marcate cu + și -.

Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde și display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate pictograma de alimentare cu apă caldă și pictograma flacără.

Centrala va rămâne în funcțiune până când vor fi atinse temperaturile regulate, după care va trece din nou în starea de "stand-by".

#### Mynute Green R.S.I. E:

##### Reglarea temperaturii apei calde menajere

**CAZUL A** doar încălzire – nu se aplică calibrarea.

**CAZUL B** doar încălzire + boiler extern cu termostat – reglarea nu se aplică.

**CAZUL C** doar încălzire + boiler extern cu sondă – pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, roțiți selectorul cu simbolul ☺ în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura apei și în sens invers pentru a o micșora.

Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde și display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără.

Centrala va rămâne în funcțiune până când vor fi atinse temperaturile regulate, după care va trece din nou în starea de "stand-by".

#### Funcția Sistem Automat de Reglare a Ambientului (S.A.R.A.) fig. 7a

Pozitionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidențiat prin scrisul AUTO – valori de temperatură de la 55 la 65°C

- S.A.R.A. se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: în baza semnalului de închidere a contactului termostatului de ambient, centrala variază automat temperatura apei de încălzire. După ce temperatura care a fost a fost reglată cu ajutorul selectorului de temperatură a apei de încălzire este atinsă, începe o numărătoare inversă de 20 de minute. Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate crește automat cu 5 °C.

După ce a fost atinsă noua valoare, începe o altă numărătoare inversă de 20 de minute.

Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate crește automat cu 5 °C.

Această valoare nouă de temperatură reprezintă suma temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură apă de încălzire și a creșterii de +10°C a funcției S.A.R.A. După al doilea ciclu, temperatura este menținută la valoarea setată +10°C până când este satisfăcută cererea de căldură de la termostatul de ambient.

#### 4.3 Oprirea centralei

##### Oprirea temporară

În cazul absențelor pentru perioada scurta de timp, poziționați selectorul de mod (3 - fig. 1a) pe ⏹ (OFF) (fig. 2a).

În acest mod, lăsați active alimentarea electrică și alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele:

- **Anti-îngheț:** atunci când temperatura apei din centrală scade sub 5°, pompa de circulație se activează și, dacă este necesar, și arzătorul la putere minimă, pentru a reda temperatura apei la valori de siguranță (35°C). În timpul ciclului anti-îngheț, pe display apare simbolul ☺.

- **Anti-blocare pompă de circulație:** un ciclu de funcționare se activează la fiecare 24 ore.

- **Anti-îngheț ACM (doar când este conectat un boiler cu sondă):** funcția este activată atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului scade sub 5° C. Atunci este generată o cerere de căldură cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menținută până când temperatura apei atinge valoarea de 55° C. În timpul ciclului anti-îngheț, pe display apare simbolul ☺.

##### Oprirea pentru perioade lungi

În cazul absențelor pe perioade lungi de timp, poziționați selectorul de mod (3 - fig. 1a) pe ⏹ (OFF) (fig. 2a).

Închideți robinetele de gaz și de apă ale instalațiilor termice și sanitare. În acest caz, funcția anti-îngheț este dezactivată: goliti instalațiile dacă există riscul de îngheț.

#### 4.4 Semnalizări luminoase și defecte

Pe display-ul digital este indicată starea de funcționare a centralei. Tipurile de afișare sunt descrise în tabelul de mai jos.

##### Pentru a restabili funcționarea (deblocare alarme):

###### Defecte A01-02-03

Pozitionați selectorul de funcție pe ⏹ (OFF), așteptați 5-6 secunde și readuceți-l în poziția dorită ☺ (modul vară) sau ☺ (modul iarnă). Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcționarea, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

###### Defect A04

Pe lângă codul de anomalie, pe display este afișat și simbolul ☺.

Verificați valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă este sub 0,3 bari, pozitionați selectorul de funcție pe oprit ⏹ (OFF) și acionați robinetul de umplere (B fig. 17 pentru C.S.I. – extern pentru R.S.I.) până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 și 1,5 bari.

Ulterior, aduceți selectorul de funcție în poziția dorită ☺ (vară) sau ☺ (iarnă).

În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

###### Defect A06

Centrala funcționează normal dar nu garantează stabilitatea temperaturii apei calde menajere care rămâne setată la o temperatură de aproximativ 50°C. Contactați Centrul de Service Autorizat.

###### Defect A07

Contactați Centrul de Service Autorizat.

###### Defect A08

Contactați Centrul de Service Autorizat.

###### Defect A09

Pozitionați selectorul de funcție pe ⏹ (OFF), așteptați 5-6 secunde și readuceți-l în poziția dorită ☺ (modul vară) sau ☺ (modul iarnă).

Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcționarea, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

#### Defect A09

Centrala dispune de un sistem de autodiagnoză care este în măsură, în baza orelor totalizate în condiții deosebite de funcționare, să semnalizeze necesitatea de a curăța schimbătorul principal (cod alarmă 09 și contorul sondei de fum > 2.500).

La încheierea operațiunii de curățare, efectuată cu kit-ul special furnizat ca accesoriu, trebuie să resetați contorul orelor totalizate, procedând în felul următor:

- opriți alimentarea electrică
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs
- desfileați cele două șuruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne
- în timp ce centrala este alimentată electric, utilizând o șurubelnită mică inclusă, apăsați butonul CO (fig. 8) timp de cel puțin 4 secunde; pentru a verifica resetarea contorului, decupați și recupați alimentarea centralei; pe display, valoarea contorului este afișată după semnalizarea "-C-".

#### Părți electrice sub tensiune (230 V c.a.).

**Notă:** procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curățare aprofundată a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Pentru a verifica starea orelor totalizate, multiplicăți cu 100 valoarea citită (de ex., valoare citită 18 = ore totalizate 1800; valoare citită 1 = ore totalizate 100).

Centrala continuă să funcționeze normal, chiar dacă alarma este activă.

STARE CENTRALĂ	DISPLAY
Stand-by	-
Stare OFF	STINS
Alarmă blocare modul ACF	A01 
Alarmă anomalie electronică ACF	A01 
Alarmă termostat limită	A02 
Alarmă tacho ventilator	A03 
Alarmă presostat H2O	A04 
Defect sondă NTC ACM (R.S.I doar cu boiler extern cu sondă)	A06 
Defect termistor principal (de debit) - Temperatură excesivă termistor principal (de debit) - Diferență de temperatură	A07 
Defect termistor de return - Temperatură excesivă termistor de return - Diferență de temperatură inversată	A08 
Defect la termistorul de fum sau la contorul termistorului de fum - Temperatură excesivă termistor de fum	A09 
Flacără falsă	A11 
Defect termostat temperatură scăzută	A77 
Calibrare	ADJ 
Operație de service	ACO 
Tranzitoriu în aşteptarea pornirii	88°C intermitent
Intervenție presostat H2O	 intermitent
Mod ciclu de purjare activ	
Funcție Preîncălzire activă (doar C.S.I.)	P
Cerere de căldură Preîncălzire (doar C.S.I.)	P intermitent
Prezență sondă externă	
Cerere de căldură ACM	60°C 
Cerere de căldură încălzire	80°C 
Cerere de căldură anti-îngheț	
Flacără prezentă	

#### 4.5 Configurarea centralei (fig. 19)

Placa electronică conține o serie de jumperi (JP4) care se pot utiliza pentru configurarea centralei.

Pentru a avea acces la placa de comandă, procedați astfel:

- opriți alimentarea electrică
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs
- desfileați cele două șuruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne.

#### JUMPER JP7:

preselecție câmp de reglare a temperaturii de încălzire celei mai potrivite, în funcție de tipul instalației.

#### Jumper neintrodus - instalație standard

Instalație standard 40-80°C

#### Jumper introdus - instalație în pardoseală

Instalație în pardoseală 20-45 °C.

Centrala vine din fabrică configurată pentru instalări standard.

JP1 Calibrare (Interval nominal)

JP2 Resetare temporizator încălzire

JP3 Calibrare (vezi paragraful „Reglaje”)

JP4 Selector termostat apă caldă menajeră absolut (model C.S.I.)

JP5 Neutilizat (model C.S.I.)

JP5 Funcție doar încălzire cu posibilitate de instalare boiler extern cu termostat (JP8 introdus) sau sondă (JP8 neintrodus) (model R.S.I.)

JP6 Activare funcție de compensare nocturnă și pompă cu funcționare continuă (doar cu sondă externă conectată)

JP7 Activare control instalării standard/joasă temperatură (vezi deasupra)

JP8 Neutilizat (model C.S.I.)

JP8 Gestionare boiler extern cu termostat activ (jumper introdus)/ gestiune boiler extern cu sondă (jumperi neintroduși) (model R.S.I.).

#### 4.6 Setarea termoreglării (grafice 1-2-3 fig. 20)

Termoreglarea funcționează doar cu sondă externă conectată; odată instalată, conectați sonda externă (accesoriu la cerere) la conectorii dedicati prevăzuți pe placă cu borne a centralei.

În acest mod se activează funcția de TERMOREGLARE.

#### Alegerea curbei de compensare

Curba de compensare pentru încălzire menține o temperatură teoretică de 20 °C în interior, atunci când temperatura exterioră este între +20 °C și -20 °C. Alegerea curbei depinde de temperatura exterioră minimă preconizată (și, prin urmare, de locația geografică), precum și de temperatura pe tur preconizată (și, prin urmare, de tipul de sistem). Aceasta este atent calculată de instalator pe baza următoarei formule:

$$KT = \frac{T_{\text{tur de proiect}} - T_{\text{shift}}}{20 - T_{\text{externă min. de proiect.}}}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{shift}} = & 30^\circ\text{C instalări standard} \\ & 25^\circ\text{C instalări în pardoseală} \end{aligned}$$

În cazul în care calculul dă o valoare intermediară între două curbe, vă sfătuim să alegeți curba de compensare cea mai apropiată de valoarea obținută.

Exemplu: dacă valoarea obținută este 1,3, aceasta se găsește între curba 1 și curba 1,5. Alegeți curba cea mai apropiată, de ex., 1,5.

Selectați KT trebuie efectuată acționând trimmer-ul **P3** poziționat pe placă (vezi schema electrică multifilară).

Pentru a avea acces la **P3**:

- opriți alimentarea electrică
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs
- desfileați cele două șuruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne.

#### Părți electrice sub tensiune (230 V AC).

Valorile KT setabile sunt următoarele:

- instalări standard: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0

- instalări în pardoseală 0,2-0,4-0,6-0,8

și sunt afișate pe display timp de circa 3 secunde, după rotirea trimmer-ului P3.

#### TIP CERERE DE CĂLDURĂ

Centrala este conectată la un termostat de ambient (JUMPER 6 neintrodus)

Cererea de căldură se efectuează prin închiderea contactului termostaticului de ambient, în timp ce deschiderea contactului determină oprirea. Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuși, în

acest timp, utilizatorul poate interacționa cu centrala. Utilizând interfața pentru modificarea ÎNCĂLZIRII, nu veți avea disponibil PUNCTUL DE REFERINȚĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE, ci o valoare care poate fi setată ca preferată, între 15 și 25°C. Intervenția asupra acestei valori nu modifică direct temperatura de tur, ci acționează în calculul care determină în mod automat valoarea, variind în sistem temperatura de referință (0 = 20°C).

#### **Centrala este conectată la un programator orar (JUMPER JP6 introdus)**

Cu contactul închis, cererea de căldură este efectuată prin sonda de tur, în baza temperaturii externe, pentru a avea o temperatură utilă în ambient la nivelul ZI (20 °C). Deschiderea contactului nu determină oprirea, ci o reducere (trecere paralelă) a curbei climatice la nivelul NOAPTE (16 °C).

În acest mod se activează funcția nocturnă.

Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuși, în acest timp, utilizatorul poate interacționa cu centrala.

Utilizând interfața pentru modificarea ÎNCĂLZIRII, nu veți avea disponibil PUNCTUL DE REFERINȚĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE, ci o valoare care poate fi setată ca preferată, între 25 și 15°C.

Modificarea acestei valori nu va modifica în mod direct temperatura pe tur, dar va afecta în mod automat calculul care determină valoarea acestei temperaturi, va modifica temperatura de referință în sistem (0 = 20 °C, pe timp de ZI, și 16 °C pe timp de noapte).

## **4.7 Reglaje**

Centrala este deja reglată din fabrică de către producător. Dacă totuși este necesar să efectuați din nou reglajele, de exemplu după o întreținere de excepție, după înlocuirea vanei de gaz sau după transformarea de pe gaz metan pe GPL, urmați instrucțiunile prezentate în continuare. Reglarea puterii maxime și minime, a maximului și minimului de încălzire și a pornirii lente trebuie efectuate obligatoriu în ordinea indicată și exclusiv de către personalul autorizat:

- opriți alimentarea electrică a centralei
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs (fig. 7)
- desfileați cele două șuruburi ale micului capac al placii electronice pentru a avea acces la borne
- introduceți jumperele JP1 și JP3
- alimentați electric centrala.

Pe display este afișat „ADJ” timp de circa 4 secunde.

Treceți la modificarea următorilor parametri:

- 1 - Maxim absolut/apă caldă menajeră
- 2 - Minim

- 3 - Maxim încălzire

- 4 - Pornire lentă

după cum este descris în continuare:

- rotiți selectorul de temperatură a apei de încălzire pentru a seta valoarea dorită
- apăsați butonul CO (fig. 8) și treceți la reglarea următorului parametru.

#### **⚠️ Părți electrice sub tensiune (230 V c.a.).**

Pe display se aprind următoarele simboluri:

1.  în timpul reglării apei calde menajere/maximului absolut
2.  în timpul reglării minimului
3.  în timpul reglării maximului de încălzire
4.  în timpul reglării pornirii lente

Încheiați operațiunea înălțând jumperele JP1 și JP3, pentru a memora valorile astfel setate.

Este posibil să terminați funcția în orice moment, fără să memorăți valorile setate, păstrându-le pe cele inițiale:

- înălțând jumperele JP1 și JP3 înainte de setarea tuturor celor 4 parametri
- aducând selectorul de funcție pe 
- întrerupând sursa de alimentare la 15 minute după conectarea acestia.

**⚠️ Calibrarea nu determină pornirea centralei.**

**⚠️** Prin rotirea butonului de selecție a încălzirii, se afișează automat pe display numărul de rotații care trebuie multiplicat cu o sută (ex. 25 = 2500 rpm).

Funcția pentru vizualizarea parametrilor de setare este activată de selectorul de funcție pe timp de vară și pe timp de iarnă, prin apăsarea pe butonul CO de pe placă de circuite, cu sau fără cerere de căldură. Această funcție nu poate fi activată dacă este conectată o comandă la distanță.

La activarea funcției, parametrii de setare sunt vizualizați în ordinea indicată mai jos, la fiecare 2 secunde. Fiecare parametru este afișat cu pictograma corespunzătoare și viteza de rotație a ventilatorului, măsurată în sute

1. Maxim 
2. Minim 
3. Încălzire max. 
4. Aprindere lentă 
5. Încălzire presetată max. 

## **REGLAREA VANEI DE GAZ**

- Alimentați electric centrala
- Deschideți robinetul de gaz
- Aduceți selectorul de funcție la  (display stins)
- Slăbiți șuruburile de fixare (A) și scoateți carcasa (fig. 6)
- Desprindeți și rotiți în față panoul (fig. 7)
- Desfileați cele două șuruburi ale micului capac al placii electronice pentru a avea acces la borne
- În timp ce centrala este alimentată electric, utilizând o șurubelnită mică inclusă, apăsați butonul CO (fig. 8)

#### **⚠️ Părți electrice sub tensiune (230 V c.a.).**

- Așteptați aprinderea arzătorului.

Centrala funcționează la puterea maximă de încălzire.

Funcția “analiză ardere” rămâne activă 15 min; dacă se atinge temperatura de tur de 90°C, arzătorul se stinge. Arzătorul se aprinde din nou atunci când temperatura scade sub 78°C.

- Introduceți sondele analizorului în pozițiile prevăzute pe camera de aer, după ce ati scos șurubul și capacul (fig. 21)
- Apăsați și scoateți șurubul analizorului
- Apăsați și scoateți șurubul analizorului
- Verificați valoarea CO<sub>2</sub>: (tabelul 3) dacă valoarea nu este conformă, introduceți sondele analizorului în pozițiile prevăzute pe camera de aer, după ce ati scos șurubul și capacul
- Apăsați și scoateți șurubul analizorului
- Verificați valoarea CO<sub>2</sub>: (tabelul 4) dacă valoarea nu este conformă, introduceți sondele analizorului în pozițiile prevăzute pe camera de aer, după ce ati scos șurubul și capacul
- Pentru a ieși din funcția “analiză ardere”, rotiți butonul de comandă
- Extrageți analizorul de fum și remontați capacul
- Închideți panoul de comandă și puneți la loc carcasa.

Funcția “analiză ardere” se dezactivează automat dacă placa genereză o alarmă. În caz de anomalie pe parcursul fazelor de analiză a arderii, executați operațiunea de deblocare.

**tabelul 1**

NUMĂR MAXIM DE ROTAȚII VENTILATOR	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
12 R.S.I. Încălzire	54	54	rot
15 R.S.I. Încălzire	49	49	rot
25 C.S.I. Încălzire - ACM	56	56	rot
25 R.S.I. Încălzire	56	56	rot
30 C.S.I. Încălzire - ACM	55	57	rot
35 R.S.I. Încălzire	59	59	rot
38 C.S.I. Încălzire - ACM	50-62	50-62	rot

**tabelul 2**

NUMĂR MINIM DE ROTAȚII VENTILATOR	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
12 R.S.I. Încălzire	13	18	rot
15 R.S.I. Încălzire	14	14	rot
25 C.S.I. Încălzire - ACM	18	18	rot
25 R.S.I. Încălzire	18	18	rot
30 C.S.I. Încălzire - ACM	14	14	rot
35 R.S.I. Încălzire	14	14	rot
38 C.S.I. Încălzire - ACM	14	14	rot

tabelul 3

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	%
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tabelul 4

MINIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	%
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

tabelul 5

PORNIRE LENTĂ	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
12 R.S.I.	37	37	rot
15 R.S.I.	37	37	rot
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	rot
30 C.S.I.	37	37	rot
35 R.S.I.	37	37	rot
38 C.S.I.	37	37	rot

**RANGE RATED**

Această centrală poate fi adaptată la cerințele de încălzire ale sistemului; de fapt, este posibilă setarea turului maxim pentru operația de încălzire a centralei însăși:

- opriți alimentarea electrică
- setați selectorul temperaturii apei de încălzire la valoarea maximă
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs
- desfleșați cele două șuruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne
- introduceți jumperul JP1
- alimentați electric centrala.

Afișajul indică „ADJ” timp de circa 4 secunde: ulterior, este posibilă modificarea valorii maxime a încălzirii prin intermediul selectorului de temperatură a apei de încălzire și a butonului CO, în vederea setării și a confirmării valorii dorite.

Pictograma  va apărea pe afișaj.

Încheiați procedura prin scoaterea jumperului JP1 pentru stocarea valorilor setate.

Odată ce ați setat puterea necesară (încălzire maximă), notați valoarea în tabelul de pe coperta de la sfărșitul manualului.


Pentru controale și reglări ulterioare, consultați valoarea setată.

 Calibrarea nu necesită aprinderea centralei. Prin rotirea butonului selector al valorii de referință pentru încălzire, valoarea afișată în sutimi (de ex., 25 = 2500 rpm) este afișată automat.


Centrala este livrată cu reglajele indicate în tabel. În funcție de cerințele instalației sau a limitelor locale de emisii gaze arse, este, totuși, posibil să modificați această valoare, făcând referire la graficele de mai jos.

**Myntue Green 12 R.S.I. E**


Curbă HTG (Qnîncălzire)


**Myntue Green 15 R.S.I. E**

Curbă HTG (Qnîncălzire)



curbă CO s.a. (Qnîncălzire)





#### 4.8 Conversia de la un tip de gaz la altul (fig. 22)

Conversia de la un tip de gaz la altul se poate efectua cu ușurință chiar dacă centrala este deja instalată.

Această operație trebuie să fie efectuată de către personal calificat. Centrala este livrată din fabrică pentru funcționarea cu gaz metan (G20) conform celor indicate pe placă cu date tehnice.

Există posibilitatea de transformare a centralei pe gaz propan, utilizând kit-ul specific.

Pentru demontare, consultați instrucțiunile de mai jos:

- opriți alimentarea electrică a centralei și închideți robinetul de gaz
- scoateți carcasa
- scoateți surubul de fixare a panoului de comandă
- desprindeți și rotiți în față panoul
- scoateți vana de gaz (A)
- scoateți duza (B) din interiorul vanei de gaz și înlocuiți-o cu cea din kit
- montați la loc vana de gaz
- realimentați centrala și deschideți robinetul de gaz.

Reglați centrala după cum este descris în capitolul "Reglaje", făcând referire la informațiile cu privire la GPL.

**⚠️ Conversia trebuie efectuată doar de către personal autorizat.**

**⚠️ La încheierea operațiunii, aplicați noua etichetă de identificare, conținută în kit.**

**⚠️ Dacă trebuie să treceți centrala Myntue Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (clapetă în interior) de la gaze naturale la alte tipuri de gaz, TREBUIE să îndepărtați clapeta și să puneti garnitura nouă furnizată în kitul de conversie.**

**⚠️ Dacă trebuie să treceți centrala Myntue Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. de la alte tipuri de gaz la gaze naturale, trebuie să reglați valorile G20 după cum urmează:**

		G20
Numarul de rotații ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.400
Numarul maxim de rotații ale ventilatorului (încălzire-ACM)	rot/min	5.600
Numarul minim de rotații ale ventilatorului (încălzire-ACM)	rot/min	1.800

#### 4.9 Verificarea parametrilor de ardere (fig. 21)

**Myntue Green C.S.I. E:**

- Poziționați selectorul de funcții pe off .
- Rotiți selectorul de temperatură ACM pe .
- Așteptați până când contactul arzătorului (aproximativ 6 secunde). Pe display apare "ACO", cazașul funcționează la putere maximă de încălzire.
- Scoateți surubul C și E pe capacul cutiei de aer.
- Introduceți sondele de analizor în pozițiile prevăzute pe cutia de aer.

**⚠️ Sonda de analiză fum trebuie introdusă până la capăt.**

- Că verificați valorile CO<sub>2</sub> din tabelul se potrivesc cele date, prezentate în cazul în care valoarea este diferită, schimbați-l aşa cum este indicat în capitolul intitulat "Reglarea vanei de gaz".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**Myntue Green R.S.I. E:**

- Poziționați selectorul de funcții pe off .
- Rotiți selectorul de temperatură ACM pe .
- Așteptați până când contactul arzătorului (aproximativ 6 secunde). Pe display apare "ACO", cazașul funcționează la putere maximă de încălzire.

- Scoateți surubul C și E pe capacul cutiei de aer.
- Introduceți sondele de analizor în pozițiile prevăzute pe cutia de aer.

**⚠️ Sonda de analiză fum trebuie introdusă până la capăt.**

- Că verificați valorile CO<sub>2</sub> din tabelul se potrivesc cele date, prezentate în cazul în care valoarea este diferită, schimbați-l aşa cum este indicat în capitolul intitulat "Reglarea vanei de gaz".

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	GAZ METAN (G20)	GAZ LICHID (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Verificați arderea arse.

"Analiza de ardere" rămâne activ pentru o limită de timp de 15 minute; în cazul în care este atinsă intr-o temperatură pe tur de 90 °C închiderea arzătorului.

Va întoarce Când temperatura scade sub 78 °C.

Dacă doriti pentru a opri procesul de a porni temperatura apei calde în zona dintre "+" și "-".

Ulterior:

- scoateți sondele analizorului și închideți prizele de analiză a arderii cu surubul specific
- închideți panoul de comandă și puneti la loc carcasa.

## 5 ÎNTRĂJINERE

Aparatul trebuie verificat periodic, la intervale regulate, pentru a vă asigura că funcționează corect și eficient și este în conformitate cu prevederile normelor în vigoare.

Frecvența verificărilor depinde de condițiile de instalare și utilizare. În orice caz, o verificare completă este necesară în fiecare an și trebuie efectuată de către personalul calificat de la Centrul de Service.

- Verificați și comparați prestațiile centralei cu specificațiile corespunzătoare.
- Orice cauză de deteriorare vizibilă trebuie identificată și eliminată imediat.
- Verificați cu atenție centrala să nu prezinte semne de defectiune sau deteriorare, în special instalațiile de evacuare și absorbtie și sistemul electric.
- Verificați și reglați – dacă este necesar – toți parametrii arzătorului.
- Verificați și reglați – dacă este necesar – presiunea instalației.
- Analizați arderea. Comparați rezultatele cu specificațiile produsului. Orice pierdere de randament trebuie identificată și corectată prin găsirea și eliminarea cauzei.
- Asigurați-vă că schimbătorul de căldură principal este curat, nu este înfundat și nu prezintă reziduuri.
- Verificați și curățați – dacă este necesar – evacuarea condensului, astfel încât să funcționeze corespunzător.

**IMPORTANT:** Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere a centralei, opriți întotdeauna alimentarea electrică și închideți robinetul de gaz.

Nu curățați aparatul sau oricare parte a acestuia cu substanțe inflamabile (ex. alcool, benzină etc.).

Nu curățați învelișul, părțile emailate sau cele din plastic cu solventi de vopsea.

Învelișul trebuie curățat doar cu soluție de apă cu săpun.

## ÎNTREȚINEREA COȘULUI DE FUM COLECTIV PRESURIZAT

- ⚠** În cazul efectuării unor operații de întreținere asupra centralei care necesită deconectarea conductelor de fum, trebuie amplasat un capac pe componenta deschisă a coșului de fum presurizat.
- ⚠** În cazul demontării ventilatorului, asigurați-vă că supapa antiretur este poziționată corespunzător pe partea aferentă - consultați pagini 167-168.
- ⚠** Nerespectarea indicațiilor furnizate poate compromite siguranța persoanelor și animalelor din cauza potențialelor scurgeri de monoxid de carbon din coșul de fum.

## UTILIZATOR

### 1A MĂSURI FUNDAMENTALE DE SIGURANȚĂ

Prezentul manual de instrucțiuni constituie parte integrantă a acestui produs: asigurați-vă că ele însășesc întotdeauna aparatul; în caz de deteriorare sau pierdere vă rugăm să solicitați o copie Centrului de Service Autorizat din zona în care vă aflați.

- ⚠** Instalarea centralei și orice altă intervenție de asistență sau de întreținere trebuie efectuate de personalul autorizat conform indicațiilor prevăzute de normele naționale și locale în vigoare.
- ⚠** Pentru instalare, se recomandă să contactați personalul autorizat.
- ⚠** Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru deteriorarea bunurilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare a erorilor de instalare, reglare, întreținere sau utilizare improprie.
- ⚠** Modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare automată, fără autorizația sau indicațiile producătorului este strict interzisă.
- ⚠** Acest aparat servește la producerea de apă caldă, deci trebuie să fie conectat la o instalație de încălzire și la una de distribuție a apei calde menajere, compatibil cu rândamentul și puterea sa.
- ⚠** În caz de scurgere a apei, închideți robinetul de alimentare și să contactați Centrul de Service Autorizat.
- ⚠** În caz de absență prelungită, închideți robinetul de gaze și stingeți întrerupătorul general al aparatului pentru a-l decupla de la rețeaua de alimentare electrică. Dacă există pericolul de îngheț, goliiți apa din centrală.
- ⚠** Verificați din când în când presiunea de funcționare să nu coboare sub 1 bar.
- ⚠** În caz de anomalie sau funcționare greșită a aparatului, opriți-l și apelați persoanele calificate; repararea ca și orice altă intervenție personală este interzisă.
- ⚠** Întreținerea aparatului se va face minim o dată pe an: programarea intervenției la Centrul de Service Autorizat evită pierderea de timp sau de bani.
- ⚠** La sfârșitul perioadei de utilizare a produsului, acesta nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane solide, ci trebuie dus la un centru de colectare diferențiată.

Utilizarea centralei necesită o strictă respectare a regulilor fundamentale de siguranță:

- Nu utilizați aparatul în scopuri diferite de cel pentru care a fost realizată.
- Nu atingeți centrala cu picioarele goale sau dacă aveți părți ale corpului umede sau ude.
- Nu astupați sub nicio formă cu material textil, hârtie sau altceva grilajul de admisie sau de disipare și gura de aerisire a încăperii în care este instalat aparatul.
- Nu acionați întrerupătoare electrice, telefoane sau orice alt obiect care poate produce scânteie dacă simțiți miros de gaz. Aerisiți încăperea deschizând larg ferestrele și ușile și închideți robinetul central de gaze.
- Nu sprijiți pe centrală niciun obiect.
- Înainte de a executa orice operație de curățare, deconectați centrala de la rețeaua electrică.
- Nu astupați sau reduceți dimensiunile gurilor de aerisire ale încăperii în care este instalat aparatul.
- Nu lăsați recipiente și substanțe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul.
- În caz de defectiune și/sau funcționare defectuoasă a aparatului, nu încercați nicio tentativă de reparație.
- Nu trageți sau răsuciți cablurile electrice..
- Centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate.
- Orice intervenție asupra componentelor sigilate este strict interzisă.

Pentru a utiliza în cel mai bun mod aparatul, amintiți-vă că:

- spălarea în exterior a aparatului cu apă și săpun ameliorează aspectul estetic și împiedică ruginirea panourilor, prelungind astădat durata de viață a aparatului;
- în cazul în care centrala murală se montează între piese de mobilier suspendate, este necesar să lăsați minim 5 cm pe fiecare parte pentru a permite aerisirea aparatului și întreținerea

- instalarea unui termostat de ambient va asigura un confort optim, va permite utilizarea rațională a căldurii și va economisi energia; centrala poate fi cuplată la un programator care va comanda aprinderea și stingerea centralei la anumite ore din zi sau săptămână.

## 2A APRINDERE

Prima aprindere trebuie să fie efectuată de personal de la Centrul de Service Autorizat. Ulterior, dacă va fi nevoie să repunei în funcțiune centrala, procedați astfel.

Pentru pornirea centralei este necesar să faceți următoarele operații:

- alimentați electric centrala
- deschideți robinetul de gaz al instalației, pentru a permite alimentarea cu combustibil a aparatului
- rotiți selectorul de mod (3 - fig. 1a) în poziția dorită:

### Myntue Green C.S.I. E:

**Mod vară:** rotind selectorul pe simbolul vară  (fig. 3a) se activează funcția tradițională doar apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără.

**Modul iarnă:** rotind selectorul de funcții în cadrul zonei marcate cu + și - (fig. 3b), centrala furnizează încălzire și apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de căldură, centrala pornește și display-ul digital indică temperatură apei de încălzire și sunt vizualizate simbolul de încălzire și simbolul flacără (fig. 4a). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără (fig. 4b).

**Preîncălzire (apă caldă mai rapid):** rotiți butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere (4 - fig. 1a) pe simbolul  (fig. 5a), pentru a activa funcția de preîncălzire. Această funcție menține caldă apa din schimbătorul de apă caldă menajeră, pentru a reduce timpul de aşteptare până la venirea apei calde. Când funcția de preîncălzire este activată, monitorul afișează temperatură de tur a apei de încălzire sau a apei calde menajere, în funcție de cererea în curs. În timpul aprinderii arzătorului, ca urmare a unei cereri de preîncălzire, pe display este afișat simbolul  (fig. 5b). Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, rotiți din nou butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere pe simbolul . Aduceți butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere în poziția dorită. Funcția nu este activă cu centrala în poziția OFF: selectorul de funcție (3 fig.1a) în poziția  OFF.

 Prin poziționarea selectorului de funcții la  (OFF) și a butonului de reglare a temperaturii apei calde menajere (4 - fig. 1a) la simbolul , funcția de coșar este activată (pentru uzul exclusiv al Centrului de Service Autorizat).

### Myntue Green R.S.I. E:

**Modul vară: activ numai cu boilerul extern racordat:** rotind selectorul pe simbolul vară  (fig. 3a) se activează funcția tradițională doar apă caldă menajeră și centrala furnizează apă la temperatură setată pe boilerul exterior. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără

**Modul iarnă:** rotind selectorul de funcții în cadrul zonei marcate cu + și - (fig. 3b), centrala furnizează apă pentru încălzire și, dacă este conectată la un boiler extern, apă caldă menajeră. În cazul unei cereri de căldură, centrala pornește și display-ul digital indică temperatură apei de încălzire și sunt vizualizate simbolul de încălzire și simbolul flacără (fig. 4a). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, display-ul digital indică temperatură apei calde menajere și sunt vizualizate simbolul de alimentare cu apă caldă și simbolul flacără (fig. 4b).

 Prin poziționarea selectorului de funcții la  (OFF) și a butonului de reglare a temperaturii apei calde menajere (4 - fig. 1a) la simbolul , funcția de coșar este activată (pentru uzul exclusiv al Centrului de Service Autorizat).

- Reglați termostatul de ambient la temperatura dorită (~20°C).

### Reglarea temperaturii apei de încălzire

Pentru reglarea temperaturii apei de încălzire, rotiți butonul cu simbolul  (fig. 3b) între zonele marcate cu +, respectiv -.

În funcție de tipul de sistem, este posibilă preselectarea intervalului adecvat de temperaturi:

- sisteme standard 40 - 80°C

- sisteme de pardoseală 20 - 45°C.

Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea „Configurarea centralei”.

### Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată

Când este conectată o sondă externă, valoarea temperaturii de tur este aleasă automat de sistem, care regleză rapid temperatura ambientă în funcție de modificările temperaturii exterioare.

Pentru creșterea sau scăderea temperaturii în raport cu valoarea calculată automat de placă electronică, rotiți selectorul apei de încălzire (fig. 3b) în sens orar pentru creștere, respectiv în sens antiorar pentru reducere.

Setările de reglare variază între nivelurile de confort -5 și +5, care sunt indicate pe afișajul digital la rotirea butonului.

### Myntue Green C.S.I. E:

#### Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pentru a regla temperatura apei calde menajere (băi, duș, bucătărie etc.), rotiți butonul marcat cu simbolul  (fig. 3b) în cadrul zonei marcate cu + și -.

Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde și display-ul digital indică temperatură apei calde menajere, pictograma de alimentare cu apă caldă și pictograma flacără

Centrala va rămâne în funcțiune până când vor fi atinse temperaturile reghlate, după care va trece din nou în starea de “stand-by”.

### Myntue Green R.S.I. E:

#### Reglarea temperaturii apei calde menajere

**CAZUL A** doar încălzire – nu se aplică calibrarea.

**CAZUL B** doar încălzire + boiler extern cu termostat – reglarea nu se aplică.

**CAZUL C** doar încălzire + boiler extern cu sondă – pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, rotiți selectorul cu simbolul  în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatură apei și în sens invers pentru a o micșora.

Centrala se află într-o stare de stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde și display-ul digital indică temperatură apei calde menajere, pictograma de alimentare cu apă caldă și pictograma flacără.

Centrala va rămâne în funcțiune până când vor fi atinse temperaturile reghlate, după care va trece din nou în starea de “stand-by”.

### Funcția Sistem Automat de Reglare a Ambientului (S.A.R.A.) fig. 7a

Pozitionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidențiat prin scrisul AUTO – valori de temperatură de la 55 la 65°C

- S.A.R.A. se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: în baza semnalului de închidere a contactului termostatului de ambient, centrala variază automat temperatură apei de încălzire. După ce temperatura care a fost a fost reglată cu ajutorul selectorului de temperatură a apei de încălzire este atinsă, începe o numărătoare inversă de 20 de minute. Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate crește automat cu 5 °C.

După ce a fost atinsă noua valoare, începe o altă numărătoare inversă de 20 de minute.

Dacă, pe parcursul acestei perioade, termostatul de ambient continuă să solicite căldură, valoarea temperaturii setate crește automat cu 5 °C.

Această valoare nouă de temperatură reprezintă suma temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură apă de încălzire și a creșterii de +10°C a funcției S.A.R.A.

După al doilea ciclu, temperatura trebuie menținută la valoarea setată +10°C până când este satisfăcută cererea de la termostatul de ambient.

## 3A OPRIREA CENTRALEI

### Oprirea temporară

În cazul absențelor pentru perioada scurta de timp, poziționați selectorul de mod (3 - fig. 1a) pe .

În acest mod, lăsând active alimentarea electrică și alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele:

- Anti-îngheț:** atunci când temperatura apei din centrală scade sub 5°, pompa de circulație se activează și, dacă este necesar, și arzătorul la putere minimă, pentru a reduce temperatura apei la valori de siguranță (35°C). În timpul ciclului anti-îngheț, pe display apare simbolul .
- Anti-blocare pompă de circulație:** un ciclu de funcționare se activează la fiecare 24 ore.
- Anti-îngheț ACM (doar când este conectat un boiler cu sondă):** funcția este activată atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului scade sub 5° C. Atunci este generată o cerere de căldură cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menținută până când temperatura apei atinge valoarea de 55° C. În timpul ciclului anti-îngheț, pe display apare simbolul .

#### Oprirea pentru perioade lungi

În cazul absențelor pe perioade lungi de timp, poziționați selectorul de mod (3 - fig. 1a) pe  (OFF) (fig. 2a).

Închideți robinetele de gaz și de apă ale instalațiilor termice și sanitare. În acest caz, funcția anti-îngheț este dezactivată: goliți instalațiile dacă există riscul de îngheț.

#### 4A CONTROALE

Verificați la începutul sezonului ca și în timpul utilizării ca hidrometru să indice valori de presiune (cu instalația rece) cuprinse între 0,6 și 1,5 bar: acest lucru evită zgomotul în instalație provocat de aer. Dacă circulația apei este insuficientă, centrala se oprește. În niciun caz presiunea apei nu trebuie să coboare sub 0,5 bar (zona roșie).

În caz contrar, este necesar să restabiliți presiunea apei, astfel:

- poziționați selectorul de mod (3 - fig.1a) pe  (OFF)
- deschideți robinetul de umplere (**B** fig. 17 pentru C.S.I. – extern pentru R.S.I.) până când valoarea presiunii este cuprinsă între 1 - 1,5 bari.

Închideți bine robinetul. Aduceți din nou selectorul în poziția initială. Dacă scăderea presiunii este frecventă, apelați Centrul de Service Autorizat.

#### 5A SEMNALIZĂRI LUMINOASE ȘI DEFECTE

Pe display-ul digital este indicată starea de funcționare a centralei. Tipurile de afișare sunt descrise în tabelul de mai jos.

STARE CENTRALĂ	DISPLAY
Stand-by	-
Stare OFF	STINS
Alarmă blocare modul ACF	A01 
Alarmă anomalie electronică ACF	A01 
Alarmă termostat limită	A02 
Alarmă tacho ventilator	A03 
Alarmă presostat H2O	A04 
Defect sondă NTC ACM (R.S.I doar cu boiler extern cu sondă)	A06 
Defect termistor principal (de debit) - Temperatură excesivă termistor principal (de debit) - Diferență de temperatură	A07 
Defect termistor de return - Temperatură excesivă termistor de return - Diferență de temperatură inversată	A08 
Defect la termistorul de fum sau la contorul termistorului de fum - Temperatură excesivă termistor de fum	A09 
Flacără falsă	A11 
Defect termostat temperatură scăzută	A77 
Calibrare	ADJ 
Operație de service	ACO 
Tranzitoriu în aşteptarea pornirii	88°C intermitent
Intervenție presostat H2O	 intermitent
Mod ciclu de purjare activ	

Funcție Preîncălzire activă (doar C.S.I.)	
Cerere de căldură Preîncălzire (doar C.S.I.)	
Prezență sondă exterñă	
Cerere de căldură ACM	60°C 
Cerere de căldură încălzire	80°C 
Cerere de căldură anti-îngheț	
Flacără prezentă	

#### Pentru a restabili funcționarea (deblocare alarme):

##### Defecte A 01-02-03

Posizaționați selectorul de funcție pe  (OFF), așteptați 5-6 secunde și readuceți-l în poziția dorită  (modul vară) sau  (modul iarnă). Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcționarea, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

##### Defect A04

Pe lângă codul de anomalie, pe display este afișat și simbolul .

Verificați valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă este sub 0,3 bari, poziționați selectorul de funcție pe opri  (OFF) și actionați robinetul de umplere (**B** fig. 17 pentru C.S.I. – extern pentru R.S.I.) până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 și 1,5 bari.

Ulterior, aduceți selectorul de funcție în poziția dorită  (vară) sau  (iarnă).

În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

##### Defect A06

Centrala funcționează normal dar nu garantează stabilitatea temperaturii apei calde menajere care rămâne setată la o temperatură de aproximativ 50°C. Contactați Centrul de Service Autorizat.

##### Defect A07

Contactați Centrul de Service Autorizat.

##### Defect A08

Contactați Centrul de Service Autorizat.

##### Defect A09

Posizaționați selectorul de funcție pe  (OFF), așteptați 5-6 secunde și readuceți-l în poziția dorită  (modul vară) sau  (modul iarnă). Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcționarea, solicitați intervenția Centrului de Service Autorizat.

##### Defect A09

Centrala dispune de un sistem de autodiagnoză care este în măsură, în baza orelor totalizate în condiții deosebite de funcționare, să semnalizeze necesitatea de a curăța schimbătorul principal (cod alarmă 09 și contorul sondei de fum > 2.500).

La încheierea operației de curățare, efectuată cu kit-ul special furnizat ca accesoriu, trebuie să resetați contorul orelor totalizate, procedând în felul următor:

- opriți alimentarea electrică
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de instrumente înspre dvs
- desfileați cele două șuruburi ale micului capac al plăcii electronice pentru a avea acces la borne
- în timp ce centrala este alimentată electric, utilizând o șurubelnită mică inclusă, apăsați butonul CO (fig. 8) timp de cel puțin 4 secunde; pentru a verifica resetarea contorului, decuplați și recuplați alimentarea centralei; pe display, valoarea contorului este afișată după semnalizarea "C".

##### ⚠ Părți electrice sub tensiune (230 V c.a.).

**Notă:** procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curățare aprofundată a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Pentru a verifica starea orelor totalizate, multiplicăți cu 100 valoarea citită (de ex., valoare citită 18 = ore totalizate 1800; valoare citită 1 = ore totalizate 100).

Centrala continuă să funcționeze normal, chiar dacă alarma este activă.

**DATE TEHNICE**

<b>DESCRIERE</b>			<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Încălzire</b>	Putere termică nominală	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Putere termică utilă (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026	25.207
	Putere termică utilă (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193	27.477
	Putere termică utilă redusă (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Putere termică redusă (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072	5.888
	Putere de încălzire minimă (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557	6.459
	Putere termică nominală Range Rated (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
	Putere termică minimă Range Rated (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>ACM</b>	Putere termică nominală	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Putere termică utilă (*)	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
	Putere termică redusă (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
	Putere termică utilă minimă (*)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW cu coșul de fum colectiv presurizat (3CEP) - NUMAI PENTRU 25 C.S.I.</b>					
(*) valoare medie între diverse condiții de funcționare ACM					
Randament util Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8	
Randament util 30% (47° retur)	%	102,3	103,1	102,4	
Randament de ardere	%	98,3	97,2	97,9	
Randament util Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3	
Randament util 30% (30° retur)	%	107,1	108,9	108,2	
Medie randament Range Rated Pn (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1	
Medie randament Range Rated Pn (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8	
Putere electrică	W	80	98	105	
Putere electrică pompă (1.000 l/h)	W	40	39	40	
Categorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P	
Tară de destinație		RO	RO	RO	
Tensiune de alimentare	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Grad de protecție	IP	X5D	X5D	X5D	
Pierderi la coș cu arzătorul pornit	%	1,73	2,82	2,15	
Pierderi la coș cu arzătorul oprit	%	0,11	0,10	0,12	
<b>Încălzire</b>					
Presiune - Temperatură maximă	bari-°C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Presiune minimă pentru funcționare standard	bari	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Câmp de selecție a temperaturii apei de încălzire	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	
Pompă: sarcină maximă disponibilă pentru instalație	mbari	250	250	250	
la un debit de	l/h	1000	1000	1000	
Vas de expansiune cu membrană	l	8	10	10	
Presarcină vas de expansiune	bari	1	1	1	
<b>ACM</b>					
Presiune maximă	bari	6	6	6	
Presiune minimă	bari	0,15	0,15	0,15	
Cantitate de apă caldă cu $\Delta t$ 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8	
cu $\Delta t$ 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2	
cu $\Delta t$ 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6	
Debit minim ACM	l/min	2	2	2	
Câmp de selecție a temperaturii ACM	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60	
Regulator de debit	l/min	11	13	15	
<b>Presiune gaz</b>					
Presiune nominală gaz metan (G20)	mbari	20	20	20	
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G31)	mbari	30	30	30	
<b>Conexiuni hidraulice</b>					
Tur - retur încălzire	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
Intrare - ieșire ACM	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Intrare gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	

DESCRIERE		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
<b>Dimensiuni centrală</b>				
Înălțime	mm	780	780	780
Lățime	mm	400	450	450
Adâncime carcasă	mm	358	358	358
Greutate centrală	kg	37	41	44
<b>Debit (G20)</b>				1000 
Debit aer	Nm³/h	31,237	37,361	35,395 44,362
Debit fum	Nm³/h	33,744	40,371	38,404 48,134
Debit masic fum (max-min)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996 16,091-2,996
<b>Debit (G31)</b>				1000 
Debit aer	Nm³/h	31,485	38,102	36,288 45,481
Debit fum	Nm³/h	33,416	39,266	37,451 46,939
Debit masic fum (max-min)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944 15,811-2,944
<b>Prestații ventilator</b>				
Sarcină reziduală centrală fără tuburi	Pa	180	105	105
Căldură reziduală tuburi concentrice 0,85 m	Pa	45	40	25
Căldură reziduală tuburi separate 0,5 m	Pa	150	84	95
Presiunea maximă permisă pentru coșul de fum colectiv presurizat 3CEP	Pa	50	-	-
<b>Tuburi evacuare fum concentrice</b>				
Diametru	mm	60-100	60-100	60-100
Lungime maximă	m	7,85	7,85	3,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	105	105	105
<b>Tuburi evacuare fum concentrice</b>				
Diametru	mm	80-125	80-125	80-125
Lungime maximă	m	14,85	14,85	10
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	130	130	130
<b>Tuburi evacuare fum separate</b>				
Diametru	mm	80	80	80
Lungime maximă	m	36+36	30+30	30+30
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Instalație B23P-B53P</b>				
Diametru	mm	80	80	80
Lungime maximă țeavă de evacuare	m	60	47	45
Clasă NOx		5	5	5
<b>Valori emisii la debit maxim și minim cu gaz G20*</b>				
Maxim - Minim CO s.a. mai mic de	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5
NOx s.a. mai mic de	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25
Temperatură fum	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61

\* Verificare efectuată cu tub concentric Ø 60-100 - lungime 0,85 m – temperatură apă 80-60°C

DESCRIERE		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Încălzire</b> Putere termică nominală	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Putere termică utilă (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
	kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Putere termică utilă (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
	kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Putere termică utilă redusă (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Putere termică redusă (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
	kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Putere de încălzire minimă (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
	kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Putere termică nominală Range Rated (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Putere termică minimă Range Rated (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW cu coșul de fum colectiv presurizat (3CEP) - NUMAI PENTRU 25 R.S.I.</b>					
Randament util Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Randament util 30% (47° retur)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

<b>DESCRIERE</b>		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Randament de ardere	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Randament util Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Randament util 30% (30° retur)	%	110	109,6	107,1	109,1
Medie randament Range Rated Pn (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Medie randament Range Rated Pn (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Putere electrică	W	74	72	80	100
Putere electrică pompă (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Categorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Tară de destinație		RO	RO	RO	RO
Tensiune de alimentare	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Grad de protecție	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Pierderi la coș cu arzătorul pornit	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Pierderi la coș cu arzătorul oprit	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Încălzire</b>					
Presiune - Temperatură maximă	bari - °C	3-90	3-90	3-90	3-90
Presiune minimă pentru funcționare standard	bari	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Câmp de selecție a temperaturii apei de încălzire	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Pompă: sarcină maximă disponibilă pentru instalație	mbari	250	250	250	250
la un debit de	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Vas de expansiune cu membrană	l	8	8	8	10
Presarcină vas de expansiune	bari	1	1	1	1
<b>Presiune gaz</b>					
Presiune nominală gaz metan (G20)	mbari	20	20	20	20
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G31)	mbari	30	30	30	30
<b>Conexiuni hidraulice</b>					
Tur - retur încălzire	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tur-retur boiler	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Intrare gaz	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Dimensiuni centrală</b>					
Înălțime	mm	780	780	780	780
Lățime	mm	400	400	400	450
Adâncime carcăsă	mm	358	358	358	358
Greutate centrală	kg	36	36	37	41
<b>Debit (G20)</b>					
Debit aer	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Debit fum	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Debit masic fum (max-min)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Debit (G31)</b>					
Debit aer	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Debit fum	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Debit masic fum (max-min)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Prestații ventilator</b>					
Sarcină reziduală centrală fără tuburi	Pa	90	100	180	140
Căldură reziduală tuburi concentrice 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Căldură reziduală tuburi separate 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Presiunea maximă permisă pentru coșul de fum colectiv presurizat 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Tuburi evacuare fum concentrice</b>					
Diametru	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Lungime maximă	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	105	105	105	105
<b>Tuburi evacuare fum concentrică</b>					
Diametru	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Lungime maximă	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	130	130	130	130
<b>Tuburi evacuare fum separate</b>					
Diametru	mm	80	80	80	80
Lungime maximă	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Instalație B23P-B53P</b>					
Diametru	mm	80	80	80	80
Lungime maximă țeavă de evacuare	m	90	80	60	40

DESCRIERE		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Clasă NOx		5	5	5	5
<b>Valori emisii la debit maxim și minim cu gaz G20*</b>					
Maxim - Minim	CO s.a. mai mic de	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45
	CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
	NOx s.a. mai mic de	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30
	Temperatură fum	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57
					78 - 61

\* Verificare efectuată cu tub concentric Ø 60-100 - lungime 0,85 m – temperatură apă 80-60°C

#### Tabel multigaz

DESCRIERE		Gaz metan (G20)	Propan (G31)
Indice Wobbe inferior (la 15°C-1013 mbari)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Presiune calorifică utilă	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Presiune nominală de alimentare	mbari (mm W.C.)	20 203,9	30 305,9
Presiune minimă de alimentare (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbari (mm W.C.)	8 81,6	-
Presiune minimă de alimentare (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbari (mm W.C.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Debit gaz maxim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Debit gaz maxim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Debit gaz minim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Debit gaz minim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.400	3.400
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.600	5.600
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	5.600	5.600
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.800	1.800
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	1.800	1.800
Numarul minim de rotații ale ventilatorului pentru coșul de fum colectiv presurizat (3CEP)	rot/min	2.200	-
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diaphragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 6	1 - 4,5
Debit gaz maxim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Debit gaz maxim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Debit gaz minim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Debit gaz minim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.700	3.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.500	5.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	5.500	5.700
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.400	1.400
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diaphragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 7	1 - 5
Debit gaz maxim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Debit gaz maxim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Debit gaz minim încălzire	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Debit gaz minim ACM	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.700	3.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.000	5.000
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	6.200	6.200

DESCRIERE		Gaz metan (G20)	Propan (G31)
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.400	1.400
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului ACM	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 3,6	1 - 3
Debit gaz maxim încălzire	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Debit gaz minim încălzire	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.700	3.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.400	5.400
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Debit gaz maxim încălzire	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Debit gaz minim încălzire	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.700	3.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	4.900	4.900
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Debit gaz maxim încălzire	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Debit gaz minim încălzire	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.400	3.400
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.600	5.600
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.800	1.800
Numărul minim de rotații ale ventilatorului pentru coșul de fum colectiv presurizat (3CEP)	rot/min	2.200	-
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Arzatorului principal: numarul de duze - diametrul de duze - lungimea	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	n° - mm	1 - 6,7	1 - 5
Debit gaz maxim încălzire	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Debit gaz minim încălzire	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Numarul de rotatii ale ventilatorului la pornirea lenta	rot/min	3.700	3.700
Numarul maxim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	5.900	5.900
Numarul minim de rotatii ale ventilatorului încălzire	rot/min	1.400	1.400

Parametru	Simbol	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Unitate
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	-	A	A	A	-
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei	-	A	A	A	-
Putere nominală	Prated	25	29	29	kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	92	93	92	%
<b>Puterea termică utilă</b>					
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Randament util</b>					
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η4	88,8	88,0	88,3	%
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η1	96,4	98,1	97,4	%
<b>Consumuri electrice auxiliare</b>					
În sarcină totală	elmax	40,0	59,0	52,0	W
În sarcină parțială	elmin	13,7	19,4	17,3	W
În mod standby	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Alți parametri</b>					
Pierderi termice în mod standby	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Consum de energie electrică de la flacăra pilot	Pign	-	-	-	W
Consumul anual de energie	QHE	48	54	57	GJ
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	51	54	54	dB
Emisii de oxizi de azot	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Pentru instalațiile combinate de încălzire:</b>					
Profilul de sarcină declarat		XL	XL	XL	
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	ηwh	85	85	84	%
Consumul zilnic de energie electrică	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Consumul zilnic de combustibil	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Consumul anual de energie electrică	AEC	38	23	34	kWh
Consumul anual de combustibil	AFC	17	17	17	GJ

(\*) regim de temperatură ridicată: 60°C la intrarea în instalația de încălzire și 80°C la ieșire

(\*\*) regim de temperatură scăzută: pentru cazanele cu condensare la 30°C, pentru cazanele cu temperatură scăzută la 37°C, pentru alte instalații de încălzire la o temperatură de 50°C la intrare

Parametru	Simbol	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Unitate
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	-	A	A	A	A	-
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei	-	-	-	-	-	-
Putere nominală	Prated	12	15	25	34	kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Puterea termică utilă</b>						
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Randament util</b>						
La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
La 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Consumuri electrice auxiliare</b>						
În sarcină totală	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
În sarcină parțială	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
În mod standby	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Alți parametri</b>						
Pierderi termice în mod standby	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Consum de energie electrică de la flacăra pilot	Pign	-	-	-	-	W
Consumul anual de energie	QHE	22	28	48	63	GJ
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	49	48	51	54	dB
Emisii de oxizi de azot	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Pentru instalațiile combinate de încălzire:</b>						
Profilul de sarcină declarat		-	-	-	-	
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Consumul zilnic de energie electrică	Qelec	-	-	-	-	kWh
Consumul zilnic de combustibil	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Consumul anual de energie electrică	AEC	-	-	-	-	kWh
Consumul anual de combustibil	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) regim de temperatură ridicată: 60°C la intrarea în instalația de încălzire și 80°C la ieșire

(\*\*) regim de temperatură scăzută: pentru cazanele cu condensare la 30°C, pentru cazanele cu temperatură scăzută la 37°C, pentru alte instalații de încălzire la o temperatură de 50°C la intrare

## DE INSTALLATEUR

### 1 - ALLGEMEINE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

- ⚠** Die in unseren Betrieben hergestellten Kessel werden unter Beachtung auch der einzelnen Bauteile hergestellt, um sowohl den Anwender als auch den Installateur vor eventuellen Unfällen zu schützen. Somit wird dem Fachpersonal empfohlen, nach allen am Produkt vorgenommenen Eingriffen, den elektrischen Anschlüssen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, d.h. vor allem hinsichtlich des blanken Teils der Leiter, der keinesfalls aus der Klemmleiste ragen darf, da so der mögliche Kontakt mit den Spannung führenden Teilen des Leiters vermieden wird.
- ⚠** Diese Betriebsanleitung ist integrierender Bestandteil des Produkts: Prüfen Sie, ob sie dem Gerät immer beiliegt, d.h. auch bei einem Verkauf an einen anderen Eigentümer oder Anwender bzw. bei einer Umsetzung in eine andere Heizanlage. Bei ihrer Beschädigung oder ihrem Verlust kann ein weiteres Exemplar beim Technischen Kundendienst des Gebietes angefordert werden.
- ⚠** Die Installation des Kessels und alle anderen Kundendienst- und Wartungsleistungen müssen durch Fachpersonal entsprechend der Angaben der geltenden nationalen und lokalen Bestimmungen durchgeführt werden.
- ⚠** Der Installateur muss den Anwender in die Funktionsweise des Gerätes und die grundlegenden Sicherheitshinweise einweisen.
- ⚠** Dieser Kessel darf nur zu Zwecken verwendet werden, für die er ausdrücklich gebaut wurde. Der Hersteller lehnt jede vertragliche und außervertragliche Haftung für Verletzung von Personen oder Tieren oder für Sachbeschädigungen ab, die durch Fehler im Zuge der Installation, Einstellung und Wartung sowie durch unsachgemäße Benutzung entstehen.
- ⚠** Dieses Gerät dient zur Aufbereitung von Warmwasser und muss somit an eine Heizanlage und/oder eine Brauchwarmwasseranlage entsprechend seiner Leistungen und seinem Durchsatz angelassen werden.
- ⚠** Prüfen Sie nach dem Entfernen der Verpackung die Unversehrtheit und Vollständigkeit des Inhalts. Andernfalls kontaktieren Sie Ihren Händler.
- ⚠** Die Vorrichtungen, die zum Schutz des Geräts und zu dessen automatischer Einstellung eingebaut wurden, dürfen während der Nutzungszeit niemals verändert werden. Nur der Hersteller oder der Händler sind dazu befugt.
- ⚠** Falls am Gerät eine Störung auftritt und/oder die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt ist, schalten Sie es ab und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
- ⚠** Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als städtischer Hausmüll entsorgt werden, sondern es muss einem Altstoffsammelzentrum übergeben werden.
- ⚠** Der Abfluss des Sicherheitsventils des Gerätes muss an ein geeignetes Sammel- und Ableitsystem angeschlossen werden. Der Hersteller des Gerätes haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die Eingriffe am Sicherheitsventil verursacht werden.
- ⚠** Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in geeigneten Behältern bei den entsprechenden Sammelstellen.
- ⚠** Die Abfälle müssen gefahrlos für die Gesundheit des Menschen sowie ohne Einsatz von Verfahren und Methoden erfolgen, die Schäden an der Umwelt hervorrufen können.
- ⚠** Schließen Sie den Ablasssammelrohr an ein passendes Abflussystem an (siehe Kapitel 3.5).

Während der Installation ist es notwendig, den Anwender darauf hinzuweisen, dass:

- er/sie im Fall von Leckagen die Wasserzufuhr abschalten und sofort den Technischen Kundendienst informieren muss.
- der Betriebsdruck des Systems zwischen 1 und 2 bar beträgt und 3 bar diesen Wert niemals überschreiten darf. Gegebenenfalls den Druck wiederherstellen, wie im Absatz "Befüllung der Anlage" beschrieben.
- sollte geplant sein den Kessel langfristig nicht zu benutzen, er/sie den Technischen Kundendienst rufen sollte, damit folgende Arbeiten durchgeführt werden:
  - Schalten Sie den Hauptschalter für den Kessel und die Hauptanlage ab
  - Zudrehen des Gas- und Wasserhahns sowohl am Heizkreis (C.S.I. - R.S.I.) als auch am Brauchwarmwasserkreis (C.S.I.)

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

- ⚠ VORSICHT** = Arbeiten, die spezielle Sorgfalt und entsprechende Vorbereitung erfordern
- 🚫 NICHT ERLAUBT** = Arbeiten, die NICHT durchgeführt werden DÜRFEN

**R.S.I.:** BWW-Funktionen sind nur bei angeschlossenem Boiler verfügbar (auf Wunsch erhältliches Zubehör).

- Entleeren des Heiz- (C.S.I. - R.S.I.) und Brauchwarmwasserkreises (C.S.I.) um ein Einfrieren zu vermeiden.

#### Sicherheitsmaßnahmen:

- 🚫** Der Kessel sollte nicht von Kindern oder behinderten Personen ohne Unterstützung verwendet werden.
- 🚫** Elektrische Vorrichtungen oder Ausrüstungsteile, wie Schalter, Geräte usw. dürfen bei Brand- oder Gasgeruch nicht benutzt werden. Falls Gas austritt, öffnen Sie alle Türen und Fenster, damit Luft in den Raum strömt, schalten Sie den Hauptgashahn ab und rufen Sie sofort den Technischen Kundendienst.
- 🚫** Berühren Sie den Kessel nicht barfuß oder mit nassen bzw. feuchten Körperteilen.
- 🚫** Trennen Sie vor dem Ausführen von Reinigungsarbeiten den Kessel vom Stromversorgungsnetz, indem Sie den zweipoligen Schalter der Anlage sowie den Hauptschalter des Bedienfeldes auf "OFF" stellen.
- 🚫** Änderungen an den Sicherheits- oder Einstellvorrichtungen sind ohne Zustimmung der Herstellers und dessen entsprechende Anweisungen verboten.
- 🚫** Keinesfalls an aus dem Kessel kommenden Drähten ziehen oder diese lösen oder verdrehen, auch dann nicht, wenn das Gerät nicht an die Versorgungsleitung angeschlossen ist.
- 🚫** Versperren oder verkleinern Sie nicht die Größe der Belüftungsöffnungen im Raum.
- 🚫** Lassen Sie keine entflammbarer Behälter oder Substanzen im Raum.
- 🚫** Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 🚫** Das Versperren des Kondensatabflusses ist verboten.

### 2 - KESSELINSTALLATION

Der Kessel darf nur von Fachpersonal unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen installiert werden.

**Mynute Green E** ist in folgenden Modellen erhältlich:

**Mynute Green C.S.I. E** sind wandhängende Brennwertkessel (Typ C) zum Heizen und Aufbereiten von Brauchwarmwasser.

**Mynute Green R.S.I. E** sind wandhängende Brennwertkessel (Typ C), die durch eine Reihe von Drahtbrücken an der elektronischen Baugruppe unter verschiedenen Bedingungen arbeiten können (siehe Abschnitt "Kesselkonfiguration"):

**FALL A:** Reiner Heizbetrieb. Der Kessel bereitet kein Brauchwarmwasser auf.

**FALL B:** Reiner Heizbetrieb mit einem externen thermostatgesteuerten Boiler: in diesem Zustand liefert der Kessel Warmwasser an den Boiler sobald eine entsprechende Anforderung durch den Thermostat eingeht.

**FALL C:** Reiner Heizbetrieb mit einem externen Boiler mit Wassertemperaturfühler (Bausatz als Zubehör auf Anfrage erhältlich) für die Warmwasseraufbereitung. Bei Anschluss eines Boilers eines anderen Fabrikats muss sichergestellt sein, dass der verwendete NTC-Fühler die folgenden Eigenschaften hat: 10 kOhm at 25°C, B 3435 ±1%.

In Abhängigkeit von der Abgasführung fallen die Kessel in die Kategorien B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

In der Konfiguration B23P, B53P (bei Inneninstallation) kann das Gerät nicht in Schlafzimmern, Bädern, Duschen oder in Räumen in denen sich offene Schornsteine ohne eigene Zuluftleitung befinden, installiert werden. Der Raum, in dem der Kessel installiert wird, muss ausreichend belüftet sein.

In der Konfiguration C kann das Gerät in beliebigen Räumen installiert werden und es besteht keine Beschränkung hinsichtlich der Bedingungen für die Belüftung und das Volumen des Raumes.

### 3 - BESTIMMUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

#### 3.1 Bestimmungen für die Installation

Die Installation muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Außerdem müssen immer die nationalen und lokalen Bestimmungen eingehalten werden.

**Mynture Green E** ist für die Inneninstallation vorgesehen. Der Kessel verfügt über Schutzvorrichtungen, die den richtigen Betrieb mit einem Temperaturbereich von 0°C bis 60°C gewährleisten. Um die Schutzvorrichtungen zu nutzen, muss sich das Gerät einschalten können. Daraus folgt, dass jegliche Störabschaltung (z.B. bei Ausfall der Gas- oder Stromversorgung, oder Auslösung einer Sicherheitsvorrichtung) die Schutzvorrichtungen aktiviert.

### MINDESTABSTÄNDE

Um den Zugang zum Inneren des Kessels zu ermöglichen, damit die normalen Wartungsarbeiten ausgeführt werden können, müssen die für die Installation vorgesehenen Mindestentfernungen eingehalten werden (Abb. 1a).

Für eine richtige Positionierung des Gerätes ist zu beachten, dass:

- es nicht über einem Herd oder einem anderen Kochgerät positioniert werden darf
- keine entzündlichen Stoffe in dem Raum sein dürfen, in dem der Kessel installiert ist
- wärmeempfindlichen Wände (zum Beispiel aus Holz) mit einer entsprechenden Isolierung geschützt werden müssen.

### WICHTIG

Vor der Installation wird empfohlen, eine sorgfältige Spülung aller Leitungen der Anlage auszuführen, um eventuelle Rückstände zu entfernen, die die ordnungsgemäße Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen können.

Installieren Sie unter dem Sicherheitsventil einen Sammeltrichter für Wasser mit zugehörigem Abfluss, für den Fall eines Austretens bei Überdruck in der Heizanlage. Der Brauchwarmwasserkreis bedarf keines Sicherheitsventils, aber es ist sicherzustellen, dass der Druck in der Wasserleitung 6 bar nicht überschreitet. Bei Ungewissheit muss eine Vorrichtung zur Druckreduzierung installiert werden.

Prüfen Sie vor der Zündung, dass der Kessel für den Betrieb mit dem verfügbaren Gas ausgelegt ist; Dies kann der Aufschrift auf der Verpackung und dem Aufkleber mit Angabe der Gasart entnommen werden.

Es ist äußerst wichtig hervorzuheben dass die Abgasabzüge in einigen Fällen unter Druck stehen und somit die Verbindungen der einzelnen Elemente hermetisch sein müssen.

### FROSTSCHUTZSYSTEM

Der Kessel ist serienmäßig mit einem automatischen Frostschutzsystem ausgestattet, das aktiviert wird, sobald die Wassertemperatur des Primärkreises unter 0°C absinkt. Dieses System ist immer aktiv und garantiert den Schutz des Kessels bis zu einer Außentemperatur von -3°C. Zur Nutzung dieses Schutzes (bezogen auf den Brennerbetrieb) muss sich der Kessel

selbst einschalten können; Jede Störabschaltung (z.B. keine Gas- oder Stromzufuhr oder Auslösung einer Schutzvorrichtung) setzt daher den Schutz außer Betrieb. Der Frostschutz ist auch aktiv, wenn sich der Kessel im Standby-Zustand befindet. Unter normalen Betriebsbedingungen kann sich der Kessel selbst vor Frost schützen. Sollte das Gerät in Gebieten, in denen es zu Temperaturen unter 0°C kommen kann, für lange Zeit von der Stromversorgung abgeschaltet sein, und will man die Heizanlage nicht entleeren, wird empfohlen für den Frostschutz des Geräts ein spezifisches, hochwertiges Frostschutzmittel in den Primärkreis zu füllen. Beachten Sie genau die Anweisungen des Herstellers nicht nur in Bezug auf den Prozentsatz an Frostschutzflüssigkeit, der für die tiefsten Temperaturen auf denen der Maschinenkreislauf gehalten werden soll, zu verwenden ist, sondern auch die Haltbarkeit und Entsorgung der Flüssigkeit.

Für den Brauchwarmwasserteil empfehlen wir die Leitung zu entleeren. Die Materialien, aus denen die Bauteile der Kesseln bestehen, sind beständig gegen Frostschutzmittel, die auf Basis von Ethylenglykol hergestellt wurden.

### 3.2 Anlagenreinigung und Wassereigenschaften des Heizkreises

Bei einer Neuinstallation oder bei einem Austausch des Kessels muss eine vorbeugende Reinigung der Heizungsanlage durchgeführt werden.

Um die Funktionstüchtigkeit des Produkts zu garantieren, überprüfen Sie nach jedem Reinigungs vorgang, bei dem Zusatzstoffe und/oder chemische Mittel (z. B. Frostschutzflüssigkeit usw.) beigefügt werden, ob die Parameter in der Tabelle mit den angegebenen Werten übereinstimmen.

Parameter	Maß-einheit	Heizkreis wasser	Füllwasser
PH-Wert		7÷8	-
Härte	° F	-	15÷20
Aussehen		-	klar

### 3.3 Befestigung des Kessels an der Wand und Wasseranschlüsse

Verwenden Sie zur Befestigung des Kessels an der Wand die Querplatte (Abb. 3), die der Verpackung beiliegt. Die Position und die Abmessung der Wasseranschlüsse werden detailliert angegeben:

A	Rücklauf Heizung	3/4"
B	Vorlauf Heizung	3/4"
C	Gasanschluss	3/4"
D	BWW Ausgang	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)
E	BWW Eingang	1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.)

Falls die Wasserhärte 28°F überschreitet, wird empfohlen Wasserenthärter zu verwenden, um Kalkablagerungen im Kessel durch zu hartes Wasser zu vermeiden.

### 3.4 Anbringen des Außenfühlers (Abb. 2)

Die vorschriftsmäßige Anbringung des Außenfühlers ist für den einwandfreien Betrieb der witterungsgefährten Regelung entscheidend.

#### INSTALLATION UND ANSCHLUSS DES AUSSENFÜHLERS

Der Fühler muss an einer Außenwand des beheizten Gebäudes unter Beachtung der folgenden Hinweise installiert werden:

Der Fühler muss an der Fassade montiert werden, die am meisten dem Wind ausgesetzt ist, NORD oder NORDWESTWAND, und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist; er muss auf ca. 2/3 der Fassadenhöhe montiert werden;

er darf nicht in der Nähe von Türen, Fenstern, Luftabzügen, Schornsteinen oder anderen Wärmequellen angebracht werden.

Der Stromanschluss an den Außenfühler erfolgt über ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) zweipoliges Kabel mit Querschnitt zwischen 0,5 und 1 mm<sup>2</sup>, mit einer Maximallänge von 30 Meter. Die Polarität des Anschlusskabels an den Außenfühler ist nicht von Bedeutung. Kabellängerungen sind zu vermeiden; sollten sie dennoch erforderlich sein, müssen sie wassererdet und entsprechend geschützt sein. Für das Anschlusskabel verwendete Kanäle müssen getrennt von Spannungskabeln (230 V AC) verlaufen.

#### BEFESTIGATION DES AUSSENFÜHLERS AN DER WAND

Der Fühler ist an einer glatten Mauer zu befestigen; bei Backstein- oder unregelmäßigen Außenwänden muss eine glatte Auflagefläche hergestellt werden. Schrauben Sie den oberen Schutzdeckel aus Plastik durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.

Markieren Sie den Befestigungsort an der Wand und bohren Sie ein Loch für den Dübel in der Größe 5x25. Stecken Sie den Dübel in das Loch. Ziehen Sie die Karte aus ihrem Sitz.

Befestigen Sie unter Verwendung der beige packten Schraube das Gehäuse an der Wand. Haken Sie den Bügel ein und ziehen Sie die Schraube fest. Lösen Sie die Mutter des Kabeldurchgangs, ziehen Sie das Anschlusskabel des Fühlers ein und schließen Sie es an die Klemme an.

Für den Stromanschluss des Außenfühlers an den Kessel wird auf das Kapitel "Elektrischer Anschluss" verwiesen.

**⚠** Vergessen Sie nicht den Kabeldurchgang gut zu verschließen, damit keine Lufteuchtigkeit durch die Öffnung eindringen kann.

Stecken Sie die Karte wieder in den Sitz.

Schließen Sie den oberen Schutzdeckel aus Plastik durch Drehen im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Kabeldurchgang sehr gut fest.

### 3.5 Kondensatabführung

Die Anlage muss so gebaut sein, dass das vom Kessel produzierte Kondenswasser nicht gefrieren kann (z. B. durch Anbringen einer Wärmedämmung). Wir empfehlen die Installation eines entsprechenden Abfluss-sammelrohrs aus Polypropylen, das Sie überall im Handel finden, an der Unterseite des Kessels - Bohrung Ø 42- wie in Abb. 4 angegeben. Positionieren Sie den mit dem Kessel gelieferten Schlauch für den Kondensatabfluss und schließen Sie ihn an das Sammelförderrohr an (oder an eine andere inspizierbare Anschlussvorrichtung), vermeiden Sie Biegungen, in denen sich das Kondenswasser stauen und eventuell gefrieren könnte. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Schäden, die entstehen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird oder gefriert.

Die Dichtigkeit und Frostschutzsicherheit der Abflussleitung muss gewährleistet sein.

Vergewissern Sie sich vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, dass das Kondenswasser ungehindert abfließen kann.

### 3.6 Gasanschluss

Prüfen Sie vor Herstellung des Geräteanschlusses an das Gasnetz, ob:

- die nationalen und lokalen Installationsbestimmungen eingehalten wurden
- die Gasart der entspricht, für die das Gerät vorgerüstet wurde
- die Leitungen sauber sind.

Die Gasleitung ist außen vorgesehen. Sollte die Leitung die Wand durchqueren muss es durch die mittlere Öffnung im unteren Teil der Schablone geführt werden.

Es wird empfohlen, in der Gasleitung einen Filter von angemessener Größe zu installieren, wenn das Verteilernetz feste Partikel enthalten sollte.

Prüfen Sie nach erfolgter Installation, ob die ausgeführten Verbindungen entsprechend den gültigen Installationsbestimmungen dicht sind.

### 3.7 Elektrischer Anschluss

Für den Zugriff auf die elektrischen Anschlüsse sind folgende Schritte erforderlich:

- Positionieren Sie den Hauptschalter der Anlage auf "Aus"
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (**A**) und entfernen Sie die Ummantelung (Abb. 6)
- Lösen Sie die die Bedientafel und drehen Sie sie nach vor (Abb. 7)
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können (Abb. 9-10).

Schließen Sie das Gerät mit einem Schalter an der Hauptstromversorgung an, wobei ein Abstand von mindestens 3,5 mm (EN 60335-1, Klasse III) zwischen den Drähten eingehalten werden.

Das Gerät arbeitet mit 230 Volt/50 Hz Wechselstrom und entspricht dem Standard EN 60335-1.

Schließen Sie den Kessel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an eine Erdung an.

**⚠️** Der Installationsfachmann ist für die sichere Erdung des Gerätes verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch unkorrekte oder unterlassene Erdung.

**⚠️** Stromführende und neutrale Anschlüsse (L-N) müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

**⚠️** Der Erdungsleiter muss einige Zentimeter länger sein als die anderen.

Der Kessel kann mit Stromversorgung Phase-Neutral oder Phase-Phase betrieben werden.

Bei schwiegender Spannungsversorgung ohne Erdleiter ist ein Trenntrafo mit Erdverankerung der Sekundärwicklung notwendig.

**Gas- und/oder Wasserrohre dürfen nicht für die Erdung verwendet werden.**

Verwenden Sie zum Anschluss des Kessels an das elektrische Versorgungsnetz das beiliegende Stromkabel.

Schließen Sie den Raumthermostat und/oder die externe programmierbare Zeituhr wie im Schaltplan angegeben an.

**Falls Sie das Stromkabel tauschen müssen, verwenden Sie ein HAR H05V2V2-F Kabel, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Außendurchmesser max. 7 mm.**

### 3.8 Befüllen der Heizungsanlage (Abb. 17)

Nach Herstellung der Wasseranschlüsse, kann die Heizanlage gefüllt werden.

Dieser Vorgang muss bei kalter Anlage wie folgt ausgeführt werden:

- Öffnen Sie den Verschluss des unteren (**A**) und oberen (**E**) automatischen Entlüftungsventils um 2 oder 3 Drehungen, damit die Luft kontinuierlich entweichen kann, lassen Sie die Verschlüsse der Ventile **A-E** offen.
- Prüfen Sie, ob das Kaltwasserzufuhrventil aufgedreht ist
- Öffnen Sie das Füllventil **B** (außerhalb der Anlage beim Modell R.S.I.) bis der auf dem Hydrometer angezeigte Druck zwischen 1 und 1,5 bar liegt
- Schließen Sie das Füllventil wieder.

**ANM.:** Die Entlüftung des Kessels erfolgt automatisch über die beiden automatischen Entlüftungsventile **A** und **E**, das erste befindet sich auf der Umlaufpumpe, das zweite im Luftgehäuse. Sollte die Entlüftungsphase kompliziert sein, gehen Sie wie in Absatz 3.11 beschrieben vor.

### 3.9 Entleerung der Heizanlage (Abb. 17)

Schalten Sie den Hauptschalter der Anlage auf "Aus" bevor Sie mit der Entleerung beginnen.

Schließen Sie die Absperrvorrichtungen der Heizungsanlage.

Lösen Sie von Hand das Ablassventil der Anlage (**C**).

Das Wasser für die Installation wird durch den Abflusskollektor ausgelassen (**D**).

### 3.10 Entleeren der Brauchwarmwasseranlage (nur für C.S.I. Modelle, Abb. 17)

Immer dann, wenn Frostgefahr besteht, muss die Brauchwarmwasseranlage entleert werden, wobei wie folgt vorzugehen ist:

- Schließen Sie den Haupthahn der Wasserieitung
- Öffnen Sie alle Kalt- und Warmwasserventile
- Entleeren Sie die niedrigsten Stellen.

#### ACHTUNG

Der Kollektor muss mit dem Gummirohr (wird nicht mitgeliefert) angeschlossen werden mit entsprechendem Abfluss des weißen Wassers

nach den geltenden Vorschriften. Das Außendurchmesser des Kollektors ist 20 mm; es wird empfohlen ein Gummirohr Ø18-19 mm zu benutzen, welches mit entsprechender Dichtung befestigt wird (wird nicht mitgeliefert). Der Hersteller ist nicht für eventuelle Schäden verantwortlich welche durch den Wassermangel entstehen.

### 3.11 Empfehlungen für die korrekte Entlüftung des Heizkreises und des Kessels

Bei der Installation des Kessels oder bei Ausführung außerplanmäßiger Wartungsarbeiten gehen Sie wie folgt vor:

- 1- Verwenden Sie einen CH11 Schraubenschlüssel, um das Handentlüftungsventil auf dem Verteiler zu öffnen (Abb. 5): Schließen Sie den Schlauch, der dem Kessel beigelegt ist, an das Ventil an, damit das Wasser in einen externen Behälter abgeführt wird.
2. Öffnen Sie den manuellen Füllhahn am Wasseraggregat und warten Sie, bis das Wasser aus dem Ventil austritt.
3. Schalten Sie den Kessel bei geschlossenem Gashahn ein.
4. Aktivieren Sie eine Wärmeanforderung unter Verwendung des Raumthermostats oder mithilfe der Fernsteuerung, sodass sich das 3-Wege-Ventil auf Heizbetrieb stellt.
5. Drehen Sie einen Hahn ca. 10 Mal für 30 Sekunden pro Minute auf, um die Warmwasseranforderung zu aktivieren (nur bei Durchlauferhitzern; verwenden Sie den Boilerthermostat für Kessel mit reinem Heizbetrieb, die an einen externen Boiler angeschlossen sind), damit das 3-Wege-Ventil von Heizen auf Warmwasser und umgekehrt wechselt (der Kessel wird einen Alarm auslösen, weil unter diesen Umständen kein Gas vorhanden ist, der Alarm muss daher jedes Mal quittiert werden).
6. Setzen Sie die Abfolge fort, bis nur mehr Wasser aus dem manuellen Entlüftungsventil austritt und keine Luft mehr ausströmt; schließen Sie nun das manuelle Entlüftungsventil.
7. Prüfen Sie, ob der Druck in der Anlage stimmt (1 bar ist ideal).
8. Drehen Sie den manuellen Füllhahn am Wasseraggregat zu.
9. Öffnen Sie den Gashahn und schalten Sie den Kessel ein.

### 3.12 Ableitung der Verbrennungsprodukte und Ansaugung von Luft

Zur Ableitung der Verbrennungsprodukte siehe die gültigen lokalen und nationalen Bestimmungen. Außerdem müssen immer die lokalen Bestimmungen der Feuerwehr, das Gasversorgungsunternehmens sowie eventuelle kommunale Festlegungen eingehalten werden.

Die Ableitung der Verbrennungsprodukte wird durch einen Zentrifugallüfter im Inneren der Brennkammer gewährleistet. Seine richtige Funktionsweise wird ständig durch einen Druckwächter überwacht. Der Kessel wird ohne das Kit zur Abgasableitung/Luftansaugung geliefert, da es möglich ist, das Zubehör für Geräte mit dichter Kammer und Zwangsglüflüsse zu verwenden die sich am Besten für die Installationseigenschaften eignen.

Für die Abgasableitung und die Wiederherstellung der Brennluft des Kessels ist es unerlässlich, dass zertifizierte Leitungen verwendet werden und der Anschluss so erfolgt, wie durch die dem Rauchzubehör beiliegenden Anleitungen angegeben ist. An einen Abgasabzug können mehrere Geräte angeschlossen werden, vorausgesetzt, alle verfügen über eine dichte Kammer.

**MÖGLICHE KONFIGURATIONEN VON ABGASFÜHRUNGEN (Abb. 11)**  
**B23P/B53P** Zuluft über Installationsraum und Abgasführung nach außen

**C13-C13x** Konzentrische Abführung über die Außenwand. Die Leitungen können unabhängig vom Kessel abgehen, aber die Ausgänge müssen konzentrisch oder relativ nahe sein sodass sie ähnlichen Windbedingungen ausgesetzt sind (innerhalb von 50 cm)

**C23** Konzentrische Abführung im gemeinsam belegten Schornstein (Zuluft und Abführung im selben Schornstein)

**C33-C33x** Konzentrische Abführung über das Dach. Mündungen wie für C13

**C43-C43x** Abgas- und Zuluftführung in mehrfach belegten LAS, bei denen ähnliche Windbedingungen herrschen

**C53-C53x** Getrennte Abgas- und Zuluftführung über die Außenwand oder das Dach, auf jeden Fall mit Mündungen in unterschiedliche Druckbereiche. Der Abzugsführung und die Saugleitung dürfen niemals an gegenüberliegenden Wänden angeordnet werden

**C63-C63x** Abführung und Zuluftleitung erstellt mit handelsüblichen Rohren mit getrennter Zertifizierung (1856/1)

**C83-C83x** Abführung in einzelnen oder gemeinsamem Schornstein und Zuluft über Wand

**C93-C93x** Abführung über das Dach (ähnlich C33) und Zuluft über einen einzelnen bestehenden Schornstein.

**RAUMLUFTABHÄNGIGE INSTALLATION (BAUART B23P/B53P)****Abgasabführung Ø 80 mm (Abb. 12)**

Die jeweilige Ausrichtung der Abgasabführung hat nach den installationspezifischen Anforderungen zu erfolgen.

Bei der Installation die Anleitungen der einzelnen Bausätze befolgen. In dieser Konfiguration ist der Kessel über einen Adapter mit Ø 60-80mm an die Abgasleitung Ø 80 mm angeschlossen.

- ⚠** Die Konfiguration B23p/B53p ist bei einer Installation in druckdichten mehrfach belegten Schornsteinen verboten.
- ⚠** Die Verbrennungsluft wird bei dieser Bauart aus dem Installationsraum entnommen (der entsprechend bemessene Belüftungsöffnungen aufweisen muss).
- ⚠** Nicht isolierte Abgasleitungen stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar.
- ⚠** Die Abgasabführung muss eine Neigung von 3° zum Kessel aufweisen.
- ⚠** Der Kessel stimmt die Lüftung automatisch auf Installationsart und Leitungslänge ab.

Max. Länge Abgasleitung Ø 80mm		Strömungsverluste jeder Krümmung (m)	
		45°	90°
12 R.S.I.	90 m	1	1,5
	80 m		
	60 m		
	47 m		
	40 m		
	45 m		

**KOAXIALE ABZÜGE ( ø 60-100) (Abb. 13)**

Die koaxialen Abzüge können in der für die Installationserfordernisse geeignete Richtung ausgerichtet werden, wobei die in der Tabelle angeführten Maximallängen zu beachten sind.

- ⚠** Die Abgasabführung muss eine Neigung von 3° zum Kessel aufweisen.
- ⚠** Nicht isolierte Abgasleitungen stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar.
- ⚠** Der Kessel stimmt die Lüftung automatisch auf Installationsart und Leitungslänge ab.
- ⚠** Die Zuluftleitung darf unter keinen Umständen verstopt oder gedrosselt werden.

Bei der Installation die Anleitungen der einzelnen Bausätze befolgen.

- ⚠** Die geradlinige Länge versteht sich ohne Kurven, Ablassstutzen und Verbindungen.

Max. geradlinige Länge der konzentrischen Leitung Ø 60-100 mm		Strömungsverluste jeder Krümmung (m)	
		45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	7,85 m	1,3	1,6
	7,85 m		
	3,85 m		

**Konzentrische Leitungen (ø 80-125 mm)**

Für diese Konfiguration muss der entsprechende Adapter-Bausatz verwendet werden. Konzentrische Rohre können in der für die Erfüllung der Installationsanforderungen geeigneten Richtung angelegt werden.

Für die Installation befolgen Sie die Anweisungen, die mit dem besonderen Bausatz für die Heizung geliefert werden.

- ⚠** Die geradlinige Länge versteht sich ohne Kurven, Ablassstutzen und Verbindungen.

Max. geradlinige Länge der konzentrischen Leitung Ø 80-125 mm	Strömungsverluste jeder Krümmung (m)		
	45°	90°	
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	14,85 m	1	1,5
	14,85 m		
	10 m		

**Getrennte Leitungen (ø 80 mm) (Abb. 14)**

Die Ausrichtung der getrennten Abgasabführung kann nach den installationspezifischen Anforderungen erfolgen.

Für die Installation die Anweisungen befolgen, die den spezifischen Bausätzen für Brennwertkessel beigelegt sind.

- ⚠** Die Abgasabführung muss eine Neigung von 3° zum Kessel aufweisen.
- ⚠** Der Kessel stimmt die Lüftung automatisch auf Installationsart und Leitungslänge ab. Die Leitungen dürfen unter keinen Umständen verlegt oder gedrosselt werden.
- ⚠** Die Maximallängen der einzelnen Leitungen werden in den Grafiken gezeigt (Abb. 15).
- ⚠** Bei Gebrauch von längeren Leitungen verringert sich die Kesselleistung.
- ⚠** Die geradlinige Länge versteht sich ohne Kurven, Ablassstutzen und Verbindungen.

Geradlinige Länge getrennter Leitungen Ø 80 mm	Strömungsverluste jeder Krümmung (m)		
	45°	90°	
12 R.S.I.	60+60 m	1	1,5
	50+50 m		
	36+36 m		
	30+30 m		
	26+26 m		
	30+30 m		

**Druckbeaufschlagte Schornsteine mit gemeinsamer Abgasführung**

- ⚠** Die Konfiguration B23P/B53P ist im Falle einer Installation in druckbeaufschlagten Schornsteinen mit gemeinsamer Abgasführung verboten.

- ⚠** Der Höchstdruck in druckbeaufschlagten Schornsteinen mit gemeinsamer Abgasführung darf 35 Pascal nicht überschreiten.

- ⚠** Für die Wartung von druckbeaufschlagten Schornsteinen mit gemeinsamer Abgasführung wird auf das spezifische Kapitel „Wartung“ verwiesen.

**4 - EINSCHALTEN UND BETRIEB****4.1 Vorabkontrollen**

Die Erstzündung wird durch zuständiges Personal einer von Beretta zugelassenen Kundendienststelle vorgenommen.

Lassen Sie vor dem Einschalten des Kessels prüfen:

- ob die Daten der Versorgungsnetze (Strom, Wasser, Gas) denen auf dem Kennschild entsprechen
- ob die vom Kessel abgehenden Leitungen von einer wärmedämmenden Ummantelung bedeckt sind
- ob die Abgasabführung und die Zuluftleitung korrekt arbeiten
- ob die Bedingungen für die planmäßige Wartung gewährleistet sind, wenn der Kessel in oder zwischen Möbeln eingebaut wird
- die Dichtheit der Brennstoffzufuhranlage
- ob der Durchsatz des Brennstoffs den für den Kessel geforderten Werten entspricht
- ob die Brennstoffzufuhranlage für die für den Kessel notwendige Leistung bemessen ist und über alle Sicherheits und Steuervorrichungen verfügt, die von den geltenden Bestimmungen vorgeschrieben werden

## 4.2 Einschalten des Gerätes

Bei jeder Stromzufuhr erscheint am Display eine Reihe von Informationen, darunter der Wert des Zählers des Abgasfühlers (-C-XX), danach beginnt ein automatischer Entlüftungszyklus, der ca. 2 Minuten andauert.

Während dieser Phase wird das Symbol  am Display angezeigt.

Zum Unterbrechen des automatischen Entlüftungszyklusses gehen Sie wie folgt vor: Greifen Sie auf die elektronische Baugruppe zu, entfernen Sie dazu die Ummantelung, drehen Sie das Bedienfeld zu sich und lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können.

Anschließend:

- Drücken Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers, der im Lieferumfang enthalten ist, die CO-Taste (Abb. 8).

 Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).

Zum Einschalten des Kessels sind folgende Arbeitsgänge erforderlich:

- Führen Sie dem Kessel Strom zu
- Öffnen Sie den Gashahn an der Anlage, um den Durchfluss des Brennstoffs zu ermöglichen
- Drehen Sie den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) in die gewünschte Position:

### Mynture Green C.S.I. E:

**Sommer:** Durch Drehen des Wahlschalters auf das Symbol Sommer  (Abb. 3a) wird die traditionelle Funktion der reinen Brauchwarmwasseraufbereitung aktiviert. Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung zeigt die Digitalanzeige die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol.

**Winter:** Durch Drehen des Betriebswahlschalters in den mit + und - markierten Bereich (Abb. 3b) erzeugt der Kessel Brauchwarmwasser und speist die Heizung. Bei Vorliegen einer Wärmeanforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Heizwassertemperatur, das Symbol, das auf die Heizung hinweist und das Flammensymbol (Abb. 4a). Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol (Abb. 4b).

**Vorwärmen (schnelleres Heißwasser):** Zum Aktivieren der Vorwärmfunktion drehen Sie den Drehknopf (4 - Abb. 1a) zum Einstellen der Brauchwarmwassertemperatur auf das Symbol  (Abb. 5a). Diese Funktion ermöglicht es, das im BWW-Wärmetauscher enthaltene Wasser warm zu halten, um so die Wartezeiten zwischen den Entnahmen zu verkürzen. Bei aktiverter Vorwärmfunktion zeigt die Anzeige die Vorlauftemperatur des Heiz- oder Brauchwarmwassers je nach der vorliegenden Anforderung an. Während des Zündvorgangs des Brenners nach einer Vorwärmforderung erscheint am Display das Symbol  (Abb. 5b).

Zum Deaktivierender Vorwärmfunktion drehen Sie den Drehknopf für die Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur wieder auf das Symbol . Stellen Sie den Drehknopf für die Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur wieder in die gewünschte Position. Die Funktion ist nicht aktiv, wenn sich der Kessel im Status OFF befindet: Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf  OFF.

### Mynture Green R.S.I. E:

**Sommerbetrieb (nur bei angeschlossenem externen Boiler):** Durch Drehen des Wahlschalters auf das Symbol Sommer  (Abb. 3a) wird die herkömmliche Funktion der reinen Brauchwarmwasseraufbereitung aktiviert und der Kessel stellt Wasser mit dem am externen Boiler eingestellten Temperatursollwert bereit. Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung zeigt die Digitalanzeige die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol.

**Winter:** Durch Drehen des Betriebswahlschalters in den mit + und - markierten Bereich (Abb. 3b) erzeugt der Kessel Warmwasser für die Heizung und - bei Anschluss an einen externen Boiler - speist die Heizung. Bei Vorliegen einer Wärmeanforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Heizwassertemperatur, das Heizsymbol und das Flammensymbol (Abb. 4a). Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol (Abb. 4b).

- Stellen Sie den Raumthermostat auf die gewünschte Temperatur ein (~20°C).

### Einstellung der Wassertemperatur der Heizung

Drehen Sie für die Einstellung der Heizwassertemperatur den Drehknopf mit dem Symbol  (Abb. 3b) innerhalb des mit + und - gekennzeichneten Bereichs.

Je nach Anlagentyp kann der am besten geeignete Temperaturbereich vorgewählt werden:

- Standardanlagen 40-80 °C
- Fußbodenanlagen 20-45 °C.

Für weitere Einzelheiten siehe den Abschnitt "Kesselkonfiguration".

### Einstellung der Heizwassertemperatur bei angeschlossenem Außenfühler

Bei angeschlossenem Außenfühler wird der Vorlauftemperaturwert vom System automatisch gewählt, die Raumtemperatur wird rasch angepasst, sobald sich die Außentemperatur ändert.

Zum Erhöhen oder Verringern der Temperatur im Vergleich zu der automatisch von der Elektronikplatine berechneten Temperatur, drehen Sie den Wahlschalter für die Heizwassertemperatur (Abb. 3b) im Uhrzeigersinn um die Temperatur zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Der Einstellungsbereich reicht von den Komfortstufen - 5 bis + 5, die am Digitaldisplay angezeigt werden, sobald der Drehknopf gedreht wird.

### Mynture Green C.S.I. E:

#### Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur

Drehen Sie für die Einstellung der Bauchwassertemperatur (Bad, Dusche, Küche, usw.) den Stellknopf mit dem Symbol  (Abb. 3b) in den mit + und - markierten Bereich. Der Kessel befindet sich im Standby-Zustand bis eine Wärmeanforderung vorliegt, dann geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol. Der Kessel bleibt in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht werden, danach schaltet er wieder auf "Standby".

### Mynture Green R.S.I. E:

#### Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur

**FALL A** reiner Heizbetrieb - Einstellung nicht anwendbar.

**FALL B** reiner Heizbetrieb + externer Boiler mit Thermostat - Einstellung nicht anwendbar.

**FALL C** nur Heizbetrieb + externer Boiler mit Fühler - zur Regelung der Brauchwarmwassertemperatur im Boiler drehen Sie den Knopf mit dem Symbol  im Uhrzeigersinn, um die Wassertemperatur zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Der Kessel befindet sich im Standby-Zustand bis eine Wärmeanforderung vorliegt, dann geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol.

Der Kessel bleibt in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht werden, danach schaltet er wieder auf "Standby".

### Funktion des Automatischen Regelsystems für den Raum (S.A.R.A.) Abb 7a

Durch Positionieren des Wahlschalters der Wassertemperatur der Heizung im mit der Aufschrift AUTO gekennzeichneten Bereich - Temperaturwert von 55 bis 65°C - wird das automatische Regelsystem S.A.R.A. aktiviert: der Kessel verändert die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit des Signals zum Deaktivieren des Raumthermostats. Beim Erreichen der mit dem Heizwassertemperatur-Wahlschalter eingestellten Temperatur, beginnt eine Zählung von 20 Min. Wenn während dieses Zeitraums der Raumthermostat weiter Wärme anfordert, steigt der Solltemperaturwert automatisch um 5 °C. Beim Erreichen des neuen Wertes beginnt eine weitere Zählung von 20 Min.

Wenn während dieses Zeitraums der Raumthermostat weiter Wärme anfordert, steigt der Solltemperaturwert automatisch um 5 °C.

Dieser neue Temperaturwert ist das Ergebnis der manuell mit dem Wahlschalter für die Heizwassertemperatur eingestellten Temperatur und der Erhöhung um +10 °C mit der S.A.R.A.-Funktion. Nach dem zweiten Zyklus sollte die Temperaturwart am Sollwert +10°C gehalten werden, bis die Anforderung des Raumthermostats erfüllt ist.

## 4.3 Ausschalten

### Vorübergehendes Ausschalten

Stellen Sie bei kürzerer Abwesenheit den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf  (OFF) (Abb. 2a).

Auf diese Weise bleibt die Strom- und Brennstoffversorgung aktiviert und der Kessel ist durch folgende Systeme geschützt:

- **Frostschutzvorrichtung:** wenn die Wassertemperatur im Kessel unter 5°C absinkt, schaltet sich die Umlaufpumpe und ggf. der Brenner auf Minimalleistung ein, damit die Wassertemperatur wieder auf den Sicherheitswert ansteigt (35°C). Während des Frostschutzyklusses erscheint auf der Digitalanzeige das Symbol .

- **Blockierschutz der Umlaufpumpe:** alle 24 Stunden aktiviert sich ein Betriebszyklus.

- **Frostschutz für Brauchwarmwasserkreis (nur bei Anschluss an einen externen Boiler mit Fühler):** die Funktion wird aktiviert, wenn die vom Boilerfühler gemessene Temperatur unter 5°C fällt. In dieser Phase wird eine Wärmeanfrage generiert, wobei sich der Brenner mit Mindestleistung einschaltet und diese Leistung beibehält, bis die Wassertemperatur 55°C erreicht hat. Während des Frostschutzyklusses erscheint auf der Digitalanzeige das Symbol .

**Ausschalten über längere Zeiträume**

Stellen Sie bei längerer Abwesenheit den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf (OFF) (Abb. 2a).

Schließen Sie das Gasventil an der Anlage. In diesem Fall ist die Frostschutzfunktion deaktiviert: entleeren Sie die Anlagen, wenn Frostgefahr besteht.

**4.4 Leuchtanzeigen und Störungen**

Der Betriebszustand des Kessels wird auf der Digitalanzeige angezeigt, nachstehend finden Sie eine Liste der Anzeigearten.

**Für die Wiederherstellung des Betriebs (Alarm-Rückstellung):****Störungen A 01-02-03**

Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF), warten Sie 5-6 Sekunden und stellen Sie ihn wieder in die gewünschte Position (Sommerbetrieb) oder (Winterbetrieb). Sollten die Versuche zur Entstörung den Kessel nicht wieder aktivieren, muss der Technische Kundendienst angefordert werden.

**Störung A04**

Das Digitaldisplay zeigt außer dem Störungscode das Symbol .

Prüfen Sie den am Hydrometer angezeigten Druckwert:

Liegt er unter 0,3 bar, stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF) und stellen Sie den Füllhahn (**B** Abb. 17 für C.S.I. - extern für R.S.I.) ein, bis der Druck einen Wert zwischen 1 und 1,5 bar erreicht.

Stellen Sie den Betriebswahlschalter danach in die gewünschte Position (Sommer) oder (Winter).

Sollte es häufig zu einem Druckabfall kommen, muss der Technische Kundendienst angefordert werden.

**Störung A06**

Der Kessel arbeitet normal, garantiert aber nicht die Stabilität der Brauchwarmwassertemperatur, die ungefähr auf 50°C eingestellt bleibt. Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

**Störung A07**

Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

**Störung A08**

Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

**Störung A09**

Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF), warten Sie 5-6 Sekunden und stellen Sie ihn wieder in die gewünschte Position (Sommerbetrieb) oder (Winterbetrieb). Sollten die Versuche zur Entstörung den Kessel nicht wieder aktivieren, muss der Technische Kundendienst angefordert werden.

**Störung A09**

Der Kessel ist mit einem Autodiagnosesystem ausgestattet, das aufgrund der Gesamtstundenanzahl unter bestimmten Betriebsbedingungen anzeigen kann, dass der Primärwärmetauscher gereinigt werden muss (Alarmcode 09 und Abgaszähler > 2,500).

Nach erfolgter Reinigung, die mit dem als Zubehör erhältlichen Bausatz durchgeführt wurde, muss der Gesamtzähler nullgestellt werden, dazu wie folgt vorgehen:

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können
- Während dem Kessel Strom zugeführt wird, die Taste CO (Abb. 8) mithilfe eines kleinen Schraubenziehers, der im Lieferumfang enthalten ist, mindestens 4 Sekunden lang drücken, um zu überprüfen, ob der Zähler auf Null gestellt wurde und dann dem Kessel wieder Strom zuführen; am Display wird der Zählerwert nach der Anzeige "-C-" angezeigt.

**Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).**

**ANM.:** Das Nullstellungsverfahren des Zählers sollte nach jeder gründlichen Reinigung des Primärwärmetauschers oder bei dessen Austausch durchgeführt werden. Für die Überprüfung der tatsächlichen Gesamtstundenzahl den abgelesenen Wert mit 100 multiplizieren (z. B. abgelesener Wert 18 = Gesamtstunden 1800 – abgelesener Wert 1= Gesamtstunden 100).

Der Kessel läuft auch bei aktivem Alarm normal weiter.

KESSELZUSTANDS-	ANZEIGE
Standby	-
OFF Zustand	OFF
Alarm Störabschaltung ACF Modul	A01
Alarm Störung an der ACF Elektronik	A01
Alarm des Grenzthermostats	A02
Alarm des Gebläsetachos	A03

Alarm des Wasserdrukewächters	A04
Störung des NTC-BWW-Fühlers (R.S.I nur mit externem Boiler mit Fühler)	A06
Thermistorfehler Primärkreis (Vorlauf) - Primärkreis (Vorlauf)Thermistor-Überhitzung - Temperaturdifferenz	A07
Thermistorfehler am Rücklauf - Thermistor-Überhitzung am Rücklauf - Temperaturdifferenz umgekehrt	A08
Fehler bei Abgasthermistor oder Abgaszähler-Überhitzung des Abgasthermistors	A09
Störflamme	A11
Störung am Niedertemperaturthermostat	A77
Einstellung	ADJ
Servicebetrieb	ACO
Vorübergehend in Erwartung der Zündung	88°C blinkt
Auslösung des Wasserdrukewächters	blinkt
Reinigungszyklus-Modus aktiv	
Vorwärmfunktion aktiv (nur C.S.I.)	P
Vorwärmfunktion angefordert (nur C.S.I.)	P blinkt
Außenfühler vorhanden	
Wärmeanforderung für Brauchwasser	60°C
Wärmeanforderung für Heizung	80°C
Wärmeanforderung für Frostschutz	
Flamme vorhanden	

**4.5 Kesselkonfiguration (Abb. 19)**

Auf der elektronischen Baugruppe befinden sich mehrere Drahtbrücken (JP4), die zum Konfigurieren des Kessels verwendet werden können.

Für den Zugriff auf die Karte wie folgt vorgehen:

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können.

**Drahtbrücke JP7:**

Vorauswahl des Regelbereichs der am besten geeigneten Heiztemperatur je nach Anlagentyp.

**Drahtbrücke nicht gesteckt - Standardanlage**

Standardanlage 40-80 °C

**Drahtbrücke gesteckt - Fußbodenanlage**

Fußbodenanlage 20-45 °C.

Werkseitig wurde der Kessel für Standardanlagen konfiguriert.

- JP1 Einstellung (Gewichtet)
- JP2 Nullstellung Heizungstimer
- JP3 Einstellung (siehe Absatz "Einstellungen")
- JP4 Brauchwarmwasserthermostat-Absolutschalter (C.S.I. Modell)
- JP4 Nicht verwenden (R.S.I. Modell)
- JP5 Nicht verwenden (C.S.I. Modell)
- JP5 Reiner Heizbetrieb mit Vorrüstung für externen Boiler mit Thermostat (JP8 gesteckt) oder Fühler (JP8 nicht gesteckt) (R.S.I. Modell)
- JP6 Aktivierung der Funktion Nachtabsenkung und Pumpe in Dauerbetrieb (nur bei angeschlossenem Außenfühler)
- JP7 Aktivierung der Steuerung für Standard-/Niedertemperaturanlagen (siehe oben)
- JP8 Nicht verwenden (C.S.I. Modell)
- JP8 Steuerung eines externen Boilers mit aktiviertem Thermostat (Drahtbrücke gesteckt)/ Steuerung eines externen Boilers mit Fühler (Drahtbrücken nicht gesteckt) (R.S.I. Modell).

**4.6 Einstellung der Temperaturregelung (Grafiken 1-2-3****Abb. 20)**

Die Temperaturregelung funktioniert nur bei angeschlossenem Außenfühler; deshalb muss der - als Zubehör auf Anfrage erhältliche - Außenfühler nach der Installation an die vorgesehenen Anschlüsse an der Klemmleiste des Kessels angeschlossen werden.

Auf diese Weise wird die Funktion TEMPERATURREGELUNG aktiviert.

**Auswahl der Kompensationskurve**

Die Kompensationsheizkurve sorgt dafür, dass bei Außentemperaturen im Bereich -20 bis +20°C eine theoretische Raumtemperatur von

20°C gehalten wird. Die Festlegung der Heizkurve hängt von der niedrigsten vorgesehenen Außentemperatur (d.h. vom Installationsort) und der vorgesehenen Vorlauftemperatur (d.h. vom Anlagentyp) ab, wobei die Berechnung der Kurve durch den Installateur nach folgender Formel erfolgen muss:

$$KT = \frac{\text{Soll-Vorlauftemperatur} - T_{shift}}{20 - \text{min. Soll-Außentemperatur}}$$

$T_{shift}$  = 30°C Standardanlagen  
25°C Fußbodenanlagen

Wenn sich aus der Berechnung ein Zwischenwert zwischen zwei Kurven ergibt, empfiehlt es sich die Kompensationskurve zu wählen, die näher am erzielten Wert liegt.

Beispiel: Ergibt sich aus der Berechnung ein Wert von 1,3, liegt dieser zwischen der Kurve 1 und der Kurve 1,5. Wählen Sie die nächst gelegene Kurve, also 1,5.

Die Auswahl des KT muss durch Betätigen des auf der Platine vorhandenen Trimmers P3 durchgeführt werden (siehe feindrähtiger Schaltplan).

Für den Zugriff auf P3:

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können.

#### **⚠ Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).**

Folgende KT-Werte sind einstellbar:

- Standardanlage: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- Fußbodenanlage 0,2-0,4-0,6-0,8

und werden für die Dauer von ca. 3 Sekunden nach dem Drehen des Trimmers P3 am Display angezeigt.

### **ART DER WÄRMEANFORDERUNG**

#### **Bei Anschluss eines Raumthermostats an den Kessel (Drahtbrücke 6 nicht eingefügt)**

Die Wärmeanforderung erfolgt durch Schließen des Kontakts des Raumthermostats, die Öffnung des Kontakts bewirkt hingegen die Abschaltung. Die Vorlauftemperatur wird vom Kessel automatisch berechnet, lässt sich aber durch den Benutzer ändern. Wird die Schnittstelle zum Ändern der HEIZUNG verwendet, ist der HEIZUNGSSOLLWERT nicht verfügbar, sondern ein Wert, der nach Belieben zwischen 15 und 25°C eingestellt werden kann. Die Änderung dieses Wertes ändert nicht direkt die Vorlauftemperatur, sondern wirkt sich auf die Berechnung aus, die den Vorlaufwert durch Ändern der Bezugstemperatur im System (0 = 20°C) automatisch bestimmt.

#### **Bei Anschluss einer Programmuhrr an den Kessel (Drahtbrücke JP6 eingefügt)**

Bei geschlossenem Kontakt wird die Wärmeanforderung vom Vorlauftüfler aufgrund der Außentemperatur durchgeführt, um eine Nenn-Raumtemperatur auf der Stufe TAG (20 °C) zu haben. Das Öffnen des Kontakts bestimmt nicht das Abschalten, sondern eine Absenkung (Parallelverschiebung) der Heizkurve auf die Stufe NACHT (16 °C).

Auf diese Weise wird die Nachabsenkung aktiviert.

Die Vorlauftemperatur wird vom Kessel automatisch berechnet, lässt sich aber durch den Benutzer ändern.

Wird die Schnittstelle zum Ändern der HEIZUNG verwendet, ist der HEIZUNGSSOLLWERT nicht verfügbar, sondern ein Wert, der nach Belieben zwischen 25 und 15°C eingestellt werden kann.

Der Eingriff auf diesen Wert ändert nicht direkt die Vorlauftemperatur sondern wirkt sich auf die Berechnung aus, die den Vorlaufwert durch Ändern der Bezugstemperatur im System (0 = 20°C, für die Stufe TAG, 16 °C für die Stufe NACHT). automatisch bestimmt.

### **4.7 Einstellungen**

Der Kessel wurde bereits während der Produktion vom Hersteller eingestellt. Sollte es jedoch notwendig sein, die Einstellungen erneut durchzuführen, wie zum Beispiel nach einer außergewöhnlichen Wartung, nach dem Austausch des Gasventils oder nach einer Umrüstung von Erdgas auf Flüssiggas, führen Sie die nachfolgend beschriebenen Arbeitsgänge aus.

Die Einstellungen für Mindest- und Höchstleistung, für maximale Heizwassertemperatur und Langsamzündung müssen unbedingt in der angegebenen Reihenfolge und ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden:

- Trennen Sie die Stromzufuhr zum Kessel
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich (Abb. 7)
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleineren Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können
- Fügen Sie die Drahtbrücken JP1 und JP3 ein
- Führen Sie den Kessel Strom zu.

Am Display wird ca. 4 Sekunden lang "ADJ" angezeigt.

Ändern Sie die folgenden Parameter:

- 1 - Absoluter/Brauchwarmwasser Maximalwert
- 2 - Mindestwert
- 3 - Maximalwert für Heizung
- 4 - Langsamzündung

wie nachfolgend beschrieben:

- Drehen Sie den Wahlschalter für die Heizwassertemperatur, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste CO (Abb. 8) und nehmen Sie die Einstellung des nächsten Parameters vor.

#### **⚠ Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).**

Am Display leuchten die folgenden Symbole auf:

1.  während der Einstellung des absoluten/Brauchwarmwasser Maximalwertes
2.  während der Einstellung des Mindestwertes
3.  während der Einstellung des Maximalwertes für die Heizung
4.  während der Einstellung Langsamzündung

Beenden Sie den Vorgang durch Entfernen der Drahtbrücken JP1 und JP3 zum Speichern der auf diese Weise eingestellten Werte.

Die Funktion kann zu jedem beliebigen Moment unter Beibehaltung der ursprünglichen Werte ohne Speichern der eingestellten Werte beendet werden:

- durch Entfernen der Drahtbrücken JP1 und JP3, bevor alle 4 Parameter eingestellt wurden
- durch Stellen des Betriebswahlschalters auf  OFF/RESET
- durch Abschalten der Stromzufuhr 15 Minuten nach der Aktivierung.

**⚠** Die Einstellung kann ohne Einschalten des Kessels durchgeführt werden.

**⚠** Durch Drehen des Kugelgriffs für die Auswahl Heizung wird automatisch am Display die Anzahl an Umdrehungen, ausgedrückt in Hundert, angezeigt (Beispiel 25 = 2500 U/Min).

Die Funktion für die Anzeige der Einstellungsparameter wird im Sommer und im Winter über den Betriebswahlschalter durch Drücken der CO-Taste an der Schaltplatte, entweder mit oder ohne Wärmeanforderung, aktiviert.

Bei Anschluss einer Fernsteuerung kann diese Funktion nicht aktiviert werden. Nach Aktivierung der Funktion werden die Einstellungsparameter in der nachstehenden Reihenfolge jeweils 2 Sekunden lang angezeigt. Jeder Parameter wird zusammen mit dem zugehörigen Symbol und der Gebläsedrehzahl, ausgedrückt in Hundert, angezeigt:

1. Höchstwert 
2. Mindestwert 
3. Max. Heizleistung 
4. Langsamzündung 
5. Max. voreingestellte Heizleistung 

### **EINSTELLUNG DES GASVENTILS**

- Führen Sie dem Kessel Strom zu
- Öffnen Sie den Gashahn
- Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf  OFF/RESET (Display ausgeschaltet)
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (A) und entfernen Sie die Ummantelung (Abb. 6)
- Lösen Sie die die Bedientafel und drehen Sie sie nach vor (Abb. 7)
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können
- Drücken Sie die Co-Taste (Abb. 8) während dem Kessel Strom zugeführt wird, verwenden Sie dazu einen kleinen, im Lieferumfang enthaltenen Schraubenzieher

#### **⚠ Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).**

- Warten Sie, bis der Brenner zündet.  
Der Kessel arbeitet mit maximaler Heizleistung.  
Die Funktion "Verbrennungsanalyse" bleibt für eine begrenzte Zeit von 15 Minuten aktiv; wird eine Vorlauftemperatur von 90°C erreicht, schaltet sich der Brenner ab. Er zündet wieder, sobald die Temperatur unter 78°C absinkt.
- Setzen Sie die Fühler der Analysevorrichtung in die vorgesehenen Positionen am Luftgehäuse ein, nachdem Sie die Schraube und den Deckel entfernt haben (Abb. 21).
- Drücken Sie die Taste "Verbrennungsanalyse" ein zweites Mal, um die Drehzahl für die maximale Brauchwarmwasserleistung (**Tabelle 1**) zu erreichen
- Überprüfen Sie den CO<sub>2</sub>-Wert: (**Tabelle 3**) wenn der Wert nicht mit den Angaben in der Tabelle übereinstimmt, drehen Sie an der Stellschraube für die Höchstleistung des Gasventils.

- Drücken Sie die Taste "Verbrennungsanalyse" ein drittes Mal, um die Drehzahl für die geringste Leistung (**Tabelle 2**) zu erreichen
- Überprüfen Sie den CO<sub>2</sub>-Wert: (**Tabelle 4**) wenn der Wert nicht mit den Angaben in der Tabelle übereinstimmt, drehen Sie an der Stellschraube für die Mindestleistung des Gasventils.
- Zum Verlassen der Funktion "Verbrennungsanalyse" drehen Sie den Steuergriß
- Ziehen Sie den Abgasanalysefühler heraus und montieren Sie wieder den Stopfen.
- Schließen Sie das Bedienfeld und bringen Sie wieder die Ummantelung an.

Die Funktion "Verbrennungsanalyse" schaltet sich automatisch ab, wenn die Platine einen Alarm generiert. Bei einer Störung während der Verbrennungsanalyse muss das Entstörungsverfahren durchgeführt werden.

**Tabelle 1**

MAXIMALE GEBLÄSE-DREHZAHL	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I. Heizbetrieb	54	54	U/Min
15 R.S.I. Heizbetrieb	49	49	U/Min
25 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	56	56	U/Min
25 R.S.I. Heizbetrieb	56	56	U/Min
30 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	55	57	U/Min
35 R.S.I. Heizbetrieb	59	59	U/Min
38 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	50-62	50-62	U/Min

**Tabelle 2**

NIEDRIGSTE GEBLÄSE-DREHZAHL	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I. Heizbetrieb	13	18	U/Min
15 R.S.I. Heizbetrieb	14	14	U/Min
25 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	18	18	U/Min
25 R.S.I. Heizbetrieb	18	18	U/Min
30 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	14	14	U/Min
35 R.S.I. Heizbetrieb	14	14	U/Min
38 C.S.I. Heizbetrieb - BWW	14	14	U/Min

**Tabelle 3**


MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%


**Tabelle 4**

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**Tabelle 5**

LANGSAMZÜNDUNG	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I.	37	37	U/Min
15 R.S.I.	37	37	U/Min
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	U/Min
30 C.S.I.	37	37	U/Min
35 R.S.I.	37	37	U/Min
38 C.S.I.	37	37	U/Min





## GEWICHTET

Dieser Kessel kann den Heizungsanforderungen der Anlage angepasst werden, denn man kann den Höchstdurchsatz für Heizbetrieb des Kessels einstellen:

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Stellen Sie den Wahlschalter für die Heizwassertemperatur auf den Höchstwert
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können
- Fügen Sie die Drahtbrücke JP1 ein
- Führen Sie dem Kessel Strom zu.

Am Display wird ca. 4 Sekunden lang "ADJ" angezeigt: danach kann der Höchstwert der Heizleistung über den Wahlschalter für die Heizwassertemperatur und die CO-Taste geändert werden, um den gewünschten Wert einzustellen und zu bestätigen.

Das Symbol  erscheint am Display.

Beenden Sie den Vorgang durch Entfernen der Drahtbrücke JP1 zum Speichern der eingestellten Werte.

Nach dem Einstellen der gewünschten Leistung (maximale Heizleistung) übertragen Sie den Wert in die Tabelle auf der hinteren Abdeckung.

Für nachfolgende Kontrollen und Einstellungen beziehen Sie sich auf den Sollwert.

-  Die Einstellung bewirkt nicht das Zünden des Kessels. Durch Drehen des Wahlschalters für den Heizungssollwert wird der Wert, ausgedrückt in Hundert (z. B. 25 = 2500 U/Min) automatisch angezeigt.

Der Kessel wird mit den in der Tabelle angeführten Einstellungen geliefert. Entsprechend den Anlagenerfordernissen oder der regionalen Bestimmungen über die Emissionsgrenzwerte von Brenngasen kann dieser Wert jedoch unter Bezugnahme auf die nachstehend angeführten Grafiken reguliert werden.

## 4.8 Gasumrüstung (Abb. 22)

Der Umbau von einer Gasart zu einer anderen kann mühelos auch bei installiertem Kessel erfolgen.

Dieser Vorgang muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Der Kessel wird für den Betrieb mit Erdgas (G20) gemäß den Angaben auf dem Kennschild des Produktes geliefert.

Es besteht die Möglichkeit den Kessel mithilfe des entsprechenden Bau-satzes auf Propangas umzurüsten.

Für den Ausbau wird auf die nachfolgend angegebenen Anweisungen verwiesen:

- Schalten Sie die Stromversorgung des Kessels ab und schließen Sie das Gasventil
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Lösen Sie die Befestigungsschraube des Bedienfelds
- Haken Sie die Bedienfeld aus und drehen Sie dieses nach vor
- Entfernen Sie das Gasventil (A)
- Entfernen Sie die Düse (B) im Inneren des Gasventils und tauschen Sie diese gegen jene im Bausatz aus
- Montieren Sie wieder das Gasventil
- Führen Sie dem Kessel wieder Strom zu und öffnen Sie wieder den Gashahn.

Stellen Sie den Kessel wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben unter Bezugnahme auf die Flüssiggasdaten ein.

-  Die Umrüstung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

-  Nach Beendigung der Umrüstung muss das im Bausatz enthaltene neue Kennschild angebracht werden.

-  Im Falle einer erforderlichen Umrüstung das Geräts Mynture Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (innenliegendes Ventil) von Erdgas auf einen anderen Gastyp MUSS das Ventil entfernt und die im Umrüstungssatz enthaltene Dichtung angebracht werden.

-  Bei einer erforderlichen Umrüstung des Geräts Mynture Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. von anderen Gastypen auf Erdgas müssen die G20 Werte wie folgt eingestellt werden:

		G20
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	U/min	3.400
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung-BWW)	U/min	5.600
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung-BWW)	U/min	1.800

## 4.9 Kontrolle der Verbrennungsparameter (Abb. 21)

### Mynture Green C.S.I. E:

- Positionieren Sie den Funktionswähler auf Off .
- Drehen Sie den Temperaturwahl Warmwasser auf .
- Warten Sie, bis der Brennerzündung (ca. 6 Sekunden). Das Display zeigt "ACO", der Kessel mit voller Leistung Heizung.
- Entfernen Sie die Schraube C und E auf der Luftkastenabdeckung.
- Legen Sie die Sonden des Analysators in den Positionen auf der Airbox bereitgestellt.

 Der Fühler für die Abgasanalyse muss bis zum Anschlag eingeführt werden.

- Das überprüfen Sie die CO<sub>2</sub>-Werte in der Tabelle entsprechen diejenigen zu nennen, angezeigt, wenn der Wert unterschiedlich ist, ändern Sie es wie im Kapitel "Einstellung des gasventils" angezeigt.

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

### Mynture Green R.S.I. E:

- Positionieren Sie den Funktionswähler auf Off .
- Drehen Sie den Temperaturwahl Warmwasser auf .
- Warten Sie, bis der Brennerzündung (ca. 6 Sekunden). Das Display zeigt "ACO", der Kessel mit voller Leistung Heizung.
- Entfernen Sie die Schraube C und E auf der Luftkastenabdeckung.
- Legen Sie die Sonden des Analysators in den Positionen auf der Airbox bereitgestellt.

 Der Fühler für die Abgasanalyse muss bis zum Anschlag eingeführt werden.

- Das überprüfen Sie die CO<sub>2</sub>-Werte in der Tabelle entsprechen diejenigen zu nennen, angezeigt, wenn der Wert unterschiedlich ist, ändern Sie es wie im Kapitel "Einstellung des gasventils" angezeigt.

MAXIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	METHAN-GAS (G20)	FLÜSSIG-GAS (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Überprüfen Sie den Rauch Verbrennung.

Die "Verbrennungsanalyse" bleibt für eine Frist von 15 Minuten aktiv; in dem Fall ist es in einer Vorlauftemperatur von 90 °C das Abschalten des Brenners erreicht hat.

Wird es zurückdrehen Wenn diese Temperatur unter 78 °C.

Wenn Sie möchten den Prozess stoppen, drehen Sie den Warmwassertemperatur im Bereich zwischen "+" und "-".

Danach:

- Entfernen Sie die Fühler der Analysevorrichtung und schließen Sie die Messanschlüsse für die Verbrennungsanalyse mit der entsprechenden Schraube.

- Schließen Sie das Bedienfeld und bringen Sie wieder die Ummantelung an.

## 5 WARTUNG

Zur Gewährleistung der Funktions- und Leistungseigenschaften des Produktes sowie der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften ist das Gerät in regelmäßigen Abständen systematischen Kontrollen zu unterziehen.

Die Häufigkeit der Kontrollen ist abhängig von Installations- und Benutzungsbedingungen, wobei jährlich eine vollständige Überprüfung durch zugelassenes technisches Servicepersonal ausgeführt werden muss.

- Die Leistungen der Therme überprüfen und mit den entsprechenden Angaben vergleichen.  
Jede Art von sichtbarer Beeinträchtigung ist umgehend auszumachen und zu beseitigen.
- Sorgfältig prüfen, dass die Therme keinerlei Beschädigung oder Beeinträchtigung aufweist. Dabei besonders auf das Ableitungs- und Zuluftsystem sowie die Elektrik achten.
- Sämtliche Brennerparameter überprüfen und ggf. einstellen.
- Den Anlagendruck überprüfen und ggf. einstellen.
- Eine Verbrennungsanalyse vornehmen. Die Ergebnisse mit den Produktangaben überprüfen.  
Jede Art von Leistungsverlust ist festzustellen und zu beseitigen durch Ausmachen und Beheben der Fehlerursache.
- Prüfen, dass der Hauptwärmetauscher sauber ist und keinerlei Rückstände oder Verschmutzung aufweist.
- Die Kondenswanne prüfen und ggf. reinigen, damit der einwandfreie Betrieb gewährleistet ist.

**WICHTIG:** Vor dem Ausführen von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, egal welcher Art, das Gerät spannungsfrei machen und die Gaszufuhr über den am Gerät befindlichen Hahn schließen.

Das Gerät oder die Geräteteile keinesfalls mit feuergefährlichen Mitteln (z.B. Benzin, Spiritus usw.) reinigen.

Die Verkleidungen, lackierten Teile oder Kunststoffteile keinesfalls mit Lacklösungsmittern reinigen.

Die Verkleidungen sind nur mit Wasser und Seife zu reinigen.

### WARTUNG BEI DRUCKDICHTEN MEHRFACH BELEGTEN SCHORN-STEINEN

- ⚠ Bei Wartungsarbeiten am Kessel, bei denen die Abgasrohre abgenommen werden müssen, sollte am offenen Teil, das vom druckdichten Abgasrohr kommt, ein Verschluss angebracht werden.
- ⚠ Im Falle des Ausbaus des Gebläses ist zu prüfen, dass das Rückschlagventil an der richtigen Stelle korrekt positioniert ist - siehe Seite 167-168.
- ⚠ Eine Missachtung der bereitgestellten Richtlinien kann durch möglichen Austritt von Kohlenmonoxid aus dem Abgasrohr die Sicherheit von Mensch und Tier gefährden.

## ANWENDER

### 1A ALLGEMEINE HINWEISE

Die Bedienungsanleitung bildet einen wesentlichen Teil des Produktes und muss demzufolge sorgfältig aufbewahrt werden und das Gerät immer begleiten; bei einem Verlust oder einer Beschädigung kann eine weitere Kopie beim Technischen Kundendienst angefordert werden.

- ⚠ Die Installation des Kessels und alle anderen Kundendienst- und Wartungsleistungen müssen durch Fachpersonal entsprechend der Angaben der gültigen nationalen und lokalen Bestimmungen durchgeführt werden.
- ⚠ Zur Installation wird geraten, sich an Fachpersonal zu wenden.
- ⚠ Der Kessel ist dem vom Hersteller vorgesehenen Gebrauch zuzuführen. Jegliche vertragliche und außervertragliche Haftung für Personen-, Tier- oder Sachschäden, für Installations-, Einstell- und Wartungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch ist ausgeschlossen.
- ⚠ Die Sicherheits- und automatischen Regelvorrichtungen der Geräte dürfen während der gesamten Lebensdauer der Anlage nur durch den Hersteller oder den Lieferant verändert werden.
- ⚠ Dieses Gerät dient zur Erzeugung von Warmwasser und muss somit an eine Heizanlage und / oder einen Brauchwarmwasserkreis entsprechend seiner Leistungen und seinem Durchsatz angeschlossen werden.
- ⚠ Schließen Sie bei einem Austritt von Wasser die Wasserzufuhr und benachrichtigen Sie umgehend den Technischen Kundendienst.
- ⚠ Schließen Sie bei einer längeren Abwesenheit die Gaszufuhr und schalten Sie den Hauptschalter der Stromversorgung aus. Sollte Frostgefahr bestehen, muss das im Kessel enthaltene Wasser abgelassen werden.
- ⚠ Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob der Betriebsdruck der Wasseranlage nicht unter den Wert von 1 bar gesunken ist.
- ⚠ Im Falle eines Defektes und / oder einer Funktionsstörung des Gerätes muss es ausgeschaltet werden. Von jeglichen Versuchen einer Reparatur oder eines direkten Eingriffes ist abzusehen.
- ⚠ Die Wartung des Gerätes muss mindestens einmal pro Jahr ausgeführt werden: Eine rechtzeitige Planung mit dem Technischen Kundendienst hilft, Vergeudung von Zeit und Geld zu vermeiden.
- ⚠ Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als städtischer Hausmüll entsorgt werden, sondern es muss einem Altstoffsammelzentrum übergeben werden.

Die Verwendung des Kessels erfordert die genaue Einhaltung einiger grundlegender Sicherheitsregeln:

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Es ist gefährlich, das Gerät mit nassen oder feuchten und / oder mit barfuß zu berühren.
- Es wird unbedingt davon abgeraten, die Ansaug- oder Verteilergitter bzw. die Belüftungsöffnungen des Installationsraums mit Lappen, Papier oder anderem Material zu verschließen.
- Betätigen Sie bei Wahrnehmung von Gasgeruch keinesfalls elektrische Schalter, Telefon oder andere Gegenstände, die Funken erzeugen können. Belüften Sie den Raum durch weites Öffnen von Türen sowie Fenstern und schließen Sie den Hauptgashahn.
- Legen Sie keine Gegenstände in den Kessel.
- Führen Sie keine Reinigungsarbeiten jedweder Art aus, bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde.
- Verschließen oder verengen Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Raumes, in dem der Generator installiert ist.
- Bewahren Sie keine Behälter und entzündliche Produkte im Installationsraum auf.
- Unternehmen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche im Falle eines Defektes und/oder Betriebsstörung des Geräts.
- Es ist gefährlich, an den Stromkabeln zu ziehen oder sie zu verdrehen.
- Vom Gebrauch des Gerätes durch Kinder oder unerfahrene Personen wird dringend abgeraten.
- Es ist verboten, Eingriffe an den versiegelten Elementen vorzunehmen.

Beachten Sie für einen besseren Gebrauch, dass:

- eine regelmäßige äußere Reinigung mit Seifenwasser verbessert nicht nur den ästhetischen Aspekt, sondern schützt die Verkleidung auch vor Korrosion und verlängert deren Lebensdauer;
- sollte der Wandkessel in Hängeschränken eingeschlossen werden, muss ein Platz von mindestens 5 cm pro Seite für die Belüftung und Wartung bleiben;
- die Installation eines Raumthermostats einen besseren Komfort, einen rationelleren Einsatz der Wärme und eine Energieeinsparung begünstigt; außerdem kann der Kessel mit einer Programmieruhr kombiniert werden, um das Ein- und Ausschalten im Laufe des Tages oder der Woche zu steuern.

## 2A ZÜNDUNG

Die Erstzündung des Kessels muss durch Personal des Technischen Kundendienstes vorgenommen werden. Beachten Sie danach, d.h. wenn es notwendig ist, das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, genau die beschriebenen Arbeitsgänge.

Zum Einschalten des Kessels sind folgende Arbeitsgänge erforderlich:

- den Kessel mit Strom zu versorgen
- Öffnen Sie den Gashahn an der Anlage, um den Durchfluss des Brennstoffs zu ermöglichen
- Drehen Sie den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) in die gewünschte Position:

### Myntue Green C.S.I. E:

**Sommer:** Durch Drehen des Wahlschalters auf das Symbol Sommer (Abb. 3a) wird die traditionelle Funktion der reinen Brauchwarmwasseraufbereitung aktiviert. Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung zeigt die Digitalanzeige die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol.

**Winter:** Durch Drehen des Betriebswahlschalters in den mit + und - markierten Bereich (Abb. 3b) erzeugt der Kessel Brauchwarmwasser und speist die Heizung. Bei Vorliegen einer Wärmeanforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Heizwassertemperatur, das Symbol, das auf die Heizung hinweist und das Flammensymbol (Abb. 4a). Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol (Abb. 4b).

**Vorwärmen (schnelleres Heißwasser):** Zum Aktivieren der Vorwärmfunktion drehen Sie den Drehknopf (4 - Abb. 1a) zum Einstellen der Brauchwarmwassertemperatur auf das Symbol (Abb. 5a). Diese Funktion ermöglicht es, das im BWW-Wärmetauscher enthaltene Wasser warm zu halten, um so die Wartezeiten zwischen den Entnahmen zu verkürzen. Bei aktiverter Vorwärmfunktion zeigt die Anzeige die Vorlauftemperatur des Heiz- oder Brauchwarmwassers je nach der vorliegenden Anforderung an. Während des Zündvorgangs des Brenners nach einer Vorwärmfunktion erscheint am Display das Symbol P (Abb. 5b). Zum Deaktivieren der Vorwärmfunktion drehen Sie den Stellknopf für die Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur wieder auf das Symbol (Abb. 5c). Stellen Sie den Drehknopf für die Einstellung der BWW-Temperatur wieder in die gewünschte Position. Die Funktion ist nicht aktiv, wenn sich der Kessel im Status OFF befindet: Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf (OFF).

 Durch Positionieren des Betriebswahlschalters auf (OFF) und des Drehknops für die Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur (4 - Abb. 1a) auf das (Abb. 5c) Symbol, wird die Kaminkehrfunktion aktiviert (ausschließlich dem Technischen Kundendienst vorbehalten).

### Myntue Green R.S.I. E:

**Sommerbetrieb (nur bei angeschlossenem externen Boiler):** Durch Drehen des Wahlschalters auf das Symbol Sommer (Abb. 3a) wird die herkömmliche Funktion der reinen Brauchwarmwasseraufbereitung aktiviert und der Kessel stellt Wasser mit dem am externen Boiler eingestellten Temperatursollwert bereit. Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung zeigt die Digitalanzeige die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol.

**Winter:** Durch Drehen des Betriebswahlschalters in den mit + und - markierten Bereich (Abb. 3b) erzeugt der Kessel Warmwasser für die Heizung und - bei Anschluss an einen externen Boiler - speist die Heizung. Bei Vorliegen einer Wärmeanforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Heizwassertemperatur, das Heizsymbol und das Flammensymbol (Abb. 4a). Bei Vorliegen einer Brauchwarmwasseranforderung geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol (Abb. 4b).

 Durch Positionieren des Betriebswahlschalters auf (OFF) und des Drehknops für die Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur (4 - Abb. 1a) auf das (Abb. 5c) Symbol, wird die Kaminkehrfunktion aktiviert (ausschließlich dem Technischen Kundendienst vorbehalten).

peratur (4 - Abb. 1a) auf das (Abb. 5c) Symbol, wird die Kaminkehrfunktion aktiviert (ausschließlich dem Technischen Kundendienst vorbehalten).

- Stellen Sie den Raumthermostat auf die gewünschte Temperatur ein (~20°C).

### Einstellung der Wassertemperatur der Heizung

Drehen Sie für die Einstellung der Heizwassertemperatur den Drehknopf mit dem Symbol (Abb. 3b) innerhalb des mit + und - gekennzeichneten Bereichs.

Je nach Anlagentyp kann der am besten geeignete Temperaturbereich voreingewählt werden:

- Standardanlagen 40-80 °C
- Fußbodenanlagen 20-45 °C.

Für weitere Einzelheiten siehe den Abschnitt "Kesselkonfiguration".

### Einstellung der Heizwassertemperatur bei angeschlossenem Außenfühler

Bei angeschlossenem Außenfühler wird der Vorlauftemperaturwert vom System automatisch gewählt, die Raumtemperatur wird rasch angepasst, sobald sich die Außentemperatur ändert.

Zum Erhöhen oder Verringern der Temperatur im Vergleich zu der automatisch von der Elektronikplatine berechneten Temperatur drehen Sie den Wahlschalter für die Heizwassertemperatur (Abb. 3b) im Uhrzeigersinn um die Temperatur zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Der Einstellungsbereich reicht von den Komfortstufen - 5 bis + 5, die am Digitaldisplay angezeigt werden, sobald der Drehknopf gedreht wird.

### Myntue Green C.S.I. E:

#### Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur

Drehen Sie für die Einstellung der Bauchwassertemperatur (Bad, Dusche, Küche, usw.) den Stellknopf mit dem Symbol (Abb. 3b) in den mit + und - markierten Bereich.

Der Kessel befindet sich im Standby-Zustand bis eine Wärmeanforderung vorliegt, dann geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol

Der Kessel bleibt in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht werden, danach schaltet er wieder auf "Standby".

### Myntue Green R.S.I. E:

#### Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur

**FALL A** reiner Heizbetrieb - Einstellung nicht anwendbar.

**FALL B** reiner Heizbetrieb + externer Boiler mit Thermostat - Einstellung nicht anwendbar.

**FALL C** nur Heizbetrieb + externer Boiler mit Fühler - zur Regelung der Brauchwarmwassertemperatur im Boiler drehen Sie den Knopf mit dem Symbol (Abb. 3b) im Uhrzeigersinn, um die Wassertemperatur zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Der Kessel befindet sich im Standby-Zustand bis eine Wärmeanforderung vorliegt, dann geht der Kessel in Betrieb und die Digitalanzeige zeigt die Temperatur der Warmwasseranlage, das Symbol für den Warmwasserzulauf und das Flammensymbol

Der Kessel bleibt in Betrieb, bis die eingestellten Temperaturen erreicht werden, danach schaltet er wieder auf "Standby".

### Funktion des Automatischen Regelsystems für den Raum (S.A.R.A.) Abb 7a

Durch Positionieren des Wahlschalters der Wassertemperatur der Heizung im mit der Aufschrift AUTO gekennzeichneten Bereich - Temperaturwert von 55 bis 65°C - wird das automatische Regelsystem S.A.R.A. aktiviert: der Kessel verändert die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit des Signals zum Deaktivieren des Raumthermostats. Beim Erreichen der mit dem Heizwassertemperatur-Wahlschalter eingestellten Temperatur, beginnt eine Zählung von 20 Min. Wenn während dieses Zeitraums der Raumthermostat weiter Wärme anfordert, steigt der Solltemperaturwert automatisch um 5 °C.

Beim Erreichen des neuen Wertes beginnt eine weitere Zählung von 20 Min.

Wenn während dieses Zeitraums der Raumthermostat weiter Wärme anfordert, steigt der Solltemperaturwert automatisch um 5 °C.

Dieser neue Temperaturwert ist das Ergebnis der manuell mit dem Wahlschalter für die Heizwassertemperatur eingestellten Temperatur und der Erhöhung um +10 °C mit der S.A.R.A.-Funktion.

Nach dem zweiten Zyklus sollte der Temperaturwert am Sollwert +10°C gehalten werden, bis die Anforderung des Raumthermostats erfüllt ist.

### 3A AUSSCHALTEN

#### Vorübergehendes Ausschalten

Stellen Sie bei kürzerer Abwesenheit den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf (OFF) (Abb. 2a).

Auf diese Weise bleiben die Strom- und Brennstoffversorgung aktiviert und der Kessel ist durch folgende Systeme geschützt:

- **Frostschatzvorrichtung:** wenn die Wassertemperatur im Kessel unter 5°C absinkt, schaltet sich die Umlaufpumpe und ggf. der Brenner auf Minimalleistung ein, damit die Wassertemperatur wieder auf den Sicherheitswert ansteigt (35°C). Während des Frostschutzyklusses erscheint auf der Digitalanzeige das Symbol .
- **Blockierschutz der Umlaufpumpe:** alle 24 Stunden aktiviert sich ein Betriebszyklus.
- **Frostschutz für Brauchwarmwasserkreis (nur bei Anschluss an einen externen Boiler mit Fühler):** die Funktion wird aktiviert, wenn die vom Boilerfühler gemessene Temperatur unter 5°C fällt. In dieser Phase wird eine Wärmeanfrage generiert, wobei sich der Brenner mit Mindestleistung einschaltet und diese Leistung beibehält, bis die Wassertemperatur 55°C erreicht hat. Während des Frostschutzyklusses erscheint auf der Digitalanzeige das Symbol .

#### Ausschalten über längere Zeiträume

Stellen Sie bei längerer Abwesenheit den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf (OFF) (Abb. 2a).

Schließen Sie das Gasventil an der Anlage. In diesem Fall ist die Frostschutzfunktion deaktiviert: entleeren Sie die Anlagen, wenn Frostgefahr besteht.

### 4A KONTROLLEN

Prüfen Sie zu Beginn der Heizsaison sowie von Zeit zu Zeit während des Gebrauchs, ob das Hydrometer-Thermohydrometer bei kalter Anlage Druckwerte zwischen 0,6 und 1,5 bar anzeigt: dadurch wird eine Geräuschenwicklung der Anlage auf Grund. Bei ungenügender Zirkulation von Wasser schaltet sich der Kessel aus. Keinesfalls darf der Wasserdruk unter 0,5 bar (roter Bereich) sinken.

Sollte diese Bedingung eintreten, ist es notwendig, den Wasserdruk im Kessel wieder herzustellen, wozu wie folgt vorzugehen ist:

- Stellen Sie den Betriebswahlschalter (3 - Abb. 1a) auf OFF
- Öffnen Sie den Füllhahn (**B** Abb. 17 für C.S.I. - extern für R.S.I.), bis der Druckwert zwischen 1 bar und 1,5 bar liegt.

Schließen Sie sorgfältig das Ventil. Stellen Sie den Betriebswahlschalter wieder in die Ausgangsposition. Fordern Sie, wenn es häufig zu einem Druckabfall kommt, den Technischen Kundendienst.

### 5A LEUCHTANZEIGEN UND STÖRUNGEN

Der Betriebszustand des Kessels wird auf der Digitalanzeige angezeigt, nachstehend finden Sie eine Liste der Anzeigearten.

KESSELZUSTANDS-	ANZEIGE
Standby	-
OFF Zustand	OFF
Alarm Störabschaltung ACF Modul	A01
Alarm Störung an der ACF Elektronik	A01
Alarm des Grenzthermostats	A02
Alarm des Gebläsetachos	A03
Alarm des Wasserdrukwächters	A04
Störung des NTC-BWW-Fühlers (R.S.I nur mit externem Boiler mit Fühler)	A06
Thermistorfehler Primärkreis (Vorlauf) - Primärkreis (Vorlauf)Thermistor-Überhitzung - Temperaturdifferenz	A07
Thermistorfehler am Rücklauf - Thermistor-Überhitzung am Rücklauf - Temperaturdifferenz umgekehrt	A08
Fehler bei Abgasthermistor oder Abgaszähler- Überhitzung des Abgasthermistors	A09
Störflamme	A11
Störung am Niedertemperaturthermostat	A77
Einstellung	ADJ
Servicebetrieb	ACO

Vorübergehend in Erwartung der Zündung	88°C blinks
Auslösung des Wasserdrukwächters	blinks
Reinigungszyklus-Modus aktiv	
Vorwärmfunktion aktiv (nur C.S.I.)	P
Vorwärmfunktion angefordert (nur C.S.I.)	P blinks
Außenfühler vorhanden	
Wärmeanforderung für Brauchwasser	60°C
Wärmeanforderung für Heizung	80°C
Wärmeanforderung für Frostschutz	
Flamme vorhanden	

#### Für die Wiederherstellung des Betriebs (Alarm-Rückstellung):

##### Störungen A 01-02-03

Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF), warten Sie 5-6 Sekunden und stellen Sie ihn wieder in die gewünschte Position (Sommerbetrieb) oder (Winterbetrieb). Sollten die Versuche zur Entstörung den Kessel nicht wieder aktivieren, muss der Technische Kundendienst angefordert werden.

##### Störung A04

Das Digitaldisplay zeigt außer dem Störungscode das Symbol .

Prüfen Sie den am Hydrometer angezeigten Druckwert:

Liegt er unter 0,3 bar, stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF) und stellen Sie den Füllhahn (**B** Abb. 17 für C.S.I. - extern für R.S.I.) ein, bis der Druck einen Wert zwischen 1 und 1,5 bar erreicht. Stellen Sie den Betriebswahlschalter danach in die gewünschte Position (Sommer) oder (Winter). Sollte es häufig zu einem Druckabfall kommen, muss der Technischer Kundendienst angefordert werden.

##### Störung A06

Der Kessel arbeitet normal, garantiert aber nicht die Stabilität der Brauchwarmwassertemperatur, die ungefähr auf 50°C eingestellt bleibt. Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

##### Störung A07

Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

##### Störung A08

Kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst.

##### Störung A09

Stellen Sie den Betriebswahlschalter auf (OFF), warten Sie 5-6 Sekunden und stellen Sie ihn wieder in die gewünschte Position (Sommerbetrieb) oder (Winterbetrieb). Sollten die Versuche zur Entstörung den Kessel nicht wieder aktivieren, muss der Technische Kundendienst angefordert werden.

##### Störung A09

Der Kessel ist mit einem Autodiagnosesystem ausgestattet, das aufgrund der Gesamtstundenanzahl unter bestimmten Betriebsbedingungen anzeigen kann, dass der Primärwärmetauscher gereinigt werden muss (Alarmcode 09 und Abgaszähler > 2,500). Nach erfolgter Reinigung, die mit dem als Zubehör erhältlichen Bausatz durchgeführt wurde, muss der Gesamtzähler nullgestellt werden, dazu wie folgt vorgehen:

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Entfernen Sie die Ummantelung
- Drehen Sie die Bedientafel zu sich
- Lösen Sie die beiden Schrauben der kleinen Abdeckung auf der elektronischen Baugruppe, um auf die Klemmen zugreifen zu können
- Während dem Kessel Strom zugeführt wird, die Taste CO (Abb. 8) mithilfe eines kleinen Schraubenziehers, der im Lieferumfang enthalten ist, mindestens 4 Sekunden lang drücken, um zu überprüfen, ob der Zähler auf Null gestellt wurde und dann dem Kessel wieder Strom zuführen; am Display wird der Zählerwert nach der Anzeige "-C-" angezeigt.

##### Elektrische Teile unter Spannung (230 V AC).

**ANM.:** Das Nullstellungsverfahren des Zählers sollte nach jeder gründlichen Reinigung des Primärwärmetauschers oder bei dessen Austausch durchgeführt werden. Für die Überprüfung der tatsächlichen Gesamtstundenzahlen den abgelesenen Wert mit 100 multiplizieren (z. B. abgelesener Wert 18 = Gesamtstunden 1800 – abgelesener Wert 1= Gesamtstunden 100).

Der Kessel läuft auch bei aktivem Alarm normal weiter.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>BESCHREIBUNG</b>			<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Heizung</b>	Wärmebelastung	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
Höchste Wärmeleistung (80/60°C)		kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026	25.207
Höchste Wärmeleistung (50/30°C)		kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193	27.477
Niedrigste Wärmebelastung (**)		kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
Niedrigste Wärmeleistung (80/60°C)		kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072	5.888
Niedrigste Wärmeleistung (50/30°C)		kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557	6.459
Nenn-Wärmedurchsatz gewichtet (Qn)		kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800	25.800
Niedrigster Wärmedurchsatz gewichtet (Qm)		kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>BWW</b>	Wärmebelastung	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
Höchste Wärmeleistung (*)		kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800	32.680
Niedrigste Wärmebelastung (**)		kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
Niedrigste Wärmeleistung (*)		kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung (3CEP) - NUR 25 C.S.I.</b>					
(*) Mittelwert aus unterschiedlichen Brauchwasserbetriebsbedingungen					
Nutzungsgrad Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8	
Nutzungsgrad 30% (47° Rücklauf)	%	102,3	103,1	102,4	
Verbrennungsleistung	%	98,3	97,2	97,9	
Nutzungsgrad Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3	
Nutzungsgrad 30% (30° Rücklauf)	%	107,1	108,9	108,2	
Mittlerer Wirkungsgrad Pn gewichtet (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1	
Mittlerer Wirkungsgrad Pn gewichtet (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8	
Elektrische Leistung	W	80	98	105	
Pumpe Elektrische Leistung (1.000 l/uhr)	W	40	39	40	
Kategorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P	
Bestimmungsland		AT	AT	AT	
Versorgungsspannung	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Schutzart	IP	X5D	X5D	X5D	
Oberflächenverluste bei gezündetem Brenner	%	1,73	2,82	2,15	
Verluste am Kamin bei ausgeschaltetem Brenner	%	0,11	0,10	0,12	
<b>Heizbetrieb</b>					
Druck - Höchsttemperatur	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	
Mindestdruck für Standard-Betrieb	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Auswahlbereich der Temperatur H <sub>2</sub> O Heizung	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	
Pumpe: Maximal verfügbare Förderhöhe für die Anlage	mbar	250	250	250	
bei einem Durchsatz von	l/h	1000	1000	1000	
Ausdehnungsgefäß mit Membran	l	8	10	10	
Vorbelastung des Ausdehnungsgefäßes	bar	1	1	1	
<b>BWW-Betrieb</b>					
Höchstdruck	bar	6	6	6	
Mindestdruck	bar	0,15	0,15	0,15	
Warmwassermenge bei Δt 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8	
bei Δt 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2	
bei Δt 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6	
BWW-Mindestdurchsatz	l/min	2	2	2	
Auswahlbereich der BWW-Temperatur	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60	
Flussregler	l/min	11	13	15	
<b>Gasdruck</b>					
Nenndruck Methan (G20)	mbar	20	20	20	
Nenndruck Flüssiggas (G31)	mbar	50	50	50	
<b>Wasseranschlüsse</b>					
Heizung Eingang - Ausgang	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	
BWW Eingang - Ausgang	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	
Gaseingang	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	

<b>BESCHREIBUNG</b>			<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Abmessungen des Kessels</b>					
Höhe	mm	780	780	780	780
Breite	mm	400	450	450	450
Tiefe bei der Ummantelung	mm	358	358	358	358
Gewicht des Kessels	kg	37	41	44	
<b>Durchsatz (G20)</b>					
Luftdurchsatz	Nm³/h	31,237	37,361	35,395	44,362
Abgasleistung	Nm³/h	33,744	40,371	38,404	48,134
Abgasmassenstrom (Max-Min)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996	16,091-2,996
<b>Durchsatz (G31)</b>					
Luftdurchsatz	Nm³/h	31,485	38,102	36,288	45,481
Abgasleistung	Nm³/h	33,416	39,266	37,451	46,939
Abgasmassenstrom (Max-Min)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944	15,811-2,944
<b>Lüfterleistung</b>					
Restförderhöhe Kessel ohne Rohre	Pa	180	105	105	105
Restförderhöhe mit konzentrischen Rohren 0,85 m	Pa	45	40	25	25
Restförderhöhe mit getrennten Rohren mit 0,5 m	Pa	150	84	95	95
Maximal zulässiger Druck bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung 3CEP	Pa	50	-	-	-
<b>Konzentrische Abgasrohre</b>					
Durchmesser	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Maximale Länge	m	7,85	7,85	3,85	3,85
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Bohrung für Wanddurchführung (Durchmesser)	mm	105	105	105	105
<b>Konzentrische Abgasrohre</b>					
Durchmesser	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Maximale Länge	m	14,85	14,85	10	10
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Bohrung für Wanddurchführung (Durchmesser)	mm	130	130	130	130
<b>Getrennte Abgasabzuleitungen</b>					
Durchmesser	mm	80	80	80	80
Maximale Länge	m	36+36	30+30	30+30	30+30
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Installation B23P-B53P</b>					
Durchmesser	mm	80	80	80	80
Maximale Abgaslänge	m	60	47	45	45
NOx-Klasse		5	5	5	5
<b>Emissionswerte bei maximalem und minimalem Durchsatz mit Gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO-Gehalt. unter	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30	
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5	
NOx s.a. niedriger als	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25	
Abgastemperatur	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61	

\* Nachweis mit konzentrischem Rohr Ø 60-100 - Länge 0,85 m - Wassertemperatur 80-60°C

<b>BESCHREIBUNG</b>			<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>
<b>Heizung</b>	Wärmebelastung	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
		kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Höchste Wärmeleistung (80/60°C)		kW	11,75	14,64	24,50	33,67
		kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Höchste Wärmeleistung (50/30°C)		kW	12,71	15,75	26,25	36,71
		kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Niedrigste Wärmebelastung (**)		kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Niedrigste Wärmeleistung (80/60°C)		kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
		kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Niedrigste Wärmeleistung (50/30°C)		kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
		kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Nenn-Wärmedurchsatz gewichtet (Qn)		kW	12,00	15,00	25,00	34,60
		kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Niedrigster Wärmedurchsatz gewichtet (Qm)		kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
		kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung (3CEP) - NUR 25 R.S.I.</b>						
Nutzungsgrad Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)		97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Nutzungsgrad 30% (47° Rücklauf)	%	102,1		101,8	102,3	102,7

BESCHREIBUNG		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Verbrennungsleistung	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Nutzungsgrad Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Nutzungsgrad 30% (30° Rücklauf)	%	110	109,6	107,1	109,1
Mittlerer Wirkungsgrad Pn gewichtet (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Mittlerer Wirkungsgrad Pn gewichtet (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Elektrische Leistung	W	74	72	80	100
Pumpe Elektrische Leistung (1.000 l/uhr)	W	40	40	40	40
Kategorie		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Bestimmungsland		AT	AT	AT	AT
Versorgungsspannung	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Schutztart	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Oberflächenverluste bei gezündetem Brenner	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Verluste am Kamin bei ausgeschaltetem Brenner	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Heizbetrieb</b>					
Druck - Höchsttemperatur	bar - °C	3-90	3-90	3-90	3-90
Mindestdruck für Standard-Betrieb	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Auswahlbereich der Temperatur H2O Heizung	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Pumpe: Maximal verfügbare Förderhöhe für die Anlage	mbar	250	250	250	250
bei einem Durchsatz von	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausdehnungsgefäß mit Membran	l	8	8	8	10
Vorbelastung des Ausdehnungsgefäßes	bar	1	1	1	1
<b>Gasdruck</b>					
Nenndruck Methan (G20)	mbar	20	20	20	20
Nenndruck Flüssiggas (G31)	mbar	50	50	50	50
<b>Wasseranschlüsse</b>					
Eingang - Ausgang Heizung	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Boiler Durchsatz - Leistung	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Gaseingang	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Abmessungen des Kessels</b>					
Höhe	mm	780	780	780	780
Breite	mm	400	400	400	450
Tiefe bei der Ummantelung	mm	358	358	358	358
Gewicht des Kessels	kg	36	36	37	41
<b>Durchsatz (G20)</b>					
Luftdurchsatz	Nm³/h	14,994	18,742	31,237	43,090
Abgasleistung	Nm³/h	16,197	20,246	33,744	46,561
Abgasmassenstrom (Max-Min)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Durchsatz (G31)</b>					
Luftdurchsatz	Nm³/h	15,113	18,891	31,485	43,945
Abgaskapazität	Nm³/h	16,040	20,050	33,416	45,286
Abgasmassenstrom (Max-Min)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Lüfterleistung</b>					
Restförderhöhe Kessel ohne Rohre	Pa	90	100	180	140
Restförderhöhe mit konzentrischen Rohren 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Restförderhöhe mit getrennten Rohren mit 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Maximal zulässiger Druck bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Konzentrische Abgasrohre</b>					
Durchmesser	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Maximale Länge	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Bohrung für Wanddurchführung (Durchmesser)	mm	105	105	105	105
<b>Konzentrische Abgasrohre</b>					
Durchmesser	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Maximale Länge	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Bohrung für Wanddurchführung (Durchmesser)	mm	130	130	130	130
<b>Getrennte Abgasabzugleitungen</b>					
Durchmesser	mm	80	80	80	80
Maximale Länge	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Verlust durch Einfügung einer Krümmung 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Installation B23P-B53P</b>					
Durchmesser	mm	80	80	80	80
Maximale Abgaslänge	m	90	80	60	40

BESCHREIBUNG		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
NOx-Klasse		5	5	5	5
<b>Emissionswerte bei maximalem und minimalem Durchsatz mit Gas G20*</b>					
Maximum - Minimum CO-Gehalt. unter	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45	160 - 35
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
NOx s.a. niedriger als	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Abgastemperatur	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Nachweis mit konzentrischem Rohr Ø 60-100 - Länge 0,85 m - Wassertemperatur 80-60°C

### Multigas-Tabelle

BESCHREIBUNG		Methan (G20)	Propan (G31)
Unterer Wobbe-Index (bei 15°C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Untere Wärmeleistung	MJ/m <sup>3</sup> S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Nennversorgungsdruck	mbar (mm Wassersäule)	20 203,9	50 509,9
Mindestversorgungsdruck (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm Wassersäule)	8 81,6	-
Mindestversorgungsdruck (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm Wassersäule)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
BWW Höchste Gasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
BWW Mindestgasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.400	3.400
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.600	5.600
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	5.600	5.600
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.800	1.800
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	1.800	1.800
Mindestanzahl Umdrehungen des Gebläses bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung 3CEP	dreh/min	2.200	-
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 6	1 - 4,5
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
BWW Höchste Gasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
BWW Mindestgasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.700	3.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.500	5.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	5.500	5.700
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.400	1.400
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 7	1 - 5
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
BWW Höchste Gasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
BWW Mindestgasleistung	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54

BESCHREIBUNG		Methan (G20)	Propan (G31)
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.700	3.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.000	5.000
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	6.200	6.200
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.400	1.400
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (BWW)	dreh/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 3,6	1 - 3
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.700	3.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.400	5.400
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.700	3.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	4.900	4.900
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.400	3.400
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.600	5.600
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.800	1.800
Mindestanzahl Umdrehungen des Gebläses bei druckbeaufschlagtem Schornstein mit gemeinsamer Abgasführung 3CEP	dreh/min	2.200	-
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Hauptflamme - Flammen Durchmesser - Flammenlänge	Anz. - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Membran: Anzahl Bohrungen - Durchmesser der Bohrungen	Anz. - mm	1 - 6,7	1 - 5
Maximaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Minimaler Gasdurchsatz Heizung	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Nummer der Ventilatordrehungen langsames Anmachen	dreh/min	3.700	3.700
Max. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	5.900	5.900
Min. Nummer der Ventilatordrehungen (Heizung)	dreh/min	1.400	1.400

Parameter	Symbol	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Einheit
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	-	A	A	A	-
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	A	A	A	-
Nennleistung	P <sub>Nenn</sub>	25	29	29	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η <sub>s</sub>	92	93	92	%
<b>Nutzbare Wärmeleistung</b>					
Bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	P <sub>4</sub>	24,5	29,1	29,3	kW
Bei 30% der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	P <sub>1</sub>	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Wirkungsgrad</b>					
Bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η <sub>4</sub>	88,8	88,0	88,3	%
Bei 30% der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	η <sub>1</sub>	96,4	98,1	97,4	%
<b>Stromverbrauch Hilfssysteme</b>					
bei Vollast	elmax	40,0	59,0	52,0	W
bei Teillast	elmin	13,7	19,4	17,3	W
Im Standby-Modus	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Andere Parameter</b>					
Wärmeverluste im Standby-Modus	P <sub>stby</sub>	58,0	58,0	58,0	W
Energieverbrauch der Leitflamme	P <sub>ign</sub>	-	-	-	W
Jährlicher Energieverbrauch	Q <sub>HE</sub>	48	54	57	GJ
Schallleistungspegel in Innenräumen	L <sub>WA</sub>	51	54	54	dB
Stickoxidausstoß	NO <sub>x</sub>	27	24	26	mg/ kWh
<b>Kombiheizgeräte:</b>					
Angegebenes Lastprofil		XL	XL	XL	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η <sub>wh</sub>	85	85	84	%
Täglicher Stromverbrauch	Q <sub>elec</sub>	0,173	0,105	0,157	kWh
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q <sub>fuel</sub>	22,934	23,097	23,124	kWh
Jahresstromverbrauch	A <sub>EC</sub>	38	23	34	kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch	A <sub>FC</sub>	17	17	17	GJ

(\*) Hochtemperaturbetrieb: bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C und eine Vorlauftemperatur von 80 °C .

(\*\*) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

Parameter	Symbol	Mynture Green 12 R.S.I. E	Mynture Green 15 R.S.I. E	Mynture Green 25 R.S.I. E	Mynture Green 35 R.S.I. E	Einheit
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	-	A	A	A	A	-
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	-	-	-	-	-
Nennleistung	PNenn	12	15	25	34	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	$\eta_s$	93	93	92	93	%
<b>Nutzbare Wärmeleistung</b>						
Bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
Bei 30% der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Wirkungsgrad</b>						
Bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	$\eta_4$	88,6	88,7	88,8	88,0	%
Bei 30% der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb (**)	$\eta_1$	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Stromverbrauch Hilfssysteme</b>						
bei Volllast	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
bei Teillast	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
Im Standby-Modus	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Andere Parameter</b>						
Wärmeverluste im Standby-Modus	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Energieverbrauch der Leitflamme	Pign	-	-	-	-	W
Jährlicher Energieverbrauch	QHE	22	28	48	63	GJ
Schallleistungspegel in Innenräumen	LWA	49	48	51	54	dB
Stickoxidausstoß	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Kombiheizgeräte:</b>						
Angegebenes Lastprofil		-	-	-	-	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	$\eta_{wh}$	-	-	-	-	%
Täglicher Stromverbrauch	Qelec	-	-	-	-	kWh
Täglicher Brennstoffverbrauch	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Jahresstromverbrauch	AEC	-	-	-	-	kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) Hochtemperaturbetrieb: bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C und eine Vorlauftemperatur von 80 °C .

(\*\*) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizeräte von 50 °C.

## SL INSTALATER

### 1 - OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI

- ⚠️** V našem podjetju proizvedeni kotli so izdelani s pozornostjo tudi do posameznih sestavnih delov, da s tem pred morebitnimi nezgodami zaščitimo tako uporabnika kot tudi instalaterja. Po vsakem posegu, opravljenem na izdelku, kvalificiranemu osebju svetujemo, da posebno pozornost posveti električnim povezavam, predvsem pa olupljenim delom vodnikov, ki v nobenem primeru ne smejo izstopati iz spojnih letev, da se tako prepreči vsak stik z golimi deli vodnikov.
- ⚠️** Ta priročnik z navodili je sestavni del izdelka: prepričajte se, da je vedno priložen aparatu, tudi v primeru prenosa na novega lastnika ali uporabnika ali v primeru prenosa v drug sistem. V primeru poškodovanja ali izgube naročite nov izvod v področnem Centru za tehnično podporo.
- ⚠️** Montažo kotla in vse ostale posege servisiranja in vzdrževanja mora opraviti usposobljeno osebje skladno z zahtevami nacionalnih in krajevnih predpisov.
- ⚠️** Instalaterju svetujemo, da uporabnika pouči o delovanju naprave in o bistvenih varnostnih zahtevah.
- ⚠️** Kotel se sme uporabljati samo za namen, za katerega je bil načrtovan in izdelan. Izključena je vsaka pogodbena in zunaj pogodbena odgovornost proizvajalca za škodo in poškodbe, ki bi jih zaradi napačne montaže in priključitve, nastavitev, napačnega vzdrževanja in nepravilne uporabe utrpeli ljudje, živali in/ali imetje.
- ⚠️** Ta naprava se uporablja za pripravo tople vode, zato mora biti povezana v ogrevalni sistem in/ali v omrežje za dobavo tople sanitarne vode, skladno z njeno zmogljivostjo in močjo.
- ⚠️** Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je vsebina nepoškodovana in popolna. V primeru neustreznosti nemudoma pokličite dobavitelja.
- ⚠️** Sklopov za varno delovanje in nastavitev, razen proizvajalca ali dobavitelja, vso živiljenjsko dobo naprave nihče ne sme spremenjati.
- ⚠️** V primeru okvare in/ali napačnega delovanja napravo izključite, in je v nobenem primeru sami ne skušajte popravljati.
- ⚠️** Izdelka se po koncu njegove živiljenjske dobe ne sme odlagati med običajne komunalne odpadke, temveč se ga mora oddati v center za ločeno zbiranje odpadkov.
- ⚠️** Izpust varnostnega ventila naprave mora biti priključen v ustrezni sistem za zbiranje in odvajanje. Proizvajalec naprave ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi posega varnostnega ventila.
- ⚠️** Embalažni material odstranite v ustrezne zbiralnike na posebnih zbirnih mestih.
- ⚠️** Odpadke se mora odstraniti brez nevarnosti za zdravje ljudi in brez uporabe postopkov in načinov, ki bi lahko povzročili škodo okolju.
- ⚠️** Odvodni zbiralnik priključi na ustrezni odvodni sistem (glejte poglavje 3.5).

Med montažo uporabnika obvestite, da:

- v primeru izliva vode iz naprave mora uporabnik zapreti ventile na dovodu vode in nemudoma obvestiti pooblaščeni tehnični servis
- delovni tlak sistema se giblje med 1 in 2 bara ter nikoli ne sme preseči 3 bare. V primeru potrebe vzpostavite tlak kot je navedeno v odstavku "Polnjenje sistema"
- če se kotla daljši čas ne bo uporabljalo, morate poklicati pooblaščen servisni center, da izvede naslednje postopke:
  - izključi glavno stikalo naprave in glavno stikalo napeljave
  - zapre ventile na dovodu goriva in vode, tako napeljave ogrevanja (C.S.I.- R.S.I.), kot tudi napeljave za pripravo sanitarne vode (C.S.I.)
  - izprazni ogrevalni sistem (C.S.I.- R.S.I.) in sistem za pripravo sanitarne vode (C.S.I.), da prepreči zamrznitev.

V tem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

**⚠️ POZOR** = postopki, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno usposobljenost

**🚫 PREPOVEDANO** = postopki, ki se jih NE SME opraviti

**R.S.I.:** funkcije tople sanitarne vode se uporabljajo samo, če je povezan hranilnik (na voljo po naročilu).

Previdnostni ukrepis:

- Uporabo kotla odsvetujemo otrokom in nesposobnim osebam brez pomoči.
- Nevarno je vključiti električne naprave, kot so električna stikalna, gospodinjski aparati ipd., če v prostoru zaznate vonj po plinu ali dimu. Če plin uhaja, odprite vrata in okna, da se prostor prezrači; zaprite glavni ventil na dovodu plina; nemudoma pokličite usposobljeno osebje pooblaščenega tehničnega servisa.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi deli telesa, ali ko ste bosi.
- Pred vsakim čiščenjem kotel izklopite iz električnega omrežja tako, da dvopolno stikalo napeljave in glavno stikalo na krmilni plošči preklopite v "OFF"
- Prepovedano je spreminjanje in poseganje v varnostne sklope in naprave brez pooblastila in navodil proizvajalca.
- Ne vlecite, ločite ali sukajte električno napeljavco iz kotla, tudi če ni priključena na električno napajanje.
- Odprtina za dovod zraka v prostor, kjer je naprava nameščena, nezmanjšujte in ne zapirajte.
- V prostoru namestitve ne hranite vnetljivih snovi.
- Embalaže ne puščajte v dosegu otrokom.
- Prepovedano je zamašiti odtok kondenzata.

### 2 - MONTAŽA KOTLA

Kotel mora montirati samo usposobljeno osebje, v skladu z veljavnimi predpisi.

**Mynute Green E** je na voljo z naslednjimi modeli:

**Mynute Green C.S.I. E** so stenski kondenzacijski kotli tipa C za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

**Mynute Green R.S.I. E** so stenski kondenzacijski kotli tipa C, ki lahko delujejo v različnih pogojih, z nastavitevijo vrste mostičkov, prisotnih na plošči z elektronskim vezjem (glejte odsek "Konfiguracija kotla"):

**PRIMER A:** samo ogrevanje. Kotel ne pripravlja tople sanitarne vode.

**PRIMER B:** samo ogrevanje, z zunanjim hranilnikom vode in termostatom: v teh pogojih ob vsaki zahtevi po topli vodi, ki jo poda termostat, kotel dobavi toplo vodo v hranilnik vode.

**PRIMER C:** samo ogrevanje, s povezanim zunanjim grelnikom vode ( dodatni komplet po naročilu), ki ga upravlja temperaturno tipalo, za pripravo tople sanitarne vode. Če grelnik vode ni iz naše ponudbe, se prepričajte, da je uporabljeno NTC tipalo naslednjih karakteristik: 10 kOhm pri 25°C, B 3435 ±1%.

Glede na napravo za odvod dimnih plinov se kotle razvršča v kategorije B23P, B53P, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x. V konfiguraciji B23P, B53P (ko je montiran v notranjih prostorih) se napravo ne sme montirati v prostorih, ki so namenjeni za spalnico, kopalnico, prho ali kjer se nahajajo odprti kamini brez samostojnega dovajanja zraka. Prostor, v katerem je kotel montiran, mora biti ustrezno prezračevan.

V konfiguraciji C se napravo lahko vgradi v vsako vrsto prostora in ni nobenih omejitev glede pogojev zračenja in velikosti prostora.

### 3 - PREDPISI ZA MONTAŽO

#### 3.1 Predpisi za montažo

Montažo mora opraviti usposobljene osebje.

Vedno je potrebno upoštevati tudi nacionalne in krajevne predpise.

**Mynute Green E** cse lahko montira v notranje prostore.

Kotel je opremljen z zaščitami, ki zagotavljajo nemoteno delovanje v temperaturnem obsegu od 0°C do 60°C.

Za koriščenje zaščit mora biti naprava v stanju za vžig, iz tega sledi, da katerakoli okoliščina za prekinitev (npr. prekinjen dovod plina ali električne energije kot tudi vklop neke zaščite) onemogoči delovanje zaščit.

#### MINIMALNE RAZDALJE

Da bi bil mogoč dostop v notranjost kotla zaradi izvajanja običajnih vzdrževalnih postopkov, morate upoštevati minimalne razmike, ki so predvideni za montažo (slika 1a).

Za pravilno namestitev naprave:

- ne sme biti nameščena nad štedilnikom ali drugimi kuhalnimi aparati
- v prostoru montaže kotla je prepovedano odlagati vnetljive snovi
- na topoto občutljive stene (na primer lesene) morajo biti zavarovane z ustreznim izolacijom.

#### POMEMBNO

Svetujemo vam, da pred montažo opravite natančno čiščenje vseh cevovodov v sistemu, da odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali pravilno delovanje naprave.

Pod varnostni ventil montirajte likak za zbiranje vode, s pripadajočim izpustom za primer izliva zaradi previsokega tlaka v ogrevalem sistemu. Cevovod sanitarnih voda ne potrebuje varnostnega ventila, prepričati pa se morate, da tlak v vodovodu ne presegne 6 bar. V primeru dvoma je primerna vgradnja reducirnega ventila. Pred vžigom se prepričajte, da je kotel pripravljen za delovanje s plinom, ki je na voljo; To lahko ugotovite z napisom na embalaži in na nalepki, ki navaja vrsto plina. Pomembno je poudariti, da v nekaterih primerih nastane v dimovodu nadtlak, zato morajo biti spoji med raznimi elementi nepredušno zatesnjeni.

#### PROTIZMRZOVALNI SISTEM

Kotel je serijsko opremljen s samodejnim protizmrzovalnim sistemom, ki se aktivira, ko se temperatura vode v primarnem krogotoku zniža pod 0°C. Ta sistem je stalno aktiven in zagotavlja zaščito kotla vse do zunanjih temperatur -3°C. Za koriščenje prednosti tovrstne zaščite (ki temelji na delovanju gorilnika), se mora kotel samodejno vklopiti; kar pomeni, da vsak razlog za blokiranje (na primer: odsotnost plina, električne energije ali vklop neke zaščite) posledično to zaščito onemogoči. Protizmrzovalna zaščita je dejavna tudi s kotлом v stanju pripravljenosti. V normalnih pogojih delovanja se kotel lahko samodejno ščiti pred zamrznitvijo. V primeru, da se napravo pusti za daljše obdobje brez napajanja v območjih, kjer lahko nastopijo okoliščine s temperaturo nižjo od 0°C in ogrevalni sistem nočete izprazniti, vam za zaščito slednjega svetujemo, da v primarni krogotok vnesete protizmrzovalno tekočino dobre kakovosti. Natančno sledite navodilom proizvajalca, ne samo glede deleža protizmrzovalne tekočine za zaščito krogotokov naprave do želene minimalne temperature, ampak tudi glede trajnosti in odstranjevanja same tekočine.

Svetujemo vam, da vejo sanitarnih voda izpraznite. Materiali, iz katerih so izdelani sestavnini deli kotla, so odporni na protizmrzovalne tekočine na osnovi etilen glikola.

#### 3.2 Čiščenje sistema in lastnosti vode v ogrevальнem sistemu

V primeru nove montaže ali zamenjave kotla se mora opraviti preventivno čiščenje ogrevальнega sistema.

Za zagotovitev dobrega delovanja proizvoda morate po vsakem postopku čiščenja, dodačnja aditivov in/ali kemične obdelave vode (na primer vnosa protizmrzovalne tekočine, zaščitne obloge cevi, itd.) preveriti, da navedene vrednosti ustrezajo parametrom iz tabele.

Parametri	Enota mere	Topla voda v krogotoku	Polnilo v vodo
PH vrednost		7±8	-
Trdota	° F	-	15±20
Vitez		-	bistra

#### 3.3 Pritrditev kotla na steno in hidravlične povezave

Za pritrditev kotla na zid uporabite šablono (slika 3), ki je priložena v embalaži. Položaj in velikost vodovodnih priključkov je podrobno podan:

- |   |                        |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|
| A | povratni vod ogrevanja | 3/4"                          |
| B | izstop ogrevanja       | 3/4"                          |
| C | priključek za plin     | 3/4"                          |
| D | izstop sanitarnih voda | 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.) |
| E | vstop sanitarnih voda  | 1/2" (C.S.I.) - 3/4" (R.S.I.) |

Če je trdota vode nad 28°F, priporočamo namestitev naprave za mehčanje vode, da se prepreči nastajanje oblog vodnega kamna.

#### 3.4 Montaža zunanjega tipala (slika 2)

Pravilno delovanje zunanjega tipala je bistvenega pomena za dobro delovanje nadzora ogrevanja.

#### MONTAŽA IN PRIKLOP ZUNANJEGA TIPALA

Tipalo se mora montirati na zunanjem stenu stavbe, ki se bo ogrevala, toda z upoštevanjem naslednjih napotkov:  
montirano mora biti na steno, ki je najbolj izpostavljena vetrui, stena mora biti obrnjena na SEVER ali SEVEROVZHOD in ne sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi; montirano mora biti na približno 2/3 višine stene;

ne sme biti blizu vrat, oken, izstopov za zrak ali poleg dimnikov in drugih topotnih virov.

Električno povezavo tipala se izvede z dvožilnim kablom preseka med 0,5 in 1 mm<sup>2</sup>, ki ni priložen v dobavi, največja dolžina kabla je lahko 30 metrov. Pri povezavi zunanjega tipala ni nujno upoštevati polaritet kabla. Izogibajte se spajjanju tega kabla; če je to potrebno, morajo biti spoji obvezno založani in ustrezno zaščiteni. Morebitni kanali za povezovalni kabel morajo biti ločeni od visokonapetostnih kablov (230V AC).

#### PRITRDITEV ZUNANJEGA TIPALA NA STENO

Tipalo mora biti nameščeno na ravnem delu stene; če je stena iz vidne opeke ali nepravilne oblike, se mora predvideti čim bolj gladko stično območje. Odvijte zgornji plastični zaščitni pokrov tako, da ga obrnete v levo smer.

Določite najboljše mesto za pritrditev na zid in izvrtajte izvrtine za zadne vložke 5x25. Vložek vstavite v izvrtino. Izvlecite kartico iz ležišča. Škatlo pritrdite na zid v vijakom, dobavljenim v priboru. Namestite streme in zategnite vijak. Odvijte matico uvodnice kabla, vstavite povezovalni kabel tipala in ga priklopite na sponko.

O električni povezavi zunanjega tipala s kotлом glejte poglavje "Električni priključek".

 Uvodnico kabla dobro privijte, da preprečite vstop vlažnega zraka skozi odprtino slednje.

Kartico ponovno vstavite v ležišče.

Zgornji plastični zaščitni pokrov zaprite s privitjem v desno stran.. Uvodnico dobro zategnite.

#### 3.5 Zbiranje kondenzata

Izvedba sistema mora biti takšna, da je preprečeno zmrzovanje kondenzata, ki nastaja v kotlu (na primer s topotno izolacijo). Priporočljivo je montirati ustrezni izpustni zbiralnik iz polipropilena, ki se dobije v prosti prodaji, na spodnjem delu kotla - odprtina Ø 42- kot je prikazano na sliki 4. Namestite gibko cev za izpust kondenzata, dobavljeno s kotlom, povežite jo z zbiralnikom (ali drugo napravo za povezavo, z možnostjo kontrole), pri tem pazite, da ne naredite pregibov, kjer bi kondenzat zastajal in morebiti celo zmrznil. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustreznega odvajanja kondenzata ali zamrznitev slednjega. Povezovalna linija odvajanja mora biti vedno zagotovljena in ustrezno zaščitena pred zmrzovanjem.

Pred dajanjem aparata v obratovanje se prepričajte, da je odvajanje kondenzata pravilno izvedeno.

#### 3.6 Priključek za plin

Preden opravite priključev naprave v plinsko omrežje preverite, da:

- se je upoštevalo vse nacionalne in krajevne predpise za montažo
- je vrsta plina tista, za katero je bila naprava pripravljena
- so cevi čiste.

Dovod plina mora biti speljan po zunanjosti. V primeru, ko se mora cev speljati skozi zid, mora biti slednja speljana skozi sredinsko odprtino spodnjega dela šablone.

Svetujemo vam, da v plinsko linijo vgradite filter ustrezne velikosti, v kolikor se v razdelilinem omrežju nahajajo trdni delci.

Po opravljeni montaži preverite, da so spoji izvedeni nepredušno, kot je to predvideno z veljavnimi predpisi o montaži.

#### 3.7 Električni priključek

Za dostop do električnih povezav naredite naslednje postopke:

- izklopite glavno stikalno sistemo
- odvijte pritrdilne vijke (A) in odstranite okrov (slika 6)
- dvignite ploščo in joagnite v naprej (slika 7)
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov (slika 9-10).

Napravo povežite z glavnim napajalnim vodom prek ločilnega stikala z razmikom kontaktov najmanj 3,5 mm (EN 60335-1, kategorija III) med vodniki.

Naprava deluje z izmeničnim tokom 230 Volt/50 Hz ter je skladna s standardom EN 60335-1.

Kotel priklopite na zanesljivo ozemljitev, skladno z veljavnimi predpisi.

**⚠️** Odgovornost instalaterja je, da zagotovi ustrezno ozemljitev aparata; proizvajalec odklanja vso odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali odsotne ozemljitve.

**⚠️** Upoštevati se mora tudi razporeditev faze in ničelnega vodnika (L-N).

**⚠️** Ozemljitveni vodnik mora biti nekaj centimetrov daljši od ostalih. Kotel lahko deluje z napajanjem faza-ničelnih in faza-faza.

V primeru napajanja brez primarne ozemljitve je obvezna uporaba izolacijskega transformatorja z ozemljenim sekundarnim navitjem.

**Prepovedano je priključevanje ozemljitve na cevi plina ali vode.**

Uporabite priloženi kabel za povezavo kotla z glavno napajalno linijo. Povežite termostat okolja in/ali zunanji programirljivi časovnik kot je prikazano v shemi električnih povezav.

**Napajalni kabel zamenjajte s kablom HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Ø max. zunanj. 7 mm.**

### 3.8 Polnjenje ogrevalnega sistema (slika 17)

Ko so vodovodne cevi priključene, ogrevalni sistem napolnite s tekočino.

Ta postopek se mora opraviti s hladnim sistemom in z izvedbo naslednjih postopkov:

- za dva do tri vrtljaje odprite pokrovček spodnjega (**A**) in zgornjega (**E**) ventila za avtomatsko izločanje zraka; da omogočite stalno izločanje zraka pustite odprt pokrovčka **A-E**
- prepričajte se, da je ventil za dovod hladne vode odprt
- odprite ventil za polnjenje **B** (zunanji pri modelih R.S.I.) dokler tlak, prikazan na merilniku tlaka vode, ne znaša med 1 bar in 1,5 bar
- ventil za polnjenje zaprite.

**Opomba:** odzračevanje kotla se izvaja samodejno skozi dva avtomatska ventila za izločanje zraka **A** in **E**; prvi se nahaja na pretočni črpalki, medtem ko se drugi nahaja v notranjosti zračne komore. V primeru težavnega izločanja zraka naredite kot je opisano v odstavku 3.11.

### 3.9 Praznjenje ogrevalnega sistema (slika 17)

Pred pričetkom praznjenja izklopite električno napajanje s postavljivo glavnega stikala sistema v položaj "izklop".

Zaprite zaporni napravi ogrevalnega sistema.

Ročno popustite izpustni ventil sistema (**C**).

Voda iz napeljave bo iztekla skozi zbiralnik tekočin (**D**).

### 3.10 Izpraznitve sistema tople sanitarne vode (samo za C.S.I. model, slika 17)

Vsakokrat, ko preti nevarnost zmrzovanja, se mora sistem sanitarnih voda izprazniti s posegom na naslednji način:

- zaprite glavni ventil vodovodnega omrežja
- odprite vse pipe tople in hladne vode
- izpraznite na najnizjih mestih.

#### POZOR

Zbiralniku mora biti priključena gumijasta odtočna cev (ni priložena), ki je speljana v ustrezni odtok, kakor velevajo veljavni predpisi. Zunanji premer iztoka zbiralnika je 20 mm: priporočamo torej uporabo cevi Ø18-19 mm, ki jo pritrpite z objemno sponko (ni priložena). Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo zaradi pomanjkljivega odtoka vode. Cev za odvajanje vode mora popolnoma tesniti. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne izlive vode v primeru posredovanja varnostnega ventila

### 3.11 Nasveti za pravilno izločanje zraka iz ogrevalnega sistema ter hranilnika

Montažo hranilnika ali izvedbo izrednega vzdrževanja opravote na naslednji način:

1. S ključem CH11 odprite ročni ventil za izločanje zraka, ki se nahaja nad zračno komoro (slika 5) Na ventil namestite gibljivo cev, ki se nahaja v priboru kotla, da vodo iztočite v poseben vsebnik.

2. Odprite ventil za ročno polnjenje hidravličnega sistema in počakajte, da voda prične iztekat skozi ventil.
3. Hranilnik vklopite z zaprtim ventilom plina.
4. S sobnim termostatom ali daljinskim krmilnikom vključite zahtevo topoti tako, da bo tipotni ventil v legi za ogrevanje.
5. Obrnite ventil, da aktivirate zahtevo po topli vodi (samo pri pretočnih grelnikih vode; termostat grelnika vode uporabite le za segrevanje v povezavi z zunanjim grelnikom vode) za 30" vsako minuto, da se bo tripotni ventil preklopil v lego za segrevanje sanitarni vode in obratno približno deset krat (s tem bo kotel varnostno zastal zaradi pomanjkanja plina in ga je treba vsakokrat resetirati).
6. Postopek ponavljajte vse dotedaj, dokler iz ventila za izločanje zraka ne bo iztekala izključno le voda, brez zraka; sedaj ročni ventil za izločanje zraka zaprite.
7. Preverite, ali je tlak v napeljavi pravilen (najprimernejša vrednost je 1).
8. Zaprite ventil za ročno plonjenje hidravličnega sistema.
9. Odprite plinsko pipo in vklopite kotel.

### 3.12 Odvajanje proizvodov zgorevanja in dovod zraka

Za odvod produktov zgorevanja glejte veljavne krajevne in nacionalne predpise. Vedno morate uveljaviti tudi krajevne predpise za preprečevanje požara, predpise dobavitelja plina in morebitne občinske uredbe.

Odvajanje proizvodov zgorevanja je zagotovljeno s centrifugalnim ventilatorjem, vgrajenim v zgorevalno komoro, njegovo pravilno delovanje stalno nadzira tlačni ventil. Kotel se dobavlja brez kompleta za odvod dimnih plinov/dovod zraka, saj se za to lahko uporabi pribor za naprave z zaprto komoro in prisilnim vlekom, ki se bolje prilagajajo tipološkim lastnostim montaže.

Za odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka v kotel je neobhodno potrebno, da se uporabijo certificirane cevi in da se povezava izvede pravilno, tako kot je navedeno z navodili, dobavljenimi skupaj s priborom za dimne pline. Na en dimnik se lahko priključi več naprav pod pogojem, da so vse tipa z zaprto zgorevalno komoro.

#### MOŽNE KONFIGURACIJE DIMOVODA (slika 11)

**B23P/B53P** Zajem v prostoru in odvod na prosto

**C13-C13x** Koncentrični odvod skozi steno. Cevi sta iz kotla lahko speljani ločeno, toda izstop mora biti koncentričen pa vsaj dovolj blizu skupaj, da vetrovne razmere nanju vplivajo na enak način (manj kot 50 cm)

**C23** Koncentrični odvod v skupni dimnik (zajem in izpust v isti cevi)

**C33-C33x** Koncentričen odvod na streho. Izhodi kot pri C13

**C43-C43x** Odvod in zajem v dve ločenih dimnikih, toda izpostavljenih podobnim vetrovnim pogojem

**C53-C53x** Odvod in zajem ločeno skozi steno ali streho in vsekakor v območjih z različnim tlakom. Odvod in zajem se nikoli ne smeta namestiti na nasproti si steni

**C63-C63x** Odvod in zajem ločeno izdelana s certificiranimi cevmi v prosti prodaji (1856/1)

**C83-C83x** Odvod v samostojen ali skupni dimnik ter zajem skozi steno

**C93-C93x** Odvod skozi streho (podobno kot pri C33) in zajem zraka iz obstoječega enojnega dimnika.

#### "PRISILNA ODPRTA" MONTAŽA (TIP B23P/B53P)

##### Izstopni dimovod Ø 80 mm (slika 12)

Cev dimnika je glede na zahteve namestitve lahko speljana v poljubno smer.

Za namestitve upoštevajte navodila, ki so kompletu cevi priložena. V tej zasnovi je kotel k cevi dimnika Ø 80 mm priključen s prilagoditvenim kosom Ø 60-80 mm.

**⚠️** Konfiguracija B23p/B53P v primeru namestitve v skupni nadstropni dimovod je prepovedana.

**⚠️** V tem primeru kotel zajema zrak za zgorevanje iz prostora, v katerem je nameščen (ki mora biti primeren za kotlovnico in ustrezno prezračevan).

**⚠️** Neizolirane cevi dimnika so nevarne.

**⚠️** Dimovod mora imeti nagib 3° v smeri proti kotlu.

**⚠️** Kotel samodejno prilagaja pretok zraka glede tip namestitve in dolžino cevi.

Največja dolžina odvoda dimnih plinov Ø 80 mm	Izgube zmogljivosti z vsakim kolenom (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	1	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

Ravna dolžina dvojnega voda Ø 80 mm	Izgube zmogljivosti z vsakim kolenom (m)	
	45°	90°
12 R.S.I.	1	1,5
15 R.S.I.		
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

### KOAKSIALNI DIMOVOD (Ø 60-100) (slika 13)

Koncentrični odvod dimnih plinov je lahko usmerjen v zahtevami montaže najbolj ustrezeno smer, upoštevati pa je potrebno največje dopustne dolžine, navedene v preglednici.

- ⚠ Dimovod mora imeti nagib 3° v smeri proti kotlu.
- ⚠ Neizolirane cevi dimnika so nevarne.
- ⚠ Kotel samodejno prilagaja pretok zraka glede tip namestitve in dolžino cevi.
- ⚠ Cevi za dovanje zraka za zgorevanje v nobenem primeru ne zapirajte ali zmanjšujte.

Med montažo upoštevajte navodila, priložena v kompletu.

- ⚠ Ravna dolžina je dolžina brez kolen, zaključkov in spojev

Največja ravna dolžina koncentrične cevi cev Ø 60-100 mm	Izgube zmogljivosti z vsakim kolenom (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	1,3	1,6
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

### Koncentrični vodi (Ø 80-125)

S to konfiguracijo mora biti montiran ustrezni prilagoditveni komplet. Koncentrični vodi so lahko usmerjeni v zahteve montaže najbolj ustrezeno smer.

Pri montaži sledite navodilom, ki so priložena posebnim kompletom za kondenzacijske kotle.

- ⚠ Ravna dolžina je dolžina brez kolen, zaključkov in spojev.

Največja ravna dolžina koncentrične cevi cev Ø 80-125 mm	Izgube zmogljivosti z vsakim kolenom (m)	
	45°	90°
12 R.S.I. - 15 R.S.I.	1	1,5
25 C.S.I. - 25 R.S.I.		
30 C.S.I.		
35 R.S.I.		
38 C.S.I.		

### Dvojni vod (Ø 80 mm) (slika 14)

Dvojna voda dimnika sta glede na zahteve namestitve lahko speljana v poljubno smer.

Pri montaži sledite navodilom, ki so priložena posebnim kompletom za kondenzacijske kotle.

- ⚠ Dimovod mora imeti nagib 3° v smeri proti kotlu.
- ⚠ Kotel samodejno prilagaja pretok zraka glede tip namestitve in dolžino vodov. Vodov v nobenem primeru ne smete zamaziti ali zožiti.
- ⚠ Največje dolžine posameznih cevi so prikazane v diagramih (slika 15).
- ⚠ Uporaba daljših cevi zmanjša izhodno moč kotla.
- ⚠ Ravna dolžina je dolžina brez kolen, zaključkov in spojev.

### Nadtlačni skupinski dimnik

- ⚠ Konfiguracija B23P/B53P je v primeru montaže nadtlačnega skupinskega dimnika prepovedana
- ⚠ Najvišji tlak nadtlačnega skupinskega dimnika ne sme preseči 35 pascalov.
- ⚠ V primeru nadtlačnega skupinskega dimnika se vzdrževanje mora izvajati kot je navedeno v specifičnem poglavju "VZDRŽEVANJE".

## 4 - VŽIG IN DELOVANJE

### 4.1 Predhodne kontrole

Prvi vžig mora opraviti pristojno osebje pooblaščenega Centra za tehnično podporo Beretta.

Pred zagonom kotla preverite:

- da so podatki napajalnih omrežij (električno, vodovodno, plinsko) skladni s podatki na tablici
- da so izstopne cevi iz kotla prekrite z ovojem toplotne izolacije
- da cevi za odvod dimnih plinov in dovod zraka delujejo pravilno
- da so zagotovljeni pogoji za normalno vzdrževanje v primeru, ko se kotel montira med pohištvo
- tesnost napeljave za dovod goriva
- da zmogljivost goriva ustreza zahtevanim vrednostim kotla
- da je napajalni sistem goriva dimenzioniran za kotlu potreben pretok in da je opremljen z vsemi varnostnimi in nadzornimi napravami, predpisanimi z veljavnimi predpisi.

### 4.2 Vklop aparata

Ob vsakem vklopu električnega napajanja se na zaslonu pojavi niz informacij, med katerimi je tudi vrednost merilnika tipala dimnih plinov (-C- XX), nato se prične avtomatski cikel izločanja zraka, ki traja približno 2 minuti.

Med to fazo je na zaslonu prikazan simbol □□.

Za prekinitev avtomatskega cikla izločanja zraka naredite kot sledi: odprite dostop do elektronske kartice tako, da odstranite okrov, krmilno ploščo zasukate proti sebi ter odvijete dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, s tem odprete dostop do priključkov. Nato:

- S priloženim malim izvijačem pritisnite na gumb CO (slika 8).

#### ⚠ Električni deli pod napetostjo (230 V AC).

Za zagon kotla je potrebno opraviti naslednje postopek:

- vklopite električno napajanje kotla
- odpreti ventil plina, ki je vgrajen v napeljavi, da se omogoči dotok goriva
- izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) obrnite v želeni položaj:

#### Mynute Green C.S.I. E:

**Poletje:** z zasukom izbirnega stikala na simbol poletja ☰ (slika 3a) se vklopi tradicionalna funkcija ogrevanja samo sanitarne vode. V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena (slika 4a). V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena (slika 4b).

**Predgrevanje (hitrejsa priprava tople vode):** gumb za reguliranje temperature tople sanitarne vode (4 - slika 1a) obrnite na

simbol ☺ (slika 5a), da funkcijo predgrevanja aktivirate. Ta funkcija omogoča ohranjanje tople vode, ki se nahaja v topotnem izmenjevalniku sanitarne vode, da se tako skrajša čas čakanja med posameznimi odvzemi. Ko je funkcija predgrevanja aktivirana, prikazovalnik prikaže temperaturo na izhodu vode za ogrevanje ali sanitarne vode glede na trenutno potrebo. Med zagonom gorilnika zaradi zahteve po predgrevanju, zaslon prikazuje simbol P (slika 5b).

Za izklop funkcije predgrevanja regulirni gumb temperature tople sanitarne vode ponovno obrnite na simbol ☺. Gumb za reguliranje temperature sanitarne vode ponovno postavite v želeni položaj. Funkcija ni aktivirana s kotлом v stanju OFF: izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) na "OFF".

#### Mynute Green R.S.I. E:

**Poletje (samo s povezanim zunanjim hranilnikom vode):** z zasukom izbirnega stikala v poletni položaj ☺ (slika 3a), se aktivira tradicionalna funkcija ogrevanja samo sanitarne vode, kotel dobavlja vodo s temperaturo, ki je nastavljena na zunanjem grelniku vode. V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena

**Zima:** z zasukom izbirnega stikala v območju, označenem s + in - (slika 3b), kotel dobavlja toplo vodo za ogrevanje in, če je povezan z zunanjim grhralnikom vode, dobavlja tudi toplo sanitarno vodo. V primeru potrebe po ogrevanju, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo ogrevalne vode, ikono za ogrevanja in ikono plamena (slika 4a). V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena (slika 4b).

- Sobni termostat nastavite na želeno temperaturo (~20°C).

#### Reguliranje temperature ogrevalne vode

Za reguliranje temperature ogrevalne vode obrnite gumb s simboliom ☺ (slika 3b) v območje, označeno s + in -.

Glede na vrsto sistema lahko izberete ustrezno temperaturno območje:

- standardni sistemi 40-80°C
- talni sistemi 20-45°C.

Za podrobnejše informacije glejte oddelek "Konfiguracija kotla".

#### Nastavitev temperature ogrevalne vode s priključenim zunanjim tipalom

Ko je priključeno zunanje tipalo, kotel samodejno izbira temperaturo vode za ogrevanje in poskrbi, da se sobna temperatura hitro prilagaja spremembam zunanje temperature.

Za zvišanje ali znižanje temperature glede na vrednost, ki jo samodejno izračuna elektronska kartica, obrnite gumb ogrevalne vode (slika 3b) v desno za zvišanje temperature ali v levo za znižanje temperature.

Razpon nastavitev ravni udobja od - 5 do + 5, ki so navedena na digitalnem zaslonu, z obračanjem gumba.

#### Mynute Green C.S.I. E:

##### Reguliranje temperature sanitarne vode

Za reguliranje temperature sanitarne vode (kopalnica, tuš, kuhinja, itd.) obrnite gumb s simboliom ☺ (slika 3b) v območje, označeno s + in -.

Kotel ostane v satanju pripravljenosti dokler se gorilnik ne vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena.

Kotel bo deloval vse dokler se ne dosežejo nastavljene temperaturе, nakar se ponovno postavi v "stand-by" položaj.

#### Mynute Green R.S.I. E:

##### Reguliranje temperature sanitarne vode

**PRIMER A** samo ogrevanje - nastavitev se ne izvede.

**PRIMER B** samo ogrevanje + zunanjji grelnik vode s termostatom - regulacija ni možna.

**PRIMER C** samo ogrevanje + zunanjji grelnik vode s tipalom - za reguliranje temperature tople sanitarne vode v zunanjem grelniku obrnite gumb s simboliom ☺ v desno za zvišanje temperature vode in levo za znižanje.

Kotel ostane v satanju pripravljenosti dokler se gorilnik ne vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena.

Kotel bo deloval vse dokler se ne dosežejo nastavljene temperaturе, nakar se ponovno postavi v "stand-by" položaj.

#### Delovanje sistema samodejne regulacije v prostoru (S.A.R.A.) slika 7a

S postavljivijo izbirnega stikala temperature ogrevalne vode v območju, označenem z napisom AUTO - vrednost temperature od 55 do 65°C - aktivira se sistem samodejne regulacije S.A.R.A.: kotel spreminja temperaturo na izhodu glede na signal zapiranja sobnega termostata. Ko se doseže z izbirnim stikalom ogrevalne vode nastavljena temperatura, se prične odštevanje 20 minut. Če sobni termostat v tem času zahteva toploto, se izbrana temperatura vode za ogrevanje samodejno zviša za 5°C.

Ko je novo izbrana temperatura dosežena, ponovno začne odštevanje 20 minut.

Če sobni termostat v tem času zahteva toploto, se izbrana temperatura vode za ogrevanje samodejno zviša za 5°C.

Nova vrednost temperature je seštevek z izbirnim stikalom ogrevalne vode ročno izbrane temperature in zvišanja temperature za +10°C zaradi funkcije S.A.R.A. Po drugem ciklu se temperatura mora ohraniti na nastavljeni vrednosti +10°C, dokler zahteva sobnega termostata ni izpolnjena.

#### 4.3 Ugasnitev

##### Začasna ugasnitvev

V primerih krajših odsotnosti izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) postavite na "OFF" (slika 2a).

Na ta način ostane aktivno električno napajanje in napajanje z gorivom, kotel je zaščiten s sistem:

- **Protizmrzovalna naprava:** ko se temperatura vode v kotlu spusti pod 5°C, se aktivira pretočna črpalka in če je potrebno, gorilnik z minimalno močjo, da vzpostavi temperaturo vode na varnostno vrednost (35°C). Med protizmrzovalnim ciklom se pojavi simbol ☀ na digitalnem prikazovalniku.
- **Protiblokirni sistem črpalke:** vsakih 24 ur se aktivira en cikel delovanja.
- **Sanitarna protizmrzovalna funkcija (samo s povezanim zunanjim hranilnikom in tipalom):** funkcija se aktivira, če s tipalom grelnika vode zaznana temperatura pada pod 5°C. V tej fazi se aktivira zahteva po toploti in gorilnik se vklopi z minimalno močjo, ki se ohranja dokler temperatura vode na dovodu ne doseže 55°C. Med protizmrzovalnim ciklom se pojavi simbol ☀ na digitalnem prikazovalniku.

##### Ugasnitve za daljše obdobje

V primerih krajših odsotnosti izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) postavite na "OFF" (slika 2a).

Zaprite plinsko pipo, ki se nahaja na napeljavi. V tem primeru je funkcija zaščite pred zamrznitvijo izklopljena: v primeru nevarnosti zamrznitve sistem izpraznite.

#### 4.4 Svetlobni signali in nepravilnosti

Stanje delovanja kotla je prikazano na digitalnem prikazovalniku, pod seznamom vrst prikaza.

##### Za vzpostavitev delovanja (sprostitev alarmov):

###### Napaka A 01-02-03

Izbirno stikalo delovanja postavite na izklop "OFF", počakajte 5-6 sekund nato ponovno postavite v želeni položaj ☺ (poletje) ali ☺ (zima). Če poskusi deblokiranja kotel ne aktivirajo, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

###### Napaka A04

Digitalni zaslon poleg kode napake prikaže simbol ☀.

Preverite vrednost tlaka, prikazano na merilniku: če je manjši od 0,3 bar, postavite izbirno stikalo delovanja v izklop "OFF" in odprite pipo za polnjenje (B, slika 17 za C.S.I. - zunanje za R.S.I.), dokler tlak ne doseže vrednosti med 1 in 1,5 bar.

Izbirno stikalo delovanja nato postavite v želeni položaj ☺ (poletje) ali ☺ (zima).

Če so padci tlaka pogosti, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

###### Napaka A06

Kotel normalno deluje, toda ne zagotavlja stabilnosti temperature sanitarne vode, ki je še naprej nastavljena na temperaturo približno 50°C. Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

**Napaka A07**

Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

**Napaka A08**

Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

**Napaka A09**

Izbirno stikalo delovanja postavite na izklop (OFF), počakajte 5-6 sekund nato ponovno postavite v želeni položaj (poletje) ali (zima). Če poskusi deblokiranja kotel ne aktivirajo, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

**Napaka A 09**

Kotel je opremljen s sistemom samodejnega diagnosticiranja, ki na podlagi skupno opravljenih ur v posebnih pogojih delovanja lahko javi potrebost posega za čiščenje primarnega izmenjevalnika (koda alarm 09 ter merilnikom dimnih plinov >2.500).

Po opravljenem čiščenju, ki se izvede z uporabo posebnega kompleta iz pribora kotla, se mora števec opravljenih ur ponastaviti po naslednjem postopku:

- odklopite električno napajanje
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov
- z napajanjim kotлом, s priloženim malim izvijačem pritisnite gumb CO (slika 8) za vsaj 4 sekunde, da preverite opravljeno ponastavitev merilnika, napajanje kotla odklopite in ponovno priklopite; na prikazovalniku se vrednost števca prikaže po javljanju signala "-C".

**Električni deli pod napetostjo (230 V AC).**

Opomba: postopek ponastavitev merilnika se mora opraviti po vsakem skrbnem čiščenju primarnega izmenjevalnika ali v primeru zamenjave slednjega. Za preverjanje stanja opravljenih ur, odčitano vrednost pomnožite x100 (npr. odčitana vrednost 18 = skupno 1800 ur; odčitana vrednost 1 = skupno 100 ur).

Kotel deluje normalno tudi z aktivnim alarmom.

STATUS KOTLA	PRIKAZ
Stanje pripravljenosti	-
Status izklopa	OFF
Alarm blokade ACF modula	A01
Alarm električne napake ACF	A01
Alarm mejnega termostata	A02
Alarm merilnika ventilatorja	A03
Alarm stikala tlaka H <sub>2</sub> O	A04
Okvara NTC tipala tople sanitarne vode (R.S.I samo z zunanjim hranilnikom in tipalom)	A06
Okvara primarnega (pretočnega) termistorja - Prekomerna temperatura primarnega (pretočnega) termistorja - Temperaturna razlika	A07
Okvara povratnega termistorja - Prekomerna temperatura povratnega termistorja - Nasprotna temperaturna razlika	A08
Okvara termistorja pretoka ali števca termistorja pretoka - Prekomerna temperatura termistorja pretoka	A09
Napaka plamena	A11
Napaka nizkotemperaturnega termostata	A77
Umerjanje	ADJ
Delovanje	ACO
Prehodno čakanje vžiga	88°C utripanje
Poseg stikala tlaka H <sub>2</sub> O	utripanje
Cikel čiščenja je aktiven	
Aktivna funkcija predgrevanja (samo C.S.I.)	<b>P</b>
Zahteva toplove predgrevanja (samo C.S.I.)	<b>P</b> utripanje

Prisotno zunanje tipalo	
Zahteva toplove sanitarne vode	60°C
Zahteva po toploti ogrevanja	80°C
Zahteva po topoti proti zmrzovanju	
Plamen prisoten	

**4.5 Konfiguracija kotla (slika 19)**

Na elektronski kartici je vrsta mostičkov (JP4), ki se jih uporablja za konfiguriranje kotla.

Za dostop do kartice naredite kot sledi:

- odklopite električno napajanje
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov.

**MOSTIČEK JP7:**

predizbra območja regulacije najprimernejše temperature ogrevanja za tip ogrevальнega sistema.

**Mostiček ni vstavljen - standardni sistem**

Standardni sistem 40-80 °C

**Mostiček vstavljen - talno ogrevanje**

Talno ogrevanje 20-45 °C.

Ob izdelavi je kotel konfiguriran za standardne sisteme.

JP1 Umerjanje (Range Rated)

JP2 Ponastavitev časovnika ogrevanja

JP3 Umerjanje (glejte odstavek "Regulacije")

JP4 Izbirno stikalo termostata tople sanitarne vode (model C.S.I.)

JP4 Ni za uporabo (model R.S.I.)

JP5 Ni za uporabo (model C.S.I.)

JP5 Delovanje samo ogrevanja, s predpripravo za zunanjih hranilnikov vode s termostatom (JP8 vstavljen) ali tipalom (JP8 ni vstavljen) (model R.S.I.)

JP6 Vklop funkcije nočnega kompenziranja in stalnega delovanja črpalk (samo s priklopljenim zunanjim tipalom)

JP7 Vklop upravljanja standardnih/nizkotemperaturnih sistemov (glejte zgoraj)

JP8 Ni za uporabo (model C.S.I.)

JP8 Upravljanje zunanjega grelnika vode z aktiviranim termostatom (mostiček je vstavljen)/ upravljanje zunanjega grelnika vode s tipalom (mostički niso vstavljeni) (model R.S.I.).

**4.6 Nastavitev toplotne regulacije (diagrami 1-2-3 slika 20)**

Toplotna regulacija deluje samo s priklopljenim zunanjim tipalom, torej, ko je enkrat montirano, zunanje tipalo priklopite - pripomoček po naročilu - na ustrezne priključke, ki so prisotni na spojnem bloku kotla (slika 5).

Na ta način se vklopi funkcija TOPLITNE REGULACIJE.

**Izbira kompenzacijске krivulje**

Kompenzacijski krivulji ogrevanja predvideva ohranjanje teoretične temperature 20°C v prostoru pri zunanni temperaturi med +20°C in -20°C. Izbira krivulje je odvisna od načrtovane minimalne zunanje temperature (in torej od geografske lokacije) ter od načrtovane odvodne temperature (in s tem tipa sistema). Monter jo mora natančno izračunati po naslednji formuli:

$$KT = \frac{T_{\text{načrtovana odvoda}} - T_{\text{shift}}}{T_{\text{načrtovana min. zunanja}}}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{shift}} = & 30^\circ\text{C standardni sistemi} \\ & 25^\circ\text{C talno ogrevanje} \end{aligned}$$

Če se iz izračunom dobi vmesno vrednost med dvema krivuljama svetujemo, da se izbere kompenzacijsko krivuljo, ki je bližja ugotovljeni vrednosti.

Primer: če je z izračunom ugotovljena vrednost 1,3, se ta nahaja med krivuljo 1 in krivuljo 1,5. V tem primeru izberite najbližjo krivuljo, se pravi 1,5.

Izbira KT se mora opraviti z nastavitevijo prožila **P3**, ki se nahaja na kartici (glejte večjino električno shemo).

**Za dostop do P3:**

- odklopite električno napajanje
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov.

**⚠ Električni deli pod napetostjo (230 V AC).**

Nastavljive KT vrednosti so naslednje:

- standardni sistem: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- talno ogrevanje 0,2-0,4-0,6-0,8

na zaslonu bodo prikazane za približno 3 sekunde po zasuku timerja P3.

**VRSTA ZAHTEVE PO TOPLOTI****Če je s kotлом povezan termostat v prostoru (MOSTIČEK 6 ni vstavljen)**

Ob zahtevi po topoti kontakt sobnega termostata sklene, medtem ko se z razklenitvijo kontakta zahteva izklop. Temperaturo odvodne vode kotel samodejno izračuna, uporabnik pa lahko vseeno vpliva na kotel. Za spremenjanje funkcije OGREVANJA uporabite vmesnik, vrednost NASTAVITVENE TOČKE OGREVANJA ne bo na voljo, vrednost lahko po želji nastavite med 15 in 25°C. Poseg na to vrednost neposredno ne spreminja temperaturo odvoda, ampak vpliva na izračun, ki vrednost samodejno določi s spremembou referenčne temperature sistema (0 = 20°C).

**Če je s kotлом povezan urni programator (MOSTIČEK JP6 je vstavljen)**

S sklenjenim kontaktom zahtevo po topoti opravi tipalo na odvodu na podlagi zunanje temperature, da se tako doseže nazivna temperatura v prostoru na ravni DNEVNE (20°C). Odpiranje kontakta ne pomeni izklopa kotla, ampak zmanjšanje (paralelni premik) klimatske krivulje na NOČNO raven (16°C).

Na ta način se aktivira nočno delovanje.

Temperaturo odvodne vode kotel samodejno izračuna, uporabnik pa lahko vseeno vpliva na kotel.

Za spremenjanje funkcije OGREVANJA uporabite vmesnik, vrednost NASTAVITVENE TOČKE OGREVANJA ne bo na voljo, vrednost lahko po želji nastavite med 25 in 15°C.

Poseg na to vrednost ne neposredno spreminja temperaturo odvoda, ampak vpliva na izračun, ki vrednost samodejno določi s spremembou referenčne temperature sistema (0 = 20°C za DNEVNO raven; 16°C za NOČNO raven).

**4.7 Regulacije**

Kotel je proizvajalec reguliral že med samo izdelavo. Če pa bi bilo potrebno opraviti ponovno regulacijo, na primer po izrednem vzdrževanju, po menjavi ventila za plin ali po prehodu vrste plina z metana na UNP, sledite v nadaljevanju opisanim postopkom.

Nastavite največje in najmanjše moči, največjega ogrevanja in počasnega vklopa se mora obvezno opraviti v navedenem vrstnem redu in opravijo jih lahko samo usposobljene osebe:

- kotlu odklopite napajanje
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi (slika 7)
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov
- vstavite mostička JP1 in JP3
- vklonite napajanje kotla.

Na zaslonu bo približno 4 sekunde prikazan napis "ADJ".

Spremenite naslednje parametre:

- 1 - Maksimalni absolutni/sanitarni
- 2 - Minimalni
- 3 - Maksimalni ogrevanja
- 4 - Počasni vklop

kot je opisano v nadaljevanju:

- obrnite izbirno stikalo temperature ogrevalne vode in nastavite želeno vrednost
- pritisnite gumb CO (slika 8) in umerjanje preklopite na naslednji parameter.

**⚠ Električni deli pod napetostjo (230 V AC).**

Na prikazovalniku se vklopijo naslednje ikone:

1.  med umerjanjem maksimalne absolutne/sanitarne
2.  med umerjanjem minimalne

3.  med umerjanjem maksimalne ogrevanja

4.  med umerjanjem počasnega vklopa

Postopek zaključite z odstranitvijo mostičkov JP1 in JP3, da tako nastavljene vrednosti shranite.

Funkcijo lahko v vsakem trenutku zaključite brez shranitve nastavljenih vrednosti in ohranitvijo začetnih vrednosti:

- z odstranitvijo mostičkov JP1 in JP3 preden nastavite vse štiri parametre
- s postavitvijo izbirnega stikala na  OFF/RESET
- z odklopom omrežne napetosti 15 minut po aktivirjanju slednje.

**⚠** Z umerjanjem se ne sproži vklop kotla.

**⚠** Z zasukom gumba za izbiro ogrevanja se na prikazovalniku samodejno prikaže število vrtljajev, izrazen v stoticah (npr. 25 = 2500 vrt/min).

Funkcijo prikazovanja parametrov nastavitev aktivirate z izbirnim stikalom poletnega in zimskega načina delovanja, s pritiskom na gumb CO na on the elektronski kartici, bodisi z zahtevo po topoti ali pa brez nje.

Ko je priklučeno daljinsko upravljanje, funkcije ni mogoče aktivirati. Ob aktivirjanju funkcije so nastavitevni parametri prikazani v spodaj navedenem vrstnem redu, vsak za 2 sekundi. Vsak parameter je prikazan skupaj s pripadajočo ikono ter hitrostjo ventilatorja v stoticah:

1. Največja 
2. Najmanjša 
3. Maks. ogrevanje 
4. Počasno vžiganje 
5. Maks. nastajev ogrevanja 

**UMERJANJE PLINSKEGA VENTILA**

- Vklonite električno napajanje kotla
- Odprite plinsko pipo
- Izbirno stikalo načina delovanja postavite na  OFF/RESET (prikazovalnik izklopljen)
- Odvijte pritrililne vijke (A) in odstranite okrov (slika 6)
- Dvignite ploščo in jo nagnite v naprej (slika 7)
- Odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov
- Ko je kotel vklopljen, s priloženim malim izvijačem pritisnite na gumb CO (slika 8)

**⚠ Električni deli pod napetostjo (230 V AC).**

- Počakajte na vklop gorilnika.  
Kotel deluje z največjo močjo ogrevanja.  
Funkcija "analiza zgorevanja" ostane aktivna do največ 15 min; če se na odvodu doseže temperatura 90°C, se gorilnik izklopi. Do ponovnega vklopa pride, ko se temperatura spusti pod 78°C.
- vstavite tipala analizatorja na predvidena mesta zračne komore, potem, ko ste odstranili vijk in pokrovček (slika 21)
- Ponovno pritisnite gumb "analiza zgorevanja", da se doseže število vrtljajev, ki ustreza največji moči sanitarne vode (**tabela 1**)
- Preverite vrednost CO<sub>2</sub>: (**tabela 3**) če vrednost ni skladna z navedeno v tabeli, nastavite max vijak za reguliranje plinske pipe
- Tretjič pritisnite gumb "analiza zgorevanja", da se doseže število vrtljajev, ki ustreza najmanjši izhodni moči (**tabela 2**)
- Preverite vrednost CO<sub>2</sub>: (**tabela 4**) če vrednost ni skladna z navedeno v tabeli, nastavite min vijak za reguliranje plinske pipe
- Za izhod iz funkcije "analiza zgorevanja" obrnite krmilni vrtljivi gumb
- Izvlecite tipalo za analizo dimnih plinov in znova montirajte pokrovček
- Zaprite nadzorno ploščo in ponovno namestite plašč.

Funkcija "analiza zgorevanja" se samodejno izklopi, če kartica sproži alarm. V primeru nepravilnosti med fazo analiziranja zgorevanja, sprožite postopek deblokade.

**tabela 1**

NAJVEČJE ŠT. VRTLJAJEV VENTILATORJA	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I. ogrevanje	54	54	vrt/min
15 R.S.I. ogrevanje	49	49	vrt/min
25 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	56	56	vrt/min
25 R.S.I. ogrevanje	56	56	vrt/min
30 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	55	57	vrt/min
35 R.S.I. ogrevanje	59	59	vrt/min
38 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	50-62	50-62	vrt/min

**tabela 2**

NAJMANJŠE ŠT. VRTLJAJEV VENTILATORJA	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I. ogrevanje	13	18	vrt/min
15 R.S.I. ogrevanje	14	14	vrt/min
25 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	18	18	vrt/min
25 R.S.I. ogrevanje	18	18	vrt/min
30 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	14	14	vrt/min
35 R.S.I. ogrevanje	14	14	vrt/min
38 C.S.I. ogrevanje - sanitarna voda	14	14	vrt/min

**tabela 3**

MAKSIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**tabela 4**


MINIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

**tabela 5**


POČASNI VKLOP	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I.	37	37	vrt/min
15 R.S.I.	37	37	vrt/min
25 C.S.I. - 25 R.S.I.	34	34	vrt/min
30 C.S.I.	37	37	vrt/min
35 R.S.I.	37	37	vrt/min
38 C.S.I.	37	37	vrt/min

**Myntue Green 12 R.S.I. E**


Krivulja HTG (Qnheating)




Krivulja CO b.v. (Qnheating)


**Myntue Green 15 R.S.I. E**

Krivulja HTG (Qnheating)



Krivulja CO b.v. (Qnheating)





## RANGE RATED

Ta kotel je mogoče prilagoditi ogrevalnim zahtevam sistema, dejansko je največji pretok za ogrevanje mogoče nastaviti s samim kotлом:

- odklopite električno napajanje
- nastavite izbirno stikalo temperature ogrevalne vode na najvišjo vrednost
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi
- odvijte dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov
- vstavite mostiček JP1
- vklopite napajanje kotla.

Na zaslolu je 4 sekunde prikazan napis "ADJ": po tem je mogoče najvišjo vrednost ogrevanja spremeniti z izbirnim stikalom temperature ogrevalne vode in gumbom CO, s tem želeno vrednost nastavite in potrdite.

Na zaslolu se pojavi ikona .

Postopek zaključite z odstranitvijo mostička JP1, da nastavljene vrednosti shranite.

Ko je želena izhodna moč (največja moč ogrevanja) nastavljena, vrednost zapišite v tabelo na zadnji strani pokrova.

Za nadaljnje kontrole in prilagoditve glejte nastavljeno vrednost.

Kalibracija ne sproži vžiga kotla. Z vrtenjem gumba za izbiranje nastavitev ogrevanja se samodejno prikaže vrednost, izraženo v stotinah (npr. 25 = 2500 vrt/min).

Kotel se dobavi nastavljen po vrednostih v tabeli. Vendar se lahko glede na zahteve montaže ali lokalne predpise o mejnih vrednostih emisij zgorelih plinov to vrednost regulira skladno z diagrami, ki so podani v nadaljevanju.

## 4.8 Sprememba plina (slika 22)

Prehod z uporabe plina ene družine na plin druge družine se lahko preprosto izvede tudi z montiranim kotlom.

Ta postopek mora opraviti profesionalno usposobljeno osebje. Kotel je ob dobavi nastavljen za delovanje s plinom metanom (G20), kot je to navedeno na tablici izdelka.

S posebnim kompletom je na voljo možnost spremembe kotla za uporabo plina propana.

Za demontažo glejte navodila, podana v nadaljevanju:

- odklopite električno napajanje kotla in zaprite plinsko pipo
- odstranite plašč
- odstranite pritrdirnilni vijak nadzorne plošče
- aprobite in naprej nagnite nadzorno ploščo
- odstranite plinski ventil (A)
- odstranite šobo (B), ki se nahaja v notranjosti plinskega ventila in jo zamenjajte s šobo iz kompleta
- plinski ventil ponovno montirajte
- kotlu ponovno priklopite napetost in odprite plinski ventil.

Kotel regulirajte skladno z opisom v poglavju "Nastavitev", glejte podatke za UNP.

**Pretvorbo lahko opravijo samo usposobljene osebe.**

**Po opravljeni spremembi namestite novo identifikacijsko tablico, ki se nahaja v kompletu.**

**Če želite pri Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. (notranja zaklopka) pogon na zemeljski plin predelati v pogon na druge vrste plina, MORATE odstraniti zaklopko in vstaviti novo tesnilo, ki ga najdete v kompletu za predelavo.**

**Če želite pri Mynute Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I. pogon na druge vrste plina predelati v pogon na zemeljski plin, morate vrednosti G20 nastaviti, kot je opisano v nadaljevanju:**

		G20
Število vrtljajev ventilatorja, počasen vžig	vrt/min	3.400
Največje število vrtljajev ventilatorja (za ogrevanje-sanitarno vodo)	vrt/min	5.600
Najmanjše število vrtljajev ventilatorja (za ogrevanje-sanitarno vodo)	vrt/min	1.800

## 4.9 Preverjanje parametrov zgrevanja (slika 21)

### Mynute Green C.S.I. E:

- Postavite izbiro funkcije na off .
- Gumb za izbiro temperature sanitarne vode na .
- Počakajte, da vžigu gorilnika (približno 6 sekund). Na zaslolu se prikaže "ACO", kotel deluje s polno moč ogrevanja.
- Odstranite vijak C in E na pokrovu zračnega box.
- Vstavite sonde analizatorja v položajih, ki na polju zraka.

**Tipalo za analiziranje dimnih plinov se mora vstaviti do konca.**

- Da preverite vrednosti CO<sub>2</sub> v tabeli ujemajo s tistimi Glede, Prikazano, če je vrednost drugačna, ga spremenite, kot je navedeno v poglavju z naslovom "Umerjanje plinskega ventila".

MAKSIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
25 C.S.I.	9,0	10,0	%
30 C.S.I.	9,0	10,0	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
25 C.S.I.	9,5	10,0	%
30 C.S.I.	9,5	10,5	%
38 C.S.I.	9,5	10,5	%

### Mynute Green R.S.I. E:

- Postavite izbiro funkcije na off .
- Gumb za izbiro temperature sanitarne vode na .
- Počakajte, da vžigu gorilnika (približno 6 sekund). Na zaslolu se prikaže "ACO", kotel deluje s polno moč ogrevanja.
- Odstranite vijak C in E na pokrovu zračnega box.
- Vstavite sonde analizatorja v položajih, ki na polju zraka.

**Tipalo za analiziranje dimnih plinov se mora vstaviti do konca.**

Da preverite vrednosti CO<sub>2</sub> v tabeli ujemajo s tistimi Glede, Prikazano, če je vrednost drugačna, ga spremenite, kot je navedeno v poglavju z naslovom "Umerjanje plinskega ventila".

MAKSIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I.	9,0	10,0	%
15 R.S.I.	9,0	10,0	%
25 R.S.I.	9,0	10,0	%
35 R.S.I.	9,0	10,0	%

MINIMUM CO <sub>2</sub>	PLIN METAN (G20)	UTEKOČINJEN PLIN (G31)	
12 R.S.I.	9,5	10,0	%
15 R.S.I.	9,5	10,0	%
25 R.S.I.	9,5	10,0	%
35 R.S.I.	9,5	10,0	%

- Preverite izgorenje dimnih.

"Analiza zgrevanja" ostaja aktivен roku 15 minut; V primeru, da je doseglja v temperaturi predtoka 90 °C zaustavitev gorilnika.

Bo obrniti nazaj Ko je ta temperatura pada pod 78 °C.

Če želite ustaviti proces obrniti temperature sanitarne vode na območju med "+" in "-".

Nato:

- odstranite tipala analizatorja in zaprite odprtini za analiziranje zgrevanja z ustreznim vijakom
- zaprite nadzorno ploščo in ponovno namestite plašč.

## 5 - VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev funkcionalnosti in učinkovitosti izdelka ter izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje je treba v rednih časovnih sledkih izvajati sistemski pregledi opreme.

Pogostost pregledov je odvisna od montaže in pogojev uporabe, čeprav morajo pooblaščeni strokovnjaki oddelka za tehnični servis izvesti letni celotni pregled.

- Preverite in primerjajte delovanje grelnika vode z ustreznimi specifikacijami.
- Vsi vzroki vidnih poškodb morajo biti nemudoma odkriti in odpravljeni.
- Skrbno preglejte grelnik vode za znake poškodb, pri čemer boste še posebej pozorni na izpušni in dovodni sistem ter na električno opremo.
- Preverite in po potrebi prilagodite vse parametre gorilnika.
- Preverite in po potrebi prilagodite sistemski tlak.
- Izvedite analizo izgorevanja. Primerjajte rezultate s specifikacijami izdelka.
- Zmanjševanje delovanja je mogoče prepoznati in rešiti z odkritjem in odpravo vzroka.
- Zagotovite, da je glavni izmenjevalnik topote čist ter brez ostankov in ovir.
- Preverite in po potrebi očistite zbiralnik kondenzata, da zagotovite pravilno delovanje.

**POMEMBNO:** Pred izvajanjem vzdrževalnih del ali čiščenjem grelnika vode izklopite napajanje naprave in zaprite pipo za dovod plina na grelniku vode.

Naprave in njenih delov ne čistite z vnetljivimi snovmi (npr. bencin, alkohol itd.).

Plošč, obarvanih in plastičnih delov ne čistite z razredčevalcem laka.

Plošče očistite z vodo in milom.

## VZDRŽEVANJE ZA NADTLAČNI SKUPNI DIMOVOD

- ⚠ V primeru vzdrževalnih posegov na kotlu, pri katerih je treba odklopiti odvod dimnih plinov, se mora odprtino elementa za priključitev na skupni nadtlacični dimovod zapreti s pokrovom.
- ⚠ Če boste odstranjevali ventilator, se najprej prepričajte, da je protipovratni ventil pravilno nameščen na pravi strani - glejte strani 167-168.
- ⚠ Opustitev izvedbe teh smernic lahko ogrozi varnost ljudi in živali zaradi potencialne možnosti uhajanja ogljikovega monoksida iz dimovoda.

# UPORABNIK

## 1A SPLOŠNA OPOZORILA

Priročnik z navodili je sestavni del izdelka, zaradi tega ga morate skrbno hraniti ter mora vedno spremljati napravo; v primeru izgube ali poškodovanja zahtevajte novo kopijo v Centru za tehnično podporo.

- ⚠ Montažo kotla in vse ostale posege servisiranja in vzdrževanja mora opraviti usposobljeno osebje skladno z zahtevami nacionalnih in krajevnih predpisov.
- ⚠ Svetujemo vam, da se za montažo obrnete na specializirano osebje.
- ⚠ Kotel se mora nameniti za uporabo, ki jo je predvidel proizvajalec. Izključena je vsaka pogodbena in izven pogodbena odgovornost za škodo, povzročeno osebam, živilim ali predmetom zaradi napačne montaže, regulacije in vzdrževanja ter neprimerne rabe.
- ⚠ Varnostne naprave in naprave za samodejno reguliranje naprav se med vcelotno življenjsko dobo sistema ne smejo spremenjati, razen če to naredi proizvajalec ali distributer.
- ⚠ Ta naprava se uporablja za pripravo tople vode, zato mora biti povezana v ogrevalni sistem in/ali v omrežje za dobavo tople sanitarne vode, skladno z njeno zmogljivostjo in močjo.
- ⚠ V primeru puščanja vode se mora zapreti dovod vode in takoj obvestiti usposobljeno osebje Centra za tehnično podporo.
- ⚠ V primeru daljše odsotnosti zaprite plinsko napajanje in izklopite glavno stikalo električnega napajanja. V primeru predvidene nevarnosti zmrzovanja, iz kotla iztočite vso vodo.
- ⚠ Občasno preverite, da delovni tlak v vodovodni napeljavi ni padel pod vrednost 1 bar.
- ⚠ V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja naprave slednjo izklopite in v nobenem primeru ne je poskušajte popravljati ali vanjo neposredno posegati.
- ⚠ Vzdrževanje naprave se mora opraviti vsaj enkrat letno: Dovolj zgodaj je programirajte s Centrom za tehnično podporo, da se izognete izgubi časa in denarja.
- ⚠ Izdelka se po koncu njegove življenske dobe ne sme odlagati med običajne komunalne odpadke, temveč se ga mora oddati v center za ločeno zbiranje odpadkov.

Pri uporabi kotla je potrebno strogo upoštevati nekatera bistvena varnostna pravila:

- Naprave ne uporabljajte za druge namene razen za predvideno uporabo.
- Dotikanje naprave z mokrimi ali vlažnimi deli telesa in/ali z bosimi nogami je nevarno.
- Absolutno odsvetujemo zapiranje rešetk za prezračevanje ali odvod ter odprtino za prezračevanje prostora, v katerem je naprava montirana, s krpmi, papirjem ali drugimi predmeti.
- Če zaznate vonj po plinu, nikakor ne smete uporabljati električnih stikal, telefona in vseh drugih predmetov, ki bi lahko povzročili iskrenje. Prostor prezračite z odprtjem vrat in oken ter zaprite glavno plinsko pipo.
- Na kotel ne naslanjajte predmetov.
- Ne izvajajte nščenja naprave, če slednja ni ločena od napajanja z energijo.
- Ne zmanjšujte velikosti in ne zapirajte odprtin za zračenje prostora, v katerem je naprava nameščena.
- V prostoru z montirano napravo ne puščajte vsebnikov in vnetljivih snovi.
- Odsvetujemo vam vsak poskus popravila v primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja naprave.
- Nevarno je električne žice vleči ali zvijati.
- Odsvetujemo vam, da napravo uporabljajo otroci in neizkušene osebe.
- Prepovedano je izvajanje posegov na zapečatenih delih.

Za boljšo uporabo se vedno zavedajte, da:

- občasno čiščenje zunanjosti kotla z milnico razen iboljšanja estetskega videza tudi ohranja premaz pred korozijo in mu podaljšuje trajnost

- v primeru, ko se zidni kotel zapre med viseče omarice, se mora na vsaki strani pustiti vsaj 5 cm prostora za zračenje in za omogočitev vzdrževanja
- montaža sobnega termostata omogoča večjo udobnost, racionalnejo uporabo toplove in varčevanje z energijo; Kotel se lahko poveže s programirano uro za vklapljanje in izklapljanje v teku celega dne ali tedna.

## 2A VŽIG

Prvi vžig kotla mora opraviti osebje Centra za tehnično podporo. Nadalje, ko je potrebno ponovno pričeti z uporabljanjem naprave, natančno sledite opisanim postopkom.

Za zagon kotla je potrebno opraviti naslednje postopke:

- vklopi električno napajanje kotla
- odpreti ventil plina, ki je vgrajen v napoljavi, da se omogoči dotok goriva
- izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) obrnite v želeni položaj:

### Mynute Green C.S.I. E:

**Poletje:** z zasukom izbirnega stikala na simbol poletja  (slika 3a) se vklopi tradicionalna funkcija ogrevanja samo sanitarne vode. V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena.

**Zima:** z zasukom izbirnega stikala delovanja v območje označeno s + in - (slika 3b), kotel pripravi toplo sanitarno vodi in ogrevanje. V primeru potrebe po ogrevanju, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo ogrevalne vode, ikono ogrevanja in ikono plamena (slika 4a). V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena (slika 4b).

**Predgrevanje (hitrejša priprava tople vode):** gumb za reguliranje temperature tople sanitarne vode (4 - slika 1a) obrnite na simbol  (slika 5a), da funkcijo predgrevanja aktivirate. Ta funkcija omogoča ohranjanje tople vode, ki se nahaja v topotnem izmenjevalniku sanitarne vode, da se tako skrajša čas čakanja med posameznimi odvzemi. Ko je funkcija predgrevanja aktivirana, prikazovalnik prikaže temperaturo na izhodu vode za ogrevanje ali sanitarne vode glede na trenutno porabo. Med zagonom gorilnika zaradi zahteve po predgrevanju, zaslon prikazuje simbol  (slika 5b). Za izklop funkcije predgrevanja regulirni gumb temperature tople sanitarne vode ponovno obrnite na simbol . Gumb za reguliranje temperature sanitarne vode ponovno postavite v želeni položaj. Funkcija ni aktivirana s kotлом v stanju OFF: izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) na  izklop (OFF).

-  S postavljivjo stikala za izbiro načina delovanja na  (OFF) in gumba za nastavitev temperature tople sanitarne vode (4 - slika 1a) na simbol , je funkcija čiščenja dimnika aktivirana (uporablja lahko izključno samo Center za tehnično podporo).

### Mynute Green R.S.I. E:

**Poletje (samo s povezanim zunanjim grhanilnikom vode):** z zasukom izbirnega stikala v poletni položaj  (slika 3a), se aktivira tradicionalna funkcija ogrevanja samo sanitarne vode, kotel dobavlja vodo s temperaturo, ki je nastavljena na zunanjem grelniku vode. V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena

**Zima:** z zasukom izbirnega stikala v območju, označenem s + in - (slika 3b), kotel dobavlja toplo vodo za ogrevanje in, če je povezan z zunanjim grhanilnikom vode, dobavlja tudi toplo sanitarno vodo. V primeru potrebe po ogrevanju, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo ogrevalne vode, ikono ogrevanja in ikono plamena (slika 4a). V primeru potrebe po topli sanitarni vodi, se kotel vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena (slika 4b).

-  S postavljivjo stikala za izbiro načina delovanja na  (OFF) in gumba za nastavitev temperature tople sanitarne vode (4 - slika 1a) na simbol , je funkcija čiščenja dimnika aktivirana (uporablja lahko izključno samo Center za tehnično podporo).
- Sobni termostat nastavite na želeno temperaturo (~20°C).

### Reguliranje temperature ogrevalne vode

Za reguliranje temperature ogrevalne vode obrnite gumb s simbolom  (slika 3b) v območje, označeno s + in -.

Glede na vrsto sistema lahko izberete ustrezno temperaturno območje:

- standardni sistemi 40-80°C
- talni sistemi 20-45°C.

Za podrobnejše informacije glejte oddelek "Konfiguracija kotla".

### Nastavitev temperature ogrevalne vode s priključenim zunanjim tipalom

Ko je priključeno zunanje tipalo, kotel samodejno izbere temperaturo vode za ogrevanje in poskrbi, da se sobna temperatura hitro prilagaja spremembam zunanje temperature.

Za zvišanje ali znižanje temperature glede na vrednost, ki jo samodejno izračuna elektronska kartica, obrnite gumb ogrevalne vode (slika 3b) v desno za zvišanje temperature ali v levo za znižanje temperature.

Razpon nastavitev ravni udobja od - 5 do + 5, ki so navedena na digitalnem zaslonu, z obračanjem gumba.

### Mynute Green C.S.I. E:

#### Reguliranje temperature sanitarne vode

Za reguliranje temperature sanitarne vode (kopalnica, tuš, kuhinja, itd.) obrnite gumb s simbolom  (slika 3b) v območje, označeno s + in -.

Kotel ostane v satanju pripravljenosti dokler se gorilnik ne vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena

Kotel bo deloval vse dokler se ne dosežejo nastavljene temperaturre, nakar se ponovno postavi v "stand-by" položaj.

### Mynute Green R.S.I. E:

#### Reguliranje temperature sanitarne vode

**PRIMER A** samo ogrevanje - nastavitev se ne izvede.

**PRIMER B** samo ogrevanje + zunanjii grelnik vode s termostatom - regulacija ni možna.

**PRIMER C** samo ogrevanje + zunanjii grelnik vode s tipalom - za reguliranje temperature tople sanitarne vode v zunanjem grelniku obrnite gumb s simbolom  v desno za zvišanje temperature vode in v levo za znižanje.

Kotel ostane v satanju pripravljenosti dokler se gorilnik ne vklopi in digitalni prikazovalnik prikaže temperaturo sistema tople vode, ikono za označitev dobave tople vode in ikono plamena

Kotel bo deloval vse dokler se ne dosežejo nastavljene temperaturre, nakar se ponovno postavi v "stand-by" položaj.

### Delovanje sistema samodejne regulacije v prostoru (S.A.R.A.) slika 7a

S postavljivjo izbirnega stikala temperature ogrevalne vode v območju, označenem z napisom AUTO - vrednost temperature od 55 do 65°C - aktivira se sistem samodejne regulacije S.A.R.A.: kotel spreminja temperaturo na izhodu glede na signal zapiranja sobnega termostata. Ko se doseže z izbirnim stikalom ogrevalne vode nastavljena temperatura, se prične odštevanje 20 minut. Če sobni termostat v tem času zahteva toploto, se izbrana temperatura vode za ogrevanje samodejno zviša za 5° C.

Ko je novo izbrana temperatura dosežena, ponovno začne odštevanje 20 minut.

Če sobni termostat v tem času zahteva toploto, se izbrana temperatura vode za ogrevanje samodejno zviša za 5° C.

Nova vrednost temperature je seštevek z izbirnim stikalom ogrevalne vode ročno izbrane temperature in zvišanja temperature za +10°C zaradi funkcije S.A.R.A.

Po drugem ciklu se temperatura mora ohraniti na nastavljeni vrednosti +10° C, dokler zahteva sobnega termostata ni izpolnjena.

## 3A IZKLOP

### Začasna ugasnitve

V primerih krajših odsotnosti izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) postavite na  (OFF) (slika 2a).

Na ta način ostane aktivno električno napajanje in napajanje z gorivom, kotel je zaščiten s sistemom:

- **Protizmrzovalna naprava:** ko se temperatura vode v kotlu spusti pod 5°C, se aktivira pretočna črpalka in če je potrebno, gorilnik z minimalno močjo, da vzpostavi temperaturo vode na varnostno vrednost (35°C). Med protizmrzovalnim ciklom se pojavi simbol  na digitalnem prikazovalniku.
- **Protiblokirni sistem črpalke:** vsakih 24 ur se aktivira en cikel delovanja.

- **Sanitarna protizmrzovalna funkcija (samo s povezanim zunanjim hraničnikom in tipalom):** Funkcija se aktivira, če s tipalom grelnika vode zaznana temperatura pada pod 5°C. V tej fazi se aktivira zahteva po topoti in gorilnik se vklopi z minimalno močjo, ki se ohranja dokler temperatura vode na dovodu ne doseže 55°C. Med protizmrzovalnim ciklom se pojavi simbol na digitalnem prikazovalniku.

#### Ugasnitev za daljše obdobje

V primerih krajših odsotnosti izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) postavite na (OFF) (slika 2a).

Zaprite plinsko pipo, ki se nahaja na napeljavi. V tem primeru je funkcija zaščite pred zamrznitvijo izklopljena: v primeru nevarnosti zamrznitve sistem izpraznite.

#### 4A KONTROLE

Ob začetku ogrevalne sezone ter občasno med uporabo se prepričajte, da merilnik tlaka vode v hladnem sistemu prikazuje vrednost, zajeto med 0,6 in 1,5 bar: to preprečuje glasnost sistema zaradi prisotnosti zraka. V primeru nezadostnega kroženja vode se kotel izklopi. Tlak vode v nobenem primeru ne sme biti nižji od 0,5 bar (rdeče območje).

Če se pojavi ta okoliščina, je potrebno tlak vode v kotlu vzpostaviti s postopkom, kot je opisano v nadaljevanju:

- izbirno stikalo delovanja (3 - slika 1a) postavite na (OFF)
- odprite ventil za polnjenje (**B**, slika 17 za C.S.I. - zunanji za R.S.I.) dokler vrednost tlaka ne znaša med 1 in 1.5 bar.

Ventil natančno zaprite. Izbirno stikalo delovanja zopet postavite v prvotni položaj. Če se padec tlaka pogosto pojavlja, zahtevajte poseg Centra za tehnično podporo.

#### 5A SVETLOBNI SIGNALI IN NAPAKE

Stanje delovanja kotla je prikazano na digitalnem prikazovalniku, pod seznamom vrst prikaza.

STATUS KOTLA	PRIKAZ
Stanje pripravljenosti	-
Status izklopa	OFF
Alarm blokade ACF modula	A01
Alarm električne napake ACF	A01
Alarm mejnega termostata	A02
Alarm merilnika ventilatorja	A03
Alarm stikala tlaka H <sub>2</sub> O	A04
Okvara NTC tipala tople sanitarno vodo (R.S.I samo z zunanjim hraničnikom in tipalom)	A06
Okvara primarnega (pretočnega) termistorja - Prekomerna temperatura primarnega (pretočnega) termistorja - Temperaturna razlika	A07
Okvara povratnega termistorja - Prekomerna temperatura povratnega termistorja - Nasprotna temperaturna razlika	A08
Okvara termistorja pretoka ali števca termistorja pretoka - Prekomerna temperatura termistorja pretoka	A09
Napaka plamena	A11
Napaka nizkotemperaturnega termostata	A77
Umerjanje	ADJ
Delovanje	ACO
Prehodno čakanje vžiga	88°C utripanje
Poseg stikala tlaka H <sub>2</sub> O	utripanje
Cikel čiščenja je aktiven	
Aktivna funkcija predgrevanja (samo C.S.I.)	<b>P</b>
Zahteva toplotne predgrevanja (samo C.S.I.)	<b>P</b> utripanje

Prisotno zunanje tipalo	
Zahteva toplotne sanitarno vode	60°C
Zahteva po topoti ogrevanja	80°C
Zahteva po topoti proti zmrzovanju	
Plamen prisoten	

#### Za vzpostavitev delovanja (sprostitev alarmov):

##### Napaka A 01-02-03

Izbirno stikalo delovanja postavite na izklop , počakajte 5-6 sekund nato ponovno postavite v želeni položaj (poletje) ali (zima). Če poskusi deblokiranja kotel ne aktivirajo, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Napaka A04

Digitalni zaslon poleg kode napake prikaže simbol

Preverite vrednost tlaka, prikazano na merilniku: če je manjši od 0,3 bar, postavite izbirno stikalo delovanja v izklop in odprite pipo za polnjenje (**B**, slika 17 za C.S.I. - zunanji za R.S.I.), dokler tlak ne doseže vrednosti med 1 in 1,5 bar.

Izbirno stikalo delovanja nato postavite v želeni položaj (poletje) ali (zima).

Če so padci tlaka pogosti, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Napaka A06

Kotel normalno deluje, toda ne zagotavlja stabilnosti temperature sanitarno vodo, ki je še naprej nastavljena na temperaturo približno 50°C. Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Napaka A07

Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Nepravilnost A08

Zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Napaka A09

Izbirno stikalo delovanja postavite na izklop , počakajte 5-6 sekund nato ponovno postavite v želeni položaj (poletje) ali (zima). Če poskusi deblokiranja kotel ne aktivirajo, zahtevajte poseg tehnične servisne službe.

##### Napaka A09

Kotel je opremljen s sistemom samodejnega diagnosticiranja, ki na podlagi skupno opravljenih ur v posebnih pogojih delovanja lahko javi potrebnost posega za čiščenje primarnega izmenjevalnika (koda alarma 09 ter merilnikom dimnih plinov >2.500).

Po opravljenem čiščenju, ki se izvede z uporabo posebnega kompleta iz pribora kotla, se mora števec opravljenih ur ponastaviti po naslednjem postopku:

- odklopite električno napajanje
- odstranite okrov
- krmilno ploščo zasukajte proti sebi
- odvijite dva vijaka malega pokrova na elektronski kartici, da dobite dostop do priključkov
- z napajanjem kotлом, s priloženim malim izvijačem pritisnite gumb CO (slika 8) za vsaj 4 sekunde, da preverite opravljeno ponastavitev merilnika, napajanje kotla odklopite in ponovno priklopite; na prikazovalniku se vrednost števca prikaže po javljanju signala "-C-".

#### ⚠ Električni deli pod napetostjo (230 V AC).

**Opomba:** postopek ponastavitev merilnika se mora opraviti po vsakem skrbnem čiščenju primarnega izmenjevalnika ali v primeru zamenjave slednjega. Za preverjanje stanja opravljenih ur, odčitano vrednost pomnožite x100 (npr. odčitana vrednost 18 = skupno 1800 ur; odčitana vrednost 1 = skupno 100 ur).

Kotel deluje normalno tudi z aktivnim alarmom.

**TEHNIČNI PODATKI**

<b>OPIS</b>		<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>	<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>
<b>Ogrevanje</b>	Vnos toplote	kW	25,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800
Največja toplotna moč na izstopu (80/60°C)	kW	24,50	29,10	29,31
		kcal/h	21.070	25.026
Največja toplotna moč na izstopu (50/30°C)	kW	26,25	31,62	31,95
		kcal/h	22.575	27.193
Najmanjša toplotna moč vnosa (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160
Najmanjša izstopna toplotna moč (80/60°C)	kW	5,89	5,90	6,85
		kcal/h	5.067	5.072
Najmanjša izstopna toplotna moč (50/30°C)	kW	6,48	6,46	7,51
		kcal/h	5.573	5.557
Nazivna toplotna zmogljivost Range Rated na izstopu (Qn)	kW	25,00	30,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800
Minimalna toplotna zmogljivost Range Rated (Qm)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160
<b>Ogrevanje</b>	Vnos toplote	kW	25,00	30,00
		kcal/h	21.500	25.800
Največja toplotna moč (*)	kW	25,00	30,00	38,00
		kcal/h	21.500	25.800
Najmanjša toplotna moč vnosa (**)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160
Najmanjša toplotna moč (*)	kW	6,00	6,00	7,00
		kcal/h	5.160	5.160
<b>** = 6,0 kW s skupinskim nadtlaknim dimnikom (3CEP) - SAMO 25 C.S.I.</b>				
(*) srednja vrednost različnih pogojev delovanja sanitarne vode				
Izkoristek Pn max - Pn min (80°/60°)	%	98 - 98,2	97 - 98,3	97,7 - 97,8
Izkoristek 30% (47° povratek)	%	102,3	103,1	102,4
Učinkovitost zgorevanja	%	98,3	97,2	97,9
Izkoristek Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,0 - 108,0	105,4 - 107,7	106,5 - 107,3
Izkoristek 30% (30° povratek)	%	107,1	108,9	108,2
Izkoristek Pn srednji Range rated (80°/60°)	%	98,6	97,7	98,1
Izkoristek Pn srednji Range rated (50°/30°)	%	105,8	106,4	106,8
Električna moč	W	80	98	105
Črpalka električne energije (1.000 l/h)	W	40	39	40
Kategorija		II2H3P	II2H3P	II2H3P
Namembna država		SL	SL	SL
Napetost električnega napajanja	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Stopnja zaščite	IP	X5D	X5D	X5D
Izgube na dimniku z delujočim gorilnikom	%	1,73	2,82	2,15
Izgube na dimniku z ugasnjениm gorilnikom	%	0,11	0,10	0,12
<b>Ogrevanje</b>				
Maksimalni tlak - temperatura	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Minimalni tlak standardnega delovanja	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Območje izbire temperature H2O ogrevanja	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Črpalka: maksimalna razpoložljiva črpalna višina sistema	mbar	250	250	250
s pretokom	l/h	1000	1000	1000
Membranska raztezna posoda	l	8	10	10
Predtlak raztezne posode	bar	1	1	1
<b>Sanitarna voda</b>				
Maksimalni tlak	bar	6	6	6
Minimalni tlak	bar	0,15	0,15	0,15
Količina tople vode z $\Delta t$ 25°C	l/min	14,3	17,2	21,8
z $\Delta t$ 30°C	l/min	11,9	14,3	18,2
z $\Delta t$ 35°C	l/min	10,2	12,3	15,6
Minimalni pretok sanitarno vode	l/min	2	2	2
Območje izbire temperature sanitarno H2O	°C	37 - 60	37 - 60	37 - 60
Regulator pretoka	l/min	11	13	15
<b>Tlok plina</b>				
Nazivni tlak metana (G20)	mbar	20	20	20
Nazivni tlak utekočinjenega plina UNP (G31)	mbar	37	37	37
<b>Hidravlične povezave</b>				
Vstop - izstop ogrevanja	Ø	3/4"	3/4"	3/4"
Vstop - izstop sanitarno vode	Ø	1/2"	1/2"	1/2"
Vstop plina	Ø	3/4"	3/4"	3/4"

OPIS		Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E
<b>Mere kotla</b>				
Višina	mm	780	780	780
Širina	mm	400	450	450
Globina s plaščem	mm	358	358	358
Teža kotla	kg	37	41	44
<b>Pretoki (G20)</b>				
Pretok zraka	Nm <sup>3</sup> /h	31,237	37,361	35,395 44,362
Pretok dimnih plinov	Nm <sup>3</sup> /h	33,744	40,371	38,404 48,134
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	11,32 - 2,58	13,538 - 2,568	12,838-2,996 16,091-2,996
<b>Pretok (G31)</b>				
Pretok zraka	Nm <sup>3</sup> /h	31,485	38,102	36,288 45,481
Pretok dimnih plinov	Nm <sup>3</sup> /h	33,416	39,266	37,451 46,939
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	11,78 - 2,70	13,256 - 2,523	12,615-2,944 15,811-2,944
<b>Zmogljivosti ventilatorja</b>				
Preostala tlačna višina kotla brez cevi	Pa	180	105	105
Preostala tlačna višina koncentričnih cevi 0,85 m	Pa	45	40	25
Preostala tlačna višina ločenih cevi 0,5 m	Pa	150	84	95
Najvišji dopustni tlak s skupinskim nadtlačnim dimnikom 3CEP	Pa	50	-	-
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov</b>				
Premer	mm	60-100	60-100	60-100
Maksimalna dolžina	m	7,85	7,85	3,85
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	105	105	105
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov</b>				
Premer	mm	80-125	80-125	80-125
Maksimalna dolžina	m	14,85	14,85	10
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	130	130	130
<b>Ločene cevi za odvod dimnih plinov</b>				
Premer	mm	80	80	80
Maksimalna dolžina	m	36+36	30+30	30+30
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Montaža B23P-B53P</b>				
Premer	mm	80	80	80
Največja dolžina dimovoda	m	60	47	45
Razred Nox		5	5	5
<b>Vrednosti emisij pri maksimalni in minimalni zmogljivosti s plinom G20*</b>				
Največ - najmanj CO s.a. manj kot	ppm	145 - 45	130 - 12	200 - 30
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,5 - 9,5
NOx b.v. manj kot	ppm	35 - 30	30 - 25	40 - 25
Temperatura dima	°C	79 - 57	77 - 59	74 - 61

\* Preverjanje opravljeno s koncentrično cevjo Ø 60-100 - dolžine. 0,85 m - temperaturo vode 80-60°C

OPIS		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Ogrevanje Vnos toplote</b>	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Največja toplotna moč na izstopu (80/60°C)	kW	11,75	14,64	24,50	33,67
	kcal/h	10.103	12.590	21.070	28.953
Največja toplotna moč na izstopu (50/30°C)	kW	12,71	15,75	26,25	36,71
	kcal/h	10.929	13.545	22.575	31.571
Najmanjša toplotna moč vnosa (**)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
Najmanjša izstopna toplotna moč (80/60°C)	kW	2,44 - 3,42 (G31)	3,46	5,89	6,85
	kcal/h	2.101 - 2.944 (G31)	2.977	5.067	5.888
Najmanjša izstopna toplotna moč (50/30°C)	kW	2,70 - 3,75 (G31)	3,76	6,48	7,51
	kcal/h	2.318 - 3.227 (G31)	3.230	5.573	6.459
Nazivna toplotna zmogljivost Range Rated na izstopu (Qn)	kW	12,00	15,00	25,00	34,60
	kcal/h	10.320	12.900	21.500	29.756
Minimalna toplotna zmogljivost Range Rated (Qm)	kW	2,50 - 3,50 (G31)	3,50	6,00	7,00
	kcal/h	2.150 - 3.010 (G31)	3.010	5.160	6.020
<b>** = 6,0 kW s skupinskim nadtlačnim dimnikom (3CEP) - SAMO 25 R.S.I.</b>					
Izkoristek Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,9 - 97,7 (min 97,8 G31)	97,6 - 98,9	98 - 98,2	97,3 - 97,8
Izkoristek 30% (47° povratek)	%	102,1	101,8	102,3	102,7

OPIS		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
Učinkovitost zgorevanja	%	98,4	97,9	98,3	97,5
Izkoristek Pn max - Pn min (50°/30°)	%	105,9 - 107,8 (min 107,2 G31)	105,0 - 107,3	105,0 - 108,0	106,1 - 107,3
Izkoristek 30% (30° povratek)	%	110	109,6	107,1	109,1
Izkoristek Pn srednji Range rated (80°/60°)	%	98,4	98,5	98,6	97,7
Izkoristek Pn srednji Range rated (50°/30°)	%	106,6	106,1	105,8	106,8
Električna moč	W	74	72	80	100
Črpalka električne energije (1.000 l/h)	W	40	40	40	40
Kategorija		II2H3P	II2H3P	II2H3P	II2H3P
Namembna država		SL	SL	SL	SL
Napetost električnega napajanja	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Stopnja zaščite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Izgube na dimniku z delujočim gorilnikom	%	1,57	2,13	1,73	2,53
Izgube na dimniku z ugasnjениm gorilnikom	%	0,15	0,19	0,11	0,13
<b>Ogrevanje</b>					
Maksimalni tlak - temperatura	bar-°C	3-90	3-90	3-90	3-90
Minimalni tlak standardnega delovanja	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Območje izbire temperature H <sub>2</sub> O ogrevanja	°C	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
Črpalka: maksimalna razpoložljiva črpalna višina sistema	mbar	250	250	250	250
s pretokom	l/h	1.000	1.000	1.000	1.000
Membranska raztezna posoda	l	8	8	8	10
Predtlak raztezne posode	bar	1	1	1	1
<b>Tlak plina</b>					
Nazivni tlak metana (G20)	mbar	20	20	20	20
Nazivni tlak utekočinjenega plina UNP (G31)	mbar	37	37	37	37
<b>Hidraulične povezave</b>					
Vstop - izstop ogrevanja	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Vstop - vod sanitarne napeljave	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Vstop plina	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Mere kotla</b>					
Višina	mm	780	780	780	780
Širina	mm	400	400	400	450
Globina s plaščem	mm	358	358	358	358
Teža kotla	kg	36	36	37	41
<b>Pretoki (G20)</b>					
Pretok zraka	Nm <sup>3</sup> /h	14,994	18,742	31,237	43,090
Pretok dimnih plinov	Nm <sup>3</sup> /h	16,197	20,246	33,744	46,561
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	5,435 - 1,074	6,793 - 1,503	11,32 - 2,58	15,614 - 2,996
<b>Pretok (G31)</b>					
Pretok zraka	Nm <sup>3</sup> /h	15,113	18,891	31,485	43,945
Pretok dimnih plinov	Nm <sup>3</sup> /h	16,040	20,050	33,416	45,286
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	5,654 - 1,574	7,068 - 1,574	11,78 - 2,70	15,288 - 2,944
<b>Zmogljivosti ventilatorja</b>					
Preostala tlačna višina kotla brez cevi	Pa	90	100	180	140
Preostala tlačna višina koncentričnih cevi 0,85 m	Pa	45	55	45	60
Preostala tlačna višina ločenih cevi 0,5 m	Pa	60	70	150	122
Najvišji dopustni tlak s skupinskim nadtlaknim dimnikom 3CEP	Pa	-	-	50	-
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov</b>					
Premer	mm	60-100	60-100	60-100	60-100
Maksimalna dolžina	m	7,85	7,85	7,85	7,85
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6	1,3/1,6
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	105	105	105	105
<b>Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov</b>					
Premer	mm	80-125	80-125	80-125	80-125
Maksimalna dolžina	m	14,85	14,85	14,85	14,85
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	130	130	130	130
<b>Ločene cevi za odvod dimnih plinov</b>					
Premer	mm	80	80	80	80
Maksimalna dolžina	m	60+60	50+50	36+36	26+26
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	1/1,5	1/1,5
<b>Montaža B23P-B53P</b>					
Premer	mm	80	80	80	80
Največja dolžina dimovoda	m	90	80	60	40
Razred Nox		5	5	5	5

OPIS		Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E
<b>Vrednosti emisij pri maksimalni in minimalni zmogljivosti s plinom G20*</b>					
Največ - najmanj CO s.a. manj kot	ppm	150 - 15	150 - 15	145 - 45	160 - 35
CO <sub>2</sub>	%	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5	9,0 - 9,5
NOx b.v. manj kot	ppm	35 - 20	30 - 25	35 - 30	30 - 35
Temperatura dima	°C	65 - 58	70 - 60	79 - 57	78 - 61

\* Preverjanje opravljeno s koncentrično cevjo Ø 60-100 - dolžine. 0,85 m - temperaturo vode 80-60°C

### Tabela plinov

OPIS		Plin metan (G20)	Propan (G31)
Indeks Wobbe - spodnji (pri 15°C-1013 mbar)	MJ/m <sup>3</sup> S	45,67	70,69
Spodnja topotna moč	MJ/m <sup>3</sup> S	34,02 -	88 46,34
Nazivni tlak napajanja	mbar (mm B.V.)	20 203,9	37 377,3
Minimalni tlak napajanja (25 C.S.I. - 30 C.S.I. - 12 R.S.I. - 25 R.S.I.)	mbar (mm B.V.)	8 81,6	-
Minimalni tlak napajanja (38 C.S.I. - 15 R.S.I. - 35 R.S.I.)	mbar (mm B.V.)	10 102,0	-
<b>Mynute Green 25 C.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Maksimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Minimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.400	3.400
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.600	5.600
Največje število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	5.600	5.600
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.800	1.800
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	1.800	1.800
Najmanjše število vrtlajev s skupinskim nadtlachenim dimnikom (3CEP)	o/min	2.200	-
<b>Mynute Green 30 C.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 6	1 - 4,5
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Maksimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Minimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	0,63	
	kg/h		0,47
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.700	3.700
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.500	5.700
Največje število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	5.500	5.700
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.400	1.400
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 38 C.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 7	1 - 5
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	3,17	
	kg/h		2,33
Maksimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	4,02	
	kg/h		2,95
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Minimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm <sup>3</sup> /h	0,74	
	kg/h		0,54
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.700	3.700

OPIS		Plin metan (G20)	Propan (G31)
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.000	5.000
Največje število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	6.200	6.200
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.400	1.400
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za sanitarno vodo	o/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 12 R.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 3,6	1 - 3
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	1,27	
	kg/h		0,93
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,27
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.700	3.700
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.400	5.400
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.300	1.800
<b>Mynute Green 15 R.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 70 - 90	1 - 70 - 90
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 4,7	1 - 3,6
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	1,59	
	kg/h		1,16
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,14
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.700	3.700
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	4.900	4.900
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.400	1.400
<b>Mynute Green 25 R.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 63 - 130	1 - 63 - 130
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 6,7	1 - 4,7
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	0,63	
	kg/h		0,47
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.400	3.400
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.600	5.600
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.800	1.800
Najmanjše število vrtlajev s skupinskim nadtlakčnim dimnikom (3CEP)	o/min	2.200	-
<b>Mynute Green 35 R.S.I. E</b>			
Gorilnika glavni: število šob - premer - dolžina	n° - mm - mm	1 - 63 - 140	1 - 63 - 140
Število odprtih membran - Premer odprtih membran	št. - mm	1 - 6,7	1 - 5
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm³/h	0,74	
	kg/h		0,54
Število vrtlajev ventilatorja, počasen vžig	o/min	3.700	3.700
Največje število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	5.900	5.900
Najmanjše število vrtlajev ventilatorja za ogrevanje	o/min	1.400	1.400

Parameter	Oznaka	Mynute Green 25 C.S.I. E	Mynute Green 30 C.S.I. E	Mynute Green 38 C.S.I. E	Enota
Razred sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	-	A	A	A	-
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode	-	A	A	A	-
Nazivna moč	nazivnaP	25	29	29	kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	ηs	92	93	92	%
<b>Koristna izhodna toplota</b>					
Pri nazivni izhodni topoti in visoko-temperaturnem režimu (*)	P4	24,5	29,1	29,3	kW
Pri 30% nazivne izhodne topote in nizko-temperaturnem režimu (**)	P1	8,0	9,8	9,7	kW
<b>Izkoristek</b>					
Pri nazivni izhodni topoti in visoko-temperaturnem režimu (*)	η4	88,8	88,0	88,3	%
Pri 30% nazivne izhodne topote in nizko-temperaturnem režimu (**)	η1	96,4	98,1	97,4	%
<b>Stranska poraba elektrike</b>					
Pri polni obremenitvi	elmax	40,0	59,0	52,0	W
Pri delni obremenitvi	elmin	13,7	19,4	17,3	W
V stanju pripravljenosti	PSB	2,4	2,4	2,4	W
<b>Drugi parametri</b>					
izguba topote v stanju pripravljenosti	Pstby	58,0	58,0	58,0	W
Poraba energije pilotnega plamena	Pign	-	-	-	W
Letna poraba energije	QHE	48	54	57	GJ
Raven zvočne moči, notranja	LWA	51	54	54	dB
Emisije dušikovih oksidov	NOx	27	24	26	mg/ kWh
<b>Za kombinirane grelnike:</b>					
Določeni profil rabe		XL	XL	XL	
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode	ηwh	85	85	84	%
Dnevna poraba električne energije	Qelec	0,173	0,105	0,157	kWh
Dnevna poraba goriva	Qfuel	22,934	23,097	23,124	kWh
Letna poraba električne energije	AEC	38	23	34	kWh
Letna poraba goriva	AFC	17	17	17	GJ


(\*) Visokotemperaturni režim: 60°C na vhodu in 80°C na izhodu grelnika

(\*\*) Nizka temperatura pomeni povratno temperaturo 30 °C za kondenzacijske kotle, 37 °C za nizkotemperaturne kotle in 50 °C za druge grelnike (na vhodu grelnika).

Parameter	Oznaka	Mynute Green 12 R.S.I. E	Mynute Green 15 R.S.I. E	Mynute Green 25 R.S.I. E	Mynute Green 35 R.S.I. E	Enota
Razred sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	-	A	A	A	A	-
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode	-	-	-	-	-	-
Nazivna moč	nazivnaP	12	15	25	34	kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	ηs	93	93	92	93	%
<b>Koristna izhodna toplota</b>						
Pri nazivni izhodni topoti in visoko-temperaturnem režimu (*)	P4	11,7	14,6	24,5	33,7	kW
Pri 30% nazivne izhodne topote in nizko-temperaturnem režimu (**)	P1	4,0	4,9	8,0	11,3	kW
<b>Izkoristek</b>						
Pri nazivni izhodni topoti in visoko-temperaturnem režimu (*)	η4	88,6	88,7	88,8	88,0	%
Pri 30% nazivne izhodne topote in nizko-temperaturnem režimu (**)	η1	99,1	98,7	96,4	98,2	%
<b>Stranska poraba elektriKE</b>						
Pri polni obremenitvi	elmax	34,0	32,0	40,0	60,0	W
Pri delni obremenitvi	elmin	11,9	11,3	13,7	19,7	W
V stanju pripravljenosti	PSB	2,4	2,4	2,4	2,4	W
<b>Drugi parametri</b>						
izguba topote v stanju pripravljenosti	Pstby	58,0	49,0	58,0	69,0	W
Poraba energije pilotnega plamena	Pign	-	-	-	-	W
Letna poraba energije	QHE	22	28	48	63	GJ
Raven zvočne moči, notranja	LWA	49	48	51	54	dB
Emisije dušikovih oksidov	NOx	23	29	27	28	mg/ kWh
<b>Za kombinirane grelnike:</b>						
Določeni profil rabe		-	-	-	-	
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode	ηwh	-	-	-	-	%
Dnevna poraba električne energije	Qelec	-	-	-	-	kWh
Dnevna poraba goriva	Qfuel	-	-	-	-	kWh
Letna poraba električne energije	AEC	-	-	-	-	kWh
Letna poraba goriva	AFC	-	-	-	-	GJ

(\*) Visokotemperaturni režim: 60 °C na vhodu in 80 °C na izhodu grelnika

(\*\*) Nizka temperatura pomeni povratno temperaturo 30 °C za kondenzacijske kotle, 37 °C za nizkotemperaturne kotle in 50 °C za druge grelnike (na vhodu grelnika).



#### [EN] Control panel

- 1 Hydrometer
- 2 Digital monitor indicating the operating temperature and irregularity codes
- 3 Mode selector:
  - Off/Alarm reset
  - Summer
  - Winter/Heating water temperature adjustment
- 4 Domestic hot water temperature adjustment
  - Pre-heating function (faster hot water)/"Combustion analysis" function (§ 4.9) (**only for C.S.I. models**)
  - "Combustion analysis" function (§ 4.9) (**only for R.S.I. models**)

#### Description of the icons

- System loading: this icon is visualised together with irregularity code A04
- Heat-adjustment: indicates the connection to an external probe
- Flame failure: this icon is visualised together with irregularity code A01
- Irregularity: indicates any operating irregularities, together with an alarm code
- Heating operation
- Domestic hot water operation
- Anti-freeze: indicates that the anti-freeze cycle has been activated
- Pre-heating (faster hot water): indicates that a pre-heating cycle has been activated (the burner is ON) (**only for C.S.I. models**)
- Heating/domestic hot water temperature or operating irregularity

#### [ES] Cuadro de control

- 1 Hidrómetro
- 2 El monitor digital indica la temperatura operativa y los códigos de anomalías
- 3 Selector de modo:
  - Apagado/Desbloqueo de alarma
  - Verano
  - Invierno/Calentamiento de agua regulación de temperatura
- 4 Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria
  - Función de pre-calentamiento (agua caliente más rápido)/Función "Análisis de combustión" (§ 4.9) (**sólo para modelos C.S.I.**)
  - Función "Análisis de combustión" (§ 4.9) (**sólo para modelos R.S.I.**)

#### [F] Tableau de contrôle

- 1 Hydromètre
- 2 Écran numérique indiquant la température de fonctionnement et les codes de panne
- 3 Sélecteur de mode:
  - Off/réinitialisation alarme
  - Été
  - Hiver/Réglage de la température de l'eau de chauffage
- 4 Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire
  - Fonction de préchauffage (eau chaude plus rapide)/Fonction "Analyse de combustion" (§ 4.9) (**uniquement pour les modèles C.S.I.**)
  - Fonction "Analyse de combustion" (§ 4.9) (**uniquement pour les modèles R.S.I.**)

#### Description des icônes

- Chargement du système: cette icône s'affiche avec le code de panne A04
- Chauffage-réglage: indique le branchement à une sonde extérieure
- Blocage de flamme: cette icône s'affiche avec le code de panne A01
- Anomalie: indique toute anomalie durant le fonctionnement avec le code d'alarme
- Fonctionnement du chauffage
- Fonctionnement avec de l'eau chaude sanitaire
- Antigel: indique que le cycle antigel a été activé
- Préchauffage (eau chaude plus rapidement): indique que le cycle de préchauffage a été activé (le brûleur est sur ON) (**uniquement les modèles C.S.I.**)
- Température d'eau chaude sanitaire/de chauffage ou panne de fonctionnement

#### Descripción de los iconos

- Carga de sistema: este ícono se visualiza junto al código de anomalía A04
- Regulación de calor: señala la conexión a una sonda externa
- Fallo de llama: este ícono se visualiza junto al código de fallo A01
- Anomalía: señala cualquier anomalía en el funcionamiento, con su código de alarma
- Funcionamiento calefacción
- Funcionamiento del agua caliente sanitaria
- Anti-congelamiento: señala que se ha activado el ciclo anticongelamiento
- Precalentamiento (agua caliente más rápido): señala que se ha activado el ciclo de precalentamiento (el quemador está ENCENDIDO) (**sólo para modelos C.S.I.**)
- Temperatura calefacción/agua caliente sanitaria irregular o fallo operativo

**[PT] Painel de controle**

- 1 Hidrómetro
- 2 Monitor digital indicando a temperatura de operação e códigos de irregularidades
- 3 Selector de função: Desbloqueio de alarme/Off  
 Verão  
 Inverno/Aqua de aquecimento regulação de temperatura
- 4 Regulação da temperatura da água quente sanitária  
⊕ Função de pré-aquecimento (água quente mais rápido)/Função "Análise de combustão" (§ 4.9) (apenas para modelos C.S.I.)  
☛ Função "Análise de combustão" (§ 4.9) (apenas para modelos R.S.I.)

**Descrição dos ícones**

- Carregamento do sistema: este ícone é visualizado juntamente com o código de irregularidade A04
- Regulação de calor: indica a conexão a uma sonda externa
- Falha de chama: este ícone é visualizado juntamente com o código de irregularidade A01
- Irregularidade: indica quaisquer anomalias durante o funcionamento, juntamente com um código de alarme
- Funcionamento em aquecimento
- Funcionamento em água sanitária
- Antigelo: indica que o ciclo antigelo foi activado
- Pré-aquecimento (água quente mais rápido): indica que o ciclo de pré-aquecimento foi activado (o queimador está ligado) (apenas para modelos C.S.I.)
- Temperatura do aquecimento/água quente sanitária ou irregularidade de operação

**[HU] Kapcsolótábla**

- 1 Hidrométer
- 2 Digitális kijelző, amelyről leolvasható az üzemi hőmérséklet és a rendellenességi kódok
- 3 Funkcióválasztó: Ki/riasztás visszaállítás  
 Nyár  
 Tél/fűtési víz hőmérséklet-beállítás
- 4 Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása  
⊕ Előmelegítő funkció (gyorsabb melegvíz-előállítás)/"Égés elemzése" funkcióból (§ 4.9) (csak a C.S.I. modellek esetén)  
☛ "Égés elemzése" funkcióból (§ 4.9) (csak a R.S.I. modellek esetén)

**Az ikonok leírása**

- Berendezés töltése: az ikon az A04-es hibakódossal együtt látható
- Fűtés beállítása: a külső érzékelőhöz való kapcsolódást jelzi
- Láng hibája: az ikon az A01-es rendellenességi kódossal együtt látható
- Rendellenesség: bármiféle működésbeli rendellenességet jelez, hibakódossal együtt
- Fűtési funkció
- HMV funkció
- Fagyálló funkció: jelzi, hogy a fagymentesítési ciklus aktív
- Előmelegítés (gyorsabb melegvíz-előállítás): jelzi, hogy az előmelegítő ciklus aktív (az egő BE állapotú) (csak a C.S.I. modellek esetén)
- Rendellenes fűtési hőmérséklet/használati meleg víz hőmérséklet vagy rendellenes működés

**[DE] Steuertafel**

- 1 Hydrometer
- 2 Digitalanzeige mit Angabe der Betriebstemperatur und der Störungscodes
- 3 Betriebswahlschalter: Aus/Alarmsrückstellung  
 Sommer  
 Winter/Heizwasser Temperatureinstellung
- 4 Einstellung der Brauchwarmwassertemperatur  
⊕ Vorwärmfunktion (schnelleres Warmwasser)/Funktion "Verbrennungsanalyse" (§ 4.9) (nur bei C.S.I. Modellen)  
☛ Funktion "Verbrennungsanalyse" (§ 4.9) (nur bei R.S.I. Modellen)

**Beschreibung der Symbole**

- Anlagenbefüllung: dieses Symbol wird gemeinsam mit dem Störungscode A04 angezeigt
- Temperaturregelung: weist darauf hin, dass ein Außenfühler angeschlossen ist
- Störschaltung der Flamme: dieses Symbol wird gemeinsam mit dem Störungscode A01 angezeigt
- Störung: weist gemeinsam mit einem Alarmcode auf eine Betriebsstörung hin
- Heizbetrieb
- Brauchwarmwasserbetrieb
- Frostschutz: weist darauf hin, dass der Frostschutzzyklus aktiviert wurde
- Vorwärmern (schnelleres Heißwasser): weist darauf hin, dass ein Vorwärmzyklus aktiviert wurde (der Brenner läuft) (nur bei C.S.I. Modellen)
- Heizungs-/Brauchwarmwassertemperatur oder Betriebsstörung

**[RO] Panoul de comandă**

- 1 Manometru
- 2 Afişaj digital care semnalizează temperatură de funcționare și codurile anomaliei
- 3 Selector de funcție: Oprit (OFF)/Resetare alarme  
 Vară  
 Iarnă/Reglare temperatură apă încălzire
- 4 Reglare temperatură apă caldă menajeră  
⊕ Funcție preîncălzire (mod de producere apă caldă mai rapid)/Funcția "Analiză ardere" (§ 4.9) (doar pentru modelele C.S.I.)  
☛ Funcția "Analiză ardere" (§ 4.9) (doar pentru modelele R.S.I.)

**Descriere simboluri**



- Umplere instalatie: acest simbol este afisat împreună cu codul de anomalie A04
- Termoreglare: indică conectarea la o sondă externă
- Blocare flacără: acest simbol este afisat împreună cu codul de anomalie A01
- Anomalie: indică orice anomalie de funcționare și este afisat împreună cu un cod de alarmă
- Funcționare încălzire
- Funcționare apă caldă menajeră
- Anti-îngheț: indică faptul că este în funcțiune ciclul anti-îngheț
- Preîncălzire (mod de producere apă caldă mai rapid): indică faptul că este în desfășurare un ciclu de preîncălzire (arzătorul este aprins) (doar pentru modelele C.S.I.)
- Temperatură încălzire/apă caldă menajeră sau cod anomalie de funcționare



**[SL] Krmilna plošča**


- 1 Merilnik tlaka
- 2 Digitalni prikazovalnik temperature delovanja in kod nepravilnosti
- 3 Izbirno stikalo delovanja: Izklop (Off)/Reset alarmov  
 Poletje  
 Zima/Reguliranje temperature ogrevalne vode
- 4 Reguliranje temperature sanitarno vode  
⊕ Funkcija predgrevanja function (hitro ogrevanje vode)/Funkcije "Analiza zgrevanja" (§ 4.9) (samo pri C.S.I. modelih)  
☛ Funkcije "Analiza zgrevanja" (§ 4.9) (samo pri R.S.I. modelih)

**Opis ikon**

- Polnjenje sistema: ta ikona je prikazana skupaj s kodo nepravilnosti A04
- Nastavitev ogrevanja: označuje povezano zunanjim tipalom
- Napaka s plamenom: ta ikona je prikazana skupaj s kodo nepravilnosti A01
- Nepravilnost: označuje nepravilnosti v delovanju, skupaj s kodo alarmi Ogrevanje
- Priprava tople sanitarno vode
- Protizmrzovalna funkcija: označuje, da je aktiviran cikel preprečevanja zamrzivitev
- Predgrevanje (hitrejša priprava tople vode): označuje, da je aktiviran cikel predgrevanja (gorilnik je vklopljen) (samo pri C.S.I. modelih)
- Temperatura ogrevanja/sanitarno vode ali nepravilnost v delovanju

**Mynute Green 25 C.S.I. E****Mynute Green 30 C.S.I. E - 38 C.S.I. E**



**[EN] Boiler functional elements**

- 1 Filling tap (**only C.S.I.**)
- 2 Water pressure switch
- 3 Drain tap
- 4 3-way valve
- 5 Safety valve
- 6 Circulation pump
- 7 Lower air vent valve
- 8 Expansion tank
- 9 Siphon
- 10 Return NTC sensor
- 11 Flue gas probe
- 12 Flue gas analysis plug
- 13 Flue gas discharge
- 14 Ignition transformer
- 15 Upper air vent valve
- 16 Delivery NTC sensor
- 17 Limit thermostat
- 18 Detection electrode
- 19 Ignition electrode
- 20 Condensate level sensor
- 21 Burner
- 22 Main exchanger
- 23 Non return valve (**clapet, only 25 C.S.I./R.S.I.**)
- 24 Fan
- 25 Mixer
- 26 Degassing hose
- 27 Gas nozzle
- 28 Domestic hot water NTC sensor
- 29 DHW exchanger
- 30 Gas valve
- 31 Flow switch
- 32 Exhaust collector

**[F] Éléments fonctionnels de la chaudière**

- 1 Robinet de remplissage (**uniquement sur C.S.I.**)
- 2 Pressostat eau
- 3 Robinet de vidange
- 4 Vanne 3 voies
- 5 Vanne de sécurité
- 6 Pompe de circulation
- 7 Vanne de purge d'air inférieure
- 8 Vase d'expansion
- 9 Siphon
- 10 Capteur de retour NTC
- 11 Sonde de fumées
- 12 Bouchon de la prise d'analyse des fumées
- 13 Évacuation des fumées
- 14 Transformateur d'allumage
- 15 Purgeur d'air supérieur
- 16 Capteur NTC de distribution
- 17 Thermostat limite
- 18 Électrode de détection
- 19 Électrode d'allumage
- 20 Capteur du niveau des condensats
- 21 Brûleur
- 22 Échangeur principal
- 23 Clapet anti-retour (**clapet, uniquement sur 25 C.S.I./R.S.I.**)
- 24 Ventilateur
- 25 Mélangeur
- 26 Tuyau flexible de dégazage
- 27 Gicleur de gaz
- 28 Capteur NTC d'eau chaude sanitaire
- 29 Échangeur ECS
- 30 Vanne de gaz
- 31 Interrupteur de flux
- 32 Collecteur d'échappement

**[ES] Elementos funcionales de la caldera**

- 1 Grifo de llenado (**solo C.S.I.**)
- 2 Presostato de agua
- 3 Grifo de drenaje
- 4 Válvula de tres vías
- 5 Válvula de seguridad
- 6 Bomba de circulación
- 7 Válvula de purgado de aire inferior
- 8 Depósito de expansión
- 9 Sifón
- 10 Sensor de retorno NTC
- 11 Sonda de humos
- 12 Tapón para análisis de humos
- 13 Evacuación de humos
- 14 Transformador de encendido
- 15 Válvula de purgado de aire superior
- 16 Sonda de envío NTC
- 17 Termostato límite
- 18 Electrodo de detección
- 19 Electrodo de encendido
- 20 Sensor nivel de condensación
- 21 Quemador
- 22 Intercambiador principal
- 23 Válvula antirretorno (**compuerta, solo 25 C.S.I./R.S.I.**)
- 24 Ventilador
- 25 Mezclador
- 26 Tubo de desgasificación
- 27 Boquilla gas
- 28 Sensor NTC de agua caliente sanitaria
- 29 Intercambiador ACS
- 30 Válvula de gas
- 31 Interruptor de flujo
- 32 Colector de salida


[PT] Elementos funcionais da caldeira
1 Torneira de enchimento ( <b>some C.S.I.</b> )
2 Pressostato de água
3 Torneira de drenagem
4 Válvula de 3 vias
5 Válvula de segurança
6 Bomba de circulação
7 Válvula de desgasificação inferior
8 Tanque de expansão
9 Sifão
10 Sonda NTC retorno
11 Sonda de gás da chaminé
12 Ficha de análise do gás da chaminé
13 Descarga de gás da chaminé
14 Transformador de ignição
15 Válvula de desgasificação superior
16 Sonda NTC alimentação
17 Termóstato de limite
18 Eléctrodo de detecção
19 Eléctrodo de acendimento
20 Sensor do nível de condensado
21 Queimador
22 Trocador principal
23 Válvula anti-retorno ( <b>válvula, some 25 C.S.I./R.S.I.</b> )
24 Ventilador
25 Misturador
26 Tubo de desgaseificação
27 Boquilha de gás
28 Sonda NTC água quente doméstica
29 Intercambiador água quente doméstica
30 Válvula de gás
31 Interruptor de fluxo
32 Colector de exaustão

[HU] Kazán funkcionális elemei
1 Vízfeltöltő csap ( <b>kizárolag C.S.I. esetén</b> )
2- Víz-nyomáskapcsoló
3 Leeresztő csap
4 Hárómutas szelep
5 Biztonsági szelep
6 Cirkulációs szivattyú
7 Alsó légtelenítő szelep
8 Tágulási tartály
9 Szifon
10 Visszatérő NTC szonda
11 Füstgáz szonda
12 Füstgáz-elemző csatlakozó
13 Füstgáz ürítés
14 Gyűjtástranzszformátor
15 Felső légtelenítő szelep
16 Előremenő NTC szonda
17 Határoló termosztát
18 Lángórelektróda
19 Gyújtó elektróda
20 Kondenzátműszint-szenzor
21 Égő
22 Elsődleges hőcserélő
23 Visszacsapó szelep ( <b>szelep, kizárolag 25 C.S.I./R.S.I. esetén</b> )
24 Ventilátor
25 Keverő egység
26 Gáztalanító cső
27 Gázfűvöka
28 Használati melegvíz NTC szonda
29 HM hőcserélő
30 Gázszelep
31 Áramláskapcsoló
32 Kivezető gyűjtő

[RO] Elementele funcționale ale centralei
1 Robinet de umplere ( <b>exclusiv pentru C.S.I.</b> )
2 Presostat de apă
3 Robinet golire
4 Vană cu 3 căi
5 Supapă de siguranță
6 Pompă de circulație
7 Vană de evacuare aer inferioară
8 Vas de expansiune
9 Sifon
10 Sondă NTC return
11 Sondă de fum
12 Capac priză analiză fum
13 Evacuare fum
14 Transformator de aprindere
15 Vană de aerisire superioară
16 Sondă NTC tur
17 Termostat limită
18 Electrod de relevare flacără
19 Electrod de aprindere
20 Senzor nivel de condens
21 Arzător
22 Schimbător principal
23 Supapă antiretur ( <b>clapetă, exclusiv pentru 25 C.S.I./R.S.I.</b> )
24 Ventilator
25 Mixer
26 Tub de degazare
27 Duză de gaz
28 Sondă NTC apă caldă menajeră
29 Schimbător ACM
30 Vană gaz
31 Fluxostat
32 Colector evacuare

[DE] Elemente für den Kesselbetrieb
1 Füllhahn (nur bei C.S.I.)
2 Wasserdruckwächter
3 Ablasshahn
4 3-Wege-Ventil
5 Sicherheitsventil
6 Umlaufpumpe
7 Unteres Entlüftungsventil
8 Ausdehnungsgefäß
9 Siphon
10 NTC-Rücklauffühler
11 Abgasfühler
12 Entnahmestelle für Abgasanalyse
13 Abgasabzug
14 Zündtransformator
15 Oberes Entlüftungsventil
16 NTC-Vorlauffühler
17 Begrenzungsthermostat
18 Flammenwächter
19 Zündelektrode
20 Kondensatstandsensor
21 Brenner
22 Hauptwärmetauscher
23 Rückschlagventil ( <b>Klappe, nur bei 25 C.S.I./R.S.I.</b> )
24 Gebläse
25 Mischer
26 Entgasungsschlauch
27 Gasdüse
28 NTC-Brauchwarmwasserfühler
29 BWW-Wärmetauscher
30 Gasventil
31 Strömungswächter
32 Abgassammler

[SL] Elementi grelnika vode
1 Pokrovček polnilnika ( <b>samo C.S.I.</b> )
2 Tlačno stikalo vode
3 Izpustni čep
4 Tripotni ventil
5 Varnostni ventil
6 Pretočna črpalka
7 Spodnji ventil za izločanje zraka
8 Raztezna posoda
9 Sifon
10 NTC tipalo povratnega voda
11 Tipalo dimnih plinov
12 Čep za analizo dimnih plinov
13 Odvod dimnih plinov
14 Transformator vžiga
15 Zgornji odzračevalni ventil
16 NTC tipalo tlačnega voda
17 Termostat najvišje temperature
18 Elektroda zaznavala
19 Elektroda za vžig
20 Senzor nivoja kondenzata
21 Gorilnik
22 Glavni izmenjevalnik
23 Protipovratni ventil ( <b>zaklopka, samo 25 C.S.I./R.S.I.</b> )
24 Ventilator
25 Mešalnik
26 Cev za razplinjevanje
27 Plinska šoba
28 NTC tipalo sanitarno vode
29 Izmenjevalnik sanitarno vode
30 Ventil plina
31 Stikalo pretoka
32 Odvodni zbiralnik

**[EN] - Hydraulic circuit (C.S.I.)**

- A Domestic hot water inlet
- B Domestic hot water outlet
- C Heating delivery
- D Heating return
- E Safety valve
- F Drain valve
- G Automatic by-pass
- H Pressure switch
- I Three-way valve
- J Circulator
- K Lower air vent valve
- L Expansion vessel
- M Return NTC probe
- N Primary heat exchanger
- O Delivery NTC probe
- P Upper air vent valve
- Q Water/air separator
- R Manual air vent valve
- S Domestic hot water heat exchanger
- T Domestic hot water NTC probe
- U Filling tap
- V Non-return valve
- W Flow regulator
- X Flow switch

**[F] - Circuit hydraulique (C.S.I.)**

- A Entrée d'eau chaude sanitaire
- B Sortie d'eau chaude sanitaire
- C Puissance de chauffage
- D Retour de chauffage
- E Vanne de sécurité
- F Vanne de purge
- G Dérivation automatique
- H Pressostat
- I Vanne à trois voies
- J Circulateur
- K Vanne de purge d'air inférieure
- L Vase d'expansion
- M Sonde de retour NTC
- N Échangeur thermique primaire
- O Sonde NTC de distribution
- P Vanne de purge d'air supérieure
- Q Séparateur eau/air
- R Vanne de purge d'air manuelle
- S Échangeur thermique d'eau chaude sanitaire
- T Sonde NTC d'eau chaude sanitaire
- U Robinet de remplissage
- V Clapet de non retour
- W Régulateur de flux
- X Interrupteur de flux

**[ES] - Circuito hidráulico (C.S.I.)**

- A Entrada de agua caliente sanitaria
- B Salida de agua caliente sanitaria
- C Caudal de calefacción
- D Retorno de calefacción
- E Válvula de seguridad
- F Válvula de drenaje
- G By-pass automático
- H Presostato
- I Válvula de tres vías
- J Circulador
- K Válvula de purgado de aire inferior
- L Vaso de expansión
- M Sonda NTC de retorno
- N Intercambiador de calor primario
- O Sonda NTC de envío
- P Válvula de purgado de aire superior
- Q Separador agua/aire
- R Válvula de purgado de aire manual
- S Intercambiador de calor de agua caliente sanitaria
- T Sonda NTC de agua caliente sanitaria
- U Grifo de llenado
- V Válvula antirretorno
- W Regulador de caudal
- X Interruptor de flujo

**[PT] - Circuito hidráulico (C.S.I.)**

- A Entrada de água quente doméstica
- B Saída de água quente doméstica
- C Caudal de aquecimento
- D Retorno de aquecimento
- E Válvula de segurança
- F Válvula de drenagem
- G By-pass automático
- H Pressostato
- I Válvula de três vias
- J Circulador
- K Válvula de desgasificação inferior
- L Vaso de expansão
- M Sonda de retorno NTC
- N Trocador de calor primário
- O Sonda de caudal NTC
- P Válvula de desgasificação superior
- Q Separador água/ar
- R Válvula de desgasificação manual
- S Trocador de calor de água quente doméstica
- T Sonda NTC de água quente doméstica
- U Torneira de enchimento
- V Válvula antirretorno
- W Regulador de fluxo
- X Interruptor de fluxo

**[HU] - Hidraulikus kör (C.S.I.)**

- A Házpartási melegvíz bemenet
- B Házpartási melegvíz kimenet
- C Fűtés előremenő
- D Fűtés visszatérő
- E Biztonsági szelep
- F Leeresztő szelep
- G Automatikus by-pass
- H Nyomáskapcsoló
- I Hárómállású szelep
- J Keringtető
- K Alsó légtelenítő szelep
- L Tágulási tartály
- M Visszatérő NTC érzékelő
- N Elsőleges hőcserélő
- O Előremenő NTC érzékelő
- I Felső légtelenítő szelep
- Q Víz/levegő leválasztó
- R Manuális légtelenítő szelep
- S Használati melegvíz hőcserélő
- T Használati melegvíz NTC érzékelő
- U Feltöltő csap
- V Visszacsapó szelep
- W Áramlásszabályozó
- X Áramláskapcsoló

**[RO] - Circuit hidraulic (C.S.I.)**


- A Intrare apă caldă menajeră
- B ieşire apă caldă menajeră
- C Tur încălzire
- D Retur încălzire
- E Supapă de siguranță
- F Vană de golire
- G By-pass automat
- H Presostat
- I Vană cu trei căi
- J Pompă de circulație
- K Vană de evacuare aer inferioară
- L Vas de expansiune
- M Sondă NTC de return
- N Schimbător principal de căldură
- O Sondă NTC de tur
- P Vană de aerisire superioară
- Q Separator apă/aer
- R Vană de evacuare aer manuală
- S Schimbător de căldură apă caldă menajeră
- T Sondă NTC apă caldă menajeră
- U Robinet de umplere
- V Supapă de sens
- W Regulator de debit
- X Fluxostat

**[DE] - Wasserkreis (C.S.I.)**

- A Brauchwarmwassereintritt
- B Brauchwarmwasseraustritt
- C Heizungsvorlauf
- D Heizungsrücklauf
- E Sicherheitsventil
- F Ablaufventil
- G Automatischer Bypass
- H Druckwächter
- I 3-Wege-Ventil
- J Umlaupumpe
- K Unteres Entlüftungsventil
- L Ausdehnungsgefäß
- M NTC-Rücklauffühler
- N Primärwärmetauscher
- O NTC-Vorlauffühler
- P Oberes Entlüftungsventil
- Q Wasser-/Luftabscheider
- R Manuelles Entlüftungsventil
- S Brauchwarmwasser-Wärmetauscher
- T NTC-Brauchwarmwasserfühler
- U Füllhahn
- V Rückschlagventil
- W Strömungsregler
- X Strömungswächter

**[SL] - Hidravlični sistem (C.S.I.)**

- A Vstop tople sanitarne vode
- B Izstop tople sanitarne vode
- C Tlačni vod ogrevanja
- D Povratni vod ogrevanja
- E Varnostni ventil
- F Izpustni ventil
- G Avtomatski obvod
- H Tlačno stikalo
- I Tripotni ventil
- J Pretočna črpalka
- K Spodnji ventil za izločanje zraka
- L Raztezna posoda
- M NTC tipalo povratnega voda
- N Primarni toplotni izmenjevalnik
- O NTC tipalo tlačnega voda
- P Zgornji ventil za izločanje zraka
- Q Separator voda/zrak
- R Ročni ventil za izločanje zraka
- S Toplotni izmenjevalnik tople sanitarne vode
- T NTC tipalo sanitarni vode
- U Pipa za polnjenje
- V Protipovratni ventil
- W Regulator pretoka
- X Pretočni ventil



## [EN] - Hydraulic circuit (R.S.I.)

- A Cold water inlet
- B Hot water outlet
- C Heating return
- D Water tank delivery
- E Water tank return
- F Heating delivery
- G Safety valve
- H Drain valve
- I Automatic by-pass
- L Pressure switch
- M Three-way valve motor
- N Circulator
- O Lower air vent valve
- P Expansion vessel
- Q Return NTC probe
- R Primary heat exchanger
- S Delivery NTC probe
- T Upper air vent valve
- U Water/air separator
- V Manual air vent valve
- Z Water tank (available on request)

## [F] - Circuit hydraulique (R.S.I.)

- A Entrée d'eau froide
- B Sortie d'eau chaude
- C Retour de chauffage
- D Débit du réservoir d'eau
- E Retour du réservoir d'eau
- F Puissance de chauffage
- G Vanne de sécurité
- H Vanne de purge
- I Dérivation automatique
- L Pressostat
- M Moteur de vanne à trois voies
- N Circulateur
- O Vanne de purge d'air inférieure
- P Vase d'expansion
- Q Sonde de retour NTC
- R Échangeur thermique primaire
- S Sonde NTC de distribution
- T Vanne de purge d'air supérieure
- U Séparateur eau/air
- V Vanne de purge d'air manuelle
- Z Réservoir d'eau (disponible sur demande)

## [ES] - Circuito hidráulico (R.S.I.)

- A Entrada de agua fría
- B Salida de agua caliente
- C Retorno de calefacción
- D Caudal depósito de agua
- E Retorno agua del depósito
- F Ida calefacción
- G Válvula de seguridad
- H Válvula de drenaje
- I By-pass automático
- L Presostato
- M Motor de válvula de tres vías
- N Circulador
- O Válvula de purgado de aire inferior
- P Vaso de expansión
- Q Sonda NTC de retorno
- R Intercambiador primario
- S Sonda NTC de envío
- T Válvula de purgado de aire superior
- U Separador agua/aire
- V Válvula de purgado de aire manual
- Z Depósito de agua (disponible por pedido)

[PT] - Circuito hidráulico (R.S.I.)
A Entrada de água fria
B Saída de água quente
C Retorno de aquecimento
D Caudal do reservatório de água
E Retorno do reservatório de água
F Caudal do aquecimento
G Válvula de segurança
H Válvula de drenagem
I By-pass automático
L Pressostato
M Motor da válvula de três vias
N Circulador
O Válvula de desgasificação inferior
P Vaso de expansão
Q Sonda de retorno NTC
R Trocador de calor primário
S Sonda de caudal NTC
T Válvula de desgasificação superior
U Separador água/ar
V Válvula de desgasificação manual
Z Reservatório de água (disponível a pedido)

[HU] - Hidraulikus kör (R.S.I.)
A Hideg víz feltöltő
B Melegvíz-elvezető
C Fűtés visszatérő ág
D Előremenő víztartály
E Víztartály visszatérő ág
F Fűtés előremenő ág
G Biztonsági szelep
H Leeresztő szelep
I Automatikus by-pass
L Nyomáskapcsoló
M Hárómállású szelep motor
N Keringtető
O Alsó légtelenítő szelep
P Tágulási tartály
Q Visszatérő NTC érzékelő
R Elsődleges hőcserélő
S Előremenő NTC érzékelő
T Felső légtelenítő szelep
U Víz/levegő leválasztó
V Manuális légtelenítő szelep
Z Víztartály (külön rendelhető)

[RO] - Circuit hidraulic (R.S.I.)
A Intrare apă rece
B ieşire apă caldă
C Retur încălzire
D Tur boiler
E Retur boiler
F Tur încălzire
G Supapă de siguranță
H Supapă de golire
I By-pass automat
L Presostat
M Motor vană cu trei căi
N Pompă de circulație
O Vană de evacuare aer inferioară
P Vas de expansiune
Q Sondă NTC de return
R Schimbător principal de căldură
S Sondă NTC de tur
T Vană de aerisire superioară
U Separator apă/aer
V Vană de evacuare aer manuală
Z Boiler (disponibil la cerere)

[DE] - Wasserkreis (R.S.I.)
A Kaltwassereingang
B Warmwasserausgang
C Heizungsrücklauf
D Boilervorlauf
E Boilerrücklauf
F Heizungsvorlauf
G Sicherheitsventil
H Ablaufventil
I Automatischer Bypass
L Druckwächter
M 3-Wege-Ventil für Stellantrieb
N Umlaufpumpe
K Unteres Entlüftungsventil
P Ausdehnungsgefäß
Q NTC-Rücklauffühler
R Primärwärmetauscher
S NTC-Vorlauffühler
T Oberes Entlüftungsventil
U Wasser-/Luftabscheider
V Manuelles Entlüftungsventil
Z Boiler (auf Anfrage erhältlich)

[SL] - Hidravlični sistem (R.S.I.)
A Vstop hladne vode
B Izstop tople vode
C Povratni vod ogrevanja
D Tlačni vod hranilnika
E Povratni vod hranilnika
F Tlačni vod ogrevanja
G Varnostni ventil
H Izpustni ventil
I Avtomatski obvod
L Tlačno stikalo
M Motor tripotnega ventila
N Pretična črpalka
O Spodnji ventil za izločanje zraka
P Raztezna posoda
Q NTC tipalo povratnega voda
R Primarni toplotni izmenjevalnik
S NTC tipalo tlačnega voda
T Zgornji ventil za izločanje zraka
U Separator voda/zrak
V Ročni ventil za izločanje zraka
Z Hranilnik vode (na voljo po naročilu)

<b>Beretta</b> Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco (LC) Italy			
Condensing boiler			
Caldera de condensación			
Brennwertkessel			
Chaudière a condensation			
kocioł kondensacyjny			
Mynute Green C.S.I. E			
Serial N.		Qn 80-60 °C	Qm 80-60 °C
230 V ~ 50 Hz		Qn 50-30 °C	
Pmw = bar T= °C D: l/min	NOx:	Qn (Hi) =	
IPX5D	Pn =		
000 Pms = bar T= °C		set at: calibrado: eingestellt auf: réglage:	
		dostosowane do:	
3CEp			

<b>Beretta</b> Via Risorgimento 13 - 23900 Lecco (LC) Italy			
Condensing boiler			
Caldera de condensación			
Brennwertkessel			
Chaudière a condensation			
kocioł kondensacyjny			
Mynute Green R.S.I. E			
Serial N.		Qn 80-60 °C	Qm 80-60 °C
230 V ~ 50 Hz		Qn 50-30 °C	
W	NOx:	Qn (Hi) =	
	IPX5D	Pn =	
000 Pms = bar T= °C		set at: calibrado: eingestellt auf: réglage:	
		dostosowane do:	
3CEp			

#### [EN] SERIAL NUMBER PLATE

- Domestic hot water operation  
 Heating function  
**Qn** Nominal heat output  
**Pn** Nominal heat output  
**Qm** Minimum heat output  
**IP** Degree of Protection  
**Pmw** Maximum DHW pressure  
**Pms** Maximum heating pressure  
**T** Temperature  
**η** Performance  
**D** Specific flow rate  
**NOx** NOx class

#### [F] PLAQUE D'IDENTIFICATION (NUMÉRO DE SÉRIE)

- Fonction d'eau chaude sanitaire  
 Fonction de chauffage  
**Qn** Débit thermique nominal  
**Pn** Puissance calorifique nominale  
**Qm** Débit thermique réduit  
**IP** Degré de protection  
**Pmw** Pression ECS maximale  
**Pms** Pression thermique maximale  
**T** Température  
**η** Performances  
**D** Débit spécifique  
**NOx** Classe NOx

#### [ES] PLACA NUMERO DE MATRÍCULA

- Función del agua caliente sanitaria  
 Función calefacción  
**Qn** Capacidad térmica nominal  
**Pn** Potencia de calor nominal  
**Qm** Capacidad térmica nominal reducida  
**IP** Grado de protección  
**Pmw** Presión máxima ACS  
**Pms** Presión máxima calefacción  
**T** Temperatura  
**η** Rendimiento  
**D** Caudal específico  
**NOx** Clase Nox

#### [PT] PLACA DE NÚMERO DE MATRÍCULA

- Funcionamento em água quente doméstica  
 Função aquecimento  
**Qn** Capacidade térmica nominal  
**Pn** Saída de energia nominal  
**Qm** Capacidade térmica reduzida  
**IP** Grau de protecção  
**Pmw** Pressão máxima da água quente doméstica  
**Pms** Pressão máxima de aquecimento  
**T** Temperatura  
**η** Desempenho  
**D** Caudal específico  
**NOx** Classe NOx

#### [HU] A SOROZAT ADATTÁBLÁJA

- HMV funkció  
 Fűtés funkció  
**Qn** Névleges hőleadás  
**Pn** Névleges hőteljesítmény  
**Qm** Csökkentett hőleadás  
**IP** Védelmi fokozat  
**Pmw** Maximális használati melegvíz nyomás  
**Pms** Max. fűtési nyomás  
**T** Hőmérséklet  
**η** Teljesítmény  
**D** Fajlagos teljesítmény  
**NOx** NOx osztály

#### [RO] PLĂCUȚĂ CU NUMĂR DE SERIE


- Funcție apă caldă menajeră  
 Funcție încălzire  
**Qn** Putere termică nominală  
**Pn** Putere termică utilă  
**Qm** Putere termică redusă  
**IP** Grad de Protecție  
**Pmw** Presiune maximă ACM  
**Pms** Presiune maximă încălzire  
**T** Temperatură  
**η** Randament  
**D** Debit specific  
**NOx** Clasă Noxe

#### [DE] TYPENSCHILD

- Brauchwarmwasserbetrieb  
 Heizbetrieb  
**Qn** Nennwärmedurchsatz  
**Pn** Nennwärmeflussleistung  
**Qm** Verringelter Wärmedurchsatz  
**IP** Schutzzart  
**Pmw** Maximaler Brauchwarmwasserdruk  
**Pms** Maximaler Heizwasserdruk  
**T** Temperatur  
**η** Wirkungsgrad  
**D** Spezifischer Durchsatz  
**NOx** Nox-Klasse

#### [SL] TABLICA S SERIJSKO ŠTEVILKO

- Funkcija sanitarne vode  
 Funkcija ogrevanja  
**Qn** Nazivna toplotna zmogljivost  
**Pn** Nazivna toplotna moč  
**Qm** Minimalna toplotna zmogljivost  
**IP** Stopnja zaščite  
**Pmw** Najvišji tlak sanitarne vode  
**Pms** Najvišji tlak ogrevanja  
**T** Temperatura  
**η** Izkoristek  
**D** Specifična zmogljivost  
**NOx** Razred Nox

**[EN] Mynt Green C.S.I. E**

- A** - Low temperature thermostat/Generic alarm  
**B** - Room thermostat (24 Vdc)  
**C** - External probe

Low voltage devices should be connected to connector as shown in the figure.

**M2** Low temperature thermostat/Generic alarm after removing the U-bolt in terminal board

**M6** OT+/external probe/Room thermostat (24 Vdc), after removing the U-bolt in terminal board

**Mynt Green R.S.I. E**

- A** - Low temperature thermostat/Generic alarm  
**B** - Room thermostat (24 Vdc)  
**C** - External probe

**T.BOLL/POS** - Water tank thermostat / domestic water time programmer  
**S.BOLL** - Water tank probe

Low voltage devices should be connected to connector as shown in the figure.

**M2** Low temperature thermostat/Generic alarm after removing the U-bolt in terminal board

**M4** Water tank thermostat (T.BOLL) or domestic water time programmer (POS)/water tank probe (S.BOLL)

**M6** OT+/external probe/Room thermostat (24 Vdc), after removing the U-bolt in terminal board

**⚠** In the configuration boiler+external storage tank with probe (CASE C), add a U-bolt on the T.BOLL input of terminal board M4.

**[ES] Mynt Green C.S.I. E**

- A** - Termómetro de temperatura baja/alarma general  
**B** - Termómetro ambiente (24 Vdc)  
**C** - Sonda externa

Los dispositivos de baja tensión deben conectarse al conector como se muestra en la figura.

**M2** Termómetro de temperatura baja/Alarma general luego de retirar los tornillos a U en la regleta de conexión

**M6** OT+/sonda externa/Termómetro ambiente (24 Vdc), luego de retirar los tornillos a U en la regleta de conexión

**Mynt Green R.S.I. E**

- A** - Termómetro de temperatura baja / alarma general  
**B** - Termómetro ambiente (24 Vdc)  
**C** - Sonda externa

**T.BOLL/POS** - Termómetro del depósito de agua/programador de tiempo de agua sanitaria  
**S.BOLL** - Sonda del depósito de agua

Los dispositivos de baja tensión deben conectarse al conector como se muestra en la figura.

**M2** Termómetro de temperatura baja/Alarma general luego de retirar los tornillos a U en la regleta de conexión

**M4** Termómetro del depósito de agua (T.BOLL) o programador de tiempo de agua sanitaria (POS) / sonda del depósito de agua (S.BOLL)

**M6** OT+/sonda externa/Termómetro ambiente (24 Vdc), luego de retirar los tornillos a U en la regleta de conexión

**⚠** En la configuración de la caldera+el calentador externo con sonda (CASE C), agregar un tornillo a U en la entrada T.BOLL de la regleta de conexión M4.

**Mynt Green R.S.I. E**

- T.BOLL.**  
**POS**  
**S.BOLL**

- A**  
**B**  
**C**

$t^{\circ}$

black

white

M2

M4

M6

OT+

B

**[F] Mynt Green C.S.I. E**

- A** - Thermostat basse température/alarme générique  
**B** - Thermostat ambiant (24 Vdc)  
**C** - Sonde externe

Des dispositifs basse tension doivent être raccordées au connecteur comme indiqué sur la figure.

**M2** Thermostat basse température/alarme générique après enlèvement du cavalier sur le bornier

**M6** OT+/sonde extérieure/thermostat ambiant (24 Vdc), après enlèvement du cavalier sur le bornier

**Mynt Green R.S.I. E**

- A** - Thermostat basse température/alarme générique  
**B** - Thermostat ambiant (24 Vdc)  
**C** - Sonde externe

**T.BOLL/POS** - Thermostat de réservoir d'eau / programmeur temporel d'eau sanitaire  
**S.BOLL** - Sonde de réservoir d'eau

Des dispositifs basse tension doivent être raccordées au connecteur comme indiqué sur la figure.

**M2** Thermostat basse température/alarme générique après enlèvement du cavalier sur le bornier

**M4** Thermostat de réservoir d'eau (T.BOLL) ou programmeur temporel d'eau sanitaire (POS)/sonde de réservoir d'eau (S.BOLL)

**M6** OT+/sonde extérieure/thermostat ambiant (24 Vdc), après enlèvement du cavalier sur le bornier

**⚠** Dans la configuration chaudière + réservoir de stockage externe avec sonde (CASE C), ajouter un cavalier sur l'entrée T.BOLL du bornier M4.

**[PT] Mynt Green C.S.I. E**

- A** - Termóstato de baixa temperatura/alarma genérico  
**B** - Termóstato ambiente (24 Vcc)  
**C** - Sonda externa

Os dispositivos de baixa tensão devem ser conectados ao conector como mostra a figura.

**M2** Termóstato de baixa temperatura/Alarme genérico após a remoção da forquilha da régua de terminais

**M6** OT+/sonda externa/Termóstato ambiente (24 Vcc), após a remoção da forquilha da régua de terminais

**Mynt Green R.S.I. E**

- A** - Termóstato de baixa temperatura/alarma genérico  
**B** - Termóstato ambiente (24 Vcc)  
**C** - Sonda externa

**T.BOLL/POS** - Termóstato do reservatório de água/programador de tempo da água doméstica  
**S.BOLL** - Sonda do depósito de água

Os dispositivos de baixa tensão devem ser conectados ao conector como mostra a figura.

**M2** Termóstato de baixa temperatura/Alarme genérico após a remoção da forquilha da régua de terminais

**M4** Termóstato do reservatório de água (T.BOLL) ou programador de tempo da água doméstica (POS)/sonda do reservatório de água (S.BOLL)

**M6** OT+/sonda externa/Termóstato ambiente (24 Vcc), após a remoção da forquilha da régua de terminais

**⚠** Na configuração caldeira+depósito de armazenamento externo com sonda (CASE C), adicione uma forquilha na entrada T.BOLL da régua de terminais M4.

**[HU] Mynute Green C.S.I. E****A** - Alacsony hőmérséklet termosztát/Általános riasztás**B** - Szobatermosztát (24 Vdc)**C** - Külső érzékelő

Alacsonyfeszültségű eszközöket a csatlakozóra úgy kell rögzíteni, hogy az ábrán látható.

**M2** Alacsony hőmérséklet termosztát/Általános riasztás miután eltávolította a kapocslecből az U-alakú rögzítőt**M6** OT+/külső érzékelő/Szobatermosztát (24 Vdc), miután eltávolítja az U-alakú rögzítőt a szorítókapcsokból**Mynute Green R.S.I. E****A** - Alacsony hőmérséklet termosztát / Általános riasztás**B** - Szobatermosztát (24 Vdc)**C** - Külső érzékelő**T.BOLL/POS** - Víztartálytermosztát/használativízidőprogramozója**S.BOLL** - Víztartály-érzékelő

Alacsonyfeszültségű eszközöket a csatlakozóra úgy kell rögzíteni, hogy az ábrán látható.

**M2** Alacsony hőmérséklet termosztát /Általános riasztás miután eltávolította a kapocslecből az U-alakú rögzítőt**M4** Víztartály termosztát (T.BOLL) vagy használati víz időprogramozója (POS)/víztartály érzékelő (S.BOLL)**M6** OT+/külső érzékelő/Szobatermosztát (24 Vdc), miután eltávolítja az U-alakú rögzítőt a szorítókapcsokból

 A kazán + külső tároló tartály érzékelővel konfigurációban (CASE C), adjon egy U-alakú rögzítőt az M4 kapocsléc bemenő T.BOLL-án.

**[RO] Mynute Green C.S.I. E****A** - Termostat de temperatură scăzută/Alarmă generică**B** - Termostat de ambient (24 V c.c.)**C** - Sondă externă

Dispozitivele de joasă tensiune trebuie conectate la conector după cum se arată în figura de mai sus.

**M2** Termostat de temperatură joasă/Alarmă generică după demontarea bridelui în formă de U din placă cu borne**M6** OT+/sondă externă/Termostat de ambient (24 V c.c.), după îndepărțarea bridelui în formă de U din placă cu borne**Mynute Green R.S.I. E****A** - Termostat de temperatură scăzută/Alarmă generică**B** - Termostat de ambient (24 V c.c.)**C** - Sondă externă**T.BOLL/POS** - Programator termostat boiler/ apă menajeră**S.BOLL** - Sondă boiler

Dispozitivele de joasă tensiune trebuie conectate la conector după cum se arată în figura de mai sus.

**M2** Termostat de temperatură joasă/Alarmă generică după demontarea bridelui în formă de U din placă cu borne**M4** Termostat de boiler (T.BOLL) sau programator de apă menajeră (POS) / sondă boiler (S.BOLL)**M6** OT+/sondă externă/Termostat de ambient (24 V c.c.), după îndepărțarea bridelui în formă de U din placă cu borne

 În configurația centrală + boiler extern cu sondă (CAZUL C), adăugați o bridă în formă de U pe intrarea T.BOLL a plăcii cu borne M4.

**[DE] Mynute Green C.S.I. E****A** - Niedertemperaturthermostat/Allgemeiner Alarm**B** - Raumthermostat (24 V DC)**C** - Außenfühler

Niederspannungsgeräte sollten wie in der Abbildung dargestellt an den Verbinder angeschlossen werden.

**M2** Niedertemperaturthermostat/Allgemeiner Alarm nach Entfernen des Bügelbolzens an der Klemmleiste**M6** OT+/Außenfühler/Raumthermostat (24 V DC), nach Entfernen des Bügelbolzens an der Klemmleiste**Mynute Green R.S.I. E****A** - Niedertemperaturthermostat/Allgemeiner Alarm**B** - Raumthermostat (24 V DC)**C** - Außenfühler**T.BOLL/POS** - Boilerthermostat/Brauchwasser-Programmuhr**S.BOLL** - Boilerfühler

Niederspannungsgeräte sollten wie in der Abbildung dargestellt an den Verbinder angeschlossen werden.

**M2** Niedertemperaturthermostat/Allgemeiner Alarm nach Entfernen des Bügelbolzens an der Klemmleiste**M4** Boilerthermostat (T.BOLL) oder Brauchwasser-Programmuhr (POS)/Boilerfühler (S.BOLL)**M6** OT+/Außenfühler/Raumthermostat (24 V DC), nach Entfernen des Bügelbolzens an der Klemmleiste

 In der Konfiguration Kessel+externer Boiler mit Fühler (FALL C) einen Bügelbolzen auf den T.BOLL Eingang der Klemmleiste M4 hinzufügen.

**[SL] Mynute Green C.S.I. E****A** - Nizkotemperaturni termostat/Spološni alarm**B** - Sobni termostat (24 Vdc)**C** - Zunanje tipalo

Nizkonapetostne naprave se mora povezati s spojnikom kot je prikazano na sliki.


**M2** Nizkotemperaturni termostat/Spološni alarm po odstranitvi stremena U na priključni plošči**M6** OT+/zunanje tipalo/Sobni termostat (24 Vdc), po odstranitvi stremena U na priključni plošči**Mynute Green R.S.I. E****A** - Nizkotemperaturni termostat/Spološni alarm**B** - Sobni termostat (24 Vdc)**C** - Zunanje tipalo**T.BOLL/POS** - Termostat hraničnika vode / časovnik sanitarné vode**S.BOLL** - Tipalo hraničnika vode

Nizkonapetostne naprave se mora povezati s spojnikom kot je prikazano na sliki.

**M2** Nizkotemperaturni termostat/Spološni alarm po odstranitvi stremena U na priključni plošči**M4** Termostat hraničnika vode (T.BOLL) ali časovnik sanitarné vode (POS)/tipalo hraničnika vode (S.BOLL)**M6** OT+/zunanje tipalo/Sobni termostat (24 Vdc), po odstranitvi stremena U na priključni plošči

 V kombinaciji s kotlom + zunanjim hraničnikom topote s tipalom (PRIMER C), na T.BOLL vhoda priključne plošče M4 namestite streme U.

## Mynute Green C.S.I. E



## [EN] "L-N" Polarisation is recommended

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black /  
 Rosso=Red / Bianco=White / Viola=Violet /  
 Grigio=Grey / Rosa= Pink / Arancione=Orange /  
 Giallo-verde=Yellow-green

**A** = 24V Low voltage room thermostat jumper

**B** = Gas valve

**C** = Low temperature thermostat - generic alarm

**E** = External probe

**F** = External fuse 3.15A F

**AKL** Control board with digital display integrated

**P1** Potentiometer to select off - summer - winter - reset / temperature heating

**P2** Potentiometer to select DHW set point, enable/disable preheating function

**P3** Thermoregulation curve preselection

**P4** Not used

**JP1** Bridge to enable knobs for calibration only max heating (MAX\_CD\_ADJ)

**JP2** Bridge to reset the heating timer

**JP3** Enable front knobs for calibration in service (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)

**JP4** Absolute domestic hot water thermostat selector

**JP5** Not used

**JP6** Enable night-time compensation function and continuous pump

**JP7** Enable management of low temperature/standard installations

**JP8** Jumper inserted - Flow switch

**CN1-CN15** Connectors (CN7 local valve kit)

**S.W.** Chimney sweep function, interruption of purge cycle and calibration when enabled

**E.R.** Flame detection electrode

**S.C.** Condensate sensor

**F1** Fuse 3.15A T

**M2** Terminal board for external connections: low temperature thermostat/generic alarm

**M3** Terminal board for external connections: 230 V

**M6** Terminal board for external connections: Open therm/water tank probe/room thermostat (24 Vdc)

**P** Pump

**PWM** PWM signal

**OPE** Gas valve operator

**V Hv** Fan power supply 230 V

**V Lv** Fan control signal

**3V** 3-way valve servomotor

**E.A.** Ignition electrode

**TSC2** Ignition transformer

**F.L.** Domestic hot water flow switch

**S.S.** Domestic hot water circuit probe (NTC)

**P.A.** Water pressure switch

**T.L.A.** Water limit thermostat

**S.F.** Flue gas probe

**S.M.** Delivery temperature sensor on primary circuit

**S.R.** Return temperature sensor on primary circuit

**E** = Sonde externe

**F** = Fusible extérieur 3.15A F

**AKL** Panneau de commande avec écran digital intégré

**P1** Potentiomètre pour sélectionner arrêt-été-hiver-réinitialisation / chauffage en température

**P2** Potentiomètre de réglage de la température de l'eau chaude sanitaire, activation/désactivation fonction préchauffage

**P3** Présélection de la courbe de thermorégulation

**P4** Non utilisée

**JP1** Pont pour permettre de calibrer les boutons uniquement en chauffage maximum (MAX\_CD\_ADJ)

**JP2** Pont pour réinitialiser le temporisateur de chauffage

**JP3** Activation des poignées avant de réglage en service (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)

**JP4** Sélecteur de thermostat d'eau chaude sanitaire absolue

**JP5** Non utilisée

**JP6** Activation de la fonction de compensation de nuit et pompe continue

**JP7** Gestion de l'activation des installations basse température/standard

**JP8** Cavalier inséré - Flussostat

**CN1-CN15** Connecteurs (kit de vanne locale CN7)

**S.W.** Fonction nettoyage cheminée, interruption du cycle de purge et calibrage en cas d'activation

**E.R.** Electrode de détection de flamme

**S.C.** Capteur de condensats

**F1** Fusible 3.15A T

**M2** Bornier pour branchements extérieurs: thermostat basse température/alarme générique

## [F] La polarisation "L-N" est recommandée

Blu=Bleu/Marrone=Marron/Nero=Noir/Rosso=Rouge/

Bianco=Blanc / Viola=Violet / Grigio=Gris / Rosa=

Rose / Arancione=Orange / Giallo-verde=Jaune-vert

**A** = 24V Cavalier de thermostat ambiant basse tension

**B** = Vanne de gaz

**C** = Thermostat basse température - alarme générique

M3 Bornier pour branchements extérieurs: 230 V  
 M6 Bornier pour branchements extérieurs: thermostat ouvert/sonde de réservoir d'eau/thermostat ambiant (24 Vdc)  
 P Pompe  
 PWM Signal PWM  
 OPE Opérateur de vanne de gaz  
 V Hv Alimentation ventilateur 230 V  
 V Lv Signal de commande ventilateur  
 3V Servomoteur vanne à trois voies  
 E.A Électrode d'allumage  
 TSC2 Transformateur d'allumage  
 F.L. Interrupteur de flux d'eau chaude sanitaire  
 S.S. Sonde de circuit d'eau chaude sanitaire (NTC)  
 P.A. Pressostat d'eau  
 T.L.A. Thermostat limite d'eau  
 S.F. Sonde des gaz de cheminée  
 S.M. Capteur de refoulement sur le circuit primaire  
 S.R. Capteur de température de retour sur le circuit primaire

**[ES] Se recomienda la polarización "L-N"**  
 Blu=Azul / Marrone=Marrón / Nero=Negro / Rosso=Rojo/ Bianco=Blanco / Viola=Violeta / Grigio=Gris /Rosa=Rosa / Arancione=Anaranjado / Giallo-Verde=Amarillo-Verde  
**A** = Jumper de termostato ambiente de tensión baja de 24V  
**B** = Válvula de gas  
**C** = Termostato de temperatura baja - alarma general  
**E**= Sonda externa  
**F** = Fusible externo 3.15A F

AKL Panel de control con pantalla digital integrada  
 P1 Potenciómetro para seleccionar apagado - verano - invierno – desbloqueo / calefacción temperatura  
 P2 Potenciómetro de regulación de la temperatura de agua caliente sanitaria, habilitar/deshabilitar la función de pre-calentamiento  
 P3 Preselección curvas de termorregulación  
 P4 No usado  
 JP1 Puente para habilitar los botones para calibración solamente en calefacción máxima (MAX\_CD\_ADJ)  
 JP2 Puente para reiniciar el timer de calefacción  
 JP3 Habilita los pomos frontales para la regulación en servicio (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)  
 JP4 Selector de termostato absoluto para agua caliente sanitaria  
 JP5 No usado  
 JP6 Habilita la función de compensación nocturna y la bomba continua  
 JP7 Habilita la administración de instalaciones de baja temperatura/estándar  
 JP8 Jumper conectado - Flujostato  
 CN1-CN15Conectores (CN7 kit válvula de zona)  
 S.W. Función de deshollinador, interrupción ciclo de purga y regulación cuando está habilitada  
 E.R. Electrodo de detección de llama  
 S.C. Sensor de condensación  
 F1 Fusible 3.15A T  
 M2 Releja de conexión para conexiones externas: termostato de temperatura baja/alarma general  
 M3 Releja de conexión para conexiones externas: 230 V  
 M6 Releja de conexión para conexiones externas: termostato abierto/sonda del depósito de agua/termostato ambiente (24 Vdc)

P Bomba  
 PWM Señal PWM  
 OPE Operador de válvula de gas  
 V Hv Alimentación ventilador 230 V  
 V Lv Señal control ventilador  
 3V Válvula de 3 vías con servomotor  
 E.A. Electrodo de encendido  
 TSC2 Transformador de encendido

F.L. Interruptor de flujo de agua caliente sanitaria  
 S.S. Sonda del circuito de agua caliente sanitaria (NTC)  
 P.A. Presostato de agua  
 T.L.A. Termostato límite de agua  
 S.F. Sonda de humos  
 S.M. Sensor de temperatura de envío en circuito primario  
 S.R. Sensor de temperatura de retorno en circuito primario

**[PT] "L-N" A polarização é recomendada**  
 Blu=Azul escuro / Marrone=Marrom / Nero=Preto / Rosso=Vermelho/ Bianco=Branco / Viola=Violeta / Grigio=Cinza / Rosa=Rosa/Arancione=Laranja/ Giallo-Verde=Amarelo-Verde  
**A** = Jumper do termostato ambiente de baixa tensão 24 V  
**B** = Válvula de gás  
**C** - Termóstato de baixa temperatura - alarme genérico  
**E** = Sonda externa  
**F** = Fusível externo 3,15 A F

AKL Placa de controlo com ecrã digital integrado  
 P1 Potenciómetro para seleccionar desligado - verão - inverno – desbloqueio / aquecimento de temperatura  
 P2 Potenciómetro de ajuste da temperatura da água quente doméstica, habilitar/desabilitar/ função de pré-aquecimento  
 P3 Pré-selecção das curvas de termorregulação  
 P4 Não usado  
 JP1 Ponte para habilitar os manipulos para calibração somente em aquecimento máx (MAX\_CD\_ADJ)  
 JP2 Ponte para desbloquear o temporizador de aquecimento  
 JP3 Habilitar manipulos dianteiros para calibração em serviço (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)  
 JP4 Selector absoluto do termostato da água quente doméstica  
 JP5 Não usado  
 JP6 Habilitar função de compensação nocturna e bomba contínua  
 JP7 Habilitar gerenciamento de instalações de baixa temperatura/padrão  
 JP8 Jumper inserido - Fluxostato  
 CN1-CN15Conectores (CN7 kit de válvulas locais)  
 S.W. Função limpa-chaminés, interrupção do ciclo de ventilação e calibragem quando habilitada  
 E.R. Eléctrodo de observação da chama  
 S.C. Sensor de condensado  
 F1 Fusível 3,15 A T  
 M2 Régu de terminais para conexões externas: termostato de baixa temperatura/alarme genérico  
 M3 Régu de terminais para conexões externas: 230 V  
 M6 Régu de terminais para conexões externas: termostato aberto/sonda do reservatório de água/termóstato ambiente (24 Vcc)

P Bomba  
 PWM Sinal PWM  
 OPE Operador da válvula de gás  
 V Hv Alimentação do ventilador 230 V  
 V Lv Sinal de controlo do ventilador  
 3V Válvula de 3 vias do servo-motor  
 E.A. Eléctrodo de ignição  
 TSC2 Transformador de ignição  
 F.L. Interruptor de fluxo da água quente doméstica  
 S.S. Sonda de temperatura do circuito de água quente doméstica (NTC)  
 P.A. Pressostato de água  
 T.L.A. Termóstato de limite de água  
 S.F. Sonda de análise dos fumos  
 S.M. Sonda de temperatura caudal no circuito primário  
 S.R. Sonda de temperatura de retorno no circuito primário

### [HU] Ajánlott az „L-N” polarizáció

Blu=Kék / Marrone=Barna / Nero=Fekete / Rosso=Vörös / Bianco=Fehér / Viola=Lila / Grigio=Szürke / Rosa=Rózsaszínű/ Arancione=Narancssárga/Giallo-Verde=Sárga-Zöld

**A** = 24V Alacsony feszültségű szobatermosztát híd

**B** = Gázszelép

**C** = Alacsony hőmérséklet termosztát - általános riasztás

**E** = Kúlső érzékelő

**F** = Kúlső biztosíték 3.15A F

AKL Vezérlőkártya integrált digitális kijelzővel

P1 Ki – nyár– téli– visszaállítás / fűtési hőmérséklet választó potenciométer

P2 HMV alapérték, előmelegítő funkció bekapsolás/kikapcsolás választó potenciométer

P3 Hőszabályozó görbék előválasztása

P4 Használaton kívül

JP1 Híd a gombok beiktatásához csak max fűtés kalibrálásához(MAX\_CD\_ADJ)

JP2 Híd a fűtési időzítő rezeteléséhez

JP3 Elülső gombok beiktatása a működésben lévő kalibráláshoz (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)

JP4 Abszolút használati melegvíz termosztátok választókapcsolója

JP5 Használaton kívül

JP6 Folymatos szivattyú és éjszakai kompenzációs funkció beiktatása

JP7 Standard telepítések/alacsony hőmérséklet kezelésének beiktatása

JP8 Jumper beiktatva - Áramlásszabályozó CN1-CN15Csatlakozók (CN7 zónaszelép készlet)

S.W. Kéményezprés, légtelenítési ciklus megszakítása és kalibrálás, ha engedélyezve van

E.R. Lángör elektróda

S.C. Kondenzátor-szenzor

F1 3.15A T Olvadóbiztosíték

M2 Sorkapocs kúlső csatlakozásokhoz: alacsony hőmérséklet termosztát/általános riasztás

M3 Sorkapocs kúlső csatlakozásokhoz: 230V

M6 Sorkapocs kúlső csatlakozásokhoz: termosztát kinyitás/víztartály érzékelő/szobatermosztát (24 Vdc)

P Szivattyú

PWM PWM szignál

OPE Gázszelép operátor

V Hv Ventilátor tápfeszültség 230 V

V Lv Ventilátor ellenőrzési jel

3V 3-járatú szervomotor szelep

E.A. Gyújtóelektróda

TSC2Gyújtástranszformátor

F.L. Használati melegvíz áramláskapcsoló

S.S. Használati melegvíz kör érzékelő (NTC)

P.A. Víznyomáskapcsoló

T.L.A.Víz határérték termosztát

S.F. Füstgáz szonda

S.M. Elsődleges kör előremenő hőmérséklet érzékelő

S.R. Elsődleges fűtési kör visszatérő hőmérséklet szonda

### [RO] Se recomăndă polarizarea "L-N"

Albastru=Blu / Maro=Marrone / Negru=Nero / Roșu=Rosso / Alb=Blanco / Mov=Viola / Gri=Grigio / Rosa=Roz / Arancione=Portocaliu/ Giallo-Verde=Galben-Verde

**A** = Jumper termostat de ambient de joasă tensiune 24 V

**B** = Vană de gaz

**C** = Termostat de temperatură scăzută - alarmă generică

**E** = Sonda externă

**F** = Siguranță fuzibilă externă 3,15A F

AKL Placă de comandă cu afișaj digital integrat


P1 Potențiometru de selectare opri – vară – iarnă – resetare / temperatură încălzire

P2 Potențiometru de reglare a temperaturii de apă caldă menajeră, activare/dezactivare funcție de preîncălzire

P3 Preselecție curbe de termoreglare

P4 Nu este utilizat

JP1	Punte de activare a butoanelor pentru calibrare, numai încălzire max. (MAX_CD_ADJ)	F1	Schmelzsicherung 3.15A T	S.M.	Senzor temperature v tlacnem vodu prima rne veje
JP2	Punte de resetare a contorului de încălzire	M2	Klemmleiste für externe Anschlüsse: Niedertemperaturthermostat/allgemeiner Alarm	S.R.	Senzor temperature v povratnem vodu pri marne veje
JP3	Activare butoane frontale pentru reglarea în service (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)	M3	Klemmleiste für externe Anschlüsse: 230V		
JP4	Selector termostat ACM absolut	M6	Klemmleiste für externe Anschlüsse: Open therm/Boilerfühler/Raumthermostat (24 V DC)		
JP5	Nu este utilizat	P	Pumpe		
JP6	Activare funcție de compensare nocturnă și pompă la funcționare continuă	PWM	PWM-Signal		
JP7	Activare gestionare instalații standard/ joasă temperatură	OPE	Gasssteglglied		
JP8	Jumper introdus - Fluxostat	V Hv	Gebläseversorgung 230 V		
CN1-CN15Conektori (set supape locale CN7)		V Lv	Gebläsesteuersignal		
S.W. Funcție coșar, întrerupere ciclu de purjare și calibrare când este activată		3V	3-Wege Stellantriebsventil		
E.R. Electrod de relevare flacără		E.A.	Zündelektrode		
S.C. Senzor de condens		TSC2	Zündtransformator		
F1 Siguranță fuzibilă 3,15 A T		F.L.	BWW-Strömungswächter		
M2 Placă cu borne pentru conexiuni externe: termostat de temperatură scăzută/alarmă generică		S.S.	BWW-Kreis Temperaturfühler (NTC)		
M3 Placă cu borne pentru conexiuni externe: 230 V		P.A.	Wasserdruckwächter		
M6 Placă cu borne pentru conexiuni externe: termostat deschidere/sondă boiler/termostat de ambient (24 V c.c.)		T.L.A.	Wasser-Begrenzungsthermostat		
P Pompă		S.F.	Abgasfühler		
PWM Semnal PWM		S.M.	Vorlauftemperaturfühler am Primärkreis		
OPE Operator vană de gaz		S.R.	Rücklauftemperaturfühler am Primärkreis		
V Hv Sursă alimentare ventilator 230 V					
V Lv Semnal comandă ventilator					
3V Servomotor vană cu 3 căi					
E.A. Electrod de aprindere					
TSC2Transformator de aprindere					
F.L. Fluxostat circuit apă caldă menajeră					
S.S. Sondă (NTC) circuit apă caldă menajeră					
P.A. Presostat de apă					
T.L.A. Termostat limită apă					
S.F. Sondă fum					
S.M. Sondă de temperatură tur pe circuitul principal					
S.R. Sondă de temperatură retur pe circuitul principal					
<b>[DE] Die "L-N" Polarisation wird empfohlen</b>					
Blu=Blau / Marrone=Braun / Nero=Schwarz / Rosso=Röd/ Bianco=Weiß / Viola=Violett / Grigio=Grau / Arancione=orange / Rosa=rosa / Giallo-Verde=Gelb-Grün					
A = 24V Niederspannung Raumthermostat-Drahtbrücke					
B = Gasventil					
C = Niedertemperaturthermostat - allgemeiner Alarm					
E = Außenfühler					
F = Externe Sicherung 3.15A F					
AKL Schalttafel mit eingebautem Digitaldisplay					
P1 Potentiometer für Auswahl Aus - Sommer - Winter – Rückstellung / Heiztemperatur					
P2 Potentiometer für Auswahl Soll-Brauchwassertemperatur, Ein-/Ausschalten der Vorwärmfunktion					
P3 Heizkurvenvorauswahl					
P4 Nicht verwendet					
JP1 Drahtbrücke für die Aktivierung der Stellknöpfe nur maximale Heizleistung (MAX_CD_ADJ)					
JP2 Drahtbrücke für Rückstellung des Heizungstimers					
JP3 Aktivierung der vorderen Drehknöpfe für Serviceeinstellung (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)					
JP4 Brauchwarmwasserthermostat-Absolutschalter					
JP5 Nicht verwendet					
JP6 Aktivierung der Funktion Nachtabsenkung und Pumpe in Dauerbetrieb					
JP7 Aktivierung der Steuerung für Standard-/Niedertemperaturanlagen					
JP8 Schaltbrücke eingefügt - Flusswächter					
CN1-CN15Verbinder (CN7 Bausatz Bereichsventil)					
S.W. Kaminkehrfunktion, Unterbrechung Reinigungszyklus und Einstellung wenn aktiviert					
E.R. Flammenwächter					
S.C. Kondensatfühler					

**Mynute Green R.S.I. E****[EN] "L-N" Polarisation is recommended**

Blu=Blue / Marrone=Brown / Nero=Black / Rosso=Red/ Bianco=White / Viola=Violet / Grigio=Grey / Rosa= Pink / Arancione=Orange/ Giallo-verde=Yellow-green

**A** = 24V Low voltage room thermostat jumper

**B** = Gas valve

**C** = Low temperature thermostat - generic alarm

**E** = External probe

**F** = External fuse 3.15A F

**G** = S.BOLL - Water tank probe

**H** = T.BOLL/POS - Water tank thermostat/domestic water time programmer

**AKL** Control board with digital display integrated

P1 Potentiometer to select off - summer - winter – reset / temperature heating

P2 Not used

P3 Thermoregulation curve preselection

P4 Not used

JP1 Bridge to enable knobs for calibration only max heating (MAX\_CD\_ADJ)

JP2 Bridge to reset the heating timer

JP3 Enable front knobs for calibration in service (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)

JP4 Not used

JP5 Heating only operation with provision for external storage tank with thermostat (JP8 inserted) or probe (JP8 not inserted)

JP6 Enable night-time compensation function and continuous pump

JP7 Enable management of low temperature/standard installations

**JP8** Management of external storage tank with thermostat enabled (jumper inserted)/Management of external storage tank with probe enabled (jumper not inserted)

CN1-CN15Connectors (CN7 local valve kit)

S.W. Chimney sweep function, interruption of purge cycle and calibration when enabled

E.R. Flame detection electrode

S.C. Condensate sensor

F1 Fuse 3.15A T

M2 Terminal board for external connections: low temperature thermostat/generic alarm

M3 Terminal board for external connections: 230 V

M4 Terminal board for external connections: water tank probe/ water tank thermostat or POS

M6 Terminal board for external connections: Open therm/water tank probe/room thermostat (24 Vdc)

P Pump

PWM PWM signal

OPE Gas valve operator

V Hv Fan power supply 230 V

V Lv Fan control signal

3V 3-way valve servomotor

E.A Ignition electrode

TSC2Ignition transformer

P.A. Water pressure switch

T.L.A. Water limit thermostat

S.F. Flue gas probe

S.M. Delivery temperature sensor on primary circuit

S.R. Return temperature sensor on primary circuit

**[F] La polarisation « L-N » est recommandée**

Blu=Bleu / Marrone=Marron / Nero=Noir / Rosso=Rouge / Bianco=Blanc / Viola=Violet / Grigio=Gris / Rosa= Rose / Arancione=Orange/ Giallo-verde=Jaune-vert

**A** = 24V Cavalier de thermostat ambiant basse tension

**B** = Vanne de gaz

**C** = Thermostat basse température - alarme générique

**E** = Sonde externe

**F** = Fusible extérieur 3.15A F

**G** = S.BOLL - Sonde de réservoir d'eau

**H** = T.BOLL/POS - Thermostat de réservoir d'eau/programmateur temporel d'eau sanitaire

**AKL** Panneau de commande avec écran digital intégré

P1 Potentiomètre pour sélectionner arrêt - été - hiver - réinitialisation / chauffage en température

P2 Non utilisé

P3 Présélection de la courbe de thermorégulation

P4 Non utilisé

JP1 Pont pour permettre de calibrer les boutons uniquement en chauffage maximum (MAX\_CD\_ADJ)

JP2 Pont pour réinitialiser le temporisateur de chauffage

JP3 Activation des poignées avant de réglage en service (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)

JP4 Non utilisé

JP5	Fonctionnement chauffage seul avec prédisposition pour réservoir d'accumulation extérieur avec thermostat (JP8 inséré) ou réservoir d'accumulation extérieur avec sonde activée (JP8 non inséré)	JP8	Administración del calentador externo con termostato habilitado (jumper insertado)/Administración del calentador externo con sonda habilitada (jumper no insertado)	S.C.	Sensor de condensado
JP6	Activation de la fonction de compensation de nuit et pompe continue	CN1-CN15Conectores (CN7 kit válvula de zona)	S.W. Función de deshollinador, interrupción ciclo de purga y regulación cuando está habilitada	F1	Fusível 3,15 A T
JP7	Gestion de l'activation des installations basse température/standard	E.R. Electrodo de detección de llama	M2	Régua de terminais para conexões externas: termostato de baixa temperatura/alarma genérico	
JP8	Gestion du réservoir d'accumulation extérieur avec thermostat activé (cavalier inséré)/Gestion du réservoir d'accumulation extérieur avec sonde activée (cavalier non inséré)	S.C. Sensor de condensación	M3	Régua de terminais para conexões externas: 230 V	
CN1-CN15Connecteurs (kit de vanne locale CN7)	S.W. Fonction nettoyage cheminée, interruption du cycle de purge et calibrage en cas d'activation	F1 Fusible 3.15A T	M4	Régua de terminais para conexões externas: sonda do depósito de água/termóstato do depósito de água ou POS	
E.R. Électrode de détection de flamme	E.R. Electrodo de detección de llama	M2 Regleta de conexión para conexiones externas: termostato de temperatura baja/alarma general	M6	Régua de terminais para conexões externas: termóstato abierto/sonda do reservatório de água/termóstato ambiente (24 Vcc)	
S.C. Capteur de condensats	S.C. Sensor de condensación	M3 Regleta de conexión para conexiones externas: 230 V	P	Bomba	
F1 Fusible 3.15A T	F1 Fusible 3.15A T	M4 Regleta de conexión para conexiones externas: sonda del depósito de agua/termóstato del depósito de agua o POS	PWM	PWM Sinal PWM	
M2 Bornier pour branchements extérieurs: thermostat basse température/alarme générique	M2 Bornier pour branchements extérieurs: thermostat basse température/alarme générique	M6 Regleta de conexión para conexiones externas: termostato abierto/sonda del depósito de agua/termóstato ambiente (24 Vdc)	OPE	Operador da válvula de gás	
M3 Bornier pour branchements extérieurs: 230 V	M3 Bornier pour branchements extérieurs: 230 V	P Bomba	V Hv	Alimentação do ventilador 230 V	
M4 Bornier pour branchements extérieurs: sonde de réservoir d'eau/thermostat de réservoir d'eau ou POS	M4 Bornier pour branchements extérieurs: sonde de réservoir d'eau/thermostat de réservoir d'eau ou POS	PWM Señal PWM	V Lv	Sinal de controlo do ventilador	
M6 Bornier pour branchements extérieurs: thermostat ouvert/sonde de réservoir d'eau/thermostat ambiant (24 Vdc)	M6 Bornier pour branchements extérieurs: thermostat ouvert/sonde de réservoir d'eau/thermostat ambiant (24 Vdc)	OPE Operador de válvula de gas	3V	Válvula de 3 vias do servo-motor	
P Pompe	P Pompe	V Hv Alimentación ventilador 230 V	E.A.	Eléctrodo de ignição	
PWM Signal PWM	PWM Signal PWM	V Lv Señal control ventilador	TSC2	Transformador de ignição	
OPE Opérateur de vanne de gaz	OPE Opérateur de vanne de gaz	3V Válvula de 3 vias con servomotor	P.A.	Pressostato de água	
V Hv Alimentation ventilateur 230 V	V Hv Alimentation ventilateur 230 V	E.A. Electrodo de encendido	T.L.A.	Termóstato de límite de agua	
V Lv Signal de commande ventilateur	V Lv Signal de commande ventilateur	TSC2 Transformador de encendido	S.F.	Sonda de análisis dos fumos	
3V Servomoteur vanne à trois voies	3V Servomoteur vanne à trois voies	P.A. Presostato de agua	S.M.	Sonda de temperatura caudal no circuito primário	
E.A. Électrode d'allumage	E.A. Électrode d'allumage	T.L.A. Termostato límite de agua	S.R.	Sonda de temperatura de retorno no circuito primário	
TSC2 Transformateur d'allumage	TSC2 Transformateur d'allumage	S.F. Sonda de humos			
P.A. Pressostat d'eau	P.A. Pressostat d'eau	S.M. Sensor de temperatura de envío en circuito primario			
T.L.A. Thermostat limite d'eau	T.L.A. Thermostat limite d'eau	S.R. Sensor de temperatura de retorno en circuito primario			
S.F. Sonde des gaz de cheminée	S.F. Sonde des gaz de cheminée				
S.M. Capteur de refoulement sur le circuit primaire	S.M. Capteur de refoulement sur le circuit primaire				
S.R. Capteur de température de retour sur le circuit primaire	S.R. Capteur de température de retour sur le circuit primaire				
<b>[ES] Se recomienda la polarización “L-N”</b>					
Blu=Azul / Marrone=Marrón / Nero=Negro /	Blu=Azul escuro / Marrone=Marrom / Nero=Preto /	<b>[PT] “L-N” A polarização é recomendada</b>			
Rosso=Rojo/ Bianco=Blanco / Viola=Violeta /	Rosso=Vermelho/ Bianco=Branco / Viola=Violeta /	Blu=Azul escuro / Marrone=Marrom / Nero=Preto /			
Grigio=Gris / Rosa=Rosa / Arancione=Anaranjado / Giallo-Verde=Amarillo-Verde	Grigio=Cinza / Rosa=Rosa/Arancione=Laranja/ Giallo-Verde=Amarelo-Verde	Rosso=Vermelho/ Bianco=Branco / Viola=Violeta /			
<b>A</b> = Jumper de termostato ambiente de tensión baja de 24V	<b>A</b> = Jumper do termostato ambiente de baixa tensão 24 V	Grigio=Cinza / Rosa=Rosa/Arancione=Laranja/ Giallo-Verde=Amarelo-Verde			
<b>B</b> = Válvula de gas	<b>B</b> = Válvula de gás	<b>H</b> = T.BOLL/POS - Termóstato do reservatório de água/programador de tempo da água doméstica			
<b>C</b> = Termostato de temperatura baja - alarma general	<b>C</b> = Termóstato de baixa temperatura - alarme genérico	AKL Placa de controlo com ecrã digital integrado			
<b>E</b> = Sonda externa	<b>E</b> = Sonda externa	P1 Potenciómetro para seleccionar desligado - verão - inverno – desbloqueio / aquecimento de temperatura			
<b>F</b> = Fusible externo 3.15A F	<b>F</b> = Fusível externo 3,15 A F	P2 Não usado			
<b>G</b> = S.BOLL - Sonda del depósito de agua	<b>G</b> = S.BOLL - Sonda do depósito de água	P3 Pré-selecção das curvas de termorregulação			
<b>H</b> = T.BOLL/POS - Termóstato do depósito de agua/programador de tiempo de agua sanitaria	<b>H</b> = T.BOLL/POS - Termóstato do reservatório de água/programador de tempo da água doméstica	P4 Não usado			
AKL Panel de control con pantalla digital integrada	AKL Panel de control con pantalla digital integrada	JP1 Ponte para habilitar os manípulos para calibração somente em aquecimento máx (MAX_CD_ADJ)			
P1 Potenciómetro para seleccionar apagado - verano - inverno – desbloqueo / calefacción temperatura	P1 Potenciómetro para seleccionar apagado - verano - inverno – desbloquear o temporizador de aquecimento	JP2 Ponte para desbloquear o temporizador de aquecimento			
P2 No usado	P2 No usado	JP3 Habilitar manipulos dianteiros para calibração em serviço (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)			
P3 Preselección curvas de termorregulación	P3 Preselección curvas de termorregulación	JP4 Não usado			
P4 No usado	P4 No usado	JP5 Funcionamento de somente aquecimento com provisão para depósito de armazenamento externo com termostato (JP8 inserido) ou sonda (JP8 não inserido)			
JP1 Puente para habilitar los botones para calibración solamente en calefacción máxima (MAX_CD_ADJ)	JP1 Puent para habilitar los botones para calibración solamente en calefacción máxima (MAX_CD_ADJ)	JP6 Habilitar função de compensação nocturna e bomba contínua			
JP2 Puent para reiniciar el timer de calefacción	JP2 Puent para reiniciar el timer de calefacción	JP7 Habilitar gerenciamento de instalações de baixa temperatura/padrão			
JP3 Habilita los pomos frontales para la regulación en servicio (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)	JP3 Habilita los pomos frontales para la regulación en servicio (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)	JP8 Gerenciamento do depósito de armazenamento externo com termostato habilitado (jumper inserido)/Gerenciamento do depósito de armazenamento externo com sonda habilitada (jumper não inserido)			
JP4 No usado	JP4 No usado	CN1-CN15Conectores (CN7 kit de válvulas locales)			
JP5 Operación de calentamiento solo con la provisión para el tanque de acumulación externo con termostato (JP8 insertado) o sonda (JP8 no insertada)	JP5 Operación de calentamiento solo con la provisión para el tanque de acumulación externo con termostato (JP8 insertado) o sonda (JP8 no insertada)	S.W. Função limpa-chaminés, interrupção do ciclo de ventilação e calibragem quando habilitada			
JP6 Habilita la función de compensación nocturna y la bomba continua	JP6 Habilita la función de compensación nocturna y la bomba continua	E.R. Eléctrodo de observação da chama			
JP7 Habilita la administración de instalaciones de baja temperatura/estándar	JP7 Habilita la administración de instalaciones de baja temperatura/estándar				


OPE Gázszelép operátor  
V Hv Ventilátor tápfeszültség 230 V  
V Lv Ventilátor ellenőrzési jel  
3V 3-járatú szervomotor szelep  
E.A. Gyűjtőelektróda  
TSC2Gyűjtástranszformátor  
P.A. Víznyomáskapcsoló  
T.L.A. Víz határérték termosztát  
S.F. Füstgáz szonda  
S.M. Elsődleges kör előremenő hőmérséklet érzékelő  
S.R. Elsődleges fűtési kör visszatérő hőmérséklet szonda

**[RO] Se recomandă polarizarea "L-N"**  
**A** = Albastru=Blu / Maro=Marrone / Negru=Nero / Roșu=Rosso / Alb=Bianco / Mov=Viola / Gri=Grigio / Rosa=Roz / Arancione=Portocaliu/ Giallo-Verde=Galben-Verde  
**B** = Vană de gaz  
**C** = Termostat de temperatură scăzută - alarmă generică  
**E** = Sondă externă  
**F** = Siguranță fuzibilă externă 3,15A F  
**G** = S.BOLL - Sondă boiler  
**H** = T.BOLL/POS - Programator termostat boiler/ apă menajeră  
**AKL** Placă de comandă cu afișaj digital integrat  
**P1** Potențiometru de selectare opriit - vară - iarnă – resetare / temperatură încălzire  
**P2** Nu este utilizat  
**P3** Preselecție curbe de termoreglare  
**P4** Nu este utilizat  
**JP1** Punte de activare a butoanelor pentru calibrare, numai încălzire max. (MAX\_CD\_ADJ)  
**JP2** Punte de resetare a contorului de încălzire  
**JP3** Activare butoane frontale pentru reglarea în service (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)  
**JP4** Nu este utilizat  
**JP5** Funcționare doar încălzire cu dotare pentru boiler extern cu termostat (JP8 introdus) sau sondă (JP8 neintrodus)  
**JP6** Activare funcție de compensare nocturnă și pompă la funcționare continuă  
**JP7** Activare gestionare instalații standard/joasă temperatură  
**JP8** Activare gestionare boiler extern cu termostat (jumper introdus)/Activare gestionare boiler extern cu sondă (jumper neintrodus)  
**CN1-CN15Conectori (set supape locale CN7)**  
**S.W.** Funcție coșar, întreprere ciclu de purificare și calibrare când este activată  
**E.R.** Electrod de relevare flacără  
**S.C.** Senzor de condens  
**F1** Siguranță fuzibilă 3,15 A T  
**M2** Placă cu borne pentru conexiuni externe: termostat de temperatură scăzută/alarmă generică  
**M3** Placă cu borne pentru conexiuni externe: 230 V  
**M4** Bornă de conexiuni externe: sondă boiler/termostat boiler sau POS  
**M6** Placă cu borne pentru conexiuni externe: Termostat deschidere/sondă boiler/termostat de ambient (24 V c.c.)  
**P** Pompă  
**PWM** Semnal PWM  
**OPE** Operator vană de gaz  
**V Hv** Sursă alimentare ventilator 230 V  
**V Lv** Semnal comandă ventilator  
**3V** Servomotor vană cu 3 căi  
**E.A.** Electrod de aprindere  
**TSC2**Transformator de aprindere  
**P.A.** Presostat de apă  
**T.L.A.**Termostat limită apă  
**S.F.** Sondă fum  
**S.M.** Sondă de temperatură tur pe circuitul principal  
**S.R.** Sondă de temperatură retur pe circuitul principal

**[DE] Die "L-N" Polarisierung wird empfohlen**  
**Blu=Blau / Marrone=Braun / Nero=Schwarz / Rosso=Rot/ Bianco=Weiß / Viola=Violett / Grigio=Grau / Arancione=orange / Rosa=rosa / Giallo-Verde=Grünl-Grün**  
**A = 24V Niederspannung Raumthermostat-Drahtbrücke**  
**B = Gasventil**  
**C = Niedertemperaturthermostat - allgemeiner Alarm**  
**E = Außenfühler**  
**F = Externe Sicherung 3.15A F**  
**G = S.BOLL - Boilerfühler**  
**H = T.BOLL/POS - Boilerthermostat / Brauchwasser-Programmuhrr**  
**AKL Schalttafel mit eingebautem Digitaldisplay**  
**P1** Potentiometer für Auswahl Aus - Sommer - Winter – Rückstellung / Heiztemperatur  
**P2** Nicht verwendet  
**P3** Heizkurvenvorauswahl  
**P4** Nicht verwendet  
**JP1** Drahtbrücke für die Aktivierung der Stellknöpfe nur maximale Heizleistung (MAX\_CD\_ADJ)  
**JP2** Drahtbrücke für Rückstellung des Heizungsstimers  
**JP3** Aktivierung der vorderen Drehknöpfe für Serviceinstellung (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)  
**JP4** Nicht verwendet  
**JP5** Reiner Heizbetrieb mit Vorbereitung für externen Boiler mit Thermostat (JP8 gesteckt) oder Fühler (JP8 nicht gesteckt)  
**JP6** Aktivierung der Funktion Nachtabsenkung und Pumpe in Dauerbetrieb  
**JP7** Aktivierung der Steuerung für Standard-/Niedertemperaturanlagen  
**JP8** Aktivierung der Steuerung eines externen Boilers mit Thermostat (Drahtbrücke gesteckt)/Aktivierung der Steuerung des externen Boilers mit Fühler (Drahtbrücke nicht gesteckt)  
**CN1-CN15Verbinder (CN7 Bausatz Bereichsventil)**  
**S.W.** Kaminkehrfunktion, Unterbrechung Reinigungszyklus und Einstellung wenn aktiviert  
**E.R.** Flammenwächter  
**S.C.** Kondensatfühler  
**F1** Schmelzsicherung 3.15A T  
**M2** Klemmleiste für externe Anschlüsse : Niedertemperaturthermostat/allgemeiner Alarm  
**M3** Klemmleiste für externe Anschlüsse: 230V  
**M4** Klemmleiste für externe Anschlüsse: Boilerfühler/Boilerthermostat oder POS  
**M6** Klemmleiste für externe Anschlüsse: Open therm/Boilerfühler/Raumthermostat (24 V DC)  
**P** Pumpe  
**PWM** PWM-Signal  
**OPE** Gasstellglied  
**V Hv** Gebläseversorgung 230 V  
**V Lv** Gebläsesteuersignal  
**3V** 3-Wege Stellantriebsventil  
**E.A.** Zündelektrode  
**TSC2**Zündtransformator  
**P.A.** Wasserdruckwächter  
**T.L.A.**Wasser-Begrenzungsthermostat  
**S.F.** Abgasfühler  
**S.M.** Vorlauftemperaturfühler am Primärkreis  
**S.R.** Rücklauftemperaturfühler am Primärkreis

**[SL] Priporočljiva je "L-N" polarizacija**  
**Blu = Modra / Marrone = Rjava / Nero = Črna / Rosso = Rdeča / Bianco = Bela / Viola = Vijolična / Grigio = Siva / Rosa = Rožnata / Arancione = Oranžna / Giallo-Verde = Rumeno-Zelena**  
**A = 24V Mostiček nizkonapetostnega sobnega termostata**  
**B = Ventil plina**  
**C = Nizkotemperaturni termostat - splošni alarm**  
**E = Zunanje tipalo**  
**F = Zunanja varovalka 3.15A F**  
**G = S.BOLL - Tipalo hranilnika vode**  
**H = T.BOLL/POS - Termostat hranilnika vode/ časovnik sanitarne vode**

**AKL** Krmilna plošča z vgrajenim digitalnim z-board with digital display integrated  
**P1** Potenciometer za izbiraje izklopa - poletje - zima – reset/temperature ogrevanja  
**P2** Ni uporabljeno  
**P3** Izbera krivulje topotne regulacije  
**P4** Ni uporabljeno  
**JP1** Mostiček za aktiviranje gumbov za kalibracijo samo maks. ogrevanja (MAX\_CD\_ADJ)  
**JP2** Mostiček za resetiranje časovnika ogrevanja  
**JP3** Aktiviranje prednjih gumbov za kalibracijo med servisiranjem (MAX, MIN, MAX\_CH, RLA)  
**JP4** Ni uporabljeno  
**JP5** Delovanje samo gretja s predprpravo za zunanjji grelnik vode s termostatom (JP8 vstavljen) ali tipalom (JP8 ni vstavljen)  
**JP6** Vklop funkcije nočnega kompenziranja in stalnega črpanja  
**JP7** Vklop upravljanja standardnih/nizkotemperaturnih sistemov  
**JP8** Upravljanje zunanjega hranilnika vode s termostatom (vstavljen mostiček)/upravljanje zunanjega hranilnika vode s tipalom (mostiček ni vstavljen)  
**CN1-CN15Spojniki (komplet lokalnega ventila CN7)**  
**S.W.** Funkcija čiščenja dimnika, prekinitev cikla odvajanja in kalibracije, ko je aktivirana  
**E.R.** Elektroda za zaznavo plamena  
**S.C.** Senzor kondenzata  
**F1** Varovalka 3.15A T  
**M2** Priklijučna plošča za zunanje povezave: nizkotemperaturni termostat/splošni alarm  
**M3** Priklijučna plošča za zunanje povezave: 230 V  
**M4** Priklijučna plošča za zunanje povezave: tipalo hranilnika toplotne/termostat hranilnika tipote ali POS  
**M6** Priklijučna plošča za zunanje povezave: Odprtji term/tipalo hranilnika vode/sobni termostat (24 Vdc)  
**P** Črpalka  
**PWM** PWM signala  
**OPE** Upravljačev ventila plina  
**V Hv** Napajanje ventilatorja 230 V  
**V Lv** Signal nadzora ventilatorja  
**3V** Servomotor tripotnega ventila  
**E.A.** Elektroda za vzig  
**TSC2**Transformator za vzig  
**P.A.** Tlačno stikalo vode  
**T.L.A.** Mejni termostat vode  
**S.F.** Tipalo dimnih plinov  
**S.M.** Senzor temperature v tlačnem vodu primarne veje  
**S.R.** Senzor temperature v povratnem vodu primarne veje



## [EN] Circulator residual head

A= Capacity (l/h)  
B= Head (mbar)  
C= Pump modulation area

The residual head for the heating system is represented, according to capacity, in the graph. Heating system piping dimensioning must be carried out bearing in mind the value of the available residual head.

Bear in mind that the boiler operates correctly if water circulation in the heat exchanger is sufficient. To this aim, the boiler is equipped with an automatic by-pass that adjusts water capacity properly in the heat exchanger in any system conditions.

## [F] Hauteur de charge résiduelle du circulateur

A= Capacité (l/h)  
B= Tête (mbar)  
C= Zonde de modulation circulateur

La hauteur de charge résiduelle de l'installation de chauffage est présentée, en fonction de la capacité, dans le graphique. Le dimensionnement des tuyaux de l'installation de chauffage est à effectuer en gardant à l'esprit la hauteur de charge résiduelle disponible. Souvenez-vous que la chaudière fonctionne convenablement si la circulation d'eau dans l'échangeur de chaleur est suffisante.

À cette fin, la chaudière est équipée d'un by-pass automatique réglant convenablement le volume d'eau dans l'échangeur de chaleur dans toutes les conditions de l'installation.

## [ES] Prevalencia residual del circulador

A= Capacidad (l/h)  
B= Prevalencia (mbar)  
C= Área de modulación de la bomba

En el gráfico se representa, según su capacidad, la prevalencia residual para el sistema de calefacción.

El dimensionamiento del sistema de tuberías de la calefacción debe realizarse teniendo en cuenta los valores de la prevalencia residual disponible. Tener en cuenta que la caldera funciona correctamente si hay suficiente circulación de agua en el intercambiador de calor.

Con este objetivo, la caldera está equipada con un desvío automático que regula apropiadamente la capacidad de agua del intercambiador de calor en cualquier condición del sistema.

## [PT] Cabeçal residual do circulador

A= Capacidade (l/h)  
B= Cabeçal (mbar)  
C= Área da modulação da bomba

O cabeçal residual para o sistema de aquecimento é representado, de acordo com a capacidade, no gráfico.

O dimensionamento das tubagens do sistema de aquecimento deve ser feito tendo em mente o valor do cabeçal residual disponível. Tenha em mente que a caldeira opera correctamente se a circulação de água no trocador de calor for suficiente. Para este objectivo, a caldeira é equipada com uma derivação automática que ajusta a capacidade de água adequadamente no trocador de calor em qualquer condição do sistema.

## [HU] Keringetőszivattyú maradék emelő magassága

A= Hozam (l/h)  
B= Emelő magasság (mbar)  
C= SZIVATTYÚ TERÜLET MODULÁLÁS

A fűtőrendszer maradék emelőmagasságát a hozam függvényében a grafikon szemlélteti.

A fűtőrendszer csőveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelő magasság értékét szem előtt tartva kell végezni.

Vegye tekintetbe, hogy a kazán akkor működik megfelelően, ha a hőcserélőben a keringő víz mennyisége elegendő.

Ezért a kazán el van látva egy automata by-pass szeleppel, amely a rendszer bármely állapotában beállítja a hőcserélőben a megfelelő vízhozamot.

## [RO] Căldură reziduală pompă de circulație

A= Debit (l/h)  
B= Sarcină (mbar)  
C= Zonă modulară pompă

Sarcina reziduală pentru instalată de încălzire este reprezentată - în funcție de debit - în graficul. Dimensiunea tuburilor instalației de încălzire trebuie să fie aleasă având în vedere valoarea de sarcină reziduală disponibilă.

Amintiți-vă că instalația funcționează corect dacă în schimbătorul de căldură circulația apel se face în mod corect, eficient.

În acest scop, centrala este dotată cu un by-pass automat care reglează debitul de apă în schimbătorul de căldură, în orice situație să aflu instalația.

## [DE] Umlaufpumpe Restförderhöhe

A= Förderleistung (l/h)  
B= Förderhöhe (mbar)  
C= Pumpe Modulationsbereich

Die Restförderhöhe für die Heizungsanlage wird durchflussabhängig in der Grafik dargestellt.

Die Bemessung der Leitungen der Heizanlage muss unter Berücksichtigung des Wertes der verfügbaren Restförderhöhe vorgenommen werden. Man beachte, dass der Kessel richtig funktioniert, wenn im Heizungswärmetauscher eine ausreichende Wasserzirkulation erfolgt. Zu diesem Zweck ist der Kessel mit einem automatischen Bypass ausgestattet, der die Einstellung des richtigen Wasserdurchsatzes im Heizungswärmetauscher bei beliebigen Bedingungen der Anlage ermöglicht.

## [SL] Preostala črpalna višina

A= Pretok (l/h)  
B= Višina (mbar)  
C= Območje modulacije črpalke

Preostala tlačna višina ogrevalnega sistema je na podlagi pretoka predstavljena v diagramu.

Dimenzioniranje cevi ogrevalnega sistema se mora izvesti z upoštevanjem vrednosti preostale tlačne višine.

Zavedati se je treba, da kotel deluje pravilno, če je v izmenjevalniku ogrevanja zadosten pretok vode. Za ta namen je kotel opremljen sa samodejnim obvodom, ki poskrbi za reguliranje pravilnega pretoka vode v toplotnem izmenjevalniku ogrevanja v vseh okoliščinah.




fig. 1

[EN] A-G = Water-Gas  
[F] A-G = Eau-Gaz  
[ES] A-G = Agua-Gas  
[PT] A-G = Água-Gás  
[HU] A-G = víz-gáz  
[RO] A-G = Apă-Gaz  
[DE] A-G = Wasser-Gas  
[SL] A-G = Voda-plin

	A	B
12 R.S.I.	400	180
15 R.S.I.	400	180
25 R.S.I.	400	180
25 C.S.I.	400	180
30 C.S.I.	452,2	205
35 R.S.I.	452,2	205
38 C.S.I.	452,2	205





fig. 1a




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5



**Mynute Green C.S.I. E**

fig. 6

**Mynute Green R.S.I. E**

A




fig. 8




fig. 9




fig. 7




fig. 10









fig. 15



- [EN] A-COMPENSATION TAP / B-PRESSURE TUBE / C-SAFETY CAP / D-FASTON CONNECTORS / E-MAXIMUM POWER ADJUSTING NUT / F-ALLEN SPANNER FOR ADJUSTING THE DOMESTIC HOT WATER MINIMUM
- [F] A-ROBINET DE COMPENSATION / B-TUYAU DE PRESSION / C-BOUCHON DE SÉCURITÉ / D-CONNECTEURS FASTON / E-ÉCROU DE RÉGLAGE DE PUISSANCE / F-CLÉ ALLEN DE RÉGLAGE DU MINIMUM EAU CHAUDE SANITAIRE
- [ES] A-GRIFO DE COMPENSACIÓN / B-TUBO DE PRESIÓN / C-TAPA DE SEGURIDAD / D-CONECTORES FASTON / E-TUERCA DE REGULACIÓN DE POTENCIA MÁXIMA / F-LLAVE ALLEN PARA REGULAR EL MÍNIMO DEL AGUA CALIENTE SANITARIA
- [PT] A-TORNEIRA DE COMPENSAÇÃO / B-TUBO DE PRESSÃO / C-TAMPA DE SEGURANÇA / D-CONECTORES FASTON / E-PORCA DE AJUSTE DE ENERGIA MÁXIMA / F-CHAVE ALLEN PARA AJUSTE DO MÍNIMO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
- [HU] A-KOMPENZÁCIÓS CSÓ / B-NYOMÁSMÉRŐ CSÓ / C-VÉDŐSAPKA / D-GYORS-CSATLAKOZÓK / E-MAXIMÁLIS TELESÍTMÉNY-BEÁLLÍTÓ ANYACSAVAR / F-IMBUSZKULCSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ MINIMUMANAK BEÁLLÍTÁSHOZ
- [RO] A-ROBINET DE COMPENSARE / B-TUB PRESIUNE / C-DOP SIGURANȚĂ / D-CONECTORI FASTON / E-PIULITĂ REGLARE PUTERE MAXIMĂ / F-ȘURUB HEXAGONAL PENTRU REGLAREA CANTITĂȚII MINIME DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- [DE] A - A U S G L E I C H S V E N T I L / B - D R U C K S C H L A U C H / C - S C H U T Z K A P P E / D - F A S T O N A N S C H L Ü S S E / E - S T E L L M U T T E R F Ü R HÖCHSTLEISTUNG / F - I N B U S S C H L Ü S S E Z U R E I N S T E L L U N G D E R N I E D R I G S T E N B W W - T E M P E R A T U R
- [SL] A-KOMPENZACIJSKI PRIKLJUČEK / B-TLAČNA CEV / C-VARNOSTNI POKROVČEK / D-FASTON SPOJNIKI / E-MATICA ZA NASTAVITEV NAJVEČJE MOČI / F-INBUS VIJAK ZA REGULACIJO MINIMALNE TEMPERATURE SANITARNE VODE




fig. 18








fig. 19



- [EN]  
**A** - GRAPH 1 THERMOREGULATION CURVES  
**B** - GRAPHIC 2 - WEATHER COMPENSATION CURVE  
**C** - GRAPHIC 3 - PARALLEL NIGHT-TIME REDUCTION  
**D** - OUTSIDE TEMPERATURE (°C)  
**E** - DELIVERY TEMPERATURE (°C)  
**F** - DAY temperature curve  
**G** - NIGHT temperature curve  
**T80** std systems heating temperature set point (jumper pos. 1 not inserted)  
**T45** floor systems heating temperature set point (jumper pos. 1 inserted)



**[F]**  
**A** - GRAPHIQUE 1 COURBES DE THERMO-RÉGULATION  
**B** - GRAPHIQUE 2 - COURBE DE COMPENSATION CLIMATIQUE  
**C** - GRAPHIQUE 3 - RÉDUCTION NOCTURNE PARALLÈLE  
**D** - TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (°C)  
**E** - TEMPÉRATURE DE REFOULEMENT (°C)  
**F** - Courbe de température DIURNE  
**G** - Courbe de température NOCTURNE  
**T80** point de consigne de température de chauffage des systèmes std (cavalier pos.1 non inséré)  
**T45** point de consigne de température de chauffage des systèmes au sol (cavalier pos.1 inséré)

**[HU]**  
**A** - GRAPHIC 1 HŐSZABÁLYOZÓ GÖRBÉK  
**B** - GRAPHIC 2 - IDŐJÁRÁS-KOMPENZÁCIÓS GÖRBÉK  
**C** - GRAPHIC 3 - ÉJSZAKAI PÁRHUZAMOS CSÖKKENTÉS  
**D** - KÜLSŐ HÖMÉRSÉKLET (°C)  
**E** - ELŐRENEMŐ HÖMÉRSÉKLET (°C)  
**F** - NAPPALI hőmérséklet-görbe  
**G** - ÉJSZAKAI hőmérséklet-görbe  
**T80** standard rendszerek fűtési hőmérséklet set point (jumper 1. poz. nincs beiktatva)  
**T80** padlófűtés rendszerek hőmérséklet set point (jumper 1. poz. beiktatva)

**[SL]**  
**A** - DIAGRAM 1 - KRIVULJE TERMOREGULACIJE  
**B** - DIAGRAM 2 - KRIVULJA VREMENSKIE KOMPENZACIJE  
**C** - DIAGRAM 3 - VZPOREDNA NOČNA REDUKCIJA  
**D** - ZUNANJA TEMPERATURA (°C)  
**E** - TEMPERATURA NA IZHODU (°C)  
**F** - DNEVNA krivulja temperature  
**G** - NOČNA krivulja temperature  
**T80** najvišja temperatura nastavite ogrevanja std sistemov (mostiček poz.1 ni vstavljen)  
**T45** najvišja temperatura nastavite ogrevanja talnih sistemov (mostiček poz.1 je vstavljen)

**[ES]**  
**A** - GRÁFICO 1 CURVAS DE TERMORREGULACIÓN  
**B** - GRÁFICO 2 - CURVA DE COMPENSACIÓN DE CLIMA  
**C** - GRÁFICO 3 - PARALELO DE REDUCCIÓN NOCHE-TIEMPO  
**D** - TEMPERATURA EXTERIOR (°C)  
**E** - TEMPERATURA DE ENVÍO (°C)  
**F** - curva de temperatura del DÍA  
**G** - curva de temperatura de NOCHE  
**T80** temperatura máxima set point calefacción instalaciones estándar (jumper pos.1 no conectado)  
**T45** temperatura máxima set point calefacción instalaciones de piso (jumper pos.1 conectado)

**[RO]**  
**A** - GRAFIC 1 - CURBE DE TERMOREGLARE  
**B** - GRAFIC 2 - CORECTARE CURBĂ CLIMATICĂ  
**C** - GRAFIC 3 - REDUCERE NOCTURNĂ PARALELĂ  
**D** - TEMPERATURĂ EXTERNĂ (°C)  
**E** - TEMPERATURĂ TUR (°C)  
**F** - curbă temperatură Zi  
**G** - curbă temperatură NOAPTE  
**T80** temperatură maximă punct setat încălzire instalății standard (jumper poz.1 neintrodus)  
**T45** temperatură maximă punct setat încălzire instalății în pardoseală (jumper poz.1 introdus)

**[PT]**  
**A** - GRÁFICO 1 CURVAS DE TERMORREGULAÇÃO  
**B** - GRÁFICO 2 - CURVA DE COMPENSAÇÃO DE CLIMA  
**C** - GRÁFICO 3 - REDUÇÃO NOCTURNA PARALELA  
**D** - TEMPERATURA EXTERNA (°C)  
**E** - TEMPERATURA DE SAÍDA (°C)  
**F** - Curva de temperatura DIA  
**G** - Curva de temperatura NOITE  
**T80** temperatura máxima set point aquecimento instalações padrão (jumper pos.1 não inserido)  
**T45** temperatura máxima set point aquecimento instalações de piso (jumper pos.1 inserido)

**[DE]**  
**A** - GRAFIK 1 - HEIZKURVEN  
**B** - GRAFIK 2 - WITTERUNGSAUSGLEICH-SKURVE  
**C** - GRAFIK 3 - PARALLELE NACHTABSEN-KUNG  
**D** - AUSSENTEMPERATUR (°C)  
**E** - VORLAUFTEMPERATUR (°C)  
**F** - TAGES-Temperaturkurve  
**G** - NACHT-Temperaturkurve  
**T80** Standardsysteme Heiztemperatur-Sollwert (Drahtbrücke Pos.1 nicht gesteckt)  
**T45** Fußbödensysteme Heiztemperatur-Sollwert (Drahtbrücke Pos.1 gesteckt)

Mynute Green C.S.I. E




fig. 1a

Mynute Green R.S.I. E





fig. 2a




fig. 3a




fig. 3b




fig. 4a

fig. 4b




fig. 5a




fig. 5b






fig. 6a



#### [EN] - RANGE RATED - EN483

The rating for the heat output in heating mode is \_\_\_\_\_ kW equivalent to a maximum fan speed in heating mode of \_\_\_\_\_ rpm

Date \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Boiler registration number \_\_\_\_\_

#### [ES] - RANGE RATED - EN483

El rango para la potencia térmica en modo calefacción es \_\_\_\_\_ kW equivalente a la velocidad máxima del ventilador en modo calefacción de \_\_\_\_\_ r.p.m.

Fecha \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Matrícula del quemador de la caldera \_\_\_\_\_

#### [HU] - RANGE RATED - EN483

A fűtési üzemmódban a névleges hőkibocsátás \_\_\_\_\_ kW, ahol a ventilátor maximális sebessége a fűtés során \_\_\_\_\_ ford./perc

Dátum \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Aláírás \_\_\_\_\_

Kazán regisztrációs száma \_\_\_\_\_

#### [DE] - RANGE RATED - EN483

Die Heizleistung im Heizbetrieb beträgt \_\_\_\_\_ kW und entspricht einer maximalen Gebläsedrehzahl im Heizbetrieb von \_\_\_\_\_ U/Min

Datum \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Registrierungsnummer des Kessels \_\_\_\_\_

#### [F] - RANGE RATED - EN483

La valeur nominale pour la puissance de chauffage en mode chauffage est de \_\_\_\_\_ kW équivalente à une vitesse maximale du ventilateur en mode chauffage de \_\_\_\_\_ rpm

Date \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Numéro de série du brûleur \_\_\_\_\_

#### [PT] - RANGE RATED - EN483

O valor de calibragem da capacidade térmica em aquecimento é \_\_\_\_\_ kW equivalente a uma velocidade máxima do ventilador em aquecimento de \_\_\_\_\_ rotações/min

\_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Matrícula da caldeira \_\_\_\_\_

#### [RO] - RANGE RATED - EN483

Puterea max de încălzire a acestei centrale a fost reglată la \_\_\_\_\_ kW echivalentul a \_\_\_\_\_ rpm viteză max ventilator încălzire \_\_\_\_\_ rpm

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Numărul de identificare al centralei \_\_\_\_\_

#### [SL] - RANGE RATED - EN483

Nastavljena vrednost topotne zmogljivosti za ogrevanje je \_\_\_\_\_ kW enakovredna največji hitrosti ventilatorja pri ogrevanju je \_\_\_\_\_ vrt/min

Datum \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Registrska številka kotla \_\_\_\_\_



Via Risorgimento, 13  
23900 Lecco (LC)  
Italy