


# ASCIUGATRICE **MVD-06T8E**

## Manuale d'uso e manutenzione





---

Informazioni di sicurezza	4
Schema del prodotto	5
Metodo d'installazione e precauzioni	6
Guida rapida	14
Istruzioni per l'uso	16
Pulizia e manutenzione	20
Guida per l'assistenza	21
Descrizione dei principali parametri tecnici Schema elettrico	22
Protezione ambientale e cablaggio	23
Schede dei prodotti	24

---

- **Prima di usare l'asciugatrice, si prega di leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.**
- **Il presente manuale sarà inoltre disponibile sul sito web [www.mivar.it](http://www.mivar.it)**
- **I disegni contenuti nel presente manuale sono unicamente a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto acquistato.**



## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non utilizzino l'apparecchio come un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza o da personale analogo qualificato, al fine di evitare pericoli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, purché costoro siano sotto la supervisione o siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli ivi connessi. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente.
- Si deve impedire che la lanugine si accumuli all'interno dell'asciugatrice.
- Non asciugare nell'asciugatrice capi non lavati.
- I capi che sono stati sporcati con sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e solventi per cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità supplementare di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- I capi in gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie da doccia, i tessuti impermeabili, i capi rivestiti in gomma e gli indumenti o i cuscini con imbottitura di gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni riportate sulla confezione.
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come ad esempio accendini e fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non vengano rapidamente rimossi e stesi in modo che il calore si dissipi.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiusa a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da impedire la completa apertura dell'oblò dell'asciugatrice.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni a meno che questi siano costantemente sorvegliati.
- **AVVERTENZA:** Tenere le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura in cui è incassato libere da ostruzioni.
- L'asciugatrice non deve essere utilizzata per indumenti lavati con sostanze chimiche industriali
- Garantire un'adeguata ventilazione al fine di evitare il ritorno di gas all'interno della stanza con conseguente pericolo di ignizione di sostanze infiammabili
- **ATTENZIONE:** l'asciugatrice non deve essere alimentata tramite un dispositivo di alimentazione esterno come ad esempio un timer e non deve essere collegata ad un circuito che viene regolarmente attivato o disattivato da un applicazione
- **ATTENZIONE:** non danneggiare il circuito refrigerante



**Avvertenza: Materiali infiammabili, rischio di incendio**

# SCHEMA DEL PRODOTTO




## NOME DEL COMPONENTE

Vaschetta di raccolta dell'acqua

Pannello di controllo

Oblò

Filtro dei residui




### **!** NOTA


Questa immagine è unicamente uno schema di riferimento. In seguito al miglioramento del prodotto e all'espansione della produzione in serie, l'aspetto, il colore e i componenti funzionali del prodotto potrebbero non corrispondere a quelli raffigurati in questa immagine. Fare riferimento al modello effettivamente acquistato.

## LISTA DEGLI ACCESSORI

Manuale per l'uso x1






Tubo dell'acqua x1




## Precauzioni d'installazione

- Si raccomanda di verificare che l'asciugatrice non subisca danni durante il trasporto. Se si riscontrano danni, contattare il venditore. Non accendere un'asciugatrice danneggiata.
- Durante la movimentazione, l'angolo d'inclinazione massima della macchina non deve superare 45°. In caso di ribaltamento, l'asciugatrice deve essere posizionata in verticale per 2 ore prima di essere accesa.
- Installare l'asciugatrice in un ambiente asciutto e ventilato. Non installare l'asciugatrice in luoghi esposti a vapore umido e acqua (come il bagno o accanto a un rubinetto in un balcone esterno), né in luoghi in cui si accumulano residui di cotone o esposti alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare forni, apparecchi a gas, ecc. vicino all'asciugatrice per evitare pericoli.
- Installare l'asciugatrice e la lavatrice insieme per facilitare l'asciugatura dopo il lavaggio e la centrifuga.
- Non installare l'asciugatrice in un luogo molto polveroso, per evitare che l'accumulo di polvere ostruisca il condotto dell'aria.
- Rimuovere tutti gli imballaggi dall'asciugatrice, quindi posizionarla su una superficie solida e piana, anziché su coperte, stoffe, ecc.
- Regolare i piedini per ottenere un'installazione stabile. Non riempire lo spazio tra i piedini e il pavimento con tappeti di lana o listelli di legno, per non interferire con il funzionamento della macchina.
- Installare l'asciugatrice ad almeno 5 cm di distanza da altri mobili o pareti.
- Per gli apparecchi con aperture di ventilazione nella base, eventuali tappeti non devono ostruire le aperture.
- L'aria di scarico non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi provenienti da apparecchi a gas o altri combustibili.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiusa a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da impedire la completa apertura dell'oblò dell'asciugatrice.




## Installazione dell'asciugatrice

1. Regolare i piedini per mettere l'asciugatrice in piano.
2. Collegare l'alimentazione elettrica.
  - Controllare prima dell'accensione:
    - La tensione di alimentazione deve essere conforme ai requisiti;
    - La presa di corrente deve essere compatibile con la spina dell'asciugatrice;
    - Accertarsi che la presa di corrente sia in grado di sopportare la potenza massima dell'asciugatrice e verificare che la presa sia messa a terra in modo affidabile;
3. Dopo aver installato l'asciugatrice, lasciarla riposare per 4 ore prima di avviarla.



## Modalità di utilizzo e installazione degli accessori



### Istruzioni per l'installazione:

Metodo di collegamento del tubo di scarico esterno:

1. Estrarre il tubo dell'acqua 1 dalla posizione A e inserirlo nello scarico a pavimento per completare il collegamento del tubo di scarico esterno. Se è ancora necessario utilizzare il serbatoio per ricevere acqua, ricollegare il tubo dell'acqua seguendo il percorso originale.

2. (Se la lunghezza del tubo dell'acqua 1 collegato allo scarico a pavimento non è sufficiente, è possibile utilizzare un accessorio per prolungare il tubo dell'acqua).

Il metodo di collegamento è il seguente: prima estrarre il tubo dell'acqua 1 dalla porta B, quindi collegare la porta C del tubo dell'acqua accessorio all'uscita del tubo dell'acqua 1, collegare la porta D alla porta B e inserire l'altra estremità del tubo dell'acqua 1 nello scarico a pavimento.

## Istruzioni per l'installazione

Per sovrapporre e installare l'asciugatrice sulla lavatrice sono necessarie almeno due persone. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'installazione prima di installare il telaio di collegamento:

Kit di sovrapposizione	Vite autofilettante ST 3.9*12	Vite autofilettante ST 3.9*16	Adesivo coprivate

1. Questo manuale è utilizzato esclusivamente come istruzioni per l'installazione della lavatrice e dell'asciugatrice sovrapposte una sopra l'altra.
2. Selezionare la posizione di sovrapposizione e riservare spazio sufficiente per l'installazione del tubo di alimentazione dell'acqua, del tubo di scarico, del cavo di alimentazione e degli altri accessori.  
Lasciare spazio sufficiente nella parte posteriore della macchina in modo che il tubo di scarico possa essere collegato senza essere piegato.
3. Prima di sovrapporre l'asciugatrice sulla lavatrice, regolare i piedini della lavatrice per metterla in piano.

## Istruzioni per l'installazione del pannello di sovrapposizione

1. Incollare il pannello di sovrapposizione sul pannello di comando dell'asciugatrice (Figura 1).  
Il pannello di sovrapposizione deve essere incollato a una distanza di circa 2,5 mm dalla fessura della maniglia del cassetto e la distanza su entrambi i lati deve essere mantenuta uniforme (Figura 2).
2. Dopo aver completato il passaggio 1, è possibile installare il kit di sovrapposizione.

Figura 1






Figura 2



## Istruzioni per l'installazione del kit di sovrapposizione

1. Collocare il kit di sovrapposizione sulla piastra di copertura superiore della lavatrice e regolarne la posizione in modo che i lati sinistro, destro e anteriore siano allineati rispettivamente con la piastra di copertura superiore della lavatrice (Fig. 1).
2. Estrarre dalla busta degli accessori quattro viti autofilettanti ST3.9\*12 e fissare il kit di sovrapposizione sulla piastra di copertura superiore della lavatrice (Fig. 2).
3. Collocare l'asciugatrice sul kit di sovrapposizione in modo che la parte sinistra, destra e anteriore sia allineata rispettivamente con la staffa di sovrapposizione (Fig. 3).
4. Estrarre dal sacchetto degli accessori quattro viti autofilettanti ST3.9\*16 e fissare la base dell'asciugatrice su entrambi i lati dell'assieme di staffe di sovrapposizione (Fig. 4).
5. Applicare un adesivo coprivate su entrambi i fori delle viti della staffa di sovrapposizione (Fig. 5). A questo punto la staffa di sovrapposizione è installata.



### ⚠️ NOTA:

L'asciugatrice deve essere installata e fissata sul piano della lavatrice. Prima dell'installazione, assicurarsi che l'asciugatrice sia stabile per evitare vibrazioni e ribaltamenti. È inoltre possibile utilizzare il kit di sovrapposizione per sovrapporre un'asciugatrice MIVAR con piastra laterale da 439 mm.

Durante l'uso, prestare attenzione alle precauzioni di sicurezza e operare con cautela usando buon senso.

La società non sarà responsabile di eventuali perdite causate da un uso improprio. Fare riferimento alle icone riportate di seguito per la classificazione e le istruzioni relative ai possibili pericoli o al grado di danno causati da operazioni errate.



## **AVVERTENZA**

La violazione di tale requisito può causare gravi lesioni personali o morte



## **ATTENZIONE**

La violazione di tale requisito può causare lesioni personali minori o danni sostanziali

Fare riferimento alle icone riportate di seguito per la classificazione e le istruzioni relative ai requisiti.



Questa icona indica le operazioni vietate




Questa icona indica le operazioni obbligatorie



## **Avvertenze e precauzioni**

### **• Questo prodotto è un elettrodomestico di classe I.**

#### **Prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'uso.**

1. L'alimentazione elettrica deve essere dotata di una messa a terra affidabile e il cavo di terra deve essere interrato direttamente nel terreno, senza essere collegato a strutture pubbliche, come tubature dell'acqua e gasdotti.
2. La sezione dei cavi dell'impianto di alimentazione elettrica deve soddisfare i normali requisiti di carico degli elettrodomestici.
3. L'asciugatrice deve essere collegata a una speciale presa di corrente dotata della certificazione nazionale obbligatoria, in grado di portare corrente superiore a 10 A. Per motivi di sicurezza, è severamente vietato l'uso dell'asciugatrice nel caso in cui l'alimentazione elettrica dell'abitazione non soddisfi i requisiti sopra indicati.
4. Al fine di evitare errori nell'installazione e nell'uso della presa di corrente e garantire la sicurezza elettrica, l'installazione della presa e il collegamento dei cavi di messa a terra devono essere eseguiti da persone con conoscenze di base in ambito elettrico.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista.
6. Non è consentito collegare il filo di messa a terra con il filo sotto tensione o il filo neutro; in caso contrario, il guscio si caricherà, causando facilmente scosse elettriche.
7. Quando l'asciugatrice ha terminato il ciclo, è meglio staccare la spina dalla presa di corrente per garantire la sicurezza.
8. La macchina è alimentata da corrente alternata e può funzionare normalmente quando la tensione varia entro il 10%.
9. Se è necessario utilizzare un interruttore differenziale (protezione di messa a terra), il simbolo deve essere , in modo da garantire che la spina di alimentazione sia adatta alla presa.

- Per un utilizzo sicuro, usare esclusivamente ricambi e accessori originali forniti dal produttore.
- Se l'asciugatrice non può più essere utilizzata, tagliare il cavo di alimentazione e rompere il gancio della porta. Smaltire i rifiuti e gli elettrodomestici usurati negli appositi centri di smaltimento.
- Non asciugare capi che non sono adatti all'asciugatura in asciugatrice.
- Non asciugare capi sporchi prima di averli lavati.
- Non utilizzare l'asciugatrice se sussiste un pericolo dovuto a polveri (ad esempio in presenza di carbone o polvere di roccia).
- Non appoggiarsi all'oblò, né arrampicarsi o sedersi sull'asciugatrice.
- Se la temperatura ambiente intorno all'asciugatrice è inferiore a 0 °C, potrebbero verificarsi danni causati dal gelo.
- Proteggere i bambini dai materiali d'imballaggio.

### Divieti

<p>L'asciugatrice non deve essere installata all'aperto o in un ambiente umido. Se bagnata dall'acqua, deve essere ventilata e asciugata prima dell'uso</p>	<p>Non collocare l'asciugatrice in uno spazio chiuso. Installare l'asciugatrice in un luogo ben ventilato per evitare altri incidenti.</p>
<p>Non mettere direttamente nell'asciugatrice capi bagnati non centrifugati. Mettere i capi nell'asciugatrice dopo la disidratazione per evitare gocce d'acqua sui dispositivi elettrici e danni all'asciugatrice.</p>	<p>Quando l'asciugatrice è in funzione, non utilizzare spray infiammabili nelle vicinanze. In caso di fughe di gas o gas infiammabili, non collegare o scollegare la spina di alimentazione né accendere/spengere l'asciugatrice.</p>
<p>Non asciugare i capi con detersivi infiammabili, solventi per lavaggio a secco, benzina, acetato di isoamile o altri prodotti chimici.</p>	<p>Non asciugare impermeabili, coperture per biciclette o altri articoli che contengono gomma o materiali elastici analoghi.</p>

<p>Non collocare oggetti caldi o pesanti (come bollitori con acqua bollente) sull'asciugatrice.</p>	<p>Per motivi di sicurezza, è vietato l'uso della macchina da parte di bambini non sorvegliati o persone disabili.</p>
<p>Non introdurre all'interno dell'asciugatrice sigarette, accendini, ghiaccio secco, benzina o altri materiali infiammabili ed esplosivi.</p>	<p>Non aprire l'oblò fino a quando il ciclo di asciugatura non è terminato, per evitare scottature dovute al surriscaldamento.</p>
<p>Non utilizzare l'asciugatrice quando si hanno mani e piedi bagnati.</p>	<p>Non smontare, riparare o modificare l'asciugatrice da soli.</p>

## Operazioni obbligatorie

Non staccare la spina né spegnere l'alimentazione quando l'asciugatrice funziona regolarmente. Quando non è in uso o durante la pulizia, assicurarsi di scollegare la spina senza tirare il cavo di alimentazione. Non attaccare o staccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

## ⚠ Attenzione

Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che sia stata installata correttamente secondo le istruzioni d'installazione.

### • Preparazione per l'asciugatura

1. Collegare la spina di alimentazione	2. Inserire i capi	3. Chiudere l'oblò

## ⚠ Attenzione

Il bucato deve essere messo nell'asciugatrice solo dopo essere stato centrifugato a una velocità superiore a 1000 giri al minuto.

### • Avvio dell'asciugatura

Selezionare un programma ruotando la manopola verso sinistra o destra per accendere l'asciugatrice

### • Fine dell'asciugatura

Quando l'asciugatura è terminata, l'asciugatrice emette un segnale acustico o visualizza la parola "Fine".

1. Aprire l'oblò ed estrarre la biancheria	2. Estrarre la vaschetta dell'acqua	3. Versare l'acqua contenuta nella vaschetta dell'acqua	4. Pulire la griglia del filtro	5. Scollegare l'alimentazione elettrica






## ⚠ Attenzione

Se si utilizza una presa con interruttore, premere direttamente l'interruttore per scollegare l'alimentazione.

### 1. Controllo

<input checked="" type="checkbox"/> Svuotare la vaschetta dell'acqua e reinstallarla al suo posto.	<input checked="" type="checkbox"/> Pulire il filtro dei residui e reinstallarlo al suo posto	<input checked="" type="checkbox"/> Verificare eventuali requisiti speciali di asciugatura.
--	---	---

## 2. Preparazione





<input checked="" type="checkbox"/> Svuotare le tasche, rimuovendo eventuali monete, sabbia, chiavi o altri oggetti.		<input checked="" type="checkbox"/> Annodare le cravatte, chiudere i bottoni e le cerniere.	
<input checked="" type="checkbox"/> Non sovraccaricare l'asciugatrice. Distendere bene i capi prima di metterli nell'asciugatrice.		<input checked="" type="checkbox"/> Durante l'asciugatura, capovolgere i capi con i bottoni prima di metterli nell'asciugatrice.	
<input checked="" type="checkbox"/> I capi delicati devono essere messi in un sacchetto di rete prima dell'asciugatura.			

### Conoscenza generale e competenze di utilizzo dell'asciugatrice

1. Mettere la biancheria nel cestello dopo la centrifuga. Aumentare la velocità di centrifuga per ridurre il tempo di asciugatura, riducendo così il consumo energetico.
2. Mettere i capi nell'asciugatrice dopo averli scossi, in modo da accelerare l'asciugatura.
3. Evitare il sovraccarico dell'asciugatrice.
4. Pulire regolarmente il cestello e il filtro dei residui con un panno umido strizzato.
5. Pulire regolarmente il filtro del condensatore;
6. Il filtro dei residui deve essere asciugato completamente prima di essere inserito nell'asciugatrice;
7. Per ottenere un'asciugatura uniforme, classificare i capi in base al tipo di tessuto e selezionare il programma di asciugatura appropriato. Assicurarsi di seguire le indicazioni riportate sull'etichetta e selezionare il giusto programma di asciugatura per evitare inutili danni ai capi.
8. Non asciugare tessuti che sono stati trattati con appretto, perché un sottile strato di polvere di appretto ridurrà l'effetto di asciugatura;
9. Si raccomanda di utilizzare una procedura di temporizzazione per una piccola quantità di tessuto.
10. Assicurarsi che il flusso d'aria in corrispondenza dello sfiato non sia ostruito e non bloccare o sigillare lo sfiato.
11. I tessuti caldi sembrano più bagnati rispetto a quelli a temperatura normale, si raccomanda pertanto di non asciugare eccessivamente i capi.

### **Attenzione**

- L'asciugatrice è per uso domestico. Adoperare l'asciugatrice in base alla capacità e alle procedure raccomandate.
- NON asciugare tessuti vulnerabili o delicati come la seta e i tessuti sintetici per evitare di stropicciarli

Il peso di riferimento dei capi comuni è il seguente			
			
Cappotto in tessuto misto (circa 800 g)	Giacca (cotone, circa 800 g)	Capi da lavoro (superiori e inferiori) (cotone, circa 800 g)	Camice (cotone, circa 300 g)

Felpe (cotone, circa 180 g)	Biancheria da notte (circa 200 g)	Jeans (circa 500 g)	Biancheria intima (cotone, circa 70 g)
Calze (misto, circa 30 g)	Trapunte (cotone, circa 900 g)	Lenzuola singole (cotone, circa 600 g)	

## ISTRUZIONI PER L'USO

### • Descrizione delle funzioni

1 - Manopola di selezione della procedura	2 - Pulsante di selezione della funzione	3 - Accensione/ Spegnimento	4 - Icona indicativa	5 - Codice errore/timer	6 - Pulsante di avvio/pausa
---	--	-----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

Icona indicativa	Funzione	Descrizione
	Pronto Armadio	Significa che i capi possono essere ritirati subito dopo l'asciugatura
	Extra asciutto	Significa che i capi possono essere indossati subito dopo l'asciugatura
	Stiro facile	La biancheria rimane ancora un po' umida dopo l'asciugatura. Per evitare che si sgualcisca dopo l'asciugatura, stirare la biancheria o appenderla.
	Avvio ritardato	Significa che è stata avviata la funzione di avvio ritardato.
	Suono on/off	Quando si accende questa icona, la funzione di silenziamento è attivata e tutti i tasti saranno silenziati.
	Child Lock (Blocco bambini)	Se l'icona si accende, significa che il ciclo sarà bloccato. Qualsiasi tentativo di modificare il ciclo non sarà valido.
	Allarme serbatoio dell'acqua pieno	Significa che la vaschetta dell'acqua è piena e deve essere svuotata
	Allarme controllo filtro	Comando di pulizia del filtro
	Tempo di asciugatura	Aggiunge e riduce il tempo di asciugatura del programma

## • Istruzioni per l'uso

1. Accendere la macchina e ruotare la [manopola] su una qualsiasi posizione di programma, il display si accende e la macchina mostra le impostazioni di programma predefinite. Si può selezionare il programma desiderato ruotando la [manopola]
2. Premere questi tasti funzione per scegliere le funzioni, come "Livello asciugatura", "Ritardo", "Tempo di asciugatura" e "Sound off".
3. Premere il pulsante ▶▶ per avviare la macchina.
4. Programma in esecuzione: Il cestello interno ruoterà in modo continuo, sul display continuerà a lampeggiare il simbolo “.” e sarà visualizzato il tempo residuo del programma.
5. Programma completato: Sul display viene visualizzato “Fine” accompagnato da un segnale acustico di completamento. Se gli indumenti non vengono rimossi entro 1 minuto, la macchina si spegne automaticamente.
6. Se la macchina si arresta in modo anomalo o visualizza dei codici di errore durante l'esecuzione del programma, fare riferimento alla sezione “Visualizzazione degli errori e soluzioni”.

S/N	Nome della procedura	Suggerito Capacità di asciugatura massima (kg)	Istruzioni per l'uso	Funzioni aggiuntive			
				Dry level (Livello di asciugatura)	Tempo di asciugatura	Delay (Avvio ritardato)	Sound off (Suono off)
P01	Mix	5	Per capi incerti	S	N	P	P
P02	Rapido 30'	0,5	Per asciugatura rapida di indumenti piccoli, funzionamento regolare.	N	P	P	P
P03	Delicati	2	Per capi di materiali delicati	S	N	P	P
P04	Camicie	1	Per camicie in cotone, lino, sintetiche o miste che non vanno stirate	S	N	P	P
P05	Asciugamani	4	Per capi in tessuto spugna	S	N	P	P
P06	Biancheria	2	Per quattro set o un set di tende	S	N	P	P
P07	Baby care	2	Per capi di neonati	S	N	P	P
P08	Refresh	4	Per l'eliminazione dell'odore su vestiti asciutti, funzionamento regolare	N	P	P	P
P09	Cotone	8	Per tessuti di cotone e lino	S	N	P	P
P10	ECO	8	Per il nuovo test energetico dell'UE Per tessuti di cotone e lino	S	N	P	P



## ISTRUZIONI PER L'USO

P11	Piumini	1,5	Per capi in materiale imbottito di piuma	S	N	P	P
P12	Sintetici	4	Per capi di materiali sintetici	O	N	P	P
P13	Sport	3	Per capi sportivi	S	N	P	P
P14	Jeans	4	Per capi di materiali di jeans	S	N	P	P
P15	Outdoor+	2	Per capi per attività outdoor	S	N	P	P

### Osservazioni:

1. P: predefinito off, abilitazione opzionale; N: non selezionabile; O: predefinito on, non può essere commutato; S: predefinito on, può essere commutato.
2. Eventuali funzioni aggiuntive anche se non specificamente indicate sono tutte selezionabili.
3. L'uso del giusto carico per l'asciugatura consente di ottenere risultati ottimali.
4. Programma di eco test in conformità al Regolamento (UE) 2023/2534 per l'etichettatura energetica misurato in conformità alla norma EN 61121 e adatto all'asciugatura di un carico normale di cotone alla capacità di carico nominale.
5. I valori riportati per i programmi diversi dal programma ECO sono solo indicativi.
6. Caricando l'asciugabiancheria fino alla capacità massima per i diversi programmi si contribuirà al risparmio di energia.
7. Il programma ECO è il più efficiente in termini di consumo di energia per capi di cotone

		Capacità nominale (kg)	Durata del Programma (h:m)	Consumo Energetico (kWh/ciclo di asciugatura)	Contenuto di Umidità Finale	Emissione acustica del rumore aereo [Db(A)]
ECO	Carico Completo	8	04:19	2,30	≤ 0%	68
	Carico Parziale	4	02:11	1,15		

I valori dei programmi diversi dal programma ECO sono solo indicativi. I dati possono variare rispetto a quanto indicato a seconda delle dimensioni del carico, della tipologia del tessuto, dei livelli di umidità residua e della durezza dell'acqua. Per gli altri programmi è possibile fornire valori guida sulla base della norma EN 61121.

### Funzioni aggiuntive

#### Funzione "Livello di asciugatura"

1. In modalità standby, è possibile selezionare il livello di asciugatura per tutti i programmi tranne che per "Rapido30'", "Refresh" e "Sintetici".
2. Il livello di asciugatura di ciascun programma è impostato in modo predefinito ed è possibile premere il pulsante "Livello di asciugatura" per selezionare il livello di asciugatura desiderato. L'icona corrispondente rimarrà accesa.

## **Funzione "Ritardo"**

1. Il tempo indicato si riferisce all'orario di fine del programma.
2. In modalità standby o pausa ritardata, è possibile selezionare il tempo di ritardo utilizzando il pulsante "Ritardo". Il tempo di ritardo varia da 1 a 24 ore.  
Ogni pressione del pulsante aumenta il tempo di ritardo di 1 ora. Dopo aver raggiunto le 24 ore, tornerà al tempo di esecuzione del programma corrente, consentendo di scorrere le opzioni.

## **• Funzione "Tempo"**

1. Questo pulsante si applica unicamente ai programmi "Rapido 30'" e "Refresh".  
Dopo aver selezionato questi programmi, verrà visualizzato il tempo corrispondente.
2. La pressione del pulsante "Tempo" aumenterà la durata del programma in un ciclo.

## **• Funzione "Sound OFF"**

1. In modalità standby o in funzione, premere il pulsante "Sound OFF". (Se il cicalino è attivo, emetterà un suono che indica la pressione valida di un pulsante.)  
A ogni pressione del pulsante, il cicalino si attiva e si disattiva.
2. La funzione di disattivazione del suono non blocca i segnali acustici di allarme guasto.

## **• Funzione "Blocco bambini"**


1. Durante il funzionamento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Livello di asciugatura" + "Ritardo" per 3 secondi. (Se il cicalino è attivo, emetterà un suono che indica la pressione valida di un pulsante.)  
Questo bloccherà tutti i pulsanti sul pannello di comando (ad eccezione del pulsante di accensione) e verrà visualizzata l'icona del lucchetto.
2. La funzione "Blocco bambini" è attiva solo durante il funzionamento del programma. Si sbloccherà automaticamente in caso di allarme guasto, completamento del programma o quando viene aperto l'oblò.



**Scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima della pulizia e della manutenzione**

## Pulizia del filtro

Controllare e pulire la griglia del filtro prima e dopo ogni utilizzo.

Quando sullo schermo compare l'icona , pulire il filtro e assicurarsi di reinstallarlo correttamente.

<p>① Aprire l'oblò ed estrarre il filtro.</p>	<p>② Separare il filtro interno ed esterno</p>	<p>③ Pulire rispettivamente il filtro interno ed esterno.</p>	<p>④ Resettare il filtro e rimetterlo al suo posto</p>



**NOTA:** Dopo la pulizia, reinstallare il filtro seguendo l'ordine inverso rispetto a quello utilizzato per la rimozione e rimetterlo nella sua posizione

La mancata pulizia del filtro della lanugine può ridurre l'efficienza di asciugatura e aumentare i consumi energetici. Pulire il filtro dopo ogni ciclo per garantire prestazioni ottimali dell'asciugatrice. È opportuno gettare la lanugine nel secchio dell'immondizia anziché nello scarico, per evitare di diffondere le microplastiche nel sistema delle acque di scarico

## Pulizia dell'asciugatrice



Pulire la polvere e le macchie sulla superficie del corpo macchina e sulla scheda di comando principale con uno straccio. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni alla macchina.

### Pulizia del cestello

Dopo che l'asciugatrice ha funzionato per un certo periodo di tempo, il calcio contenuto nel prodotto per la cura dei capi o nell'acqua formerà una barriera quasi invisibile a occhio nudo all'interno del cestello. La parete interna del cestello deve essere pulita regolarmente con un panno umido.

### Pulizia della vaschetta dell'acqua

Quando la macchina è in funzione, il vapore condensa diventando acqua e viene raccolto nella vaschetta dell'acqua. Controllare e svuotare la vaschetta prima e dopo ogni utilizzo. Quando viene visualizzato il messaggio "/FUL", svuotare la vaschetta dell'acqua e riavviare l'asciugatrice.



Rimuovere la vaschetta dell'acqua dall'asciugatrice, scaricare l'acqua attraverso il foro di scarico e reimpostare.



**NOTA:** L'acqua condensata non è potabile e non può essere utilizzata per la lavorazione degli alimenti. Al termine della procedura, la vaschetta dell'acqua deve essere svuotata tempestivamente.

## Visualizzazione degli errori e soluzioni


Visualizzazione degli errori	Possibili cause	Soluzioni
Spia del filtro lampeggiante	Promemoria della pulizia del filtro (nessun segnale acustico)	Pulire il filtro
Timer lampeggiante mentre la macchina è in funzione	L'oblò è aperto	Chiudere l'oblò
		Se il timer continua a lampeggiare anche dopo aver chiuso l'oblò, contattare l'assistenza.
FUL	Vaschetta di raccolta dell'acqua piena	Svuotare l'acqua contenuta nella vaschetta dell'acqua
	Vaschetta dell'acqua non installata correttamente	Installare correttamente la vaschetta dell'acqua
	Malfunzionamento del galleggiante	Contattare il servizio post-vendita
E41	Temperatura troppo alta	Contattare il servizio post-vendita
	Terminale del sensore di temperatura allentato	Contattare il servizio post-vendita
	Malfunzionamento del sensore di temperatura	Contattare il servizio post-vendita
E71	Cavo di comunicazione della scheda madre allentato	Contattare il servizio post-vendita
	Guasto di comunicazione della scheda madre	Contattare il servizio post-vendita

## Fenomeni anomali e soluzioni

Anomalia	Soluzione
Nessuna visualizzazione sul pannello	Accertarsi che la presa sia correttamente alimentata
	Accertarsi che l'alimentazione di corrente della macchina sia correttamente collegata.
	Accertarsi che il pulsante di accensione sia premuto
La macchina non può essere avviata	Accertarsi che l'oblò sia chiuso
	Accertarsi che il pulsante di avvio sia premuto e risponda correttamente.
	Accertarsi che selezionando la funzione di avvio ritardato, la macchina si avvia dopo un determinato periodo di tempo pari a quello impostato per l'avvio ritardato
Il ciclo dura troppo a lungo o i capi non si asciugano	Pulire la griglia del filtro
	Rimuovere la condensa nella vaschetta dell'acqua
	Tenere la macchina in un ambiente ben ventilato.
	Selezionare la giusta procedura.

Parametro/Modello	MVD-06T8E
Tensione nominale/Frequenza	220-240 V~/50 Hz
Capacità nominale (kg)	8,0
Potenza nominale (W)	580
Peso netto (kg)	43
Peso lordo (kg)	47
Dimensioni esterne (mm)	600*584*853
Refrigerante	R290
Quantità di refrigerante (g)	106

## Schema elettrico



**⚠️ NOTA:** La Società si riserva il diritto di modificare il design del prodotto. Il prodotto acquistato potrebbe essere stato migliorato e non essere completamente coerente con il manuale, ciò non modifica comunque le prestazioni e il metodo di utilizzo. Utilizzarlo liberamente.

## Materiali d'imballaggio

· Se il materiale è contrassegnato con “♻️”, indica che può essere riciclato.

>PE = Polietilene

>PS = Polistirolo

>PP = Polipropilene

I materiali realizzati con i materiali sopra indicati possono essere riciclati, basta gettarli nell'apposito contenitore per i rifiuti.

· Se il prodotto è contrassegnato con “~~♻️~~” sulla confezione, indica che il prodotto non può essere smaltito come elettrodomestico, ma deve essere consegnato a un apposito centro di smaltimento di dispositivi elettronici ed elettrici. Il corretto smaltimento degli elettrodomestici usati evita potenziali impatti negativi e tutela l'ambiente e la salute umana. Altrimenti, potrebbero causare degli sprechi.

## Informazioni ecologiche

Al fine di risparmiare energia e proteggere l'ambiente, si raccomanda quanto segue.

· Cercate di utilizzare la macchina con carichi elevati perché non è economico lavorare con carichi ridotti.

· Per evitare la formazione di pieghe e risparmiare energia, si prega di non asciugare capi asciutti.

· Selezionare la procedura di asciugatura in base al tipo di capo.

· Pulire il filtro regolarmente per evitare di aumentare i tempi di asciugatura e sprecare energia elettrica.

· Mantenere la stanza ventilata e la temperatura interna non deve superare i 35 °C.

· In caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, il ritiro del prodotto da parte del rivenditore è gratuito. In caso di smaltimento non corretto si può incorrere in sanzioni.

· L'apparecchio contiene gas che richiede speciali procedure di manipolazione, assicurarsi che non vi siano danni ai tubi prima di maneggiarlo.

Nome o marchio commerciale del fornitore <sup>(*)</sup> (°): EUROCOM				
Indirizzo del fornitore <sup>(*)</sup> (°): Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)				
Identificativo del modello <sup>(*)</sup> (°): MVD-06T8E				
Tecnologia dell'asciugatrice		Elettrica a condensazione		
Parametri generali del prodotto:				
Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale <sup>(*)</sup> (kg)	8,0	Dimensioni <sup>(*)</sup> (°) in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	59
Indice di efficienza energetica (EEI) <sup>(*)</sup> (°)	84,7	Classe di efficienza energetica <sup>(*)</sup> (°)	[A/B/C/D/E] <sup>(*)</sup> (°)	
Efficienza di condensazione (%) <sup>(*)</sup> (°) (ove applicabile)	80	Classe di efficienza di condensazione <sup>(*)</sup> (°) (ove applicabile)	[A/B/C/D] <sup>(*)</sup> (°)	
Consumo di energia ponderato in kWh per ciclo di asciugatura <sup>(*)</sup> (°).  Il consumo energetico effettivo dipenderà dall'uso che si fa dell'apparecchio.	1,44			
Durata del programma <sup>(*)</sup> (ore:minuti)	Capacità nominale	4:30	Libera Installazione	
	Metà	2:20		
	Quarto	2:48		
Emissioni acustiche aeree <sup>(*)</sup> (dB(A) re 1 (W))	68	Classe di emissioni acustiche aeree <sup>(*)</sup> (°)	[A/B/C/D] <sup>(*)</sup> (°)	
Modalità off (ove applicabile) (W)	0,50	Modalità standby (ove applicabile) (W)	N/A	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N/A	
Per le asciugatrici domestiche dotate di pompa di calore, il nome chimico o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il Regolamento (UE) n. 517 del 2014 sui gas fluorurati a effetto serra <sup>(1)</sup> (°) (°).			R290	
Informazioni aggiuntive (1) <sup>(*)</sup> (°)				
<p>(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).</p> <p>(a) Questa voce non è considerata rilevante ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2017/1369.</p> <p>(b) Per il programma eco.</p> <p>(c) Eventuali modifiche apportate a tali voci non sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1369.</p> <p>(d) Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di tale cella, il fornitore non deve inserire tali dati.</p>				

Le informazioni sul modello sono reperibili inquadrando il **codice QR**







# CONTENTS

Safety information 27

---

Product Diagram 28

---

Installation Method and Precautions 29

---

Quick Guide 37

---

Instructions for Use 39

---

Cleaning and Maintenance 42

---

Service Guide 43

---

Description of Main Technical Parameters  
Circuit Diagram 44

---

Environmental Protection and Wiring 45

---

Product Fiche 46

---

- **Before using your dryer, please read this manual carefully and keep it for future reference.**
- **This manual shall also be available at the website [www.mivar.it](http://www.mivar.it)**
- **The drawings in this manual are for instruction only, it may be vary from the model you buy.**

## SAFETY INFORMATION



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- That the lint trap has to be cleaned frequently,
- That lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
- The dryer must not be used for garments that have been cleaned with industrial chemicals.
- Ensure adequate ventilation to prevent the return of gases into the room, which could lead to the ignition of flammable substances.
- **WARNING:** The dryer must not be powered through an external power device such as a timer, nor connected to a circuit that is regularly switched on and off by an application.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.



**Warning: Flammable material, risk of fire**



## PRODUCT DIAGRAM

### COMPONENT NAME





### **!** NOTE

This picture is only a reference diagram, Due to product improvement and serialization expansion, the appearance, color and functional components of the product may be inconsistent with this picture. Please refer to the actual product purchased.

### LIST OF ACCESSORIES




User manual x1



Water pipe x1


## Pre-installation Precautions

- It is recommended to check whether the dryer is damaged during transportation. If any damage is found, please contact the Seller. Do not power on a damaged dryer.
- During handling, the maximum inclination angle of the machine shall not exceed 45°. In case of toppling, the dryer shall be set vertically for 2 hours before powered on.
- Installed the dryer in a dry and ventilated environment. Do not install it at a place affected by humid steam and water (such as in the bathroom or besides a tap in outdoor balcony), or a location with accumulated cotton scraps or exposed to direct sunlight.
- Do not use ovens, gas appliances, etc. near the dryer to avoid danger.
- Install the dryer and washing machine together to facilitate drying after washing and spinning.
- Do not install the dryer in a place with heavy dust, so as to avoid dust accumulation blocking the air duct of the dryer.
- Please remove all the packages of the dryer, and then set it on a solid and flat surface, rather than blankets, brackets, etc.
- Adjust the feet to realize stable installation. Do not fill the gap between the feet and the floor with woolen carpets or wooden strips, so as not to interfere with the operation of the machine.
- Install the dryer at least 5 cm from other furniture or walls.
- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.



## Installation of Dryer


1. Adjust the feet to make the dryer horizontal.
2. Connect the power supply.
  - Check before power-on:
  - The power supply voltage shall meet the requirements;
  - The power socket shall match with the plug of the dryer;
  - Confirm whether the power socket can bear the maximum power of the dryer, and ensure the socket is reliably grounded;
3. After the dryer is installed, please let it stand for 4 hours before starting it.



# INSTALLATION METHOD AND PRECAUTIONS



## Use and installation methods of accessories







### Installation instructions:

External drainage pipe connection method:

1. Pull out water pipe 1 from position A and insert it into the floor drain to complete the external drainage pipe connection. If you still need to use the water tank to receive water, reconnect the water pipe along the original path.
2. (If the length of water pipe 1 connected to the floor drain is not enough, an accessory can be used to extend the water pipe) The connection method is as follows: first pull out water pipe 1 from port B, then connect port C of the accessory water pipe with the outlet of water pipe 1, connect port D to port B, and insert the other end of water pipe 1 into the floor drain.

## Installation instructions

The stacking and installation of the heat pump dryer on the washer requires at least two people. Please read the following installation instructions carefully before installing the connecting frame:


Stacking kit	ST 3.9*12 self tapping screw	ST 3.9*16 self tapping screw	Screw sticker
			

1. This manual is only used as installation instructions of washer and heat pump dryer stacked one above the other.
2. Please select the stacking location and reserve enough space for installing the water inlet pipe, drain pipe, power cord and other accessories. Keep enough clearance at the back of the machine so that the drain pipe can be connected smoothly without bending.
3. Before stacking the dryer, adjust the feet of the washer to make the washer level.

## Installation instructions of stacking pad

1. Please stick the stacking pad on the dryer control panel (Figure 1).  
The stacking pad should be pasted at a distance of about 2.5mm from the gap of the drawer handle, and the distance on both sides should be kept equality (Figure 2).
2. After finish step 1, we can install the stacking kit.


Figure 1



Control Panel

Stacking Pad


Figure 2



Drawer Handle

## Installation instructions of stacking kit

1. Place the stacking Stacking Kit assembly on the upper cover plate of the washer, and adjust the position of the stacking Stacking Kit assembly so that its left, right and front are aligned with the upper cover plate of the washer respectively (Fig.1).
2. Take out four ST3.9\*12 self-tapping screws from the accessory bag and fix the stacking Stacking Kit assembly on the top cover plate of the washer (Fig.2).
3. Place the dryer on the stacking Stacking Kit so that its left, right and front area lined with the stacking bracket respectively(Fig.3).
4. Take out four ST3.9\*16 self-tapping screws from the accessory bag and fix the dryer base on both sides of the stacking bracket assembly (Fig. 4).
5. Stick a screw sticker on both screw holes of the stacking bracket (Fig. 5). Then the stacking bracket is installed.



### **NOTE:**

The heat pump dryer should be installed and fixed on the workbench of the washer. Before installation, ensure that the heat pump dryer is smooth to prevent shaking and tipping.

Also you can use the stacking kit to stacked with a MIVAR dryer with 439 mm side plate of the box.



## INSTALLATION METHOD AND PRECAUTIONS

During use, please pay attention to the safety precautions and operate carefully based on common sense.

The company shall not be liable for any loss caused by improper use.

Refer to the icons below for the classification and instruction of possible hazard or damage degree caused by incorrect operations.



### WARNING

Violation of the requirement may cause serious personal injury or death



### CAUTION

Violation of the requirement may cause minor personal injury or substance damage

Refer to the icons below for the classification and instruction of requirements.



This icon indicates the prohibited operations




This icon indicates the obligatory operations



### Warning and Precautions

- **This product is Class I electrical appliances.**

#### **Please pay attention to electrical safety when using it**









1. The power supply must be provided with reliable grounding, and the earth lead of the wire shall be directly buried into the ground, which must not be connected with public facilities, such as tap water pipes and gas pipelines.
2. The cross-sectional area of power supply system wires must meet the normal load requirements of electrical appliances.
3. The dryer must be connected to a special socket that shall be a product with the national compulsory certification, being able to carry a current of more than 10A. For the consideration of safety, it is strictly prohibited to use the dryer in case the power supply in your home fails to meet the above requirements.
4. In order to prevent errors in the installation and use of the socket and ensure the electric safety, the socket must be installed and the ground wires must be connected by people with common electric knowledge.
5. If the power cord is found damaged, it must be replaced by professional staff.
6. It is not allowed to connect the ground wire with the live wire or neutral wire; otherwise, the shell will be charged, which will easily lead to electric shock.
7. When the dryer finishes, it is better to pull out the power plug from the socket to ensure safety.
8. The machine is powered by AC power, and it can run normally when the voltage changes within 10%.
9. If it is necessary to use an earth leakage (grounding protection) circuit breaker, the symbol must be , which can ensure that the power plug matches the socket.

# INSTALLATION METHOD AND PRECAUTIONS



- For safe use, please use the original parts and accessories provided by the manufacturer.
- If the dryer can no longer be used, cut the power cord and break the door hook device. Dispose waste and worn electrical appliance in designated disposal centers.
- Do not dry the clothes that are not suitable for drying in the dryer.
- Do not dry dirty clothes before washing.
- Do not use the dryer if there is a dust hazard (e.g. coal seam, rock powder).
- Do not lean against the door, or climb or sit on the dryer.
- If the ambient temperature around the dryer is lower than 0°C, frost damage may occur.
- Protect children from the packaging materials.

## Prohibited Items

	
<p>The dryer must not be installed in the open air or in a humid environment. It must be ventilated and dried before use if wet by water</p>	<p>Do not place the dryer in an enclosed space Please install the dryer in a well-ventilated place to avoid other accidents.</p>
	
<p>Do not put wet clothes not spin dried directly into the dryer for drying. Please put the clothes into the dryer after dehydration to prevent water drops on electrical devices and damages to the dryer.</p>	<p>When the dryer is set to work, do not use flammable spray nearby. In case of gas or flammable gas leakage, do not plug or unplug the power plug or turn on/off the dryer.</p>
	
<p>Do not dry clothes with flammable cleaning agents, dry cleaning solvents, gasoline, banana oil or other chemicals.</p>	<p>Do not dry raincoats, bicycle covers or other items containing rubber or similar elastic materials.</p>
	

<p>Do not place any hot or heavy objects (such as kettles with hot water) on the dryer.</p>	<p>For the sake of safety, unattended child renor disabled persons are prohibited from using the machine.</p>
<p>Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other flammable and explosive materials in the dryer.</p>	<p>Do not open the door until the dryer procedure is completed, so as to prevent scalding of skin due to overheating.</p>
<p>Do not use the dryer when there is water on your hands and feet.</p>	<p>Do not disassemble, repair or modify the dryer by yourself.</p>

## **Obligatory Operations**

Do not unplug or switch the power supply when the dryer is working normally. When not in use or cleaning, be sure to unplug without pulling the power cord. Do not plug or unplug the power cord with wet hands.

# QUICK GUIDE



## ⚠ Caution

Before using the machine, please make sure that it has been correctly installed according to the installation instructions.

### • Prepare for drying

1. Connect the power plug properly	2. Put in clothes	3. Close the door

## ⚠ Caution

The laundry shall only be put into the dryer after spin dried at a speed of more than 1000 rpm.

### • Start Drying

Turn the knob left and right to turn on the dryer

### • Finish Drying

When the dryer is finished, the dryer will sound or display the word "End".

1. Open the door and take out the laundry	2. Pull out the water box	3. Pour out the water in the water box	4. Clean the filter screen	5. Disconnect the power supply

## ⚠ Caution

If a socket with a switch is used, please directly press the switch to turn off the power supply.

### 1. Check

<input checked="" type="checkbox"/> Empty the water box and install it in place.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean the scrap filter and install it in place	<input checked="" type="checkbox"/> Check for special drying requirements.
--	--	--

### 2. Preparation

<input checked="" type="checkbox"/> Clear the bag and takeout any coins, sand, keys or other items.		<input checked="" type="checkbox"/> Knot the tie, button up and zip up.	
---	--	---	--












<input checked="" type="checkbox"/> Do not overload the dryer. Please spread out the clothes before putting them into the dryer.	<input checked="" type="checkbox"/> When drying, please turn over the clothes with buttons before putting them into the dryer.
<input checked="" type="checkbox"/> Vulnerable clothing needs to be placed in any Ion net before drying.	

## General Knowledge and Use Skills of Dryer

- Put the laundry into the drum after spin dry. Raise the spinning speed to shorten the time for drying, thus reducing the energy consumption.
- Put the clothes into the dryer after shaking, so as to speed up the drying.
- Avoid overload of the dryer.
- Regularly clean the drum and scrap filter with a wring-out wet towel.
- Clean the condenser filter regularly;
- The scrap filter must be completely dried before being put into the dryer;
- In order to obtain uniform drying effect, please classify according to the type of fabric and select the appropriate drying procedure. Be sure to follow the label information and select the right drying procedure to avoid unnecessary damage to clothes.
- Do not dry the sizing fabric, because a thin layer of sizing powder will reduce the drying effect;
- It is recommended to use a timing procedure for as small amount of fabric.
- Make sure that the airflow at the vent is not obstructed, and do not block or seal the vent.
- Warm fabric feels wetter than that of normal temperature, so it is recommended not to over-dry the clothes.

## ⚠ Caution


- The dryer is a household dryer. Please operate according to the recommended dryer capacity and procedures.
- DO NOT dry vulnerable or delicate fabrics such as silk and artificial fabrics, to avoid wrinkling

The reference weight of common clothes is as follows			
			
Blended coat (about 800g)	Jacket (cotton, about 800g)	Work clothes (upper and lower) (cotton, about 1120g)	Shirt (cotton, about 300g)
			
Sweatshirt (cotton, about 180g)	Sleepwear (about 200g)	Jeans (about 500g)	Underwear (cotton, about 70g)
			
Socks (blend, about 30g)	Towel quilt (cotton, about 900g)	Single bed sheet (cotton, about 600g)	

# INSTRUCTIONS FOR USE



## • Function Description



1 - Procedure selection knob	2 - Function selection button	3 - Power on/off	4 - Indication icon	5 - Time/Error code	6- Start/Pause button
------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Indication icon	Function	Description
	Can be stored	Means the clothes can be stored after drying.
	Put clothes on immediately	Means the clothes can be worn immediately after drying.
	Iron	The laundry is still a little damp after drying. To prevent creasing after drying, iron the laundry or hang it up.
	Delay Start	Means the delay function has been launched.
	Sound on/off	When this icon lights up, the mute function is turned on and all keys will be muted.
	Child Lock	If the icon lights up, it means the cycle will be locked. Any attempt to change the cycle will be invalid.
	Water Tank Full alarm	It means the water box is full and needs to be emptied
	Check filter alarm	Filter cleaning prompt.
	Time Dry	Add and reduce drying time of the program

## • Operation Instructions

1. Power on the machine and turn the [knob] to any program position, the display screen will light up, and the machine will show the default program settings. You can select the desired program by turn the [knob]
2. Press these function keys to choose functions, such as [DryLevell, Delay], [Time Dry] and [Sound off]
3. Press the button ▶|| to start the machine.
4. Program running: The inner tub will be continuously rotate, the "." on the display screen will keep flashing, and the remaining program time will be displayed.
5. Program completed: The display screen will show "End" accompanied by a completion beep. If the clothes are not removed within 1 minute, the machine will automatically shut down.
6. If the machine stops abnormally or displays error codes during program running, refer to the "Error Display and Solutions" section.



## INSTRUCTIONS FOR USE

S/N	Procedure name	Suggested Max Dry capacity (kg)	Instructions for use	Additional functions			
				Dry level	Time Dry	Delay	Sound off
P01	Mix	5	For clothes of uncertain	S	N	P	P
P02	Quick30'	0.5	For quick drying of small pieces of clothing, regular operation.	N	P	P	P
P03	Delicates	2	For clothes of delicate materials	S	N	P	P
P04	Shirt	1	For cotton, linen, synthetic or blended non-ironing shirts	S	N	P	P
P05	Towels	4	For clothes of towel materials	S	N	P	P
P06	Bedding	2	For four sets or one set of curtains	S	N	P	P
P07	Baby care	2	For clothes of baby materials	S	N	P	P
P08	Refresh	4	For the removal of dry clothes odor, regular operation	N	P	P	P
P09	Cotton	8	For cotton and linen fabrics	S	N	P	P
P10	ECO	8	For New EU energy test For cotton and linen fabrics	S	N	P	P
P11	Down	1.5	For clothes of down materials	S	N	P	P
P12	Synthetics	4	For clothes of synthetic materials	O	N	P	P
P13	Sports	3	For clothes of sport materials	S	N	P	P
P14	Jeans	4	For clothes of jean materials	S	N	P	P
P15	Outdoor+	2	For clothes of outdoor materials	S	N	P	P

### Remarks:

1. P: Default off, optional to enable; N: Notselectable; O:Default on, cannot be switched; S: Default on, can be switched.
2. Additional functions not specifically marked are all selectable.
3. Using the recommended load for drying can achieve the best drying results.
4. Eco test program in accordance with Regulation (EU) 2023/2534 for energy labeling measured in accordance with EN 61121 and suitable for drying normal cotton load at rated load capacity.
5. The values given for programs other than the ECO program are for reference only.
6. Loading the tumble dryer to the maximum capacity for the different programs will help save energy.
7. The ECO program is the most energy-efficient option for drying cotton garments.

		Rated Capacity (kg)	Programme duration (h:m)	Energy consumption (kWh/drying cycle)	Final Moisture Content	Acoustic airborne noise emission [Db(A)]
ECO	full load	8	04:19	2,30	≤ 0%	68
	partial load	4	02:11	1,15		

The values for programs other than the ECO program are for reference only. The data may vary from the stated figures depending on the load size, fabric type, residual moisture levels, and water hardness. For other programs, indicative values may be provided based on the EN 61121 standard.

## Additional Functions

### • Dry Level Function

1. In standby mode, all programs can choose the drying level except Quick30', Refresh and synthetics.
2. The drying level of each program was default set ted, and you can press the "Dry Level" button to select the desired drying level. The corresponding icon will remain lit.

### • Delay Function

1. The delay time refers to the program's end time.
2. In standby mode or delay pause mode, you can select the delay time using the [Delay] button. The delay time ranges from 1 to 24 hours. Each press of the button increases the delay time by 1 hour. After reaching 24 hours, it wil l return to the current program's runtime, allowing you to cycle through the options.

### • Time Dry Function

1. This button is only applicable to the "Quick30" and "Refresh" programs. After selecting these programs, the corresponding time will be displayed.
2. Pressing the [Time Dry] button will increase the program time in a loop.

### • Sound off Function

1. In standby or running mode, press the [ sound of] button. (If the buzzer is active, it will emit a sound indicating a valid button press.) Each press of the button will toggle the buzzer on and off.
2. The sound off function does not block fault alarm sounds.

### • Child LOCK Function


1. During operation, press and hold the [Dry Level]+ [Delay] buttons simultaneously for 3 seconds. (If the buzzer is active, it will emit a sound indicating a valid button press.) This will lock all button son the control panel (except the power button), and the lock icon wil lbe displayed.
2. The child lock function is only activated during program operation. It will automatically release in the event of a fault alarm, program completion, or when the door is opened.




**Disconnect the power plug from the socket before cleaning and maintenance**

## Clean the filter

Check and clean the filter screen before and after each use.

When the screen displays , please clean the filter and make sure that it is put back in place.



**NOTE:** After cleaning, please install the filter in reverse order of removal and reinstall it in place.

Failure to clean the lint filter may reduce drying efficiency and increase energy consumption. Clean the filter after each cycle to ensure optimal dryer performance. It is advisable to dispose of the lint in the trash rather than down the drain to prevent the release of microplastics into the wastewater system.

## Clean the dryer



Clean the dust and stains on the surface of the machine body and main control board with a rag. Do not use organic solvents or corrosive agents to avoid damage to the machine.

## Clean the drum

After the dryer has operated for a period of time, the calcium contained in the clothing care agent or water will form a barrier layer that is almost invisible to the naked eye inside the drum. The inner wall of the drum shall be cleaned regularly with a wet cloth.

## Clean the water box

When the machine is running, the steam condenses into water and is stored in the water box. Check and empty the water box before and after each use. When the dryer displays/FUL, please empty the water box and restart it.



Remove the water box from the dryer, drain the water through the drain hole and reset.



**NOTE:** Condensed water is not drinkable and cannot be used for processing food. After the end of the procedure, the water box shall be emptied in time.

## Fault display and solution

Fault Display	Possible Causes	Solutions
Filter Indicator Light Flashing	Filter cleaning reminder (no buzzing sound)	Clean the filter
The display time flashing when the machine is running	The door is opened	Please close the door.
		Please contact the service when the display time still flashing after the door is closed
FUL	Water storage box full	Empty the water in the water storage box
	Water storage box not properly installed	Correctly install the water storage box
	Float malfunction	Contact after-sales service
E41	Temperature too high	Contact after-sales service
	Temperature sensor terminal loose	Contact after-sales service
	Temperature sensor malfunction	Contact after-sales service
E71	Mainboard communication cable loose	Contact after-sales service
	Mainboard communication failure	Contact after-sales service

## Abnormal phenomena and solutions


Abnormality	Solution
No display on the panel	Confirm whether the socket is normally energized
	Confirm whether the power supply of the machine is connected normally
	Confirm whether the power button is pressed
The machine cannot be started	Confirm whether the door is closed
	Confirm whether the start button is pressed and responds normally
	Confirm whether to select the delay function Start the machine after a specific time if time delay is set
The procedure runs for too long or the clothes do not dry	Clean Filter Screen
	Remove the condensate in the water box
	Keep the machine in a well-ventilated environment.
	Select the appropriate procedure.



## DESCRIPTION OF MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Parameter/Model	MVD-06T8E
Rated Voltage/Frequency	220-240 V~/50 Hz
Rated capacity (kg)	8.0
Rated power (W)	580
Net weight (kg)	43
Gross weight (kg)	47
Outer dimensions (mm)	600*584*853
Refrigerant	R290
Refrigerant quantity (g)	106

### Circuit diagram



**NOTE:** The Company reserves the right to change the design of the product. The product you purchased may have been improved and is not completely consistent with the manual, which does not change the performance and use method. Please feel free to use it.

## Packaging material

· If the material is marked with "♻️", it indicates that it can be recycled.

>PE = Polyethylene

>PS = Polystyrene

>PP = Polypropylene

Materials made from the above materials can be recycled, and you just need to throw them into the appropriate trash bin.

· If the product is marked with a "🗑️" on the package, it indicates that the product cannot be disposed of as household appliance waste, but should be handed over to an appropriate electronic and electrical device disposal station. Proper disposal of used appliances prevents potential negative impacts and protects the environment and human health. Otherwise, they may cause some waste.

## Ecological information

In order to save energy and protect the environment, we recommend the following.


- Try to use the machine with large load because it is not economical to work with small load
- To avoid wrinkling and save energy, please do not dry the dried clothes.
- Please select the drying procedure according to the type of clothing.
- Clean the filter regularly to avoid increasing drying times and wasting electricity.
- Keep the room ventilated and the indoor temperature shall not exceed 35°C.
- In case of purchase of a new equivalent appliance, the retailer will collect the old product free of charge. Improper disposal may result in penalties
- The appliance contains gas that requires special handling procedures; make sure there is no damage to the pipes before handling it.

Supplier's name or trade mark <sup>(a)</sup> <sup>(c)</sup> : EUROCOM					
Supplier's address <sup>(a)</sup> <sup>(c)</sup> : Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)					
Model Identifier <sup>(a)</sup> : MVD-06T8E					
Technology of tumble dryer		Electric condenser			
General Product Parameters:					
Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated Capacity <sup>(b)</sup> (kg)	8.0		Dimensions <sup>(a)</sup> <sup>(c)</sup> in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	59
Energy Efficiency Index (EEI) <sup>(c)</sup>	84.7		Energy efficiency class <sup>(c)</sup>	[A/B/C/D/E] <sup>(c)</sup>	
Condensation efficiency (%) <sup>(c)</sup> (if applicable)	80		Condensation efficiency class <sup>(c)</sup> (if applicable)	[A/B/C/D] <sup>(c)</sup>	
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle <sup>(b)</sup> . Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	1.44				
Programme duration <sup>(b)</sup> (hours:minutes)	Rated capacity	4:30	Type	free-standing	
	Half	2:20			
	Quarter	2:48			
Acoustic airborne noise emission <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 (W))	68		Acoustic airborne noise emission class <sup>(c)</sup>	[A/B/C/D] <sup>(c)</sup>	
Off-Mode (if applicable) (W)	0.50		Standby mode (if applicable) (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517 2014 on fluorinated greenhouse gases <sup>(1)</sup> <sup>(a)</sup> <sup>(c)</sup> .				R290	
Additional information (1) <sup>(c)</sup>					
<p>(1) Regulation (EU) No 517 2014 of the European parliament and of the council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842 2006 (OJ L 150, 20.5 2014, p.195).</p> <p>(a) This item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.</p> <p>(b) For the eco programme.</p> <p>(c) Changes to those items shall not be considered relevant for the purpose of Article 4(4) of Regulation (EU) 2017/1369.</p> <p>(d) If the product database automatically generates the definitive content of that cell the supplier shall not enter those data.</p>					

Model information can be found by scanning the **QR code**








A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

Per informazioni contattare:  
EUROCOM D.L.E. S.p.A.  
Via Egadi, 7 – 20144 Milano (MI)  
Email: [info@mivar.it](mailto:info@mivar.it)  
Sito Web: [www.mivar.it](http://www.mivar.it)



Prodotto, Importato e Distribuito da  
EUROCOM D.L.E. S.p.A. - Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)  
su licenza di MIVAR S.r.l.  
Made in China