

**GARMIN®**



# VÍVOACTIVE® 6 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

---

**Manuale Utente**

© 2025 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ® e vivoactive® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, serie HRM-Pro™, Index™, tempe™ e Varia™ sono marchi di Garmin Ltd. e delle sue affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google LLC., Apple®, iPhone® e iTunes® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i loghi BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. The Cooper Institute®, nonché i relativi marchi, sono di proprietà di The Cooper Institute. iOS® è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. utilizzato su licenza da Apple Inc. Iridium® è un marchio registrato di Iridium Satellite LLC. USB-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A04951

# Sommario

<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>	Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto.....	13
Operazioni iniziali.....	1	Allenamenti con il registro allenamenti.....	14
Panoramica.....	1	Attività in palestra.....	14
Suggerimenti sul touchscreen.....	2	Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale.....	15
Blocco e sblocco del dispositivo.....	2	Suggerimenti per la registrazione delle attività Allenamento di Forza Funzionale.....	15
Panoramica delle icone.....	3	Registrazione di un'attività HIIT ...	16
<b>App e attività.....</b>	<b>3</b>	Registrazione di un'attività Mobility.....	16
Applicazioni.....	4	Golf.....	17
Health Snapshot.....	6	Giocare a golf.....	17
Garmin Pay.....	6	Menu Golf.....	19
Configurazione del wallet Garmin Pay.....	6	Impostazioni per il golf.....	19
Pagamento di un acquisto tramite l'orologio.....	6	Spostare la bandierina.....	20
Aggiungere una carta al wallet Garmin Pay.....	7	Visualizzazione della direzione del pin.....	20
Gestione delle carte Garmin Pay.....	7	Visualizzazione delle distanze layup e dogleg.....	20
Modifica del passcode Garmin Pay.....	7	Visualizzazione degli ostacoli.....	21
Attività.....	8	Visualizzazione dei colpi misurati.....	21
Avvio di un'attività.....	9	Misurazione manuale di un colpo.....	22
Suggerimenti per la registrazione delle attività.....	9	Aggiunta manuale di un colpo..	22
Interrompere un'attività.....	9	Segnare i punti.....	22
Valutazione di un'attività.....	10	Impostazioni di punteggio.....	22
Corsa.....	10	Impostazione del metodo di punteggio.....	22
Inizio di una corsa.....	10	Rilevamento delle statistiche del golf.....	23
Inizio di una corsa su pista.....	10	Registrazione delle statistiche del golf.....	23
Suggerimenti per la registrazione di una corsa su pista.....	11	Visualizzazione della cronologia colpi.....	23
Inizio di una corsa virtuale.....	11	Visualizzazione del riepilogo round.....	23
Calibrare la distanza del tapis roulant.....	11	Terminare un round.....	24
Registrazione di un'attività di Obstacle Race.....	11	Personalizzazione dell'elenco dei bastoni.....	24
Ciclismo.....	12	Sport invernali.....	24
Utilizzo.....	12	Visualizzazione delle sciare.....	24
Nuoto.....	12	Altre attività.....	25
Nuoto in piscina.....	12		
Terminologia relativa al nuoto.....	12		
Stili.....	13		
Suggerimenti per le attività di nuoto.....	13		

Registrazione di un'attività di esercizi di respirazione.....	25
Registrazione di un'attività di meditazione.....	25
Gaming.....	26
Usò dell'app Garmin GameOn™.....	26
Registrazione di un'attività manuale di gaming.....	26
Personalizzazione di attività e app.....	26
Personalizzazione dell'elenco delle app.....	26
Personalizzazione dell'elenco di attività preferite.....	27
Aggiunta di un'attività preferita in cima all'elenco.....	27
Personalizzare le schermate dati.....	27
Creazione di un'attività personalizzata.....	28
Impostazioni attività.....	28
Avvisi attività.....	30
Impostare un avviso.....	31
Riproduzione degli avvisi vocali durante un'attività.....	31
Impostazione dei satelliti.....	32

## **Aspetto..... 32**

Impostazioni del quadrante dell'orologio.....	32
Personalizzare il quadrante dell'orologio.....	32
Viste rapide.....	33
Visualizzazione delle viste rapide....	36
Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide.....	36
Body Battery.....	36
Visualizzazione della vista rapida Body Battery.....	37
Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery.....	37
Utilizzo della vista rapida sul livello di stress.....	37
Salute della donna.....	38
Rilevamento ciclo mestruale.....	38
Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale.....	38
Monitoraggio della gravidanza.....	38

Registrazione delle informazioni sulla gravidanza.....	39
Visualizzazione vista rapida del meteo.....	39
Aggiunta di un titolo azionario.....	40
Comandi.....	40
Personalizzazione del menu dei comandi.....	42
Modalità Non disturbare.....	43
Configurazione di una scelta rapida....	43

## **Allenamenti..... 43**

Rilevamento delle attività.....	43
Obiettivo automatico.....	43
Avviso di movimento.....	44
Attivazione dell'avviso di movimento.....	44
Personalizzazione degli avvisi di movimento.....	44
Rilevamento del sonno.....	44
Usò della funzione di rilevamento automatico del sonno.....	44
Variazioni della respirazione.....	45
Move IQ®.....	45
Allenamenti.....	45
Avviare un allenamento.....	46
Seguire un allenamento Garmin Connect.....	46
Allenamenti a intervalli.....	46
Avvio di un allenamento a intervalli.....	47
Personalizzazione di un allenamento a intervalli.....	47
Interruzione di un allenamento a intervalli.....	47
Impostare un obiettivo di allenamento.....	48
PacePro™ Training.....	48
Download di un piano PacePro da Garmin Connect.....	48
Creazione di un piano PacePro sull'orologio.....	49
Avvio di un piano PacePro.....	50
Gara contro un'attività precedente.....	51
Calendario delle gare e gara principale.....	51
Preparazione per una gara.....	52
Info sul calendario degli allenamenti...	52

Piani di allenamento adattivi.....	52	Report mattutino.....	63
Attivazione dell'autovalutazione.....	52	Personalizzazione del Report	
Misurazioni delle prestazioni.....	53	Mattutino.....	63
Info sulle stime del VO2 max.....	53	Impostazione degli avvisi orari.....	63
Come ottenere il VO2 Max stimato		Attivazione degli avvisi di connessione	
per la corsa.....	54	dello smartphone.....	63
Visualizzazione dei tempi di gara		<b>Impostazioni Vibrazione.....</b>	<b>64</b>
previsti.....	54	<b>Impostazioni dello schermo e della</b>	
Stato della variabilità della frequenza		<b>luminosità.....</b>	<b>64</b>
cardiaca.....	55	<b>Connettività.....</b>	<b>64</b>
Soglia anaerobica.....	55	Sensori e accessori.....	64
Tempo di recupero.....	56	Sensori wireless.....	65
Frequenza cardiaca di recupero.....	56	Associazione dei sensori	
<b>Cronologia.....</b>	<b>56</b>	wireless.....	66
Uso della cronologia.....	56	Dinamiche di corsa.....	66
Record personali.....	56	Suggerimenti per i dati mancanti	
Visualizzare i record personali.....	57	sulle dinamiche di corsa.....	67
Ripristino di un record personale.....	57	Potenza della corsa.....	67
Cancellazione di record personali....	57	Uso dei controlli della videocamera	
Visualizzazione dei dati totali.....	57	Varia.....	68
<b>Orologi.....</b>	<b>58</b>	Funzioni di connettività allo	
Impostare un allarme.....	58	smartphone.....	68
Modifica di un allarme.....	58	Associare lo smartphone.....	68
Sveglia smart.....	58	Attivazione delle notifiche dello	
Utilizzare il timer per il conto alla		smartphone.....	69
rovescia.....	59	Visualizzare le notifiche.....	69
Eliminazione di un timer di conto alla		Ricezione di una chiamata	
rovescia.....	59	telefonica in arrivo.....	69
Utilizzare il cronometro.....	60	Risposta a un messaggio di	
Aggiunta di fusi orari alternativi.....	60	testo.....	70
Modifica di un fuso orario		Gestione delle notifiche.....	70
alternativo.....	61	Disattivare la Bluetooth connessione	
Aggiunta di un evento di conto alla		dello smartphone.....	70
rovescia.....	61	Attivazione e disattivazione degli	
Modifica di un evento di conto alla		avvisi Trova il mio telefono.....	70
rovescia.....	61	Individuazione di un telefono perso	
<b>Impostazioni di notifiche e avvisi....</b>	<b>62</b>	durante un'attività GPS.....	70
Avvisi Salute e benessere.....	62	Wi-Fi Funzioni di connettività.....	71
Impostare l'avviso sulla frequenza		Connessione a una rete Wi-Fi.....	71
cardiaca anomala.....	62	Garmin Share.....	71
Avviso di movimento.....	62	Condivisione dei dati con Garmin	
Attivazione dell'avviso di		Share.....	72
movimento.....	63	Ricezione dei dati con Garmin	
Personalizzazione degli avvisi di		Share.....	72
movimento.....	63	Impostazioni Garmin Share.....	72

App dello smartphone e applicazioni del computer.....	72
Garmin Connect.....	73
Abbonamento Garmin Connect+..	73
Uso dell'app Garmin Connect.....	74
Aggiornamento del software tramite l'app Garmin Connect...	74
Training Status unificato.....	74
Uso di Garmin Connect sul computer.....	74
Aggiornamento del software mediante Garmin Express.....	75
Sincronizzazione manuale dei dati con Garmin Connect.....	75
Funzioni di Connect IQ.....	75
Download delle funzioni Connect IQ.....	75
Download di funzioni Connect IQ dal computer.....	75
App Garmin Messenger.....	76
Uso della funzione Messenger.....	76
App Garmin Golf.....	77

## **Modalità Focus..... 77**

Personalizzazione della modalità Focus sul sonno.....	77
Personalizzazione della Modalità Focus dell'attività.....	77

## **Impostazioni di salute e benessere..... 78**

Cardio da polso.....	78
Indossare l'orologio.....	78
Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati.....	79
Impostazioni del cardio da polso.....	79
Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca.....	79
Pulsossimetro.....	80
Ricezione delle letture del pulsossimetro.....	81
Impostazione della modalità pulsossimetro.....	81
Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati.....	81
Obiettivo automatico.....	81
Minuti di intensità.....	82
Calcolo dei minuti di intensità.....	82

Rilevamento del sonno.....	82
Uso della funzione di rilevamento automatico del sonno.....	82

## **Navigazione..... 82**

Salvataggio delle posizioni.....	82
Salvataggio di una posizione.....	82
Visualizzazione e modifica delle posizioni salvate.....	83
Eliminazione di una posizione.....	83
Condivisione di una posizione da una mappa utilizzando l'app Garmin Connect.....	83
Avvio di un'attività GPS da una posizione condivisa.....	83
Navigazione verso una posizione condivisa durante un'attività.....	83
Navigazione verso una destinazione... ..	84
Navigazione Indietro all'inizio.....	84
Interruzione della navigazione.....	84
Percorsi.....	84
Creazione di un percorso su Garmin Connect.....	85
Invio di un percorso al dispositivo.....	85
Creazione di un percorso sul dispositivo.....	85
Visualizzazione o modifica dei dettagli del percorso.....	85
Bussola.....	86
Impostazione della direzione della bussola.....	86

## **Mappa..... 86**

Aggiunta della schermata dati della mappa.....	86
Scorrimento e zoom della mappa.....	86
Impostazioni della mappa.....	87

## **Funzioni di sicurezza e rilevamento..... 87**

Aggiungere contatti di emergenza.....	87
Aggiunta di contatti.....	88
Attivazione e disattivazione della funzione di rilevamento incidenti.....	88
Richiesta di assistenza.....	88

## **Musica..... 89**

Connessione a un fornitore di terze parti.....	89	Impostazione del riferimento nord.....	98
Download di contenuti audio da un fornitore di terze parti.....	89	Impostazioni dell'ora.....	98
Download di contenuti audio personali.....	89	Sincronizzazione dell'ora.....	99
Ascolto di musica.....	90	Impostazioni di sistema avanzate.....	99
Comandi della riproduzione musicale.....	91	Modificare le unità di misura.....	99
Collegamento di auricolari Bluetooth..	91	Impostazioni di Recupera e ripristina..	99
Cambiare la Modalità Audio.....	92	Ripristino delle impostazioni e dei dati da Garmin Connect.....	100
<b>Profilo utente.....</b>	<b>92</b>	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite.....	100
Impostazione del profilo utente.....	92	Visualizzare le informazioni sul dispositivo.....	100
Impostazioni di sesso.....	92	Visualizzare le informazioni su normative e conformità.....	100
Modalità sedia a rotelle.....	92	<b>Info sul dispositivo.....</b>	<b>101</b>
Visualizzazione dell'età di fitness.....	93	Info sullo schermo AMOLED.....	101
Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca.....	93	Caricare l'orologio.....	101
Obiettivi di forma fisica.....	93	Specifiche.....	102
Impostazione delle zone di frequenza cardiaca.....	94	Informazioni sulla batteria.....	102
Consentire all'orologio di impostare le zone della frequenza cardiaca.....	94	Manutenzione del dispositivo.....	102
Calcolo delle zone di frequenza cardiaca.....	94	Pulizia dell'orologio.....	103
Impostazione delle zone di potenza....	95	Sostituzione dei cinturini.....	103
Rilevamento automatico delle misurazioni delle prestazioni.....	95	<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>103</b>
<b>Impostazioni di gestione della batteria.....</b>	<b>95</b>	Aggiornamenti del prodotto.....	103
Personalizzazione della funzione di risparmio energetico.....	96	Ulteriori informazioni.....	104
<b>Impostazioni di sistema.....</b>	<b>96</b>	Il dispositivo visualizza la lingua errata.....	104
Personalizzazione dei pulsanti di scelta rapida.....	97	Suggerimenti per ottimizzare la durata della batteria.....	104
Impostazione del passcode dell'orologio.....	97	Riavvio dell'orologio.....	104
Modifica del passcode dell'orologio.....	97	Lo smartphone è compatibile con l'orologio?.....	104
Bussola.....	97	Lo smartphone non si connette all'orologio.....	105
Impostazione della direzione della bussola.....	97	È possibile utilizzare il sensore Bluetooth con l'orologio?.....	105
Impostazioni bussola.....	98	Gli auricolari non si connettono all'orologio.....	105
Calibrazione manuale della bussola.....	98	La riproduzione della musica si interrompe o gli auricolari non rimangono collegati.....	105
		Come si può annullare una pressione del pulsante Lap?.....	106
		Acquisizione del segnale satellitare..	106

Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS.....	106
Frequenza cardiaca sull'orologio non precisa.....	106
La lettura della temperatura durante un'attività è imprecisa.....	106
Uscita dalla modalità demo.....	106
Rilevamento delle attività.....	106
Il conteggio dei passi è impreciso.	107
I passi sull'orologio e sull'account Garmin Connect non corrispondono.....	107

## **Appendice..... 107**

Valutazioni standard relative al VO2 max.....	107
Indicatori colorati e dati delle dinamiche di corsa.....	108
Dati del bilanciamento del tempo di contatto con il suolo.....	109
Dati di oscillazione verticale e rapporto verticale.....	109
Dimensioni e circonferenza delle ruote.....	109

## **Campi dati..... 110**

# Introduzione

## ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

## Operazioni iniziali

Al primo utilizzo dell'orologio, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e per familiarizzare con le funzioni base.

- 1 Tenere premuto  per accendere l'orologio.
- 2 Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.  
Durante la configurazione iniziale, è possibile associare lo smartphone all'orologio per ricevere notifiche, sincronizzare attività e molto altro ([Associare lo smartphone, pagina 68](#)).
- 3 Caricare l'orologio ([Caricare l'orologio, pagina 101](#)).
- 4 Verificare la presenza di aggiornamenti software ([Impostazioni di sistema, pagina 96](#)).  
Per un'esperienza ottimale, è necessario mantenere aggiornato il software sull'orologio. Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti a privacy, sicurezza e funzioni.
- 5 Avviare un'attività ([Avvio di un'attività, pagina 9](#)).

## Panoramica



 <p>Pulsante Avvia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto per 2 secondi per accendere l'orologio.</li> <li>• Premere per aprire il menu delle attività e delle app, che include le impostazioni dell'orologio.</li> <li>• Tenere premuto per 2 secondi per visualizzare il menu dei comandi, inclusa l'accensione.</li> <li>• Per richiedere assistenza, tenere premuto finché l'orologio non vibra 3 volte (<i>Funzioni di sicurezza e rilevamento, pagina 87</i>).</li> </ul>
 <p>Pulsante Indietro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per tornare alla pagina precedente.</li> </ul> <p><b>SUGGERIMENTO:</b> durante un'attività, vengono visualizzati suggerimenti sullo schermo per spiegare il comportamento non predefinito dei pulsanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto per visualizzare la funzione di scelta rapida (<i>Configurazione di una scelta rapida, pagina 43</i>).</li> </ul>
 <p>Touchscreen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scorrere viste, funzioni e menu scorrendo con il dito verso l'alto, verso il basso, a sinistra o a destra (<i>Suggerimenti sul touchscreen, pagina 2</i>).</li> <li>• Toccare per selezionare un'opzione in un menu.</li> <li>• Scorrere verso destra per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>

## Suggerimenti sul touchscreen

- Trascinare verso l'alto o il basso per scorrere lentamente gli elenchi e i menu.
- Toccare per selezionare un elemento.
- Toccare per riattivare l'orologio.
- Nel quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto o verso il basso per passare da una vista rapida all'altra sull'orologio.
- Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso sinistra per visualizzare il menu delle applicazioni e delle attività, comprese le impostazioni dell'orologio.
- Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per visualizzare il centro notifiche.
- Scorrere verso destra per tornare alla schermata precedente.
- Toccare e tenere premuto un elemento sul quadrante dell'orologio per visualizzare informazioni contestuali, come viste rapide o menu (se disponibili).
- Dalle menu delle viste rapide o delle app, tenere premuto il quadrante dell'orologio per riordinare o eliminare le opzioni.
- Durante un'attività, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare la schermata dati successiva.
- Durante un'attività, scorrere verso destra per visualizzare il menu e il quadrante dell'orologio, nonché le viste rapide.
- Durante un'attività, è possibile scorrere a sinistra per visualizzare i controlli del lettore musicale.
- Coprire lo schermo con il palmo della mano per tornare al quadrante dell'orologio e ridurre la luminosità dello schermo.
- Se disponibile, selezionare  o scorrere per visualizzare altre opzioni di menu.
- Effettuare ciascuna selezione del menu come azione separata.

## Blocco e sblocco del dispositivo

È possibile bloccare il dispositivo per evitare tocchi accidentali dello schermo o dei tasti.

**NOTA:** è possibile personalizzare il menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42*).

1 Tenere premuto  per visualizzare il menu dei controlli.

2 Selezionare .

Il dispositivo non risponde ai tocchi o alla pressione dei pulsanti finché non viene sbloccato.

3 Tenere premuto qualsiasi pulsante per sbloccare il dispositivo.

## Panoramica delle icone

Un'icona lampeggiante indica che l'orologio sta cercando un segnale. Un'icona fissa indica che il segnale è stato trovato o che il sensore è connesso. Una barra su un'icona indica che la funzione è disattivata.

Per un elenco completo dei sensori compatibili, vedere [Sensori wireless, pagina 65](#).

	Stato della connessione dello smartphone ( <a href="#">Attivazione degli avvisi di connessione dello smartphone, pagina 63</a> )
	Stato della fascia cardio <a href="#">Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati, pagina 79</a>
	Stato LiveTrack ( <a href="#">Funzioni di sicurezza e rilevamento, pagina 87</a> )
	Stato del sensore di velocità e cadenza ( <a href="#">Associazione dei sensori wireless, pagina 66</a> )

## App e attività

L'orologio include una serie di app e attività precaricate.

**Applicazioni:** le app offrono funzioni interattive per l'orologio, quali la visualizzazione degli allenamenti o l'ascolto di musica ([Applicazioni, pagina 4](#)).

**Attività:** l'orologio è precaricato con app per attività al chiuso e all'aperto, inclusa la corsa, il ciclismo, l'allenamento della forza funzionale, il golf e molto altro. Quando viene avviata un'attività, l'orologio visualizza e registra i dati dei sensori, che è possibile salvare e condividere con la community Garmin Connect™.


Per ulteriori informazioni sul rilevamento dell'attività e sulla precisione delle metriche di fitness, consultare la pagina [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

**App Connect IQ™:** è possibile aggiungere funzioni all'orologio installando applicazioni dallo store Connect IQ ([Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75](#)).

## Applicazioni

È possibile personalizzare l'orologio utilizzando il menu delle app, che consente di accedere rapidamente alle funzioni e alle opzioni dell'orologio. Alcune app richiedono una connessione Bluetooth® a uno smartphone compatibile. Numerose app sono disponibili anche nelle viste rapide (*Viste rapide*, pagina 33) o nei comandi (*Comandi*, pagina 40).

Dal quadrante dell'orologio, scorri verso sinistra per visualizzare l'elenco delle app.



Nome	Ulteriori informazioni
Allarmi	Selezionare per impostare una sveglia.
Fusi orari alternativi	Visualizza l'ora corrente del giorno in altri fusi orari.
Trasmetti FC	Selezionare per attivare la trasmissione della frequenza cardiaca a un dispositivo associato ( <i>Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca, pagina 79</i> ).
Calcolatrice	Selezionare per utilizzare la calcolatrice, inclusa quella per la mancia.
Calendario	Selezionare per visualizzare gli eventi futuri dal calendario dello smartphone.
Orologi	Selezionare per impostare un allarme, un timer, un cronometro, un fuso orario alternativo o un evento di conto alla rovescia ( <i>Orologi, pagina 58</i> ).
Bussola	Visualizza la bussola elettronica.
Conti alla rovescia	Visualizza gli eventi di conto alla rovescia imminenti.
Connect IQ Store	Selezionare per utilizzare lo Connect IQ Store dell'orologio ( <i>Funzioni di Connect IQ, pagina 75</i> ).
Garmin Share	Selezionare per inviare o ricevere dati con altri Garmin® dispositivi ( <i>Garmin Share, pagina 71</i> ).
Health Snapshot™	Selezionare per registrare diversi parametri chiave dello stato di salute ( <i>Health Snapshot, pagina 6</i> ).
Cronologia	Selezionare per visualizzare la cronologia delle attività, i record e i totali ( <i>Uso della cronologia, pagina 56</i> ).
Messenger	Selezionare per visualizzare e inviare messaggi dall'app Garmin Messenger™ dello smartphone ( <i>App Garmin Messenger, pagina 76</i> ).
Fase lunare	Selezionare per visualizzare gli orari in cui sorge e tramonta la luna, nonché le fasi lunari, in base alla posizione GPS.
Musica	Selezionare per controllare la riproduzione audio tramite l'orologio ( <i>Ascolto di musica, pagina 90</i> ).
Notifiche	Selezionare per visualizzare le notifiche dello smartphone ( <i>Visualizzare le notifiche, pagina 69</i> ).
Pulse Ox	Selezionare per eseguire una lettura del pulsossimetro ( <i>Pulsossimetro, pagina 80</i> ).
Impostazioni	Selezionarlo per aprire il menu delle impostazioni.
Titoli azionari	Selezionare per visualizzare un elenco personalizzabile di titoli azionari ( <i>Aggiunta di un titolo azionario, pagina 40</i> ).
Cronometro	Selezionare per utilizzare il cronometro.
Alba e tramonto	Selezionare per visualizzare l'ora di alba, tramonto e crepuscolo.
Timer	Selezionare per impostare un timer.
Wallet	Selezionare per aprire il wallet Garmin Pay™ ( <i>Garmin Pay, pagina 6</i> ).
Quadrante orologio	Selezionare per personalizzare il quadrante dell'orologio ( <i>Personalizzare il quadrante dell'orologio, pagina 32</i> ).
Meteo	Selezionare per visualizzare le previsioni e le condizioni meteo correnti.

Nome	Ulteriori informazioni
Allenamenti	Selezionare per visualizzare gli allenamenti salvati ( <i>Allenamenti</i> , pagina 45).

## Health Snapshot

La funzione Health Snapshot registra una serie di metriche chiave sullo stato di salute mentre l'utente resta fermo per due minuti. Fornisce una panoramica dello stato cardiovascolare complessivo. L'orologio registra metriche quali la frequenza cardiaca media, il livello di stress e la frequenza respiratoria. È possibile aggiungere la funzione Health Snapshot all'elenco delle app preferite (*Personalizzazione di attività e app*, pagina 26).

## Garmin Pay

La funzione Garmin Pay consente di utilizzare l'orologio per effettuare acquisti presso gli store convenzionati, utilizzando carte di credito o di debito emesse da istituti finanziari aderenti all'iniziativa.

### Configurazione del wallet Garmin Pay

È possibile aggiungere una o più carte di credito o di debito compatibili al proprio wallet Garmin Pay. Visitare il sito Web [garmin.com/garminpay/banks](http://garmin.com/garminpay/banks) per trovare istituti finanziari aderenti all'iniziativa.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Garmin Pay > Inizia**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Pagamento di un acquisto tramite l'orologio

Prima di poter utilizzare l'orologio per effettuare acquisti, è necessario impostare almeno una carta di pagamento.

È possibile utilizzare l'orologio per effettuare acquisti presso i luoghi aderenti all'iniziativa.

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Dal quadrante dell'orologio, premere .
  - Tenere premuto .
- 2 Selezionare **Wallet**.
- 3 Inserire il passcode di quattro cifre.

**NOTA:** se il passcode viene inserito in modo errato per tre volte, il wallet si blocca ed è necessario reimpostare il passcode nell'app Garmin Connect.

Viene visualizzata l'ultima a carta di pagamento utilizzata.



- 4 Se sono state aggiunte più carte al wallet Garmin Pay, scorrere per passare a un'altra carta (opzionale).

- 5 Entro 60 secondi tenere l'orologio vicino al lettore per i pagamenti, con il quadrante rivolto verso il lettore. L'orologio vibra e mostra un segno di spunta quando ha terminato la comunicazione con il lettore.
- 6 Se necessario, seguire le istruzioni sul lettore di carte per completare la transazione.

**SUGGERIMENTO:** dopo aver inserito correttamente il passcode, è possibile effettuare pagamenti senza il passcode per 24 ore mentre si indossa l'orologio. Se si rimuove l'orologio dal polso o si disattiva il controllo della frequenza, è necessario inserire di nuovo il passcode prima di effettuare un pagamento.

### Aggiungere una carta al wallet Garmin Pay

È possibile aggiungere fino a 10 carte di credito o debito al wallet Garmin Pay.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Garmin Pay** >  > **Aggiungi carta**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta aggiunta la carta, è possibile selezionarla sull'orologio per effettuare un pagamento.

### Gestione delle carte Garmin Pay

È possibile sospendere temporaneamente o eliminare una carta.

**NOTA:** in alcuni paesi, gli istituti finanziari che partecipano all'iniziativa possono limitare le funzioni Garmin Pay.

- 1 Nell'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Garmin Pay**.
- 3 Selezionare una carta.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per sospendere temporaneamente o riattivare l'utilizzo della carta, selezionare **Sospendi carta**.  
Per fare acquisti utilizzando l'orologio vivoactive 6, la carta deve essere attiva.
  - Per eliminare la carta, selezionare .

### Modifica del passcode Garmin Pay

È necessario conoscere il passcode attuale per cambiarlo. Se il passcode è stato dimenticato, è necessario reimpostare la funzione Garmin Pay per l'orologio vivoactive 6, creare un nuovo passcode e reinserire le informazioni della carta.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Garmin Pay** > **Cambia passcode**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

La prossima volta che si effettua un pagamento tramite l'orologio vivoactive 6, sarà necessario inserire il nuovo passcode.

## Attività

Dal quadrante dell'orologio, premere , selezionare **Attività** e scorrere verso l'alto per muoversi tra le attività. L'elenco delle attività preferite viene visualizzato in cima all'elenco ([Personalizzazione dell'elenco di attività preferite, pagina 27](#)).

**NOTA:** alcune attività vengono visualizzate in più di una categoria.



Categoria	Attività
Corsa	Pista Indoor, Corsa, Corsa su Pista, Trail Run, Tap. Roulant, Obstacle Race, Corsa Virtuale
Ciclismo	Bici, Pendolarismo in Bici, Bici Indoor, Tour in Bici, Ciclocross, eBike, eMTB, Ciclismo su Sterrato, Handcycling, Handcycling Indoor, MTB, Ciclismo su Strada
Nuoto	Acque Libere, Piscina
Palestra	Pugilato, Cardio, Ellittica, HIIT, Salto alla corda, Mixed Martial Art, Mobilità, Pilates, Vogatore, Step, Pesì, Camminata Indoor, Yoga
All'aperto	Equitazione, Disc Golf, , Golf, Escursionismo, Equitazione, Pattinaggio in linea, Alpinismo, Camminata
Sport invernali	Pattinaggio su ghiaccio, Sci, Snowboard, Motoslitta, Ciaspolata, Sci di Fondo Classico, Sci di Fondo Skating
Sport acquatici	Kayak, Canottagg., Snorkeling, SUP
Sport di squadra	Football americano, Baseball, Pallacanestro, Cricket, Hockey su Prato, Hockey su Ghiaccio, Lacrosse, Rugby, Calcio, Softball, Pallavolo, Ultimate
Sport con racchetta	Badminton, Padel, Pickleball, Platform Tennis, Racquetball, Squash, Tennis
Motorsport	Fuoristrada, Motocross, Moto Overland
Altro	Esercizio di Respirazione, Giochi, Meditazione

## Avvio di un'attività

Quando si avvia un'attività, il GPS si avvia automaticamente (se necessario).

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un'attività tra i preferiti.
  - Selezionare  e dall'elenco delle attività prolungate sceglierne una.
- 3 Se l'attività richiede i segnali GPS, recarsi all'aperto in un'area con una visuale libera del cielo e attendere finché l'orologio non è pronto.  
L'orologio è pronto una volta stabilita la frequenza cardiaca, acquisito il segnale GPS (se richiesto) e connesso ai sensori wireless (se richiesto).
- 4 Premere  per avviare il timer di attività.  
L'orologio registra i dati dell'attività solo mentre il timer dell'attività è in esecuzione.

## Suggerimenti per la registrazione delle attività

- Caricare l'orologio prima di iniziare un'attività ([Caricare l'orologio, pagina 101](#)).
- Per alcune attività, premere  per registrare i Lap, iniziare una nuova serie o posizione o passare alla fase successiva dell'allenamento.  
È possibile selezionare  per scartare un lap per alcune attività ([Come si può annullare una pressione del pulsante Lap?, pagina 106](#)).
- Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare ulteriori pagine dati.

## Interrompere un'attività

- 1 Premere .
  - 2 Selezionare un'opzione:
    - Per riprendere un'attività selezionare **Riprendi**.
    - Per salvare l'attività e visualizzare i dettagli, selezionare **Salva**, quindi premere  e selezionare un'opzione.  
**NOTA:** dopo aver salvato l'attività, è possibile inserire i dati di autovalutazione ([Valutazione di un'attività, pagina 10](#)).
    - Per sospendere l'attività e riprenderla in un secondo momento, selezionare **Riprendi dopo**.
    - Per contrassegnare un Lap, selezionare **Lap**.  
È possibile selezionare  per scartare un lap per alcune attività ([Come si può annullare una pressione del pulsante Lap?, pagina 106](#)).
    - Per tornare al punto di partenza dell'attività lungo il percorso seguito, selezionare **Indietro all'inizio > TracBack**.  
**NOTA:** questa funzione è disponibile solo per le attività che utilizzano il GPS.
    - Per tornare al punto di partenza dell'attività dal percorso più diretto, selezionare **Indietro all'inizio > Linea retta**.  
**NOTA:** questa funzione è disponibile solo per le attività che utilizzano il GPS.
    - Per misurare la differenza tra la frequenza cardiaca al termine dell'attività e la frequenza cardiaca due minuti dopo, selezionare **Frequenza cardiaca di recupero**, e attendere che il timer esegua il conto alla rovescia ([Frequenza cardiaca di recupero, pagina 56](#)).
    - Per eliminare l'attività, selezionare .
- NOTA:** dopo aver interrotto l'attività, l'orologio la salva automaticamente dopo 30 minuti.

## Valutazione di un'attività

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

È possibile personalizzare l'impostazione di autovalutazione per determinate attività ([Attivazione dell'autovalutazione, pagina 52](#)).

1 Dopo aver completato un'attività, selezionare **Salva** ([Interrompere un'attività, pagina 9](#)).

2 Selezionare un numero che corrisponda allo sforzo percepito.

**NOTA:** è possibile selezionare **»»** per non eseguire l'autovalutazione.

3 Selezionare la percezione del proprio sforzo durante l'attività.

È possibile visualizzare le valutazioni nell'app Garmin Connect.

## Corsa

### Inizio di una corsa

Prima di poter utilizzare un sensore wireless per la corsa, tale sensore deve essere associato all'orologio ([Associazione dei sensori wireless, pagina 66](#)).

1 Indossare i sensori wireless, ad esempio una fascia cardio (opzionale).

2 Premere .

3 Selezionare **Attività > Corsa**.

4 Quando si utilizzano sensori wireless opzionali, attendere che l'orologio si connetta ai sensori.

5 Recarsi all'aperto e attendere che l'orologio ricerchi i satelliti.

6 Premere  per avviare il timer di attività.

L'orologio registra i dati dell'attività solo mentre il timer dell'attività è in esecuzione.

7 Iniziare una corsa.

8 Premere  per registrare i lap (opzionale).

9 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare le pagine dati.

10 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

### Inizio di una corsa su pista

Prima di una corsa su una pista, accertarsi di correre su un anello standard di 400 m.

È possibile utilizzare l'attività di corsa su circuito per registrare i dati di un circuito all'aperto, inclusi la distanza in metri e i tempi intermedi dei Lap.

1 Posizionarsi sulla pista.

2 Dal quadrante dell'orologio, premere .

3 Selezionare **Attività > Corsa > Corsa su Pista**.

4 Attendere che l'orologio individui i satelliti.

5 Se si corre sulla corsia 1, passare alla fase 8.

6 Selezionare **Numero corsia**.

7 Selezionare il numero di una corsia.

8 Premere .

9 Correre intorno alla pista

10 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Suggerimenti per la registrazione di una corsa su pista

- Attendere che l'orologio acquisisca i segnali satellitari prima di avviare la corsa lungo un percorso.
- Durante la prima corsa su una pista poco conosciuta, correre 4 Lap per calibrare la distanza della pista. Si dovrebbe correre leggermente oltre il punto di partenza per completare il Lap.
- Eseguire ogni Lap nella stessa corsia.  
**NOTA:** la distanza predefinita Auto Lap® è di 1600 m, o 4 Lap intorno alla pista.
- Se si sta correndo su una corsia diversa dalla corsia 1, impostare il numero di corsia nelle impostazioni dell'attività.

## Inizio di una corsa virtuale

È possibile associare l'orologio a un'app di terze parti compatibile per trasmettere i dati sull'andatura, la frequenza cardiaca o la cadenza.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Corsa > Corsa Virtuale**.
- 3 Sul tablet, laptop o smartphone, aprire l'app Zwift™ o un'altra app di allenamento virtuale.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per iniziare un'attività di corsa e associare i dispositivi.
- 5 Premere  per avviare il timer attività.
- 6 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Calibrare la distanza del tapis roulant

Per registrare distanze più precise per le corse sul tapis roulant, è possibile calibrare la distanza del tapis roulant dopo aver corso per almeno 2,4 km (1 miglio) su un tapis roulant. Se si utilizzano tapis roulant diversi, è possibile calibrare manualmente la distanza del tapis roulant su ciascun tapis roulant o dopo ciascuna corsa.

- 1 Iniziare un'attività di tapis roulant (*Avvio di un'attività, pagina 9*).
- 2 Correre sul tapis roulant finché l'orologio non registra almeno 2,4 km (1 miglio).
- 3 Al termine dell'attività, premere  per interrompere il timer attività.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per calibrare la distanza del tapis roulant per la prima volta, selezionare **Salva**. Il dispositivo richiede di completare la calibrazione del tapis roulant.
  - Per calibrare manualmente la distanza del tapis roulant dopo la prima calibrazione, selezionare **Calibra e salva > ✓**.
- 5 Verificare sul display del tapis roulant la distanza percorsa e immettere la distanza sull'orologio.

## Registrazione di un'attività di Obstacle Race

Quando si partecipa a una Obstacle Race, è possibile utilizzare l'attività Obstacle Race per registrare il tempo su ciascun ostacolo e tra gli ostacoli.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Corsa > Obstacle Race**.
- 3 Premere  per avviare il timer di attività.
- 4 Premere  per contrassegnare manualmente l'inizio e la fine di ciascun ostacolo.

**NOTA:** è possibile configurare l'impostazione **Rilevamento ostacoli** per salvare le posizioni degli ostacoli dal primo giro del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro.

- 5 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Ciclismo

### Utilizzo

Prima di poter utilizzare un sensore wireless per la pedalata, tale sensore deve essere associato all'orologio ([Associazione dei sensori wireless, pagina 66](#)).

- 1 Associare i sensori wireless, come una fascia cardio o luci per bici (opzionali).
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **Attività > Ciclismo > Bici**.
- 4 Quando si utilizzano sensori wireless opzionali, attendere che l'orologio si connetta ai sensori.
- 5 Recarsi all'aperto e attendere che l'orologio ricerchi i satelliti.
- 6 Premere  per avviare il timer di attività.  
L'orologio registra i dati dell'attività solo mentre il timer dell'attività è in esecuzione.
- 7 Iniziare l'attività.
- 8 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare le pagine dati.
- 9 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

### Nuoto

**NOTA:** l'orologio è in grado di misurare la frequenza cardiaca al polso per le attività di nuoto.

#### Nuoto in piscina

- 1 Premere .
- 2 Seleziona **Attività > Nuoto > Piscina**.
- 3 Selezionare le dimensioni della piscina o immettere delle dimensioni personalizzate.
- 4 Prima di iniziare a nuotare, controllare le impostazioni dell'attività ([Impostazioni attività, pagina 28](#)).  
Ad esempio, l'impostazione del blocco del touch è abilitata per impostazione predefinita per le attività di nuoto.
- 5 Premere .
- Il dispositivo registra i dati dell'attività di nuoto solo mentre il timer dell'attività è in esecuzione.
- 6 Iniziare a nuotare.  
Il dispositivo registra automaticamente le ripetute e le vasche. La funzione **Auto recupero** è attiva per impostazione predefinita ([Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto, pagina 13](#)).
- 7 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

#### Terminologia relativa al nuoto

**Lunghezza:** una vasca corrisponde alla lunghezza della piscina.

**Intervalli:** una o più vasche consecutive. Una nuova ripetuta inizia dopo un riposo.

**Bracciate:** viene conteggiata una bracciata ogni volta che il braccio su cui si indossa l'orologio compie un giro completo.

**Swolf:** il punteggio swolf è la somma del tempo e del numero di bracciate per completare una vasca. Ad esempio, 30 secondi più 15 bracciate equivalgono ad un punteggio swolf di 45. Per il nuoto in acque libere, lo swolf viene calcolato dopo 25 metri. Lo swolf è un'unità di misura dell'efficienza della nuotata e, come nel golf, un punteggio più basso corrisponde a un risultato migliore.

## Stili

L'identificazione del tipo di stile è disponibile solo per il nuoto in piscina. Il tipo di stile viene identificato alla fine di una vasca. Gli stili vengono visualizzati nella cronologia di nuoto e nell'account Garmin Connect. È anche possibile selezionare lo stile come campo dati personalizzato ([Personalizzare le schermate dati, pagina 27](#)).

Libero	Stile libero
Dorso	Dorso
Rana	Rana
Farfalla	Farfalla
Misto	Più stili in una ripetuta
Tecnica	Utilizzato per la registrazione degli allenamenti ( <a href="#">Allenamenti con il registro allenamenti, pagina 14</a> )

## Suggerimenti per le attività di nuoto

- Prima di iniziare a nuotare, controllare le impostazioni dell'attività ([Impostazioni attività, pagina 28](#)).  
Ad esempio, l'impostazione del blocco del touch è abilitata per impostazione predefinita per le attività di nuoto.
- Premere  per registrare un intervallo durante il nuoto in acque libere.
- Prima di iniziare un'attività di nuoto in piscina, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare la dimensione della piscina o immettere un dimensione personalizzata.  
L'orologio misura e registra la distanza in base alle vasche in piscina completate. Le dimensioni della piscina devono essere corrette per visualizzare la distanza precisa. La prossima volta che viene avviata un'attività di nuoto in piscina, l'orologio utilizza le dimensioni di tale piscina. È possibile scorrere in giù per selezionare le impostazioni dell'attività e poi **Dimensioni piscina** per modificare le dimensioni.
- Per risultati precisi, completare l'intera vasca utilizzando un unico tipo di bracciata. Mettere in pausa il timer attività quando ci si riposa.
- Premere  per registrare un riposo durante il nuoto in piscina ([Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto, pagina 13](#)).  
L'orologio registra automaticamente le ripetute e le vasche per il nuoto in piscina.
- Affinché l'orologio tenga il conteggio delle vasche, effettuare una virata vigorosa e includere una fase subacquea prima della prima bracciata.
- Quando ci si allena, è necessario sospendere il timer attività o utilizzare la funzione di registrazione degli allenamenti ([Allenamenti con il registro allenamenti, pagina 14](#)).

## Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto

La funzione di recupero automatico è disponibile esclusivamente per il nuoto in piscina. L'orologio rileva automaticamente quando l'utente è in fase di recupero e viene visualizzata la schermata di recupero. Se la fase di recupero dura più di 15 secondi, l'orologio crea automaticamente un intervallo di recupero. Quando si riprende l'attività di nuoto, l'orologio avvia automaticamente un nuovo intervallo di nuoto.

**SUGGERIMENTO:** per ottenere risultati ottimali con la funzione di recupero automatico, ridurre al minimo i movimenti del braccio durante il recupero.

È possibile disattivare la funzione di recupero automatico nelle opzioni attività, se si preferiscono le opzioni di recupero manuale ([Impostazioni attività, pagina 28](#)). Durante un'attività di nuoto in piscina o in mare aperto, è possibile contrassegnare manualmente un intervallo di riposo premendo il . I dati relativi al nuoto non vengono registrati durante un intervallo di riposo.

**SUGGERIMENTO:** si consiglia di usare il recupero manuale se si fanno riposi brevi o si preferiscono intervalli di nuotata molto precisi.

## Allenamenti con il registro allenamenti

La funzione di registrazione degli allenamenti Drill è disponibile esclusivamente per il nuoto in piscina. È possibile utilizzare la funzione di registrazione degli allenamenti per registrare manualmente gli allenamenti di solo gambe, con un braccio solo o qualsiasi tipo di allenamento che non preveda uno dei quattro tipi di bracciate principali.

- 1 Durante l'attività di nuoto in piscina, scorrere in su o in giù per visualizzare la schermata di registrazione degli allenamenti.
- 2 Premere  per avviare il timer dell'allenamento.
- 3 Al termine di un intervallo di allenamento, premere .  
Il timer dell'allenamento si interrompe, ma il timer dell'attività continua a registrare l'intera sessione di nuoto.
- 4 Selezionare una distanza per l'allenamento completato.  
Gli aumenti della distanza si basano sulle dimensioni della piscina selezionata per il profilo attività.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per avviare un altro intervallo di allenamento, premere .
  - Per tornare alle pagine dati del nuoto, scorrere verso l'alto o verso il basso.

## Attività in palestra

L'orologio può essere utilizzato per l'allenamento indoor, ad esempio quando si corre su un percorso al chiuso o si utilizza una cyclette. Il GPS è disattivato nelle attività indoor (*Impostazioni attività, pagina 28*).

Quando si corre o si cammina con il GPS disattivato, la velocità e la distanza vengono calcolate utilizzando l'accelerometro nell'orologio. L'accelerometro viene calibrato automaticamente. La precisione dei dati relativi a velocità e distanza migliora dopo alcune corse o camminate all'aperto utilizzando il GPS.

**SUGGERIMENTO:** appoggiarsi al corrimano del tapis roulant riduce l'accuratezza.

Quando si pedala con il GPS disattivato, i dati sulla distanza e la velocità non sono disponibili, a meno che non si disponga di un sensore opzionale che invii tali dati all'orologio, ad esempio un sensore di velocità o cadenza.

## Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale

È possibile registrare le serie durante un'attività Allenamento di Forza Funzionale. Una serie è l'insieme di più ripetizioni (rip) di un unico movimento. È possibile creare e trovare gli allenamenti di forza funzionale nell'account Garmin Connect e trasferirli all'orologio.

**SUGGERIMENTO:** premere  e selezionare Modifica ultima serie dopo la visualizzazione del timer di riposo.

1 Premere .

2 Selezionare **Attività > Pesì**.

La prima volta che si registra un'attività di allenamento della forza, è necessario selezionare il polso su cui si indossa l'orologio.

3 Se questa è la prima volta che si registra un'attività di allenamento della forza, selezionare **Allenamenti > Cerca allenamenti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (*Seguire un allenamento Garmin Connect, pagina 46*).

4 Selezionare un allenamento.

**NOTA:** se non hai scaricato allenamenti di intensità sull'orologio, selezionare **Libero >**  e andare al passaggio 7.

5 Scorrere verso il bagno per visualizzare i dettagli dell'allenamento.

6 Selezionare **Esegui allenamento**.

È possibile selezionare Altro per vedere ulteriori opzioni di allenamento.

7 Premere  per avviare il timer di attività.

8 Iniziare la prima serie.

Per impostazione predefinita, l'orologio conta le ripetute. Il conteggio delle ripetizioni viene visualizzato dopo averne completate almeno quattro. È possibile disattivare il conteggio delle ripetute nelle impostazioni delle attività (*Impostazioni attività, pagina 28*).

**SUGGERIMENTO:** l'orologio è in grado di contare le ripetizioni solo di un singolo movimento per ciascuna serie. Quando si desidera modificare i movimenti, è necessario terminare la serie e avviarne una nuova.

9 Scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare ulteriori pagine dati.

10 Premere  per completare la serie.

Nel telefono vengono visualizzate le ripetizioni totali per la serie.

11 Se necessario, modificare il numero di ripetizioni e selezionare  per aggiungere il peso utilizzato per il set e poi **Fatto**.

12 Viene visualizzato il timer di riposo e viene avviato il conto alla rovescia fino alla serie successiva.

**SUGGERIMENTO:** è possibile attendere che il timer termini o premere  per avviare immediatamente la serie successiva.

13 Ripetere per ciascuna serie durante l'allenamento della forza fino al termine dell'attività.

14 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Stop allenamento**.

## Suggerimenti per la registrazione delle attività Allenamento di Forza Funzionale

- Non guardare l'orologio mentre si eseguono le ripetute.

È consigliabile utilizzare l'orologio all'inizio e alla fine di ogni serie e durante i recuperi.

- Concentrarsi sul proprio andamento mentre si eseguono le ripetute.

- Eseguire esercizi di bodyweight o free weight.

- Eseguire le ripetute con movimenti ampi e costanti.

Ciascuna ripetuta viene contata quando il braccio sul quale è indossato l'orologio torna alla posizione di partenza.

**NOTA:** non è possibile contare gli esercizi con le gambe.

- Attivare il rilevamento automatico delle serie per avviare e interrompere le serie.

- Salvare e inviare l'attività Allenamento di Forza Funzionale all'account Garmin Connect.

È possibile utilizzare gli strumenti disponibili nell'account Garmin Connect per visualizzare e modificare i dettagli dell'attività.

## Registrazione di un'attività HIIT

È possibile utilizzare timer speciali per registrare un'attività HIIT (allenamento a intervalli ad alta intensità).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **HIIT**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Libero** per registrare un'attività HIIT aperta e non strutturata.
  - Selezionare **Timer HIIT > AMRAP** per registrare il maggior numero possibile di round durante un determinato periodo di tempo.
  - Selezionare **Timer HIIT > EMOM** per registrare un determinato numero di esercizi al minuto ogni minuto.
  - Selezionare **Timer HIIT > Tabata** per alternare intervalli di 20 secondi di sforzo massimo con 10 secondi di riposo.
  - Selezionare **Timer HIIT > Personalizzato** per impostare a scelta tempo di esercizio, tempo di riposo, numero di esercizi e numero di round.
  - Selezionare **Allenamenti** per seguire un allenamento salvato.
- 4 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Premere  per iniziare il primo round.  
Sull'orologio viene visualizzato un timer per il conto alla rovescia e la frequenza cardiaca corrente dell'utente.
- 6 Se necessario, premere  per passare manualmente al round o al periodo di riposo successivo.
- 7 Al termine dell'attività, premere  per interrompere il timer attività.
- 8 Selezionare **Salva**.

## Registrazione di un'attività Mobility

È possibile registrare un'attività per la mobilità utilizzando gli intervalli di riposo e attività oppure scaricare gli allenamenti dedicati da Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Palestra > Mobilità**.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Allenamento**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per modificare gli intervalli di attività e di riposo, selezionare **Ripetute**.
  - Per scaricare e completare un allenamento da Garmin Connect, selezionare **Raccolta di esercizi > Cerca allenamenti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Premere  per avviare il timer di attività.  
L'orologio guida attraverso gli esercizi per la mobilità.
- 6 Scorrere per visualizzare ulteriori schermate dati.

## Golf

### Giocare a golf

Prima di giocare a golf per la prima volta, è necessario scaricare l'app Garmin Golf™ dall'app store sullo smartphone ([App Garmin Golf, pagina 77](#)).

Prima di poter iniziare una partita di golf, è necessario caricare l'orologio ([Caricare l'orologio, pagina 101](#)).

1 Premere .

2 Selezionare **Golf**.

Il dispositivo localizza i satelliti, calcola la posizione e seleziona un campo se ne trova soltanto uno nelle vicinanze.

3 Se viene visualizzato un elenco di campi, selezionare un campo dall'elenco.


I campi vengono aggiornati automaticamente.

4 Premere .

5 Selezionare  per segnare il punteggio.

6 Selezionare un tee box.

Viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla buca.



①	Numero buca corrente
②	Distanza dalla parte posteriore del green
③	Distanza dal centro del green
④	Distanza dalla parte anteriore del green
⑤	Par per la buca
⑥	Mappa del green

**NOTA:** dato che i luoghi pin cambiano, l'orologio misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green ma non dal luogo pin effettivo.

7 Selezionare un'opzione:

- Toccare la mappa per visualizzare ulteriori dettagli o modificare la posizione della bandierina (*Spostare la bandierina, pagina 20*).
- Premere  per aprire il menu del golf (*Menu Golf, pagina 19*).
- Tenere premuto  per aprire le impostazioni relative al golf (*Impostazioni per il golf, pagina 19*).

Quando si passa alla buca successiva, l'orologio passa automaticamente a visualizzare le informazioni sulla nuova buca.

## Menu Golf

Durante un round, è possibile premere  per visualizzare ulteriori funzioni nel menu del golf.

**Visualizza Green:** consente di spostare la posizione della bandierina per ottenere una misurazione più precisa della distanza (*Spostare la bandierina, pagina 20*).

**Ostacoli:** mostra ostacoli come bunker e acqua per la buca corrente.

**Lay up:** mostra le opzioni di layup e distanza per la buca corrente (solo buche par 4 e par 5).

**Cambia buca:** consente di cambiare manualmente la buca.

**Segnapunti:** apre il segnapunti del round (*Segnare i punti, pagina 22*).

**Indicatore bandierina:** la funzione PinPointer è una bussola che punta verso la posizione del pin quando non è possibile vedere il green. Questa funzione consente di allineare un colpo anche se ci si trova nel bosco o in un ostacolo di sabbia profondo.

**NOTA:** non utilizzare la funzione PinPointer mentre ci si trova nell'auto da golf. L'interferenza proveniente dall'auto da golf può influire sulla precisione della bussola.

**Riepilogo round:** durante un round, consente di visualizzare il punteggio, le statistiche e le informazioni sui passi.

**Misurazione colpo:** mostra la distanza del colpo precedente registrato con la funzione Garmin AutoShot™ (*Visualizzazione dei colpi misurati, pagina 21*). È anche possibile registrare un colpo manualmente (*Misurazione manuale di un colpo, pagina 22*).

**Ult. colpo:** consente di visualizzare le informazioni relative all'ultimo colpo.

**NOTA:** è possibile visualizzare le distanze di tutti i colpi rilevati durante il round corrente. Se necessario, è possibile aggiungere manualmente un colpo (*Aggiunta manuale di un colpo, pagina 22*).

**Statistiche ferri:** per ogni ferro da golf, mostra le statistiche del giocatore, ad esempio le informazioni sulla distanza e sulla precisione. Viene visualizzato quando si associano i sensori di rilevamento dei bastoni Approach® CT10 o si attiva l'impostazione Richiesta ferro.

**Alba e tramonto:** mostra l'ora dell'alba, del tramonto e del crepuscolo per il giorno corrente.

**Impostazioni:** consente di personalizzare le impostazioni dell'attività di golf (*Impostazioni per il golf, pagina 19*).

**Fine round:** termina il round corrente.

## Impostazioni per il golf

Durante una partita, premere , quindi selezionare Impostazioni per personalizzare le impostazioni e le funzioni del golf.

**Punteggio:** consente di impostare le preferenze di punteggio e attivare il monitoraggio delle statistiche.

**Distanza driver:** consente di impostare la distanza media della pallina dal tee box sul drive.

**Modalità torneo:** consente di disattivare le funzioni della distanza PinPointer e PlaysLike. L'uso di queste funzioni non è consentito durante le gare o i round con calcolo dell'handicap.

**Distanza Golf:** imposta l'unità di misura per la distanza.

**Richiesta ferro:** visualizza una richiesta che consente di inserire il ferro utilizzato dopo ciascun colpo rilevato.

**Registra attività:** consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per l'app Garmin Connect.

**Sensori ferro:** consente di configurare i sensori di rilevamento dei ferri Approach CT10 compatibili.

## Spostare la bandierina

È possibile visualizzare il green più da vicino e spostare la bandierina.

- 1 Dalla schermata delle informazioni sulla buca, premere .
- 2 Selezionare **Visualizza Green**.
- 3 Toccare e trascinare la bandierina nella posizione corretta.  
 indica la posizione della bandierina selezionata.
- 4 Premere  per accettare la posizione della bandierina.

Le distanze sulla schermata delle informazioni sulle buche vengono aggiornate per fornire il nuovo posto della bandierina. La posizione della bandierina viene salvata solo per il round corrente.

## Visualizzazione della direzione del pin

La funzione PinPointer è una bussola che fornisce assistenza direzionale quando non si è in grado di vedere il green. Questa funzione consente di allineare un colpo anche se ci si trova nel bosco o in un ostacolo di sabbia profondo.

**NOTA:** non utilizzare la funzione PinPointer mentre ci si trova nell'auto da golf. L'interferenza proveniente dall'auto da golf può influire sulla precisione della bussola.

- 1 Nella schermata delle informazioni sulle buche, premere .
- 2 Selezionare **Indicatore bandierina**.  
La freccia punta nella direzione del luogo pin.

## Visualizzazione delle distanze layup e dogleg

È possibile visualizzare un elenco delle distanze lay up e dogleg per le buche del par 4 e 5.


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Lay up**.

**NOTA:** le distanze e le posizioni vengono rimosse dall'elenco quando vengono superate.

## Visualizzazione degli ostacoli

È possibile visualizzare la distanza dagli ostacoli presenti lungo il fairway per le buche del par 4 e 5. Gli ostacoli che influenzano la scelta del colpo vengono visualizzati singolarmente o in gruppi per consentire di calcolare la distanza dal layout.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Ostacoli**.



- La direzione ① e la distanza ② dalla parte anteriore e quella posteriore dell'ostacolo più vicino vengono visualizzate sullo schermo.
- Il tipo di ostacolo ③ viene indicato nella parte superiore della pagina.
- Il green è rappresentato da un semicerchio ④ nella parte superiore dello schermo. La linea sotto al green rappresenta il centro del fairway.
- Gli ostacoli ⑤ vengono indicati da una lettera che rappresenta l'ordine degli ostacoli sulla buca e vengono visualizzati sotto al green nelle posizioni approssimative rispetto al fairway.

## Visualizzazione dei colpi misurati

Il dispositivo include il rilevamento e la registrazione automatica dei colpi. Ogni volta che si effettua un colpo sul fairway, il dispositivo registra la distanza del colpo per poterla visualizzare in seguito.

**SUGGERIMENTO:** il rilevamento automatico dei colpi funziona al meglio quando si indossa il dispositivo sul polso dominante e il contatto con la pallina è buono. I putt non vengono rilevati.

- 1 Durante una partita di golf, premere .
- 2 Selezionare **Misurazione colpo**.

Viene visualizzata la distanza dell'ultimo colpo.

**NOTA:** la distanza viene automaticamente reimpostata quando si colpisce nuovamente la pallina, si esegue un putt sul green o si passa alla buca successiva.

- 3 Premere  e selezionare **Colpi precedenti** per visualizzare tutte le distanze dei tiri registrate.

**NOTA:** la distanza dal colpo più recente viene mostrata anche nella parte superiore della schermata delle informazioni sulle buche.

## Misurazione manuale di un colpo

È possibile aggiungere manualmente un colpo se l'orologio non lo rileva. È necessario aggiungere il colpo dalla posizione del colpo non rilevato.

- 1 Effettuare un colpo e osservare dove atterra la pallina.
- 2 Nella schermata delle informazioni sulle buche, premere .
- 3 Selezionare **Misurazione colpo**.
- 4 Premere .
- 5 Selezionare **Aggiungi colpo** > .
- 6 Se necessario, inserire il ferro utilizzato per effettuare il colpo.
- 7 Dirigersi verso la pallina.

La volta successiva che si effettua un colpo, l'orologio registra automaticamente la distanza dell'ultimo colpo. Se necessario, è possibile aggiungere manualmente un altro colpo.

## Aggiunta manuale di un colpo

È possibile aggiungere manualmente un colpo se il dispositivo non lo rileva. È necessario aggiungere il colpo dalla posizione del colpo non rilevato.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Ult. colpo** >  > **Aggiungi colpo**.
- 3 Selezionare  per iniziare un nuovo colpo dalla posizione corrente.

## Segnare i punti

- 1 Mentre si gioca a golf, premere .
- 2 Selezionare **Segnapunti**.
- 3 Selezionare una buca.
- 4 Selezionare  o  per impostare il punteggio.

## Impostazioni di punteggio

Durante un round, premere  e selezionare **Impostazioni** > **Punteggio**.

**Metodo di punteggio:** consente di modificare il metodo con cui il dispositivo tiene i punti.

**Punteggio Handicap:** consente di attivare il punteggio Handicap.

**Mostra punteggio:** visualizza il punteggio totale per il round nella parte superiore della scheda di valutazione ([Segnare i punti, pagina 22](#)).

**Rilevamento statistiche:** attiva il rilevamento delle statistiche per il numero di putt, green in regulation e fairway hit durante una partita di golf.

**Penalità:** consente il monitoraggio dei colpi di penalità quando si gioca a golf ([Registrazione delle statistiche del golf, pagina 23](#)).

**Richiedi:** abilita la richiesta all'inizio di un turno chiedendo se si desidera segnare il punteggio.

## Impostazione del metodo di punteggio

È possibile modificare il metodo utilizzato dall'orologio per segnare il punteggio.

- 1 Durante un round, premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni** > **Punteggio** > **Metodo di punteggio**.
- 3 Selezionare un metodo di punteggio.

## Info sul punteggio Stableford

Selezionando il metodo di punteggio Stableford ([Impostazione del metodo di punteggio, pagina 22](#)), i punti vengono assegnati in base al numero di colpi effettuati in relazione al par. Al termine di un round, il punteggio più alto vince. Il dispositivo assegna i punti in base al metodo specificato dalla United States Golf Association. Il segnapunti per una partita con metodo di punteggio Stableford mostra i punti invece dei colpi.

Punti	Colpi effettuati in relazione al par
0	2 o di più
1	1 in più
2	Par
3	1 in meno
4	2 in meno
5	3 in meno

## Rilevamento delle statistiche del golf

Quando si attiva il rilevamento delle statistiche sull'orologio, è possibile visualizzare le statistiche per il round corrente ([Visualizzazione del riepilogo round, pagina 23](#)). È possibile confrontare i round e rilevare i progressi utilizzando l'app Garmin Golf.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Golf**.  
Il dispositivo localizza i satelliti, calcola la posizione e seleziona un campo se ne trova soltanto uno nelle vicinanze.
- 3 Se viene visualizzato un elenco di campi, selezionare un campo dall'elenco.  
I campi vengono aggiornati automaticamente.
- 4 Selezionare  > **Impostazioni** > **Punteggio** > **Rilevamento statistiche**.

## Registrazione delle statistiche del golf

Per registrare le statistiche, è necessario attivarne il rilevamento ([Rilevamento delle statistiche del golf, pagina 23](#)).

- 1 Nel segnapunti, selezionare una buca.
- 2 Impostare il numero di colpi effettuati, inclusi i putt, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Impostare il numero di putt effettuati, quindi selezionare **Salva**.  
**NOTA:** il numero di putt effettuati viene utilizzato per il rilevamento delle statistiche e non aumenta il punteggio.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Se la pallina raggiunge il fairway, selezionare .
  - Se la pallina non raggiunge il fairway, selezionare  o .
- 5 Selezionare **Salva**.

## Visualizzazione della cronologia colpi

- 1 Dopo aver giocato una buca, premere .
- 2 Selezionare **Ult. colpo** per visualizzare le informazioni relative all'ultimo colpo.

## Visualizzazione del riepilogo round

Durante un round, è possibile visualizzare il punteggio, le statistiche e le informazioni sui passi.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Riepilogo round**.
- 3 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre informazioni.

## Terminare un round

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Fine round**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per salvare il round e tornare alla modalità orologio, selezionare **Salva**.
  - Per modificare il segnapunti, selezionare **Modifica punteggio**.
  - Per eliminare il round e tornare alla modalità orologio, selezionare **Elimina**.
  - Per sospendere il round e riprenderlo in un secondo momento, selezionare **Round in pausa**.

## Personalizzazione dell'elenco dei bastoni

Dopo aver associato il golf watch compatibile allo smartphone, tramite l'app Garmin Golf, è possibile utilizzare l'app per personalizzare l'elenco predefinito dei bastoni.

- 1 Aprire l'app Garmin Golf sullo smartphone.
- 2 Selezionare **Profilo > La mia sacca**.
- 3 Selezionare un'opzione per aggiungere, modificare o eliminare un bastone, oppure per contrassegnarlo come inattivo.
- 4 Sincronizzare il golf watch compatibile Garmin con l'app Garmin Golf.  
L'elenco aggiornato dei bastoni viene visualizzato sul golf watch.

## Sport invernali

### Visualizzazione delle sciate

È possibile utilizzare la chiave per il giro per registrare le piste durante lo sci da discesa o lo snowboard.

- 1 Iniziare un'attività di sci o snowboard.
- 2 Premere .
- 3 Far scorrere il dito verso destra.
- 4 Selezionare **Visualizza piste**.
- 5 Scorrere verso l'alto per visualizzare i dettagli dell'ultima corsa, della corsa corrente e delle corse totali.  
Le schermate delle attività comprendono i dati relativi a tempo, distanza percorsa, velocità massima, velocità media e discesa totale.

## Altre attività

### Registrazione di un'attività di esercizi di respirazione

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Altro > Esercizio di Respirazione**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Coerenza** per ottenere uno stato di calma.
  - Selezionare **Rilassamento e concentrazione** per rilassare il corpo e concentrare la mente.
  - Selezionare **Rilassamento e concentrazione (Breve)** per rilassare il corpo e concentrare la mente in un intervallo di tempo più breve.
  - Selezionare **Tranquillità** per ridurre il livello di stress e prepararsi per il sonno.
- 4 Premere  per avviare l'attività.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo mentre l'orologio guida attraverso gli esercizi di respirazione.
- 6 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.  
Vengono visualizzati la frequenza respiratoria media e quella cardiaca.
- 7 Premere .
- 8 Selezionare **Tutte le statistiche**.  
Vengono visualizzati la frequenza cardiaca media, la frequenza cardiaca massima, la frequenza respiratoria media e la variazione dello stress.

### Registrazione di un'attività di meditazione

È possibile seguire una sessione guidata o creare la propria attività di meditazione.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Altro > Meditazione**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Libero** per registrare un'attività di meditazione aperta e non strutturata.
  - Selezionare **Sessione** seguire una sessione guidata con audio.
  - Selezionare **Personalizzato** per creare una sessione personalizzata con audio.
- 4 Se necessario, premere  oppure seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Collegare le cuffie per ascoltare l'audio della sessione di meditazione ([Collegamento di auricolari Bluetooth, pagina 91](#)).  
**NOTA:** durante l'attività di meditazione le notifiche vengono disattivate.
- 6 Premere  per avviare il timer dell'attività.  
L'orologio mostra un timer per il conto alla rovescia o un obiettivo.
- 7 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Gaming

### Uso dell'app Garmin GameOn™

Quando l'orologio viene associato a un computer, è possibile registrare un'attività di gioco sull'orologio e visualizzare le metriche delle prestazioni in tempo reale sul computer.

- 1 Sul computer, andare su [www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin\\_GameOn](http://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn) e scaricare l'app Garmin GameOn.
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.
- 3 Avviare l'app Garmin GameOn.
- 4 Quando l'app Garmin GameOn chiede di associare l'orologio, premere , quindi selezionare **Attività > Altro > Giochi** sull'orologio.

**NOTA:** mentre l'orologio è connesso all'app Garmin GameOn, le notifiche e altre funzioni Bluetooth vengono disattivate sull'orologio.

- 5 Selezionare **Associa ora**.
- 6 Selezionare l'orologio dall'elenco e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**SUGGERIMENTO:** è possibile fare clic su  > **Impostazioni** per personalizzare le impostazioni, rileggere il tutorial o rimuovere un orologio. L'app Garmin GameOn ricorda l'orologio e le impostazioni alla successiva apertura dell'app. Se necessario, è possibile associare l'orologio a un altro computer ([Associazione dei sensori wireless, pagina 66](#)).

- 7 Selezionare un'opzione:
  - Sul computer, avviare un gioco supportato per avviare automaticamente l'attività di gioco.
  - Sull'orologio, avviare un'attività di gioco manualmente ([Registrazione di un'attività manuale di gaming, pagina 26](#)).

L'app Garmin GameOn mostra le metriche delle prestazioni in tempo reale. Una volta completata l'attività, l'app Garmin GameOn visualizza il riepilogo dell'attività di gioco e le informazioni sulla partita.

### Registrazione di un'attività manuale di gaming

È possibile registrare un'attività di gaming sull'orologio e inserire manualmente le statistiche di ogni partita.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Altro > Giochi**.
- 3 Selezionare **Salta**.
- 4 Selezionare un tipo di gioco.
- 5 Premere  per avviare il timer di attività.
- 6 Premere  alla fine della partita per registrare il risultato della partita o il piazzamento ottenuto.
- 7 Premere  per iniziare una nuova partita.
- 8 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Personalizzazione di attività e app

È possibile personalizzare le attività e l'elenco delle app, le schermate dati, i campi dati e le altre impostazioni.

### Personalizzazione dell'elenco delle app

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare **Aggiungi** e scegliere una o più app da aggiungere all'elenco delle app.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per modificare la posizione di un'app nell'elenco, selezionarla, scorrere verso l'alto o il basso per spostarla e premere  per scegliere la nuova posizione.
  - Per rimuovere un'app dall'elenco, sceglierla e selezionare .
- 5 Selezionare **Fatto**.

## Personalizzazione dell'elenco di attività preferite

L'elenco delle attività preferite fornisce un accesso rapido alle attività più utilizzate.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**.  
Se le attività preferite sono state già selezionate, verranno visualizzate in cima all'elenco.
- 3 Selezionare **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per modificare la posizione di un'attività nell'elenco, selezionare l'attività, scorrere verso l'alto o il basso per spostarla e premere  per selezionare la nuova posizione.
  - Per rimuovere un'attività preferita, sceglierne una e selezionare .
  - Per aggiungere un'attività preferita, selezionare **Aggiungi** e scegli una o più attività.

## Aggiunta di un'attività preferita in cima all'elenco

È possibile aggiungere fino a tre attività preferite in cima all'elenco delle app e delle attività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Modifica**.
- 3 Scorrere fino a trovare un'attività preferita (*Personalizzazione dell'elenco di attività preferite, pagina 27*).
- 4 Selezionare  accanto all'attività preferita.

Alla volta successiva che si apre l'elenco delle app e delle attività, l'attività aggiunta viene visualizzata in cima all'elenco.

## Personalizzare le schermate dati

È possibile visualizzare, nascondere e modificare il layout e i contenuti delle schermate dati per ciascuna attività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.
- 3 Scorrere verso l'alto.
- 4 Selezionare le impostazioni dell'attività.
- 5 Selezionare **Pagine Dati**.
- 6 Scorrere fino alla schermata dati che si desidera personalizzare.
- 7 Selezionare .
- 8 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Layout** per impostare il numero di campi dati nella schermata.
  - Selezionare **Campi dati**, quindi selezionare un campo per modificarne il contenuto.  
**SUGGERIMENTO:** per un elenco di tutti i campi dati disponibili, consultare *Campi dati, pagina 110*. Alcuni campi dati potrebbero non essere disponibili per alcuni tipi di attività.
  - Selezionare **Riordina** per modificare la posizione della pagina dati nella sequenza.
  - Selezionare **Rimuovi** per rimuovere la pagina dati dalla sequenza.
- 9 Se necessario, selezionare **Aggiungi nuovo** per aggiungere una pagina dati alla sequenza.

È possibile aggiungere una pagina dati personalizzata oppure selezionare una delle pagine dati predefinita.

## Creazione di un'attività personalizzata

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività > Modifica > Aggiungi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare  per creare l'attività personalizzata da una delle attività salvate.
  - Selezionare **Altro > Altro** per creare una nuova attività personalizzata.
- 4 Se necessario, selezionare un tipo di attività.
- 5 Selezionare un nome o immettere un nome personalizzato.  
I nomi delle attività duplicate includono un numero, ad esempio: Bici(2).
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un'opzione per personalizzare le impostazioni dell'attività specifica. Ad esempio, è possibile personalizzare le pagine dati o le funzioni automatiche.
  - Selezionare **Fatto** per salvare e utilizzare l'attività personalizzata.

## Impostazioni attività

Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni attività precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dei dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività. Alcuni tipi di attività hanno elenchi di impostazioni separati.

Nel quadrante dell'orologio, scorrere a sinistra, selezionare **Attività**, sceglierne una e selezionare le relative impostazioni.

**Tonalità colore:** imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.

**Avvisi:** consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività ([Avvisi attività, pagina 30](#)).

**Auto Lap:** imposta le opzioni per la funzione Auto Lap in modo da contrassegnare automaticamente i Lap.

L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.

**Auto Pause:** imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.

**Auto recupero:** crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina ([Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto, pagina 13](#)).

**Scorrimento automatico:** consente di scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.

**Serie automatica:** avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.

**Avvio automatico:** avvia automaticamente il timer di attività quando ci si inizia a muovere (ad esempio, Motocross).

**Trasmetti FC:** trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività ([Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca, pagina 79](#)).

**Trasmissione su GameOn:** consente la trasmissione automatica dei dati biometrici all'app Garmin GameOn quando si avvia un'attività di gioco.

**Avvio conto alla rovescia:** avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.

**Pagine Dati:** consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività ([Personalizzare le schermate dati, pagina 27](#)).

**Modifica peso:** consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.

**Avvisi alla fine:** imposta un allarme per due o cinque minuti prima della fine dell'attività di meditazione.

**Modalità salto:** imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.

**Numero corsia:** consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.

**Lap:** consente di configurare le impostazioni per le opzioni Tasto Lap, Avviso Lap.

**Avviso Lap:** imposta i campi dati da visualizzare per i lap.

**Tasto Lap:** attiva il pulsante  per registrare un Lap o un riposo durante un'attività.

**Dimensioni piscina:** consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.

**Timeout risparmio energetico:** imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

**Registra temperatura:** registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio o da un sensore di temperatura associato.

**Registra VO2 max:** registra una stima VO2 max durante un'attività che solitamente non è prestativa, come Trail Run

**Rinomina:** consente di impostare il nome dell'attività.

**Conteggio delle ripetizioni:** registra il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzione Solo allenamenti consente di conteggiare le ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.

**Ripristina predefiniti:** resetta le impostazioni dell'attività.

**Running Power:** registra i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni.

**Piste:** configura le impostazioni per le opzioni Tasto Lap e Avviso Lap.

**Satelliti:** imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività ([Impostazione dei satelliti, pagina 32](#)).

**Autovalutazione:** imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività ([Valutazione di un'attività, pagina 10](#)).

**Rilevamento stile:** rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.

**Blocco touchscreen:** consente di scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per sbloccare il touchscreen.

**Unità:** consente di impostare le unità di misura per l'attività.

**Avvisi con vibrazione:** invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.

## Avvisi attività

È possibile impostare gli avvisi per ogni attività, in modo da allenarsi in base a obiettivi specifici, aumentare la consapevolezza dell'ambiente circostante e navigare verso la destinazione desiderata. Alcuni avvisi sono disponibili solo per attività specifiche. Sono disponibili tre tipi di avvisi: avvisi di eventi, avvisi di intervallo e avvisi ripetuti.

**Avviso di eventi:** un avviso eventi informa l'utente una volta. L'evento consiste in un valore specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che fornisca un avviso quando viene bruciato un numero di calorie specifico.

**Avviso di intervallo:** l'avviso di intervallo segnala ogni volta in cui l'orologio si trova al di sopra o al di sotto di un intervallo di valori specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che segnali quando la frequenza cardiaca scende sotto i 60 bpm (battiti al minuto) e supera i 210 bpm.

**Avviso ripetuto:** l'avviso ripetuto segnala tutte le occasioni in cui l'orologio registra un valore o un intervallo specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che fornisca un avviso ogni 30 minuti.

Nome avviso	Tipo avviso	Descrizione
Cadenza	Range	È possibile impostare i valori minimi e massimi della cadenza.
Calorie	Evento, ripetuto	È possibile impostare il numero di calorie.
Distanza	Evento, ripetuto	È possibile impostare un intervallo di distanza.
Quota	Range	È possibile impostare i valori minimi e massimi della quota.
Frequenza cardiaca	Range	È possibile impostare i valori minimi e massimi della frequenza cardiaca oppure selezionare i cambiamenti di zona. Vedere <a href="#">Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca, pagina 93</a> e <a href="#">Calcolo delle zone di frequenza cardiaca, pagina 94</a> .
Passo	Range	È possibile impostare i valori minimi e massimi del passo.
Prossimità	Eventi	È possibile impostare un raggio da una posizione salvata.
Corri/Cammina	Ripetuto	È possibile impostare interruzioni a tempo della modalità Pedonale a intervalli regolari.
Potenza della corsa	Evento, intervallo	È possibile impostare i valori minimi e massimi della zona di potenza.
Velocità	Range	È possibile impostare i valori minimi e massimi della velocità.
Frequenza vogate	Range	È possibile impostare un numero di vogate basso o alto al minuto.
Ora	Evento, ripetuto	È possibile impostare un intervallo di tempo.
Timer pista corsa	Ripetuto	È possibile impostare un intervallo di tempo della pista in secondi.

## Impostare un avviso

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.  
**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare le impostazioni dell'attività.
- 4 Selezionare **Avvisi**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Aggiungi nuovo** per aggiungere un nuovo avviso per l'attività.
  - Selezionare il nome dell'avviso per modificare un avviso esistente.
- 6 Se necessario, selezionare il tipo di avviso.
- 7 Selezionare una zona, inserire i valori minimo e massimo oppure un valore personalizzato per l'avviso.
- 8 Se necessario, attivare l'avviso.

Per avvisi ripetuti e di eventi, viene visualizzato un messaggio ogni volta che si raggiunge il valore dell'avviso. Per gli avvisi di intervallo, viene visualizzato un messaggio ogni volta che si supera o si scende al di sotto dell'intervallo specificato (valori minimo e massimo).

## Riproduzione degli avvisi vocali durante un'attività

È possibile attivare sull'orologio la riproduzione di messaggi di incoraggiamento durante una corsa o un'altra attività. Durante l'avviso vocale, l'orologio o lo smartphone abbassa il volume dell'audio principale per riprodurre il messaggio.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Modalità Focus > Attività > Avvisi vocali**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per impostare gli avvisi per riprodurli attraverso lo smartphone o le cuffie Bluetooth connesse, se disponibili, selezionare **Uscita audio > Dispositivi connessi**.
  - Per ascoltare un avviso per ogni Lap, selezionare **Avviso Lap**.
  - Per personalizzare gli avvisi con informazioni sull'andatura e sulla velocità, selezionare **Avviso passo/velocità**.
  - Per personalizzare gli avvisi con informazioni sulla frequenza cardiaca, selezionare **Avviso frequenza cardiaca**.
  - Per personalizzare gli avvisi con informazioni sulla potenza, selezionare **Avviso potenza**.
  - Per ascoltare avvisi quando si avvia e si interrompe il timer attività, inclusa la funzione Auto Pause, selezionare **Eventi con timer**.
  - Per riprodurre gli avvisi di allenamento come avvisi vocali, selezionare **Avvisi allenamento**.
  - Per ascoltare gli avvisi di attività da riprodurre come avvisi audio, selezionare **Avvisi attività** ([Avvisi attività, pagina 30](#)).

## Impostazione dei satelliti

È possibile modificare le impostazioni dei satelliti per personalizzare i sistemi satellitari utilizzati per ciascuna attività. Per ulteriori informazioni sui sistemi satellitari, consultare la pagina [garmin.com/aboutGPS](https://garmin.com/aboutGPS).

Dal quadrante dell'orologio, premere , selezionare **Attività**, sceglierne una, scorrere verso il basso e definirne le impostazioni, quindi selezionare **Satelliti**.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

**Off:** disattiva i sistemi satellitari per l'attività.

**Usa predefiniti:** consente all'orologio di utilizzare l'impostazione predefinita della modalità di messa a fuoco sull'attività per i satelliti (*Personalizzazione della Modalità Focus dell'attività, pagina 77*).

**Solo GPS:** attiva il sistema satellitare GPS.

**Tutti i sistemi:** attiva più sistemi satellitari. L'utilizzo simultaneo di più sistemi satellitari offre prestazioni ottimizzate in ambienti difficili e un'acquisizione più rapida della posizione rispetto al solo uso del GPS. Tuttavia, l'utilizzo di più sistemi scarica più rapidamente la batteria rispetto al solo uso del GPS.

## Aspetto

È possibile personalizzare l'aspetto del quadrante dell'orologio e le funzioni di accesso rapido nella sequenza delle viste rapide e nel menu dei comandi.

### Impostazioni del quadrante dell'orologio

È possibile personalizzare l'aspetto del quadrante dell'orologio selezionando layout, colori e dati aggiuntivi. È inoltre possibile scaricare quadranti orologio personalizzati da Connect IQ Store.

### Personalizzare il quadrante dell'orologio

È possibile personalizzare le informazioni e l'aspetto del quadrante dell'orologio oppure attivare un quadrante dell'orologio Connect IQ installato (*Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75*).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Quadrante orologio**.
- 3 Scorrere per visualizzare in anteprima le opzioni del quadrante dell'orologio.
- 4 Selezionare **Aggiungi nuovo** per scegliere tra le opzioni aggiuntive per il quadrante dell'orologio.
- 5 Selezionare un quadrante, poi .
- 6 Selezionare un'opzione:

**NOTA:** non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i quadranti.

- Per attivare il quadrante dell'orologio, selezionare **Applica**.
- Per modificare i dati visualizzati sul quadrante dell'orologio, selezionare **Dati**.
- Per aggiungere o modificare un colore predominante per il quadrante dell'orologio, selezionare **Tonalità colore**.
- Per modificare il colore dei dati visualizzati sul quadrante dell'orologio, selezionare **Colore dati**.
- Per eliminare il quadrante, selezionare **Elimina**.

## Viste rapide

L'orologio è dotato di viste rapide precaricate che forniscono informazioni rapide (*Visualizzazione delle viste rapide, pagina 36*). Alcune viste rapide richiedono una connessione Bluetooth a uno smartphone compatibile.

Alcune viste rapide non sono visibili per impostazione predefinita. È possibile aggiungerle manualmente all'elenco di viste rapide (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide, pagina 36*).

Nome	Descrizione
Fusi orari alternativi	Visualizza l'ora del giorno corrente in altri fusi orari.
Body Battery™	Indossandolo tutto il giorno, visualizza il livello attuale di Body Battery e un grafico del livello delle ultime ore ( <i>Body Battery, pagina 36</i> ).
Calendario	Visualizza le riunioni future dal calendario dello smartphone.
Calorie	Visualizza le informazioni sulle calorie per il giorno corrente.
Sfide	Visualizza la posizione attuale in classifica se si partecipa a una sfida Garmin Connect.
Bussola	Visualizza la bussola elettronica.
Conti alla rovescia	Visualizza gli eventi di conto alla rovescia imminenti.
Garmin coach	Visualizza gli allenamenti pianificati quando si seleziona un piano di allenamento adattivo di un coach Garmin nell'account Garmin Connect. Il piano si adatta al livello di forma fisica attuale, alle preferenze di allenatore e programmazione e alla data della gara.
Health Snapshot	Avvia una sessione di Health Snapshot sull'orologio che registra diverse metriche chiave sullo stato di salute mentre l'utente è fermo per due minuti. Fornisce una panoramica dello stato cardiovascolare complessivo. L'orologio registra metriche quali la frequenza cardiaca media, il livello di stress e la frequenza respiratoria. Visualizza il riepilogo delle sessioni Health Snapshot salvate ( <i>Health Snapshot, pagina 6</i> ).
Frequenza cardiaca	Visualizza la frequenza cardiaca corrente in battiti al minuto (bpm) e un grafico della frequenza cardiaca media a riposo (RHR).
Cronologia	Visualizza la cronologia delle attività e un grafico delle attività registrate ( <i>Uso della cronologia, pagina 56</i> ).
HRV status	Mostra la media di sette giorni della variabilità della frequenza cardiaca durante la notte ( <i>Stato della variabilità della frequenza cardiaca, pagina 55</i> ).
Minuti di intensità	Traccia il tempo trascorso in attività da moderate a intense, l'obiettivo di minuti di intensità settimanali e i progressi fatti per raggiungere l'obiettivo.
Ultima attività	Visualizza un breve riepilogo dell'ultima attività registrata.
Ultima attività di golf Ultima corsa in bici Ultima corsa a piedi Ultimo allenamento della forza funzionale Ultima sessione di nuoto Ultima spinta	Visualizza un breve riepilogo dell'ultima attività registrata e la cronologia dello sport specificato.
Luci	Fornisce i comandi delle luci per bici quando si dispone di una luce Varia™ associata all'orologio vivoactive 6.
Messenger	Consente di visualizzare le conversazioni dell'app Garmin Messenger e consente di rispondere ai messaggi dall'orologio ( <i>App Garmin Messenger, pagina 76</i> ).

Nome	Descrizione
Fase lunare	Consente di visualizzare gli orari in cui sorge e tramonta la luna, nonché le fasi lunari, in base alla posizione GPS.
Musica	Fornisce i comandi del lettore musicale per lo smartphone o la musica sull'orologio.
Sonnellini	Visualizza il tempo totale per il pisolino e il livello di guadagno per la Body Battery. È possibile avviare un timer per il sonnellino e impostare una sveglia.
Notifiche	Consente di ricevere chiamate in arrivo, SMS, aggiornamenti dai social network e molto altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone ( <i>Attivazione delle notifiche dello smartphone, pagina 69</i> ).
Prestazioni	Visualizza le misurazioni delle prestazioni che consentono di tenere traccia e analizzare le attività di allenamento e le prestazioni nelle gare.
Gara principale	Visualizza l'evento di gara che hai designato come gara principale nel tuo calendario Garmin Connect.
Pulsossimetro	Consente di eseguire una lettura manuale del pulsossimetro ( <i>Ricezione delle letture del pulsossimetro, pagina 81</i> ). Se sei troppo attivo affinché l'orologio determini la lettura del pulsossimetro, le misurazioni non vengono registrate.
Spinte	In modalità sedia a rotelle, tiene traccia del numero giornaliero di spinte della sedia a rotelle, dell'obiettivo di spinte e dei dati dei giorni precedenti ( <i>Modalità sedia a rotelle, pagina 92</i> ).
Calendario delle gare	Visualizza i tuoi prossimi eventi di gara impostati nel tuo calendario Garmin Connect.
Recupero	Mostra il tempo di recupero. Il tempo massimo è quattro giorni.
Respirazione	La frequenza respiratoria corrente in respiri al minuto e la media di sette giorni. È possibile praticare un'attività di respirazione per rilassarsi.
Punteggio sonno	Visualizza il tempo di sonno totale, il punteggio del sonno e le informazioni sulle fasi del sonno per la notte precedente.
Coach del sonno	Fornisce consigli sul fabbisogno di sonno in base alla cronologia di sonno e attività, allo stato della HRV e ai sonnellini.
Gradini	Rileva il numero di passi giornaliero, l'obiettivo di passi e i dati dei giorni precedenti.
Titoli azionari	Visualizza un elenco personalizzabile di titoli azionari ( <i>Aggiunta di un titolo azionario, pagina 40</i> ).
Stress	Visualizza il livello corrente di stress e un grafico del livello di stress. È possibile praticare un'attività di respirazione per rilassarsi. Se si è troppo attivi e l'orologio non riesce a determinare il livello di stress, le misurazioni non vengono registrate ( <i>Utilizzo della vista rapida sul livello di stress, pagina 37</i> ).
Alba e tramonto	Visualizza gli orari di alba, tramonto e crepuscolo civile.
Meteo	Visualizza la temperatura corrente e le previsioni meteo.
Salute della donna	Visualizza lo stato corrente di rilevamento del ciclo mestruale o della gravidanza. È possibile visualizzare e registrare i sintomi giornalieri.

## Visualizzazione delle viste rapide

- Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto.  
L'orologio scorre la sequenza di viste rapide.
- Selezionare una vista rapida per visualizzare ulteriori informazioni.
- Scorri a sinistra per visualizzare ulteriori opzioni e funzioni per una vista rapida.

## Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide

- 1 Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto.  
L'orologio scorre attraverso la sequenza di viste rapide.
- 2 Selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare una vista rapida.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per rimuovere una vista rapida dalla sequenza, selezionare **X**.
  - Per cambiare la posizione di una vista rapida nell'elenco, selezionare la vista rapida e trascinarla nella posizione desiderata sullo schermo.
- 5 Se necessario, selezionare **Aggiungi** per aggiungere una vista rapida all'elenco.

## Body Battery

L'orologio analizza la variabilità della frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno e i dati dell'attività per determinare il livello Body Battery complessivo. Come l'indicatore della benzina di un'automobile, questo valore indica la quantità di energia di riserva disponibile. Il range del livello della Body Battery va da 5 a 100, dove i valori da 5 a 25 indicano un'energia di riserva molto bassa, i valori da 26 a 50 indicano un'energia di riserva bassa, i valori da 51 a 75 indicano un'energia di riserva media e i valori da 76 a 100 indicano un'energia di riserva alta.

È possibile sincronizzare l'orologio con l'account Garmin Connect per visualizzare il livello Body Battery più aggiornato, le tendenze a lungo termine e ulteriori dettagli ([Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery, pagina 37](#)).


## Visualizzazione della vista rapida Body Battery

Nella vista rapida Body Battery viene visualizzato il livello corrente di Body Battery.

- 1 Scorrere verso l'alto per visualizzare la vista rapida Body Battery.

**NOTA:** potrebbe essere necessario aggiungere la vista rapida alla sequenza di viste rapide (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide*, pagina 36).

- 2 Selezionare la vista rapida per visualizzare un grafico degli ultimi dati Body Battery.



- 3 Selezionare UP per visualizzare un grafico combinato di Body Battery e del livello di stress.
- 4 Scorrere verso l'alto per visualizzare un elenco di fattori che influiscono sul livello di Body Battery.

**NOTA:** selezionare ciascun fattore per visualizzare più dettagli.

## Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery

- Per ottenere risultati più accurati, indossare l'orologio mentre si dorme.
- Dormire bene ricarica la Body Battery.
- Attività fisica intensa e stress elevato possono consumare più rapidamente la Body Battery.
- L'assunzione di cibo, nonché di sostanze eccitanti come la caffeina, non ha alcun impatto sulla Body Battery.

## Utilizzo della vista rapida sul livello di stress

La vista rapida sul livello di stress mostra il livello di stress attuale e un grafico del livello di stress. Può anche guidare l'utente nella respirazione per aiutarlo a rilassarsi.

- 1 Mentre si è seduti o non si svolge alcuna attività, scorrere il dito per visualizzare la vista rapida del livello di stress.

**SUGGERIMENTO:** se si è troppo attivi affinché l'orologio determini il livello di stress, viene mostrato un messaggio anziché il numero del livello di stress. È possibile controllare di nuovo il proprio livello di stress dopo alcuni minuti di inattività.

- 2 Toccare la vista rapida per visualizzare un grafico del livello di stress delle ultime quattro ore.  
Le barre blu indicano periodi di riposo. Le barre gialle indicano periodo di stress. Le barre grigie indicano momenti di attività eccessiva per determinare il livello di stress.
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare i dettagli del punteggio di stress e il punteggio medio giornaliero di stress per gli ultimi sette giorni.
- 4 Per avviare un'attività di respirazione, scorrere a sinistra e selezionare ✓.

## Salute della donna

### Rilevamento ciclo mestruale

Il ciclo mestruale è una parte importante dello stato di salute. È possibile utilizzare l'orologio per registrare sintomi fisici, impulso sessuale, attività sessuale, giorni di ovulazione e altro ancora ([Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale, pagina 38](#)). È possibile ottenere ulteriori informazioni e configurare questa funzione nelle impostazioni Statistiche salute dell'app Garmin Connect. È possibile installare l'app di monitoraggio della salute delle donne dell'app Connect IQ ([Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75](#)).

- Rilevamento e dettagli del ciclo mestruale
- Sintomi fisici ed emotivi
- Previsioni delle mestruazioni e dei periodi di fertilità
- Informazioni su salute e alimentazione

**NOTA:** è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per aggiungere o rimuovere viste rapide.

### Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale

Prima di poter registrare le informazioni sul ciclo mestruale dall'orologio vivoactive 6, è necessario configurare il monitoraggio del ciclo nell'app Garmin Connect e installare l'app di monitoraggio della salute delle donne dall'app Connect IQ ([Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75](#)).

- 1 Scorrere per visualizzare la vista rapida sul monitoraggio della salute della donna.
- 2 Toccare il touchscreen.
- 3 Selezionare **+**.
- 4 Se oggi è un giorno mestruale, selezionare **Giorno mestruale** > **✓**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Per valutare il flusso da leggero a pesante, selezionare **Flusso**.
  - Per registrare i sintomi fisici, come acne, mal di schiena e affaticamento, selezionare **Sintomi**.
  - Per registrare l'umore, selezionare **Umore**.
  - Per registrare le perdite, selezionare **Perdite**.
  - Per designare la data corrente come giorno di ovulazione, selezionare **Giorno di ovulazione**.
  - Per registrare l'attività sessuale, selezionare **Attività sessuale**.
  - Per valutare l'impulso sessuale da basso a alto, selezionare **Impulso sessuale**.
  - Per designare la data corrente come giorno mestruale, selezionare **Giorno mestruale**.


### Monitoraggio della gravidanza

La funzione di Monitoraggio della gravidanza visualizza aggiornamenti settimanali sulla gravidanza e fornisce informazioni sulla salute e sulla nutrizione. È possibile utilizzare l'orologio per registrare sintomi fisici ed emotivi, letture della glicemia e movimenti del bambino ([Registrazione delle informazioni sulla gravidanza, pagina 39](#)). È possibile saperne di più e configurare questa funzione nelle impostazioni Statistiche salute dell'app Garmin Connect.

## Registrazione delle informazioni sulla gravidanza

Prima di poter registrare le informazioni, è necessario impostare il controllo della gravidanza nell'app Garmin Connect e installare l'app per il monitoraggio della salute delle donne dall'app Connect IQ ([Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75](#)).

1 Scorrere per visualizzare la vista rapida sul monitoraggio della salute della donna.



2 Toccare il touchscreen.

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Sintomi** per registrare i sintomi fisici, l'umore e molto altro.
- Selezionare **Glucosio nel sangue** per registrare i livelli di glucosio nel sangue prima e dopo i pasti e prima di andare a dormire.
- Selezionare **Movimento** per registrare i movimenti del bambino utilizzando un cronometro o un timer.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Visualizzazione vista rapida del meteo

1 Scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare la vista rapida del meteo.

2 Selezionare la vista rapida per visualizzare il meteo corrente per la propria posizione.

3 Scorrere verso sinistra.

4 Selezionare un'opzione:

- Per aggiornare le informazioni meteo per la posizione GPS corrente, selezionare **Opzioni meteo > Aggiorna posizione corrente**.  
**SUGGERIMENTO:** attendere l'acquisizione dei satelliti ([Acquisizione del segnale satellitare, pagina 106](#))
- Per modificare le unità di misura della temperatura, selezionare **Opzioni meteo > Temperatura**, quindi selezionare un'unità di misura.

## Aggiunta di un titolo azionario

Prima di poter personalizzare l'elenco dei titoli azionari, è necessario aggiungere la vista rapida dei titoli azionari all'elenco di viste rapide ([Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide, pagina 36](#)).

- 1
- 2 Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto per visualizzare la vista rapida dei titoli azionari.
- 3 Selezionare la vista rapida dei titoli azionari.
- 4 Selezionare **Modifica > Aggiungi**.
- 5 Immettere il nome della società o il simbolo del titolo azionario per il titolo che si desidera aggiungere, quindi selezionare ✓.

L'orologio mostra i risultati della ricerca.

- 6 Selezionare il titolo azionario che si desidera aggiungere.
- 7 Selezionare il titolo azionario per visualizzare altre informazioni.

**SUGGERIMENTO:** per mostrare il titolo azionario nell'elenco delle viste rapide, è possibile premere  e selezionare **Imposta come preferita**.

## Comandi

Il menu comandi consente di accedere rapidamente alle funzioni e alle opzioni dell'orologio. È possibile aggiungere, riordinare e rimuovere le opzioni nel menu dei comandi ([Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42](#)).

Da qualsiasi schermata, tenere premuto .



Icona	Nome	Descrizione
	Modalità aereo	Selezionare per attivare o disattivare la modalità aereo e disattivare tutte le comunicazioni wireless.
	Sveglia	Selezionare per aprire l'app per la sveglia ( <i>Impostare un allarme, pagina 58</i> ).
	Fusi orari alternativi	Selezionare per visualizzare l'ora corrente del giorno in altri fusi orari.
	Assistenza	Selezionare per inviare una richiesta di assistenza ( <i>Richiesta di assistenza, pagina 88</i> ).
	Risparmio batteria	Selezionare per attivare o disattivare la funzione di risparmio energetico ( <i>Comandi, pagina 40</i> ).
	Luminosità	Selezionare per regolare la luminosità dello schermo ( <i>Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64</i> ).
	Trasmitti FC	Selezionare per attivare la trasmissione della frequenza cardiaca a un dispositivo associato ( <i>Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca, pagina 79</i> ).
	Calendario	Selezionare per visualizzare gli eventi futuri dal calendario dello smartphone.
	Orologi	Selezionare per aprire l'app Orologi e impostare un segnale acustico, un timer, un cronometro o visualizzare fusi orari alternativi ( <i>Orologi, pagina 58</i> ).
	Bussola	Selezionare per aprire la schermata della bussola.
	Schermo	Disattiva lo schermo per gli avvisi, i movimenti e la modalità Schermo sempre acceso ( <i>Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64</i> ).
	Non disturbare	Selezionare questa opzione per attivare o disattivare la modalità Non Disturbare per ridurre la luminosità dello schermo e disattivare avvisi e notifiche. Ad esempio, è possibile utilizzare questa modalità mentre si guarda un film.
	Trova telefono	Selezionare per riprodurre un avviso acustico sullo smartphone associato, se si trova nel raggio d'azione Bluetooth. La potenza del segnale Bluetooth viene visualizzata sullo schermo dell'orologio vivoactive 6 e aumenta mano a mano che ci si avvicina allo smartphone. Selezionare per cercare lo smartphone perso durante un'attività GPS ( <i>Individuazione di un telefono perso durante un'attività GPS, pagina 70</i> ).
	Torcia	Seleziona due volte per accendere lo schermo e utilizzare l'orologio come una torcia.
	Garmin Share	Selezionare per aprire l'app Garmin Share ( <i>Garmin Share, pagina 71</i> ).
	Blocca dispositivo	Selezionare per bloccare i pulsanti e il touchscreen per evitare pressioni e scorrimenti involontari.
	Messenger	Selezionare per aprire l'app Messenger ( <i>Uso della funzione Messenger, pagina 76</i> ).
	Notifiche	Consente di ricevere chiamate in arrivo, SMS, aggiornamenti dai social network e altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone ( <i>Attivazione delle notifiche dello smartphone, pagina 69</i> ).

Icona	Nome	Descrizione
	Connessione allo smartphone	Selezionare per attivare o disattivare la tecnologia Bluetooth e la connessione allo smartphone associato.
	Spegni	Selezionare per spegnere l'orologio.
	Pulsossimetro	Selezionare per eseguire una lettura manuale del pulsossimetro ( <a href="#">Ricezione delle letture del pulsossimetro, pagina 81</a> ).
	Red Shift	Selezionare per impostare lo schermo sulla tonalità di colore rosso per l'utilizzo dell'orologio in condizioni di scarsa illuminazione.
	Salva posizione	Selezionare per salvare la posizione corrente per tornare indietro a tale posizione in un secondo momento.
	Impostazioni	Selezionarlo per aprire il menu delle impostazioni.
	Modalità sonno	Selezionare per attivare o disattivare la Modalità sonno, impostare un timer per un sonnellino e tenere traccia manualmente dei sonnellini.
	Cronometro	Selezionare per avviare il cronometro.
	Alba e tramonto	Selezionare per visualizzare l'ora di alba, tramonto e crepuscolo.
	Sincronizza	Selezionare per sincronizzare l'orologio con lo smartphone associato.
	Sincronizzazione orario	Selezionare per sincronizzare l'orologio con l'ora sullo smartphone o utilizzando i satelliti.
	Timer	Selezionare per impostare un timer per il conto alla rovescia.
	Wallet	Seleziona per aprire il wallet Garmin Pay e pagare gli acquisti con l'orologio ( <a href="#">Garmin Pay, pagina 6</a> ).
	Meteo	Selezionare per visualizzare le previsioni meteo e le condizioni correnti.
	Wi-Fi	Selezionare per attivare o disattivare le comunicazioni Wi-Fi®.

## Personalizzazione del menu dei comandi

È possibile aggiungere, rimuovere e modificare l'ordine delle scelte rapide nel menu dei comandi ([Comandi, pagina 40](#)).

1 Tenere premuto .

Viene visualizzato il menu dei comandi.

2 Scorrere verso il basso.

3 Selezionare **Modifica**.

4 Selezionare una scelta rapida:

- Per modificare la posizione del pulsante di scelta rapida nel menu dei comandi, trascinarlo nella posizione desiderata sullo schermo e selezionare .
- Selezionare  per rimuovere una scelta rapida dal menu dei comandi.

5 Se necessario, selezionare **Aggiungi** per aggiungere una scelta rapida al menu dei comandi.

## Modalità Non disturbare

È possibile utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le vibrazioni e la visualizzazione di avvisi e notifiche (*Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64*). Ad esempio, è possibile utilizzare questa modalità durante il sonno o mentre si guarda un film.

- Per attivare e disattivare manualmente la modalità Non disturbare, tenere premuto  e selezionare .
- Per attivare automaticamente la modalità Non disturbare durante le ore di sonno, aprire le impostazioni del dispositivo nell'app Garmin Connect e selezionare **Notifiche e avvisi > Smart Notification > Durante il sonno**.

## Configurazione di una scelta rapida

È possibile configurare una scelta rapida a un'app, una vista rapida o un comando preferiti, ad esempio il wallet Garmin Pay o i comandi musicali.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Collegamento rapido**.
- 3 Selezionare un pulsante o una combinazione di pulsanti da personalizzare.

# Allenamenti

## Rilevamento delle attività

La funzione di rilevamento dell'attività registra il numero di passi giornalieri, la distanza percorsa, i minuti di intensità, le calorie bruciate e le statistiche sul sonno per ogni giorno registrato. Le calorie bruciate includono il metabolismo basale e le calorie consumate durante l'attività.

Il numero di passi effettuati durante il giorno viene visualizzato sulla vista rapida dei passi. Il numero di passi viene aggiornato periodicamente.

Quando è attiva la modalità sedia a rotelle, l'orologio registra metriche diverse, ad esempio le spinte anziché i passi (*Modalità sedia a rotelle, pagina 92*).

Per ulteriori informazioni sul rilevamento dell'attività e sulla precisione delle metriche di fitness, consultare la pagina [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Obiettivo automatico

L'orologio crea automaticamente un obiettivo di passi giornalieri in base ai livelli di attività precedenti. Mentre ci si muove durante il giorno, l'orologio mostra i progressi verso l'obiettivo giornaliero .



Quando la modalità sedia a rotelle è attiva, l'orologio tiene traccia delle spinte anziché dei passi e crea un obiettivo di spinte giornaliero (*Modalità sedia a rotelle, pagina 92*).

Se si sceglie di non utilizzare la funzione di obiettivo automatico, è possibile impostare un obiettivo di passi personalizzato sull'account Garmin Connect.

## Avviso di movimento

Stare seduti per periodi di tempo prolungati è sconsigliato per il metabolismo. L'avviso di movimento viene visualizzato quando è il momento di muoversi. Dopo un'ora di inattività, viene visualizzato un messaggio. È possibile personalizzare l'avviso di movimento affinché venga ignorato se si cammina o si eseguono altri tipi di movimento.

### Attivazione dell'avviso di movimento

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere > Avviso spostamento > Attivato**.

### Personalizzazione degli avvisi di movimento

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere > Avviso spostamento > Attivato**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Tipo di avviso** per impostare l'avviso in base ai passi o ad altri tipi di movimento.
  - Selezionare **Movimenti** per consentire movimenti da seduti o movimenti liberi per cancellare l'allarme.
  - Selezionare **Durata movimento** per impostare la cancellazione dell'avviso dopo 30, 45 o 60 secondi.

## Rilevamento del sonno

Mentre si dorme, l'orologio rileva automaticamente il sonno e monitora i movimenti durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le proprie ore di sonno normali nell'app Garmin Connect o dalle impostazioni dell'orologio. Le statistiche sul sonno includono le ore totali di sonno, le fasi del sonno, i movimenti registrati durante il sonno e il punteggio relativo al sonno. Il coach del sonno fornisce consigli sul fabbisogno di sonno in base alla cronologia del sonno e delle attività, allo stato della HRV e ai sonnellini (*Viste rapide, pagina 33*). I sonnellini vengono aggiunti alle statistiche del sonno e possono anche influire sul recupero. È possibile visualizzare le statistiche dettagliate sul sonno nell'account Garmin Connect.

**NOTA:** Utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche e gli avvisi, a eccezione degli allarmi (*Modalità Non disturbare, pagina 43*).

### Uso della funzione di rilevamento automatico del sonno

- 1 Indossare l'orologio durante il sonno.
- 2 Caricare i dati di rilevamento del sonno sull'account Garmin Connect (*Uso dell'app Garmin Connect, pagina 74*).  
È possibile visualizzare le statistiche sul sonno sull'account Garmin Connect.  
È possibile visualizzare le informazioni sul sonno, inclusi i sonnellini, sull'orologio vívoactive 6 (*Viste rapide, pagina 33*).

## Variazioni della respirazione

### ⚠ ATTENZIONE

Il dispositivo vívoactive 6 non è un dispositivo medico e non è destinato alla diagnosi o al monitoraggio di qualsiasi condizione medica. Per ulteriori informazioni sulla precisione del pulsossimetro, consultare la pagina [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

Il sensore ottico della frequenza cardiaca sul dispositivo vívoactive 6 è dotato di una funzione pulsossimetro in grado di misurare le variazioni della respirazione notturna. Le informazioni sulle variazioni respiratorie vengono fornite per migliorare la consapevolezza dell'ambiente del sonno e del benessere generale. Variazioni occasionali o frequenti della respirazione possono dipendere da fattori legati allo stile di vita individuale o all'ambiente in cui si dorme. Contattare il medico o l'operatore sanitario se si è preoccupati del livello di variazioni respiratorie.

**NOTA:** è necessario attivare il monitoraggio del sonno con pulsossimetro per rilevare le variazioni di respirazione (*Impostazione della modalità pulsossimetro, pagina 81*).

La vista rapida del punteggio del sonno mostra i dati delle variazioni di respirazione correnti.

**NOTA:** potrebbe essere necessario aggiungere la vista rapida al relativo elenco (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide, pagina 36*).

Dal proprio account Garmin Connect è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle variazioni della respirazione, incluse le tendenze su più giorni.

## Move IQ®

Quando i movimenti corrispondono a schemi di allenamento noti, la funzione Move IQ rileva automaticamente l'evento e lo visualizza sul diario. Gli eventi Move IQ mostrano il tipo di attività e la durata, tuttavia non vengono visualizzati nell'elenco delle attività o nel newsfeed.

## Allenamenti

L'orologio può guidare l'utente durante gli allenamenti con più fasi che includono obiettivi per ogni fase, come distanza, tempo, ripetizioni o altre metriche. L'orologio include diversi allenamenti precaricati per più attività, inclusi allenamenti per la forza funzionale, cardio, corsa e ciclismo. È possibile creare e trovare altri allenamenti e piani di allenamento tramite l'app Garmin Connect e trasferirli sull'orologio.

Quando è in modalità sedia a rotelle, l'orologio include allenamenti per attività di spinta, handcycling e altre (*Profilo utente, pagina 92*).

**Sull'orologio:** è possibile aprire l'app per allenamenti dall'elenco delle attività per visualizzare tutti gli allenamenti attualmente caricati sull'orologio (*Personalizzazione di attività e app, pagina 26*).

È anche possibile visualizzare la cronologia degli allenamenti.

**Sull'app:** è possibile creare e trovare altri allenamenti o selezionare un piano di allenamenti integrati e trasferirli sull'orologio (*Seguire un allenamento Garmin Connect, pagina 46*).

È possibile pianificare gli allenamenti.

È possibile aggiornare e modificare gli allenamenti correnti.

## Avviare un allenamento

L'orologio può guidare l'utente nelle diverse fasi di un allenamento.

1 Premere .

**SUGGERIMENTO:** se si dispone già di un allenamento programmato o consigliato per oggi, è possibile scorrere verso il basso e selezionare **Allenamenti**.

2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.

3 Scorrere verso l'alto.


4 Selezionare **Allenamento**.

5 Selezionare un allenamento.

**NOTA:** solo gli allenamenti che sono compatibili con le attività selezionate vengono visualizzati nell'elenco.

6 Scorrere verso l'alto per visualizzare le fasi dell'allenamento (opzionale).

**SUGGERIMENTO:** se disponibile, toccare la mappa dei muscoli per visualizzare i distretti muscolari da allenare.



7 Premere  per avviare il timer di attività.

Dopo aver iniziato un allenamento, l'orologio visualizza ciascuna fase dell'allenamento, le note sui passi (opzionale), l'obiettivo (opzionale) e i dati sull'allenamento corrente.

## Seguire un allenamento Garmin Connect

Prima di poter scaricare un allenamento da Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect ([Garmin Connect](#), pagina 73).

1 Selezionare un'opzione:

- Aprire l'app Garmin Connect e selezionare **•••**.
- Visitare il sito Web [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).

2 Selezionare **Allenam. e pianificaz. > Allenamenti**

3 Cercare un allenamento o creare e salvare un nuovo allenamento.

4 Selezionare  o **Invia al dispositivo**.

5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Allenamenti a intervalli

Gli allenamenti a intervalli possono essere aperti o strutturati. Le ripetute strutturate possono essere basate sulla distanza o sul tempo. Il dispositivo salva l'allenamento a intervalli personalizzato finché non vengono apportate delle nuove modifiche.

**SUGGERIMENTO:** tutti gli allenamenti a intervalli includono un defaticamento libero.

## Avvio di un allenamento a intervalli

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Premere .
  - 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.
  - 3 Scorrere verso il basso.
  - 4 Selezionare **Allenamento > Allenamento rapido > Ripetute**.
  - 5 Selezionare un'opzione:
    - Selezionare **Ripetute aperte** per contrassegnare manualmente gli intervalli e i periodi di riposo premendo .
    - Selezionare **Ripetute strutturate, Esegui allenamento** per eseguire un allenamento a intervalli basato sulla distanza o sul tempo.
  - 6 Se necessario, selezionare  per includere una fase di riscaldamento prima dell'allenamento.
  - 7 Premere  per avviare il timer di attività.
  - 8 Quando l'allenamento a intervalli include una fase di riscaldamento, premere  per iniziare il primo intervallo.
  - 9 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - 10 In qualsiasi momento, premere  per interrompere l'intervallo o il periodo di riposo corrente e passare all'intervallo o al periodo di riposo successivo (opzionale).
- Una volta completati tutti gli intervalli, viene visualizzato un messaggio.

## Personalizzazione di un allenamento a intervalli

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.
- 3 Scorrere verso l'alto.
- 4 Selezionare **Allenamento > Allenamento rapido > Ripetute > Ripetute strutturate**.
- 5 Scorrere verso l'alto.
- 6 Selezionare **Altro > Modifica allenamento**
- 7 Selezionare una o più opzioni:
  - Per impostare la durata e il tipo di intervallo, selezionare **Ripetuta**.
  - Per impostare la durata e il tipo di recupero, selezionare **Riposo**.
  - Per impostare il numero di ripetizioni, selezionare **Ripeti**.
  - Per aggiungere un riscaldamento aperto all'allenamento, selezionare **Riscaldamento > Attivato**.
- 8 Scorrere verso sinistra per tornare all'attività.

L'orologio salva l'allenamento a intervalli personalizzato finché non vengono apportate nuove modifiche.

## Interruzione di un allenamento a intervalli

- In qualsiasi momento, selezionare  per interrompere la ripetuta corrente o il periodo di riposo e passare alla successiva ripetuta o periodo di riposo.
- Dopo aver completato tutte le ripetute e i periodo di riposo, selezionare  per terminare l'allenamento a intervalli e passare al timer utilizzato per la fase di defaticamento.
- In qualsiasi momento, selezionare  per interrompere il timer attività. È possibile riprendere il timer o terminare l'allenamento a intervalli.

## Impostare un obiettivo di allenamento

La funzione dell'obiettivo di allenamento ti consente di allenarti in base a obiettivi di distanza, distanza e tempo, distanza e passo o distanza e velocità impostati. Durante l'attività di allenamento, l'orologio fornisce un feedback in tempo reale sulla vicinanza all'obiettivo di allenamento.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Allenamento**.
- 4 Selezionare **Allenamento rapido**.

**NOTA:** non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.

- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Ripetute** per selezionare le ripetizioni basate sul tempo o sulla distanza.
  - Selezionare **Distanza e tempo** per selezionare un obiettivo di distanza e tempo.
  - Selezionare **Distanza e passo** o **Distanza e velocità** per selezionare un obiettivo di distanza e passo o di velocità.
  - Selezionare **Solo distanza** per selezionare una distanza preimpostata o immettere una distanza personalizzata.

La schermata dell'obiettivo di allenamento viene visualizzata e indica l'orario di fine stimato.

- 6 Premere  per avviare il timer di attività.

## PacePro™ Training

A molti runner piace indossare una pace band durante una gara per aiutarli a raggiungere l'obiettivo della gara. La funzione PacePro consente di creare una pace band personalizzata basata sulla distanza e l'andatura o la distanza e il tempo. È inoltre possibile creare una pace band per un percorso noto per ottimizzare il pace effort in base ai cambi di quota.

È possibile creare un piano PacePro utilizzando la app Garmin Connect. È possibile visualizzare l'anteprima dei tempi intermedi e il grafico di elevazione prima di utilizzare il percorso.

## Download di un piano PacePro da Garmin Connect

Per poter scaricare un piano PacePro da Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect ([Garmin Connect, pagina 73](#)).

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Aprire l'app Garmin Connect e selezionare **•••**.
  - Visitare il sito Web [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Selezionare **Allenam. e pianificaz.** > **Strategie dell'andatura PacePro**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per creare e salvare un piano PacePro.
- 4 Selezionare  o **Invia al dispositivo**.

## Creazione di un piano PacePro sull'orologio

Prima di poter creare un piano PacePro sull'orologio, è necessario creare un percorso ([Creazione di un percorso su Garmin Connect, pagina 85](#)).

1 Premere .

2 Selezionare **Attività** e selezionare un'attività di corsa all'aperto.

3 Scorrere verso il basso per selezionare **Allenamento > Piani PacePro > Crea nuovo**.

4 Selezionare un itinerario.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Obiettivo di passo** e inserire la propria andatura obiettivo.
- Selezionare **Obiettivo di tempo** e specificare un obiettivo di tempo.

Scorrere verso il basso per visualizzare la fascia personalizzata del passo e visualizzare in anteprima gli split.

6 Premere .

7 Selezionare un'opzione:

- Selezionare per avviare il piano.
- Selezionare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.
- Selezionare **Elimina** per rimuovere il piano.


## Avvio di un piano PacePro

Prima di poter iniziare un piano PacePro, è necessario scaricare un piano dall'account Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività di corsa all'aperto.
- 3 Scorrere verso l'alto.
- 4 Selezionare **Allenamento > Piani PacePro**.
- 5 Selezionare un piano.
- 6 Premere .

**SUGGERIMENTO:** è possibile visualizzare in anteprima mappa, passo e split prima di accettare il piano PacePro.

- 7 Selezionare **Usa piano** per avviare il piano.
- 8 Se necessario, selezionare  per attivare la navigazione sul percorso.
- 9 Premere  per avviare il timer di attività.



①	Obiettivo passo split
②	Passo split corrente
③	Progressi nel completamento dello split
④	Distanza rimanente nello split
⑤	Tempo complessivo in anticipo o in ritardo rispetto all'obiettivo di tempo

## Gara contro un'attività precedente

È possibile gareggiare contro un'attività registrata o scaricata in precedenza.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività.
- 3 Scorrere verso il basso.
- 4 Selezionare **Allenamento > Gareggia da solo**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Da cronologia** per selezionare un'attività registrata in precedenza dal dispositivo.
  - Selezionare **Scaricate** per selezionare un'attività scaricata dall'account Garmin Connect.
- 6 Selezionare l'attività.
- 7 Premere  per avviare il timer di attività.
- 8 Dopo aver completato l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Calendario delle gare e gara principale

Quando si aggiunge un evento di gara al calendario Garmin Connect, è possibile visualizzare l'evento sull'orologio aggiungendo la vista rapida gara principale (*Viste rapide, pagina 33*). La data dell'evento deve essere entro i 365 giorni successivi. L'orologio mostra un conto alla rovescia per l'evento, il tempo dell'obiettivo o l'ora di arrivo prevista (solo eventi di corsa) e le informazioni meteo.



**NOTA:** informazioni meteo aggiornate sul luogo e sulla data sono immediatamente disponibili. I dati delle previsioni locali vengono visualizzati circa 14 giorni prima dell'evento.

Se si aggiunge più di un evento di gara, verrà richiesto di scegliere un evento principale.

A seconda dei dati del percorso disponibili per l'evento, è possibile visualizzare i dati di elevazione, la mappa del percorso e aggiungere un piano PacePro (*PacePro™ Training, pagina 48*).

## Preparazione per una gara

L'orologio può suggerire allenamenti quotidiani per agevolare la preparazione per un evento di corsa o ciclismo, se si dispone di una stima VO2 max ([Info sulle stime del VO2 max, pagina 53](#)).

- 1 Nell'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Allenam. e pianificaz. > Gare ed eventi > Trova un evento.**
- 3 Cercare un evento nella propria zona.  
È inoltre possibile selezionare **Crea un evento** per creare un evento personalizzato.
- 4 Selezionare **Aggiungi al calendario.**
- 5 Sincronizzare l'orologio con l'account Garmin Connect.
- 6 Sull'orologio, scorrere fino alla vista rapida della gara principale per visualizzare un conto alla rovescia fino all'evento della gara principale.
- 7 Dal quadrante dell'orologio, premere , quindi selezionare un'attività di corsa o ciclismo.  
**NOTA:** se è stata completata almeno una corsa all'aperto con dati sulla frequenza cardiaca o una corsa con dati sulla frequenza cardiaca e sulla potenza, sull'orologio vengono visualizzati gli allenamenti quotidiani suggeriti.

## Info sul calendario degli allenamenti

Il calendario degli allenamenti sull'orologio è un'estensione del calendario o del programma di allenamenti impostato nell'account Garmin Connect. Dopo aver aggiunto alcuni allenamenti al calendario Garmin Connect, è possibile inviarli al dispositivo. Tutti gli allenamenti pianificati inviati al dispositivo vengono visualizzati nella vista rapida del calendario. Quando si seleziona un giorno nel calendario, è possibile visualizzare o eseguire l'allenamento. L'allenamento pianificato rimane sull'orologio sia che venga completato sia che venga ignorato. Quando si inviano allenamenti pianificati da Garmin Connect, questi sovrascrivono quelli presenti nel calendario degli allenamenti esistente.

## Piani di allenamento adattivi

L'account Garmin Connect è un piano di allenamento adattivo e un coach Garmin che si adatta a tutti gli obiettivi di allenamento. Ad esempio, è possibile rispondere ad alcune domande e trovare un piano che consente di completare una gara di 5 km. Il piano si adatta al livello di forma fisica attuale, alle preferenze di allenatore e programmazione e alla data della gara. Quando si inizia un piano, la vista rapida di Coach Garmin viene aggiunta all'elenco di viste rapide sull'orologio vivoactive 6.

## Attivazione dell'autovalutazione

Quando viene salvata un'attività, è possibile valutare lo sforzo percepito e le sensazioni provate durante l'attività. Le informazioni di autovalutazione possono essere visualizzate nell'account Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività.  
**NOTA:** questa funzione non è disponibile per tutte le attività.
- 3 Selezionare  > **Impostazioni > Autovalutazione.**
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per completare l'autovalutazione solo dopo un allenamento, selezionare **Solo allenamenti.**
  - Per completare l'autovalutazione dopo ogni attività, selezionare **Sempre.**

## Misurazioni delle prestazioni

Tali misurazioni rappresentano una stima che consente di tenere traccia e analizzare le attività di allenamento e le prestazioni nelle gare. Le misurazioni richiedono che alcune attività utilizzino la tecnologia cardio da polso o una fascia cardio compatibile.

Le stime vengono fornite e supportate da Firstbeat Analytics™. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/performance-data/running](https://www.garmin.com/performance-data/running).

**NOTA:** la stima potrebbe sembrare imprecisa all'inizio. L'orologio richiede di completare alcune attività per raccogliere dati sulle prestazioni.

**HRV status:** l'orologio analizza le letture della frequenza cardiaca del polso durante il sonno per determinare lo stato di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) in base alle medie personali e a lungo termine della HRV ([Stato della variabilità della frequenza cardiaca, pagina 55](#)).

**Tempi di gara previsti:** l'orologio utilizza la stima del VO2 max e la cronologia degli allenamenti per fornire un tempo di gara da raggiungere in base allo stato di forma fisica corrente ([Visualizzazione dei tempi di gara previsti, pagina 54](#)).

**VO2 max:** il VO2 max è il volume massimo di ossigeno (in millilitri) che è possibile consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo al massimo delle prestazioni ([Info sulle stime del VO2 max, pagina 53](#)).

### Info sulle stime del VO2 max

Il VO2 max è il volume massimo di ossigeno (in millilitri) che è possibile consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo al massimo delle prestazioni. Più semplicemente, il VO2 max è un'indicazione delle prestazioni atletiche e deve aumentare quando il livello di forma fisica migliora. Il dispositivo vivoactive 6 richiede la tecnologia cardio da polso o una fascia cardio compatibile per visualizzare la stima del VO2 max.

Sul dispositivo, la stima del VO2 max appare come numero, descrizione e posizione sull'indicatore colorato.

Sul proprio account Garmin Connect, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulla stima del VO2 max, come la valutazione in base all'età e al sesso.



 Viola	Ottimo
 Blu	Eccellente
 Verde	Buono
 Arancione	Discreto
 Rosso	Scarso

I dati del VO2 max sono forniti da Firstbeat Analytics. Le analisi del VO2 max vengono fornite con l'autorizzazione del The Cooper Institute®. Per ulteriori informazioni, consultare l'appendice (*Valutazioni standard relative al VO2 max*, pagina 107) e visitare il sito Web [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Come ottenere il VO2 Max stimato per la corsa

Questa funzione richiede la frequenza cardiaca al polso o una fascia cardio compatibile. Se si utilizza una fascia cardio, è necessario indossarla e associarla al dispositivo (*Associazione dei sensori wireless*, pagina 66).

Per ottenere la stima più precisa, completare l'impostazione del profilo utente (*Impostazione del profilo utente*, pagina 92), quindi impostare la frequenza cardiaca massima (*Impostazione delle zone di frequenza cardiaca*, pagina 94). La stima potrebbe sembrare imprecisa all'inizio. Il dispositivo richiede alcune corse per raccogliere dati sulle prestazioni di corsa. È possibile disattivare la registrazione del VO2 max per le attività di trail run se non si desidera che questo tipo di corsa influisca sulla stima del VO2 max (*Impostazioni attività*, pagina 28).

- 1 Avviare un'attività di corsa.
- 2 Correre all'aperto a un'intensità moderata o elevata, raggiungendo almeno il 70% della frequenza cardiaca massima.
- 3 Dopo almeno 10 minuti, selezionare **Salva**.
- 4 Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare le misurazioni delle prestazioni.

### Visualizzazione dei tempi di gara previsti

Per ottenere la stima più precisa, completare l'impostazione del profilo utente (*Impostazione del profilo utente*, pagina 92), quindi impostare la frequenza cardiaca massima (*Impostazione delle zone di frequenza cardiaca*, pagina 94).

L'orologio utilizza la stima del valore VO2 massimo (*Info sulle stime del VO2 max*, pagina 53) e la cronologia degli allenamenti per fornire i tempi di gara. L'orologio analizza diverse settimane di dati di allenamento per rifinire le stime dei tempi di gara.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto per visualizzare la vista rapida della corsa.
- 2 Selezionare la vista rapida delle prestazioni.
- 3 Scorrere per visualizzare il tempo di gara previsto.



- 4 Premere  per vedere le previsioni per altre distanze.

**NOTA:** le stime potrebbero sembrare inizialmente imprecise. L'orologio richiede alcune corse per raccogliere dati sulle prestazioni di corsa.

## Stato della variabilità della frequenza cardiaca

L'orologio analizza le letture della frequenza cardiaca al polso durante il sonno per determinare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). L'allenamento, l'attività fisica, il sonno, l'alimentazione e le abitudini sane influiscono sulla variabilità della frequenza cardiaca. I valori HRV possono variare ampiamente in base al sesso, all'età e al livello di forma fisica. A uno stato HRV equilibrato corrispondono generalmente segni di buona salute, ad esempio un buon equilibrio tra allenamento e recupero, più benessere cardiovascolare e una maggiore resilienza allo stress. Valori sbilanciati o bassi di questo stato possono indicare affaticamento, maggiore necessità di recupero o un aumento dello stress. Per risultati migliori, è necessario indossare l'orologio durante il sonno. L'orologio richiede tre settimane di dati del sonno costanti per mostrare lo stato di variabilità della frequenza cardiaca.



Zona colorata	Stato	Descrizione
 Verde	Bilanciato	L'HRV media a sette giorni rientra nell'intervallo di riferimento.
 Arancione	Sbilanciata	L'HRV media a sette giorni è al di sopra o al di sotto dell'intervallo di riferimento.
 Rosso	Basso	L'HRV media a sette giorni è ben al di sotto dell'intervallo di riferimento.
Nessun colore	Scarso Nessuno stato	I valori HRV sono in media ben al di sotto dell'intervallo normale per la propria età. Nessuno stato indica che i dati non sono sufficienti per generare una media a sette giorni.

È possibile sincronizzare l'orologio con il proprio account Garmin Connect per visualizzare lo stato attuale di variabilità della frequenza cardiaca, le tendenze e il feedback educativo.

## Soglia anaerobica

La soglia anaerobica è l'intensità dell'esercizio al raggiungimento della quale il lattato (acido lattico) inizia ad accumularsi nel flusso sanguigno. Durante la corsa, questo livello di intensità è quantificato in termini di andatura, frequenza cardiaca o potenza. Quando un atleta supera questa soglia, la fatica inizia ad aumentare sempre più velocemente. Per i corridori esperti, la soglia si verifica a circa il 90% della frequenza cardiaca massima e a un'andatura intermedia tra la 10 km e la mezza maratona. Per i corridori amatoriali, la soglia anaerobica si verifica spesso al di sotto del 90% della frequenza cardiaca. Conoscere la propria soglia anaerobica consente di stabilire i livelli di allenamento o quando spingere durante una gara.

Se già si conosce il valore della frequenza cardiaca della soglia anaerobica, è possibile inserirla nelle impostazioni del profilo utente ([Impostazione delle zone di frequenza cardiaca, pagina 94](#)). È possibile attivare la funzione **Rilevamento automatico** per registrare automaticamente la soglia anaerobica durante un'attività.

## Tempo di recupero

È possibile utilizzare il dispositivo Garmin con la tecnologia cardio da polso o la fascia cardio compatibile per visualizzare il tempo rimanente al recupero totale prima dello sforzo successivo.

**NOTA:** il tempo di recupero consigliato si basa sulla stima del VO2 max e all'inizio può sembrare inaccurati. Il dispositivo richiede alcune attività per raccogliere dati sulle prestazioni.

Il tempo di recupero viene visualizzato immediatamente dopo un'attività. Viene avviato un conto alla rovescia che indica il tempo rimanente allo sforzo successivo. Il dispositivo aggiorna il tempo di recupero durante tutta la giornata in base alle variazioni di sonno, stress, relax e attività fisica.

## Frequenza cardiaca di recupero

Se ci si sta allenando con la frequenza cardiaca al polso o con una fascia cardio compatibile è possibile controllare il valore della frequenza cardiaca di recupero dopo ogni attività. La frequenza cardiaca di recupero è la differenza tra la frequenza cardiaca durante l'esercizio e la frequenza cardiaca due minuti dopo il termine dell'esercizio. Ad esempio, dopo una tipica corsa di allenamento, arrestare il timer. La frequenza cardiaca è 140 bpm. Dopo due minuti di inattività o defaticamento, la frequenza cardiaca è 90 bpm. La frequenza cardiaca di recupero è 50 bpm (140 meno 90). Alcuni studi hanno collegato la frequenza cardiaca di recupero alla salute cardiaca. Valori più alti indicano in genere cuori più sani.

**SUGGERIMENTO:** per ottenere risultati ottimali, si dovrebbe restare fermi per due minuti mentre il dispositivo calcola il valore della frequenza cardiaca di recupero.

**NOTA:** la frequenza cardiaca di recupero non viene calcolata per attività a basso impatto, come lo yoga.

# Cronologia

La cronologia include il tempo, la distanza, le calorie, il passo medio o la velocità, i dati Lap e le informazioni sul sensore opzionale.

**NOTA:** quando la memoria del dispositivo è piena, i dati meno recenti vengono sovrascritti.

## Uso della cronologia

La cronologia contiene i dati dell'attività, i record e i totali salvati.

L'orologio include una vista rapida della cronologia per un accesso rapido ai dati dell'attività ([Viste rapide, pagina 33](#)).

1 Premere .

2 Selezionare **Cronologia**.

Viene visualizzato un grafico a barre delle attività recenti.

3 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.

4 Selezionare un'opzione:

- Per modificare il periodo di tempo per il grafico a barre, selezionare **Opzioni grafico**.
- Per visualizzare i propri record personali per sport, selezionare **Record** ([Record personali, pagina 56](#)).
- Per visualizzare i totali settimanali o mensili, selezionare **Totali** ([Visualizzazione dei dati totali, pagina 57](#)).

5 Premere  per tornare al grafico a barre.

6 Scorrere verso il basso per visualizzare la cronologia delle attività.

7 Selezionare un'attività.

8 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.

## Record personali

Al termine di un'attività, l'orologio visualizza eventuali nuovi record personali stabiliti. I record personali includono il tempo più veloce su diverse distanze di corsa abituali, il peso più elevato nelle attività di forza per i movimenti più importanti e la corsa, la pedalata o la nuotata più lunga. Per le attività su sedia a rotelle, i dati personali includono spinta, handcycling e motivi degli obiettivi.

## Visualizzare i record personali

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.
- 4 Selezionare **Record**.
- 5 Selezionare uno sport.
- 6 Selezionare un record.
- 7 Selezionare **Visualizza record**.

## Ripristino di un record personale

È possibile impostare nuovamente ciascun record personale su un record precedentemente registrato.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.
- 4 Selezionare **Record**.
- 5 Selezionare uno sport.
- 6 Selezionare un record da ripristinare.
- 7 Selezionare **Precedente** > .

**NOTA:** in questo modo, non vengono eliminate le attività salvate.

## Cancellazione di record personali

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.
- 4 Selezionare **Record**.
- 5 Selezionare uno sport.
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare un record, selezionarlo, quindi selezionare **Cancella record** > .
  - Per eliminare tutti i record per lo sport, selezionare **Cancella tutti i record** > .

**NOTA:** in questo modo, non vengono eliminate le attività salvate.

## Visualizzazione dei dati totali

È possibile visualizzare la distanza accumulata e i dati sul tempo salvati sull'orologio.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Premere , quindi selezionare **Totali**.
- 4 Selezionare un'attività.
- 5 Selezionare un'opzione per visualizzare i totali settimanali o mensili.

# Orologi

## Impostare un allarme

È possibile impostare più allarmi.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Orologi > Allarmi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per impostare e salvare un segnale acustico per la prima volta, inserire l'ora a cui farlo suonare.
  - Per impostare e salvare altri segnali acustici, selezionare **Aggiungi sveglia** e immetterne l'orario.
- 4 Scorrere in giù per altre opzioni.
- 5 Selezionare **Salva**.

## Modifica di un allarme

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Orologi > Allarmi**.
- 3 Selezionare un allarme.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per attivare o disattivare l'allarme, selezionare **Stato**.
  - Per modificare l'ora dell'allarme, selezionare **Ora**.
  - Per impostare una sveglia in modo che ci si svegli in modo delicato in un intervallo di tempo di 30 minuti prima della sveglia programmata in base all'orario ottimale, selezionare **Sveglia smart**.  
**NOTA:** la sveglia si attiverà sempre all'ora selezionata, in aggiunta alle sveglie precedenti. Ad esempio, se imposti la sveglia alle 8:00, potrebbe avisarti in modo delicato a un orario compreso tra le 7:30 e le 8:00.
  - Per impostare la ripetizione regolare dell'allarme, selezionare **Ripeti**, quindi scegliere quando l'allarme deve ripetersi.
  - Per selezionare una descrizione per l'allarme, selezionare **Etichetta**.
  - Per eliminare l'allarme, selezionare **Elimina**.

## Sveglia smart

La sveglia smart crea una finestra di 30 minuti per consentire all'orologio vivoactive 6 di svegliarti a un orario ottimale in base al sonno. Ad esempio, se si imposta la sveglia alle 8:00, potrebbe avisare l'utente in modo delicato a un orario compreso tra le 7:30 e le 8:00. È possibile scegliere di impostare una sveglia smart ([Impostare un allarme, pagina 58](#)).

**NOTA:** la sveglia si attiverà sempre all'ora selezionata.

## Utilizzare il timer per il conto alla rovescia

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Orologi > Timer**.
- 3 Se non è stato mai salvato un timer, immettere l'ora.
- 4 Se in passato è stato salvato un timer, selezionare un'opzione:
  - Per impostare un nuovo timer per il conto alla rovescia senza salvarlo, selezionare **Timer rapido** e inserire il tempo.
  - Per impostare e salvare un nuovo timer per il conto alla rovescia, selezionare **Modifica > Aggiungi timer** e inserire il tempo.
  - Per impostare un timer di conto alla rovescia salvato, selezionare il timer salvato.
- 5 Premere  per avviare il timer.
- 6 Se necessario, selezionare un'opzione:
  - Per arrestare il timer con il tempo rimanente, selezionare .
  - Per riavviare il timer, selezionare .
  - Per interrompere e ripristinare il timer, scorrere verso sinistra e selezionare **Annulla timer**.
  - Per salvare il timer, scorrere verso sinistra e selezionare **Salva timer**.
  - Per riavviare automaticamente il timer dopo averlo azzerato, premere **Riavvio automatico**.
  - Per personalizzare la notifica del timer, selezionare **Vibrazione**.

## Eliminazione di un timer di conto alla rovescia

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Orologi > Timer > Modifica**.
- 3 Selezionare un timer.
- 4 Selezionare **Elimina**.

## Utilizzare il cronometro

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Orologi > Cronometro**.
- 3 Premere  per avviare il timer.
- 4 Premere  per riavviare il timer lap ①.



Il tempo segnato dal cronometro ② continua l'esecuzione.

- 5 Premere  per arrestare entrambi i timer.
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Per reimpostare entrambi i timer, selezionare .
  - Per salvare il tempo del cronometro come attività, scorrere verso sinistra e selezionare **Salva attività**.
  - Per attivare o disattivare la registrazione dei Lap, scorrere verso sinistra e selezionare **Tasto Lap**.

## Aggiunta di fusi orari alternativi

È possibile visualizzare l'ora corrente del giorno in altri fusi orari.

- 1 Premere .  
**SUGGERIMENTO:** è possibile inoltre visualizzare i fusi orari alternativi nell'elenco di viste rapide (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide*, pagina 36).
- 2 Selezionare **Orologi > Fusi orari alternativi.Fusi orari alternativi > Aggiungi zona**.
- 3 Scorrere verso sinistra o destra per evidenziare un'area geografica.
- 4 Premere  per selezionare l'area geografica.
- 5 Selezionare un fuso orario.

## Modifica di un fuso orario alternativo

1 Premere .

**SUGGERIMENTO:** è possibile inoltre visualizzare i fusi orari alternativi nell'elenco di viste rapide (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide, pagina 36*).

2 Selezionare **Orologi > Fusi orari alternativi.Fusi orari alternativi.**

3 Selezionare un fuso orario.

4 Premere .

5 Selezionare un'opzione:

- Per impostare il fuso orario da visualizzare nell'elenco di viste rapide, selezionare **Imposta come preferita**.
- Per immettere un nome personalizzato per il fuso orario, selezionare **Rinomina**.
- Per inserire un'abbreviazione personalizzata per il fuso orario, selezionare **Abbreviazione**.
- Per modificare il fuso orario, selezionare **Cambia zona**.
- Per eliminare il fuso orario, selezionare **Elimina**.

## Aggiunta di un evento di conto alla rovescia

1 Premere .

2 Selezionare **Orologi > Conti alla rovescia > Aggiungi.**

3 Immettere un nome.

4 Selezionare un anno, un mese e un giorno.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Giornata intera**.
- Selezionare **Tempo specifico** e inserire un orario.

6 Selezionare un'icona.

## Modifica di un evento di conto alla rovescia

1 Premere .

2 Selezionare **Orologi > Conti alla rovescia.**

3 Selezionare un evento di conto alla rovescia.

4 Scorri verso sinistra e selezionare **Imposta come preferita** per mostrare l'evento di conto alla rovescia nell'elenco di viste rapide (opzionale).

5 Scorrere verso sinistra e selezionare **Modifica conto alla rovescia**.

6 Selezionare un'opzione di modifica:

- Per rinominare l'evento, selezionare **Nome**.
- Per modificare la data, selezionare **Data**.
- Per modificare l'orario, selezionare **Ora**.
- Per modificare il tipo di evento, selezionare **Tipo**.
- Per aggiungere un nome abbreviato per l'evento, selezionare **Abbreviazione**.
- Per aggiungere promemoria agli eventi, selezionare **Promemoria**.
- Per ripetere l'evento ogni anno, selezionare **Ripeti ogni anno**.
- Per eliminare l'evento, selezionare **Elimina conto alla rovescia**.

# Impostazioni di notifiche e avvisi

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi**.

**Smart Notification:** personalizza le Smart Notification visualizzate sull'orologio (*Attivazione delle notifiche dello smartphone, pagina 69*).

**Salute & Benessere:** consente di personalizzare gli avvisi relativi a salute e benessere visualizzati sull'orologio (*Avvisi Salute e benessere, pagina 62*).

**Impostazioni report:** abilita i report e personalizza i dati e il tema dei report. È possibile selezionare **Report mattutino** per creare e modificare i messaggi giornalieri del report mattutino (*Personalizzazione del Report Mattutino, pagina 63*). È possibile selezionare **Scegli tema** per personalizzare il tema di sfondo per i report.

**Avvisi di sistema:** imposta avvisi relativi a orario (*Impostazione degli avvisi orari, pagina 63*), barometro o connessione dello smartphone (*Attivazione degli avvisi di connessione dello smartphone, pagina 63*).

**Centro notifiche:** permette al Centro notifiche di visualizzare le nuove notifiche (*Visualizzare le notifiche, pagina 69*).

## Avvisi Salute e benessere

Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto  e selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere**.

**Riepilogo giornaliero:** viene visualizzato un riepilogo giornaliero della Body Battery qualche ora prima dell'inizio delle ore di sonno. Il riepilogo giornaliero fornisce informazioni su come lo stress quotidiano e la cronologia delle attività hanno influito sul livello di Body Battery (*Body Battery, pagina 36*).

**Avvisi di stress:** notifica quando i periodi di stress hanno raggiunto il livello Body Battery.

**Avvisi relativi al riposo:** avvisano l'utente dopo un periodo di riposo e degli effetti che il riposo ha avuto sul livello di Body Battery.

**Allarmi frequenza cardiaca anomala:** invia un avviso quando la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di un valore target (*Impostare l'avviso sulla frequenza cardiaca anomala, pagina 62*).

**Avviso spostamento:** ricorda di continuare a muoversi.

**Avvisi obiettivo:** invia un avviso quando si raggiungono obiettivi quali numero di passi giornalieri e minuti di attività intensa a settimana.

## Impostare l'avviso sulla frequenza cardiaca anomala

### ATTENZIONE

Questa funzione invia un avviso solo quando la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di un determinato numero di battiti al minuto, come selezionato dall'utente, dopo un periodo di inattività. Questa funzione non invia alcuna notifica quando la frequenza cardiaca scende al di sotto della soglia selezionata durante la finestra di sonno selezionata configurata nell'app Garmin Connect. Questa funzione non notifica alcuna potenziale condizione cardiaca e non è destinata al trattamento o alla diagnosi di condizioni o patologie mediche. Consultare sempre il medico per qualsiasi problema relativo al cuore.

È possibile impostare il valore di soglia della frequenza cardiaca.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere > Allarmi frequenza cardiaca anomala**.
- 3 Selezionare **Allarme valore max** o **Allarme valore min**.
- 4 Impostare il valore di soglia della frequenza cardiaca.

Ogni volta che la frequenza cardiaca supera il valore soglia o scende al di sotto di esso, viene visualizzato un messaggio e l'orologio emette una vibrazione.

## Avviso di movimento

Stare seduti per periodi di tempo prolungati è sconsigliato per il metabolismo. L'avviso di movimento viene visualizzato quando è il momento di muoversi. Dopo un'ora di inattività, viene visualizzato un messaggio. È possibile personalizzare l'avviso di movimento affinché venga ignorato se si cammina o si eseguono altri tipi di movimento.

## Attivazione dell'avviso di movimento

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere > Avviso spostamento > Attivato.**

## Personalizzazione degli avvisi di movimento

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Salute & Benessere > Avviso spostamento > Attivato.**
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Tipo di avviso** per impostare l'avviso in base ai passi o ad altri tipi di movimento.
  - Selezionare **Movimenti** per consentire movimenti da seduti o movimenti liberi per cancellare l'allarme.
  - Selezionare **Durata movimento** per impostare la cancellazione dell'avviso dopo 30, 45 o 60 secondi.

## Report mattutino

L'orologio visualizza un report mattutino in base all'ora abituale della sveglia. Scorrere verso l'alto per visualizzare il report, che include meteo, sonno, stato di variabilità della frequenza cardiaca notturna e altro ancora ([Personalizzazione del Report Mattutino, pagina 63](#)).

## Personalizzazione del Report Mattutino

**NOTA:** è possibile personalizzare queste impostazioni sull'orologio o nell'account Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Impostazioni report > Report mattutino.**
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per attivare o disattivare la funzione Report mattutino, selezionare **Mostra report.**
  - Selezionare **Modifica report** per personalizzare l'ordine e il tipo di dati che vengono visualizzati nel report mattutino.
  - Per scrivere e aggiungere messaggi personalizzati al report mattutino, selezionare **Personalizza i messaggi giornalieri > Modifica messaggi.**
- 4 Selezionare **Scegli tema.**
- 5 Seleziona un tema.  
Il tema viene visualizzato come sfondo del report mattutino.

## Impostazione degli avvisi orari

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Avvisi di sistema > Ora.**
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per impostare un avviso da attivare un numero di minuti od ore prima del tramonto, selezionare **Prima del tramonto > Stato > Attivato**, selezionare **Ora** e inserire l'orario.
  - Per impostare un avviso da attivare un numero di minuti od ore prima dell'alba, selezionare **Prima dell'alba > Stato > Attivato**, selezionare **Ora** e inserire l'orario.
  - Per impostare un avviso da attivare ogni ora, selezionare **Orario > Attivato.**

## Attivazione degli avvisi di connessione dello smartphone

È possibile impostare l'orologio affinché avvisi l'utente quando lo smartphone associato si connette e si disconnette mediante la tecnologia Bluetooth.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Notifiche e avvisi > Avvisi di sistema > Telefono.**

## Impostazioni Vibrazione

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Vibrazione**.

**Sistema:** attiva o disattiva la vibrazione dell'orologio.

**Vibrazione avvisi:** imposta le vibrazioni dell'orologio per gli avvisi.

**Pressione pulsante:** imposta le vibrazioni dell'orologio per gli avvisi e la pressione dei pulsanti.

## Impostazioni dello schermo e della luminosità

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Schermo e luminosità**.

**Luminosità:** consente di impostare il livello di luminosità dello schermo.

**Schermo sempre acceso:** imposta i dati del quadrante dell'orologio in modo che restino visibili e abbassino il livello di luminosità e sfondo. Questa opzione influisce sulla durata della batteria e dello schermo ([Info sullo schermo AMOLED, pagina 101](#)).

**Dim. testo:** regola la dimensione del testo sullo schermo.

**Red Shift:** imposta lo schermo su tonalità di rosso, verde o arancione in modo da poter utilizzare l'orologio in condizioni di scarsa illuminazione e preservare la visione notturna.

**Gesto:** attiva lo schermo quando si alza e si ruota il braccio per guardare il polso.

**Timeout:** consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo venga disattivato.

## Connettività

Le funzioni di connettività sono disponibili associando l'orologio a uno smartphone compatibile ([Associare lo smartphone, pagina 68](#)). Altre funzioni sono disponibili quando si connette l'orologio a una rete Wi-Fi ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 71](#)).

## Sensori e accessori

L'orologio vivoactive 6 dispone di vari sensori interni ed è possibile associare altri sensori wireless per le attività.

## Sensori wireless

L'orologio può essere associato e utilizzato con sensori wireless utilizzando la tecnologia ANT+® oppure Bluetooth (*Associazione dei sensori wireless, pagina 66*). Dopo aver associato i dispositivi, è possibile personalizzare i campi dati opzionali (*Personalizzare le schermate dati, pagina 27*). Se l'orologio è dotato di un sensore, i dispositivi sono già associati.

Per informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di sensori Garmin specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) per il sensore in questione.

Tipo di sensore	Descrizione
Sensori ferro	È possibile utilizzare i sensori dei ferri da golf Approach CT10 per il monitoraggio automatico dei colpi che include posizione, distanza e tipo di ferro.
eBike	È possibile utilizzare l'orologio con la eBike e visualizzare i dati della bici, come le informazioni sulla batteria e sulla sua autonomia, durante le sessioni.
Frequenza cardiaca	È possibile utilizzare un sensore esterno, come la fascia cardio serie HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ o HRM-Pro™ per visualizzare i dati della frequenza cardiaca durante le attività.
Foot Pod	È possibile utilizzare un foot pod invece del GPS per registrare il passo e la distanza se ci allena al chiuso o il segnale GPS è debole.
Cuffie	È possibile utilizzare gli auricolari Bluetooth per ascoltare la musica caricata sull'orologio vívoactive 6 ( <i>Collegamento di auricolari Bluetooth, pagina 91</i> ).
Luci	È possibile utilizzare le luci smart per bici Varia per una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante.
Radar	È possibile utilizzare un radar retrovisore per bici Varia per migliorare la consapevolezza dell'ambiente circostante e inviare avvisi sui veicoli in avvicinamento. Con una luce posteriore con telecamera radar Varia, è anche possibile scattare foto e registrare video durante una pedalata ( <i>Uso dei controlli della videocamera Varia, pagina 68</i> ).
Velocità/ Cadenza	È possibile fissare i sensori di velocità o di cadenza alla bici e visualizzare i dati durante la corsa. Se necessario, è possibile inserire manualmente la circonferenza della ruota ( <i>Dimensioni e circonferenza delle ruote, pagina 109</i> ). È anche possibile collegare sensori di velocità o di cadenza alla sedia a rotelle e visualizzare i dati durante l'attività. Quando il sensore è collegato, l'orologio crea e salva un'attività sull'account Garmin Connect ogni volta che si spinge la sedia.
tempe	Il sensore di temperatura tempe™ può essere fissato a un cinturino o a un passante in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi.

## Associazione dei sensori wireless

La prima volta che si collega un sensore wireless all'orologio utilizzando la tecnologia ANT+ o Bluetooth, è necessario associare l'orologio al sensore. Una volta associati, l'orologio si connette automaticamente al sensore quando si avvia un'attività e il sensore è attivo e nell'area di copertura. Per ulteriori informazioni sui tipi di connessione, consultare la pagina [garmin.com/hrm\\_connection\\_types](http://garmin.com/hrm_connection_types).

- 1 Indossare la fascia cardio, installare il sensore o premere il pulsante per riattivare il sensore.  
**NOTA:** per informazioni in merito all'associazione, vedere il Manuale Utente del sensore wireless in uso.
- 2 Portare l'orologio entro 3 m (10 piedi) dal sensore.  
**NOTA:** mantenersi a 10 m (33 piedi) da altri sensori wireless durante l'associazione.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare **Impostazioni > Connettività > Sensori orologio > Aggiungi nuovo**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Ricerca tutto**.
  - Selezionare il tipo di sensore in uso.

Una volta associato il sensore all'orologio, lo stato del sensore passa da Ricerca a Connesso. I dati del sensore vengono visualizzati nella sequenza delle pagine dati o in un campo dati personalizzato. È possibile personalizzare i campi dati opzionali (*Personalizzare le schermate dati, pagina 27*).

## Dinamiche di corsa

La dinamica di corsa è un feedback in tempo reale della qualità della corsa. L'orologio vívoactive 6 ha un accelerometro per calcolare cinque metriche di qualità della corsa. Per tutte e sei le metriche della corsa, è necessario associare l'orologio vívoactive 6 con l'accessorio della serie HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro o l'accessorio per altre dinamiche di corsa che misura il movimento del tronco. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/performance-data/running](http://garmin.com/performance-data/running).

Metrico	Tipo di sensore	Descrizione
<b>Cadenza</b>	Orologio o accessorio compatibile	La cadenza consiste nel numero di passi al minuto. Visualizza il totale dei passi (destro e sinistro combinati).
<b>Lunghezza passo</b>	Orologio o accessorio compatibile	La lunghezza dei passi è la distanza tra un passo e l'altro. È misurata in metri.
<b>Oscillazione verticale</b>	Orologio o accessorio compatibile	L'oscillazione verticale consiste nel rimbalzo della fase aerea nel movimento della corsa. Visualizza il movimento verticale del busto, misurato in centimetri.
<b>Rapporto verticale</b>	Orologio o accessorio compatibile	Il rapporto verticale è il rapporto tra l'oscillazione verticale e la lunghezza dei passi. Il valore è mostrato in percentuale. Un valore basso indica un migliore stile di corsa.
<b>Tempo di contatto con il suolo</b>	Orologio o accessorio compatibile	Il tempo di contatto con il suolo consiste nel tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa. È misurato in millisecondi. <b>NOTA:</b> il tempo di contatto con il suolo non è disponibile durante la camminata.
<b>Tempo medio di contatto con il suolo</b>	Solo accessorio compatibile	Il tempo medio di contatto con il suolo mostra la media di contatto del piede destro e sinistro con il suolo durante la corsa. Il valore è mostrato in percentuale. Ad esempio, 53,2 con una freccia rivolta verso sinistra o destra.

## Suggerimenti per i dati mancanti sulle dinamiche di corsa

Questo argomento fornisce suggerimenti per l'utilizzo di un accessorio compatibile per le dinamiche di corsa. Se l'accessorio non è connesso all'orologio, l'orologio passa automaticamente alle dinamiche di corsa basate sul polso.

- Accertarsi di disporre di un accessorio per le dinamiche di corsa, ad esempio l'accessorio della serie HRM 600, HRM-Fit o HRM-Pro.
- Associare nuovamente l'accessorio per le dinamiche di corsa all'orologio, attenendosi alle istruzioni.
- Se si utilizza un accessorio HRM 600, associarlo all'orologio tramite connessione Bluetooth sicura, anziché una aperta.  
Per ulteriori informazioni sui tipi di connessione, consultare la pagina [garmin.com/hrm\\_connection\\_types](https://garmin.com/hrm_connection_types).
- Se si utilizza un accessorio della serie HRM-Fit o HRM-Pro, associarlo all'orologio tramite la tecnologia ANT+, anziché con la tecnologia Bluetooth.
- Se i dati sulle dinamiche di corsa visualizzano solo il valore zero, accertarsi che l'accessorio sia indossato in modo corretto.

**NOTA:** alcune metriche non vengono visualizzate durante la camminata.

## Potenza della corsa

La potenza della corsa Garmin viene calcolata usando le informazioni sulle dinamiche di corsa misurate, il peso dell'utente, i dati ambientali e altri dati dei sensori. La misurazione della potenza stima la quantità di potenza che un runner applica sulla superficie della strada e viene visualizzata in watt. L'uso della potenza della corsa come misuratore dello sforzo può essere per alcuni runner più adatta dell'uso del passo o della frequenza cardiaca. La potenza della corsa può essere un dato più esplicativo della frequenza cardiaca per indicare il livello di sforzo e può considerare salite, discese e vento, a differenza della misurazione del passo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

La potenza della corsa può essere misurata utilizzando un accessorio dinamico compatibile o i sensori dell'orologio. È possibile personalizzare i campi dei dati sulla potenza della corsa per visualizzare la potenza generata e apportare modifiche all'allenamento (*Campi dati*, pagina 110). È possibile impostare gli avvisi di potenza per ricevere una notifica quando si raggiunge una zona di potenza specificata (*Avvisi attività*, pagina 30).

I valori delle zone di potenza della corsa sono predefiniti a seconda del sesso, del peso e della capacità media e potrebbero non corrispondere alle capacità personali dell'utente. È possibile regolare le zone manualmente sull'orologio o utilizzare l'account Garmin Connect.

### *Impostazioni di potenza della corsa*

Dal quadrante dell'orologio, premere , selezionare **Attività**, scegliere un'attività di corsa, premere e selezionare le relative impostazioni, poi **Running Power**.

**Stato:** attiva o disattiva la registrazione dei dati di potenza della corsa Garmin.

**Considerazione del vento:** attiva o disattiva l'uso dei dati del vento durante il calcolo della potenza della corsa. I dati del vento sono una combinazione dei dati relativi a velocità, direzione e barometro dell'orologio e dei dati del vento disponibili sullo smartphone.

## Uso dei controlli della videocamera Varia

### AVVISO

In alcune giurisdizioni, la registrazione di video, audio o fotografie è vietata o regolamentata oppure vige l'obbligo di informare della registrazione tutti i soggetti interessati e ottenerne il consenso. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare le normative, i regolamenti e altri divieti in vigore nelle giurisdizioni in cui intende utilizzare questo dispositivo.

Prima di poter utilizzare i comandi della telecamera Varia, è necessario associare l'accessorio all'orologio (*Associazione dei sensori wireless*, pagina 66).

#### 1 Selezionare un'opzione:

- Aggiungere il controllo **Luci** all'orologio (*Personalizzazione del menu dei comandi*, pagina 42).
- Aggiungere la vista rapida **Luci** sull'orologio (*Personalizzazione dell'elenco delle viste rapide*, pagina 36).

#### 2 Dal controllo o dalla vista rapida **Luci** seleziona un'opzione:

- Selezionare  per visualizzare le impostazioni della videocamera.
- Selezionare  per registrare la corsa.
- Selezionare  per scattare una foto.
- Selezionare  per salvare una clip.

## Funzioni di connettività allo smartphone

Le funzioni di connettività dello smartphone sono disponibili per l'orologio vivoactive 6 quando lo si associa utilizzando l'app Garmin Connect (*Associare lo smartphone*, pagina 68).

- Funzioni dell'app Garmin Connect (*Garmin Connect*, pagina 73)
- Funzioni dell'app Connect IQ e altro (*App dello smartphone e applicazioni del computer*, pagina 72)
- Viste rapide (*Viste rapide*, pagina 33)
- Funzioni del menu comandi (*Comandi*, pagina 40)
- Funzioni di sicurezza e rilevamento (*Funzioni di sicurezza e rilevamento*, pagina 87)
- Interazioni con lo smartphone come le notifiche (*Attivazione delle notifiche dello smartphone*, pagina 69)

## Associare lo smartphone

Per utilizzare le funzioni di connettività sull'orologio, è necessario associarlo direttamente tramite l'app Garmin Connect anziché dalle impostazioni Bluetooth sullo smartphone.

#### 1 Selezionare un'opzione:

- Durante la configurazione iniziale sull'orologio, selezionare  quando viene richiesto di associare il dispositivo allo smartphone.
- Se in precedenza è stata saltata la procedura di associazione, dal quadrante dell'orologio premere  e selezionare **Impostazioni > Connettività > Associa smartphone**.
- Se si desidera associare un nuovo smartphone, dal quadrante dell'orologio tenere premuto  e selezionare **Impostazioni > Connettività > Telefono > Associa smartphone**.

#### 2 Eseguire la scansione del codice QR con lo smartphone e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di associazione e configurazione.

## Attivazione delle notifiche dello smartphone

È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione delle notifiche dall'audio dello smartphone associato sull'orologio durante il normale utilizzo.

**NOTA:** è possibile configurare le notifiche durante il sonno o le attività nelle impostazioni Modalità Focus (*Modalità Focus*, pagina 77).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Connettività > Telefono > Notifiche**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per attivare le notifiche dello smartphone, selezionare **Stato > Attivato**.
  - Per attivare le notifiche per le chiamate telefoniche, selezionare **Chiamate**, poi scegliere le preferenze di stato, toni e vibrazione.
  - Per attivare le notifiche per i messaggi di testo, selezionare **SMS**, poi scegliere le preferenze di stato, toni e vibrazione.
  - Per abilitare le notifiche per le app dello smartphone, selezionare **Applicazioni**, poi scegliere le preferenze di stato, toni e vibrazione.
  - Per nascondere i dettagli delle notifiche finché non si esegue un'azione, selezionare **Privacy**, poi scegliere un'opzione.
  - Per modificare la durata di visualizzazione delle notifiche sull'orologio, selezionare **Timeout**.
  - Per aggiungere una firma alle risposte degli SMS dall'orologio, selezionare **Firma**.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo per gli smartphone Android™ compatibili.

## Visualizzare le notifiche

È possibile visualizzare sull'orologio le notifiche dello smartphone da diversi menu.

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per visualizzare il centro notifiche.
  - Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto per visualizzare la vista rapida delle notifiche.  
**SUGGERIMENTO:** dalla vista rapida, è possibile scorrere verso sinistra per eliminare una notifica.
  - Dal quadrante dell'orologio, premere , selezionare **Notifiche** per visualizzare l'app delle notifiche.
  - Tenere premuto , quindi selezionare **Notifiche** per visualizzare il controllo delle notifiche.
- 2 Selezionare una notifica.
- 3 Premere  per maggiori opzioni.
- 4 Scorrere fino alla parte superiore delle notifiche e selezionare **Ignora tutto** per chiudere tutte le notifiche.

## Ricezione di una chiamata telefonica in arrivo

Quando si riceve una telefonata sullo smartphone connesso, sull'orologio vivoactive 6 viene visualizzato il nome o il numero di telefono del chiamante.

- Per accettare la chiamata, selezionare .  
**NOTA:** per parlare con il chiamante, è necessario utilizzare lo smartphone collegato.
- Per rifiutare la chiamata, selezionare .
- Per rifiutare la chiamata e inviare immediatamente una risposta tramite messaggio di testo, selezionare , quindi selezionare un messaggio dall'elenco.  
**NOTA:** per inviare una risposta tramite messaggio di testo, è necessario essere collegati a uno smartphone Android compatibile tramite tecnologia Bluetooth.

## Risposta a un messaggio di testo

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo per gli smartphone Android compatibili.

Quando si riceve una notifica di un messaggio di testo sull'orologio è possibile inviare una risposta rapida effettuando una selezione da un elenco di messaggi. È possibile personalizzare i messaggi nell'app Garmin Connect.

**NOTA:** questa funzione consente l'invio di messaggi di testo tramite il telefono. In base al gestore e al piano telefonico in uso, potrebbero venire applicati limitazioni e costi ai normali messaggi di testo. Contattare il gestore di telefonia mobile per ulteriori informazioni sui costi o sulle limitazioni per i messaggi di testo.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per visualizzare il centro notifiche.
- 2 Selezionare una notifica di un messaggio di testo.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare **Rispondi**.
- 5 Selezionare un messaggio dall'elenco.

Il telefono invia il messaggio selezionato come messaggio di testo SMS.

## Gestione delle notifiche

È possibile utilizzare lo smartphone compatibile per gestire le notifiche visualizzate sull'orologio vivoactive 6.

Selezionare un'opzione:

- Se si utilizza un iPhone®, accedere alle impostazioni delle notifiche di iOS® per selezionare le notifiche da visualizzare sullo smartphone e sull'orologio.

**NOTA:** tutte le notifiche che si abilitano su iPhone sono visibili anche sull'orologio.

- Se si sta utilizzando uno smartphone Android, dall'app Garmin Connect selezionare prima **••• > Impostazioni > Notifiche > Notifiche app**, poi scegliere le notifiche che si desidera visualizzare sull'orologio.

## Disattivare la Bluetooth connessione dello smartphone

È possibile disattivare Bluetooth la connessione dello smartphone dal menu dei comandi.

**NOTA:** è possibile aggiungere opzioni al menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42*).

- 1 Tenere premuto  per visualizzare il menu comandi.
- 2 Selezionare  per disattivare Bluetooth la connessione dello smartphone sul tuo orologio vivoactive 6.  
Consultare il manuale utente dello smartphone per disattivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.

## Attivazione e disattivazione degli avvisi Trova il mio telefono

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Connettività > Telefono > Avvisi Trova telefono**.

## Individuazione di un telefono perso durante un'attività GPS

L'orologio vivoactive 6 memorizza automaticamente una posizione GPS quando il telefono abbinato viene scollegato durante un'attività GPS. È possibile utilizzare questa funzione per individuare un telefono smarrito durante un'attività.

Per ulteriori informazioni, consultare [garmin.com/findmyphonewithgps](https://garmin.com/findmyphonewithgps).

- 1 Avviare un'attività GPS.
- 2 Quando viene richiesto di raggiungere l'ultima posizione nota del dispositivo, selezionare .
- 3 Trovare la posizione sulla mappa.
- 4 Scorrere verso l'alto per visualizzare una bussola che punta alla posizione (opzionale).
- 5 Quando l'orologio si trova nel Bluetooth raggio d'azione del telefono, la Bluetooth potenza del segnale viene visualizzata sullo schermo.  
La potenza del segnale aumenta quando ci si avvicina allo smartphone.

## Wi-Fi Funzioni di connettività

**Caricamento delle attività sull'account Garmin Connect:** consente di inviare automaticamente l'attività all'account Garmin Connect non appena si finisce di registrarla.

**Contenuto audio:** consente di sincronizzare i contenuti audio da provider di terze parti.

**aggiornamenti software;** è possibile scaricare e installare il software più recente.

**Allenamenti e piani di allenamento:** consente di cercare e selezionare esercizi e piani di allenamento sull'account Garmin Connect. La prossima volta che l'orologio stabilirà una connessione Wi-Fi, i file verranno inviati all'orologio.

## Connessione a una rete Wi-Fi

È necessario connettere l'orologio alla app Garmin Connect sullo smartphone o all'applicazione Garmin Express™ sul computer prima di potersi connettere a una rete Wi-Fi.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Reti personali > Cerca reti**.  
L'orologio visualizza un elenco di reti Wi-Fi nelle vicinanze.
- 3 Selezionare una rete.
- 4 Se necessario, inserire la password di rete.

L'orologio si connette alla rete e la aggiunge all'elenco delle reti salvate. L'orologio si riconnette automaticamente a questa rete quando viene a trovarsi nel suo raggio di copertura.

## Garmin Share

### AVVISO

È responsabilità dell'utente la condivisione discreta di informazioni con altri. Verificare sempre di conoscere e di avere fiducia delle persone con le quali si condividono informazioni.

La funzione Garmin Share consente di utilizzare la tecnologia Bluetooth per condividere in modo wireless i dati con altri dispositivi Garmin compatibili. Con la funzione Garmin Share abilitata e dispositivi Garmin compatibili nel raggio d'azione l'uno dell'altro, è possibile selezionare le posizioni salvate, i percorsi e gli allenamenti da trasferire a un altro dispositivo tramite una connessione diretta e sicura da dispositivo a dispositivo, senza la necessità di uno smartphone o di una connessione Wi-Fi.

## Condivisione dei dati con Garmin Share

Prima di poter utilizzare questa funzione, la tecnologia Bluetooth deve essere abilitata su entrambi i dispositivi compatibili, e questi devono trovarsi entro 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro. Quando richiesto, è anche necessario acconsentire alla condivisione dei dati con altri dispositivi Garmin utilizzando Garmin Share.

L'orologio vivoactive 6 può inviare e ricevere dati quando è collegato a un altro dispositivo Garmin compatibile (*Ricezione dei dati con Garmin Share, pagina 72*). È anche possibile trasferire i dati tra dispositivi diversi. Ad esempio, si può condividere un percorso preferito dal ciclocomputer Edge® sull'orologio Garmin compatibile.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Garmin Share > Condividi**.
- 3 Selezionare una categoria e poi uno o più elementi.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Condividi**.
  - Selezionare **Aggiungi altri > Condividi** per selezionare più di un elemento da condividere.
- 5 Attendere che il dispositivo individui i dispositivi compatibili.
- 6 Selezionare un dispositivo.
- 7 Verificare che il PIN a sei cifre corrisponda su entrambi i dispositivi e selezionare .
- 8 Attendere durante il trasferimento dei dati tra i dispositivi.
- 9 Selezionare **Cond. di nuovo** per condividere gli stessi elementi con un altro utente (facoltativo).
- 10 Selezionare **Fatto**.

## Ricezione dei dati con Garmin Share

Prima di poter utilizzare questa funzione, la tecnologia Bluetooth deve essere abilitata su entrambi i dispositivi compatibili, e questi devono trovarsi entro 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro. Quando richiesto, è anche necessario acconsentire alla condivisione dei dati con altri dispositivi Garmin utilizzando Garmin Share.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Garmin Share**.
- 3 Attendere mentre il dispositivo individua i dispositivi compatibili nell'area di copertura.
- 4 Selezionare .
- 5 Verificare che il PIN a sei cifre corrisponda su entrambi i dispositivi e selezionare .
- 6 Attendere durante il trasferimento dei dati tra i dispositivi.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Impostazioni Garmin Share

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Connettività > Garmin Share**.

**Stato:** consente all'orologio di inviare e ricevere elementi tramite Garmin Share.

**Rimuovi dispositivi:** rimuove tutti i dispositivi con cui l'orologio ha precedentemente condiviso gli elementi.

## App dello smartphone e applicazioni del computer

È possibile connettere l'orologio a più app Garmin sullo smartphone e applicazioni del computer utilizzando lo stesso account Garmin.

## Garmin Connect

È possibile connettersi con gli amici su Garmin Connect. Garmin Connect fornisce gli strumenti per tracciare, analizzare, condividere e incoraggiarsi l'un l'altro. Registrazione degli eventi di uno stile di vita attivo, che include corsa, camminata, corsa in bici, nuoto, escursioni, triathlon e molto altro. Per creare un account gratuito, è possibile scaricare l'app dall'app store dello smartphone ([garmin.com/connectapp](http://garmin.com/connectapp)), oppure andare all'indirizzo [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Memorizzazione delle attività:** dopo aver completato e salvato un'attività utilizzando l'orologio, è possibile caricarla sull'account Garmin Connect e conservarla per tutto il tempo che si desidera.

**Analisi dei dati:** è possibile visualizzare informazioni più dettagliate sull'attività, come la durata, la distanza, la quota, la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, le dinamiche di corsa, una vista dall'alto della mappa, grafici su passo e velocità e report personalizzabili.

**NOTA:** alcuni dati richiedono un accessorio opzionale, ad esempio una fascia cardio.



**Pianificazione degli allenamenti:** è possibile scegliere un obiettivo di fitness e caricare un allenamento giornaliero pianificato.

**Rilevamento dei progressi:** è possibile rilevare i progressi giornalieri, partecipare a una gara amichevole con i propri contatti e raggiungere gli obiettivi impostati.

**Condivisione delle attività:** è possibile entrare in contatto con gli amici per seguire le loro attività o condividere link alle tue.

**Gestione delle impostazioni:** è possibile personalizzare le impostazioni dell'orologio e le impostazioni utente sull'account Garmin Connect.

### Abbonamento Garmin Connect+

È possibile migliorare i dati, le connessioni e l'allenamento disponibili sul proprio account Garmin Connect con un abbonamento Garmin Connect+. Per registrarsi, è possibile scaricare l'app dall'app store del proprio smartphone Garmin Connect o visitare la pagina [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Intelligenza attiva (IA):** ricevi informazioni basate sull'IA relative ai tuoi dati e attività.

**LiveTrack+:** è possibile inviare messaggi di testo LiveTrack, ricevere una pagina di profilo personalizzata e visualizzare le sessioni LiveTrack.

**Guida per l'allenamento:** si riceveranno supporto e guida da esperti per determinati piani di allenamento Garmin Coach.

**Dashboard delle prestazioni:** permette di visualizzare i dati sull'allenamento come si preferisce con grafici e carte personalizzati.

**Funzionalità social:** si ottiene l'accesso a badge esclusivi, sfide con badge e altro ancora. È possibile aggiornare l'avatar del proprio profilo con cornici personalizzabili.

## Uso dell'app Garmin Connect

Una volta associato l'orologio allo smartphone (*Associare lo smartphone, pagina 68*), è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per caricare tutti i dati delle attività sull'account Garmin Connect.

- 1 Verificare che l'app Garmin Connect sia in esecuzione sullo smartphone.
- 2 Tenere l'orologio a una distanza massima di 10 metri (30 piedi) dallo smartphone.

L'orologio sincronizza automaticamente i dati con l'app Garmin Connect e con l'account Garmin Connect.

## Aggiornamento del software tramite l'app Garmin Connect

Per poter aggiornare il software dell'orologio utilizzando l'app Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect e associare l'orologio a un telefono compatibile (*Associare lo smartphone, pagina 68*).

Sincronizzare il dispositivo con l'app Garmin Connect (*Uso dell'app Garmin Connect, pagina 74*).

Quando è disponibile nuovo software, l'app Garmin Connect invia automaticamente l'aggiornamento all'orologio.

## Training Status unificato

Quando si utilizzano più dispositivi Garmin con il proprio account Garmin Connect, è possibile scegliere quale dispositivo è la fonte di dati principale per l'uso quotidiano e per l'allenamento.

Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●● > **Impostazioni**.

**Dispositivo di allenamento principale:** imposta la fonte di dati principale per le metriche di allenamento, quali il Training Status ed il Training Load Focus.

**NOTA:** Garmin I dispositivi che non hanno la funzione relativa allo stato di allenamento non possono essere impostati come Dispositivo di allenamento principale, ma possono comunque essere utilizzati per registrare i dati dell'allenamento.

**Dispositivo indossabile principale:** imposta la fonte di dati principale per le metriche quotidiane relative alla salute, quali passi e sonno. Questo dovrebbe essere l'orologio che indossi più spesso.

**SUGGERIMENTO:** per ottenere risultati più accurati, Garmin consiglia di eseguire spesso la sincronizzazione con il proprio account Garmin Connect.

## Sincronizzazione delle attività e misurazioni delle prestazioni

È possibile sincronizzare le attività e le misurazioni delle prestazioni di altri dispositivi Garmin sul proprio orologio vívoactive 6 utilizzando l'account Garmin Connect. In questo modo l'orologio potrà fornire indicazioni più precise sugli allenamenti e il fitness dell'utente. Ad esempio, è possibile registrare una corsa in bici con un ciclocomputer Edge e visualizzare i dettagli dell'attività e il tempo di recupero sull'orologio vívoactive 6.

Sincronizzare l'orologio vívoactive 6 e gli altri dispositivi Garmin con il proprio account Garmin Connect.

**SUGGERIMENTO:** è possibile impostare un dispositivo di allenamento principale e un dispositivo indossabile principale nell'app Garmin Connect (*Training Status unificato, pagina 74*).

Le attività recenti e le misurazioni delle prestazioni degli altri dispositivi Garmin sincronizzati vengono visualizzate sull'orologio vívoactive 6.

## Uso di Garmin Connect sul computer

L'applicazione Garmin Express consente di connettere il dispositivo all'account Garmin Connect tramite un computer. È possibile utilizzare l'applicazione Garmin Express per caricare i dati dell'attività sull'account Garmin Connect e inviare i dati, come esercizi e piani di allenamento, dal sito web Garmin Connect all'orologio. Inoltre, si possono scaricare brani musicali sull'orologio (*Download di contenuti audio personali, pagina 89*). È anche possibile installare gli aggiornamenti software del e gestire le app Connect IQ.

- 1 Collegare l'orologio al computer usando il cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Scaricare e installare l'applicazione Garmin Express.
- 4 Aprire l'applicazione Garmin Express e selezionare **Aggiungi dispositivo**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Aggiornamento del software mediante Garmin Express

Prima di poter aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un account Garmin Connect e scaricare l'applicazione Garmin Express.

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.

Quando un nuovo software è disponibile, Garmin Express lo invia al dispositivo.

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 3 Non scollegare il dispositivo dal computer durante il processo di aggiornamento.

**NOTA:** se il dispositivo è stato già configurato con la connettività Wi-Fi, Garmin Connect può scaricare automaticamente gli aggiornamenti software disponibili quando si collega mediante Wi-Fi.

## Sincronizzazione manuale dei dati con Garmin Connect

**NOTA:** è possibile aggiungere opzioni al menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi*, pagina 42).

- 1 Tenere premuto  per visualizzare il menu dei comandi.

- 2 Selezionare **Sincronizza**.

## Funzioni di Connect IQ

È possibile aggiungere all'orologio app Connect IQ, viste rapide, provider di musica, quadranti e altro ancora tramite lo store Connect IQ dell'orologio o dello smartphone ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

**Quadranti orologio:** consente di personalizzare l'aspetto dell'orologio.

**App del dispositivo:** aggiungi funzioni interattive all'orologio, come viste rapide e nuovi tipi di attività all'aperto e di fitness.

**Campi dati:** consente di scaricare nuovi campi dati che presentano i dati del sensore, dell'attività e di cronologia in modi nuovi. È possibile aggiungere campi dati Connect IQ a funzioni integrate e pagine.

**Musica:** aggiunge provider di musica all'orologio.

## Download delle funzioni Connect IQ

Prima di poter scaricare funzioni dall'app Connect IQ, è necessario associare l'orologio vivoactive 6 con il tuo smartphone (*Associare lo smartphone*, pagina 68).

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Connect IQ.

- 2 Se necessario, selezionare l'orologio.

- 3 Selezionare una funzione Connect IQ.

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Download di funzioni Connect IQ dal computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.

- 2 Visitare il sito Web [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com), ed effettuare l'accesso.

- 3 Selezionare una funzione Connect IQ e scaricarla.

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## App Garmin Messenger

### ⚠ AVVERTENZA

Le funzioni inReach® dell'app Garmin Messenger, tra cui SOS, rilevamento e Meteo inReach™, non sono disponibili senza un comunicatore satellitare inReach connesso e un abbonamento satellitare attivo. Testare sempre l'app all'aperto prima di utilizzarla in viaggio.

### ⚠ ATTENZIONE

Le funzioni di messaggistica non satellitare dell'app Garmin Messenger non devono essere utilizzate come unico metodo principale per richiedere assistenza di emergenza.

### AVVISO

L'app funziona sia attraverso la rete satellitare Iridium® sia attraverso internet (utilizzando una connessione wireless o i dati cellulari dello smartphone). Se si utilizzano i dati cellulari, lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. Se ci si trova in un'area senza copertura di rete, è necessario disporre di un abbonamento satellitare attivo affinché il comunicatore satellitare inReach possa utilizzare la rete satellitare Iridium.

È possibile utilizzare l'app per inviare messaggi ad altri utenti dell'app Garmin Messenger, compresi amici e familiari senza dispositivi Garmin. Chiunque può installare l'app sul proprio telefono e comunicare con altri utenti dell'app su Internet (nessun login necessario). Gli utenti dell'app possono anche creare thread di messaggi di gruppo con altri numeri di telefono SMS. I nuovi membri aggiunti al messaggio del gruppo possono scaricare l'app per vedere le conversazioni.

I messaggi inviati tramite una connessione wireless o dati cellulari sullo smartphone non prevedono addebiti per il traffico dati o altri costi aggiuntivi nell'abbonamento satellitare. I messaggi ricevuti possono comportare costi se si tenta di recapitarli sia sulla rete satellitare Iridium che su Internet. Si applicano le tariffe standard per i messaggi di testo previste dal piano dati dell'operatore cellulare.

È possibile scaricare l'app Garmin Messenger dall'app store sul proprio smartphone ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Uso della funzione Messenger

### ⚠ ATTENZIONE

Le funzioni di messaggistica non satellitare dell'app Garmin Messenger non devono essere utilizzate come unico metodo principale per richiedere assistenza di emergenza.

### AVVISO

Per utilizzare la funzione Messenger, l'orologio vívoactive 6 deve essere collegato all'app Garmin Messenger sullo smartphone compatibile utilizzando la tecnologia Bluetooth.

La funzione Messenger sull'orologio consente di visualizzare, comporre e rispondere ai messaggi dall'app Garmin Messenger dello smartphone.

1 Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto per visualizzare la vista rapida **Messenger**.

**SUGGERIMENTO:** la funzione Messenger è disponibile come opzione rapida, nell'app o tra i comandi sull'orologio.

2 Selezionare la vista rapida.

3 Al primo utilizzo di **Messenger**, eseguire la scansione del codice QR con lo smartphone, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione e la procedura di configurazione.

4 Sull'orologio, selezionare un'opzione:

- Per comporre un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo messaggio**, quindi selezionare un destinatario e un messaggio predefinito, oppure comporne uno.
- Per visualizzare una conversazione, scorrere verso il basso, quindi selezionare una conversazione.
- Per rispondere a un messaggio, selezionare una conversazione, selezionare **Rispondi**, quindi selezionare un messaggio predefinito o comporne uno.

## App Garmin Golf

L'app Garmin Golf consente di caricare le scorecard dal dispositivo vivoactive 6 per visualizzare statistiche dettagliate e analisi dei colpi. I giocatori che utilizzano l'app Garmin Golf possono gareggiare l'uno contro l'altro su campi diversi. Esistono più di 43.000 campi dotati di classifiche, e chiunque può partecipare. È possibile configurare un torneo e invitare i giocatori. Con un'iscrizione a Garmin Golf, è possibile visualizzare i dati sul profilo del green sullo smartphone.

L'app Garmin Golf sincronizza i dati con l'account Garmin Connect dell'utente. È possibile scaricare l'app Garmin Golf dall'app store sul proprio smartphone ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Modalità Focus

Le Modalità Focus regolano le impostazioni e il comportamento dell'orologio in base alle diverse situazioni, come sonno e attività. Quando si modificano le impostazioni con una Modalità Focus attivata, le impostazioni vengono aggiornate solo per quella Modalità Focus.

### Personalizzazione della modalità Focus sul sonno

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Modalità Focus > Sonno**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Pianificazione**, selezionare un giorno e inserire le ore di sonno consuete.
  - Selezionare **Quadrante orologio** per utilizzare il quadrante dell'orologio per la modalità sonno.
  - Selezionare **Notifiche e avvisi** per configurare le notifiche dello smartphone, gli avvisi Salute e benessere e gli avvisi di sistema (*Impostazioni di notifiche e avvisi, pagina 62*).
  - Selezionare **Vibrazione** per configurare i toni del segnale acustico e la vibrazione (*Impostazioni Vibrazione, pagina 64*).
  - Selezionare **Schermo e luminosità** per configurare le impostazioni dello schermo (*Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64*).

### Personalizzazione della Modalità Focus dell'attività

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Modalità Focus > Attività**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Satelliti** per impostare i sistemi satellitari da utilizzare per tutte le attività.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile personalizzare l'impostazione **Satelliti** per ciascuna attività (*Impostazioni attività, pagina 28*).
  - Selezionare **Avvisi vocali** per attivare gli avvisi vocali durante le attività.
  - Selezionare **Notifiche e avvisi** per configurare le notifiche dello smartphone, gli avvisi Salute e benessere e gli avvisi di sistema (*Impostazioni di notifiche e avvisi, pagina 62*).
  - Selezionare **Schermo e luminosità** per configurare le impostazioni dello schermo (*Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64*).
  - Selezionare **Vibrazione** per configurare le impostazioni di toni di avviso e vibrazione (*Impostazioni Vibrazione, pagina 64*).

## Impostazioni di salute e benessere

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Salute & Benessere**.

**Cardio da polso:** personalizza le impostazioni della fascia cardio da polso (*Impostazioni del cardio da polso*, pagina 79).

**Pulsossimetro:** imposta la modalità del pulsossimetro (*Impostazione della modalità pulsossimetro*, pagina 81).

**Move IQ:** attiva gli eventi Move IQ. Quando i movimenti corrispondono a schemi di allenamento noti, la funzione Move IQ rileva automaticamente l'evento e lo visualizza sul diario. Gli eventi Move IQ mostrano il tipo di attività e la durata, tuttavia non vengono visualizzati nell'elenco delle attività o nel newsfeed. Per ulteriori dettagli e maggiore precisione, è possibile registrare un'attività a tempo sul dispositivo.

### Cardio da polso

L'orologio è dotato di fascia cardio da polso ed è possibile visualizzare i dati relativi alla frequenza cardiaca sulla vista rapida della frequenza cardiaca (*Visualizzazione delle viste rapide*, pagina 36).

L'orologio è compatibile anche con le fasce cardio toraciche. Se all'inizio di un'attività sono disponibili i dati sulla frequenza cardiaca misurata al polso e misurata tramite la fascia cardio, l'orologio utilizza i dati sulla frequenza cardiaca misurata tramite la fascia cardio.


### Indossare l'orologio

#### ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato dell'orologio, specialmente se l'utente ha una pelle sensibile o soffre di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere l'orologio e far respirare la pelle. Per impedire le irritazioni cutanee, accertarsi che l'orologio sia pulito e asciutto e non allacciarlo troppo stretto al polso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso.

**NOTA:** l'orologio deve essere aderente ma comodo. Per letture della frequenza cardiaca più precise, l'orologio non deve spostarsi durante la corsa o l'allenamento. Per le letture del pulsossimetro, si dovrebbe restare immobili.



**NOTA:** il sensore ottico è situato sul retro dell'orologio.

- Per ulteriori informazioni sulla frequenza cardiaca al polso, consultare *Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati*, pagina 79.
- Per ulteriori informazioni sul sensore del pulsossimetro, consultare *Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati*, pagina 81.
- Per ulteriori informazioni sulla precisione, visitare il sito Web [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).
- Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'orologio, visitare il sito Web [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

## Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati

Se i dati della frequenza cardiaca sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Pulire e asciugare il braccio prima di indossare l'orologio.
- Non applicare creme solari, lozioni o repellenti per insetti sotto l'orologio.
- Non graffiare il sensore della frequenza cardiaca sul retro dell'orologio.
- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso. L'orologio deve essere aderente ma comodo.
- Eseguire il riscaldamento per 5-10 minuti e ottenere una lettura della frequenza cardiaca prima di iniziare l'attività.  
**NOTA:** in ambienti freddi, eseguire il riscaldamento al chiuso.
- Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo ogni allenamento.

## Impostazioni del cardio da polso

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Salute & Benessere > Cardio da polso**.

**Stato:** attiva la fascia cardio da polso. Il valore predefinito è Auto, che utilizza automaticamente il cardio da polso a meno che non si associ una fascia cardio esterna.

**NOTA:** la disattivazione del cardio da polso disattiva anche il sensore del pulsossimetro al polso. È possibile eseguire una lettura manuale dalla vista rapida del pulsossimetro al polso.

**Commutazione dell'origine:** consente all'orologio di selezionare la migliore fonte di dati della frequenza cardiaca quando si indossa l'orologio e una fascia cardio esterna. Per ulteriori informazioni visitare la pagina [garmin.com/dynamicsourceswitching/](https://garmin.com/dynamicsourceswitching/).

**Trasmetti FC:** trasmette i dati sulla frequenza cardiaca a un dispositivo associato (*Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca, pagina 79*).

## Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca

È possibile trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca dall'orologio e visualizzarli sui dispositivi associati. La trasmissione dei dati della frequenza cardiaca riduce la durata della batteria.

**SUGGERIMENTO:** è possibile personalizzare le impostazioni dell'attività per trasmettere automaticamente i dati della frequenza cardiaca quando si inizia un'attività (*Impostazioni attività, pagina 28*). Ad esempio, è possibile trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca a un ciclocomputer Edge mentre si pedala.

1 Selezionare un'opzione:

- Premere , poi selezionare **Impostazioni > Salute & Benessere > Cardio da polso > Trasmetti FC**.
- Tenere premuto  per aprire il menu dei comandi e selezionare .

**NOTA:** è possibile aggiungere opzioni al menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42*).

2 Premere .

L'orologio avvia la trasmissione dei dati della frequenza cardiaca.

3 Associare l'orologio al dispositivo compatibile.

**NOTA:** le istruzioni per l'associazione variano per ciascun dispositivo Garmin compatibile. Consultare il Manuale Utente.

4 Premere  per interrompere la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca.

## Pulsossimetro

L'orologio è dotato di un pulsossimetro da polso per misurare la saturazione periferica dell'ossigeno nel sangue (SpO2). Quando la quota aumenta, il livello di ossigeno nel sangue può diminuire.

È possibile iniziare manualmente una lettura del pulsossimetro visualizzando la vista rapida del pulsossimetro (*Ricezione delle letture del pulsossimetro, pagina 81*). È anche possibile attivare letture per l'intera giornata (*Impostazione della modalità pulsossimetro, pagina 81*). Quando viene visualizzata la vista rapida del pulsossimetro mentre l'utente è fermo, l'orologio analizza la saturazione dell'ossigeno e la quota. Il profilo di quota aiuta ad indicare come cambiano le letture del pulsossimetro, in base alla propria quota.

Sull'orologio, la lettura del pulsossimetro viene visualizzata come percentuale di saturazione di ossigeno e con un colore sul grafico. Nell'account Garmin Connect è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle letture del pulsossimetro, incluse le tendenze su più giorni.

Per ulteriori informazioni sulla precisione del pulsossimetro, visitare il sito Web [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).



①	La scala della quota.
②	Un grafico delle letture della saturazione media di ossigeno delle ultime 24 ore.
③	La lettura più recente della saturazione di ossigeno.
④	La scala della percentuale di saturazione di ossigeno.
⑤	Un grafico delle letture di quota delle ultime 24 ore.

## Ricezione delle letture del pulsossimetro

È possibile avviare manualmente una lettura del pulsossimetro visualizzando la vista rapida dello stesso. La vista rapida mostra la percentuale più recente di saturazione di ossigeno del sangue, un grafico delle letture della media oraria delle ultime 24 ore e un grafico dell'elevazione delle ultime 24 ore.

**NOTA:** la prima volta che si visualizza la vista rapida del pulsossimetro, l'orologio deve acquisire i segnali satellitari per determinare la quota. Recarsi all'aperto e attendere che l'orologio localizzi i satelliti.

- 1 Mentre si è seduti o inattivi, scorrere verso l'alto dal quadrante dell'orologio.
- 2 Scorrere fino alla vista rapida del pulsossimetro.
- 3 Selezionare la vista rapida del pulsossimetro.  
L'orologio inizia la lettura del pulsossimetro.
- 4 Rimanere fermi per 30 secondi.

**NOTA:** se si è troppo attivi perché l'orologio riceva una lettura dal pulsossimetro, appare un messaggio invece che la percentuale. Si può verificare nuovamente dopo qualche minuto di inattività. Per risultati ottimali, tenere il braccio sul quale si indossa l'orologio all'altezza del cuore mentre lo stesso legge la saturazione di ossigeno nel sangue.

- 5 Premere verso il basso per visualizzare un grafico delle letture del pulsossimetro degli ultimi sette giorni.

## Impostazione della modalità pulsossimetro

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Salute & Benessere > Pulsossimetro**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per attivare le misurazioni mentre l'utente è inattivo durante il giorno, selezionare **Giornata intera**.  
**NOTA:** l'attivazione della modalità **Giornata intera** riduce la durata della batteria.
  - Per attivare le misurazioni continue durante il sonno, selezionare **Durante il sonno**.  
**NOTA:** assumere posizioni insolite durante il sonno può causare letture SpO2 insolitamente basse.
  - Per disattivare le misurazioni automatiche, selezionare **Su richiesta**.

## Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati

Se i dati del pulsossimetro sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Rimanere fermi mentre l'orologio legge la saturazione di ossigeno del sangue.
- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso. L'orologio deve essere aderente ma comodo.
- Tenere il braccio che indossa l'orologio all'altezza del cuore mentre l'orologio legge la saturazione di ossigeno nel sangue.
- Utilizzare un cinturino in silicone o in nylon.
- Pulire e asciugare il braccio prima di indossare l'orologio.
- Non applicare creme solari, lozioni o repellenti per insetti sotto l'orologio.
- Non graffiare il sensore ottico sul retro dell'orologio.
- Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo ogni allenamento.

## Obiettivo automatico

Il dispositivo crea automaticamente un obiettivo di passi giornalieri in base ai livelli di attività precedenti. Mentre ci si muove durante il giorno, il dispositivo mostra i progressi verso l'obiettivo giornaliero.

Se si sceglie di non utilizzare la funzione di obiettivo automatico, è possibile impostare un obiettivo di passi personalizzato sull'account Garmin Connect.

## Minuti di intensità

Per migliorare la salute, organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consigliano almeno 150 minuti a settimana di attività a intensità moderata, ad esempio una camminata veloce o 75 minuti a settimana di attività ad alta intensità, ad esempio la corsa.

L'orologio monitora l'intensità dell'attività e rileva il tempo trascorso in attività da moderate a intense (dati sulla frequenza cardiaca necessari per quantificare l'intensità). L'orologio somma i minuti di attività moderata e i minuti di attività intensa. Il totale dei minuti di attività intensa viene raddoppiato quando questi vengono aggiunti.

## Calcolo dei minuti di intensità

L'orologio vivoactive 6 calcola i minuti di intensità confrontando i dati sulla frequenza cardiaca con la media dei dati sulla frequenza cardiaca a riposo. Se la misurazione della frequenza cardiaca viene disattivata, l'orologio calcola i minuti di intensità moderata analizzando i passi al minuto.

- Iniziare un'attività a tempo per ottenere il calcolo più preciso dei minuti di intensità.
- Indossare l'orologio per tutto il giorno e tutta la notte per ottenere la frequenza cardiaca a riposo più precisa.

## Rilevamento del sonno

Mentre si dorme, l'orologio rileva automaticamente il sonno e monitora i movimenti durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le proprie ore di sonno normali nell'app Garmin Connect o dalle impostazioni dell'orologio. Le statistiche sul sonno includono le ore totali di sonno, le fasi del sonno, i movimenti registrati durante il sonno e il punteggio relativo al sonno. Il coach del sonno fornisce consigli sul fabbisogno di sonno in base alla cronologia del sonno e delle attività, allo stato della HRV e ai sonnellini (*Viste rapide, pagina 33*). I sonnellini vengono aggiunti alle statistiche del sonno e possono anche influire sul recupero. È possibile visualizzare le statistiche dettagliate sul sonno nell'account Garmin Connect.

**NOTA:** Utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche e gli avvisi, a eccezione degli allarmi (*Modalità Non disturbare, pagina 43*).

## Uso della funzione di rilevamento automatico del sonno

- 1 Indossare l'orologio durante il sonno.
- 2 Caricare i dati di rilevamento del sonno sull'account Garmin Connect (*Uso dell'app Garmin Connect, pagina 74*).  
È possibile visualizzare le statistiche sul sonno sull'account Garmin Connect.  
È possibile visualizzare le informazioni sul sonno, inclusi i sonnellini, sull'orologio vivoactive 6 (*Viste rapide, pagina 33*).

## Navigazione

Utilizzare le funzioni di navigazione GPS dell'orologio per salvare posizioni, raggiungere località e individuare il percorso verso casa.

## Salvataggio delle posizioni

### Salvataggio di una posizione

È possibile salvare la posizione corrente per tornare indietro a tale posizione in un secondo momento.

- 1 Tenere premuto .

- 2 Selezionare **Salva posizione**.

**NOTA:** potrebbe essere necessario aggiungere questa voce al menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42*).

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Visualizzazione e modifica delle posizioni salvate

**SUGGERIMENTO:** è possibile salvare una posizione dal menu dei comandi (*Comandi*, pagina 40).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Naviga > Posizioni salvate**.
- 4 Selezionare una posizione salvata.
- 5 Selezionare un'opzione per visualizzare o modificare i dettagli della posizione.

## Eliminazione di una posizione

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività che utilizza il GPS, ad esempio **Corsa**.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Naviga > Posizioni salvate**.
- 4 Selezionare una posizione salvata.
- 5 Selezionare **Elimina**.

## Condivisione di una posizione da una mappa utilizzando l'app Garmin Connect

### AVVISO

È responsabilità dell'utente utilizzare la discrezione durante la condivisione di informazioni sulla posizione con altri. Verificare sempre di conoscere e di essere a proprio agio con le persone con le quali si condividono informazioni sulla propria posizione.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo se il dispositivo compatibile con il percorso Garmin è connesso a un dispositivo iPhone tramite tecnologia Bluetooth.

È possibile condividere informazioni sulla posizione e dati da Apple® Mappe al dispositivo Garmin compatibile.

- 1 Da Apple Mappe, selezionare una posizione.
- 2 Selezionare il  > .
- 3 Se necessario, dall'app Garmin Connect, selezionare il dispositivo Garmin.

Nell'app Garmin Connect viene visualizzata una notifica che indica che la posizione è ora disponibile sul dispositivo (*Avvio di un'attività GPS da una posizione condivisa*, pagina 83).

## Avvio di un'attività GPS da una posizione condivisa

È possibile utilizzare l'app Garmin Connect per condividere una posizione da Apple Mappe sull'orologio e dirigersi verso tale posizione (*Condivisione di una posizione da una mappa utilizzando l'app Garmin Connect*, pagina 83).

- 1 Quando si riceve la notifica di posizione sull'orologio, selezionare .  
L'orologio mostra le informazioni sulla posizione.

**SUGGERIMENTO:** la posizione viene salvata nell'app Salvati.

- 2 Selezionare **Vai**, e scegliere un'attività.
- 3 Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per raggiungere la destinazione.

## Navigazione verso una posizione condivisa durante un'attività

Questa funzione è disponibile per le attività che utilizzano il GPS. Se il GPS è disattivato per l'attività, è possibile visualizzare la posizione in un secondo momento.

**SUGGERIMENTO:** la posizione viene salvata nell'app Salvati.

È possibile ricevere posizioni condivise sull'orologio durante un'attività del GPS e procedere verso di esse (*Condivisione di una posizione da una mappa utilizzando l'app Garmin Connect*, pagina 83).

- 1 Se durante un'attività del GPS viene visualizzata una notifica di posizione condivisa, selezionare  per passare alla posizione condivisa.
- 2 Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per raggiungere la destinazione.

## Navigazione verso una destinazione

È possibile utilizzare il dispositivo per navigare verso una destinazione precedente o una posizione salvata.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività GPS.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Naviga**.
- 4 Selezionare un'opzione.
  - Selezionare **Attività precedenti**, sceglierne una e selezionare **Vai**.
  - Selezionare **Posizioni salvate**, sceglierne una e selezionare **Vai**.

**SUGGERIMENTO:** è possibile salvare una posizione dal menu dei comandi (*Comandi, pagina 40*).
- 5 Premere  per avviare la navigazione.

## Navigazione Indietro all'inizio

Prima di poter navigare indietro all'inizio, è necessario individuare i satelliti, avviare il timer e avviare l'attività.

In qualsiasi momento dell'attività, è possibile tornare al punto di partenza. Ad esempio, se si sta correndo in una nuova città e non si è sicuri di come tornare indietro al sentiero o all'hotel, è possibile tornare indietro alla posizione di partenza. Questa funzione non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività che utilizza il GPS, ad esempio **Corsa**.
- 3 Durante l'attività, scorrere verso destra.
- 4 Selezionare **Naviga > Indietro all'inizio**.
- 5 Selezionare **TracBack** o **Linea retta**.

Viene visualizzata la schermata della navigazione.
- 6 Muoversi in avanti.

La freccia punta nella direzione del punto di partenza.

**SUGGERIMENTO:** per una navigazione più precisa, orientare l'orologio verso la direzione di navigazione.

## Interruzione della navigazione

- Per arrestare la navigazione e continuare l'attività, scorrere il dito verso destra da qualsiasi schermata dati, selezionare la prima opzione, premere  e selezionare **Arresta navigazione** o **Interrompi percorso**.

Il timer di attività continua la registrazione.
- Per arrestare la navigazione e salvare l'attività, premere  e selezionare **Salva**.

## Percorsi

### AVVERTENZA

Questa funzione consente agli utenti di scaricare percorsi creati da altri utenti. Garmin non fornisce garanzie sulla sicurezza, la precisione, l'affidabilità, la completezza o la puntualità dei itinerari creati da terzi. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo di itinerari creati da terzi.

È possibile inviare un percorso dall'account Garmin Connect al dispositivo. Dopo averlo salvato nel dispositivo, è possibile seguirlo.

È possibile seguire un percorso salvato semplicemente perché è un buon percorso. Ad esempio, è possibile salvare e seguire un percorso ciclabile per raggiungere il proprio posto di lavoro.

È inoltre possibile seguire un percorso salvato, tentando di eguagliare o superare gli obiettivi di performance precedentemente impostati.

## Creazione di un percorso su Garmin Connect

Prima di poter creare un percorso sull'app Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect ([Garmin Connect](#), pagina 73).

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Allenam. e pianificaz.** > **Percorsi** > **Crea percorso**.
- 3 Selezionare un tipo di percorso.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Selezionare **Fatto**.

**NOTA:** è possibile inviare questo percorso al dispositivo ([Invio di un percorso al dispositivo](#), pagina 85).

## Invio di un percorso al dispositivo

È possibile inviare un percorso creato in precedenza utilizzando l'app Garmin Connect al dispositivo ([Creazione di un percorso su Garmin Connect](#), pagina 85).

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Allenam. e pianificaz.** > **Percorsi**.
- 3 Selezionare un itinerario.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare il dispositivo compatibile.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Creazione di un percorso sul dispositivo

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività GPS.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Naviga** > **Percorsi**.
- 4 Selezionare un itinerario.
- 5 Premere .
- 6 Selezionare **Segui percorso** oppure **Percorso al contrario**.
- 7 Premere  per avviare la navigazione.

## Visualizzazione o modifica dei dettagli del percorso

È possibile visualizzare o modificare i dettagli del percorso prima di navigare un percorso.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un'attività GPS.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare **Naviga** > **Percorsi**.
- 4 Selezionare un itinerario.
- 5 Premere .
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Per avviare la navigazione, selezionare **Segui percorso**.
  - Per creare una pace band personalizzato, selezionare **PacePro** ([PacePro™ Training](#), pagina 48).
  - Per visualizzare il percorso sulla mappa e scorrere o ingrandire/ridurre la mappa, selezionare **Mappa**.
  - Per utilizzare il percorso al contrario, selezionare **Percorso al contrario**.
  - Per visualizzare un grafico elevazione del percorso, selezionare **Profilo altimetrico**.
  - Per modificare il nome del percorso, selezionare **Nome**.
  - Per eliminare il percorso, selezionare **Elimina**.

## Bussola

L'orologio dispone di una bussola a 3 assi con calibrazione automatica. Le funzioni della bussola e il relativo aspetto cambiano in base all'attività in corso, alla disponibilità del GPS e alla navigazione verso una destinazione. È possibile modificare manualmente le impostazioni della bussola ([Impostazioni bussola, pagina 98](#)).

### Impostazione della direzione della bussola

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Dal quadrante dell'orologio, scorrere per visualizzare e aprire la vista rapida della bussola.
  - Tenere premuto  e selezionare il controllo della bussola.
- 2 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.
- 3 Selezionare **Blocca direzione**.
- 4 Puntare la parte superiore dell'orologio verso la direzione e premere .  
Quando ci si allontana dalla direzione, la bussola visualizza la deviazione dalla direzione e il grado di deviazione.

## Mappa

📍 rappresenta la propria posizione sulla mappa. Sulla mappa vengono visualizzati nomi e simboli riferiti alla posizione. Durante la navigazione verso una destinazione, il percorso viene contrassegnato da una linea sulla mappa.

- Navigazione della mappa ([Scorrimento e zoom della mappa, pagina 86](#))
- Impostazioni della mappa ([Impostazioni della mappa, pagina 87](#))

### Aggiunta della schermata dati della mappa

È possibile aggiungere la mappa alla sequenza delle schermate dati per un'attività GPS.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Attività**, poi scegliere un'attività GPS.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare le impostazioni dell'attività.
- 4 Selezionare **Pagine Dati > Aggiungi nuovo > Mappa**.

### Scorrimento e zoom della mappa

- 1 Durante la navigazione, scorrere verso il basso o l'alto per visualizzare la mappa.  
**NOTA:** potrebbe essere necessario aggiungere la schermata dati della mappa per l'attività ([Personalizzare le schermate dati, pagina 27](#)).
- 2 Far scorrere il dito verso destra.
- 3 Selezionare **Controlli mappa**.
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Per passare dalla panoramica in alto a quella in basso, dalla panoramica a sinistra a destra o dallo zoom, premere .
  - Per uscire, far scorrere il dito verso l'alto o il basso.

## Impostazioni della mappa

È possibile personalizzare l'aspetto della mappa nelle schermate dei dati della mappa.

Premere , selezionare **Impostazioni > Mappa e navigazione**.

**Orientamento:** imposta l'orientamento della mappa. L'opzione Nord in alto mostra il nord nella parte superiore della pagina. L'opzione Traccia in alto consente di visualizzare la direzione del viaggio corrente nella parte superiore della schermata.

**Posizioni utente:** mostra o nasconde le posizioni dell'utente sulla mappa.

**Zoom automatico:** consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, occorre ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

## Funzioni di sicurezza e rilevamento

### **ATTENZIONE**

Le funzioni di sicurezza e rilevamento sono funzioni supplementari e non devono essere utilizzate come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Garmin Connect non contatta i servizi di emergenza per conto dell'utente.

Il rilevamento degli incidenti non è disponibile quando l'orologio è in modalità sedia a rotelle.

### **AVVISO**

Per utilizzare le funzioni di sicurezza e rilevamento, l'orologio vivoactive 6 deve essere connesso all'app Garmin Connect tramite tecnologia Bluetooth. Lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. È possibile inserire i contatti di emergenza sull'account Garmin Connect.

Per maggiori informazioni sulle funzioni di sicurezza e rilevamento, visitare [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety).

 **Assistenza:** consente di inviare un messaggio con il proprio nome, il link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

 **Rilevamento incidente:** quando l'orologio vivoactive 6 rileva un incidente durante determinate attività all'aperto, invia un messaggio automatico, un link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

 **LiveTrack:** consente agli amici e ai familiari di seguire le proprie corse o gli allenamenti in tempo reale. È possibile invitare gli amici tramite i social media e consentire loro di visualizzare i dati in tempo reale su una pagina di rilevamento.

## Aggiungere contatti di emergenza

I numeri di telefono dei contatti di emergenza vengono utilizzati per le funzioni di sicurezza e rilevamento.

1 Dall'app Garmin Connect, selezionare **•••**.

2 Selezionare **Sicurezza & Rilevamento > Funzioni di sicurezza > Contatti di emergenza > Aggiungi contatti di emergenza**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

I contatti di emergenza ricevono una notifica quando vengono aggiunti come contatto di emergenza e possono accettare o rifiutare la richiesta. Se un contatto rifiuta la richiesta, è necessario scegliere un altro contatto di emergenza.

## Aggiunta di contatti

È possibile aggiungere fino a 50 contatti all'app Garmin Connect. Gli indirizzi e-mail dei contatti possono essere utilizzati con la funzione LiveTrack. Tre di questi contatti possono essere utilizzati come contatti di emergenza ([Aggiungere contatti di emergenza, pagina 87](#)).

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Contatti**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver aggiunto i contatti, è necessario sincronizzare i dati per applicare le modifiche al dispositivo vivoactive 6 ([Uso dell'app Garmin Connect, pagina 74](#)).

## Attivazione e disattivazione della funzione di rilevamento incidenti

### ⚠ ATTENZIONE

Rilevamento Incidente è una funzione supplementare disponibile solo per alcune attività all'aperto. Rilevamento Incidente non deve essere utilizzata come metodo principale per ricevere assistenza di emergenza. L'app Garmin Connect non contatta i servizi di emergenza per conto dell'utente.

### AVVISO

Prima di attivare il rilevamento incidente sull'orologio, è necessario impostare i contatti di emergenza nell'app Garmin Connect ([Aggiungere contatti di emergenza, pagina 87](#)). Lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. I contatti di emergenza devono poter ricevere le e-mail o gli SMS (tariffe SMS standard applicabili).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sicurezza & Rilevamento > Rilevamento incidente**.
- 3 Selezionare un'attività GPS.

**NOTA:** il rilevamento degli incidenti è disponibile solo per alcune attività all'aperto.

Quando l'orologio vivoactive 6 rileva un incidente mentre è connesso allo smartphone, l'app Garmin Connect può inviare ai contatti di emergenza un SMS automatico e una e-mail con il nome e la posizione GPS dell'utente (se disponibile). Viene visualizzato un messaggio sul dispositivo e lo smartphone associato che indica che verrà inviato un messaggio ai contatti dopo 15 secondi. Se non è richiesta assistenza, è possibile annullare il messaggio di emergenza automatico.

## Richiesta di assistenza

### ⚠ ATTENZIONE

L'assistenza è una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Garmin Connect non contatta i servizi di emergenza a nome dell'utente.

### AVVISO

Prima di richiedere assistenza, è necessario impostare i contatti di emergenza nell'app Garmin Connect ([Aggiungere contatti di emergenza, pagina 87](#)). Lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. I contatti di emergenza devono poter ricevere le e-mail o gli SMS (tariffe SMS standard applicabili).

- 1 Tenere premuto .
- 2 Quando vengono emesse tre vibrazioni, rilasciare il pulsante per attivare la funzione assistenza.  
Viene visualizzata la schermata del conto alla rovescia.

**SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare **Annulla** prima del termine del conto alla rovescia per annullare il messaggio.

# Musica

**NOTA:** sono disponibili tre diverse opzioni di riproduzione musicale per l'orologio vívoactive 6.

- Musica da fornitori terzi
- Contenuti audio personali
- Musica memorizzata sul telefono

Su un orologio vívoactive 6, è possibile scaricare contenuti audio provenienti dal computer o da fornitori terzi per poterli ascoltare quando il telefono non è a portata di mano. Per ascoltare contenuti audio memorizzati sull'orologio, si possono collegare auricolari con tecnologia Bluetooth.

## Connessione a un fornitore di terze parti

Prima di effettuare il download di brani musicali o di altri file audio sull'orologio da un fornitore terzo supportato, è necessario collegarsi al fornitore utilizzando l'orologio.

Per ulteriori opzioni, è possibile scaricare l'app Connect IQ sul proprio smartphone ([Download delle funzioni Connect IQ, pagina 75](#)).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Store Connect IQ™**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare un provider di musica di terze parti.
- 4 Dal menu dei comandi sull'orologio, selezionare **Musica**.
- 5 Selezionare il provider di musica.

**NOTA:** se si desidera selezionare un altro provider, tenere premuto , selezionare **Impostazioni > Musica > Provider di musica** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Download di contenuti audio da un fornitore di terze parti

Prima di poter scaricare un contenuto audio da un fornitore terzo, è necessario connettersi a una rete Wi-Fi ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 71](#)).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Musica > Provider di musica**.
- 3 Selezionare un provider collegato o selezionare **Aggiungi app musicali** per aggiungere un provider di musica dallo store Connect IQ.
- 4 Selezionare una sequenza brani o un altro elemento da scaricare sull'orologio.
- 5 Se necessario, premere  finché non viene richiesto di sincronizzarsi con il servizio.

**NOTA:** il download di contenuti audio può scaricare la batteria. Potrebbe essere richiesto di collegare l'orologio a una fonte di alimentazione esterna se la batteria è scarica.

## Download di contenuti audio personali

Prima di poter inviare la musica personale all'orologio, è necessario installare l'applicazione Garmin Express sul computer ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

È possibile caricare file audio personali, ad esempio file .mp3 e .m4a, sull'orologio vívoactive 6 dal computer. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).

- 1 Collegare l'orologio al computer tramite il cavo USB incluso.
- 2 Sul computer, aprire l'applicazione Garmin Express, selezionare l'orologio e selezionare **Musica**.  
**SUGGERIMENTO:** per i computer Windows®, è possibile selezionare  e cercare la cartella con i file audio. Per i computer Apple, l'applicazione Garmin Express utilizza la libreria iTunes®.
- 3 Nell'elenco **La mia musica** o **Libreria iTunes**, selezionare una categoria di file audio, ad esempio brani o playlist.
- 4 Selezionare le caselle di controllo dei file audio, quindi selezionare **Invia al dispositivo**.
- 5 Se necessario, nell'elenco del vívoactive 6, selezionare una categoria, selezionare le caselle di controllo e selezionare **Rimuovi dal dispositivo** per rimuovere file audio.

## Ascolto di musica

La prima volta che si ascolta la musica, la selezione viene salvata come impostazione predefinita. Se non è la prima volta che si ascolta la musica, premere  sul quadrante dell'orologio e selezionare **Impostazioni > Musica > Provider di musica** per modificare la selezione.

- 1 Aprire i comandi musicali.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per ascoltare la musica scaricata sull'orologio dal computer, selezionare **La mia musica**, quindi selezionare un'opzione (*Download di contenuti audio personali*, pagina 89).
  - Per controllare la riproduzione musicale sullo smartphone, selezionare **Telefono**.
  - Per ascoltare musica da un provider di terze parti, selezionare **Aggiungi app musicali**, scegliere il nome del provider e selezionare una playlist (*Download di contenuti audio da un fornitore di terze parti*, pagina 89).
- 3 Se necessario, collegare gli auricolari Bluetooth (*Collegamento di auricolari Bluetooth*, pagina 91).
- 4 Selezionare .

## Comandi della riproduzione musicale

**NOTA:** durante un'attività, è possibile scorrere a destra per visualizzare i controlli di riproduzione della musica. I comandi di riproduzione della musica potrebbero apparire diversi, a seconda della sorgente musicale selezionata.



•••	Selezionare per visualizzare ulteriori comandi di riproduzione musicale.
🔊	Selezionare per regolare il volume.
▶	Selezionare per riprodurre e mettere in pausa il file audio corrente.
▶	Selezionare per passare al file audio successivo nella playlist. Tenere premuto per mandare avanti rapidamente il file audio corrente.
◀	Selezionare per riavviare il file audio corrente. Selezionare due volte per passare al file audio precedente nella playlist. Tenere premuto per mandare indietro il file audio corrente.
↺	Selezionare per modificare la modalità di ripetizione.
↻	Selezionare per modificare la modalità di riproduzione casuale.

## Collegamento di auricolari Bluetooth

Per ascoltare la musica caricata sull'orologio vivoactive 6, è necessario collegare gli auricolari Bluetooth.

- 1 Posizionare gli auricolari entro 2 m (6,6 piedi) dall'orologio.
- 2 Attivare la modalità di associazione sugli auricolari.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare **Impostazioni > Musica > Cuffie > Aggiungi nuovo**.
- 5 Selezionare gli auricolari per completare il processo di associazione.

## Cambiare la Modalità Audio

Puoi cambiare il playback musicale da stereo a mono.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Musica > Audio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Profilo utente

È possibile aggiornare il profilo utente sull'orologio o sull'app Garmin Connect.

### Impostazione del profilo utente

È possibile aggiornare genere, data di nascita, altezza, peso, polso, zona frequenza cardiaca e zona di potenza. L'orologio utilizza queste informazioni per calcolare i dati esatti dell'allenamento.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Profilo utente**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Impostazioni di sesso

Quando si imposta l'orologio per la prima volta, è necessario scegliere un sesso. La maggior parte degli algoritmi di fitness e allenamento sono binari. Per ottenere risultati più accurati, Garmin consiglia di selezionare il sesso assegnato alla nascita. Dopo la configurazione iniziale, è possibile personalizzare le impostazioni del profilo nel proprio account Garmin Connect.

**Profilo e privacy:** consente di personalizzare i dati sul proprio profilo pubblico.

**Impostazioni utente:** consente di impostare il proprio sesso. Se si seleziona Non specificato, gli algoritmi che richiedono un ingresso binario utilizzeranno il sesso specificato al momento della configurazione iniziale dell'orologio.

### Modalità sedia a rotelle

Quando si utilizza la modalità sedia a rotelle, le viste rapide, le app e le attività disponibili cambiano. Ad esempio, la modalità sedia a rotelle prevede attività di handcycling e spinta al chiuso e all'aperto, come Spinta - Velocità corsa e Spinta - Velocità camminata al posto di corsa e camminata. Quando la modalità sedia a rotelle è attiva, l'orologio vívoactive 6 tiene traccia dei movimenti registrandoli come spinte anziché passi. Anche le icone cambiano per rappresentare un utente su sedia a rotelle. In modalità sedia a rotelle l'orologio non aggiorna il calcolo del VO2 max. Anche il rilevamento di incidenti è disattivato.

La prima volta che si attiva la modalità sedia a rotelle sull'orologio, è possibile selezionare la frequenza dell'attività fisica per impostare il livello di attività sull'algoritmo corretto. Mentre la modalità sedia a rotelle è attiva, è possibile associare un sensore di cadenza per ricevere la distanza e la velocità in attività come l'handcycling. Per le attività al chiuso, viene richiesto di associare un sensore di velocità per i dati di velocità, ma non è necessario un sensore di velocità per registrare l'attività. Per informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di sensori Garmin specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) per il sensore in questione.

È possibile attivare o disattivare la modalità sedia a rotelle nelle impostazioni del profilo (*Impostazione del profilo utente, pagina 92*).

Per ulteriori informazioni sulla fisiologia della sedia a rotelle, visitare il sito [garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/](http://garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/).

## Visualizzazione dell'età di fitness

L'età di fitness offre un'idea della propria forma fisica rispetto a una persona dello stesso sesso. L'orologio utilizza informazioni quali l'età, l'indice di massa corporea BMI (body mass index), i dati sulla frequenza cardiaca a riposo e una cronologia delle attività ad alta intensità per stabilire l'età di fitness. Se si dispone di una bilancia Index™, l'orologio utilizza la metrica della percentuale di grasso corporeo invece dell'IMC per determinare l'età di fitness. L'esercizio fisico e i cambiamenti nello stile di vita possono influire sull'età di fitness.

**NOTA:** per un'età di fitness più accurata, completare la configurazione del profilo utente ([Impostazione del profilo utente, pagina 92](#)).

1 Premere .

2 Selezionare **Impostazioni > Profilo utente > Età di fitness**.

## Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca

Molti atleti utilizzano le zone di frequenza cardiaca per misurare e aumentare la propria potenza cardiovascolare e migliorare il proprio livello di forma fisica. Con zona di frequenza cardiaca si intende un intervallo definito di battiti cardiaci al minuto. Le cinque zone di frequenza cardiaca comunemente riconosciute vengono numerate da 1 a 5 in base alla crescente intensità. Solitamente, le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in base a percentuali della frequenza cardiaca massima.

## Obiettivi di forma fisica

Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può essere utile per misurare e migliorare il proprio livello di forma in base ai seguenti principi.

- Il cuore è un ottimo parametro di riferimento per misurare l'intensità dell'esercizio.
- Allenarsi in determinate zone di frequenza cardiaca può contribuire al miglioramento della capacità cardiovascolare e della forza.

Se si conosce la propria frequenza cardiaca massima, è possibile utilizzare la tabella ([Calcolo delle zone di frequenza cardiaca, pagina 94](#)) per stabilire la zona di frequenza cardiaca ottimale per i propri obiettivi.

In caso contrario, utilizzare uno dei calcolatori disponibili su Internet per individuare la propria frequenza cardiaca massima. Presso alcune palestre e alcuni centri fitness è possibile effettuare un test che misura la frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età.

## Impostazione delle zone di frequenza cardiaca

Per stabilire le zone di frequenza cardiaca predefinite, l'orologio utilizza le informazioni del profilo utente impostate durante la configurazione iniziale. È possibile impostare zone di intensità separate per i profili sport, ad esempio corsa, ciclismo e nuoto. Per ottenere i dati sulle calorie più precisi durante un'attività, impostare la frequenza cardiaca massima. È anche possibile impostare manualmente ciascuna zona di frequenza cardiaca e immettere la frequenza cardiaca a riposo. È possibile regolare le zone manualmente sull'orologio o utilizzare l'account Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Profilo utente > Frequenza cardiaca e Zone di potenza > Frequenza cardiaca**.
- 3 Selezionare **FC max** e immettere la frequenza cardiaca massima.
- 4 Selezionare **FC riposo > Imposta personalizzata**, quindi inserire la frequenza cardiaca a riposo.  
È possibile utilizzare la media della frequenza cardiaca a riposo misurata dall'orologio oppure è possibile impostare una frequenza cardiaca a riposo personalizzata.
- 5 Selezionare **Zone > In base a**.
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **BPM** per visualizzare e modificare le zone in battiti al minuto.
  - Selezionare **% FC max** per visualizzare e modificare le zone come percentuale della frequenza cardiaca massima.
  - Selezionare **% FCR** per visualizzare e modificare le zone come percentuale della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno la frequenza cardiaca a riposo).
- 7 Selezionare una zona e immettere un valore per ciascuna zona.
- 8 Selezionare **Frequenza cardiaca sport** e scegliere un profilo sport per aggiungere zone di intensità separate (opzionale).
- 9 Ripetere la procedura per aggiungere zone di intensità per lo sport (opzionale).

## Consentire all'orologio di impostare le zone della frequenza cardiaca

Le impostazioni predefinite consentono all'orologio di rilevare la frequenza cardiaca massima e impostare le zone della frequenza cardiaca come percentuale della frequenza cardiaca massima.

- Verificare che le impostazioni del profilo utente siano corrette ([Impostazione del profilo utente, pagina 92](#)).
- Correre spesso con il cardiofrequenzimetro al polso o con la fascia cardio sul torace.
- Visualizzare le tendenze della frequenza cardiaca e i tempi nelle zone utilizzando l'account Garmin Connect.

## Calcolo delle zone di frequenza cardiaca

Zona	% della frequenza cardiaca massima	Sforzo percepito	Vantaggi
1	50–60%	Passo rilassato, senza sforzo, respiro cadenzato	Allenamento aerobico livello principianti; riduce lo stress
2	60–70%	Passo non faticoso; respiro leggermente più profondo, conversazione possibile	Allenamento cardiovascolare di base; buon passo di recupero
3	70–80%	Passo moderato; più difficile mantenere una conversazione	Capacità aerobica migliorata; ottimo allenamento cardiovascolare
4	80–90%	Passo veloce e piuttosto faticoso; respiro corto	Capacità e soglia anaerobica migliorate; velocità migliorata
5	90–100%	Passo massimo, non sostenibile a lungo; respiro corto	Resistenza anaerobica e muscolare; potenza aumentata

## Impostazione delle zone di potenza

I valori delle zone di potenza sono predefiniti a seconda del sesso, del peso e dalla capacità media e potrebbero non corrispondere alle capacità personali dell'utente. Se si conosce il proprio valore della soglia di potenza funzionale (FTP) o il valore della soglia di potenza (TP), è possibile inserirlo e lasciare che sia il software a calcolare automaticamente le zone di potenza. È possibile regolare le zone manualmente sull'orologio o utilizzare l'account Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Profilo utente > Frequenza cardiaca e Zone di potenza**.
- 3 Selezionare un'attività.
- 4 Selezionare **In base a**.
- 5 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Watt** per visualizzare e modificare le zone in watt.
  - Selezionare **% di FTP** o **% di FTP** per visualizzare e modificare le zone in base a percentuali della soglia di potenza.
- 6 Selezionare **FTP** o **Potenza di soglia**, e immettere il valore.
- 7 Selezionare una zona e immettere un valore per ciascuna zona.
- 8 Se necessario, selezionare **Minima**, quindi immettere un valore di potenza minimo.

## Rilevamento automatico delle misurazioni delle prestazioni

La funzione Rilevamento automatico è attivata per impostazione predefinita.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Profilo utente > Frequenza cardiaca e Zone di potenza > Rilevamento automatico**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Impostazioni di gestione della batteria

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Power Manager**.

**Risparmio batteria:** personalizza le impostazioni del sistema per prolungare la durata della batteria in modalità orologio (*Personalizzazione della funzione di risparmio energetico, pagina 96*).

**Percentuale batteria:** visualizza la durata residua della batteria in percentuale.

**Stima batteria:** visualizza la durata residua della batteria con il numero previsto di giorni od ore.

**Avviso di batteria scarica:** avvisa l'utente quando la batteria sta per esaurirsi.

## Personalizzazione della funzione di risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico consente di regolare rapidamente le impostazioni di sistema per prolungare la durata della batteria in modalità orologio.

È possibile attivare la funzione di risparmio energetico dal menu dei comandi (*Personalizzazione del menu dei comandi, pagina 42*).

1 Premere .

2 Selezionare **Impostazioni > Power Manager > Risparmio batteria**.

3 Selezionare **Stato** per attivare la funzione di risparmio energetico.

4 Selezionare **Modifica**, quindi selezionare un'opzione:

- Selezionare **Quadrante orologio** per attivare un quadrante a consumo energetico ridotto che si aggiorna una volta al minuto.
- Selezionare **Musica** per disattivare l'ascolto di musica dall'orologio.
- Selezionare **Telefono** per scollegare lo smartphone associato.
- Selezionare **Wi-Fi** per disconnettersi da una rete Wi-Fi.
- Selezionare **Cardio da polso** per disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso.
- Selezionare **Pulsossimetro** per disattivare il sensore del pulsossimetro.
- Selezionare **Schermo sempre acceso** per disattivare lo schermo quando non è in uso.
- Selezionare **Luminosità** per ridurre la luminosità dello schermo.

L'orologio mostra le ore di autonomia della batteria ottenute dalla modifica di ciascuna impostazione.

5 Selezionare **Avviso di batteria scarica** per ricevere un avviso quando il livello della batteria è basso.

## Impostazioni di sistema

Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto  e selezionare **Impostazioni > Sistema**.

**Tasti scelta rapida:** assegna i tasti di scelta rapida ai pulsanti (*Personalizzazione dei pulsanti di scelta rapida, pagina 97*).

**Passcode:** imposta un passcode a quattro cifre per proteggere le tue informazioni personali quando l'orologio non è al polso (*Impostazione del passcode dell'orologio, pagina 97*).

**Non disturbare:** attiva la modalità Non Disturbare per ridurre la luminosità dello schermo e disattivare avvisi e notifiche.

**Bussola:** calibra la bussola interna e personalizza le impostazioni (*Bussola, pagina 86*).

**Ora:** regola le impostazioni dell'orario (*Impostazioni dell'ora, pagina 98*).

**Lingua:** imposta la lingua visualizzata sull'orologio.

**Voce:** consente di impostare sull'orologio la lingua della voce e il tipo di voce.

**Avanzate:** apre le impostazioni avanzate del sistema per configurare le unità di misura, la modalità di registrazione dei dati e la modalità USB (*Impostazioni di sistema avanzate, pagina 99*).

**Recupera e ripristina:** configura i backup dei dati dell'orologio e ripristina i dati e le impostazioni dell'utente (*Impostazioni di Recupera e ripristina, pagina 99*).

**Aggiornamento software:** installa gli aggiornamenti software scaricati, abilita gli aggiornamenti automatici e consente di verificare manualmente la presenza di aggiornamenti (*Aggiornamenti del prodotto, pagina 103*).

**Info:** visualizza le informazioni sul dispositivo, sul software e sulle normative.

## Personalizzazione dei pulsanti di scelta rapida

È possibile personalizzare la funzione associata alla pressione prolungata di singoli pulsanti e di combinazioni di pulsanti.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Tasti scelta rapida**
- 3 Selezionare un pulsante o una combinazione di pulsanti da personalizzare.
- 4 Selezionare una funzione.

## Impostazione del passcode dell'orologio

### AVVISO

Se il passcode viene inserito in modo errato per tre volte, l'orologio si blocca temporaneamente. Dopo cinque tentativi errati, l'orologio si blocca finché non si reimposta il passcode nell'app Garmin Connect. Se l'orologio non è stato associato allo smartphone, l'orologio elimina i dati e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica dopo cinque tentativi non corretti.

È possibile impostare un passcode per l'orologio per proteggere le informazioni personali quando l'orologio non è al polso. Se stai utilizzando la funzione Garmin Pay, l'orologio utilizza lo stesso passcode di quattro cifre necessario per aprire il wallet ([Garmin Pay, pagina 6](#)).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Passcode > Imposta passcode.**
- 3 Inserire un passcode di quattro cifre.

La volta successiva che si rimuove l'orologio dal polso, bisogna inserire il passcode prima di poter visualizzare qualsiasi informazione.

## Modifica del passcode dell'orologio

È necessario conoscere il passcode attuale per cambiarlo. Se il passcode viene dimenticato o si effettuano troppi tentativi errati di inserimento, bisogna reimpostarlo nell'app Garmin Connect.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Passcode > Cambia passcode.**
- 3 Inserire il passcode di quattro cifre esistente.
- 4 Inserire un passcode di quattro cifre.

La volta successiva che si rimuove l'orologio dal polso, bisogna inserire il passcode prima di poter visualizzare qualsiasi informazione.

## Bussola

L'orologio dispone di una bussola a 3 assi con calibrazione automatica. Le funzioni della bussola e il relativo aspetto cambiano in base all'attività in corso, alla disponibilità del GPS e alla navigazione verso una destinazione. È possibile modificare manualmente le impostazioni della bussola ([Impostazioni bussola, pagina 98](#)).

## Impostazione della direzione della bussola

- 1 Selezionare un'opzione:
  - Dal quadrante dell'orologio, scorrere per visualizzare e aprire la vista rapida della bussola.
  - Tenere premuto  e selezionare il controllo della bussola.
- 2 Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni.
- 3 Selezionare **Blocca direzione.**
- 4 Puntare la parte superiore dell'orologio verso la direzione e premere .

Quando ci si allontana dalla direzione, la bussola visualizza la deviazione dalla direzione e il grado di deviazione.

## Impostazioni bussola

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Sistema > Bussola**.

**Calibra:** consente di tarare manualmente il sensore della bussola (*Calibrazione manuale della bussola, pagina 98*).

**Schermo:** consente di impostare l'intestazione di direzione sulla bussola in lettere, gradi o milliradiani.

**Riferimento nord:** consente di impostare il riferimento nord della bussola (*Impostazione del riferimento nord, pagina 98*).

**Variazione magnetica:** imposta la variazione del magnetometro per il riferimento nord.

**Modo:** imposta la bussola per l'uso di una combinazione di dati GPS e del sensore elettronico durante gli spostamenti (Auto), solo dei dati GPS o del magnetometro.

## Calibrazione manuale della bussola

### AVVISO

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Per migliorare la precisione della direzione, non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio veicoli, edifici o cavi elettrici posizionati ad altezza uomo.

L'orologio è già stato calibrato in fabbrica e utilizza, per impostazione predefinita, la calibrazione automatica. Se la bussola presenta un funzionamento irregolare, ad esempio in seguito a spostamenti su lunghe distanze o sbalzi di temperatura, è possibile calibrare la bussola manualmente.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Bussola > Calibra**.
- 3 muovere il polso formando un otto fino a visualizzare un messaggio.

## Impostazione del riferimento nord

È possibile impostare il riferimento direzionale usato per calcolare i dati di direzione.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Bussola > Riferimento nord**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per impostare il nord geografico come riferimento per la direzione, selezionare **Vero**.
  - Per impostare il nord magnetico come direzione senza declinazione, selezionare **Magnetico**.
  - Per impostare la direzione nord utilizzando il reticolo (000°) come riferimento per la direzione, selezionare **Griglia**.
  - Per impostare manualmente il valore di variazione magnetica, selezionare **Utente > Variazione magnetica**, immettere la variazione magnetica, quindi selezionare **Fatto**.

## Impostazioni dell'ora

Dal quadrante dell'orologio, premere  e selezionare **Impostazioni > Sistema > Ora**.

**Formato orario:** consente di impostare l'orologio per visualizzare l'ora in formato 12 ore, 24 ore o militare.

**Formato data:** imposta l'ordine di visualizzazione per il giorno, il mese e l'anno per le date.

**Imposta ora:** consente di impostare il fuso orario dell'orologio. L'opzione Auto consente di impostare automaticamente il fuso orario in base alla posizione GPS.

**Ora:** imposta l'ora se l'opzione Imposta ora è impostata su Manuale.

**Sincronizzazione orario:** consente di sincronizzare manualmente l'ora quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale (*Sincronizzazione dell'ora, pagina 99*).

## Sincronizzazione dell'ora

Ogni volta che si accende l'orologio e si acquisisce il segnale satellitare o si apre l'app Garmin Connect sullo smartphone associato, l'orologio rileva automaticamente fuso orario e ora corrente. È anche possibile sincronizzare manualmente l'ora quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale.

- 1 Premere .
  - 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Ora > Sincronizzazione orario**.
  - 3 Attendere che l'orologio si colleghi allo smartphone associato o localizzi i satelliti ([Acquisizione del segnale satellitare, pagina 106](#)).
- SUGGERIMENTO:** se si scorre verso l'alto, è possibile cambiare sorgente.

## Impostazioni di sistema avanzate

Dal quadrante dell'orologio, premere , e selezionare **Impostazioni > Sistema > Avanzate**.

**Formato:** imposta le preferenze di formato generali, ad esempio unità di misura, passo e velocità mostrati durante le attività e inizio della settimana ([Modificare le unità di misura, pagina 99](#)).

**Registrazione dei dati:** consente di impostare la modalità con cui l'orologio registra i dati delle attività. L'opzione di registrazione della frequenza Smart (predefinita) consente registrazioni delle attività di maggiore durata. L'opzione di registrazione Ogni secondo fornisce registrazioni più dettagliate delle attività, ma potrebbe non registrare completamente le attività di durata prolungata.

**Modo USB:** consente di impostare l'orologio per utilizzare MTP (media transfer protocol) o la modalità Garmin quando è collegato al computer.

## Modificare le unità di misura

È possibile personalizzare le unità di misura relative a distanza, passo e velocità, quota e altro.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Avanzate > Formato > Unità**.
- 3 Selezionare un tipo di misurazione.
- 4 Selezionare un'unità di misura.

## Impostazioni di Recupera e ripristina

È possibile eseguire il backup delle impostazioni da un orologio Garmin esistente e ripristinare tali impostazioni su un altro orologio Garmin compatibile, utilizzando l'app Garmin Connect ([Ripristino delle impostazioni e dei dati da Garmin Connect, pagina 100](#)). Le impostazioni includono profili sportivi, viste rapide, impostazioni utente, allenamenti e altro ancora.

Dal quadrante dell'orologio, premere , e selezionare **Impostazioni > Sistema > Recupera e ripristina**.

**Backup automatici:** esegue periodicamente il backup delle impostazioni dell'account Garmin Connect.

**Esegui backup ora:** esegue periodicamente il backup delle impostazioni dell'account Garmin Connect.

**Backup del contenuto:** visualizza il tipo di dati salvati.

**NOTA:** le impostazioni vengono incluse automaticamente nei contenuti di backup.

**Reimposta:** ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti ([Ripristino di tutte le impostazioni predefinite, pagina 100](#)).

## Ripristino delle impostazioni e dei dati da Garmin Connect

- 1 Nell'app Garmin Connect, selezionare ●●●.
- 2 Selezionare **Dispositivi Garmin** e selezionare il proprio orologio.
- 3 Selezionare **Sistema > Recupera e ripristina > Backup del dispositivo**.
- 4 Selezionare un backup nell'elenco.
- 5 Selezionare **Ripristina da backup > Ripristina**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Attendere che l'orologio si sincronizzi con l'app.
- 8 Sull'orologio, premere  e selezionare .  
L'orologio si riavvia e ripristina le impostazioni e i dati.
- 9 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

Prima di ripristinare tutte le impostazioni predefinite, è necessario sincronizzare l'orologio con l'app Garmin Connect per caricare i dati dell'attività.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti.

- 1 Premere .
  - 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Recupera e ripristina > Reimposta**.
  - 3 Selezionare un'opzione:
    - Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite dell'orologio e salvare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Ripristina le impostazioni predefinite**.
    - Per eliminare tutte le attività dalla cronologia, selezionare **Elimina tutte le attività**.
    - Per reimpostare la distanza e il tempo totali, selezionare **Reimposta totali**.
    - Per ripristinare tutte le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti ed eliminare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Elimina i dati e ripristina le impostazioni**.
- NOTA:** se è stato configurato un wallet Garmin Pay, questa opzione elimina il wallet dall'orologio. Se sono stati archiviati brani musicali sull'orologio, questa opzione elimina la musica archiviata.

## Visualizzare le informazioni sul dispositivo

Si possono visualizzare le informazioni sul dispositivo, come ad esempio l'ID unità, la versione software, informazioni sulla regolamentazione e la licenza d'uso.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Info**.

## Visualizzare le informazioni su normative e conformità

Le informazioni per questo dispositivo vengono fornite elettronicamente. Sono fornite informazioni sulle normative, ad esempio i numeri di identificazione forniti dall'FCC o dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e la licenza.

- 1 Premere .
- 2 Dal menu delle impostazioni, selezionare **Sistema**.
- 3 Selezionare **Info**.

# Info sul dispositivo

## Info sullo schermo AMOLED

Per impostazione predefinita, le impostazioni dell'orologio sono ottimizzate per garantire autonomia della batteria e prestazioni ([Suggerimenti per ottimizzare la durata della batteria, pagina 104](#)).

La persistenza delle immagini o il "burn-in" dei pixel è normale nei dispositivi AMOLED. Per prolungare la durata di visualizzazione, evitare di visualizzare immagini statiche a livelli di luminosità elevati per lunghi periodi di tempo. Per ridurre al minimo il burn-in, lo schermo di vivoactive 6 si spegne dopo il timeout selezionato ([Impostazioni dello schermo e della luminosità, pagina 64](#)). È possibile ruotare il polso verso di sé, toccare il touchscreen o premere un pulsante per riattivare l'orologio.

## Caricare l'orologio

### ⚠ AVVERTENZA


Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per *avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti*, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

### AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Leggere le istruzioni sulla pulizia ([Manutenzione del dispositivo, pagina 102](#)).

L'orologio è dotato di un cavo di ricarica proprietario. Per gli accessori opzionali e le parti di ricambio, visitare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

- 1 Inserire il cavo (estremità ▲) nella porta di ricarica dell'orologio.



- 2 Scollegare l'orologio dopo che il livello di carica della batteria ha raggiunto il 100%.

## Specifiche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Classificazione di impermeabilità	5 ATM <sup>1</sup>
Temperatura operativa e di stoccaggio	From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)
Temperatura di ricarica USB	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Frequenze wireless UE e potenza di trasmissione	2.4 GHz @ 19.67 dBm maximum
Valori SAR UE	1.05 W/kg torso, 0.38 W/kg limb

## Informazioni sulla batteria

La durata effettiva della batteria dipende dalle funzioni attivate sull'orologio, come la frequenza cardiaca misurata al polso, le notifiche dello smartphone, il GPS, i sensori interni e i sensori connessi.

Modo	Durata della batteria
Modo smartwatch	Fino a 11 giorni
Modalità orologio con risparmio energetico	Fino a 21 giorni
Modalità solo GPS	Fino a 21 ore
Modalità Tutti i sistemi satellitari	Fino a 17 ore
Modalità Tutti i sistemi satellitari con musica	Fino a 8 ore

## Manutenzione del dispositivo

### AVVISO

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurre la durata.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

<sup>1</sup> Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a una profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Pulizia dell'orologio

### ⚠ ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato dell'orologio, specialmente se l'utente ha una pelle sensibile o soffre di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere l'orologio e far respirare la pelle. Per impedire le irritazioni cutanee, accertarsi che l'orologio sia pulito e asciutto e non allacciarlo troppo stretto al polso.

### AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

**SUGGERIMENTO:** per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- 1 Sciacquare con acqua o utilizzare un panno umido che non lasci residui.
- 2 Attendere che la superficie sia completamente asciutta.

## Sostituzione dei cinturini

L'orologio è compatibile con i cinturini standard quick release, che misurano 20 mm di larghezza.

- 1 Far scorrere il perno di rilascio rapido sulla molla per rimuovere il cinturino.



- 2 Inserire un lato della molla del nuovo cinturino nell'orologio.
- 3 Far scorrere il perno a rilascio rapido e allineare la molla al lato opposto dell'orologio.
- 4 Ripetere i passi da 1 a 3 per cambiare l'altro cinturino.

## Risoluzione dei problemi

### Aggiornamenti del prodotto

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti quando è associato a uno smartphone che utilizza la tecnologia Bluetooth o quando è collegato a Wi-Fi. È possibile verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti dalle impostazioni di sistema (*Impostazioni di sistema, pagina 96*). Sullo smartphone, installare l'app Garmin Connect.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin:

- caricamenti dati su Garmin Connect;
- registrazione del prodotto;

## Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito WebGarmin.

- Visitare il sito Web [support.garmin.com](http://support.garmin.com) per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.
- Visitare il sito Web [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy) per informazioni sulla precisione della funzione. Questo non è un dispositivo medico.

## Il dispositivo visualizza la lingua errata

È possibile cambiare la selezione della lingua dell'orologio nel caso in cui sia stata selezionata accidentalmente la lingua errata.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare .
- 4 Scorrere verso il basso fino alla sesta voce in elenco.
- 5 Selezionare la lingua.

## Suggerimenti per ottimizzare la durata della batteria

Per prolungare la durata della batteria, è possibile provare questi suggerimenti.

- Attivare la funzione di risparmio energetico dal menu dei comandi (*Comandi*, pagina 40).
- Ridurre il timeout dello schermo (*Impostazioni dello schermo e della luminosità*, pagina 64).
- Interrompere l'utilizzo dell'opzione di timeout dello schermo **Schermo sempre acceso** e selezionare un timeout più breve (*Impostazioni dello schermo e della luminosità*, pagina 64).
- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo e della luminosità*, pagina 64).
- Utilizzare la modalità satellitare UltraTrac per l'attività in corso (*Impostazione dei satelliti*, pagina 32).
- Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non si utilizzano le funzioni di connettività (*Comandi*, pagina 40).
- Quando si sospende l'attività per un periodo di tempo prolungato, utilizzare l'opzione **Riprendi dopo** (*Interrompere un'attività*, pagina 9).
- Limitare le notifiche dello smartphone visualizzate dall'orologio (*Gestione delle notifiche*, pagina 70).
- Attivare le letture manuali del pulsossimetro (*Impostazione della modalità pulsossimetro*, pagina 81).

## Riavvio dell'orologio

Se l'orologio smette di rispondere, potrebbe essere necessario riavviarlo seguendo questi passaggi.

- Tenere premuto  finché l'orologio non si spegne; quindi tenere premuto  per riaccenderlo.
- Collegare l'orologio a una porta di ricarica USB-C® per almeno 30 secondi, scollegare il cavo e poi ricollegarlo.

## Lo smartphone è compatibile con l'orologio?

L'orologio vivoactive 6 è compatibile con gli smartphone che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità Bluetooth, consultare la pagina [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble).

## Lo smartphone non si connette all'orologio

Se lo smartphone non si connette all'orologio, è possibile provare a seguire questi suggerimenti.

- Spegner e riaccendere lo smartphone e l'orologio.
- Attivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.
- Aggiornare l'app Garmin Connect alla versione più recente.
- Rimuovere l'orologio dall'app Garmin Connect e le impostazioni Bluetooth sullo smartphone per ritentare il processo di associazione.
- Se è stato acquistato un nuovo smartphone, rimuovere l'orologio dall'app Garmin Connect sullo smartphone che non si desidera più utilizzare.
- Mantenere il telefono a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dall'orologio.
- Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Connect, selezionare **•••** > **Dispositivi Garmin** > **Aggiungi dispositivo** per accedere alla modalità di associazione.
- Selezionare  > **Impostazioni** > **Telefono** > **Associa smartphone**.

## È possibile utilizzare il sensore Bluetooth con l'orologio?

L'orologio è compatibile con alcuni sensori Bluetooth. La prima volta che si collega un sensore wireless all'orologio Garmin, è necessario associare l'orologio al sensore. Una volta associati, l'orologio si connette automaticamente al sensore quando si avvia un'attività e il sensore è attivo e nell'area di copertura.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **Impostazioni** > **Connettività** > **Sensori orologio** > **Aggiungi nuovo**.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Ricerca tutto**.
  - Selezionare il tipo di sensore in uso.

È possibile personalizzare i campi dati opzionali ([Personalizzare le schermate dati, pagina 27](#)).

## Gli auricolari non si connettono all'orologio

Se gli auricolari Bluetooth sono stati in precedenza connessi al telefono, potrebbero connettersi automaticamente al telefono prima di connettersi all'orologio. Puoi mettere in atto questi suggerimenti.

- Disattiva la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.  
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente per lo smartphone.
- Allontanarsi a 10 m (33 piedi) dal telefono durante la connessione degli auricolari all'orologio.
- Associare gli auricolari all'orologio ([Collegamento di auricolari Bluetooth, pagina 91](#)).

## La riproduzione della musica si interrompe o gli auricolari non rimangono collegati

Quando si utilizza un orologio vívoactive 6 collegato agli auricolari mediante tecnologia Bluetooth, il segnale è più potente se la linea di visibilità tra l'orologio e l'antenna sugli auricolari è diretta.

- Se il segnale passa attraverso il corpo è possibile che il segnale venga perso o gli auricolari si scolleghino.
- Se si indossa un orologio vívoactive 6 sul polso sinistro, assicurarsi che l'antenna Bluetooth delle cuffie sia sull'orecchio sinistro.
- Poiché gli auricolari variano a seconda del modello, si può provare a spostare l'orologio sull'altro polso.
- Se si utilizzano cinturini in metallo o pelle, è possibile passare alle bande in silicone per migliorare la potenza del segnale.

## Come si può annullare una pressione del pulsante Lap?

Durante un'attività, è possibile che venga premuto accidentalmente il tasto Lap. Nella maggior parte dei casi, sullo schermo viene visualizzato  e si hanno a disposizione alcuni secondi per eliminare il cambio di giro o sport più recente. La funzione di annullamento del giro è disponibile per attività che supportano lap manuali, cambi di sport manuali e cambi di sport automatici. La funzione di annullamento del giro non è disponibile per attività che attivano giri, corse, soste o pause automatiche, come attività in palestra, nuoto in piscina e allenamenti.

## Acquisizione del segnale satellitare

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

**SUGGERIMENTO:** per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

1 Recarsi in un'area all'aperto.

La parte anteriore del dispositivo deve essere rivolta verso il cielo.

2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

Occorrono dai 30 ai 60 secondi per acquisire il segnale satellitare.

## Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS

- Sincronizzare di frequente il dispositivo sull'account Garmin:
  - Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB e all'applicazione Garmin Express.
  - Sincronizzare il dispositivo sull'app Garmin Connect utilizzando lo smartphone con Bluetooth attivato.
  - Connettere il dispositivo all'account Garmin tramite una rete wireless Wi-Fi.

Mentre è connesso all'account Garmin, il dispositivo scarica diversi giorni di dati satellitari, consentendo la localizzazione rapida dei segnali satellitari.

- Recarsi con il dispositivo in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- Rimanere immobili per alcuni minuti.

## Frequenza cardiaca sull'orologio non precisa

Per ulteriori informazioni sul sensore della frequenza cardiaca, visitare la pagina [garmin.com/hearttrate](http://garmin.com/hearttrate).

## La lettura della temperatura durante un'attività è imprecisa

La temperatura corporea influisce sulla lettura della temperatura da parte del relativo sensore interno. Per ottenere la lettura della temperatura più precisa, rimuovere l'orologio dal polso e attendere 20-30 minuti.

È anche possibile utilizzare un sensore della temperatura esterno opzionale per visualizzare letture precise della temperatura ambientale mentre si indossa l'orologio.

## Uscita dalla modalità demo

La modalità demo mostra un'anteprima delle funzioni dell'orologio.

1 Premere  otto volte.

2 Selezionare .

## Rilevamento delle attività

Per ulteriori informazioni sulla precisione del rilevamento dell'attività, visitare il sito Web [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Il conteggio dei passi è impreciso

Seguire questi suggerimenti se il conteggio dei passi è impreciso.

- Indossare l'orologio sul polso non dominante.
- Riporre l'orologio in tasca quando si spinge un passeggino o un tagliaerba.
- Riporre l'orologio in tasca quando si utilizzano attivamente solo le mani o le braccia.

**NOTA:** l'orologio potrebbe interpretare come passi alcuni movimenti ripetitivi, come lavare i piatti, piegare la biancheria o applaudire.

## I passi sull'orologio e sull'account Garmin Connect non corrispondono

Il conteggio dei passi sull'account Garmin Connect viene aggiornato quando si sincronizza l'orologio.

1 Selezionare un'opzione:

- Sincronizzare il conteggio dei passi con l'app Garmin Express ( ([Uso di Garmin Connect sul computer, pagina 74](#))).
- Sincronizzare il conteggio dei passi con l'app Garmin Connect ( ([Uso dell'app Garmin Connect, pagina 74](#))).

2 Attendere che i dati vengano sincronizzati.

La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

**NOTA:** l'aggiornamento dell'app Garmin Connect o dell'applicazione Garmin Express non sincronizza i dati né aggiorna il numero di passi.

# Appendice

## Valutazioni standard relative al VO2 max

Queste tabelle includono classificazioni standardizzate delle stime del VO2 max in base all'età e al sesso.

**NOTA:** la misurazione del VO2 max non è disponibile quando l'orologio è in modalità sedia a rotelle.

Uomini	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Ottimo	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Eccellente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Buono	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Discreto	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Scarso	0-40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Donne	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Ottimo	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Eccellente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Buono	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Discreto	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Scarso	0-40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Dati ristampati con l'autorizzazione del The Cooper Institute. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Indicatori colorati e dati delle dinamiche di corsa

La schermata delle dinamiche di corsa visualizza un indicatore colorato per la metrica primaria. È possibile personalizzare la metrica principale. L'indicatore colorato mostra i dati delle dinamiche di corsa dell'utente a confronto con quelli di altri corridori. Le zone colorate si basano su percentili.

Garmin ha effettuato ricerche su molti corridori di tutti i livelli. I valori dei dati nella zona rossa o arancione sono tipici dei principianti o dei corridori lenti. I valori dei dati nella zona verde, blu o viola sono tipici dei corridori più esperti o dei corridori più veloci. I runner più allenati tendono ad avere tempi di contatto con il suolo più brevi, oscillazioni verticali e rapporto verticale meno elevati, perdita di velocità di passo ridotta e cadenze più elevate rispetto ai runner meno allenati. Tuttavia, i corridori più alti presentano di solito cadenze leggermente più lente, passi più lunghi e oscillazioni verticali più elevate. Il rapporto verticale indica l'oscillazione verticale divisa per la lunghezza dei passi. Questo valore non è correlato all'altezza.

Per ulteriori informazioni sulle dinamiche di corsa, consultare la pagina . Per ulteriori teorie e interpretazioni dei dati delle dinamiche di corsa, è possibile effettuare ricerche su pubblicazioni e siti Web specializzati.

Zona colorata	Percentile della zona	Intervallo di cadenze	Intervallo di tempi di contatto con il suolo	Intervallo perdita velocità del passo
 Viola	>95	>185 spm	<218 ms	<8,2 cm/s
 Blu	70-95	174–185 spm	218-248 ms	8,2-12,1 cm/s
 Verde	30-69	163–173 spm	249-277 ms	12,2-19,7 cm/s
 Arancione	5-29	151–162 spm	278-308 ms	19,8-25,9 cm/s
 Rosso	<5	<151 spm	>308 ms	>25,9 cm/s

## Dati del bilanciamento del tempo di contatto con il suolo

Il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo misura la simmetria della corsa e viene visualizzato come percentuale del tempo di contatto con il suolo totale. Ad esempio, una percentuale di 51,3% con una freccia rivolta verso sinistra indica che il tempo di contatto con il suolo del piede sinistro è superiore. Se la schermata dei dati riporta due numeri, ad esempio 48-52, 48% è il valore per il piede sinistro e 52% quello per il piede destro.

Zona colorata	 Rosso	 Arancione	 Verde	 Arancione	 Rosso
Simmetria	Scarso	Discreto	Buono	Discreto	Scarso
Percentuale degli altri corridori	5%	25%	40%	25%	5%
Bilanciamento tempo di contatto con il suolo	>52,2% S	50,8-52,2% S	50,7% S-50,7% D	50,8-52,2% D	>52,2% D

Durante lo sviluppo e il test delle dinamiche di corsa, il team Garmin ha scoperto alcune correlazioni tra infortuni e gli squilibri di sbilanciamento per certi corridori. Per molti corridori, il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo tende ad allontanarsi molto dal valore 50-50 quando corrono salendo o scendendo sulle colline. La maggior parte degli allenatori concorda che una corsa simmetrica è l'ideale. I corridori di livello avanzato tendono ad avere passi rapidi e bilanciati.

È anche possibile guardare l'indicatore o il campo dati durante la corsa o visualizzare il riepilogo sull'account Garmin Connect al termine della corsa. Così come per gli altri dati delle dinamiche di corsa, il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo è una misurazione quantitativa che consente di avere maggiori informazioni sulla corsa.

## Dati di oscillazione verticale e rapporto verticale

Gli intervalli di dati per l'oscillazione verticale e il rapporto verticale sono leggermente diversi a seconda del sensore utilizzato e dalla posizione in cui viene indossato sul petto (accessori serie HRM 600, HRM-Fit o HRM-Pro) o in vita (Running Dynamics Pod).

Zona colorata	Percentile della zona	Intervallo di oscillazioni verticali sul petto	Intervallo di oscillazioni verticali sulla vita	Rapporto verticale sul petto	Rapporto verticale sulla vita
 Viola	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1%	<6,5%
 Blu	70-95	6,4-8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1-7,4%	6,5-8,3%
 Verde	30-69	8,2-9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5-8,6%	8,4-10,0%
 Arancione	5-29	9,8-11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7-10,1%	10,1-11,9%
 Rosso	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1%	>11,9%

## Dimensioni e circonferenza delle ruote

Quando viene utilizzato per attività di ciclismo, il sensore di velocità rileva automaticamente le dimensioni della ruota. Se necessario, è possibile inserire manualmente la circonferenza della ruota nelle impostazioni del sensore di velocità.

Le dimensioni della ruota sono indicate su entrambi i lati della ruota. È possibile misurare la circonferenza della ruota oppure utilizzare i calcolatori disponibili su Internet.

## Campi dati

Alcuni campi dati richiedono accessori wireless per la visualizzazione dei dati.

- %FCR esercizio:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'esercizio corrente.
- % FCR Lap:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per il Lap corrente.
- % FCR max nella ripetuta:** la percentuale massima della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per la ripetuta corrente.
- % FCR media:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'attività corrente.
- % FCR media nella ripetuta:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per la ripetuta corrente.
- %FCR ultimo esercizio:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'ultima attività completata.
- %FCR ultimo Lap:** la percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'ultimo Lap completato.
- %Max. FC ult. esercizio:** la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'ultimo esercizio completato.
- %Max FC esercizio:** la percentuale media della frequenza cardiaca massima per l'esercizio corrente.
- % max FC Lap:** la percentuale media della frequenza cardiaca calcolata sulla massima per il Lap corrente.
- % max FC media:** la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.
- % max FC ultimo Lap:** la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'ultimo Lap completato.
- % Max media nella ripetuta:** la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per la ripetuta corrente.
- % riserva di freq. cardiaca:** la percentuale della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo).
- Alba:** l'ora dell'alba in base alla tua posizione GPS.
- Avanti/dietro totale:** il tempo complessivo superiore o inferiore all'andatura o alla velocità obiettivo.
- BATTERIA eBIKE:** la carica rimanente della batteria di una eBike.
- Body Battery:** gaming. La quantità di riserve di energia rimanente per il resto della giornata.
- Bracciate/vasca medie:** il numero medio di bracciate per vasca per l'attività corrente.
- Bracciate/vasche in ripetuta:** il numero medio di bracciate per vasca per l'intervallo corrente.
- Bracciate Lap:** nuoto. Il numero totale di bracciate per il Lap corrente.
- Bracciate ultima vasca:** il numero totale di bracciate per l'ultima vasca completata.
- Bracciate ultimo Lap:** nuoto. Il numero totale di vogate per l'ultimo Lap completato.
- Cadenza:** ciclismo. Il numero di rivoluzioni della pedivella. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza affinché questi dati vengano visualizzati.
- Cadenza:** corsa. I passi al minuto (destra e sinistra).
- Cadenza Lap:** ciclismo. La cadenza media per il Lap corrente.
- Cadenza Lap:** corsa. La cadenza media per il Lap corrente.
- Cadenza media:** ciclismo. La cadenza media per l'attività corrente.
- Cadenza media:** corsa. La cadenza media per l'attività corrente.
- Cadenza ultimo Lap:** ciclismo. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
- Cadenza ultimo Lap:** corsa. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
- Calorie:** la quantità di calorie totali bruciate.
- Calorie attive:** calorie bruciate durante l'attività.

**Calorie totali:** la quantità totale di calorie bruciate per il giorno.

**Carico:** il Training Load per l'attività corrente. Il Training Load è il consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento (EPOC), che indica l'intensità dell'allenamento.

**Direzione:** la direzione verso cui ci si sta muovendo.

**Direzione bussola:** la direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.

**Direzione GPS:** la direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.

**Dis per vog uL:** sport con pagaia. La distanza media percorsa per bracciata/vogata per l'ultimo Lap completato.

**Dist. ultimo esercizio:** la distanza percorsa per l'ultimo esercizio completato.

**Distanza:** la distanza percorsa durante la traccia o l'attività corrente.

**Distanza esercizio:** la distanza percorsa per l'esercizio corrente.

**Distanza Lap:** la distanza percorsa durante il Lap corrente.

**Distanza media vogate:** la distanza media percorsa per bracciata/vogata durante l'attività corrente.

**Distanza per vogata:** la distanza percorsa per bracciata/vogata.

**Distanza per vogata in Lap:** sport con pagaia. La distanza media per bracciata/vogata per il Lap corrente.

**Distanza ripetuta:** la distanza percorsa per la ripetuta corrente.

**Distanza split:** corsa. La distanza totale dello split corrente.

**Distanza split rimanente:** corsa. La distanza rimanente dello split corrente.

**Distanza split successivo:** corsa. La distanza totale dello split successivo.

**Distanza ultimo Lap:** la distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.

**DURATA ESERCIZIO:** il tempo impiegato per l'esercizio corrente.

**Durata fase:** il tempo o la distanza rimanente nella fase di allenamento.

**Durata media esercizio:** la durata media dell'esercizio per l'attività corrente.

**Durata ultimo esercizio:** il tempo impiegato per l'ultimo esercizio completato.

**Energia gioco:** gaming. La potenza rimanente stimata durante l'attività corrente.

**ESERCIZI:** il numero di esercizi completati durante l'attività corrente.

**FC % max:** la percentuale della frequenza cardiaca massima.

**FC esercizio:** la frequenza cardiaca media per l'esercizio corrente.

**FC Lap:** la frequenza cardiaca media per il Lap corrente.

**FC max nella ripetuta:** la frequenza cardiaca media per la ripetuta di nuoto corrente.

**FC media:** la frequenza cardiaca media per l'attività corrente.

**FC media nella ripetuta:** la frequenza cardiaca media per la ripetuta corrente.

**FC ultimo esercizio:** la frequenza cardiaca media per l'ultimo esercizio.

**FC ultimo Lap:** la frequenza cardiaca media per l'ultimo Lap completato.

**Freq. bracciate ultimo Lap:** nuoto. Il numero medio di vogate al minuto (bpm) per l'ultimo Lap completato.

**Frequenza bracciate in Lap:** nuoto. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per il Lap corrente.

**Frequenza bracciate ultima vasca:** il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per l'ultima vasca completata.

**Frequenza cardiaca:** la frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.

**Frequenza media vogate:** il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per l'attività corrente.

**Frequenza respiratoria:** frequenza respiratoria in respiri al minuto (brpm).

**Frequenza vogate:** il numero di vogate al minuto (bpm).

**Frequenza vogate in Lap:** sport con pagaia. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per il Lap corrente.

**Frequenza vogate ultimo Lap:** sport con pagaia. Il numero medio di vogate al minuto (bpm) per l'ultimo Lap completato.

**GPS:** la potenza del segnale satellitare GPS.

**Grafico della velocità:** un grafico che mostra la velocità durante l'attività.

**Grafico del passo:** un grafico che mostra l'andatura durante l'attività.

**Grafico frequenza cardiaca:** un grafico che mostra la frequenza cardiaca durante l'attività.

**Grafico potenza:** un grafico che mostra la potenza durante l'attività.

**Ind. oscillazione verticale:** un indicatore colorato che mostra l'ammontare del rimbalzo durante la corsa.

**Indicat. tempo contatto suolo:** un indicatore colorato che mostra il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa, misurato in millisecondi.

**Indicatore bussola:** la direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.

**INDICATORE DI POTENZA:** un indicatore colorato che mostra l'attuale zona di potenza.

**Indicatore frequenza cardiaca:** un indicatore colorato mostra l'attuale zona di frequenza cardiaca.

**Indicatore PacePro:** corsa. La tua andatura attuale nello split e l'obiettivo di andatura per lo split.

**Indicatore rapporto verticale:** un indicatore colorato che mostra il rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza dei passi.

**Indicatore Training Effect:** l'impatto dell'attività corrente sul livello di fitness aerobico e anaerobico.

**In movimento:** il tempo totale in movimento per l'attività corrente.

**Lap:** il numero di Lap completati per l'attività corrente.

**Livello batteria:** la carica di batteria rimanente.

**Lunghezza media passo:** la lunghezza media del passo per la sessione corrente.

**Lunghezza passo:** la lunghezza del passo è la distanza tra un passo e l'altro, misurata in metri.

**Lunghezza passo Lap:** la lunghezza media del passo per il Lap corrente.

**Max % max nella ripetuta:** la percentuale massima della frequenza cardiaca massima calcolata per la ripetuta corrente.

**Minuti ad alta intensità:** il numero di minuti ad alta intensità.

**Minuti a intensità moderata:** il numero di minuti a intensità moderata.

**Minuti totali:** il totale dei minuti di intensità.

**Obiettivo passo split:** corsa. L'andatura obiettivo per lo split corrente.

**Obiettivo passo split succ.:** corsa. L'andatura obiettivo per lo split successivo.

**Ora del giorno:** l'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).

**Ora di fine stimata:** l'ora di fine stimata per l'attività corrente.

**Ore batteria:** il numero di ore rimanenti prima che la carica della batteria si esaurisca.

**Oscillazione verticale:** l'ammontare del rimbalzo durante la corsa. Il movimento verticale del busto, misurato in centimetri per ogni passo.

**Oscillazione verticale Lap:** il valore medio di oscillazione verticale per il Lap corrente.

**Oscillazione verticale media:** il valore medio di oscillazione verticale per l'attività corrente.

**PAS. M. 500M:** il passo medio di voga su 500 metri per l'attività corrente.

**Passi:** il numero totale di passi durante l'attività corrente.

**Passi Lap:** il numero di passi durante il Lap corrente.

**Passo:** il passo corrente.

**Passo 500M:** il passo di voga corrente per 500 metri.

**PASSO 500 M LAP:** il passo medio di voga su 500 metri per il Lap corrente.

**Passo 500m ultimo Lap:** il passo medio di voga su 500 metri per l'ultimo Lap.

**Passo fase:** il passo corrente durante la fase di allenamento.

**Passo Lap:** il passo medio per il Lap corrente.

**Passo medio:** il passo medio per l'attività corrente.

**Passo ripetuta:** il passo medio per la ripetuta corrente.

**Passo split:** corsa. L'andatura nello split corrente.

**Passo ultima vasca:** il passo medio per l'ultima vasca completata.

**Passo ultimo Lap:** il passo medio per l'ultimo Lap completato.

**Percentuale perdita velocità di passo:** il rapporto tra la perdita di velocità di passo e la velocità durante la corsa.

**Percentuale perdita velocità di passo Lap:** il rapporto medio della perdita di velocità di passo rispetto alla velocità per il Lap corrente.

**Perdita velocità di passo:** la misura della perdita di velocità di passo in centimetri al secondo durante la corsa.

**Perdita velocità di passo Lap:** la perdita di velocità di passo media per il Lap corrente.

**Potenza Lap:** la potenza media per il Lap corrente.

**Principale:** gaming. Schermata principale dei dati di allenamento.

**Range eBike:** la distanza prevista da percorrere in base alle impostazioni correnti dell'eBike e alla carica rimanente della batteria.

**Rapporto verticale:** il rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo.

**Rapporto verticale Lap:** il valore medio del rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo per il Lap corrente.

**Rapporto verticale medio:** il valore medio del rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo per la sessione corrente.

**Rapporto zone fr. cardiaca:** un indicatore colorato che mostra la porzione di tempo trascorso in ciascuna zona di frequenza cardiaca.

**Ripe.:** il numero di ripetizioni in una serie durante un'attività di ginnastica.

**Ripetizione attivata:** il timer per l'ultima ripetuta più l'attuale tempo di riposo (nuoto in piscina).

**Ripetizioni rimanenti:** durante un allenamento, le ripetute restanti.

**Ripetute:** il numero di intervalli completati per l'attività corrente.

**Ripetute ultimo round:** il numero di ripetizioni nell'ultimo giro dell'attività.

**Ritmo esercizio:** il passo medio per l'esercizio corrente.

**Ritmo ultimo esercizio:** il passo medio per l'ultimo esercizio completato.

**Round:** il numero di gruppi di esercizio eseguiti in un'attività, come ad esempio il salto alla fune.

**SPINTE:** il numero di spinte della sedia a rotelle nell'attività corrente.

**Spinte Lap:** il numero di spinte della sedia a rotelle nel lap corrente.

**Stile ripetuta:** il tipo di bracciata corrente per la ripetuta.

**Stile ultima vasca:** lo stile di nuoto utilizzato durante l'ultima vasca completata.

**Stress:** il livello di stress corrente.

**Swolf Lap:** il punteggio swolf per il Lap corrente.

**Swolf medio:** il punteggio swolf medio per l'attività corrente. Il punteggio swolf è la somma del tempo necessario per completare una vasca e del numero di bracciate necessarie per percorrerla ([Terminologia relativa al nuoto, pagina 12](#)).

**Swolf ripetuta:** il punteggio swolf medio per la ripetuta corrente.

**Swolf ultima ripetuta:** il punteggio swolf medio per l'ultimo intervallo completato.

**Swolf ultima vasca:** il punteggio swolf per l'ultima vasca completata.

**Swolf ultimo Lap:** il punteggio swolf per l'ultimo Lap completato.

**Temperatura:** la temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. Il dispositivo deve essere collegato a un sensore tempo affinché questi dati vengano visualizzati.

**Temperatura massima ultime 24 ore:** la temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore di temperatura compatibile.

**Temperatura minima ultime 24 ore:** la temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore della temperatura compatibile.

**Tempo cont. suolo per Lap:** il tempo medio di contatto con il suolo per il Lap corrente.

**Tempo di contatto con il suolo:** il tempo di contatto con il suolo è il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa, misurato in millisecondi. Il tempo di contatto con il suolo non viene calcolato durante la camminata.

**Tempo di nuoto:** la durata della sessione di nuoto per l'attività corrente, escluso il tempo di recupero.

**Tempo fase:** il tempo trascorso nella fase di allenamento.

**Tempo in attività:** il tempo totale di movimento attivo per l'attività corrente.

**Tempo in sosta:** il tempo totale in sosta per l'attività corrente.

**Tempo in zona:** il tempo trascorso in ogni zona di potenza o frequenza cardiaca.

**Tempo Lap:** il tempo impiegato per il Lap corrente.

**Tempo medio contatto suolo:** il tempo medio di contatto con il suolo per l'attività corrente.

**Tempo medio posizione:** la durata media della posizione per l'attività corrente.

**Tempo medio su Lap:** il tempo medio per Lap per l'attività corrente.

**Tempo posizione:** il tempo impiegato per la posizione corrente.

**Tempo ripetuta:** il tempo impiegato per la ripetuta corrente.

**Tempo riposo:** il timer per l'intervallo di riposo corrente (nuoto in piscina).

**Tempo trascorso:** il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.

**Tempo ultima posizione:** il tempo impiegato per l'ultima posizione completata.

**Tempo ultimo Lap:** il tempo impiegato per l'ultimo Lap completato.

**Timer:** il tempo impiegato per l'attività corrente.

**Timer:** l'ora corrente del timer dell'attività.

**Timer Serie:** durante un'attività di allenamento della forza funzionale, il tempo trascorso nella serie di allenamento corrente.

**Tramonto:** l'ora del tramonto in base alla tua posizione GPS.

**Vasche:** il numero di vasche completate durante l'attività corrente.

**Vasche ripetuta:** il numero di vasche completate durante la ripetuta corrente.

**Velocità:** l'attuale velocità di marcia.

**Velocità esercizio:** la velocità media per l'esercizio corrente.

**Velocità fase:** la velocità corrente durante la fase di allenamento.

**Velocità Lap:** la velocità media per il Lap corrente.

**Velocità massima:** la velocità massima per l'attività corrente.

**Velocità media:** la velocità media per l'attività corrente.

**Velocità media complessiva:** la velocità media per l'attività corrente, incluse le velocità in movimento e in sosta.

**Velocità media in movimento:** la velocità media di movimento per l'attività corrente.

**Velocità ultimo esercizio:** la velocità media per l'ultimo esercizio completato.

**Velocità ultimo Lap:** la velocità media per l'ultimo Lap completato.

**Vista widget:** corsa. Un indicatore colorato mostra il range attuale della cadenza.

**Vogate:** il numero totale di vogate per l'attività corrente.

**Vogate Lap:** sport con pagaia. Il numero totale di bracciate per il Lap corrente.

**Vogate ultimo Lap:** sport con pagaia. Il numero totale di vogate per l'ultimo Lap completato.

**Zona FC:** l'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da 1 a 5). Le zone predefinite si basano sul profilo utente e sulla frequenza cardiaca massima (220 meno l'età).

**Zona potenza:** intervallo attuale di potenza in base alla potenza di soglia (FTP) o alle impostazioni personalizzate.



