


baltur
TECNOLOGIE PER IL CLIMA

CALDAIE IN ACCIAIO

SERIE C-BP 64÷186



INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE
(da conservarsi a cura dell'utente)

ATTENZIONE

Laddove la caldaia funzioni con bruciatore a gas, ad aria soffiata, l'apparecchio, non appartenendo ad alcuna categoria tra quelle contemplate al II allegato al Decreto Legislativo 93 del 25/02/2000 (Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione), ed essendo inoltre contemplato dalla Direttiva 90/396/CEE (Apparecchi a gas - recepita in Italia con DPR 661 del 15 novembre 1996) a cui fa riferimento l'art. 1 comma 3 paragrafo "f.5", risulta escluso dal campo di applicazione del decreto stesso.

INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione

Il libretto istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.

Questo manuale fornisce un riepilogo di tutto ciò che deve essere osservato in fase di installazione, manutenzione ed uso, delle caldaie Baltur, gamma C-BP.

Scelta della caldaia

Per una scelta ed una applicazione corretta delle caldaie C-BP bisogna attenersi alle istruzioni contenute qui di seguito.

Installazione

L'installazione delle caldaie e degli equipaggiamenti ausiliari, relativi all'impianto di riscaldamento, deve essere conforme a tutte le norme e regolamentazioni vigenti ed a quanto previsto dalla legge.

L'installazione e l'avviamento delle caldaie e del relativo impianto di riscaldamento, devono essere eseguiti da personale autorizzato e professionalmente qualificato.

Per personale professionalmente qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione di acqua calda ad uso sanitario e, in particolare, i Centri di Assistenza autorizzati dal costruttore.

Primo avviamento

Lo scopo principale del primo avviamento, è di verificare il buon funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo.

Prima di lasciare l'impianto, la persona incaricata del primo avviamento, deve controllare la caldaia per almeno un ciclo completo di lavoro.

Normative

L'installatore deve rispettare le norme vigenti in materia di locale caldaia, dispositivi di sicurezza, camino, linee di adduzione del combustibile, impianti elettrici, comprese eventuali ulteriori disposizioni locali attinenti.

Approvazioni

Le caldaie Baltur modello C-BP sono state approvate CE in conformità alle seguenti direttive:

- Direttiva apparecchi a gas (90/396 CEE).
- Direttiva rendimenti (92/42 CEE).
- Direttiva bassa tensione (73/23 CEE).

Targhetta dati tecnici e numero di fabbrica

La targhetta dati tecnici, fornita in una busta con i relativi documenti, fa riferimento ad un numero di fabbrica stampigliato su una targhetta d'alluminio rivettata alla piastra tubiera anteriore.

Utilizzazione

Queste caldaie devono essere usate per il riscaldamento dell'acqua ad una temperatura che non superi quella di ebollizione nelle condizioni di installazione.

Condizioni di garanzia

La validità della garanzia è subordinata all'osservanza delle norme e dei consigli di utilizzo contenute in questo manuale: ogni inosservanza o modifica la renderà nulla.

Si ribadisce, comunque, che non sono assolutamente riconosciuti dalla garanzia danni dovuti alla corrosione da condensa acida dei prodotti della combustione o conseguenti alla formazione di incrostazioni causate dall'uso di acque dure o aggressive, in quanto imputabili alla sola conduzione dell'impianto.

1	CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE-DIMENSIONALI pag.	4
	1.1 Dati tecnici caldaie C-BP pag.	4
	1.2 Dimensioni e attacchi idraulici caldaie pag.	5
2	INSTALLAZIONE pag.	6
	2.1 Imballo pag.	6
	2.2 Trasporto pag.	6
	2.3 Posizionamento in centrale termica pag.	6
	2.4 Montaggio mantello caldaia pag.	7
	2.5 Montaggio quadro elettrico pag.	8
	2.6 Allacciamento alla canna fumaria pag.	8
	2.7 Caratteristiche dell'acqua di alimentazione pag.	8
	2.8 Scelta del bruciatore pag.	9
3	PANNELLO STRUMENTI pag.	10
	3.1 Descrizione funzioni pag.	10
	3.2 Schema elettrico multifilare pag.	10
	3.3 Schema elettrico di cablaggio pag.	11
4	AVVIAMENTO E MARCIA pag.	12
	4.1 Controlli preliminari pag.	12
	4.2 Prima accensione pag.	12
	4.3 Spegnimento della caldaia pag.	13
5	MANUTENZIONE pag.	13
	5.1 Norme generali pag.	13
	5.2 Manutenzione ordinaria pag.	13
	5.3 Manutenzione straordinaria pag.	14
	5.4 Pulizia della caldaia pag.	14
	5.5 Verifica funzionamento della caldaia pag.	14
	5.6 Verifica funzionamento del bruciatore pag.	14
	5.7 Locale caldaia pag.	14
6	AVVERTENZE PER L'UTENTE pag.	15
	6.1 Avvertenze generali pag.	15
	6.2 Cosa prevede la legge pag.	15

1

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE-DIMENSIONALI

1.1 - DATI TECNICI CALDAIE C-BP

La caldaia C-BP è a combustione pressurizzata ed è adatta all'uso di gasolio e gas (metano, G.P.L., gas città).

La caldaia è in acciaio elettrosaldato con camera di combustione cieca.

Il percorso fumi è a triplo giro con inversione di fiamma nel focolare.

L'elevata superficie di scambio termico e l'elevato spessore dell'isolamento, collocano la C-BP fra le caldaie ad alto rendimento.

La porta anteriore è in acciaio con isolamento in calcestruzzo refrattario.

Il corpo caldaia è direttamente coibentato con lana di roccia dello spessore di 60 mm.

L'elevato spessore dei tubi fumo garantisce grande resistenza alla corrosione dovuta alle condense acide dei prodotti della combustione.

La porta è dotata di cerniere registrabili e può essere aperta sia a destra che a sinistra con bruciatore montato, in funzione delle esigenze di centrale.

Le caldaie C-BP (fig. 1) sono dotate di un bollitore di tipo verticale ad intercapedine, con pompa di carico comandata da una sonda immersa nell'acqua sanitaria.

La temperatura dell'acqua per i servizi è regolabile a piacere. Il bollitore, dotato di flangia Ø 130 mm, è di spessore 4 mm e adatto per una pressione max. di esercizio di 10 bar. Pompa con valvola di non ritorno.

Vetrificazione BAYER RF 25/60 in due strati a 900° C. Anodo di magnesio sostituibile.





fig. 1

1.2 - DIMENSIONI E ATTACCHI IDRAULICI



- 1 Pannello comandi
- 2 Flangia attacco bruciatore
- 3 Portina di pulizia
- 4 Spia controllo fiamma
- 5 Pompa di servizio bollitore
- 6 Valvola di non ritorno
- T1 Mandata riscaldamento
- T2 Ritorno riscaldamento
- T3 Sfiato ed espansione
- T4 Entrata acqua fredda sanitaria
- T5 Uscita acqua calda sanitaria
- T6 Ricircolo acqua sanitaria
- T7 Attacco camino
- T8 Attacco bruciatore
- T9 Scarico caldaia

fig. 2

C-BP	DIMENSIONI											ATTACCHI					Peso kg	
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	N mm	T1 T2 UNI ISO 7/1	T3 UNI ISO 7/1	T4 T5 T6 UNI ISO 7/1	T7 Ø	T8 Ø		T9 UNI ISO 7/1 Ø
C-BP 64/93	690	1670	977	190	305	480	80	115	632	657	209	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1	200	130	Rp 3/4	280
C-BP 105	760	1895	1157	190	350	500	135	130	718	753	230	Rp 2	Rp 1	Rp 1 1/4	200	180	Rp 3/4	420
C-BP 116/140	760	1895	1157	190	350	500	135	130	718	753	230	Rp 2	Rp 1	Rp 1 1/4	200	180	Rp 3/4	420
C-BP 163/186	760	1895	1337	190	350	500	135	130	718	753	230	Rp 2	Rp 1	Rp 1 1/4	200	180	Rp 3/4	453

C-BP	Potenza termica utile min-max	Potenza termica focolare min-max	Rendimento termico utile *)	Rendimento a carico ridotto al 30%	Pressione massima di esercizio	Pressione di prova idraulica	Contenuto d'acqua	Superficie di scambio termico	Carico termico specifico (superficie) min - max	Carico termico specifico (volume)
Tipo	kW kcal/h	kW kcal/h	%	%	kPa mH ₂ O	kPa mH ₂ O	dm ³	m	kW/m ² kcal/m ² h	kW/m ³ kcal/m ³
C-BP 64/93	64 ÷ 93 55000 ÷ 80000	71 ÷ 102 61000 ÷ 87720	91,1	87,6	400 41	600 61	140	2,65	24,1 ÷ 35,1 20.700 ÷ 30.200	1.260 ÷ 1.827 1.089.000 ÷ 1.571.000
C-BP 105	105 90000	115 98900	91,3	86,2	400 41	600 61	230	4,00	26,2 22.500	1.152 990.000
C-BP 116/140	116 ÷ 140 100000 ÷ 120000	128 ÷ 155 110080 ÷ 133000	90,6	87,4	400 41	600 61	230	4,00	29,1 ÷ 34,9 25.000 ÷ 30.000	1.279 ÷ 1.536 1.000.000 ÷ 1.320.000
C-BP 163/186	163 ÷ 186 140000 ÷ 160000	180 ÷ 206 155000 ÷ 177000	90,5	87,2	400 41	600 61	260	4,80	33,9 ÷ 38,8 29.200 ÷ 33.300	1.485 ÷ 1.701 1.277.000 ÷ 1.463.000

CARATTERISTICHE BOLLITORE											
C-BP	Volume camera di combustione	Perdita di carico lato fumi min ÷ max	Lunghezza consigliata bocaglio bruciatore	Perdita di carico lato acqua (ΔT 15° C) min ÷ max (*)	Contenuto d'acqua	Portata massima ACS (primi 10 minuti) ¹⁾	Portata massima ACS (serv. continuo) ¹⁾	Potenza massima di scambio	Pressione massima di esercizio	Pressione di prova idraulica	Isolamento termico
Tipo	dm	daPa mmH ₂ O	mm	kPa mmH ₂ O	dm ³	l	l/h	kW kcal/h	kPa mH ₂ O	kPa mH ₂ O	mm
C-BP 64/93	56	1,5 ÷ 2,5 1,5 ÷ 2,5	150	1,08 ÷ 1,57 110 ÷ 160	160	230	830	23,3 20.	1.000 102	1.300 132	40
C-BP 105	100	3 3	170	0,98 100	250	350	1.100	29,6 25.500	1.000 102	1.300 132	40
C-BP 116/140	100	3 ÷ 5 3 ÷ 5	170	0,98 ÷ 1,37 100 ÷ 140	250	350	1.100	29,6 25.500	1.000 102	1.300 132	40
C-BP 163/186	121	8 ÷ 14 8 ÷ 14	170	1,96 ÷ 2,45 200 ÷ 250	250	350	1.100	29,6 25.500	1.000 102	1.300 132	40

(*) Perdite di carico corrispondenti alla portata relativa ad un salto termico di 15 K.

¹⁾ Fluido primario a 80° C, acqua ingresso a 15° C ed ACS (Acqua Calda Sanitaria) a 45° C.

^{*)} Alla potenza nominale (max)

2

INSTALLAZIONE

2.1 - IMBALLO

Le caldaie C-BP, vengono fornite complete di porta e camera fumo montate mentre il quadro elettrico e la mantellatura con l'isolamento sono contenuti in imballi di cartone a parte.

2.2 - TRASPORTO

La caldaia può essere facilmente movimentata per sollevamento mediante i golfari superiori, o per traslazione con rulli posti sotto i robusti longheroni del basamento.

Qualora per ragioni di ingombro fosse necessario, è possibile smontare la porta e la camera fumo per facilitare l'introduzione in centrale termica.

2.3 - POSIZIONAMENTO IN CENTRALE TERMICA

La caldaia deve essere installata nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.

Il locale dovrà risultare ben aerato da aperture aventi una superficie totale non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale caldaia con un minimo di 0,5 m². Le aperture di aerazione dovranno garantire una temperatura ambiente non superiore a 35°C con il generatore in funzione per consentire il funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche.


I circuiti di adduzione del combustibile, di distribuzione dell'energia elettrica e di illuminazione dovranno rispettare le disposizioni di legge vigenti in relazione al tipo di combustibile impiegato.

Per agevolare la pulizia del circuito fumo, di fronte alla caldaia, dovrà essere lasciato uno spazio libero non inferiore alla lunghezza del corpo caldaia e si dovrà verificare che la porta con bruciatore montato possa aprirsi di 90° senza incontrare ostacoli.

La caldaia potrà essere appoggiata direttamente sul pavimento, perchè dotata di basamento.

È comunque utile prevedere uno zoccolo di cemento, nel caso di centrali umide.

Ad installazione avvenuta la caldaia dovrà risultare perfettamente orizzontale e ben stabile (onde ridurre le vibrazioni e la rumorosità).



2.4 - MONTAGGIO MANTELLO CALDAIA

Sequenza di montaggio (fig. 4):

- A) Montare i fianchi pos. 1 e 2 infilando le linguette poste a metà pannello - lato interno - nelle fenditure delle piastre tubiere (parte superiore), e la piega inferiore nell'angolare del basamento caldaia.
Per distinguere il pannello destro dal sinistro, verificare la posizione dei passacavi, questi devono trovarsi dopo montaggio, verso il lato anteriore della caldaia.
- B) Montare i pannelli posteriori pos. 3 e 4, il rinforzo superiore pos. 5 e fissarli con le relative viti (pos. 6).
- C) Sollevare in avanti il coperchio del quadro elettrico dopo aver svitato le due viti laterali con un giraviti.
Fissare il pannello superiore del mantello pos. 7 indirizzando nei fori del pannello i cavi elettrici in entrata dopo essere passati dai passacavi posti sui pannelli laterali (linea, termostato ambiente, cavo/i collegamento bruciatore) ed i capillari delle sonde in uscita; fissare il pannello superiore ai 2 pannelli laterali indirizzando i capillari delle sonde verso le guaine.
- D) Inserire nelle guaine i bulbi degli strumenti nella sequenza indicata in fig. 5.
Esegui il collegamento elettrico del pannello alla linea di alimentazione.
- E) Montare a pressione il pannello anteriore pos. 8.
- F) Fissare la targhetta DATI TECNICI caldaia al fianco destro mantello dopo aver pulito e sgrassato con un adeguato solvente la zona interessata.

Rimuovere il supporto dalla targhetta ed applicarla facendola aderire perfettamente con l'ausilio di una spatola in plastica. Non rimuovere la targhetta perchè se ne comprometterebbe l'adesività. La targhetta è inserita nella busta documenti.





fig. 4



- 1 Sonda termometro
- 2 Sonda termostato di esercizio
- 3 Sonda termostato di sicurezza
- 4 Sonda termostato di minima
- 5 Molletta ferma capillari
- 6 Molla ad arco
- 7 Sonda termostato di precedenza A.C.S.

fig. 5

2.5 - MONTAGGIO QUADRO ELETTRICO

- 1) Aprire il pannello strumenti svitando le viti pos. 1;
- 2) montare il pannello strumenti sul coperchio mantello e fissarlo con i dadi ad alette pos. 2;
- 3) eseguire i necessari collegamenti elettrici come da schema elettrico allegato;
- 4) posizionare i bulbi degli strumenti nelle apposite guaine:
 - inserire i bulbi di:
 - termostato di esercizio
 - termostato di sicurezza
 - termostato di precedenza A.C.S.
 - termostato di minima
 - termostato di massima
 - termometrosuddividendoli tra le due guaine immerse in caldaia;
 - inserire il bulbo del termostato acqua calda sanitaria nella guaina posta sulla flangia superiore del bollitore;
- 5) agganciare a pressione il coperchio mantello.




fig. 6

2.6 - ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

Il camino ha un'importanza fondamentale per il buon funzionamento di una caldaia. A causa della bassa temperatura che i fumi

raggiungono nel funzionamento intermittente è necessario che il camino sia perfettamente impermeabile alla condensa dei pro-

dotti della combustione e costruito con materiali idonei resistenti alla corrosione.

2.7 - CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE

- Le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua dell'impianto e di reintegro, sono fondamentali per il buon funzionamento e la sicurezza della caldaia.
- Fra gli inconvenienti causati da cattive qualità dell'acqua d'alimentazione il più grave e il più frequente è l'incrostazione delle superfici di scambio termico.
- Meno frequente ma ugualmente grave è la corrosione delle superfici lato acqua di tutto il circuito.
- È noto che le incrostazioni calcaree a causa della loro bassa conduttività termica riducono lo scambio termico così che

anche in presenza di pochi millimetri, si determinano dannosissimi surriscaldamenti localizzati.

- È consigliabile effettuare un trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

A- elevata durezza dell'acqua disponibile (superiore a 20° f).

B- impianti molto estesi.

C- grandi quantità d'acqua reintegrata per perdite.

D- riempimenti successivi dovuti a lavori di manutenzione dell'impianto.

- Per il trattamento delle acque di alimentazione degli impianti termici è consiglia-

bile rivolgersi a Ditte specializzate.

- Le stesse Ditte possono provvedere alla disincretazione delle caldaie. Qualsiasi impianto necessita di nuove immissioni di acqua a causa dell'evaporazione, di modeste o consistenti perdite o per interventi di manutenzione. È quindi necessario valutare l'entità del reintegro per evitare l'insorgere di inconvenienti dovuti all'acqua non trattata. (vedere paragrafo 5.2).

Allo scopo si consiglia di prevedere sulle tubazioni di reintegro un contaltri per piccole portate.

2.8 - SCELTA DEL BRUCIATORE

Nelle caldaie pressurizzate è consigliabile l'impiego di bruciatori a bocaglio lungo. La tabella a lato riporta i dati per la scelta del bruciatore.

Si dovrà, inoltre, verificare che le perdite di carico della caldaia, lato fumi, siano comprese nel campo di lavoro del bruciatore.

Si sconsiglia l'impiego di bruciatori al limite delle loro capacità.

Il nostro Ufficio Assistenza Post Vendita è a disposizione per fornire eventuali consigli per la scelta del bruciatore.

Nel montaggio del bruciatore alla porta della caldaia, deve essere garantita una perfetta tenuta ai prodotti della combustione.


È necessario riempire con fibra ceramica, lana minerale o altro materiale resistente al calore lo spazio vuoto che rimane fra il canotto del bruciatore ed il foro sulla porta.

Controllare che i flessibili di raccordo per il combustibile ed i cavi elettrici abbiano una lunghezza sufficiente da permettere l'apertura della porta a 90° col bruciatore montato.

N.B. Le caldaie devono essere equipaggiate con bruciatori omologati CE.

CALDAIA TIPO	∅A mm	L mm
C-BP 64/93	130	150
C-BP 105	180	170
C-BP 116/140	180	170
C-BP 163/186	180	170

DIMENSIONI CANNOTTO BRUCIATORE



3

PANNELLO STRUMENTI

3.1 - DESCRIZIONE FUNZIONI

Tramite l'interruttore generale **S1** si pone sotto tensione il quadro e le apparecchiature ad esso collegate.

Gli interruttori **S4-S2** a loro volta, interrompono la tensione al bruciatore ed alla pompa dell'impianto.

Con il termostato **TC** si regola la temperatura di esercizio della caldaia.

Il termostato di minima **Tm** arresta la pompa dell'impianto in fase di messa a regime sino al raggiungimento della temperatura in caldaia di 40°C.

Nel caso di bruciatori e/o di pompa impianto trifase o con assorbimento superiore a 3A, si dovranno prevedere contattori di telecomando tra il quadro caldaia ed il carico.

Sulla linea elettrica di alimentazione del quadro di comando della caldaia, si dovrà prevedere un interruttore con fusibili di protezione.




fig. 8

3.2 - SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE





fig. 9

3.3 - SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO



N.B.: Con linea trifase, il motore del bruciatore deve essere alimentato direttamente; in questo caso il pannello strumenti alimenta solo la linea ausiliari del bruciatore. In caso di bruciatore sprovvisto di connettore, è necessario eseguire i collegamenti come da indicazioni riportate sul libretto istruzioni.

(*) - Togliere il ponte tra i morsetti 19-20 della morsettiera (MC), quando viene montato il termostato ambiente (TA).

(**) - Fare il ponte tra i morsetti 4-7 della morsettiera (MC), quando il bruciatore è sprovvisto di connettore a norme DIN 4791.

(***) - Togliere il ponte tra i morsetti 17-18 della morsettiera (MC), quando viene montato l'orologio programmatore (OP).

LEGENDA

S1- Interruttore generale luminoso
 S2- Interruttore pompa impianto
 S3- Interruttore estate (I) - inverno (II)
 S4- Interruttore bruciatore
 S5- Interruttore pompa bollitore
 •CI- Circolatore impianto
 •CB- Circolatore bollitore
 •B- Bruciatore
 •F1- Fusibile F 6,3A/250V

•H0- Lampada esterna blocco bruciatore
 •H1- Lampada funzionamento
 •H2- Lampada funzionamento II stadio
 •P1- Contatore
 PS- Pannello strumenti
 TC- Termostato regolazione caldaia
 Tm- Termostato di minima
 TS- Termostato di sicurezza a riarmo manuale
 TPC- Termostato di precedenza ACS

TLB- Termostato limite bollitore
 TM- Termostato di massima
 •TA- Termostato ambiente
 •X1S- Spina di connessione caldaia
 MC- Morsettiera caldaia
 K- Relé ausiliario
 •TA- Termostato ambiente
 •OP- Orologio programmatore
 •Non compresi / not included

fig. 10

Utilizzando la caldaia alla potenza minima, la temperatura dei fumi potrà risultare particolarmente bassa, circa 160°C, e in questo caso i turbolatori dovranno essere posizionati in riscontro alla camera fumo posteriore.

Negli altri casi i turbolatori vanno posizionati all'interno dei rispettivi tubi a circa 2÷4 cm dalla piastra anteriore.

Non usare sistemi di riempimento impianto automatici. Il primo avviamento del bruciatore

avrà di essere eseguito sotto la responsabilità di un bruciatorista qualificato, mandato dal costruttore del bruciatore

In quell'occasione dovrà essere steso un rapporto completo di funzionamento.

4.1 - CONTROLLI PRELIMINARI

Eseguiti i collegamenti idraulici, elettrici e del combustibile alla caldaia, prima dell'avviamento consigliamo di controllare che:

- Il vaso d'espansione e la valvola di sicurezza (se necessaria) siano collegati in maniera corretta e non siano in alcun modo intercettabili.
- I bulbi dei termostati di esercizio, di sicurezza, di minima e del termometro, siano fermati entro le opportune guaine.
- I turbolatori siano regolarmente posizionati in tutti i tubi fumo.
- L'impianto sia perfettamente pulito, sciacquato e libero da parti solide.

- L'impianto risulti riempito d'acqua e completamente disaerato.
- La pompa o le pompe funzionino regolarmente.
- I collegamenti idraulici, elettrici e delle sicurezze necessarie e del combustibile siano stati eseguiti in conformità alle disposizioni nazionali e locali in vigore.
- Il bruciatore sia stato montato secondo le istruzioni contenute nel manuale del costruttore.
- Il voltaggio e la frequenza di rete siano compatibili con il bruciatore e l'equipaggiamento elettrico della caldaia.
- Il bruciatore sia predisposto per il tipo di

combustibile, tra quelli indicati nella targhetta dati tecnici, disponibile sul posto di installazione e che il campo di potenza del bruciatore sia compatibile con la potenza della caldaia;

- che nel locale caldaia siano presenti anche le istruzioni relative al bruciatore;
- che le tubazioni che si dipartono dalla caldaia siano ricoperte da una idonea guaina termoisolante;
- L'impianto sia in grado di assorbire la quantità di calore che si produrrà alla prima accensione del bruciatore, durante il periodo di prova.

4.2 - PRIMA ACCENSIONE

Alla prima messa in funzione della caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:

- a) il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto di adduzione del combustibile;
 - b) la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza massima di targhetta del bruciatore;
 - c) che il bruciatore sia alimentato con il tipo di combustibile per il quale è predisposto;
 - d) che la pressione di alimentazione del combustibile, nel caso di gas, sia compresa nei valori riportati nella targhetta del bruciatore;
 - e) che l'impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia e che sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.
- Aprire l'alimentazione del combustibile.
 - Mettere tutti gli interruttori del quadro di comando in posizione OFF (spento) e portare al minimo il termostato di caldaia.
 - Dare tensione al quadro elettrico tramite l'interruttore generale.
 - Mettere in moto la pompa di circolazione per mezzo dell'apposito interruttore.
 - Creare una richiesta di calore da parte dell'impianto.

Nota: La prima accensione del bruciatore deve sempre essere eseguita sotto la responsabilità di un bruciatorista qualificato inviato dal costruttore del bruciatore. In quest'occasione dovrà essere steso un rapporto completo delle prestazioni del

bruciatore compilando gli appositi spazi allo scopo previsti nel libretto di centrale. Durante questa fase verificare che :

- La porta, la flangia bruciatore e le connessioni con il camino risultino a tenuta.
 - Il camino risulti, alla base, in leggera depressione (almeno 2÷4 mm c.a.).
 - Il bruciatore si accenda a regola d'arte e sia tarato in base ai dati della caldaia.
- Con una buona regolazione del bruciatore si dovranno mediamente ottenere i seguenti valori, misurati al camino con apposito analizzatore:
- 1) per gasolio con visc. max 1,5°E a 20°C:
 - CO₂ ≅ 12÷13%
 - Indice fumi Bacharach <1
 - Temperatura fumi ≅ 190÷210 °C
 - 2) per gas naturale di rete:
 - CO₂ = 9÷10%
 - Temperatura fumi ≅ 180÷200°C
- (valori per caldaia pulita con acqua a ~ 70°C). È buona consuetudine regolare la portata di combustibile all'effettivo fabbisogno dell'impianto, senza superare, da un lato, la temperatura dei fumi indicata e, dall'altro, senza scendere sotto i 160°C.
- Non ci siano perdite d'acqua.
 - I termostati di regolazione, di minima e di sicurezza funzionino correttamente.
 - La pompa di ricircolo funzioni correttamente.
 - Gli eventuali altri dispositivi di sicurezza dell'impianto, obbligatori ed opzionali, funzionino correttamente.

Le caldaie C-BP sono caldaie a circolazione forzata: è quindi necessario assicurare la circolazione dell'acqua a bruciatore

re in funzione.

Si dovrà, pertanto, evitare che il bruciatore si metta in marcia senza che la pompa dell'impianto sia stata attivata; diversamente il termostato di sicurezza potrebbe intervenire.

La temperatura del ritorno non dovrà scendere sotto i 54°C, per funzionamento a gasolio o i 59°C per funzionamento a gas, onde evitare, o almeno limitare, fenomeni di condensazione dei fumi, fenomeni che provocano un precoce deterioramento della caldaia.

Il termostato di esercizio della caldaia dovrà quindi essere regolato a circa 75÷80°C e la temperatura negli ambienti sarà regolata tramite la valvola miscelatrice comandata dalla centralina di termoregolazione.

La messa a regime dell'impianto, come l'eventuale inserimento nel circuito di anelli secondari, dovrà essere eseguita lentamente, sempre allo scopo di evitare ritorni a temperatura inferiore a 54°C (per gasolio) o 59°C (per gas).

L'installazione di una pompa anticondensa o ricircolo (tra l'andata ed il ritorno della caldaia), è sempre consigliata.

Ritorni a bassa temperatura, inferiori ai valori sopra menzionati, provocano la condensazione dei fumi con la corrosione delle superfici di scambio. Si dovrà, quindi, prestare la massima attenzione nella conduzione dell'impianto.

La corrosione da condensa acida dei prodotti della combustione non è coperta da garanzia, in quanto imputabile alla sola conduzione dell'impianto.

4.3 - SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA

- Regolare il termostato di esercizio al minimo.
 - Togliere tensione al bruciatore e chiudere l'alimentazione del combustibile.
 - Lasciare funzionare le pompe fino a quando non vengano fermate dal termostato di minima.
 - Togliere tensione al quadro elettrico della caldaia.
- *Allorchè si decida di non utilizzare la caldaia per un certo periodo, chiudere il rubinetto o i rubinetti del combustibile.

5

MANUTENZIONE

5.1 - NORME GENERALI

- **Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato.**

*Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

- * Apporre all'entrata della centrale termica un cartello segnalatore di ATTENZIONE... durante la manutenzione.
- Le operazioni vanno eseguite dopo aver tolto tensione (eventualmente asportan-

do i fusibili per evitare accidentali avvii del bruciatore) e dopo aver chiuso le valvole di adduzione del combustibile (in particolare se trattasi di gas).-

- Proteggere dalla polvere le apparecchiature elettriche della centrale termica, il quadro di comando e controllo della caldaia ed il bruciatore.
- Munirsi di abiti, guanti, occhiali, maschere adatti allo scopo, impiegare aspiratori per la rimozione dei residui di combustione e smaltirli negli appositi contenitori con

le richieste indicazioni del contenuto.

- L'eventuale chiusura di valvole del circuito idraulico dovrà essere segnalata da un cartello.

Per ottenere un buon funzionamento ed il massimo rendimento della caldaia, è necessaria una pulizia regolare della camera di combustione, dei tubi fumo e della camera fumo.

5.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Le condizioni di funzionamento del generatore di calore sono notevolmente variabili da caso a caso e dipendono dal combustibile impiegato, dalla regolazione del bruciatore, dal numero delle accensioni, dalle caratteristiche dell'impianto, ecc., per cui non è possibile stabilire a priori un intervallo di tempo tra una manutenzione e la successiva.

È quindi necessario che il manutentore stabilisca l'intervallo in base ad una prima osservazione dello stato di imbrattamento del circuito fumo.

In linea di principio consigliamo i seguenti intervalli di pulizia a seconda del tipo di combustibile:

- Caldaie a gas: una volta all'anno.
- Caldaie a gasolio: due volte all'anno, o più spesso se c'è motivo di dubitare del loro buon funzionamento.

Vanno in ogni caso rispettate eventuali norme locali in fatto di manutenzione.

Consigliamo comunque di scuotere i turbolatori - senza rimuoverli dai tubi fumo - almeno una volta ogni 15÷20 giorni di attività del generatore per evitare che i residui di combustione possano bloccarli tanto da renderne la rimozione estremamente difficoltosa.

Durante le operazioni di manutenzione ordina-

ria si dovrà scovolare il fascio tubiero - dopo aver rimosso i turbolatori - ed il focolare e raccogliere i residui di combustione anche attraverso le portine poste sulla camera fumo.

Si dovrà inoltre accertare il buon funzionamento degli organi di controllo e misura al servizio del generatore (termostati, termometri) e dell'impianto (idrometri, flussostati, pressostati, vasi di espansione, gruppi di alimentazione e tutte le sicurezze).

In questa occasione si dovrà rilevare la quantità di acqua di reintegro utilizzata per decidere, anche in base alla sua durezza, un intervento di disincrostazione preventiva.

Si tenga comunque presente che i sali di calcio e magnesio disciolti nell'acqua grezza, con ripetuti rabbocchi, danno origine a depositi in caldaia che ostacolano la circolazione interna al generatore e causano il surriscaldamento delle lamiere con possibili gravi danni che non possono essere attribuiti alla geometria costruttiva e/o ai materiali impiegati e/o alla tecnica costruttiva e, quindi, **non sono coperti da garanzia.**

In occasione della manutenzione ordinaria è utile eseguire uno scarico di fondo della caldaia per verificare se fuoriescono fanghi. In caso affermativo, si dovrà prolungare lo scarico sino

ad ottenere acqua limpida.

A fine spurgo si dovrà ristabilire il livello dell'acqua nell'impianto.

Al termine della pulizia del circuito fumo, alla successiva riaccensione si dovranno controllare le tenute della piastra porta bruciatore e della camera fumo. Nel caso si notassero delle perdite di prodotti della combustione si dovranno, in primo luogo, stringere le viti di collegamento della camera fumo e, non ottenendo risultato, si dovrà sostituire la guarnizione di tenuta.

Analogamente si dovrà operare sulla porta aumentandone dapprima il serraggio dei dadi (dopo aver allentato i controdadi di arresto) e poi, se necessario, sostituire l'intera guarnizione.

Se si rendesse necessario centrare le guarnizioni di tenuta sul piatto di battuta della porta, si può registrare la posizione della porta stessa agendo come indicato al paragrafo 2.6. Si dovrà, infine, verificare e, nel caso, ripristinare la tenuta del raccordo camino e del bruciatore con la porta.

Le operazioni eseguite andranno trascritte sul libretto di centrale.

5.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Manutenzione straordinaria di fine stagione o per lunghi periodi di inattività.

Si dovranno eseguire tutte le operazioni descritte nel capitolo precedente ed inoltre:

- Controllare lo stato di usura dei turbolatori per provvedere in tempo alla loro sostituzione.
- Dopo la pulizia del circuito fumo è opportuno passare nei tubi fumo e nel focolare uno straccio imbevuto di soluzione

di diluita di soda caustica.

Dopo aver lasciato asciugare, ripassare tutte le superfici con uno straccio imbevuto d'olio.

Chiudere perfettamente la bocca d'aspirazione del bruciatore e l'attacco al camino per evitare un continuo passaggio di aria umida attraverso la caldaia richiamata dal camino stesso.

È consigliabile collocare all'interno del

focolare della calce viva che ha un'azione igroscopica.





- Non vuotare l'impianto e la caldaia.
- Proteggere con grasso garfitato viti, dadi e perni della porta.
- Segnalare tutte le operazioni che dovranno essere eseguite alla successiva riattivazione; in particolare si dovrà accertare il regolare funzionamento della pompa di ricircolo.

5.4 - PULIZIA DELLA CALDAIA

Seguire la sottoindicata sequenza:

- Chiudere l'alimentazione del combustibile.
- Raffreddare la caldaia alla temperatura ambiente.
- Togliere tensione alla caldaia e al bruciatore.
- Aprire la porta del focolare.
- Scuotere e togliere i turbolatori (fig. 11), ogni 15-20 giorni di attività del generatore per evitare che i residui di combustione possano bloccarli tanto da renderne difficoltosa la rimozione).
- Pulire i turbolatori ed i tubi fumo a mezzo spazzolatura mediante lo scovolo dato a corredo (fig. 12) da utilizzare congiuntamente all'asta (fig. 13) ed eventuale prolunga (fig. 14).
- Riposizionare i turbolatori.
- Rimuovere le portine di pulizia ed asportare tutta la fuliggine dalla camera fumo.

- Riposizionare le portine di pulizia.
- Verificare lo stato dell'isolamento in refrattario della porta focolare.
- Verificare lo stato del cordone di tenuta.
- Chiudere la porta del focolare.



5.5 - VERIFICA FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA

Per un funzionamento sicuro della caldaia bisogna verificare:

- Il buon funzionamento del termostato di

regolazione.

- il buon funzionamento del termostato di sicurezza.
- La regolazione ed il buon funzionamento del termostato di minima.
- Il buon funzionamento del sistema di ricircolo.

- il buon funzionamento del termoregolatore (se montato).

- Il buon funzionamento di tutti gli altri dispositivi di sicurezza e di controllo imposti dalle normative locali.

5.6 - VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE

- Vedere il manuale d'istruzione del bruciatore.

- Seguire tutte le prescrizioni di norme locali in materia di manutenzione al bruciatore.

5.7 - LOCALE CALDAIA

Per la combustione di gasolio o gas il bruciatore ha bisogno d'aria. Di conseguenza vengono previste larghe aperture per l'ingresso

dell'aria nel locale caldaia.

Queste aperture non devono mai venire ostruite.

Mantenere il locale caldaia pulito e privo di polvere. Il locale caldaia non è un ripostiglio: evi-

tare di stoccare qualsiasi genere di materiali.

Mantenere l'ingresso del locale caldaia libero e facile da raggiungere in qualsiasi momento. Verificare che il locale caldaia sia dotato di lampade d'emergenza efficienti.

6.1 - AVVERTENZE GENERALI

** È vietato e pericoloso ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dove è installata la caldaia.

* Non lasciare la caldaia inutilmente inserita quando la stessa non è utilizzata per lunghi periodi; in questi casi chiudere l'adduzione del combustibile e disinserire l'interruttore generale dell'alimentazione elettrica.

* Non toccare parti calde della caldaia, quali portine, piastra porta bruciatore, cassa fumi, tubo del camino, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate.

Ogni contatto con esse può provocare pericolose scottature.

Evitare pertanto che nei pressi della caldaia in funzionamento, ci siano bambini o persone inesperte.

* Non bagnare la caldaia con spruzzi di acqua o altri liquidi.

* Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia.
* Vietare l'uso della caldaia alle persone inesperte.

* Allorché si decida la disattivazione temporanea della caldaia si dovrà:

- procedere all'intercezione delle alimentazioni: elettrica, idrica e del combustibile;
- procedere allo svuotamento dell'impianto idrico, ove non sia previsto l'impiego di antigelo.

* Qualora la potenza della caldaia lo richieda, la conduzione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

* Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla caldaia, che preveda lo smontaggio del bruciatore o l'apertura di porte o portine di ispezione, disinserire la tensione elettrica e chi-

dere il rubinetto del combustibile.

*In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.

Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata da un centro di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

* Manutenzione

* Verificare periodicamente il buon funzionamento e l'integrità del condotto e/o dispositivo scarico fumi.

* Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o dei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

* Non effettuare pulizie dell'apparecchio e/o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.).

* Non lasciare contenitori di sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio.

* Non effettuare la pulizia del locale, nel quale è installata la caldaia, con il bruciatore in funzione.

È necessario, alla fine di ogni periodo di riscaldamento far ispezionare la caldaia da personale professionalmente qualificato al fine di mantenere l'impianto in perfetta efficienza.

Una manutenzione accurata è sempre fonte di risparmio e di sicurezza.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e

per il suo corretto funzionamento è indispensabile fare effettuare, da personale professionalmente qualificato, la manutenzione annuale, attenendosi alle indicazioni del costruttore.

*Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo.

*Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

*Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

*Questo apparecchio dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e, comunque, da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

* Avvertendo odore di gas:

- non azionare interruttori elettrici, il telefono o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- chiudere i rubinetti del gas;
- chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.

* Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas, per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Sicurezza

- LEGGE 5 marzo 1990 N° 46
Norme per la sicurezza degli impianti
CAMPO DI APPLICAZIONE: senza limiti di potenzialità termica.
- NORMA UNI-CIG 8042, aprile 1988
Bruciatori di gas ad aria soffiata.
Prescrizioni di sicurezza.
CAMPO DI APPLICAZIONE: senza limiti di potenzialità termica.
- D.M. N°74 del 12 aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- CIRCOLARE MIN. INT. N°73 del 29 luglio 1971
Impianti termici ad olio combustibile e a gasolio.

CAMPO DI APPLICAZIONE: potenzialità termica superiore a 35 kW (30.000 kcal/h).

- D.M. 1 dicembre 1975
Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
CAMPO DI APPLICAZIONE: potenzialità termica superiore a 35 kW (30.000 kcal/h).

Inquinamento

- LEGGE 13 luglio 1966 N°615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (impianti alimentati con combustibili solidi e liquidi).
CAMPO DI APPLICAZIONE: potenzialità termica superiore a 35 kW (30.000 kcal/h).

Risparmio energetico

- LEGGE 9 gennaio 1991 N°10

Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

- CAMPO DI APPLICAZIONE: senza limiti di potenzialità termica.
D.P.R. 412 del 26 agosto 1993
Regolamento di attivazione della legge N°10/91.
CAMPO DI APPLICAZIONE: senza limiti di potenzialità termica.
- D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
CAMPO DI APPLICAZIONE: senza limiti di potenzialità termica.

Il presente catalogo riveste carattere puramente indicativo. La casa, pertanto, si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e quant'altro in esso riportato.

baltur

Per informazioni sui nostri Centri Assistenza telefonare a:
For any information about our service centers telephone:

Numero Verde
800 - 335533

BALTUR S.p.A.

Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA

Tel. 051.684.37.11 Fax 051.90.21.02 - (International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)
<http://www.baltur.it> - <http://www.baltur.com> - E-MAIL info@baltur.it