


ThemaFast Condens

25 MA-CS/1... 35 MA-CS/1



Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Indice

1	Sicurezza	4	7.5	Programmi di test e test attuatori.....	19
1.1	Usò previsto.....	4	7.6	Assicurare la pressione dell'impianto ammessa	19
1.2	Qualifica	4	7.7	Riempimento e disaerazione dell'impianto dell'acqua calda sanitaria	19
1.3	Avvertenze di sicurezza generali.....	4	7.8	Riempimento dell'impianto di riscaldamento	19
1.4	Norme (direttive, leggi, prescrizioni).....	6	7.9	Sfiato dell'impianto di riscaldamento	20
2	Avvertenze sulla documentazione	7	7.10	Riempimento del sifone della condensa.....	20
3	Descrizione del prodotto	7	7.11	Controllo delle regolazioni delle valvole gas.....	20
3.1	Tecnologia Sitherm Pro™	7	7.12	Controllo del modo riscaldamento	23
3.2	Struttura del prodotto	7	7.13	Controllo della produzione di acqua calda sanitaria	23
3.3	Struttura del blocco idraulico	8	7.14	Controllare la tenuta	23
3.4	Numero di serie	8	7.15	Conversione del prodotto su un altro tipo di gas.....	23
3.5	Targhetta identificativa.....	8	7.16	Adattamento del carico massimo del prodotto ...	23
3.6	Marcatura CE.....	8	8	Adattare all'impianto	24
4	Montaggio	9	8.1	Impostazione dei parametri	24
4.1	Controllo della fornitura.....	9	8.2	Attivazione di un componente supplementare della scatola modulo	24
4.2	Distanze minime	9	8.3	Adattare le impostazioni per il riscaldamento	24
4.3	Dimensioni del prodotto	9	8.4	Adattare le impostazioni per l'acqua calda sanitaria	26
4.4	Usò della dima di montaggio	10	8.5	Intervallo causa manutenzione	26
4.5	Agganciare il prodotto.....	10	9	Consegna all'utente	27
5	Installazione	10	10	Controllo e manutenzione	27
5.1	Requisiti	10	10.1	Test att	27
5.2	Installazione dei tubi per il gas e la mandata/il ritorno del riscaldamento	11	10.2	Smontaggio/montaggio del modulo termico compatto	27
5.3	Installazione dei tubi per l'acqua fredda/calda.....	11	10.3	Controllo/pulizia dei componenti.....	29
5.4	Collegamento del flessibile di scarico della condensa	12	10.4	Svuotamento del prodotto	31
5.5	Collegamento dei flessibili di scarico alle valvole di sicurezza e al separatore impianto.....	12	10.5	Conclusione delle operazioni di controllo e manutenzione	31
5.6	Impianto aria/fumi	12	11	Soluzione dei problemi	31
5.7	Impianto elettrico	13	11.1	Controllo dello stato del prodotto.....	31
6	Usò	16	11.2	Segnalazioni di manutenzione.....	31
6.1	Logica di utilizzo	16	11.3	Messaggi d'errore	32
6.2	Richiamo del livello di comando per il tecnico qualificato.....	16	11.4	Messaggi di funzionamento di emergenza	32
6.3	Impostazione/richiamo dei codici di diagnostica.....	16	11.5	Ripristino di tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica	32
6.4	Esecuzione del programma di test	16	11.6	Sostituzione di componenti guasti	32
6.5	Esecuzione del programma di test attuatori	17	12	Messa fuori servizio	40
6.6	Richiamo della panoramica dati.....	17	12.1	Disattivazione temporanea	40
6.7	Richiamo del codice di stato	17	12.2	Disattivazione definitiva	40
6.8	Esecuzione della modalità spazzacamino (analisi combustione).....	17	13	Riciclaggio e smaltimento	40
7	Messa in servizio	18	14	Servizio assistenza tecnica	40
7.1	Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di reintegro.....	18	Appendice		41
7.2	Riempimento senza corrente dell'impianto di riscaldamento	19	A	Lunghezze del tubo B23P, installazione	41
7.3	Accensione del prodotto	19	B	Livello di comando per il tecnico qualificato	41
7.4	Esecuzione della procedura guidata di installazione.....	19	C	Codici di diagnostica	43
			D	Codici di stato	48
			E	Codici d'errore	49
			F	Programmi di test	58
			G	Test attuatori	58
			H	Codici manutenzione	58

I	Codici funzionamento di emergenza reversibili.....	59
J	Codici funzionamento di emergenza irreversibili	59
K	Schema elettrico	62
L	Interventi di controllo e manutenzione.....	63
M	Dati tecnici.....	64
	Indice analitico	68



1 Sicurezza

1.1 Uso previsto

Il prodotto è concepito come generatore termico per impianti di riscaldamento chiusi e per la produzione di acqua calda.

Ogni impiego improprio non è ammesso.

L'uso previsto include inoltre:

- installazione e funzionamento del prodotto solo in combinazione con gli accessori per il condotto aria-fumi che sono indicati nella documentazione complementare e che corrispondono al tipo di costruzione dell'apparecchio
- impiego del prodotto nel rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto
- l'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema
- il rispetto di tutti i requisiti di controllo e manutenzione riportati nelle istruzioni
- l'installazione nel rispetto del codice IP

Per uso improprio si intende:

- l'impiego del prodotto nei veicoli, come ad es. roulotte o camper. Non vanno considerati come veicoli le unità installate sempre in un luogo fisso (una cosiddetta installazione fissa).
- qualsiasi uso commerciale e industriale diretto
- qualsiasi uso diverso da quanto descritto nelle presenti istruzioni e che va oltre a quanto indicato

1.2 Qualifica

Per gli interventi descritti in tal caso è necessaria una compiuta formazione professionale. Il tecnico qualificato deve dimostrare di disporre di tutte le conoscenze, competenze e abilità necessarie per eseguire gli interventi riportati di seguito.

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati con le necessarie competenze:

- Montaggio
- Smontaggio
- Installazione
- Messa in servizio

- Controllo e manutenzione
- Riparazione
- Messa fuori servizio

- ▶ Procedere conformemente allo stato dell'arte.
- ▶ Utilizzare un attrezzo adatto.

Le persone con qualifica insufficiente non possono eseguire in alcun caso gli interventi riportati sopra.

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari e superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a patto che vengano sorvegliati o istruiti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza e che capiscano i pericoli connessi all'utilizzo del prodotto. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione effettuabile dall'utente non vanno eseguite da bambini senza sorveglianza.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

I seguenti capitoli trasmettono importanti informazioni sulla sicurezza. È fondamentale leggere e prestare attenzione a queste informazioni per prevenire il pericolo di morte e di lesioni, danni materiali o ambientali.

1.3.1 Gas

In caso di odore di gas:

- ▶ Evitare i locali con odore di gas.
- ▶ Se possibile spalancare porte e finestre e creare una corrente d'aria.
- ▶ Non usare fiamme libere (per es. accendini, fiammiferi).
- ▶ Non fumare.
- ▶ Non utilizzare interruttori elettrici, spine, campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio.
- ▶ Chiudere il dispositivo d'intercettazione del contatore del gas o il dispositivo d'intercettazione principale.
- ▶ Se possibile, chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas sul prodotto.
- ▶ Avvertire i vicini di casa chiamando o bussando.
- ▶ Abbandonare immediatamente l'edificio e impedire l'accesso a terzi.
- ▶ Avvertire polizia e vigili del fuoco ed il servizio tecnico di pronto intervento dell'a-



zienda erogatrice del gas non appena si è abbandonato l'edificio.

1.3.2 Fumi

I fumi possono provocare avvelenamento, i fumi caldi anche combustioni. Pertanto i fumi non devono in alcun caso fuoriuscire in modo incontrollato.

In presenza di odore di gas negli edifici:

- ▶ Spalancare tutte le porte e finestre accessibili e creare una corrente d'aria.
- ▶ Spegnerne il prodotto.
- ▶ Controllare il percorso dello scarico fumi nel prodotto.

Per evitare l'uscita fumi:

- ▶ Utilizzare il prodotto solo con la condotta aria-fumi completamente montata.
- ▶ Utilizzare il prodotto - tranne che per breve tempo a scopo di collaudo - solo con il pannello anteriore montato e chiuso.
- ▶ Durante il funzionamento, verificare che il sifone della condensa del prodotto sia sempre pieno.
 - Altezza dell'acqua di tenuta per apparecchi con sifone della condensa (accessorio di terzi): ≥ 200 mm

In tal modo le guarnizioni non vengono danneggiate:

- ▶ Per facilitare il montaggio, utilizzare invece di grassi esclusivamente acqua o del normale sapone molle.

1.3.3 Adduzione d'aria

L'aria comburente e quella ambiente non idonee o insufficienti possono provocare danni materiali, ma anche situazioni a rischio per la vita.

In tal modo in caso di funzionamento a camera aperta l'alimentazione di aria comburente deve essere sufficiente:

- ▶ Garantire un'adduzione d'aria permanente, senza ostacoli e sufficiente nel locale d'installazione del prodotto ai sensi dei requisiti di ventilazione in materia. Ciò vale in particolare anche con armadi di copertura.

Per impedire la corrosione nel prodotto e nel condotto fumi:

- ▶ Sincerarsi che l'alimentazione di aria comburente sia sempre priva di spray, solventi,

detergenti contenenti cloro, vernici, colle, composti di ammoniaca, polveri e simili.

- ▶ Assicurarsi che nel luogo d'installazione non vengano stoccate sostanze chimiche.
- ▶ Se si desidera installare il prodotto in saloni di bellezza, officine di verniciatura, falegnamerie, imprese di pulizia o simili, scegliere un locale d'installazione separato nel quale sia assicurata un'alimentazione dell'aria ambiente esente da sostanze chimiche sotto il profilo tecnico.
- ▶ Assicurarsi che l'aria comburente non venga prelevata tramite camini che in precedenza venivano utilizzati con caldaie a gasolio o altri apparecchi di riscaldamento. Questi ultimi, infatti, possono causare un accumulo di fuliggine nel camino.

1.3.4 Condotta aria-fumi

I generatori di calore sono certificati come sistema insieme ai condotti aria-fumi originali.

- ▶ Utilizzare esclusivamente condotti aria-fumi originali del produttore.

1.3.5 Elettricità

Sui morsetti L e N è presente una tensione!

Per evitare shock elettrici, procedere come segue prima di intervenire sul prodotto:

- ▶ Togliere tensione al prodotto disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo di sezionamento elettrico con un'apertura contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore automatico) o togliere la spina elettrica (se presente).
- ▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- ▶ Attendere almeno 3 min. fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- ▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.3.6 Peso

Per evitare lesioni durante il trasporto:

- ▶ Trasportare il prodotto con l'aiuto di almeno due persone.

1.3.7 Sostanze esplosive e infiammabili

Per evitare esplosioni e fiamme:



- ▶ Non utilizzare il prodotto in locali di deposito insieme a sostanze esplosive e infiammabili (es. benzina, carta, vernici).

1.3.8 Temperature elevate

Per evitare combustioni:

- ▶ Lavorare sui componenti solo una volta che si sono raffreddati.

Per evitare danni materiali dovuti al trasferimento di calore:

- ▶ Eseguire saldature sugli elementi di raccordo solo finché questi non sono ancora avvitati ai rubinetti di manutenzione.

1.3.9 Acqua dell'impianto di riscaldamento

Sia l'acqua di riscaldamento non idonea che l'aria nell'acqua di riscaldamento possono provocare danni materiali al prodotto e nel circuito del generatore termico.

- ▶ Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento. (→ Pagina 18)
- ▶ Se nell'impianto di riscaldamento si utilizzano tubi in plastica non a tenuta di diffusione, accertarsi che non penetri aria nel circuito del generatore termico.

1.3.10 Dispositivo di neutralizzazione

Per evitare lo scarico di condense acide:

- ▶ Verificare se, nel rispetto delle norme nazionali, deve essere installato un sistema di neutralizzazione.
- ▶ Rispettare le norme locali relativamente alla neutralizzazione della condensa.

1.3.11 Gelo

Per evitare danni materiali:

- ▶ Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

1.3.12 Dispositivi di sicurezza

- ▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.

1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

- ▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e leggi nazionali vigenti.



2 Avvertenze sulla documentazione

- ▶ Attenersi tassativamente a tutte le Istruzioni per l'uso e installazione allegate agli altri componenti dell'impianto.
- ▶ Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti prodotti:

Codice di articolo del prodotto

25 MA-CS/1	0010025122
25 MA-CS/1	0010034123
30 MA-CS/1	0010025124
30 MA-CS/1	0010025125
35 MA-CS/1	0010025126
35 MA-CS/1	0010025127


3 Descrizione del prodotto

3.1 Tecnologia Sitherm Pro™

La regolazione della combustione intelligente introdotta ex-novo si basa sull'ottimizzazione della combustione adattativa Sitherm Pro™ di Siemens.

3.2 Struttura del prodotto


Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)



1	Scarico dei fumi	9	Modulo termico compatto
2	Vaso di espansione del riscaldamento	10	Elettrodo di accensione
3	Microaccumulo per acqua calda sanitaria	11	Scambiatore di calore
4	Scatola della scheda comando	12	Tubo di aspirazione dell'aria
5	Blocco idraulico	13	Sensore di temperatura mandata del riscaldamento
6	Ventilatore	14	Sensore di temperatura ritorno del riscaldamento
7	Valvola del gas		
8	Elettrodo di controllo		

3.3 Struttura del blocco idraulico

Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Scambiatore termico a piastre dell'acqua calda sanitaria | 6 | Rubinetto di riempimento |
| 2 | Sensore di pressione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento | 7 | Flussometro |
| 3 | Sonda di temperatura | 8 | Zoccolo a spina |
| 4 | Sifone della condensa | 9 | Valvola deviatrice |
| 5 | Valvola di sicurezza dell'acqua calda sanitaria | 10 | Valvola di sicurezza riscaldamento |
| | | 11 | Pompa ad alta efficienza per riscaldamento |
| | | 12 | Disaeratore |

3.4 Numero di serie

Il numero di serie si trova sulla targhetta identificativa e nel manuale d'uso abbreviato.

Le decalcomanie con il numero di serie si trovano nella scatola della scheda comando.

3.5 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa è applicata in fabbrica sul lato inferiore del prodotto. Le indicazioni che non sono qui elencate si trovano in capitoli separati.

Indicazione	Significato
	Leggere le istruzioni!
MA	Caldaia murale combinata a gas con microaccumulo per acqua calda sanitaria
26, 31	Potenza termica nominale
C	Apparecchio a condensazione
S	Scambiatore di calore in acciaio inossidabile
C	Regolazione
I	Connettività
/1	Generazione prodotto
N/E	Gruppo gas
ES, IT, BE, PT	Mercato target
ThemaFast Condens	Nome di marketing

Indicazione	Significato
I2N, 2N, G20/G25 - 20 mbar (2,0 kPa)	Gruppo gas di fabbrica e pressione di allacciamento del gas
Cat.	Categoria di apparecchi a gas
Type	Apparecchi di tipo
PMS	Pressione di esercizio consentita modo riscaldamento
Pnw	Potenza max. in uscita
PMW	Pressione di esercizio consentita modalità acqua calda sanitaria
DSN	N. ident. apparecchio
NOx-clas.	Categoria NOx (emissione di ossido di azoto)
T _{max}	Temperatura di mandata massima
V	Tensione di rete
Hz	Frequenza di rete
W	Potenza elettrica massima assorbita
IP	Grado di protezione
	Modo riscaldamento
	Modalità acqua calda sanitaria
P _n	Intervallo di potenza termica nominale (80/60 °C)
P _{nc}	Intervallo di potenza termica nominale condensante (50/30 °C)
Q _n	Campo di portata termica
Q _{nw}	Intervallo di portata termica produzione di acqua calda sanitaria
	Codice a barre con numero di serie Dalla cifra 3 alla cifra 6 = data di produzione (anno/settimana) Dalla cifra 7 alla cifra 16 = codice di articolo del prodotto

3.6 Marcatura CE



Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, conformemente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.


4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

- Verificare che la fornitura sia completa e intatta.


Quantità	Denominazione
1	Caldaia murale a gas
1	Supporto dell'apparecchio
1	Prolunga dispositivo di riempimento
1	Centralina (a seconda del modello di apparecchio)
1	Sacchetto con minuteria
1	Kit documentazione

4.2 Distanze minime




	Distanza minima
A	Condotto aria-fumi \varnothing 60/100 mm: 248 mm Condotto aria-fumi \varnothing 80/80 mm: 220 mm Condotto aria-fumi \varnothing 80/125 mm: 276 mm
B	160 mm
C	50 mm
D	500 mm

4.3 Dimensioni del prodotto



Dimensioni

	A	B	C	D
25 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
25 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
30 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
35 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
30 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm
35 MA-CS/1	127 mm	344 mm	418 mm	740 mm




4.4 Uso della dima di montaggio

- ▶ Utilizzare la dima per il montaggio per stabilire i fori e gli attraversamenti e per leggere tutte le distanze necessarie.

4.5 Agganciare il prodotto

1. Assicurare una portata sufficiente della parete o di un dispositivo di sospensione, ad es. montante singolo.
2. Fissare il supporto dell'apparecchio con materiale di fissaggio ammesso.



3. Agganciare il prodotto al supporto dell'apparecchio.

5 Installazione



Pericolo!

Rischio di ustioni e/o rischio di danni materiali a causa di un'installazione impropria e conseguente fuoriuscita di acqua!

Le tensioni meccaniche nei tubi di raccordo possono causare perdite.

- ▶ Montare i tubi di raccordo senza tensioni.



Precauzione!

Rischio di danni materiali causati dal controllo di tenuta gas.

I controlli di tenuta gas possono causare danni alla valvola del gas con una pressione di prova >11 kPa (110 mbar).

- ▶ Se durante i controlli di tenuta gas anche le tubazioni e la valvola del gas nel prodotto sono sotto pressione, utilizzare una pressione di prova max. di 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Se non è possibile limitare la pressione di prova a 11 kPa (110 mbar), chiudere un rubinetto di intercettazione del gas installato a monte del prodotto prima del controllo di tenuta gas.
- ▶ Se durante i controlli di tenuta gas è stato chiuso un rubinetto di intercettazione del

gas installato a monte del prodotto, ridurre la pressione nella tubazione del gas prima di aprire questo rubinetto di intercettazione del gas.



Precauzione!

Rischio di danno materiale a causa delle modifiche ai tubi collegati!

- ▶ Deformare i tubi di raccordo solo se non sono ancora collegati al prodotto.



Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa dei residui nei tubi!

I residui di saldatura, i resti di guarnizioni, lo sporco o altri residui nei tubi possono danneggiare il prodotto.

- ▶ Prima di installare il prodotto, sciacquare a fondo l'impianto di riscaldamento.

5.1 Requisiti

5.1.1 Utilizzo del tipo di gas corretto

Un tipo di gas non adatto può causare disattivazioni del prodotto per guasto. Inoltre, nel prodotto possono aversi rumori di accensione e combustione.

- ▶ Utilizzare esclusivamente il tipo di gas corrispondente a quello riportato sulla targhetta del modello.

5.1.2 Avvertenze relative al gruppo gas

Il prodotto è stato preimpostato in fabbrica per funzionare con il gruppo gas indicato sulla targhetta del modello.

Se si dispone di un prodotto preimpostato per il funzionamento con metano, esso deve essere convertito per l'uso con gas liquido.

5.1.3 Propano commerciale

Caldaie murali combinate a gas e apparecchi di riscaldamento, omologati per G31, possono funzionare con propano commerciale.

Il propano commerciale è definito come una miscela che contiene almeno l'85 % di propano (ai sensi del C.I.P. n. 26/1980 del 13.06.1980).

5.1.4 Avvertenze e indicazioni sull'installazione B23P

Il condotto fumi deve essere conforme almeno alla classificazione T 120 P1 W 1 secondo la norma EN 1443.

La lunghezza massima del tubo (solo tubo diritto) corrisponde alla lunghezza tubazione fumi massima ammessa senza curve. Se vengono utilizzate curve, la lunghezza del tubo massima deve essere ridotta in base alle caratteristiche dinamiche della portata delle curve. Le curve non devono essere direttamente una successiva all'altra, perché in questo modo la perdita di pressione aumenta significativamente.

In particolare se il tubo fumi viene installato in locali freddi o all'esterno dell'edificio, si può raggiungere il punto di congelamento sulla superficie del lato interno del tubo. È possibile evitare questo problema con una progettazione collaudata

ai sensi della norma EN 13384-1 con una sollecitazione minima dell'apparecchio di riscaldamento a una temperatura fumi di 40 °C. Il prodotto non va collegato a un impianto fumi a cascata utilizzato da altri apparecchi.

- ▶ Attenersi alle disposizioni nazionali e locali per i condotti fumi in particolare in caso di installazione in spazi abitativi. Informare l'utente sull'uso corretto del prodotto.

5.1.5 Avvertenze e indicazioni sull'installazione B23

Un condotto fumi per apparecchi omologati tipo B23 (caldaie murali a gas atmosferiche) richiede una pianificazione e una realizzazione accurate.

- ▶ Per la pianificazione tenere conto dei dati tecnici del prodotto.
- ▶ Fare riferimento alle regole della tecnica riconosciute.

5.1.6 Eseguire le operazioni di base per l'installazione


1. Installare un rubinetto di intercettazione del gas sulla tubazione del gas.
2. Assicurarsi che il contatore del gas presente sia adatto alla portata necessaria.
3. Rispettando le regole della tecnica riconosciute, calcolare se la capacità del vaso di espansione montato è sufficiente per il volume dell'impianto.

Risultato:

Capacità insufficiente

- ▶ Installare un vaso di espansione supplementare il più vicino possibile al prodotto.
4. Montare un imbuto di scarico con sifone per lo scarico della condensa e il tubo di scarico della valvola di sicurezza. Posare la tubazione di scarico quanto più corta possibile e con una pendenza rispetto all'imbuto di scarico.
 5. Isolare i tubi scoperti ed esposti alle intemperie con materiale idoneo a proteggere dal gelo.
 6. Lavare accuratamente tutte le linee di alimentazione prima dell'installazione.
 7. Installare un dispositivo di riempimento tra la tubazione dell'acqua fredda e la mandata del riscaldamento.

5.2 Installazione dei tubi per il gas e la mandata/il ritorno del riscaldamento



Pericolo!


Pericolo di ustioni e/o di danni materiali a causa di un'installazione impropria e conseguente fuoriuscita di gas!

Qualsiasi uso di stoppa, teflon o altri prodotti di questo tipo per la filettatura del raccordo del gas può provocare perdite.

- ▶ Utilizzare sempre le guarnizioni piane fornite con il prodotto o dal produttore.

1. Installare il tubo del gas sul raccordo del gas senza tensioni meccaniche.
2. Sfiatare la tubazione del gas prima della messa in servizio.
3. Installare il tubo per la mandata e il ritorno del riscaldamento come prescritto dalle norme.
4. Controllare la tenuta dell'intero tubo del gas.

5.3 Installazione dei tubi per l'acqua fredda/calda



- ▶ Installare i tubi per l'acqua fredda/calda come prescritto dalle norme.


5.4 Collegamento del flessibile di scarico della condensa



Pericolo! Pericolo di morte per la fuoriuscita di fumi!


Il flessibile di scarico della condensa del sifone non deve essere collegato a una tubazione dell'acqua di scarico per evitare che il sifone della condensa interno si svuoti e fuoriescano fumi.

- Far terminare il flessibile di scarico della condensa sopra la tubazione dell'acqua di scarico.



- Montare il flessibile di scarico della condensa (2) sul sifone (1) come illustrato in figura e utilizzare solo tubi in materiale resistente agli acidi (ad es. plastica) per la tubazione di scarico della condensa.

5.5 Collegamento dei flessibili di scarico alle valvole di sicurezza e al separatore impianto



1. Quando si eseguono i collegamenti, posizionare i flessibili di scarico forniti in dotazione in modo che non interferiscano con la rimozione e l'installazione della base del sifone.
2. Collegare l'estremità (1) al bocchettone del disconnettore.

3. Collegare l'estremità (2) al bocchettone della valvola di sicurezza del circuito dell'acqua calda.
4. Collegare l'estremità (3) al bocchettone della valvola di sicurezza del circuito di riscaldamento.
5. Accertarsi che l'estremità del flessibile di scarico sia visibile e che, nel caso di fuoriuscita di acqua o vapore, ciò non provochi ferite a persone o danni a componenti elettrici.

5.6 Impianto aria/fumi


5.6.1 Montare il condotto aria-fumi e collegarlo

1. Per sapere quali condotti aria-fumi utilizzare per le tubazioni dell'aria/dei fumi certificate per il sistema, fare riferimento alle istruzioni di montaggio per il condotto aria-fumi fornite in dotazione.

Condizione: Installazione in locale umido

- Collegare assolutamente il prodotto a un impianto aria-fumi a camera stagna. L'aria comburente non va prelevata dal luogo d'installazione.
- Montare il condotto aria-fumi con l'aiuto delle istruzioni di montaggio.

5.6.2 Montaggio dell'elemento di raccordo per condotto aria-fumi \varnothing 60/100 mm o \varnothing 80/125 mm



1. Inserire l'elemento di raccordo standard. Fare attenzione agli elementi di aggancio.
2. Ruotare l'elemento di raccordo standard in senso orario fino farlo scattare in sede.

5.6.3 Rilevamento della perdita di pressione

La perdita di carico totale di tutti i componenti del prodotto dal punto di vista fluidodinamico non deve superare i valori indicati nella tabella sottostante.

Perdita di pressione totale delle tubazioni

25 MA-CS/1	170 Pa (0,00170 bar)
25 MA-CS/1	170 Pa (0,00170 bar)
30 MA-CS/1	182 Pa (0,00182 bar)
30 MA-CS/1	182 Pa (0,00182 bar)

35 MA-CS/1	180 Pa (0,00180 bar)
35 MA-CS/1	180 Pa (0,00180 bar)

Se viene superata la perdita di pressione totale, il rendimento del prodotto si riduce di oltre il 5%. Se il rendimento diminuisce di oltre il 5%, il prodotto non soddisfa più i requisiti.

Un dispositivo antivento deve essere realizzato in modo che il ritorno fumi non possa superare il 10%.

5.7 Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico elettricista.

Il prodotto deve essere messo a terra.



Pericolo!


Pericolo di morte per folgorazione!

Sui morsetti L e N è presente una tensione:

- ▶ Togliere tensione al prodotto disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente su tutti i poli (dispositivo di separazione elettrico con un'apertura di contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o interruttore automatico).
- ▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- ▶ Attendere almeno 3 min., fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- ▶ Verificare l'assenza di tensione.

5.7.1 Informazioni generali sul collegamento dei cavi

1.



Fare passare il cavo di collegamento dei componenti da allacciare attraverso i passacavi posti a sinistra sul lato inferiore del prodotto.




Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa di un'installazione impropria!

La tensione di rete collegata ai morsetti e connettori errati, può distruggere l'elettronica.


- ▶ Non collegare l'alimentazione di rete ai morsetti eBUS (+/-).
- ▶ Collegare il cavo di collegamento esclusivamente ai morsetti appositamente contrassegnati!

2. Fare attenzione che il passacavi sia infilato correttamente e che i cavi siano posati correttamente.
3. Fare attenzione che i passacavi stringano i cavi di collegamento senza fessure visibili.
4. Usare fermacavi.
5. Accorciare il cavo di collegamento secondo necessità.



6. Rimuovere il rivestimento dai cavi flessibili come illustrato in figura. Evitare di danneggiare l'isolamento termico dei singoli cavi.
7. Sguainare i cavi interni solo quanto basta a poter stabilire dei collegamenti stabili.
8. Per evitare cortocircuiti causati da singoli fili liberi, applicare sulle estremità isolate dei fili dei capicorda.
9. Avvitare il connettore al cavo di collegamento.
10. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben fissi nei morsetti del connettore. Se necessario migliorare il fissaggio.
11. Innestare il connettore nella presa prevista sul circuito stampato. (→ Pagina 62)


5.7.2 Collegamento della centralina e dei componenti esterni




- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Sonda esterna, cablata | 3 | Centralina 24 V (on/off) |
| 2 | Termostato limite di sicurezza Riscaldamento a pannelli radianti | 4 | eBUS centralina o radiorecettore |

1. Aprire l'alloggiamento della scheda comando. (→ Pagina 15)
2. Collegare il prodotto all'allacciamento fisso. (→ Pagina 15)
3. Cablare i singoli componenti a seconda del tipo di installazione.

5.7.3 Smontaggio del pannello anteriore



5.7.4 Apertura dell'alloggiamento della scheda comando

- 
 - Fare attenzione a non gravare sulla scatola elettrica.

5.7.5 Realizzazione dell'alimentazione di corrente

5.7.5.1 Collegamento del prodotto alla spina di rete

- Per il cavo di allacciamento alla rete elettrica, che viene posato all'interno del prodotto attraverso il passacavo, utilizzare un cavo flessibile, trifilare a norma.
- Collegare il cavo di allacciamento alla rete elettrica sul connettore X1 della scheda elettronica. (→ Pagina 62)
- Fare attenzione al montaggio corretto durante la posa del cavo di allacciamento alla rete elettrica. (→ Pagina 39)
- Verificare che la tensione di rete sia pari a 230 V.
- Montare una spina con messa a terra adeguata sul cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- Collegare il prodotto tramite la spina di rete.
- Fare in modo che la spina di rete sia sempre accessibile dopo l'installazione.

5.7.5.2 Collegamento del prodotto all'allacciamento fisso

- Per il cavo di allacciamento alla rete elettrica, che viene posato all'interno del prodotto attraverso il passacavo, utilizzare un cavo flessibile, trifilare a norma.
- Collegare il cavo di allacciamento alla rete elettrica sul connettore X1 della scheda elettronica. (→ Pagina 62)
- Fare attenzione al montaggio corretto durante la posa del cavo di allacciamento alla rete elettrica. (→ Pagina 39)
- Verificare che la tensione di rete sia pari a 230 V.
- Montare una cassetta di derivazione adatta.
- Cablare il cavo di allacciamento alla rete elettrica e il cavo dell'impianto domestico all'interno della cassetta di derivazione.
- Fare attenzione che il cavo dell'impianto domestico sia collegato a un dispositivo di sezionamento elettrico con un'apertura contatti di almeno 3 mm (ad esempio fusibile o interruttore di potenza).

5.7.5.3 Collegamento del prodotto nel locale umido



Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione!

Se il prodotto viene installato in locali in cui c'è umidità (per es. bagno), attenersi alle regole della tecnica riconosciute a livello nazionale per l'impianto elettrico. Se viene utilizzato il cavo di collegamento eventualmente montato in fabbrica a spina con messa a terra, c'è il rischio di folgorazione letale.

- In caso di installazione in locali umidi non utilizzare mai il cavo di collegamento eventualmente montato in fabbrica a spina con messa a terra.
- Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e un sezionatore elettrico con un'apertura di contatto di almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di potenza).

- Per il cavo di allacciamento alla rete elettrica, che viene posato all'interno del prodotto attraverso il passacavo, utilizzare un cavo flessibile, trifilare a norma.
- Collegare il cavo di allacciamento alla rete elettrica sul connettore X1 della scheda elettronica. (→ Pagina 62)
- Fare attenzione al montaggio corretto durante la posa del cavo di allacciamento alla rete elettrica. (→ Pagina 39)
- Verificare che la tensione di rete sia pari a 230 V.
- Montare una cassetta di derivazione adatta.
- Cablare il cavo di allacciamento alla rete elettrica e il cavo dell'impianto domestico all'interno della cassetta di derivazione.
- Fare attenzione al collegamento necessario sul lato dei fumi a un impianto aria-fumi a camera stagna. (→ Pagina 12)

5.7.6 Collegare la centralina

- Aprire l'alloggiamento della scheda comando. (→ Pagina 15)
- Collegare i cavi. (→ Pagina 13)
- Rispettare lo schema elettrico. (→ Pagina 62)

Condizione: Collegamento di un termostato o di un termostato per la temperatura ambiente tramite eBUS

- Collegare la centralina al collegamento *BUS*.
- Ponticellare il collegamento da 24 V = RT (X100), in assenza di ponticelli.

Condizione: Termostato limite di sicurezza Riscaldamento a pannelli radianti

- Rimuovere il ponticello e collegare il termostato limite di sicurezza al collegamento *Burner off*.

- Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 16)
- Per la centralina multiciruito **D.018** commutare da **Eco** (pompa intermittente) a **Comfort** (pompa a ciclo continuo). (→ Pagina 24)

5.7.7 Installazione della scatola modulo, del modulo multifunzione e dei componenti supplementari


1. Installare la scatola modulo per il modulo multifunzione (scheda elettronica opzionale) nel prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Scatola modulo).
2. Collegare il modulo multifunzione alla scheda elettronica del prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Scatola modulo).
3. Collegare i componenti aggiuntivi al modulo multifunzione (→ Istruzioni per l'installazione Scatola modulo).
4. Configurare la funzione desiderata tramite i codici di diagnostica. (→ Pagina 24)

5.7.8 Installazione della pompa di ricircolo

Condizione: Centralina collegata

- ▶ Collegare i cavi. (→ Pagina 13)
- ▶ Collegare la pompa di ricircolo al modulo multifunzione (scheda elettronica opzionale). (→ Pagina 16)
- ▶ Allacciare il cavo di collegamento ai manicotti di collegamento 1 ⊕ 0 e 6 (FB) del connettore laterale X41 compreso nella fornitura della centralina.
- ▶ Inserire il connettore laterale nello slot X41 della scheda elettronica.

5.7.9 Chiusura dell'alloggiamento della scheda comando

1. 

The diagram consists of two parts, A and B. Part A shows a perspective view of the command board housing being inserted into a slot on the right side of the device. Two circular callouts provide close-up views of the housing's internal components and how they fit into the slot. Part B shows the housing being closed, with a curved arrow indicating the direction of movement.
2. Fare attenzione che i supporti siano correttamente montati sul lato destro e sinistro dell'alloggiamento della scheda comando.



6 Uso

6.1 Logica di utilizzo


Nelle istruzioni per l'uso sono descritti il concetto di utilizzo, l'uso e le possibilità di impostazione e lettura del livello utilizzatore.

Una panoramica delle possibilità di impostazione e lettura del livello di comando per il tecnico qualificato si trova nell'apposita tabella in appendice.



6.2 Richiamo del livello di comando per il tecnico qualificato

1. Navigare fino a **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** e confermare con .
2. Impostare il codice per il livello di comando per il tecnico qualificato e confermare con .
 - Codice menu installatore: 96



6.2.1 Uscita dal livello di comando per il tecnico qualificato

- ▶ Premere .
- ◀ L'indicazione di base viene visualizzata.

6.3 Impostazione/richiamo dei codici di diagnostica

1. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)
2. Andare alla voce del menu **Codici di diagnostica**.
3. Con la barra di scorrimento selezionare il codice di diagnostica desiderato.
4. Confermare con .
5. Con la barra di scorrimento selezionare il valore desiderato per il codice di diagnostica.
Codici di diagnostica (→ Pagina 43)
6. Confermare con .
7. Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 6 per impostare ulteriori codici di diagnostica.




6.3.1 Uscita dai codici di diagnostica

1. Premere .
2. Premere .
- ◀ L'indicazione di base viene visualizzata.



6.4 Esecuzione del programma di test

1. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)
2. Andare alla voce del menu **Modalità di test Programmi di test**.
3. Selezionare il programma di test desiderato con la barra di scorrimento.




Programmi di test (→ Pagina 58)

4. Confermare con 
 - ◁ Il programma di test si avvia e gira.
 - ◁ Selezionando il programma di test **P.001**, impostare prima il carico desiderato e confermare premendo .
5. Durante l'esecuzione del programma di test, se necessario premere  per visualizzare quanto segue: **Panoramica dati**.
6. Se necessario selezionare un ulteriore programma di test.



6.4.1 Fine del programma di test

1. Premere .
2. Premere 
 - ◁ L'indicazione di base viene visualizzata.

6.5 Esecuzione del programma di test attuatori

1. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)
2. Andare alla voce del menu **Modalità di test Test att..**
3. Con la barra di scorrimento selezionare il test attuatori desiderato.
Test attuatori (→ Pagina 58)
4. Confermare con 
 - ◁ Il test attuatori si avvia e gira.
 - ◁ Una volta selezionato il test attuatori **P.001**, impostare il carico desiderato e confermare con .
5. Durante l'esecuzione del test attuatori, se necessario premere  per visualizzare quanto segue: **Panoramica dati**.
6. All'occorrenza, scegliere un ulteriore test attuatori.

6.5.1 Chiusura del programma di test attuatori

1. Premere .
2. Premere 
 - ◁ L'indicazione di base viene visualizzata.



6.6 Richiamo della panoramica dati

- Richiamare **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** → **Panoramica dati**.
 - ◁ Il display visualizza lo stato operativo attuale.





6.7 Richiamo del codice di stato

- Richiamare **MENU PRINCIPALE** → **INFORMAZIONE** → **Codice di stato**.
Codici di stato (→ Pagina 48)
 - ◁ Sul display viene visualizzato lo stato operativo corrente (codice di stato).

6.7.1 Chiusura del menu codice di stato


1. Premere .
2. Premere 
 - ◁ L'indicazione di base viene visualizzata.

6.8 Esecuzione della modalità spazzacamino (analisi combustione)

1. Premere .
2. Navigare fino a **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Modalità spazzacamino**.
3. Per l'esecuzione dell'analisi combustione selezionare una delle seguenti portate termiche:
 - **Affaticam. calorifico impostabile**
 - **Rendimento max. ACS**
 - **Potenza min.**
4. Confermare con 
 - ◁ Se è stato selezionato **Affaticam. calorifico impostabile**, impostare la portata termica desiderata e confermare con .
 - ◁  viene visualizzato sul display.
 - ◁ Se viene visualizzato il codice di stato **S.093**, avviene una calibratura.
 - ◁ Se viene visualizzato il codice di stato **S.059**, non viene raggiunta la portata minima di acqua dell'impianto di riscaldamento per la portata termica selezionata. Aumentare la portata nell'impianto di riscaldamento.
5. Avviare una misurazione solo quando il prodotto la abilita.



Avvertenza

La modalità spazzacamino funziona per 15 minuti. Può essere interrotta in qualunque momento con .

6. Eventualmente premere  per visualizzare lo stato operativo.

7 Messa in servizio

Durante la prima messa in servizio, i dati di esercizio possono inizialmente discostarsi dai dati nominali specificati.

7.1 Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di reintegro



Precauzione!
Rischio di un danno materiale causato dall'utilizzo di acqua di riscaldamento di bassa qualità

- ▶ Accertarsi che la qualità dell'acqua di riscaldamento sia sufficiente.

- ▶ Prima di riempire o rabboccare l'impianto, controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento.

Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento

- ▶ Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.
- ▶ Controllare l'aspetto dell'acqua di riscaldamento.
- ▶ Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve defangare l'impianto.
- ▶ Controllare con una barra magnetica la presenza della magnetite (ossido di ferro).
- ▶ Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l'impianto e adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione. Oppure montare un separatore magnetico.
- ▶ Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.
- ▶ Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0 pulire l'impianto e trattare l'acqua di riscaldamento.
- ▶ Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa penetrare ossigeno.

Controllo dell'acqua di riempimento e di reintegro

- ▶ Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rabbocco prima di riempire l'impianto.

Trattamento dell'acqua di riempimento e di reintegro

- ▶ Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di reintegro, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regolamentazioni tecniche.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:

Il trattamento dell'acqua di riscaldamento è richiesto

- Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta durante l'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume nominale dell'impianto di riscaldamento o
- se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati nelle tabelle seguenti oppure
- se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento è inferiore a 8,2 o superiore a 10,0.

Potenza termica totale	Durezza dell'acqua per volume specifico dell'impianto ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°fr	mol/m ³	°fr	mol/m ³	°fr	mol/m ³
< 50	< 30	< 3	20	2	0,2	0,02

Potenza termica totale	Durezza dell'acqua per volume specifico dell'impianto ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°fr	mol/m ³	°fr	mol/m ³	°fr	mol/m ³
da > 50 a ≤ 200	20	2	15	1,5	0,2	0,02
da > 200 a ≤ 600	15	1,5	0,2	0,02	0,2	0,02
> 600	0,2	0,02	0,2	0,02	0,2	0,02

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.



Precauzione!
Rischio di danni materiali per l'aggiunta di additivi non adatti all'acqua di riscaldamento!

Le sostanze additive non adatte possono causare alterazioni degli elementi costruttivi, rumori durante il modo riscaldamento ed eventualmente provocare altri danni.

- ▶ Non utilizzare sostanze antigelo e anticorrosione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state notate nei prodotti delle incompatibilità.

- ▶ In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei produttori degli additivi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la compatibilità di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e della loro efficacia.

Additivi per la pulizia (dopo l'impiego è necessario sciacquare)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additivi che rimangono nell'impianto

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Additivi antigelo che rimangono nell'impianto

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- ▶ Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di questi additivi.

- ▶ Informare l'utente sul comportamento da adottare per la protezione antigelo.

7.2 Riempimento senza corrente dell'impianto di riscaldamento

1. Prima di riempire tutto l'impianto di riscaldamento, lavarlo a fondo.
2. Collegare conformemente alle norme il rubinetto di riempimento dell'impianto di riscaldamento a un'alimentazione di acqua dell'impianto di riscaldamento, possibilmente con un rubinetto dell'acqua fredda.
3. Aprire il rubinetto di riempimento in modo che l'acqua di riscaldamento fluisca nell'impianto di riscaldamento.
◁ L'impianto di riscaldamento viene riempito.
4. Aprire tutte le valvole termostatiche del termosifone e, all'occorrenza, i rubinetti di manutenzione.
5. Disaerare il termosifone collocato più in alto fino a quando l'acqua non fuoriesce dalla valvola di sfianto senza bolle.
6. Sfiatare tutti gli altri termosifoni fino a quando l'impianto di riscaldamento non è del tutto pieno d'acqua.
7. Rabboccare l'acqua di riscaldamento fino al raggiungimento della pressione di riempimento necessaria.
8. Una volta raggiunta la pressione di riempimento necessaria, mettere la vite di regolazione del dispositivo di riempimento, in posizione orizzontale.
9. Chiudere il rubinetto di riempimento e svuotamento caldaia e il rubinetto dell'acqua fredda.

7.3 Accensione del prodotto

- ▶ Premere il tasto on/off sul display.
◁ Sul display appare la schermata di base.

7.4 Esecuzione della procedura guidata di installazione

La procedura guidata di installazione si avvia alla prima attivazione del prodotto. Può anche essere richiamata in qualunque momento dal livello di comando per il tecnico qualificato.


Livello di comando per il tecnico qualificato (→ Pagina 41)

- ▶ Chiudere la valvola del gas prima di eseguire la procedura guidata d'installazione.
- ▶ Accertarsi che la valvola del gas rimanga chiusa finché non si è conclusa la procedura guidata d'installazione.

Dopo la trasformazione del tipo di gas è necessario incollare sulla targhetta identificativa l'adesivo fornito in dotazione per il nuovo tipo di gas. (→ Pagina 23)

- ▶ Dopo la conclusione della procedura guidata d'installazione, aprire la valvola del gas e attivare la richiesta di calore.

7.4.1 Avviare nuovamente l'assistente di installazione

1. Navigare fino a **MENU PRINCIPALE IMPOSTAZIONI Livello comando per tecn. qualific. Assistenza installazione**.
2. Confermare con .

7.5 Programmi di test e test attuatori

MENU PRINCIPALE → IMPOSTAZIONI → Livello comando per tecn. qualific.

Oltre alla procedura guidata di installazione, per la messa in servizio, la manutenzione e l'eliminazione dei guasti è possibile anche richiamare le seguenti funzioni:

Programmi di test (→ Pagina 58)

Test attuatori (→ Pagina 58)

7.6 Assicurare la pressione dell'impianto ammassa

- Pressione di riempimento d'esercizio ammassa: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0 ... 2,0 bar)

Se l'impianto di riscaldamento è disposto su più piani, possono essere necessari valori per il livello dell'acqua dell'impianto più elevati per evitare la penetrazione d'aria nell'impianto.

Se la pressione di riempimento scende nell'intervallo minimo, il prodotto segnala la mancanza di pressione mediante un simbolo di avvertenza che appare sopra il valore.

- Pressione di riempimento minima: 0,08 MPa (0,80 bar)

Se la pressione di riempimento si trova al di sotto dell'area del minimo, il prodotto si disattiva.

- ▶ Per rimettere in funzione il prodotto, rabboccare l'acqua di riscaldamento.

7.7 Riempimento e disaerazione dell'impianto dell'acqua calda sanitaria

1. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua fredda del prodotto.
2. Riempire l'impianto dell'acqua calda sanitaria aprendo tutti i punti di prelievo dell'acqua calda finché non fuoriesce acqua.

7.8 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

1. Smontare il pannello anteriore. (→ Pagina 14)
2. Prima di riempire tutto l'impianto di riscaldamento, lavarlo a fondo.
3. Collegare il rubinetto di riempimento e svuotamento dell'impianto di riscaldamento a norma con l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento.
4. Avviare il programma di test **P.08**. (→ Pagina 16)
◁ La valvola deviatrice si sposta in posizione centrale, le pompe non sono in funzione e il prodotto non passa al modo riscaldamento.
5. Aprire tutte le valvole termostatiche del termosifone e, all'occorrenza, i rubinetti di intercettazione.
6. Aprire l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento e il rubinetto di riempimento e svuotamento in modo che l'acqua di riscaldamento scorra nell'impianto di riscaldamento.
7. Disaerare il termosifone collocato più in alto fino a quando l'acqua non fuoriesce dalla valvola di sfianto senza bolle.
8. Sfiatare tutti gli altri termosifoni fino a quando l'impianto di riscaldamento non è del tutto pieno d'acqua di riscaldamento.
9. Rabboccare l'acqua di riscaldamento fino al raggiungimento della pressione di riempimento necessaria.

10. Chiudere il rubinetto di riempimento e svuotamento e l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento.

7.9 Sfiato dell'impianto di riscaldamento


1. Avviare il programma di test **P.000**. (→ Pagina 16)
 - ◁ Il prodotto non si mette in funzione, la pompa interna funziona in modo intermittente e sfiata automaticamente il circuito di riscaldamento o quello dell'acqua calda sanitaria.
 - ◁ Il display visualizza la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento.
2. Fare attenzione che la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento non scenda al di sotto di quella minima.
 - $\geq 0,08$ MPa ($\geq 0,80$ bar)
3. Controllare che la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento sia almeno di 0,02 MPa (0,2 bar) superiore alla contropressione del vaso d'espansione a membrana (MAG) ($P_{\text{impianto}} \geq P_{\text{MAG}} + 0,02$ MPa (0,2 bar)).

Risultato:

La pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento è insufficiente

- ▶ Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
4. Se al termine del programma di test **P.000** nell'impianto di riscaldamento è presente ancora troppa aria, ripeterlo.

7.10 Riempimento del sifone della condensa



1. Staccare la parte inferiore del sifone (3) da quella superiore (1).
2. Rimuovere il galleggiante (2).
3. Riempire con acqua la parte inferiore fino ad un livello di 10 mm sotto la tubazione di scarico della condensa (4).
4. Inserire nuovamente il galleggiante.
5. Fissare la parte inferiore del sifone su quella superiore.

7.11 Controllo delle regolazioni delle valvole gas

7.11.1 Controllo della regolazione del gas di fabbrica

- ▶ Controllare i dati relativi al tipo di gas sulla targhetta identificativa e confrontarli con il tipo di gas disponibile nel luogo d'installazione.

Risultato 1:

Metano disponibile in loco : La tipologia del prodotto corrisponde al gruppo gas disponibile in loco.

- ▶ Controllare la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas. (→ Pagina 20)
- ▶ Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 21)

Risultato 2:

Gas liquido disponibile in loco : La tipologia del prodotto non corrisponde al gruppo gas disponibile in loco. È necessario passare al gas liquido.

- ▶ In caso di nuova installazione eseguire la procedura guidata di installazione. (→ Pagina 19)
- ▶ Se il prodotto è già in funzione, trasformare il tipo di gas. (→ Pagina 23)


Risultato 3:

Altro gas disponibile in loco : La tipologia del prodotto non corrisponde al gruppo gas disponibile in loco.

- ▶ Non mettere in funzione il prodotto.
- ▶ Contattare il Servizio Assistenza.

7.11.2 Controllo della pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas

1. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
2. Aprire la scatola della scheda comando verso il basso.



3. Svitare la vite di controllo (1).
 - Rotazione sinistrorsa: 2
4. Collegare un manometro al raccordo di misurazione (2).
 - Materiale di lavoro: Manometro con tubo a U
 - Materiale di lavoro: Manometro digitale
5. Chiudere verso l'alto la scatola della scheda comando.
6. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
7. Mettere in funzione il prodotto.
8. Misurare la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas rispetto alla pressione atmosferica.

Pressione di allacciamento del gas /pressione dinamica del gas ammessa (→ Pagina 21)

- Pressione di allacciamento del gas: senza ricorrere a **P.001**
- Pressione dinamica del gas: tramite **P.001** (→ Pagina 16)

Risultato 1:

Pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas nell'intervallo ammesso

- ▶ Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
- ▶ Aprire la scatola della scheda comando verso il basso.
- ▶ Rimuovere il manometro.
- ▶ Serrare la vite del raccordo di misurazione.
- ▶ Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- ▶ Controllare la tenuta del gas del raccordo di misurazione.
- ▶ Chiudere verso l'alto la scatola della scheda comando.
- ▶ Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
- ▶ Mettere in funzione il prodotto.

Risultato 2:

Pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas non nell'intervallo ammesso



Precauzione!

Rischio di danni materiali e anomalie di esercizio a causa una pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas errata!

Se la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas è al di fuori del campo ammesso, ciò può causare anomalie di esercizio e danni al prodotto.

- ▶ Non effettuare alcuna impostazione nel prodotto.
- ▶ Non mettere in funzione il prodotto.


- ▶ Se non si riesce a risolvere il problema, informare il fornitore del gas.
- ▶ Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
- ▶ Aprire la scatola della scheda comando verso il basso.
- ▶ Rimuovere il manometro.
- ▶ Serrare la vite del raccordo di misurazione.
- ▶ Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- ▶ Controllare la tenuta del gas del raccordo di misurazione.
- ▶ Chiudere verso l'alto la scatola della scheda comando.
- ▶ Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
- ▶ Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

Pressione di allacciamento del gas /pressione dinamica del gas ammessa

Italia	Metano	N (G20)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
	Gas liquido	P (G31)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)

7.11.3 Montaggio del pannello anteriore

1.



2. Stringere due viti sul lato inferiore sinistro e destro del prodotto.

7.11.4 Controllo del tenore di CO₂

1. Avviare il funzionamento spazzacamino (→ Pagina 17).




Avvertenza

Eseguire le misurazioni solo con pannello anteriore montato.


2. Osservare la portata termica corretta.

- **Rendimento max. ACS** (Selezione standard)
 - **Affaticam. calorifico impostabile** (In alcune installazioni scostarsi dalla selezione standard)
3. Aprire l'apertura di misurazione sul raccordo fumi.
 4. Posizionare il sensore dell'apparecchio di misurazione del CO₂ al centro nel tubo fumi.
 5. Attendere fino a quando il prodotto non abilita la misurazione e raggiunge la temperatura di esercizio.
 - Temperatura di mandata: $\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Temperatura di mandata riscaldamento a pannelli radianti: $\geq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$




6. Misurare il tenore di CO₂ sul raccordo fumi (1) e protocollare il valore misurato.

Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)



A	Tenore di CO ₂ [% vol.]	B	Portata termica [kW]
1	Tenore di CO ₂ max. gas liquido	3	Tenore di CO ₂ min. gas liquido
2	Tenore di CO ₂ max. metano	4	Tenore di CO ₂ min. metano


Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)



A	Tenore di O ₂ [% vol.]	2	Tenore di O ₂ max. metano
1	Tenore di O ₂ max. gas liquido		


B	Portata termica [kW]	4	Tenore di O ₂ min. metano
3	Tenore di O ₂ min. gas liquido		

Validità: ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT)



A	Tenore di CO ₂ [% vol.]	B	Portata termica [kW]
1	Tenore di CO ₂ max. gas liquido	3	Tenore di CO ₂ min. gas liquido
2	Tenore di CO ₂ max. metano	4	Tenore di CO ₂ min. metano

Validità: ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT)



A	Tenore di O ₂ [% vol.]	B	Portata termica [kW]
1	Tenore di O ₂ max. gas liquido	3	Tenore di O ₂ min. gas liquido
2	Tenore di O ₂ max. metano	4	Tenore di O ₂ min. metano

Risultato:

Valore al di fuori del campo ammesso

- ▶ Verificare la lunghezza totale dei tubi del sistema aria-fumi.
- ▶ Verificare che nel sistema aria-fumi non vi sia ricircolo o blocchi.
- ▶ Misurare nuovamente il tenore di CO₂ sul raccordo fumi e protocollare il valore misurato.
- ▶ Se il valore continua ad essere oltre l'intervallo ammesso, sostituire l'elettrodo di controllo (→ Pagina 38).
- ▶ Misurare nuovamente il tenore di CO₂ sul raccordo fumi e protocollare il valore misurato.
- ▶ Se il valore continua ad essere oltre l'intervallo ammesso, non mettere il prodotto in funzione e informare il Servizio Assistenza.

7. Togliere il sensore dell'apparecchio di misurazione del CO₂ e chiudere l'apertura di misurazione sul raccordo fumi.

7.12 Controllo del modo riscaldamento

1. Assicurarsi che vi sia richiesta di riscaldamento.
2. Richiamare **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** → **Panoramica dati.**
 - ◁ Se il prodotto funziona correttamente, sul display compare **S.004**.

7.13 Controllo della produzione di acqua calda sanitaria

1. Assicurarsi che vi sia richiesta di acqua calda sanitaria. A tal fine, aprire completamente un rubinetto dell'acqua.
2. Richiamare **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** → **Panoramica dati.**
 - ◁ Se si spilla acqua calda da un rubinetto dell'acqua, sul display compare **S.014**.
 - ◁ Controllare la temperatura dell'acqua calda sanitaria **Temperatura effettiva ACS**

Condizione: Centralina collegata


- ▶ Impostare sul massimo la temperatura dell'acqua calda sanitaria sull'apparecchio di riscaldamento.
- ▶ Regolare la temperatura nominale dell'acqua calda sanitaria nella centralina (→ Istruzioni per l'uso e installazione della centralina).
 - ◁ L'apparecchio di riscaldamento utilizza la temperatura nominale impostata sulla centralina.


7.14 Controllare la tenuta

- ▶ Controllare la tenuta della tubazione del gas, il circuito di riscaldamento e il circuito ACS.
- ▶ Controllare la corretta installazione del condotto fumi.

7.15 Conversione del prodotto su un altro tipo di gas

Condizione: Convertire il tipo di gas in caso di nuova installazione

- ▶ Verificare che non sia applicata alcuna richiesta di calore.
- ▶ Inserire l'abilitazione della trasformazione ad un altro tipo di gas con **D.156** (→ Pagina 16) e confermare la voce **Si**.
- ▶ Impostare il tipo di gas desiderato con **D.157** e confermare con .
- ▶ Salvare l'abilitazione del passaggio ad un altro tipo di gas con **D.156** e confermare l'immissione **No**.
- ▶ Verificare che sia applicata una richiesta di calore.
- ▶ Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 21)
- ▶ Controllare la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas. (→ Pagina 20)



- ▶ Incollare l'adesivo in dotazione per il nuovo tipo di gas sulla targhetta identificativa (1).

Condizione: Convertire il tipo di gas in un momento successivo

- ▶ Seguire le istruzioni contenute nel kit di conversione.



Avvertenza

L'elettrodo di controllo deve essere sostituito.


7.16 Adattamento del carico massimo del prodotto

Per compensare le perdite di pressione dal condotto aria-fumi, è necessaria un'impostazione del codice di diagnostica **D.164**.

Questo capitolo vale esclusivamente per i seguenti prodotti:

Codice di articolo del prodotto

25 MA-CS/1	0010025122
25 MA-CS/1	0010034123
30 MA-CS/1	0010025124
30 MA-CS/1	0010025125
35 MA-CS/1	0010025126
35 MA-CS/1	0010025127



- ▶ Impostare il codice di diagnostica **D.164**. (→ Pagina 16)

Lunghezza (A) [m] + corrispondente lunghezza per la deviazione ¹⁾	Impostazione
< 5	Non è necessario alcun adattamento, viene applicato il valore standard.
≥ 5 ²⁾	5

¹⁾ La lunghezza del tubo massima si riduce in caso di deviazioni supplementari nel seguente modo: di 1 m per ciascuna curva da 87°, di 0,5 m per ciascuna curva da 45°.

²⁾ Per la lunghezza del tubo massima vedere le istruzioni di montaggio del condotto aria-fumi.

8 Adattare all'impianto

8.1 Impostazione dei parametri

- ▶ Navigare fino a **MENU PRINCIPALE REGOLAZIONE** e impostare i principali parametri dell'impianto.
- ▶ Navigare fino a **MENU PRINCIPALE IMPOSTAZIONI Livello comando per tecn. qualific. Assistenza installazione** e riavviare la procedura guidata di installazione.
- ▶ Navigare fino a **MENU PRINCIPALE IMPOSTAZIONI Livello comando per tecn. qualific. Codici di diagnostica** e impostare i parametri dell'impianto integrativi.

Codici di diagnostica (→ Pagina 43)

8.2 Attivazione di un componente supplementare della scatola modulo

Condizione: Componente collegato al relè 1

- ▶ Selezionare il parametro **D.027** per assegnare una funzione al relè 1. (→ Pagina 16)

Condizione: Componente collegato al relè 2

- ▶ Selezionare il parametro **D.028** per assegnare una funzione al relè 2. (→ Pagina 16)

8.3 Adattare le impostazioni per il riscaldamento

8.3.1 Tempo di blocco del bruciatore

Per evitare frequenti accensioni e spegnimenti del bruciatore e quindi perdite di energia, dopo ogni spegnimento del bruciatore viene attivato per un determinato intervallo un blocco elettronico della riaccensione. Il tempo di blocco del bruciatore è attivo solo per il modo riscaldamento. Un funzionamento con acqua calda durante il tempo di blocco del bruciatore non influenza l'elemento temporale (impostazione di fabbrica: 20 min).

8.3.2 Impostazione del tempo di blocco del bruciatore

1. Impostare il codice di diagnostica **D.002**. (→ Pagina 16)

T _{mand} (nominale) [°C]	Tempo di blocco bruciatore massimo impostato [min]						
	1	5	10	15	20	25	30
30	2,0	4,0	8,5	12,5	16,5	20,5	25,0
35	2,0	4,0	7,5	11,0	15,0	18,5	22,0
40	2,0	3,5	6,5	10,0	13,0	16,5	19,5
45	2,0	3,0	6,0	8,5	11,5	14,0	17,0
50	2,0	3,0	5,0	7,5	9,5	12,0	14,0
55	2,0	2,5	4,5	6,0	8,0	10,0	11,5
60	2,0	2,0	3,5	5,0	6,0	7,5	9,0
65	2,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
70	2,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
75	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0


T _{mand} (nominale) [°C]	Tempo di blocco bruciatore massimo impostato [min]					
	35	40	45	50	55	60
30	29,0	33,0	37,0	41,0	45,0	49,5
35	25,5	29,5	33,0	36,5	40,5	44,0

T _{mand} (nominale) [°C]	Tempo di blocco bruciatore massimo impostato [min]					
	35	40	45	50	55	60
40	22,5	26,0	29,0	32,0	35,5	38,5
45	19,5	22,5	25,0	27,5	30,5	33,0
50	16,5	18,5	21,0	23,5	25,5	28,0
55	13,5	15,0	17,0	19,0	20,5	22,5
60	10,5	11,5	13,0	14,5	15,5	17,0
65	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,5
70	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Uscire dai codici di diagnostica. (→ Pagina 16)
3. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)


8.3.3 Curva caratteristica della pompa

Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)



- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | Pressione disponibile [mbar] | 2 | Prevalenza residua massima, regolabile in modalità 2 o 3 |
| B | Portata circuito di riscaldamento [l/h] | 3 | Regolazione di fabbrica, valore nominale per la prevalenza residua, regolabile in modalità 2 |
| 1 | Stadio della pompa fisso, regolabile in modalità 4 | 4 | Prevalenza residua minima, regolabile in modalità 3 |


Validità: ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)



- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | Pressione disponibile [mbar] | 1 | Stadio della pompa fisso, regolabile in modalità 4 |
| B | Portata circuito di riscaldamento [l/h] | | |


- | | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Prevalenza massima, regolabile in modalità 2 o 3 | 4 | Prevalenza minima, regolabile in modalità 3 |
| 3 | Regolazione di fabbrica, valore nominale per la prevalenza, regolabile in modalità 2 | | |

8.3.4 Impostazione della curva di riscaldamento



A Temperatura esterna °C B Temperatura nominale di mandata °C

L'illustrazione mostra le possibili curve di riscaldamento da 0,1 a 4,0 per una temperatura nominale ambiente di 20 °C. Se, per es., viene selezionata la curva di riscaldamento 0,4, con una temperatura esterna di -15 °C viene regolata una temperatura di mandata di 40 °C.



A Temperatura esterna °C C Temperatura nominale ambiente °C
B Temperatura nominale di mandata °C D Asse a

Se viene scelta la curva di riscaldamento 0,4 e sono indicati 21 °C per la temperatura nominale ambiente, la curva di riscaldamento si sposta come raffigurato nell'illustrazione. La curva di riscaldamento viene spostata in parallelo sull'asse a inclinato di 45° in base al valore della temperatura nominale ambiente. Con una temperatura esterna di -15 °C, la regolazione assicura una temperatura di mandata di 45 °C.


- ▶ Andare a **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** → **Configurazione impianto** → **Riscaldamento** → **Curva di riscaldamento**.
- ▶ Con la barra di scorrimento selezionare il valore desiderato.
- ▶ Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

8.3.5 Impostazione dell'altitudine barometrica

1. Impostare il codice di diagnostica **D.171**. (→ Pagina 16)
2. Impostare l'altitudine barometrica sul valore desiderato.
3. Uscire dai codici di diagnostica. (→ Pagina 16)
4. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

8.3.6 Impostazione della valvola di sovrappressione

1. Smontare il pannello anteriore. (→ Pagina 14)
2. Aprire la scatola di comando verso il basso.



3. Regolare la pressione ruotando la vite di regolazione (1).

Posizione della vite di registro	Pressione in MPa (mbar)	Nota / applicazione
Battuta di destra (girata tutta verso il basso)	0,035 (350)	Quando i radiatori non si riscaldano a sufficienza nell'impostazione di fabbrica.
Posizione centrale (5 rotazioni)	0,025 (250)	Regolazione di fabbrica
Dalla posizione centrale 5 giri verso sinistra	0,017 (170)	Quando si percepiscono rumori insoliti nei radiatori o nelle valvole dei radiatori.

4. Chiudere verso l'alto la scatola elettrica.
5. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)


8.3.7 Modalità operativa idraulica impostata

- ▶ Selezionare il parametro **D.170** per adattare la modalità operativa della pompa del generatore di calore all'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 16)




Valori impostati	Descrizione
2: Δp costante by-pass	Questo tipo di regolazione attiva la pompa a una pressione costante. È possibile eseguire una regolazione di precisione del generatore della pompa, intervenendo sul parametro D.171 .

Valori impostati	Descrizione
3: ΔT divario	<p>Con questa modalità di funzionamento, il funzionamento della pompa viene modulato per assicurare una differenza di temperatura costante tra mandata e ritorno nell'impianto di riscaldamento. L'intervallo di modulazione della pompa è determinato da un livello di pressione regolabile minimo e massimo. .</p> <p>La differenza di temperatura viene impostata con il parametro D.172</p> <p>Il livello di pressione minimo viene impostato con il parametro D.173.</p> <p>Il livello di pressione massimo viene impostato con il parametro D.174.</p>
4: Velocità pompa fissa	<p>In questo modo operativo, nell'impianto idraulico, direttamente dietro il generatore termico, è installato un deviatore idraulico / bollitore tampone, ecc. Ciò consente di trasferire omogeneamente la potenza termica nell'impianto abbinato.</p> <p>La portata della pompa viene impostata sul parametro D.175 per l'ampiezza termica calcolata tra mandata e ritorno.</p>



8.3.8 Impostazione della temperatura di mandata/temperatura desiderata

1. Premere  e poi .
 - ◀ Sul display compare il valore nominale della temperatura di mandata.



Condizione: Nessuna centralina collegata

- ▶ Impostare con  o  la temperatura di mandata del riscaldamento desiderata.
- ▶ Confermare con .

Condizione: Centralina on/off 24 V collegata

- ▶ Impostare con  la temperatura di mandata del riscaldamento al massimo valore possibile per il prodotto.
- ▶ Confermare con .
- ▶ Impostare nella centralina la temperatura di mandata desiderata (→ Istruzioni per l'uso/istruzioni per l'installazione centralina).

Condizione: Centralina eBUS collegata

- ▶ Impostare con  la temperatura di mandata del riscaldamento al massimo valore possibile per il prodotto.
- ▶ Confermare con .
- ▶ Impostare nella centralina la temperatura di mandata desiderata (→ Istruzioni per l'uso/istruzioni per l'installazione centralina).

8.4 Adattare le impostazioni per l'acqua calda sanitaria

8.4.1 Impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria




Pericolo!

Pericolo di morte a causa di legionella!

La legionella si sviluppa a temperature inferiori a 60 °C.

- ▶ Fare attenzione che l'utente sia a conoscenza di tutte le contromisure per la protezione contro la legionella e sia in grado di soddisfare le indicazioni vigenti per la sua profilassi.

1. Rispettare le indicazioni in vigore per la profilassi anti-legionella.
2. Partendo dalla visualizzazione di base, premere .
3. Impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria desiderata.

8.4.2 Decalcificazione dell'acqua

Più è alta la temperatura dell'acqua, più è probabile la precipitazione di calcare.

- ▶ All'occorrenza eliminare il calcare dall'acqua.

8.5 Intervallo causa manutenzione

Un intervallo di manutenzione può essere definito in due modi.

Tramite **D.084** si stabilisce il riferimento alla scadenza delle ore di esercizio.

Tramite **D.161** si stabilisce il riferimento mediante una data.

La segnalazione di manutenzione viene visualizzata in relazione all'evento che si verifica per primo (scadenza delle ore o raggiungimento della data).

Se si imposta solo uno dei due codici di diagnostica (**D.084** o **D.161**), l'altro codice di diagnostica viene automaticamente riportato all'impostazione di fabbrica.

Se per **D.084** si seleziona **Non impostato**, la segnalazione di manutenzione in riferimento alla ore di esercizio viene disattivata. La segnalazione di manutenzione per la data continua ad essere attiva. Non può essere disattivata.

Al termine degli interventi del servizio tecnico è necessario impostare nuovamente gli intervalli di manutenzione. (→ Pagina 26)

8.5.1 Impostazione/reset dell'intervallo di manutenzione

1. Impostare il codice di diagnostica **D.084** o **D.161**. (→ Pagina 16)



Avvertenza

Le ore di esercizio fino alla successiva ispezione/manutenzione si possono impostare individualmente (a seconda del tipo di impianto e della potenza termica).

Modalità operativa	Valore indicativo ore di esercizio (riferito a 1 anno)
Modo riscaldamento	4000 h
Modo riscaldamento e funzionamento in modalità acqua calda sanitaria	5000 h

2. Uscire dai codici di diagnostica. (→ Pagina 16)
3. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

9 Consegna all'utente

- ▶ Terminata l'installazione, applicare sulla parte anteriore del prodotto l'adesivo accluso con la richiesta di leggere le istruzioni nella lingua dell'utente.
- ▶ Spiegare all'utente il funzionamento e la posizione dei dispositivi di sicurezza.
- ▶ Informare l'utente sull'uso del prodotto.
- ▶ Istruire l'utente in particolar modo su tutte le indicazioni per la sicurezza che questi deve rispettare.
- ▶ Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.
- ▶ Consegnare all'utente tutte le istruzioni e i documenti del prodotto perché li conservi.
- ▶ Informare l'utente sulle misure prese adottate per l'alimentazione dell'aria comburente e al condotto fumi ed informarlo che non deve modificarle in alcun modo.
- ▶ Informare l'utilizzatore che non deve utilizzare o stoccare sostanze esplosive o facilmente infiammabili (ad esempio benzina, vernici) nell'ambiente d'installazione del prodotto.

10 Controllo e manutenzione

- ▶ L'apparecchio deve essere sottoposto a controllo e manutenzione secondo gli intervalli minimi.
- ▶ A seconda dei risultati del controllo potrebbe essere necessario anticipare l'intervento di manutenzione rispetto ai tempi previsti.


10.1 Test att.

MENU PRINCIPALE → IMPOSTAZIONI → Livello comando per tecn. qualific. → Test att.

Il test attuatori permette di comandare e testare singoli componenti dell'impianto di riscaldamento.

Test attuatori (→ Pagina 58)

10.2 Smontaggio/montaggio del modulo termico compatto



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Flangia del bruciatore | 5 | Valvola del gas |
| 2 | Condotto di miscelazione preliminare | 6 | Trasformatore di accensione |
| 3 | Elettrodo di controllo | 7 | Elettrodo di accensione |
| 4 | Ventilatore modulante | | |



Avvertenza

Toccare l'elettrodo di controllo solo dalla parte in ceramica. La pulizia dell'elettrodo di controllo è vietata.

10.2.1 Smontaggio del modulo termico compatto




Pericolo!

Pericolo di morte e rischio di danni a causa di fumi roventi!


Guarnizione, strato isolante e dadi autobloccanti della flangia del bruciatore non devono essere danneggiati. In caso contrario può aversi la fuoriuscita dei fumi roventi con conseguenti lesioni e danni materiali.

- ▶ Dopo ogni apertura della flangia del bruciatore, sostituire la guarnizione.
- ▶ Dopo ogni apertura della flangia del bruciatore, sostituire i dadi autobloccanti della flangia del bruciatore.
- ▶ Se lo strato isolante nella flangia del bruciatore o nella parete posteriore dello scambiatore di calore presenta tracce di danni, sostituirlo.


1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
3. Smontare il pannello anteriore. (→ Pagina 14)
4. Aprire la scatola della scheda comando verso il basso.



- ▶ Estrarre il tubo di aspirazione dell'aria (1) dal supporto superiore e toglierlo dal bocchettone di aspirazione, come illustrato nella figura.
- ▶ Svitare i dadi di raccordo sulla valvola del gas (3).
- ▶ Staccare i due connettori dalla valvola del gas.
- ▶ Staccare il connettore dal motore del ventilatore (2) premendo il gancio.



- ▶ Estrarre il tubo di aspirazione dell'aria (1) dal supporto superiore e toglierlo dal bocchettone di aspirazione, come illustrato nella figura.
- ▶ Svitare i dadi di raccordo sulla valvola del gas (3).
- ▶ Staccare i due connettori dalla valvola del gas.
- ▶ Staccare il connettore dal motore del ventilatore (2) premendo il gancio.



5. Staccare il cavo di messa a terra (6) dall'elettrodo di accensione (4), i due connettori dal trasformatore di accensione (5) e il connettore del cavo dell'elettrodo di controllo (3).
6. Svitare i quattro dadi dalla flangia del bruciatore (2).
7. Estrarre l'intero modulo termico compatto dallo scambiatore di calore (1).
8. Controllare l'integrità del bruciatore e del relativo strato isolante. (→ Pagina 30)
9. Controllare che lo scambiatore di calore non sia danneggiato.

Risultato:

Scambiatore di calore danneggiato

- ▶ Sostituire lo scambiatore di calore. (→ Pagina 34)

10. Controllare che lo scambiatore di calore non sia sporco.

Risultato:

Scambiatore di calore sporco

- ▶ Pulire lo scambiatore di calore. (→ Pagina 30)


11. Verificare che lo strato isolante dello scambiatore di calore non sia danneggiato.

Risultato:

Strato isolante danneggiato

- ▶ Sostituire lo strato isolante (→ Istruzioni parti di ricambio strato isolante scambiatore di calore).


10.2.2 Montaggio del modulo termico compatto



1. Innestare il modulo termico compatto sullo scambiatore di calore (1).


2. Serrare i quattro nuovi dadi a croce fino a quando la flangia del bruciatore non giace uniformemente sulle superfici di appoggio.
 - Coppia di serraggio: 6 Nm
3. Inserire nuovamente il connettore del cavo di messa a terra (6) sull'elettrodo di accensione (4), i due connettori sul trasformatore di accensione (5) e il connettore del cavo dell'elettrodo di controllo (3).

Validità: ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)



- ▶ Inserire nuovamente il connettore sul motore del ventilatore (2).
- ▶ Inserire nuovamente i due connettori sulla valvola del gas (3).

Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)




- ▶ Inserire nuovamente il connettore sul motore del ventilatore (2).
- ▶ Inserire nuovamente i due connettori sulla valvola del gas (3).

4. **Alternativa 1:**

- ▶ Avvitare il dado di raccordo sulla valvola del gas con una nuova guarnizione. Bloccare in questa operazione il tubo del gas per evitare che possa ruotare.
 - Coppia di serraggio: 40 Nm

4. **Alternativa 2:**



- ▶ Avvitare il dado di raccordo sulla valvola del gas con una nuova guarnizione. Bloccare in questa operazione il tubo del gas per evitare che possa ruotare.
 - Coppia di serraggio: 15 Nm + 60°
- ▶ Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- ▶ Verificare la tenuta del prodotto. (→ Pagina 23)
- ▶ Verificare che l'anello di tenuta del tubo di aspirazione dell'aria poggia correttamente.
- ▶ Innestare il tubo di aspirazione dell'aria (1) sul bocchettone di aspirazione e spingerlo nel supporto superiore, come illustrato nella figura.
- ▶ Controllare la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas. (→ Pagina 20)


10.3 **Controllo/pulizia dei componenti**

1. Prima di ogni pulizia/controllo eseguire le operazioni di preparazione. (→ Pagina 29)
2. Al termine di ogni pulizia/controllo eseguire le operazioni conclusive. (→ Pagina 31)

10.3.1 **Preparazione dei lavori di pulizia e controllo**

1. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
2. Evtl. smontare i moduli installati sotto il prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Modulo).
3. Smontare il pannello anteriore. (→ Pagina 14)
4. Aprire la scatola di comando verso il basso.
5. Proteggere l'alloggiamento della scheda comando dagli schizzi d'acqua.
6. Smontare il modulo termico compatto. (→ Pagina 27)

10.3.2 Pulizia dello scambiatore di calore




1. Pulire la spirale (1) dello scambiatore di calore (3) con acqua o se necessario con aceto (acidità max. 5%).
 - Tempo di contatto del detergente: 20 min
2. Sciacquare lo sporco distaccatosi con uno spruzzo d'acqua intenso o utilizzare una spazzola di plastica. Non orientare il getto d'acqua direttamente sulla piastra isolante (2) sul retro dello scambiatore di calore.
 - ◁ L'acqua defluisce dallo scambiatore di calore attraverso il sifone della condensa.
3. Verificare che lo strato isolante dello scambiatore di calore non sia danneggiato.

Risultato:

Strato isolante danneggiato

- Sostituire lo strato isolante (→ Istruzioni parti di ricambio strato isolante scambiatore di calore).
4. Riempire il sifone della condensa. (→ Pagina 20)

10.3.3 Controllo dell'integrità del bruciatore e del relativo strato isolante



1. Controllare se la superficie del bruciatore (2) presenta danni.

Risultato:

Bruciatore danneggiato

- Sostituire il bruciatore.
2. Montare una nuova guarnizione nella flangia del bruciatore (3).
 3. Controllare l'integrità dello strato isolante (1) sulla flangia del bruciatore.


Risultato:

Strato isolante danneggiato

- Sostituire lo strato isolante (→ Istruzioni parti di ricambio strato isolante flangia del bruciatore).

10.3.4 Controllo della pressione di precarica del vaso di espansione del riscaldamento

1. Scaricare il circuito di riscaldamento del prodotto. (→ Pagina 31)



2. Verificare la pressione di precarica del vaso di espansione nella valvola (1) del vaso di espansione.
 - Materiale di lavoro: Manometro con tubo a U
 - Materiale di lavoro: Manometro digitale

Risultato 1:

$\geq 0,075$ MPa ($\geq 0,750$ bar)

La pressione di precarica è nell'ambito ammesso.

Risultato 2:

$< 0,075$ MPa ($< 0,750$ bar)

- Riempire il vaso di espansione a seconda dell'altezza statica dell'impianto di riscaldamento, possibilmente con azoto, altrimenti con aria. Assicurarsi che la valvola d'intercettazione, durante il funzionamento dell'impianto, sia aperta.


3. Se dalla valvola del vaso di espansione fuoriesce acqua, è necessario sostituire il vaso di espansione. (→ Pagina 35)
4. Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
5. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 20)

10.3.5 Pulizia del sifone della condensa

1. Staccare il flessibile di scarico della condensa dalla parte inferiore del sifone.
2. Rimuovere la parte inferiore del sifone.
3. Rimuovere il galleggiante.
4. Risciacquare l'elemento inferiore del sifone con acqua.
5. Riempire con acqua la parte inferiore del sifone fino ad un livello di 10 mm sotto la tubazione di scarico della condensa.
6. Inserire il galleggiante.
7. Fissare nuovamente la parte inferiore del sifone della condensa.
8. Fissare il flessibile di scarico della condensa sulla parte inferiore del sifone.

10.3.6 Pulizia del filtro all'ingresso dell'acqua fredda

1. Chiudere il rubinetto di intercettazione sul raccordo dell'acqua fredda.
2. Scaricare il circuito dell'acqua calda sanitaria del prodotto. (→ Pagina 31)
3. Rimuovere l'elemento di raccordo sul collegamento della tubazione dell'acqua fredda del prodotto.



4. Pulire il filtro a setaccio all'ingresso dell'acqua fredda (1), senza estrarlo.
5. In linea di massima utilizzare guarnizioni nuove e installare l'elemento di collegamento sul raccordo per la tubazione dell'acqua fredda del prodotto.
6. Aprire il rubinetto d'intercettazione dell'acqua fredda.


10.3.7 Conclusione dei lavori di pulizia e controllo

1. Montare il modulo termico compatto. (→ Pagina 28)
2. Chiudere verso l'alto la scatola della scheda comando.
3. Aprire tutti i rubinetti di manutenzione e il rubinetto di intercettazione del gas, se non è ancora stato fatto.
4. Verificare la tenuta del prodotto. (→ Pagina 23)
5. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
6. Eventualmente montare i moduli sotto il prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Modulo).
7. Provvedere all'alimentazione di corrente, se non è ancora stato fatto.
8. Riaccendere il prodotto, se non è ancora stato fatto. (→ Pagina 19)

10.4 Svuotamento del prodotto

10.4.1 Svuotamento del circuito di riscaldamento

1. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
2. Chiudere i rubinetti di intercettazione del prodotto.
3. Mettere in funzione il prodotto.



4. Collegare il rubinetto di scarico del circuito di riscaldamento (1) alla canalizzazione.
5. Avviare il programma di test **P.008**. (→ Pagina 16)
 - ◁ La valvola deviatrice si sposta in posizione centrale, le pompe non sono in funzione e il prodotto non passa al modo riscaldamento.
6. Aprire il rubinetto di scarico del circuito di riscaldamento.
 - ◁ Il prodotto (circuito di riscaldamento) viene svuotato.

7. Collegare il rubinetto di scarico del circuito di riscaldamento.
8. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)

10.4.2 Svuotamento del circuito dell'acqua calda sanitaria

1. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
2. Chiudere i rubinetti di intercettazione del prodotto.
3. Mettere in funzione il prodotto.
4. Predisporre uno scarico sull'ingresso dell'acqua fredda del prodotto.
5. Aprire un rubinetto in posizione acqua calda per abbassare la pressione, quindi richiuderlo.
6. Far entrare l'aria allentando il rubinetto di uscita dell'acqua calda.
7. Allentare la boccia sul raccordo dell'acqua fredda.
 - ◁ Il prodotto (circuito dell'acqua calda sanitaria) viene svuotato.
8. Serrare nuovamente a fondo il rubinetto di uscita dell'acqua calda.
9. Riserrare a fondo la boccia sul raccordo dell'acqua fredda.
10. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)

10.5 Conclusione delle operazioni di controllo e manutenzione


- ▶ Controllare la pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas. (→ Pagina 20)
- ▶ Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 21)
- ▶ Verificare la tenuta del prodotto. (→ Pagina 23)
- ▶ Eventualmente impostare di nuovo l'intervallo di manutenzione. (→ Pagina 26)
- ▶ Protocollare il controllo/la manutenzione.

11 Soluzione dei problemi

11.1 Controllo dello stato del prodotto

1. Richiamare **MENU PRINCIPALE** → **IMPOSTAZIONI** → **Livello comando per tecn. qualific.** → **Panoramica dati**.
2. Per stabilire se un componente è difettoso, richiamare la memoria degli errori e del funzionamento di emergenza. (→ Pagina 32)

11.2 Segnalazioni di manutenzione

Se un intervallo di manutenzione impostato è trascorso o se è presente una segnalazione di manutenzione, sul display appare . Il prodotto non si trova nel modo di errore.

Se compaiono contemporaneamente più segnalazioni di manutenzione, il display le visualizza. Ogni segnalazione di manutenzione deve essere confermata.

Codici manutenzione (→ Pagina 58)

11.3 Messaggi d'errore

Se compaiono più errori contemporaneamente, questi vengono visualizzati sul display. Ogni errore deve essere confermato.

11.3.1 Eliminazione dei guasti

- ▶ Eliminare gli errori (messaggi d'errore/codici d'errore) in base al controllo delle misure da intraprendere.
Codici d'errore (→ Pagina 49)
- ▶ Per rimettere in funzione il prodotto, premere tasto reset.
 - Numero max. di ripetizioni: 3
- ▶ Qualora non fosse possibile eliminare l'errore, ed esso continuasse a verificarsi anche dopo ripetuti tentativi di reset, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

11.3.2 Storico errori

Se si sono verificati degli errori, sono disponibili max. gli ultimi 10 messaggi d'errore nello storico errori.

11.3.2.1 Interrogazione/cancellazione dello storico errori

1. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)
2. Navigare al menu **Storico errori**.
 - ◁ Nel display viene visualizzato il numero di errori verificatisi, il numero di errore e la relativa indicazione a tutto testo.
3. Con la barra di scorrimento selezionare il messaggio d'errore desiderato.
4. Per cancellare lo storico errori impostare il codice di diagnostica **D.094**. (→ Pagina 16)
5. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

11.4 Messaggi di funzionamento di emergenza

I messaggi del funzionamento di emergenza vengono suddivisi in messaggi reversibili e irreversibili. I codici reversibili **L.XXX** si risolvono da soli mentre i codici irreversibili **N.XXX** necessitano di un intervento.

Se un codice reversibile **L.XXX** compare per la prima volta, tramite il tasto reset è possibile tentare di eliminare la limitazione comfort a breve termine. In caso di ripetuta comparsa dello stesso funzionamento d'emergenza reversibile, eseguire le misure riportate nella tabella.

Se compaiono contemporaneamente più messaggi del funzionamento d'emergenza irreversibili, questi vengono visualizzati sul display. Ogni messaggio del funzionamento d'emergenza irreversibile deve essere confermato.

Codici funzionamento di emergenza reversibili
(→ Pagina 59)

11.4.1 Interrogazione storico funzionamento di emergenza

1. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)
2. Navigare al menu **Storico funz. emerg.**.
 - ◁ Il display visualizza un elenco dei messaggi di funzionamento di emergenza comparsi.
3. Con la barra di scorrimento selezionare il messaggio di funzionamento di emergenza.

4. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

11.5 Ripristino di tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica

1. Eventualmente annotare tutte le impostazioni di rilievo. (→ Pagina 16)



Avvertenza

Ritornando alle impostazioni di fabbrica, vengono cancellate tutte le impostazioni specifiche dell'impianto.

2. Impostare il codice di diagnostica **D.096**. (→ Pagina 16)
 - ◁ I parametri vengono resettati all'impostazione di fabbrica.
3. Controllare le impostazioni specifiche dell'impianto e adattarle.
4. Uscire dai codici di diagnostica. (→ Pagina 16)
5. Uscire dal livello di comando per il tecnico qualificato. (→ Pagina 16)

11.6 Sostituzione di componenti guasti

1. Prima di ogni riparazione eseguire le operazioni di preparazione. (→ Pagina 32)
2. Al termine di ogni riparazione eseguire le operazioni conclusive. (→ Pagina 39)

11.6.1 Fornitura di pezzi di ricambio



I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri pezzi non certificati o non ammessi, la conformità del prodotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso non soddisfare più le norme vigenti.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del produttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ricambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul retro delle presenti istruzioni.

- ▶ In caso di bisogno di pezzi di ricambio per manutenzioni o riparazioni, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali per il prodotto.

11.6.2 Preparativi alla riparazione

1. Se si desidera sostituire componenti del prodotto a contatto con acqua, svuotare allora il prodotto. (→ Pagina 31)
2. Disattivare temporaneamente il prodotto. (→ Pagina 40)
3. Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
4. Evtl. smontare i moduli installati sotto il prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Modulo).
5. Smontare il pannello anteriore. (→ Pagina 14)



Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa di deformazioni meccaniche!


Smontando ambedue i rivestimenti laterali, il prodotto potrebbe deformarsi meccanicamente con conseguenti danni, ad esempio alle tubature, che potrebbero condurre a perdite.

- ▶ Smontare sempre solo un solo rivestimento laterale, mai ambedue i rivestimenti contemporaneamente.

6. Ruotare un rivestimento laterale verso l'esterno come mostrato nell'illustrazione per facilitare l'accesso.

11.6.3 Sostituzione del bruciatore


1. Smontare il modulo termico compatto. (→ Pagina 27)



2. Allentare le tre viti (4) sul bruciatore.
3. Rimuovere il bruciatore (3).
4. Montare il nuovo bruciatore con una nuova apposita guarnizione (2) e una nuova guarnizione per la flangia del bruciatore (1).
5. Serrare a fondo le tre viti.
 - Coppia di serraggio: 4 Nm
6. Ruotare tutte e tre le viti di 72° in senso antiorario.
7. Montare il modulo termico compatto. (→ Pagina 28)

11.6.4 Sostituzione del ventilatore


1. Smontare la valvola del gas. (→ Pagina 34)



2. Staccare il connettore dal motore del ventilatore.
3. Estrarre il tubo di aspirazione dell'aria dal supporto superiore, inclinarlo in avanti e toglierlo dal bocchettone di aspirazione, come illustrato nella figura.
4. Svitare le due viti (2) tra tubo della miscela e flangia del ventilatore.
5. Rimuovere il ventilatore (1).
6. Inserire il nuovo ventilatore. Sostituire tutte le guarnizioni.
7. Stringere le due viti tra tubo della miscela e flangia del ventilatore.
 - Coppia di serraggio: 5,5 Nm
8. Montare la valvola del gas. (→ Pagina 34)
9. Innestare il tubo di aspirazione dell'aria sul bocchettone di aspirazione, inclinarlo all'indietro e spingerlo nel supporto superiore, come illustrato nella figura.

11.6.5 Sostituzione della valvola del gas

Smontaggio della valvola del gas




1. Staccare i due connettori (2) dalla valvola del gas.
2. Svitare i dadi per raccordi sulla valvola del gas.
3. Allentare le due viti per il fissaggio della valvola del gas sul ventilatore.
4. Rimuovere la valvola del gas.
5. Leggere il valore di offset (1) impresso sul retro o sul lato inferiore della nuova valvola del gas.

Montaggio della valvola del gas

6. Inserire la valvola del gas. Sostituire tutte le guarnizioni.
7. Fissare la valvola del gas sul ventilatore con l'ausilio delle due viti.
 - Coppia di serraggio: 5,5 Nm
8. **Alternativa 1:**
 - Avvitare il dado di raccordo sulla valvola del gas con una nuova guarnizione. Bloccare in questa operazione il tubo del gas per evitare che possa ruotare.

- Coppia di serraggio: 40 Nm

8. Alternativa 2:




- Avvitare il dado di raccordo sulla valvola del gas con una nuova guarnizione. Bloccare in questa operazione il tubo del gas per evitare che possa ruotare.
- Coppia di serraggio: 15 Nm + 60°

9. Innestare i due connettori della valvola del gas.
10. Controllare la tenuta della valvola del gas e dei raccordi. (→ Pagina 23)
11. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
12. Accendere il prodotto. (→ Pagina 19)
13. Se l'offset letto ha 5 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.052** con le prime 3 cifre. (→ Pagina 16)
14. Se l'offset letto ha 3 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.052**. (→ Pagina 16)
15. Se il prodotto è impostato con il tipo di gas Gas liquido e l'offset letto ha 5 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.182** con le ultime 2 cifre. (→ Pagina 16)
16. Uscire dai codici di diagnostica. (→ Pagina 16)
17. Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 21)

11.6.6 Sostituzione dello scambiatore di calore

1. Smontare l'elemento di raccordo per condotto aria-fumi.
2. Smontare il rivestimento laterale. (→ Pagina 32)
3. Smontare il modulo termico compatto. (→ Pagina 27)


Validità: ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)



- Rimuovere le clip sul tubo di mandata (4) e sul tubo di ritorno (2) dello scambiatore di calore.
- Staccare il flessibile della condensa (3) dallo scambiatore di calore (1).
- Allentare il tubo di mandata/tubo di ritorno dello scambiatore di calore spingendolo nel blocco idraulico.

- ▶ Togliere la vite (5) dal lato inferiore dello scambiatore di calore.
- ▶ Estrarre lo scambiatore di calore verso il basso e in obliquo in avanti.



Validità: ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) O ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)




- ▶ Rimuovere le clip sul tubo di mandata (3) e sul tubo di ritorno (4).
- ▶ Staccare il flessibile della condensa (5) dallo scambiatore di calore (2).
- ▶ Allentare il tubo di mandata/tubo di ritorno dello scambiatore di calore spingendolo nel blocco idraulico.
- ▶ Togliere le due viti sul supporto anteriore (1) e rimuovere il supporto.
- ▶ Togliere la vite (6) dal lato inferiore dello scambiatore di calore.
- ▶ Estrarre lo scambiatore di calore verso il basso e in obliquo in avanti.

4. Inserire il nuovo scambiatore di calore nelle scanalature sul retro.
5. Stringere una vite nuova sul lato inferiore dello scambiatore di calore.
6. Una volta estratto il supporto anteriore, stringere il supporto di volta in volta con due viti nuove.
7. Innestare a fondo il tubo di mandata/ritorno e quello dell'acqua calda sanitaria nel blocco idraulico e infine nello scambiatore di calore. Sostituire tutte le guarnizioni.
8. Fissare le clip sul tubo di mandata/di ritorno e su quello dell'acqua calda sanitaria.
9. Fissare il flessibile di scarico della condensa sullo scambiatore di calore.
10. Montare il modulo termico compatto. (→ Pagina 28)
11. Montare il rivestimento laterale. (→ Pagina 39)
12. Montare l'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi. (→ Pagina 12)
13. Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
14. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 20)

11.6.7 Sostituzione del vaso di espansione




1. Staccare i connettori (3) e (1).
2. Svitare i tubi (4) ed estrarre il microaccumulo per l'acqua calda sanitaria (2).



3. Svitare il dado (4).
4. Allentare la vite (1) della lamiera di ritegno (2) e rimuovere la lamiera stessa.
5. Estrarre il vaso di espansione (3) lateralmente.
6. Inserire il nuovo vaso di espansione nel prodotto.
7. Serrare il dado sotto al vaso di espansione. Usare una nuova guarnizione.
8. Fissare la lamiera di ritegno con la vite.


9. Reinscrivere il microaccumulo per acqua calda sanitaria e applicare le clip sui tubi.
10. Ricollegare i connettori.
11. Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
12. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 20)

11.6.8 Sostituzione del microaccumulo per l'acqua calda sanitaria



1. Staccare i connettori (1) e (3).
2. Togliere le clips sui tubi (4).
3. Rimuovere il microaccumulo (2).
4. Inserire un nuovo microaccumulo nell'apparecchio.
5. Inserire nuovamente le clips sui tubi (4).
6. Innestare i connettori (1) e (3).
7. Riempire l'impianto di riscaldamento e l'impianto per l'acqua calda sanitaria (→ Pagina 19).
8. Disaerare l'impianto di riscaldamento e l'impianto per l'acqua calda sanitaria (→ Pagina 20).

11.6.9 Sostituzione dello scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria




1. Togliere le clip sul tubo di mandata(1).
2. Rimuovere il tubo di mandata.
3. Svitare le due viti (2) dello scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria.
4. Rimuovere le due clip (3) dello scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria.
5. Estrarre lo scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria(4), ruotarlo prima verso l'alto, quindi ribaltarlo in avanti.
6. Verificare lo stato delle guarnizioni (5), se necessario utilizzarne di nuove.
7. Posizionare lo scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria (4) rispettando la direzione di montaggio.
8. Rimettere le due clip (3) dello scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria.
9. Avvitare le due viti (2) dello scambiatore di calore a piastre dell'acqua calda sanitaria.
 - Coppia di serraggio: 3,5 Nm
10. Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
11. Riempire e disaerare il circuito dell'acqua calda sanitaria. (→ Pagina 19)
12. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 20)

11.6.10 Sostituzione del display



Avvertenza

Utilizzare i ricambi una volta sola.



1. Allentare il display (1) dal supporto (2) sul lato sinistro.
2. Staccare il connettore (3) dal display.
3. Sostituire il display.
4. Innestare il connettore sul nuovo display.
5. Montare il display sul supporto.
6. Ripristinare l'alimentazione di corrente.
 - ◁ Avviene uno scambio di dati tra la scheda elettronica e il display.

11.6.11 Sostituzione della scheda elettronica



Avvertenza

Utilizzare i ricambi una volta sola.


1. Aprire l'alloggiamento della scheda comando. (→ Pagina 15)
2. Sostituire la scheda elettronica conformemente alle istruzioni di montaggio e installazione accluse.
3. Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 16)
4. Ripristinare l'alimentazione di corrente.
 - ◁ Avviene uno scambio di dati tra la scheda elettronica e il display.

11.6.12 Sostituzione della scheda elettronica e del display



Avvertenza

Utilizzare i ricambi una volta sola.



1. Leggere il valore di offset (1) impresso sul retro o sul lato inferiore della valvola del gas, utilizzando ad esempio uno specchio.
2. Aprire l'alloggiamento della scheda comando. (→ Pagina 15)
3. Sostituire la scheda elettronica e il display conformemente alle istruzioni di montaggio e installazione incluse.
4. Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 16)
5. Sostituire l'elettrodo di controllo. (→ Pagina 38)
6. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
7. Ripristinare l'alimentazione di corrente.
8. Accendere il prodotto. (→ Pagina 19)
 - ◁ Dopo l'accensione, il prodotto passa direttamente al menu per l'impostazione della lingua.
9. Scegliere la lingua desiderata.
10. Leggere il **DSN-Code** (numero identificativo dell'apparecchio) dalla targhetta identificativa sotto il prodotto.
11. Impostare il valore corretto (tramite **D.093**) per il rispettivo tipo di prodotto. (→ Pagina 16)
 - ◁ L'elettronica è ora impostata sul modello di prodotto e i parametri di tutti i codici di diagnostica corrispondono alle impostazioni di fabbrica.
 - ◁ La procedura guidata di installazione si avvia.
12. Se l'offset letto ha 5 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.052** con le prime 3 cifre. (→ Pagina 16)
13. Se l'offset letto ha 3 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.052**. (→ Pagina 16)
14. Se il prodotto è impostato con il tipo di gas Gas liquido e l'offset letto ha 5 cifre, impostare il codice di diagnostica **D.182** con le ultime 2 cifre. (→ Pagina 16)
15. Controllare le impostazioni specifiche dell'impianto e adattarle.
16. Avviare i programmi di test **P.001** e **P.003** (→ Pagina 16).

11.6.13 Sostituzione dell'elettrodo di accensione




Pericolo!

Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi caldi!

Guarnizioni, viti e isolamenti sull'elettrodo di controllo e sulla camera di combustione non devono essere danneggiati.

- ▶ Evitare di danneggiare lo strato isolante del bruciatore sul retro del coperchio della camera di combustione.
- ▶ Sostituire lo strato isolante del bruciatore non appena risulta danneggiato.
- ▶ Ad ogni sostituzione, cambiare guarnizione e viti dell'elettrodo di controllo.



1. Staccare il cavo di messa a terra (4).
2. Estrarre il connettore (1) del cavo dell'elettrodo di accensione.
3. Svitare le due viti.
4. Sfilare con cautela l'elettrodo di accensione (5) dalla flangia del bruciatore (3). Prestare attenzione a non danneggiare lo strato isolante del bruciatore sul retro del coperchio della camera di combustione.
5. Togliere i residui di guarnizione sulla flangia del bruciatore.
6. Inserire il nuovo elettrodo di accensione con la guarnizione nuova (2).



Avvertenza

Toccare il nuovo elettrodo di accensione solo dalla parte in ceramica. La pulizia dell'elettrodo di accensione è vietata.

7. Stringere l'elettrodo di accensione con due viti nuove.

– Coppia di serraggio: 3 Nm

8. Inserire nuovamente il connettore della linea di accensione dell'elettrodo di accensione.
9. Inserire nuovamente il connettore del cavo di messa a terra.

11.6.14 Sostituzione dell'elettrodo di controllo




Pericolo!

Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi caldi!

Guarnizioni, viti e isolamenti sull'elettrodo di controllo e sulla camera di combustione non devono essere danneggiati.

- ▶ Evitare di danneggiare lo strato isolante del bruciatore sul retro del coperchio della camera di combustione.
- ▶ Sostituire lo strato isolante del bruciatore non appena risulta danneggiato.
- ▶ Ad ogni sostituzione, cambiare guarnizione e viti dell'elettrodo di controllo.



1. Estrarre il connettore (1) del cavo dell'elettrodo di controllo.
2. Svitare le due viti.
3. Sfilare con cautela l'elettrodo di controllo (4) dalla flangia del bruciatore (3). Prestare attenzione a non danneggiare lo strato isolante del bruciatore sul retro del coperchio della camera di combustione.
4. Togliere i residui di guarnizione sulla flangia del bruciatore.
5. Inserire il nuovo elettrodo di controllo con la nuova guarnizione (2).



Avvertenza


Toccare il nuovo elettrodo di controllo solo dalla parte in ceramica. La pulizia dell'elettrodo di controllo è vietata.

6. Stringere l'elettrodo di controllo con due nuove viti.

– Coppia di serraggio: 3 Nm

7. Inserire nuovamente il connettore della linea di accensione dell'elettrodo di controllo.
8. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
9. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
10. Collegare il prodotto all'alimentazione di corrente.
11. Tramite **D.146**, abilitare il codice di diagnostica **D.147**. (→ Pagina 16)
12. Impostare il codice di diagnostica **D.147** su **Nuovo elettrodo** (→ Pagina 16).
13. Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 21)


11.6.15 Posa dei fasci di cavi



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Cavo dello zoccolo a spina | 3 | Cavo pompa ad alta efficienza |
| 2 | Cablaggio del sistema idraulico (flussometro sanitario a elica, sensore pressione acqua, sensore di temperatura, valvola deviatrice) | 4 | Cablaggio (ventilatore, valvola del gas, sensori di temperatura) |
| | | 5 | Cablaggio accensione |
| | | 6 | Cavo del microaccumulo per acqua calda sanitaria |

1. Montare il fascio di cavi come illustrato in figura.
2. Nell'inserire i connettori fare attenzione alla codifica cromatica.


11.6.16 Conclusione della riparazione




1. Se è stato smontato il rivestimento laterale, montarlo come illustrato in figura.
2. Stringere il rivestimento laterale con due nuove viti.
3. Montare il pannello anteriore. (→ Pagina 21)
4. Evtl. montare i moduli sotto il prodotto (→ Istruzioni per l'installazione Modulo).
5. Provvedere all'alimentazione di corrente, se non è ancora stato fatto.
6. Riaccendere il prodotto, se non è ancora stato fatto. (→ Pagina 19)
7. Aprire tutti i rubinetti di manutenzione e il rubinetto di intercettazione del gas, se non è ancora stato fatto.
8. Verificare la tenuta del prodotto. (→ Pagina 23)

12 Messa fuori servizio

12.1 Disattivazione temporanea

1. Premere  per meno di 3 secondi per attivare la modalità stand-by.
◁ Il display si oscura.
2. Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas.
3. Chiudere il rubinetto di intercettazione sul raccordo dell'acqua fredda.

12.2 Disattivazione definitiva

1. Scaricare il circuito di riscaldamento del prodotto.
(→ Pagina 31)
2. Scaricare il circuito dell'acqua calda sanitaria del prodotto. (→ Pagina 31)
3. Premere il tasto  per meno di 3 secondi per attivare la modalità stand-by.
◁ Il display si oscura.
4. Scollegare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
5. Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas.
6. Chiudere il rubinetto di intercettazione sul raccordo dell'acqua fredda.

13 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo

- ▶ Smaltire gli imballi correttamente.
- ▶ Osservare tutte le norme vigenti.

14 Servizio assistenza tecnica

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente da Hermann Saunier Duval sui prodotti.

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza autorizzato Hermann Saunier Duval più vicino chiamando il numero verde 800-233 625 oppure consultando il sito www.hermann-saunierduval.it

Appendice

A Lunghezze del tubo B23P, installazione



Avvertenza

La lunghezza massima del tubo (solo tubo dritto) corrisponde alla lunghezza tubazione fumi massima ammessa senza curve. Se vengono utilizzate curve, la lunghezza del tubo massima deve essere ridotta in base alle caratteristiche dinamiche della portata delle curve. Le curve non devono essere direttamente una successiva all'altra, perché in questo modo la perdita di pressione aumenta significativamente.

	Tipo di installazione B23P	
	Lunghezza in m, Ø ≥ 80 mm	
25 MA-CS/1	≤ 29 m	
25 MA-CS/1	≤ 29 m	
30 MA-CS/1	≤ 30 m	
35 MA-CS/1	≤ 30 m	
35 MA-CS/1	≤ 30 m	
30 MA-CS/1	≤ 30 m	

B Livello di comando per il tecnico qualificato



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici o alcuni passaggi della procedura guidata d'installazione non siano visibili.

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Inserire codice	00	99		1 (Codice del tecnico qualificato: 96)	
Panoramica dati	Valore corrente				
Assistenza installazione					
→ Lingua:				Lingue selezionabili	Italiano
→ Data:				Data corrente	
→ Ora:				Ora corrente	
→ Codice apparecchio (DSN)	0	199		Impostazione del codice apparecchio (visualizzato solo in caso di ricambio doppio)	
→ Riempire l'impianto con acqua				Controllare la pressione di riempimento ed eventualmente rabboccare l'impianto di riscaldamento.	
→ Modo operativo idraulico	0	4		0: Δp cost. senza by-pass 1: Kick Δp cost. senz. by-pass 2: Δp costante by-pass 3: ΔT divario 4: Velocità pompa fissa	*
→ Regolare la pressione disponibile			mbar		
→ Selezione tipo di gas				Metano Propano 30/37mbar Propano 50mbar Viene visualizzata solo la selezione per il rispettivo prodotto. Se il vostro prodotto può essere commutato sul gas liquido e si seleziona Gas liquido, occorre applicare i relativi adesivi. (→ Pagina 23)	
→ Impianto fumi canna fumaria singola				L'adattamento avviene automaticamente. in funzione del prodotto	
* Selezionare il punto di funzionamento ottimale per l'impianto in loco.					

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
→ Sistema controll. da sonda esterna				0: Disattivata 1: Attivata Questa funzione deve essere attivata solo se è installato un sensore di temperatura esterna e non è presente una centralina per la temperatura ambiente.	
→ Contatto tecnico qualificato				Azienda, Numero telefono	
Controllo idraulico					
Programmi di test					
→ P.000 - P.008	Valore corrente			Eventuali informazioni dettagliate sono riportate nella tabella programmi di test.	
Test att.					
→ T.001 - T.007	Valore corrente			Eventuali informazioni dettagliate sono riportate nella tabella test attuatori.	
Codici di diagnostica					
→D.XXX - D.XXX	Valore corrente			Eventuali informazioni dettagliate sono riportate nella tabella codici di diagnostica.	
Storico errori					
→F.XXX - F.XXX	Valore corrente			I codici di errore vengono visualizzati solo successivamente e possono essere cancellati se si sono verificati dei difetti. Eventuali informazioni dettagliate sono riportate nella tabella codici di errore.	
Storico funz. emerg.					
→L.XXX - L.XXX →N.XXX - N.XXX	Valore corrente			Codici reversibili Codici irreversibili Eventuali informazioni dettagliate sono riportate nella tabella codici di funzionamento d'emergenza.	
Impostazion.fabbrica				No, Sì	
Configurazione impianto (Selezione possibile solo se è installato un modulo centralina)					
→ Stato:				S.XXX	
→ Riscaldamento	Valore corrente		°C	Temp. nominale di mandata:	
	Valore corrente		°C	Temp. mand. attuale:	
	10	99	°C	Soglia spegnim. temp. est.:	20
	0.10	4.00		Curva di riscaldamento:	0.10
	30	80	°C	Temp. nom. mandata min.:	30
	40	80	°C	Temp. nom. mandata max.:	40
→ ACS				Mod. Riduzione: Eco, Normale	Normale
				Pompa ricirc.: spento, Acceso	spento
				Prot. antileg. giorno: spento, Giornalm., giorno della settimana	spento
			Prot. antileg. ora:		
→ Profilo asc. mass.	0	90	°C	Visualizzare e impostare la temperatura nominale di mandata per il giorno 1-29.	
Asciugatura massetto (Selezione possibile solo se è installato un modulo centralina)				Attiva l'asciugatura del massetto appena applicato, in base alle impostazioni alla voce Profilo asc. mass. Asciug. giorno: Temp. asciug. massetto: °C	
* Selezionare il punto di funzionamento ottimale per l'impianto in loco.					

C Codici di diagnostica



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili o non siano regolabili per il rispettivo prodotto.

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.000 Carico massimo nel modo riscaldamento	in funzione della potenza		kW	Carico parziale del riscaldamento regolabile: il campo di regolazione è riportato nei dati tecnici. Non tutti i prodotti hanno un campo di regolazione. auto: il prodotto adatta automaticamente il carico parziale massimo del riscaldamento al fabbisogno di corrente dell'impianto.	auto
D.001 Tempo di post-funzionamento pompa circuito di riscaldamento	1	60	min	1 (Tempo di post-funzionamento pompa interna per il modo riscaldamento)	5
D.002 Tempo massimo di blocco del bruciatore	2	60	min	1 (Tempo di blocco del bruciatore riscaldamento max. con temperatura di mandata di 20 °C)	20
D.003 Temperatura uscita valore reale	Valore corrente		°C	1	
D.004 Temperatura del bollitore ACS	Valore corrente		°C	Valore misurato del sensore di temperatura del bollitore.	
D.005 Temperatura di mandata del riscaldamento Valore nominale	Valore corrente		°C	Max del valore massimo impostato in D.071 , limitato da una centralina eBUS, se collegata.	
D.006 Valore nominale della temperatura dell'acqua calda sanitaria	Valore corrente		°C		35
D.008 Stato termostato ambiente (230V)				spento : Off Acceso : On	
D.009 Valore nominale centralina eBUS	Valore corrente			Appare se una centralina è collegata.	
D.010 Stato della pompa circuito di riscaldamento	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.011 Stato pompa esterna	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.012 Stato pompa di carica del bollitore	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.013 Stato della pompa di ricircolo	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.015 Stadio della pompa	Valore corrente		%		
D.016 Stato termostato ambiente (24V)	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.017 Tipo di regolazione riscaldamento				0: Regolaz. temp. di mandata 1: Regolaz.temp. di ritorno (se è stata attivata la regolazione della temperatura di ritorno, la funzione per il rilevamento automatico della potenza termica non è attiva.)	Regolazione della temperatura di mandata
D.018 Modalità operativa pompa circuito di riscaldamento				1: Comfort (la pompa è in funzione durante la richiesta di attivazione del termostato ambiente) 3: Eco (la pompa funziona a intermittenza dopo il funzionamento del bruciatore. Ciclo della pompa: 5 min ON/25 min OFF)	Eco

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.020 Impostazione temperatura max. dell'acqua calda sanitaria	50	a seconda del prodotto (60 o 65)	°C	1	a seconda del prodotto (60 o 65)
D.021 Stato preriscaldamento per ACS	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.022 Stato richiesta ACS	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.023 Stato richiesta di riscaldamento	Valore corrente			spento : Off Acceso : On	
D.025 Stato richiesta ACS centralina eBUS	Valore corrente			spento : Off Acceso : On (Appare se una centralina è collegata.)	
D.026 Funzione relè supplementare interno D.027 Funzioni del relè supplementare esterno 1 D.028 Funzioni del relè supplementare esterno 2	1	9		1: Pompa di ricircolo 2: Pompa esterna 3: Pompa carico bollitore 4: Cappa aspirante 5: Valvola elettromag. esterna 6: Messaggio d'errore esterno 8: Comando a distanza eBUS 9: Pompa antilegionella 10: Valv.di bypass boll. solare	2
D.029 Portata circuito di riscaldamento	Valore corrente		l/h	Portata corrente dal flussometro sanitario	
D.031 Dispositivo di riempimento automatico	Valore corrente			1. Semiautomat. 2. Automatico	
D.033 Numero di giri ventilatore Valore nominale	Valore corrente		rpm		
D.034 Numero di giri ventilatore Valore reale	Valore corrente		rpm		
D.035 Posizione valvola deviatrice a 3 vie	Valore corrente		%	0: Modo riscaldamento 1: Esercizio parallelo 2: ACS	1
D.036 Portata circuito dell'acqua calda sanitaria	Valore corrente		l/min	Portata corrente dal flussometro sanitario a elica	
D.039 Temperatura acqua fredda	Valore corrente		°C	Temperatura in entrata ACS	
D.040 Valore reale temperatura di mandata	Valore corrente		°C		
D.041 Valore reale temperatura ritorno	Valore corrente		°C		
D.043 Curva di riscaldamento	0,1	4,0		0,05	1,2
D.045 Offset curva di riscaldamento	5	30	°C	1	21
D.047 Temperatura esterna	Valore corrente		°C	Solo in collegamento con un sensore di temperatura esterna.	
D.052 Offset motorino passo-passo valvola del gas	101	188		Valido per le prime 3 cifre dell'offset a 3 o 5 cifre. Offset indicato sul retro della valvola del gas.	100
	10	80		Valido per le ultime 2 cifre dell'offset a 3 cifre. Offset indicato sul lato inferiore della valvola del gas.	100

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.058 Riscaldamento integrativo circuito solare	3	5		3: Val. nom. min. ACS 60 °C 5: Auto Temperatura di uscita 40 °C: <ul style="list-style-type: none"> – Con una temperatura in entrata ≤ 35 °C, il generatore di calore si avvia per raggiungere la temperatura di uscita impostata. – Con una temperatura in entrata > 35 °C il generatore di calore si arresta oppure non si avvia. Quando la temperatura in entrata è < 30 °C, il generatore di calore si riavvia. Temperatura di uscita 60 °C: <ul style="list-style-type: none"> – Con una temperatura in entrata compresa fra 10 e 55 °C, il generatore di calore si avvia per raggiungere la temperatura di uscita impostata. – Con una temperatura in entrata > 55 °C il generatore di calore si arresta oppure non si avvia. Quando la temperatura in entrata è < 50 °C, il generatore di calore si riavvia. Solo per prodotti con produzione di acqua calda sanitaria integrata.	5
D.060 N. errori di surriscaldamento	Valore corrente				
D.061 N. errori di accensione	Valore corrente				
D.062 Abbassamento notturno	0	30	°C	1	0
D.064 Tempo di accensione medio	Valore corrente		s		
D.065 Tempo di accensione massimo	Valore corrente		s		
D.067 Tempo residuo di blocco del bruciatore	Valore corrente		min		
D.068 Numero di accensioni fallite durante il 1° tentativo	Valore corrente				
D.069 Numero di accensioni fallite durante il 2° tentativo	Valore corrente				
D.070 Regolazione valvola deviatrice a 3 vie	0	2		0: Auto 2: Modo riscaldamento	0
D.071 Temperatura nominale di mandata max.	40	80	°C	1	75
D.072 Post-funzionamento della pompa dopo carica del bollitore	0	10	min	Pompa interna	2
D.073 Offset valore nominale ACS	-15	5	K	1	0
D.074 Protezione antilegionella bollitore integrato				spento : Off Acceso : On	Acceso : On
D.075 Durata max. carica del bollitore	20	90	min	1	45
D.077 Carico massimo in modalità acqua calda sanitaria	in funzione della potenza		kW	1	Carico max.

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.078 Temperatura max. di mandata Valore nominale ACS	50	80	°C	1 Avvertenza Il valore scelto deve essere di almeno 15 K o 15 °C superiore al valore nominale del bollitore impostato.	75
D.080 Ore di esercizio riscaldamento	Valore corrente		h		
D.081 Ore di esercizio ACS	Valore corrente		h		
D.082 Start bruciatore modo riscaldamento	Valore corrente				
D.083 Avvii bruciatore acqua calda sanitaria	Valore corrente				
D.084 Ore di esercizio fino alla manutenzione	„---“	7000	h	1 „---“ = disattivato	5000
D.085 Carico minimo dell'apparecchio	in funzione della potenza		kW	1	Carico min.
D.088 Portata min. ACS	Valore corrente			0: 1,5 l/min (senza ritar.) 1: 3,7 l/min (2 s di rit.)	
D.090 Centralina eBUS				Non riconosciuto : Off Riconosciuto : On	
D.091 Stato collegamento DCF				0: Nessuna ricezione 1: Ricezione in corso 2: Sincronizzata 3: Validata	
D.092 Bollitore a stratificazione				0: Non collegato 1: Errore di comunicazione 2: Connessione attiva	
D.093 N. ident. apparecchio (DSN)	0	250			
D.094 Visualizzazione/cancellazione storico errori				No : Off Si : On	
D.095 Versioni software	Valore corrente				
D.096 Impostazioni di fabbrica				No : Off Si : On	
D.098 Valore resistenza di codifica				Resistenza di codifica 1 Resistenza di codifica 3	
D.124 Stato attuale Smart ECO	Valore corrente			0: funzionamento comfort 1: modalità eco	
D.125 Sensore uscita sanitario bollitore a stratificazione interno	Valore corrente		°C		
D.128 Temperatura min. di mandata Valore nominale Modo riscaldamento	Valore corrente		°C		40
D.129 Valore nominale min. ACS	Valore corrente		°C		40
D.145 Disattivazione riconoscimento condotto aria-fumi bloccato	Valore corrente				
D.146 Abilitazione sostituzione elettrodo di controllo				No : Off Si : On	

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.147 Sostituzione elettrodo di controllo				0: No 1: Nuovo elettrodo (Selezione Nuovo elettrodo possibile solo se D.146 è abilitato)	
D.156 Abilitazione trasformazione ad un altro tipo di gas				No, Si	
D.157 Selezione tipo di gas				1: Metano 2: Propano 30/37mbar 6: Propano 50mbar 7: Gas Ls Qui viene visualizzata solo la selezione per il rispettivo prodotto.	
D.158 Regolazione rapporto gas-aria	0	-5		0: Valore standard -1: Impoverimento 1 -2: Impoverimento 2 -3: Impoverimento 3 -4: Impoverimento 4 -5: Impoverimento 5 Solo con funzionamento a metano.	0
D.159 Tempo di blocco processo commutazione				0: Disattivata 1: Attivata Tempo di blocco commutazione tra modalità acqua calda sanitaria e modo riscaldamento	
D.160 Valore nominale pressione acqua dispositivo di riempimento automatico	1,0	2,0	bar	0,1	1,5
D.161 Data prossima manutenzione	Valore corrente				Data corrente + 1 anno
D.162 Regolazione azionata in base alle condizioni atmosferiche				0: Disattivata 1: Attivata Vale solo se è installato un sensore di temperatura esterna e non è presente una centralina per la temperatura ambiente.	1
D.163 Funzioni relè supplementare interno 2				1: Pompa di ricircolo 11: Disposit. riempim. autom. Per i prodotti con dispositivo di riempimento automatico la regolazione di fabbrica è 11.	2
D.164 Impianto fumi canna fumaria singola	-5	5			0
D.166 Indice errori ADC	0	13		1	0
D.167 Collegamento bollitore	0	1		0: Bollitore non collegato 1: Bollitore collegato	0
D.170 Modalità operativa idraulica	0	4		0: Δp cost. senza by-pass 1: Kick Δp cost. senz. by-pass 2: Δp costante by-pass 3: ΔT divario 4: Velocità pompa fissa I codici di diagnostica D.171 - D.175 si riferiscono alla selezione in D.170 .	in funzione del prodotto
D.171 Valore nominale livello di pressione	100	400	mbar	Valido per Δp cost. senza by-pass, Kick Δp cost. senz. by-pass e Δp costante by-pass.	200
D.172 Valore nominale dispersione	Valore corrente		K	Valido per ΔT divario.	20
D.173 Livello di pressione minimo	Valore corrente		mbar	Valido per ΔT divario.	100
D.174 Livello di pressione massimo	Valore corrente		mbar	Valido per Kick Δp cost. senz. by-pass, Δp costante by-pass e ΔT divario.	400

Codice di diagnostica	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiegazione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
D.175 Stadio della pompa	Valore corrente		%	10 Valido per Velocità pompa fissa .	100
D.182 Offset motorino passo-passo valvola del gas 2	10	80		Valido per le ultime due cifre delle valvole del gas con un offset a 5 cifre. Valido per prodotti con tipo di gas impostato Gas liquido.	100

D Codici di stato



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto.

Codice	Significato
S.000	Per il modo riscaldamento non è presente alcuna richiesta.
S.001	Il modo riscaldamento è attivo ed il ventilatore si trova in modalità di pre-funzionamento.
S.002	Il modo riscaldamento è attivo e la pompa di riscaldamento si trova in modalità di pre-funzionamento.
S.003	Il modo riscaldamento è attivo e l'apparecchio è acceso.
S.004	Il modo riscaldamento è attivo ed il bruciatore è in funzione.
S.005	Il modo riscaldamento è attivo e la pompa di riscaldamento ed il ventilatore si trovano in modalità di post-funzionamento.
S.006	Il modo riscaldamento è attivo ed il ventilatore si trova in modalità di post-funzionamento.
S.007	Il modo riscaldamento è attivo e la pompa di riscaldamento si trova in modalità di post-funzionamento.
S.008	Il modo riscaldamento è attivo e l'apparecchio si trova nel tempo di blocco del bruciatore.
S.009	Il modo riscaldamento è attivo e l'apparecchio esegue un adattamento automatico della deriva dell'elettrodo di regolazione per compensare l'invecchiamento dell'elettrodo.
S.010	Per un prelievo di acqua calda sanitaria non vi è alcuna richiesta.
S.011	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo ed il ventilatore si trova in modalità di avvio.
S.012	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo e la pompa di riscaldamento si trova in modalità di mandata.
S.013	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo e l'apparecchio è acceso.
S.014	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo ed il bruciatore è in funzione.
S.015	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo e la pompa di riscaldamento ed il ventilatore si trovano in modalità di post-funzionamento.
S.016	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo ed il ventilatore si trova in modalità di post-funzionamento.
S.017	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo e la pompa di riscaldamento si trova in modalità di post-funzionamento.
S.019	Il prelievo di acqua calda sanitaria è attivo e l'apparecchio esegue un adattamento automatico della deriva dell'elettrodo di regolazione per compensare l'invecchiamento dell'elettrodo.
S.020	Per la carica del bollitore acqua calda sanitaria non vi è alcuna richiesta.
S.021	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva e il ventilatore è in funzione.
S.022	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva e la pompa si trova in modalità di mandata.
S.023	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva e l'apparecchio è acceso.
S.024	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva ed il bruciatore è in funzione.
S.025	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva e la pompa ed il ventilatore si trovano in modalità di post-funzionamento.
S.026	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva ed il ventilatore si trova in modalità di post-funzionamento.
S.027	La carica del bollitore acqua calda sanitaria è attiva e la pompa di riscaldamento si trova in modalità di post-funzionamento.
S.028	La carica del bollitore ad accumulo è attiva e l'apparecchio si trova nel tempo di blocco del bruciatore.
S.029	La carica del bollitore ad accumulo è attiva e l'apparecchio esegue un adattamento automatico della deriva dell'elettrodo di ionizzazione per compensare l'invecchiamento dell'elettrodo.
S.030	Non vi è alcuna richiesta del termostato. Il modo riscaldamento è bloccato.

Codice	Significato
S.031	Il modo riscaldamento è disattivato e non vi è alcuna richiesta di acqua calda sanitaria.
S.032	Il ventilatore si riavvia a causa di un differenza di regime eccessiva.
S.034	La funzione antigelo è attiva.
S.039	Il termostato a contatto del pavimento o la pompa della condensa bloccano il funzionamento del bruciatore. L'apparecchio si trova in un tempo di attesa.
S.041	La pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento è troppo alta.
S.042	Un'unità esterna (ad es. pompa della condensa o serranda fumi esterna) blocca il funzionamento del bruciatore. L'apparecchio si trova in un tempo di attesa.
S.054	A causa della mancanza di acqua l'apparecchio si trova in un tempo di attesa.
S.057	La modalità di emergenza della regolazione della combustione blocca il funzionamento del bruciatore. L'apparecchio si trova in un tempo di attesa.
S.059	Richiesta di calore presente. La portata acqua in circolazione non è sufficiente per avviare il bruciatore.
S.088	Il programma di spurgo è attivo.
S.091	La modalità di presentazione è attiva con funzionalità limitate.
S.092	L'auto test della portata acqua di circolazione è attivo.
S.093	Al momento non è possibile eseguire una misurazione dei fumi.
S.096	L'autotest per il sensore della temperatura di ritorno è attivo. I requisiti di riscaldamento sono bloccati.
S.097	L'auto test per il sensore di pressione dell'acqua è attivo. I requisiti di riscaldamento sono bloccati.
S.098	L'autotest per il sensore della temperatura di mandata e ritorno è attivo. I requisiti di riscaldamento sono bloccati.
S.109	La modalità standby è attiva.
S.199	L'apparecchio viene riempito automaticamente di acqua.
S.326	Il test idraulico di sensori e attuatori è attivo.
S.328	La pompa esterna è costantemente in funzione e non è collegata all'apparecchio.
S.335	Viene controllata l'eventuale presenza di un blocco dei fumi.
S.599	L'apparecchio indica un errore.

E Codici d'errore



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.000 Il segnale del sensore della temperatura di mandata è interrotto.	Connettore del sensore della temperatura di mandata non innestato/lasco	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del sensore della temperatura di mandata.
	Sensore della temperatura di mandata difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di mandata.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.001 Il segnale del sensore della temperatura di ritorno è interrotto.	Connettore del sensore della temperatura di ritorno non innestato/lasco	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del sensore della temperatura di ritorno.
	Sensore della temperatura di ritorno difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di ritorno.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.002 Il segnale del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda è interrotto.	Connettore sensore di temperatura raccordo acqua calda sanitaria non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda sanitaria.
	Sensore di temperatura raccordo acqua calda sanitaria difettoso	► Sostituire il sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda sanitaria.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.002 Il segnale del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda è interrotto.	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.003 Il segnale del sensore della temperatura del bollitore è interrotto.	Sensore di temperatura bollitore a stratificazione difettoso o non collegato	► Controllare il connettore del sensore di temperatura, il connettore della scheda elettronica e il cablaggio del bollitore a stratificazione.
F.010 Il sensore della temperatura di mandata è cortocircuitato.	Sensore della temperatura di mandata difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di mandata.
	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cavo difettoso del sensore della temperatura di mandata.	► Controllare il cavo del sensore della temperatura di mandata.
F.011 Il sensore della temperatura di ritorno è cortocircuitato.	Sensore della temperatura di ritorno difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di ritorno.
	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cavo difettoso del sensore della temperatura di ritorno	► Controllare il cavo del sensore della temperatura di ritorno.
F.012 Il sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda è cortocircuitato.	Sensore di temperatura raccordo acqua calda sanitaria difettoso	► Sostituire il sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda sanitaria.
	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cavo del sensore di temperatura raccordo acqua calda sanitaria difettoso	► Controllare il cavo del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda sanitaria.
F.013 Il sensore della temperatura del bollitore è cortocircuitato.	Sensore di temperatura del bollitore difettoso	► Sostituire il Sensore di temperatura del bollitore.
	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cortocircuito nel cavo di allacciamento	► Controllare il cavo di allacciamento ed event. sostituirlo.
F.020 Il limitatore di temperatura di sicurezza (STB) interrompe il comando della valvola del gas. La valvola del gas è stata chiusa perché la temperatura della sonda della temperatura di mandata o di ritorno ha superato il valore limite massimo.	Sensore della temperatura di mandata difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di mandata.
	Sensore della temperatura di ritorno difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di ritorno.
	Collegamento a massa difettoso	► Controllare il collegamento a massa.
	Scarica tramite cavo, connettore o elettrodo di accensione senza scintille visibili	► Verificare cavo di accensione, connettore e elettrodo.
F.022 Acqua mancante o insufficiente nel prodotto oppure pressione acqua insufficiente.	Acqua insufficiente nel prodotto.	► Riempire l'impianto di riscaldamento.
	Sonda di pressione acqua guasta	► Sostituire la sonda di pressione acqua.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cavo di collegamento con la pompa/il sensore di pressione dell'acqua staccato/non innestato/difettoso	► Controllare il cavo di collegamento con la pompa/con il sensore di pressione dell'acqua.
F.023 La differenza di temperatura tra mandata e ritorno è eccessiva.	Pompa bloccata	► Verificare la funzionalità della pompa.
	Aria nel prodotto	► Sfiatare l'impianto di riscaldamento.
	La pompa funziona al minimo della potenza	► Verificare la funzionalità della pompa.
	Collegamento sensore della temperatura di mandata e di ritorno invertito	► Verificare il collegamento del sensore della temperatura di mandata e di ritorno.
F.024 L'aumento di temperatura è troppo rapido.	Pompa bloccata	► Verificare la funzionalità della pompa.
	La pompa funziona al minimo della potenza	► Verificare la funzionalità della pompa.
	Aria nel prodotto	► Sfiatare l'impianto di riscaldamento.
	Pressione dell'impianto troppo bassa	► Controllare la pressione dell'impianto.
	Valvola di non ritorno bloccata	► Verificare la funzionalità della valvola di non ritorno.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.024 L'aumento di temperatura è troppo rapido.	Valvola di non ritorno montata in modo errato	► Verificare la posizione di montaggio della valvola di non ritorno.
F.025 La temperatura dei fumi è troppo alta.	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
F.027 Un segnale fiamma è stato rilevato con bruciatore spento.	Umidità sul circuito stampato	► Verificare la funzionalità della scheda elettronica.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Valvola elettromagnetica del gas non a tenuta	► Verificare la funzionalità della valvola elettromagnetica del gas.
F.028 Il segnale fiamma non è stato riconosciuto durante la fase di accensione.	Rubinetto di intercettazione del gas chiuso	► Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
	Il pressostato del gas è scattato	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Aria nel condotto del gas (ad es. alla prima messa in funzione)	► Resettare una volta l'apparecchio.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Il dispositivo di sicurezza termica è scattato	► Verificare il dispositivo di sicurezza termica.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubo di aspirazione dell'aria bloccato	► Controllare il tubo di aspirazione dell'aria.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Valvola del gas ET errata	► Controllare la valvola del gas ET.
	Valvola del gas guasta	► Controllare la valvola del gas.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Elettrodo di accensione difettoso	► Sostituire l'elettrodo di accensione.
	Corrente di ionizzazione interrotta	► Controllare l'elettrodo di controllo, il cavo di allacciamento e l'allacciamento a spina.
	Messa a terra difettosa	► Controllare la messa a terra del prodotto.
	Elettronica difettosa	► Verificare la scheda elettronica.
	Elettrodo di controllo a contatto con il bruciatore	► Controllare la distanza tra l'elettrodo di controllo e il bruciatore.
F.029 Non è stato possibile effettuare l'accensione dopo una mancanza di fiamma durante il funzionamento.	Alimentazione di gas interrotta	► Verificare l'alimentazione di gas.
	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Messa a terra difettosa	► Controllare la messa a terra del prodotto.
	Accensione irregolare	► Verificare la funzionalità del trasformatore di accensione.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Elettrodo di controllo a contatto con il bruciatore	► Controllare la distanza tra l'elettrodo di controllo e il bruciatore.
F.032 Il numero di giri del ventilatore è fuori tolleranza.	Connettore sul ventilatore non inserito/staccato	► Controllare il connettore sul ventilatore e l'allacciamento a spina.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Il ventilatore è bloccato	► Verificare la funzionalità del ventilatore.
	Sensore Hall difettoso	► Sostituire il sensore Hall.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.032 Il numero di giri del ventilatore è fuori tolleranza.	Elettronica difettosa	► Verificare la scheda elettronica.
F.035 Il condotto aria-fumi è bloccato.	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Alimentazione aria di combustione insufficiente	► Controllare l'alimentazione dell'aria di combustione.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
F.040 Il rapporto d'aria è insufficiente.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica e l'elettrodo di controllo.
	Ventola guasta	► Sostituire il ventilatore.
F.042 La resistenza di codifica (nel cablaggio) o la resistenza del gruppo di gas (su scheda elettronica, se presente) non è valida.	Interruzione nel cablaggio dello scambiatore di calore	► Controllare il cablaggio verso lo scambiatore di calore.
F.044 Il segnale di ionizzazione dell'elettrodo di regolazione è insufficiente. L'adattamento della deriva è fallito.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Valvola del gas guasta	► Sostituire la valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.047 Il segnale del sensore di temperatura acqua calda sanitaria all'uscita del bollitore interno non è plausibile.	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Connettore sensore di temperatura uscita bollitore non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del sensore di temperatura uscita bollitore.
	Sensore di temperatura uscita bollitore difettoso	► Sostituire il sensore di temperatura uscita bollitore.
F.049 L'eBUS è cortocircuitato o due fonti eBUS attive presentano una polarità invertita.	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cortocircuito su raccordo eBUS	► Verificare la funzionalità del raccordo eBUS.
	Sovraccarico dell'eBUS	► Verificare la funzionalità del raccordo eBUS.
	polarità diverse sul raccordo eBUS	► Verificare la funzionalità del raccordo eBUS.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.057 La regolazione della combustione è in avaria e la rispettiva modalità di emergenza è fallita.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Fascio di cavi danneggiato o difettoso	► Controllare il fascio di cavi.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Ventola guasta	► Tramite D.033 e D.034 controllare se il numero di giri ventola si scosta di oltre 20-30 rpm.
F.061 L'ASIC o il μ Controller non funzionano nei tempi prescritti definiti.	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas guasta	► Sostituire la valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.062 Il disinserimento della fiamma viene rilevato in ritardo.	Valvola del gas guasta	► Sostituire la valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Elettrodo di accensione difettoso	► Sostituire l'elettrodo di accensione.
F.063 EEPROM segnala un errore durante il test di lettura/scrittura.	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.064 Impossibile commutare correttamente il segnale del sensore.	Cortocircuito sensore della temperatura di mandata	► Controllare il funzionamento del sensore della temperatura di mandata.
	Cortocircuito sensore temperatura di ritorno	► Controllare il funzionamento del sensore della temperatura di ritorno.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.065 L'intervallo ammesso della temperatura di esercizio di un componente elettronico è stato superato.	Elettronica surriscaldata	► Verificare gli effetti esterni del calore sull'elettronica.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.067 L'indicatore di combustione è difettoso.	Segnale fiamma non plausibile	► Controllare il segnale fiamma.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Guasto nel percorso dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Elettronica guasta	► Sostituire l'elettronica.
F.068 L'indicatore di combustione segnala un segnale instabile.	Aria nel condotto del gas (ad es. alla prima messa in funzione)	► Resettare una volta l'apparecchio.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Rapporto di eccesso d'aria errato	► Controllare il tenore di CO ₂ sul bocchettone di misurazione fumi.
	Corrente di ionizzazione interrotta	► Controllare l'elettrodo di controllo, il cavo di allacciamento e l'allacciamento a spina.
	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
F.070 Il codice apparecchio (DSN) non è corretto, è mancante o non è adatto alla resistenza codifica.	Codice apparecchio non impostato/errato	► Impostare il corretto codice apparecchio.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.071 Il sensore della temperatura di mandata emette valori non plausibili.	Il sensore della temperatura di mandata segnala un valore costante	► Controllare il posizionamento del sensore della temperatura di mandata.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.071 Il sensore della temperatura di mandata emette valori non plausibili.	Posizione non corretta del sensore di temperatura di mandata	► Controllare il posizionamento del sensore della temperatura di mandata.
	Sensore della temperatura di mandata difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di mandata.
F.072 La differenza di temperatura tra il sensore della temperatura di mandata e quello di ritorno non è valida.	Sensore della temperatura di mandata difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di mandata.
	Sensore della temperatura di ritorno difettoso	► Sostituire il sensore della temperatura di ritorno.
F.073 Il sensore della pressione dell'acqua è cortocircuitato.	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Sonda di pressione acqua guasta	► Sostituire la sonda di pressione acqua.
F.074 Il segnale del sensore della pressione dell'acqua è interrotto.	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Sonda di pressione acqua guasta	► Sostituire la sonda di pressione acqua.
F.075 Il salto di pressione è insufficiente all'avviamento della pompa di riscaldamento.	Sonda di pressione acqua guasta	► Sostituire la sonda di pressione acqua.
	Pompa circuito di riscaldamento interna difettosa	► Sostituire la pompa circuito di riscaldamento interna.
	Pressione dell'impianto troppo bassa	► Controllare la pressione dell'impianto.
	Acqua insufficiente nel prodotto.	► Riempire l'impianto di riscaldamento.
	Aria nel prodotto	► Sfiatare l'impianto di riscaldamento.
	Interruzione nel fascio di cavi (cavo Lin)	► Controllare il fascio di cavi (cavo Lin).
F.076 La protezione dal surriscaldamento dello scambiatore di calore primario è attiva.	Limitatore di temperatura di sicurezza non collegato	► Controllare il collegamento del limitatore di temperatura di sicurezza.
	Limitatore della temperatura di sicurezza difettoso	► Sostituire il limitatore di temperatura di sicurezza.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.077 Una pompa della condensa o una serranda fumi esterna bloccano il funzionamento del bruciatore.	Nessuna risposta o errata della serranda gas combusti	► Verificare la funzionalità della serranda gas combusti.
	Serranda gas combusti guasta	► Sostituire la serranda gas combusti.
	Pompa di scarico della condensa difettosa	► Sostituire la pompa di scarico della condensa.
F.078 Il modulo di regolazione non è supportato dall'apparecchio.	Collegato modulo di regolazione errato	► Controllare se il modulo di regolazione è compatibile con il prodotto.
F.080 Il sensore di temperatura di entrata dell'acqua fredda nel bollitore interno è difettoso.	Sensore temperatura di entrata difettoso o non collegato	► Controllare la sonda NTC, i connettori, il cablaggio e la scheda elettronica.
F.081 La carica del bollitore non è riuscita.	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Valvola a 3 vie motorizzata difettosa	► Sostituire la valvola a 3 vie motorizzata.
	Pompa bloccata	► Verificare la funzionalità della pompa.
	La pompa è difettosa.	► Sostituire la pompa.
	Scambiatore di calore secondario intasato / bloccato	► Controllare che lo scambiatore di calore secondario non sia sporco.
	Valvola di non ritorno della pompa bloccata	► Verificare la funzionalità della valvola di non ritorno della pompa.
	Connettore sensore di temperatura raccordo acqua calda sanitaria non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda sanitaria.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.083 In caso di avvio del bruciatore, non viene registrato alcun aumento della temperatura oppure la temperatura aumenta molto lentamente sul sensore della temperatura di mandata o di ritorno.	Pressione dell'impianto troppo bassa	► Controllare la pressione dell'impianto.
	Nessun contatto sul sensore di temperatura di mandata	► Controllare se il sensore della temperatura di mandata poggia correttamente sul tubo di mandata.
	Sensore della temperatura di ritorno - assenza di contatto	► Controllare se il sensore della temperatura di ritorno poggia correttamente sul tubo di ritorno.
	Acqua insufficiente nel prodotto.	► Riempire l'impianto di riscaldamento.
F.084 Dalla differenza di temperatura della sonda di temperatura di mandata e di ritorno emergono valori non plausibili.	Sensore di temperatura di mandata montato non correttamente	► Verificare che il sensore della temperatura di mandata sia montato correttamente.
	Sensore di temperatura di ritorno montato non correttamente	► Verificare che il sensore della temperatura di ritorno sia montato correttamente.
	Sensore di temperatura di mandata e di ritorno invertito	► Verificare che il sensore della temperatura di mandata e di ritorno sia montato correttamente.
F.085 I sensori NTC sono montati in modo errato.	Sensore della temperatura di mandata/ritorno montato sullo stesso tubo/sul tubo errato	► Controllare se il sensore della temperatura di mandata e quello di ritorno siano montati sul tubo corretto.
F.087 Il trasformatore di accensione non è collegato alla scheda elettronica.	Trasformatore di accensione non collegato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.088 Il collegamento elettrico alla valvola del gas è interrotto.	Valvola del gas non collegata	► Controllare il raccordo della valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata correttamente	► Controllare il raccordo della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.089 La pompa di riscaldamento installata non è adatta al tipo di apparecchio.	Collegata pompa non corretta	► Controllare se la pompa collegata è quella raccomandata per il prodotto.
F.092 La conversione del tipo di gas non è stata conclusa correttamente!	Trasformazione ad un altro tipo di gas in D.156 non conclusa	► Controllare l'impostazione in D.156 .
F.095 Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti minimo consentito.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
F.096 Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti massimo consentito.	Pressione di allacciamento del gas insufficiente	► Controllare la pressione di allacciamento del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.105 In caso di ricambio della valvola del gas o in caso di ricambio doppio di BMU e AI, occorre regolare l'offset della valvola del gas adeguandolo alla valvola del gas attuale.	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.182	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
F.194 L'alimentatore della scheda elettronica è difettoso.	Alimentatore della scheda elettronica difettoso	► Sostituire la scheda elettronica.
F.195 L'apparecchio ha rilevato una sottotensione significativa dell'alimentazione di corrente.	Oscillazioni (fornitura inadeguata) nell'alimentazione di corrente	► Controllare la tensione di rete. 1. Se la tensione di rete è OK, sostituire la scheda elettronica. 2. Se la tensione di rete non è OK, contattare il fornitore di energia elettrica.
F.196 L'apparecchio ha rilevato una sovratensione significativa dell'alimentazione di corrente.	Fulminazione nell'alimentazione di corrente	► Controllare la tensione di rete. 1. Se la tensione di rete è OK, sostituire la scheda elettronica. 2. Se la tensione di rete non è OK, contattare il fornitore di energia elettrica.
F.317 Il segnale del sensore portata volumetrica nel circuito dell'acqua calda sanitaria non è plausibile.	Connettore flussometro nel circuito dell'acqua calda sanitaria non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina del flussometro nel circuito dell'acqua calda sanitaria.
	Flussometro nel circuito dell'acqua calda sanitaria difettoso	► Sostituire il flussometro nel circuito dell'acqua calda sanitaria.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.318 La valvola a 3 vie motorizzata non funziona.	Connettore valvola a 3 vie motorizzata non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina della valvola a 3 vie motorizzata.
	Valvola a 3 vie motorizzata difettosa	► Sostituire la valvola a 3 vie motorizzata.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
F.320 La pompa di riscaldamento è bloccata. La funzione di sbloccaggio non è andata a buon fine.	Sporcizia o corpi estranei nella pompa	► Pulire la pompa ed evtl. sostituirla.
F.321 L'elettronica della pompa è difettosa.	La pompa è difettosa.	► Sostituire la pompa.
F.322 La pompa di riscaldamento è surriscaldata. Impossibile abbassare la temperatura tramite il funzionamento d'emergenza.	La pompa segnala per breve tempo temperature troppo alte nell'elettronica	► Controllare la pompa ed evtl. sostituirla.
F.323 La pompa di riscaldamento è nel funzionamento a secco.	Aria nel prodotto	► Sfiatare l'impianto di riscaldamento.
	La pompa ha funzionato a secco	► Sostituire la pompa.
F.324 Il collegamento elettrico della pompa è interrotto.	Il cavo alla pompa è difettoso	1. Controllare il cavo che porta alla pompa ed evtl. sostituirlo. 2. Evtl. sostituire la pompa.
F.325 La pompa di riscaldamento presenta un difetto.	Pompa bloccata	► Verificare la funzionalità della pompa.
	La pompa è difettosa.	► Sostituire la pompa.
F.326 Il test idraulico di sensori e attuatori ha rilevato almeno due componenti idraulici non funzionanti.	Valvola a 3 vie motorizzata bloccata	► Controllare la funzionalità della valvola a 3 vie motorizzata.
	Connettore sulla valvola a 3 vie motorizzata non innestato/staccato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina sulla valvola a 3 vie motorizzata.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Valvola a 3 vie motorizzata difettosa	► Sostituire la valvola a 3 vie motorizzata.
	Circuito dell'acqua calda sanitaria non collegato	► Collegare il circuito dell'acqua calda sanitaria.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
F.326 Il test idraulico di sensori e attuatori ha rilevato almeno due componenti idraulici non funzionanti.	Pompa esterna costantemente in funzione	► Controllare la pompa esterna e la configurazione dell'impianto.
F.327 A causa del mancato collegamento del circuito dell'acqua calda sanitaria, la portata volumetrica minima del riscaldamento è limitata.	Bypass bollitore non collegato	► Controllare i tubi di collegamento del bollitore.
	Circuito dell'acqua calda sanitaria intasato / bloccato	► Controllare che lo scambiatore di calore secondario non sia sporco.
F.344 L'elettrodo di regolazione non può essere riutilizzato.	Errore di trascrizione valori di calibrazione	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
F.346 È stata rilevata un'accensione difficoltosa. L'accensione non è riuscita.	Aria nel condotto del gas (ad es. alla prima messa in funzione)	► Resettare una volta l'apparecchio.
	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubo di aspirazione dell'aria bloccato	► Controllare il tubo di aspirazione dell'aria.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Valvola del gas ET errata	► Controllare la valvola del gas ET.
	Connettore sulla scheda elettronica non innestato/allentato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Elettrodo di accensione difettoso	► Sostituire l'elettrodo di accensione.
	Corrente di ionizzazione interrotta	► Controllare l'elettrodo di controllo, il cavo di allacciamento e l'allacciamento a spina.
	Messa a terra difettosa	► Controllare la messa a terra del prodotto.
	Elettronica difettosa	► Verificare la scheda elettronica.
	Trasformatore di accensione non collegato	► Controllare il connettore e l'allacciamento a spina.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
Accensione difficoltosa	1. Controllare l'eventuale presenza di danni su scambiatore di calore, sifone, adattatore del sifone, tubo flessibile del sifone (collegamento tra scambiatore di calore primario e sifone, nonché tubo flessibile del sifone all'esterno del prodotto), adattatore tubo fumi, mantello dell'apparecchio, pannello anteriore e pannelli laterali. 2. Sostituire assolutamente gli eventuali elementi danneggiati.	
F.363 L'EEPROM del display segnala un errore durante il test di lettura/scrittura.	Trascrizione bollitore errata	► Sostituire il display.
F.390 Non è ancora stata eseguita l'inizializzazione dopo l'aggiornamento del software.	Inizializzazione mancante	► Sostituire la scheda elettronica principale.
F.707 Tra display e scheda elettronica la comunicazione non è possibile.	La comunicazione PeBUS tra display e scheda elettronica è disturbata	1. Controllare il collegamento tra display e scheda elettronica. 2. Sostituire eventualmente il cavo tra display e scheda elettronica. 3. Sostituire eventualmente il display o la scheda elettronica.
F.905 Interfaccia di comunicazione disinserita	Comunicazione con il modulo CIM interrotta	1. Controllare il collegamento tra prodotto e modulo CIM. 2. Controllare il modulo CIM e sostituirlo all'occorrenza.

F Programmi di test



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto. I codici **L.XXX** attivi possono bloccare temporaneamente i programmi di test **P.XXX**.

Programma test	Significato
P.000	La pompa interna viene azionata ciclicamente. Il circuito di riscaldamento e quello dell'acqua calda vengono sfiati in modo adattativo tramite il disaeratore commutando automaticamente i circuiti (lo sportello del disaeratore deve essere svitato). Sul display viene visualizzato il circuito attivo. Premere 1 volta per avviare lo spurgo del circuito di riscaldamento. Premere 1 per terminare il programma di spurgo. La durata del programma di disaerazione è visualizzata tramite un conto alla rovescia. Il programma termina al suo esaurimento.
P.001	Ad accensione avvenuta con successo, il prodotto funziona con la portata termica impostata (interrogazione all'avvio del programma).
P.003	Ad accensione avvenuta con successo, il prodotto funziona con il carico parziale del riscaldamento impostato sotto D.000 .
P.008	La valvola deviatrice viene spostata in posizione centrale. Il bruciatore e la pompa si spengono (per riempire e svuotare il prodotto).

G Test attuatori



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto. I codici **L.XXX** attivi possono bloccare temporaneamente i test attuatori **T.XXX**.

Codice	Significato
T.001	La pompa interna viene accesa e regolata sulla pressione differenziale selezionata.
T.002	La valvola deviatrice viene spostata in posizione di riscaldamento o dell'acqua calda.
T.003	Il ventilatore viene acceso e spento. Il ventilatore funziona alla massima velocità.
T.004	La pompa di carica del bollitore viene spenta ed accesa.
T.005	La pompa di ricircolo viene spenta ed accesa.
T.006	La pompa esterna viene spenta ed accesa.
T.007	Il prodotto si avvia con il carico minimo. Sul display compare la temperatura di mandata.

H Codici manutenzione



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
I.003 La data di manutenzione del prodotto è raggiunta.	Intervallo di manutenzione scaduto	► Eseguire una manutenzione e resettare l'intervallo di assistenza.
I.020 La pressione dell'acqua nel sistema di riscaldamento è sotto il limite inferiore.	Pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento bassa	► Rabboccare l'impianto di riscaldamento.
I.144 Il test della deriva dell'elettrodo mostra un invecchiamento avanzato dell'elettrodo di controllo.	Il test della deriva dell'elettrodo ha raggiunto il valore max. consentito	► Sostituire l'elettrodo di controllo e resettare i valori di correzione della deriva tramite D.146 e D.147 .

I Codici funzionamento di emergenza reversibili



Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto. I codici **L.XXX** reversibili si risolvono da soli. I codici **L.XXX** attivi possono bloccare temporaneamente i programmi di test **P.XXX** e i test attuatori **T.XXX**.

Codice	Significato
L.016	È stata rilevata una perdita di fiamma a potenza minima.
L.022	La portata acqua in circolazione nel circuito di riscaldamento è insufficiente.
L.025	Il sensore della temperatura d'ingresso dell'acqua fredda è cortocircuitato.
L.032	Il sensore del flusso volumetrico è difettoso o il segnale non è plausibile.
L.095	Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti minimo consentito.
L.096	Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti massimo consentito.
L.097	Il rapporto d'aria è insufficiente.
L.105	L'apparecchio non è sfiato correttamente. Impossibile concludere correttamente il programma di sfiato.
L.144	Il segnale di ionizzazione dell'elettrodo di regolazione è insufficiente. L'adattamento della deriva è fallito.
L.194	L'alimentatore della scheda elettronica è guasto.
L.195	L'apparecchio ha rilevato una sottotensione dell'alimentazione di corrente.
L.196	L'apparecchio ha rilevato una sovratensione dell'alimentazione di corrente.
L.319	La valvola limitatrice di flusso interna all'apparecchio è bloccata.
L.320	La pompa di riscaldamento è bloccata. L'apparecchio tenta di rimuovere il blocco.
L.322	L'elettronica della pompa è surriscaldata.

J Codici funzionamento di emergenza irreversibili



Avvertenza


Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel rispettivo prodotto. I codici **N.XXX** irreversibili necessitano di un intervento.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
N.013 Il segnale del sensore della pressione dell'acqua non è valido.	Sonda di pressione acqua guasta	► Sostituire la sonda di pressione acqua.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
	Cortocircuito nel cavo di allacciamento	► Controllare il cavo di allacciamento ed event. sostituirlo.
N.027 Il segnale del sensore di temperatura del raccordo dell'acqua calda non è plausibile.	Sensore di temperatura difettoso	► Controllare ed evtl. sostituire il sensore di temperatura.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
N.032 Il sensore del flusso volumetrico è difettoso o il segnale non è plausibile.	Aria nel sistema	► Sfiatare l'impianto.
	Sensore di portata volumetrica difettoso	► Sostituire il sensore di portata volumetrica.
	Il by-pass è bloccato (solo per prodotto con by-pass)	► Eliminare il blocco.
	Aria nella pompa (solo per prodotto con by-pass)	► Sfiatare l'impianto.
N.089 La pompa di riscaldamento installata non è adatta al tipo di apparecchio.	Pompa difettosa (solo per prodotto con by-pass)	► Sostituire la pompa.
	Collegata pompa non corretta	► Controllare se la pompa collegata è quella raccomandata per il prodotto.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
N.095 Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti minimo consentito.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
N.096 Il motore passo-passo della valvola del gas ha raggiunto il numero di scatti massimo consentito.	Pressione di allacciamento del gas insufficiente	► Controllare la pressione di allacciamento del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
N.097 Il rapporto d'aria è insufficiente.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.
	Offset valvola del gas memorizzato non correttamente in D.052	► Controllare l'impostazione del valore di offset della valvola del gas.
	Cortocircuito nel fascio cavi della valvola del gas	► Controllare il fascio cavi diretto alla valvola del gas.
	Valvola del gas non collegata elettricamente/collegata non correttamente	► Controllare l'allacciamento elettrico della valvola del gas.
	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Ventola guasta	► Sostituire il ventilatore.
N.100 Il segnale del sensore di temperatura esterna è interrotto.	Sensore di temperatura esterna non collegato	► Controllare le impostazioni sulla centralina.
	Sensore di temperatura esterna difettoso	► Controllare il sensore di temperatura esterna.
	Sensore di temperatura esterna non installato	► Disattivare la regolazione azionata in base alle condizioni atmosferiche mediante D.162 .
N.144 Il segnale di ionizzazione dell'elettrodo di regolazione è insufficiente. L'adattamento della deriva è nuovamente fallito.	Anomalia nel percorso dei fumi a causa di un ricircolo o di un blocco dei fumi	► Verificare il percorso dei fumi completo.
	Tubazione di scarico della condensa intasata	► Controllare la tubazione di scarico della condensa.
	Pressione dinamica del gas insufficiente	► Controllare la pressione dinamica del gas.
	Tipo di gas non corretto (ad es. propano)	► Controllare il tipo di gas e la relativa impostazione.

Codice/Significato	Possibile causa	Provvedimento
N.144 Il segnale di ionizzazione dell'elettrodo di regolazione è insufficiente. L'adattamento della deriva è nuovamente fallito.	Elettrodo di controllo difettoso	► Sostituire l'elettrodo di controllo.
	Valvola del gas guasta	► Sostituire la valvola del gas.
	Scheda elettronica guasta	► Sostituire la scheda elettronica.
	Interruzione nel fascio di cavi	► Controllare il fascio di cavi.
N.194 L'alimentatore della scheda elettronica è difettoso.	Alimentatore della scheda elettronica difettoso	► Sostituire la scheda elettronica.
N.317 Il segnale del sensore portata volumetrica nel circuito dell'acqua calda sanitaria non è plausibile.	Interruzione nel fascio di cavi (cavo Lin)	► Controllare il fascio di cavi (cavo Lin).
N.319 La valvola di sovrappressione interna all'apparecchio è bloccata.	Valvola di sovrappressione sporca	► Pulire la valvola di sovrappressione.
	Valvola di sovrappressione difettosa	► Sostituire la valvola di sovrappressione.
N.324 Il collegamento elettrico con la pompa è interrotto.	Interruzione nel fascio di cavi (cavo Lin)	► Controllare il fascio di cavi (cavo Lin).


K Schema elettrico



1	Scheda elettronica principale	14	Termostato a contatto/Burner off
2	Scheda elettronica quadro di comando	15	Termostato ambiente 24 V CC
3	Valvola del gas	16	Allacciamento bus (centralina dell'impianto/termostato ambiente digitale)
4	Ventilatore	17	Modulo di regolazione
5	Valvola del gas valvola principale del gas	18	Unità di comunicazione
6	Sensore della temperatura di ritorno	19	Trasformatore di accensione
7	Sensore della temperatura di mandata	20	Elettrodo di accensione
8	Pompa circuito di riscaldamento (cablaggio comando)	21	Elettrodo di controllo
9	Sensore di temperatura sull'entrata del bollitore ad accumulo	22	Sensore di temperatura esterna
10	Sensore di pressione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento	23	Comando a distanza pompa di ricircolo
11	Sensore di temperatura del microaccumulo per acqua calda sanitaria	24	Riscaldatore elettrico del microaccumulo per acqua calda sanitaria
12	Valvola deviatrice	25	Pompa circuito di riscaldamento (cablaggio alimentazione di tensione da 230 V)
13	Flussometro sanitario a elica	26	Alimentazione elettrica principale

L Interventi di controllo e manutenzione

Nella tabella di seguito riportata, sono elencati gli interventi di controllo e manutenzione prescritti con indicazione della loro periodicità. Laddove dovessero essere vigenti norme e/o leggi che prevedono intervalli più restrittivi attenersi a tali indicazioni. Si raccomanda di operare sempre nel rispetto della legislazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro avendo cura di indossare i D.P.I. previsti dalla legislazione vigente e dal proprio datore di lavoro.

#	Intervento di manutenzione	Intervallo	
1	Controllare la tenuta del condotto aria-fumi, eventuali danneggiamenti, il fissaggio secondo le regole e il corretto montaggio	Annualmente	
2	Rimuovere lo sporco dal prodotto e dalla camera di decompressione	Annualmente	
3	Effettuare un controllo visivo del gruppo di combustione in relazione a stato, corrosione, ruggine ed integrità	Annualmente	
4	Verifica della pressione di allacciamento del gas alla massima portata termica	Annualmente	
5	Controllare l'elettrodo di controllo in base al tenore di CO ₂	Annualmente	
6	Protocollare il tenore di CO ₂ (il rapporto di eccesso d'aria)	Annualmente	
7	Verificare la funzionalità/ il corretto collegamento dei collegamenti/raccordi elettrici (il prodotto deve essere staccato dalla corrente)	Annualmente	
8	Verificare la funzionalità del rubinetto di intercettazione del gas e dei rubinetti di manutenzione	Annualmente	
9	Controllare e pulire il sifone della condensa	Annualmente	
10	Controllo della pressione di precarica del vaso di espansione del riscaldamento	All'occorrenza, almeno ogni 2 anni	30
11	Controllo degli strati isolanti nel gruppo di combustione e sostituzione di quelli danneggiati	All'occorrenza, almeno ogni 2 anni	
12	Verificare eventuali danni nel bruciatore	All'occorrenza, almeno ogni 2 anni	
13	Sostituzione dell'elettrodo di controllo	All'occorrenza, almeno ogni 5 anni o ogni 20.000 ore di esercizio (in base all'evento che si verifica per primo)	38
14	Pulizia dello scambiatore di calore	All'occorrenza, almeno ogni 2 anni	30
15	Assicurare la pressione dell'impianto ammessa	All'occorrenza, almeno ogni 2 anni	19
16	Eseguire un funzionamento di prova di prodotto/impianto di riscaldamento incl. produzione di acqua calda (se disponibile) e se necessario disaerare	Annualmente	
17	Conclusione delle operazioni di controllo e manutenzione	Annualmente	31

M Dati tecnici

Dati tecnici – generali

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Paese di destinazione (denominazione secondo ISO 3166)	IT	IT	IT	IT
Categoria gas	I12H3P	I12H3P	I12H3P	I12H3P
CE-PIN	CE-0063D-L3988	CE-0063D-L3988	CE-0063D-L3988	CE-0063D-L3988
Raccordo del gas	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Raccordi riscaldamento	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Allacciamenti acqua fredda/ACS lato apparecchio	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Collegamento valvola di sicurezza	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Tubo flessibile per lo scarico della condensa	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Collegamento a un sistema aria/fumi	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Pressione di allacciamento del gas metano G20	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)
Pressione di allacciamento del gas, gas liquido G31	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1.013 mbar (eventualmente riferita alla produzione di acqua calda sanitaria), G20	2,8 m³/h	2,8 m³/h	3,3 m³/h	3,3 m³/h
Portata di gas in ingresso a 15 °C e 1013 mbar (riferito al modo riscaldamento), G20	2,2 m³/h	2,2 m³/h	2,7 m³/h	2,7 m³/h
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1.013 mbar (eventualmente riferita alla produzione di acqua calda sanitaria), G31	2,0 kg/h	2,0 kg/h	2,4 kg/h	2,4 kg/h
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1013 mbar (riferita al modo riscaldamento), G31	1,6 kg/h	1,6 kg/h	2,0 kg/h	2,0 kg/h
Temperatura fumi min.	41 °C	41 °C	39 °C	39 °C
Temperatura fumi max.	95 °C	95 °C	92 °C	92 °C
Tipi di installazione consentiti	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P
Classe NOx	6	6	6	6
Emissioni NOx ponderate (Hs)	38,4 mg/kW-h	38,4 mg/kW-h	23,5 mg/kW-h	23,5 mg/kW-h
Peso (senza imballaggio, senza acqua)	29,8 kg	29,8 kg	34,1 kg	34,1 kg

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Paese di destinazione (denominazione secondo ISO 3166)	IT	IT
Categoria gas	I12H3P	I12H3P
CE-PIN	CE-0063D-L3988	CE-0063D-L3988
Raccordo del gas	G 1/2"	G 1/2"
Raccordi riscaldamento	G 3/4"	G 3/4"
Allacciamenti acqua fredda/ACS lato apparecchio	G 3/4 "	G 3/4 "
Collegamento valvola di sicurezza	15 mm	15 mm
Tubo flessibile per lo scarico della condensa	21,5 mm	21,5 mm
Collegamento a un sistema aria/fumi	60/100 mm	60/100 mm
Pressione di allacciamento del gas metano G20	2 kPa (20 mbar)	2 kPa (20 mbar)
Pressione di allacciamento del gas, gas liquido G31	3,7 kPa (37,0 mbar)	3,7 kPa (37,0 mbar)
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1.013 mbar (eventualmente riferita alla produzione di acqua calda sanitaria), G20	3,7 m³/h	3,7 m³/h
Portata di gas in ingresso a 15 °C e 1013 mbar (riferito al modo riscaldamento), G20	3,2 m³/h	3,2 m³/h

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1.013 mbar (eventualmente riferita alla produzione di acqua calda sanitaria), G31	2,7 kg/h	2,7 kg/h
Portata di gas in ingresso (quantità max. di gas) a 15 °C e 1013 mbar (riferita al modo riscaldamento), G31	2,4 kg/h	2,4 kg/h
Temperatura fumi min.	39 °C	39 °C
Temperatura fumi max.	92 °C	92 °C
Tipi di installazione consentiti	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P
Classe NOx	6	6
Emissioni NOx ponderate (Hs)	29,4 mg/kW·h	29,4 mg/kW·h
Peso (senza imballaggio, senza acqua)	34,1 kg	34,1 kg

Dati tecnici – potenza/carico G20

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Campo di potenza termica nominale a 50/30 °C	3,3 ... 21,7 kW	3,3 ... 21,7 kW	3,9 ... 27,3 kW	3,9 ... 27,3 kW
Campo di potenza termica nominale a 40/30 °C	3,4 ... 21,9 kW	3,4 ... 21,9 kW	3,9 ... 27,6 kW	3,9 ... 27,6 kW
Campo di potenza termica nominale a 60/40 °C	3,2 ... 20,9 kW	3,2 ... 20,9 kW	3,7 ... 26,1 kW	3,7 ... 26,1 kW
Campo di potenza termica nominale a 80/60 °C	2,9 ... 20,0 kW	2,9 ... 20,0 kW	3,4 ... 25,0 kW	3,4 ... 25,0 kW
Portata termica nominale	20,4 kW	20,4 kW	25,5 kW	25,5 kW
Portata termica min.	3,1 kW	3,1 kW	3,6 kW	3,6 kW
Portata fumi min.	1,5 g/s	1,5 g/s	1,8 g/s	1,8 g/s
Portata fumi max.	13,9 g/s	13,9 g/s	15,9 g/s	15,9 g/s
Portata termica nominale dell'acqua calda sanitaria	26,0 kW	26,0 kW	31,0 kW	31,0 kW
Potenza termica nominale dell'acqua calda sanitaria	25,7 kW	25,7 kW	31,0 kW	31,0 kW
Campo della portata termica nominale riscaldamento	3,1 ... 20,4 kW	3,1 ... 20,4 kW	3,6 ... 25,5 kW	3,6 ... 25,5 kW
Campo di regolazione riscaldamento	3,1 ... 20,4 kW	3,1 ... 20,4 kW	3,6 ... 25,5 kW	3,6 ... 25,5 kW
Grado di rendimento nominale a carico parziale (30%) Qn (fisso) a 50/30 °C	109,0 %	109,0 %	108,8 %	108,8 %
Rendimento alla portata termica nominale (stazionaria) a 80/60 °C	97,9 %	97,9 %	97,9 %	97,9 %

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Campo di potenza termica nominale a 50/30 °C	4,4 ... 32,8 kW	4,4 ... 32,8 kW
Campo di potenza termica nominale a 40/30 °C	4,4 ... 33,2 kW	4,4 ... 33,2 kW
Campo di potenza termica nominale a 60/40 °C	4,2 ... 31,3 kW	4,2 ... 31,3 kW
Campo di potenza termica nominale a 80/60 °C	3,9 ... 29,8 kW	3,9 ... 29,8 kW
Portata termica nominale	30,6 kW	30,6 kW
Portata termica min.	4,1 kW	4,1 kW
Portata fumi min.	2,0 g/s	2,0 g/s
Portata fumi max.	18,2 g/s	18,2 g/s
Portata termica nominale dell'acqua calda sanitaria	34,8 kW	34,8 kW
Potenza termica nominale dell'acqua calda sanitaria	34,8 kW	34,8 kW
Campo della portata termica nominale riscaldamento	4,1 ... 30,6 kW	4,1 ... 30,6 kW
Campo di regolazione riscaldamento	4,1 ... 30,6 kW	4,1 ... 30,6 kW
Grado di rendimento nominale a carico parziale (30%) Qn (fisso) a 50/30 °C	109,1 %	109,1 %
Rendimento alla portata termica nominale (stazionaria) a 80/60 °C	97,3 %	97,3 %

Dati tecnici – potenza/carico G31

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Campo di potenza termica nominale a 50/30 °C	5,5 ... 21,2 kW	5,5 ... 21,2 kW	8,9 ... 26,7 kW	8,9 ... 26,7 kW
Campo di potenza termica nominale a 80/60 °C	5,1 ... 19,9 kW	5,1 ... 19,9 kW	8,0 ... 24,8 kW	8,0 ... 24,8 kW

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Portata termica nominale	20,4 kW	20,4 kW	25,5 kW	25,5 kW
Portata termica min.	5,2 kW	5,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Portata fumi min.	2,7 g/s	2,7 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s
Portata fumi max.	13,7 g/s	13,7 g/s	16,4 g/s	16,4 g/s
Portata termica nominale dell'acqua calda sanitaria	26,0 kW	26,0 kW	31,0 kW	31,0 kW
Potenza termica nominale dell'acqua calda sanitaria	25,0 kW	25,0 kW	30,7 kW	30,7 kW
Campo della portata termica nominale riscaldamento	5,2 ... 20,4 kW	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW	8,2 ... 25,5 kW
Campo di regolazione riscaldamento	5,2 ... 20,4 kW	5,2 ... 20,4 kW	8,2 ... 25,5 kW	8,2 ... 25,5 kW

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Campo di potenza termica nominale a 50/30 °C	8,9 ... 31,9 kW	8,9 ... 31,9 kW
Campo di potenza termica nominale a 80/60 °C	8,0 ... 29,7 kW	8,0 ... 29,7 kW
Portata termica nominale	30,6 kW	30,6 kW
Portata termica min.	8,2 kW	8,2 kW
Portata fumi min.	4,4 g/s	4,4 g/s
Portata fumi max.	18,9 g/s	18,9 g/s
Portata termica nominale dell'acqua calda sanitaria	34,8 kW	34,8 kW
Potenza termica nominale dell'acqua calda sanitaria	34,1 kW	34,1 kW
Campo della portata termica nominale riscaldamento	8,2 ... 30,6 kW	8,2 ... 30,6 kW
Campo di regolazione riscaldamento	8,2 ... 30,6 kW	8,2 ... 30,6 kW

Dati tecnici – riscaldamento

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
max.	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Intervallo regolazione della temperatura di mandata (regolazione di fabbrica: 75 °C)	15 ... 80 °C	15 ... 80 °C	15 ... 80 °C	15 ... 80 °C
Max. pressione di esercizio, riscaldamento	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Portata d'acqua nominale ($\Delta T = 20$ K)	861 l/h	861 l/h	1.077 l/h	1.077 l/h
Volume condensa approssimativo	3,3 l/h	3,3 l/h	2,9 l/h	2,9 l/h
Prevalenza per portata d'acqua nominale	0,033 MPa (0,330 bar)	0,033 MPa (0,330 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)
Contenuto del vaso di espansione del riscaldamento	8 l	8 l	8 l	8 l
Pressione di precarica del vaso di espansione dell'acqua calda	0,75 bar	0,75 bar	0,75 bar	0,75 bar

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
max.	75 °C	75 °C
Intervallo regolazione della temperatura di mandata (regolazione di fabbrica: 75 °C)	15 ... 80 °C	15 ... 80 °C
Max. pressione di esercizio, riscaldamento	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Portata d'acqua nominale ($\Delta T = 20$ K)	1.283 l/h	1.283 l/h
Volume condensa approssimativo	3,4 l/h	3,4 l/h
Prevalenza per portata d'acqua nominale	0,008 MPa (0,080 bar)	0,008 MPa (0,080 bar)
Contenuto del vaso di espansione del riscaldamento	8 l	8 l
Pressione di precarica del vaso di espansione dell'acqua calda	0,75 bar	0,75 bar

Dati tecnici – modo ACS

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Portata d'acqua minima	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Portata specifica D ($\Delta T = 30$ K) (EN 13203-1)	12,3 l/min	12,3 l/min	14,8 l/min	14,8 l/min

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Pressione di esercizio consentita	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)
Pressione di allacciamento richiesta	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)
Campo temperatura di erogazione acqua calda sanitaria	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C
Limitatore di portata	8 l/min	8 l/min	10 l/min	10 l/min
Classificazione del comfort acqua calda sanitaria (EN 13203-1)	***	***	***	***

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Portata d'acqua minima	1,5 l/min	1,5 l/min
Portata specifica D ($\Delta T = 30 K$) (EN 13203-1)	16,6 l/min	16,6 l/min
Pressione di esercizio consentita	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)	0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar)
Pressione di allacciamento richiesta	0,2 MPa (2,0 bar)	0,2 MPa (2,0 bar)
Campo temperatura di erogazione acqua calda sanitaria	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C
Limitatore di portata	12 l/min	12 l/min
Classificazione del comfort acqua calda sanitaria (EN 13203-1)	***	***

Dati tecnici – impianto elettrico

	25 MA-CS/1	25 MA-CS/1	30 MA-CS/1	30 MA-CS/1
Tensione nominale / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Range di tensione di collegamento ammesso	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Fusibile	4 A	4 A	4 A	4 A
Potenza elettrica assorbita max. per modo riscaldamento	75 W	75 W	77 W	77 W
Potenza elettrica assorbita max. in modalità acqua calda sanitaria	88 W	88 W	83 W	83 W
Potenza elettrica assorbita in standby	2 W	2 W	2 W	2 W
Tipo di protezione	IP X5 D	IP X5 D	IP X5 D	IP X5 D

	35 MA-CS/1	35 MA-CS/1
Tensione nominale / Frequenza	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Range di tensione di collegamento ammesso	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Fusibile	4 A	4 A
Potenza elettrica assorbita max. per modo riscaldamento	82 W	82 W
Potenza elettrica assorbita max. in modalità acqua calda sanitaria	94 W	94 W
Potenza elettrica assorbita in standby	2 W	2 W
Tipo di protezione	IP X5 D	IP X5 D

Indice analitico

A			
Alimentazione	15	Impostazione dell'altitudine barometrica	25
Avvio assistenza installazione	19	Impostazione dell'intervallo di manutenzione	26
B		Installazione del ritorno del riscaldamento	11
Bruciatore		Installazione della mandata del riscaldamento	11
controllo	30	Installazione della pompa di ricircolo	16
Sostituzione	33	Installazione dell'allacciamento del gas	11
C		Intervallo di manutenzione	26
Calcificazione	26	L	
Cancellazione dello storico errori	32	Livello di comando per il tecnico qualificato	16, 41
Carico del prodotto	23	M	
Chiusura del menu codice di stato	17	Manutenzione	27
Chiusura del programma di test attuatori	17	Marchatura CE	8
Codice di articolo	8	Messaggi d'errore	32
Codici di errore	32	Messaggi di funzionamento di emergenza	32
Collegamento alla rete elettrica	15	Modalità di utilizzo	16
Collegamento dei flessibili di scarico	12	Modalità operativa idraulica	25
Collegare la centralina	15	Modulo multifunzione	16
Componente supplementare	16	Montaggio del modulo termico compatto	28
Componenti		Montaggio dell'elemento di raccordo dell'apparecchio	12
controllo	29	N	
pulizia	29	Numero di serie	8
Concludere gli interventi di manutenzione	31	P	
Concludere i controlli	31	Panoramica dati	
Conclusione dei lavori di controllo	31	richiamo	17
Conclusione dei lavori di pulizia	31	Peso	10
Conclusione della riparazione	39	Pezzi di ricambio	32
Condotto aria-fumi		Precipitazione di calcare	26
collegamento	12	Preparativi alla riparazione	32
montaggio	12	Preparazione dei lavori di controllo	29
Consegna, utilizzatore	27	Preparazione dei lavori di pulizia	29
Controllo	27	Prescrizioni	6
Controllo del tenore di CO ₂	21	Prodotto	
Controllo della pressione di allacciamento del gas	20	accensione	19
Controllo della pressione dinamica del gas	20	Programma di test	19
Controllo della pressione nel vaso di espansione del riscaldamento, internamente	30	Propano	10
Controllo della regolazione del gas	20	Pulizia del galleggiante	30
Controllo dello strato isolante dello scambiatore di calore	27	Pulizia dello scambiatore di calore	30
D		Pulizia, vaglio ingresso dell'acqua fredda	30
Disattivazione, definitiva	40	R	
Disattivazione, temporanea	40	Raccordo dell'acqua calda, installazione	11
Distanza minima	9	Raccordo dell'acqua fredda, installazione	11
Documentazione	7	Regolazione del rapporto di eccesso d'aria	21
E		Regolazione della temperatura di mandata	26
Esecuzione del programma di test	16	Regolazione della valvola di sovrappressione	25
Esecuzione del programma di test attuatori	17	Richiamo dei codici di diagnostica	16
Esecuzione della modalità spazzacamino	17	Richiamo del codice di stato	17
F		Richiamo del funzionamento spazzacamino	17
Fine del programma di test	17	Richiamo del livello di comando per il tecnico qualificato ...	16
Flangia del bruciatore	30	Richiamo del programma di test	16
Flessibili di scarico	12	Richiamo del programma di test attuatori	17
G		Richiamo dello storico errori	32
Gas liquido	10	Richiamo dello storico funzionamento di emergenza	32
Gruppo di combustione, strato isolante	27, 30	Riempimento del sifone della condensa	20
I		Riempimento del vaso di espansione del riscaldamento, internamente	30
Impostazione dei codici di diagnostica	16	Riempimento dell'impianto di riscaldamento	19
Impostazione dei parametri	24	Riempimento senza corrente dell'impianto di riscalda- mento	19
Impostazione del tempo di blocco del bruciatore	24	Rivestimento anteriore	
Impostazione della curva di riscaldamento	25	Montaggio	21
Impostazione della temperatura dell'acqua calda	26	S	
Impostazione della temperatura desiderata	26	Scatola di comando	15-16
		Segnalazioni di manutenzione	31
		Separatore impianto	12

Sfiato	20
Sifone della condensa	
pulizia.....	30
Smaltimento dell'imballo.....	40
Smaltimento, imballo	40
Smontaggio del modulo termico compatto.....	27
Smontaggio del pannello anteriore.....	14
Smontaggio della valvola del gas.....	34
Sostituzione del display.....	36–37
Sostituzione del microaccumulo per acqua calda sanitaria	36
Sostituzione del vaso di espansione interno	35
Sostituzione del ventilatore	33
Sostituzione della scheda elettronica	37
Sostituzione dello scambiatore di calore	34
Sostituzione di componenti	32
Spegnimento	40
Spegnimento del prodotto	40
Stato del prodotto	31
Strato isolante	30
Strato isolante, gruppo di combustione	27, 30
Svuotamento circuito dell'acqua calda sanitaria del prodotto	31
Svuotamento del prodotto	31
Svuotare il circuito di riscaldamento.....	31
T	
Targhetta identificativa	8
Tecnologia Sitherm Pro™	7
Tempo di blocco del bruciatore	24
Tenuta	23
Test attuatori	19, 27, 58
Test dei componenti	27
Tipo di gas.....	10
Trattamento dell'acqua di riscaldamento.....	18
U	
Uscita dai codici di diagnostica	16
Uso previsto	4
Utente, consegna	27
V	
Vaglio, pulizia dell'ingresso dell'acqua fredda.....	30
valvola del gas.....	34
Valvola di sicurezza.....	12
Vaso di espansione del riscaldamento, interno.....	30


Fornitore**Vaillant Group Italia S.p.A.**

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano

Tel. +39 02 697 121 ■ Fax +39 02 697 12500

Assistenza clienti 800 233 625

info@hermann-saunierduval.it ■ www.hermann-saunierduval.it



0020292727_03

Editore/Produttore**Vaillant Group Italia S.p.A.**

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano

Tel. +39 02 697 121 ■ Fax +39 02 697 12500

Assistenza clienti 800 233 625

info@hermann-saunierduval.it ■ www.hermann-saunierduval.it

© Queste istruzioni o parti di esse sono protette dal diritto d'autore e possono essere copiate o diffuse solo dietro consenso del produttore.

Con riserva di modifiche tecniche.