


LAVATRICE

MVWM-8T10DDAS

MVWM-8T10DDAW

Manuale d'uso e manutenzione






Specifiche dei prodotti	4
Norme di sicurezza	5
Suggerimenti importanti	7
Panoramica della lavatrice	8
Installazione della lavatrice	9
Funzionamento della lavatrice	13
Manutenzione	20
Risoluzione dei problemi	22
Appendice	25
Schede dei prodotti	26

- **Prima di usare la lavatrice, si prega di leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.**
- **Il presente manuale sarà inoltre disponibile sul sito web www.mivar.it**
- **I disegni contenuti nel presente manuale sono unicamente a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto acquistato.**

Parametro/Capacità	Inverter Motor Series
	10,0 kg
Modello	MVWM-8T10DDAS, MVWM-8T10DDAW
Tensione	220-240V~/50Hz
Potenza nominale	1900W
Pressione dell'acqua	0,05-0,8 MPa
Dimensioni esterne (L*P*H) mm	595x628x850
Netto (kg)	73

Schema elettrico



⚠️ NOTA:

1. Tutte le immagini riportate nel manuale sono a puro scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto effettivamente acquistato.
2. Le funzioni e i dati effettivi sono quelli che prevalgono.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesione personale durante l'uso dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, ivi incluso quanto riportato di seguito.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza o da personale analogo qualificato, al fine di evitare pericoli.
- Si devono utilizzare set di tubi flessibili nuovi forniti in dotazione con la lavatrice e quelli vecchi vanno eliminati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, purché costoro siano sotto la supervisione o siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli ivi connessi. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Accertarsi che eventuali tappeti non ostruiscano le aperture di ventilazione della lavatrice presenti sulla base.
- La lavatrice deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni a meno che questi siano costantemente sorvegliati.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, quali:
 - cucine per il personale all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case di campagna;
 - da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti tipo bed and breakfast;
 - aree ad uso comune nei condomini o nelle lavanderie a gettoni.
- Assicurarsi che la tensione e la frequenza di alimentazione siano uguali a quelle della lavatrice.
- Per garantire la sicurezza, la spina del cavo di alimentazione deve essere inserita in una presa con messa a terra. Controllare attentamente e assicurarsi che la presa sia adeguata e dotata di un collegamento di messa a terra affidabile.
- Non utilizzare prese con corrente nominale inferiore a quella della lavatrice.
- Non utilizzare la lavatrice se alcune parti sono mancanti o rotte.
- Non staccare mai la spina dell'alimentazione con le mani bagnate.
- Sostituire senza indugio il cavo di alimentazione usurato e le spine/prese di corrente allentate.
- Scollegare la lavatrice prima di pulirla o di effettuare qualsiasi riparazione. Controllare che l'acqua all'interno del cestello sia stata scaricata prima di aprire l'oblò. Si prega di non aprire l'oblò se all'interno del cestello è presente dell'acqua.
- L'oblò potrebbe essere molto caldo durante il funzionamento. Tenere bambini e animali domestici lontano dalla lavatrice durante il funzionamento.



NORME DI SICUREZZA

- Assicurarsi che l'installazione sia effettuata a cura di un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle norme di sicurezza locali.
- Prima di mettere in funzione la lavatrice, tutti gli imballaggi e i bulloni di trasporto devono essere rimossi. In caso contrario, la lavatrice rischia di essere gravemente danneggiata durante il lavaggio dei vestiti.
- Sono vietati solventi infiammabili, esplosivi o tossici come benzina o alcool; questi non devono essere utilizzati come detersivi. Si prega di scegliere dei detersivi appositi per le lavatrici.
- Fare attenzione alle scottature quando la lavatrice scarica l'acqua calda del lavaggio.
- Non staccare mai la spina della lavatrice tirando il cavo dell'alimentazione. Tenere sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
- Se il vecchio apparecchio non viene più utilizzato, si consiglia di rimuovere l'oblò e tagliare il cavo di alimentazione.
- I materiali d'imballaggio potrebbero essere pericolosi per i bambini. Si prega di tenere tutti i materiali d'imballaggio (sacchetti di plastica, schiuma ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non arrampicarsi né sedersi sul coperchio superiore della macchina.
- Gli animali domestici e i bambini potrebbero infilarsi all'interno della lavatrice. Controllare la lavatrice prima di qualsiasi operazione.
- Non appoggiarsi all'oblò della lavatrice.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI





- La lavatrice domestica non è destinata ad essere incassata.
- Questa lavatrice è solo per uso interno.
- Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti affilati e rigidi come monete, spille, chiodi, viti o pietre ecc., possono causare gravi danni alla lavatrice.
- Ricordarsi di scollegare l'alimentazione idrica ed elettrica subito al termine del lavaggio dei capi.
- La lavatrice non deve essere installata in ambienti con un tasso di umidità elevato o in cui siano presenti gas esplosivi e/o caustici.
- Prima di lavare i capi per la prima volta, la lavatrice deve compiere un lavaggio a vuoto.
- Non riparare o sostituire alcuna parte della lavatrice a meno che ciò sia stato espressamente raccomandato nelle istruzioni per la riparazione e si possiedano le conoscenze e le capacità per farlo.
- È vietato lavare tappeti e reggiseni con filo d'acciaio.
- Non rabboccare mai acqua a mano durante il lavaggio.
- Al termine del programma, attendere due minuti prima di aprire l'oblò.
- Appena ricevuta, la lavatrice potrebbe presentare al suo interno dell'acqua, si prega di scaricarla. Si prega di maneggiare la macchina con cura. Non sollevare mai la macchina tenendola dalle sue parti sporgenti. Durante il trasporto, non utilizzare l'oblò come maniglia.
- La lavatrice con valvola d'ingresso singola può essere collegata soltanto all'alimentazione di acqua fredda. La lavatrice con valvole d'ingresso doppie può essere collegata all'alimentazione di acqua calda e fredda.



PANORAMICA DELLA LAVATRICE

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
LA LAVATRICE È PER ESCLUSIVO USO DOMESTICO**



INSTALLAZIONE DELLA LAVATRICE



⚠️ NOTA

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un tecnico qualificato. Se si ritiene di avere le capacità per installare la lavatrice, leggere attentamente le istruzioni d'installazione prima di procedere.

• Attrezzi necessari

Potrebbe essere necessario disporre dei seguenti attrezzi come ausilio per l'installazione della lavatrice:

- Forbici
- Pinze
- Cacciavite standard
- Guanti
- Chiave inglese

• Disimballaggio della lavatrice

Disimballare la lavatrice e controllare se ci sono stati danni durante il trasporto. Assicurarsi anche di aver ricevuto tutti gli articoli (come mostrato sotto). Se la lavatrice è stata danneggiata durante il trasporto, o se qualche articolo manca o è danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore locale.

*** Se la lavatrice non è a doppio ingresso, il tubo d'ingresso dell'acqua calda non sarà presente.**

Tubo d'ingresso (collegare all'alimentazione di acqua fredda)	Copriforo (4EA) (utilizzato per tappare i fori dei bulloni di trasporto)	Staffa di supporto del tubo di scarico (utilizzata per fissare l'estremità del tubo di scarico)	Chiave inglese (1. utilizzata per regolare i piedini della lavatrice, 2. rimuovere il bullone di trasporto sul retro della macchina)
			

• Selezione della posizione


Prima di installare la lavatrice, è necessario selezionare la posizione con le seguenti caratteristiche:

- Superficie rigida, asciutta e piana (se non è piana, si prega di renderla tale con riferimento alla figura seguente "piedini regolabili").
- Evitare la luce diretta del sole.
- Ventilazione sufficiente.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0-40 °C.
- L'umidità dell'ambiente deve essere inferiore al 95% (quando la temperatura è di 25 °C).
- Tenere ben lontano da fonti di calore come carbone o gas. Assicurarsi che la lavatrice non poggi sul cavo di alimentazione. Non installare la lavatrice su un pavimento in moquette.

• Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di utilizzare la lavatrice, è necessario rimuovere i bulloni di trasporto dalla parte posteriore della macchina. Per rimuovere i bulloni, procedere come segue:

⚠ Conservare adeguatamente i bulloni di trasporto per l'ulteriore utilizzo.



1. Allentare i quattro bulloni di trasporto con una chiave inglese.


2. Prendere la testa di ciascun bullone e tirare verso la parte larga del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

3. Riempire i fori con le coperture di plastica in dotazione.

• Messa in piano della lavatrice

Installare o posizionare la lavatrice in un ambiente con temperatura non inferiore a 0 °C, ma comunque non all'aperto, perché potrebbe danneggiare la scheda elettronica.


Struttura del piedino di base



Stato di fabbrica

Dado di bloccaggio vicino al fondo della carcassa


Piedino di supporto vicino al dado di bloccaggio




⚠ NOTA: per agevolare l'installazione, è possibile che lo stato di fabbrica dei piedini non sia completamente bloccato, assicurarsi di bloccare tutti e quattro i piedini prima di regolare il livello.

1. Al momento dell'installazione della macchina, verificare che il piedino inferiore sia nello stato di fabbrica.

In caso contrario, ripristinare il piedino inferiore allo stato di fabbrica: il dado di bloccaggio è bloccato saldamente sul fondo della carcassa e il piedino di supporto è bloccato saldamente sul dado di bloccaggio.



2. Dopo aver posizionato la macchina, premere con entrambe le mani l'angolo opposto della piastra di copertura superiore della lavatrice e scuoterla verticalmente verso il basso per verificare che il piedino di supporto sia poggiato al suolo e che la macchina non sia instabile.




3. Per garantire che la macchina sia posizionata correttamente, allentare il dado di bloccaggio nella direzione indicata nella figura con la chiave inglese in dotazione fino alla giusta altezza, in modo che il piedino di supporto sia poggiato al suolo e la macchina non sia soggetta a vibrazioni.



4. Infine, utilizzare la chiave inglese per riportare il dado di bloccaggio sul fondo della carcassa in modo da bloccarlo (è anche possibile fissare leggermente il piedino di supporto con la mano per evitare che si sposti nuovamente).

Assicurarsi che i piedini di supporto non si muovano più.



INSTALLAZIONE DELLA LAVATRICE



⚠ ATTENZIONE

1. La macchina risulta messa in piano correttamente quando i quattro piedini regolabili sono poggiati al suolo. Abbassare i piedini il più possibile, partendo dal presupposto che la macchina sia in piano.
2. Una messa in piano non corretta potrebbe causare un forte rumore, vibrazioni, spostamento della lavatrice e altri fenomeni anomali.
3. Sul fondo della macchina è prevista una presa d'aria (evitare che venga bloccata). Installare la lavatrice su un terreno solido, liscio e non scivoloso. Non installare la lavatrice su tappeti morbidi, pavimenti in legno, piani di lavoro o supporti di vario genere, al fine di evitare lesioni inutili.


A seconda del modello, il tubo dell'acqua in dotazione potrebbe essere differente. Seguire le istruzioni in base al tubo dell'acqua fornito in dotazione.

• Collegamento del tubo d'ingresso

Collegamento a un rubinetto dell'acqua filettato		
1. Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto, quindi ruotare il connettore in senso orario come mostrato.	2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua alla valvola d'ingresso sul retro della lavatrice. Ruotare il tubo in senso orario per serrarlo.	3. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare che non vi siano perdite nelle aree di collegamento. Se sono presenti delle perdite di acqua, ripetere i passaggi precedenti.
Collegamento a un rubinetto dell'acqua non filettato		
1. Rimuovere l'adattatore (A) dal tubo dell'acqua (B).	2. Utilizzare un cacciavite a stella per allentare le quattro viti dell'adattatore.	3. Tenere l'adattatore e ruotare la parte (C) nella direzione indicata dalla freccia per serrare.
4. Inserire l'adattatore sul rubinetto dell'acqua, quindi serrare le viti sollevando l'adattatore.	5. Ruotare la parte (C) nella direzione indicata dalla freccia per serrare.	6. Tirando verso il basso la parte (D) sul tubo dell'acqua, collegare il tubo dell'acqua all'adattatore. Quindi, rilasciare la parte (D). Il tubo si inserisce nell'adattatore con un clic.
		7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere i punti 2 e 3 della sezione "Collegamento a un rubinetto dell'acqua filettato".



⚠️ NOTA

- Se dopo il collegamento si riscontrano delle perdite dal tubo, ripetere la procedura di collegamento del tubo d'ingresso.
- Non piegare il tubo.
- Controllare attentamente il collegamento del tubo d'ingresso prima di usare la lavatrice ogni volta.



• Collegamento del tubo di scarico

- Il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza di 65-100 cm dal pavimento, altrimenti l'acqua potrebbe non essere scaricata correttamente.
- Per bloccare il tubo di scarico in posizione incurvata verso il basso alla parete, a un tubo verticale o una vaschetta per il bucato, è possibile utilizzare la staffa di supporto in dotazione.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano ben serrate.




⚠️ NOTA

- L'estremità del tubo di scarico non può essere immersa nell'acqua affinché la lavatrice funzioni correttamente.

• Collegamento all'alimentazione

- Poiché la corrente massima che attraversa l'unità è di 10 A, quando si utilizza la funzione di riscaldamento, assicurarsi che l'impianto elettrico (corrente, tensione e cavi) della propria abitazione sia in grado di soddisfare i normali requisiti di carico degli elettrodomestici.
- Collegare la spina dell'alimentazione a una presa correttamente messa a terra
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione della propria rete elettrica sia uguale alla tensione nominale della macchina.
- La spina deve essere compatibile con la presa.
- Non utilizzare prese o spine multiuso come prolunghe.
- Non collegare ed estrarre la spina con le mani bagnate.
- Quando si estrae la spina, tenerla saldamente e poi estrarla. Non tirare il cavo di alimentazione con forza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o presenta qualche segno di rottura, è necessario sostituirlo facendone richiesta direttamente al produttore o al centro di assistenza.



⚠️ AVVERTENZA



1. La macchina deve essere collegata correttamente a terra. In caso di cortocircuito, la messa a terra può ridurre il pericolo di scossa elettrica.
2. La lavatrice deve essere utilizzata attraverso un circuito separato dagli altri elettrodomestici. In caso contrario, il salvavita potrebbe scattare o il fusibile potrebbe bruciarsi.

⚠ NOTA

Assicurarsi che la lavatrice sia installata correttamente prima dell'uso.

Prima di lavare i vestiti per la prima volta, occorre eseguire un ciclo completo a vuoto.

Per fare questo:



1. Collegare la fonte di alimentazione e l'acqua.
2. Mettere un po' di detersivo (circa 10 g) nella vaschetta e chiuderla.
3. Premere il pulsante  **On/Off (Acceso/Spento).**
4. Ruotare la manopola fino al programma "Cotton" (Cotone).
5. Premere il pulsante  **Start/Pause (Avvio/Pausa).**

Il primo lavaggio a vuoto consente di eliminare eventuali residui di acqua del ciclo di prova effettuato dal produttore.

• Suddivisione dei capi


Leggere attentamente questi consigli utili per evitare problemi alla lavatrice e danni ai capi.

1. Non mettere capi oltre la capacità di carico nominale.
2. Suddividere gli indumenti per colore e seguire le indicazioni riportate sull'etichetta. La maggior parte degli indumenti è provvista di un'etichetta per la cura delle fibre nel colletto o nella cucitura laterale.
3. Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote, oggetti estranei (come per esempio chiodi, monete, graffette, ecc.) possono causare danni agli indumenti e ai componenti della lavatrice.
4. Chiudere tutte le cerniere, fissare i ganci, ecc. prima del lavaggio.
5. I capi da lavare devono essere suddivisi in base al colore. I capi scuri non devono essere lavati insieme a quelli chiari.
6. Le aree molto sporche, le macchie, ecc. dovrebbero essere pre-trattati con detersivo liquido, smacchiatori ecc.
7. Rovesciare i capi che tendono a formare pallini e hanno una superficie in lana prima di metterli in lavatrice.




⚠ NOTA: Assicurarsi che nessun capo rimanga incastrato tra l'oblò e la guarnizione.





• Aggiunta del detersivo




- Estrarre la vaschetta del detersivo.
- Aggiungere il detersivo per il prelavaggio nello scomparto **I**.
- Aggiungere il detersivo per il lavaggio principale nello scomparto **II**.
- Aggiungere l'ammorbidente nello scomparto .

• Scegliere il tipo di detersivo adatto in base alla temperatura del programma selezionato per ottenere il miglior risultato di lavaggio con un minore consumo di acqua ed energia.



• Procedura di lavaggio

 <p>1. Collegare il tubo d'ingresso e aprire il rubinetto</p>	 <p>2. Inserire la spina di alimentazione</p>	 <p>3. Posizionare il tubo di scarico</p>	<p>4. Aprire l'oblò, inserire i capi all'interno e richiuderlo, aggiungere il detersivo e nell'apposita vaschetta e chiudere la vaschetta;</p>
			<p>5. Premere il pulsante di alimentazione</p>
			
<p>6. Selezionare il programma desiderato</p>	<p>7. Personalizzare le impostazioni come l'avvio ritardato, la temperatura, i giri della centrifuga e altri parametri</p>		<p>8. Premere il pulsante di avvio.</p>

- Premere il pulsante di accensione  **On/Off** per accendere la lavatrice.
- Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato.
- Modificare le impostazioni del programma scelto (temperatura e numero di giri della centrifuga, ecc.), secondo necessità.
- Impostare l'avvio ritardato, se si desidera che il programma di lavaggio termini all'ora desiderata.
- Premere il pulsante  **Avvio/Pausa**. Per modificare il programma durante il funzionamento
- Premere il pulsante  **Avvio/Pausa** per arrestare il funzionamento.
- Selezionare un altro programma.
- Premere nuovamente il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare un nuovo programma.

FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE



• Pannello di controllo

*La seguente illustrazione è un'esemplificazione semplice del pannello di controllo del modello.

L'immagine è a puro scopo illustrativo. Fare riferimento al proprio pannello di controllo effettivo.



01 Manopola di selezione del programma	Ruotare la manopola per selezionare il programma.
02 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma in corso e il tempo residuo stimato, oppure un codice informativo quando si verifica un problema.
03 Durata	In modalità standby, premere il pulsante di lavaggio per selezionare il tempo di lavaggio principale
04 Risciacquo	Premere per selezionare i tempi di risciacquo. I tempi di risciacquo disponibili dipendono dal ciclo. L'impostazione è regolabile in modo continuo, ogni volta che si preme, i tempi di risciacquo passeranno da nessun aumento al massimo (+3), l'icona corrispondente all'aumento dei tempi di risciacquo selezionata rimane accesa in modo fisso, mentre l'altra icona relativa all'aumento dei tempi di risciacquo non selezionata si spegne.
05 Temperatura	Premere per modificare la temperatura dell'acqua per il programma selezionato. L'intervallo di temperatura disponibile dipende dal programma. La temperatura selezionata sarà visualizzata sul display.
06 Centrifuga	Premere per modificare il numero di giri della centrifuga per il programma selezionato. Il numero di giri della centrifuga disponibile dipende dal programma. Il numero di giri della centrifuga selezionato sarà visualizzato sul display.
07 Timer	Premere ripetutamente il pulsante Avvio ritardato per selezionare le opzioni disponibili (da 3 a 24 ore in incrementi di un'ora).
08 Avvio/Pausa ▶	Premere il pulsante per avviare o mettere in pausa il funzionamento. Premere il pulsante una volta per avviare un programma Per mettere in pausa il funzionamento, premere il pulsante un'altra volta. È possibile modificare le impostazioni e le opzioni del programma. Per ripristinare il funzionamento messo in pausa, premere il pulsante ancora una volta.



FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE

TIMER

È possibile impostare la lavatrice in modo che il lavaggio finisca automaticamente in un secondo momento, scegliendo un posticipo compreso tra 3 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'ora visualizzata indica l'ora in cui terminerà il lavaggio.

1. Selezionare un programma. Quindi, modificare le impostazioni del programma, se necessario.
2. Premere il pulsante **Timer** ripetutamente fino a quando non viene impostata l'ora di fine programma desiderata.
3. Premere il pulsante **▶▶ Avvio/Pausa**.

Si accende l'indicatore corrispondente con l'orologio in funzione.

4. Per annullare l'impostazione di **Timer**, ruotare la manopola per riavviare la lavatrice. Esempio concreto:


Si vuole terminare un ciclo di due ore, 3 ore dopo a partire da adesso. Per questo, si aggiunge l'opzione Delay (Avvio ritardato) al programma in corso con l'impostazione di 3 ore e si preme **▶▶ Avvio/Pausa** alle 14:00. Cosa succede a questo punto?

La lavatrice parte alle 15:00 e termina il programma alle 17:00.


ICONA LAVAGGIO A VAPORE

Se si seleziona il programma con l'icona del vapore, significa che viene attivata la funzione di lavaggio a vapore.

BLOCCO BAMBINI

Per evitare incidenti da parte dei bambini, la funzione Blocco bambini blocca tutti i pulsanti tranne il pulsante  Acceso/Spento.

- Per attivare o disattivare la funzione Blocco bambini, premere e tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi Durata e Risciacquo.

Quando la funzione Blocco bambini è attiva, si accende la spia .

BLOCCO OBLÒ

Quando l'oblò non è chiuso o bloccato regolarmente, l'icona non è illuminata; se invece l'oblò è chiuso correttamente, l'icona è illuminata fissa.

AGGIUNGI INDUMENTI

Tenere premuto per 3 secondi il pulsante **▶▶ Avvio/Pausa**. Dopo aver disattivato il blocco, è possibile avviare la funzione di aggiunta indumenti al centro.

FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE




• Programmi


Mix: Per capi misti, sia in cotone sia sintetici.


Rapido 15': Per capi lievemente sporchi di peso inferiore a 2,0 kg che si desidera lavare rapidamente.

Cotone: Per capi in cotone, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria intima, asciugamani o camicie. Il tempo di lavaggio e il numero di risciacqui sono regolati automaticamente in base al carico.

Lana: Il programma per i capi in lana è caratterizzato da un lavaggio delicato con ammollo per proteggere le fibre di lana dal restringimento/distorsione. Si raccomanda l'uso di un detersivo neutro.

 **Intensivo:** Per capi molto sporchi. La durata è maggiore rispetto ad altri programmi. Il vapore protegge dalle allergie ed elimina i batteri comuni

 **Biancheria:** Questo programma è indicato per lavare capi più pesanti, quali, jeans, biancheria da letto, ecc. Il vapore protegge dalle allergie ed elimina i batteri comuni

 **Antiallergico:** Con un lavaggio ad alta temperatura e risciacqui extra aiuta a rimuovere efficacemente il detersivo residuo. Il vapore protegge dalle allergie ed elimina i batteri comuni

Piumini: Indicato per lavare tessuti di piumino

Prelavaggio: Aggiunge un ciclo di prelavaggio prima di avviare il programma Cotone.

ECO 40-60: Per lavare i capi di cotone normalmente sporchi che sono dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme con lo stesso programma. Questo programma è conforme alla normativa UE Ecodesign ed è impostato come programma predefinito.

20 °C: Si tratta di una nuova procedura conforme a nuove direttive Europee speciali, utilizzata per lavare capi delicati a 20 °C, per una maggiore protezione.

Risciacquo + Centrifuga: Con un processo di risciacquo supplementare dopo aver applicato l'ammorbidente al bucato

Spin (Centrifuga): Caratterizzato da un processo di centrifuga supplementare per rimuovere efficacemente l'umidità dal bucato

Pulizia Cestello: Pulisce il cestello rimuovendo lo sporco e i batteri. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.




Non utilizzare detersivi per la pulizia del cestello.



FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE

• **Tabella delle procedure di lavaggio**

- L'efficacia e le prestazioni del lavaggio dipendono dalla qualità del detersivo utilizzato.
Utilizzare solo detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice.
- Se necessario, utilizzare un detersivo specifico, ad esempio per tessuti sintetici e di lana.
Tenere sempre presenti le raccomandazioni del produttore del detersivo.
- Non utilizzare detersivi per il lavaggio a secco come tricloroetilene e prodotti simili.
Scegliere il detersivo migliore.

Programma	Carico massimo (kg)
	8
Misti	7
Super rapido	2
Cotone	10
Lana	2
 Intensivo	5
 Lenzuola e trapunte	10
 Anti-allergico	5
Piumini	2
Prelavaggio	8
ECO 40-60	7
20 °C	2
Risciacquo + centrifuga	10
Centrifuga	10
Pulizia cestello	0

• Introduzione di altre funzioni

Sblocco oblò di emergenza (non applicabile in alcuni modelli)

- Se si vuole estrarre i capi quando capita un'interruzione prolungata di corrente, assicurarsi che il livello dell'acqua nel cestello sia al di sotto del livello di sicurezza, che la temperatura sia al di sotto dei 40 °C e che il cestello interno non stia girando, quindi staccare il tubo di scarico e abbassarlo, una volta che l'acqua è fuoriuscita tutta rimettere il tubo in posizione;
- Aprire il coperchio della pompa di scarico in basso a destra del lato anteriore, abbassare leggermente l'asta, fino a sentire un leggero suono, quindi aprire l'oblò ed estrarre o inserire i capi;
- Riposizionare il coperchio della pompa di scarico;
- Questo metodo può essere usato solo in caso di emergenza.



Funzione di ripresa

- Questa lavatrice è dotata della funzione di ripresa nel caso in cui venga a mancare l'alimentazione. Infatti, se si verifica un'interruzione di corrente o una spina allentata durante il processo di lavaggio, la lavatrice può ricordare lo stato operativo e riprendere il funzionamento una volta ripristinata la corrente.

Sensore di carico

- All'inizio del lavaggio, la lavatrice stima il peso dei capi ed eroga automaticamente il detersivo (a condizione che vi sia abbastanza detersivo nello scomparto), quindi stabilisce la quantità per avere le prestazioni e il risparmio idrico ottimali.

Bilanciamento del carico

- Quando la lavatrice è pronta per la centrifuga, farà ruotare alcune volte il cestello affinché il carico si bilanci.
- Se i capi non sono ancora bilanciati nel cestello la velocità di centrifuga può essere rallentata per evitare vibrazioni eccessive.
- Se i capi nel cestello sono troppo pochi, la lavatrice potrebbe non eseguire la centrifuga per via della protezione per il bilanciamento del carico; in tal caso, è necessario aggiungere altri capi nella lavatrice per consentire la centrifuga.

Cestello illuminato (non applicabile in alcuni modelli)

- Il cestello s'illumina durante la fase iniziale, alla fine e durante le pause del programma. In questo modo, è possibile osservare la condizione dei capi all'interno della lavatrice e provare il piacere di un bucato smart.

Nota: In seguito all'aggiornamento del modello del prodotto, la configurazione delle funzioni potrebbe differire da quella descritta qui. Fare sempre riferimento alle funzioni effettive del modello!

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungarne la vita utile.

⚠ AVVERTENZA

Prima di avviare la manutenzione, scollegare la spina, oppure togliere l'alimentazione e chiudere il rubinetto.

• Pulizia del cestello interno

Eventuali residui di ruggine all'interno del cestello causati da articoli metallici devono essere rimossi immediatamente con detergenti senza cloro. Non usare mai lana d'acciaio

• Pulizia della superficie

1. Se vi è un eccesso d'acqua, usare un panno asciutto per rimuoverlo immediatamente. Non è consentito utilizzare oggetti appuntiti per pulire la lavatrice.
2. Se necessario, la superficie può essere pulita con detergenti neutri non abrasivi diluiti.




• Pulizia della pompa di scarico

<p>1.</p>	<p>2.</p>	<p>3.</p>
<p>Aprire il coperchio del filtro con attrezzi come delle monete seguendo le indicazioni riportate nell'immagine;</p>	<p>Svitare il filtro e prestare attenzione ai residui d'acqua, rimuovendo eventuali corpi estranei dal filtro della pompa di scarico;</p>	<p>Reinstallare il filtro</p>

• Pulizia del filtro della valvola d'ingresso

Se all'apertura del rubinetto non fuoriesce acqua o la quantità è insufficiente, pulire il filtro d'ingresso.


1. Abbassare la pressione dell'acqua:
 - a. Chiudere il rubinetto.
 - b. Selezionare un programma qualsiasi eccetto il programma "Spin" (Centrifuga).
 - c. Premere il pulsante "Start / Pause" (Avvio/Pausa) e lasciare in funzione il programma per circa 40 secondi.
 - d. Togliere la spina.
2. Rimuovere il tubo d'ingresso dal rubinetto.
3. Lavare il filtro con acqua.
4. Ricollegare il tubo d'ingresso.



· Pulizia della vaschetta del detersivo

Per la pulizia della vaschetta seguire i passaggi e i metodi mostrati nella figura seguente:

- Se nella vaschetta sono presenti residui di detersivo o ammorbidente:
 - Come mostra la fig. a, estrarre la vaschetta e premere verso il basso l'asta di fine corsa; estrarre l'intera vaschetta;
 - Come mostra la fig. b, aprire la vaschetta (afferrare delicatamente) ed estrarre la piastra del sifone (sollevandola);
 - Utilizzare acqua del rubinetto o una spazzola per pulire la vaschetta del detersivo e il tubo del sifone;
 - Riposizionare il coperchio della vaschetta e il tubo del sifone, quindi spingere il cassetto verso l'interno.
- Quando si estrae la vaschetta, un po' di detersivo potrebbe fluire nella vaschetta dell'acqua: è normale.



Cercare di non aprire e chiudere ripetutamente la vaschetta del detersivo;

- Prestare attenzione alla fuoriuscita di detersivo che potrebbe causare problemi durante la regolazione (ad esempio inclinazione, spostamento, ecc.) della lavatrice (estrarre la vaschetta prima di procedere alla regolazione).

Pulizia e disincrostazione (rimozione del calcare)

Per la normale prevenzione, utilizzare un detergente e, se necessario, un prodotto anticalcare nella giusta quantità, in base alla durezza dell'acqua nella propria zona. Eseguire una disincrostazione profonda ogni 3-6 mesi circa, come descritto di seguito:

- Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
- Versare il prodotto specifico per la rimozione del calcare dalla lavatrice direttamente nel cestello.
- Avviare il programma Pulizia Cestello.

⚠ NOTA Consultare sempre le istruzioni del prodotto scelto per la rimozione del calcare.

· Recupero dal congelamento

Se la temperatura scende al di sotto di 0 °C, la lavatrice potrebbe bloccarsi.

1. Spegnerne la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentarlo.
3. Scollegare il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare dell'acqua calda nel cestello e lasciare agire per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

⚠ NOTA

1. Quando si utilizza la lavatrice, assicurarsi che la temperatura sia superiore a 0 °C.
2. Se la lavatrice si trova in una stanza in cui potrebbe congelarsi facilmente, scaricare accuratamente l'acqua residua all'interno del tubo di scarico e del tubo d'ingresso
3. Se la lavatrice è congelata, contattare un tecnico.








PROBLEMI	SOLUZIONI
Nella lavatrice è presente acqua residua.	È normale ed è dovuto ai test effettuati in fabbrica.
La lavatrice non funziona	Controllare se la spina di alimentazione è inserita correttamente.
	Controllare se il rubinetto è aperto.
	Controllare se il pulsante "Power" (Alimentazione) è premuto.
	Controllare se il pulsante "Start / Pause" (Avvio/Pausa) è premuto.
	Controllare se è stata attivata la funzione di avvio ritardato.
Perdita di acqua	Controllare il tubo d'ingresso.
	Pulire il tubo di scarico chiedere assistenza per la riparazione a un tecnico specializzato, ove necessario.
Rumore anomalo e forte vibrazione	Controllare se sono stati rimossi i bulloni di trasporto.
	Controllare se i piedini regolabili sono livellati.
	Controllare se la lavatrice è installata su un pavimento solido e in piano.
	Controllare se all'interno sono presenti fermagli o oggetti metallici.
L'efficienza di lavaggio non è soddisfacente	Selezionare un programma adeguato.
	Aggiungere la giusta quantità di detersivo seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.
Dopo aver premuto i pulsanti la lavatrice non risponde.	Controllare se è stata attivata la funzione "Child lock" (Blocco bambini).
	Premere prima il pulsante "Start/Pausa" (Avvio/Pausa), quindi premere gli altri pulsanti.
Il tempo effettivo di esecuzione dei programmi non corrisponde al tempo visualizzato	Controllare se i capi nel cestello sono sufficientemente sparsi.
	Controllare se l'acqua defluisce o affluisce correttamente.
La lavatrice si riempie durante lo scarico	Controllare se l'altezza massima del tubo di scarico è inferiore a 65 cm.
	Controllare se il tubo di scarico è immerso.

VISUALIZZAZIONE	SIGNIFICATI	SOLUZIONI
E 1	La lavatrice impiega troppo tempo a riempirsi	Controllare se il rubinetto è aperto. Controllare se la pressione dell'acqua è troppo bassa. Controllare se il tubo d'ingresso è bloccato.
E 2	La lavatrice impiega troppo tempo a scaricare	Controllare se la pompa di scarico è bloccata. Se necessario contattare un tecnico.
E 3	L'oblò non si chiude	Richiudere bene l'oblò. Controllare se i capi sono rimasti incastrati tra l'oblò la guarnizione. Se necessario contattare un tecnico.
E 4	L'acqua trabocca	Far defluire automaticamente l'acqua fino a quando il livello non è adeguato per il programma di lavaggio. Se necessario contattare un tecnico
E 5	Il motore elettrico è guasto	Contattare un tecnico.
E 6	La serpentina non funziona	Contattare un tecnico.
E 7	È presente un guasto al sensore di temperatura	Contattare un tecnico.
E 8	Software/hardware non abbinati sulla scheda madre e sulla piastra di inversione di frequenza	Contattare un tecnico.
E 9	Problemi di comunicazione	Contattare un tecnico.
E 10	Avarie dell'inverter	Contattare un tecnico.

Nota:

Fare riferimento al modello effettivamente acquistato per la visualizzazione dei guasti. Modelli differenti presentano visualizzazioni di errore differenti.

• Etichetta per la cura dei tessuti

	Materiale resistente		Può essere stirato a 100 °C max
	Tessuto delicato		Non stirare
	L'articolo può essere lavato a 90 °C		Può essere lavato a secco utilizzando qualsiasi solvente
	L'articolo può essere lavato a 60 °C		Lavare a secco solo con percloruro, combustibile per accendini, alcool puro o R113.
	L'articolo può essere lavato a 60 °C		Lavare a secco solo con carburante per aviazione, alcool puro o R113.
	L'articolo può essere lavato a 30 °C		Non lavare a secco
	L'articolo può essere lavato a mano.		Asciugare in piano
	Lavare solo a secco		Può essere steso ad asciugare
	Può essere candeggiato in acqua fredda		Asciugare su una gruccia
	Non candeggiare		Asciugare in asciugatrice a temperatura normale
	Può essere stirato a 200 °C max		Asciugare in asciugatrice a temperatura ridotta
	Può essere stirato a 150 °C max		Non asciugare in asciugatrice

• Avvertenza elettrica

Per evitare incendi, scosse elettriche e altri incidenti, tenere sempre presente quanto segue:

- È possibile utilizzare solo la tensione indicata sull'etichetta dell'alimentazione. Se non si conosce con certezza la tensione elettrica della propria abitazione, contattare l'ufficio locale dell'energia elettrica.
- Quando si utilizza la funzione di riscaldamento, la corrente massima che attraversa la lavatrice raggiungerà i 10 A. Assicurarsi pertanto che le unità di alimentazione (corrente, tensione e cavo) siano in grado di soddisfare i normali requisiti di carico della macchina.
- Proteggere il cavo di alimentazione adeguatamente. Il cavo di alimentazione deve essere fissato bene in modo che non causi inciampi a persone o altri oggetti e non venga danneggiato. Particolare attenzione deve essere prestata alla posizione della spina.
- Non sovraccaricare la presa a muro né usare prolunghe. Il sovraccarico del cablaggio può causare incendi o scosse elettriche. Non staccare la spina dell'alimentazione con mani bagnate.
- Per garantire la sicurezza, la spina di alimentazione deve essere inserita in una presa con messa a terra. Controllare attentamente e assicurarsi che la presa sia adeguata e dotata di un collegamento di messa a terra affidabile.

• Protezione dell'ambiente

La lavatrice è prodotta con materiali riciclabili. Se si decide di smaltire questa lavatrice, osservare le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione in modo che la lavatrice non possa essere collegata alla corrente. Rimuovere l'oblò in modo che animali di piccola taglia e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno della lavatrice.

- Non superare le quantità di detersivo raccomandate nelle istruzioni del produttore.
- Utilizzare prodotti smacchiatori e candeggianti prima del programma di lavaggio solo quando strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità facendo lavaggi solo a pieno carico (la quantità esatta dipende dal programma utilizzato).
- Smaltire correttamente questo prodotto, uno smaltimento non conforme sarà soggetto a sanzioni.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana, a causa di uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. I rivenditori sono autorizzati a ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

NOTA

1. L'indice di efficienza energetica è stato testato con la procedura "ECO 40-60".
2. Scansionare il codice QR mostrato sull'etichetta energetica per ulteriori informazioni sul prodotto.
3. Quando la lavatrice mostra codici di errore, assicurarsi di contattare il nostro team post-vendita per la riparazione. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi causati da una riparazione non autorizzata; questo infatti rischia di causare danni o pericoli a cose o persone.
4. La fornitura di parti di ricambio è garantita fino a 10 anni dopo la messa fuori produzione della lavatrice.
5. Allo scopo di migliorare le prestazioni dell'intera lavatrice, l'aspetto e le specifiche potrebbero essere modificate senza preavviso.
6. Il pannello di visualizzazione mostrerà "END" (FINE) per 10 minuti al termine del programma.

MVWM-8T10DDAS MVWM-8T10DDAW	Unità	ECO 40-60			20 °C	Cotton (Cotone)	Wool (Lana)	Super Quick (Super rapido)	Intensive (Intensivo)
		Carico al 100%	Carico al 50%	Carico al 25%					
Capacità nominale	kg	10,0	5,0	2,5	5,0	10,0	2,5	2,5	10,0
durata	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energia	kWh/ ciclo	0,848	0,568	0,251	0,215	1,503	0,123	0,050	0,805
acqua	l/ciclo	65,0	52,0	40,0	46,0	71,0	57,0	35,0	52,0
Temp max	°C	32	31	24	20	75	22	18	50
RMC	%	53,90	53,90	53,90	81,0	70,0	77,0	87,0	72,0
Numero di giri della centrifuga	giri/min	1200	1200	1200	600	800	400	800	800

NOTA

- I valori indicati per programmi diversi dal programma ECO 40-60 e dal ciclo di lavaggio sono solo indicativi.
- Il programma ECO 40-60 è in grado di lavare biancheria in cotone normalmente sporca e che può essere lavata a 40 °C o 60 °C nello stesso ciclo.
- I programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua sono quelli che utilizzano temperature più basse e hanno una durata maggiore.
- La rumorosità e il contenuto di umidità residua dipendono dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità, maggiore è la rumorosità e minore è il contenuto di umidità residua.

SCHEDE DEI PRODOTTI



Nome o marchio commerciale del fornitore: EUROCOM							
Indirizzo del fornitore: Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)							
Identificativo del modello: MVWM-8T10DDAS, MVWM-8T10DDAW							
Parametri generali del prodotto:							
Parametro		Valore		Parametro		Valore	
Capacità nominale (kg)	10,0	Dimensioni in cm		Altezza	85		
				Larghezza	60		
				Profondità	63		
EElw	51,6	Classe di efficienza energetica		A			
Indice di efficienza di lavaggio	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg)		5,0			
Consumo energetico in kWh per ciclo, in base al programma ECO40-60. Il consumo energetico effettivo dipenderà dall'uso che si fa dell'apparecchio.	0,510	Consumo idrico in litri per ciclo, in base al programma ECO40-60. Il consumo idrico effettivo dipenderà dall'uso che si fa dell'apparecchio.		51			
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C)	Capacità nominale	32	Contenuto di umidità residua (%)	53,9	Capacità nominale	53,90	
	Metà	31			Metà	53,90	
	Quarto	24			Quarto	53,90	
Numero di giri della centrifuga (giri/min)	Capacità nominale	1200	Classe di efficienza della centrifuga a secco		B		
	Metà	1200					
	Quarto	1200					
Durata del programma (h:min)	Capacità nominale	3:59	Tipo		Libera Installazione		
	Metà	3:00					
	Quarto	3:00					
Emissioni acustiche aeree durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	76	Classe di emissione acustica aerea (fase di centrifuga)		B			
Modalità off (W)	0,50	Modalità standby (W)		-			
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)		-			
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi							
Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio.			NO				

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale del programma ECO40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)	kg	10,0
Consumo di energia del programma ECO40-60 a capacità nominale ($E_{W,pieno}$)	kWh/ciclo	0,848
Consumo di energia del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($E_{W,1/2}$)	kWh/ciclo	0,568
Consumo di energia del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($E_{W,1/4}$)	kWh/ciclo	0,251
Consumo di energia ponderato del programma ECO40-60 (E_w)	kWh/ciclo	0,510
Consumo di energia standard del programma ECO40-60 (SCE_w)	kWh/ciclo	0,988
Indice di efficienza energetica (EEl_w)	-	51,6
Consumo idrico del programma ECO40-60 a capacità nominale ($E_{W,pieno}$)	l/ciclo	65,0
Consumo idrico del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($WW_{W,1/2}$)	l/ciclo	52,0
Consumo idrico del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($WW_{W,1/4}$)	l/ciclo	40,0
Consumo idrico ponderato (W_w)	l/ciclo	51
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a capacità nominale (l_w)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (l_w)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (l_w)	-	1,031
Efficienza di risciacquo del programma ECO40-60 a capacità nominale (l_r)	g/kg	5,0
Efficienza di risciacquo del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (l_r)	g/kg	5,0
Efficienza di risciacquo del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (l_r)	g/kg	5,0
Durata del programma ECO40-60 a capacità nominale (T_w)	h:min	3:59
Durata del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Durata del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a capacità nominale (T)	°C	32
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (T)	°C	31
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (T)	°C	24
Numero di giri della centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a capacità nominale (S)	giri/min	1200
Numero di giri della centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (S)	giri/min	1200
Numero di giri della centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (S)	giri/min	1200
Contenuto residuo di umidità per il programma ECO40-60 a capacità nominale (D_{pieno})	%	53,90
Contenuto residuo di umidità per il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Contenuto residuo di umidità per il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Contenuto residuo di umidità ponderato (D)	%	53,9
Emissioni acustiche aeree durante il programma ECO40-60 (fase di centrifuga)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo di energia in "modalità off" (PO)	W	0,50
Consumo di energia in "modalità standby" (P_{sm})	W	-
La "modalità standby" include la visualizzazione delle informazioni?	-	NO
Consumo energetico in "modalità standby" (P_{sm}) in condizioni di standby in rete (se applicabile)	W	-
Consumo energetico in modalità "avvio ritardato" (P_{ds}) (se applicabile)	W	4,00



CONTENTS




Products Specification	32
Safety Precaution	33
Important Hints	35
Overview of Washing Machine	36
Install Washing Machine	37
Operate Washing Machine	41
Maintenance	48
Troubleshooting	50
Appendix	53
Products Fiche	54

- **Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.**
- **This manual shall also be available at the website www.mivar.it**
- **The drawings in this manual are for instruction only, it may be vary from the model you buy.**

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	10.0 kg
Model	MVWM-8T10DDAS, MVWM-8T10DDAW
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (WxDxH) mm	595x628x850
Net(KG)	73

Circuit Diagram



NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only. It may be different from the machine you buy.
2. The actual function and the data in kind prevail.

A WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Ensure that carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missing or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair. Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.



SAFETY PRECAUTION

- Make sure that the water and electrical device are connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials(plastic bags, foams etc)far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

IMPORTANT HINTS





- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bathroom or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door cannot be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.



OVERVIEW OF WASHING MACHINE

SAVE THESE INSTRUCTIONS
THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY



INSTALL WASHING MACHINE



⚠ NOTE

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

• Tools needed





You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

• Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

*** If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

<p>Inlet Hose (connect to cold water supply)</p>	<p>Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)</p>	<p>Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)</p>	<p>Spanner (1. Used to adjust the bottom of the machine, 2. Remove the transport bolt on the back of the machine)</p>
			

• Select the location


Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure "Adjustable Leg").
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

• Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:


⚠ Keep the transit bolts properly for further use.




• Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller





Base foot structure



Factory status



⚠ NOTE: In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level



INSTALL WASHING MACHINE











⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly levelled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is levelled.
2. Improper levelling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.
3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.


The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.

• Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water		
		
1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.	2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.	3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.
Connecting to a non-threaded water tap		
		
1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).	2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.	3. Hold the adaptor and turn part (C) in the arrow direction to tighten it.
		
4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor. 5. Turn part (C) in the arrow direction to tighten it.	6. While pulling down part (D) on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release part (D). The hose fits into the adaptor with a clicking sound. 7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.	


⚠ NOTE

- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.




• Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.




⚠ NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.



• Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service centre for replacement.



⚠ WARNING

1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

OPERATE WASHING MACHINE



⚠ NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Press the **On/Off** button.
4. Turn the knob to be “Cotton” program.
5. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water from the manufacturer’s test run remaining in the machine.

• Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paperclips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to colour. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woollen surface before putting them into the machine.



⚠ NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

• Put detergent





- Pull out the detergent drawer.
- Add detergent for prewash into compartment **I**.
- Add detergent for main wash into compartment **II**.
- Add fabric softener into compartment
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.








OPERATE WASHING MACHINE

• Washing steps

 <p>1. Connect inlet hose and turn on the tap</p>	 <p>2. Insert power plug</p>	 <p>3. Place drain hose</p>	<p>4. Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;</p>
			<p>5. Press the power button</p>
			
<p>6. Select program as needed</p>	<p>7. Customize settings like delay time, temperature, spin rate other Settings, etc.</p>	<p>8. Press down Start button.</p>	

- Press Power  **On/Off** to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Speed, etc.) as necessary.
- Set Time Delay if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press  **Start/Pause**. To change the cycle during operation
- Press  **Start/Pause** to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press Start/Pause again to start the new cycle.

OPERATE WASHING MACHINE



• Control Panel

*The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.




01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Durata/Wash	In standby mode, press the wash button to select the main wash time.
04 Risciacquo/Rinse	Press to select the rinsing times. Available rinsing times depends on the cycle. continuous adjustable, each time press, the rinsing times will cycle between no increase ~ maximum (+3), the corresponding icon of increasing rinsing times is always on, the other icon of increasing rinsing times goes out.
05 Temperatura/Temp	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
06 Centrifuga/Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
07 Timer/Delay	Press Delay repeatedly to cycle through the available Delay options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
08 Start/Pause ▷	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.



OPERATE WASHING MACHINE

DELAY


You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Timer** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press  **Start/Pause**.

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Timer**, turn the knob to restart the washing machine.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay option to the current cycle with the 3-hour setting, and press  **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

STEAM WASH ICON

Select the program with the steam icon, it means the Steam Wash function is enabled.

CHILD LOCK

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for  **On/Off**.


- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Durata** and **Risciacquo** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

DOOR LOCK

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

RELOAD

Long press the  **Start/Pause** button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

OPERATE WASHING MACHINE




• Programs


Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.


Rapido 15' (Super Quick): For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Cotone (Cotton): For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

Lana (Wool): The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. A neutral detergent is recommended.

 **Intensivo (Intensive):** For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria

 **Biancheria (Bedding):** This procedure is suitable for washing heavier clothes, Jeans, bedding, etc. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria

 **Antiallergico (Allergy Care):** Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria

Piumini (Down Jacket): Suitable for washing down fabrics

Prelavaggio (Prewash): Add a preliminary washing process before starting the Cotton cycle.

ECO 40-60: For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Eco design legislation. This cycle is set as a default.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.

Risciacquo + Centrifuga (Rinse + Spin): Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

Centrifuga (Spin): Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry




Pulizia Cestello (Drum Clean): Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty.
Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.



OPERATE WASHING MACHINE

Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)
	8
Mix	7
Super Quick	2
Cotton	10
Wool	2
 Intensive	5
 Bedding	10
 Allergy care	5
Down Jacket	2
Prewash	8
ECO 40-60	7
20°C	2
Rinse + Spin	10
Spin	10
Drum Clean	0


OPERATE WASHING MACHINE



• Introduction of Other Functions

Unlock of emergency door (not applicable in some models)

- If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the Emergency pull drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;
- Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;
- Replace drain pump cover;
- This method can only be used in emergency.



Resume Function

- This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Cloth Weigh Awareness

- In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes are still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too little, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Drum lamp (not applicable in some models)

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.

⚠ WARNING

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

· Clean internal drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

· Clean surface

1. If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
2. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.




· Clean the drain pump

<p style="text-align: right;">1.</p>	<p style="text-align: right;">2.</p>	<p style="text-align: right;">3.</p>
<p>Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;</p>	<p>Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;</p>	<p>Reinstall the filter</p>

· Clean Inlet valve filter

The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1. Lower the water pressure:
 - a. Close the tap.
 - b. Select any procedure except "Spin" procedure.
 - c. Press the button "Start / Pause" and keep the procedure running for about 40 seconds.
 - d. Pull out the power plug.
2. Remove the inlet hose from the tap.
3. Use water to wash the filter.
4. Reconnect the inlet hose.



MAINTENANCE



• Clean detergent drawer

Please follow steps and methods shown in below figure to clean the detergent case:

- If there is detergent or softener residue in the case:

- As fig. a shows, pull the case and press down the limit rod; pull the whole drawer out;


- As fig. b shows, open the case (pick it up slowly) and take out syphon plate (lift it up);

- Use tap water or brush to wash detergent case and syphon pipe;
- Restore case cover and syphon pipe, and push the drawer in.

- A little detergent will flow into water box when drawing the case, this is normal.

Try not repeatedly opening and closing the case of detergent loss;

- Pay attention to the spill over of detergent that may cause inconvenience when adjusting (like tilting and moving, etc.) the machine (draw out the case before adjusting).



Cleaning and Descaling (Limescale Removal)

For routine prevention use detergent and, if applicable, an anti-limescale product in the correct amount, based on the water hardness in your area.

Perform a deep descaling approximately every 3–6 months as follows:

- Ensure the drum is empty.
- Pour the specific washing machine descaler directly into the drum.
- Start the "Pulizia Cestello" (Drum Clean) program.

⚠ NOTE Always consult the instructions for the chosen descaling product.

• Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0°C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

⚠ NOTE

1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.
2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.
3. Please contact a technician if your washer is frozen.



TROUBLESHOOTING

TROUBLES	SOLUTIONS
There is some remaining water in the machine	This is normal and is the result of water tests performed at the factory.
The washer does not run	Check if the power plug is inserted well.
	Check if the tap is opened.
	Check if the button "Power" is pressed.
	Check if the button "Start/Pause" is pressed.
	Check if the delay feature is activated.
Water leakage	Check and fasten inlet hose.
	Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Abnormal noise and great vibration	Check if the transit bolts has been removed.
	Check if the adjustable legs are adjusted level.
	Check if the washer is installed on the solid and level floor.
	Check if there are any barrettes or metal articles inside.
Washing efficiency is not satisfied	Select a proper procedure.
	Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.
The machine takes no answer after press buttons	Check if the "Child-lock" feature has been activated.
	Press button "Start/Pause" first then press other buttons.
Actually running time of procedures is not corresponded to the display time	Check if clothes in the drum is dispersive enough.
	Check if the water is drain out or inflow well.
The washer fills while draining	Check if the max height of the drain hose is lower than 65 cm.
	Check if the drain hose is immersed.

TROUBLESHOOTING



























DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	Water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary
E 5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 8	Unmatched software/ hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
E 9	Communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.

Note:

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

• Fabric Care Label

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

• Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

• Protecting the environment

The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.

- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
- Dispose correctly of this Product, improper disposal is subject to penalties.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NOTE

1. The energy efficiency rating was tested under “ECO 40-60” procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair, as this could lead to damage or danger to property or persons.
4. The supply of spare parts is guaranteed for up to 10 years after the washing machine is discontinued.
5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
6. The display panel shall show “END” for 10 minutes after the cycle finish.



PRODUCTS FICHE

MVWM-8T10DDAS MVWM-8T10DDAW	Unit	ECO 40-60			20°C	cotton 95	Wool	super quick	Intensive
		100% load	50% load	25% load					
Rated capacity	kg	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.5	2.5	10.0
duration	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:15	2:08
energy	kWh/ cycle	0.848	0.568	0.251	0.215	1.503	0.123	0.050	0.805
water	L/cycle	65.0	52.0	40.0	46.0	71.0	57.0	35.0	52.0
Max temp	°C	32	31	24	20	75	22	18	50
RMC	%	53.90	53.90	53.90	81.0	70.0	77.0	87.0	72.0
Spin Speed	rpm	1200	1200	1200	600	800	400	800	800

NOTA

- The values given for programs other than the ECO 40-60 program and the washing cycle are only approximate.
- The ECO 40-60 program is able to wash normally soiled cotton laundry declared washable at 40°C or 60°C in the same cycle.
- The most efficient programs in terms of energy and water consumption are those that use lower temperatures and have a longer duration.
- Noise and residual moisture content are influenced by the spin speed: the higher the spin speed, the higher the noise and the lower the residual moisture content.

PRODUCTS FICHE



Supplier's name or trade mark: EUROCOM						
Supplier's Address: Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)						
Model Identifier: MVWM-8T10DDAS, MVWM-8T10DDAW						
General Product Parameters:						
Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	10.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	63	
EElw	51.6		Energy efficiency class	A		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.510		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	51		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	32	Remaining moisture content (%)	53.9	Rated capacity	53.90
	Half	31			Half	53.90
	Quarter	24			Quarter	53.90
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class	B		
	Half	1200				
	Quarter	1200				
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:59	Type	free-standing		
	Half	3:00				
	Quarter	3:00				
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B		
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	-		
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	-		
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24months						
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO			


PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the ECO40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	10.0
Energy consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.848
Energy consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.568
Energy consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.251
Weighted energy consumption of the ECO40-60 programme (E_w)	kWh/cycle	0.510
Standard energy consumption of the ECO40-60 programme (SCE_w)	kWh/cycle	0.988
Energy Efficiency Index (EEI_w)	-	51.6
Water consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	65.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	52.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	40.0
Weighted water consumption (W_w)	L/cycle	51
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_w)	-	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_w)	-	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	-	1.031
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:59
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	32
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	31
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1200
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90

PRODUCTS FICHE




PARAMETER	UNIT	VALUE
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P _O)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P _{sm})	W	-
Does 'standby mode' include the display of information?	-	NO
Power consumption in 'standby mode' (P _{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	-
Power consumption in 'delay start' (P _{ds}) (if applicable)	W	4.00





A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

Per informazioni contattare:
EUROCOM D.L.E. S.p.A.
Via Egadi, 7 – 20144 Milano (MI)
Email: info@mivar.it
Sito Web: www.mivar.it



Prodotto, Importato e Distribuito da
EUROCOM D.L.E. S.p.A. - Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)
su licenza di MIVAR S.r.l.
Made in China