

0CREMOTO05

KIT COMANDO REMOTO



MANUALE DI INSTALLAZIONE

USO E MANUTENZIONE



Signori,

ringraziandoVi per la preferenza accordataci nello scegliere e nell'acquistare i nostri prodotti, Vi invitiamo a leggere con attenzione queste istruzioni per il corretto modo di installazione, uso e manutenzione del prodotto.

Informiamo inoltre l'utente che l'installazione e la manutenzione delle caldaie può essere effettuata solo da personale qualificato.

Note generali per l'installatore, il manutentore e l'utente

Questo libretto di istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, dovrà essere consegnato dall'installatore all'utente, che deve conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Questo libretto di istruzioni deve accompagnare il prodotto nel caso in cui venga venduto o trasferito.

Questo prodotto dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente previsto.

Ogni altro impiego è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

L'installazione deve essere fatta secondo le istruzioni del costruttore riportate nel presente libretto: un'errata installazione può essere causa di danni a persone, animali e/o cose, danni dei quali il costruttore non è responsabile.

I danni causati da errori di installazione o d'uso o dovuti ad inosservanza delle istruzioni del costruttore, escludono qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del costruttore.

Verificare che il prodotto sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto: non installare prodotti manifestamente danneggiati e/o difettosi.

In caso di guasto e/o difettoso funzionamento del prodotto, disattivare la caldaia e astenersi da tentativi di riparazione o d'intervento diretto: rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del prodotto ed esporre persone, animali e cose a pericolo.

Indice

Note generali per l'installatore, il manutentore e l'utente	2^a di copertina
1. Istruzioni per l'utente	pag. 4
1.1. Impostazione delle caldaie murali.....	pag. 4
1.2. Impostazione delle caldaie a basamento	pag. 5
1.3. Esempi di programmazione.....	pag. 6
1.4. Codici guasto che compaiono sul Comando Remoto	pag. 8
2. Istruzioni per l'installatore.....	pag. 9
2.1. Composizione del KIT	pag. 9
2.2. Installazione del KIT	pag. 10
2.2.1. Installazione su caldaie murali.....	pag. 10
2.2.2. Installazione su caldaie a basamento	pag. 11

ATTENZIONE

Il presente kit si applica ai seguenti modelli di caldaia:

Caldaie murali

TAHITI DUAL LINE / PICTOR DUAL LINE

NIAS DUAL LINE TECH / LIBRA DUAL LINE TECH

TAHITI CONDENSING LINE TECH / PICTOR CONDENSING LINE TECH

Caldaie a basamento


BALI B / ALTAIR B (anche versioni V)


CAPRI R, B, C / LYRA R, B, C (anche versioni BV e RVA)

In caso di dubbio, contattare il produttore all'indirizzo riportato nell'ultima pagina del seguente libretto.


1. Istruzioni per l'utente

1.1. Impostazione delle caldaie murali


Sulle caldaie murali, sia a LED che a LCD, posizionare il selettore caldaia in posizione inverno .

Sulle caldaie con sistema Acqua Premium abilitare anche l'accumulo, ruotando la manopola di regolazione sanitario in senso antiorario fino a fine corsa. Sul display LCD comparirà il simbolo . A questo punto ruotare la manopola in senso orario finché non viene visualizzata una temperatura di almeno 40 °C.

Pannello comandi caldaie murali a LED




Pannello comandi caldaie murali a LCD




1.2. Impostazione delle caldaie a basemento

Posizionare il selettore caldaia nella posizione comfort ☀.

Abilitare il bollitore - dove presente - facendo accendere il LED verde di abilitazione del bollitore (fare riferimento al libretto istruzioni della caldaia).



Pannello comandi caldaie a basemento



1.3. Esempi di programmazione

ATTENZIONE

Per la programmazione completa del Comando Remoto, fare riferimento al libretto istruzioni allegate al Comando Remoto stesso.





Fig. 1

Fig. 1

Portarsi nella modalità **funzionamento automatico** - come in figura - premendo ripetutamente il tasto .









Fig. 2

Fig. 2

Premere il tasto .

Sul display compaiono le icone  ad indicare il primo giorno della settimana.

Le icone   e i cavalieri sono accesi  o spenti  in corrispondenza del livello giorno/notte associato all'ora visualizzata.





Fig. 3

Fig. 3

Premere la manopola .

Le icone del giorno lampeggiano (es. ).


Ruotando la manopola  si seleziona il giorno di cui si vuole modificare il programma.



Fig. 4







Premere nuovamente la manopola  per confermare il giorno selezionato e passare alla programmazione dell'orario. Il giorno della settimana smette di lampeggiare ed inizia a lampeggiare l'ora.






Fig. 5





Premere il tasto  per modificare il livello di temperatura **giorno**  e il livello di temperatura **notte**  associato all'orario attuale.

Ruotare la manopola  fino all'orario in cui si desidera mantenere il livello attuale. Premere il tasto  per cambiare livello e così via.

Per cambiare giorno ripetere le operazioni dalla figura 3.

Esempio di programmazione del boiler


La procedura per programmare l'attivazione del boiler è la stessa descritta nei punti precedenti, ma, al punto corrispondente alla figura 2, dopo aver premuto il tasto , premere il tasto . Sul display si accende l'icona  ad indicare che si stanno programmando i tempi di attivazione del boiler.

L'icona  (boiler abilitato) o  (boiler disabilitato) e i cavalieri sono accesi  o spenti  in corrispondenza del livello associato all'ora visualizzata.

1.4. Codici guasto che compaiono sul Comando Remoto

Codice	Simbolo ⁽¹⁾	Guasto
E01	⚠	Blocco fiamma
E02		Blocco termostato di sicurezza
E03		Blocco termostato fumi (TN e K) Blocco pressostato aria (TFS)
E04	SERVICE	Allarme mancanza acqua (TN e TFS)
E05		Guasto sonda mandata
E06		Guasto sonda sanitario
E10		Guasto flussostato primario: pompa ON - flussostato OPEN (K)
E26		Guasto flussostato primario: pompa OFF - flussostato CLOSE (K)
E12		Guasto sonda boiler o accumulo
E15		Guasto sonda antigelo-ritorno (BTFS IN e KB IN)
E16		Guasto modulatore valvola gas (TN e TFS)
E17		Guasto ventilatore (K)
E22/E31*		Guasto collegamento Comando Remoto * <i>Sul pannello del Comando Remoto compare il codice E31, sulle caldaie murali con pannello LCD, in caldaia compare il codice E22)</i>
E23		Guasto sonda esterna

⁽¹⁾ Il simbolo ⚠ o SERVICE viene visualizzato sul Comando Remoto assieme al codice guasto.


I guasti segnalati con il simbolo ⚠ sono ripristinabili premendo e mantenendo premuto per alcuni secondi il tasto  del Comando Remoto.

2. Istruzioni per l'installatore

2.1. Composizione del kit


Il kit è raffigurato in figura 6 ed è composto da:

- un Comando Remoto (**A**, codice 0CREMOTO04)
- una scheda elettronica di interfaccia (**B**, codice 0SCHEREM00)
- un cavo multipolare per caldaie murali (**C**, codice 0CABLREM00)
- un cavo multipolare per caldaie a basamento (**D**, codice 0CABLREM01)
- due viti autofilettanti 2,9 x 6 mm
- un ponticello (**E**, codice 0CCAPRIC02)



2.2. Installazione del kit

2.2.1. Installazione su caldaie murali




Note

- Togliere il ponticello presente sul connettore **M9** della scheda di caldaia (TA).
- La sonda esterna (optional) deve essere collegata sul connettore **M8** della scheda di caldaia e deve essere del tipo 0SONDAES01 (accessorio originale fornito dal produttore).

Per l'impostazione della curva di riscaldamento fare riferimento al libretto del comando remoto.

2.2.2. Installazione su caldaie a basamento



Note

- Togliere il ponticello del termostato ambiente (TA).
- La sonda esterna (optional) deve essere collegata ai morsetti del connettore posto dietro al quadro della caldaia e deve essere del tipo 0SONDAES01 (accessorio originale fornito dal produttore).
- Per l'impostazione della curva di riscaldamento fare riferimento al libretto del comando remoto.
- Per le caldaie Bali B/BV non è necessario apportare nessuna modifica al cablaggio del quadro, bisogna però abilitare il canale 2 dell'orologio. (si rimanda alle istruzioni della caldaia per le modalità di abilitazione). Posizionare il selettore caldaia nella posizione comfort ☀.



0LIBKIIT24



Fondital S.p.A.

25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39.0365.878.31 - Fax +39.0365.848.548

e-mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.